


Guide de l'utilisateur

DCP-1510
DCP-1512
MFC-1810
MFC-1815



Certains modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Numéros Brother

IMPORTANT

Pour toute question d'ordre technique ou d'exploitation, vous devez appeler le pays où vous avez acheté l'appareil. Les appels doivent **provenir** du pays concerné.

Enregistrez votre produit

Veuillez remplir le formulaire d'enregistrement de garantie Brother ou opter pour une façon pratique et efficace d'enregistrer votre nouveau produit en ligne en vous rendant à l'adresse Internet

<http://www.brother.com/registration/>

Foire aux questions (FAQ)

Le Brother Solutions Center regroupe en une adresse toutes les réponses à vos besoins d'impression. Vous pouvez télécharger la toute dernière version des pilotes, logiciels et utilitaires, consulter la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes pour découvrir comment tirer le meilleur parti de votre produit Brother.

<http://solutions.brother.com/>

Le centre propose aussi les dernières mises à jour des pilotes Brother.

Service à la clientèle

Rendez-vous à l'adresse <http://www.brother.com/> pour obtenir les coordonnées de votre agence Brother locale.

Emplacement des centres d'entretien

Pour obtenir l'adresse des centres d'entretien en Europe, veuillez contacter votre agence Brother locale. Vous trouverez les adresses et numéros de téléphone des bureaux européens sur le site <http://www.brother.com/>, en sélectionnant votre pays.

Adresses Internet

Site Web mondial de Brother : <http://www.brother.com/>

Pour la Foire aux questions (FAQ), le service après-vente, les questions techniques, les derniers pilotes et les utilitaires : <http://solutions.brother.com/>

Où trouver les manuels ?

Titre du manuel	Contenu	Emplacement
Guide de sécurité du produit	Veillez lire ce guide en premier. Avant de configurer cet appareil, veuillez lire les instructions de sécurité. Consultez ce guide pour plus d'informations sur les marques commerciales et les restrictions légales.	Document imprimé / Dans le carton
Guide d'installation rapide	Pour configurer l'appareil ainsi que pour installer les pilotes et les logiciels, conformez-vous aux instructions correspondant au système d'exploitation et au type de connexion utilisés.	Document imprimé / Dans le carton
Guide de l'utilisateur	Découvrez les opérations de fax (MFC-1810 et MFC-1815 uniquement), de numérisation et de copie. Consultez les conseils en matière de dépiantage des pannes ainsi que les caractéristiques techniques de l'appareil.	Pour MFC: Document imprimé / Dans le carton Pour les pays suivants : République tchèque, République de Bulgarie, République de Hongrie, République de Pologne, Roumanie, République slovaque, République de Croatie, République de Slovénie, République de Serbie, République de Macédoine, République du Kazakhstan : Fichier PDF (Windows® uniquement) / CD-ROM / Dans le carton Pour DCP: Fichier PDF (Windows® uniquement) / CD-ROM / Dans le carton
Guide utilisateur - Logiciel	Conformez-vous à ces instructions pour l'impression, la numérisation et la configuration à distance (MFC-1810 et MFC-1815 uniquement), ainsi que pour l'utilisation de PC-Fax (MFC-1810 et MFC-1815 uniquement) et de l'utilitaire Brother ControlCenter.	Fichier PDF (Windows® uniquement) / CD-ROM du programme d'installation / Dans le carton

Table des matières

1	Informations générales	1
	Utilisation de la documentation.....	1
	Symboles et conventions utilisés dans la documentation	1
	Accès à Brother Utilities (Windows® 8)	2
	Accès au Guide utilisateur - Logiciel.....	2
	Visualisation de la documentation	2
	Présentation du panneau de commande.....	4
	Menu et fonctions des modèles MFC	7
	Programmation à l'écran.....	7
	Tableau des menus	8
	0.Param. initial	9
	1.Param. général	12
	2.Fax.....	14
	3.Copie	21
	4.Imprimante.....	22
	5.Impr. rapports	23
	6.Info. appareil.....	24
	Menu et fonctions des modèles DCP	25
	Programmation à l'écran.....	25
	Tableau des menus	26
	1.Param. général	26
	2.Copie	28
	3.Imprimante.....	29
	4.Info. appareil.....	30
	Saisie de texte (MFC-1810 et MFC-1815).....	31
	Fonctions écologiques.....	32
	Mode Veille prolongée.....	32
	Arrêt auto (DCP-1510 et DCP-1512 uniquement)	32
	Paramètres du toner	32
	Paramètre du toner (mode Continuer).....	32
	Réception de fax en mode Continuer (MFC-1810 et MFC-1815 uniquement)	33
2	Paramétrage du papier	34
	Paramètres du papier	34
	Type de papier.....	34
	Format du papier	34
	Papier pris en charge.....	35
	Papier et supports d'impression recommandés	35
	Capacité en papier du bac à papier.....	35
3	Chargement des documents	36
	Comment charger des documents.....	36
	Utilisation du chargeur automatique de documents (ADF) (MFC-1810 et MFC-1815)	36
	Utilisation de la vitre du scanner.....	36

4	Envoi d'un fax (MFC-1810 et MFC-1815)	38
	Comment envoyer un fax.....	38
	Annulation d'un fax en cours d'envoi	39
	Diffusion.....	39
5	Réception d'un fax (MFC-1810 et MFC-1815)	41
	Modes de réception	41
	Sélection du mode de réception	41
	Paramètres du mode de réception	42
	Longueur de sonnerie.....	42
	Durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement)	42
	Détection fax.....	42
6	Composition et enregistrement de numéros (MFC-1810 et MFC-1815)	44
	Enregistrement des numéros.....	44
	Enregistrement de numéros abrégés	44
	Modification ou suppression de numéros abrégés	44
	Comment composer	45
	Composition manuelle	45
	Numérotation par numéro abrégé	45
	Recherche	46
	Recomposition.....	46
	ID appelant (MFC-1810 uniquement)	46
7	Utilisation de PC-FAX (MFC-1810 et MFC-1815)	48
	PC-FAX Recevoir (Pour Windows® uniquement).....	48
	PC-FAX Envoyer	50
	Envoi d'un fichier en tant que PC-FAX	50
8	Téléphone et appareils externes (MFC-1810 et MFC-1815)	52
	Opérations vocales (MFC-1815 uniquement).....	52
	Passage d'un appel téléphonique.....	52
	Sourdine	52
	Services de la ligne téléphonique	52
	Paramétrage du type de ligne téléphonique.....	52
	Connexion d'un REP externe (MFC-1810 uniquement)	53
	Connexions.....	54
	Enregistrement d'un message sortant.....	54
	Branchements multilignes (PBX).....	54
	Téléphones externes et supplémentaires	55
	Connexion d'un téléphone externe ou supplémentaire	55
	Pour le mode Fax/Tél seulement.....	55
	Utilisation d'un combiné externe sans fil non Brother.....	55

9	Réalisation de copies	56
	Comment copier	56
	Copie de carte d'identité	57
	Copie recto-verso de carte d'identité	57
	Copie recto de carte d'identité	58
	Autres copies	59
10	Comment numériser vers un ordinateur	61
	Numérisation d'un document sous forme de fichier PDF à l'aide de ControlCenter4	61
	Numérisation à l'aide de la touche Scan	64
	Paramètres de la touche Scan	64
A	Dépistage des pannes et autres informations	66
	Consommables	66
	Identification du problème	68
	Messages d'erreur et de maintenance	69
	En cas de problèmes liés à l'appareil	71
	Problèmes liés au téléphone et au fax (MFC-1810 et MFC-1815)	71
	Amélioration de la qualité d'impression	73
	Bourrages de documents (MFC-1810 et MFC-1815)	78
	Bourrages papier	79
	Transfert des fax ou du rapport du journal des fax (MFC-1810 et MFC-1815)....	81
	Transfert des fax vers un autre télécopieur	81
	Transfert des fax vers votre ordinateur	81
	Transfert du rapport du journal des fax vers un autre télécopieur	82
	Nettoyage et vérification de l'appareil	82
B	Caractéristiques techniques	83
	Généralités	83
	Format du document	86
	Supports d'impression	87
	Fax	88
	Copie	89
	Scanner	90
	Imprimante	91
C	Index	92



Utilisation de la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Brother ! La lecture de la documentation vous permettra de tirer le meilleur parti de votre appareil.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et convenances suivants ont été utilisés tout au long de cette documentation.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'était pas évitée, pourrait aboutir à des blessures graves, voire mortelles.

IMPORTANT

IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'était pas évitée, pourrait aboutir à des dommages matériels ou à une perte de fonctionnalité du produit.

REMARQUE

Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions.



Les icônes d'interdiction indiquent les actions à éviter.



Les icônes de risque électrique vous alertent sur un choc électrique possible.



Les icônes de Haute température vous avertissent de ne pas toucher aux parties chaudes de l'appareil.



Les icônes de risque d'incendie vous avertissent de la possibilité d'un incendie.

Gras

Les caractères gras identifient les touches du panneau de commande de l'appareil ou les touches sur l'écran de l'ordinateur.

Italique

Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à une rubrique connexe.

Courier New

La police Courier New identifie les messages affichés sur l'écran LCD de l'appareil.

Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur le produit.

REMARQUE

La plupart des illustrations de ce Guide de l'utilisateur représentent le modèle MFC-1810.

Accès à Brother Utilities (Windows® 8)

Si vous utilisez une tablette sous Windows® 8, vous pouvez effectuer les diverses sélections en touchant l'écran ou en cliquant à l'aide d'une souris.

Une fois le pilote d'imprimante installé, l'icône




(**Brother Utilities**) s'affiche sur

l'écran Accueil et sur le Bureau.

- 1 Touchez ou cliquez sur **Brother Utilities** sur l'écran Accueil ou sur le Bureau.



- 2 Sélectionnez votre appareil.



- 3 Choisissez la fonction que vous voulez utiliser.

Accès au Guide utilisateur - Logiciel

Le présent Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées de l'imprimante, du scanner et de PC-Fax¹. Lorsque vous vous sentirez prêt à assimiler des informations détaillées sur ces opérations, lisez le Guide utilisateur - Logiciel disponible sur le CD-ROM du programme d'installation pour les utilisateurs Windows®.

Si vous êtes un utilisateur Macintosh, vous pouvez lire le Guide utilisateur - Logiciel en le téléchargeant à partir du Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).

¹ MFC-1810 et MFC-1815

Visualisation de la documentation

Visualisation de la documentation (Windows®)

(Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP)

Pour visualiser la documentation, accédez au

menu  (**démarrer**), sélectionnez

Tous les programmes, Brother, MFC-XXXX ou DCP-XXXX (où XXXX représente le nom du modèle) dans la liste des programmes, puis choisissez **Guides de l'utilisateur**.

(Windows® 8)

Cliquez sur  (**Brother Utilities**), puis

cliquez dans la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Support** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.

Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous pouvez trouver la documentation sur le CD-ROM du programme d'installation en suivant les instructions données ci-dessous :

- 1 Mettez l'ordinateur sous tension. Insérez le CD-ROM du programme d'installation dans le lecteur de CD-ROM.

REMARQUE

Si l'écran Brother ne s'affiche pas, sélectionnez **Ordinateur (Poste de travail)**.

(Pour Windows® 8 : cliquez sur l'icône



(**Explorateur de fichiers**) dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Ordinateur**.) Cliquez deux fois sur l'icône du CD-ROM, puis cliquez deux fois sur **start.exe**.


- 3 Si l'écran de sélection de la langue apparaît, cliquez sur votre langue. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.



- 4 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.
- 5 Cliquez sur **Documents PDF/HTML**. Si l'écran de sélection du pays apparaît, choisissez votre pays, puis cliquez sur le document que vous voulez consulter.

Présentation du panneau de commande

Dans ce Guide de l'utilisateur, les illustrations du panneau de commande représentent le modèle MFC-1810.



1 On/Off

Appuyez sur  pour allumer l'appareil.

Appuyez sur  pour l'éteindre.

2 Tel/R (MFC-1810 uniquement)

Cette touche permet d'avoir une conversation téléphonique après avoir décroché le combiné externe au cours d'une double sonnerie rapide F/T.

Lors du branchement à un autocommutateur privé (PBX), vous pouvez utiliser cette touche pour accéder à une ligne externe, pour rappeler l'opérateur ou pour transférer un appel vers un autre poste.

Tel/Mute (MFC-1815 uniquement)

Vous permet de mettre des appels téléphoniques en attente.

R (MFC-1815 uniquement)

Lors du branchement à un autocommutateur privé (PBX), vous pouvez utiliser cette touche pour accéder à une ligne externe, pour rappeler l'opérateur ou pour transférer un appel vers un autre poste.

Redial

Vous pouvez recomposer les 20 derniers numéros appelés.

Pause

Insère une pause de 3,5 secondes lors de la programmation de numéros abrégés ou lors de la composition manuelle d'un numéro.

Resolution (MFC-1810 uniquement)

Définit la résolution de l'envoi d'un fax.

3 Touches de mode :

FAX

Permet de basculer l'appareil en mode FAX. Le mode Fax est le mode par défaut.

SCAN

Permet de basculer l'appareil en mode SCAN.

COPY

Permet de basculer l'appareil en mode COPIE.

4 LCD

Affiche des messages qui vous aident à configurer et à utiliser votre appareil.

5 2 in 1 (ID) Copy

Vous pouvez effectuer une copie du recto et du verso de votre carte d'identité sur une seule page en conservant son format original.

6 Options

Vous pouvez sélectionner rapidement et facilement des paramètres de copie temporaires.



7 Touches de menu :

Clear

Efface les données saisies ou vous permet d'annuler le paramètre actuel.

Menu

Vous permet d'accéder au menu pour programmer les paramètres de l'appareil.

OK

Permet d'enregistrer vos paramètres et de confirmer les messages qui s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil.

Touches de volume :

◀ ou ▶

Appuyez sur ces touches pour parcourir les sélections de menu. Appuyez sur ces touches pour modifier le volume en mode Fax ou Veille.

▲ ou ▼

Appuyez sur ces touches pour faire défiler les différents menus et leurs options.

Carnet d'adr.

Vous permet d'accéder directement aux numéros abrégés.

8 Pavé numérique

Utilisez ces touches pour composer des numéros de téléphone et de fax et comme clavier de saisie d'informations dans l'appareil. (MFC-1815 uniquement)

La touche # change temporairement le mode de numérotation de Impulsion à Tonalité pendant un appel téléphonique.


9 Stop/Exit

Permet d'arrêter une opération ou de quitter un menu. Appuyez sur cette touche pour annuler la tâche d'impression.

10 Start

Permet d'envoyer des fax, de numériser ou d'effectuer des copies.

DCP-1510 et DCP-1512



1 LCD

Affiche des messages qui vous aident à configurer et à utiliser votre appareil.

2 Touches de menu :

Menu

Vous permet d'accéder au menu pour programmer les paramètres de l'appareil.

Clear

Efface les données saisies ou vous permet d'annuler le paramètre actuel.

OK

Permet d'enregistrer vos paramètres et de confirmer les messages qui s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil.

▼ ou ▲

Appuyez sur ces touches pour faire défiler les différents menus et leurs options.

3 SCAN

Permet de basculer l'appareil en mode SCAN.

4 On/Off

Appuyez sur  pour allumer l'appareil.

Appuyez sur  pour l'éteindre.

5 Stop/Exit

Permet d'arrêter une opération ou de quitter un menu. Appuyez sur cette touche pour annuler la tâche d'impression.

6 Start

Permet d'effectuer des copies ou de numériser.

7 Copy Options

Vous pouvez sélectionner rapidement et facilement des paramètres de copie temporaires.

8 2 in 1 (ID) Copy

Vous pouvez effectuer une copie du recto et du verso de votre carte d'identité sur une seule page en conservant son format original.

Menu et fonctions des modèles MFC

Programmation à l'écran

Votre appareil a été conçu pour être simple d'utilisation. L'écran ACL permet la programmation à l'écran grâce aux touches de menu.

Comment accéder au mode Menu

- 1 Appuyez sur **Menu**.
 - 2 Sélectionnez une option.
 - Appuyez sur **0** pour accéder au menu `Param. système (Param. initial)`.
 - Appuyez sur **1** pour accéder au menu `Param. général`.
 - Appuyez sur **2** pour accéder au menu `Fax`.
 - Appuyez sur **3** pour accéder au menu `Copie`.
 - Appuyez sur **4** pour accéder au menu `Imprimante`.
 - Appuyez sur **5** pour accéder au menu `Impr. rapports`.
 - Appuyez sur **6** pour accéder au menu `Info. appareil`.
 - Appuyez sur **9** pour accéder au menu `Entretien`.¹
- ¹ Apparaît uniquement lorsqu'un message d'erreur apparaît sur l'écran ACL.
- Vous pouvez faire défiler chaque niveau de menu en appuyant sur ▲ ou sur ▼ selon le sens souhaité.
- 3 Appuyez sur **OK** lorsque l'option souhaitée s'affiche sur l'écran LCD. L'écran LCD affiche ensuite le niveau de menu suivant.

- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler jusqu'à votre sélection de menu suivante.
- 5 Appuyez sur **OK**.
Quand vous avez terminé le paramétrage d'une option, le message `Confirmé (Confirmé!)` s'affiche sur l'écran ACL.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit** pour quitter le mode Menu.

Tableau des menus

À l'aide du tableau des menus, vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil en appuyant sur les touches numériques ou sur ▲ et ▼ et **OK**.

Appuyez sur **Menu**, puis, en fonction de ce qui s'affiche sur l'écran ACL, appuyez sur les touches numériques ou sur ▲ et ▼ pour sélectionner différentes options du menu. Appuyez sur **OK** pour valider une option. Dans l'exemple ci-dessous, vous modifiez le paramètre de volume de la sonnerie de *Moyen* à *Bas*.

1. Param. général

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options
3. Volume	1. Sonnerie	Réglez le volume de la sonnerie.	Bas Moyen* Haut Non

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **1** pour sélectionner *Param. général*.
- 3 Appuyez sur **3** pour sélectionner *Volume*.
- 4 Appuyez sur **1** pour sélectionner *Sonnerie*.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher *Bas*.
- 6 Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Stop/Exit**.

0.Param. initial

0.Param. système (0.Param. initial)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1 .Mode réponse	—	Vous pouvez choisir le mode de réception qui convient le mieux à vos besoins.	Fax*	L'appareil répond automatiquement à chaque appel comme s'il s'agissait d'un fax. Fax s'affiche sur l'écran ACL lorsque ce mode est activé.	41
			Fax/Tél	L'appareil contrôle la ligne et répond automatiquement à chaque appel. Si l'appel n'est pas un fax, le téléphone sonne afin que vous puissiez répondre à l'appel. Fax/Tél s'affiche sur l'écran ACL lorsque ce mode est activé.	
			Tél/Rép.ext. (MFC-1810)	Votre répondeur téléphonique (REP) répond automatiquement à chaque appel. Les messages vocaux sont enregistrés sur le REP externe. Les fax sont automatiquement imprimés. Tél/Rép.ext. s'affiche sur l'écran ACL lorsque ce mode est activé.	
			Manuel	Vous contrôlez la ligne téléphonique et vous devez répondre vous-même à chaque appel. Manuel s'affiche sur l'écran ACL lorsque ce mode est activé.	
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

0.Param. système (0.Param. initial) (Suite)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
2.Date & heure	1.Date & heure	Permet de programmer la date et l'heure sur l'écran ACL et sur les entêtes des fax que vous envoyez si vous avez configuré l'ID station.	Année :	Entrez les deux derniers chiffres de l'année (par exemple, entrez 1 et 3 pour 2013).	
			Mois :	Entrez les deux chiffres du mois (par exemple, entrez 0 et 1 pour janvier).	
			Jour :	Entrez les deux chiffres du jour (par exemple, entrez 0 et 1 pour le 1er).	
			Heure :	Entrez l'heure au format 24 heures (par exemple, entrez 1, 5, 2 et 5 pour 15:25).	
	2.Heure été auto	Permet de passer automatiquement à l'heure d'été.	Oui*	Vous avez la possibilité de paramétrer l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été. Il avance de lui-même d'une heure au printemps et recule d'une heure en automne.	
			Non		
3.ID station	—	Permet de paramétrer le nom et le numéro de fax à faire figurer sur chaque page envoyée par fax.	Fax :	Entrez votre numéro de fax (20 chiffres max.).	
			Tel : (Tél :)	Entrez votre numéro de téléphone (20 chiffres max.). Si votre numéro de téléphone et votre numéro de fax sont les mêmes, entrez de nouveau le même numéro.	
			Nom :	Entrez votre nom (20 caractères max.).	31

Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.

0.Param. système (0.Param. initial) (Suite)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
4.Tonal/Impuls. (Suisse uniquement)	—	Permet de sélectionner le mode de numérotation.	Tonalité*	Votre appareil est configuré par défaut avec le service de numérotation par tonalité.	
			Impulsions	Si vous bénéficiez du service de numérotation par impulsion (cadran), vous devez changer de mode de numérotation.	
4.Tonalité (Pour la Belgique) 5.Tonalité (Pour la Suisse)	—	Vous pouvez raccourcir la pause de détection de la tonalité.	Détection	Votre appareil compose le numéro dès qu'il détecte une tonalité.	
			Aucune détect.*	Lorsque vous envoyez automatiquement un fax, votre appareil attend par défaut un laps de temps prédéfini avant de composer le numéro.	
5.Param. ligne (Pour la Belgique) 6.Type ligne tél (Pour la Suisse)	—	Permet de choisir le type de ligne téléphonique.	Normale* ISDN PBX		52
6.Réinitialiser (Pour la Belgique) 7.Réinitialiser (Pour la Suisse)	1.Adresse et fax	Permet de restaurer tous les numéros de téléphone et tous les paramètres de fax enregistrés.	1.Init. (1.Reset)		
			2.Quit.	Permet d'annuler la restauration et de quitter le menu.	
	2.Tous les param	Permet de restaurer tous les paramètres de l'appareil sur les paramètres d'usine.	1.Init. (1.Reset)		
			2.Quit.	Permet d'annuler la restauration et de quitter le menu.	
0.Langue locale	—	Permet de changer la langue de l'écran ACL.	(Choisissez la langue.)		
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

1.Param. général

1.Param. général

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1.Mode Chrono.	—	Vous pouvez paramétrer le délai après lequel l'appareil repasse en mode Fax à la fin de la dernière opération de copie ou de numérisation.	0 Sec (0 Sec.)	Permet de repasser immédiatement en mode Fax.	
			30 Secs	Permet de repasser en mode Fax une fois la période choisie écoulée.	
			1 Min		
			2 Mins*		
			5 Mins	L'appareil reste dans le dernier mode utilisé.	
			Non		
2.Papier	1.Type papier		Normal* Papier recyclé		34
	2.Format papier	Permet de paramétrer le format du papier dans le bac à papier.	A4* Letter Legal Folio		34
3.Volume	1.Sonnerie	Permet d'ajuster le volume de la sonnerie.	Bas Moyen* Haut Non		
	2.Bip sonore	Lorsque le bip sonore est activé, l'appareil émet un bip sonore quand vous appuyez sur une touche ou faites une erreur, ou après l'envoi ou la réception d'un fax.	Bas Moyen* Haut Non		
	3.Haut-parleur	Permet d'ajuster le volume du haut-parleur.	Bas Moyen* Haut Non		
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

1.Param. général (Suite)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
4.Ecologie	1.Économie toner (1.Economie toner)	Cette fonction vous permet d'économiser le toner.	Oui	Augmente le rendement par page de la cartouche de toner. Lorsque vous réglez Économie toner (Economie toner) sur Oui, l'impression semble légèrement plus pâle.	
			Non*		
5.Contraste LCD	—	Ajuste le contraste de l'écran à cristaux liquides.	-□□□□■+ -□□□□■+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Appuyez sur ► pour réduire la luminosité de l'écran ACL. Ou appuyez sur ◀ pour augmenter la luminosité de l'écran ACL.	
6.Format numér. (6.Format scan)	—	Permet d'ajuster la surface de numérisation au format du document.	A4* Lettre		
7.Rempl. toner	—	Permet d'indiquer à l'appareil de continuer ou d'arrêter l'impression une fois que Remplacer toner ou Rempl. toner s'affiche sur l'écran ACL.	Continuer	L'appareil continue d'imprimer. Remplacez la cartouche de toner par une neuve une fois que Fin toner s'affiche sur l'écran ACL.	32
			Arrêter*	L'appareil arrête d'imprimer. Remplacez la cartouche de toner par une neuve.	
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

2.Fax

2.Fax

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1.Param. RC. (En mode FAX seulement)	1.Long. sonnerie	Le paramètre Longueur de sonnerie paramètre le nombre de sonneries émises par l'appareil avant qu'il ne réponde en modes Fax uniquement et Fax/Tél.	(02 - 10) 02* (Pour la Suisse) (00 - 10) 02* (Pour la Belgique)	Si vous avez des téléphones externes ou supplémentaires sur la même ligne que l'appareil, sélectionnez le nombre maximum de sonneries.	42
	2.Durée son. F/T	Permet de paramétrer la durée de la double sonnerie rapide en mode Fax/Tél.	20 Secs 30 Secs* 40 Secs 70 Secs	Si l'appel est un fax, votre appareil est en mesure de le recevoir ; par contre, s'il s'agit d'un appel vocal, l'appareil émet la sonnerie F/T (double sonnerie rapide) correspondant à la durée définie dans le paramètre Durée de sonnerie F/T. Si vous entendez la sonnerie F/T, cela signifie que vous recevez un appel vocal.	42
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

2.Fax (Suite)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1.Param. RC. (En mode FAX seulement) (suite)	3.Détection fax	Permet de recevoir des fax sans avoir à appuyer sur Start . Lorsque Détection de fax est Oui , vous pouvez recevoir des fax sans appuyer sur Start .	Oui*	L'appareil peut recevoir un fax automatiquement, même si vous répondez à l'appel.	42
			Semi (MFC-1815)	L'appareil recevra automatiquement un appel de télécopieur uniquement si vous avez répondu à l'aide du combiné de l'appareil.	
			Non	Si vous êtes près de l'appareil et que vous répondez à un appel de télécopieur en décrochant le combiné d'un téléphone externe (MFC-1810 uniquement) ou de l'appareil (MFC-1815 uniquement), appuyez sur Start .	
	4.Réduction auto	L'appareil calcule le taux de réduction en se servant du format de page du fax et de vos paramètres Format papier (Menu, 1, 2, 2).	Oui*	Si vous sélectionnez Oui , l'appareil réduit automatiquement chaque page d'un fax entrant pour que celui-ci puisse tenir sur une page au format A4, Letter, Legal ou Folio.	
			Non		
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

2.Fax (Suite)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1.Param. RC. (En mode FAX seulement) (suite)	5.Récep. en mém. (5.Réception mém.)	Enregistre automatiquement tous les fax entrants en mémoire lorsque le papier est épuisé. L'appareil continue de recevoir le fax et les pages restantes sont enregistrées en mémoire si celle-ci n'est pas pleine.	Qui*	Les autres fax entrants sont également enregistrés en mémoire tant que la mémoire n'est pas pleine. Lorsque la mémoire est pleine, l'appareil cesse automatiquement de répondre aux appels. Pour imprimer les fax, placez du papier dans le bac et appuyez sur Start .	
			Non	Les autres fax entrants ne sont pas enregistrés en mémoire. L'appareil arrête automatiquement de répondre aux appels jusqu'à ce que vous placiez du papier dans le bac. Pour imprimer le dernier fax reçu, placez du papier dans le bac et appuyez sur Start .	
		6.Densité toner (6.Densité impr.)	Vous pouvez ajuster le paramètre Densité d'impression de manière à assombrir ou à éclaircir les pages imprimées.	-□□□■+ -□□■□+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Appuyez sur ► pour assombrir l'impression ou sur ◀ pour l'éclaircir.
2.Param. TX. (2.Paramétrage TX)	1.Contraste	Permet de modifier la clarté ou la noirceur des fax que vous envoyez.	Auto*	Auto donnera les meilleurs résultats. Le contraste adapté à votre document est automatiquement sélectionné.	
			Clair	Si votre document est trop clair, choisissez Clair.	
			Foncé	Si votre document est trop sombre, choisissez Foncé.	

Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.

2.Fax (Suite)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
2.Param. TX. (2.Paramétrage TX) (suite)	2.Résolution fax	Permet de paramétrer la résolution par défaut des fax sortants. Vous pouvez améliorer la qualité d'un fax sortant en modifiant la résolution du fax.	Standard*	Convient à la plupart des documents dactylographiés.	
			Fin	Convient aux petits caractères et transmet un peu plus lentement qu'en résolution Standard.	
			Sup.Fin	Convient aux petits caractères ou aux dessins, et transmet plus lentement qu'en résolution Fin.	
			Photo	À utiliser lorsque le document présente différents niveaux de gris ou s'il s'agit d'une photographie. Ce paramètre présente la durée de transmission la plus lente.	
	3.Mode internat.	Si vous avez des difficultés pour envoyer un fax à l'étranger du fait d'une mauvaise connexion, l'activation du mode International peut vous aider.	Oui	Activez cette fonction si vous avez des difficultés pour envoyer des fax à l'étranger. Cette fonction reste activée pour le fax suivant uniquement.	
Non*			Maintenez ce paramètre sur Non si la connexion réseau est bonne et si vous pouvez envoyer des fax à l'étranger de manière satisfaisante.		

Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.

2.Fax (Suite)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
3.Anti-fax spam (MFC-1810 uniquement)	1.Enregistrer	Si vous ne souhaitez pas recevoir de fax ou d'appels de numéros donnés, vous pouvez enregistrer les numéros en question (100 max.) dans la liste Anti-fax spam.	—	Choisissez le numéro que vous voulez enregistrer dans la liste Anti-fax spam en appuyant sur ▲ et ▼. Appuyez sur OK , puis sur 1 .	
	2.Supprimer	Vous devez solliciter le service d'identification de l'appelant auprès de votre compagnie de téléphone. Vous ne pouvez pas choisir des numéros qui ne sont pas stockés dans la mémoire des ID appelants.	—	Choisissez le numéro que vous voulez supprimer de la liste Anti-fax spam en appuyant sur ▲ et ▼. Appuyez sur OK , puis sur 1 .	
	3.Imp. rapport (3.Impr. rapport)		—	Vous pouvez imprimer la liste des numéros de téléphone/fax enregistrés dans la liste Anti-fax spam.	
3.Carnet d'adr. (MFC-1815 uniquement) 4.Carnet d'adr. (MFC-1810 uniquement)	1.Num.abrégé (1.No. abrégé)	Permet d'enregistrer jusqu'à 99 numéros abrégés. Appuyez deux fois sur  (Carnet d'adr.), puis saisissez le numéro abrégé à deux chiffres.	—		
4.Param. Rapport (MFC-1815 uniquement) 5.Param. Rapport (MFC-1810 uniquement)	1.Rap. transmis.	Vous pouvez vous servir du rapport de vérification de l'envoi pour prouver que vous avez envoyé un fax. Ce rapport indique le nom ou le numéro de fax du destinataire, l'heure et la date de l'envoi, la durée de l'envoi, le nombre de pages envoyées et le résultat de l'envoi.	Oui	Imprime un rapport après chaque fax envoyé.	
			Oui+Image	Imprime un rapport après chaque fax envoyé. Une partie de la première page du fax apparaît sur le rapport.	
			Non*	Imprime un rapport si votre fax est refusé suite à une erreur lors de l'envoi.	
			Non+Image	Imprime un rapport si votre fax est refusé suite à une erreur lors de l'envoi. Une partie de la première page du fax apparaît sur le rapport.	

Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.

2.Fax (Suite)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
4.Param. Rapport (MFC-1815 uniquement) 5.Param. Rapport (MFC-1810 uniquement) (suite)	2.Périod.jou rnal	Permet de paramétrer l'intervalle pour l'impression automatique du journal des fax. Le journal des fax est une liste des informations sur vos 200 derniers fax entrants et sortants.	Non	Si vous paramétrez l'intervalle sur Non, vous pouvez toujours imprimer le rapport manuellement à partir du menu Impr. rapports.	
			Tous les 50 fax*	L'appareil imprime le journal lorsqu'il a mémorisé 50 tâches.	
			Toutes les 6 h Toutes les 12 h Toutes les 24 h Tous les 2 j Tous les 7 j	L'appareil imprime le rapport à l'heure définie, puis efface toutes les tâches de sa mémoire.	
5.Opt. distance (MFC-1815 uniquement) 6.Options dist. (6.Opt. distance) (MFC-1810 uniquement)	1.Récept. PC-FAX (1.Récept. PC-Fax)	Permet de paramétrer l'appareil pour qu'il envoie des fax depuis votre ordinateur. Si vous sélectionnez Oui, vous pouvez activer la fonction de sécurité Imp.sauvegarde.	Oui		48
			Non*		
	2.Imprime doc.	Si vous activez la fonction PC-FAX Recevoir et si l'appareil enregistre les fax reçus en mémoire, vous pouvez imprimer un fax depuis la mémoire.	—		
6.Jobs EnAttente (MFC-1815 uniquement) 7.Jobs EnAttente (7.Jobs attente) (MFC-1810 uniquement)	—	Vous pouvez vérifier les tâches présentes dans la mémoire et annuler les tâches sélectionnées.	[xxx]	Suivez les invites de l'écran ACL.	39
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

2.Fax (Suite)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
0.Divers	1.Compatibilité	Si vous rencontrez des difficultés lors de l'envoi ou de la réception d'un fax à cause d'interférences possibles sur la ligne téléphonique, ajustez l'égalisation de compatibilité afin de réduire la vitesse du modem pour les opérations de fax.	Normale*	Paramètre la vitesse du modem sur 14 400 bit/s.	
			Base (pour VoIP)	Réduit la vitesse du modem à 9 600 bit/s et désactive le mode de correction des erreurs (ECM). Si vous rencontrez régulièrement des interférences sur votre ligne téléphonique standard, essayez ce paramètre.	
	2.ID appellant (MFC-1810 uniquement)	Permet d'afficher ou d'imprimer la liste des 30 derniers ID appelants enregistrés en mémoire.	Oui*	Si vous avez souscrit au service ID de l'appellant sur votre ligne, vous devez paramétrer cette fonction sur Oui afin que le numéro de téléphone de l'appellant s'affiche sur l'écran ACL lorsque le téléphone sonne.	46
			Non		
			Afficher#	L'ID appellant du dernier appel s'affiche à l'écran.	47
			Imp. rapport (Imprime rapport)	Imprime les trente derniers appels de la liste des ID appelants.	
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

3. Copie

3. Copie

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1.Qualité	—	Vous pouvez sélectionner la résolution de copie correspondant à votre type de document.	Auto*	Auto est recommandé pour les impressions normales. Convient aux documents contenant à la fois du texte et des photos.	
			Texte	Convient aux documents contenant principalement du texte.	
			Photo	Qualité de copie supérieure pour les photos.	
			Graphique	Convient à la copie de quittances.	
2.Luminosité	—	Permet d'ajuster la luminosité des copies.	-□□□■+ -□□□■□+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Appuyez sur ► pour augmenter la luminosité ou sur ◀ pour la réduire.	
3.Contraste	—	Ajustez le contraste pour rendre une image plus nette et plus vive.	-□□□■+ -□□□■□+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Appuyez sur ► pour augmenter le contraste ou sur ◀ pour le réduire.	
4.Copie ID	1.Qualité	Vous pouvez modifier les paramètres par défaut pour la copie de carte d'identité.	Auto*	Auto est le mode standard pour les impressions normales. Si vous souhaitez l'éclaircir, choisissez Plus clair.	
			Plus clair		
	2.Luminosité		-□□□■+ -□□□■□+* -□□■□□+ -□■□□□+ -■□□□□+	Appuyez sur ► pour augmenter la luminosité ou sur ◀ pour la réduire.	
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

3.Copie (Suite)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
4.Copie ID (suite)	3.Contraste		-□□□□■+ -□□□□■+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Appuyez sur ► pour augmenter le contraste ou sur ◀ pour le réduire.	
	4.2en1 / 1en1		2 en 1*	Permet d'utiliser la touche 2 in 1 (ID) Copy pour réaliser une copie recto-verso.	57
			1 en 1	Permet d'utiliser la touche 2 in 1 (ID) Copy pour réaliser une copie recto.	58
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

4.Imprimante

4.Imprimante

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1.Options impr.	1.Test imp.	Permet d'imprimer une page de test.	—		
2.Auto Continu	—	Si ce paramètre est activé, l'appareil élimine automatiquement l'erreur de format de papier, puis utilise le papier chargé dans le bac à papier.	Oui*		
			Non	Conflit taille s'affiche sur l'écran ACL et l'impression n'a pas lieu.	
3.Réinit. impr.	—	Permet de restaurer les paramètres par défaut de l'imprimante.	1.Init. (1.Reset)		
			2.Quit.		
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

5.Impr. rapports

5.Impr. rapports

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1.Rapp. Trans. (1.Rapport trans.)	1.Aff.sur ACL	Vous pouvez vous servir du rapport de vérification de l'envoi pour prouver que vous avez envoyé un fax. Ce rapport indique le nom ou le numéro de fax du destinataire, l'heure et la date de l'envoi, la durée de l'envoi, le nombre de pages envoyées et le résultat de l'envoi.	—	Vous pouvez afficher le rapport de vérification de l'envoi pour les 200 derniers fax sortants.	
	2.Imp. rapport (2.Impr. rapport)		—	Permet d'imprimer le dernier rapport.	
2.Carnet d'adr.	1.Ordre numér.	Permet de dresser la liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire des numéros abrégés.	—	Permet d'imprimer dans l'ordre numérique.	
	2.Ordre alphab.		—	Permet d'imprimer dans l'ordre alphabétique.	
3.Journal Fax (3.Journal fax)	—	Imprime la liste des informations sur vos 200 derniers fax entrants et sortants. (TX : transmission) (RX : réception)	—		
4.Config.Util (4.Param. util.)	—	Dresse la liste de vos paramètres.	—		
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

6.Info. appareil

6.Info. appareil

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1.No. de série	—	Vous pouvez vérifier le numéro de série de votre appareil.	—		
2.Version	1.Main Version	Vous pouvez vérifier la version du microprogramme de l'appareil.	—		
3.Compteur page	—	Vous pouvez vérifier le nombre de pages que l'appareil a imprimé depuis sa mise en service.	Total	Affiche le nombre total de pages.	
			Fax/Liste	Affiche le compteur des fax et des listes.	
			Copie	Affiche le compteur des copies.	
			Impr. (Imprime)	Affiche le compteur des pages imprimées.	
4.Durée de vie	1.Toner	Vous pouvez vérifier le pourcentage de la durée de vie restante du toner.	—		
	2.Tambour	Vous pouvez vérifier le pourcentage de la durée de vie restante du tambour.	—		
5.Réin. tambour	—	Lorsque vous remplacez le tambour, vous pouvez remettre à zéro le compteur du tambour.	▲ Init.		66
			▼ Quit.		

Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.

Menu et fonctions des modèles DCP

Programmation à l'écran

Votre appareil a été conçu pour être simple d'utilisation. L'écran ACL permet la programmation à l'écran grâce aux touches de menu.

Comment accéder au mode Menu

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Faites défiler chaque niveau de menu en appuyant sur ▲ ou sur ▼ selon le sens souhaité.
- 3 Appuyez sur **OK** lorsque l'option souhaitée s'affiche sur l'écran LCD. L'écran LCD affiche ensuite le niveau de menu suivant.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler jusqu'à votre sélection de menu suivante.
- 5 Appuyez sur **OK**. Quand vous avez terminé le paramétrage d'une option, le message *Confirmé* s'affiche sur l'écran ACL.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit** pour quitter le mode Menu.

Tableau des menus

À l'aide du tableau des menus, vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil en appuyant sur ▲ et ▼ et **OK**.

Appuyez sur **Menu**, puis, en fonction de ce qui s'affiche sur l'écran ACL, appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner différentes options du menu. Appuyez sur **OK** pour valider une option.

Dans l'exemple ci-dessous, vous modifiez le type de papier de **Normal** à **Papier recyclé**.

1.Param. général

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options
1.Papier	1.Type papier		Normal* Papier recyclé

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 1.Param. général. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 1.Papier. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 1.Type papier. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Papier recyclé. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

1.Param. général

1.Param. général

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1.Papier	1.Type papier		Normal* Papier recyclé		34
	2.Format papier	Permet de paramétrer le format du papier dans le bac à papier.	A4* Letter Legal Folio		34
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

1.Param. général (Suite)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
2.Ecologie	1.Economie toner	Cette fonction vous permet d'économiser le toner.	Oui	Augmente le rendement par page de la cartouche de toner. Lorsque vous réglez Economie toner sur Oui, l'impression semble légèrement plus pâle.	
			Non*		
	2.Arrêt auto	Si l'appareil est en mode Veille prolongée pendant plusieurs heures, il passe automatiquement en mode Extinction. Pour désactiver le mode Extinction, appuyez sur  .	Désactivé 1 hrs* 2 heures 4 heures 8 heures		32
3.Contraste LCD	—	Ajuste le contraste de l'écran à cristaux liquides.	-□□□□+ -□□□□+ -□□□□+* -□□□□+ -■□□□+	Appuyez sur ▲ pour assombrir l'écran ACL ou sur ▼ pour l'éclaircir.	
4.Rempl. toner	—	Permet d'indiquer à l'appareil de continuer ou d'arrêter l'impression une fois que Rempl. toner s'affiche sur l'écran ACL.	Continuer	L'appareil continue d'imprimer. Remplacez la cartouche de toner par une neuve une fois que Fin toner s'affiche sur l'écran ACL.	32
			Arrêter*	L'appareil arrête d'imprimer. Remplacez la cartouche de toner par une neuve.	
5.Réinitialiser	1.Tous les param	Permet de restaurer tous les paramètres de l'appareil sur les paramètres d'usine.	▲ Init.		
			▼ Quit.	Permet d'annuler la restauration et de quitter le menu.	
0.Langue locale	—	Permet de changer la langue de l'écran ACL.	(Choisissez la langue.)		
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

2.Copie

2.Copie

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1.Qualité	—	Vous pouvez sélectionner la résolution de copie correspondant à votre type de document.	Auto*	Auto est recommandé pour les impressions normales. Convient aux documents contenant à la fois du texte et des photos.	
			Texte	Convient aux documents contenant principalement du texte.	
			Photo	Qualité de copie supérieure pour les photos.	
			Graphique	Convient à la copie de quittances.	
2.Luminosité	—	Permet d'ajuster la luminosité des copies.	-□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -■□□□+ -□□□□+	Appuyez sur ▲ pour augmenter la luminosité ou sur ▼ pour la réduire.	
3.Contraste	—	Ajustez le contraste pour rendre une image plus nette et plus vive.	-□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -■□□□+ -□□□□+	Appuyez sur ▲ pour augmenter le contraste ou sur ▼ pour le réduire.	
4.Copie ID	1.Qualité	Vous pouvez modifier les paramètres par défaut pour la copie de carte d'identité.	Auto*	Auto est le mode standard pour les impressions normales. Si vous souhaitez l'éclaircir, choisissez Plus clair.	
	2.Luminosité		Plus clair		
			-□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+ -□□□□+	Appuyez sur ▲ pour augmenter la luminosité ou sur ▼ pour la réduire.	
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

2.Copie (Suite)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
4.Copie ID (suite)	3.Contraste		-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Appuyez sur ▲ pour augmenter le contraste ou sur ▼ pour le réduire.	
	4.2en1 / 1en1		2 en 1*	Permet d'utiliser la touche 2 in 1 (ID) Copy pour réaliser une copie recto-verso.	57
			1 en 1	Permet d'utiliser la touche 2 in 1 (ID) Copy pour réaliser une copie recto.	58
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

3.Imprimante

3.Imprimante

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1.Options impr.	1.Test imp.	Permet d'imprimer une page de test.	—		
2.Auto Continu	—	Si ce paramètre est activé, l'appareil élimine automatiquement l'erreur de format de papier, puis utilise le papier chargé dans le bac à papier.	Oui*		
			Non	Conflit taille s'affiche sur l'écran ACL et l'impression n'a pas lieu.	
3.Réinit. impr.	—	Permet de restaurer les paramètres par défaut de l'imprimante.	▲ Init.		
			▼ Quit.		

Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.

4.Info. appareil

4.Info. appareil

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1.No. de série	—	Vous pouvez vérifier le numéro de série de votre appareil.	—		
2.Version	1.Main Version	Vous pouvez vérifier la version du microprogramme de l'appareil.	—		
3.Compteur page	—	Vous pouvez vérifier le nombre de pages que l'appareil a imprimé depuis sa mise en service.	Total	Affiche le nombre total de pages.	
			Liste	Affiche le compteur des listes.	
			Copie	Affiche le compteur des copies.	
			Impr.	Affiche le compteur des pages imprimées.	
4.Config.Util	—	Dresse la liste de vos paramètres.	—		
5.Durée de vie	1.Toner	Vous pouvez vérifier le pourcentage de la durée de vie restante du toner.	—		
	2.Tambour	Vous pouvez vérifier le pourcentage de la durée de vie restante du tambour.	—		
6.Réin. tambour	—	Lorsque vous remplacez le tambour, vous pouvez remettre à zéro le compteur du tambour.	▲ Init.		66
			▼ Quit.		

Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.

Saisie de texte (MFC-1810 et MFC-1815)

Vous devrez taper des caractères de texte lors du paramétrage de certaines sélections de menu, par exemple, l'ID station et le nom d'un numéro abrégé. Des lettres sont imprimées sur les touches du pavé numérique. Les touches **0**, **#** et ***** ne sont *pas* associées à des lettres, car elles sont réservées à des caractères spéciaux.

Appuyez sur la touche du pavé numérique appropriée le nombre de fois indiqué dans ce tableau de référence pour accéder au caractère souhaité.

Appuyez sur la touche du pavé numérique	une fois	deux fois	trois fois	quatre fois	cinq fois
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

Insertion d'espaces

Pour saisir un espace dans un numéro de fax, appuyez une fois sur ► entre les chiffres. Pour saisir un espace dans un nom, appuyez deux fois sur ► entre les caractères.

Corrections

Si vous avez saisi un caractère par erreur et souhaitez le modifier, appuyez sur ◀ ou sur ► pour déplacer le curseur au premier caractère incorrect, puis appuyez sur **Clear**.

Saisie de lettres répétées

Pour saisir la même lettre que celle saisie précédemment, appuyez sur ► pour déplacer le curseur vers la droite avant d'appuyer à nouveau sur la touche.

Saisie de caractères spéciaux et de symboles

Appuyez sur *****, **#** ou **0**, puis sur ◀ ou ► pour déplacer le curseur sur le symbole ou le caractère souhaité. Appuyez sur **OK** pour le sélectionner. Les symboles et les caractères ci-dessous s'affichent en fonction de la sélection de menu.

Appuyez sur * pour	(espace) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Appuyez sur # pour	: ; < = > ? @ [] ^ _
Appuyez sur 0 pour	Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0

Fonctions écologiques

Mode Veille prolongée

Si l'appareil ne reçoit aucune tâche pendant un certain temps, il passe automatiquement en mode Veille prolongée et l'écran ACL indique *Veille prof..* L'appareil quitte le mode Veille prolongée lorsqu'il reçoit un fax (MFC-1810 et MFC-1815 uniquement) ou un travail d'impression.

Lorsque vous décrochez le combiné (MFC-1815 uniquement), l'appareil quitte aussi le mode Veille prolongée.

Arrêt auto (DCP-1510 et DCP-1512 uniquement)

Si l'appareil est en mode Veille prolongée pendant plusieurs heures, il passe automatiquement en mode Extinction. Le mode Extinction est le mode offrant la plus faible consommation (environ 0,28 W). Pour le désactiver, appuyez sur .

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sur ▲ ou ▼ pour choisir *1.Param. général.* Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *2.Ecologie.* Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *2.Arrêt auto.* Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir la durée qui doit s'écouler avant que l'appareil ne passe en mode Extinction. Choisissez *1 hrs, 2 heures, 4 heures, 8 heures* ou *Désactivé.* Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Paramètres du toner

Paramètre du toner (mode Continuer)

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il continue d'imprimer une fois que *Remplacer toner* ou *Rempl. toner* s'affiche sur l'écran ACL.

L'appareil continue d'imprimer jusqu'à ce que *Fin toner* s'affiche sur l'écran ACL.

- 1 (Pour MFC-1810 et MFC-1815)
Appuyez sur **Menu**, **1**, **7** et passez à l'étape 3.
- (Pour DCP-1510 et DCP-1512)
Appuyez sur **Menu**, puis sur ▲ ou ▼ pour choisir *1.Param. général.* Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *4.Rempl. toner.* Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir *Continuer* ou *Arrêter.* Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Stop/Exit**.

REMARQUE

- Si vous continuez d'imprimer en mode Continuer, l'impression peut sembler plus pâle.
- Après avoir remplacé la cartouche de toner par une cartouche neuve, le mode Continuer repasse sur le paramètre par défaut (*Arrêter*).

Réception de fax en mode Continuer (MFC-1810 et MFC-1815 uniquement)

Si vous choisissez le mode Continuer lorsque `Remplacer toner` s'affiche sur l'écran ACL, l'appareil peut enregistrer en mémoire les fax reçus. Lorsque des fax reçus sont imprimés en mode Continuer, l'écran ACL demande si la qualité d'impression du fax est satisfaisante. Si la qualité n'est pas bonne, choisissez 2. `Non (2.Non)`. L'appareil conserve les fax enregistrés en mémoire afin que vous puissiez les réimprimer après le remplacement de la cartouche de toner par une cartouche neuve. Si la qualité est bonne, choisissez 1. `Oui (1.Oui)` L'écran ACL vous demande si vous voulez supprimer les fax imprimés de la mémoire. Si vous décidez de ne pas les supprimer, l'écran ACL vous le demandera de nouveau après le remplacement de la cartouche de toner par une cartouche neuve.

REMARQUE

Si vous éteignez l'appareil, les fax enregistrés en mémoire sont perdus.

Paramètres du papier

Type de papier

- 1 (Pour MFC-1810 et MFC-1815)
Appuyez sur **Menu**, **1**, **2** et **1**, puis passez à l'étape 4.
- (Pour DCP-1510 et DCP-1512)
Appuyez sur **Menu**, puis sur ▲ ou ▼ pour choisir 1.Param. général.
Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 1.Papier.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 1.Type papier.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Normal ou Papier recyclé.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Format du papier

- 1 (Pour MFC-1810 et MFC-1815)
Appuyez sur **Menu**, **1**, **2** et **2**, puis passez à l'étape 4.
- (Pour DCP-1510 et DCP-1512)
Appuyez sur **Menu**, puis sur ▲ ou ▼ pour choisir 1.Param. général.
Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 1.Papier.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 2.Format papier.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner A4, Letter, Legal ou Folio.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Papier pris en charge

La qualité d'impression peut varier selon le type de papier utilisé.

Papier et supports d'impression recommandés

Pour bénéficier d'une qualité d'impression optimale, nous vous conseillons d'utiliser le papier suivant.

Type de papier	Composant
Papier ordinaire	Xerox Premier TCF 80 g/m ² Xerox Business 80 g/m ²
Papier recyclé	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²

Capacité en papier du bac à papier

Format du papier	A4, Letter, Legal, Folio
Types de papier	Papier ordinaire, papier recyclé
Nombre de feuilles	Jusqu'à 150 (80 g/m ²)
Grammage du papier	65 à 105 g/m ²

Voici quelques consignes importantes à respecter lors du choix du papier :

- N'UTILISEZ PAS du papier pour impression à jet d'encre qui risquerait de générer des bourrages ou d'endommager votre appareil.
- Le papier préimprimé doit utiliser une encre qui supporte la température du processus de fusion de l'appareil (200 °C).


Types de papier à ne pas utiliser

IMPORTANT

Il est possible que certains types de papier n'offrent pas d'excellentes performances, voire qu'ils endommagent l'appareil.

N'UTILISEZ PAS du papier :

- hautement texturé
- extrêmement lisse ou brillant
- recourbé ou voilé



1 Une ondulation de 2 mm ou davantage peut provoquer des bourrages.

- couché ou revêtu d'une finition chimique
- abîmé, froissé ou plié
- dont le grammage est supérieur aux spécifications indiquées dans ce guide
- ayant des onglets ou des agrafes
- avec des en-têtes à base de colorants basse température ou thermogravés
- en plusieurs parties ou autocopiant
- dédié à l'impression jet d'encre

L'utilisation de tout type de papier listé ci-dessus est susceptible d'endommager votre appareil. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie Brother ni par un quelconque contrat d'entretien.

Comment charger des documents

Vous pouvez envoyer un fax (MFC-1810 et MFC-1815 uniquement), réaliser des copies et numériser à partir du chargeur automatique de documents et de la vitre du scanner.

Utilisation du chargeur automatique de documents (ADF) (MFC-1810 et MFC-1815)


Le chargeur peut contenir jusqu'à 10 pages et alimente chaque feuille individuellement. Il est recommandé d'utiliser du papier standard de 80 g/m² et de toujours déramer les pages avant de les placer dans le chargeur.

Formats de documents pris en charge


Format :	A4, Letter, Legal, Folio
----------	--------------------------

Comment charger des documents

- 1 Relevez et dépliez le volet support de sortie de document du chargeur.



- 2 Chargez votre document *face imprimée vers le bas, bord supérieur en premier*, dans le chargeur jusqu'à ce que le message de l'écran ACL change.
- 3 Réglez les guide-papier (1) en fonction de la largeur de votre document.



Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour faxer (MFC-1810 et MFC-1815 uniquement), copier ou numériser les pages d'un livre, une à la fois.



Formats de documents pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 300,0 mm
Largeur :	Jusqu'à 215,9 mm
Poids :	Jusqu'à 2,0 kg

Comment charger des documents

- 1 Soulevez le capot document.

- 2 À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche et le haut, placez le document *face en bas*, en haut à gauche de la vitre du scanner.



- 3 Fermez le capot document.

IMPORTANT

Si le document est un manuel ou est épais, ne rabattez pas violemment le capot et n'appuyez pas dessus.

4

Envoi d'un fax (MFC-1810 et MFC-1815)

Comment envoyer un fax


Pour envoyer un fax, procédez comme suit.

- 1 Appuyez sur **FAX**.




- 2 Chargez votre document.

- Si vous réalisez l'envoi à partir du chargeur :



- Si vous réalisez l'envoi à partir de la vitre du scanner :




Après avoir placé le document sur la vitre du scanner, fermez le capot document.

REMARQUE

- Pour utiliser la vitre du scanner, le chargeur doit être vide.
- (MFC-1810 uniquement)
Si vous souhaitez modifier la résolution de fax, appuyez sur ▼ ou **Resolution**, puis sur ▲ ou ▼ ou **Resolution** pour choisir la résolution de fax.
- (MFC-1815 uniquement)
Si vous souhaitez modifier la résolution de fax, appuyez sur ▼, puis sur ▲ ou ▼ pour choisir la résolution de fax.

- 3 Saisissez le numéro de fax.
- 4 Appuyez sur **Start** pour envoyer un fax.



Annulation d'un fax en cours d'envoi

Appuyez sur **Stop/Exit** pour annuler le fax. Si vous appuyez sur **Stop/Exit** pendant que l'appareil compose un numéro ou envoie un fax, un message de confirmation s'affiche sur l'écran ACL.

(Pour la Suisse)

```
Compose #XXX
1.Annul 2.Quit
```

```
Envoi #XXX P01
1.Annul 2.Quit
```

(Pour la Belgique)

```
Compose #XXX
1.Annul 2.Quit.
```

```
Envoi #XXX P01
1.Annul 2.Quit.
```

Appuyez sur **1** pour annuler le fax.

Diffusion

La diffusion permet d'envoyer le même fax à plusieurs numéros de fax. Vous pouvez inclure des numéros abrégés et jusqu'à 20 numéros composés manuellement dans une même diffusion.

Avant de commencer la diffusion

Les numéros abrégés doivent aussi être enregistrés dans la mémoire de l'appareil avant de pouvoir être utilisés dans une diffusion. (Voir *Enregistrement de numéros abrégés* >> page 44.)

Comment diffuser un fax

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez un numéro.
Appuyez sur **OK**.
Vous pouvez utiliser un numéro abrégé ou un numéro saisi manuellement à l'aide du pavé numérique. (Voir *Comment composer* >> page 45.)
- 3 Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que vous ayez saisi tous les numéros de fax concernés par la diffusion.

- 4 Appuyez sur **Start**.

Une fois la diffusion achevée, l'appareil imprime un rapport de diffusion vous permettant de connaître les résultats de l'opération.

Annulation d'une diffusion en cours

Pendant une diffusion, vous pouvez annuler le fax en cours d'envoi ou l'intégralité de la tâche de diffusion.

- 1 (Pour MFC-1815)
Appuyez sur **Menu**, **2** et **6**.

(Pour MFC-1810)
Appuyez sur **Menu**, **2** et **7**.
L'écran ACL indique le numéro de tâche de diffusion suivi du numéro de fax ou du nom composé (par exemple, #001 0123456789). Appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher le numéro de tâche de diffusion (par exemple, Diffusion#001).
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir une des options suivantes :
 - Choisissez le numéro de fax ou le nom à composer, puis appuyez sur **OK**.
 - Choisissez le numéro de tâche de diffusion et appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur **1** pour annuler le numéro de fax ou le numéro de tâche de diffusion que vous avez choisi à l'étape ②, ou appuyez sur **2** pour quitter sans annuler.

Si vous choisissez de n'annuler que le fax envoyé à l'étape ②, l'écran ACL vous demande si vous souhaitez annuler la diffusion. Appuyez sur **1** pour supprimer complètement la tâche de diffusion ou sur **2** pour quitter.


- 4 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Modes de réception

Vous devez sélectionner un mode de réception en fonction des appareils externes reliés à votre ligne et des services téléphoniques que vous avez souscrits.

Sélection du mode de réception

Par défaut, votre appareil reçoit automatiquement les fax qui lui sont envoyés. Consultez les schémas suivants pour sélectionner le mode approprié. (Pour des informations plus détaillées sur les modes de réception, voir *Tableau des menus* ➤➤ page 8.)



Suivez les instructions ci-après pour paramétrer le mode de réception :

- 1 Appuyez sur **Menu**, **0** et **1**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le mode de réception. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Le mode de réception actuel s'affiche sur l'écran ACL.

Paramètres du mode de réception

Longueur de sonnerie

Le paramètre Longueur de sonnerie paramètre le nombre de sonneries émises par l'appareil avant qu'il ne réponde en modes **Fax** et **Fax/Tél.**

Si vous avez des téléphones externes ou supplémentaires sur la même ligne que l'appareil, sélectionnez le nombre maximum de sonneries. (Voir *Détection fax* >> page 42.)

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode FAX.
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 1.**
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour indiquer le nombre de sonneries avant la réponse de l'appareil.
Appuyez sur **OK.**
- 4 Appuyez sur **Stop/Exit.**

Durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement)

Quand une personne appelle votre appareil, votre correspondant et vous-même entendez la sonnerie normale du téléphone. Le nombre de sonneries est défini par le paramètre Longueur de sonnerie.

Si l'appel est un fax, votre appareil est en mesure de le recevoir ; par contre, s'il s'agit d'un appel vocal, l'appareil émet la sonnerie F/T (double sonnerie rapide) correspondant à la durée définie dans le paramètre Durée de sonnerie F/T. Si vous entendez la sonnerie F/T, cela signifie que vous recevez un appel vocal.

Comme la sonnerie F/T est émise par l'appareil, les téléphones supplémentaires et externes (MFC-1810 uniquement) ne sonnent *pas*.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode FAX.
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 2.**
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la durée de la sonnerie permettant de vous signaler la présence d'un appel vocal.
Appuyez sur **OK.**
- 4 Appuyez sur **Stop/Exit.**

Détection fax

Si Détection fax est sur **Oui** :

L'appareil peut recevoir un fax automatiquement, même si vous répondez à l'appel. Quand **Réception** s'affiche sur l'écran LCD ou quand vous entendez un déclic sur la ligne téléphonique dans le combiné que vous utilisez, raccrochez simplement le combiné. Votre appareil se charge du reste.

(Pour MFC-1815)

Si Détection fax est sur **Semi** :

L'appareil recevra automatiquement un appel de télécopieur uniquement si vous avez répondu à l'aide du combiné de l'appareil.

Si Détection fax est sur **Non** :

Si vous êtes près de l'appareil et que vous répondez à un appel de télécopieur en décrochant le combiné externe (MFC-1810 uniquement) ou l'appareil (MFC-1815 uniquement), appuyez sur **Start**, puis sur **2** pour recevoir un fax.

REMARQUE

- Si vous envoyez des fax à partir d'un ordinateur connecté sur la même ligne téléphonique et que l'appareil les intercepte, réglez la fonction Détection fax sur **Non**.
 - Il est déconseillé d'avoir un ordinateur et un télécopieur sur la même ligne.
-

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode FAX.
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 3**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Oui, Semi** (MFC-1815 uniquement) ou **Non**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Composition et enregistrement de numéros (MFC-1810 et MFC-1815)

Enregistrement des numéros

Vous pouvez configurer votre appareil de manière à faciliter l'étape de composition en enregistrant des numéros abrégés. Lorsque vous composez un numéro abrégé, le nom, si vous en avez enregistré un, ou le numéro s'affiche sur l'écran ACL.

Enregistrement de numéros abrégés

Vous pouvez enregistrer les numéros fréquemment utilisés sous des numéros abrégés afin de n'avoir à appuyer que sur quelques touches

( (**Carnet d'adr.**) deux fois, le numéro à deux chiffres et **Start**) pour les composer. L'appareil peut enregistrer 99 numéros abrégés (de 01 à 99).

- 1 Appuyez deux fois sur  (**Carnet d'adr.**), puis saisissez le numéro abrégé à deux chiffres (01 à 99).
Si aucun numéro n'est enregistré sous ce numéro abrégé, le message **Enr maintenant?** s'affiche sur l'écran ACL.
Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone ou de fax (20 caractères max.).
Appuyez sur **OK**.

- 3 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Saisissez le nom à l'aide du pavé numérique (15 caractères max.).
Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, consultez *Saisie de texte (MFC-1810 et MFC-1815)* >> page 31.
Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **OK** pour enregistrer le numéro sans l'associer à un nom.
- 4 Pour enregistrer un autre numéro abrégé, passez à l'étape 1.

Modification ou suppression de numéros abrégés

Vous pouvez modifier ou supprimer un numéro abrégé qui a déjà été enregistré.

- 1 (Pour MFC-1815)
Appuyez sur **Menu**, **2**, **3**, **1**.

(Pour MFC-1810)
Appuyez sur **Menu**, **2**, **4**, **1**.
Appuyez sur le numéro abrégé que vous souhaitez modifier ou supprimer, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **1** pour sélectionner **Modif.** afin de modifier le numéro ou le nom.
Passez à l'étape 3.
 - Appuyez sur **2** pour sélectionner **Eff.** afin de supprimer toutes les informations d'un numéro abrégé.

Lorsque **Effacer données?** s'affiche, appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui** afin de confirmer.
Passez à l'étape 4.

- 3 Modifiez le numéro ou le nom. Lorsque vous avez terminé la modification, appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Comment composer

Vous pouvez composer un numéro de l'une des manières suivantes.

Composition manuelle

Utilisez le pavé numérique pour saisir tous les chiffres du numéro de téléphone ou de fax.

Numérotation par numéro abrégé

Appuyez deux fois sur  (**Carnet d'adr.**), puis saisissez le numéro abrégé à deux chiffres. (Voir *Enregistrement de numéros abrégés* >> page 44.)

6



Numéro à deux chiffres

REMARQUE

Si le message `Enr maintenant?` s'affiche sur l'écran ACL lorsque vous saisissez un numéro abrégé, cela signifie que ce numéro n'est pas enregistré sous cette touche.

Recherche

Vous pouvez rechercher par ordre alphabétique les noms enregistrés dans la mémoire des numéros abrégés. (Voir *Enregistrement de numéros abrégés* >> page 44.)

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode FAX.
- 2 Appuyez sur  (**Carnet d'adr.**).
- 3 Appuyez sur la touche du pavé numérique pour saisir les premières lettres du nom. (Consultez le tableau à la *Saisie de texte (MFC-1810 et MFC-1815)* >> page 31 pour saisir plus facilement les lettres.) Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler l'écran jusqu'au nom recherché. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Start**.

REMARQUE

- Si vous ne saisissez pas de lettre et que vous appuyez sur **OK** à l'étape 3, tous les noms enregistrés s'affichent. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler l'écran jusqu'au nom recherché.
- Si **Aucun contact** s'affiche sur l'écran ACL lorsque vous saisissez les premières lettres du nom, cela signifie qu'aucun nom correspondant à ces lettres n'est enregistré.

Recomposition

Assurez-vous que la ligne n'est pas occupée, puis appuyez sur **Redial** pour trouver les 20 derniers numéros récemment composés. Appuyez sur **Redial** ou ▲ ou ▼ pour faire défiler l'écran jusqu'au numéro que vous voulez rappeler. Appuyez sur **OK**, puis sur **Start** pour envoyer un fax.

ID appelant (MFC-1810 uniquement)

La fonction ID appelant vous permet d'utiliser le service d'identification de l'appelant offert par de nombreuses compagnies locales de téléphone. Ce service affiche le numéro de téléphone (ou le nom, s'il est disponible) de votre appelant lorsque la ligne sonne.

Activation de l'ID appelant

Si vous avez souscrit au service ID de l'appelant sur votre ligne, vous devez paramétrer cette fonction sur **Oui** afin que le numéro de téléphone de l'appelant s'affiche sur l'écran ACL lorsque le téléphone sonne.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 2**.
L'écran affiche le paramètre actuel.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Oui** (ou **Non**). Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Affichage de la liste des ID appelants

Votre appareil enregistre des informations sur les trente derniers appels dans la liste des ID appelants. Vous pouvez afficher ou imprimer cette liste. Lorsque l'appareil reçoit le 31e appel, ses informations remplacent celles du premier appel.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 2**.
L'écran affiche le paramètre actuel.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir `Afficher#`.
Appuyez sur **OK**.
L'ID appelant du dernier appel s'affiche à l'écran.
Si aucun ID n'est enregistré, un bip est émis et le message `Pas ID appelant` s'affiche sur l'écran. Passez à l'étape 4.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir la mémoire des ID appelants afin de sélectionner l'ID appelant que vous voulez afficher, puis appuyez sur **OK**.
L'écran ACL affiche le numéro de l'appelant ainsi que la date et l'heure de l'appel.
- 4 Pour fermer l'affichage, appuyez sur **Stop/Exit**.

PC-FAX Recevoir (Pour Windows® uniquement)

Si vous activez la fonction PC-Fax Recevoir, l'appareil enregistre les fax reçus en mémoire et les envoie automatiquement à l'ordinateur. Vous pouvez alors utiliser votre ordinateur pour visualiser et enregistrer ces fax.

Même si vous avez mis votre ordinateur hors tension (la nuit ou le week-end, par exemple), l'appareil reçoit et enregistre les fax dans sa mémoire. L'écran ACL affiche le nombre de fax enregistrés reçus, par exemple :

Mess. fax PC:001 (Mess. PC-Fax:001)

Lorsque vous démarrez l'ordinateur et que le logiciel PC-Fax Recevoir s'exécute, votre appareil transfère automatiquement vos fax vers l'ordinateur.

Pour transférer les fax reçus vers l'ordinateur, le logiciel PC-FAX Recevoir doit être en cours d'exécution sur votre ordinateur.

Exécutez l'une des actions suivantes :

(Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)

Dans le menu  (**démarrer**),

sélectionnez **Tous les programmes**, **Brother, MFC-XXXX** et **Réception PC-FAX**, puis sélectionnez **Recevoir**. (XXXX est votre nom de modèle.)

(Windows® 8)

Cliquez sur  (**Brother Utilities**), puis

cliquez dans la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX Recevoir** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Recevoir**.

Ensuite, procédez comme suit sur votre appareil.

- 1 (Pour MFC-1815)
Appuyez sur **Menu**, **2**, **5**, **1**.

(Pour MFC-1810)
Appuyez sur **Menu**, **2**, **6**, **1**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Oui** (ou **Non**). Appuyez sur **OK**.
- 3 Un message s'affiche sur l'écran ACL pour vous rappeler de démarrer le programme PC-FAX Recevoir sur votre ordinateur. Si vous avez démarré le programme PC-FAX Recevoir, appuyez sur **OK**. Si vous n'avez pas démarré le programme PC-FAX Recevoir, **>>> Guide utilisateur - Logiciel : PC-FAX Réception**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour choisir **Activé** ou **Désactivé**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

IMPORTANT

- Si vous sélectionnez **Imp.sauvegarde Activé**, l'appareil imprime également le fax de façon à ce que vous disposiez d'une copie. Il s'agit d'une fonction de sécurité en cas de coupure de courant avant le transfert du fax vers votre ordinateur.
- Les fax enregistrés dans la mémoire de l'appareil seront supprimés.

REMARQUE

- Pour pouvoir configurer la fonction PC-Fax Recevoir, vous devez installer le logiciel MFL-Pro Suite sur votre ordinateur. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté et mis sous tension. (➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : *PC-FAX Réception*)
 - Si votre appareil affiche une erreur et ne peut pas imprimer les fax en mémoire, ce paramètre vous permet de les transférer vers un ordinateur. (Voir *Transfert des fax ou du rapport du journal des fax (MFC-1810 et MFC-1815)* ➤➤ page 81.)
 - Le programme PC-Fax Recevoir n'est pas pris en charge sous Mac OS.
-

PC-FAX Envoyer


Vous pouvez envoyer comme un fax standard un fichier créé dans une application sur votre ordinateur.

REMARQUE


- Le logiciel PC-FAX peut envoyer uniquement des documents en noir et blanc au format A4.
- Installez le logiciel MFL-Pro Suite et connectez l'appareil et le PC avant d'utiliser PC-FAX Envoyer.

Envoi d'un fichier en tant que PC-FAX

- 1 Créez un fichier dans une application de votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur **Fichier**, puis sur **Imprimer**.
La boîte de dialogue **Imprimer** s'affiche.



- 3 Choisissez **Brother PC-FAX** comme imprimante, puis cliquez sur **Imprimer**.
La boîte de dialogue d'envoi de PC-FAX s'affiche :



- 1 Pavé numérique
2 Carnet d'Adresses

- 4 Saisissez un numéro de fax en procédant de l'une des façons suivantes :

- Utilisez le pavé numérique pour saisir le numéro, puis cliquez sur le bouton .
- Cliquez sur le bouton **Carnet d'Adresses**, puis choisissez un membre ou un groupe dans le Carnet d'adresses.

En cas d'erreur, cliquez sur **Tout effacer** pour supprimer toutes les entrées.

- 5 Pour inclure une page de garde, cliquez sur **Ajouter une page de garde**.

REMARQUE

Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône  de page de garde pour créer ou modifier une page de garde.

- 6 Cliquez sur **Marche** pour envoyer le fax.

REMARQUE

- Si vous voulez annuler le fax, cliquez sur **Annuler** ou appuyez sur **Stop/Exit** sur le panneau de commande de l'appareil.
- Si vous voulez recomposer un numéro, cliquez sur **Bis** pour parcourir les cinq derniers numéros de télécopieur, puis cliquez sur **Marche**.

Opérations vocales (MFC-1815 uniquement)

Vous pouvez passer des appels vocaux à l'aide du combiné au moyen du pavé numérique ou en appuyant deux fois sur  **(Carnet d'adr.)** et en entrant un numéro abrégé à deux chiffres.

Passage d'un appel téléphonique

- 1 Décrochez le combiné.
- 2 Lorsque vous entendez la tonalité, entrez un numéro à l'aide du pavé numérique ou appuyez deux fois sur  **(Carnet d'adr.)** et entrez un numéro abrégé à deux chiffres.
- 3 Remettez le combiné en place pour raccrocher.

Sourdine

- 1 Appuyez sur **Tel/Mute** pour mettre un appel en attente. Vous pouvez raccrocher le combiné sans perdre l'appel.
- 2 Décrochez le combiné pour reprendre l'appel.

Services de la ligne téléphonique

Paramétrage du type de ligne téléphonique

Si vous connectez l'appareil à une ligne comportant un autocommutateur privé (PBX) ou une ligne RNIS pour envoyer et recevoir des fax, vous devez modifier le type de ligne téléphonique en procédant comme suit. Si vous utilisez une ligne dotée d'un autocommutateur privé (PBX), vous pouvez régler votre appareil pour qu'il accède systématiquement à la ligne extérieure (à l'aide du préfixe entré), ou qu'il accède à la ligne extérieure si vous appuyez sur **Tel/R** ou **R**.

- 1 (Pour la Suisse)
Appuyez sur **Menu**, **0** et **6**.
(Pour la Belgique)
Appuyez sur **Menu**, **0** et **5**.
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **PBX**, **ISDN** (ou **Normale**). Appuyez sur **OK**.
- 3 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné **ISDN** ou **Normale**, allez à l'étape 7.
 - Si vous avez sélectionné **PBX**, passez à l'étape 4.
- 4 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez modifier le numéro de préfixe actuel, appuyez sur **1** et allez à l'étape 5.
 - Si vous ne souhaitez pas modifier le numéro de préfixe actuel, appuyez sur **1**, puis sur **OK**. Passez à l'étape 6.

- 5 Saisissez le numéro de préfixe (jusqu'à 5 chiffres) à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur **OK**.

REMARQUE

- Vous pouvez utiliser les chiffres 0 à 9, #, * et !.
(Appuyez sur **Tel/R** ou **R** pour afficher « ! ».)
- Vous ne pouvez pas utiliser ! avec d'autres chiffres ou caractères.
- Si vous sélectionnez **Activé**, appuyez sur **Tel/R** ou **R** (« ! » s'affiche à l'écran) pour accéder à une ligne extérieure.
- Si vous sélectionnez **Toujours**, vous pouvez accéder à une ligne extérieure sans appuyer sur **Tel/R** ou **R**.

- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir **Activé** ou **Toujours**. Appuyez sur **OK**.

- 7 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Autocommutateur privé et TRANSFERT

L'appareil est initialement paramétré sur **Normale**, ce qui vous permet de le connecter à une ligne RTPC (réseau téléphonique public commuté) standard. Toutefois, de nombreux bureaux utilisent un système téléphonique central ou un autocommutateur privé (PBX). Votre appareil peut être connecté à la plupart des types d'autocommutateur privé. La fonction de rappel de l'appareil ne prend en charge que les rappels de type pause minutée (TBR). Le TBR fonctionne avec la plupart des systèmes PBX, ce qui vous permet d'avoir accès à une ligne extérieure ou de transférer les appels vers un téléphone supplémentaire. Cette fonction s'active lorsque vous appuyez sur **Tel/R** ou **R**.

Connexion d'un REP externe (MFC-1810 uniquement)

Vous pouvez connecter un répondeur téléphonique (REP) externe sur la même ligne que votre appareil. Lorsque le REP répond à un appel, votre appareil va « écouter » les tonalités CNG (appel de fax) envoyées par un télécopieur transmetteur. S'il les entend, il prend l'appel et reçoit le fax. Dans le cas contraire, il laisse votre REP prendre un message vocal et **Téléphone** s'affiche à l'écran.

Le REP externe doit répondre dans un délai maximum de quatre sonneries (la configuration recommandée est de deux sonneries). Tant que le REP externe n'a pas répondu à l'appel, l'appareil ne peut pas entendre les tonalités CNG. Les tonalités CNG émises par l'appareil transmetteur ne durent que huit à dix secondes. Nous ne recommandons pas l'utilisation de la fonction Économiseur de taxe sur votre REP externe si quatre sonneries lui sont nécessaires pour l'activer.


REMARQUE

Si vous avez des problèmes lors de la réception de fax, réduisez le paramètre Longueur de sonnerie sur votre REP externe à une ou deux sonneries.


Connexions

Le REP externe doit être connecté comme illustré ci-après.

(Suisse)



(Belgique)



1 REP

- 1 Paramétrez votre REP externe sur une ou deux sonneries. (Le paramètre Longueur de sonnerie de l'appareil ne s'applique pas.)
- 2 Enregistrez le message sortant sur votre REP externe.
- 3 Paramétrez le REP pour qu'il réponde aux appels.
- 4 Paramétrez le mode de réception de votre appareil sur Tél/Rép.ext.. (Voir *Modes de réception* ►► page 41.)

Enregistrement d'un message sortant

- 1 Enregistrez 5 secondes de silence au début de votre message. (Ceci laisse du temps à votre appareil pour écouter les tonalités CNG de transmissions automatiques de fax avant qu'elles ne s'arrêtent.)
- 2 Assurez-vous que le message ne dépasse pas 20 secondes.
Par exemple : « Laissez un message après le bip. »

Branchements multilignes (PBX)

Nous vous suggérons de demander à la société qui a installé votre autocommutateur privé de connecter votre appareil. Si vous avez un système multilignes, nous vous conseillons de demander à l'installateur de connecter l'unité sur la dernière ligne du système. Cela permettra d'éviter que l'appareil ne s'active chaque fois que le système reçoit des appels téléphoniques. Si tous les appels entrants sont pris en charge par un standardiste, nous vous recommandons de paramétrer le mode de réception sur *Manuel*.

Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de votre appareil dans toutes les circonstances s'il est relié à un autocommutateur privé. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'envoi ou de la réception de fax, prenez d'abord contact avec la société en charge de votre autocommutateur privé.

Téléphones externes et supplémentaires


REMARQUE

Un téléphone externe est disponible uniquement pour le modèle MFC-1810.


Connexion d'un téléphone externe ou supplémentaire

Vous pouvez connecter un téléphone distinct directement à votre appareil, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

(Suisse)



(Belgique)



1 Téléphone supplémentaire

2 Téléphone externe

Lorsque vous utilisez un téléphone externe, l'écran ACL affiche **Téléphone**.

Pour le mode Fax/Tél seulement

Lorsque l'appareil est en mode Fax/Tél, il utilise la durée de sonnerie F/T (double sonnerie rapide) pour vous signaler la présence d'un appel vocal.

Décrochez le combiné du téléphone externe (MFC-1810 uniquement) ou de l'appareil (MFC-1815 uniquement), puis appuyez sur **Tel/R** ou **Tel/Mute** pour répondre.

Utilisation d'un combiné externe sans fil non Brother

Si votre téléphone sans fil non Brother est connecté au cordon de la ligne téléphonique (voir *Connexion d'un téléphone externe ou supplémentaire* ➤ page 55) et que vous transportez habituellement le combiné sans fil, il est plus facile de répondre aux appels pendant la longueur de sonnerie.

Si vous laissez l'appareil répondre en premier, prenez le combiné, puis allez jusqu'à l'appareil pour appuyer sur la touche **Tel/R** ou **Tel/Mute** afin de transférer l'appel sur le combiné sans fil.

REMARQUE

Les marques de téléphone sans fil ne sont pas toutes compatibles avec l'appareil.

Comment copier


- 1 (Pour MFC-1810 et MFC-1815)
Appuyez sur **COPY**.




- 2 Chargez votre document.

- (Pour MFC-1810 et MFC-1815)

Si vous réalisez la copie à partir du chargeur :



- Si vous réalisez la copie à partir de la vitre du scanner :



Après avoir placé le document sur la vitre du scanner, fermez le capot document.


REMARQUE

Pour utiliser la vitre du scanner, le chargeur doit être vide.

- 3 (Pour MFC-1810 et MFC-1815)
Utilisez le pavé numérique pour saisir le nombre de copies souhaité (jusqu'à 99 copies).

(Pour DCP-1510 et DCP-1512)
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour entrer le nombre de copies souhaité.

- 4 Appuyez sur **Start** pour lancer la copie.




Copie de carte d'identité

Vous pouvez effectuer des copies du recto et du recto-verso de vos cartes d'identité.

La copie recto-verso de carte d'identité permet d'effectuer une copie du recto et du verso de votre carte d'identité sur une seule page en conservant son format original.

Le résultat de la copie recto-verso de carte d'identité est illustré ci-dessous.



REMARQUE

- Vous pouvez copier une carte d'identité dans la mesure où cela est autorisé par la loi. (➤➤ Guide de sécurité du produit: *Utilisation illégale d'un équipement de copie (MFC et DCP uniquement)*)
- Pour les paramètres de copie de carte d'identité :

(Pour MFC-1810 et MFC-1815) Voir 3.Copie ➤➤ page 21.

(Pour DCP-1510 et DCP-1512) Voir 2.Copie ➤➤ page 28.

Copie recto-verso de carte d'identité

- 1 (Pour MFC-1810 et MFC-1815)
Appuyez sur **Menu**, **3**, **4** et passez à l'étape 3.

(Pour DCP-1510 et DCP-1512)
Appuyez sur **Menu**, puis sur ▲ ou ▼ pour choisir 2.Copie.
Appuyez sur **OK**.


- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 4.Copie ID.
Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 4.2en1 / 1en1.
Appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2 en 1 par défaut pour la copie recto-verso.
Appuyez sur **OK**, puis sur **Stop/Exit**.
- 4 (Pour MFC-1810 et MFC-1815)
Appuyez sur **COPY**.



(Pour DCP-1510 et DCP-1512)
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour entrer le nombre de copies souhaité.


- 5 Appuyez sur **2 in 1 (ID) Copy**.
- 6 Placez votre carte d'identité *face vers le bas* vers le haut et la gauche de la vitre du scanner. Veillez à placer la carte d'identité à moins de 4 mm des bords de la vitre (1).




1 4 mm ou plus (en haut à gauche)

- 7 (Pour MFC-1810 et MFC-1815)
Indiquez le nombre de copies souhaité.

- 8 Appuyez sur **Start** pour lancer la numérisation.




- 9 Retournez votre carte d'identité et posez-la du côté gauche de la vitre du scanner.



1 4 mm ou plus (en haut à gauche)

- 10 Appuyez sur **Start** pour lancer la numérisation.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 4.Copie ID. Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 1 en 1 / 1 en 1. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1 en 1 par défaut pour la copie recto. Appuyez sur **OK**, puis sur **Stop/Exit**.

- 4 (Pour MFC-1810 et MFC-1815) Appuyez sur **COPY**.



- 5 (Pour MFC-1810 et MFC-1815) Indiquez le nombre de copies souhaité.

(Pour DCP-1510 et DCP-1512)
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour entrer le nombre de copies souhaité.

- 6 Placez votre carte d'identité *face vers le bas* sur la vitre du scanner.

- 7 Appuyez sur **2 in 1 (ID) Copy**.



Copie recto de carte d'identité




- 1 (Pour MFC-1810 et MFC-1815)
Appuyez sur **Menu**, 3, 4 et passez à l'étape 3.

(Pour DCP-1510 et DCP-1512)
Appuyez sur **Menu**, puis sur ▲ ou ▼ pour choisir 2.Copie.
Appuyez sur **OK**.

Autres copies

Vérifiez que vous êtes en mode COPIE. Utilisez la touche **Options** ou **Copy Options** pour paramétrer rapidement les paramètres de copie suivants pour la copie suivante uniquement.

Appuyez sur (MFC-1810 et MFC-1815 uniquement)  (DCP-1510 et DCP-1512 uniquement) 	Sélections des menus Appuyez sur ▲ ou sur ▼, puis appuyez sur OK 	Options (MFC-1810 et MFC-1815 uniquement) Appuyez sur ▲, sur ▼, sur ◀ ou sur ▶, puis appuyez sur OK  (DCP-1510 et DCP-1512 uniquement) Appuyez sur ▲ ou ▼, puis appuyez sur OK. 
	Qualité	Auto* Texte Photo Graphique
	Empil./Trier	Empil* (Empiler*) Trier
	Luminosité	-■■■■+ -■□□□+ -□■□□+* -□□■□+ -□□□■+
	Contraste	-■■■■+ -■□□□+ -□■□□+* -□□■□+ -□□□■+
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.		

Appuyez sur (MFC-1810 et MFC-1815 uniquement)  (DCP-1510 et DCP-1512 uniquement) 	Sélections des menus Appuyez sur ▲ ou sur ▼, puis appuyez sur OK 	Options (MFC-1810 et MFC-1815 uniquement) Appuyez sur ▲, sur ▼, sur ◀ ou sur ▶, puis appuyez sur OK  (DCP-1510 et DCP-1512 uniquement) Appuyez sur ▲ ou ▼, puis appuyez sur OK. 
	Agrand./Réduc. (Agrandir/Réduire)	100%* 200% Auto ¹ Manuel (25-400%) 50% 78% LGL-LTR ² 83% LGL-A4 ² 91% Full Page 94% A4-LTR 97% LTR-A4
	Mise en page	Non (1 en 1)* 2 en 1 (P) 2 en 1 (L) 4 en 1 (P) 4 en 1 (L)

Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.

¹ Permet de configurer automatiquement l'appareil de sorte qu'il calcule le taux de réduction le mieux adapté au format de papier. La configuration automatique est disponible uniquement lors de l'utilisation du chargeur.

² « LGL-LTR » et « LGL-A4 » s'affichent uniquement sur les modèles MFC.

Numérisation d'un document sous forme de fichier PDF à l'aide de ControlCenter4

(Pour plus d'informations ►► Guide utilisateur - Logiciel: *Numérisation*)

REMARQUE

Les écrans qui s'affichent sur votre ordinateur peuvent varier en fonction de votre modèle.

ControlCenter4 est un utilitaire permettant d'accéder rapidement et facilement aux applications que vous utilisez le plus souvent.


- 1 Chargez votre document.
- 2 Exécutez l'une des actions suivantes :
(Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)

Ouvrez ControlCenter4 en cliquant sur  (**démarrer**)/**Tous les programmes**/

Brother/XXX-XXXX (où XXX-XXXX représente le nom de votre modèle)/**ControlCenter4**.
L'application ControlCenter4 s'ouvre.
(Windows® 8)


Cliquez sur  (**Brother Utilities**), puis cliquez dans la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **NUMERISER** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **ControlCenter4**.
L'application ControlCenter4 s'ouvre.

- 3 Sélectionnez **Mode Avancé**, puis cliquez sur **OK**.



- 4 Cliquez sur **Fichier** sous l'onglet **Numérisation**.





- 1 Sélectionnez **PDF (*.pdf)** dans la liste déroulante Type de fichier.
- 2 Vous pouvez indiquer le nom du fichier que vous souhaitez utiliser pour le document.
- 3 Vous pouvez enregistrer le fichier dans le dossier par défaut ou sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur le bouton  (**Parcourir**).
- 4 Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
- 5 Sélectionnez le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.

10

- 5 Cliquez sur **Numérisation**.
L'appareil commence la numérisation. Le dossier dans lequel sont enregistrées les données numérisées s'ouvre.

Numérisation à l'aide de la touche Scan

REMARQUE

Si vous voulez utiliser cette fonction, installez MFL-Pro Suite et connectez l'appareil à l'ordinateur au moyen d'un câble USB.

- 1 Chargez votre document. (Voir *Comment charger des documents* ►► page 36.)
- 2 Appuyez sur  (**SCAN**).
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Num. vers PC.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un type de numérisation (Fichier, E-mail ou Image).
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Démarrer scan.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Start**.
L'appareil commence la numérisation.

Paramètres de la touche Scan

Vous pouvez modifier les paramètres de la touche **SCAN** de votre appareil à l'aide de ControlCenter4.

- 1 Exécutez l'une des actions suivantes :
(Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)

Ouvrez ControlCenter4 en cliquant sur  (**démarrer**)/**Tous les programmes/**

Brother/XXX-XXXX (où XXX-XXXX représente le nom de votre modèle)/**ControlCenter4**.
L'application ControlCenter4 s'ouvre.
(Windows® 8)


Cliquez sur  (**Brother Utilities**), puis cliquez dans la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **NUMERISER** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **ControlCenter4**.
L'application ControlCenter4 s'ouvre.

- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**.

- 3 Cliquez sur **Paramètres de numérisation vers périphérique**.



- 4 Cliquez sur l'onglet **Fichier**. Vous pouvez modifier les réglages par défaut.





- 1 Sélectionnez le type de fichier dans la liste déroulante.
- 2 Vous pouvez indiquer le nom du fichier que vous souhaitez utiliser pour le document.
- 3 Vous pouvez enregistrer le fichier dans le dossier par défaut ou sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur le bouton  (**Parcourir**).
- 4 Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
- 5 Sélectionnez le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.

- 5 Cliquez sur **OK**.

Consommables

Le tambour et la cartouche de toner sont deux consommables indépendants. Assurez-vous de les avoir installées correctement ensemble. Pour plus d'informations sur le remplacement des consommables, à savoir le tambour et la cartouche de toner, consultez respectivement les instructions fournies avec le tambour et les instructions disponibles sur la boîte de la cartouche de toner.

Cartouche de toner	Tambour
Nom du modèle : (Pour DCP-1510, DCP-1512 et MFC-1810) TN-1050 (Pour MFC-1815 uniquement) TN-1075	Nom du modèle : (Pour DCP-1510, DCP-1512 et MFC-1810) DR-1050 (Pour MFC-1815 uniquement) DR-1075
	

IMPORTANT

- Les appareils Brother sont conçus pour fonctionner avec du toner répondant à des spécifications précises et leurs performances sont optimales quand ils sont utilisés avec des cartouches de toner Brother d'origine. Brother ne peut pas garantir des performances optimales si du toner ou des cartouches de toner différentes sont utilisées. L'appareil peut ne pas détecter correctement du toner ou des cartouches de toner d'autres spécifications et considérer ces éléments comme des cartouches de toner standard. Brother déconseille donc d'utiliser des cartouches autres que les cartouches d'origine Brother avec cet appareil et de remplir les cartouches vides avec du toner provenant d'autres sources. Si le tambour ou d'autres pièces de cet appareil sont endommagés suite à l'utilisation d'un toner ou de cartouches de toner autres que des produits d'origine Brother du fait de l'incompatibilité ou du manque d'adéquation de ces produits avec cet appareil, les réparations nécessaires ne seront peut-être pas couvertes par la garantie.
- Pour des performances optimales, utilisez un tambour et des cartouches de toner d'origine Brother. L'impression avec un tambour ou du toner d'autres fabricants risque non seulement de réduire la qualité d'impression, mais également la qualité et la durée de vie de l'appareil. Il se peut que la couverture de la garantie ne s'applique pas aux problèmes résultant de l'utilisation d'un tambour ou de toner d'autres fabricants.

REMARQUE

- Voir <http://www.brother.com/original/index.html> pour savoir comment retourner vos consommables au programme de recyclage Brother. Si vous choisissez de ne pas retourner vos consommables usagés, éliminez-les conformément aux réglementations locales en les séparant des déchets ménagers. Si vous avez des questions, appelez les autorités locales compétentes. (➤➤ Guide de sécurité du produit: *Informations de recyclage conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et à la directive relative aux piles et accumulateurs*)
 - La durée de vie estimée de chaque cartouche de toner est basée sur la norme ISO/CEI 19752. La fréquence de remplacement sera fonction de la complexité des pages imprimées, du taux de couverture et du type de support utilisé.
-

Identification du problème

Vérifiez tout d'abord les points suivants :

- **Le cordon d'alimentation de l'appareil est correctement connecté et l'appareil est sous tension.**
- **Toutes les pièces de protection ont été retirées.**
- **Le papier est correctement placé dans le bac à papier.**
- **Les câbles d'interface sont correctement connectés à l'appareil et à l'ordinateur.**

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème au moyen des contrôles ci-dessus, veuillez identifier votre problème et vous rendre à la page indiquée ci-dessous :

Problèmes liés au téléphone et au fax (MFC-1810 et MFC-1815) >> page 71

Amélioration de la qualité d'impression >> page 73

Si l'appareil est relié à un ordinateur, une fenêtre d'application peut s'afficher à l'écran de l'ordinateur selon le type d'erreur.

Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran pour résoudre l'erreur.

Messages d'erreur et de maintenance

Les messages d'erreur et de maintenance les plus fréquents sont répertoriés ci-dessous.

Si vous avez besoin d'aide, consultez les questions fréquemment posées et les conseils de dépannage indiqués dans le Brother Solutions Center :

Rendez-nous visite à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Message d'erreur	Cause	Mesures à prendre
Autodiagnostic	La température de l'unité de fusion n'atteint pas une température spécifiée dans un temps spécifié.	Mettez l'appareil hors tension et remettez-le sous tension après quelques secondes. Laissez l'appareil sous tension, en veille, pendant 15 minutes.
	L'unité de fusion est brûlante.	
Déconnecté	L'appel a été interrompu par votre correspondant ou son télécopieur.	Essayez à nouveau d'envoyer ou de recevoir.
Erreur cartouche Remettez la cartouche de toner en place.	La cartouche de toner n'est pas installée correctement.	Installez la cartouche de toner fermement dans le tambour, puis remettez ce dernier en place dans l'appareil.
	Vérifiez si vous utilisez une cartouche de toner Brother d'origine.	Utilisez uniquement un tambour et une cartouche de toner d'origine Brother.
Erreur com.	Une ligne téléphonique de mauvaise qualité a provoqué une erreur de communication.	Réessayez d'envoyer le fax.
Fin tamb proche Remplac tambour	Il est temps de remplacer le tambour. Le compteur du tambour n'a pas été remis à zéro lors de l'installation d'un tambour neuf.	Remplacez le tambour ou remettez à zéro le compteur du tambour lors de l'installation d'un tambour neuf. (Consultez les instructions fournies avec le nouveau tambour.)

Message d'erreur	Cause	Mesures à prendre
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	Envoi de fax ou opération de copie en cours Exécutez l'une des actions suivantes : ■ Appuyez sur Start pour envoyer ou copier les pages numérisées. ■ Appuyez sur Stop/Exit et attendez que les opérations en cours se terminent, puis essayez à nouveau. Opération d'impression en cours ■ Appuyez sur Stop/Exit. La machine annule le travail d'impression et l'efface de sa mémoire. ■ Réduisez la qualité d'impression. (>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (pour Windows®) ou <i>Impression et envoi de fax</i> (pour Macintosh))
Refroidissement Attendre SVP (Refroidissement Attendez s.v.p.)	La température interne de l'appareil est extrêmement élevée.	L'appareil interrompt sa tâche d'impression en cours et bascule en mode Refroidissement. Patientez jusqu'à ce que l'appareil passe en mode Prêt.
Toner bas	Si l'écran ACL indique Toner bas , vous pouvez continuer à imprimer ; l'appareil vous indique néanmoins que la cartouche de toner arrive en fin de vie.	Commandez une cartouche de toner neuve de façon à disposer d'une cartouche lors de l'affichage du message Remplacer toner , Rempl. toner ou Fin toner sur l'écran ACL.
Vérif. document	Le document n'a pas été correctement inséré ou alimenté, ou le document numérisé depuis le chargeur était trop long.	Retirez le papier coincé du chargeur. (MFC-1810 et MFC-1815)

REMARQUE

La mise hors tension de l'appareil entraîne l'effacement des données de fax en mémoire. Pour éviter la perte de messages importants, voir *Transfert des fax ou du rapport du journal des fax (MFC-1810 et MFC-1815)* >> page 81.


En cas de problèmes liés à l'appareil

Vous pouvez facilement résoudre la plupart des problèmes vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, vous pouvez consulter la FAQ et les conseils de dépistage de panne sur le Brother Solutions Center.


Rendez-nous visite à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Problèmes liés au téléphone et au fax (MFC-1810 et MFC-1815)

Si vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir un fax, vérifiez les points suivants:



- 1 Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil est correctement connecté et que l'appareil est sous tension.
- 2 Connectez une extrémité du cordon de la ligne téléphonique au connecteur libellé « **LINE** », puis connectez l'autre extrémité directement à une prise téléphonique.



Si vous pouvez envoyer et recevoir des fax lorsque la ligne téléphonique est directement connectée au fax, le problème n'est pas forcément lié à l'appareil. Contactez votre fournisseur de services afin d'obtenir des solutions à vos problèmes de connexion.

3 Vérifiez le mode de réception.

Pour plus d'informations sur la configuration du mode de réception, voir *Modes de réception* >> page 41.

4 Modifiez le paramètre de compatibilité sur Base (pour VoIP).

Vous pouvez envoyer et recevoir des fax en diminuant la vitesse de connexion.

- 1 Appuyez sur **Menu**, **2**, **0**, **1**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir *Base (pour VoIP)*.
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Si après avoir essayé toutes les solutions précédentes le problème n'est toujours pas résolu, mettez la machine hors tension, puis remettez-la sous tension.



Si vous ne pouvez toujours pas envoyer ou recevoir des fax après avoir essayé toutes les solutions précédentes, consultez la FAQ sur le site Web Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).

Dépistage des pannes liées à d'autres problèmes

Question	Réponse
Impossible de recevoir un fax.	Si vous disposez d'une ligne destinée à la transmission de fax et souhaitez que votre appareil Brother réponde automatiquement à tous les fax entrants, choisissez <i>Fax</i> .
Puis-je configurer l'appareil de sorte qu'il n'imprime pas le rapport de vérification de l'envoi ?	Ce produit imprime un rapport de vérification de l'envoi. Même si le rapport de transmission de l'envoi est paramétré sur <i>Non</i> , un rapport est imprimé en cas d'erreur de communication. Si <i>Périod. journal</i> est paramétré sur <i>Non</i> , le <i>Journal Fax (Journal fax)</i> n'est pas imprimé.
Puis-je annuler une tâche de fax ?	Appuyez sur Stop/Exit pour annuler le fax ou appuyez sur Menu 2, 6 (pour MFC-1815 uniquement) ou Menu 2, 7 (pour MFC-1810 uniquement) pour annuler les tâches restantes.
Mauvaise qualité d'envoi.	Essayez de remplacer la résolution par <i>Fin</i> ou <i>Sup. Fin</i> , ou de nettoyer le scanner.
Les fax envoyés sont vierges.	Vérifiez que vous avez chargé correctement le document. Le document doit être tourné face imprimée vers le bas si vous utilisez le chargeur ou la vitre du scanner. Voir <i>Chargement des documents</i> >> page 36.
Lignes verticales noires lors de l'envoi.	Les lignes verticales noires sur les fax que vous envoyez résultent généralement de la saleté ou du fluide correcteur figurant sur la bande de verre. Voir <i>Nettoyez l'extérieur de l'appareil</i> . >> page 74.

Amélioration de la qualité d'impression


REMARQUE

Brother déconseille d'utiliser des cartouches autres que les cartouches d'origine Brother et de remplir les cartouches usagées avec du toner provenant d'autres sources.

Si vous rencontrez des problèmes avec les résultats d'impression, vérifiez les points suivants :

- 1 Les conditions ambiantes d'utilisation de l'appareil.

Choisissez un emplacement où la température reste comprise entre 10 °C et 32,5 °C et l'humidité entre 20 % et 80 % (sans condensation).




- 2 Si du papier acceptable est chargé dans le bac à papier.


Voir *Papier pris en charge* ►► page 35.

- 3 Le papier est correctement chargé dans l'appareil.

Vous pouvez retourner le papier pour en faciliter le chargement.



Vous pouvez régler le guide pour faciliter le chargement du papier.




4 Remplacez la cartouche de toner ou le tambour.

Pour plus d'informations sur le remplacement des consommables, à savoir le tambour et la cartouche de toner, consultez respectivement les instructions fournies avec le tambour et les instructions disponibles sur la boîte de la cartouche de toner.

5 Nettoyez l'extérieur de l'appareil.


■ Nettoyage de la vitre du scanner

Nettoyez la surface blanche en plastique (1) et la vitre du scanner (2).




(MFC-1810 et MFC-1815)

Nettoyez la barre blanche (3) et la bande de verre du scanner (4).



■ Nettoyage du fil corona

Faites coulisser à plusieurs reprises la languette verte de gauche à droite.




REMARQUE

Veillez à replacer la languette dans sa position d'origine (▲) (5). Sinon, les pages imprimées pourraient présenter une strie verticale.


■ Nettoyez le tambour si des points noirs ou blancs apparaissent sur les pages imprimées.

Abaissez le levier de verrouillage et sortez la cartouche de toner du tambour.




A

Tournez à la main la molette du tambour tout en examinant la surface du rouleau de tambour (1).




Essuyez délicatement la surface de ce dernier à l'aide d'un coton-tige sec pour éliminer les traces de poussière ou de colle sur la surface.




6 Vérifiez les paramètres du pilote d'imprimante.

Essayez de modifier les **Paramètres d'impression** sous l'onglet **Elémentaire**.




Si le papier est gondolé ou si l'encre n'est pas bien fixée sur le papier, vous pouvez modifier ces paramètres dans **Amélioration de l'impression**. Cliquez sur **Autres options d'impression** sous l'onglet **Avancé**.




Bourrages de documents (MFC-1810 et MFC-1815)

Suivez les étapes ci-après pour gérer un bourrage de document dans le chargeur.


- 1 Ouvrez le capot du chargeur.
- 2 Tirez sur le document coincé afin de le retirer.



- 3 Fermez le capot du chargeur.
- 4 Soulevez le capot document.
- 5 Retirez le document coincé en tirant vers la droite.



- 6 Insérez une feuille de papier rigide, telle qu'une fiche, dans le chargeur afin de repousser d'éventuels morceaux de papier.




Si le document est déchiré, veuillez à retirer tous les morceaux de papier afin d'éviter de futurs bourrages.

- 7 Fermez le capot document.
- 8 Appuyez sur **Stop/Exit**.


Bourrages papier

Retirez toujours la pile qui se trouve dans le bac et égalisez-la avant d'ajouter du papier. De cette façon, vous éviterez l'alimentation de plusieurs feuilles à la fois et vous éviterez les bourrages.


- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Patientez au moins 15 minutes le temps que l'appareil refroidisse afin de pouvoir toucher les pièces internes.
- 3 Retirez le papier chargé dans le bac.
- 4 Des deux mains, tirez délicatement sur le papier coincé.



- 5 Ouvrez le capot du scanner. Bloquez le bras (1) situé à gauche de l'appareil. Ouvrez le capot supérieur.




- 6 Sortez lentement le module tambour et cartouche de toner.




AVERTISSEMENT


TEMPÉRATURE ÉLEVÉE




- 7** Abaissez le levier de verrouillage et sortez la cartouche de toner du tambour. Retirez l'éventuel papier coincé de l'intérieur du tambour.



- 8** Réinstallez la cartouche de toner dans le tambour jusqu'à ce que le levier de verrouillage se lève tout seul.



- 9** Remettez en place le module tambour et la cartouche de toner dans l'appareil.
- 10** Refermez le capot supérieur. Tirez sur le bras (1) situé à gauche de l'appareil et fermez le capot du scanner des deux mains.



- 11** Rechargez le papier dans le bac. Vérifiez que le papier se trouve sous la partie en saillie du guide arrière. Faites glisser les guides-papier afin de les adapter au format de papier. Veillez à ce que les guides soient fermement placés dans leur logement.
- 12** Mettez l'appareil sous tension.

Transfert des fax ou du rapport du journal des fax (MFC-1810 et MFC-1815)

Si l'écran ACL indique :

- Impr.imposs. XX
- Numér.imposs.

Nous vous conseillons de transférer vos fax vers un autre télécopieur ou votre ordinateur. (Voir *Transfert des fax vers un autre télécopieur* >> page 81 ou *Transfert des fax vers votre ordinateur* >> page 81.)

Vous pouvez également transférer le rapport du journal des fax pour déterminer si des fax doivent être transférés. (Voir *Transfert du rapport du journal des fax vers un autre télécopieur* >> page 82.)

REMARQUE

Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran ACL de l'appareil après le transfert des fax, déconnectez l'appareil de la source d'alimentation pendant plusieurs minutes, puis reconnectez-le.

Transfert des fax vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre identification de station, vous ne pouvez pas passer en mode Transfert de fax. (Voir *ID station (Menu, 0, 3) sous 0.Param. initial.*)

- 1 Appuyez sur **Menu, 9, 0, 1.**
- 2 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si le message *Aucunes données* (*Aucune donnée*) s'affiche sur l'écran ACL, aucun fax n'est resté dans la mémoire de l'appareil. Appuyez sur **Stop/Exit.**

- Saisissez le numéro de fax auquel vous souhaitez réadresser les fax.

- 3 Appuyez sur **Start.**

Transfert des fax vers votre ordinateur

Vous pouvez transférer les fax de la mémoire de votre appareil vers votre ordinateur.

- 1 Vérifiez que vous avez installé **MFL-Pro Suite**, puis activez **Réception PC-FAX** sur l'ordinateur. (>> Guide utilisateur - Logiciel : *PC-FAX Réception*)

Exécutez l'une des actions suivantes :
(Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)

Dans le menu  (**démarrer**),

sélectionnez **Tous les programmes**, **Brother. MFC-XXXX**, **Réception PC-FAX**, puis sélectionnez **Recevoir**. (XXXX est votre nom de modèle.)
(Windows® 8)

Cliquez sur  (**Brother Utilities**),

puis cliquez dans la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX Recevoir** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Recevoir**.

- 2 Assurez-vous d'avoir paramétré Récept. PC-FAX (Récept. PC-Fax) sur l'appareil. (Voir *PC-FAX Recevoir (Pour Windows® uniquement)* >> page 48.) Si la mémoire de l'appareil contient des fax lorsque vous configurez la fonction PC-Fax Recevoir, un message sur l'écran ACL demande si vous souhaitez transférer les fax vers l'ordinateur.

3 Exécutez l'une des actions suivantes :

- Pour transférer tous les fax vers votre ordinateur, appuyez sur **1**. Un message vous demandera si vous souhaitez réaliser une impression de sauvegarde.
- Pour quitter et laisser les fax en mémoire, appuyez sur **2**.

4 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Transfert du rapport du journal des fax vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre identification de station, vous ne pouvez pas passer en mode Transfert de fax. (Voir *ID station* (**Menu, 0, 3**) sous *0.Param. initial.*)

- 1 Appuyez sur **Menu, 9, 0, 2**.
- 2 Saisissez le numéro du fax auquel le rapport du journal des fax sera réadressé.
- 3 Appuyez sur **Start**.

Nettoyage et vérification de l'appareil

Veillez à bien lire les recommandations dans le Guide de sécurité du produit avant de nettoyer l'appareil.

Nettoyez régulièrement l'extérieur et l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux. Quand vous remplacez la cartouche de toner ou le tambour, veillez à bien nettoyer l'intérieur de l'appareil. De même, si les tirages sont maculés de toner, nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon sec et non pelucheux.

AVERTISSEMENT





N'utilisez PAS de substances inflammables, d'aérosols ou de solvants/liquides organiques contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou des chocs électriques. Utilisez plutôt un chiffon sec et non pelucheux.

(>> Guide de sécurité du produit: *Précautions générales*)



Généralités

Modèle		DCP-1510	DCP-1512	MFC-1810	MFC-1815
Type d'imprimante		Laser			
Méthode d'impression		Imprimante laser électrophotographique			
Source d'alimentation		220- 240 V CA 50/60 Hz			
Consommation électrique ¹ (moyenne)	Maximum	Environ 1 080 W à 25 °C			
	Impr. en cours	Environ 380 W à 25 °C			
	Copie	Environ 380 W à 25 °C			
	Prêt	Environ 40 W à 25 °C			
	Veille prolongée	Environ 0,8 W		Environ 1,3 W	
	Hors tension ^{2 3}	Environ 0,28 W			
Dimensions		DCP-1510 et DCP-1512			
					
		MFC-1810 et MFC-1815			
					
¹ Pour le modèle MFC-1815, la largeur est de 456 mm.					

Modèle			DCP-1510	DCP-1512	MFC-1810	MFC-1815	
Poids (consommables compris)			7,0 kg			8,0 kg	8,3 kg
Niveau de bruit	Pression sonore	Impr. en cours	LPAM = 51 dB (A)				
	Puissance sonore 4 5	Copie	LWAD = 6,47 B (A)			LWAD = 6,50 B (A)	
Température		Fonctionnement	10 à 32,5 °C				
		Stockage	0 à 40 °C				
Humidité		Fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)				
		Stockage	10 à 90 % (sans condensation)				
Interface	USB		USB haute vitesse 2.0 ^{6 7} Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (Type A/B) ne mesurant pas plus de 2 mètres.				
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows®		Windows® XP Édition familiale, Windows® XP Professionnel, Windows® XP Professionnel x64, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8				
	Mac OS		Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x				
Consommables	Cartouche de toner (dans le carton)		Environ 700 pages A4 ou Letter ⁸				Environ 1 000 pages A4 ou Letter ⁸
	Cartouche de toner (standard)		Environ 1 000 pages A4 ou Letter ⁸				
		Nom du modèle	TN-1050				TN-1075
	Tambour		Environ 10 000 pages A4 ou Letter (1 page/tâche) ⁹				
		Nom du modèle	DR-1050				DR-1075

¹ Mesures effectuées lorsque l'appareil est raccordé à l'interface USB.

² La consommation électrique varie légèrement selon les conditions ambiantes d'utilisation ou l'usure des pièces.

³ Mesures effectuées conformément à la norme CEI 62301, Edition 2.0.

⁴ Mesures conformes à la méthode décrite dans RAL-UZ122.

⁵ Les équipements bureautiques de plus de LWad>6,30 B (A) ne sont pas adaptés aux environnements dans lesquels un niveau de concentration élevé est exigé. Ces équipements doivent être installés dans d'autres pièces du fait du niveau de bruit émis.

- ⁶ Votre appareil présente une interface USB haute vitesse 2.0. Il peut également être connecté à un ordinateur muni d'une interface USB 1.1.
- ⁷ Les ports USB tiers ne sont pas compatibles.
- ⁸ Valeur de rendement déclarée approximative selon la norme ISO/IEC 19752.
- ⁹ La durée de vie du tambour est approximative et peut varier selon le type d'utilisation.

Format du document

Modèle		DCP-1510	DCP-1512	MFC-1810	MFC-1815
Chargeur automatique de documents		—		Jusqu'à 10 pages	
Vitre du scanner		Une feuille à la fois			
Format du document	Chargeur	—		A4, Letter, Legal, Folio	
	Vitre du scanner	Longueur : Jusqu'à 300,0 mm Largeur : Jusqu'à 215,9 mm			
Poids	Chargeur	—		65 à 90 g/m ²	
	Vitre du scanner	Jusqu'à 2,0 kg			

Supports d'impression

Modèle			DCP-1510	DCP-1512	MFC-1810	MFC-1815
Entrée du papier	Bac à papier	Type de papier	Papier ordinaire, papier recyclé			
		Taille du papier	A4, Letter, Legal, Folio			
		Grammage du papier	65 à 105 g/m ²			
		Capacité maximale du bac à papier	Jusqu'à 150 feuilles de 80 g/m ² Papier ordinaire			
Sortie du papier	Bac de sortie face imprimée dessous		Jusqu'à 50 feuilles de 80 g/m ² Papier ordinaire (sortie face imprimée vers le bas dans le bac de papier de sortie)			

Fax

Modèle		DCP-1510	DCP-1512	MFC-1810	MFC-1815
Vitesse du modem		—		14 400 bps (avec récupération automatique)	
Largeur de numérisation		—		Max. 208 mm	
Largeur d'impression		—		Max. 208 mm	
Échelle de gris		—		8 bits/256 niveaux	
Résolution	Horizontale	—		8 points/mm	
	Verticale	—		Standard : 3,85 lignes/mm	
		—		Fin : 7,7 lignes/mm	
		—		Photo : 7,7 lignes/mm	
		—		Super fin : 15,4 lignes/mm	
Numéro abrégé		—		99 stations	
Recomposition automatique		—		3 fois à 5 minutes d'intervalle	
Transmission depuis la mémoire		—		Jusqu'à 400 ¹ pages	
Réception sans papier		—		Jusqu'à 400 ¹ pages	

¹ « Pages » fait référence au « tableau d'essais ITU-T 1 » (lettre commerciale type, résolution Standard, code JBIG).
Les spécifications et la documentation imprimée peuvent faire l'objet de modification sans préavis.

Copie

Modèle	DCP-1510	DCP-1512	MFC-1810	MFC-1815
Largeur de copie	Max. 210 mm			
Copies multiples	Permet d'empiler ou de trier jusqu'à 99 pages			
Réduction/Agrandissement	25 % à 400 % (par incréments de 1 %)			
Résolution	Jusqu'à 600 × 600 ppp			
Délai de réalisation de la première copie ¹	Inférieur à 16 secondes à 23 °C / 230 V			

¹ En mode Prêt et à partir du bac standard

Scanner

Modèle		DCP-1510	DCP-1512	MFC-1810	MFC-1815
Couleur		Oui			
Compatibilité TWAIN		Oui (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x ¹)			
Compatibilité WIA		Oui (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)			
Compatibilité ICA		Oui (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)			
Profondeur de couleur	Couleur	Traitement des couleurs sur 24 bits (entrée) Traitement des couleurs sur 24 bits (sortie)			
	Échelle de gris	Traitement des couleurs sur 8 bits (entrée) Traitement des couleurs sur 8 bits (sortie)			
Résolution		Jusqu'à 19200 × 19200 ppp (interpolée) ²			
		Jusqu'à 600 × 1200 ppp (optique) ² (depuis la vitre du scanner)			
		—		Jusqu'à 600 × 600 ppp (optique) ² (depuis le chargeur)	
Largeur de numérisation		Max. 210 mm			

¹ Pour obtenir les dernières mises à jour de pilotes pour Mac OS X, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.

² Numérisation maximum 1200 × 1200 ppp avec le pilote WIA sous Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8 (possibilité de sélectionner une résolution jusqu'à 19200 × 19200 ppp avec l'utilitaire de numérisation)

Imprimante

Modèle	DCP-1510	DCP-1512	MFC-1810	MFC-1815
Résolution	Jusqu'à 2400 × 600 ppp (technologie HQ1200)			
Vitesse d'impression ¹	Jusqu'à 20 pages/minute (format A4) Jusqu'à 21 pages/minute (format LTR)			
Durée de la première impression ²	Inférieur à 10 secondes à 23 °C / 230 V			

¹ La vitesse d'impression peut varier en fonction du type de document à imprimer.

² En mode Prêt et à partir du bac standard

A

ACL (écran à cristaux liquides) ..	4, 6, 7, 25
Aide	
Messages à l'écran ACL des modèles DCP	25
Messages à l'écran ACL des modèles MFC	7
Tableau des menus des modèles DCP	26
Tableau des menus des modèles MFC ..	8
Annulation	
diffusion en cours	39
Apple Macintosh	
>>> Guide utilisateur - Logiciel.	
Arrêt auto	32
Automatique	
réception de fax	
Détection fax	42

B

Branchements multilignes (PBX)	54
--------------------------------------	----

C

Caractéristiques techniques	83
copie	89
fax	88
format du document	86
généralités	83
impression	91
numérisation	90
supports d'impression	87
Carnet d'adr.	5
Centres d'entretien (Europe et autres pays)	i
Chargeur automatique de documents	
utilisation	36
Configuration à distance	
>>> Guide utilisateur - Logiciel.	
Connexion	
répondeur externe (répondeur téléphonique)	53
téléphone externe	55
Consommables	66
ControlCenter2 (pour Macintosh)	
>>> Guide utilisateur - Logiciel.	

ControlCenter4 (pour Windows®)

 >>> Guide utilisateur - Logiciel.

Copie

touche Copy Options	6
touche Options	4

D

Dépistage des pannes	71
bourrage de document	78
bourrage papier	79
messages d'erreur et de maintenance sur l'écran ACL	69
qualité d'impression	73
Téléphone et fax	71
autres problèmes	72
Diffusion	39
annulation	39
Dimensions	83
Document	
bourrage	78
comment charger	36

E

Enregistrez votre produit	i
---------------------------------	---

F

FAX (PC-FAX)

 Macintosh

 >>> Guide utilisateur - Logiciel.

 Windows®

envoi	50
réception	48

Fax, autonome

envoi	38
diffusion	39
réception	
longueur de sonnerie, paramètre	42
mode Continuer	33
réception facile	42

I

Impression	
caractéristiques techniques	91
qualité	73
résolution	91
➤➤ Guide utilisateur - Logiciel.	

L

Ligne téléphonique	
branchements multilignes (PBX)	54
connexions	54
Longueur de sonnerie, paramètre	42

M

Macintosh	
➤➤ Guide utilisateur - Logiciel.	
Maintenance, routine	82
Manuel	
numérotation	45
Messages d'erreur sur l'écran ACL	69
Mode Fax/Tél	
détection fax	42
Durée de la sonnerie F/T (double sonnerie)	42
longueur de sonnerie	42
réception de fax	55
Mode Veille prolongée	32
Mode, accès	
fax	38

N

Nettoyage	
fil corona	75
scanner	74
tambour	75
Numérisation	61
➤➤ Guide utilisateur - Logiciel.	
Numériser un document vers un ordinateur	61
Numéro abrégé	
utilisation	45
Numéro rapide	
configuration	44
modification	44
Numéros Brother	i

Numérotation	
à l'aide de la touche Rechercher	46
manuelle	45
Numéro abrégé	45
Numérotation rapide	
Numéro abrégé	
configuration	44
modification	44
utilisation	45
numérotation rapide	
diffusion	39

P

Papier	35
bourrage	79
capacité du bac	35
format	34
recommandé	35
Paramètre du toner (mode Continuer)	32
PC-Fax	48
➤➤ Guide utilisateur - Logiciel.	
Poids	84
Présentation du panneau de commande	4
Prises	
EXT	
REP (répondeur téléphonique)	53
téléphone externe	55
Programmation de votre appareil	7, 25

Q

Qualité	
impression	73

R

REP (répondeur téléphonique), externe	
connexion	53, 54
enregistrement d'un message sortant	54
Répondeur (REP)	
connexion	54
Résolution	
copie	89
fax	88
impression	91
numérisation	90

T

Tableau des menus	
Modèles DCP	26
Modèles MFC	8
Tambour	66
nettoyage	75
Téléphone externe, connexion	55
Téléphone sans fil (non Brother)	55
Texte, saisie	31

U

Utilitaires	i
-------------------	---

V

Vitre du scanner	
utilisation	36

W

Windows®	
>> Guide utilisateur - Logiciel.	



Visitez notre site World Wide Web
<http://www.brother.com/>

L'utilisation de ces appareils n'est homologuée que dans le pays où ils ont été achetés. Les sociétés locales Brother ou leurs concessionnaires n'offrent un service d'assistance que pour les appareils achetés dans leur pays respectif.



www.brotherearth.com