



TI-*n*spire™

## Guida all'attivazione e all'installazione del software

La presente Guida è relativa alla versione 4.2 del software TI-Nspire™. Per ottenere la versione più aggiornata della documentazione, visitare il sito [education.ti.com/guides](http://education.ti.com/guides).

## ***Informazioni importanti***

Salvo per quanto dichiarato espressamente nella licenza che accompagna un programma, Texas Instruments non rilascia alcuna garanzia, esplicita o implicita, incluse fra le altre le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità ad uno scopo particolare, per quanto riguarda programmi o materiali cartacei e rende disponibili tali materiali esclusivamente su base "tal quale." In nessun caso Texas Instruments è responsabile verso chicchessia di danni speciali, collaterali, incidentali o consequenziali in relazione con o derivanti dall'acquisto o dall'uso di questi materiali, e la sola ed esclusiva responsabilità di Texas Instruments, indipendentemente dalla forma dell'azione, non supera l'importo indicato nella licenza per il programma. Inoltre Texas Instruments non è responsabile di rivendicazioni di alcun genere contro l'uso di questi materiali da parte di chiunque.

### **Licenza**

Leggere per intero la licenza installata in **C:\Program Files\TI Education\<TI-Nspire™ Product Name>\license.**

Apple®, Mac®, OS X®, Microsoft® Windows®, Sentinel™, e Windows Vista® sono marchi dei rispettivi proprietari.

© 2016 - 2016 Texas Instruments Incorporated

## **Sommario**

Informazioni importanti .....	2
<b>Guida introduttiva - Installazione e attivazione del software TI-Nspire™ .....</b>	<b>5</b>
Prima di cominciare .....	5
Ottenere le licenze .....	5
Ottenere il software TI-Nspire™ .....	6
Ottenere il software TI-Admin .....	7
Ottenere file delle proprietà .....	7
Configurazione di variabili ambientali per Server Proxy .....	7
Utilizzare gli strumenti di implementazione .....	8
<b>Installazione del software TI- Admin .....</b>	<b>9</b>
<b>Installazione del software TI-Nspire™ .....</b>	<b>10</b>
Installazione e implementazione del software .....	10
<b>Attivazione delle licenze .....</b>	<b>11</b>
Attivazione delle licenze singola e a volume .....	11
Attivazione di licenze per attivazione multipla .....	11
Attivazione delle licenze concorrenti e gestite dalla scuola .....	11
<b>Appendice A: Tipi e termini di licenza .....</b>	<b>13</b>
Tipi di licenza .....	13
Requisiti di connettività per tipi di licenza .....	15
Termini di utilizzo della licenza software .....	15
<b>Appendice B: Opzioni dei file delle proprietà .....</b>	<b>16</b>
Opzioni dei file settings.properties .....	16
Opzioni dei file deployment.properties .....	18
<b>Servizi e assistenza di Texas Instruments .....</b>	<b>21</b>
Informazioni su servizi e garanzia .....	21
<b>Indice .....</b>	<b>23</b>



# Guida introduttiva - Installazione e attivazione del software TI-Nspire™

Questa Guida all'installazione e all'attivazione del software *TI-Nspire™* descrive come scaricare, installare e attivare il seguente software *TI-Nspire™*.

- *TI-Nspire™ CX Teacher Software* e *TI-Nspire™ CAS Teacher Software*
- *TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software* e *TI-Nspire™ CAS Navigator™ Teacher Software*
- *TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software* e *TI-Nspire™ CAS Navigator™ NC Teacher Software*
- *TI-Nspire™ CX Student Software* e *TI-Nspire™ CAS Student Software*
- software *TI- Admin*

## ***Prima di cominciare***

Prima di cominciare l'installazione del software, rivedere la seguente lista di controllo.

- Verificare che i computer soddisfino i requisiti minimi di sistema Fare riferimento alla letteratura del prodotto su [education.ti.com/software/requirements](http://education.ti.com/software/requirements).
- Verificare di disporre dei diritti di amministratore.
- Per i tipi di licenza diversi dalla licenza per attivazione multipla, verificare di disporre di una connessione a Internet. (Per la licenza per attivazione -multipla non è necessaria una connessione a Internet)
- Ottenere il/i numero/i di licenza o il/i file di licenza. In questo capitolo, vedere *Ottenere le licenze*.
- Verificare di avere il programma di installazione del software *TI-Nspire™*. In questo capitolo, vedere *Ottenere il software TI-Nspire™*.
- Se si utilizza un server proxy, stabilire le variabili ambientali prima di lanciare il software *TI-Nspire™*. In questo capitolo, vedere *Configurazione variabili ambientali per Server Proxy*.

## ***Ottenere le licenze***

Le licenze per il software *TI-Nspire™* si possono ottenere in modi diversi, in base al tipo di licenza e al metodo di acquisto (online o DVD).

Per una licenza Singola, il numero di licenza è reperibile nell'email di conferma o sulla copertina del DVD.

Per le licenze a Volume, Concorrenti, per Attivazione multipla e gestita dalla scuola, seguire i seguenti passaggi per svincolare il numero di richiesta (claim number) necessario per creare numeri o file di licenza.

1. Collegarsi al proprio account del Software Service Center su [education.ti.com/go/softwarecenter](http://education.ti.com/go/softwarecenter).

2. Fare clic su **Redeem Claim Number (Svincola numero di richiesta)**.
3. Digitare il numero di richiesta fornito nell'email di conferma e fare clic su **Redeem (Svincola)**.  
Viene visualizzata la pagina web Licence Agreement (Accordo di licenza).
4. Fare clic su **Accetta**.  
Viene visualizzata la pagina web Claim Number Redemption Successful (Numero di richiesta svincolato).
5. Verificare il proprio ordine, incluso il nome del prodotto, il tipo di licenza e il numero di posti.
6. Fare clic su **Manage License Numbers (Gestione numeri licenza)**.  
Viene visualizzata la pagina web Gestione numeri licenza.
7. Fare clic su **New License Number (Nuovo numero di licenza)** e quindi su **Manage License (Gestione licenza)**.  
La pagina web Allocate Activations (Assegna attivazioni) viene visualizzata.
8. Per licenze diverse dalla licenza per attivazione multipla, digitare il numero di posti che si desidera assegnare al primo numero di licenza.  
Per esempio, se si ha un totale di 30 posti e si desidera assegnare 10 posti a ognuno dei tre numeri di licenza, digitare 10 per il primo numero di licenza.
9. Digitare un nickname e fare clic su **Salva**.  
Viene visualizzata la pagina web Manage License Number (Gestione numero licenza) con il numero di licenza o con un link per il download del file di licenza.
10. Ripetere i passaggi 8 e 9 fino a quando tutti i posti vengono assegnati.

## ***Ottenere il software TI-Nspire™***

Utilizzare le informazioni in questo capitolo per ottenere il software TI-Nspire™.

I seguenti programmi di installazione sono disponibili per il software TI-Nspire™:

- Programmi di installazione Windows® .exe per installazioni individuali
  - Programmi di installazione Windows® .msi per uso con strumenti di implementazione
- Nota:** il programma di installazione .msi è concepito per l'utilizzo con implementazioni silenti. Le finestre di dialogo sono fornite solo in inglese.
- Programmi di installazione Mac® .pkg per installazioni individuali e uso con strumenti di implementazione

Per ottenere il software TI-Nspire™, selezionare una delle seguenti opzioni:

- ▶ Se l'acquisto includeva un DVD, è possibile trovare il programma di installazione in queste cartelle:
  - Per i programmi di installazione Windows® .exe e .msi, andare alla cartella \PC.
  - Per il programma di installazione Mac® .pkg, andare alla cartella /MAC.
- ▶ Se è stata acquistata una licenza Singola online, andare al sito web fornito nell'email di conferma.
- ▶ Per altre licenze acquistate online, collegarsi al proprio account del Software Service Center su [education.ti.com/go/softwarecenter](http://education.ti.com/go/softwarecenter).
  - a) Nel menu a sinistra, fare clic su **Product List (Elenco prodotti)**.
  - b) Selezionare il proprio software e fare clic su **Download Software (Scarica Software)**.

## ***Ottenere il software TI-Admin***

Per ottenere il software TI-Admin seguire questi passaggi.

1. Aprire un browser web e collegarsi al proprio account del Software Service Center su [education.ti.com/go/softwarecenter](http://education.ti.com/go/softwarecenter).
2. Nel menu a sinistra, fare clic su **Installazione** e scaricare il programma di installazione corrente di TI-Admin in una cartella temporanea sul computer con servizio di licenza.

## ***Ottenere file delle proprietà***

I file settings.properties e deployment.properties sono utilizzati per le installazioni avanzate di licenze a volume, per attivazione- multipla, concorrenti e gestite dalla scuola.

Per scaricare i file delle proprietà, seguire questi passaggi.

1. Aprire un browser web e collegarsi al proprio account del Software Service Center su [education.ti.com/go/softwarecenter](http://education.ti.com/go/softwarecenter).
2. Nel menu a sinistra, fare clic su **Installation (Installazione)**.
3. Scaricare i file settings.properties e deployment.properties ed estrarli in una cartella facile da trovare su un computer.

## ***Configurazione di variabili ambientali per Server Proxy***

Se si utilizza un server proxy, occorre stabilire le variabili ambientali prima di utilizzare il software TI-Nspire™.

Le variabili ambientali indicano il server proxy e la porta per l'attivazione della licenza.

### ***Configurazione di variabili ambientali su Windows®***

Per configurare le variabili ambientali su Windows®, seguire questi passaggi:

1. Fare clic su **Start (Avvio) > Control Panel (Pannello di controllo) > System (Sistema)**.

(Se si sta utilizzando Windows® 7 o Windows Vista® e si sta esplorando dalla finestra principale del Pannello di controllo, fare clic su **System and Security (Sistema e sicurezza) > System (Sistema)**).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà del sistema.

2. Fare clic sulla scheda **Proprietà di sistema avanzate**.

3. Fare clic su **Variabili ambientali**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Variabili ambientali.

4. Fare clic su **Nuovo** nell'area delle Variabili di sistema.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova variabile di sistema.

5. Digitare **TI.HttpsProxy** nel campo Nome variabile.

6. Nel campo Valore variabile, digitare **<proxy IP address or host>:<proxy port>**.

7. Fare clic su **OK** per chiudere le finestre di dialogo e il Pannello di controllo.

**Configurazione di variabili ambientali su un Mac®**

Le variabili ambientali per un Mac® devono essere specificate nel file environment.plist.

Le variabili devono essere specificate utilizzando la sintassi seguente:

**TI.HttpsProxy=<proxy IP address or host>:<proxy port>**

Per esempio:

**TI.HttpsProxy=www.proxyserver.com:8080**

Per maggiori informazioni sulla configurazione delle variabili ambientali nel file environment.plist, vedere la documentazione Apple®.

***Utilizzare gli strumenti di implementazione***

È possibile distribuire il software ai computer in modo silente utilizzando diversi strumenti di implementazione. Per le istruzioni sull'utilizzo di uno strumento di implementazione, vedere la documentazione dello strumento. Texas Instruments non consiglia prodotti specifici.

In caso di problemi in fase di implementazione del software TI-Nspire™, andare su Software Service Center presso [education.ti.com/go/softwarecenter](http://education.ti.com/go/softwarecenter) oppure contattare TI-Cares al numero 1.800.TI-CARES o all'indirizzo [ti-cares@ti.com](mailto:ti-cares@ti.com).

## Installazione del software TI- Admin

Il software TI-Admin include le seguenti utilità che devono essere installate sul computer con il servizio di licenza per licenze concorrenti e gestite dalla scuola.

- Procedura guidata di attivazione TI-Admin
- Servizio di licenza
- WlmAdmin applicazione

Per installare il software TI-Admin, seguire i passaggi seguenti.

1. Fare doppio clic sul file di TI-Admin per iniziare la procedura di installazione.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo Benvenuti alla procedura guidata di attivazione.
2. Seguire le istruzioni nelle finestre di dialogo del programma di installazione per completare l'installazione.

La procedura guidata di attivazione è installata per consentire l'attivazione del servizio di licenza sul computer.

Per ulteriori dettagli su come attivare il proprio servizio di licenza, vedere la sezione *Attivazione di licenze concorrenti e gestite dalla scuola* nel capitolo *Attivazione delle licenze*.

# Installazione del software TI-Nspire™

Per installare e implementare il software TI-Nspire™, seguire le procedure presenti in questo capitolo.

Prima di cominciare qualsiasi procedura di installazione, rivedere il capitolo *Guida introduttiva*.

## Installazione e implementazione del software

In caso di licenza Concorrente o Gestita dalla scuola, assicurarsi di avere installato il software TI-Admin. Per ulteriori informazioni, consultare *Installazione del software TI-Admin*.

Per installare e implementare il software TI-Nspire™, seguire i passaggi seguenti.

1. Scaricare e salvare i file settings.properties e deployment.properties. Per ulteriori informazioni, consultare *Ottenere i file delle proprietà*.
2. Utilizzando un editor di testo non formattato, come Notepad su Windows® eTextEdit sul Mac®, aprire i file delle proprietà.
3. Utilizzando le descrizioni delle opzioni e i valori forniti nel file delle proprietà, specificare i valori che si applicano alla propria installazione.

**Nota:** se si sta utilizzando una licenza concorrente o gestita dalla scuola, il file settings.properties deve contenere l'opzione **license.server** per garantire che i computer che eseguono il software TI-Nspire™ siano configurati per accedere al servizio di licenza.

Per ulteriori informazioni, consultare l'*Appendice B: Opzioni dei file delle proprietà*.

4. Salvare ogni file delle proprietà.
5. Implementare il software utilizzando la piattaforma o il processo scelto, oppure eseguire il programma di installazione e seguire gli avvisi nella procedura guidata.

**Nota:** i file delle proprietà devono essere collocati nella stessa cartella del file (.exe, .msi, o .pkg) del programma di installazione di TI-Nspire™.

Se un file **deployment.properties** contenente un valore per **license.number** è implementato con il programma di installazione di TI-Nspire™, il programma di installazione tenterà automaticamente di attivare in modo silente la licenza. Il processo può richiedere 10 minuti ed è necessario che la macchina client possa accedere a Internet al momento dell'implementazione.

# Attivazione delle licenze

Per attivare il software, utilizzare le procedure descritte nel presente capitolo.

Se si sta utilizzando un server proxy per una licenza Singola, a Volume o Concorrenti, è necessario impostare le variabili ambientali prima che la licenza possa essere attivata. Nel capitolo *Guida introduttiva*, vedere *Configurazione variabili ambientali per Server Proxy*.

## Attivazione delle licenze singola e a volume

Questo capitolo descrive come attivare manualmente una licenza Singola o a Volume utilizzando un numero di licenza e la connessione Internet.

### 1. Aprire il software TI-Nspire™.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Benvenuti alla procedura guidata di attivazione.

### 2. Seguire le istruzioni nella procedura guidata per completare l'attivazione.

**Nota:** se si copia il numero di licenza, è possibile incollare l'intero numero posizionando il cursore nel primo campo a sinistra e premendo **Ctrl + V** (Mac®: **⌘ + V**).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione riuscita.

### 3. Fare clic su una di queste opzioni:

- Per avviare il software TI-Nspire™, fare clic su **Avanti**.
- Per uscire dalla procedura guidata e utilizzare il software in un secondo momento, fare clic su **Fine**.

## Attivazione di licenze per attivazione multipla

Una licenza per attivazione multipla attiva il software tramite l'installazione di un file di licenza. Le informazioni per collocare il file di licenza possono essere trovate sulla pagina del prodotto nel Software Service Center.

## Attivazione delle licenze concorrenti e gestite dalla scuola

Utilizzare le informazioni in questo capitolo per attivare il servizio di licenza. Quando il servizio è stato attivato, saranno disponibili posti per l'uso sui computer che eseguono il software TI-Nspire™.

**Nota:** se la procedura guidata non è in grado di completare l'attivazione, può essere richiesto di completarla accedendo a Internet su un altro computer.

### 1. Selezionare **Programmi > TI Tools > TI Admin > Attiva software TI** (Windows®) oppure andare su **/Applicazioni** e fare doppio clic su **TI-Admin** (Mac®).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Benvenuti alla procedura guidata di attivazione.

2. Seguire le istruzioni nella procedura guidata per completare l'attivazione.

**Nota:** se si copia il numero di licenza, è possibile incollare l'intero numero posizionando il cursore nel primo campo a sinistra e premendo **Ctrl + V** (Mac®: **⌘ + V**).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione riuscita.

3. Fare clic su una di queste opzioni:

- Per installare un'altra licenza, fare clic su **Avanti**.
- Per chiudere la procedura guidata, fare clic su **Fine**.
- Per gestire i posti, selezionare la casella di controllo **Avvia WLMadmin** nella finestra di dialogo Attivazione riuscita.

## Appendice A: Tipi e termini di licenza

Il tipo di licenza e i termini necessari dipendono dal software TI-Nspire™ acquistato, dal numero di utenti (posti) richiesti e dalla flessibilità necessaria per più utenti.

I requisiti per la connessione alla rete della scuola e a Internet variano in funzione dell'attivazione e del tipo di licenza.

### ***Tipi di licenza***

Di seguito sono elencati i tipi di licenze software TI-Nspire™.

#### **Licenze singole**

Una licenza Singola è valida per il software TI-Nspire™ installato su un singolo computer. Viene attivata quando si comincia a utilizzare il software .

Per l'attivazione della licenza è richiesta una connessione a Internet.

#### **Licenze a volume**

Una licenza a Volume è una licenza multiutente che fornisce l'utilizzo del software TI-Nspire™ secondo i criteri per utente e per computer.

È una singola licenza che gestisce un gruppo di posti, il cui numero viene specificato al momento dell'acquisto. Il gruppo può essere diviso in più numeri di licenze, come tre numeri, ognuno dei quali gestisce 10 posti, in una licenza a volume di 30-posti.

Il software TI-Nspire™ è installato su ogni computer all'interno del gruppo. Il numero di licenza rimane nel computer per impostazione predefinita e viene attivato quando il software TI-Nspire™ è aperto su quel computer.

Per l'attivazione della licenza è richiesta una connessione a Internet.

#### **Licenze concorrenti**

Una licenza Concorrenti è un unico numero di licenza che è installato sul computer con servizio di licenza che esegue il software TI-Admin ed è utilizzata per gestire l'utilizzo dei posti.

Con una licenza Concorrenti, il software TI-Nspire™ può essere installato su tutti i computer della scuola e utilizzato quando un posto è disponibile:

- Quando un utente apre il software, il servizio di licenza esegue una verifica su un posto non utilizzato per l'utente.
- Quando l'utente chiude il software, il posto ritorna al gruppo.

Questo processo si applica fino a un numero massimo di posti specificati al momento dell'acquisto.

È richiesta una connessione a Internet per installare e attivare il software TI-Admin sul computer con servizio di licenza. Per gestire i posti, i computer che eseguono il

software TI-Nspire™ devono essere collegati tramite la rete della scuola al computer con servizio di licenza.

### **Licenze per attivazione multipla**

Una licenza per attivazione multipla è una licenza multiutente che fornisce l'utilizzo del software TI-Nspire™ secondo i criteri per utente e per computer.

La licenza viene fornita in un file collocato in un'area specifica sui computer dove il software è installato.

Il file è utilizzato per attivare il software e gli utenti non ricevono alcun numero di licenza.

Per i computer che utilizzano il software TI-Nspire™, non è richiesta la connessione a Internet e alla rete della scuola. Il software può essere installato tramite imaging del disco e altri metodi di implementazione.

Per le licenze per attivazione multipla, il software su ogni computer deve essere attivato periodicamente:

- La licenza acquistata può essere perpetua (rinnovata per un nuovo periodo di tempo senza spese aggiuntive) oppure può essere acquistata come sottoscrizione non rinnovabile.
- Il rinnovo della sottoscrizione produce un nuovo file di licenza che deve essere implementato sui computer che eseguono il software TI-Nspire™.

### **Licenze gestite dalla scuola**

Una licenza gestita dalla scuola è una licenza multiutente che fornisce l'utilizzo del software TI-Nspire™ secondo i criteri per utente (insegnante o studente) e per computer.

La licenza gestita dalla scuola è amministrata centralmente e attivata sul computer con servizio di licenza collegato alla rete della scuola.

Quando un utente apre il software, può essere eseguita se vengono soddisfatti questi requisiti di connettività:

- Il computer è collegato al computer con servizio di licenza e vi sono posti disponibili.
- Il computer è fuori dalla rete ma è riuscito a collegarsi al computer con servizio di licenza negli ultimi 30 giorni.

Per installare e attivare il software TI-Admin sul computer con servizio di licenza, è richiesta una connessione a Internet. Per gestire i posti, i computer che eseguono il software TI-Nspire™ devono essere collegati tramite la rete della scuola al computer con servizio di licenza.

Il software può essere installato sui computer che eseguono il software TI-Nspire™ tramite imaging del disco e altri metodi di implementazione.

Per la licenza gestita dalla scuola, il servizio di licenza viene attivato periodicamente:

- La licenza acquistata può essere perpetua (rinnovata per un nuovo periodo di tempo senza spese aggiuntive) oppure può essere acquistata come sottoscrizione non rinnovabile.
- La sottoscrizione si rinnova con un nuovo numero di licenza che deve essere attivato sul computer con servizio di licenza.

### ***Requisiti di connettività per tipi di licenza***

La tabella seguente riassume i requisiti di connettività per il computer che esegue il software TI-Nspire™ o il software di gestione della licenza.

<b>Tipo di licenza:</b>	<b>Connettività Internet richiesta per l'attivazione?</b>	<b>Utilizzo a rete disattivata?</b>	<b>Rete disattivata per quanto tempo?</b>
Singola	Sì	Sì	Intera durata della licenza
A volume	Sì	Sì	Intera durata della licenza
Concorrenti	Solo per servizio di licenza	Manuale limitata	Periodo di prestito (regolabile)
Attivazione multipla	No	Sì	Intera durata della licenza
Gestita dalla scuola	Solo per servizio di licenza	Automatica limitata	30 giorni dall'ultima connessione riuscita al servizio di licenza

### ***Termini di utilizzo della licenza software***

I termini per l'utilizzo del software TI-Nspire™ sono specifici in base alle licenze:

- **Sottoscrizione.** Una sottoscrizione è valida per un periodo di tempo limitato. Il periodo di tempo può essere a durata o stabilito con una data finale.
- **Licenza perpetua.** Una licenza perpetua è valida per un periodo di tempo illimitato. Per alcuni tipi di licenze all'utente può essere richiesto periodicamente il rinnovo e l'attivazione.
- **Licenza di valutazione.** Una licenza di valutazione è valida per il periodo di valutazione stabilito nel software. Non è richiesto alcun numero di licenza.

## Appendice B: Opzioni dei file delle proprietà

Questa appendice riepiloga le opzioni per i file settings.properties e deployment.properties.

**Nota:** accertarsi di scaricare il più recente file delle proprietà che include le opzioni correnti.

### ***Opzioni dei file settings.properties***

Opzione	Valori accettati	Commento
database.path	Un percorso file Unix, UNC o Windows. Questi percorsi possono utilizzare variabili ambientali ma non funzioneranno con il carattere tilde (~).	Consente all'amministratore di definire il percorso che il software seleziona per un database al momento del lancio. L'impostazione di questa proprietà disabilita la capacità dell'utente di modificare il percorso del database nel software. <b>Nota:</b> questa impostazione si applica esclusivamente a TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software e TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software. <b>Nota:</b> Texas Instruments raccomanda di impostare questo percorso su un percorso di file system locale.
prefered.hosts	Gruppo delimitato da punto e virgola (;) di <Hostname or IP address>:<port>	Consente agli amministratori di specificare l'host o gli host per ricercare classi disponibili quando il multicast è disattivato sulla rete. <b>Nota:</b> questa opzione è utilizzata solo in TI-Nspire™ Student Software e TI-Nspire™ CAS Student Software.
allow.auto.upgrade	Vero/Falso	Quando impostato su Sì, consente gli aggiornamenti automatici per il software Texas Instruments sui computer che eseguono il software TI-Nspire™. Ai computer vengono notificati gli aggiornamenti del software disponibili. Per ricevere la notifica, gli utenti devono disporre dell'accesso a

Opzione	Valori accettati	Commento
		Internet e la porta 80 deve essere aperta.
license.server	Nome host o indirizzo IP	<p>Indica il software TI-Nspire™ al computer con servizio di licenza per la verifica della licenza.</p> <p><b>Nota:</b> l'indirizzo IP deve essere IPv4.</p> <p><b>Nota:</b> questa impostazione si applica unicamente alle licenze concorrenti e gestite dalla scuola.</p>
license.server.2	Nome host o indirizzo IP	<p>Indica il software TI-Nspire™ al computer con servizio di licenza secondario per la verifica della licenza.</p> <p><b>Nota:</b> l'indirizzo IP deve essere IPv4.</p> <p><b>Nota:</b> questa impostazione si applica unicamente alle licenze concorrenti e gestite dalla scuola.</p>
license.server.3	Nome host o indirizzo IP	<p>Indica il software TI-Nspire™ al computer con servizio di licenza terziario per la verifica della licenza.</p> <p><b>Nota:</b> l'indirizzo IP deve essere IPv4.</p> <p><b>Nota:</b> questa impostazione si applica unicamente alle licenze concorrenti e gestite dalla scuola.</p>
allow.license.borrow	Si/No	<p>Consente di prestare la licenza (licenza locale) quando si utilizza una licenza concorrente con prestito abilitato.</p> <p><b>Nota:</b> questa impostazione si applica unicamente alle licenze concorrenti.</p>
max.days.borrow.license	1 - 365	<p>Il tempo (in giorni) concesso all'utente per prestare una licenza quando si utilizza una licenza concorrente con prestito abilitato.</p> <p><b>Nota:</b> questa impostazione si</p>

Opzione	Valori accettati	Commento
		applica unicamente alle licenze concorrenti.
allow.subscription.warning	Sì/No	Consente all'utente di essere avvertito in caso di scadenza della licenza in corso. <b>Nota:</b> questa impostazione si applica solo alle licenze sottoscrizione.
subscription.warning.days	1 - 31	Il tempo (in giorni) di avvertimento dell'utente prima della scadenza della licenza. <b>Nota:</b> questa impostazione si applica solo alle licenze sottoscrizione.
subscription.warned.already	Vero/Falso	Consente di nascondere la finestra di dialogo dell'avvertimento della sottoscrizione che mostra il tempo attivo per una sottoscrizione di licenza. <b>Nota:</b> questa impostazione si applica solo alle licenze sottoscrizione.
allow.analytics	Vero/Falso	Abilita automaticamente (Vero) o disabilita automaticamente (Falso) la raccolta automatica di informazioni anonime sull'uso e sull'affidabilità del prodotto. L'utente può abilitare o disabilitare l'analisi in qualsiasi momento attraverso il menu Help (?). Per visualizzare automaticamente una finestra di dialogo per l'utente durante il primo avvio del software, lasciare vuoto questo valore.

### ***Opzioni dei file deployment.properties***

Opzione	Valori accettati	Commento
deploy.log.dir	Un percorso	Crea un file vuoto immediatamente dopo l'attivazione. Il nome del file indica la riuscita o

Opzione	Valori accettati	Commento
	Unix, UNC o Windows valido.	la mancata riuscita utilizzando il formato seguente: <AppName><Success/Failure>-<Host name>-<Date>-<Time>.log Per esempio, se TI-Nspire™ CAS Teacher Software è stato installato correttamente sul computer ClassDesktop01 il 15 agosto 2011, alle 14:30, questa voce apparirà nel modo seguente: TINspireCASTeacherEdition-Success-ClassDesktop01-20110815-1430.log
activation.log.location	Un percorso Unix, UNC o Windows valido.	Crea un file di registro dettagliato del progresso dell'attivazione nella directory specificata.
license.number	Un numero di licenza a 31 cifre valido.	Il numero di licenza del software TI da attivare sul computer client. Il numero di licenza deve includere trattini.
activation.time.limit	0 - 600	Quando ATTIVA è impostato su Sì, il software sceglie un valore a caso tra 1 e un valore specificato per attendere prima del tentativo di attivazione Volume e tra i tentativi. Questo impedisce che un ampio numero di client provi a comunicare con il server di attivazione contemporaneamente. Il sistema tenta di eseguire l'attivazione in automatico fino a tre volte.



## **Servizi e assistenza di Texas Instruments**

<b>Home Page:</b>	<a href="http://education.ti.com">education.ti.com</a>
<b>Domande via e-mail:</b>	<a href="mailto:ti-cares@ti.com">ti-cares@ti.com</a>
<b>KnowledgeBase e domande e-mail:</b>	<a href="http://education.ti.com/support">education.ti.com/support</a>
<b>Informazioni internazionali:</b>	<a href="http://education.ti.com/international">education.ti.com/international</a>

### ***Informazioni su servizi e garanzia***

Per informazioni sulla durata e i termini della garanzia oppure sui servizi per i prodotti, fare riferimento alla garanzia inclusa con questo prodotto oppure contattare il rivenditore/distributore locale di Texas Instruments.



# Indice

## A

attivazione delle licenze .....	11
---------------------------------	----

## F

file proprietà .....	16
opzioni .....	16

## I

installazione	
software TI-Admin .....	9
software TI-Nspire™ .....	10

## L

licenze	
attivazione .....	11
attivazione multipla .....	14
concorrenti .....	13
gestite dalla scuola .....	14
ottenere .....	5
requisiti di connettività .....	15
singole .....	13
termini di utilizzo del software .....	15
tipi e termini di utilizzo .....	13
volume .....	13
Licenze a volume, descrizione e connettività .....	13
Licenze concorrenti, descrizione e connettività .....	13
Licenze gestite dalla scuola, descrizione e connettività .....	14
Licenze per attivazione multipla, descrizione e connettività .....	14
Licenze singole, descrizione e connettività .....	13

## O

opzioni, file proprietà .....	16
ottenere	
licenze .....	5
software TI-Admin .....	7
software TI-Nspire™ .....	6

## P

Procedura guidata di attivazione, attivazione delle licenze .....	11
---	----

**R**

requisiti	
prima di cominciare l'installazione	5

**S**

server proxy, configurazione variabili ambientali	7
software TI-Admin	
ottenere	7
software TI-Admin software	
installazione	9
software TI-Nspire™	
installazione	10
ottenere	6
strumenti di implementazione	8
strumenti, implementazione del software	8

**T**

termini di licenza perpetua	15
termini di sottoscrizione della licenza	15
termini di utilizzo della licenza software	13
termini per licenza di valutazione	15
tipi di licenze	13

**V**

variabili ambientali, configurazione per server proxy	7
---	---