





## Стандартные задачи при работе с телефоном

Размещение вызова	До или после набора номера перейдите в режим снятой трубки.
Повторный набор номера	Нажмите <b>Повтор</b> .
Перевод вызова в режим удержания	Выделите вызов и нажмите  .
Возобновление удержанного вызова	Выделите удержанный вызов и нажмите  .
Набор номера с помощью функции быстрого набора	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите  и выберите номер для набора.</li> <li>Нажмите  и выберите <b>Каталоги &gt; Быстрый набор</b>. Выберите номер для набора.</li> <li>Введите номер быстрого набора в режиме неснятой трубки и нажмите <b>СокрН</b>.</li> </ul>
Пересылка вызова на новый номер	Нажмите <b>Перевод</b> , введите номер, затем положите трубку (либо, если телефон не поддерживает пересылку вызовов в режиме неснятой трубки, еще раз нажмите <b>Перевод</b> ).
Начало обычной конференции	Нажмите >>> <b>Конф</b> и наберите номер участника. Затем еще раз нажмите <b>Конф</b> .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Cisco Systems или ее филиалов в США и некоторых других странах. Все другие марки, наименования или торговые марки, упомянутые в настоящем документе или на web-узле, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова "партнер" не подразумевает отношений совместной собственности между компанией Cisco и какой-либо другой компанией. (0601R)

© Корпорация Cisco Systems, 2006 г. С сохранением всех прав.

OL-9836-01



## IP-телефоны Cisco Unified 7905G и 7912G для Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Описание экранных клавиш

Значки экрана телефона

Значки кнопок




Стандартные задачи при работе с телефоном



## Описание экранных клавиш

<b>Ввод</b>	Поиск записи в каталоге
<b>Восст</b>	Восстановление значений параметров по умолчанию
<b>Выбор</b>	Выбор пункта меню или вызова
<b>Вызов</b>	Посылка нового вызова
<b>Выход</b>	Возврат к предыдущему экрану
<b>Громк</b>	Прослушать другого абонента в режиме громкой связи
<b>ГрПрхв</b>	Ответ на вызов, поступивший в другую группу
<b>Закреть</b>	Закрытие текущего окна
<b>кВмеш</b>	Присоединение к вызову на линии общего доступа с созданием обычной конференции
<b>Конф</b>	Организация конференции
<b>Конф.№</b>	Организация открытой конференции
<b>Набор</b>	Набор телефонного номера
<b>Обнов</b>	Обновление содержимого
<b>ОПерехв</b>	Ответ на вызов, поступивший в ассоциированную группу
<b>Отбой</b>	Завершение текущего вызова
<b>Ответ</b>	Ответ на вызов
<b>Отзвон</b>	Получение уведомления об освобождении добавочного номера, если во время посылки вызова на этот номер он был занят
<b>ОтклУч</b>	Удаление участника, присоединенного к конференции последним
<b>Отмена</b>	Отмена действия или закрытие экрана без применения внесенных изменений
<b>Очист</b>	Удаление записей или параметров
<b>Парк</b>	Сохранение вызова с использованием функции отложенных вызовов
<b>Перевод</b>	Пересылка вызова


<b>Перехв</b>	Ответ на вызов, поступивший в данную группу
<b>Повтор</b>	Повторно набрать последний набранный номер
<b>ПоУмлч</b>	Восстановление значений параметров по умолчанию, настроенных на заводе-изготовителе
<b>Редакт</b>	Изменение номера в журнале вызовов
<b>Соединить вызовы</b>	Объединение нескольких вызовов по одной линии с созданием конференции
<b>СокрН</b>	Набор номера с помощью кода быстрого набора
<b>Сообщение</b>	Доступ к системе голосовой почты
<b>Сохран</b>	Сохранение выбранных значений параметров
<b>Список</b>	Просмотр списка участников конференции
<b>Трубка</b>	Отключение режима громкой связи
<b>Удален</b>	Удаление символов справа от курсора при работе с функцией <b>Редакт</b>
<b>Удалить</b>	Удаление участника конференции
<b>Частный</b>	Запрет другим абонентам на просмотр информации о вызовах по линии общего доступа и на вмешательство в них
<b>QRT</b>	Отправка системному администратору сведений о неполадках, связанных с вызовами
<b>=&gt;все</b>	Настройка/отмена переадресации вызовов
<b>=&gt;связ</b>	Пересылка двух вызовов друг на друга
<b>=&gt;сразу</b>	Передача вызова в систему голосовых сообщений
<b>&gt;&gt;</b>	Отображение дополнительных экранных клавиш
<b>&lt;&lt;</b>	Удаление символов слева от курсора
<b>&gt;&gt;</b>	Перемещение курсора вправо между символами

## Значки экрана телефона

Состояние вызова	
	Переадресация вызовов включена
	Вызов в режиме удержания
	Вызов с установленным соединением
	Режим снятой трубки
	Входящий вызов
	Вызов
	Линия совместного доступа используется
Выбранное устройство	
	Используется трубка
	Используется режим громкойсвязи
Важные вызовы	
	Вызов с преимуществом
	Вызов со средним уровнем приоритета
	Вызов с высоким уровнем приоритета
	Вызов с самым высоким уровнем приоритета

Другие функции	
	Поступили сообщения
	Параметр выбран

## Значки кнопок

	Громкость
	Перемещение
	Удержание
	Меню