

POLL. Lorsque le temporisateur expire, la connexion est prise vers le bas.

balayage-
temporisateur

Place le temps maximum entre transmettre un

		PDU. En d'autres termes, VT(MS) définit la taille de la fenêtre de transmission. Le VT ne devrait pas être le supérieur à VT(MS).
VT(PD)	Données de balayage	Nombre de l'écart-type PDU transmis entre deux le BALAYAGE PDU. Incréments sur la transmission d'un écart-type PDU et remises à zéro sur la transmission d'un BALAYAGE PDU.
VT(CC)		

