



























# Raccordement du téléphone

---

Votre administrateur système va probablement raccorder votre nouveau téléphone IP Cisco Unified au réseau de téléphonie IP de votre entreprise. Dans le cas contraire, reportez-vous à la Figure 1 (Téléphone IP Cisco Unified 7905G) et à la Figure 2 (Téléphone IP Cisco Unified 7912G) et aux tableaux suivants.

i-0.3gu(re)-6 Racr(dem134(e)-1.7nt(s)(t duz)1338(t -8.7(é)15.6l1.4( 8(t-8.7(5é5.67Wu(r15.6l1.38.7(51(T)1(n)ifr



## Réglage du support du combiné

Lorsque vous raccordez votre téléphone, vous pouvez régler le support du combiné pour éviter que ce

11.3e8.8(a)11.3(r)-3.8





## Présentation de la disponibilité et du fonctionnement des

# Conseils pour le traitement des appels et la navigation

Ces indications peuvent vous aider à gérer les appels et à parcourir les différents menus de votre téléphone IP Cisco Unified.

## Explication de la nuance lignes/appels











## Fin d'un appel

Pour mettre fin à un appel, raccrochez le combiné ou appuyez sur **FinApp**





## Conseils

- Généralement, l'activation de la fonction de mise en attente génère de la musique ou un bip. Il est donc déconseillé de mettre un appel de conférence en attente.
- Si vous avez plusieurs appels en ligne, l'appel actif s'affiche toujours en haut de l'écran du téléphone. Les appels en attente apparaissent en dessous.
-



## Démarrage ou connexion à une conférence téléphonique standard

Selon la configuration du téléphone effectuée par l'administrateur système, certaines fonctions de conférence du tableau ci-dessous peuvent ne pas être disponibles.

**Pour...**

**Procédez comme suit :**

Inviter les appelants actuels à rejoindre une conférence

## Conseils

- L'activation de la fonction de mise en attente génère de la musique ou un bip. Il est donc déconseillé de mettre un appel de conférence en attente.
- Si un message d'erreur indiquant « Aucune info. participant » apparaît lorsque vous tentez d'utiliser la fonction **Jo 0 TD(A)f**

## **Renvoi de vos appels vers un autre numéro**











# Présentation des lignes partagées





## Donner la priorité aux appels critiques















## Utilisation du répertoire personnel sur le téléphone



## Conseils

- Pour vous connecter au répertoire personnel, saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe permettant









## Configuration de numéros abrégés sur le Web

## Conseils

-

## Configuration de services téléphoniques b



## Utilisation de Cisco WebDialer

Vous déconnecter de  
WebDialer



# Présentation des options de configuration supplémentaires

---

Partagez vos  
téléphones ou votre  
bureau avec des





# Conditions générales de la garantie matérielle limitée à un an de Cisco

---

Des conditions spéciales s'appliquent à votre garantie matérielle et plusieurs services sont à votre disposition au cours de la période couverte par cette garantie. Vous trouverez votre déclaration de garantie formelle, comprenant les garanties et les accords de licence qui s'appliquent aux logiciels Cisco, sur [Cisco.com](http://Cisco.com). Procédez comme suit pour accéder au *pack d'informations Cisco*, à la garantie et aux accords de licence, et les télécharger sur [Cisco.com](http://Cisco.com).

- 1.





**Siège social**

Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
États-Unis

[www.cisco.com](http://www.cisco.com)

Tél. : +1 408 526-4000

+1 800 553-NETS (6387)

Fax : +1 408 526-4100

**Siège social en Europe**