





## 1 Commutateur Catalyst 2960-S<sup>1</sup>

# Exécution de la configuration express

Lors de la première configuration du commutateur, utilisez le module de configuration rapide pour saisir les informations IP initiales. Le commutateur peut ainsi se connecter aux routeurs locaux et au réseau. Vous pouvez ensuite accéder au commutateur par le biais de l'adresse IP pour poursuivre la



























































## Réinitialiser le commutateur

Suivez les étapes ci-dessous pour restaurer les paramètres



