

téléphones IP sans fil Cisco 8821 et 8821-EX

pendant 4 secondes.

2. Appuyez sur **Désactivé**.

Passage d'un appel

1. Saisissez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur **Répond./Envoyer** 5 0 0 8.5 2943897 3107.2748 Tm (2.Tj /T1_0 1 Tf [()Tj 0.771 0.273 0 0 k 12 0 0 12 281.0079 34270.

Appuyez sur **Transfert**.

Ajout d'une autre personne à un appel

1. Ouvrez l'application **Téléphone**.
2. Appuyez sur **Autres** 

téléphones IP sans fil Cisco 8821 et 8821-EX