

**CI CO**





















Le système a rencontré une erreur logicielle interne et doit redémarrer





# Préface

---

Cette préface décrit l'objectif de







I



# CHAPITRE




































































## Comment mettre à jour les nom d'utilisateur et mot de passe de l'administrateur ?



























































## Paramètres de l'onglet Téléphones

Sous l'onglet Téléphones, vous pouvez configurer le nom, une description et le modèle du téléphone, ainsi que les numéros de poste que vous souhaitez associer aux lignes du téléphone. Pour configurer les autres paramètres (p. ex. Ne pa





Pour configurer les autres paramètres (numéros s















## Présentation de l'emprunt et du prêt de licences

Par défaut, le système inclut un certain nombre de licences étendues, qui peuvent être empruntées par d'autres types de licences si le système détermine qu'u













# CHAPITRE



# Rappel automatique

La fonctionnalité de rappel déclenche une alerte sonore et visuelle sur le téléphone des utilisateurs



























---

**Conseil** Si l'utilisateur ajoute des numéros

























# CHAPITRE 7

## Listes de contrôle pour la configuration

# Première configuration de la passerelle

Le Cisco MCS7890-C1 permet d'ajouter une passerelle interne lors de la première installation. Vous pouvez toutefois ajouter des passerelles externes tant au MCS7816-15 qu'au MCS7890-C1 par le biais de l'Interface administrative de Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000.









# CHAPITRE













































I



# CHAPITRE















Transférer à la ligne











*Tableau*

## Onglet Résumé

Le [Tableau 13-2](#) décrit les paramètres affichés sous l'onglet Résumé. Vous pouvez rechercher les informations résumées relatives aux enregistrements Détails d'un appel en entrant des dates spécifiques.

























# CHAPITRE











# CHAPITRE 19











# CHAPITRE



**Postes**

Longueur du numéro de poste





# CHAPITRE











# CHAPITRE





# CHAPITRE 25



# CHAPITRE



























Prestataire de services















Type de l'élément d'information  
Appelant inconnu











# CHAPITRE



# CHAPITRE













Dupliquer

Ce lien figure uniquement dans les pages







# CHAPITRE

Configuration automatique

Cliquez sur le bouton **Configuration automatique** pour































## Configuration du partitionnement logique

Certains pays réglementent l'accès PSTN pour éviter le contournement des réseaux interurbains lorsque des réseaux PSTN sont interconnectés avec des réseaux de données ; c'est le cas de l'Inde. Dans Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000, vous pouvez contrôler la participation des





# CHAPITRE



# CHAPITRE





Somme de contrôle MD5 et basculement automatique entre les versions

Les paramètres de somme de contrôle MD5 et de basculement automatique entre les versions

# CHAPITRE






















Le [Tableau 38-4](#) décrit les paramètres affichés sous l'onglet Application téléphonique. Sous cet onglet, vous pouvez affecter ou annuler l'affectation d'applications téléphoniques au profil d'utilisation et





Adresse e-mail

Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur.  
Dans













## Paramètres des préférences de l'utilisateur

---

Interface utilisateur graphique concernée : Interface des préférences utilisateur de Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000

---

**Conseil**

Les informations suivantes sont affichées lorsque l'utilisateur clique sur **Aide** dans l'Interface des préférences utilisateur de Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000.

---

Vous pouvez utiliser votre ordinateur pour vous connecter à l'Interface des préférences utilisateur de Cisco















# CHAPITRE







CI C















## Dépannage à partir de la page Diagnostics

La page Diagnostics permet d'exécuter des diagnostics du système, ainsi que de recueillir et de télécharger les informations de diagnostics. Si votre revendeur à valeur ajoutée, le Centre d'assistance technique de Cisco ou l'aide en ligne pour la page Résumé de l'état de santé indique que vous devez utiliser la page Diagnostic pour continuer à diagnostiquer un problème, procédez comme suit.

---

Conseil

Le système compresse les journaux à l'aide de WinZip. Le système ne vous autorise à conserver qu'un seul fichier zip à la fois sur votre serveur Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000. Lorsque vous générez un fichier journal, vous écrasez automatiquement le dernier fichier zip sur le serveur. Veillez à télécharger le fichier journal à un emplacement de votre PC prenant en charge la taille du fichier zip.

---



























### **Pas300c0 g.0erelle intrne**

#### **Description**

Une passerelle interne n'est plus en





■ Un serveur MCS 7890 exige















# En raison d'un problème interne, le système est presque à court d'espace disque

Description







# L'ordre des passerelles PSTN utilisées pour acheminer les appels change

## Description

Si vous définissez l'utilisation des passerelles sur Toutes les passerelles ou sur Passerelles locales, les























## Réinstallation d'un serveur MCS 7890-C1

Le serveur MCS 7890-C1 est préinstallé avec Cisco Unified Communications Manager Business Edition





















I













