



Transfert d'appels	20
Renvoi de tous les appels vers un autre numéro	21
Établissement de conférences téléphoniques	21

Utilisation des pages Web Options utilisateur 41

Accès à vos pages Web Options utilisateur 41

Configuration des fonctions et des services sur le Web

Selon la qualité de ces périphériques et leur proximité par rapport à d'autres périphériques, tels que

Branchement des microphones externes (en option)

Présentation de votre poste de téléconférence

Votre Cisco Unified IP Conference Station 7937G est un appareil intégré permettant une communication vocale via le réseau de donnée

8 Bouton Volume - Diminue le volume du haut-parleur (décroché) et de la sonnerie (raccroché).

[Personnalisation des sonneries et des indicateurs de messages, page 32.](#)

Présentation des fonctions de l'écran

Pour connaître l'écran du poste de téléconférence tel qu'il apparaît avec des appels en cours ou des menus ouverts, reportez-vous à l'illustration et au tableau ci-dessous.

Élément	Description
1	

Sélection des options de menu

Il existe trois manières différentes de sélectionner les options de menu sur l'écran du poste de téléconférence.

Nettoyage et entretien de l'écran

Faire défiler une liste
ou un menu

Appuyez sur le bouton de navigation Haut ou Bas9(e.)TJETEMC/Spam <</MC5>>BD.

Explications relatives à la disponibilité des fonctions

Selon la configuration de votre système de téléconférence, certaines fonctions décrites dans ce manuel sont susceptibles de ne pas être disponibles dans votre cas ou de fonctionner différemment. Pour en savoir plus sur le fonctionnement ou la disponibilité des fonctions, contactez un membre de l'équipe d'assistance ou votre administrateur système.

Passage d'un appel à l'autre

Vous pouvez passer d'un appel à l'autre sur une même ligne. Si l'appel vers lequel basculer n'est pas automatiquement mis en surbrillance, utilisez le bouton de navigation pour l'atteindre.

Affichage de plusieurs appels

Présentation des différents types de conférences

Afficher la liste des participants à une conférence

1. Mettez en surbrillance une conférence active.

2. Appuyez sur **ListConf**.

Les participants sont répertoriés dans l'ordre dans lequel ils rejoignent la conférence, les derniers à la rejoindre apparaissant en tête de liste.

Mettre à jour la liste des participants

Lorsque la liste des participants à la conférence est affichée, appuyez sur **MàJ**.

Voir le nom de la personne qui a démarré la conférence

Lorsque la liste des participants à la conférence .48 169.02 44

Conseil

- Selon la configuration de votre poste de téléconférence, si vous quittez une conférence dont vous êtes l'initiateur, vous risquez d'y mettre fin. Pour éviter cela, transférez la conférence avant de raccrocher.

Interception d'un appel redirigé sur votre poste de téléconférence

Grâce à l'interception d'appels, vous pouvez répondre à un appel en sonnerie sur le poste de

Personnalisation de l'écran du poste de téléconférence

Vous pouvez régler les caractéristiques de l'écran de votre poste de téléconférence

Accès aux messages vocaux

Configuration de codes de carnet d'adresses personnel sur le Web

Cette section vous explique comment affecter des codes de carnet d'adresses personnel à partir de vos pages Web Options utilisateur. Pour accéder aux pages

Contrôle des paramètres de ligne depuis le Web

Les paramètres de ligne comprennent toutes les options de renvoi d'appel, les indicateurs de messages vocaux, les types de sonnerie ainsi que les libellés de ligne configurés pour votre poste de téléconférence.

Utilisation de Cisco WebDialer

Grâce à Cisco WebDialer, vous pouvez passer des appels sur votre poste de téléconférence à des contacts du répertoire en cliquant sur les éléments

Présentation des options de configuration

O

Outil d'assistance des téléphones enregistrés automatiquement (TAPS, Tool for Auto-Registered Phones Support) [7](#)

Outil de génération de rapports qualité [55](#)

Outil de synchronisation du carnet d'adresses [44](#)

P

Pages Web Options utilisateur

Siège social aux États-Unis