

DÉMARRAGE RAPIDE



Téléphone IP Cisco Unified 6901

- 1 Émission d'un appel
- 2 Réponse à un appel
- 3 Messagerie vocale
- 4 Mise en attente
- 5 Conférence
- 6 Transfert
- 7 Renvoi d'appels
- 8 Réglage du volume
- 9 Astuces




Remarque

Pour de meilleurs résultats, imprimez sur du papier 8,5 x 14" (format légal).

1 Émission d'un appel

Pour passer un appel, décrochez le combiné et composez un numéro.

Rappeler le dernier numéro composé

Décrochez le combiné et appuyez sur le bouton Bis .

2 Réponse à un appel

Lorsque vous recevez un appel, les indicateurs suivants s'affichent sur votre téléphone :

- Un témoin lumineux rouge clignotant sur votre combiné
- Un bouton de ligne orange clignotant

Pour répondre à l'appel, décrochez le combiné.

3 Messagerie vocale


Lorsque vous recevez un nouveau message, votre téléphone présente les indicateurs suivants :

- Un témoin lumineux rouge fixe sur votre combiné
- Une tonalité accélérée (si disponible)

Écouter les messages

Composez le numéro d'accès à votre messagerie vocale (fourni par votre administrateur système), puis suivez les instructions vocales pour écouter vos messages.

4 Mise en attente

1. Appuyez sur le bouton Attente .
2. Pour reprendre un appel mis en attente, appuyez sur le bouton de ligne vert clignotant ou décrochez, si le combiné est sur son support.

5 Conférence

1. À partir d'un appel connecté (pas en attente), appuyez sur le commutateur puis relâchez-le de manière à obtenir une tonalité.
2. Passez un nouvel appel.
3. Attendez que le destinataire réponde ou que le téléphone sonne.

4. Appuyez de nouveau sur le commutateur et relâchez-le.

Une conférence ne peut comporter simultanément que trois participants.

Supprimer un participant d'une conférence

Lorsque vous êtes dans une conférence, appuyez sur le commutateur puis relâchez-le afin de supprimer de la conférence le dernier participant arrivé.

6 Transfert

1. À partir d'un appel connecté (pas en attente), appuyez sur le commutateur puis relâchez-le de manière à obtenir une tonalité.
2. Entrez le numéro de téléphone du destinataire du transfert.
3. Raccrochez pour effectuer le transfert.

7 Renvoi d'appels

1. Pour renvoyer des appels reçus sur votre ligne principale vers un autre numéro, connectez-vous aux pages Web Options utilisateur.
2. Allez dans Périphérique > Paramètres de ligne.
3. Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer les appels.
4. Appuyez sur Enreg. Si la fonction Renvoi de tous les appels est activée, le bouton de ligne clignote en orange et vous pouvez entendre une tonalité accélérée (si disponible).

8 Réglage du volume

Le bouton de volume est situé à droite du clavier.

- Pour régler le volume du combiné, appuyez sur le signe plus ou le signe moins du bouton de volume lorsque le combiné est décroché.
- Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez sur le signe plus ou le signe moins du bouton de volume lorsque le combiné est raccroché ou lorsqu'un appel est en attente.
- Pour désactiver la sonnerie du téléphone lors d'un appel, appuyez sur le signe moins du bouton de volume une seule fois (plusieurs pressions ont pour effet de baisser le volume de la sonnerie).

9 Astuces

Comment utiliser le commutateur ?

Le commutateur se situe sur le support du téléphone. Vous pouvez appuyer sur le commutateur puis le relâcher pour activer des fonctions sur votre téléphone.

Comment assurer le suivi de plusieurs appels ?

Les couleurs des boutons de ligne indiquent l'état des appels et peuvent vous aider à gérer plusieurs appels.

- Appel connecté : vert fixe
- Appel en attente : vert clignotant
- Ligne partagée utilisée à distance : rouge fixe
- Ligne partagée mise en attente à distance : rouge clignotant
- Appel entrant : orange clignotant
- Renvoi de tous les appels : orange fixe

Comment accéder aux paramètres administrateur ?

Décrochez et appuyez simultanément sur les boutons *, # et 0 afin d'accéder à l'IVR pour les paramètres administrateur du téléphone. Le PIN par défaut est 24726.

Où trouver un guide de l'utilisateur complet ?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Siège social Amérique
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
États-Unis
<http://www.cisco.com>
Tél. : +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax : +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Publié le 31 mars 2010, OL-22579-01