







Les boutons s'allument pour indiquer les états suivants :

-



↓

### **Réglage du support du combiné**

Lorsque vous fixez le téléphone, vous pouvez ajuster le support du combiné de manière que le récepteur ne glisse pas du socle. Pour un téléphone monté sur un mur, vous devez ajuster le support du combiné de manière que le récepteur ne glisse pas du socle.

Pour régler le combiné :

1. Mettez le combiné de côté. Tirez la languette carrée en plastique située sur le support du combiné.
- 2.





4. Si le téléphone est configuré en mode multiligne, sélectionnez la ligne pour laquelle vous voulez changer la sonnerie.
5. Mettez un nom de sonnerie en surbrillance.
6. Appuyez sur la touche de fonction **Play** pour entendre un échantillon de la sonnerie.
7. Appuyez sur la touche de fonction **Set** pour sélectionner la sonnerie.
8. Appuyez sur la touche de fonction **Apply** pour confirmer votre sélection ou sur **Cancel** pour retourner à l'écran des sonneries.
9. Appuyez sur la touche de fonction **Back** pour retourner à l'écran des préférences.

échéant).

---

### **Pour activer le mode Muet**

Pour activer le mode Muet pour un appel :

- Pendant l'appel, appuyez sur le bouton **Muet** . Le bouton **Muet** s'allume, indiquant que l'autre personne ne peut pas vous entendre.

Pour désactiver le mode Muet, procédez comme suit :

-













<b>Fonctionnalités</b>
<a href="#">Services d'accès</a>

