











Coupure du micro **26**

Passage d'un appel à un autre **26**

Transfert d'un appel en cours vers un autre téléphone **27**









## Recherche d'informations supplémentaires

Pour obtenir la documentation la plus récente sur les téléphones IP Cisco Unified, reportez-vous au site Web à l'adresse suivante :

Selon la qualité de ces périphériques et leur proximité par rapport à d'autres périphériques, tels que des téléphones portables ou des radios bidirectionnelles, des parasites sonor









# Présentation de votre téléphone

---

Le téléphone IP Cisco Unified est un téléphone haut de gamme permettant une communication vocale via le réseau de données utilisé par votre ordinateur. Ainsi, vous pouvez passer et recevoir des appels téléphoniques, mettre des appels en



## Téléphone IP Cisco Unified











## Choix des éléments apparai

## Nettoyage et entretien



## Accès au système d'aide du téléphone

Votre téléphone comprend un système complet d'aide en ligne. Les rubriques d'aide apparaissent à l'écran du téléphone.

## Explications relatives à la disponibilité des fonctions

w(su-28.4(sceptibl6.3(e)2( CB1 Tpas ênP eMC/Spanl6.3(e)2( CaT//F5 21.7riqu)-6.38(u)075( télépho2sponil























## Transfert d'appels

Le transfert permet de rediriger BT/F4 5nnecté.D 0.0La .96 243 2 Tc0.0198 Tc-0EMC/Span 450-0188c[(O)-6

## Conseils

- Si la fonction de transfert en mode combiné raccroché est activée sur votre téléphone, terminez l'appel en raccrochant.
- Dans le cas *contraire*, l'appel est mis en attente si vous raccrochez sans avoir appuyé de nouveau sur **Transfer**.
- Vous ne pouvez pas utiliser la touche **Transfer** pour rediriger un appel en attente. Appuyez sur **Reprend** pour le reprendre avant de ant(h)d1uret.

Conseil



## Établissement de conférences téléphoniques

Votre téléphone IP Cisco Unified vous permet de parler à plusieurs personnes en même temps dans une conférence téléphonique.





















## Conseils

- Selon la configuration du téléphone, vous pouvez



# Déconnexion de groupes de recherche

Si votre entreprise reçoit un grand nombre d'appe





## Procédure permettant d'empêcher

## Émission et réception d'appels sécurisés

Selon la configuration de votre système téléphonique choisie par l'administrateur système, votre téléphone peut prendre en charge la fonction d'émission et de réception d'appels sécurisés.



























Composer un numéro à partir d'un journal d'appels (aucun autre appel n'est en cours)

1. Appuyez sur \_\_\_\_\_, puis sélectionnez **Appels en absence**, **Appels composés**, ou **Appels reçus**.
2. Mettez en surbrillance l'enregistrement d'appel.

**Remarque**

















## Configuration des fonctions et des services sur le Web

Les rubriques de cette section expliquent comment configurer les fonctions et les services de vos pages









## Contrôle des paramètres









Ajouter une nouvelle destination distante

1. Sélectionnez le paramètre de mobilité **Destinations distantes** dans les options utilisateur.
2. Sélectionnez le périphérique dans la liste déroulante Nom.
3. Cliquez sur **Destinations distantes**.
4. Cliquez sur **Ajouter nouveau**.
5. Saisissez les informations suivantes.
  - Nom : donnez un nom au téléphone portable (ou autre).
  - Numéro de destination : saisissez le numéro de votre téléphone



Configurer, afficher  
ou modifier des  
préférences de  
WebDialer

Accédez à la page Préférences.

La page Préférences s'affiche la première fois que vous utilisez WebDialer  
(après avoir cliqué sur le numéro que vous voulez composer).





















## B

Bidirectionnel [14](#)

Bouton [38](#)

Bouton Aide [28](#)

Bouton d'affichage [10](#)

Boutons de l









## Services Web

configuration [66](#)

voir Pages Web Options utilisateur

## Services, abonnement [71](#)

## Services, bouton [11](#)

## Socle

bouton [10](#)

réglage [6](#)

## Sonnerie

indicateur [12](#)

personnalisation [56](#)

volume [56](#)

## Sonneries, modification [56](#)

## T

## TABSynch [69](#)

## TAPS [6](#)

## Téléphone IP Cisco Unified

aide en lign]TJ0 ID 29>>BDCBT9.96 0 0 9.9é98 ii 8 Unif74.7(né9)-6(7 fi)7Tm027rEMC/Span #MCID 9



**Siège social aux États-Unis**

Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
États-Unis  
[www.cisco.com](http://www.cisco.com)  
Tél : +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Fax : +1 408 527-0883

**Siège social en Asie-Pacifique**

Cisco Systems, Inc.  
168 Robinson Road