HUAWEI Ascend G750

Guide de l'utilisateur



Contenu

Avant-propos

Prise en main

- 2 Prise en main du téléphone
- 3 Chargement de la batterie
- 5 Allumer ou éteindre le téléphone
- 5 Gestion du mode double carte
- 6 Verrouillage et déverrouillage de l'écran
- 8 Prise en main de votre écran d'accueil

Opérations de base

- 12 Icônes d'état
- 13 Accès aux applications
- 14 SMS

Personnalisation du téléphone

- 16 Modifier le style de l'écran d'accueil
- 16 Changement du thème
- 16 Modification du fond d'écran
- 17 Configuration de l'effet de transition de l'écran d'accueil
- 17 Configuration des sonneries
- 17 Modification du style de l'écran de verrouillage
- 18 Personnalisation des raccourcis de la barre de notification
- 19 Modification de la taille de police
- 19 Réglage de la luminosité de l'écran

Appels

- 20 Passer un appel
- 21 Réponse et rejet des appels
- 22 Opérations possibles pendant un appel
- 23 Réponse aux appels tiers
- 23 Initiation de conférences téléphoniques
- 23 Utilisation du journal d'appels

Contacts

- 25 Création de contacts
- 25 Importation et exportation de contacts
- 27 Copie de contacts
- 27 Recherche de contacts
- 27 Partage de contacts

28 Groupes de contacts

Messagerie

- 29 Envoi de messages texte
- 29 Envoi de messages multimédias
- 30 Réponse aux messages
- 30 Recherche de messages
- 30 Gestion des messages

Navigateur

- 32 Naviguer sur des pages Web
- 32 Gestion des favoris
- 33 Configuration de la page d'accueil
- 33 Suppression de l'historique de navigation

E-mail

- 34 Ajout d'un compte de messagerie POP3 ou IMAP
- 34 Ajout d'un compte Exchange
- 35 Envoyer un e-mail
- 35 Consultation des e-mails

Multimédia

- 37 Appareil photo
- 40 Galerie
- 41 Musique

Connexion à Internet

- 44 Connexion de données mobiles
- 45 Réseau Wi-Fi
- 46 Partage de la connexion de données mobiles de votre téléphone
- 47 Contrôle de l'utilisation des données

Partage de données

- 49 Bluetooth
- 51 Wi-Fi Direct
- 51 Connexion du téléphone à un ordinateur

Gestionnaire de fichiers

- 53 Passer de l'affichage par catégorie à l'affichage liste
- 53 Création de dossiers
- 53 Recherche de fichiers
- 54 Copier, couper et coller un fichier
- 54 Modification du nom d'un fichier
- 54 Suppression de fichiers
- 54 Création de raccourcis de fichiers ou de dossiers

55 Vérification de l'état de la mémoire de stockage

Gestion des applications

- 56 Téléchargement des applications
- 56 Installation d'applications
- 57 Affichage des applications
- 57 Partage d'une application
- 57 Désinstallation d'applications
- 58 Vider le cache des applications

Gestionnaire de téléphone

- 59 Accélérateur de téléphone
- 59 Nettoyeur de mémoire de stockage
- 59 Filtre anti-harcèlement
- 60 Économie d'énergie
- 60 Gestionnaire de notifications
- 61 Gestionnaire de démarrage

Outils

- 62 Horloge
- 63 Météo
- 64 Calculatrice
- 65 Radio FM

Paramètres du téléphone

- 67 Activation ou désactivation du mode avion
- 67 Paramètres de sonnerie
- 68 Paramètres d'affichage
- 69 Activation ou désactivation du mode ne pas déranger
- 69 Réglage de la date et de l'heure
- 70 Modification de la langue du système
- 70 Configuration du code PIN de la carte SIM
- 71 Accessibilité

Mention légale

Avant-propos

Merci d'avoir choisi le smartphone HUAWEI Ascend G750 !

Ce guide présente les caractéristiques et les fonctionnalités de votre nouveau téléphone. Les précautions de sécurité que vous devez connaître sont également décrites, veuillez en prendre connaissance en lisant ce guide avant d'utiliser votre nouveau téléphone.

Symboles et définitions

Les symboles suivants apparaissent dans ce guide.

| i | Remarque | Souligne des informations et des conseils importants et fournit des informations supplémentaires. |
|---|---------------|--|
| A | Avertissement | Indique des problèmes potentiels, comme des dommages sur l'appareil ou des pertes de données, qui pourraient être causés si l'action nécessaire n'est pas entreprise, ou si l'attention nécessaire n'est pas portée. |
| A | Avertissement | Indique un danger potentiel qui peut causer des blessures si non écarté. |

Prise en main

Prise en main du téléphone



N'obstruez pas la zone autour du capteur de lumière ambiante et de proximité. Lorsque vous appliquez un film protecteur sur l'écran, assurez-vous qu'il ne bloque pas le capteur.

Boutons

| \leftarrow | Retour | Touchez pour retourner à l'écran précédent ou quitter l'application en cours d'exécution. Pendant la saisie de texte, touchez pour masquer le clavier virtuel. |
|------------------|---------|---|
| \bigtriangleup | Accueil | Touchez pour revenir à l'écran d'accueil. |
| ≡ | Menu | Touchez pour afficher le menu d'options Touchez et maintenez pour afficher la liste des applications utilisées récemment. |

Chargement de la batterie

Vous pouvez charger le téléphone comme suit :

- Utiliser le câble USB et l'adaptateur d'alimentation fournis pour connecter votre téléphone à une prise d'alimentation.
- Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone à l'ordinateur et touchez Charger uniquement sur l'écran Méthodes de connexion USB.



Témoin de la batterie

Le témoin de la batterie indique le niveau de charge de la batterie.

- Rouge clignotant : le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
- Rouge constant (chargement en cours) : le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
- Jaune constant (chargement en cours) : le niveau de la batterie est supérieur à 10 %.
- Vert constant (chargement en cours) : la batterie est pleine ou presque pleine.

Informations importantes à propos de la batterie

- Les batteries rechargeables ont une durée de vie limitée et doivent être remplacées après un certain nombre d'utilisations. Si vous remarquez une réduction significative de la durée de vie, remplacez la batterie.
- Votre téléphone présentera des signes d'échauffement s'il a été utilisé pendant des longues périodes de temps, notamment dans des environnements chauds. Si votre téléphone est en surchauffe, arrêtez immédiatement de l'utiliser et déconnectez toute source d'alimentation pour le laisser se refroidir. Ne tenez pas le téléphone trop longtemps pour éviter les brûlures.
- Utilisez la batterie, l'adaptateur d'alimentation et le câble USB d'origine pour charger votre téléphone. L'utilisation d'accessoires tiers peut réduire la performance de votre téléphone ou entraîner des risques de sécurité. Quand votre téléphone est en cours de chargement, ne l'utilisez pas, et ne recouvrez pas le téléphone ou l'adaptateur d'alimentation.
- Le temps nécessaire pour charger complètement la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Lorsque la batterie est presque déchargée, le téléphone émet un signal sonore et affiche un message. Si le niveau de la batterie est extrêmement bas, le téléphone s'éteint automatiquement.

 Si la batterie est déchargée, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'allumer votre téléphone immédiatement après le début de la charge. C'est normal. Laissez la batterie se charger quelques minutes avant de rallumer le téléphone.

Allumer ou éteindre le téléphone

- Pour allumer votre téléphone, appuyez et maintenez le bouton de mise en marche.
- Pour éteindre votre téléphone, appuyez et maintenez le bouton de mise en marche afin d'afficher un menu d'options et touchez Éteindre > OK.

Gestion du mode double carte

Votre téléphone prend en charge le mode double veille double carte de WCDMA+GSM. Vous pouvez utiliser une carte pour votre vie privée et une autre pour votre vie professionnelle.

Activation ou désactivation d'une carte SIM

Vous pouvez installer une carte WCDMA et GSM sur votre téléphone et utiliser l'une d'elles ou les deux en même temps. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser une carte SIM, désactivez-là.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🙆 , puis l'onglet **Tout**.
- 2. Sous SANS FIL ET RÉSEAUX, touchez Double carte.
- Sous INFORMATIONS SUR LA CARTE SIM, touchez l'interrupteur pour activer ou désactiver la carte SIM correspondante.

Définition de la carte SIM par défaut pour les services de données

Vous pouvez définir une carte SIM par défaut pour les services de données

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🙆 , puis l'onglet **Tout**.
- 2. Sous SANS FIL ET RÉSEAUX, touchez Double carte.

3. Sur l'écran **Double carte**, touchez **Connexion de données**, puis sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez définir comme carte par défaut.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Le verrouillage de l'écran permet d'éviter d'effectuer des opérations non souhaitées sans que vous vous en rendiez compte, mais il protège aussi votre téléphone des utilisations non autorisées. Vous pouvez verrouiller et déverrouiller votre écran de différentes façons et ajouter des widgets de verrouillage d'écran. La méthode de déverrouillage d'écran préinstallée est prise pour exemple dans cette section.

Verrouillage de l'écran

- Méthode 1 : Appuyez sur le bouton d'alimentation pour verrouiller manuellement l'écran.
- Méthode 2 : Après un certain temps d'inactivité, l'écran se verrouille automatiquement.
- Pour définir la méthode de verrouillage de l'écran, touchez sur l'écran d'accueil. Sur l'onglet Paramètres généraux affiché, touchez Verrouillage de l'écran.

Déverrouillage de l'écran

Quand l'écran est éteint, appuyez sur le bouton de mise en marche pour l'activer. Faites glisser votre doigt dans n'importe quel sens pour déverrouiller l'écran.



Prise en main de votre écran d'accueil

Vos écrans d'accueil contiennent vos widgets favoris et toutes vos applications. Nous avons supprimé la liste d'applications afin de vous permettre d'y accéder plus simplement et plus directement. L'écran d'accueil par défaut est présenté ci-dessous.



| 0 | Barre d'état : affiche les notifications et les icônes. Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification. |
|---|---|
| 2 | Zone d'affichage : affiche les icônes d'applications, les dossiers et les widgets. |
| 8 | Témoin de position d'écran : affiche la position actuelle de l'écran. |
| 4 | Lancement rapide : affiche les applications utilisées fréquemment. |

Passage d'un écran d'accueil à l'autre

L'espace disponible sur l'écran d'accueil devient insuffisant ? Ne vous inquiétez pas : plusieurs écrans peuvent être créés pour accueillir les nombreuses applications et les widgets.

• Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran d'accueil à l'autre.



• Pincez l'écran pour afficher les vignettes des écrans d'accueil. Touchez une vignette pour accéder à l'écran concerné.



Capture d'écran

Vous souhaitez partager une scène intéressante d'un film ou montrer votre nouveau score dans un jeu ? Effectuez une capture d'écran et partagez-la. Appuyez sur le bouton d'alimentation et sur le bouton de diminution du volume en même temps pour effectuer une capture d'écran. Ensuite, ouvrez la barre de notification et touchez
 pour partager la capture d'écran. Par défaut, les captures d'écran sont enregistrées dans le dossier **Pictures**, sous **Gestionnaire de fichiers**.

Vous pouvez aussi effectuer un balayage vers le bas sur la barre d'état afin d'ouvrir la barre de notification, puis touchez > b pour faire une capture d'écran.

Rotation automatique de l'écran

Le téléphone est muni d'un capteur d'inclinaison. Si vous faites pivoter votre téléphone quand vous naviguez sur une page Web ou quand vous affichez une photo, votre écran passe automatiquement de l'affichage en paysage à l'affichage en portrait. Vous pouvez aussi profiter de quelques applications basées sur le capteur d'inclinaison, comme les jeux de courses.

Pour activer ou désactiver rapidement la fonction de rotation automatique de l'écran, effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification et touchez \checkmark > \bigotimes .

Utilisation de la barre de notification

Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification.



| 1 | Touchez 🦁 pour afficher l'écran des paramètres. |
|---|--|
| 2 | Touchez les raccourcis de la barre de notification pour activer ou désactiver les fonctions. |
| 3 | Touchez V pour afficher la liste de raccourcis et touchez |
| 4 | Touchez Effacer pour supprimer toutes les notifications. |
| 5 | Touchez une application pour la démarrer et effectuez un balayage vers la gauche ou la droite sur une notification pour la fermer. |

Opérations de base

Icônes d'état

| 000 | Force du signal | \square | Aucun signal |
|-------------|---|----------------------|--|
| R | Itinérance | $\boldsymbol{\star}$ | Mode avion activé |
| * | Bluetooth activé | ۞ | Réception des données de localisation du GPS |
| D | Mode vibreur activé | A | Mode silencieux activé |
| \odot | Alarmes activées | 5 | Chargement |
| | Batterie pleine | | Batterie faible |
| S. | Appel en cours | ň | Appels en absence |
| 9 | Nouveaux messages | \sim | Nouveaux e-mails |
| 00 | Nouveaux messages vocaux | <u></u> | Sélectionner la méthode de saisie |
| | Réseau Wi-Fi disponible | (((+ | Connecté à un réseau Wi- Fi |
| <u>↑</u> | Données en cours de chargement | Ŧ | Données en cours de téléchargement |
| ,0 ! | Mémoire du téléphone pleine | 1 | Événements à venir |
| ? | Carte SIM introuvable | | Problème d'identification ou de synchronisation |
| tł | Synchronisation des données en cours | رآب | Échec de la synchronisation |
| ((t- | Point d'accès Wi-Fi portable activé | Ŧ | Plus de notifications |

| 0 | Connecté à un VPN | | Casque branché |
|---|-----------------------------|---------|------------------------------------|
| ۵ | Mode débogage USB activé | Ŷ | Partage de connexion USB activé |

Accès aux applications

Démarrage des applications et passage d'une application

à l'autre

Sur l'écran d'accueil, touchez une icône d'application pour l'ouvrir.

Pour passer à une autre application, touchez pour revenir à l'écran d'accueil et touchez l'icône de l'application à ouvrir.

Affichage des applications récemment utilisées

Touchez et maintenez = pour afficher la liste des applications utilisées récemment. Ensuite, vous pouvez°:

- Toucher une application pour la démarrer.
- Effectuer un effleurement vers la gauche ou vers la droite ou toucher

🔀 en haut à droite pour la quitter.

• Toucher *f* pour vider la liste.

SMS

Le téléphone offre plusieurs méthodes de saisie de texte. Le clavier virtuel permet notamment de saisir du texte rapidement.

- Touchez une zone de texte pour activer le clavier virtuel.
- Pour le masquer, touchez 🕤.

Sélection d'une méthode de saisie

- Sur l'écran de saisie de texte, effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification.
- 2. Touchez pour sélectionner une méthode de saisie.

Pour modifier la méthode de saisie par défaut de votre téléphone,

touchez sur l'écran d'accueil. Sous **Tout**, touchez **Langue et saisie** > **Par défaut** pour sélectionner une méthode de saisie.

Modification de texte

Découvrez comment sélectionner, couper, copier et coller du texte sur votre téléphone.



• Sélectionner du texte : Touchez et maintenez le texte pour faire

apparaître **I**. Ensuite, déplacez **I** et **I** pour sélectionner plus ou moins de texte, ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner l'ensemble du texte de la zone de texte.

• Copier du texte : Sélectionnez le texte et touchez Copier.

- Couper du texte : Sélectionnez le texte et touchez Couper.
- Coller du texte : Touchez l'emplacement où vous souhaitez insérer le

texte, faites glisser 🧅 pour déplacer le point d'insertion et touchez **Coller** pour coller le texte copié ou coupé.



Personnalisation du téléphone

Modifier le style de l'écran d'accueil

Votre téléphone prend en charge les styles d'écran d'accueil standard et simple.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧿 .
- 2. Sous Tout, touchez Style de l'écran d'accueil.
- 3. Choisissez Simple ou Standard et touchez APPLIQUER.

Changement du thème

Changement de thème

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 💟 .
- 2. Sélectionner un thème et toucher APPLIQUER.

Personnalisation des thèmes

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez Ũ .
- 2. Sous Local, touchez PERSONNALISER.
- 3. Dans la liste des éléments, choisissez l'élément à modifier.

Modification du fond d'écran

- Sur l'écran s'accueil, touchez et maintenez une zone vide jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue Définir l'écran d'accueil.
- 2. Touchez Fonds d'écran.
- 3. Sur l'écran Fond d'écran, vous pouvez :
 - Toucher Fonds d'écran verrou pour définir le fond d'écran affiché lorsque le téléphone est verrouillé.

- Toucher Fond d'écran d'accueil pour définir le fond d'écran de l'écran d'accueil.
- Toucher Changement aléatoire pour mettre l'affichage du fond d'écran en mode aléatoire.

Configuration de l'effet de transition de l'écran d'accueil

- Sur l'écran s'accueil, touchez et maintenez une zone vide jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue Définir l'écran d'accueil.
- 2. Touchez Transitions.
- 3. Sélectionnez un effet de transition de l'écran d'accueil.

Configuration des sonneries

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🙆 .
- 2. Sous Tout, touchez Son.
- 3. Touchez Sonnerie du téléphone ou Sonnerie de notification, et choisissez une des options suivantes :
 - Sonnerie : Choisir à partir de la sélection par défaut.
 - Musique : Choisir à partir des fichiers audio enregistrés sur votre téléphone.
- 4. Touchez APPLIQUER.

Modification du style de l'écran de verrouillage

Déverrouillage de l'écran par motif de déverrouillage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🙆 .

- 2. Sous Tout, touchez Sécurité.
- 3. Touchez Verrouillage de l'écran > Schéma.
- Suivez les instructions à l'écran pour définir un schéma de déverrouillage d'écran.

Une fois le motif défini, il doit être dessiné à chaque déverrouillage de l'écran.

Déverrouillage de l'écran à l'aide d'un code PIN

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧿 .
- 2. Sous Tout, touchez Sécurité.
- 3. Touchez Verrouillage de l'écran > Code PIN.
- Suivez les instructions à l'écran pour définir un code PIN de déverrouillage d'écran.

Une fois le code PIN défini, il doit être saisi pour chaque déverrouillage de l'écran.

Déverrouillage de l'écran par mot de passe

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧿 .
- 2. Sous Tout, touchez Sécurité.
- 3. Touchez Verrouillage de l'écran > Mot de passe.
- Suivez les instructions à l'écran pour définir un code PIN de déverrouillage d'écran. Saisissez le mot de passe à nouveau et touchez OK.

Une fois le mot de passe défini, il doit être saisi pour chaque déverrouillage de l'écran.

Personnalisation des raccourcis de la barre de notification

Vous pouvez rapidement activer ou désactiver le Wi-Fi, les données mobiles, le Bluetooth et d'autres fonctions en touchant leurs raccourcis sur la barre de notification. Vous pouvez aussi réorganiser vos raccourcis.

- Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification.
- 2. Touchez V pour afficher la liste des raccourcis.
- 3. Touchez Canalisés.
- **4.** Faites glisser un raccourci vers une nouvelle position dans la liste.

Modification de la taille de police

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🙆 .
- 2. Sous Tout, touchez Affichage.
- 3. Touchez Taille de la police et sélectionnez une taille de police.

Réglage de la luminosité de l'écran

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧿 .
- 2. Sous Tout, touchez Affichage.
- 3. Touchez Luminosité.
- Dans la boîte de dialogue affichée, exécutez l'une des opérations suivantes :
 - Cochez la case Ajuster automatiquement la luminosité pour que la luminosité de l'écran s'ajuste automatiquement en fonction de la lumière ambiante.
 - Décochez la case Ajuster automatiquement la luminosité, et déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer la luminosité de l'écran ou vers la droite pour l'augmenter.
- Vous pouvez également effectuer un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification et régler la luminosité à l'aide des raccourcis.

Appels

Passer un appel

Numérotation intelligente

La numérotation intelligente permet de retrouver des contacts à l'aide de parties de leur nom ou de leur numéro de téléphone.

- 1. Sur l'écran d'accueil. touchez 🕓
- 2. Entrez les initiales ou les premières lettres du nom d'un contact, ou une partie du numéro de téléphone du contact. Les contacts du téléphone et les numéros du journal d'appels correspondants s'affichent dans une liste.
- **3.** Dans la liste, sélectionnez le contact à appeler.
- **4.** Touchez **C** ou **C** pour passer un appel.
- 5. Pour terminer l'appel, touchez 🔼 .

Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, ce type d'appels peut être effectué sans carte SIM. Cependant, vous devez tout de même vous trouver dans la zone de couverture.

- 1. Sur l'écran d'accueil. touchez 🕓
- 2. Saisissez votre numéro d'urgence local et touchez 🔽 .

🛕 Les appels d'urgence sont soumis à la qualité du réseau téléphonique, à l'environnement d'utilisation, aux stratégies de votre fournisseur de services et aux lois et réglementations locales en vigueur. Il est recommandé de ne pas compter uniquement sur le téléphone pour les communications importantes en cas d'urgence.

Réponse et rejet des appels



En cas d'appel entrant, vous pouvez appuyer sur le bouton de volume pour couper la sonnerie.



- Déplacez 🙃 vers la droite pour répondre à l'appel.
- Déplacez 🙃 vers la gauche pour rejeter l'appel.
- Déplacez 🙃 vers le haut pour rejeter l'appel et envoyer un message à l'appelant.
- i Sur l'écran du composeur, touchez \equiv > Paramètres > Refus des appels par SMS pour composer le message à envoyer.

Opérations possibles pendant un appel



| 0 | Touchez > II pour mettre l'appel actuel en attente et touchez II à nouveau pour reprendre l'appel. |
|---|--|
| 2 | Touchez > C pour initier un appel à trois participants. Avant d'utiliser l'appel à trois participants, assurez-vous d'avoir souscrit à ce service. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| 3 | Touchez 🏥 pour afficher le clavier de composition. |
| 4 | Touchez 🌒 pour utiliser le haut-parleur. |
| 5 | Touchez 🗖 pour terminer l'appel. |
| 6 | Touchez 🖞 pour mettre en sourdine ou activer le microphone. |
| 7 | Touchez > 🗏 pour afficher le bloc-notes. |
| 8 | Touchez 🔹 > 👤 pour afficher la liste de contacts. |



🚯 Pour revenir à l'écran d'appel, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis touchez **Appel en cours**.

Réponse aux appels tiers

Pour répondre à un appel tiers, assurez-vous d'avoir activé la mise en attente.

- 1. En cas d'appel pendant que vous êtes déjà au téléphone, déplacez 🙃 vers la droite pour répondre au nouvel appel et placer le premier appel en attente
- 2. Pour basculer entre les deux appels, touchez 🧭.

Initiation de conférences téléphoniques

Votre téléphone permet d'initier simplement des conférences téléphoniques avec vos amis, votre famille ou vos collègues de travail.

🚯 Avant d'initier des conférences téléphoniques, assurez-vous d'avoir bien souscrit au service concerné. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

- **1.** Appelez le premier participant.
- 2. Lorsque la connexion est établie, touchez $> C_0$ pour appeler le second participant. Le premier participant est mis en attente.
- **3.** La seconde connexion établie, touchez $\, {f 1} \,$ pour initier la conférence téléphonique.
- 4. Pour ajouter plus de personnes, répétez les étapes 2 et 3.
- 5. Touchez **o** pour terminer l'appel.

Utilisation du journal d'appels

Le journal d'appels enregistre vos appels entrants, sortants et mangués.

Ajout d'un contact à partir du journal d'appels

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🕓 .
- Sous Clavier, sélectionnez le numéro que vous souhaitez ajouter comme contact, et touchez

 .
- 3. Touchez Nouveau contact ou Enregis vers existant.
- Vous pouvez aussi toucher et maintenir le numéro que vous souhaitez ajouter, et toucher Nouveau contact ou Enregis vers existant.

Effacer le journal d'appels

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🕓 .
- 2. Dans Clavier, vous pouvez :
 - Toucher et maintenir un contact ou un numéro de téléphone, et toucher
 Supprimer l'entrée pour supprimer l'enregistrement de cet appel.
 - Touchez > Supprimer le journal d'appels. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, touchez les journaux que vous souhaitez supprimer ou touchez TOUT pour sélectionner tous les journaux, puis touchez
 SUPPRIMER pour effacer le journal d'appels.

Contacts

Création de contacts

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🚨 .
- 2. Touchez Créer un contact (ou touchez 💄).
- **3.** Choisir l'emplacement d'enregistrement pour le contact.
- Saisissez le nom, le numéro de téléphone et les autres informations du contact.
- 5. Touchez SAUVER.

Importation et exportation de contacts

Votre téléphone prend uniquement en charge les fichiers de contacts au format .vcf. Il s'agit d'un format standard pour les fichiers de stockage des contacts. Les noms, adresses, numéros de téléphone et autres informations des contacts peuvent être enregistrés dans des fichiers .vcf.

Importation de contacts depuis un appareil de stockage

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 😫 .
- 2. Touchez Importer des contacts > Stockage (ou touchez => Importer/ Exporter > Importer depuis la mémoire).
- 3. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers .vcf et touchez OK.

Importer des contacts depuis la carte SIM

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🚨 .
- Touchez Importer des contacts > SIM 1 ou SIM 2 (ou touchez => Importer/Exporter > Importer depuis sim 1 ou Importer depuis sim 2).

3. Touchez les contacts à importer ou touchez **TOUT** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez **IMPORTER**.

Importation de contacts depuis un appareil Bluetooth

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 😫 .
- 2. Touchez Importer des contacts > Un autre téléphone (ou touchez => Importer/Exporter > Importer depuis un autre téléphone).
- Sélectionnez Prise en charge Bluetooth, et touchez SUIVANT. Le téléphone active alors le Bluetooth et recherche les appareils Bluetooth.
- Touchez l'appareil Bluetooth à partir duquel vous souhaitez importer des contacts.

Une fois les appareils jumelés, le téléphone importe automatiquement le fichier .vcf de l'autre appareil.

Exportation des contacts vers un appareil de stockage

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🙁 .
- 2. Touchez => Importer/Exporter > Exporter vers la mémoire.
- 3. Touchez Exporter.
- Choisissez l'emplacement à partir duquel vous souhaitez exporter les contacts et touchez OK.

Pour afficher le fichier .vcf exporté, ouvrez **Gestionnaire de fichiers**. Par défaut, le fichier est enregistré dans le répertoire racine de la mémoire interne du téléphone.

Exportation des contacts vers une carte SIM

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 😣 .
- 2. Touchez > Importer/Exporter > Exporter vers sim 1 ou Exporter vers sim
 2.
- Touchez les contacts à exporter ou touchez TOUT pour sélectionner tous les contacts, puis touchez EXPORTER.

4. Dans la boîte de dialogue proposée, touchez OK.

Copie de contacts

Vous pouvez copier des contacts depuis une carte SIM vers votre téléphone et vice-versa.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 😫 .
- Touchez > Paramètres > Copier les contacts et choisissez où copier les contacts.
- Touchez les contacts à copier ou touchez TOUT pour sélectionner tous les contacts.
- 4. Touchez COPIER et choisissez où vous souhaitez copier les contacts.

Recherche de contacts

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🚨 .
- Saisissez le nom du contact ou ses initiales. Les résultats correspondants s'affichent au cours de la saisie.

Par exemple, pour rechercher John Doe, saisissez John Doe ou JD.

Partage de contacts

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 😫 .
- 2. Touchez => Importer/Exporter > Partager les contacts.
- Touchez les contacts à partager, ou touchez TOUT pour sélectionner tous les contacts.
- Touchez PARTAGER et choisissez une méthode de partage dans le menu d'options proposé.

Groupes de contacts

Des groupes de contacts peuvent être créés pour envoyer simultanément des messages ou des e-mails à tous les membres.

Création de groupes de contacts

- **1.** Sur l'écran d'accueil, touchez 🤮 .
- 2. Sous Favoris, touchez = > Créer un groupe.
- 3. Nommez le groupe de contacts.
- 4. Touchez Ajouter un membre.
- 5. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter au groupe ou touchez **TOUT** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez **AJOUTER**.
- 6. Touchez SAUVER

Envoi de messages ou d'e-mails à un groupe de contacts

Sur l'écran d'accueil, touchez 😃 . Sous **Favoris**, touchez et maintenez le groupe de contacts auguel vous souhaitez envoyer un message ou un e-mail, et choisissez Envoyer un SMS ou Envoyer un e-mail à partir du menu d'options affiché.



🖸 Vous pouvez également ouvrir le groupe de contacts et toucher 📰 pour envoyer un message ou opur envoyer un e-mail.

Messagerie

Envoi de messages texte

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 💽 .
- 2. Dans la liste des fils de discussion, touchez 📇 .
- Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone. Les résultats correspondants s'affichent au cours de la saisie. Touchez pour sélectionner un contact.
- 🦸 Touchez 🕂 pour sélectionner davantage de contacts.
- 4. Rédigez le message.
- 5. Touchez 1 ou 2.

Envoi de messages multimédias

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 💽 .
- 2. Dans la liste des fils de discussion, touchez 📇 .
- Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone. Les résultats correspondants s'affichent au cours de la saisie. Touchez pour sélectionner un contact.
- 🤨 Touchez 🕂 pour sélectionner davantage de contacts.
- 4. Touchez = > Ajouter un objet et saisissez l'objet du message.
- 5. Rédigez le message.
- 6. Touchez 🛞 , sélectionnez le type de pièce jointe et joignez un fichier.
- Pour joindre plusieurs fichiers au message, touchez Diaporama. Vous pouvez toucher Supprimer diapo. pour supprimer le diaporama actuel.

7. Touchez 1 ou 2.

Réponse aux messages

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 📿 .
- Dans la liste des fils de discussion, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de discussion.
- 3. Rédigez le message.
- 4. Touchez 1 ou 2.

Recherche de messages

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 💽 .
- 2. Dans la liste des fils de discussion, touchez > Rechercher.
- Saisissez le nom du message ou le contact ou une partie de ceux-ci. Le téléphone affiche les résultats correspondants.

Gestion des messages

Copie de messages

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 💽 .
- Dans la liste des fils de discussion, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de discussion.
- Touchez et maintenez le message que vous souhaitez copier, et touchez Copier le texte.
- Touchez et maintenez la zone où vous souhaitez coller le message et choisissez Coller dans le menu d'options qui s'affiche.

Transfert de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez 💽 .

- Dans la liste des fils de discussion, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de discussion.
- 3. Touchez et maintenez le message que vous souhaitez transférer, et touchez Transférer.
- Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.

i Touchez 🕂 pour sélectionner davantage de contacts.

5. Touchez 1 ou 2.

Suppression de messages

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 💽 .
- Dans la liste des fils de discussion, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de discussion.
- 3. Ensuite, vous pouvez°:
 - Toucher et maintenir le message que vous souhaitez supprimer, et toucher**Supprimer**.
 - Toucher > Supprimer pour supprimer plusieurs messages simultanément.

Suppression d'un fil de discussion

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 📿 .
- 2. Dans la liste de fils de discussion, vous pouvez :
 - Toucher et maintenir le fil de discussion que vous souhaitez supprimer, et toucher **Supprimer conversation**.
 - Toucher > Supprimer pour supprimer plusieurs fils de discussion simultanément.

Navigateur

Naviguer sur des pages Web

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🥝 .
- Saisissez l'adresse d'un site Web dans la zone d'adresse. Votre téléphone affiche les suggestions au cours de la saisie.
- **3.** Touchez le site que vous souhaitez visiter.

Gestion des favoris

Les favoris vous permettent de garder une trace de vos sites Web préférés.

Ajout de signets

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🥝 .
- Sur l'écran Navigateur, ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter comme favori.
- **3.** Touchez > **Ajouter aux favoris**.
- 4. Nommez le favori et touchez OK.

Accès aux favoris

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🥝 .
- 2. Touchez > Signets.
- 3. Sous Favoris locaux, touchez un favori.

Modification des favoris

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🥝 .
- **2.** Touchez > **Signets**.
- Touchez et maintenez le favori que vous souhaitez modifier, et touchez Modifier le favori.
- **4.** Renommez le favori, modifiez l'adresse du site Web, ou modifiez les informations de compte. Ensuite, touchez **OK**.

Configuration de la page d'accueil

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🥥 .
- 2. Touchez > Paramètres > Général > Définir la page d'accueil.
- Dans le menu d'options proposé, choisissez la page Web à définir comme page d'accueil.

Suppression de l'historique de navigation

Pour mieux protéger votre vie privée, il est recommandé de supprimer de temps en temps l'historique de navigation.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🥝 .
- 2. Touchez Paramètres > Confidentialité et sécurité > Effacer l'historique.
- 3. Touchez OK.

E-mail

Ajout d'un compte de messagerie POP3 ou IMAP

Quelques paramètres doivent être configurés pour ajouter un compte de messagerie POP3 ou IMAP. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur de messagerie.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 💟 .
- 2. Sélectionnez un type de compte de messagerie.
- 3. Saisissez votre Adresse e-mail et Mot de passe, puis touchez Suivant.
- Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres de messagerie. Le système se connecte automatiquement au serveur et vérifie ses paramètres.

Une fois le compte de messagerie configuré, l'écran E-MAIL s'affiche.

Pour ajouter des comptes de messagerie, touchez > Paramètres > NOUVEAU COMPTE sur l'écran E-MAIL.

Ajout d'un compte Exchange

Exchange est un système de messagerie développé par Microsoft et destiné aux communications des entreprises. Certains opérateurs de messagerie fournissent des comptes Exchange aux particuliers et aux familles. Quelques paramètres doivent être configurés pour ajouter un compte Exchange. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur de messagerie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🔛 .

2. Touchez Exchange.

- 3. Saisissez votre Adresse e-mail. Nom de domaine. Nom d'utilisateur et votre Mot de passe. Ensuite, touchez Suivant.
- 4. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres de messagerie. Le système se connecte automatiquement au serveur et vérifie ses paramètres.

Une fois le compte de messagerie configuré, l'écran E-MAIL s'affiche.

Envoyer un e-mail

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🔛 .
- 2. Touchez la barre d'adresse e-mail située en haut de l'écran pour sélectionner un compte de messagerie.
- 3. Sur l'écran E-MAIL, touchez 🔀.
- 4. Entrez un ou plusieurs destinataires.



Pour envoyer un e-mail à plusieurs destinataires, touchez + Cc/Cci. Séparez chaque adresse e-mail avec un point-virgule (;).

- 5. Saisissez le sujet et composez votre message. Touchez 🛞 pour télécharger une pièce jointe.
- 6. Une fois terminé, touchez > pour envoyer l'e-mail.

Consultation des e-mails

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 💟 .
- 2. Touchez la barre d'adresse e-mail située en haut de l'écran pour sélectionner un compte de messagerie.
- 3. Sur l'écran E-MAIL, touchez l'e-mail que vous souhaitez lire.
- 4. Ensuite, vous pouvez°:
 - Toucher 👕 pour le supprimer.
 - Toucher \blacklozenge pour y répondre.

- Toucher \blacklozenge pour répondre à tous.
- Toucher **→** pour le transférer.
- Toucher Apour retourner à l'e-mail précédent.
- Toucher Vpour passer à l'e-mail suivant.

1 La récupération des e-mails peut prendre un certain temps selon la qualité de votre connexion réseau. Touchez $\,\mathcal{G}\,$ pour rafraîchir la boîte de réception.

Multimédia

Appareil photo

Interface de capture



Prendre une photo

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧿 .
- Cadrez la scène que vous souhaitez capturer. Laissez l'appareil photo faire automatiquement la mise au point ou touchez l'écran pour régler la mise au point. Quand la mise au point est faite, le cadre au centre du viseur devient vert.
- 3. Touchez 🗅.

Enregistrement de vidéos

- **1.** Sur l'écran d'accueil, touchez 🧕 .
- 2. Cadrez la scène que vous souhaitez enregistrer.
- **3.** Touchez pour démarrer l'enregistrement.
- Pendant l'enregistrement, touchez un objet ou une zone sur l'écran du viseur pour faire la mise au point.
- Touchez I pour suspendre l'enregistrement.
- 5. Touchez 🔳 pour arrêter l'enregistrement.

Prise de photos en continu

La prise de photos en continu vous permet d'enregistrer une série d'images en mouvement et de choisir ensuite les meilleures.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧧 .
- Touchez > Ap. photo > Eclatement pour activer la prise de photos en continu.
- 3. Cadrez la scène que vous souhaitez capturer.
- Touchez et maintenez (1). La caméra prend ensuite jusqu'à 20 photos rapidement et de façon successive. Vous pouvez arrêter de prendre des photos en relâchant votre doigt.

Prise de photos panoramiques

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧧 .
- 2. Touchez is > impour passer en mode panoramique.
- **3.** Cadrez la scène que vous souhaitez capturer.
- **4.** Touchez **(D)** pour commencer à prendre des photos.
- Suivez les invites à l'écran pour déplacer votre téléphone lentement et de manière stable ; lorsque les deux flèches se chevauchent, le téléphone prendra automatiquement une ou plusieurs photos.
- Touchez Dour arrêter de prendre des photos. L'appareil photo assemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.

Prendre une photo en mode beauté

Vous souhaitez être impeccable sur des photos de haute qualité ? Activez le mode beauté pour des photos tout simplement épatantes.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧕 .
- **2.** Touchez s > 0 pour passer au mode beauté.
- 3. Déplacez le curseur pour ajuster le niveau de qualité.
- Cadrez la scène que vous souhaitez capturer. L'appareil photo identifie le visage et fait automatiquement la mise au point.
- 5. Touchez 💿.

Prise de photos audio

Vous pouvez enregistrer un clip audio tout en prenant une photo pour rendre la photo plus vivante.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧕 .
- 2. Touchez is > oppour passer au mode photo audio.
- **3.** Cadrez la scène que vous souhaitez capturer.

 Touchez Dour prendre une photo. Le téléphone enregistre ensuite un clip audio pendant quelques secondes. Enregistrez vos pensées concernant la photo que vous venez de prendre.

Utilisation du HDR

La technologie de rendu d'image HDR (High dynamic range) améliore les détails des parties sous-exposées et surexposées d'une photo afin d'en améliorer la qualité.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧧 .
- 2. Touchez is > Impour passer en mode HDR.
- **3.** Cadrez la scène que vous souhaitez capturer.
- 4. Touchez 🙆.
- *i* L'appareil photo avant ne prend pas en charge l'HDR.

Prise de photos en mode contrôle audio

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧧 .
- 2. Touchez is > wpour passer au mode contrôle audio.
- Cadrez la scène que vous souhaitez capturer. Votre téléphone prendra la photo quand le bruit environnant atteindra un certain niveau de décibels.

Galerie

Affichage des photos et des vidéos

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🚨 .
- 2. Touchez un album.
- **3.** Touchez la photo ou la vidéo pour l'afficher en plein écran.
- Lors de l'affichage d'une photo, pincez deux doigts pour effectuer un zoom arrière et écartez-les pour effectuer un zoom avant.

Affichage d'un diaporama

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🚨 .
- 2. Touchez un album.
- Touchez > Diaporama pour afficher le diaporama des photos de l'album.
- 4. Touchez l'écran pour arrêter le diaporama.

Musique

Écouter de la musique

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🕖 .
- 2. Sélectionnez une catégorie.
- 3. Touchez un morceau de musique que vous souhaitez écouter.
- **4.** Touchez le morceau de musique en cours de lecture pour ouvrir l'interface de lecture principale.



| 1 | Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour basculer entre pochette d'album et paroles. |
|---|--|
| 2 | Touchez 📌 pour ajouter un morceau de musique à votre Favoris. |
| 3 | Touchez = pour basculer entre les différents modes de lecture (répéter le morceau de musique en cours, répéter la liste de lecture, aléatoire et lire une séquence). |
| 4 | Touchez ▶ pour lancer la lecture et touchez ∥ pour mettre en pause. Touchez ➡ pour retourner au morceau de musique précédent. Touchez ➡ pour passer au morceau de musique suivant. |
| 6 | Faites glisser le curseur pour contrôler la lecture. |
| 6 | Touchez pour afficher le menu d'options à partir duquel vous pouvez effectuer des opérations supplémentaires. |
| 7 | Touchez 🐠 pour activer ou désactiver l'audio DTS. |

En cours de lecture, touchez pour quitter l'écran de lecture sans arrêter la lecture du morceau de musique. Pour revenir à l'écran de lecture, ouvrez la barre de notification et touchez le morceau de musique en cours de lecture.

Création de listes de lecture

Les listes de lecture vous permettent d'organiser vos morceaux de musique selon vos goûts et de les classer par groupes. Vous pourrez écouter la liste de lecture qui convient le mieux à votre humeur du moment.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🕖 .
- 2. Touchez Listes de lect. > Nouvelle playlist.
- 3. Touchez le champ de texte pour nommer la liste de lecture, et touchez Enregistrer.

- 4. Dans la boîte de dialogue proposée, touchez OK.
- 5. Sélectionnez les morceaux de musique que vous souhaitez ajouter.
- 6. Touchez AJOUTER.

Lecture d'une liste de lecture

- **1.** Sur l'écran d'accueil, touchez 🗾 .
- 2. Touchez Listes de lect..
- **3.** Touchez et maintenez la liste de lecture que vous souhaitez lire, et touchez Lecture.

Connexion à Internet

Connexion de données mobiles

Activation du service de données

- **1.** Sur l'écran d'accueil, touchez
- 2. Sous Tout. touchez Réseaux mobiles.
- 3. Touchez Connexion de données et sélectionnez la carte SIM pour laquelle vous souhaitez activer le service de données.
- Quand vous n'avez pas besoin d'accéder à Internet, désactivez le service de données pour économiser la batterie et réduire l'utilisation de données.

Création d'un APN

Le nom de point d'accès (APN) est un paramètre nécessaire à un téléphone pour se connecter à un réseau mobile ou pour envoyer des messages multimédias. Il est généralement défini automatiquement une fois que vous avez inséré une carte SIM dans votre téléphone. Si votre téléphone ne peut pas se connecter à un réseau mobile en utilisant l'APN défini automatiquement, contactez votre opérateur pour obtenir les paramètres spécifiques et créer un nouvel APN.

- **1.** Sur l'écran d'accueil, touchez 🙆 .
- 2. Sous Tout. touchez Réseaux mobiles.
- 3. Touchez Noms des points d'accès.
- 4. Sélectionnez la carte SIM avec laquelle vous voulez créer un APN.
- **5**. Touchez > Nouvel APN.
- 6. Entrez le nom du point d'accès et les autres paramètres.
- 7. Touchez ENREGISTRER

 Dans la liste APN, touchez
 > Rétablir paramètres par défaut pour réinitialiser les informations sur les APN.

Réseau Wi-Fi

Votre téléphone peut se connecter à des réseaux Wi-Fi. Des réseaux Wi-Fi sont parfois disponibles dans les espaces publics, comme les aéroports et les bibliothèques. Utiliser les réseaux Wi-Fi fournis par certains fournisseurs de services Internet peut entraîner des frais. Avant d'utiliser un point d'accès Wi-Fi public, assurez-vous de vérifier les politiques de tarification du fournisseur de services.

Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🙆 .
- 2. Sous Tout, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
- Touchez Wi-Fi. Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi disponibles et les affiche.
- 4. Touchez le réseau Wi-Fi souhaité pour vous y connecter.
 - Si le réseau Wi-Fi est ouvert, vous serez directement connecté à celui-ci.
 - Si le réseau Wi-Fi est chiffré, entrez la clé quand cela vous est demandé, et touchez **Se connecter**.
- Lorsque les données mobiles et Wi-Fi sont activées, le téléphone se connecte au réseau Wi-Fi de préférence.

Connexion à un réseau Wi-Fi à l'aide du bouton WPS

Le WPS (Configuration Wi-Fi protégée) permet de vous connecter rapidement à un réseau Wi-Fi. Appuyez simplement sur le bouton WPS ou entrez le code PIN pour connecter votre téléphone à un routeur Wi-Fi qui prend en charge le WPS.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧿 .
- 2. Sous Tout, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.

- 3. Touchez Wi-Fi.
- **4.** Touchez **Bouton commande WPS** et appuyez sur le bouton WPS sur le routeur Wi-Fi.

Pour vous connecter au réseau Wi-Fi via le code PIN du WPS, touchez > Saisissez le code WPS

Partage de la connexion de données mobiles de votre téléphone

Point d'accès Wi-Fi

Le téléphone peut faire office de hotspot Wi-Fi pour d'autres appareils en partageant sa connexion de données mobile.

- **1.** Sur l'écran d'accueil, touchez **(**), puis l'onglet **Tout**.
- 2. Sous SANS FIL ET RÉSEAUX, touchez Plus....
- 3. Touchez Partage de connexion.
- 4. Cochez Point d'accès Wi-Fi pour activer le point d'accès Wi-Fi.
- 5. Touchez Configurer le point d'accès Wi-Fi.
- 6. Définissez le nom du point d'accès Wi-Fi, le mode de chiffrement et la clé. Cette clé doit être saisie si d'autres appareils souhaitent accéder au réseau du téléphone.



👔 Il est recommandé de définir le mode de chiffrement sur WPA2PSK pour mieux sécuriser le réseau Wi-Fi.

7. Touchez Enregistrer.

Sur l'appareil que vous souhaitez utiliser, effectuez une recherche et connectez-le au réseau Wi-Fi de votre téléphone.

Contrôle de l'utilisation des données

Cette fonction permet de vérifier et de contrôler l'utilisation des données. Définissez un cycle d'utilisation des données mobiles et fixez une limite des données mobile pour cette période afin de recevoir une notification lorsque la quantité de données utilisées atteint la limite.

Définition des limites d'utilisation des données mobiles

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧿, puis l'onglet **Tout**.
- 2. Sous SANS FIL ET RÉSEAUX, touchez Plus....
- 3. Touchez Consommation des données.
- 4. Cochez la case Définir un plafond.
- 5. Pour définir les limites d'utilisation des données :
 - Déplacez la ligne de limite vers le haut ou vers le bas pour ajuster la limite d'utilisation des données mobiles.
 - Déplacez la ligne d'avertissement vers le haut ou vers le bas pour ajuster la valeur de l'avertissement d'utilisation des données mobiles. Quand l'utilisation de vos données atteint la limite de l'avertissement, une notification apparaîtra.
 - Déplacez la ligne des données vers la gauche ou vers la droite pour limiter l'utilisation des données à une durée spécifique.
 - Touchez **Cycle de consommation** pour définir le cycle statistique de l'utilisation des données.

Affichage de l'utilisation des données d'une application

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 💿 , puis l'onglet Tout.
- 2. Sous SANS FIL ET RÉSEAUX, touchez Plus....
- 3. Touchez Consommation des données.
- Effectuez un balayage vers le bas pour voir l'utilisation des données de toutes les applications.

5. Touchez une application pour plus de détails.

Limitation de l'utilisation des données mobile en arrièreplan.

Vous pouvez limiter l'utilisation des données mobile en arrière-plan de certaines ou de toutes les applications pour économiser les frais liés au trafic de données. Cette fonction n'est disponible que quand votre téléphone utilise une connexion des données mobile. Quand votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi, les applications fonctionnent sans limitation des données.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🙆 , puis l'onglet **Tout**.
- 2. Sous SANS FIL ET RÉSEAUX, touchez Plus....
- 3. Touchez Consommation des données.
- Touchez , et cochez la case Restreindre les données d'arrière-plan du mobile pour limiter l'utilisation des données mobile en arrière-plan de toutes les applications.
- Pour limiter l'utilisation des données mobile en arrière-plan d'une application spécifique, choisissez l'application dans la liste des applications sur l'écran Consommation des données pour afficher les détails de l'utilisation des données. Touchez ensuite et cochez la case Restreindre les données d'arrière-plan du mobile.

Restreindre la synchronisation automatique des données

Restreindre la synchronisation automatique des données permet d'économiser du trafic de données et la batterie. Une fois cette fonction activée, vous devrez synchroniser manuellement vos comptes.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🙆 , puis l'onglet **Tout**.
- 2. Sous SANS FIL ET RÉSEAUX, touchez Plus....
- 3. Touchez Consommation des données.
- **4.** Touchez et décochez la case **Synchronisation auto des données**.

Partage de données

Bluetooth

Ce téléphone est un appareil Bluetooth qui peut être connecté à d'autres appareils Bluetooth pour effectuer des transmissions de données sans fil. Lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth, restez dans un périmètre de 10 mètres (33 pieds) des autres appareils Bluetooth.

Activation et désactivation du Bluetooth

- **1.** Sur l'écran d'accueil, touchez
- 2. Sous Tout, touchez Bluetooth pour activer ou désactiver le Bluetooth. Une fois le Bluetooth activé, 🚯 apparaît dans la barre d'état.

Désactivez le Bluetooth quand il n'est pas en cours d'utilisation pour économiser la batterie

Renommer votre téléphone

Avant de renommer votre téléphone, activez le Bluetooth. Par défaut, le nom de votre téléphone est celui de son modèle. Vous pouvez modifier le nom avec un nom plus personnel et facile à trouver.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🙆 .
- 2. Sous Tout, touchez Bluetooth.
- **3.** Touchez **=** > **Renommer le téléphone**.
- 4. Renommez votre téléphone, puis touchez Renommer.

Recherche et association d'appareils Bluetooth

Avant d'associer votre téléphone avec un autre périphérique, activez le Bluetooth. Le nom de votre téléphone va s'afficher. Cochez ou décochez la case située à côte du nom du téléphone pour que votre téléphone soit détectable ou non détectable aux autres appareils Bluetooth.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧿.
- Sous Tout, touchez Bluetooth. Votre téléphone portable recherche les appareils Bluetooth à portée.
- Dans la liste des appareils Bluetooth détectés, touchez un appareil et suivez les instructions à l'écran pour l'associer.

Pour vous déconnecter d'un appareil Bluetooth auquel vous êtes associé, sous

PÉRIPHÉRIQUES ASSOCIÉS, touchez 🔅 > Dissocier.

Si vous ne pouvez pas définir de connexion Bluetooth avec un autre périphérique, le périphérique pourrait ne pas être compatible avec votre téléphone.

Partage de fichiers via Bluetooth

Pour échanger des données avec d'autres appareils Bluetooth, activez le Bluetooth sur les deux appareils et jumelez-les.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 📒 .
- Touchez et maintenez le fichier que vous souhaitez envoyer, et touchez Partager > Bluetooth.
- 3. Sélectionnez un appareil.

Réception de fichiers via Bluetooth

- Lorsque le téléphone reçoit une demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau de notification.
- Touchez Partage Bluetooth : réception de fichier pour afficher une boîte de dialogue de réception de fichier.
- 3. Touchez Accepter pour démarrer la réception du fichier.

Une fois le fichier reçu, vous recevez une notification de transfert réussi. Ouvrez le panneau de notification pour la lire.

Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **bluetooth**, sous **Gestionnaire de fichiers**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet à deux appareils de se connecter entre eux pour transmettre des données sans avoir à utiliser un point d'accès.

Connexion de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧿 .
- 2. Sous Tout, touchez Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
- Sur la liste des réseaux Wi-Fi, touchez Wi-Fi Direct pour rechercher les appareils disponibles.
- 4. Sélectionnez un appareil.

Envoi d'un fichier avec Wi-Fi Direct

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 📒 .
- 2. Touchez et maintenez le fichier que vous souhaitez envoyer, et touchez Partager.
- 3. Touchez Wi-Fi Direct pour rechercher les appareils disponibles.
- 4. Sélectionnez un appareil.

Réception d'un fichier avec Wi-Fi Direct

Quand un fichier arrive via Wi-Fi Direct, votre téléphone s'active automatiquement pour le recevoir. Vous pouvez ouvrir la barre de notification pour voir la progression de la réception du fichier.

Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Wi-Fi Direct** sous **Gestionnaire de fichiers**.

Connexion du téléphone à un ordinateur

Mode MTP

Le mode MTP vous permet de transférer des fichiers multimédias comme des photos, de la musique et des vidéos entre votre téléphone et un ordinateur. Windows Media Player 11 ou ultérieur est requis.

- 1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- Sur l'écran Méthodes de connexion USB, choisissez Gestionnaire de fichiers de l'appareil (MTP). Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur.
- Une fois le pilote installé, ouvrez le nouveau périphérique et commencez à transférer des fichiers multimédias entre votre téléphone et un ordinateur. Les contenus multimédias de votre téléphone peuvent seulement être lus avec Windows Media Player.

Mode HiSuite

HiSuite est une application de transfert de fichier développée par Huawei qui vous permet de sauvegarder, synchroniser et transférer des données entre votre téléphone et votre ordinateur.

- 1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2. Sur l'écran Méthodes de connexion USB, choisissez Suite PC (HiSuite).
- Sur l'ordinateur, ouvrez le nouveau périphérique, double-cliquez sur HiSuiteDownLoader.exe, et suivrez les instructions à l'écran pour télécharger et installer HiSuite.
- **4.** Lorsque l'installation est terminée, la fenêtre HiSuite apparaîtra. Vous pouvez ensuite gérer les données de votre téléphone avec HiSuite.

Mode stockage de masse

Si une carte microSD est insérée dans votre téléphone, vous pouvez utiliser votre téléphone comme périphérique de stockage de masse USB et transférer des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur.

- 1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2. Sur l'écran Méthodes de connexion USB, choisissez Clé USB.
- 3. Touchez Activer la mémoire de stockage USB, puis OK.
- **4.** Sur l'ordinateur, ouvrez le nouveau lecteur pour voir les fichiers sur votre carte microSD.

Gestionnaire de fichiers

Passer de l'affichage par catégorie à l'affichage liste

Le gestionnaire de fichiers fournit l'affichage par catégorie et l'affichage liste.

- En affichage par catégorie, les clips audio, les vidéos, les images et les applications de la mémoire interne de et de la carte microSD s'affichent par catégorie, pour qu'il soit plus facile de les parcourir.
- En affichage liste, les fichiers de la mémoire interne ou sur la carte microSD s'affichent dans une liste.

Sur l'écran d'accueil, touchez 🛑 . Sous **Téléphone**, touchez 📕 pour passer à l'affichage par catégorie ou touchez 📰 pour passer à l'affichage liste.

Création de dossiers

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 📒 .
- 2. Touchez Téléphone ou Carte SD.
- **3.** Touchez \implies > Nouveau dossier.
- 4. Nommez le dossier et touchez Enregistrer.

Recherche de fichiers

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 📒 .
- 2. Touchez Téléphone ou Carte SD.
- **3.** Touchez \blacksquare > **Rechercher**.
- **4.** Saisissez le nom ou une partie du nom du fichier. Les résultats de la recherche s'affichent au cours de la saisie.

Copier, couper et coller un fichier

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🦲 .
- 2. Touchez Téléphone ou Carte SD.
- 3. Touchez 🖹 ou 🔀 .
- Touchez le fichier que vous souhaitez copier ou couper, et touchez COPIER ou COUPER.
- 5. Sélectionnez l'emplacement où coller le fichier, et touchez COLLER.

Modification du nom d'un fichier

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 📒 .
- 2. Touchez Téléphone ou Carte SD.
- Touchez et maintenez le fichier que vous souhaitez renommer, et touchez Renommer.
- 4. Renommez le fichier et touchez OK.

Suppression de fichiers

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🦲 .
- 2. Touchez Téléphone ou Carte SD.
- 3. Touchez 藚 .
- 4. Sélectionnez le fichier à supprimer et touchez SUPPRIMER.
- 5. Touchez OK.

Création de raccourcis de fichiers ou de dossiers

1. Sur l'écran d'accueil, touchez 📒 .

- 2. Touchez Téléphone ou Carte SD.
- Touchez et maintenez le fichier ou le dossier pour lequel vous souhaitez créer un raccourci et choisissez Raccourcis bureau à partir du menu d'options affiché.

Vérification de l'état de la mémoire de

stockage

Avant de sauvegarder des fichiers volumineux sur ou sur la carte microSD, il est recommandé de s'assurer que l'espace disponible est suffisant.

- **1.** Sur l'écran d'accueil, touchez 🦲 .
- 2. Touchez => Mémoire.
- **3.** Sur l'écran **Stockage**, vous pouvez consulter l'espace total et l'espace disponible sur ou la carte microSD.

Gestion des applications

Téléchargement des applications

Une large éventail d'applications est disponible à partir de nombreuses sources. Vous pouvez :

- Télécharger des applications à partir de Play Store de Google.
- Télécharger des applications à partir de pages Web via le navigateur de votre téléphone.
- Télécharger des applications avec un ordinateur et copier les applications sur le téléphone.
- Connecter le téléphone à un ordinateur et télécharger des applications avec HiSuite ou d'autres applications tierces.

Installation d'applications

- Play Store doit être votre principale source de téléchargement. Certaines applications téléchargées à partir d'autres sources peuvent être malveillantes ou incompatibles avec votre téléphone.
- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez Meilleures apps > 🔂 .
- 2. Sélectionnez l'application que vous souhaitez installer.
- **3.** Touchez \equiv > Installer, puis OK.

Affichage des applications

Vous pouvez voir les tailles et accéder aux autorisations des applications installées sur le téléphone. Vous pouvez aussi voir les applications en cours d'exécution pour vérifier l'état de fonctionnement du système.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧿 .
- 2. Sous Tout, touchez Gérer les applications.
- Sélectionnez un type d'application : téléchargé, en cours d'exécution ou tout.
- **4.** Touchez une application pour voir ses détails et effectuez un balayage vers le haut ou vers le bas pour plus d'informations.

Partage d'une application

- Sur l'écran d'accueil, touchez de manière prolongée l'application que vous souhaitez partager jusqu'à ce que s'affiche en haut de l'écran.
- 2. Déplacez l'application vers < .
- Sur l'écran qui s'affiche, sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran pour partager l'application.
- Les applications système ne peuvent pas être partagées.

Désinstallation d'applications

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧿 .
- 2. Sous Tout, touchez Gérer les applications.
- Effectuez un balayage sur Tout et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 4. Touchez Désinstaller > OK.
- Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Vider le cache des applications

Vous pouvez vider le cache des applications pour libérer de l'espace sur le téléphone.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧿 .
- 2. Sous Tout, touchez Gérer les applications.
- 3. Effectuez un balayage vers Tout, et touchez Vider le cache.

Gestionnaire de téléphone

Accélérateur de téléphone

Si votre téléphone connaît des problèmes de ralentissement, il est possible que trop d'applications utilisent trop de mémoire. Optimisez votre système en utilisant l'accélérateur de téléphone.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🕖 .
- 2. Touchez Accélérateur tél..
- 3. Sélectionnez les applications non désirées, et touchez FERMER.

Nettoyeur de mémoire de stockage

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🕖 .
- 2. Touchez Nettoyeur de mémoire.
- Touchez Recherche intelligente et nettoyez la mémoire de stockage de votre téléphone en vous basant sur les résultats de l'analyse.
- Sur l'écran Nettoyeur de mémoire, touchez Opur que votre téléphone nettoie régulièrement (selon un intervalle défini par vous) le cache, les vignettes, la mémoire de stockage et plus encore.

Filtre anti-harcèlement

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🚺 .
- 2. Touchez Filtre anti-harcèlement.
- 3. Sur l'écran Filtre anti-harcèlement, vous pouvez :
 - Toucher **Appels** ou **Messages** pour afficher les appels ou les messages bloqués.

 Toucher Liste N > AJOUTER CONTACTS pour ajouter un numéro à la liste noire.

Économie d'énergie

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🕖 .
- 2. Touchez Économie d'énergie.
- 3. Sur l'écran Économie d'énergie, vous pouvez :
 - Désactiver les fonctions qui ne sont pas en cours d'utilisation pour économiser l'énergie.
 - Toucher **Contrôle alim.** et optimiser manuellement la consommation d'énergie en vous basant sur les résultats de l'analyse.
 - Toucher **Smart** pour activer le mode intelligent et permettre à votre téléphone de conserver l'énergie tout en utilisant toutes les fonctions de téléphone.
 - Toucher **Endurant** pour activer le mode autonomie et permettre à votre téléphone de consommer le moins d'énergie possible.
 - Toucher Normal pour activer le mode normal.

Gestionnaire de notifications

Certaines applications font apparaître toutes sortes de notifications sur votre téléphone. Le gestionnaire de notifications vous permet de définir des règles de restriction des notifications pour éviter de recevoir des informations inutiles.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🚺 .
- Effectuez un balayage vers la gauche sur le bas de l'écran, et touchez Gestionnaire notifs.
- 3. Sur l'écran Gestionnaire notifs, vous pouvez :

- Toucher **Règles** pour afficher les applications qui peuvent envoyer des notifications à la barre de notification et assigner des autorisations de notification pour vos applications.
- Toucher Journal pour afficher les notifications bloquées.

Gestionnaire de démarrage

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez </u> .
- Effectuez un balayage vers la gauche sur le bas de l'écran, et touchez Gest. démarrage.
- 3. Sur l'écran Gest. démarrage, vous pouvez :
 - Sélectionner une application pour qu'elle se lance automatiquement au démarrage du système.
 - Désélectionner une application pour l'empêcher de se lancer au démarrage du système.

Outils

Horloge

L'horloge affiche l'heure dans le monde entier, calcule les durées à l'aide du chronomètre ou de la minuterie, et vous réveille le matin avec sa fonction d'alarme.

Alarme

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧉 .
- 2. Sous Alarme, vous pouvez :
 - Ajouter une alarme : Touchez +, et définissez l'heure, la sonnerie, la fréquence de l'alarme, etc. Ensuite, touchez **TERMINÉ**.
 - Activer ou désactiver une alarme : Touchez le bouton on/off à droite d'une alarme pour l'activer ou la désactiver.

 - Supprimer une alarme : Touchez in sélectionnez l'alarme que vous souhaitez supprimer et touchez SUPPR.

Quand une alarme retentit, touchez **Sieste de 5 min** pour qu'elle se répète ou appuyez sur **Fermer** vers la droite pour arrêter l'alarme.

Utilisation de l'horloge mondiale

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🥑 .
- 2. Sous Horl. Univ., vous pouvez :
 - Ajouter une ville : Touchez +, entrez le nom de la ville ou choisissez une ville dans la liste des villes et touchez la ville que vous souhaitez ajouter.

- Définir votre ville de résidence : Touchez (pour définir votre fuseau horaire et l'heure et le jour du système.
- Supprimer une ville : Touchez in sélectionnez la ville que vous souhaitez supprimer et touchez SUPPR.

Minuteur

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🥑 .
- Sur l'onglet Minuterie, faites pivoter le composeur pour définir la durée du minuteur, ou touchez 1 min, 3 min ou 5 min pour définir une durée rapidement.
- 3. Quand vous avez fini, touchez Démarrer pour lancer le minuteur.
- Quand la durée définie pour le minuteur est écoulée, le téléphone fait retentir une sonnerie et le temps écoulé depuis le dépassement du délai s'affiche. Touchez Fermer pour arrêter la sonnerie et reconfigurer le minuteur.
- Quand le minuteur est en cours d'exécution, touchez Réinitialiser pour le reconfigurer.

Météo

La météo vous donne les dernières informations météo pour toutes les villes à travers le monde. Ces informations peuvent être partagées avec votre famille et vos amis.



Ajout de villes

Ajouter les villes qui vous intéressent pour consulter leur météo en temps réel.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez Config. > 🕒 .
- **2.** Touchez $\equiv > +$.

- 3. Indiquez le nom d'une ville. Les villes correspondantes s'affichent.
- 4. Sélectionnez la ville que vous souhaitez ajouter.
- i En plus de votre propre ville, jusqu'à neuf villes peuvent être ajoutées.

Mise à jour des prévisions météo

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez Config. > 🕒 .
- Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour trouver la ville dont vous souhaitez mettre à jour les prévisions météo.
- 3. Touchez $\,\mathcal{G}\,$ pour mettre à jour les prévisions météo.

Vous pouvez également définir Météo en mode de mise à jour

automatique. Touchez => > Paramètres, sélectionnez Mise à jour automatique et réglez Intervalle de mise à jour. Les prévisions météo seront désormais mises à jour à l'intervalle défini.

Partage des informations météo

Vous pouvez envoyer les informations météo par SMS à votre famille ou à vos amis afin de les tenir au fait des évolutions météorologiques.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez Config. > 💙 .
- Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour trouver la ville dont les prévisions météo doivent être partagées.
- **3.** Touchez < pour afficher l'écran de messagerie.
- 4. Ensuite, vous pouvez°:
 - Saisir un numéro de téléphone.
 - Toucher \oplus pour sélectionner un contact.
- 5. Toucher 1 ou 2 pour envoyer les informations météo.

Calculatrice

1. Sur l'écran d'accueil, touchez Config. > 🔛 .

- Faites pivoter votre téléphone vers l'affichage portrait ou paysage pour passer de la calculette basique à la calculette scientifique et vice-versa.
- Assurez-vous que la fonction de rotation automatique de l'écran est activée.

Radio FM

Branchez un casque au téléphone. Radio FM utilise le casque comme antenne.

Recherche de stations radio

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez Config. > 🔲 .
- Touchez ≡ > Q pour rechercher et enregistrer les stations radio disponibles.
- Votre téléphone recherchera et enregistrera automatiquement les stations lors de la première ouverture de la radio FM.

Écouter la radio FM



| 1 | Touchez 📕 pour revenir à la station précédente. |
|---|---|
| 2 | Touchez Ů pour allumer ou éteindre la radio FM. |
| 3 | Touchez 🌟 pour ajouter la station en cours à vos favoris. |
| 4 | Touchez 🕨 pour aller sur la station suivante. |
| 5 | Touchez 📣 pour activer ou désactiver le haut-parleur. |
| 6 | Touchez 🗮 pour afficher la liste des stations. |

Paramètres du téléphone

Activation ou désactivation du mode avion

La transmission et la réception de signaux par le téléphone peuvent interférer avec les systèmes de vol des avions. Désactivez le téléphone ou passez en mode avion lorsque cela est requis dans les avions. En mode avion, les fonctionnalités sans fil sont désactivées, mais il est toujours possible d'écouter de la musique ou de jouer à des jeux avec le téléphone.

Procédez de l'une des manières suivantes pour activer ou désactiver le **Mode** avion :

- Touchez et maintenez le bouton d'alimentation et touchez Mode avion.
- Sur l'écran d'accueil, touchez 🙆 . Sous **Tout**, touchez **Mode avion**.

En mode avion, \varkappa s'affiche dans la barre d'état.

Paramètres de sonnerie

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧿 .
- 2. Sous Tout, touchez Son.
- 3. Sur l'écran Son, vous pouvez :
 - Toucher **Volume** et déplacer les curseurs pour régler le volume de la musique, des sonneries de notification, des alarmes, des appels, etc.
 - Toucher Mode silencieux pour activer ou désactiver le mode silencieux.
 - Cocher ou décocher la case Vibrer en mode silencieux pour indiquer si le téléphone doit vibrer en mode silencieux.
 - Cocher ou décocher la case **Vibrer quand le téléphone sonne** pour indiquer si le téléphone doit vibrer en cas d'appel entrant.
 - Toucher Sonnerie du téléphone pour sélectionner une sonnerie.
 - Toucher Sonnerie de notification pour définir une tonalité de notification.

• Cocher ou décocher la case **SYSTÈME** pour activer ou désactiver la tonalité de notification ou le vibreur quand vous touchez ou verrouillez l'écran, faites une capture d'écran, composez un numéro, etc.

Paramètres d'affichage

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🙆 .
- 2. Sous Tout, touchez Affichage.
- 3. Sur l'écran Affichage, vous pouvez :
 - Toucher Luminosité pour régler la luminosité de l'écran. Pour régler manuellement la luminosité, décochez la case Ajuster automatiquement la luminosité.
 - Toucher Fond d'écran pour définir les fonds d'écran de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil.
 - Cocher ou décocher la case Rotation auto de l'écran pour activer ou désactiver la fonction de rotation automatique de l'écran. Si cette fonction est activée, l'orientation de l'écran s'adapte automatiquement à la position du téléphone lorsque vous effectuez certaines opérations, notamment quand vous naviguez sur Internet, quand vous regardez des images ou écrivez des messages.
 - Toucher **Veille** pour définir le délai avant la mise en veille de l'écran. Si le téléphone est inactif pendant une certaine période, l'écran se verrouille automatiquement pour économiser la batterie.
 - Toucher Écran de veille interactif pour allumer ou éteindre l'économiseur d'écran. Si cette fonction est activée, l'économiseur d'écran sera automatiquement activé quand votre téléphone est en cours de chargement.
 - Toucher Taille de la police pour modifier la taille de la police d'affichage.
Activation ou désactivation du mode ne pas déranger

Pour ne pas être dérangé quand vous travaillez sur un dossier important, activez le mode ne pas déranger. En mode ne pas déranger, votre téléphone ne sonnera que quand vous recevrez des appels à partir des contacts autorisés. Les autres appels seront rejetés, et les tonalités de message ou d'autres notifications seront désactivées.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧿 .
- 2. Sous Tout, touchez Ne pas déranger.
- 3. Sur l'écran Ne pas déranger, vous pouvez :
 - Toucher Activer pour activer ou désactiver le mode ne pas déranger. En mode ne pas déranger, apparaît sur la barre d'état.
 - Toucher Planifié pour programmer la période pendant laquelle activer le mode ne pas déranger.
 - Toucher Contacts autorisés pour ajouter les contacts dont les appels seront tout de même reçus en mode ne pas déranger.
 - Toucher Répéter des appels pour activer ou désactiver la fonction répéter les appels. Une fois la fonction répéter les appels activée, la sonnerie du second appel du même numéro qui sera effectué dans les 3 minutes retentira.

Réglage de la date et de l'heure

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🧿 .
- 2. Sous Tout, touchez Date et heure.
- 3. Sur l'écran Date et heure, vous pouvez :
 - Cocher la case Date et heure automatiques et la case Fuseau horaire automatique pour utiliser l'heure et la date du réseau.

- Décocher la case **Date et heure automatiques** et la case **Fuseau horaire automatique** pour définir manuellement l'heure, la date et le fuseau horaire.
- Cocher ou décocher la case **Utiliser le format 24 h** pour basculer entre les formats 24 heures et 12 heures.
- Toucher **Choisir le format de date** pour sélectionner le mode d'affichage de la date.

Modification de la langue du système

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🙆 .
- 2. Sous Tout, touchez Langue et saisie.
- 3. Touchez Langue.
- 4. Sélectionnez une langue.

Configuration du code PIN de la carte SIM

Un numéro d'identification personnelle (PIN) est fourni avec votre carte SIM pour mieux protéger les données de votre téléphone. Si vous activez le verrouillage de la carte SIM, vous devez entrez le code PIN à chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, assurez-vous que votre fournisseur de services vous a fourni le code PIN correspondant à votre carte SIM.

- 1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🙆 .
- 2. Sous Tout, touchez Sécurité.
- 3. Touchez Définir le verrou Carte 1/Carte 2, et choisissez Carte 1 ou Carte 2.
- 4. Cochez la case Verrouiller la carte SIM.
- 5. Saisissez votre code PIN, puis touchez OK.
- 6. Touchez Modifier le PIN de la carte SIM pour modifier le code PIN.

▲ La carte SIM n'autorise qu'un certain nombre de tentatives consécutives de saisie incorrecte du code PIN. Si cette limite est dépassée, vous devez entrer une clé de déblocage de code PIN (PUK) que vous pouvez demander auprès de votre fournisseur de services. Le nombre de tentatives consécutives de saisie incorrecte du PUK est aussi limité. Si la limite est excédée, votre carte SIM sera définitivement désactivée. Pour plus d'informations sur ces limitations, contactez votre fournisseur de services.

Accessibilité

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités d'accessibilité comme la gestuelle d'agrandissement et le texte agrandi.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez 🙆 .

2. Sous Tout, touchez Accessibilité.

Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations

HUAWEI, HUAWEI et Sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android[™] est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*[®] sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau. De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android[™]. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce surjet.

73

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Politique de confidentialité

Pour une meilleure compréhension de la protection des informations personnelles, référez-vous à la politique de confidentialité à l'adresse

http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Veuillez consulter le site http://consumer.huawei.com/en/support/hotline pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle : HUAWEI G750-U10 V100R001_01