Impression
Utilisation de la couleur
Gestion du papier
Maintenance
Dépannage
Administration
Index

Le menu USB permet de modifier les paramètres d'imprimante relatifs au port USB (Universal Serial Bus) (option USB <x>).

Sélectionnez un élément du menu pour de plus amples informations :

- **Tampon d'impression**
- **Mode NPA**
- **PCL SmartSwitch**
- **PS SmartSwitch**
- **Tampon USB**
- **PS binaire MAC**

Remarque : Les valeurs signalées par un astérisque correspondent aux paramètres usine.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menus

Impression
Utilisation de la couleur
Gestion du papier
Maintenance
Dépannage
Administration
Index

Tampon d'impression

Objectif :

Stocker temporairement des travaux sur le disque dur de votre imprimante avant l'impression.

Valeurs :

Hors fonction*	Ne met pas les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
En fonction	Met les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
Auto	Met les travaux d'impression en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port (état Occupé).

Remarque : Toute modification de l'élément de menu Tampon d'impression entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.

Voir aussi :

Taille du tampon d'impression

Impression
Utilisation de la couleur
Gestion du papier
Maintenance
Dépannage
Administration
Index

Mode NPA

Objectif :

Déterminer si l'imprimante doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance).

Valeurs :

En fonction	L'imprimante effectue le traitement NPA. Si les données ne sont pas au format NPA, elles sont rejetées en tant que données non valides.
Hors fonction	L'imprimante n'effectue pas le traitement NPA.
Auto*	L'imprimante analyse les données pour déterminer leur format, puis effectue le traitement approprié.

Remarque : Toute modification de cet élément de menu entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menus

Impression
Utilisation de la couleur
Gestion du papier
Maintenance
Dépannage
Administration
Index

PCL SmartSwitch

Objectif :

Configurer l'imprimante pour qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port USB le requiert, sans tenir compte du langage par défaut de l'imprimante.

Valeurs :

En fonction*	L'imprimante analyse les données sur l'interface USB et sélectionne le mode d'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit du langage requis.
Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise le mode d'émulation PostScript pour traiter le travail si PS SmartSwitch est activé ou le langage par défaut défini dans le menu Config si PS SmartSwitch est désactivé.

Voir aussi :

PS SmartSwitch ; **Langage d'impr.**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menus

Impression
Utilisation de la couleur
Gestion du papier
Maintenance
Dépannage
Administration
Index

PS SmartSwitch

Objectif :

Configurer l'imprimante pour qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port USB le requiert, sans tenir compte du langage par défaut de l'imprimante.

Valeurs :

En fonction*	L'imprimante examine les données sur l'interface USB et sélectionne le mode d'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage requis.
Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. L'imprimante utilise l'émulation PCL pour traiter le travail si PCL SmartSwitch est activé ou le langage par défaut défini dans le menu Config si PCL SmartSwitch est désactivé.

Voir aussi :

PCL SmartSwitch ; **Langage d'impr.**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menus

Impression
Utilisation de la couleur
Gestion du papier
Maintenance
Dépannage
Administration
Index

Tampon USB

Objectif :

Configurer la taille du tampon d'entrée USB.

Valeurs :

Désactivé	Le tampon d'impression est désactivé. Tous les travaux stockés dans la mémoire tampon du disque sont imprimés avant la reprise du traitement des travaux entrants.
Auto*	L'imprimante calcule automatiquement la taille du tampon USB (paramètre conseillé).
3 Ko à la taille maximale autorisée	L'utilisateur définit la taille du tampon USB. La taille maximale autorisée dépend de la mémoire disponible sur l'imprimante, de la taille des autres tampons de liaison et du paramètre de l'option Econ. ressources (En ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série, réseau, infrarouge et LocalTalk.

Remarque : Toute modification de l'élément de menu Tampon USB entraîne automatiquement la réinitialisation de l'imprimante.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menus

Impression
Utilisation de la couleur
Gestion du papier
Maintenance
Dépannage
Administration
Index

Voir aussi :

Econ. ressources

Impression
Utilisation de la couleur
Gestion du papier
Maintenance
Dépannage
Administration
Index

PS binaire MAC

Objectif :

Permettre à l'imprimante de recevoir des données PS binaire depuis un ordinateur Macintosh™ et de les imprimer correctement.

Remarque : Lorsque l'option PS binaire MAC est activée, les données provenant d'un système Windows risquent de ne pas être correctement imprimées.

Valeurs :

En fonction	Permet à l'imprimante de recevoir et d'imprimer des données PS binaire provenant d'un ordinateur Macintosh. Ce paramètre désactive le filtrage au niveau du port USB de l'imprimante.
Hors fonction*	Active tous les systèmes de filtrage de protocole USB au niveau du port USB de l'imprimante.

Voir aussi :

Guide de référence technique

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menus