KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

bizhub C35P

Návod k použití

A0VD-9581-11J

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tiskárnu bizhub C35P. Vaše volba byla správná.

Tiskárna bizhub C35P je speciálně navržena pro optimální výkon v prostředí operačních systémů Windows, Macintosh a Linux.

Ochranné známky

KONICA MINOLTA a logo KONICA MINOLTA jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

bizhub a PageScope jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Všechny ostatní názvy výrobků jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví příslušných vlastníků.

Autorská práva

Copyright © 2009, KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. Veškerá práva vyhrazena. Návod nesmí být kopírován vcelku ani po částech, ani nesmí být převáděn na jiná média nebo překládán do jiných jazyků bez výslovného písemného souhlasu společnosti KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Poznámka k návodu

Společnost KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. si vyhrazuje právo na provedení změn návodu a popisovaného zařízení bez předchozího oznámení. Při vytváření příručky bylo vynaloženo maximální úsilí, aby byla bez nepřesností a aby v ní byly uvedeny všechny potřebné informace. Přesto společnost KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nepřebírá žádné záruky, zahrnující bez omezení i jakékoliv záruky obchodovatelnosti a použitelnosti pro určité účely, které by mohly vyplývat z tohoto návodu. Společnost KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby obsažené v příručce nebo za náhodné, speciální nebo vyplývající škody a ztráty, vzniklé přípravou nebo používáním informací, obsažených v této příručce, při obsluze zařízení, nebo spojené s výkonností zařízení, obsluhovaného podle těchto informací.

Licenční ujednání na používání dodávaného softwaru

Se zařízením jsou dodávány následující materiály poskytnuté společností KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT): software dodaný jako součást tiskového systému (dále jako "tiskový software"), digitálně kódovaná, strojově čitelná data zakódovaná ve speciálním formátu a v šifrované podobě (dále jako "písma"), další software pro instalaci na počítači a použití ve spojení s tiskovým softwarem (dále jako "řídicí software") a přidružené písemné materiály (dále jako "dokumentace"). Termín "Software" se v tomto ujednání vztahuje na Tiskový software, Písma a Řídicí software a také zahrnuje všechny aktualizace, upravené verze, doplňky a kopie Softwaru.
Software můžete používat v souladu s podmínkami v tomto Licenčním ujednání.
KMBT vám poskytuje nevýlučné právo pro používání Softwaru a Dokumentace za předpokladu, že souhlasíte s následujícími podmínkami:

1. Tiskový software a dodaná Písma můžete použít pro zobrazovací účely na licencovaném výstupním zařízení (nebo více takových zařízeních) výhradně pro vnitřní firemní účely.
2. Kromě podmínek pro použití Písem, stanovených v sekci 1 (Tiskový software) uvedené výše, můžete písma Roman používat pro reprodukci tloušťky, stylu a verze písmen, číslic, znaků a symbolů ("Řezy písma") na displeji nebo monitoru pro vaše vnitřní firemní účely.
3. Můžete zhotovit jednu záložní kopii Řídicího softwaru za předpokladu, že tato kopie nebude instalována nebo použita na žádném počítači. Nehledě na výše zmíněná omezení můžete instalovat Řídicí software na jakémkoli počtu počítačů výhradně pro použití s jedním nebo více tiskovými systémy, používajícími Tiskový software.
4. Práva uvedená v tomto Licenčním ujednání můžete převést na nabyvatele všech práv a nároků držitele licence na daný Software a Dokumentaci (dále jen "Nabyvatel") za předpokladu, že Nabyvateli předáte všechny kopie daného Softwaru a Dokumentace. Nabyvatel souhlasí, že se bude řídit podmínkami a požadavky, uvedenými v tomto Licenčním ujednání.
5. Souhlasíte s tím, že nebudete modifikovat, přizpůsobovat nebo překládat Software a Dokumentaci.
6. Souhlasíte s tím, že se nepokusíte o změny, zpětný překlad, rozšifrování, zpětné inženýrství a překlad Softwaru.
7. Společnost KMBT a její dodavatelé si vyhrazují právo na vlastnický nárok a vlastnictví Softwaru a Dokumentace a všech kopií Softwaru a Dokumentace.
8. Obchodní značky budou používány podle obecně platných postupů, včetně uvedení názvu nebo jména vlastníka obchodní značky. Obchodní značky lze použít pouze pro identifikaci tištěného výstupu, vytvořeného pomocí Softwaru. Takové použití jakékoli obchodní značky vám nedává žádná práva na vlastnictví těchto obchodních značek.
9. Nesmíte najímat, pronajímat, udělovat licenci, půjčovat nebo předávat verze nebo kopie Softwaru, které Držitel licence nepoužívá, nebo Softwaru obsaženého na jakémkoli nepoužívaném médiu, kromě případu trvalého převodu veškerého Softwaru a Dokumentace, jak je popsáno výše.

10. SPOLEČNOST KMBT ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNI ZA NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEPŘÍMÉ, TRESTNĚPRÁVNÍ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY ZAHRNUJÍCÍ JAKOUKOLI ZTRÁTU ZISKU NEBO INVESTIC, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST KMBT BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNA, NEBO ZA JAKÉKOLIV POŽADAVKY JAKÝCHKOLIV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST KMBT A JEJÍ DODAVATELÉ SE ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE SOFTWARU, VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLICITNÍCH, ZAHRNUJÍCÍCH BEZ OMEZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÝ NÁROK A PORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. NĚKTERÉ STÁTY NEBO ZEMĚ NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO SPECIÁLNÍ ŠKODY, PROTO SE UVEDENÁ OMEZENÍ NEMUSÍ NA VÁS VZTAHOVAT.
11. Poznámka pro vládní uživatele v USA: Software je "komerční položka" podle definice v článku 48 C.F.R.2.101, skládající se z "komerčního počítačového softwaru" a "dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru", podle podmínek v článku 48 C.F.R. 12.212. V souladu s články 48 C.F.R. 12.212 a 48 C.F.R. 227.7202-1 až 227.7202-4 nabývají všichni vládní uživatelé Software pouze s těmi právy, popsanými v tomto Licenčním ujednání.
12. Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat Software v jakékoli podobě způsobem, který by porušoval jakýkoli zákon nebo směrnici týkající se nařízení pro export příslušné země.

Adobe Color Profile

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ NA POUŽÍVÁNÍ BAREVNÝCH PROFILŮ

POZNÁMKA PRO UŽIVATELE: PROSÍM PŘEČTĚTE SI POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ UJEDNÁNÍ. POUŽÍVÁNÍM CELÉHO SOFTWARU NEBO JEHO LIBOVOLNÝCH ČÁSTÍ DÁVÁTE NAJEVO SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TOHOTO UJEDNÁNÍ. POKUD S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NEPOUŽÍVEJTE.

1. DEFINICE: Termín "společnost Adobe" v tomto Ujednání představuje společnost Adobe Systems Incorporated, oddělení Delaware, se sídlem 345 Park Avenue, San Jose, California 95110. "Software" představuje software a související položky, ke kterým se vztahuje toto Ujednání.
2. LICENCE: V souladu s podmínkami tohoto Ujednání vám společnost Adobe tímto poskytuje neexkluzivní, nepřenosnou, bezplatnou licenci na používání, kopírování a veřejné zobrazování Softwaru. Společnost Adobe vám také poskytuje práva na distribuci Softwaru pouze (a) jako součásti souborů s digitálními obrazy nebo (b) samostatně. Žádná jiná distribuce softwaru není přípustná; včetně, a to bez omezení, distribuce Softwaru začleněného v jakékoliv jiné aplikaci. Všechny samostatné profily musí být označeny příslušným popisným řetězcem profilů ICC. Software nesmíte upravovat. Společnost Adobe není tímto Ujednáním nijak zavázána k poskytování jakékoliv podpory, včetně aktualizací nebo budoucích verzí Softwaru nebo ostatních položek. V rámci tohoto Ujednání na vás nepřecházejí žádná práva k duševnímu vlastnictví v Softwaru. Nezískáváte žádná práva k Softwaru s výjimkou těch, která jsou výslovně uvedena v tomto Ujednání.

3. DISTRIBUCE: Pokud se rozhodnete distribuovat Software, činíte tak s vědomím toho, že souhlasíte s tím, že budete společnost Adobe bránit, zajišťovat a chránit nedotčenou jakýmkoliv ztrátami, škodami nebo náklady plynoucími z jakýchkoliv požadavků, právních nároků nebo jiných zákonných opatření vznikajících z takové distribuce, což bez omezení zahrnuje i to, že nejste schopni vyhovět požadavkům tohoto odstavce 3. Pokud software distribuujete samostatně, činíte tak v rámci podmínek tohoto Ujednání nebo vašeho vlastního Licenčního ujednání, které (a) vyhovuje podmínkám a požadavkům tohoto Ujednání, (b) efektivně potlačuje všechny záruky a nároky, vyjádřené nebo vyplývající, vůči společnosti Adobe, (c) efektivně vylučuje jakoukoliv odpovědnost společnosti Adobe za škody, (d) stanovuje, že jakákoliv ustanovení, která se liší od tohoto Ujednání, nabízíte Vy a nikoliv společnost Adobe a (e) informuje o tom, že Software poskytujete Vy nebo společnost Adobe a informuje zákazníky o možnostech jeho získání obvyklým způsobem na médiích běžně používaných pro předávání softwaru. Jakýkoliv distribuovaný software bude obsahovat upozornění na autorská práva společnosti Adobe tak, jak jsou uvedena v Softwaru, který vám poskytla společnost Adobe.
4. OMEZENÍ ZÁRUKY: Společnost Adobe vám poskytuje licenci na Software "TAKOVÝ, JAKÝ JE". Společnost Adobe neposkytuje záruky vhodnosti Softwaru pro jakékoliv určité účely použití nebo pro dosažení jakýchkoliv určitých výsledků. Společnost Adobe není odpovědná za škody nebo ztráty vyplývající z tohoto Ujednání nebo z distribuce či používání Softwaru nebo jakýchkoliv materiálů s ním spojených. SPOLEČNOST ADOBE A JEJÍ DODAVATELÉ NERUČÍ A NEMOHOU RUČIT ZA VÝKONNOST NEBO VÝSLEDKY, KTERÉ JSTE SCHOPNI ZÍSKAT S VYUŽITÍM SOFTWARU, S VÝJIMKOU VŠECH ZÁRUK, PODMÍNEK, ZASTOUPENÍ NEBO USTANOVENÍ AŽ DO ROZSAHU, DO JAKÉHO NEMOHOU NEBO NESMÍ BÝT OMEZENY ZÁKONY VE VAŠÍ JURISDIKCI. SPOLEČNOST ADOBE A JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKY, PODMÍNKY, ZASTOUPENÍ NEBO USTANOVENÍ, VYJÁDŘENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, AŤ UŽ Z NAŘÍZENÍ, OBECNÝCH ZÁKONŮ, ZVYKŮ, OBYČEJŮ NEBO JINAK Z JINÉ PROBLEMATIKY, ZAHRNUJÍCÍ, ALE NEOMEZUJÍCÍ SE JEN NA NARUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, INTEGRACI, DOSTATEČNOU KVALITU NEBO VHODNOST POUŽITÍ PRO URČITÉ ÚČELY. MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÉ SE MĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA JURISDIKCI. Ustanovení paragrafů 4, 5 a 6 platí i po ukončení tohoto Ujednání, ať bylo způsobeno čímkoliv, ale z toho nevyplývá, ani nevzniká, právo pokračovat v používání Softwaru po ukončení platnosti tohoto Ujednání.
5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: SPOLEČNOST ADOBE ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, NÁROKY NEBO NÁKLADY, PŘÍPADNĚ ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV ZTRÁTY ZISKU NEBO ZTRÁTY ÚSPOR, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYL ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI ADOBE UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ZTRÁT, ŠKOD, NÁROKŮ NEBO NÁKLADŮ, NEBO ZA NÁROKY TŘETÍCH STRAN. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ A VÝJIMKY PLATÍ AŽ DO ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONY VE VAŠÍ JURISDIKCI. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ADOBE, TOTÉŽ SE VZTAHUJE I NA JEJÍ DODAVATELE, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO VZNIKAJÍCÍ VE SPOJENÍ S TÍMTO UJEDNÁNÍM, BUDE OMEZENA ČÁSTKOU ZAPLACENOU ZA SOFTWARE. Nic, co je uvedeno v tomto ujednání, neomezuje odpovědnost společnosti Adobe k vám v případě smrti nebo úrazů, ke kterým dojde nedbalostí společnosti Adobe nebo kvůli podvodu. Společnost Adobe zastupuje své dodavatele ve vztahu k omezením, výjimkám a/nebo omezením závazků, záruk a odpovědnosti, jak je uvedeno v tomto Ujednání, nikoliv však v ostatních ohledech a pro žádné jiné účely.
6. OCHRANNÉ ZNÁMKY: Název a logo Adobe jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky společnosti Adobe v USA a dalších zemích. S výjimkou odkazů nesmíte používat tyto ochranné známky nebo jakékoli jiné ochranné známky nebo loga společnosti Adobe bez zvláštního písemného povolení uděleného společností Adobe.

7. PLATNOST: Toto Ujednání platí až do ukončení jeho platnosti. Společnost Adobe má právo ukončit platnost Ujednání okamžitě v případě, že nedodržíte jakékoliv jeho ustanovení. Na základě takového libovolného ukončení musíte společnosti Adobe vrátit všechny úplné i částečné kopie Softwaru, které jsou ve vašem držení.
8. VLÁDNÍ OMEZENÍ: Pokud je jakákoliv součást softwaru označena jako položka omezeného exportu podléhající aktu United States Export Administration Act nebo jakémukoliv jinému exportnímu zákonu, zákazu nebo omezení (dále jen Exportní zákony), vyjadřujete a zaručujete, že nejste občanem a že nemáte žádný jiný místní vztah ke státu, na který se vztahuje embargo (což zahrnuje Irák, Sýrii, Súdán, Libyi, Kubu, Severní Koreu a Srbsko, ale neomezuje se jen na ně), a že vám Exportní zákony nezakazují přijmout Software. Veškerá práva k používání Softwaru jsou poskytována za předpokladu, že tato práva ztratíte, pokud nevyhovíte ustanovením tohoto Ujednání.
9. ROZHODUJÍCÍ PRÁVO: Toto Ujednání bude posuzováno a vykládáno v souladu s odpovídajícími zákony platnými ve státě Kalifornie, protože takové zákony se používají pro ujednání uzavíraná a dodržovaná v celé Kalifornii mezi jejími obyvateli. Toto ujednání nebude zachováno při konfliktech s právními normami jakýchkoliv jurisdikcí nebo s Konvencí Organizace spojených národů o Kontraktech pro mezinárodní prodej zboží, jejíž aplikace se výslovně vylučuje. Veškeré diskuze vycházející, týkající se nebo vztahující se k tomuto Ujednání, se budou odehrávat výhradně před státním soudem Santa Clara County, California, USA.
10. OBECNÉ: Nesmíte postoupit svá práva nebo závazky zaručované tímto Ujednáním bez předchozího písemného souhlasu společnosti Adobe. Žádné z ustanovení tohoto Ujednání nelze považovat za odmítnuté jakýmkoliv aktem nebo tichým souhlasem ze strany společnosti Adobe, jejích zástupců nebo zaměstnanců, toho lze dosáhnout pouze písemnou formou s podpisem oprávněné osoby společnosti Adobe. Pokud dojde ke konfliktům tohoto Ujednání s jakýmikoliv jinými ujednáními zahrnutými v Softwaru, použijí se ustanovení těchto ujednání. Pokud Vy nebo společnost Adobe využijete právní zástupce pro vynucení jakýchkoliv práv vyplývajících nebo vztahujících se k tomuto Ujednání, je vítězná strana oprávněna požadovat náhradu odpovídajících výloh na právní zastoupení. Tímto vyjadřujete, že jste si Ujednání přečetli, že mu rozumíte a že jde o vaše úplné a výhradní vyjádření souhlasu se společností Adobe, které nahrazuje jakákoliv dřívější ujednání, ústní či písemná, mezi vámi a společností Adobe, které se týkají poskytnutí licence na Software. Na společnosti Adobe nelze vymáhat žádné změny v ustanoveních tohoto Ujednání, pokud s nimi společnost Adobe neposkytla písemný souhlas, podepsaný oprávněnou osobou společnosti Adobe.

Profil ICC pro barvy TOYO INK Standard Color on Coated paper (TOYO Offset Coated 2.1)

Tento profil ICC (TOYO Offset Coated 2.1) charakterizuje japonský ofsetový tisk na papír Coated a je plně kompatibilní s formátem profilu ICC.

Informace o "TOYO INK Standard Color on Coated paper"

Jde o standard reprodukce barev při ofsetovém tisku na jednotlivé listy papíru Coated vytvořený společností TOYO INK MFG. CO., LTD. ("TOYO INK").
Standard byl vytvořen na základě testovacích tisků s využitím ofsetových tiskových barev TOYO INK pro tisk na jednotlivé listy a vlastních tiskových podmínek TOYO INK.

"TOYO INK Standard Color on Coated paper" je kompatibilní s "JAPAN COLOR".

Ujednání

1. Reprodukce obrázků na tiskárně nebo na monitoru s využitím tohoto profilu ICC neodpovídá úplně TOYO INK Standard Color on Coated paper.
2. Jakákoliv a všechna autorská práva k tomuto profilu ICC patří TOYO INK, proto nepředávejte, neposkytujte, nepronajímejte, nedistribuujte, nezveřejňujte nebo nezaručujte jakákoliv práva v tomto profilu ICC třetím stranám bez předcházejícího písemného souhlasu od společnosti TOYO INK.
3. V žádném případě vám nebudou společnost TOYO INK, její ředitelé, úředníci, zaměstnanci nebo zástupci odpovědní za jakékoliv škody, vyplývající nebo vedlejší, přímé nebo nepřímé (včetně škod ze ztráty zisku, přerušení činnosti, ztráty obchodních informací apod.) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít tento profil ICC.
4. TOYO INK nezodpovídá za reakce na jakékoliv dotazy týkající se tohoto profilu ICC.
5. Všechny názvy společností a výrobků používané v tomto dokumentu jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Profil ICC byl vytvořen s využitím GretagMacbeth ProfileMaker a společnost GretagMacbeth AG udělila TOYO INK licenci pro jeho distribuci.

TOYO Offset Coated 2.1 © TOYO INK MFG. CO., LTD. 2004

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ KE STANDARDNÍMU BAREVNÉMU PROFILU DIC

DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TOTO LICENČNÍ UJEDNÁNÍ K STANDARDNÍMU BAREVNÉMU PROFILU ("LICENČNÍ UJEDNÁNÍ") DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE STANDARDNÍ BAREVNÝ PROFIL DIC POUŽÍVAT, A TO VČETNĚ DIC STANDARD SFC_AM2.0, DIC STANDARD SFM_AM2.0, DIC STANDARD SFU_AM2.0, DIC STANDARD SFC_FM2.0, DIC WAKIMIZU SFC_AM2.0, DIC WAKIMIZU SFC_FM2.0, DIC ABILIO SFC_AM1.0, DIC HY-BRYTE SFC_AM1.0, DIC STANDARD WEBC_AM2.1, DIC STANDARD WEBC_FM2.1, DIC NEWSCOLOR_AM1.0, DIC NEWSCOLOR_FM1.0, TÍMTO POSKYTNUTÉ DIC A VEŠKEROU SOUVISEJÍCÍ ONLINE NEBO ELEKTRONICKOU DOKUMENTACI A VEŠKERÉ AKTUALIZACE NEBO ROZŠÍŘENÍ VÝŠE UVEDENÉHO, KTERÉ VÁM BUDE POSKYTNUTO (SOUHRNNĚ "PROFIL").

TOTO LICENČNÍ UJEDNÁNÍ JE PRÁVNÍ SMLOUVA MEZI VÁMI (AŤ JIŽ JEDNOTLIVCEM NEBO, JE-LI POŽADOVÁNO, ORGANIZAČNÍ JEDNOTKOU) A JAPONSKOU SPOLEČNOSTÍ DIC CORPORATION ("DIC"). LICENČNÍ UJEDNÁNÍ VÁM POSKYTUJE OPRÁVNĚNÍ POUŽÍVAT PROFIL PROFILE A OBSAHUJE INFORMACE O ZÁRUCE A ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI. POKUD S PODMÍNKAMI UJEDNÁNÍ NESOUHLASÍTE, NESMÍTE PROFIL POUŽÍVAT.

1. Udělení licence
   Společnost DIC vám zdarma uděluje nevýhradní a nepřenositelnou licenci na použití Profilu a povoluje vašim zaměstnancům a pověřeným prostředníkům, pokud jsou takoví, Profil používat ve výhradním spojení s jejich prací pro vás, a to pod podmínkou všech omezení a zákazů uvedených v tomto licenčním ujednání.

2. Vlastnictví
   Dříve zmíněná licence vám uděluje omezené oprávnění používat Profil. Budete vlastnit práva na média obsahující uložený Profil, DIC si však ponechává veškerá práva, zákonný nárok a účast, včetně veškerých autorských práv a práv duševního vlastnictví, obsažené v Profilu a vztahující se na Profil a jeho všechny další kopie. Veškerá práva neuvedená výslovně v Licenčním ujednání, včetně všech autorských práv, si vyhrazuje DIC.
3. Platnost
   a. Toto Licenční ujednání platí až do ukončení své platnosti.
   b. Licenční ujednání můžete ukončit písemným oznámením DIC o svém zájmu od licence odstoupit a dále zničením všech kopií Profilu ve vašem držení.
   c. DIC může ukončit platnost Licenčního ujednání bez předchozího oznámení, pokud porušíte některé z podmínek platnosti Licenčního ujednání (přímo nebo přes své zaměstnance a prostředníky), a to se zpětnou platností ke dní porušení. V takovém případě musíte ihned přestat Profil používat a zničit veškeré jeho kopie ve vašem držení.
   d. U veškerých ustanovení Licenčního ujednání týkající se odmítnutí záruk (odstavec 5) a omezení odpovědnosti (odstavec 6) přetrvá platnost i po ukončení platnosti Licenčního ujednání.
4. Způsob udělení licence a její omezení
   a. Profil můžete nainstalovat a používat na samostatném stolním počítači; předpokladem ale je, že nehledě na cokoli zde uvedené, nemůžete profil používat v žádném síťovém systému nebo profil sdílet, instalovat nebo používat souběžně na různých počítačích, nebo profil elektronicky přenášet mezi počítači v počítačové síti.
   b. Nesmíte vytvářet nebo distribuovat kopie, opravovat, pozměňovat, spojovat, upravovat, přizpůsobovat, dále poskytovat licenci, přenášet, prodávat, pronajímat, poskytovat na leasing, darovat nebo distribuovat celek nebo jen část Profilu, nebo Profil upravovat nebo vytvářet od Profilu odvozená díla.
   c. Berete na vědomí, že Profil není určen pro žádné použití, při kterém může dojít k úmrtí, úrazu nebo poškození životního prostředí a souhlasíte s tím, že k takovému účelu nebudete Profil používat.
   d. Profil nesmíte používat pro vývoj žádného softwaru nebo jiných technologií se stejnou základní funkcí, jako má Profil, včetně, avšak bez omezení na použití v jakémkoli vývojovém nebo testovacím procesu, který usiluje o stejný záměr jako software nebo jiná technologie, nebo ke stanovení, jestli se příslušný software nebo technologie chová podobným způsobem jako Profil.
   e. DIC a jiné obchodní značky obsažené v Profilu jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti DIC v Japonsku a dalších zemích. Nesmíte odstraňovat nebo pozměňovat žádné obchodní značky, obchodní názvy, názvy výrobků, loga, zmínky o autorských a vlastnických právech, vysvětlivky, symboly nebo označení uvedená v Profilu. Toto Licenční ujednání vás neopravňuje používat názvy DIC nebo jeho poskytovatelů licencí ani žádné jejich obchodní značky.

5. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK
   a. PROFIL JE VÁM POSKYTNUT BEZPLATNĚ A "TAK, JAK JE", VE SHODĚ S PODMÍNKAMI UVEDENÝMI V TOMTO LICENČNÍM UJEDNÁNÍ. DIC NEPOSKYTUJE K PROFILU ŘÁDNOU TECHNICKOU PODPORU, ZÁRUKY NEBO OPRAVNÉ PROSTŘEDKY.
   b. DIC ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PROTESTY, VYJÁDŘENÉ, VYVOZENÉ NEBO JINAK KONSTRUOVANÉ, VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, NEPORUŠENÍ ZÁKONA, VLASTNICKÝ NÁROK A NERUŠENOU DRŽBU. MUSÍTE PŘIJMOUT A NÉST PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÁ NEBEZPEČÍ SPOJENÁ S VAŠÍM POUŽITÍM TOHOTO PROFILU. DIC NEZARUČUJE BEZVADNOST NEBO BEZCHYBNOST PROFILU, ANI ŽE BUDE NEPŘERUŠENĚ FUNGOVAT, A NENESE ZODPOVĚDNOST ZA ÚPRAVY, OPRAVY A ŠKODY NEBO NEDOSTATKY, AŤ JIŽ ZA POPLATEK NEBO ZDARMA. NEBUDOU VÁM UDĚLENA ŽÁDNÁ PRÁVA ANI OPRAVNÉ PROSTŘEDKY, NEŽ JAKÁ JSOU ZDE VÝSLOVNĚ UVEDENÁ.
6. OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI
   DIC NEMÁ ZODPOVĚDNOST VŮČI VÁM NEBO TŘETÍ STRANĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ, SKRYTÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ NA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ NEBO PŘÍSTUP K DATŮM, OBCHODNÍ ZTRÁTU, ZTRÁTU ZISKŮ, PŘERUŠENÍ OBCHODU A PODOBNĚ), VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT PROFIL A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE SPOLEHLIVOSTI, VČETNĚ NEDODRŽENÍ SMLOUVY, NEDODRŽENÍ ZÁRUKY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), SPOLEHLIVOSTI VÝROBKU NEBO JINAK, A TO DOKONCE ANI TEHDY, JESTLIŽE JSOU DIC NEBO JEHO ZÁSTUPCI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.
   VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJÍ NA VŠECHNY ASPEKTY TOHOTO LICENČNÍHO UJEDNÁNÍ.
7. Všeobecné
   a. Toto Licenční ujednání se řídí a vychází z japonského práva a nezpůsobuje konflikt mezi zákony. Pokud by některé podmínky tohoto Licenčního ujednání byly shledány soudem nebo příslušnou jurisdikcí za odporující zákonu, budou příslušné podmínky platit v maximálním povoleném rozsahu a zbývající podmínky Licenčního ujednání zůstanou plně v platnosti a nedotčené. Tímto souhlasíte, že se případné spory ve vztahu k tomuto Licenčnímu ujednání rozhodnou výlučně v jurisdikci okresního soudu v Tokiu.
   b. Licenční ujednání obsahuje úplnou dohodu mezi stranami, pokud jde o daný předmět, a platností převyšuje všechny předchozí a následné dohody nebo úmluvy, ústní nebo písemné. Souhlasíte, že veškeré vámi vydané změny nebo další podmínky obsažené v libovolné písemné podobě nebo vydaném dokumentu ve vztahu k licenci k Profilu nebudou mít žádnou účinnost.
   c. Neuplaňování jakýchkoli práv DIC ve vztahu k tomuto Licenčnímu ujednání, nebo jakékoli porušení Licenčního ujednání, nemůže být považováno za zřeknutí se těchto práv nebo porušení.

Pouze pro členské země EU

Tento symbol znamená: **Nelikvidujte tento výrobek s odpadem z domácnosti!**

Pokyny pro správnou likvidaci výrobku vám sdělí příslušné místní úřady. Pokud kupujete nový výrobek, můžete ten použitý předat našemu prodejci k odpovídající likvidaci. Recyklace tohoto výrobku pomůže chránit přírodní zdroje a zabránit potenciálním negativním vlivům na životní prostředí nebo lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nesprávnou manipulací s odpady.

Zařízení vyhovuje požadavkům směrnice RoHS (2002/95/EC).

Právní omezení pro kopírování

Tento stroj obsahuje funkci prevence proti padělání, která brání nezákonnému kopírování finančních nástrojů.
Oceňujeme, že chápete, že kvůli funkci prevence proti padělání mohou některé obrazy občas vykazovat určitý šum, nebo že některá obrazová data nemusí být za určitých okolností uložena.

Obsah

Úvod x-1
Ochranné známky x-1
Autorská práva x-1
Poznámka k návodu x-1
Licenční ujednání na používání dodávaného softwaru x-2
Adobe Color Profile x-3
Profil ICC pro barvy TOYO INK Standard Color on Coated paper (TOYO Offset Coated 2.1) x-5
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ KE STANDARDNÍMU BAREVNÉMU PROFILU DIC x-6
Pouze pro členské země EU x-9
Právní omezení pro kopírování x-9

1 Úvod 1-1
Seznámení s tiskárnou 1-2
Prostorové požadavky 1-2
Části tiskárny 1-4
Pohled zepředu 1-4
Pohled zezadu 1-5
Pohled zepředu na tiskárnu s volitelným zařízením 1-5
Tisk 1-5

2 Programové vybavení 2-1
Disk Printer Driver CD/DVD 2-2
PostScriptové ovladače 2-2
Ovladače PCL 2-2
Ovladače XPS 2-3
Soubory PPD 2-3
Disk CD/DVD Utilities and Documentation 2-4
Obslužné programy 2-4
Dokumentace 2-5
Systémové požadavky 2-6
Volba výchozích nastavení ovladače pro Windows 2-7
Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008/XP/
Server 2003/2000 2-7
Odinstalování ovladače tiskárny (ve Windows) 2-9
Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008/XP/
Server 2003/2000 2-9
Zobrazení nastavení ovladače tiskárny (ve Windows) 2-10
Windows 7/Server 2008 R2 2-10
Windows Vista/Server 2008 2-10
Windows XP/Server 2003 2-10
Windows 2000 2-10
Použití PostScriptového tiskového ovladače a ovladače PCL a XPS 2-11
Společná tlačítka 2-11
OK 2-11
Storno 2-11
Použít 2-11
Nápověda 2-11
Oblíbené nastavení 2-11
Karta Rozšířené (pouze PostScriptový ovladač) 2-13
My Tab 2-13
Karta Základní 2-13
Karta Rozvržení 2-14
Karta Nastavení obalu 2-14
Karta Vodoznak/Přetisk 2-14
Karta Kvalita 2-15
Karta Ostatní 2-16
Omezení pro funkce ovladače tiskárny instalované funkcí
Ukázat a tisknout 2-16

3 Použití Status Monitor (pouze pro Windows) 3-1
Práce s programem Status Monitor 3-2
Úvod 3-2
Operační systém 3-2
Spuštění programu Status Monitor 3-2
Používání programu Status Monitor 3-2

Rozpoznání hlášení programu Status Monitor **3-3**
Řešení potíží pomocí programu Status Monitor **3-3**
Ukončení programu Status Monitor **3-4**
Odinstalace programu Status Monitor (pro Windows) **3-5**
Odinstalace pomocí Setup.exe 3-5
Odinstalace pomocí Ovládacích panelů 3-5
Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008 3-5
Windows XP/Server 2003 3-5
Windows 2000 3-6

4 Ovládací panel tiskárny a nabídky pro konfiguraci **4-1**
Ovládací panel **4-2**
Indikátory a tlačítka na ovládacím panelu 4-3
Displej 4-4
Nápověda 4-5
Přehled nabídek pro konfiguraci **4-6**
Hlavní nabídka 4-6
ZKUŠEBNÍ TISK 4-7
Tisk nebo smazání uložené tiskové úlohy 4-7
Zadání hesla 4-9
Nabídka TISK 4-10
Nabídka PAPÍR 4-12
Nabídka KVALITA 4-21
Nabídka TISK Z PAMĚTI 4-40
Nabídka ROZHRANÍ 4-43
VÝCHOZÍ SYSTÉM 4-50
ÚDRŽBA 4-62
Nabídka SERVIS 4-72

5 Přímý tisk z paměti **5-1**
Přímý tisk z paměti **5-2**
Tisk z připojeného paměťového zařízení USB 5-2

6 Tisková média **6-1**
Vlastnosti tiskových médií **6-2**
Druhy tiskových médií **6-4**
Kancelářský papír (Recyklovaný papír) 6-4
Silný papír 6-5
Obálky 6-6
Štítky 6-7
Hlavičkový papír 6-8
Pohlednice 6-9
Lesklá média 6-10
Pouze jednostranný 6-11
Speciální papír 6-12

Tisková oblast 6-13
Obálky 6-14
Okraje stránky 6-14
Zakládání médií 6-15
Zásobník 1 (ruční podavač) 6-15
Vkládání kancelářského papíru, papíru pouze pro jednostranný tisk a speciálního papíru 6-15
Jiná média 6-17
Zakládání obálek 6-18
Vkládání archů se štítky/pohlednic/silného papíru a lesklých médií 6-20
Zásobník 2 6-22
Vkládání kancelářského papíru, papíru pouze pro jednostranný tisk a speciálního papíru 6-22
Vkládání archů se štítky/pohlednic/silného papíru a lesklých médií 6-24
Zásobník 3 (volitelná jednotka dolního podavače PF-P09) 6-27
Vkládání kancelářského papíru, papíru pouze pro jednostranný tisk a speciálního papíru 6-27
Oboustranný tisk 6-30
Výstupní zásobník 6-32
Ukládání médií 6-33

7 Výměna spotřebního materiálu 7-1
Výměna spotřebního materiálu 7-2
Zásobníky toneru 7-2
Výměna zásobníku toneru 7-6
Výměna zobrazovací jednotky 7-11
Výměna nádobky na odpadní toner WB-P03 7-19
Výměna přenosového válečku TF-P04 7-22
Výměna jednotky přenosového pásu TF-P05 7-25
Výměna zálohovací baterie 7-32
Výměna fixační jednotky FU-P02 7-35

8 Péče o tiskárnu 8-1
Péče o tiskárnu 8-2
Čistění tiskárny 8-4
Vnější části 8-4
Podávací válečky médií 8-5
Čistění podávacích válečků (Zásobník pro manuální podávání) 8-5
Čistění podávacích válečků (Zásobníky 2 a 3) 8-7
Čistění transportních válečků médií zásobníku 3 8-8
Čistění čoček laseru 8-9

9 Odstraňování potíží 9-1
Úvod 9-2
Tisk konfigurační stránky 9-2
Prevence uváznutí tiskových médií 9-3
Průchod tiskových médií tiskárnou 9-4
Vyjmutí uvázlých médií 9-5
Hlášení o uváznutí médií a postupy při odstraňování médií 9-6
Odstranění uvázlých médií ze zásobníku 2 9-7
Odstranění uvázlých médií ze zásobníku 3 9-11
Odstranění uvázlých médií z duplexeru 9-13
Odstranění uvázlých médií z fixační jednotky 9-14
Odstranění uvázlých médií ze zásobníku 1 (zásobníku pro ruční podávání) a okolí přenosového válečku 9-20
Řešení potíží s uváznutím médií 9-23
Odstraňování jiných potíží 9-26
Řešení problémů s kvalitou tisku 9-32
Stavová, chybová a servisní hlášení 9-38
Standardní stavová hlášení 9-38
Chybová hlášení (Výstrahy:) 9-39
Chybová hlášení (Upozornění pro obsluhu:) 9-44
Servisní hlášení: 9-48

10 Instalace příslušenství 10-1
Úvod 10-2
Ochrana před výbojem statické elektřiny 10-3
Moduly DIMM 10-4
Instalace paměťových modulů DIMM 10-4
Souprava pevného disku HD-P03 10-7
Instalace soupravy pevného disku HD-P03 10-7
Karta CompactFlash 10-11
Instalace adaptéru CF MK-725 a karty CompactFlash 10-11
Jednotka dolního podavače PF-P09 10-16
Složení sady 10-16
Instalace jednotky dolního podavače PF-P09 10-17

A Dodatek A-1
Technické údaje A-2
Tiskárna A-2
Předpokládaná životnost spotřebního materiálu A-5
Náš zájem o ochranu životního prostředí A-7
Co znamená, že výrobek splňuje požadavky programu ENERGY STAR? A-7

Úvod 1

Seznámení s tiskárnou

Prostorové požadavky

Doporučujeme dodržovat prostorové požadavky uvedené na obrázcích, které zaručují snadnou obsluhu tiskárny, výměnu spotřebního materiálu a údržbu.

Pohled zepředu

Pohled zepředu na tiskárnu s volitelným zařízením

Pohled z boku na tiskárnu s volitelným zařízením

Volitelné vybavení tiskárny je na obrázku zvýrazněno šedou barvou.

Části tiskárny

Na následujících obrázcích jsou vyznačeny jednotlivé části tiskárny, jejichž názvy jsou používány v celé příručce, proto se s nimi podrobně seznamte.

Pohled zepředu

1—Ovládací panel

2—Výstupní přihrádka

3—Zarážka papíru

4—Zásobník 1 (ruční podavač)

5—Zásobník 2

6—Zvedací kryt

7—Fixační jednotka FU-P02

8—Pravý boční kryt

9—Přenosový válec TF-P04

10—Jednotka přenosového pásu TF-P05

11—Obrazové jednotky

12—Přední kryt

13—Nádoba na odpadní toner WB-P03

14—Zásobníky toneru

Pohled zezadu

1—Konektor paměti USB

2—Vypínač

3—Zásuvka pro síťovou šňůru

4—Konektor rozhraní USB

5—Konektor rozhraní 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T Ethernet

6. Ventilační otvory

Pohled zepředu na tiskárnu s volitelným zařízením

1—Jednotka dolního podavače PF-P09 (Zásobník 3)

Tisk

Poněvadž může dojít k poškození tiskárny, pokud se bude tisknout bez dodaných zásobníků toneru, musíte před použitím tiskárny nejprve nainstalovat dodané zásobníky toneru.

Programové vybavení

2

Disk Printer Driver CD/DVD

PostScriptové ovladače

Operační systém	Využití
Windows 7/Vista/Server 2008/XP/ Server 2003/2000	Ovladače zpřístupňují všechny funkce tiskárny, včetně výstupního zpracování a rozšířených možností rozvržení stránky. Viz také část "Zobrazení nastavení ovladače tiskárny (ve Windows)" na straně 2-10.
Windows 7/Server 2008 R2/Vista/ Server 2008/XP/Server 2003 pro 64 bitů	

Pro aplikace, které vyžadují při tisku zadání souboru PPD (např. PageMaker nebo Corel Draw), jsou připraveny potřebné soubory PPD.
Při zadávání souboru PPD při tisku z Windows 7, Server 2008 R2, Vista, Server 2008, XP, Server 2003 a 2000 použijte příslušný soubor PPD, který se nachází na CD/DVD s tiskovými ovladači.

Ovladače PCL

Operační systém	Využití
Windows 7/Vista/Server 2008/XP/ Server 2003/2000	Ovladače zpřístupňují všechny funkce tiskárny, včetně výstupního zpracování a rozšířených možností rozvržení stránky. Viz také část "Zobrazení nastavení ovladače tiskárny (ve Windows)" na straně 2-10.
Windows 7/Server 2008 R2/Vista/ Server 2008/XP/Server 2003 pro 64 bitů	

Ovladače XPS

Operační systém	Využití
Windows 7/Vista/Server 2008 Windows 7/Server 2008 R2/Vista/ Server 2008 pro 64 bitů	Ovladače zpřístupňují všechny funkce tiskárny, včetně výstupního zpracování a rozšířených možností rozvržení stránky. Viz také část "Zobrazení nastavení ovladače tiskárny (ve Windows)" na straně 2-10.

Soubory PPD

Operační systém	Využití
Macintosh OS X (10.2.8/10.3.9/10.4/ 10.5/10.6) Macintosh OS X Server (10.2.8/ 10.3.9/10.4/10.5/10.6)	Pro použití ovladače tiskárny v daných operačních systémech je třeba použít tyto soubory PPD. Podrobnosti o ovladačích tiskárny pro systémy Macintosh a Linux naleznete v referenční příručce, která se nachází na disku CD/DVD Utilities and Documentation.
Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10	

Podrobnosti o instalaci tiskových ovladačů Windows naleznete v příručce Installation Guide.

Disk CD/DVD Utilities and Documentation

Obslužné programy

Obslužný program	Využití
Download Manager (Windows 7/Server 2008 R2/Vista/ Server 2008/XP/Server 2003/2000, Macintosh OS 10.2.8/10.3.9/10.4/ 10.5/10.6)	Program lze použít pouze po instalaci soupravy volitelného pevného disku HD-P03 nebo karty CompactFlash a umožňuje zavádět z pevného disku písma a data přetisku. Podrobnosti naleznete v nápovědě ke všem funkcím programu Download Manager.
Status Monitor (pouze Windows)	Poskytuje informace o aktuálním stavu tiskárny, včetně stavu spotřebního materiálu, a zobrazuje chybová hlášení. Podrobnosti naleznete v části "Použití Status Monitor (pouze pro Windows)" na straně 3-1
PageScope Data Administrator	PageScope Data Administrator je administrační nástroj, pomocí kterého lze ověřovací data a adresy registrované pomocí ovládacího panelu podporovaných zařízení (multifunkční zařízení OA) měnit z jiných počítačů v síti. Podrobnosti naleznete v návodu k použití PageScope Data Administrator na disku CD/DVD Utilities and Documentation.
PageScope Net Care Device Manager	Zpřístupňuje funkce správy tiskárny, například sledování stavu tiskárny a síťová nastavení. Podrobnosti naleznete v návodu k použití PageScope Net Care Device Manager na disku CD/DVD Utilities and Documentation.

Obslužný program	Využití
PageScope Direct Print	Tato aplikace poskytuje funkce pro odesílání souborů formátu PDF a TIFF přímo do tiskárny. Podrobnosti naleznete v návodu k použití PageScope Direct Print na disku CD/DVD Utilities and Documentation.

Dokumentace

Dokumentace	Využití
Návod k instalaci (Installation Guide)	V této příručce naleznete podrobný popis počátečních operací, které je třeba provést před použitím tiskárny, jako je nastavení tiskárny a instalace ovladačů.
Návod k použití (User's Guide) (tato příručka)	Příručka poskytuje podrobné informace k běžným každodenním činnostem, jako je použití ovladačů a ovládacího panelu a výměna spotřebního materiálu.
Referenční příručka (Reference Guide)	Příručka poskytuje podrobné informace k instalaci ovladačů Macintosh a Linux a k provádění síťových nastavení a nástroje pro správu tiskárny.

Systémové požadavky

- Osobní počítač
  - Pentium 2; 400 MHz
    (doporučujeme Pentium 3; 500 MHz nebo novější)
  - PowerPC G3 nebo novější (doporučujeme G4 nebo novější)
  - Počítač Macintosh vybavený procesorem Intel
- Operační systém
  - Microsoft Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise, Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise x64 Edition, Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise, Windows Server 2008 Standard/Enterprise, Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64 Edition, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic /Home Premium /Ultimate/Business /Enterprise x64 Edition, Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 2 nebo novější), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 nebo novější)
  - Mac OS X (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6; doporučujeme instalaci nejnovější opravy), Mac OS X Server (10.2.8 nebo novější)
  - Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop, SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- Volné místo na pevném disku
  - Asi 20 MB volného místa pro ovladač tiskárny a program Status Monitor
  - Asi 128 MB volného místa pro zpracování tiskových obrazů
- RAM
  Doporučená velikost pro tento operační systém
- Jednotka CD/DVD-ROM
- V/V rozhraní
  - Rozhraní 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
  - Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

Ethernetový kabel a kabel USB nejsou dodávány spolu se strojem.

Podrobnosti o ovladačích tiskárny pro systémy Macintosh a Linux naleznete v referenční příručce, která se nachází na disku CD/DVD Utilities and Documentation.

Volba výchozích nastavení ovladače pro Windows

Než začnete s tiskárnou pracovat, doporučujeme vám ověřit, případně změnit, výchozí nastavení ovladače. V případě, že jste k tiskárně instalovali i volitelné zařízení, měli byste jeho instalaci "potvrdit" v ovladači tiskárny.

Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008/XP/ Server 2003/2000

1 Zpřístupněte ovladač tiskárny následujícím postupem:

- Windows 7/Server 2008 R2)
  V nabídce **Start** otevřete kliknutím na **Zařízení a tiskárny** složku Zařízení a tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce tiskárny KONICA MINOLTA bizhub C35P PCL6, KONICA MINOLTA bizhub C35P PS nebo KONICA MINOLTA bizhub C35P XPS a zvolte **Předvolby tisku**.
- (Windows Vista/Server 2008)
  V nabídce **Start** zvolte položku **Ovládací panely** a klepnutím na položky **Hardware a zvuk** a **Tiskárny** otevřete složku Tiskárny. Klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce tiskárny KONICA MINOLTA bizhub C35P PCL6, KONICA MINOLTA bizhub C35P PS nebo KONICA MINOLTA bizhub C35P XPS a zvolte položku **Vlastnosti**.
- (Windows XP/Server 2003)
  V nabídce **Start** zvolte položku **Tiskárny a faxy**, zobrazí se obsah složky **Tiskárny a faxy**. Klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce tiskárny KONICA MINOLTA bizhub C35P PCL6 nebo KONICA MINOLTA bizhub C35P PS a zvolte položku **Vlastnosti**.
- (Windows 2000)
  V nabídce **Start** zvolte položku **Nastavení** a pak **Tiskárny**, zobrazí se obsah složky **Tiskárny**. Klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce tiskárny KONICA MINOLTA bizhub C35P PCL6 nebo KONICA MINOLTA bizhub C35P PS a zvolte položku **Vlastnosti**.

2 Pokud jste k tiskárně instalovali dostupné doplňky, pokračujte dalším krokem. V opačném případě pokračujte krokem 9.

3 Klepněte na kartu **Konfigurovat**.

4 Zkontrolujte, zda jsou v seznamu správně uvedeny instalované doplňky. Pokud nejsou, pokračujte dalším krokem. V opačném případě pokračujte krokem 8.

5 Klepněte na tlačítko **Aktualizovat**, instalované doplňky se automaticky nakonfigurují.

*Tlačítko **Aktualizovat** lze použít jen v případě, že je dostupná obousměrná komunikace s tiskárnou. V opačném případě bude mít tlačítko šedou barvu a bude nepřístupné.*
*V případě systému Windows 7, Server 2008 R2, Vista nebo Server 2008 lze po připojení zařízení prostřednictvím rozhraní USB také kliknout na **Aktualizovat**.*

6 V seznamu **Možnosti zařízení** zvolte vždy jeden doplněk a klepněte podle potřeby na položku **Povolit** nebo **Potlačit** v nabídce **Nastavení**.

*Pokud zvolíte **Paměť tiskárny**, nastavte v závislosti na instalované paměti hodnotu **256 MB** nebo **768 MB**. Výchozí nastavení výrobce je **256 MB**.*

*Pokud zvolíte položku **Paměťová karta**, nastavte v závislosti na instalované kartě CompactFlash hodnotu **Potlačit** nebo **Povolit (nad 1 GB)**.*

7 Klepněte na tlačítko **Použít**.

*Tlačítko **Použít** se nemusí objevit, v závislosti na operačním systému. Pokud se tlačítko nezobrazí, pokračujte dalším krokem.*

8 Klepněte na kartu **Obecné**.

9 Klepněte na tlačítko **Předvolby tisku**.
Zobrazí se dialogové okno Předvolby tisku.

10 Na příslušných kartách zvolte výchozí nastavení tiskárny, jako například výchozí formát médií, které používáte.

11 Klepněte na tlačítko **Použít**.

12 Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno Předvolby tisku.

13 Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno Vlastnosti.

Odinstalování ovladače tiskárny (ve Windows)

Tato část popisuje odinstalování ovladače, pokud to bude nutné.

Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008/XP/ Server 2003/2000

1 Ukončete všechny spuštěné aplikace.

2 Zvolte odinstalační program podle následujících pokynů:

- (Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008/XP/Server 2003)
  V nabídce **Start** klepněte postupně na položky **Všechny programy**, **KONICA MINOLTA**, **bizhub C35P** a **Odinstalovat ovladač tiskárny**.
- (Windows 2000)
  V nabídce **Start** klepněte postupně na položky **Programy**, **KONICA MINOLTA**, **bizhub C35P** a **Odinstalovat ovladač tiskárny**.

3 Když se zobrazí dialogové okno Odinstalovat, zvolte název ovladače, který chcete odstranit, a pak klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.

4 Klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.

5 Klepněte na tlačítko **OK** a pak restartujte počítač.

6 Ovladač tiskárny se odinstaluje z počítače.

Zobrazení nastavení ovladače tiskárny (ve Windows)

Windows 7/Server 2008 R2

1 V nabídce **Start** otevřete kliknutím na **Zařízení a tiskárny** složku Zařízení a tiskárny.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce tiskárny KONICA MINOLTA bizhub C35P PCL6, KONICA MINOLTA bizhub C35P PS nebo KONICA MINOLTA bizhub C35P XPS a zvolte položku Předvolby tisku.Windows Vista/Server 2008

Windows Vista/Server 2008

1 V nabídce **Start** zvolte položku **Ovládací panely** a klepnutím na položky **Hardware a zvuk** a **Tiskárny** otevřete složku Tiskárny.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce tiskárny KONICA MINOLTA bizhub C35P PCL6, KONICA MINOLTA bizhub C35P PS nebo KONICA MINOLTA bizhub C35P XPS a zvolte položku **Předvolby tisku**.

Windows XP/Server 2003

1 V nabídce **Start** zvolte položku **Tiskárny a faxy**, zobrazí se obsah složky **Tiskárny a faxy**.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce tiskárny KONICA MINOLTA bizhub C35P PCL6 nebo KONICA MINOLTA bizhub C35P PS a zvolte položku **Předvolby tisku**.

Windows 2000

1 V nabídce **Start** zvolte položku **Nastavení** a pak klepněte na položku **Tiskárny**, zobrazí se obsah složky **Tiskárny**.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce tiskárny KONICA MINOLTA bizhub C35P PCL6 nebo KONICA MINOLTA bizhub C35P PS a zvolte položku **Předvolby tisku**.

Použití PostScriptového tiskového ovladače a ovladače PCL a XPS

Společná tlačítka

Dále popsaná tlačítka se nacházejí na všech kartách ovladače.

OK

Klepnutím na tlačítko uložíte provedené změny a zavřete dialogové okno Vlastnosti.

Storno

Klepnutím na tlačítko zavřete dialogové okno Vlastnosti bez uložení provedených změn.

Použít

Klepnutím na tlačítko uložíte provedené změny, dialogové okno Vlastnosti zůstane otevřené.

Nápověda

Klepnutím na tlačítko zobrazíte nápovědu.

Oblíbené nastavení

Tato funkce umožňuje uložit aktuální nastavení. Chcete-li uložit aktuální nastavení, zadejte nastavení a klepněte na **Přidat**. Zadejte níže popsaná nastavení a klepněte na **OK**.

- **Název:** Zadejte název nastavení, které chcete uložit.
- **Ikona:** Vyberte ikonu ze seznamu ikon pro snazší identifikaci nastavení. Zvolená ikona se zobrazí v seznamu nastavení.
- **Sdílení:** Určete, zda nastavení, které chcete uložit, bude moci být používáno dalšími uživateli, přihlášenými k počítači.
- **Komentář:** Zadejte stručný komentář k nastavení, které chcete uložit.

Po uložení můžete nastavení zvolit v rozbalovacím seznamu. Chcete-li uložená nastavení změnit, klepněte na tlačítko **Upravit**.

Navíc lze zvolit předdefinovaná nastavení.
Předem vytvořená nastavení jsou "2 strany", "Fotografický" a "Stupně šedé".

Zvolíte-li v seznamu rychlých nastavení položku **Výchozí**, všechny funkce na všech kartách ovladače se nastaví na výchozí hodnoty.

- Obrázek tiskárny

Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete zobrazit obraz tiskárny v sekci obrázku.

Po klepnutí na toto tlačítko se tlačítko změní na **Obrázek papíru** (když je vybrána jiná karta, než **Kvalita**) nebo **Obrázek Kvalita** (když je vybrána karta **Kvalita**).

*Tlačítko se nenachází na kartě **Rozšířené**.*

- Obrázek papíru

Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete zobrazit náhled rozvržení stránky v sekci obrázku.

Po klepnutí na toto tlačítko se změní na **Obrázek tiskárny**.

*Tlačítko se nenachází na kartě **Kvalita**.*

- Obrázek kvalita

Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete zobrazit ukázku nastavení na kartě **Kvalita**.

Po klepnutí na toto tlačítko se změní na **Obrázek tiskárny**.

*Tlačítko se nachází pouze na kartě **Kvalita**.*

- Informace o tiskárně

Klepnutím na toto tlačítko spustíte PageScope Web Connection.

Toto tlačítko lze použít jen při vytvořeném síťovém propojení.

- Výchozí

Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete obnovit výchozí nastavení.

*Tlačítko se nenachází na kartě **Rozšířené**.*

Po klepnutí na toto tlačítko se nastavení zobrazená v dialogovém okně vrátí do výchozích hodnot. Nastavení na jiných kartách se nezmění.

Karta Rozšířené (pouze PostScriptový ovladač)

Položky na kartě Rozšířené umožňují:

- Zvolit, zda budou nebo nebudou povoleny rozšířené funkce tisku (jako je tisk brožury)
- Zadat způsob PostScriptového výstupu
- Zadat, zda se mají tisknout hlášení o chybách tiskové úlohy
- Tisknout zrcadlově převrácený obraz
- Zadat, zda používaná aplikace může přímo tisknout PostScriptová data

My Tab

Karta My Tab umožňuje

- Zobrazit nejčastěji používané funkce (ze všech karet), jejichž nastavení jsou často měněna
- Klepnutím na **Edit My Tab** přidat nebo odebrat zobrazení funkce. Funkce lze navíc na kartu **My Tab** přidat klepnutím pravým tlačítkem na původní kartu.

Karta Základní

Položky na kartě Základní umožňují:

- Zadat orientaci média
- Zadat formát originálu
- Zvolit formát tiskového média
- Zvětšit nebo zmenšit dokumenty
- Zvolit zdroj papíru
- Zvolit typ média
- Zvolit počet kopií
- Zapnout nebo vypnout kompletování
- Uložit tiskovou úlohu v tiskárně a později ji vytisknout (uchování úlohy)
- Uložit v tiskárně důvěrnou tiskovou úlohu a chránit ji heslem
- Vytisknout jednu kopii jako zkušební tisk
- Určit nastavení pro ověřování uživatele a sledování účtu
- Tisknout na zadní stranu již potištěného papíru

Použijte papír potištěný touto tiskárnou.
Navíc nelze zaručit kvalitu stránek vytištěných s tímto nastavením.

Nepoužívejte následující druhy papíru:
– papír potištěný inkoustovou tiskárnou
– papír potištěný černobílou nebo barevnou laserovou tiskárnou nebo kopírkou,
– papír potištěný jinou tiskárnou nebo faxovým zařízením.

Karta Rozvržení

Položky na kartě Uspořádání umožňují:

- Tisknout více stran dokumentu na jednu stránku tiskového média (tisk více stran na list)
- Vytisknout jednu kopii zvětšeně a vytisknout několik stránek (pouze ovladač tiskárny PCL)
- Zadat tisk brožury
- Otočit tiskový obraz o 180°
- Zadat oboustranný tisk
- Zadat, zda se mají tisknout prázdné stránky (pouze ovladač PCL a XPS)
- Nastavit okraj pro vazbu
- Nastavit tiskovou pozici (pouze ovladač PCL)
- Určit místo na papíru, na které se dokument vytiskne

Karta Nastavení obalu

Položky na kartě Nastavení obalu umožňují:

- Tisknout přední a zadní stranu obálky a oddělovací stránky
- Zvolit zásobník, který obsahuje papír pro přední a zadní stranu obálky a oddělovací stránky

Karta Vodoznak/Přetisk

Při používání přetisků je třeba pro tiskovou úlohu zadat formát a orientaci papíru, které odpovídají přetisku.
Pokud je v ovladači tiskárny nastaven tisk více stran na list nebo tisk brožury, přetisk není možné nastavit tak, aby odpovídal zadaným nastavením.

Nastavení pro funkci Vodoznak na kartě Vodoznak/Přetisk umožňují:

- Zvolit požadovaný vodoznak
- Vytvořit, upravit nebo smazat vodoznaky
- Seřídit pozici vodotisku

- Tisknout rámeček kolem vodoznaků
- Tisknout průhledné (stínované) vodoznaky
- Vytisknout vodoznak pouze na první stránce
- Tisknout vodoznak opakovaně na všech stránkách

Nastavení pro funkci Přetisk na kartě Vodoznak/Přetisk umožňují:

- Zvolit požadovaný přetisk
- Přidat nebo smazat soubory s přetisky
- Spustit program Download Manager (Správce načítání) pro načtení přetisku (pouze PostScriptový ovladač)

Nejprve je třeba instalovat program Download Manager.

- Vytvořit přetisk (pouze ovladač PCL a XPS)
- Zadat, aby se při tisku překrýval dokument a přetisk (pouze ovladač PCL a XPS)
- Zobrazit informace o přetisku (pouze ovladač PCL a XPS)
- Tisknout přetisk na všechny stránky, na první stránku, na sudé nebo liché stránky
- Umístit přetisk na pozadí nebo do popředí tištěného dokumentu (pouze ovladač PCL a XPS)

Karta Kvalita

Položky na kartě Kvalita umožňují:

- Přepínat mezi barevným tiskem a tiskem v odstínech šedé
- Ovládat tmavost obrazu (Jas)
- Zvolit nastavení barev tiskárny (Rychlé nastavení barev)
- Provádět separace barev
- Zvolit úsporný tisk
- Nastavit nízkou, střední nebo vysokou tloušťku hran
- Určit množství podrobností v grafických vzorech (pouze ovladač tiskárny PCL a XPS)
- Zadat formát písma pro zavádění (pouze ovladač PCL a Postscript)
- Tisknout s použitím písem tiskárny (pouze ovladač PCL a Postscript)
- Ovládat tóny obrazu (Kontrast) (pouze ovladač tiskárny PCL)
- Určit metodu komprimace obrazu – pouze ovladač tiskárny PCL
- Zvolit, jestli se má používat funkce Automatický přesah (pouze Postscriptový tiskový ovladač)

- Zadat funkci Přetisknout černou (pouze Postscriptový tiskový ovladač)

Karta Ostatní

Položky na kartě Ostatní umožňují:

- Zvolit, aby listy Microsoft Excel nebyly při tisku rozděleny (pouze 32bitový ovladač tiskárny)
- Zvolit, aby bílé pozadí dat aplikace Microsoft PowerPoint neskrývalo přetisky (pouze 32bitový ovladač tiskárny PCL a 32bitový ovladač tiskárny XPS)
- Odesílat oznámení e-mailem při dokončení tisku
- Zobrazit informace o verzi ovladače tiskárny
- Zabránit ztrátám při tisku jemných čar (pouze ovladač tiskárny PCL)

Omezení pro funkce ovladače tiskárny instalované funkcí Ukázat a tisknout

Pokud je použita funkce Ukázat a tisknout pro následující kombinaci serveru a klienta, existují určitá omezení pro některé funkce ovladače tiskárny.

- Kombinace server a klient
  Server: Windows Server 2003/XP/2000/Server 2008/Vista/
  Server 2008 R2/7
  Klient: Windows Server 2003/XP/2000/Server 2008/Vista/
  Server 2008 R2/7
- Funkce, kterých se týkají omezení:
  Brožura, Přeskočit prázdné stránky, Přední strana obalu, Zadní strana obalu, Oddělovací stránky, Vytvořit přetisk, Tisknout jako přetisk, Vodoznak
  * výstupy JOBNAME, USERNAME a HOSTNAME jazyka PJL

Použití Status Monitor (pouze pro Windows)

3

Práce s programem Status Monitor

Úvod

Program Status Monitor zobrazuje informace o aktuálním stavu tiskárny.

Program Status Monitor lze instalovat z disku CD/DVD Utilities and Documentation.

Podrobnosti o instalaci naleznete v referenční příručce, která se nachází na disku CD/DVD Utilities and Documentation.

Operační systém

Program Status Monitor lze použít pouze na počítačích se systémy Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008/XP/Server 2003/2000 připojených k tiskárně přes rozhraní Ethernet.

Spuštění programu Status Monitor

Program Status Monitor můžete spustit některým z následujících kroků:

- **Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008/XP/Server 2003** – V nabídce **Start** zvolte postupně položky **Všechny programy**, **KONICA MINOLTA a Status Monitor**. Pak poklepejte na ikonu Status Monitor, která se zobrazí v pravé části hlavního panelu Windows.
- **Windows 2000** – V nabídce **Start** zvolte postupně položky **Programy**, **KONICA MINOLTA** a **Status Monitor**. Pak poklepejte na ikonu Status Monitor, která se zobrazí v pravé části hlavního panelu Windows.

Používání programu Status Monitor

Karta Stav

- **Sekce pro výběr tiskárny** – Umožňuje zvolit tiskárnu, jejíž stav chcete zobrazit. Také se zde zobrazují hlášení, zobrazovaná na displeji zvolené tiskárny.
- **Obrázek** – Znázorňuje tiskárnu a označuje část, v které došlo k potížím. Pokud je pozadí obrázku červené, purpurové nebo žluté, došlo k chybě a přerušení tiskové úlohy.
- **Rozšířené nastavení** – Klepnutím na tlačítko **Rozšířené nastavení** zobrazíte stejnojmenné dialogové okno, kde lze nastavit, zda se má program Status Monitor spouštět automaticky při spouštění operačního systému a zda se mají oznámení o chybách odesílat e-mailem.

- **Objednat materiál** – Po klepnutí na tlačítko **Objednat materiál** se otevře stránka, ze které lze objednat spotřební materiál. Adresu stránky, která se otevře, lze nastavit v dialogovém okně Rozšířené nastavení.
- **Upozornění tiskárny** – Zobrazuje hlášení, upozorňující např. na to, že dochází toner.
- **Pokyny pro obnovení tisku** – Poskytuje pokyny potřebné pro řešení potíží a obnovení normálního stavu po chybě.

Karta Spotřební materiál

Zobrazuje stav využití každého zásobníku toneru (přibližné zbývající množství toneru v procentech).

- **Objednat materiál** – Po klepnutí na tlačítko **Objednat materiál** se otevře stránka, ze které lze objednat spotřební materiál. Adresu stránky, která se otevře, lze nastavit v dialogovém okně Rozšířené nastavení.
- **Obnovit** – Zjišťuje a zobrazuje aktuální stav spotřebního materiálu.

*Klepnutím na tlačítko **Nápověda** zobrazíte okno s vysvětlením funkcí programu Status Monitor. V této nápovědě naleznete podrobné informace.*

Zbývající procenta spotřebního materiálu zobrazená pomocí programu Status Monitor se mohou lišit od skutečného stavu a měla by být používána jen pro orientaci.

Rozpoznání hlášení programu Status Monitor

Pokud program Status Monitor detekuje potíže s tiskem, změní ikona programu v pravé části hlavního panelu Windows barvu ze zelené (normální stav) na žlutou (výstraha) nebo purpurovou či červenou (chyba), v závislosti na závažnosti potíží.

Řešení potíží pomocí programu Status Monitor

Když vás program Status Monitor upozorní na potíže s tiskem, poklepejte na ikonu programu v pravé části hlavního panelu Windows, otevře se okno programu Status Monitor. Program identifikuje, k jakému typu potíží došlo.

Ukončení programu Status Monitor

Okno programu Status Monitor zavřete klepnutím na tlačítko **Zavřít**. Chcete-li program Status Monitor ukončit, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu programu v pravé části hlavního panelu Windows a pak klepněte na položku **Konec**.

Odinstalace programu Status Monitor (pro Windows)

Tato část popisuje odinstalování programu Status Monitor, pokud to bude nutné.

Odinstalace pomocí Setup.exe

1 Spusťte program Status Monitor disku CD/DVD Utilities and Documentation.
2 Klepněte na tlačítko **Další**.
3 Zvolte **Odebrat** a klepněte na **Další**.
4 Klepněte na tlačítko **Odebrat**.
5 Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Odinstalace pomocí Ovládacích panelů

Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008

1 Ukončete všechny spuštěné aplikace.
2 V nabídce **Start** otevřete klepnutím na **Ovládací panely** Ovládací panely.
3 Klepněte na **Odinstalovat program**.
4 V poli aktuálně nainstalovaných programů vyberte **Status Monitor KONICA MINOLTA** a klepněte na **Odinstalovat**.
5 V zobrazení na potvrzení odinstalace klepněte na **Ano**.

Windows XP/Server 2003

1 Ukončete všechny spuštěné aplikace.
2 V nabídce **Start** otevřete klepnutím na **Ovládací panely** Ovládací panely.
3 Klepněte dvakrát na **Přidat nebo odebrat programy**.
4 V poli aktuálně nainstalovaných programů vyberte **Status Monitor KONICA MINOLTA** a klepněte na **Odebrat**.
5 V zobrazení na potvrzení odinstalace klepněte na **Ano**.

Windows 2000

1 Ukončete všechny spuštěné aplikace.

2 V nabídce **Start** zvolte **Nastavení a Ovládací panely** a otevřou se ovládací panely.

3 Klepněte dvakrát na **Přidat nebo odebrat programy**.

4 V poli aktuálně nainstalovaných programů vyberte **Status Monitor KONICA MINOLTA** a klepněte na **Odebrat**.

5 V zobrazení na potvrzení odinstalace klepněte na **Ano**.

Ovládací panel tiskárny a nabídky pro konfiguraci

4

Ovládací panel

Z ovládacího panelu, umístěného na horní straně tiskárny, můžete přímo ovládat činnost tiskárny. Na jeho displeji se zobrazuje aktuální stav tiskárny, včetně jakýchkoliv podmínek, které vyžadují váš zásah.

Indikátory a tlačítka na ovládacím panelu

Číslo	Tlačítko	Funkce
1	Cancel	■ Zavírá právě zobrazenou nabídku nebo ruší volbu položky ■ Umožňuje zrušit jednu nebo všechny aktuálně zpracovávané tiskové úlohy: 1. Stiskněte tlačítko **Číslo**. 2. Stisknutím tlačítka △ nebo ▽ zvolte buď AKTUÁLNÍ ÚLOHA nebo VŠECHNY ÚLOHY. 3. Stiskněte tlačítko **Menu/Select**. Tiskové úlohy se zruší.
2	* Menu Select ↵	■ Zobrazí systém nabídek ■ Umožňuje pohyb dolů ve struktuře nabídek ■ Potvrdí zvolené nastavení ■ Na displeji se zobrazí MENU
3	△	■ Přesouvá kurzor nahoru ■ Zavírá nápovědu a vrací zobrazení stavu tiskárny ■ Pokud jste na úrovni volby, která se zadává jednotlivými znaky, zobrazí předcházející dostupné znaky ■ Na displeji se zobrazí ▲, ▲
4	▷	■ Přesouvá kurzor doprava ■ Zobrazí následující okno nápovědy ■ Na displeji se zobrazí ▶
5	▽	■ Přesouvá kurzor dolů ■ Zobrazí nápovědu při výskytu chyby ■ Pokud jste na úrovni volby, která se zadává jednotlivými znaky, zobrazí následující dostupné znaky ■ Na displeji se zobrazí ▼, ▼

Číslo	Tlačítko	Funkce
6	◁	■ Přesouvá kurzor doleva ■ Zobrazí předcházející okno nápovědy ■ Na displeji se zobrazí

Displej

Na displeji lze ověřit stav tiskárny a množství zbývajícího toneru. Zobrazují se zde také chybová hlášení.

Číslo	Detaily
1	Stav tiskárny je signalizován barvou a blikáním indikátoru a rozsvícením nebo zhasnutím displeje. ■ PŘIPRAVENA: Indikátor má modrou barvu a displej je rozsvícený ■ ZPRACOVÁNÍ DAT nebo TISK: Indikátor bliká a displej je rozsvícený ■ ÚSPORNÝ REŽIM: Indikátor má modrou barvu a displej je zhasnutý ■ CHYBA: Indikátor má červenou barvu a displej je rozsvícený
2	Zobrazení aktuálního stavu tiskárny. ■ Pokud tiskárna vyžaduje zásah obsluhy nebo servisního technika, zobrazí se symbol a chybové hlášení. ■ Zobrazí-li se výstraha, zobrazí se symbol ■ Když je připojeno paměťové zařízení USB do paměťové zásuvky USB, zobrazí se v pravé části displeje symbol . ■ Při přijímání tiskové úlohy se v pravé části displeje zobrazí symbol . Při přijímání úlohy přímého tisku z paměti se v pravé části displeje zobrazí symbol .

Číslo	Detaily
3	■ Zobrazení chybových hlášení. ■ Při přijímání tiskové úlohy se v této části zobrazuje jméno uživatele a průběh tisku. ■ Při aktualizaci firmwaru se v této části zobrazuje typ firmwaru, který je aktualizován, a průběh procesu aktualizace.
4	Zobrazení tlačítka, které je třeba stisknout.
5	Zobrazení přibližného množství zbývajícího toneru.

Nápověda

Dojde-li k chybě, například k chybnému podání médií, stisknutím tlačítka ▽ zobrazíte na displeji tiskárny nápovědu, podle které lze vzniklou chybu vyřešit.

Přehled nabídek pro konfiguraci

Nabídku pro konfiguraci zobrazíte z ovládacího panelu podle následujících pokynů:

Hlavní nabídka

** Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je instalována volitelná souprava pevného disku HD-P03.*
*** Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je instalována volitelná souprava pevného disku HD-P03 nebo karta CompactFlash, a* `ROZHRANÍ/TISK Z PAM TI` *je nastaveno na* `POVOLIT`.

`TISK Z PAM TI` *se nezobrazí, pokud není v nastavení ověřování povolen přístup obecného uživatele. Podrobnější informace o nastavování ověřování uživatele naleznete v referenční příručce, která je uložena na disku CD/DVD Utilities and Documentation.*

ZKUŠEBNÍ TISK

Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je instalována volitelná souprava pevného disku HD-P03.

Nabídka umožňuje vytisknout nebo smazat tiskové úlohy, které jsou uložené na pevném disku tiskárny, pomocí funkce Uchování úlohy na kartě Základní v ovladači tiskárny.

Všechna výchozí nastavení jsou označena tučným písmem.

Jestliže je `VÝCH. SYSTÉM/ZABEZPE ENÍ/BLOKOVÁNÍ PANELU` *nastaveno na* `ZAPNUTO`*, musí být zadáno heslo, aby se mohl zobrazit obsah* `ZKUŠEBNÍ TISK`*.*
Blíže o `BLOKOVÁNÍ PANELU` *viz "VÝCHOZÍ SYSTÉM" na straně 4-50.*

Tisk nebo smazání uložené tiskové úlohy

1 Podle následujících pokynů zvolte tiskovou úlohu.

Stiskněte tlačítko	Na displeji se zobrazí
* Menu Select ↵	ZKUŠEBNÍ TISK

Stiskněte tlačítko	Na displeji se zobrazí
* Menu Select ↵	"Jméno uživatele" Pokud na pevném disku není uložena žádná tisková úloha, zobrazí se hlášení NENÍ ULOŽ.ÚLOHA.
△, ▽ Stiskněte opakovaně, dokud se nezobrazí požadované jméno uživatele.	Požadované jméno uživatele
* Menu Select ↵	"Název úlohy"
△, ▽ Stiskněte opakovaně, dokud se nezobrazí požadovaný název úlohy.	Požadovaný název úlohy
* Menu Select ↵	TISKNOUT VYMAZAT Pokud byla zvolená tisková úloha v ovladači tiskárny nastavena jako zabezpečená, zobrazí se okno pro zadání hesla. Podrobnosti o zadání hesla naleznete v části "Zadání hesla" na straně 4-9.

2 Zvolte TISKNOUT nebo VYMAZAT a stiskněte tlačítko **Menu/Select**.

Pokud jste zvolili TISKNOUT, přejděte k bodu 3.
Pokud jste zvolili VYMAZAT, přejděte k bodu 5.

3 Stisknutím tlačítka △ nebo ▽ zadejte požadovaný počet kopií. (Nastavení: 1 až 999; Výchozí nastavení: 1)

4 Stiskněte tlačítko **Menu/Select**.

Zahájí se tisk.

5 Zvolte ANO nebo NE.

6 Stiskněte tlačítko **Menu/Select**.

Pokud zvolíte ANO*, tisková úloha se smaže.*
Pokud zvolíte NE*, znovu se zobrazí okno s položkami* TISKNOUT/VYMAZAT*.*

Zadání hesla

Pokud je tisková úloha, zvolená v nabídce ZKUŠEBNÍ TISK, zabezpečená, zobrazí se okno pro zadání hesla. Podle následujícího postupu zadejte čtyřciferné heslo, které bylo zadané v ovladači tiskárny.

1 Stisknutím tlačítka △ zvyšte nebo stisknutím tlačítka ▽ snižte hodnotu první číslice hesla.

2 Stisknutím tlačítka ▷ přesuňte kurzor na další číslici.

3 Stisknutím tlačítka △ zvyšte nebo stisknutím tlačítka ▽ snižte hodnotu druhé číslice hesla.

4 Pokračujte dále, dokud nezadáte všechny čtyři číslice hesla.

5 Stiskněte tlačítko **Menu/Select**.

Zobrazí se okno s položkami TISKNOUT/VYMAZAT*.*

Pokud jste zadali nesprávné heslo, zobrazí se hlášení NEPLATNÝ VSTUP *a poté okno pro nové zadání hesla.*

Nabídka TISK

Nabídka umožňuje vytisknout informace o tiskárně, například konfigurační stránku.

** Tato položka se zobrazí pouze v případě, že je instalována volitelná souprava pevného disku HD-P03 nebo karta CompactFlash.*

Jestliže je `VÝCH. SYSTÉM/ZABEZPE ENÍ/BLOKOVÁNÍ PANELU` *nastaveno na* `ZAPNUTO`*, musí být zadáno heslo, aby se mohl zobrazit obsah nabídky* `TISK`*.*
Blíže o `BLOKOVÁNÍ PANELU` *viz "VÝCHOZÍ SYSTÉM" na straně 4-50.*

Všechna výchozí nastavení jsou označena tučným písmem.

KONFIG. STRÁNKA	Nastavení	**TISKNOUT**/ZRUŠIT
	Vytiskne konfigurační stránku.	
STR. STATISTIK	Nastavení	**TISKNOUT**/ZRUŠIT
	Vytiskne stránku se statistickými údaji, jako je počet vytištěných stránek.	

SEZNAM PÍSEM	POST SCRIPT	Nastavení	**TISKNOUT**/ZRUŠIT
		Vytiskne seznam PostScriptových písem.	
	PCL	Nastavení	**TISKNOUT**/ZRUŠIT
		Vytiskne seznam písem PCL.	
STRUKT. NABÍDKY	Nastavení	**TISKNOUT**/ZRUŠIT	
	Vytiskne strukturu nabídky.		
VÝPIS ADRESÁ E	Nastavení	**TISKNOUT**/ZRUŠIT	
	Vytiskne seznam adresářů na pevném disku nebo na kartě CompactFlash.		

Nabídka PAPÍR

Nabídka umožňuje nastavit papír, který se má používat pro tisk.

** Tato položka se zobrazí, pouze pokud v nabídce* `ZÁS.1/FORMÁT PAPÍRU` *zvolíte hodnotu* `VLASTNÍ`*.*
*** Tato položka se zobrazí, pouze pokud v nabídce* `ZÁS.2/FORMÁT PAPÍRU` *zvolíte hodnotu* `VLASTNÍ`*.*
**** Tato položka se zobrazí, jen když je instalována volitelná jednotka dolního podavače PF-P09.*
***** Tato položka se zobrazí pouze v případě, že je instalována souprava volitelného pevného disku HD-P03 nebo karta CompactFlash.*

Jestliže je `VÝCH. SYSTÉM/ZABEZPE ENÍ/BLOKOVÁNÍ PANELU` *nastaveno na* `ZAPNUTO`*, musí být zadáno heslo, aby se mohl zobrazit obsah nabídky* `PAPÍR`*.*
Blíže o `BLOKOVÁNÍ PANELU` *viz "VÝCHOZÍ SYSTÉM" na* *straně 4-50.*

Všechna výchozí nastavení jsou označena tučným písmem.

ZDROJ PAPÍRU	VÝCHOZÍ ZÁSOBNÍK	Nastavení		ZÁS.1/**ZÁS.2**/ZÁS.3
		Umožňuje zvolit nastavení pro výchozí zásobník. *ZÁS.3 se zobrazí pouze v případě, že je k tiskárně připojen doplňkový spodní podavač PF-P09.*		
	ZÁS.1	FORMÁT PAPÍRU	Nastavení	JAKÝKOLIV, **LETTER**, LEGAL, EXECUTIVE, **A4**, A5, A6, B5(JIS), B6(JIS), GOVT LETTER, STATEMENT, FOLIO, SP FOLIO, UK QUARTO, FOOLSCAP, GOVT LEGAL, 16K, PHOTO 4×6, KAI 16, KAI 32, OBÁLKA C6, OBÁLKA DL, OB. MONARCH, OB. CHOU#3, OB. CHOU#4, B5(ISO), OBÁLKA #10, JPOST, JPOST-D, 8 1/8×13 1/4, 8 1/2×13 1/2, VLASTNÍ
			Nastavte formát papíru, který je založen v zásobníku 1. *Výchozí nastavení pro model 120V je LETTER. Výchozí nastavení pro ostatní modely je A4.* *V závislosti na nastavení zvoleném pro VÝCH. SYSTÉM/PAPÍR/JEDNOTKY, se hodnota FOTO 4×6 může změnit na FOTO 10×15.*	

		VLASTNÍ VEL.	Zadejte rozměry papíru, pokud je v Zásobníku 1 založen papír vlastního formátu. Jednotky pro zadání lze položkou VÝCH. SYSTÉM/PAPÍR/JEDNOTKY nastavit na milimetry nebo palce. Rozsah nastavení pro ŠÍ KA: ■ Pro MILIMETRY: 92 až 216 mm (výchozí nastavení) – 120V model: 216 mm – Všechny ostatní modely: 210 mm ■ Pro PALCE: 3,63 až 8,50 palce (výchozí nastavení) – 120V model: 8,50 palce – Všechny ostatní modely: 8,26 palce Rozsah nastavení pro DÉLKA: ■ Pro MILIMETRY: 148 až 356 mm (výchozí nastavení) – 120V model: 279 mm – Všechny ostatní modely: 297 mm ■ Pro PALCE: 5,83 až 14,00 palce (výchozí nastavení) – 120V model: 11,00 palc – Všechny ostatní modely: 11,69 palce *Tato položka se zobrazí pouze v případě, že je FORMÁT PAPÍRU nastaven na VLASTNÍ.*

		TYP PAPÍRU	Nastavení	JAKÝKOLIV/**KANC. PAPÍR**/RECYKLOVANÝ/ SILNÝ PAP. 1/SILNÝ PAP. 2/ŠTÍTKY/OBÁLKY/ DOPISNICE/ HLAVI .PAPÍR/LESKLÝ 1/LESKLÝ 2/POUZE 1-STRAN./SPECIÁL. PAPÍR
			Nastavte typ media, který je založen v Zásobníku 1.	
	ZÁS. 2	FORMÁT PAPÍRU	Nastavení	JAKÝKOLIV/**LETTER**/ EXECUTIVE/**A4**/A5/A6/ B5(JIS)/B6(JIS)/ GOVTLETTER/STATEMENT/ UK QUARTO/16K/PHOTO 4×6/KAI 16/KAI 32/ VLASTNÍ
			Nastavte formát papíru, který je založen v Zásobníku 2. *Výchozí nastavení pro model 120V je LETTER. Výchozí nastavení pro ostatní modely je A4.* *V závislosti na nastavení zvoleném pro VÝCH. SYSTÉM/PAPÍR/ JEDNOTKY, se hodnota FOTO 4×6 může změnit na FOTO 10×15.*	

		VLASTNÍ VEL.	Zadejte rozměry papíru, pokud je v Zásobníku 2 založen papír vlastního formátu. Jednotky pro zadání lze položkou VÝCH. SYSTÉM/PAPÍR/JEDNOTKY nastavit na milimetry nebo palce. Rozsah nastavení pro ŠÍ KA: ■ Pro MILIMETRY: 92 až 216 mm (výchozí nastavení) – 120V model: 216 mm – Všechny ostatní modely: 210 mm ■ Pro PALCE: 3,63 až 8,50 palce (výchozí nastavení) – 120V model: 8,50 palce – Všechny ostatní modely: 8,26 palce Rozsah nastavení pro DÉLKA: ■ Pro MILIMETRY: 148 až 297 mm (výchozí nastavení) – 120V model: 279 mm – Všechny ostatní modely: 297 mm ■ Pro PALCE: 5,83 až 11,69 palce (výchozí nastavení) – 120V model: 11,00 palc – Všechny ostatní modely: 11,69 palce *Tato položka se zobrazí pouze v případě, že je FORMÁT PAPÍRU nastaven na VLASTNÍ.*

		TYP PAPÍRU	Nastavení	JAKÝKOLIV/**KANC. PAPÍR**/RECYKLOVANÝ/ SILNÝ PAP. 1/SILNÝ PAP. 2/ŠTÍTKY/ DOPISNICE/ HLAVI .PAPÍR/LESKLÝ 1/LESKLÝ 2/POUZE 1-STRAN./SPECIÁL. PAPÍR
			Nastavte typ media, který je založen v Zásobníku 2.	
	ZÁS.3	FORMÁT PAPÍRU	Je indikován formát papíru (Letter, Legal, Government Legal, Executive, A4 nebo B5(JIS)) vloženého do zásobníku 3. Tato položka pouze zobrazuje aktuální nastavení, které nelze změnit.	
		TYP PAPÍRU	Nastavení	JAKÝKOLIV/**KANC. PAPÍR**/RECYKLOVANÝ/ POUZE 1-STRAN./ SPECIÁL. PAPÍR
			Nastavte typ media, který je založen v Zásobníku 3.	
	PROPOJENÍ ZÁSOB.	Nastavení	**ZAPNUTO**/VYPNUTO	
		Je-li zvoleno ZAPNUTO a ve zvoleném zásobníku dojde při tisku papír, automaticky se použije jiný zásobník, v kterém je založen papír stejného formátu, aby tisk mohl pokračovat. Je-li zvoleno VYPNUTO a ve zvoleném zásobníku dojde papír, tisk se zastaví.		
	MAPOVÁNÍ ZÁSOBN.	REŽIM MAPOV. ZÁS.	Nastavení	ZAPNUTO/**VYPNUTO**
			Umožňuje zvolit, zda se má používat funkce Mapování zásobníků.	

		LOGICKÝ ZÁS. 0-9	Nastavení	FYZICKÝ ZÁS.1/ FYZICKÝ ZÁS.2/ FYZICKÝ ZÁS.3/
			Umožňuje zvolit zásobník, který bude použit pro tisk, pokud bude tisková úloha přijata z ovladače tiskárny jiného výrobce. Výchozí nastavení pro položku LOGICKÝ ZÁS.1 je FYZICKÝ ZÁS.1. Výchozí nastavení pro ostatní zásobníky je FYZICKÝ ZÁS.2. FYZICKÝ ZÁS.3 *se zobrazí pouze v případě, že je instalována volitelná jednotka dolního podavače PF-P09.*	
DUPLEXNÍ TISK	Nastavení	**VYPNUTO**/DELŠÍ KRAJ/KRATŠÍ KRAJ		
	Je-li zvoleno DELŠÍ KRAJ, stránky dokumentu se vytisknou po obou stranách papíru tak, aby bylo možné papíry sešít po delší straně. Je-li zvoleno KRATŠÍ KRAJ, stránky dokumentu se vytisknou po obou stranách papíru tak, aby bylo možné papíry sešít po kratší straně. Nastavení, provedené v ovladači tiskárny, přepíše nastavení této položky.			
KOPIÍ	Nastavení	**1**-9999		
	Zadejte počet kopií, který se má vytisknout. Nastavení, provedené v ovladači tiskárny, přepíše nastavení této položky.			

KOMPLE-TOVAT	Nastavení	ZAPNUTO/**VYPNUTO**
	Je-li zvoleno ZAPNUTO vytisknou se všechny stránky dokumentu předtím, než se vytiskne další kopie. Je-li zvoleno VYPNUTO, kopie dokumentu se netisknou odděleně. Nastavení, provedené v ovladači tiskárny, přepíše nastavení této položky. *Tato položka se zobrazí pouze v případě, že je instalována volitelná souprava pevného disku HD-P03 nebo karta CompactFlash.*	

Nabídka KVALITA

Nabídka umožňuje nastavit parametry pro kvalitu tisku.

TISK TEXTU
ZDROJ RGB
Ú EL RGB
ŠEDÁ RGB
TISK GRAFIKY
ZDROJ RGB
Ú EL RGB
ŠEDÁ RGB
NASTAVENÍ PS
TISK OBRÁZKU
ZDROJ RGB
Ú EL RGB
ŠEDÁ RGB
CÍLOVÝ PROFIL
TISK TEXTU
ZDROJ RGB
Ú EL RGB
ŠEDÁ RGB
CÍLOVÝ PROFIL
TISK GRAFIKY
ZDROJ RGB
Ú EL RGB
ŠEDÁ RGB
CÍLOVÝ PROFIL

Jestliže je VÝCH. SYSTÉM/ZABEZPE ENÍ/BLOKOVÁNÍ PANELU *nastaveno na* ZAPNUTO, *musí být zadáno heslo, aby se mohl zobrazit obsah nabídky* KVALITA.
Blíže o BLOKOVÁNÍ PANELU *viz "VÝCHOZÍ SYSTÉM" na straně 4-50.*

Všechna výchozí nastavení jsou označena tučným písmem.

BAREVNÝ REŽIM	Nastavení	**BAREVN** /STUPN ŠEDÉ
	Pokud zvolíte BAREVN , stránky se vytisknou v plných barvách. Pokud zvolíte STUPN ŠEDÉ, stránky se vytisknou černobíle. *Nastavení barevného režimu provedené z tiskového ovladače má přednost před nastavením provedením z této nabídky.*	
JAS	Nastavení	-15%/-10%/-5%/**0%**/+5%/+10%/+15%
	Umožňuje nastavit jas tiskového obrazu.	

POLOTÓNY	TISK OBRÁZKU	Nastavení	PÉROVKY/**DETAILY**/ HLADKÉ
		Umožňuje nastavit, jakým způsobem se vytváří polotóny v obrázcích. Pokud zvolíte PÉROVKY, polotóny se budou vytvářet s vysokou přesností. Zvolíte-li DETAILY, polotóny se budou vytvářet s detaily. Pokud zvolíte HLADKÉ, polotóny se budou vytvářet s plynulými přechody.	
	TISK TEXTU	Nastavení	**PÉROVKY**/DETAILY/ HLADKÉ
		Umožňuje nastavit, jakým způsobem se vytváří polotóny v textu. Pokud zvolíte PÉROVKY, polotóny se budou vytvářet s vysokou přesností. Zvolíte-li DETAILY, polotóny se budou vytvářet s detaily. Pokud zvolíte HLADKÉ, polotóny se budou vytvářet s plynulými přechody.	
	TISK GRAFIKY	Nastavení	PÉROVKY/**DETAILY**/ HLADKÉ
		Umožňuje nastavit, jakým způsobem se vytváří polotóny v grafice. Pokud zvolíte PÉROVKY, polotóny se budou vytvářet s vysokou přesností. Zvolíte-li DETAILY, polotóny se budou vytvářet s detaily. Pokud zvolíte HLADKÉ, polotóny se budou vytvářet s plynulými přechody.	

ZVÝRAZ-N NÍ HRAN	TISK OBRÁZKU	Nastavení ZAPNUTO/**VYPNUTO** Umožňuje zvolit, zda se mají zvýrazňovat hrany v obrázcích. Pokud zvolíte ZAPNUTO, budou hrany zvýrazňovány. Zvolíte-li VYPNUTO, hrany zvýrazňovány nebudou. *Je-li položka ÚSPORNÝ TISK nastavena na ZAPNUTO, nelze hrany zvýrazňovat.*
	TISK TEXTU	Nastavení **ZAPNUTO**/VYPNUTO Umožňuje zvolit, zda se mají zvýrazňovat hrany v textu. Pokud zvolíte ZAPNUTO, budou hrany zvýrazňovány. Zvolíte-li VYPNUTO, hrany zvýrazňovány nebudou. *Je-li položka ÚSPORNÝ TISK nastavena na ZAPNUTO, nelze hrany zvýrazňovat.*
	TISK GRAFIKY	Nastavení **ZAPNUTO**/VYPNUTO Umožňuje zvolit, zda se mají zvýrazňovat hrany v grafice. Pokud zvolíte ZAPNUTO, budou hrany zvýrazňovány. Zvolíte-li VYPNUTO, hrany zvýrazňovány nebudou. *Je-li položka ÚSPORNÝ TISK nastavena na ZAPNUTO, nelze hrany zvýrazňovat.*

TLOUŠ KA HRAN	Nastavení	VYPNUTO/MALÁ/**ST EDNÍ**/VELKÁ
	Umožňuje zvolit požadovaný stupeň zvýraznění hran. Zvolíte-li VYPNUTO, hrany zvýrazňovány nebudou. Zvolíte-li MALÁ, hrany budou zvýrazňovány jen nepatrně. Zvolíte-li ST EDNÍ, hrany budou zvýrazňovány průměrně. Zvolíte-li VELKÁ, hrany budou zvýrazňovány dost značně. *Pokud zvolíte VYPNUTO, hrany nebudou zvýrazňovány, dokonce ani když bude položka ZVÝRAZN NÍ HRAN nastavena na ZAPNUTO.*	
ÚSPORNÝ TISK	Nastavení	ZAPNUTO/**VYPNUTO**
	Umožňuje zvolit, zda se má grafika tisknout s omezenou sytostí, které se dosahuje použitím menšího množství toneru při tisku. Pokud zvolíte ZAPNUTO, bude se při tisku používat menší množství toneru. Pokud zvolíte VYPNUTO, množství toneru nebude při tisku omezováno. *Nastavíte-li hodnotu ZAPNUTO, nebudou hrany zvýrazňovány, dokonce ani při nastavení položky ZVÝRAZN NÍ HRAN pro TISK OBRÁZKU nebo TISK GRAFIKY na hodnotu ZAPNUTO.*	

NASTAVENÍ PCL	KONTRAST	Nastavení	-15%/-10%/-5%/**0%**/+5%/+10%/+15%	
		Umožňuje nastavit kontrast tiskového obrazu.		
	TISK OBRÁZKU	ZDROJ RGB	Nastavení	BARVY ZA ÍZENÍ/**sRGB**
			Umožňuje zadat barevný prostor pro obrazová data RGB. Pokud zvolíte BARVY ZA ÍZENÍ, nebude zadán žádný barevný prostor.	
		Ú EL RGB	Nastavení	ŽIVÉ BARVY/ **FOTOGRAFICKÝ**
			Umožňuje specifikovat charakteristiky použité pro konverzi obrazových dat RGB na data CMYK. Pokud zvolíte ŽIVÉ BARVY, tiskový výstup se vytvoří v živých barvách. Pokud zvolíte FOTOGRAFICKÝ, tiskový výstup bude světlejší.	

		ŠEDÁ RGB	Nastavení	KOMPOZITNÍ ERNÁ/ **ERNÁ A ŠEDÁ**/ POUZE ERNÁ
			Umožňuje zadat způsob, jakým se vytváří černá a odstíny šedé v obrázcích v RGB. Pokud zvolíte KOMPOZITNÍ ERNÁ, černá se vytváří pomocí barev CMYK. Pokud zvolíte ERNÁ A ŠEDÁ, černá a odstíny šedé se vytváří pouze černou barvou. Pokud zvolíte POUZE ERNÁ, černá se vytváří pouze černou barvou.	
	TISK TEXTU	ZDROJ RGB	Nastavení	BARVY ZA ÍZENÍ/**sRGB**
			Umožňuje zadat barevný prostor pro textová data v RGB. Pokud zvolíte BARVY ZA ÍZENÍ, nebude zadán žádný barevný prostor.	

		Ú EL RGB	Nastavení	**ŽIVÉ BARVY**/ FOTOGRAFICKÝ
			Umožňuje specifikovat charakteristiky použité pro konverzi textových dat RGB na data CMYK. Pokud zvolíte ŽIVÉ BARVY, tiskový výstup se vytvoří v živých barvách. Pokud zvolíte FOTOGRAFICKÝ, tiskový výstup bude světlejší.	
		ŠEDÁ RGB	Nastavení	KOMPOZITNÍ ERNÁ/ **ERNÁ A ŠEDÁ**/POUZE ERNÁ
			Umožňuje zadat způsob vytváření černé a odstínů šedé v textových datech RGB. Pokud zvolíte KOMPOZITNÍ ERNÁ, černá se vytváří pomocí barev CMYK. Pokud zvolíte ERNÁ A ŠEDÁ, černá a odstíny šedé se vytváří pouze černou barvou. Pokud zvolíte POUZE ERNÁ, černá se vytváří pouze černou barvou.	
	TISK GRAFIKY	ZDROJ RGB	Nastavení	BARVY ZA ÍZENÍ/**sRGB**
			Umožňuje zadat barevný prostor pro grafická data v RGB. Pokud zvolíte BARVY ZA ÍZENÍ, nebude zadán žádný barevný prostor.	

		Ú EL RGB	Nastavení	**ŽIVÉ BARVY**/ FOTOGRAFICKÝ
			Umožňuje zadat charakteristiky konverze grafických dat v RGB na data CMYK. Pokud zvolíte ŽIVÉ BARVY, tiskový výstup se vytvoří v živých barvách. Pokud zvolíte FOTOGRAFICKÝ, tiskový výstup bude světlejší.	
		ŠEDÁ RGB	Nastavení	KOMPOZITNÍ ERNÁ/ **ERNÁ A ŠEDÁ**/POUZE ERNÁ
			Umožňuje zadat způsob vytváření černé a odstínů šedé v grafických datech RGB. Pokud zvolíte KOMPOZITNÍ ERNÁ, černá se vytváří pomocí barev CMYK. Pokud zvolíte ERNÁ A ŠEDÁ, černá a odstíny šedé se vytváří pouze černou barvou. Pokud zvolíte POUZE ERNÁ, černá se vytváří pouze černou barvou.	

NASTAVENÍ PS	TISK OBRÁZKU	ZDROJ RGB	Nastavení	BARVY ZA ÍZENÍ/ **sRGB**/ AppleRGB/ AdobeRGB1998/ ColorMatchRGB/ BlueAdjustRGB
			Umožňuje zadat barevný prostor pro obrazová data RGB. Pokud zvolíte BARVY ZA ÍZENÍ, nebude zadán žádný barevný prostor. Zdrojové profily RGB stažené pomocí funkce Download Manager v aplikaci PageScope Web Connection jsou dostupné jako ZDROJ RGB.	
		Ú EL RGB	Nastavení	ŽIVÉ BARVY/ **FOTOGRAFICKÝ**/ RELATIVNÍ BARVA/ ABSOLUTNÍ BARVA
			Umožňuje specifikovat charakteristiky použité pro konverzi obrazových dat RGB na data CMYK. Pokud zvolíte ŽIVÉ BARVY, tiskový výstup se vytvoří v živých barvách. Pokud zvolíte FOTOGRAFICKÝ, tiskový výstup bude světlejší. Pokud zvolíte RELATIVNÍ BARVA, pro profil zdroje RGB se použije relativní barva. Pokud zvolíte ABSOLUTNÍ BARVA, pro profil zdroje RGB se použije absolutní barva.	

		ŠEDÁ RGB	Nastavení	KOMPOZITNÍ ERNÁ/ **ERNÁ A ŠEDÁ**/ POUZE ERNÁ
			Umožňuje zadat způsob, jakým se vytváří černá a odstíny šedé v obrázcích v RGB. Pokud zvolíte KOMPOZITNÍ ERNÁ, černá se vytváří pomocí barev CMYK. Pokud zvolíte ERNÁ A ŠEDÁ, černá a odstíny šedé se vytváří pouze černou barvou. Pokud zvolíte POUZE ERNÁ, černá se vytváří pouze černou barvou.	
		CÍLOVÝ PROFIL	Nastavení	**AUTOMATICKY**
			Umožňuje zadat cílový profil. Pokud zvolíte AUTOMATICKY, cílový profil, který tiskárna automaticky přizpůsobuje, se zvolí podle kombinace zadaného souladu barev, polotónů a dalších profilů. Cílové profily RGB stažené pomocí funkce Download Manager v aplikaci PageScope Web Connection jsou dostupné jako CÍLOVÝ PROFIL.	

	TISK TEXTU	ZDROJ RGB	Nastavení	BARVY ZA ÍZENÍ/ **sRGB**/ AppleRGB/ AdobeRGB1998/ ColorMatchRGB/ BlueAdjustRGB
			Umožňuje zadat barevný prostor pro textová data v RGB. Pokud zvolíte BARVY ZA ÍZENÍ, nebude zadán žádný barevný prostor. Zdrojové profily RGB stažené pomocí funkce Download Manager v aplikaci PageScope Web Connection jsou dostupné jako ZDROJ RGB.	
		Ú EL RGB	Nastavení	**ŽIVÉ BARVY**/ FOTOGRAFICKÝ/ RELATIVNÍ BARVA/ ABSOLUTNÍ BARVA
			Umožňuje specifikovat charakteristiky použité pro konverzi textových dat RGB na data CMYK. Pokud zvolíte ŽIVÉ BARVY, tiskový výstup se vytvoří v živých barvách. Pokud zvolíte FOTOGRAFICKÝ, tiskový výstup bude světlejší. Pokud zvolíte RELATIVNÍ BARVA, pro profil zdroje RGB se použije relativní barva. Pokud zvolíte ABSOLUTNÍ BARVA, pro profil zdroje RGB se použije absolutní barva.	

		ŠEDÁ RGB	Nastavení	KOMPOZITNÍ ERNÁ/ **ERNÁ A ŠEDÁ**/POUZE ERNÁ
			Umožňuje zadat způsob vytváření černé a odstínů šedé v textových datech RGB. Pokud zvolíte KOMPOZITNÍ ERNÁ, černá se vytváří pomocí barev CMYK. Pokud zvolíte ERNÁ A ŠEDÁ, černá a odstíny šedé se vytváří pouze černou barvou. Pokud zvolíte POUZE ERNÁ, černá se vytváří pouze černou barvou.	
		CÍLOVÝ PROFIL	Nastavení	**AUTOMATICKY**
			Umožňuje zadat cílový profil. Pokud zvolíte AUTOMATICKY, cílový profil, který tiskárna automaticky přizpůsobuje, se zvolí podle kombinace zadaného souladu barev, polotónů a dalších profilů. Cílové profily RGB stažené pomocí funkce Download Manager v aplikaci PageScope Web Connection jsou dostupné jako CÍLOVÝ PROFIL.	

	TISK GRAFIKY	ZDROJ RGB	Nastavení	BARVY ZA ÍZENÍ/ **sRGB**/ AppleRGB/ AdobeRGB1998/ ColorMatchRGB/ BlueAdjustRGB
			Umožňuje zadat barevný prostor pro obrazová data RGB. Pokud zvolíte BARVY ZA ÍZENÍ, nebude zadán žádný barevný prostor. Zdrojové profily RGB stažené pomocí funkce Download Manager v aplikaci PageScope Web Connection jsou dostupné jako ZDROJ RGB.	
		Ú EL RGB	Nastavení	**ŽIVÉ BARVY**/ FOTOGRAFICKÝ/ RELATIVNÍ BARVA/ ABSOLUTNÍ BARVA
			Umožňuje specifikovat charakteristiky použité pro konverzi obrazových dat RGB na data CMYK. Pokud zvolíte ŽIVÉ BARVY, tiskový výstup se vytvoří v živých barvách. Pokud zvolíte FOTOGRAFICKÝ, tiskový výstup bude světlejší. Pokud zvolíte RELATIVNÍ BARVA, pro profil zdroje RGB se použije relativní barva. Pokud zvolíte ABSOLUTNÍ BARVA, pro profil zdroje RGB se použije absolutní barva.	

		ŠEDÁ RGB	Nastavení	KOMPOZITNÍ ERNÁ/ **ERNÁ A ŠEDÁ**/ POUZE ERNÁ
			Umožňuje zadat způsob, jakým se vytváří černá a odstíny šedé v obrázcích v RGB. Pokud zvolíte KOMPOZITNÍ ERNÁ, černá se vytváří pomocí barev CMYK. Pokud zvolíte ERNÁ A ŠEDÁ, černá a odstíny šedé se vytváří pouze černou barvou. Pokud zvolíte POUZE ERNÁ, černá se vytváří pouze černou barvou.	
		CÍLOVÝ PROFIL	Nastavení	**AUTOMATICKY**
			Umožňuje zadat cílový profil. Pokud zvolíte AUTOMATICKY, cílový profil, který tiskárna automaticky přizpůsobuje, se zvolí podle kombinace zadaného souladu barev, polotónů a dalších profilů. Cílové profily RGB stažené pomocí funkce Download Manager v aplikaci PageScope Web Connection jsou dostupné jako CÍLOVÝ PROFIL.	

	SIMULACE	SIMU-LA NÍ PROFIL	Nastavení	**ŽÁDNÝ**/SWOP/Euroscale/Commercial-Press/JapanColor/TOYO/DIC
			Umožňuje zadat simulační profil. Pokud zvolíte ŽÁDNÝ, nebude zadán žádný simulační profil. Simulační profily RGB stažené pomocí funkce Download Manager v aplikaci PageScope Web Connection jsou dostupné jako SIMULAČNÍ PROFIL.	
		Ú EL SIMU-LACE	Nastavení	**RELATIVNÍ BARVA**/ABSOLUTNÍ BARVA
			Umožňuje zadat charakteristiku simulačního profilu. Pokud zvolíte RELATIVNÍ BARVA, pro simulační profil se použije relativní barva. Pokud zvolíte ABSOLUTNÍ BARVA, pro simulační profil se použije absolutní barva.	

		ŠEDÁ CMYK	Nastavení	**KOMPOZITNÍ ERNÁ**/ ERNÁ A ŠEDÁ/POUZE ERNÁ
			Umožňuje zadat způsob vytváření černé a odstínů šedé pomocí čtyř barev CMYK. Pokud zvolíte KOMPOZITNÍ ERNÁ, černá se vytváří pomocí barev CMYK. Pokud zvolíte ERNÁ A ŠEDÁ, černá a odstíny šedé se vytváří pouze černou barvou. Pokud zvolíte POUZE ERNÁ, černá se vytváří pouze černou barvou.	
KALIBRACE	KALIBRACE TÓN	Nastavení	**ZAPNUTO**/VYPNUTO	
		Pokud zvolíte ZAPNUTO, provede se úprava obrazu. Pokud zvolíte VYPNUTO, úprava obrazu se neprovede.		
	PROCES AIDC	Nastavení	PROVÉST/**ZRUŠIT**	
		Pokud zvolíte PROVÉST, okamžitě se provedou úpravy obrazu. Pokud zvolíte ZRUŠIT, úpravy obrazu se neprovedou. *Funkce PROCES AIDC spotřebovává toner.*		

	SYTOST CMYK	AZU-ROVÝ/ PURPU-ROVÝ/ ŽLUTÝ/ ERNÝ	JASY	Nastavení	–3/–2/ –1/**0**/ +1/+2/ +3
				Položka umožňuje nastavit sytost barev jasných tónů.	
			ST EDNÍ TÓNY	Nastavení	–3/–2/ –1/**0**/ +1/+2/ +3
				Položka umožňuje nastavit sytost barev středních tónů.	
			STÍNY	Nastavení	–3/–2/ –1/**0**/ +1/+2/ +3
				Položka umožňuje nastavit sytost barev tmavých tónů.	
SEPARACE BAREV	Nastavení	ZAPNUTO/**VYPNUTO**			
	Pokud zvolíte ZAPNUTO, provede se separace barev. Obsah barevné stránky se separuje do jednotlivých stránek v azurové, purpurové, žluté a černé barvě, z nichž každá se vytiskne s černými přechody. Pořadí tisku je žlutá, purpurová, azurová a černá. Pokud zvolíte VYPNUTO, barevná separace se neprovede. Barvy se vytisknou běžným způsobem.				

Nabídka TISK Z PAMĚTI

Nabídka umožňuje nastavit funkci pro "přímý tisk z paměti".

Podrobnější informace o přímém tisku z paměti naleznete v kapitole "Přímý tisk z paměti" na straně 5-2.

Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je instalována volitelná souprava pevného disku HD-P03 nebo karta CompactFlash a ROZHRANÍ/TISK Z PAM TI *je nastaveno na* POVOLIT.

Tato položka nabídky se nezobrazí, pokud není v nastavení ověřování povolen přístup obecného uživatele. Podrobnější informace o nastavování ověřování uživatele naleznete v referenční příručce, která je uložena na disku CD/DVD Utilities and Documentation.

** Tato položka se zobrazí, pokud je ke konektoru paměti USB připojeno paměťové zařízení USB.*

Jestliže je VÝCH. SYSTÉM/ZABEZPE ENÍ/BLOKOVÁNÍ PANELU *nastaveno na* ZAPNUTO, *musí být zadáno heslo, aby se mohl zobrazit obsah nabídky* TISK Z PAM TI.
Blíže o BLOKOVÁNÍ PANELU *viz "VÝCHOZÍ SYSTÉM" na straně 4-50.*

Všechna výchozí nastavení jsou označena tučným písmem.

SEZNAM SOU-BOR	Zvolte soubor, který chcete tisknout, a stiskněte tlačítko **Menu/Select**. Pokud se požadovaný soubor nachází ve složce, zvolte tuto složku a pak stiskněte tlačítko **Menu/Select**. *Zobrazit se může maximálně 99 složek a souborů.* *Prázdné složky se nezobrazí.*	
	Nastavení	TISKNOUT

	Po volbě tohoto nastavení se soubor vytiskne.		
	Nastavení	ZRUŠIT	
	Po volbě tohoto nastavení se zastaví zpracování tiskových dat a zobrazí se znovu seznam souborů.		
	LETTER/ A4	Nastavení	**LETTER**, LEGAL, EXECUTIVE, **A4**, A5, A6, B5(JIS), B6(JIS), GOVT LETTER, STATEMENT, FOLIO, SP FOLIO, UK QUARTO, FOOLSCAP, GOVT LEGAL, 16K, PHOTO 4×6, KAI 16, KAI 32, OBÁLKA C6, OBÁLKA DL, OB. MONARCH, OB. CHOU#3, OB. CHOU#4, B5(ISO), OBÁLKA #10, JPOST, JPOST-D, 8 1/8×13 1/4, 8 1/2×13 1/2, VLASTNÍ
		Umožňuje změnit formát papíru. *Výchozí nastavení pro model 120V je LETTER. Výchozí nastavení pro ostatní modely je A4.* *V závislosti na nastavení zvoleném pro VÝCH. SYSTÉM/PAPÍR/JEDNOTKY, se hodnota FOTO 4×6 může změnit na FOTO 10×15.* *Tato položka se nezobrazí, pokud je zvolený soubor ve formátu PDF nebo XPS.*	

	DUPLEXNÍ TISK: VYPNUTO KOPIÍ: 1	Nastavení	**VYPNUTO**/DELŠÍ KRAJ/KRATŠÍ KRAJ
		Umožňuje zvolit, zda se má tisknout oboustranně. Je-li zvoleno VYPNUTO, netiskne se oboustranně. Je-li zvoleno DELŠÍ KRAJ, stránky dokumentu se vytisknou po obou stranách papíru tak, aby bylo možné papíry sešít po delší straně. Je-li zvoleno KRATŠÍ KRAJ, stránky dokumentu se vytisknou po obou stranách papíru tak, aby bylo možné papíry sešít po kratší straně.	
		Nastavení	**1**–9999
		Umožňuje zadat počet kopií, který se má vytisknout (mezi 1 a 9999).	
	KOMPLE-TOVAT	Nastavení	ZAPNUTO/**VYPNUTO**
		Umožňuje zvolit, zda se mají kopie tisknout kompletované (po sadách). Je-li zvoleno ZAPNUTO, vytisknou se všechny stránky dokumentu předtím, než se vytiskne další kopie. Je-li zvoleno VYPNUTO, kopie dokumentu se netisknou odděleně. *Tato položka se zobrazí pouze v případě, že je instalována volitelná souprava pevného disku HD-P03 nebo karta CompactFlash.*	
TYP SOUBOR	Nastavení	PDF, XPS, JPEG, TIFF/**PDF, XPS**	
	Umožňuje zvolit typy souborů, které se mají zobrazovat.		

Nabídka ROZHRANÍ

Nabídka umožňuje zadat nastavení rozhraní.

Po změně nastavení v nabídce ETHERNET restartujte tiskárnu.

** Tyto položky se zobrazí, když je pro položku* `ROZHRANÍ/ETHERNET/TCP/IP/POVOLIT` *nastavena hodnota* `ANO`*.*
*** Tato položka se zobrazí pouze v případě, že je instalována volitelná souprava pevného disku HD-P03 nebo karta CompactFlash.*
**** Tyto položky se zobrazí, když je pro položku* `ROZHRANÍ/ETHERNET/TCP/IP/PORT RAW/POVOLIT` *nastavena hodnota* `ANO`*.*
***** Tyto položky se zobrazí, když je pro položku* `ROZHRANÍ/ETHERNET/TCP/IP/IPv6/POVOLIT` *nastavena hodnota* `ANO`*.*

Jestliže je VÝCH. SYSTÉM/ZABEZPE ENÍ/BLOKOVÁNÍ PANELU *nastaveno na* ZAPNUTO, *musí být zadáno heslo, aby se mohl zobrazit obsah nabídky* ROZHRANÍ.
Blíže o BLOKOVÁNÍ PANELU *viz "VÝCHOZÍ SYSTÉM" na straně 4-50.*

Všechna výchozí nastavení jsou označena tučným písmem.

PRO-DLEVA ÚLOHY	Nastavení	5 sekund – **15 sekund** – 300 sekund		
	Umožňuje zadat časovou prodlevu pro přijímanou tiskovou úlohu.			
ETHER-NET	TCP/IP	POVOLIT	Nastavení	**ANO**/NE
			Pokud zvolíte ANO, povolí se použití protokolu TCP/IP. Pokud zvolíte NE, použití protokolu TCP/IP se zakáže.	
		ADRESA IP	Nastavení	**000.000.000.000**
			Umožňuje nastavit adresu IP tiskárny pro použití v síti. Hodnoty zadejte tlačítky △, ▽, ◁ a ▷. Pokud zadáváte adresu IP manuálně, položky DHCP, BOOTP a ARP/PING se automaticky nastaví na VYPNUTO.	
		MASKA PODSÍT	Nastavení	**000.000.000.000**
			Umožňuje zadat masku podsítě pro použití v síti. Hodnoty zadejte tlačítky △, ▽, ◁ a ▷.	
		VÝCHOZÍ BRÁNA	Nastavení	**000.000.000.000**
			Umožňuje zadat adresu IP směrovače, pokud je v síti použit. Hodnoty zadejte tlačítky △, ▽, ◁ a ▷.	
		DHCP	Nastavení	**ZAPNUTO**/VYPNUTO
			Umožňuje zvolit, zda se automaticky získá adresa IP. Pokud zvolíte ZAPNUTO, adresa IP se získá automaticky. Pokud zvolíte VYPNUTO, adresa IP se automaticky nezíská.	

		BOOTP	Nastavení	ZAPNUTO/**VYPNUTO**
			Umožňuje zvolit, zda se automaticky získá adresa IP. Pokud zvolíte ZAPNUTO, adresa IP se získá automaticky. Pokud zvolíte VYPNUTO, adresa IP se automaticky nezíská.	
		ARP/ PING	Nastavení	ZAPNUTO/**VYPNUTO**
			Umožňuje zvolit, zda se automaticky získá adresa IP. Pokud zvolíte ZAPNUTO, adresa IP se získá automaticky. Pokud zvolíte VYPNUTO, adresa IP se automaticky nezíská.	
		HTTP	POVO-LIT	Nastavení **ANO**/NE
				Pokud je zvoleno ANO, HTTP je povolen. Pokud je zvoleno NE, HTTP není povolen.
		FTP	POVO-LIT	Nastavení **ANO**/NE
				Pokud je zvoleno ANO, FTP je povolen. Pokud je zvoleno NE, FTP není povolen.
		TELNET	Nastavení	**POVOLIT**/POTLA IT
			Umožňuje zvolit, zda chcete povolit nebo potlačit přenosy Telnet. Zvolíte-li POVOLIT, přenosy Telnet budou povoleny. Zvolíte-li POTLA IT, přenosy Telnet budou potlačeny.	
		BONJOUR	POVO-LIT	Nastavení **ANO**/NE
				Pokud je zvoleno ANO, Bonjour je povoleno. Pokud je zvoleno NE, Bonjour není povoleno.

		DYNA-MICKÁ DNS	POVO-LIT	Nastavení	ANO/**NE**
				Pokud je zvoleno ANO, Dynamická DNS je povolena. Pokud je zvoleno NE, Dynamická DNS není povolena.	
		IPP	POVO-LIT	Nastavení	**ANO**/NE
				Pokud je zvoleno ANO, IPP je povoleno. Pokud je zvoleno NE, IPP není povoleno. *Pokud je HTTP/POVOLIT nastaveno na NE, nelze IPP nastavit.*	
		PORT RAW	POVO-LIT	Nastavení	**ANO**/NE
				Pokud je zvoleno ANO, Port RAW je povolen. Pokud je zvoleno NE, Port RAW není povolen.	
			OBOU-SM RNÁ	Nastavení	ZAPNUTO/ **VYPNUTO**
				Po zvolení hodnoty ZAPNUTO umožňuje Port RAW obousměrnou komunikaci. Po zvolení hodnoty VYPNUTO neumožňuje Port RAW obousměrnou komunikaci.	
		SLP	POVO-LIT	Nastavení	**ANO**/NE
				Pokud je zvoleno ANO, SLP je povoleno. Pokud je zvoleno NE, SLP není povoleno.	
		SMTP	POVO-LIT	Nastavení	**ANO**/NE
				Pokud je zvoleno ANO, SMTP je povoleno. Pokud je zvoleno NE, SMTP není povoleno.	

		SNMP	POVO-LIT	Nastavení	**ANO**/NE
				Pokud je zvoleno ANO, SNMP je povoleno. Pokud je zvoleno NE, SNMP není povoleno.	
		TISK WSD	POVO-LIT	Nastavení	**ANO**/NE
				Pokud je zvoleno ANO, tisk WSD je povolen. Pokud je zvoleno NE, tisk WSD není povolen.	
		IPSEC	POVO-LIT	Nastavení	ANO/**NE**
				Pokud je zvoleno ANO, IPSEC je povoleno. Pokud je zvoleno NE, IPSEC není povoleno.	
		FILTR ADRES IP	POVO-LENÍ P Í-STUPU	Nastavení	POVOLIT/ **POTLA IT**
				Umožňuje povolit nebo potlačit poskytování přístupu. Zvolením hodnoty POVOLIT umožníte poskytování přístupu. Zvolením hodnoty POTLA-IT zabráníte poskytování přístupu.	
			ODMÍTN UTÍ P ÍST.	Nastavení	POVOLIT/ **POTLA IT**
				Umožňuje povolit nebo potlačit blokování přístupu. Zvolením hodnoty POVOLIT umožníte blokování přístupu. Zvolením hodnoty POTLA-IT zabráníte blokování přístupu.	
		IPv6	POVO-LIT	Nastavení	**ANO**/NE
				Pokud je zvoleno ANO, IPv6 je povoleno. Pokud je zvoleno NE, IPv6 není povoleno.	

			AUTOMA-TICKÉ NAST.	Nastavení **ANO**/NE
				Po zvolení hodnoty ANO bude adresa IPv6 získávána automaticky. Zvolením hodnoty NE je automatická konfigurace IPv6 potlačena.
			MÍSTNÍ ADRESA	Zobrazuje místní adresu.
			OBECNÁ ADRESA	Zobrazuje globální adresu.
			ADRESA BRÁNY	Zobrazuje adresu brány.
	NETWARE	POVOLIT	Nastavení	ANO/**NE**
			Pokud je zvoleno ANO, povolí se NetWare. Pokud je zvoleno NE, NetWare se zakáže.	
	APPLE TALK	POVOLIT	Nastavení	**ANO**/NE
			Pokud je zvoleno ANO, povolí se AppleTalk. Pokud je zvoleno NE, AppleTalk se zakáže.	
	RYCHLOST /DUPLEX	Nastavení	**AUTOMATICKY**/10BASE PLNÝ/ 10BASE POLOVI NÍ/100BASE PLNÝ/100BASE POLOVI NÍ/ 1000BASE PLNÝ	
		Umožňuje zadat přenosovou rychlost sítě a metodu přenosu pro obousměrnou komunikaci.		
	IEEE 802.1X	POVOLIT	Nastavení	ANO/**NE**
			Pokud je zvoleno ANO, IEEE 802.1X je povoleno. Pokud je zvoleno NE, IEEE 802.1X není povoleno.	
TISK Z PAM TI	Nastavení	**POVOLIT**/POTLA IT		
	Umožňuje povolit nebo potlačit přímý tisk z paměti tiskárny. Pokud zvolíte POVOLIT, povolí se přímý tisk z paměti. Pokud zvolíte POTLA IT, přímý tisk z paměti se zakáže.			

VÝCHOZÍ SYSTÉM

Nabídka umožňuje nastavit činnost tiskárny, například jazyk pro zobrazování nabídek na displeji a dobu, po jejímž uplynutí tiskárna přejde do Úsporného režimu.

VOLBY SPUŠT NÍ
TISK ÚVODNÍ STR.
AUT. POKRA OVÁNÍ
PRODL. UCHOV. ÚL*
PRODL. ÚSP. REŽ**
PRODL. NABÍDEK
KONTRAST LCD
ZABEZPE ENÍ
ZM NA HESLA
BLOKOVÁNÍ PANELU
HODINY
DATE (xx.xx.xx)
AS
ASOVÁ ZÓNA
FORMÁTOVAT DISK*
JEN UŽIV. OBLAST
VŠE
FORMÁT. PAM.KARTY***
JEN UŽIV. OBLAST
VŠE

** Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je instalována volitelná souprava pevného disku HD-P03.*
***Tato položka nabídky se zobrazí po nastavení položky* `ÚSPORNÝ REŽIM` *na hodnotu* `ZAPNUTO`*.*
**** Tato položka se zobrazí pouze v případě, že je instalována volitelná karta CompactFlash.*
***** Tato položka se zobrazí, jen když je instalována volitelná jednotka dolního podavače PF-P09.*
****** Tato položka se zobrazí pouze v případě, že je instalována souprava volitelného pevného disku HD-P03 nebo karta CompactFlash.*

Jestliže je `VÝCH. SYSTÉM/ZABEZPE ENÍ/BLOKOVÁNÍ PANELU` *nastaveno na* `ZAPNUTO`*, musí být zadáno heslo, aby se mohl zobrazit obsah nabídky* `VÝCH. SYSTÉM`*.*
Blíže o `BLOKOVÁNÍ PANELU` *viz "VÝCHOZÍ SYSTÉM" na straně 4-50.*

Všechna výchozí nastavení jsou označena tučným písmem.

JAZYK	Nastavení	**ENGLISH**/Francouzština/N m ina/ Špan lština/Italština/ Portugalština/ eština/Japonština/ Korejština/ ínština - zjednodušená/ ínština - tradi ní/Nizozemština/ Ruština/Polština
	Jazyk pro zobrazování nabídek a hlášení na displeji lze nastavit na jeden z jazyků v nabídce. Jednotlivé jazyky se na displeji zobrazují v daném jazyce, tj. pro N m ina se zobrazí DEUTSCH.	

EMU-LACE	VÝCHOZÍ EMULACE	Nastavení	**AUTOMATICKY**/POSTSCRIPT/PCL	
		Umožňuje zadat emulační jazyk tiskárny. Pokud zvolíte AUTOMATICKY, tiskárna automaticky zvolí emulační jazyk tiskárny z datového toku.		
	POST-SCRIPT	PRO-DLEVA EKÁNÍ	Nastavení	**0**–300
			Umožňuje zadat časovou prodlevu, která musí uplynout, aby chyba byla definována jako PostScriptová chyba. Pokud zvolíte 0, nepoužije se žádná prodleva.	
		CHY-BOVÁ STR. PS	Nastavení	ZAPNUTO/**VYPNUTO**
			Umožňuje zvolit, zda se poté, co dojde k PostScriptové chybě, vytiskne chybová stránka.	
		PROTO-KOL PS	Nastavení	**AUTO**/NORMÁLNÍ/BINÁRNÍ
			Umožňuje zadat protokol pro přenos dat v PostScriptovém datovém toku. Pokud zvolíte AUTO, tiskárna automaticky zvolí použitelný protokol z datového toku.	
		AUTO-MATIC. P ESAH	Nastavení	ZAPNUTO/**VYPNUTO**
			Zvolte, jestli se budou sousední barvy tisknout s přesahem, aby nedocházelo k vzniku bílých oblastí kolem obrazů.	
		P E-TISKN. ERNOU	Nastavení	TEXT/GRAFIKA, TEXT, **VYPNUTO**
			Zadejte, jestli se budou černobílé objekty tisknout (s přesahem) na sousední barvu, aby nedocházelo k vzniku bílých oblastí kolem černých písmen nebo obrázků. Jestliže je zvoleno TEXT/GRAFIKA, bude se provádět tisk s přesahem u textu a grafiky. Jestliže je zvoleno TEXT, bude se tisk s přesahem provádět u textu.	

	PCL	MAPO-VÁNÍ CR/LF	Nastavení	**CR=CR LF=LF**/CR=CRLF LF=LF/CR=CR LF=LFCR/CR=CRLF LF=LFCR	
			Umožňuje zvolit definici kódů CR/LF v jazyce PCL.		
		ÁDK NA STRÁNKU	Nastavení	5–**60**–128	
			Umožňuje zadat počet řádků na stránku pro jazyk PCL.		
		ZDROJ PÍSMA	ÍSLO PÍSMA	Nastavení	**0**–102
				Umožňuje zadat výchozí písmo v jazyce PCL. Čísla písem, která se zobrazí, odpovídají seznamu písem PCL. Podrobnosti o vytištění seznamu písem naleznete v části "Nabídka TISK" na straně 4-10.	
			ROZ-TE PÍSMA (VÝŠKA PÍSMA)	Nastavení	0,44 – **10,00** – 99,99 (4,00 – **12,00** – 999,75)
				Umožňuje zadat velikost písma v jazyce PCL. Pokud zvolené ÍSLO PÍSMA představuje bitmapové písmo, zobrazí se ROZTE PÍSMA. Pokud zvolené ÍSLO PÍSMA představuje obrysové písmo, zobrazí se VÝŠKA PÍSMA.	
			SYMBO-LOVÁ SADA	Umožňuje zadat symbolovou sadu, která se použije v jazyce PCL. Výchozí nastavení je PC8.	

	XPS	DIGITÁLNÍ PODPIS	Nastavení	POVOLIT/**POTLA IT**
			Umožňuje povolit nebo potlačit použití digitálních podpisů XPS. Zvolením hodnoty POVOLIT umožníte použití digitálních podpisů XPS. Zvolením hodnoty POTLA IT zabráníte použití digitálních podpisů XPS.	
		CHYBOVÁ STR. XPS	Nastavení	**ZAPNUTO**/VYPNUTO
			Umožňuje aktivovat nebo potlačit tisk chybových zpráv, dojde-li k chybě XPS. Je-li zvolena hodnota ZAPNUTO, chybová zpráva se vytiskne. Je-li zvolena hodnota VYPNUTO, chybová zpráva se nevytiskne.	
PAPÍR	VÝCHOZÍ PAPÍR	FORMÁT PAPÍRU	Nastavení	**LETTER**, LEGAL, EXECUTIVE, **A4**, A5, A6, B5(JIS), B6(JIS), GOVT LETTER, STATEMENT, FOLIO, SP FOLIO, UK QUARTO, FOOLSCAP, GOVT LEGAL, 16K, PHOTO 4×6, KAI 16, KAI 32, OBÁLKA C6, OBÁLKA DL, OB. MONARCH, OB. CHOU#3, OB. CHOU#4, B5(ISO), OBÁLKA #10, JPOST, JPOST-D, 8 1/8×13 1/4, 8 1/2×13 1/2, VLASTNÍ
			Umožňuje zvolit formát obvykle používaného papíru. *Výchozí nastavení pro model 120V je LETTER. Výchozí nastavení pro ostatní modely je A4.* *V závislosti na nastavení zvoleném pro VÝCH. SYSTÉM/PAPÍR/JEDNOTKY, se hodnota FOTO 4×6 může změnit na FOTO 10×15.*	

		VLASTNÍ VEL.	Slouží k zadání rozměrů papíru, pokud je pro položku FORMÁT PAPÍRU nastavena hodnota VLASTNÍ. Jednotky pro zadání lze položkou VÝCH. SYSTÉM/PAPÍR/JEDNOTKY nastavit na milimetry nebo palce. Rozsah nastavení pro ŠÍ KA: ■ Pro MILIMETRY: 92 až 216 mm (výchozí nastavení) – 120V model: 216 mm – Všechny ostatní modely: 210 mm ■ Pro PALCE: 3,63 až 8,50 palce (výchozí nastavení) – 120V model: 8,50 palce – Všechny ostatní modely: 8,26 palce Rozsah nastavení pro DÉLKA: ■ Pro MILIMETRY: 148 až 356 mm (výchozí nastavení) – 120V model: 279 mm – Všechny ostatní modely: 297 mm ■ Pro PALCE: 5,83 až 14,00 palce (výchozí nastavení) – 120V model: 11,00 palc – Všechny ostatní modely: 11,69 palce

		TYP PAPÍRU	Nastavení	**KANC. PAPÍR**/ RECYKLOVANÝ/SILNÝ PAP. 1/SILNÝ PAP. 2/ ŠTÍTKY/OBÁLKY/ DOPISNICE/ HLAVI .PAPÍR/LESKLÝ 1/LESKLÝ 2/POUZE 1-STRAN./SPECIÁL. PAPÍR
			Umožňuje zvolit typ obvykle používaného papíru.	
	JED-NOTKY	Nastavení	**PALCE**/**MILIMETRY**	
		Jednotky pro zadání rozměrů stránky vlastní velikosti lze nastavit na milimetry nebo palce. *Výchozí nastavení pro model 120V je PALCE. Výchozí nastavení pro ostatní modely je MILIMETRY.*		
STR.SE STUP. ŠEDÉ	Nastavení	**AUTO**/TISK VE STUP.ŠEDÉ/BAREVNÝ TISK		
	Umožňuje zvolit operace, které se provedou pro černobílé stránky v úlohách určených pro barevný tisk. Pokud zvolíte AUTO, tisk se automaticky provede podle první stránky v tiskové úloze. Pokud zvolíte TISK VE STUP.ŠEDÉ, černobílý tisk se provede automaticky v závislosti na jednotlivých stránkách. Pokud zvolíte hodnotu BAREVNÝ TISK, tiskárna bude tisknout barevně, dokonce i černobílé stránky.			
VOLBY SPUŠ-T NÍ	TISK ÚVODNÍ STR.	Nastavení	ZAPNUTO/**VYPNUTO**	
		Umožňuje zvolit, zda se po zapnutí tiskárny vytiskne úvodní stránka.		

AUT. POKRA- OVÁNÍ	Nastavení	ZAPNUTO/**VYPNUTO**
	Umožňuje zvolit, zda tiskárna bude pokračovat v tisku, pokud formát nebo typ papíru ve zvoleném zásobníku nebude odpovídat formátu nebo typu papíru, který je nastaven pro tiskovou úlohu. Pokud pro položku AUT. POKRA OVÁNÍ zvolíte hodnotu ZAPNUTO, tisk bude automaticky po přibližně 10 sekundách pokračovat podle následujících podmínek. V tomto případě tisk proběhne, i když bude založeno médium jiného formátu. V tiskárně došla média: DOŠEL PAPÍR (strana 9-45)/PRÁZDNÝ ZÁSOBNÍK (strana 9-46) V tiskárně je jiný formát/typ médií: CHYBA PAPÍRU (strana 9-45)/ZÁS.X CH.PAPÍRU(strana 9-47)	
PRODL. UCHOV. ÚL.	Nastavení	**POTLA IT**/1 hodina/4 hodiny/1 den/ 1 týden
	Umožňuje zadat dobu, po jejímž uplynutí budou smazány tiskové úlohy, uložené na pevném disku. Pokud zvolíte POTLA IT, tiskové úlohy nebudou mazány po uplynutí určité doby.	
PRODL. ÚSP. REŽ.	Nastavení	5 minut/6 minut/7 minut/8 minut/ 9 minut/10 minut/11 minut/12 minut/ 13 minut/14 minut/**15 minut**/ 30 minut/1 hodina/3 hodiny
	Umožňuje nastavit dobu, po jejímž uplynutí tiskárna přejde do Úsporného režimu. Tato položka se zobrazí pouze v případě, že je položka ÚSPORNÝ REŽIM nastavena na ZAPNUTO.	
PRODL. NABÍ- DEK	Nastavení	VYPNUTO/1 minuta/**2 minuty**
	Umožňuje nastavit dobu, po jejímž uplynutí se na displeji zobrazí aktuální stav tiskárny, pokud s tiskárnou není provedena žádná operace a na displeji je zobrazena nápověda či nabídka. Pokud zvolíte VYPNUTO, nepoužije se žádná prodleva.	
KON- TRAST LCD	Nastavení	−3/−2/−1/**0**/+1/+2/+3
	Umožňuje nastavit kontrast displeje. Nejtmavší úroveň je −3 a nejsvětlejší +3.	

ZABEZ-PE ENÍ	ZM NA HESLA	Umožňuje nastavit heslo pro zablokování ovládacího panelu. Pokud je heslo nastavené na 0000 (výchozí), ovládací panel není blokován. Aby bylo možné blokovat ovládací panel, musíte zvolit jiné heslo než 0000.
	BLOKOVÁNÍ PANELU	Nastavení **VYPNUTO**/MINIMUM/ZAPNUTO
		Umožňuje nastavit způsob blokování ovládacího panelu. Pokud zvolíte VYPNUTO, ovládací panel nebude blokován. Pokud zvolíte MINIMUM, budou nabídky ROZHRANÍ a VÝCH. SYSTÉM chráněny heslem. Pokud zvolíte ZAPNUTO, budou heslem chráněny všechny nabídky. Aby bylo možné blokovat ovládací panel, musíte zvolit jiné heslo než 0000.
HODINY	DATE (xx.xx.xx)	Umožňuje zadat datum vnitřních hodin tiskárny. Pro Asii a Čínu se datum zadává v pořadí rok, měsíc, den (RR.MM.DD). Pro státy na amerických kontinentech se datum zadává v pořadí měsíc, den, rok (MM.DD.RR). Pro Evropu se datum nastavuje v pořadí den, měsíc, rok (DD.MM.RR).
	AS	Umožňuje nastavit čas vnitřních hodin tiskárny.
	ASOVÁ ZÓNA	Nastavení -12:00 **– 00:00** – +13:00
		Umožňuje zadat časovou zónu.
FORMÁ-TOVAT DISK	JEN UŽIV. OBLAST	Umožňuje inicializovat uživatelskou oblast pevného disku. Po zvolení této položky se tiskárna automaticky restartuje.
	VŠE	Umožňuje inicializovat pevný disk. Po zvolení této položky se tiskárna automaticky restartuje.

FOR-MÁT. PAM. KARTY	JEN UŽIV. OBLAST	Umožňuje inicializovat uživatelskou oblast paměťové karty CompactFlash. Po zvolení této položky se tiskárna automaticky restartuje.		
	VŠE	Umožňuje inicializovat paměťovou kartu CompactFlash. Po zvolení této položky se tiskárna automaticky restartuje.		
OBNOVIT VÝCHOZÍ	OBNO-VIT SÍ	Umožňuje obnovit nastavení sítě na výchozí nastavení. Po zvolení této položky se tiskárna automaticky restartuje.		
	OBNO-VIT TIS-KÁRNU	Umožňuje obnovit nastavení tiskárny na výchozí nastavení. Po zvolení této položky se tiskárna automaticky restartuje.		
	OBNOVIT VŠE	Umožňuje obnovit veškerá nastavení tiskárny na výchozí nastavení. Po zvolení této položky se tiskárna automaticky restartuje.		
POVOLIT VÝSTRAHY	DOŠEL PAPÍR	ZÁS.1	Nastavení	ZAPNUTO/**VYPNUTO**
			Umožňuje nastavit, zda se zobrazí výstraha poté, co v zásobníku 1 dojdou média.	
		ZÁS.2	Nastavení	**ZAPNUTO**/VYPNUTO
			Umožňuje nastavit, zda se zobrazí výstraha poté, co v zásobníku 2 dojdou média.	
		ZÁS.3	Nastavení	**ZAPNUTO**/VYPNUTO
			Umožňuje nastavit, zda se zobrazí výstraha poté, co v zásobníku 3 dojdou média.	
	DOCHÁZÍ TONER	Nastavení	ZAPNUTO/**VYPNUTO**	
		Umožňuje nastavit, zda se zobrazí výstraha v případě, že v zásobníku už téměř není toner.		
	KON Í ZOBR. J.	Nastavení	ZAPNUTO/**VYPNUTO**	
		Umožňuje nastavit, zda se zobrazí výstraha v případě, že se blíží konec životnosti zobrazovací jednotky.		

ÚDRŽBA

Nabídka umožňuje provádět údržbu na tiskárně.

Nabídku lze použít až po zadání hesla správce.

OBÁLKY
ŠTÍTKY
LESKLÝ 1
LESKLÝ 2
MANUÁLNÍ DUPLEX
KANC. PAPÍR
NAST.OBR. SIL.PAP.
AZUROVÝ
SILNÝ PAP. 1
PURPUROVÝ
SILNÝ PAP.2
ŽLUTÝ
DOPISNICE
ERNÝ
OBÁLKY
NAST.OBR. ERNÁ
ŠTÍTKY
SE . JEMNÉ LINKY
LESKLÝ 1
REŽIM AIDC
LESKLÝ 2
SILNÝ PAPÍR
DIP P MOTORU
DIP P MOTORU1-28
NAST.HLAV. SKEN.
STR. PRO HL.SKEN.
HODNOTA NASTAVENÍ
ŽLUTÝ
PURPUROVÝ
AZUROVÝ

**Tato položka se zobrazí, pokud je ke konektoru paměti USB připojeno paměťové zařízení USB.*

Všechna výchozí nastavení jsou označena tučným písmem.

TISK	ZÁZNAM UDÁ-LOSTÍ		Nastavení	**TISKNOUT**/ZRUŠIT
			Vytiskne soubor se záznamem událostí.	
	POLO-TÓNY 64	AZU-ROVÁ 64/PUR-PUROVÁ 64/ ŽLUTÁ 64/ ERNÁ 64	Nastavení	**TISKNOUT**/ZRUŠIT
			Vytiskne polotónový vzor pomocí 25% sytosti jednotlivých barev CMYK.	
	POLO-TÓNY 128	AZU-ROVÁ 128/ PURPU-ROVÁ 128/ ŽLUTÁ 128/ ERNÁ 128	Nastavení	**TISKNOUT**/ZRUŠIT
			Vytiskne polotónový vzor pomocí 50% sytosti jednotlivých barev CMYK.	
	POLO-TÓNY 256	AZU-ROVÁ 256/ PURPU-ROVÁ 256/ ŽLUTÁ 256/ ERNÁ 256	Nastavení	**TISKNOUT**/ZRUŠIT
			Vytiskne polotónový vzor pomocí 100% sytosti jednotlivých barev CMYK.	
	GRA-DACE		Nastavení	**TISKNOUT**/ZRUŠIT
			Vytiskne se gradační vzor.	
ZAROV-NÁNÍ	HORNÍ HRANA	KANC. PAPÍR	Nastavení	-15 až 15
			Seřizuje horní okraj obyčejného papíru pro jednostranný tisk.	

		SILNÝ PAP.	Nastavení	-15 až 15
			Seřizuje horní okraj silného papíru pro jednostranný tisk.	
		SILNÝ PAP.2	Nastavení	-15 až 15
			2 Seřizuje horní okraj silného papíru 2 pro jednostranný tisk.	
		OBÁLKY	Nastavení	-15 až 15
			Seřizuje horní okraj silného papíru pro tisk obálek.	
	LEVÁ HRANA	LEVÁ HR. ZÁS.1	Nastavení	-15 až 15
			Seřizuje levý okraj média podávaného ze zásobníku 1 pro jednostranný tisk.	
		LEVÁ HR. ZÁS.2	Nastavení	-15 až 15
			Seřizuje levý okraj média podávaného ze zásobníku 2 pro jednostranný tisk.	
		LEVÁ HR. ZÁS.3	Nastavení	-15 až 15
			Seřizuje levý okraj média podávaného ze zásobníku 3 pro jednostranný tisk.	
	L.HR. DUPLE-XER	LEVÁ HR. ZÁS.1	Nastavení	-15 až 15
			Seřizuje levý okraj média podávaného ze zásobníku 1 pro duplexní (oboustranný) tisk.	
		LEVÁ HR. ZÁS.2	Nastavení	-15 až 15
			Seřizuje levý okraj média podávaného ze zásobníku 2 pro duplexní (oboustranný) tisk.	
		LEVÁ HR. ZÁS.3	Nastavení	-15 až 15
			Seřizuje levý okraj média podávaného ze zásobníku 3 pro duplexní (oboustranný) tisk.	
	P ENO-SOVÝ VÝKON	JEDEN PR - CHOD	KANC. PAPÍR	Nastavení -8 až 7
				Seřizuje výstup 2. přenosu obrazu (ATVC) pro jedno-stranný tisk na obyčejný papír.

			SILNÝ PAP. 1	Nastavení	-8 až 7
				Seřizuje výstup 2. přenosu obrazu (ATVC) pro jednostranný tisk na silný papír 1.	
			SILNÝ PAP. 2	Nastavení	-8 až 7
				Seřizuje výstup 2. přenosu obrazu (ATVC) pro jednostranný tisk na silný papír 2.	
			DOPIS-NICE	Nastavení	-8 až 7
				Seřizuje výstup 2. přenosu obrazu (ATVC) pro jednostranný tisk na dopisnice.	
			OBÁLKY	Nastavení	-8 až 7
				Seřizuje výstup 2. přenosu obrazu (ATVC) pro jednostranný tisk na obálky.	
			ŠTÍTKY	Nastavení	-8 až 7
				Seřizuje výstup 2. přenosu obrazu (ATVC) pro jednostranný tisk na štítky.	
			LESKLÝ 1	Nastavení	-8 až 7
				Seřizuje výstup 2. přenosu obrazu (ATVC) pro jednostranný tisk na lesklé médium 1.	
			LESKLÝ 2	Nastavení	-8 až 7
				Seřizuje výstup 2. přenosu obrazu (ATVC) pro jednostranný tisk na lesklé médium 2.	

		MANU-ÁLNÍ DUPLEX	KANC. PAPÍR	Nastavení	-8 až 7
				Seřizuje výstup 2. přenosu obrazu (ATVC) pro duplexní (oboustranný) tisk na obyčejný papír.	
			SILNÝ PAP. 1	Nastavení	-8 až 7
				Seřizuje výstup 2. přenosu obrazu (ATVC) pro duplexní (oboustranný) tisk na silný papír 1.	
			SILNÝ PAP. 2	Nastavení	-8 až 7
				Seřizuje výstup 2. přenosu obrazu (ATVC) pro duplexní (oboustranný) tisk na silný papír 2.	
			DOPIS-NICE	Nastavení	-8 až 7
				Seřizuje výstup 2. přenosu obrazu (ATVC) pro duplexní (oboustranný) tisk na dopisnice.	
			OBÁLKY	Nastavení	-8 až 7
				Seřizuje výstup 2. přenosu obrazu (ATVC) pro duplexní (oboustranný) tisk na obálky.	
			ŠTÍTKY	Nastavení	-8 až 7
				Seřizuje výstup 2. přenosu obrazu (ATVC) pro duplexní (oboustranný) tisk na štítky.	
			LESKLÝ 1	Nastavení	-8 až 7
				Seřizuje výstup 2. přenosu obrazu (ATVC) pro duplexní (oboustranný) tisk na lesklé médium 1.	

			LESKLÝ 2	Nastavení	-8 až 7
				Seřizuje výstup 2. přenosu obrazu (ATVC) pro duplexní (oboustranný) tisk na lesklé médium 2.	
	NAST. OBR. SIL. PAP.	AZU-ROVÝ	Nastavení	-5 – **0** – 5	
			Jemně seřizuje sytost azurové barvy pro tisk obrazů na silný papír.		
		PURPU-ROVÝ	Nastavení	-5 – **0** – 5	
			Jemně seřizuje sytost purpurové barvy pro tisk obrazů na silný papír.		
		ŽLUTÝ	Nastavení	-5 – **0** – 5	
			Jemně seřizuje sytost žluté barvy pro tisk obrazů na silný papír.		
		ERNÝ	Nastavení	-5 – **0** – 5	
			Jemně seřizuje sytost černé barvy pro tisk obrazů na silný papír.		
	NAST. OBR. ERNÁ	Nastavení	-2 – **0** – 2		
		Jemně seřizuje sytost obrazů tištěných ve stupních šedé.			
	SE . JEMNÉ LINKY	Nastavení	-3-**0**-2		
		Seřizuje způsob reprodukce jemných linek změnou napětí (VC) přivedeného na elektrostatický válec.			
	REŽIM AIDC	Nastavení	REŽIM 1 / **REŽIM 2**		
		Zvolte provozní režim AIDC. REŽIM 1: standardní režim REŽIM 2: režim nízké úrovně			

	SILNÝ PAPÍR	Nastavení	**KVALITA** / RYCHLOST	
		Aby se při podávání silného papíru zabránilo přilepenení toneru v jednotce vývojnice z důvodu pohánění poloviční rychlostí, zvolte časování pro pohon jednotky vývojnice při plné rychlosti po pevně stanovenou dobu. KVALITA: Při tisku na silný papír je tisk pravidelně pozastavován a vývojnice je poháněna plnou rychlostí po pevně stanovený časový interval. Poněvadž je tisk pozastaven, nedojde k ovlivněn kvality; dojde však k odstavení na dobu přibližně 70 sekund po přibližně každých 400 sekundách provozu při poloviční rychlosti. RYCHLOST: Při tisku na silný papír přepíná pouze pohon jednotky vývojnice po stanovený interval periodicky na plnou rychlost. Poněvadž při plné rychlosti pohonu pokračuje tisk, je lehce ovlivněna kvalita tisku, je však krátká doba odstavení.		
	DIP P MOTORU	DIP P MOTORU 1-28	Nastavení	ZAPNUTO / **VYPNUTO**
		Slouží ke změně nastavení motoru. *Tato nastavení není normálně třeba měnit. Pokud vznikne potřeba změnit tato nastavení, postupujte podle pokynů ze strany technické podpory.*		
NAST. HLAV. SKEN.	STR. PRO HL. SKEN.	Nastavení	**TISKNOUT** / ZRUŠIT	
		Vytiskne se zkušební vzor pro jemné seřízení barevných poměrů v hlavním směru snímání.		
	HODNOTA NASTAVENÍ	ŽLUTÝ	Nastavení	42 - **0** - -42
			Jemně seřiďte míru žluté v hlavním směru snímání.	
		PURPUROVÝ	Nastavení	42 - **0** - -42
			Jemně seřiďte míru purpurové v hlavním směru snímání.	
		AZUROVÝ	Nastavení	42 - **0** - -42
			Jemně seřiďte míru azurové v hlavním směru snímání.	

SPO-T EBNÍ MAT.	VÝM NA	P ENO-SOVÝ PÁS	Nastavení	ANO/**NE**
			Nuluje počitadlo přenosového pásu.	
		P ENO-SOVÝ VÁLEC	Nastavení	ANO/**NE**
			Nuluje počitadlo přenosového válce.	
		FIXA NÍ ZA Í-ZENÍ	Nastavení	ANO/**NE**
			Nuluje počitadlo fixační jednotky.	
RYCHLÉ NASTA-VENÍ	AKTUALIZOVAT NAST		Nastavení	**PROVÉST**/ZRUŠIT
			Aktualizujte nastavení tiskárny podle definičního souboru nastavení tiskárny, uloženého v paměti USB. Po zvolení hodnoty PROVÉST se bude nastavení tiskárny aktualizovat. Po zvolení hodnoty ZRUŠIT se aktualizace nastavení neprovede.	
	ZÁLOHOVAT NAST.		Nastavení	**PROVÉST**/ZRUŠIT
			Uložte na paměťové zařízení USB údaje o aktuálních tiskových nastaveních jako definiční soubor. Po zvolení hodnoty PROVÉST se bude nastavení tiskárny ukládat na paměťové zařízení USB. Po zvolení hodnoty ZRUŠIT se nastavení ukládat nebude.	
	TYP ZÁLOHOVÁNÍ		Nastavení	**VŠE**/SÍ /TISKÁRNA
			Zvolte nastavení, které bude uloženo na paměťový disk USB. Po zvolení VŠE se bude nastavení tiskárny a síťové nastavení ukládat na paměťové zařízení USB. Po zvolení hodnoty SÍŤ se bude síťové nastavení ukládat na paměťové zařízení USB. Po zvolení TISKÁRNA se bude nastavení tiskárny ukládat na paměťové zařízení USB.	

Nabídka SERVIS

Nabídka umožňuje servisnímu technikovi seřídit tiskárnu a provést její údržbu. Nabídku nemohou použít uživatelé.

Přímý tisk z paměti

5

Přímý tisk z paměti

Soubory formátů PDF, XPS, JPEG a TIFF uložené na paměťových zařízeních USB lze vytisknout připojením paměťových zařízení USB k tiskárně.

Přímý tisk z paměti lze použít pouze po instalaci volitelné soupravy pevného disku HD-P03 nebo karty CompactFlash.

Šifrovaná paměťová zařízení USB nejsou podporovaná.

Podrobnější informace o volbě nastavení na ovládacím panelu naleznete v části "Nabídka TISK Z PAMĚTI" na straně 4-40.

Tisk z připojeného paměťového zařízení USB

1 Zasuňte paměťové zařízení USB do konektoru paměti USB.
V pravém horním rohu displeje se objeví ikona USB a současně se zobrazí nabídka `TISK Z PAM TI`.

Pro nabídku, která se objeví po vložení paměťového zařízení USB, nebude vyžadováno heslo, ani když bude `VÝCH. SYSTÉM/ZABEZPEENÍ/BLOKOVÁNÍ PANELU` nastaveno na `ZAPNUTO`.

2 Zvolte položku `SEZNAM SOUBOR` a pak stiskněte tlačítko **Menu/Select**.

*Když se zobrazí všechny soubory (PDF, XPS, JPEG a TIFF), zvolte položku `TYP SOUBOR` a pak stiskněte tlačítko **Menu/Select**.*

3 V seznamu souborů zvolte soubor, který chcete vytisknout, a pak stiskněte tlačítko **Menu/Select**.
Pokud se požadovaný soubor nachází ve složce, zvolte tuto složku a pak stiskněte tlačítko **Menu/Select**.

Zobrazit se může maximálně 99 složek a souborů.

Zobrazit se může až 8 úrovní složek.

4 Zvolte položku `TISK` a pak stiskněte tlačítko **Menu/Select**.
Po dokončení tisku se znovu zobrazí informace o stavu.

Pro tisk lze nastavit formát papíru, oboustranný tisk, počet kopií a kompletování.

Během přímého tisku z paměti nevyjímejte paměťové zařízení USB z konektoru rozhraní USB.

Tisková média 6

Vlastnosti tiskových médií

Podporované druhy a formáty médií

Média	Formáty médií		Zásobník*	Duplex (oboustranně)
	Palce	Milimetry		
Letter	8,5 × 11,0	215,9 × 279,4	1/2/3	Ano
Legal	8,5 × 14,0	215,9 × 355,6	1/3	Ano
Statement	5,5 × 8,5	139,7 × 215,9	1/2	Ne
Executive	7,25 × 10,5	184,2 × 266,7	1/2/3	Ano
A4	8,2 × 11,7	210,0 × 297,0	1/2/3	Ano
A5	5,9 × 8,3	148,0 × 210,0	1/2	Ne
A6	4,1 × 5,8	105,0 × 148,0	1/2	Ne
B5 (JIS)	7,2 × 10,1	182,0 × 257,0	1/2/3	Ano
B6	5,0 × 7,2	128,0 × 182,0	1/2	Ne
Folio	8,25 × 13,0	210,0 × 330,0	1	Ano
SP Folio	8,5 × 12,69	215,9 × 322,3	1	Ano
Foolscap	8,0 × 13,0	203,2 × 330,2	1	Ano
UK Quarto	8,0 × 10,0	203,2 × 254,0	1/2	Ano
Government Letter	8,0 × 10,5	203,2 × 266,7	1/2	Ano
Government Legal	8,5 × 13,0	215,9 × 330,2	1/3	Ano
Fotografie 4" × 6"/10 × 15	4,0 × 6,0	101,6 × 152,4	1/2	Ne
16 K	7,7 × 10,6	195,0 × 270,0	1/2	Ano
Kai 16	7,3 × 10,2	185,0 × 260,0	1/2	Ano
Kai 32	5,1 × 7,3	130,0 × 185,0	1/2	Ne
8 1/2 x 13 1/2	8,5 × 13,5	215,9 × 342,9	1	Ano
8 1/8 x 13 1/4	8,125 × 13,25	206,4 × 336,6	1	Ano
Japonská pohlednice	3,9 × 5,8	100,0 × 148,0	1	Ne
Japonská pohlednice - D	5,8 × 7,9	148,0 × 200,0	1	Ne
B5 (ISO)	6,9 × 9,8	176,0 × 250,0	1	Ne
Obálka #10	4,125 × 9,5	104,8 × 241,3	1	Ne
Obálka DL	8,7 × 4,3	220,0 × 110,0	1	Ne
Obálka C6	6,4 × 4,5	162,0 × 114,0	1	Ne
Obálka Monarch	7,5 × 3,875	190,5 × 98,4	1	Ne
Obálka Chou #3	4,7 × 9,2	120,0 × 235,0	1	Ne
Obálka Chou #4	3,5 × 8,1	90,0 × 205,0	1	Ne
Vlastní velikost	3,6–8,5 × 5,8–14,0	92,0–216,0 × 148,0–356,0	1**	Ano***
Vlastní velikost	3,6–8,5 × 5,8–11,7	92,0–216,0 × 148,0–297,0	2	Ano****

Poznámky: *Zásobník 1 = ruční podavač
Zásobník 3 = jednotka dolního podavače PF-P09 (volitelná)
**Ačkoli je maximální podporovaná šířka 216,0 mm (8,5"), lze podávat obálky formátu DL (šířka: 220 mm (8,7")).
***Nejmenší možný formát pro duplexní (oboustranný) tisk je 182,0 x 254,0 mm (7,2" x 10,0").
Největší možný formát pro duplexní (oboustranný) tisk je 216,0 x 356,0 mm (8,5" x 14,0").
****Nejmenší možný formát pro duplexní (oboustranný) tisk je 182,0 x 254,0 mm (7,2" x 10,0").
Největší možný formát pro duplexní (oboustranný) tisk je 216,0 x 297,0 mm (8,5" x 11,69").

Chcete-li tisknout na média vlastní velikosti, použijte ovladač tiskárny a zvolte nastavení v rozsahu uvedeném v tabulce na předcházející stránce.

Druhy tiskových médií

Média skladujte v původním obalu na plochém, vodorovném povrchu až do doby, než je založíte do tiskárny. Seznam schválených tiskových médií naleznete na adrese printer.konicaminolta.com.

Před tiskem většího počtu kopií na speciální papír (jiný než obyčejný) proveďte zkušební tisk a ověřte si tak kvalitu tisku.

Kancelářský papír (Recyklovaný papír)

Kapacita	**Zásobník 1 (ruční podavač)**	Až 100 listů, v závislosti na gramáži papíru
	Zásobník 2	Až 250 listů, v závislosti na gramáži papíru
	Zásobník 3	Až 500 listů, v závislosti na gramáži papíru
Orientace	**Zásobník 1 (ruční podavač)**	Tiskovou stranou dolů
	Zásobník 2/3	Tiskovou stranou nahoru
Tiskové médium v ovladači	Kancelářský (Recyklovaný)	
Gramáž	60–90 g/m^2	
Obou-stranný tisk	Podporované formáty jsou uvedeny s. 6-2.	

Používejte média

Vhodná pro tisk v kancelářských laserových tiskárnách, například standardní nebo recyklovaný kancelářský papír

NEPOUŽÍVEJTE média

- Pokrytá speciálními vrstvami (uhlový papír, papír napuštěný barvou)
- Neschválená média pro tepelný přenos obrazu (papír s teplocitlivou vrstvou, papír pro tepelný kontaktní tisk, přenášecí papír pro tepelný tisk)
- Papír s vodními obtisky
- Samopropisovací
- Určená speciálně pro inkoustové tiskárny (velmi jemný papír, lesklé fólie a pohlednice)
- Již potištěný papír
  - Papír potištěný inkoustovou tiskárnou

- Papír potištěný černobílou nebo barevnou laserovou tiskárnou nebo kopírkou
- Papír potištěný tepelnou tiskárnou
- Papír potištěný jakoukoliv jinou tiskárnou nebo faxovým přístrojem

■ Zaprášená

■ Mokrá (nebo vlhká)

Skladujte média v prostředí s relativní vlhkostí mezi 35% až 85%. Na vlhký nebo mokrý papír toner správně nepřilne.

■ Vrstvená

■ S lepicí vrstvou

■ Přehnutá, pomačkaná, svinutá, s plastickými vzory, zkroucená nebo zvlněná

■ Perforovaná, děrovaná nebo natržená

■ Příliš hladká, příliš drsná nebo příliš vzorovaná

■ S různou hrubostí (vytlačovanými vzory) na přední a zadní straně

■ Příliš tenká nebo příliš silná

■ Slepená statickou elektřinou

■ Pozlacená nebo s fólií, příliš světlá

■ Teplocitlivá nebo neschopná snést fixační teplotu 180°C (356°F)

■ Nepravidelných tvarů (nestejně široká nebo šikmo seříznutá)

■ Spojená lepidlem, lepicí páskou, svorkami, sponkami, stužkami, háčky, knoflíky apod.

■ Bělená chlórem

■ Jakákoliv jiná neschválená média

Silný papír

Papír s gramáží větší než 90 g/m^2 je nazýván silný papír. Na silný papír můžete tisknout spojitě. To ale může ovlivnit podávání v závislosti na jejich kvalitě a na okolním prostředí. Pokud dojde k potížím, přerušte spojitý tisk a podávejte štítky po jednom archu.

Kapacita	**Zásobník 1 (ruční podavač)** **Zásobník 2**	Až 20 listů, v závislosti na tloušťce
	Zásobník 3	Není podporován

Orientace	**Zásobník 1 (ruční podavač)**	Tiskovou stranou dolů
	Zásobník 2	Tiskovou stranou nahoru
Tiskové médium v ovladači	Silný 1 (91–150 g/m^2) Silný 2 (151–210 g/m^2)	
Gramáž	91–210 g/m^2	
Obou-stranný tisk	Podporované formáty viz strana 100	

Obálky

Tiskněte pouze na přední stranu, určenou pro adresu. V některých částech obálky se překrývají tři vrstvy papíru – přední, zadní a chlopeň. Text tištěný na tyto části se nemusí vytisknout správně nebo se nemusí vytisknout vůbec.

Na obálky můžete tisknout spojitě. To ale může ovlivnit podávání v závislosti na jejich kvalitě a na okolním prostředí. Pokud dojde k potížím, přerušte spojitý tisk a podávejte štítky po jednom archu.

Kapacita	**Zásobník 1 (ruční podavač)**	Až 10 obálek, v závislosti na tloušťce
	Zásobník 2/3	Není podporován
Orientace	Tiskovou stranou dolů	
Tiskové médium v ovladači	Obálky	
Obou-stranný tisk	Není podporován	

Používejte obálky

- Běžné kancelářské obálky schválené pro tisk v laserových tiskárnách s úhlopříčnými spoji, ostrými ohyby i okraji a obyčejnými lepicími chlopněmi

  Protože obálky procházejí mezi vyhřívanými válci fixační jednotky, mohou se zalepit. Proto používejte obálky s disperzním lepidlem.

- Schválené pro tisk v laserových tiskárnách
- Suché

NEPOUŽÍVEJTE obálky

- Se samolepicími chlopněmi
- Opatřené lepicími páskami, kovovými sponami, papírovými sponami, spojkami nebo proužky pro pečetění
- S průhlednými okénky
- S příliš drsným povrchem
- Z materiálu, který se teplem rozpouští, taví, mění barvy, mění tvar nebo vytváří nebezpečné výpary
- Zatavené

Štítky

Arch se štítky je tvořen samotným štítkem (tisková strana), vrstvou lepidla a podkladovým papírem.

- Vlastnosti samolepicího štítku musí odpovídat požadovaným vlastnostem kancelářského papíru.
- Samolepicí štítky musí pokrývat celý podkladový papír a na jejich povrchu nesmí být volně přístupné lepidlo.

Na archy se samolepicími štítky můžete tisknout spojitě. To ale může ovlivnit podávání v závislosti na jejich kvalitě a na okolním prostředí. Pokud dojde k potížím, přerušte spojitý tisk a podávejte štítky po jednom archu.

Další informace o tisku na samolepicí štítky mohou být uvedeny v dokumentaci aplikace, ze které tisknete.

Kapacita	**Zásobník 1 (ruční podavač) Zásobník 2**	Až 20 archů, v závislosti na tloušťce
	Zásobník 3	Není podporován
Orientace	**Zásobník 1 (ruční podavač)**	Tiskovou stranou dolů
	Zásobník 2	Tiskovou stranou nahoru
Tiskové médium v ovladači	Štítky	
Obou-stranný tisk	Není podporován	

Používejte archy se samolepicími štítky

- Doporučené pro laserové tiskárny

NEPOUŽÍVEJTE archy se samolepicími štítky

- Jejichž štítky se snadno odlepují nebo jsou již částečně odstraněné
- Jejichž podkladové listy jsou odlepené nebo mají odkrytou lepicí vrstvu

Štítky se mohou ve fixační jednotce přichytit, odlepit a způsobit uváznutí médií.

- Perforované nebo předřezané

Hlavičkový papír

Na hlavičkový papír můžete tisknout spojitě. To ale může ovlivnit podávání v závislosti na jejich kvalitě a na okolním prostředí. Pokud dojde k potížím, přerušte spojitý tisk a podávejte štítky po jednom archu.

Další informace o tisku na hlavičkový papír mohou být uvedeny v dokumentaci aplikace, ze které tisknete.

Kapacita	**Zásobník 1 (ruční podavač)** **Zásobník 2**	Až 20 listů, v závislosti na formátu a tloušťce
	Zásobník 3	Není podporován
Orientace	**Zásobník 1 (ruční podavač)**	Tiskovou stranou dolů
	Zásobník 2	Tiskovou stranou nahoru
Tiskové médium v ovladači	Hlavičkový papír	
Obou-stranný tisk	Není podporován	

Pohlednice

Na pohlednice můžete tisknout spojitě. To ale může ovlivnit podávání v závislosti na jejich kvalitě a na okolním prostředí. Pokud dojde k potížím, přerušte spojitý tisk a podávejte štítky po jednom archu.

Další informace o tisku na pohlednice papír mohou být uvedeny v dokumentaci aplikace, ze které tisknete.

Kapacita	**Zásobník 1 (ruční podavač)** **Zásobník 2**	Až 20 pohlednic, v závislosti na tloušťce
	Zásobník 3	Není podporován
Orientace	**Zásobník 1 (ruční podavač)**	Tiskovou stranou dolů
	Zásobník 2	Tiskovou stranou nahoru
Tiskové médium v ovladači	Pohlednice	
Obou-stranný tisk	Není podporován	

Používejte pohlednice

- Doporučené pro laserové tiskárny

NEPOUŽÍVEJTE pohlednice

- S povrchovou úpravou
- Určené pro inkoustové tiskárny
- Perforované nebo předřezané
- Předtištěné nebo vícebarevné

Pokud je pohlednice prohnutá, před vložením do zásobníku 1/2 ji vyrovnejte.

■ Přeložené nebo pomačkané

Lesklá média

Na lesklá média můžete tisknout spojitě. To ale může ovlivnit podávání v závislosti na jejich kvalitě a na okolním prostředí. Pokud dojde k potížím, přerušte spojitý tisk a podávejte štítky po jednom archu.

Další informace o tisku na lesklá média mohou být uvedeny v dokumentaci aplikace, ze které tisknete.

Kapacita	**Zásobník 1 (ruční podavač)** **Zásobník 2**	Až 20 listů lesklého média, v závislosti na tloušťce
	Zásobník 3	Není podporován
Orientace	**Zásobník 1 (ruční podavač)**	Tiskovou stranou dolů
	Zásobník 2	Tiskovou stranou nahoru
Tiskové médium v ovladači	Lesklý karton 1 (100–128 g/m^2) Lesklý karton 2 (129–158 g/m^2)	
Gramáž	100–158 g/m^2	
Obou-stranný tisk	Není podporován	

Pouze jednostranný

Tiskne se pouze po jedné straně.

Na papír pouze pro jednostranný tisk můžete tisknout spojitě. To ale může ovlivnit podávání v závislosti na jejich kvalitě a na okolním prostředí. Pokud dojde k potížím, přerušte spojitý tisk a podávejte štítky po jednom archu.

Toto nastavení zvolte, když je papír, který by se neměl používat pro oboustranné kopírování (například, když je již jednostranně potištěný), vložen do zásobníku jako obyčejný papír s gramáží 60–90 g/m^2.

Kapacita	**Zásobník 1 (ruční podavač)**	Až 100 listů, v závislosti na gramáži papíru
	Zásobník 2	Až 250 listů, v závislosti na gramáži papíru
	Zásobník 3	Až 500 listů, v závislosti na gramáži papíru
Orientace	**Zásobník 1 (ruční podavač)**	Tiskovou stranou dolů
	Zásobník 2/3	Tiskovou stranou nahoru
Tiskové médium v ovladači	Pouze jednostranný (60–90 g/m^2)	
Gramáž	60–90 g/m^2	
Oboustranný tisk	Není podporován	

Jako papír pouze pro jednostranný tisk používejte papír, který je

- Vhodný pro tisk v kancelářských laserových tiskárnách, například standardní nebo recyklovaný kancelářský papír
- Obyčejný papír vytištěný v téže tiskárně

Jako papír pouze pro jednostranný tisk NEPOUŽÍVEJTE papír, který

- Není určen pro použití jako obyčejný papír

Speciální papír

Na speciální papír můžete tisknout spojitě. To ale může ovlivnit podávání v závislosti na jejich kvalitě a na okolním prostředí. Pokud dojde k potížím, přerušte spojitý tisk a podávejte štítky po jednom archu.

Toto nastavení zvolte, když je vložen speciální papír, například vysoce kvalitní papír, jako obyčejný papír s gramáží 60–90 g/m^2.

Kapacita	**Zásobník 1 (ruční podavač)**	Až 100 listů, v závislosti na gramáži papíru
	Zásobník 2	Až 250 listů, v závislosti na gramáži papíru
	Zásobník 3	Až 500 listů, v závislosti na gramáži papíru
Orientace	**Zásobník 1 (ruční podavač)**	Tiskovou stranou dolů
	Zásobník 2/3	Tiskovou stranou nahoru
Tiskové médium v ovladači	Speciální papír (60–90 g/m^2)	
Gramáž	60–90 g/m^2	
Obou-stranný tisk	Podporované formáty jsou uvedeny s. 6-2.	

Používejte speciální papír, který

- Doporučené pro laserové tiskárny

NEPOUŽÍVEJTE silný papír, který

- Není určen pro použití jako obyčejný papír

Tisková oblast

a = 4,2 mm (0,165")

Tisková oblast je omezena okraji o velikosti asi 4,2 mm (0,165") od všech hran tiskového média.

Každý formát má specifickou tiskovou oblast, maximální plochu, na kterou může tiskárna čistě a bez zkreslení tisknout.

Tato oblast podléhá jak hardwarovým omezením (fyzická velikost média a okraje vyžadované tiskárnou), tak softwarovým omezením (velikost paměti, dostupné pro vyrovnávací paměť celé stránky). Garantovaná (tisková) oblast pro všechny formáty médií odpovídá velikosti stránky zmenšené o 4,2 mm (0,165") od všech krajů.

Obálky

Na obálky lze tisknout pouze na čelní stranu (strana, na kterou se píše adresa příjemce). Navíc nelze ani zaručit provedení tisku na čelní stranu v místě, kde je zezadu přehnutá chlopeň. Toto místo se liší v závislosti na typu obálky.

a = 4,2 mm (0,165")

Orientace tisku na obálky je určena aplikací, ze které tisknete.

Okraje stránky

Okraje se nastavují v aplikaci. Některé aplikace umožňují nastavit vlastní formáty a okraje, jiné umožňují výběr pouze ze standardních formátů a okrajů. Pokud zvolíte standardní formát, můžete kvůli omezením tiskové oblasti ztratit část obrazu tiskové strany. Pokud můžete v aplikaci nastavit vlastní velikost stránky, dosáhnete optimálních výsledků použitím rozměrů pro garantovanou tiskovou oblast.

Zakládání médií

Příprava tiskových médií

Poznámka

Nesměšujte média různých typů a formátů, došlo by k záseku média nebo potížím se strojem

Poznámka

Okraje papíru jsou ostré a můžete se poranit.

Při doplňování médií vždy nejprve vyjměte ze zásobníku zbývající média. Přidejte je k doplňovaným médiím a celý balík zarovnejte. Potom jej vložte do tiskárny.

Zásobník 1 (ruční podavač)

Podrobnější informace o typech a formátech médií, na která lze tisknout ze zásobníku 1, naleznete v části "Vlastnosti tiskových médií" na straně 6-2.

Vkládání kancelářského papíru, papíru pouze pro jednostranný tisk a speciálního papíru

1 Otevřete zásobník 1.

2 Odsuňte vedení médií tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor.

3 Stlačte uprostřed přítlačnou desku papíru, dokud levý a pravý zajišťovací jazýček (bílé barvy) nezaskočí na místo.

4 Vložte papír tiskovou stranou dolů.

Při zakládání papíru dbejte na to, aby balík papíru nepřesahoval zarážku pro maximální množství. Do zásobníku lze najednou vložit 100 listů kancelářského papíru o gramáži 80 g/m² (22 lb).

5 Přisuňte vedení médií těsně k okrajům papíru.

6 V nabídce pro konfiguraci zvolte položky `PAPÍR/ZDROJ PAPÍRU/ZÁS.1/FORMÁT PAPÍRU` a `TYP PAPÍRU` a pak nastavte formát a typ založeného papíru. Další informace naleznete v části "Nabídka PAPÍR" na straně 4-12.

Jiná média

Pokud vkládáte jiná média než kancelářský papír, nastavte v ovladači tiskárny správné médium (Obálky, Samolepicí štítky, Silný 1, Silný 2, Lesklý 1, Lesklý 2 nebo Pohlednice), aby byla zajištěna optimální kvalita tisku.

Zakládání obálek

1 Otevřete zásobník 1.

2 Odsuňte vedení médií tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor.

3 Stlačte uprostřed přítlačnou desku papíru, dokud levý a pravý zajišťovací jazýček (bílé barvy) nezaskočí na místo.

4 Vložte obálky do zásobníku tak, aby strana s chlopní byla nahoře.

Než obálky založíte, stiskněte je, aby se z nich odstranil přebytečný vzduch a všechny záhyby chlopní byly rovnoměrně stlačené, obálky by se jinak mohly pomačkat nebo by mohly uváznout v tiskárně.

Do zásobníku lze založit až 10 obálek současně.

Obálky s chlopní podél delšího okraje (formáty Obálka C6, Obálka Monarch a Obálka DL) zakládejte tak, aby chlopeň byla nahoře.

5 Přisuňte vedení médií těsně k okraji obálek.

6 V nabídce pro konfiguraci zvolte položky PAPÍR/ZDROJ PAPÍRU/ZÁS.1/FORMÁT PAPÍRU a TYP PAPÍRU a pak nastavte formát a typ založeného papíru. Další informace naleznete v části "Nabídka PAPÍR" na straně 4-12.

Vkládání archů se štítky/pohlednic/silného papíru a lesklých médií

1 Otevřete zásobník 1.

2 Odsuňte vedení médií tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor.

3 Stlačte uprostřed přítlačnou desku papíru, dokud levý a pravý zajišťovací jazýček (bílé barvy) nezaskočí na místo.

4 Vložte média stranou určenou pro tisk směrem dolů.

Do zásobníku lze založit až 20 listů současně.

5 Přisuňte vedení médií těsně k okraji médií.

6 V nabídce pro konfiguraci zvolte položky `PAPÍR/ZDROJ PAPÍRU/ZÁS.1/FORMÁT PAPÍRU` a `TYP PAPÍRU` a pak nastavte formát a typ založeného papíru. Další informace naleznete v části "Nabídka PAPÍR" na straně 4-12.

Zásobník 2

Vkládání kancelářského papíru, papíru pouze pro jednostranný tisk a speciálního papíru

1 Vysuňte zásobník 2.

2 Stiskněte dolů přítlačnou desku médií, dokud nezaskočí.

3 Odsuňte vedení médií tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor.

4 Vložte do zásobníku papír tiskovou stranou nahoru.

Nevkládejte papír nad značku ▼. Do zásobníku lze najednou vložit 250 listů kancelářského papíru (o gramáži 80 g/m² [22 lb]).

5 Přisuňte vedení médií těsně k okrajům papíru.

6 Zasuňte zásobník 2.

7 V nabídce pro konfiguraci zvolte položky `PAPÍR/ZDROJ PAPÍRU/ZÁS.2/FORMÁT PAPÍRU` a `TYP PAPÍRU` a pak nastavte formát a typ založeného papíru. Další informace naleznete v části "Nabídka PAPÍR" na straně 4-12.

Vkládání archů se štítky/pohlednic/silného papíru a lesklých médií

1 Vysuňte zásobník 2.

2 Stiskněte dolů přítlačnou desku médií, dokud nezaskočí.

3 Odsuňte vedení médií tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor.

4 Vložte do zásobníku papír tiskovou stranou nahoru.

Do zásobníku lze založit až 20 listů současně.

5 Přisuňte vedení médií těsně k okrajům papíru.

6 Zasuňte zásobník 2.

7 V nabídce pro konfiguraci zvolte položky `PAPÍR/ZDROJ PAPÍRU/ZÁS.2/FORMÁT PAPÍRU` a `TYP PAPÍRU` a pak nastavte formát a typ založeného papíru. Další informace naleznete v části "Nabídka PAPÍR" na straně 4-12.

Zásobník 3 (volitelná jednotka dolního podavače PF-P09)

Vkládání kancelářského papíru, papíru pouze pro jednostranný tisk a speciálního papíru

1 Vysuňte zásobník 3.

2 Stiskněte dolů přítlačnou desku médií, dokud nezaskočí.

3 Odsuňte vedení médií tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor.

4 Vložte do zásobníku papír tiskovou stranou nahoru.

Nevkládejte papír nad znaku ▼. Do zásobníku lze najednou vložit 500 listů kancelářského papíru (o gramáži 80 g/m² [22 lb]).

5 Přisuňte vedení médií těsně k okrajům papíru.

6 Zavřete zásobník 3.

7 V nabídce pro konfiguraci zvolte položku `PAPÍR/ZDROJ PAPÍRU/ZÁS.3/TYP PAPÍRU` a pak nastavte typ založeného papíru. Další informace naleznete v části "Nabídka PAPÍR" na straně 4-12.

Oboustranný tisk

Pro duplexní (oboustranný) tisk volte papír s vysokou neprůsvitností. Neprůsvitnost znamená, jak účinně papír blokuje prosvítání obsahu zadní stránky listu. Pokud má papír malou neprůsvitnost (je průhledný), data vytištěná na jedné straně budou vidět i z druhé strany papíru. Informace o okrajích naleznete v aplikaci. Neprůhlednost papíru si ověřte vytištěním několika zkušebních výtisků.

Poznámka

Automaticky oboustranně lze tisknout pouze na obyčejný, speciální a silný papír a o gramáži 60–210 g/m^2 (16–55,9 lb). viz "Vlastnosti tiskových médií" na straně 6-2.

Další informace naleznete v části. Není podporován oboustranný tisk na obálky, hlavičkový papír, pohlednice, lesklá média nebo papír jen pro jednostranné.

Automatický oboustranný tisk

Podle pokynů v aplikaci určete, jak nastavit okraje pro oboustranný tisk.

K dispozici jsou následují hodnoty funkce Umístění vazby.

	Zvolíte-li hodnotu "Kratší okraj", stránky se vytisknou tak, že je budete moci otáčet u horního okraje.
	Zvolíte-li hodnotu "Delší okraj", stránky se vytisknou tak, že je budete moci otáčet u bočního okraje.

Po nastavení položky Více stran na list na hodnotu Brožura se provede automatický oboustranný tisk.

Pokud je zvolena hodnota Brožura, jsou k dispozici následující nastavení pro položku Řazení.

	Zvolíte-li hodnotu "Vazba vlevo", stránky se vytisknou tak, že po přeložení vznikne brožura, která se otevírá doleva.
	Zvolíte-li hodnotu "Vazba vpravo", stránky se vytisknou tak, že po přeložení vznikne brožura, která se otevírá doprava.

1 Vložte do zásobníku kancelářský papír.

2 V ovladači tiskárny nastavte rozvržení pro oboustranný tisk (karta Rozvržení v systému Windows).

3 Klepněte na tlačítko **OK**.

Při automatickém oboustranném tisku se vytiskne nejprve zadní (rubová) strana, potom se tiskne přední (lícová) strana.

Výstupní zásobník

Všechna média jsou vysouvána lícem dolů do výstupního zásobníku na horní straně tiskárny. Výstupní přihrádka má kapacitu přibližně 200 listů papíru (formátu A4 nebo Letter) o gramáži 80 g/m^2 (22 lb).

Pokud se výstupní přihrádka příliš zaplní, může docházet k uváznutí médií, média se mohou nadměrně zvlnit nebo slepit statickou elektřinou.

Pokud se silný papír při tisku kroutí a padá z výstupní přihrádky, vysuňte před tiskem zarážku papíru na konci prodloužení přihrádky.

Ukládání médií

Správné uložení médií

- Média skladujte v původním obalu na plochém, vodorovném povrchu až do doby, než je založíte do tiskárny.

  Média, která byla uložena dlouhou dobu mimo původní obal, se mohou příliš vysušit a uváznout v tiskárně.

- Nepoužitá média vraťte zpět do originálního obalu a uložte je na rovný povrch na chladném, temném místě.
- Nevystavujte média vlhkosti, přímému slunečnímu záření, příliš vysokým teplotám (nad 35°C [95°F]) a prachu.
- Tisková média neopírejte o jiné objekty, ani je neukládejte ve svislé poloze.

Před tiskem na skladovaná média vytiskněte zkušební stránku a zkontrolujte kvalitu tisku.

7

Výměna spotřebního materiálu

Výměna spotřebního materiálu

Poznámka

Na poškození a závady, které vzniknou v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu, se nevztahuje záruka.

Poznámka

Pokud se zobrazí chybové hlášení (`DOŠEL TONER`, PŘENOSOVÝ PÁS/ SKONČILA ŽIV., atd.), vytiskněte konfigurační stránku a zkontrolujte stav ostatního spotřebního materiálu. Podrobnosti o zprávách o chybách naleznete v části "Chybová hlášení (Výstrahy:)" na straně 9-39. Podrobnosti o vytištění konfigurační stránky naleznete v části "Tisk konfigurační stránky" na straně 9-2.

Zásobníky toneru

Tiskárna používá čtyři zásobníky toneru: žlutý, purpurový, azurový a černý. Se zásobníky toneru manipulujte opatrně, aby se toner nevysypal do tiskárny nebo na vás.

Při výměně zásobníků toneru instalujte pouze nové zásobníky. Jestliže je instalován použitý zásobník toneru, nemusí se zbytek toneru správně zobrazovat.

Není-li třeba, zásobník toneru neotvírejte. Pokud se toner vysype, dávejte pozor, abyste jej nevdechli a aby nepřišel do kontaktu s vaší kůží.

Pokud vám toner ulpí na rukou nebo oděvu, ihned se umyjte mýdlem a vodou.

Pokud toner vdechnete, jděte na čerstvý vzduch a důkladně vykloktejte velkým množstvím vody. Pokud vdechnutí vyvolá kašel, vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud vám toner vnikne do očí, ihned je začněte vyplachovat vodou po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvá, vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud vám toner vnikne do úst, důkladně si je vypláchněte a poté vypijte 1 až 2 skleničky vody. Bude-li to nutné, vyhledejte lékařskou pomoc.

Zásobník toneru uchovávejte mimo dosah dětí.

Informace o recyklaci zásobníků toneru naleznete na následujících adresách.
USA: printer.konicaminolta.net/products/recycle/index.asp
Evropa: www.konicaminolta.eu/printing-solutions/more-information/clean-planet.html
Ostatní oblasti: printer.konicaminolta.com

Poznámka

Při použití neoriginálních zásobníků toneru mohou být výsledky tisku velmi nestabilní. Na veškerá poškození způsobená neoriginálními zásobníky toneru se navíc nevztahuje záruka, a to ani tehdy, dojde-li k závadě v záručním době. (Ačkoli k poškození stroje neoriginálním zásobníkem toneru nemusí dojít, důrazně doporučujeme používat originální zásobníky toneru.)

Při výměně zásobníku toneru využívejte informace uvedené v následující tabulce. Pro zajištění optimálního výkonu a kvality tisku používejte pouze zásobníky toneru schválené společností KONICA MINOLTA, určené pro vaši tiskárnu, uvedené v následující tabulce. Typ tiskárny a číslo zásobníků toneru naleznete na štítku pro objednávání spotřebního materiálu na vnitřní straně předního krytu tiskárny

Typ tiskárny	**Číslo dílu tiskárny**	**Typ zásobníku toneru**	**Číslo dílu zásobníku toneru**
AM	A0VD 013	Zásobník vysoké kapacity – černý (K)	A0X5 132
		Zásobník vysoké kapacity – žlutý (Y)	A0X5 232
		Zásobník vysoké kapacity – purpurový (M)	A0X5 332
		Zásobník vysoké kapacity – azurový (C)	A0X5 432
EU	A0VD 023	Zásobník vysoké kapacity – černý (K)	A0X5 152
		Zásobník vysoké kapacity – žlutý (Y)	A0X5 252
		Zásobník vysoké kapacity – purpurový (M)	A0X5 352
		Zásobník vysoké kapacity – azurový (C)	A0X5 452

Pro zajištění optimálního výkonu a kvality tisku používejte pouze odpovídající TYP originálních zásobníků toneru KONICA MINOLTA.

Zásobníky toneru uchovávejte:

- V originálním obalu až do doby, kdy je budete instalovat.
- Na chladném suchém místě, chráněném před slunečním zářením (kvůli tepelným účinkům).

  Maximální skladovací teplota je 35°C (95°F) a maximální relativní vlhkost při skladování je 85% (bez kondenzace). Pokud zásobníky toneru přenesete z chladného do teplého, vlhkého prostředí, může v nich kondenzovat vlhkost, která sníží kvalitu tisku. Zásobníky proto nechejte před instalací asi 1 hodinu přizpůsobit okolním podmínkám.
- Ve vodorovné poloze při manipulaci a skladování.

  Neobracejte zásobníky dnem vzhůru; toner uvnitř zásobníku se může spéct nebo být nerovnoměrně rozložen.

- V prostředí, které není vystaveno působení slaného vzduchu nebo korozivních plynů, jako jsou aerosoly.

Výměna zásobníku toneru

Poznámka

Při výměně zásobníku toneru si počínejte opatrně, aby se z něj nevysypal toner. Pokud toner vysypete, okamžitě jej setřete jemnou suchou tkaninou.

Jestliže je DOCHÁZÍ TONER v VÝCH. SYSTÉM/POVOLIT VÝSTRAHY nastaveno na ZAPNUTO, objeví se hlášení DOCHÁZÍ TONER X (kde"X". představuje barvu toneru), když bude v zásobníku docházet toner. Vyměňte zásobník toneru podle následujících pokynů.

Pokud je položka DOCHÁZÍ TONER v nabídce VÝCH.SYSTÉM/POVOLIT VÝSTRAHY nastavena na hodnotu VYPNUTO a na displeji se zobrazí hlášení DOŠEL TONER X, měli byste vyměnit zásobník toneru.

1 Otevřete přední kryt tiskárny.

2 Posuňte přední páčku uvedeného zásobníku toneru směrem doleva.

Postup při výměně je pro zásobníky toneru všech čtyř barev shodný (Y: žlutý, M: purpurový, C: azurový a K: černý).

Následující pokyny popisují postup pro výměnu zásobníku žlutého toneru (Y).

3 Uchopte madlo zásobníku toneru, který chcete vyměnit, a pak zásobník vytáhněte.

Následující pokyny popisují postup pro výměnu zásobníku žlutého toneru (Y).

Poznámka

Použitý zásobník toneru odstraňte v souladu s místními předpisy.
Nevhazujte jej do ohně.
Další informace naleznete v části "Zásobníky toneru" na straně 7-2.

4 Zkontrolujte barvu nového zásobníku toneru, který budete instalovat.

5 Vyjměte zásobník toneru z plastového obalu.

6 Protřepejte zásobník, aby se v něm rozmístil toner.

7 Sloupněte ochrannou fólii z pravé strany zásobníku toneru.

8 Přesvědčte se, zda má zásobník toneru stejnou barvu jako přihrádka v tiskárně, a zasuňte jej do tiskárny.

Zasuňte zásobník toneru až na doraz.

9 Posuňte páčku směrem doprava, aby zaskočila na místo.

Přední páčku je nutné řádně vrátit do původní polohy, jinak nebude možné zavřít přední kryt tiskárny.

Pokud bude těžké s páčkou hýbat, zatlačte ji dovnitř.

10 Přesvědčte se, zda je zásobník toneru bezpečně instalován, a pak z něj vytáhněte ochranou fólii.

11 Zavřete přední kryt.

Při zavírání předního krytu tlačte za místo na krytu s malými výstupky.

Výměna zobrazovací jednotky

Při výměně zobrazovací jednotky využívejte informace uvedené v následující tabulce. Pro zajištění optimálního výkonu a kvality tisku používejte pouze zobrazovací jednotky schválené společností KONICA MINOLTA určené pro vaši tiskárnu, uvedené v následující tabulce. Typ tiskárny a číslo zobrazovací jednotky naleznete na štítku pro objednávání spotřebního materiálu na vnitřní straně předního krytu tiskárny.

Typ tiskárny	Číslo dílu tiskárny	Typ zobrazovací jednotky	Číslo dílu zobrazovací jednotky
AM	A0VD 013	Zobrazovací jednotka – černá (K)	A0WG 03G
		Zobrazovací jednotka – žlutá (Y)	A0WG 08G
		Zobrazovací jednotka – purpurová (M)	A0WG 0EG
		Zobrazovací jednotka – azurová (C)	A0WG 0KG
EU	A0VD 023	Zobrazovací jednotka – černá (K)	A0WG 03J
		Zobrazovací jednotka – žlutá (Y)	A0WG 08J
		Zobrazovací jednotka – purpurová (M)	A0WG 0EJ
		Zobrazovací jednotka – azurová (C)	A0WG 0KJ

Poznámka

Nedotýkejte se povrchu fotocitlivého válce, mohla by se snížit kvalita tisku.

Pokud je položka `KON Í ZOBR.J.` v nabídce `VÝCH.SYSTÉM/POVOLIT VÝSTRAHY` nastavena na hodnotu `ZAPNUTO`, zobrazí se v případě, že zobrazovací jednotka je téměř prázdná, hlášení `KON Í ZOBR.J. X` (kde `X` představuje barvu toneru). Vyměňte zobrazovací jednotku podle následujících pokynů.

Když se zobrazí hlášení `SK.ŽIV.ZOBR.J. X`, měli byste příslušnou zobrazovací jednotku vyměnit.

1 Zkontrolujte displej, abyste zjistili, pro jakou barvu je nutné vyměnit zobrazovací jednotku.

2 Otevřete přední kryt tiskárny.

3 Posuňte přední páčku uvedeného zásobníku toneru směrem doleva.

Postup při výměně je pro zobrazovací jednotky všech čtyř barev shodný (Y: žlutá, M: purpurová, C: azurová a K: černá).

Následující pokyny popisují postup pro zásobník černého toneru (K).

4 Uchopte madlo zásobníku toneru, který chcete vyměnit, a pak zásobník vytáhněte.

Vyjmutý zásobník nenaklánějte, mohl by se vysypat toner.

5 Tahem nahoru uvolněte nádobu na odpadní toner.

6 Uchopte madla nádobky na odpadní toner a pak nádobku pomalu vytáhněte.

Vyjmutou nádobu nenaklánějte, mohl by se vysypat odpadní toner.

7 Stlačte oblast označenou nápisem "Push" na zobrazovací jednotce, kterou je potřebné vyměnit, a pak jednotku zcela vysuňte z tiskárny.

Následující pokyny popisují postup pro výměnu zobrazovací jednotky pro černý toner (K).

Poznámka

Použitou zobrazovací jednotku odstraňte v souladu s místními předpisy. Nevhazujte ji do ohně.

8 Zkontrolujte barvu nové zobrazovací jednotky, kterou budete instalovat.

Nevyjímejte zobrazovací jednotku z plastového obalu, dokud neprovedete krok 7, předejdete tak vysypání toneru.

9 Vyjměte zobrazovací jednotku z plastového obalu.

10 Držte zobrazovací jednotku oběma rukama a pak s ní dvakrát zakývejte ve směrech znázorněných na obrázku.

Nedržte plastový obal zespodu, neboť byste mohli poškodit zobrazovací jednotku a následně způsobit snížení kvality tisku.

11 Sejměte ochranný kryt ze zobrazovací jednotky.
Odstraňte všechny balicí pásky ze zobrazovací jednotky.

12 Sejměte ze zobrazovací jednotky papír.
Sejměte ochranný kryt ze zobrazovací jednotky.

13 Přesvědčte se, zda má zobrazovací jednotka stejnou barvu jako přihrádka v tiskárně, a zasuňte ji do tiskárny.

14 Zatlačte na nádobu na odpadní toner, až zaskočí na své místo.

15 Přesvědčte se, zda má zásobník toneru stejnou barvu jako přihrádka v tiskárně, a zasuňte jej do tiskárny.

Zasuňte zásobník toneru až na doraz.

16 Posuňte páčku směrem doprava, aby zaskočila na místo.

Přední páčku je nutné řádně vrátit do původní polohy, jinak nebude možné zavřít přední kryt tiskárny.

Pokud bude těžké s páčkou hýbat, zatlačte ji dovnitř.

17 Zavřete přední kryt.

Při zavírání předního krytu tlačte za místo na krytu s malými výstupky.

Výměna nádobky na odpadní toner WB-P03

Když se naplní nádobka na odpadní toner, zobrazí se na displeji hlášení `PLNÝ P EB. TONER/VYM  TE NÁDOB.` Tiskárna se zastaví a neobnoví tisk, dokud nádobku na odpadní toner nevyměníte.

1 Otevřete přední kryt tiskárny.

2 Tahem nahoru uvolněte nádobu na odpadní toner.

3 Uchopte madla nádobky na odpadní toner a pak nádobku pomalu vytáhněte.

Vyjmutou nádobu nenaklánějte, mohl by se vysypat odpadní toner.

4 Vyjměte novou nádobku na odpadní toner z obalu. Vložte použitou nádobku na odpadní toner do plastového obalu, který se nachází v krabici, a pak obal uzavřete.

Poznámka

Použitou nádobku na odpadní toner odstraňte v souladu s místními předpisy. Nevhazujte ji do ohně.

5 Zatlačte na nádobu na odpadní toner, až zaskočí na své místo.

6 Zavřete přední kryt.

Při zavírání předního krytu tlačte za místo na krytu s malými výstupky.

Pokud není nádoba na odpadní toner řádně zasunuta, nepůjde zavřít přední kryt.

Výměna přenosového válečku TF-P04

Když nastane čas pro výměnu přenosového válce, zobrazí se na displeji hlášení `P ENOSOVÝ VÁL./SKON ILA ŽIV.` Tisk může pokračovat i po zobrazení hlášení, kvalita tisku se však sníží, a proto byste měli přenosový váleček ihned vyměnit.

1 Přesuňte páčku do horní polohy a pak otevřete pravý boční kryt.

Před otevřením pravého bočního krytu zavřete zásobník 1.

2 Tlačte na páčky směrem dovnitř a vyjměte směrem k sobě přítlačný váleček.

3 Za stálého tlaku na páčky vytáhněte přenosový váleček.

4 Připravte si nový přenosový váleček.

5 Tlačte na páčka a vložte hřídel přenosového válečku do ložisek.

6 Odsunujte páčky směrem od sebe, dokud nezaskočí na místo.

7 Zavřete pravý boční kryt.

8 Vynulujte počitadlo v nabídce ÚDRŽBA/SPOT EBNÍ MAT./VÝM NA/P ENOSOVÝ VÁL.

Výměna jednotky přenosového pásu TF-P05

Když nastane čas pro výměnu jednotky přenosového pásu, zobrazí se na displeji hlášení `P ENOSOVÝ PÁS/SKON ILA ŽIV.` Tisk může pokračovat i po zobrazení hlášení, kvalita tisku se však sníží, a proto byste měli jednotku přenosového pásu ihned vyměnit.

1 Vypněte tiskárnu, odpojte síťovou šňůru a sejměte kryt rozhraní.

2 Otevřete přední kryt tiskárny.

3 Vyjměte všechny zásobníky toneru, všechny zobrazovací jednotky a nádobu na odpadní toner.

Podrobné pokyny pro vyjmutí zásobníků toneru, zobrazovacích jednotek a nádobky na přebytečný toner naleznete v částech "Výměna zásobníku toneru" na straně 7-6 a "Výměna zobrazovací jednotky" na straně 7-11.

Vyjmutou zobrazovací jednotku zakryjte, aby byla chráněna před přímým slunečním světlem.

Vyjmutý zásobník nenaklánějte, mohl by se vysypat toner.

Vyjmutou nádobu nenaklánějte, mohl by se vysypat odpadní toner.

4 Přesuňte páčku do horní polohy a pak otevřete pravý boční kryt.

Před otevřením pravého bočního krytu zavřete zásobník 1.

5 Vložte ochranný list do jednotky ve směru šipky až na doraz.

6 Stlačte vedení směrem dolů.

7 Uchopte držadla a opatrně vytáhněte jednotku přenosového pásu.

Přenosový pás musíte držet vodorovně, by nedošlo k jeho poškrábání.

8 Připravte si novou jednotku přenosového pásu.

Dbejte na to, abyste se nedotýkali povrchu pásu.

Nevyjímejte modrou pojistku.

9 Odstraňte ochranné kryty z nové jednotky přenosového pásu.

10 Vložte novou jednotku přenosového pásu do vodítek.

Zasuňte ji až na doraz, až zaskočí na místo.

Přenosový pás musíte držet vodorovně, by nedošlo k jeho poškrábání.

11 Zatlačte vedení nahoru.

12 Vytáhněte ochranný list.

13 Zavřete pravý boční kryt.

14 Instalujte všechny zásobníky toneru, všechny zobrazovací jednotky a nádobu na odpadní toner.

Podrobné pokyny pro instalaci zásobníků toneru, zobrazovacích jednotek a nádobky na přebytečný toner naleznete v částech "Výměna zásobníku toneru" na straně 7-6 a "Výměna zobrazovací jednotky" na straně 7-11.

15 Zavřete přední kryt.

Při zavírání předního krytu tlačte za místo na krytu s malými výstupky.

16 Připojte zpět síťovou šňůru a zapněte tiskárnu.

17 Vynulujte počitadlo v nabídce ÚDRŽBA/SPOT EBNÍ MAT./VÝM NA/P ENOSOVÝ PÁS.

Výměna zálohovací baterie

Pokud je zálohovací baterie vybitá, tiskárna nemůže uchovávat datum a čas. Vyměňte zálohovací baterii podle následujících pokynů.

Poznámka

Používejte pouze 3V knoflíkovou lithiovou baterii CR2032. Je velmi důležité chránit desku řadiče tiskárny a jakékoliv související desky s plošnými spoji před poškozením výbojem statické elektřiny. Před provedením tohoto úkonu si znovu přečtěte upozornění na statickou elektřinu na s. 10-3. Vždy navíc manipulujte s deskami plošných spojí uchopením za hrany.

1 Vypněte tiskárnu a odpojte všechny propojovací kabely rozhraní a síťovou šňůru.

2 Pomocí šroubováku sejměte zadní kryt.

3 Šroubovákem vyšroubujte dva šroubky.

4 Posuňte desku mírně dolů a oddělte ji od tiskárny.

5 Vyjměte zálohovací baterii

6 Vložte novou baterii.

Při vkládání nové zálohovací baterie musí strana s označením + směřovat nahoru.

Pokud baterii vyměníte za baterii nesprávného typu, hrozí nebezpečí výbuchu. Použité baterie odstraňte v souladu s místními předpisy. Zálohovací baterii nevhazujte do ohně.

7 Instalujte zpět desku a utáhněte dva šroubky.

8 Upevněte zadní kryt a dotáhněte čtyři šrouby.

9 Připojte zpět všechny propojovací kabely rozhraní.

10 Připojte zpět síťovou šňůru a zapněte tiskárnu.

11 Použijte položku DATE v nabídce VÝCH. SYSTÉM/HODINY a nastavte datum. Pak použijte položku AS v nabídce VÝCH. SYSTÉM/HODINY a nastavte čas.

Výměna fixační jednotky FU-P02

Když nastane čas pro výměnu fixační jednotky, zobrazí se na displeji hlášení `FIXA NÍ ZA ./SKON ILA ŽIV.` Tisk může pokračovat i po zobrazení hlášení, kvalita tisku se však sníží, a proto byste měli fixační jednotku ihned vyměnit.

1 Vypněte tiskárnu.

Poznámka

V zařízení jsou mimořádně horké části. Před výměnou fixační jednotky počkejte po vypnutí zařízení přibližně 20 minut a pak zkontrolujte, zda má oblast fixační jednotky pokojovou teplotu. V opačném případě se můžete spálit.

2 Přesuňte páčku do horní polohy a pak otevřete pravý boční kryt.

Před otevřením pravého bočního krytu zavřete zásobník 1.

3 Otevřete zvedací kryt.

4 Otevřete kryt fixační jednotky.

5 Stlačte 2 páčky směrem dolů.

6 Vyjměte fixační jednotku.

7 Připravte si novou fixační jednotku.

Nedotýkejte se povrchu válce fixační jednotky.

8 Stlačte dolů 2 páčky nové fixační jednotky.

9 Zasuňte fixační jednotku, až zaskočí na místo.

10 Nadzvedněte 2 páčky.

11 Zavřete kryt fixační jednotky.

12 Zavřete zvedací kryt.

13 Zavřete pravý boční kryt.

Pokud nelze dvířka zavřít, zkontrolujte, jestli je fixační jednotka vložena až na doraz.

14 Vynulujte počitadlo v nabídce `ÚDRŽBA/SPOT EBNÍ MAT./VÝM NA/FIX. ZA ÍZENÍ`.

Péče o tiskárnu 8

Péče o tiskárnu

VAROVÁNÍ

Pozorně si přečtěte pokyny, uvedené na všech štítcích s upozorněními a výstrahami, a postupujte podle nich. Štítky jsou umístěny na vnitřních stranách krytů a na různých místech uvnitř tiskárny.

Při práci s tiskárnou postupujte opatrně, prodloužíte tím její životnost. Pokud nedodržíte uvedené pokyny, můžete tiskárnu poškodit a způsobit propadnutí záruky. Usadí-li se v tiskárně nebo na jejím povrchu prach nebo útržky papíru, zhorší se kvalita tisku a výkonnost tiskárny, proto ji čistěte v pravidelných intervalech. Při čistění postupujte podle následujících pokynů.

UPOZORNĚNÍ!

Tiskárnu před čistěním vypněte a odpojte od ní síťovou šňůru a všechny propojovací kabely rozhraní. Dbejte na to, aby do tiskárny nevnikla voda ani čisticí prostředky, neboť by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození tiskárny.

VAROVÁNÍ

Fixační jednotka může být velmi horká. Po otevření horního krytu teplota fixační jednotky postupně klesá (vychladne asi za hodinu).

- Při čistění vnitřních částí tiskárny nebo při odstraňování uvázlých médií buďte opatrní, protože fixační jednotka a další vnitřní části mohou být velmi horké.
- Nepokládejte žádné předměty na horní část tiskárny.
- K čistění tiskárny používejte měkkou tkaninu.
- Nikdy nerozprašujte čisticí roztok přímo na povrch tiskárny, roztok by mohl vniknout ventilačními otvory do tiskárny a poškodit její vnitřní obvody.
- K čistění nepoužívejte brusné nebo korozivní roztoky, ředidla ani rozpouštědla (např. líh nebo benzín).
- Jakýkoliv čisticí roztok (např. jemný čisticí prostředek) vždy nejprve vyzkoušejte na malé nenápadné plošce na tiskárně a ujistěte se, zda nenarušuje povrch tiskárny.
- Nikdy nepoužívejte ostré nebo hrubé nástroje, jako jsou drátěné nebo plastové čisticí podušky.

- Kryty tiskárny vždy zavírejte opatrně. Nevystavujte tiskárnu otřesům.
- Nezakrývejte tiskárnu ihned po použití. Vypněte ji a nechejte vychladnout.
- Nenechávejte kryty tiskárny otevřené příliš dlouho, zejména v dobře osvětlených prostorech. Světlo může poškodit obrazové jednotky.
- Neotvírejte tiskárnu během tisku.
- Nepoklepávejte balíkem médií na tiskárnu.
- Tiskárnu nemažte ani nerozebírejte.
- Tiskárnu nenaklánějte.
- Nedotýkejte se elektrických kontaktů, převodů ani laserových zařízení. Mohlo by dojít k poškození tiskárny a snížení kvality tisku.
- Ve výstupním zásobníku nechávejte pouze minimální množství médií. Pokud v něm bude příliš mnoho médií, mohou způsobit uváznutí média v tiskárně nebo se mohou nadměrně zkroutit.
- Při přenášení musí tiskárnu zvedat dvě osoby.
  Udržujte tiskárnu ve vodorovné poloze, aby se nevysypal toner.

- Než tiskárnu zvednete, zcela do ní zasuňte zásobník 1. Tiskárnu zvedejte podle obrázku uvedeného vpravo.

  Pokud je instalována doplňková jednotka dolního podavače PF-P09, přemisťujte ji a tiskárnu samostatně. Nedržte úchyt zásobníku 3 ani pravý boční kryt, neboť by mohlo dojít k poškození jednotky spodního podavače.
- Pokud vám toner ulpí na pokožce, umyjte si ji studenou vodou a jemným mýdlem.

VAROVÁNÍ

Pokud se vám toner dostane do očí, okamžitě si je vypláchněte studenou vodou a vyhledejte lékaře.

- Před připojením tiskárny se ujistěte, zda byly vráceny zpět všechny díly vyjmuté během čistění.

Čistění tiskárny

VAROVÁNÍ

Před čistěním tiskárnu vypněte a odpojte od ní síťovou šňůru.

Vnější části

Ovládací panel

Ventilační otvory

Vnější části tiskárny

Podávací válečky médií

Prach z papíru nebo jiné nečistoty usazené na podávacích válečcích médií mohou způsobit potíže při podávání médií.

Čistění podávacích válečků (Zásobník pro manuální podávání)

1 Otevřete zásobník 1.

2 Stlačte uprostřed přítlačnou desku papíru, dokud levý a pravý zajišťovací jazýček (bílé barvy) nezaskočí na místo.

3 Očistěte podávací válečky otřením jemnou suchou tkaninou.

4 Zavřete zásobník.

Čistění podávacích válečků (Zásobníky 2 a 3)

1 Vysuňte zásobník.

2 Očistěte podávací válečky otřením jemnou suchou tkaninou.

3 Zavřete zásobník.

Čistění transportních válečků médií zásobníku 3

1 Otevřete pravý boční kryt zásobníku 3.

Před otevřením pravého bočního krytu zásobníku 3 zavřete zásobník 1.

2 Očistěte transportní válečky médií otřením jemnou suchou tkaninou.

3 Zavřete pravý boční kryt zásobníku 3.

Čistění čoček laseru

Tiskárna obsahuje čtyři čočky laseru. Očistěte všechny čočky podle následujících pokynů. Nástroj na čistění čoček laseru by měl být připevněn k vnitřní straně zásobníku 2.

1 Vysuňte zásobník 2.

2 Sejměte kryt.

Poněvadž bude kryt později použit, nevracejte jej na místo.

3 Vyjměte čisticí nástroj ze zásobníku 2.

4 Zavřete zásobník 2.

5 Otevřete přední kryt tiskárny.

6 Vyjměte nádobu na odpadní toner a obrazovou jednotku takové barvy, jejíž čočku laseru chcete čistit.

Podrobné pokyny pro vyjmutí zásobníku toneru, zobrazovací jednotky a nádobky na odpadní toner naleznete v částech "Výměna zásobníku toneru" na straně 7-6 a "Výměna zobrazovací jednotky" na straně 7-11.

Vyjmutý zásobník nenaklánějte, mohl by se vysypat toner.

Vyjmutou nádobu nenaklánějte, mohl by se vysypat odpadní toner.

7 Připevněte kryt k vyjmuté obrazové jednotce.

8 Zasuňte nástroj na čistění čoček laseru do otvoru v obrazové jednotce a poté dvakrát až třikrát opakujte pohyb nástrojem vzad a vpřed.

9 Instalujte vyjmutý zásobník toneru, zobrazovací jednotku a nádobu na odpadní toner.

Podrobné pokyny k instalaci zásobníku toneru, zobrazovací jednotky a nádobky na odpadní toner naleznete v částech "Výměna zásobníku toneru" na straně 7-6 a "Výměna zobrazovací jednotky" na straně 7-11.

10 Zavřete přední kryt.

Při zavírání předního krytu tlačte na kryt v místě s malými výstupky.

11 Vysuňte zásobník 2.

12 Vraťte nástroj na čistění čoček laseru do držáku uvnitř zásobníku 2.

13 Zavřete kryt.

14 Zavřete zásobník 2.

15 Stejným způsobem očistěte všechny čočky laseru.

Nástroj na čistění čoček laseru je dodáván s tiskárnou. Uložte jej bezpečně tak, aby se neztratil.

Odstraňování potíží

9

Úvod

V této kapitole jsou uvedeny informace, které vám mohou pomoci při řešení problémů, s nimiž se můžete setkat při používání tiskárny, nebo které vám alespoň pomohou vyhledat další zdroje informací.

Tisk konfigurační stránky	strana 9-2
Prevence uváznutí tiskových médií	strana 9-3
Průchod tiskových médií tiskárnou	strana 9-4
Vyjmutí uvázlých médií	strana 9-5
Řešení potíží s uváznutím médií	strana 9-23
Odstraňování jiných potíží	strana 9-26
Řešení potíží s kvalitou tisku	strana 9-32
Stavová, chybová a servisní hlášení	strana 9-38

Tisk konfigurační stránky

Vytištěním konfigurační stránky si můžete ověřit, zda tiskárna správně tiskne, a zkontrolovat konfiguraci tiskárny.

Stiskněte tlačítko (jednou)	**Na displeji se zobrazí**
	`P IPRAVENA`
* Menu Select ↵	`TISK` Pokud je instalována volitelná souprava pevného disku HD-P03, zobrazí se jako první nabídka `ZKUŠEBNÍ TISK`. Stisknutím tlačítka ▽ vyberte položku `TISK`.
* Menu Select ↵	`KONFIG. STRÁNKA`
* Menu Select ↵	`TISKNOUT`

Stiskněte tlačítko (jednou)	Na displeji se zobrazí
* Menu Select ↵	Vytiskne se konfigurační stránka a tiskárna se vrátí do stavu `P IPRAVENA`.

Prevence uváznutí tiskových médií

Ujistěte se, že:
Média vyhovují specifikacím tiskárny.
Média jsou rovná, zvláště jejich zaváděcí hrana.
Tiskárna stojí na plochém, pevném a vodorovném povrchu.
Tisková média ukládáte na suchém místě s minimální vlhkostí.
Vždy nastavujete vodítka médií v zásobníku *po* založení médií *(nesprávně nastavená vodítka mohou způsobit snížení kvality tisku, uváznutí médií nebo poškození tiskárny).*
Tisková média jsou zakládána do zásobníku tiskovou stranou nahoru *(mnoho výrobců opatřuje balení papíru šipkou, která označuje tiskovou stranu).*

Vyhýbejte se:
Médiím, která jsou přehnutá, pomačkaná nebo příliš zkroucená.
Podávání více listů tiskových médií současně *(vyjměte je ze zásobníku a prolistujte, aby se jednotlivé listy od sebe oddělily).*
Současnému zakládání více než jednoho typu, formátu nebo hmotnosti tiskových médií do zásobníku.
Přeplňování zásobníků.
Přeplňování výstupního zásobníku *(výstupní zásobník má kapacitu 200 listů, pokud se v zásobníku nashromáždí více než 200 listů, může dojít k uváznutí médií).*

Průchod tiskových médií tiskárnou

Pokud se seznámíte s průchodem tiskových médií tiskárnou, snáze najdete místo, na kterém uvázla.

1. Zásobník toneru
2. Výstupní zásobník
3. Fixační jednotka FU-P02
4. Duplex
5. Zásobník 1 (zásobník pro manuální podávání)
6 Zásobník 3 (volitelná jednotka dolního podavače PF-P09)
7. Zásobník 2
8 Jednotka tiskové hlavy
9. Zobrazovací jednotka
10. Jednotka přenosového pásu TF-P05

Vyjmutí uvázlých médií

Při odstraňování uvázlých médií postupujte opatrně a pokuste se vyjmout uvázlá média bez roztržení. Jakékoliv zbytky médií ponechané v tiskárně, malé nebo velké, mohou blokovat vodicí dráhu a způsobit další uváznutí. Média, která uvázla, už znovu nezakládejte.

Poznámka

Na tiskových médiích, která neprošla fixační jednotkou, zůstane nevytvrzený toner. Ten vám může přilnout na ruce, proto se při odstraňování uvázlého média snažte nedotýkat potištěného povrchu. Zajistěte, aby se toner nevysypal do tiskárny.

VAROVÁNÍ

Nevytvrzený toner vám může ušpinit ruce, oděv nebo vše, s čím přijde do styku.
Pokud vám toner náhodou ulpí na oděvu, opatrně jej vyprašte. Zůstane-li na oděvu část toneru, vyperte jej ve studené, nikoliv v horké, vodě. Pokud vám toner ulpí na pokožce, umyjte se studenou vodou a jemným mýdlem.

VAROVÁNÍ

Pokud se vám toner dostane do očí, okamžitě si je vypláchněte studenou vodou a vyhledejte lékaře.

Pokud i po odstranění uvázlých médií zůstane na displeji zobrazeno chybové hlášení informující o uváznutí, otevřete a zavřete kryty tiskárny. Hlášení by mělo z displeje zmizet.

Hlášení o uváznutí médií a postupy při odstraňování médií

Hlášení o uváznutí médií	Stránka
UVÁZNUTÍ PAPÍRU ZÁS.2	strana 9-7
UVÁZNUTÍ PAPÍRU ZÁS.3	strana 9-11
UVÁZNUTÍ PAPÍRU DUPLEXER 1	strana 9-13
UVÁZNUTÍ PAPÍRU DUPLEXER 2	strana 9-13
UVÁZNUTÍ PAPÍRU FIX.ZA ./VÝST.	strana 9-14
UVÁZNUTÍ PAPÍRU ZÁS.1	strana 9-20
UVÁZNUTÍ PAPÍRU 2.P ENOS.JEDN.	strana 9-20
UVÁZNUTÍ PAPÍRU VERTIK. P ESUN	strana 9-11, strana 9-20

Zobrazí-li se hlášení UVÁZNUTÍ PAPÍRU/VERTIK. P ESUN, *zkontrolujte, zda nedošlo k uváznutí médií v okolí transportních válečků za pravým bočním krytem zásobníku 3.*

Odstranění uvázlých médií ze zásobníku 2

1 Přesuňte páčku do horní polohy a pak otevřete pravý boční kryt.

Před otevřením pravého bočního krytu zavřete zásobník 1.

2 Opatrně vyjměte uvázlá média.

VAROVÁNÍ

Oblast kolem fixační jednotky je velmi horká. Dotknete-li se jiných než vyznačených částí, můžete si způsobit popáleniny. Pokud se spálíte, okamžitě si ochlaďte pokožku studenou vodou a vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Poznámka

Pokud se dotknete povrchu přenosového pásu nebo přenosového válečku, může dojít ke zhoršení kvality tisku. Nedotýkejte se povrchu přenosového pásu ani přenosového válečku.

3 Zavřete pravý boční kryt.

4 Vysuňte zásobník 2 a vyjměte z něj všechna média.

5 Prolistujte balík médií a potom jej pečlivě zarovnejte.

6 Založte média tiskovou stranou nahoru do zásobníku 2.

Zkontrolujte, zda média nejsou prohnutá.

Nevkládejte papír nad značku ▼.

7 Zasuňte zásobník 2.

Odstranění uvázlých médií ze zásobníku 3

1 Otevřete pravý boční kryt zásobníku 3.

Před otevřením pravého bočního krytu zásobníku 3 zavřete zásobník 1.

2 Opatrně vyjměte uvázlá média.

3 Zavřete pravý boční kryt zásobníku 3.

4 Vysuňte zásobník 3 a vyjměte z něj veškerý papír.

5 Prolistujte balík papíru a potom jej pečlivě zarovnejte.

6 Vložte papír do zásobníku 3.

Zkontrolujte, zda papír není prohnutý.

Nevkládejte papír nad značku ▼.

Přisuňte vodítka těsně k okrajům papíru.

7 Zavřete zásobník 3.

Odstranění uvázlých médií z duplexeru

1 Přesuňte páčku do horní polohy a pak otevřete pravý boční kryt.

Před otevřením pravého bočního krytu zavřete zásobník 1.

2 Opatrně vyjměte uvázlá média.

3 Zavřete pravý boční kryt.

Odstranění uvázlých médií z fixační jednotky

1 Přesuňte páčku do horní polohy a pak otevřete pravý boční kryt.

Před otevřením pravého bočního krytu zavřete zásobník 1.

2 Otevřete zvedací kryt.

3 Nadzvedněte 2 páčky.

4 Otevřete kryt fixační jednotky.

5 Opatrně vyjměte uvázlá média.

Nelze-li uvázlé médium vytáhnout zespodu, vytáhněte je z horní strany fixační jednotky.

VAROVÁNÍ

Oblast kolem fixační jednotky je velmi horká. Dotknete-li se jiných než vyznačených částí, můžete si způsobit popáleniny. Pokud se spálíte, okamžitě si ochlaďte pokožku studenou vodou a vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Poznámka

Pokud se dotknete povrchu přenosového pásu nebo přenosového válečku, může dojít ke zhoršení kvality tisku. Nedotýkejte se povrchu přenosového pásu ani přenosového válečku.

6 Zavřete kryt fixační jednotky.

7 Stlačte 2 páčky směrem dolů.

8 Zavřete zvedací kryt.

9 Zavřete pravý boční kryt.

Odstranění uvázlých médií ze zásobníku 1 (zásobníku pro ruční podávání) a okolí přenosového válečku

1 Přesuňte páčku do horní polohy a pak otevřete pravý boční kryt.

Před otevřením pravého bočního krytu zavřete zásobník 1.

2 Opatrně vyjměte uvázlá média.

VAROVÁNÍ

Oblast kolem fixační jednotky je velmi horká. Dotknete-li se jiných než vyznačených částí, můžete si způsobit popáleniny. Pokud se spálíte, okamžitě si ochlaďte pokožku studenou vodou a vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Poznámka

Pokud se dotknete povrchu přenosového pásu nebo přenosového válečku, může dojít ke zhoršení kvality tisku. Nedotýkejte se povrchu přenosového pásu ani přenosového válečku.

3 Zavřete pravý boční kryt.

Řešení potíží s uváznutím médií

Pokud v některé oblasti dochází k častému uváznutí papíru, je nutné ji zkontrolovat, vyčistit nebo nechat opravit. K uváznutí může také docházet opakovaně, pokud používáte nepodporovaná tisková média.

Příznak	Příčina	Řešení
Podává se několik listů současně.	Přední hrany médií nejsou vyrovnané.	Vyjměte média a vyrovnejte jejich přední hrany, pak média založte zpět.
	Média jsou vlhká.	Vyjměte vlhká média a vyměňte je za nová a suchá.
Na displeji zůstává hlášení o uváznutí médií.	Je nutné zavřít a otevřít pravý boční kryt tiskárny, aby se tiskárna resetovala.	Otevřete a zavřete horní kryt tiskárny.
	V tiskárně zůstala uvázlá média.	Zkontrolujte dráhu papíru a ujistěte se, že z tiskárny byla odstraněna všechna uvázlá média.
Média uvázla v duplexeru.	Používáte nepodporovaná tisková média (nesprávný formát, tloušťka, druh apod.).	Používejte média schválená společností KONICA MINOLTA. Viz "Vlastnosti tiskových médií" na straně 6-2.
		Automaticky oboustranně lze tisknout pouze na obyčejný, speciální a silný papír a o gramáži 60–210 g/m^2 (16–55,9 lb). Viz "Vlastnosti tiskových médií" na straně 6-2.
		Ověřte si, jestli nejsou v zásobníku 1 nebo 2 vloženy různé druhy tiskových médií.
		Netiskněte oboustranně na obálky, samolepicí štítky, hlavičkový papír, pohlednice, lesklá média nebo papír určený jen pro jednostranný tisk.
	V duplexeru zůstalo uvázlé médium.	Ujistěte se, že z dráhy médií v duplexeru byla odstraněna všechna uvázlá média.

Příznak	Příčina	Řešení
Dochází k uváznutí médií.	Média nejsou v zásobníku správně založená.	Vyjměte uvázlá média a zbylá média znovu a řádně založte do zásobníku.
	V zásobníku je založeno příliš mnoho médií.	Vyjměte ze zásobníku nadbytečná média a založte správné množství médií do zásobníku.
	Vodítka médií nejsou správně nastavená podle formátu médií.	Nastavte vodítka v zásobníku tak, aby jejich poloha odpovídala formátu médií.
	Do tiskárny jsou založena přehnutá nebo zmačkaná média.	Vyjměte média, narovnejte je a založte zpět. Pokud bude dále docházet k uváznutí, přestaňte je používat.
	Média jsou vlhká.	Vyjměte vlhká média a vyměňte je za nová a suchá.
	Obálky jsou vloženy do zásobníku 2, 3.	Obálky se musí vkládat pouze do zásobníku 1.
	Štítky, hlavičkový papír, pohlednice, silný papír nebo lesklá média jsou vloženy do zásobníku 3.	Štítky, hlavičkový papír, pohlednice, silný nebo lesklý papír se musí vkládat do zásobníku 1 nebo 2.
	V zásobníku 3 jsou založena média vlastního formátu.	Média vlastního formátu lze zakládat pouze do zásobníku 1 a 2. Viz "Vlastnosti tiskových médií" na straně 6-2.
	Doporučené archy se samolepicími štítky jsou vloženy v nesprávné orientaci do zásobníku 1 nebo 2.	Archy se samolepicími štítky zakládejte podle pokynů jejich výrobce.
	Obálky jsou vloženy v nesprávné orientaci do zásobníku 1.	Obálky založte do zásobníku 1 tak, aby strana s chlopní byla nahoře.

Příznak	Příčina	Řešení
Dochází k uváznutí médií.	Používáte nepodporovaná tisková média (nesprávný formát, tloušťka, druh apod.).	Používejte média schválená společností KONICA MINOLTA. Viz "Vlastnosti tiskových médií" na straně 6-2.
	Podávací váleček je špinavý.	Očistěte podávací váleček. Další informace naleznete v části "Podávací válečky médií" na straně 8-5.

Odstraňování jiných potíží

Příznak	Příčina	Řešení
Tiskárna není pod napětím.	Síťová šňůra není správně zapojená do zásuvky elektrické sítě.	Vypněte tiskárnu a přesvědčete se, zda je síťová šňůra správně připojená do zásuvky. Potom tiskárnu znovu zapněte.
	Zásuvka, do které je tiskárna zapojená, zřejmě není v pořádku.	Zapojte do zásuvky jiný elektrický přístroj a ověřte si, zda je funkční.
	Hlavní vypínač není správně zapnutý (poloha I).	Přepněte vypínač do polohy Vypnuto (O) a pak do znovu do polohy Zapnuto (I).
	Tiskárna je připojená do zásuvky, jejíž napětí nebo kmitočet neodpovídá specifikacím tiskárny.	Ověřte si, zda elektrická síť vyhovuje požadavkům uvedeným v Dodatku A v části "Technické údaje".
Data byla odeslána do tiskárny, ale netisknou se.	Na displeji je zobrazeno chybové hlášení.	Postupujte podle zobrazeného hlášení.
	Úloha mohla být zrušena, pokud je nastaveno ověřování uživatelů nebo sledování účtů.	Klepněte před tiskem na tlačítko Ověřování uživatele/Sledování účtu v ovladači tiskárny a zadejte nezbytné údaje.
Na ovládacím panelu tiskárny se hlášení `DOCHÁZÍ TONER` zobrazí mnohem dříve, než byste předpokládali.	Je zřejmě poškozený některý zásobník toneru.	Vyjměte zásobníky toneru a zkontrolujte je. Pokud je některý poškozený, vyměňte jej.
	Tiskli jste dokumenty s vysokým pokrytím stránky.	Další informace najdete v technických údajích v Dodatku A.

Příznak	Příčina	Řešení
Nelze vytisknout konfigurační stránku.	Vstupní zásobník je prázdný.	Zkontrolujte, zda jsou alespoň v Zásobníku 1 tisková média, zda jsou vložená správně a zda je zásobník zasunutý.
	V tiskárně uvázla média.	Odstraňte uvázlá média.
Nelze tisknout z paměťového zařízení USB.	Soubor mé formát (příponu souboru), který nelze tisknout.	Tisknout lze pouze soubory formátů (s příponou) JPEG, TIFF, XPS a PDF.
	Položka `TISK Z PAM TI` na tiskárně je nastavena na hodnotu `POTLA IT`.	Změňte nastavení položky `ROZHRANÍ/TISK Z PAM TI` na hodnotu `POVOLIT`.
	Pro ověřování uživatele není stanoven obecný uživatel.	Obraťte se na správce tiskárny.
	Jsou používána šifrovaná paměťová zařízení USB.	Šifrovaná paměťová zařízení USB nejsou podporovaná.

Příznak	Příčina	Řešení
Tisk trvá příliš dlouho.	Tiskárna je nastavena do režimu pomalého tisku (například tisk na silný papír).	Tisk na speciální tisková média trvá mnohem déle než tisk na papír. Než začnete tisknout na kancelářský papír, ověřte si, že je v ovladači tiskárny nastaveno správné tiskové médium.
	Tiskárna je v úsporném režimu.	Přechod z úsporného režimu před zahájením tisku trvá určitou dobu. Pokud nechcete úsporný režim používat, vypněte jej (nabídka `VÝCH. SYSTÉM/ÚSPORNÝ REŽIM`).
	Tisková úloha je velmi složitá.	Vyčkejte. Není nutná žádná činnost.
	Tiskárna nemá dostatek paměti.	Zvětšete kapacitu paměti tiskárny.
	Je instalován neschválený originální zásobník toneru nebo zásobník určený pro jinou oblast (na displeji se zobrazí hlášení `NESPRÁVNÝ TONER X`).	Instalujte správný zásobník toneru KONICA MINOLTA, schválený pro váš model tiskárny.
Tisknou se prázdné listy.	Je poškozený nebo prázdný některý zásobník toneru.	Zkontrolujte zásobníky tonerů. Pokud jsou prázdné, obrázky se nevytisknou.
	Používáte nesprávný druh médií.	Ověřte si, zda druh médií nastavený v ovladači, odpovídá médiím, která jsou založena v tiskárně.

Příznak	Příčina	Řešení
Nevytisknou se všechny stránky.	Tiskárna je připojena nesprávným kabelem nebo není nastavena pro správný kabel a rozhraní.	Zkontrolujte kabel.
	Bylo stisknuto tlačítko Cancel.	Ověřte, zda při tisku úlohy nestiskl jiný uživatel tlačítko Cancel na ovládacím panelu tiskárny.
	Vstupní zásobník je prázdný.	Zkontrolujte, zda jsou v zásobnících tisková média, zda jsou vložená správně a zda je zásobník zasunutý.
	Tisknete dokument s přetiskem, který byl vytvořen v nevhodném ovladači.	K tisku souboru s přetiskem použijte vhodný ovladač.
Tiskárna se často resetuje nebo vypíná.	Síťová šňůra není správně zapojená do zásuvky elektrické sítě.	Vypněte tiskárnu a přesvědčete se, zda je síťová šňůra správně připojená do zásuvky. Potom tiskárnu znovu zapněte.
	Došlo k systémové chybě.	Informujte o chybovém hlášení technickou podporu.
Na displeji zůstává zobrazené hlášení `OV OV. PORTU AKTIVNÍ`.	Nepodařilo se ověření IEEE 802.1X.	Změňte nastavení `ROZHRANÍ/ETHERNET/IEEE802.1X/POVOLIT` na `NE` a poté zkontrolujte všechna nastavení ohledně IEEE 802.1X.

Příznak	Příčina	Řešení
Dochází k problémům s duplexem (oboustranným tiskem).	Tisknete na nesprávný druh médií nebo tiskárna není správně nastavená.	Ujistěte se, že je v tiskárně založen správný typ médií. ■ Viz "Vlastnosti tiskových médií" na straně 6-2. ■ Netiskněte oboustranně (duplex) na obálky, samolepicí štítky, hlavičkový papír, pohlednice, lesklá média nebo papír určený jen pro jednostranný tisk. ■ Ověřte si, jestli nejsou v zásobníku 1 nebo 2 vloženy různé druhy tiskových médií.
		Přesvědčte se, zda má dokument více stránek.
		V ovladači tiskárny pro systém Windows zvolte položku Oboustranně (Rozvržení/Oboustranně).
		Při oboustranném tisku více stran na list zvolte funkci Kompletovat pouze na kartě Základní v ovladači tiskárny pro systém Windows. Nenastavujte kompletování v aplikaci.
Při tisku více stran na list v několika kopiích je výstup nesprávný.	Kompletování je nastaveno v ovladači i v aplikaci.	Při tisku více kopií s funkcí Více stran na list zvolte funkci Kompletovat pouze na kartě Základní v ovladači tiskárny pro systém Windows. Nenastavujte kompletování v aplikaci.
Tiskárna vydává nezvyklé zvuky.	V tiskárně je cizí předmět.	Vypněte tiskárnu a vyjměte z ní cizí předmět. Nepodaří-li se vám cizí předmět odstranit, obraťte se na servisní středisko.
Nelze spustit program pro práci s webovými stránkami.	Heslo správce aplikace PageScope Web Connection není správné.	Heslo správce aplikace PageScope Web Connection má minimálně 0 znaků a maximálně 16 znaků. Další informace o heslu správce PageScope Web Connection naleznete v referenční příručce na disku CD/DVS Utilities and Documentation.

Příznak	Příčina	Řešení
Média jsou pomačkaná.	Tisková média jsou vlhká nebo byla polita vodou.	Vyjměte vlhká média a vyměňte je za nová a suchá.
	Je vadný přenosový váleček nebo fixační jednotka.	Zkontrolujte, zda uvedené části nejsou poškozené. V případě nutnosti informujte o chybovém hlášení technickou podporu.
	Používáte nepodporovaná tisková média (nesprávný formát, tloušťka, druh apod.).	Používejte média schválená společností KONICA MINOLTA. Viz "Vlastnosti tiskových médií" na straně 6-2.
Tiskárna neuchovává správné datum a čas.	Zálohovací baterie je vybitá.	Vyměňte zálohovací baterii podle pokynů v části "Výměna zálohovací baterie" na straně 7-32.
Vysunuté stránky nebyly podány jednotně.	Papír je velmi zvlněný.	Vyjměte papír ze zásobníku, otočte jej a pak znovu založte.
	Mezi vodítky médií v zásobníku a okraji papíru jsou mezery.	Přisuňte vodítka médií v zásobníku k okrajům papíru tak, aby mezi nimi nebyly žádné mezery.
Pevný disk byl automaticky naformátován.	Pevný disk je zaplněn.	Když se na ovládacím panelu zobrazí `DISK JE TÉM PLNÝ`, odstraňte tiskové úlohy a prostředky (písma, formuláře atp.), které byly uložené na pevný disk pomocí Download Manager nebo PageScope Web Connection.
Karta CompactFlash byla automaticky naformátována.	Karta CompactFlash je zaplněná.	Když se na ovládacím panelu zobrazí `TÉM PLNÁ PAM OVÁ KARTA`, odstraňte tiskové úlohy a prostředky (písma, formuláře atp.), které byly uložené na paměťovou kartu pomocí Download Manager nebo PageScope Web Connection.

Řešení problémů s kvalitou tisku

Příznak	Příčina	Řešení
Tisknou se prázdné stránky nebo na vytištěných stránkách jsou prázdné oblasti.	Je zřejmě poškozena jedna nebo více zobrazovacích jednotek.	Vyjměte zobrazovací jednotky a zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Jsou-li poškozené, vyměňte je.
	Média jsou vlhká.	Upravte vlhkost v prostoru, kde skladujete tisková média. Vyjměte vlhká média a vyměňte je za nová a suchá.
	Nastavení druhu tiskových médií v ovladači neodpovídá druhu médií, která jsou založená v tiskárně.	Založte do tiskárny správná tisková média.
	Elektrická síť neodpovídá specifikacím tiskárny.	Tiskárnu připojte do zásuvky elektrické sítě, jejíž parametry odpovídají specifikacím tiskárny.
	Do tiskárny se podává několik listů média současně.	Vyjměte média ze zásobníku a zkontrolujte, zda nejsou slepená statickou elektřinou. Provzdušněte kancelářský papír nebo jiná média a vložte je zpět do zásobníku.
	Média nejsou v zásobnících správně založená.	Vyjměte média, sklepněte je o rovný povrch, vložte je zpět do zásobníku a přisuňte k nim vodítka médií.
Celá stránka je černá nebo jednobarevná.	Je zřejmě poškozena jedna nebo více zobrazovacích jednotek.	Vyjměte zobrazovací jednotky a zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Jsou-li poškozené, vyměňte je.

Příznak	Příčina	Řešení
Tiskový obraz je příliš světlý, sytost obrazu je nízká.	Je znečistěná čočka laseru.	Vyčistěte čočku laseru.
	Média jsou vlhká.	Vyjměte vlhká média a vyměňte je za nová a suchá.
	V zásobníku dochází toner.	Vyměňte zásobník toneru.
	Je zřejmě poškozena jedna nebo více zobrazovacích jednotek.	Vyjměte zobrazovací jednotky a zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Pokud je některý poškozený, vyměňte jej.
	Není správně nastavený druh tiskového média.	Při tisku na obálky, samolepicí štítky, hlavičkový papír, pohlednice, silný papír, lesklá média papír pouze pro jednostranný tisk nebo průhledné fólie nastavte v ovladači tiskárny správný typ média.
Tiskový obraz je příliš tmavý.	Je zřejmě poškozena jedna nebo více zobrazovacích jednotek.	Vyjměte zobrazovací jednotky a zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Pokud je některý poškozený, vyměňte jej.
Tiskový obraz je rozmazaný, pozadí je lehce znečistěné, tiskový obraz nemá dostatečný lesk.	Je zřejmě poškozena jedna nebo více zobrazovacích jednotek.	Vyjměte zobrazovací jednotky a zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Pokud je některý poškozený, vyměňte jej.

Příznak	Příčina	Řešení
Sytost tisku nebo barev na výtiscích není rovnoměrná.	Je zřejmě poškozený jeden nebo více zásobníků toneru.	Vyjměte zásobníky toneru a zkontrolujte je. Pokud je některý poškozený, vyměňte jej.
	Tiskárna není umístěna ve vodorovné poloze.	Umístěte tiskárnu na plochý, pevný, vodorovný povrch.
Tiskový obraz není rovnoměrný nebo je skvrnitý.	Média jsou vlhká.	Upravte nastavení vlhkosti v prostoru, kde skladujete tisková média. Vyjměte vlhká média a vyměňte je za nová a suchá.
	Používáte nepodporovaná tisková média (nesprávný formát, tloušťka, druh apod.).	Používejte média schválená společností KONICA MINOLTA. Viz "Vlastnosti tiskových médií" na straně 6-2.
	Je zřejmě poškozena jedna nebo více zobrazovacích jednotek.	Vyjměte zobrazovací jednotky a zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Jsou-li poškozené, vyměňte je.
Toner není řádně fixován nebo vypadává při dotyku.	Média jsou vlhká.	Vyjměte vlhká média a vyměňte je za nová a suchá.
	Používáte nepodporovaná tisková média (nesprávný formát, tloušťka, druh apod.).	Používejte média schválená společností KONICA MINOLTA. Viz "Vlastnosti tiskových médií" na straně 6-2.
	Není správně nastavený druh tiskového média.	Při tisku na obálky, samolepicí štítky, hlavičkový papír, pohlednice, silný papír, lesklá média papír pouze pro jednostranný tisk nebo průhledné fólie nastavte v ovladači tiskárny správný typ média.

Příznak	Příčina	Řešení
Na výtiscích jsou skvrny nebo zbytky obrazu předcházející stránky.	Je zřejmě poškozena nebo nesprávně instalována jedna nebo více zobrazovacích jednotek.	Vyjměte zobrazovací jednotky a zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Pokud je některý poškozený, vyměňte jej.
Na zadní straně papír u (při jednostranném nebo oboustranném tisku) jsou skvrny toneru.	Vodicí dráha médií je znečistěná tonerem.	Vytiskněte několik prázdných stránek, vodicí dráha by se měla vyčistit.
	Je zřejmě poškozena jedna nebo více zobrazovacích jednotek.	Vyjměte zobrazovací jednotky a zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Jsou-li poškozené, vyměňte je.
Na výtiscích se v pravidelných odstupech opakují bílé, černé nebo barevné oblasti.	Je znečistěná čočka laseru.	Vyčistěte čočku laseru.
	Je zřejmě poškozena zobrazovací jednotka.	Vyjměte zobrazovací jednotku pro barvu, které způsobuje chyby v tiskovém obrazu. Vyměňte ji za novou zobrazovací jednotku.

Příznak	Příčina	Řešení
V tiskovém obrazu jsou kazy.	Je znečistěná čočka laseru.	Vyčistěte čočku laseru.
	Zásobník toneru je netěsný.	Vyjměte zásobníky toneru a zkontrolujte je. Pokud je některý poškozený, vyměňte jej.
	Je zřejmě poškozena zobrazovací jednotka.	Vyjměte zobrazovací jednotku pro barvu, které způsobuje chyby v tiskovém obrazu. Vyměňte ji za novou zobrazovací jednotku.
V tiskovém obrazu jsou vodorovné čáry nebo pruhy.	Tiskárna není umístěna ve vodorovné poloze.	Umístěte tiskárnu na plochý, pevný, vodorovný povrch.
	Vodicí dráha médií je znečistěná tonerem.	Vytiskněte několik prázdných stránek, vodicí dráha by se měla vyčistit.
	Je zřejmě poškozena jedna nebo více zobrazovacích jednotek.	Vyjměte zobrazovací jednotky a zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Pokud je některý poškozený, vyměňte jej.
Tisknou se naprosto odlišné barvy.	Je zřejmě poškozena jedna nebo více zobrazovacích jednotek.	Vyjměte zobrazovací jednotky a přesvědčte se, zda je na všech válečcích zásobníků rovnoměrně rozmístěn toner. Pak zobrazovací jednotky zasuňte zpět.
	Zásobníky toneru jsou téměř nebo úplně prázdné.	Zkontrolujte, zda na ovládacím panelu tiskárny není zobrazeno hlášení `DOCHÁZÍ TONER` *X* nebo `DOŠEL TONER` *X*. Pokud je to nutné, vyměňte příslušný zásobník toneru.
Na výtiscích je nesprávný soutisk barev, barvy jsou pomíchány nebo se mění stránku od stránky.	Je zřejmě poškozena jedna nebo více zobrazovacích jednotek.	Vyjměte zobrazovací jednotky a zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Pokud je některý poškozený, vyměňte jej.
	Média jsou vlhká.	Vyjměte vlhká média a vyměňte je za nová a suchá.

Příznak	Příčina	Řešení
Barvy jsou špatně reprodukovány nebo mají nesprávnou sytost.	Je zřejmě poškozena jedna nebo více zobrazovacích jednotek.	Vyjměte zobrazovací jednotky a zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Pokud je některý poškozený, vyměňte jej.

Pokud problém přetrvá i po provedení všech výše uvedených postupů, informujte o chybovém hlášení technickou podporu.

Stavová, chybová a servisní hlášení

Stavová, chybová a servisní hlášení se zobrazují na displeji na ovládacím panelu. Poskytují informace o tiskárně a pomáhají při hledání příčin celé řady potíží. Pokud se změní podmínky, které vedly k zobrazení hlášení, dané hlášení z displeje zmizí.

Standardní stavová hlášení

Hlášení	Význam	Řešení
KALIBRACE	Po výměně zásobníku toneru nebo zobrazovací jednotky nebo po restartování tiskárny po změně provozních podmínek tiskárna automaticky přeruší činnost a provede cyklus AIDC (Auto-Image Density Control). Tento proces zajišťuje spolehlivou činnost tiskárny s optimální kvalitou tiskového výstupu.	Není nutná žádná činnost.
RUŠENÍ ÚLOHY	Ruší se tisková úloha.	
KOPÍROVÁNÍ	Tiskárna tiskne s aktivovanou funkcí kompletování.	
ÚSPORNÝ REŽIM	Tiskárna je v úsporném režimu, v kterém se při nečinnosti snižuje spotřeba elektrické energie. Pokud obdrží tiskovou úlohu, přejde zpět do normálního provozního režimu.	
AKTUALIZACE FW	Probíhá aktualizace firmwaru.	
INICIALIZACE	Probíhá inicializace tiskárny.	
TISK	Probíhá tisk.	
ZPRACOVÁNÍ DAT	Tiskárna zpracovává data.	
P IPRAVENA	Tiskárna je zapnutá a připravená přijímat data.	

Hlášení	Význam	Řešení
RESTARTOVÁNÍ	Tiskárna se restartuje.	Není nutná žádná činnost.
ZAH ÍVÁNÍ	Tiskárna se zahřívá.	
OFFLINE	Tiskárna je ve stavu offline.	Chcete-li tisknout v síti, změňte nastavení položky TELNET tak, aby tiskárna byla ve stavu online.

Chybová hlášení (Výstrahy: ⚠)

"ZOBR.J." ve zprávě znamená obrazovou jednotku.

Hlášení	Význam	Řešení
AS. PRODLEVA	Uživatel je díky ověření portu IEEE802.1X automaticky odhlášen.	Proveďte novou autorizaci portu IEEE802.1X a poté se přihlaste.
FIXA NÍ ZA . SKON ILA ŽIV.	Skončila životnost fixačního jednotky.	Vyměňte fixační jednotku a vynulujte počitadlo v nabídce ÚDRŽBA/SPO-T EBNÍ MAT./VÝM NA/FIXA NÍ ZA ÍZENÍ. *Tisk může pokračovat, ale bez záruky výsledku.*
PEVNÝ DISK TÉM PLNÝ	Pevný disk je zaplněn.	Smažte tiskové úlohy uložené na pevném disku.
NESPRÁVNÝ PEVNÝ DISK	Pevný disk HD-P03 byl formátován v jiném zařízení, a proto by neměl být používán.	Vyměňte soupravu pevného disku HD-P03 za disk kompatibilní s tímto zařízením, nebo zvolte FORMÁTOVAT DISK z nabídky VÝCH. SYSTÉM a pevný disk naformátujte.

Hlášení	Význam	Řešení
NESPRÁVNÁ PAM . KARTA	Karta CompactFlash byla formátována v jiném zařízení, a proto by neměla být používána.	Vyměňte stávající kartu CompactFlash za kartu kompatibilní s tímto zařízením nebo zvolte položku FORMÁT. PAM.KARTY z nabídky VÝCH.SYSTÉM a kartu CompactFlash naformátujte.
NESPRÁVNÁ ZOBR.J. *X*	Zobrazovací jednotka *X* není schváleného typu.	Instalujte zobrazovací jednotku KONICA MINOLTA příslušného typu (AM nebo EU) – viz s. 7-11.
NESPRÁVNÝ TONER *X*	Zásobník toneru *X* je neschváleného typu.	Instalujte zásobník toneru KONICA MINOLTA příslušného typu (AM nebo EU) – viz s. 7-4.
OPOT .ZOBR.J. *X*	Skončila životnost zobrazovací jednotky *X*.	Vyměňte zobrazovací jednotku.
KON Í ZOBR. JEDN. *X*	Končí životnost zobrazovací jednotky *X*. Jednotka by měla být vyměněna do vytištění 4500 stránek formátu A4 nebo Letter s 5% krytím. Hlášení se zobrazí při nastavení položky VÝCH. SYSTÉM/ POVOLIT VÝSTRAHY/KON Í ZOBR.JEDN. na hodnotu ZAPNUTO.	Připravte si zobrazovací jednotku pro uvedenou barvu.
SK.ŽIV.ZOBR.J. *X*	Skončila životnost zobrazovací jednotky *X*.	Vyměňte zobrazovací jednotku. Tisk může pokračovat, dokud se nezobrazí hlášení OPOTŘEB. ZOBR.J.

Hlášení	Význam	Řešení
OV OV. PORTU AKTIVNÍ	Port IEEE802.1X provádí zpracování.	Čekejte na dokončení procesu ověření.
PAM . KARTA TÉM PLNÁ	Karta CompactFlash je téměř plná.	Smažte zdroje (písma, formuláře atd.) uložené na kartě CompactFlash použitím aplikace Download Manager nebo PSWC.
NEPODPOROVANÁ PAM . KARTA	Do zásuvky pro paměťovou kartu byla zasunuta nekompatibilní karta CompactFlash, kartu nelze použít.	Použijte kartu CompactFlash kompatibilní s tiskárnou.
DOŠEL PAPÍR ZÁS. *X*	Zásobník *X* (Zásobník 1, 2 nebo 3) je prázdný. Hlášení se zobrazí při nastavení položky VÝCH. SYSTÉM/ POVOLIT VÝSTRAHY/DOŠEL PAPÍR/ZÁS.*X* na hodnotu ZAPNUTO.	Založte média do uvedeného zásobníku.
	Zásobník *X* (Zásobník 2 nebo 3) není správně instalován. Hlášení se zobrazí při nastavení položky VÝCH. SYSTÉM/ POVOLIT VÝSTRAHY/DOŠEL PAPÍR/ZÁS.*X* na hodnotu ZAPNUTO.	Správně instalujte zvolený zásobník.
DOŠEL TONER *X*	Zásobník toneru *X* je prázdný.	Vyměňte zásobník toneru.

Hlášení	Význam	Řešení
DOCHÁZÍ TONER *X*	V zásobníku toneru *X* dochází toner. Zásobník by měl být vyměněn do vytištění 1200 stránek formátu A4 nebo Letter s 5% krytím. Hlášení se zobrazí při nastavení položky VÝCH. SYSTÉM/ POVOLIT VÝSTRAHY/ DOCHÁZÍ TONER na hodnotu ZAPNUTO.	Připravte si nový zásobník uvedeného toneru.
P ENOSOVÝ PÁS SKON ILA ŽIV.	Skončila životnost přenosového pásu.	Vyměňte jednotku přenosového pásu a vynulujte počitadlo v nabídce ÚDRŽBA/ SPOT EBNÍ MAT./ VÝM NA/P ENOSOVÝ PÁS. *Tisk může pokračovat, ale bez záruky výsledku.*
P ENOSOVÝ VÁL. SKON ILA ŽIV.	Skončila životnost přenosového válečku.	Vyměňte jednotku přenosového válce a vynulujte počitadlo v nabídce ÚDRŽBA/ SPOT EBNÍ MAT./ VÝM NA/P ENOSOVÝ VÁL. *Tisk může pokračovat, ale bez záruky výsledku.*

Hlášení	Význam	Řešení
NELZE KOMPL. ÚLOHU	Pevný disk je zaplněn. Nelze kompletovat tiskové úlohy s více než 10 000 stránkami.	Vytiskněte soubor po jedné kopii.
NÁD.P EB.TON. TÉM PLNÁ	Nádobka na přebytečný toner je téměř plná.	Připravte si novou nádobku na přebytečný toner.
ROZBO OVA E NEPODPOROVÁNY	Je připojen rozbočovač USB.	Nepřipojujte rozbočovač USB.
ZA ÍZENÍ NEPODPOROVÁNO	Je připojeno nekompatibilní zařízení.	Nepřipojujte nekompatibilní zařízení.

Chybová hlášení (Upozornění pro obsluhu: ⚠)

Hlášení	Význam	Řešení
OTEV ENÝ KRYT P EDNÍ KRYT	Je otevřený přední kryt tiskárny.	Zavřete přední kryt.
OTEV ENÝ KRYT BO NÍ KRYT	Je otevřený pravý boční kryt tiskárny.	Zavřete pravý boční kryt.
OTEV ENÝ KRYT KRYT ZÁS.3	Je otevřený pravý boční kryt zásobníku 3.	Zavřete pravý boční kryt zásobníku.
CHYBA UCHOV.ÚL. NELZE ULOŽIT ÚLOHU	Byla odeslána tisková úloha určená k uložení na pevném disku, ale pevný disk není instalován.	Tiskové úlohy lze ukládat, pouze pokud je instalován pevný disk. Pokud je to nutné, instalujte pevný disk.
CHYBA UCHOV.ÚL. "DOPLN K" STISKNI CANCEL	Při tisku uložené úlohy bylo zjištěno, že od uložení úlohy byla změněna konfigurace tiskárny.	Změňte konfiguraci tiskárny tak, aby odpovídala konfiguraci v době uložení úlohy.
PRÁZDNÝ MANL. "FORMÁT" "MÉDIUM"	Zásobník 1 byl v ovladači tiskárny nastaven jako zásobník pro Manuální podávání, je však prázdný.	Založte správné médium do zásobníku 1.
MANUÁL. PODÁVÁNÍ "FORMÁT" "MÉDIUM"	V ovladači tiskárny je jako Zdroj papíru zvolen zásobník 1 (Manuální podávání), ale při zahájení tisku v něm již byla založena média.	Stisknutím tlačítka △ obnovte tisk nebo vyjměte a znovu založte papír do zásobníku 1.
PAM PLNÁ STISKNI CANCEL	Tiskárna obdržela více dat, než je schopna zpracovat ve své vnitřní paměti.	Stisknutím tlačítka Cancel ukončete tiskovou úlohu. Snižte objem tiskových dat a zkuste tisknout znovu. Pokud se potíže neodstraní, instalujte doplňkový paměťový modul.

Hlášení	Význam	Řešení
DOŠEL PAPÍR "FORMÁT" "MÉDIUM"	Zvolený zásobník je prázdný. Hlášení se zobrazí při nastavení položky PAPÍR/ ZDROJ PAPÍRU/ PROPOJENÍ ZÁSOB. na hodnotu ZAPNUTO.	Založte správné médium do zvoleného zásobníku.
CHYBA PAPÍRU "FORMÁT" "MÉDIUM"	V tiskárně je založen jiný formát nebo druh papíru, než jaký je nastaven v ovladači tiskárny. Hlášení se zobrazí při nastavení položky PAPÍR/ ZDROJ PAPÍRU/ PROPOJENÍ ZÁSOB. na hodnotu ZAPNUTO.	Založte médium správného typu a formátu.
UVÁZNUTÍ PAPÍRU DUPLEXER 1	V duplexeru uvázla média.	Stisknutím tlačítka ▽ zobrazte nápovědu. Odstraňte uvázlé médium podle pokynů v nápovědě.
UVÁZNUTÍ PAPÍRU DUPLEXER 2	V duplexeru uvázla média.	
UVÁZNUTÍ PAPÍRU 2.P ENOS.JEDN.	V oblasti přenosového válečku uvázla média. Při tomto typu uváznutí se tiskové médium nepřesune do oblasti výstupu médií.	
UVÁZNUTÍ PAPÍRU ZÁS.1	V zásobníku 1 uvázla média.	
UVÁZNUTÍ PAPÍRU ZÁS.*X*	Při podávání z uvedeného zásobníku (Zásobník 2 nebo 3) uvázla média.	
UVÁZNUTÍ PAPÍRU VERTIK. P ESUN	Ve vertikální části dráhy papíru uvázla média.	

Hlášení	Význam	Řešení
UVÁZNUTÍ PAPÍRU FIX.ZA ./VÝST.	Za fixační jednotkou uvázla média.	Stisknutím tlačítka ▽ zobrazte nápovědu. Odstraňte uvázlé médium podle pokynů v nápovědě.
	Přiložené zásobníky toneru a obrazové jednotky nejsou instalované.	Přiložené zásobníky toneru a obrazové jednotky musíte nainstalovat.
OPOT EB.ZOBR.J. VYM TE *X*	Definitivně skončila životnost zobrazovací jednotky *X*.	Vyměňte zobrazovací jednotku.
CHYBÍ ZOBR.JEDN. ZKONTR. *X*	Není instalována zobrazovací jednotka *X* nebo je instalována zobrazovací jednotka neschváleného typu.	Instalujte správnou zobrazovací jednotku KONICA MINOLTA.
DOŠEL TONER VYM TE *X*	Zásobník toneru *X* je zcela prázdný.	Vyměňte zásobník toneru.
CHYBÍ TONER ZKONTR. *X*	Není instalován zásobník toneru *X* nebo je instalován neschválený zásobník toneru.	Instalujte správný zásobník toneru KONICA MINOLTA.
PRÁZDNÝ ZÁS. *X* "FORMÁT" "MÉDIUM"	V ovladači tiskárny jste zadali tisk ze zásobníku *X* (zásobník 1, 2 nebo 3. Zásobník *X* je však prázdný. Hlášení se zobrazí při nastavení položky PAPÍR/ ZDROJ PAPÍRU/ PROPOJENÍ ZÁSOB. na hodnotu VYPNUTO.	Založte správné médium do zvoleného zásobníku.

Hlášení	Význam	Řešení
ZÁS.*X* CH. PAPÍRU "FORMÁT" "MÉDIUM"	Typ nebo formát médií nastavený v ovladači tiskárny se neshoduje s typem nebo formátem založených médií. Hlášení se zobrazí při nastavení položky PAPÍR/ZDROJ PAPÍRU/PROPO-JENÍ ZÁSOB. na hodnotu VYPNUTO.	Založte médium správného typu a formátu.
ZÁS.*X* CH.VELIK. DOPL TE "FORMÁT"	Formát médií nastavený v ovladači tiskárny se neshoduje s formátem založených médií.	Založte médium správného formátu do zvoleného zásobníku.
PLNÝ P EB. TONER VYM TE NÁDOB.	Nádobka na přebytečný toner je plná.	Instalujte novou nádobku na přebytečný toner.
CHYBA KONFIGURACE	Byla změněna konfigurace tiskárny v době, kdy byla tiskárna zapnutá.	Restartujte tiskárnu.
NESPRÁVNÝ TONER X	Zásobník toneru X je neschváleného typu.	Instalujte zásobník toneru KONICA MINOLTA příslušného typu (AM nebo EU) – viz s. 7-4.

Servisní hlášení: ⚠

Tato hlášení oznamují závažnější závady, které může odstranit pouze kvalifikovaný servisní technik. Pokud se zobrazí některé z následujících hlášení, vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

Hlášení	Význam	Řešení
SERV.HOVOR *XXXX* "Chyba"	Byla zjištěna závada části označené v servisním hlášení kódem *XXXX*. Informace o chybě se zobrazí ve spodní části displeje.	Restartujte tiskárnu. Servisní hlášení se často odstraní a tiskárna obnoví normální činnost. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na technickou podporu.

10

Instalace příslušenství

Poznámka

Použití příslušenství, které nebylo vyrobeno nebo schváleno společností KONICA MINOLTA, zruší nároky vyplývající ze záruky.

Podrobnosti příslušenství naleznete na našem webu (http://printer.konicaminolta.com)

Paměťové moduly DIMM (Dual In-Line Memory Module)	512 MB DIMM
Jednotka dolního podavače PF-P09 (zásobník 3)	Součástí je zásobník na 500 listů
Souprava pevného disku HD-P03	Pevný disk SATA
Adaptér CF MK-725	Adaptér pro kartu CompactFlash
Karta CompactFlash	1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB

Poznámka

Soupravu pevného disku HD-P03 a adaptér CF MK-725 nelze instalovat pro současné použití.
Při instalaci příslušenství je vždy nutné vypnout tiskárnu i dané zařízení a odpojit je od elektrické sítě.

Ochrana před výbojem statické elektřiny

Poznámka

Při jakékoliv manipulaci s deskou řadiče tiskárny je velmi nutné chránit desku před poškozením statickou elektřinou.
Nejprve vypněte všechny vypínače. Pokud je v sadě příslušenství tiskárny obsažen antistatický náramek, připevněte si jej na zápěstí a jeho druhý konec připojte na kovový rám na zadní straně tiskárny.
Antistatický náramek nikdy nepřipojujte k části zařízení, která je právě pod napětím. Plasty, guma, dřevo, natřené kovové povrchy nebo telefonní linky nejsou vhodné uzemňovací body.
Pokud nemáte antistatický náramek, vybijte statickou elektřinu tak, že se před uchopením desek tiskárny nebo jiných komponent dotknete uzemněného povrchu. Po uzemnění už nechoďte, můžete se znovu nabít statickou elektřinou.

Moduly DIMM

Pro tisk složité grafiky nebo pro oboustranný tisk budete možná potřebovat doplňkovou paměť (DIMM).

Paměťové moduly DIMM (Dual In-line Memory Module) jsou kompaktní desky plošných spojů s povrchově připojenými paměťovými obvody.

Na desce je 256 MB paměti a jedna dostupná rozšiřující pozice pro paměť. Paměť lze rozšířit na nejvýše 768 MB (256 MB + 512 MB).

Instalace paměťových modulů DIMM

Poznámka

Je velmi důležité chránit desku řadiče tiskárny a jakékoliv související desky s plošnými spoji před poškozením výbojem statické elektřiny. Před provedením tohoto úkonu si znovu přečtěte upozornění na statickou elektřinu na s. 10-3. Vždy navíc manipulujte s deskami plošných spojů pouze uchopením za hrany.

1 Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel a propojovací kabely rozhraní.

2 Pomocí šroubováku sejměte zadní kryt.

3 Šroubovákem vyšroubujte dva šroubky.

4 Posuňte desku mírně dolů a oddělte ji od tiskárny.

5 Vložte paměť DIMM zešikma (pod úhlem přibližně 45°) do konektoru, přitom musí být paměť orientovaná zářezem na kolík v konektoru, a zatlačte na paměť směrem dolů, až bezpečně zaklapne na své místo.

Paměť DIMM můžete brát do rukou pouze za hrany.

Při dosednutí paměti DIMM na místo uslyšíte zaklapnutí.

6 Instalujte zpět desku a utáhněte dva šroubky.

7 Upevněte zadní kryt a dotáhněte čtyři šrouby.

8 Připojte zpět všechny propojovací kabely rozhraní.

9 Připojte zpět napájecí kabel a zapněte tiskárnu.

10 Nastavte doplňkovou paměť tiskárny v ovladači tiskárny pro systém Windows (karta Vlastnosti/Konfigurovat).

11 Vytiskněte konfigurační stránku (`TISK/KONFIG. STRÁNKA`) a ověřte si, zda je v přehledu uvedena celková kapacita paměti RAM instalovaná v tiskárně.

Souprava pevného disku HD-P03

Po instalaci soupravy pevného disku HD-P03 mohou být prováděny následující operace:

- Tisk s kompletováním
- Tisk a ukládání úloh
- Načítání písem a formulářů
- Ověřování uživatele a sledování účtu
- Přímý tisk
- Tisk XPS

Soupravu pevného disku HD-P03 a adaptér karet CompactFlash MK-725 nelze instalovat současně.

Instalace soupravy pevného disku HD-P03

Poznámka

Je velmi důležité chránit desku řadiče tiskárny a jakékoliv související desky s plošnými spoji před poškozením výbojem statické elektřiny. Před provedením tohoto úkonu si znovu přečtěte upozornění na statickou elektřinu na s. 10-3. Vždy navíc manipulujte s deskami plošných spojů pouze uchopením za hrany.

1 Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel a propojovací kabely.

2 Pomocí šroubováku sejměte zadní kryt.

3 Šroubovákem vyšroubujte dva šroubky.

4 Posuňte desku mírně dolů a oddělte ji od tiskárny.

5 Připojte dva kabely k soupravě pevného disku.

6 Vložte montážní kolíky soupravy pevného disku.

7 Zapojte dva kabely soupravy pevného disku do konektoru.

8 Instalujte zpět desku a utáhněte dva šroubky.

9 Upevněte zadní kryt a dotáhněte čtyři šrouby.

10 Připojte zpět všechny propojovací kabely rozhraní.

11 Připojte zpět síťovou šňůru a zapněte tiskárnu.

12 Nastavte pevný disk v ovladači tiskárny pro systém Windows (karta Vlastnosti/Konfigurovat).

Karta CompactFlash

Po instalaci karty CompactFlash mohou být prováděny následující operace:

- Tisk s kompletováním
- Načítání písem a formulářů
- Ověřování uživatele a sledování účtu
- Přímý tisk (včetně použití přímého tisku s využitím aplikace PageS-cope Direct Print)
- Tisk XPS

Použít lze pouze karty CompactFlash s kapacitou 1 GB, 2 GB, 4 GB nebo 8 GB.

Při použití karty CompactFlash není k dispozici funkce tisk a ukládání. Tato funkce vyžaduje instalovanou soupravu pevného disku HD-P03.

Soupravu pevného disku HD-P03 a adaptér karet CompactFlash MK-725 nelze instalovat současně.

Instalace adaptéru CF MK-725 a karty CompactFlash

Poznámka

Pokud byla karta CompactFlash používána pro jiné zařízení, než je tato tiskárna, po instalaci na desku řadiče tiskárny se automaticky naformátuje a všechna data, která jsou na ní uložena, se vymažou.

Poznámka

Je velmi důležité chránit desku řadiče tiskárny a jakékoliv související desky s plošnými spoji před poškozením výbojem statické elektřiny. Před provedením tohoto úkonu si znovu přečtěte upozornění na statickou elektřinu na s. 10-3. Vždy navíc manipulujte s deskami plošných spojů pouze uchopením za hrany.

1 Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel a propojovací kabely rozhraní.

2 Pomocí šroubováku sejměte zadní kryt.

3 Šroubovákem vyšroubujte dva šroubky.

4 Posuňte desku mírně dolů a oddělte ji od tiskárny.

5 Připojte dva kabely k adaptéru CF.

6 Zcela zasuňte kartu CompactFlash do příslušné zásuvky. Pokud je karta CompactFlash správně zasunuta, mírně se vysune tlačítko na boku zásuvky (na obrázku je označeno kroužkem).

Chcete-li kartu CompactFlash vyjmout, stiskněte toto tlačítko.

7 Vložte montážní kolíky soupravy adaptéru CF.

8 Zapojte dva kabely soupravy disku CF do konektoru.

9 Instalujte zpět desku a utáhněte dva šroubky.

10 Upevněte zadní kryt a dotáhněte čtyři šrouby.

11 Připojte zpět všechny propojovací kabely rozhraní.

12 Připojte zpět síťovou šňůru a zapněte tiskárnu.

13 Nastavte paměťovou kartu v ovladači tiskárny pro systém Windows (karta Vlastnosti/Konfigurovat).

Jednotka dolního podavače PF-P09

Můžete instalovat jednu volitelnou jednotku dolního podavače PF-P09 (zásobník 3). Jednotka dolního podavače PF-P09 zvýší vstupní kapacitu tiskárny o 500 listů tiskových médií.

Složení sady

- Jednotka spodního podavače se zásobníkem (s kapacitou 500 listů)

- Kryt

Instalace jednotky dolního podavače PF-P09

Poznámka

V tiskárně je instalován spotřební materiál, proto ji při přenášení udržujte ve vodorovné poloze, abyste předešli jeho náhodnému vysypání.

1 Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel a propojovací kabely rozhraní.

2 Připravte si jednotku spodního podavače.

Umístěte jednotku spodního podavače na rovný povrch.

3 Připevněte kryt.

4 Otevřete pravý boční kryt jednotky dolního podavače.

Před instalací podavače do tiskárny musí být pravý boční kryt jednotky otevřený.

5 S pomocí jiné osoby umístěte tiskárnu na jednotku dolního podavače. Dbejte na to, aby se montážní výstupky na spodním podavači správně zasunuly do otvorů na spodní straně tiskárny.

UPOZORNĚNÍ!

Hmotnost tiskárny s instalovaným veškerým spotřebním materiálem je přibližně 27 kg (60 lb). Tiskárnu musí zvedat dva lidé.

6 Zavřete pravý boční kryt jednotky dolního podavače.

7 Připojte zpět všechny propojovací kabely rozhraní.

8 Připojte zpět síťovou šňůru a zapněte tiskárnu.

9 Nastavte Zdroj papíru Jednotka 3 v ovladači tiskárny pro systém Windows (karta Vlastnosti/Konfigurovat).

Dodatek A

Technické údaje

Tiskárna

Typ	Stolní plně barevná tandemová laserová tiskárna pro formát A4
Způsob tisku	Elektrofotografický tiskový systém
Systém expozice	4 laserové diody a 1 polygonální zrcadlo
Vývojnice	Jednodílný systém SMT
Rozlišení	600 dpi × 600 dpi × 3 bity
První tisk	Jednostranný tisk Monochromaticky/plně barevně: 12,9 s na A4 (obyčejný papír) 12,8 s na Letter (obyčejný papír)
Rychlost tisku	Jednostranný tisk Monochromaticky/plné barvy: 30,0 stran za minutu na formát A4 (kancelářský papír) 31,6 stran za minutu na formát Letter (kancelářský papír) Oboustranný tisk Monochromaticky/plné barvy: 30,0 listů za minutu na A4 (obyčejný papír: 2 stránky nebo méně) 31,6 listů za minutu na Letter (obyčejný papír: 2 stránky nebo méně)
Formáty médií	Zásobník 1 (ruční podavač) Šířka papíru: 92–216 mm (3,6–8,5") Délka papíru: 148–356 mm (5,8–14,0") Zásobník 2 Šířka papíru: 92–216 mm (3,6–8,5") Délka papíru: 148–297 mm (5,8–11,7") Zásobník 3 (volitelně) B5 (JIS) až Legal

Papír a ostatní média	• Obyčejný papír (60–90 g/m^2) • Recyklovaný papír (60–90 g/m^2) • Obálky • Hlavičkový papír • Štítky • Silný papír 1 (91–150 g/m^2) • Silný papír 2 (151–210 g/m^2) • Pohlednice • Lesklá média 1 (100–128 g/m^2) • Lesklá média 2 (129–158 g/m^2) • Pouze jednostranný (60–90 g/m^2) • Speciální papír (60–90 g/m^2)
Vstupní kapacita	Zásobník 1 (ruční podavač) Obyčejný/recyklovaný/pouze jednostranný/ speciální papír: 100 listů Obálky: 10 obálek Štítky/pohlednice/silný 1/silný 2/lesklý 1/ lesklý 2/hlavičkový: 20 listů Zásobník 2 Obyčejný/recyklovaný/pouze jednostranný/ speciální papír: 250 listů Štítky/pohlednice/silný 1/silný 2/lesklý 1/ lesklý 2/hlavičkový: 20 listů Zásobník 3 (volitelně) Obyčejný/recyklovaný/pouze jednostranný/ speciální papír: 500 listů
Výstupní kapacita	Výstupní přihrádka: 200 listů (kancelářský papír: 80 g/m^2)
Provozní teplota	10–30°C (50–86°F) *Kolísání nepřevyšující 10°C (18°F) za hodinu.*
Provozní vlhkost	15–85% *Kolísání nepřevyšující 10% za hodinu.*
Doba zahřívání	120 V: Průměrně 36 s 220 V: Průměrně 39 s 240 V: Průměrně 34 s *Doba po zapnutí, po které může tiskárna při pokojové teplotě (23°C) zahájit tisk*

Napájení	120 V, 60 Hz 220–240 V, 50–60 Hz
Příkon	120 V: 1100 W nebo méně 220–240 V: 1200 W nebo méně Režim úspory energie: 15 W nebo méně
Proud	120 V: 8,8 A nebo méně 220–240 V: 4,6 A nebo méně
Hlučnost	Tisk: 54 dB nebo méně Pohotovostní stav: 39 dB nebo méně
Vnější rozměry	Výška: 330 mm (13,0") Šířka: 419 mm (16,5") Hloubka: 527 mm (20,7") *Vyjma některých vystupujících částí a přihrádky ručního podavače*
Hmotnost	přibližně 23 kg (51 lb) (bez spotřebního materiálu) přibližně 27 kg (60 lb) (se spotřebním materiálem)
Rozhraní	USB 2.0 (vysokorychlostní) kompatibilní, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, hostitel USB (tiskové zařízení USB)
Standardní paměť	768 MB (model 120 V) 256 MB (jiný model)
Životnost stroje	Nejvýše 400 000 stránek a ne déle než 5 let

Předpokládaná životnost spotřebního materiálu

Spotřební materiál vyměnitelný uživatelem

Díl	Průměrná životnost
Zásobník toneru	6 000 stránek (spojitý tisk) Deklarovaná hodnota výtěžnosti ve shodě s ISO/IEC 19798. *Při přerušovaném tisku bude životnost zásobníku toneru kratší.*
Zobrazovací jednotka	30 000 stránek (spojitý tisk) 20 000 stránek (2 stránky na úlohu)
Nádoba na odpadní toner WB-P03	36 000 stránek (monochromatický spojitý tisk) 9 000 stránek (plně barevný spojitý tisk) Deklarovaná hodnota výtěžnosti ve shodě s ISO/IEC 19798. *Při přerušovaném tisku bude životnost nádoby na odpadní toner kratší.*
Přenosový válec TF-P04	100 000 stránek (spojitý tisk)
Jednotka přenosového pásu TF-P05	100 000 stránek (spojitý tisk)
Fixační jednotka FU-P02	100 000 stránek (spojitý tisk)

Výše uvedené hodnoty se týkají počtu stránek při jednostranném tisku na médium A4/Letter s 5% pokrytím.
Skutečná životnost se může lišit (být kratší) v závislosti na podmínkách tisku (pokrytí, formát stránky apod.), na použité metodě tisku (spojitý tisk nebo přerušovaný tisk, při kterém se často tisknou jednostránkové tiskové úlohy) nebo na použitém druhu papíru (např. silný papír). Kromě toho bude životnost ovlivněna i okolní teplotou a vlhkostí vzduchu.

Ať již se jedná o barevný nebo černobílý tisk, spotřebovávají barevné tiskárny během inicializace při zapnutí a vypnutí stroje a během automatického seřizování kvůli zachování kvality tisku malé množství všech tonerů. Dokonce i při chybě operace, ke které dojde během černobílého tisku, je spotřebováván barevný toner a může být třeba jej doplnit.

Spotřební materiál vyměnitelný servisním technikem

Díl	Průměrná životnost
Podávací váleček	300 000 stránek

Náš zájem o ochranu životního prostředí

Jako Partner programu ENERGY STAR® jsme navrhli tento přístroj tak, aby odpovídal požadavkům programu ENERGY STAR pro efektivní využití energie.

Co znamená, že výrobek splňuje požadavky programu ENERGY STAR?

Výrobek, který splňuje podmínky programu ENERGY STAR, je vybaven speciální funkcí, která jej po určité době nečinnosti automaticky přepíná do energeticky úsporného režimu. Výrobek s označením ENERGY STAR využívá energii hospodárněji, šetří náklady a pomáhá chránit životní prostředí.

Rejstřík

C

Chybová hlášení 9-39

D

Displej 4-4
Dráha médií 9-4

E

Elektrostatický výboj 10-3

H

Hlavičkový papír 6-8
Hlášení 9-38

J

Jednotka dolního podavače PF-P09 10-16

K

Kancelářský papír 6-4
Karta CompactFlash 10-11
Kvalita tisku 9-32

L

Lesklá média 6-10

M

Modul DIMM 10-4
Média
- Dráha 9-4
- Prevence uváznutí médií 9-3
- Tisková oblast 6-13
- Vyjmutí uvázlých médií 9-5
- Zakládání 6-15

N

Nabídky pro konfiguraci 4-6

O

Obálky 6-6
Oboustranný tisk 6-30
Ochrana před výbojem statické elektřiny 10-3
Odstraňování potíží 9-1
Ovladač tiskárny (Postscript, PCL, XPS) 2-11
Karta Kvalita 2-15
Karta Nastavení obalu 2-14
Karta Ostatní 2-16
Karta Rozšířené 2-13
Karta Uspořádání 2-14
Karta Vodoznak/Přetisk 2-14
Karta Základní 2-13
My Tab 2-13
Odinstalování 2-9
Zobrazení 2-10
Ovladač tiskárny (PPD)
Odinstalování 2-9
Zobrazení 2-10
Ovládací panel 4-2

P

Pohlednice 6-9
Potíže s uváznutím 9-23
Dráha médií 9-4
Duplexer 9-13
Fixační jednotka 9-14
Prevence 9-3
Přenosový váleček 9-20
Vyjmutí 9-5
Zásobník 1 9-20
Zásobník 2 9-7
Zásobník 3 9-11
Pouze jednostranný 6-11
Prevence uváznutí tiskových médií 9-3
Přímý tisk z paměti 5-2
Příslušenství 10-2
DIMM 10-4
Jednotka dolního podavače PF-P09 10-16
Karta CompactFlash 10-11
Souprava pevného disku HD-P03 10-7
Péče 8-2

S

Servisní hlášení 9-48
Silný papír 6-5
Souprava pevného disku HD-P03 10-7
Speciální papír 6-12
Spotřební materiál
Fixační jednotka FU-P02 7-35
Jednotka přenosového pásu TF-P05 7-25
Nádoba na odpadní toner WB-P03 7-19
Přenosový válec TF-P04 7-22
Zálohovací baterie 7-32
Zásobník toneru 7-2
Zobrazovací jednotka 7-11
Status Monitor (Reportér) 3-2
Odinstalování 3-5
Použití 3-2
Spuštění 3-2

Š

Štítky 6-7

T

Tiskárna
Části 1-4
Tisková oblast 6-13
Typ médií
Hlavičkový papír 6-8
Kancelářský papír 6-4
Lesklá média 6-10
Obálky 6-6

Pohlednice 6-9
Pouze jednostranný 6-11
Silný papír 6-5
Speciální papír 6-12
Štítky 6-7

U

Ukládání médií 6-33

V

Výstupní zásobník 6-32

Z

Zakládání médií 6-15