Renvoyer lorsque
en attente.

Le renvoi redirige un appel individuel vers la messagerie vocale (ou vers un autre numéro configuré par votre administrateur système).

Pour rediriger tous les appels entrants vers un autre numéro, utilisez Renvoi de tous les appels. Pour désactiver la sonnerie, consultez les Astuces.

6

1. Pour transférer tous les appels entrants vers un autre numéro, appuyez sur la touche dynamique