

Installation des logiciels et driver pour imprimante 3D Tobeca

Si vous rencontrez des difficultés avec l'installateur, vous pouvez le faire étape par étape en suivant la procédure ci-dessous :

I – En étant connecté en administrateur local, vous créez un compte local « tobeca » administrateur local du poste, avec un mot de passe.

II – Connectez-vous sur avec ce compte local « tobeca »

- Vous téléchargez « cd_tobeca.zip » sur le site des administrateurs réseau du carm.
- Vous décompressez cette archive.
- Vous créez un dossier à la racine « **c:\tobeca** » et vous copiez le contenu du sous-dossier de l'archive « **cd\tobeca\installation\tobeca** » dans ce dossier « c:\tobeca »
- Installer .Net Framework 4.0 : dotNetFx40_Full_setup.exe du dossier « c:\tobeca\sources »
- Installer le logiciel Repetier-Host : « C:\tobeca\sources\SETUPREP.EXE »
- Installer le driver USB de la carte de la Tobeca : « C:\tobeca\sources\driver\dpinst-x86.exe »
- Configurer le logiciel « Repetier-Host » en suivant la documentation fournie dans le dossier « c:\tobeca\DOCUMENT\GUIDE_UTILISATION_TOBECA.PDF »