

Guide d'installation rapide

Lisez d'abord le *Guide de sécurité du produit*, puis lisez ce *Guide d'installation rapide* pour connaître la procédure d'installation adéquate.


Certains modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Les manuels les plus récents sont disponibles sur le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) : support.brother.com/manuals.




D00PKH001-00
CAN-FRE
Version 0

Déballez l'appareil et vérifiez les composants



Unité de tambour et cartouche de toner



Guide d'installation rapide
Guide de référence (seulement pour certains modèles)
Guide de sécurité du produit



Consultez notre section des questions fréquemment posées (FAQ vidéo) pour obtenir de l'aide concernant la configuration de votre appareil Brother : support.brother.com/videos.



Disque d'installation Brother

REMARQUE :

- Les composants inclus dans la boîte peuvent varier selon votre pays.
- Les interfaces de connexion disponibles varient en fonction du modèle.
- Les câbles d'interface ne sont pas inclus. Vous devez acheter le câble d'interface adéquat, si nécessaire.

Câble USB


Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 6 pieds (2 mètres).

Câble de réseau

Utilisez un câble à paire torsadée direct de catégorie 5 (ou supérieure).

- Les illustrations de ce *Guide d'installation rapide* présentent le HL-L2370DW.
- Le *Guide de référence* de cet appareil est un document imprimé ou disponible sur le disque d'installation Brother inclus dans la boîte.


1 Retrait des matériaux d'emballage et installation de l'ensemble d'unité de tambour et de cartouche de toner




Retirez la pièce de couleur orange.

Poussez fermement.

2 Chargement de papier dans le bac à papier



3 Connexion du cordon d'alimentation et mise en marche de l'appareil




Arrière

Avant

4 Sélection de la langue de votre choix (si nécessaire)


1. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner [Initial Setup] (Réglage init.), puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **OK** pour sélectionner [Local Language] (Langue locale).
3. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la langue de votre choix, puis appuyez sur **OK**.



5

Sélection du périphérique à connecter à votre appareil

Ordinateur




Allez à **6** et suivez les instructions.

REMARQUE :

Nous vous recommandons de configurer les paramètres sans fil sur votre ordinateur.


Appareil mobile



Allez à **7** et suivez les instructions.

6

Connexion de votre ordinateur



Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD/DVD ou téléchargez le Package Pilote & Logiciel à partir de l'un des sites suivants :

Pour Windows® : support.brother.com/windows
Pour Mac : support.brother.com/mac

Si vous utilisez un système d'exploitation distribué récemment sur votre ordinateur, visitez les sites ci-dessus pour obtenir des informations sur les mises à jour de pilote et de logiciel.

Brother met régulièrement à jour le microprogramme pour ajouter des fonctionnalités et appliquer des correctifs de bogues. Pour rechercher le microprogramme le plus récent, visitez support.brother.com/up5.

▶ Suivez les instructions et invites à l'écran.

▶ Terminé

Pour Windows® :

Si l'écran Brother n'apparaît pas automatiquement, allez à **Ordinateur (Ce PC)**. Double-cliquez sur l'icône CD/DVD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.

Pour Mac :

Pour que le pilote soit pleinement fonctionnel, nous vous recommandons de choisir le **pilote CUPS** lors de l'ajout d'une imprimante.

Impossible de se connecter? Vérifiez ce qui suit :



Réseau sans fil



Redémarrez votre point d'accès/routeur sans fil (si possible).



Redémarrez votre appareil et votre ordinateur, puis allez à **6**.



Si le problème persiste, allez à **7**.



Réseau câblé



Déconnectez le câble.




Si le problème n'est toujours pas résolu, visitez support.brother.com pour consulter la section FAQ et Diagnostic.

7

Autre configuration sans fil

Identifiez le SSID (nom du réseau) ainsi que la clé de réseau (mot de passe) sur votre routeur ou point d'accès sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	<input type="text"/>
Clé de réseau (mot de passe)	<input type="password"/>



Si vous ne parvenez pas à trouver cette information, demandez à votre administrateur réseau ou au fabricant du point d'accès/routeur sans fil.

Même si vous ne disposez pas d'un point d'accès/routeur sans fil, vous pouvez connecter votre périphérique et votre appareil directement. Pour obtenir une aide supplémentaire concernant le réseau sans fil, visitez support.brother.com/wireless-support.

Pour un ordinateur

Allez à **6** pour installer le logiciel.


Pour un appareil mobile

Allez à **8** pour installer les applications.

8

Impression à l'aide de votre appareil mobile

Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau sans fil que votre appareil Brother.



AirPrint est disponible pour les utilisateurs d'appareils Apple. Il n'est pas nécessaire de télécharger un logiciel pour utiliser AirPrint. Pour plus d'information, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne*.



Téléchargez et installez l'application Mopria® Print Service à partir de Google Play™ en utilisant votre appareil Android™.



Téléchargez et installez notre application gratuite **Brother iPrint&Scan** depuis un magasin d'applications mobiles, par exemple App Store, Google Play™ ou Microsoft® Store à l'aide de votre appareil mobile.

Brother SupportCenter est une application pour mobile qui fournit les dernières informations de prise en charge pour votre produit Brother. Visitez l'App Store ou Google Play™ pour télécharger cette application.

**Applications en option**

Vous pouvez imprimer à partir de votre appareil mobile en utilisant diverses applications.

(États-Unis seulement) Pour plus d'information sur les applications, visitez www.brother-usa.com/connect.

Pour des instructions, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne*.



Support sans fil supplémentaire : support.brother.com/wireless-support

Pour les FAQ, le dépannage et le téléchargement des logiciels et des manuels, visitez support.brother.com.

Pour les caractéristiques du produit, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne*.