

CASIO 3D Converter (YA-D30)

F

Mode d'emploi

Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.

- Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Macintosh, Mac OS et QuickTime sont des marques déposées de Apple Inc., des États-Unis.
- ArcSoft et le logo ArcSoft sont des marques commerciales ou des marques déposées de ArcSoft, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être soit des marques déposées soit des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

- Le contenu de ce Mode d'emploi est susceptible d'être changé sans avis préalable.
- La copie, partielle ou complète, de ce manuel est formellement interdite. Vous pouvez utiliser ce manuel dans un but personnel. Tout autre emploi est soumis à l'autorisation de CASIO COMPUTER CO., LTD.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. ne peut être tenu pour responsable des pertes de bénéfices ou des réclamations de tiers résultant de l'emploi de ce produit ou de ce manuel.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. décline toute responsabilité quant aux pertes ou préjudices commerciaux dus à l'effacement de données à la suite d'un dysfonctionnement, de la réparation de ce produit, ou d'un autre problème.
- Les écrans figurant dans ce manuel servent à titre d'exemples et peuvent ne pas correspondre exactement aux écrans s'affichant sur le produit proprement dit.

CASIO®

Introduction	3
Installation du CASIO 3D Converter	3
Configuration système minimale.....	3
Pour installer le CASIO 3D Converter	4
À propos de l'Aide.....	4
Conversion de fichiers.....	5
Formats de fichiers originaux pris en charge	5
Formats des fichiers convertis	6
Pour convertir un fichier 2D en fichier 3D	7
Pour changer les réglages de conversion d'un fichier film	10
Pour changer les réglages de conversion d'un fichier photo	11
Pour créer un nouveau profil.....	12
Pour supprimer un profil personnalisé.....	13
Lecture de fichiers 3D.....	14
Formats de fichiers 3D pouvant être lus	14
Lecture de fichiers 3D convertis avec CASIO 3D Converter	14
Pour ouvrir le fichier 3D à lire.....	14
Paramètres de lecture d'un fichier 3D.....	16

Introduction

Le CASIO 3D Converter permet de reproduire des films et photos en 3D sur votre ordinateur et de les projeter à l'aide d'un projecteur 3D CASIO. Le CASIO 3D Converter prend en charge les fonctions suivantes.

- Lecture de films et de photos en 3D
- Conversion de films en 2D ordinaires et photos en films et photos 3D



Important !

Il faut utiliser des lunettes 3D (YA-G30) vendues séparément pour le visionnage en trois dimensions d'images 3D reproduites avec le CASIO 3D Converter et projetées par un projecteur 3D CASIO.

Installation du CASIO 3D Converter

Configuration système minimale

Systèmes d'exploitation: Microsoft® Windows® 7 (32 bits, 64 bits), Windows Vista® SP2 (32 bits, 64 bits), Windows® XP SP3 (32 bits)

Ordinateur : IBM PC/AT ou compatible remplissant les conditions suivantes.

- Windows® 7, Windows Vista® ou Windows® XP préinstallé
 - **Processeur:** Pentium® Dual-Core 1,86 GHz ou plus, ou processeur recommandé pour le système d'exploitation utilisé
 - **Mémoire:** 1 Go minimum
 - **Affichage:** Affichage Full-color avec une résolution d'au moins 1024 × 768 pris en charge par les systèmes d'exploitation mentionnés ci-dessus et l'ordinateur utilisé.
 - **Dispositif de saisie:** Clavier ou autre dispositif de pointage (souris ou équivalent pris en charge par les systèmes mentionnés d'exploitation ci-dessus)
-
- Toute autre configuration recommandée par le système d'exploitation que vous utilisez.
 - Avec certaines configurations du matériel le logiciel risque de ne pas fonctionner normalement.
 - Le logiciel n'est pas pris en charge par un ordinateur fonctionnant sous Windows® 2000, NT, Me, 98SE, 98, 95 ou 3.1, ni sur un ordinateur Macintosh ou Mac OS.
 - Le fonctionnement du logiciel sur un ordinateur optimisé à Windows® 7, Windows Vista® ou Windows® XP depuis un autre système d'exploitation n'est pas garanti.

Pour installer le CASIO 3D Converter

1. Placez le CD-ROM CASIO 3D Converter dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
2. Sur le menu qui apparaît, cliquez sur le bouton [Install].
 - Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'ordinateur.
 - Windows 7 : Lorsque le message « Contrôle de compte d'utilisateur » apparaît, cliquez sur [Oui].
 - Windows Vista : Lorsque le message « Contrôle de compte d'utilisateur » apparaît, cliquez sur [Autoriser].
 - Windows XP : Lorsque la boîte de dialogue suivante apparaît, cliquez sur [Continuer].



À propos de l'Aide

Pour le détail sur l'emploi du CASIO 3D Converter et de ses fonctions, reportez-vous à ce manuel et à l'aide. Pour afficher l'aide, cliquez sur le bouton  dans le coin supérieur droit de la fenêtre CASIO 3D Converter. Sur le menu qui apparaît, cliquez sur « Help ».

Conversion de fichiers

Le CASIO 3D Converter peut être utilisé pour convertir des fichiers films 2D et des fichiers photos en 3D.

Formats de fichiers originaux pris en charge

Fichiers films

Format de fichier	MP4, MOV, AVI, WMV Décodeurs vidéo : MPEG4, H264, Motion JPEG Décodeurs audio : AAC, ADPCM MPEG4, AAC, .mp4 MPEG4, AAC, .mov MPEG4, ADPCM, .avi H.264, AAC, .mp4 H.264, AAC, .mov H.264, ADPCM, .mov Motion JPEG, ADPCM, .avi WMV
Résolution vidéo	224 × 168, 224 × 56, 224 × 64, 224 × 80, 336 × 96 320 × 240, 432 × 192, 448 × 336 512 × 384 640 × 480, 704 × 384, 720 × 480, 720 × 576, 848 × 400, 848 × 480, 1280 × 720, 1440 × 1080, 1920 × 1080
Cadence des images	30, 25, 24, 20, 15, 12,5
Taux d'échantillonnage audio	24,0, 32,0, 40,0, 48,0, 11,025, 22,05, 44,1

Fichiers photos

Format de fichier	JPEG
-------------------	------

Formats des fichiers convertis

Fichiers films

Format de fichier	AVI 3D (Côte à côte) Codeur vidéo : Codeur ArcSoft H.264 Codeur audio : PCM												
Résolution vidéo	<table><thead><tr><th>Profil</th><th>Résolution vidéo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Small Size (Petite taille)</td><td>320 × 240</td></tr><tr><td>Normal Quality (Qualité normale)</td><td>640 × 480</td></tr><tr><td>High Quality (Haute qualité)</td><td>1024 × 768</td></tr><tr><td>Wide Resolution (Résolution grand écran)</td><td>1280 × 720</td></tr><tr><td>Réglages personnalisés</td><td>320 × 240, 640 × 480, 1024 × 768, 1280 × 720, 1920 × 1080</td></tr></tbody></table> ● Le profil par défaut est « Normal Quality ».	Profil	Résolution vidéo	Small Size (Petite taille)	320 × 240	Normal Quality (Qualité normale)	640 × 480	High Quality (Haute qualité)	1024 × 768	Wide Resolution (Résolution grand écran)	1280 × 720	Réglages personnalisés	320 × 240, 640 × 480, 1024 × 768, 1280 × 720, 1920 × 1080
Profil	Résolution vidéo												
Small Size (Petite taille)	320 × 240												
Normal Quality (Qualité normale)	640 × 480												
High Quality (Haute qualité)	1024 × 768												
Wide Resolution (Résolution grand écran)	1280 × 720												
Réglages personnalisés	320 × 240, 640 × 480, 1024 × 768, 1280 × 720, 1920 × 1080												
Cadence des images	30, 24, 15												
Taux d'échantillonnage audio	44,1												

Fichiers photos

Format de fichier	3D JPS										
Résolution de l'image	<table><thead><tr><th>Profil</th><th>Résolution de l'image</th></tr></thead><tbody><tr><td>Normal Quality (Qualité normale)</td><td>640 × 480</td></tr><tr><td>High Quality (Haute qualité)</td><td>1024 × 768</td></tr><tr><td>Wide Resolution (Résolution grand écran)</td><td>1280 × 800</td></tr><tr><td>Réglages personnalisés</td><td>Custom (Personnalisé), Same As Original (Identique à l'original), 320 × 240, 640 × 480, 720 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 800, 1280 × 1024, 1600 × 900, 1920 × 1080</td></tr></tbody></table> ● Le profil par défaut est « Normal Quality ».	Profil	Résolution de l'image	Normal Quality (Qualité normale)	640 × 480	High Quality (Haute qualité)	1024 × 768	Wide Resolution (Résolution grand écran)	1280 × 800	Réglages personnalisés	Custom (Personnalisé), Same As Original (Identique à l'original), 320 × 240, 640 × 480, 720 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 800, 1280 × 1024, 1600 × 900, 1920 × 1080
Profil	Résolution de l'image										
Normal Quality (Qualité normale)	640 × 480										
High Quality (Haute qualité)	1024 × 768										
Wide Resolution (Résolution grand écran)	1280 × 800										
Réglages personnalisés	Custom (Personnalisé), Same As Original (Identique à l'original), 320 × 240, 640 × 480, 720 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 800, 1280 × 1024, 1600 × 900, 1920 × 1080										



Important !

Lors du visionnage avec des lunettes 3D (YA-G30) de l'image projetée d'un fichier converti, le degré réel de tridimensionnalité dépend du contenu et de la qualité du fichier original ainsi que d'autres facteurs. Dans certains cas, l'image convertie ne présentera pas de tridimensionnalité par rapport à l'image du fichier original.

Pour convertir un fichier 2D en fichier 3D

1. Sur le bureau de votre ordinateur, double-cliquez sur le .

- Le CASIO 3D Converter s'ouvre et une fenêtre similaire à la suivante s'affiche.




2. Définissez la résolution et d'autres réglages, si nécessaire.

- Si vous voulez utiliser les réglages actuels, passez directement au point 3. Pour plus d'informations sur le changement des réglages actuels, reportez-vous à « Pour changer les réglages de conversion d'un fichier film » (page 10) et « Pour changer les réglages de conversion d'un fichier photo » (page 11).
- Le bouton de profil apparaît dans le coin supérieur droit de la fenêtre lorsque l'icône de dispositif  est sélectionnée. À chaque clic du bouton de profil, le profil sélectionné change dans l'ordre suivant : Normal Quality → High Quality → Small Size → Wide Resolution. Dans ce cycle apparaîtront aussi les profils personnalisés qui auront été créés et sauvegardés. Pour le détail sur les profils, reportez-vous à « Pour changer les réglages de conversion d'un fichier film » (page 10).

3. Si le fichier original est un fichier film, déposez-le dans l'icône de dispositif . Si c'est un fichier photo, déposez-le dans l'icône de dispositif .

- Les informations concernant le fichier et une vignette du fichier apparaissent dans la fenêtre et la conversion commence.



- Selon le type de fichier que vous convertissez, le fichier obtenu est sauvegardé par défaut dans un des dossiers indiqués ci-dessous, à l'intérieur du dossier « Documents » de l'utilisateur actuel.

Fichier film : CASIO 3D Converter\AVI 3D\

Fichier photo: CASIO 3D Converter\JPG 3D\


Vous pouvez accéder au dossier de sauvegarde en cliquant sur « Local disk » au bas de la fenêtre.



Si vous ne voyez pas « Local disk » au bas de la fenêtre, cliquez sur .

4. Répétez les points 2 et 3 autant de fois que nécessaire pour convertir tous les fichiers souhaités.

- Si tous les fichiers devant être convertis sont de même type (film ou photo), vous pouvez les déposer tous ensemble dans l'icône de dispositif approprié. Tous les fichiers seront ajoutés à la liste de fichiers et convertis l'un à la suite de l'autre.



- Vous pouvez lire un fichier converti en cliquant sur sa vignette. Pour le détail sur la lecture d'un fichier converti, reportez-vous à « Lecture de fichiers 3D » (page 14).

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

- Le CASIO 3D Converter se ferme.



Remarque

Vous pouvez aussi effectuer une des opérations suivantes au lieu du point 3 ci-dessus.

- ① Si le fichier original est un fichier film, cliquez sur « AVI 3D » sous l'icône de dispositif . Si c'est un fichier photo, cliquez sur « JPG 3D » sous l'icône de dispositif .
- ② Déposez le fichier que vous voulez convertir dans la zone de la liste de fichiers de la fenêtre CASIO 3D Converter.

Ou bien vous pouvez cliquer sur  pour afficher la boîte de dialogue « Ouvrir », sélectionner le fichier que vous voulez convertir, puis cliquez sur [Ouvrir].

Ou :


- ① Si le fichier original est un fichier film, cliquez sur l'icône de dispositif . Si c'est un fichier photo, cliquez sur l'icône de dispositif .

- Un signe plus (+) apparaît dans une icône de dispositif lorsque le pointeur de la souris se trouve dessus. Cliquez lorsque vous voyez le signe plus.

- ② Utilisez la boîte de dialogue « Ouvrir » qui apparaît pour sélectionner le fichier que vous voulez convertir puis cliquez sur [Ouvrir].

Pour changer les réglages de conversion d'un fichier film

- 1. Ouvrez le CASIO 3D Converter.
- 2. Sous l'icône de dispositif , cliquez sur « AVI 3D ».
- 3. Cliquez sur  pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Settings) puis effectuer les réglages souhaités.

Onglet [General]	Destination Path (Chemin de destination) : Destination de la sauvegarde du fichier film obtenu à la suite de la conversion. Réglage par défaut : CASIO 3D Converter\AVI 3D\, situé dans le dossier « Documents » de l'utilisateur actuel. Bouton [Browse] : Affiche la boîte de dialogue « Rechercher un dossier » pour spécifier le dossier de destination. Bouton [Locate] : Affiche le dossier de sauvegarde actuel.
Onglet [Video]	Profile (Profil) : Sélectionnez un profil prédéfini ou un profil personnalisé pour définir la résolution, la qualité et d'autres paramètres pour la conversion du fichier film. Les profils prédéfinis sont les suivants : Small Size (Petite taille) (320 × 240), Normal Quality (Qualité normale) (640 × 480), High Quality (Haute qualité) (1024 × 768), Wide Resolution (Résolution grand écran) (1280 × 720). Pour le détail sur chaque profil, reportez-vous aux informations dans la boîte de dialogue Paramètres (Settings). Bouton [New] : Cliquez pour créer un nouveau profil personnalisé. Pour le détail, reportez-vous à « Pour créer un nouveau profil » (page 12). Bouton [Delete] : Cliquez pour supprimer un profil personnalisé. Pour le détail, reportez-vous à « Pour supprimer un profil personnalisé. » (page 13).
Onglet [Resample]	Adjust Aspect Ratio (Réglage du format) : Sélectionnez la méthode de réglage quand le format de la résolution défini comme profil pour l'image vidéo ne correspond pas au format de l'image originale. Letterbox (Boîte aux lettres) : Maintient le format de l'image originale et adapte l'image ajustée à celui-ci. Dans ce cas, des bandes noires peuvent apparaître sur la gauche et la droite ou au haut ou au bas de l'image convertie.  Crop (Tronquer) : Maintient le format de l'image originale en agrandissant l'image convertie verticalement ou horizontalement. Dans ce cas, une partie de l'image originale peut être tronquée sur les côtés ou au haut/bas de l'image convertie.  Stretch (Étirer) : Agrandit l'image originale pour qu'elle corresponde à la taille complète de l'image convertie. 

4. Après avoir sélectionné le paramètre souhaité, cliquez sur [OK]. La boîte de dialogue des préférences se ferme.



Remarque

Le tableau suivant montre la relation entre la résolution vidéo du fichier original et la résolution vidéo du fichier converti lorsque « Automatically choose the best resolution for my files. » est coché dans la boîte de dialogue qui apparaît lorsque vous sélectionnez -[Options].

Fichier original	Fichier converti				
Profil prédéfini	Small Size (Petite taille)	Normal Quality (Qualité normale)	High Quality (Haute qualité)	Wide Resolution (Résolution grand écran)	—
Profil personnalisé	320 × 240	640 × 480	1024 × 768	1280 × 720	1920 × 1080
224 × 168, 224 × 56, 224 × 64, 224 × 80, 336 × 96	320 × 240				
320 × 240, 432 × 192, 448 × 336	320 × 240	640 × 480			
512 × 384	320 × 240	640 × 480	1024 × 768		
640 × 480, 704 × 384, 720 × 480, 720 × 576, 848 × 400, 848 × 480	320 × 240	640 × 480	1024 × 768	1280 × 720	
1280 × 720, 1440 × 1080, 1920 × 1080	320 × 240	640 × 480	1024 × 768	1280 × 720	1920 × 1080

Pour changer les réglages de conversion d'un fichier photo


1. Ouvrez le CASIO 3D Converter.
2. Sous l'icône de dispositif , cliquez sur « JPG 3D ».
3. Cliquez sur pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Settings) puis effectuer les réglages souhaités.

Onglet [General]	Destination Path (Chemin de destination) : Destination de la sauvegarde du fichier photo obtenu à la suite de la conversion. Réglage par défaut : CASIO 3D Converter\JPG 3D\, situé dans le dossier « Documents » de l'utilisateur actuel. Bouton [Browse] : Affiche la boîte de dialogue « Rechercher un dossier » pour spécifier le dossier de destination. Bouton [Locate] : Affiche le dossier de sauvegarde actuel.
Onglet [Photo]	Profil (Profil) : Sélectionnez un profil prédéfini ou un profil personnalisé pour définir la résolution, la qualité et d'autres paramètres pour la conversion du fichier photo. Les profils prédéfinis sont les suivants : Normal Quality (Qualité normale) (640 × 480), High Quality (Haute qualité) (1024 × 768), Wide Resolution (Résolution grand écran) (1280 × 720). Pour le détail sur chaque profil, reportez-vous aux informations dans la boîte de dialogue Paramètres (Settings). Bouton [New] : Cliquez pour créer un nouveau profil personnalisé. Pour le détail, reportez-vous à « Pour créer un nouveau profil » (page 12). Bouton [Delete] : Cliquez pour supprimer un profil personnalisé. Pour le détail, reportez-vous à « Pour supprimer un profil personnalisé. » (page 13).


- Après avoir sélectionné le paramètre souhaité, cliquez sur [OK]. La boîte de dialogue des préférences se ferme.

Pour créer un nouveau profil

- Effectuez les points 1 à 3 de « Pour changer les réglages de conversion d'un fichier film » (page 10) ou « Pour changer les réglages de conversion d'un fichier photo » (page 11) pour afficher la boîte de dialogue du profil.
- Selon le type de profil que vous voulez créer, cliquez sur l'onglet [Video] (pour un film) ou sur l'onglet [Photo] (pour une photo).
- Cliquez sur [New].
 - Les paramètres pour la création d'un nouveau profil apparaissent.



Paramètres pour la création d'un nouveau profil de conversion d'un fichier film



Paramètres pour la création d'un nouveau profil de conversion d'un fichier photo

- Définissez la résolution et d'autres paramètres.
 - Pour un fichier film, vous pouvez définir la résolution, le débit binaire, la cadence des images et la profondeur 3D seulement. Les autres paramètres restent définis par les valeurs affichées.
- Dans la case de saisie sur la ligne inférieure de la boîte de dialogue, tapez un nom de profil puis cliquez sur [Save].
 - Le nom de profil tapé apparaît dans le champ « Profile ».
- Pour sortir de la boîte de dialogue Paramètres (Settings), cliquez sur [OK].

Pour supprimer un profil personnalisé.

- 1.** Effectuez les points 1 à 3 de « Pour changer les réglages de conversion d'un fichier film » (page 10) ou « Pour changer les réglages de conversion d'un fichier photo » (page 11) pour afficher la boîte de dialogue du profil.
- 2.** Selon le type de profil que vous voulez supprimer, cliquez sur l'onglet [Video] (pour un film) ou sur l'onglet [Photo] (pour une photo).
- 3.** Cliquez sur le champ « Profile » et sélectionnez le profil utilisateur que vous voulez supprimer.
 - Au point suivant, le profil personnalisé sélectionné sera supprimé sans qu'un message de confirmation apparaisse.
- 4.** Si vous voulez réellement supprimer le profil personnalisé sélectionné, cliquez sur [Delete].
- 5.** Pour sortir de la boîte de dialogue Paramètres (Settings), cliquez sur [OK].



Remarque

Les profils prédéfinis ne peuvent pas être supprimés.

Lecture de fichiers 3D

Vous pouvez utiliser le CASIO 3D Converter pour lire les fichiers 3D convertis à l'aide de ce logiciel ou bien pour lire d'autres fichiers 3D.

Formats de fichiers 3D pouvant être lus

Fichiers films

AVI 3D (Côte à côte, Vidéo : ArcSoft H.264 ; Audio : PCM)
3D WMV (Côte à côte)
3D MP4 (Côte à côte, Vidéo : H.264 ; Audio : AAC)
3D AVI (vidéo 3D enregistré avec Fujifilm W1/W3)

Fichiers photos

3D JPS
3D MPO (images capturées avec Fujifilm W1/W3)

Lecture de fichiers 3D convertis avec CASIO 3D Converter

Après avoir converti un fichier 3D avec le CASIO 3D Converter, vous resterez dans la zone de la liste de fichiers jusqu'à ce que vous la fermiez. Pour lire un fichier 3D de la liste, cliquez sur sa vignette. La fenêtre du visualiseur apparaît et la lecture du fichier 3D commence.


- Pour voir une image en 3D avec des lunettes 3D, veillez à bien sélectionner la vue plein écran de la fenêtre de visualiseur. Pour le détail, reportez-vous au point 7 de la procédure « Pour ouvrir le fichier 3D à lire ».
- Pour le détail sur les opérations à effectuer pour lire un fichier 3D qui n'apparaît pas dans la liste de fichiers, reportez-vous à « Pour ouvrir le fichier 3D à lire ».

Pour ouvrir le fichier 3D à lire

- 1. Reliez la prise COMPUTER IN d'un projecteur CASIO 3D à la prise de sortie RVB de votre ordinateur.**
- 2. Allumez le projecteur.**
- 3. Sur le projecteur, accédez au « mode d'entrée 3D » puis sélectionnez « Computer (RVB) » comme source d'entrée.**
 - Pour plus d'informations sur le mode d'entrée 3D, reportez-vous au Mode d'emploi sur le CD-ROM fourni avec le projecteur.
 - Si le modèle de projecteur CASIO 3D que vous utilisez présente plus d'une prise COMPUTER IN, la source d'entrée sélectionnée ci-dessus doit correspondre à la prise reliée. Par exemple si vous reliez l'ordinateur à la prise COMPUTER IN 2 du projecteur, vous devez sélectionner « Computer 2 (RVB) » comme source d'entrée.
- 4. Sur votre ordinateur, ouvrez le CASIO 3D Converter.**

5. Si le fichier 3D que vous voulez lire est un fichier film, déposez-le dans l'icône de dispositif . Si c'est un fichier photo, déposez-le dans l'icône de dispositif .

- Si vous voulez lire plusieurs fichiers de même type (film ou photo), vous pouvez les déposer tous ensemble dans l'icône de dispositif approprié.
- Les fichiers 3D déposés dans l'icône s'ajoutent à la liste de fichiers de la fenêtre CASIO 3D Converter.



- Si un fichier 3D est un fichier converti avec CASIO 3D Converter, vous pouvez aussi le déposer dans la zone de la liste de fichiers au lieu de l'icône de dispositif. Dans ce cas, l'application détectera automatiquement le type de fichier et l'ajoutera à la liste de fichiers.

6. Cliquez sur la vignette du fichier 3D que vous voulez lire.

- La fenêtre du visualiseur apparaît et la lecture du fichier 3D commence.



- Les boutons suivants peuvent être utilisés sur la fenêtre du visualiseur pendant la lecture.
 -  Interrompt la lecture.
 -  Démarre (ou redémarre) la lecture.
 -  Arrête la lecture.
 -  Reproduit un fichier 3D en mode 2D. En mode 2D, l'image de l'œil gauche apparaît dans la partie gauche de l'écran et l'image de l'œil droit apparaît dans la partie droite.
 -  Reproduit un fichier 3D en mode 3D.
 -  Affiche la boîte de dialogue « 3D Stereo Settings (Paramètres Stéréo 3D) ». Pour de plus amples informations, voir « Paramètres de lecture d'un fichier 3D » (page 16).

7. Cliquez sur dans le coin inférieur droit de la fenêtre du visualiseur.

- La fenêtre du visualiseur passe à la vue plein écran. Les images projetées depuis l'ordinateur raccordé apparaissent en 3D si vous utilisez des lunettes 3D (YA-G30) pour les regarder.
- Pour revenir de la vue plein écran à la fenêtre du visualiseur, double-cliquez quelque part sur l'écran.



Important !

Pour voir une image en 3D avec des lunettes 3D, veillez à bien sélectionner la vue plein écran de la fenêtre de visualiseur. Le visionnage en 3D n'est pas possible lorsque la vue de la fenêtre (même maximisée) est affichée pour la fenêtre du visualiseur.

8. Pour fermer la fenêtre du visualiseur, cliquez sur le bouton dans le coin supérieur droit.

- La fenêtre CASIO 3D Converter réapparaît.



Remarque

- Pour retirer un fichier 3D de la liste de fichiers, fermez-le en cliquant sur le bouton  à la droite des informations concernant le fichier dans la liste de fichiers.
- Vous pouvez aussi effectuer une des opérations suivantes au lieu du point 2 ci-dessus.
 - ① Si le fichier de lecture est un fichier film, cliquez sur « 3D Video » dans l'icône de dispositif . Si c'est un fichier photo, cliquez sur « 3D Image » dans l'icône de dispositif .
 - ② Déposez le fichier que vous voulez lire dans la zone de la liste de fichiers de la fenêtre CASIO 3D Converter.
Ou bien vous pouvez cliquer sur  pour afficher la boîte de dialogue « Ouvrir », sélectionner le fichier que vous voulez lire, puis cliquez sur [Ouvrir].
Ou :
 - ① Si le fichier de lecture est un fichier film, cliquez sur l'icône de dispositif . Si c'est un fichier photo, cliquez sur l'icône de dispositif .
 - Un signe plus (+) apparaît dans une icône de dispositif lorsque le pointeur de la souris se trouve dessus. Cliquez lorsque vous voyez le signe plus.
 - ② Utilisez la boîte de dialogue « Ouvrir » qui apparaît pour sélectionner le fichier que vous voulez lire puis cliquez sur [Ouvrir].

Paramètres de lecture d'un fichier 3D

Un clic sur  dans la fenêtre du visualiseur affiche la boîte de dialogue « 3D Stereo Settings (Paramètres Stéréo 3D) » que vous pouvez utiliser pour régler les paramètres suivants.

Paramètre de la boîte de dialogue	Description
Auto detecting 3D files.	Lorsque la case de cette option est cochée, le logiciel peut détecter automatiquement le type de fichier 3D et le lire. Si l'auto-identification ne donne pas les résultats souhaités, enlevez la coche et spécifiez la présentation et le format du fichier source.
Which is the following layout of your source file:	Spécifie la présentation du fichier 3D de lecture.
Which is the following aspect ratio of your source file:	Spécifie le format du fichier 3D de lecture.
Swap Left/Right image when you experience eyestrain in 3D mode	Échange la position d'affichage de l'image gauche et de l'image droite du fichier 3D de lecture.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan