



Handleiding Press-to-Test

Ga naar education.ti.com/guides voor de nieuwste versie van de documentatie.

Belangrijke informatie

Texas Instruments geeft geen garantie, expliciet dan wel impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot willekeurig welke impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot welke programma's of boekmaterialen dan ook, en stelt dergelijke materialen uitsluitend beschikbaar "zoals ze zijn". Texas Instruments is in geen enkel geval aansprakelijk voor speciale, indirecte, incidentele of voortvloeiende schade in verband met of voortkomend uit de aankoop of het gebruik van deze materialen, en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Texas Instruments, ongeacht de actievorm, is niet hoger dan de aankoop prijs van dit product. Voorts is Texas Instruments niet aansprakelijk voor welke eis van welke aard dan ook tegen het gebruik van deze materialen door enige andere partij.

Grafische producttoepassingen (Apps) zijn gelicentieerd. Zie de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor dit product.

© 2014 Texas Instruments Incorporated

Mac® en Windows® zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Press-to-Test (Druk-om-te-toetsen) gebruiken



Als alternatief voor TI TestGuard™ wist Press-to-Test het gehele RAM en Archive en schakelt het programma's, apps, Pic Vars en Image Vars uit.

U kunt Press-to-Test openen op TI-84 Plus rekenmachines met OS versies 2.40, 2.43, 2.53MP en 2.55MP, en op de TI-84 Plus C met OS versie 4.0 en hoger.

Opmerking: Press-to-Test bevat minder rekenmachineopties op de TI-84 Plus met OS versie 2.40, 2.43 en 2.53MP.

Voer de volgende stappen uit om Press-to-Test te gebruiken op de rekenmachine van een leerling:

1. Met de TI-84 Plus of TI-84 Plus C **UITGESCHAKELD** houdt u de toetsen naar rechts, naar links en **ON** ingedrukt, en laat u ze weer los.
2. Het scherm **RESET OPTIONS** (Reset-opties) verschijnt:





TI-84 Plus C

Opmerkingen:


- Er wordt een blauwe statusbalk op de TI-84 Plus C weergegeven in de **TEST MODE** (toetsmodus) en in de **TEST MODE ENABLED** (Toetsmodus ingeschakeld).
- Pic en Image Vars worden uitgeschakeld op de TI-84 Plus C. Deze Vars zijn opgeslagen in het archiefgeheugen op de TI-84 Plus C. Vars worden verwijderd uit het RAM en Arc op de TI-84 Plus en de TI-83 Plus.

- **ANGLE** (Hoek) wordt standaard ingesteld op **DEGREE** (Graden), **STAT DIAGNOSTICS** (Stat diagnostiek) wordt ingesteld op **ON** (Aan) en **DISABLE logBASE** (logBASE uitschakelen) en **DISABLE Σ** ($\sqrt{\square} \Sigma \square =$ [F4][ALPHA][L6][L2] [CLEAR][L6][ALPHA][GRAPH] [L5][F4][$\square$][L2][P $\square$][L2] $\square$) worden ingesteld op **YES** (Ja).
 - Press-to-Test kan alleen de **logBASE** of **summation Σ** (-functies op de TI-84 Plus met minimaal OS versie 2.53MP en de TI-84 Plus C met OS versie 4.0 en hoger van een leerling uitschakelen.
- Om de standaardinstellingen te veranderen beweegt u de cursor over de gewenste instelling en drukt u op **ENTER**.
 - Druk op **OK** (**ZOOM**). Het scherm **RESET COMPLETE** (Reset voltooid) verschijnt.



TI-84 Plus C

- Druk op de rekenmachine van de leerling op **APPS** om te controleren of de toepassingen uitgeschakeld zijn. Het volgende scherm verschijnt:





TI-84 Plus C

Opmerking:



- Alle variabelen, behalve AppVars, die opgeslagen zijn in het RAM en in het gearcheiverde geheugen worden gewist.

6. Druk op de rekenmachine van de leerling op **PRGM** om te controleren of de programma's uitgeschakeld zijn. Het volgende scherm verschijnt:




TI-84 Plus C

7. Druk op de rekenmachine van de leerling op **MATH** om te controleren of **logBASE** en **summation** Σ uitgeschakeld zijn. Het volgende scherm verschijnt:



TI-84 Plus C

8. Op de TI-84 Plus C rekenmachine van de leerling worden Pic en Image Vars weergegeven als uitgeschakeld.



TI-84 Plus C

9. In het geheugenbeheer ([2nd] [MEM] **Mem Mgmt/Del**) worden uitgeschakelde bestanden weergegeven met het "is niet gelijk aan"-teken.

RAM FREE	24252
ARC FREE	331810
▶#ALG1CH5	32768
#ALG1PRT1	65536
#AreaForm	16384
#CSheetEs	49152
#CSheetFr	49152
#CabriJr	65536

RAM FREE	19207
ARC FREE	2940K
▶#Image1	22256
#Image2	22256
#Image3	22256
#Image4	22256
#Image5	22256
#Image6	22256
#Image7	22256
#Image8	22256

TI-84 Plus C

Een rekenmachine uit de toetsmodus halen

Docenten kunnen functies, programma's, toepassingen, Pic Vars en Image Vars weer inschakelen op één van de volgende manieren:

- Koppel een rekenmachine aan de rekenmachine van de leerling en zend bestand(en) over door op [2nd] [LINK], **SEND/RECEIVE** (Verzenden/Ontvangen) te drukken.
- of-
- Verzend een rekenmachinebestand vanaf de computer met TI Connect™.
- of-
- Gebruik de functie voor opnieuw inschakelen van de TI TestGuard™ App.

Opmerking voor de docent:

Als een leerling bestanden, die gecreëerd zijn tijdens een toets, van de rekenmachine moet verwijderen gebruik dan de volgende twee stappen.

Als u geen bestanden hoeft te wissen, volg dan stap 2 hieronder.

1. Reset rekenmachinebestanden.
 - a) Schakel de rekenmachine uit terwijl deze in de Press-to-Test- of toetsmodus staat.
 - b) Open "Press-to-Test" nogmaals – houd de toetsen naar rechts, links en **ON** ingedrukt en laat ze weer los.
 - c) Selecteer **OK** wanneer u het **Reset Verification Screen** (Verificatiescherm reset) ziet. De rekenmachine is nu "schoon".
2. Schakel bestanden weer in om de toetsmodus uit te schakelen.
 - a) Koppel de rekenmachine en verzend een bestand om de rekenmachine uit de toetsmodus te halen.

Texas Instruments (TI) Ondersteuning en Service

Informatie over TI-producten en diensten

Neem voor meer informatie over TI-producten en diensten contact op met TI via e-mail of ga naar de website van TI.

E-mail: ti-cares@ti.com

Internet: education.ti.com

Informatie over service en garantie

Zie voor informatie over de duur en de voorwaarden van de garantie of over productservice het garantiecertificaat bij dit product, of neem contact op met uw plaatselijke Texas Instruments-leverancier/distributeur.