


```
line vty 0 4  
!  
end
```

Configurer les mots de passe sur la ligne

Pour spécifier un mot de passe sur une ligne, utilisez la commande **password**

```
router#exit

router con0 is now available

Press RETURN to get started.

User Access Verification
Password:

!--- Password entered here is not displayed by the router

router>
```

Remarque:

Examinez configuration du routeur pour vérifier que les commandes ont été correctement saisies :

- **show running-config** - affiche la configuration en cours du routeur.

```
router#show running-config  
Building configuration...
```

Tty	Typ	Tx/Rx	A	Modem	Roty	AccO	AccI	Uses	Noise	Overruns	Int	
*	0	CTY			-	-	-	-	0	0	0/0	-

- **Exemples et notes techniques de configuration**

© 1992-2010 Cisco Systems Inc. Tous droits réservés.

Date du fichier PDF généré: 18 octobre 2016

http://www.cisco.com/cisco/web/support/CA/fr/109/1095/1095616_configpasswords.html
