

Connexion Telnet avec une imprimante Crown

Connexion Telnet à partir d'un PC :

1. Sélectionnez Démarrer -> Programmes -> Invite MS-DOS
(Démarrer -> Programmes -> Ligne de commande pour NT).
2. Sur l'écran DOS, saisissez :

telnet 'adresse IP de l'imprimante' et appuyez sur Entrée.
Par exemple : telnet 161.33.131.62

Si tout fonctionne correctement, vous obtenez un affichage tel que le suivant :

```
QMS CrownNet Rev 4.61
QMS magicolor 2; Release 1.1; Firmware 1; Processor R4300; OS; 0;

Console Manager
QMS Magicolor 2->
QMS Magicolor 2->Idle
QMS Magicolor 2->█
```

Connexion Telnet à partir d'une boîte UNIX :

1. Ouvrez une fenêtre dans votre boîte UNIX.
2. Dans cette fenêtre, saisissez :

telnet 'adresse IP de l'imprimante' et appuyez sur Entrée.
Par exemple : telnet 161.33.131.62