

## Wie eine Telnet-Verbindung auf zu bauen mit eim Crown Drucker.

### Telnet von einem PC:

1. Gehen Sie nach Start/Programme/MS-DOS Eingabeaufforderung.  
(Für NT: Start - Programme – (Zubehör -) Eingabeaufforderung.)
2. Im DOS Fenster, tippen Sie ein:  
telnet IP-Adresse vom Drucker, dann die Eingabetaste eindrucken.

z.B. telnet 161.33.131.6

Wenn alles richtig funktioniert, werden Sie ungefähr folgendes sehen:

```
QMS CrownNet Rev 4.61
QMS magicolor 2; Release 1.1; Firmware 1; Processor R4300; OS; 0;

Console Manager
QMS Magicolor 2->
QMS Magicolor 2->Idle
QMS Magicolor 2->█
```

### Telnet von einer Unix Box:

1. Öffnen Sie ein Fenster auf Ihrem Unix Box.  
Im Fenster eingeben:  
telnet IP-Adresse vom Drucker und dann die Eingabetaste eindrucken.

z. B. telnet 161.33.131.62