

Notes de mise à jour

Fiery X3e Color Server, version 1.0

Ce document contient des informations concernant la version 1.0 du logiciel du Fiery X3e Color Server™. Avant d'utiliser le Fiery X3e Color Server équipé de cette version du logiciel, faites une copie de ces *Notes de mise à jour* et distribuez-les à tous les utilisateurs.

REMARQUE : Dans ce document, le terme « Fiery X3e » désigne le Fiery X3e Color Server.

Avant d'imprimer sur le Fiery X3e, assurez-vous que la version 1.0 du logiciel système et utilisateur y est installée. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'installation des logiciels utilisateur*.

Configuration

Configuration de boîtes

Si vous saisissez un caractère incorrect dans le champ Nom de compte de la boîte à partir de la configuration à distance et que la configuration ne répond plus, relancez votre navigateur. Ne saisissez pas de caractères incorrects dans le champ Nom de compte de la boîte.

Port LPR et queues d'impression

Si vous utilisez le port LPR, vous ne pouvez imprimer que sur la queue Impression et la queue Attente.

Désinstallation de pilotes d'imprimante

Pour désinstaller un pilote d'imprimante sous Windows, utilisez l'utilitaire Fiery Printer Delete Utility.

Installation des logiciels

Ejection du CD Logiciels Utilisateur

Si vous installez les pilotes d'imprimantes Mac OS X v10.2 à partir du CD Logiciels Utilisateur, vous devez redémarrer votre ordinateur pour permettre l'éjection du CD.

Installation des options du pilote d'imprimante via une imprimante réseau

Pour installer des options via une imprimante réseau à partir d'un poste client :

- 1. Sur un poste client Windows 2000/XP, créez un utilisateur local.**
Saisissez « Administrateur » comme nom d'utilisateur et « Fiery.1 » comme mot de passe.
- 2. Redémarrez l'ordinateur et connectez-vous à l'aide du compte Administrateur avec le mot de passe Fiery.1.**
- 3. Sélectionnez un IP-921/Fiery X3e 50C-K pour installer le pilote à l'aide de la méthode Pointer-imprimer.**
- 4. Dans les propriétés du pilote, sélectionnez l'option de communication bidirectionnelle, saisissez l'adresse IP du Fiery X3e, puis cliquez sur Mise à jour. Vous pouvez également sélectionner les options manuellement à partir de l'onglet Paramètres du périphérique.**
Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'installation des logiciels utilisateur*.
- 5. Fermez la session en cours.**

6. **Connectez-vous à l'aide d'un compte utilisateur quelconque et sélectionnez le Fiery X3e pour installer le pilote Pointer-imprimer sur votre PC client. Le pilote Pointer-imprimer sera installé avec ses options.**

L'administrateur ne doit réaliser cette opération qu'une seule fois. Il suffit ensuite de sélectionner le Fiery X3e pour que les options pouvant être installées soient transférées sur le poste client.

Impression

Options Brochure et Mise en page

La sélection de l'option Brochure à partir du pilote d'imprimante avec l'option Mise en page peut donner des résultats inattendus.

Options Brochure et Echelle

L'impression avec les options Brochure et Echelle n'est pas prise en charge.

Option Brochure et queue Direct

Les tâches comportant l'option Brochure ne peuvent être imprimées sur la queue Direct.

Assemblage et copies multiples

Si vous imprimez plusieurs copies d'une tâche, désactivez à la fois l'option Assemblées du pilote d'imprimante et l'option d'assemblage de l'application. Sinon, l'impression peut donner des résultats inattendus.

Pour désactiver l'option Assemblées du pilote d'imprimante :

1. **Cliquez sur Avancé dans l'onglet Papier/qualité du pilote d'imprimante.**
2. **Cliquez sur Nombre de copies et saisissez le nombre de copies désiré.**
3. **Décochez la case Assemblées.**

Pour désactiver l'option d'assemblage dans votre application, décochez la case correspondante dans la boîte de dialogue d'impression de l'application.

Formats papier en décalage

Les formats papier suivants ne sont pas pris en charge pour les tâches en Tri séquentiel décalé et Tri groupé décalé, même si ces options peuvent être sélectionnées dans le pilote. A5-R, B6-R, A6-R, Carte postale, 5,5 x 8,5-R, Dimension de papier personnalisée PostScript, 12 x 18, 13 x 19, Onglet A4, Onglet 8,5 x 11, A5WR, 5,5 x 8,5WR.

Tâches sur supports mixtes

Lorsque vous imprimez une tâche sur supports mixtes, assurez-vous que le format papier peut être imprimé dans le bac de sortie spécifié. Sinon, un bourrage papier risque de survenir.

Mode d'agrafage et perforation en mode avancé

Les tâches comportant les options Mode d'agrafage et Perforation ainsi qu'une orientation de page mixte définie en mode avancé ne sont pas prises en charge.

Paramètres incompatibles sous Mac OS X v10.2

Lorsque vous sélectionnez des paramètres incompatibles, le pilote d'imprimante Mac OS X v10.2 ne vous avertit pas (par exemple, si vous sélectionnez Recto verso et Transparent). Dans ce cas, la tâche est généralement imprimée sans que le Fiery X3e ne tienne compte de ces options incompatibles.

Réceptacle principal et tâches A4-R ou A5-R sous Mac OS 9

Dans le pilote d'imprimante Mac OS 9, si vous sélectionnez le format papier A4-R ou A5-R, vous ne pouvez pas sélectionner le réceptacle principal comme réceptacle. Pour sélectionner le réceptacle principal, vous devez également configurer le format d'impression sur A4-R ou A5-R.

Brochure sous Mac OS 9.x

Dans le pilote d'imprimante Mac OS 9.x, l'interface utilisateur ne vous permet pas de définir l'option Brochure. Un conflit vous est signalé.

Format papier sous Mac OS X v10.2

Dans le pilote d'imprimante Mac OS X v10.2, certains formats papier diffèrent de ceux affichés sous les autres systèmes d'exploitation. Le pilote Mac OS X v10.2 affiche ses propres noms de format papier de dimensions spécifiques :

- 8,5x11 = Lettre US
- 8,5x14 = Légal US
- B4 = JB4
- B5 = JB5

Format de page personnalisé sous Mac OS

Sous Mac OS 9 ou Mac OS X v10.2, lorsque vous sélectionnez un format de page personnalisé, une rotation de 90° est imprimée à l'image.

Tâche en orientation Paysage sous Mac OS X v10.2

Sous Mac OS X v10.2, pour imprimer correctement une tâche en orientation Paysage, vous devez configurer l'option Ignorer l'orientation sur Paysage.

Position d'agrafage sous Mac OS

Lorsque vous imprimez un document en orientation Paysage avec un mode d'agrafage défini sous Mac OS 9 ou Mac OS X v10.2, la position d'agrafage risque d'être incorrecte.

Zone imprimable des tâches d'impression PCL

La zone imprimable d'une tâche d'impression PCL est plus petite que celle d'une tâche PostScript équivalente d'environ 4,5 mm.

Zone imprimable maximale d'un format de page personnalisé

Bien que le format d'entrée maximal soit fixé à 330 x 487 mm, la zone imprimable maximale est de 318 x 480 mm.

Zone imprimable minimale d'un format de page personnalisé

Si vous saisissez une largeur de page personnalisée inférieure à 100,08, la zone imprimable est tronquée. Pour éviter ce problème, choisissez le format de page minimal en saisissant 100,08 mm pour la largeur et 148,00 mm pour la hauteur dans la boîte de dialogue Définition d'une taille de page PostScript personnalisée.

Zone imprimable des tâches sur papier grand format

Avec l'option Papier grand format, la zone imprimable correspond à celle du papier standard. Pour imprimer sur la surface la plus étendue possible, imprimez sur un format de page personnalisé.

Impression d'originaux de petite taille sur un format papier plus grand

Lorsque le format papier original d'une tâche est de petite taille, par exemple un format 5,5 x 8,5-R, et que vous configurez un format de sortie plus important, par exemple un format 8,5 x 11, vous ne pouvez pas sélectionner les options Perforation, Mode d'agrafage ou Trieuse. De même, vous ne pouvez pas sélectionner les bacs 1, 2 et 3 comme source papier ou pour la couverture.

Autosélection et Dimension de papier personnalisée PostScript

Vous pouvez choisir Autosélection comme source papier et sélectionner un format de page personnalisé dans le pilote d'imprimante. Vous devez toutefois spécifier un bac comme source papier pour que les tâches sur format de page personnalisé s'impriment correctement.

Papier à onglet

Lorsque vous choisissez le format papier Onglet 8,5x11 ou Onglet A4, vous devez sélectionner pour l'option Source papier un bac spécifique dans lequel le support à onglet est chargé.

Brochure et format indépendant par page

Si vous imprimez une tâche avec l'option Brochure, le document doit posséder un format indépendant par page. Autrement dit, chaque page doit renfermer l'ensemble des informations d'impression (telles les polices utilisées). Par exemple, si vous imprimez à partir d'Acrobat 5.05 sans sélectionner l'option d'impression en tant qu'image, la tâche ne présente pas un format indépendant par page et ne peut être imprimée en brochure.

Impression sécurisée et Brochure

Si vous envoyez sur le copieur plusieurs copies d'une tâche avec les options Brochure et Impression sécurisée, vous ne pourrez pas modifier le nombre de copies sur le copieur lorsque vous lancez la tâche. Cependant, si vous envoyez une seule copie de la tâche, vous pourrez modifier le nombre de copies à partir de l'afficheur du copieur.

Tâches sur supports mixtes avec tri groupé décalé et recto verso ou page de couverture

Les tâches sur supports mixtes avec tri groupé décalé et recto verso ou page de couverture ne sont pas prises en charge sur le Fiery X3e.

Tâches sur supports mixtes avec couverture de dessous

Si vous imprimez une tâche sur supports mixtes avec couverture de dessous, la page précédant cette couverture et la couverture elle-même risquent d'être tirées de bacs autres que ceux spécifiés dans le pilote d'imprimante.

Supports mixtes avec option de début de chapitre

Si vous définissez un début de chapitre avec une impression sur supports mixtes, vous pouvez uniquement sélectionner le paramètre 1 standard pour l'option Mise en page.

Options Format papier et Format d'impression

Si vous définissez les options Perforation et Mode d'agrafage et que vous modifiez le paramétrage des options Format papier et Format d'impression dans le pilote d'imprimante, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

Plusieurs copies N standard

Si vous imprimez plusieurs copies d'une tâche N standard depuis un ordinateur Windows XP, des tracés risquent de s'imprimer sur des pages supplémentaires.

N standard et surimpression

Si vous imprimez une tâche N standard avec surimpression, une erreur PostScript survient.

N standard et recto verso

La combinaison des options N-standard et Recto verso n'est pas prise en charge pour les tâches sur supports mixtes.

Vignette du pilote d'imprimante

La vignette du pilote d'imprimante ne s'affiche pas correctement lorsque les options Paysage et Pli au milieu sont sélectionnées.

Filigranes

Sous Windows 98/Me, les tâches imprimées avec des filigranes en premier plan risquent de recouvrir l'image lorsque certaines polices sont imprimées en contours.

PCL et filigranes

Si vous imprimez avec l'option d'impression de filigrane du pilote d'imprimante PCL, un message d'erreur (mémoire saturée) s'affiche lorsque la taille de police du filigrane est trop importante. Utilisez une taille de police maximale de 300 points.

Police Bold Apple Chancery

Pour les tâches utilisant des polices Bold Apple Chancery sur un ordinateur Mac OS, l'image imprimée apparaît dédoublée.

Echelle

Le paramètre maximal de redimensionnement pour l'option Echelle varie selon le format papier sélectionné.

Si vous imprimez un document dont les images atteignent la limite de la zone imprimable et que vous définissez l'option Echelle, l'image imprimée risque d'être tronquée.

Option Adapter au format

Le pilote d'imprimante ne présente pas l'option Adapter au format. Vous ne pouvez pas modifier cette option à partir de la Command WorkStation.

Option Créer maquette

Si vous imprimez une maquette sur le Fiery X3e avec l'option Créer maquette définie sur un chiffre donné, la maquette n'apparaît pas avec les paramètres appropriés.

Bouton Prévisualiser maquette sous Windows 98/Me

Si vous définissez les options d'impression FreeForm sous l'onglet Impression Fiery du pilote d'imprimante Windows 98/Me, le bouton Prévisualiser maquette est activé. Si la taille de la tâche FreeForm dépasse 64 Ko, l'image ne peut être prévisualisée.

Doublons de formats papier

Les paramètres Lettre US et Légal US apparaissent une deuxième fois dans le menu Format papier sous les appellations 8,5 x 11 et 8,5 x 14.

Applications prenant les brochures en charge

La liste ci-après répertorie les applications qui prennent les brochures en charge, classées par type de plate-forme :

- Windows : Microsoft Word/Excel/PowerPoint (version XP et 2000) et Adobe Acrobat (version 5)
- Mac OS X v10.2 : Microsoft Word/Excel/PowerPoint (version 2001)

Pour imprimer une brochure au format A4-R ou Lettre US-R sur un papier au format A3 ou 11 x 17 :

1. **Dans la section mise en page de l'application, sélectionnez un format de page A4-R ou Lettre US-R.**
2. **Dans le pilote d'imprimante, sélectionnez un format de page A4-R ou Lettre US-R.**
3. **Définissez l'option Brochure dans le pilote d'imprimante : Reliure à gauche, Reliure à droite/Parfaite/Impression double/Impression rapide.**
4. **Assurez-vous que l'option Réduction imposition est désactivée.**
5. **Dans le pilote d'imprimante, sélectionnez un format d'impression A3 ou 11 x 17.**

REMARQUE : Pour imprimer une brochure au format A4-R ou Lettre US-R sur un papier au format A4 ou Lettre-US, activez l'option Réduction imposition.

Utilisation du PPD anglophone au lieu d'un PPD non-anglophone sous Mac OS X v10.2

Sous Mac OS X v10.2, pour les langues autres que l'anglais, le PPD approprié ne s'affiche pas. Il s'agit d'un problème identifié, inhérent à Mac OS X v10.2. Dans ce cas, copiez le PPD du langage souhaité (par exemple Fiery X3e 50C-K v1.0 eu) dans le dossier du PPD anglais US, en.lproj, dans Disque dur:Bibliothèque:Printers:PPDs:Contents:Resources:en.lproj.

Paramètres incompatibles sous Mac OS X v10.3

Sous Mac OS X v10.3, vous pouvez sélectionner des options d'impression incompatibles. Cependant, vous ne recevrez aucune alerte de la part du pilote d'impression.

Filigranes dans le pilote d'imprimante PCL sous Windows NT

Vous ne pouvez pas sélectionner le texte échantillon du filigrane dans le pilote d'imprimante PCL sous Windows NT.

Papier grand format et perforation

Si les options Papier grand format et Perforation sont définies, la tâche n'est pas perforée.

Format papier par défaut pour les paramètres régionaux non-anglophones (anglais US)

Pour définir A4 comme format papier par défaut, vous devez définir vos paramètres régionaux à deux endroits différents. Sous Windows 2000, dans les options régionales du Panneau de configuration, sélectionnez les paramètres régionaux souhaités, puis cliquez sur le bouton Valeurs par défaut et définissez le pays approprié.

Taille maximale de tâche

Le format maximal d'une tâche d'impression est de 2 Go.

Options du pilote PostScript non prises en charge par le pilote PCL

Le pilote d'imprimante PCL ne prend pas en charge les options d'impression des sections FreeForm et Colorwise, ni les options Brochure et Supports mixtes.

Tâches d'impression via le port SMB

Si vous imprimez de nombreuses tâches via le port SMB et que vous exécutez la Command WorkStation, le port SMB risque de passer hors ligne si l'allocation mémoire de votre ordinateur est insuffisante.

Dimension de papier personnalisée PostScript

Dans la fenêtre Définition d'une taille de page PostScript, si vous saisissez une valeur pour la largeur supérieure à celle de la hauteur, les valeurs (Min, Max) sont interverties lorsque vous cliquez dans le champ Hauteur. Si vous saisissez dans le champ Hauteur, une valeur supérieure à celle de la largeur, les valeurs (Min, Max) sont rétablies à leur position d'origine lorsque cliquez dans le champ Largeur.

Numérisation**Rotation de tâches de numérisation**

L'option Rotation ne peut être appliquée qu'à des fichiers enregistrés au format PDF.

Lancement de la numérisation

La numérisation peut être lancée uniquement à partir de l'afficheur du copieur.

Fichiers de numérisation TIFF

Les fichiers de numérisation TIFF peuvent être ouverts avec Adobe PhotoShop 5.5/6.0 et Image Ready 2.0 sous forme de page unique, ou sous OmniPage Pro 11 pour les tâches comportant plusieurs pages.

Numérisation de tâches noir et blanc vers une adresse e-mail

Si vous numérisez une image en noir et blanc vers une adresse e-mail à partir du copieur, vous pouvez sélectionner les formats PDF et TIFF. Le format JPEG n'est pas pris en charge pour la numérisation de tâches noir et blanc vers une adresse e-mail.

Fichiers de numérisation TIFF dans Adobe Illustrator 10

Si vous enregistrez un fichier TIFF envoyé par l'option de numérisation vers une adresse e-mail sur un ordinateur Windows, puis que vous ouvrez ce fichier sous Illustrator 10, l'image s'affiche dans des teintes de rose. Utilisez Adobe Illustrator 9 ou Adobe Photoshop 7 pour ouvrir ce type de fichier.

Numérisation vers la queue Attente

Lorsque vous numérisez une tâche vers la queue Attente à une résolution de 200, 300 ou 400 dpi et essayez ensuite de l'imprimer, un message s'affiche sur le panneau de commande du copieur, indiquant que la sélection automatique du bac est incorrecte.

Citrix Metaframe

Vous ne pouvez pas utiliser Fiery Remote Scan dans un environnement Citrix Metaframe.

Calibrage

Reprise de la numérisation impossible après annulation

La numérisation sur le Fiery X3e ne reprend pas après votre annulation à partir de ColorCal™ ou AutoCal™. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

1. **Appuyez sur le bouton d'aide sur l'afficheur du copieur.**
2. **Appuyez sur Key Operator Mode (Mode opérateur principal).**
3. **Localisez le numéro 13 et sélectionnez Memory Switch Setting (Position de commutateur de la carte d'extension de mémoire).**
4. **Localisez le numéro 36 et désactivez l'option Timer which Prohibits Print (Délai empêchant l'impression).**

Reprise de la numérisation après un délai de 30 secondes

La numérisation sur le Fiery X3e peut reprendre après un délai de 30 secondes lorsque vous utilisez ColorCal ou AutoCal. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

1. **Appuyez sur le bouton d'aide sur l'afficheur du copieur.**
2. **Appuyez sur Key Operator Mode (Mode opérateur principal).**
3. **Localisez le numéro 13 et sélectionnez Memory Switch Setting (Position de commutateur de la carte d'extension de mémoire).**
4. **Localisez le numéro 36 et désactivez l'option Timer which Prohibits Print (Délai empêchant l'impression).**

AutoCal avec le copieur en mode impression

Si le copieur est en mode impression et que vous utilisez Calibrator avec AutoCal pour calibrer le Fiery, le calibrage s'interrompt en cours d'analyse et ne peut être effectué.

Jeu de calibrage

Lorsque vous calibrez le Fiery X3e et que vous sélectionnez le mode normal pour le jeu de calibrage, le résultat du calibrage est appliqué aux profils en mode normal et normal avec lissage des supports.

Calibrage avec le scanner

Lors du calibrage avec le scanner, utilisez ColorCal pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Utilisez AutoCal si ColorCal ne vous fournit pas les résultats souhaités.

Impression impossible de la page de test à partir du profil avec lissage

Si vous ne parvenez pas à imprimer la page de test du profil avec lissage, suivez la procédure ci-dessous.

1. **Procédez au calibrage à l'aide du profil ordinaire.**
2. **Sélectionnez Calibrator, puis Expert.**
3. **Pour l'option Afficher mesures, sélectionnez Mesures / cible.**
4. **Cliquez sur Afficher.**
5. **Sous Aligner sur, sélectionnez le profil avec lissage.**
6. **Cliquez sur Test Impr.**
7. **Sélectionnez Page de test ou Page d'images échantillons, puis sélectionnez Print Page to Compare (Imprimer la page pour comparaison).**

Calibrage avec ColorCal ou AutoCal

Si vous procédez au calibrage à l'aide de ColorCal ou AutoCal, retirez la page d'échantillons et les niveaux de gris de la vitre du copieur après numérisation. Sinon, un message d'erreur demandant de contacter l'opérateur s'affiche sur le panneau de commande du Fiery X3e ou sur la Command WorkStation, et le calibrage ne peut être effectué.

Option Lissage lors du calibrage

Lorsque vous procédez au calibrage, assurez-vous que l'option Lissage est désactivée.

Profil de sortie

Le profil de sortie risque de ne pas être affiché correctement sur le panneau de commande. Vous risquez de ne pas pouvoir le sélectionner.

Statut de calibrage sur la page de test

La page de test présente uniquement le statut de calibrage du jeu de calibrage utilisé avec le profil de sortie par défaut.

ColorWise Pro Tools**Option Lissage**

Lorsque l'option Lissage est activée, sélectionnez le paramètre Utiliser profil du support dans le menu Profil de sortie des paramètres professionnels de ColorWise.

Lissage avec méthode de simulation CMJN

Lorsque vous imprimez un fichier CMJN avec l'option de lissage, utilisez Complète (GCR sortie) comme méthode de simulation CMJN.

En outre, lorsque vous imprimez un fichier CMJN avec l'option de lissage et la méthode Complète (GCR sortie), des cassures dans les couleurs risquent de survenir si les graphiques ou les images comprennent des pixels en noir 100 %.

Toner noir utilisé pour les profils avec lissage

Lorsque vous imprimez un graphique en noir 100 % en mode CMJN avec l'option Lissage, la sortie s'imprime tout de même avec du toner noir 100 %.

WebSpooler**Mémoire**

La quantité de mémoire affichée sur la Command WorkStation et sur WebSpooler ne correspond pas à la quantité de mémoire physique installée sur le serveur, mais à la mémoire tampon de trame disponible.

Command WorkStation**Tâches traitées mais affichées comme étant en cours d'impression**

Si vous mettez le copieur hors tension, puis que vous le mettez sous tension pendant l'impression d'une tâche, la Command WorkStation continue à afficher la tâche comme étant en cours d'impression dans la fenêtre Tâches actives, même après le traitement de la tâche. Pour effacer la tâche manuellement, sélectionnez-la, cliquez avec le bouton droit de la souris puis choisissez Annuler dans le menu.

Adresses IP trouvées

Si vous recherchez des serveurs via leur adresse IP à partir de la boîte de dialogue de recherche avancée de la Command WorkStation, celle-ci présente des serveurs en dehors de la plage spécifiée.

Mémoire

La quantité de mémoire affichée sur la Command WorkStation et sur WebSpooler ne correspond pas à la quantité de mémoire physique installée sur le serveur, mais à la mémoire tampon de trame disponible.

Port SMB et queues d'impression

Lorsque vous utilisez le port SMB et que vous vous connectez à la queue Direct, la fonction de modification des tâches ne peut être utilisée, bien que la tâche apparaisse quelques secondes sur la Command WorkStation.

Option Recto verso

Il est impossible de modifier l'option Recto verso depuis la Command WorkStation.

Option Brochure

Il est impossible de modifier l'option Brochure depuis la Command WorkStation.

Propriétés des tâches PCL

Dans la Command WorkStation, les propriétés d'une tâche PCL ne sont ni affichables ni modifiables, sauf le nombre de copies et les champs d'informations propriétaire.

Option Couleur standard

L'option Couleur standard du menu ColorWise® dans la boîte de dialogue des propriétés de la tâche ne fonctionne pas. Pour modifier le paramétrage couleur, sélectionnez Couleur profess.

Tâche d'impression PCL comportant plusieurs copies

Si vous imprimez une tâche à partir du pilote d'imprimante PCL et que vous spécifiez plusieurs copies, le nombre de copies affiché pour la tâche dans la Command WorkStation est toujours 1.

Doc Builder

Pour utiliser Doc Builder, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur.

WebTools

Connexion aux WebTools

Si le délai d'affichage des instructions de paramétrage du navigateur est trop important lorsque vous tentez de vous connecter aux WebTools, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Internet Explorer avec le bouton droit de la souris, choisissez Propriétés, puis cliquez sur l'onglet Sécurité.
2. Cliquez sur Niveau par défaut pour Internet et Intranet local.
3. Connectez-vous aux WebTools.
4. Dans la boîte de dialogue SNMP qui s'affiche, cliquez sur OK.

Après quelques minutes, la fenêtre des paramètres du navigateur s'affiche. Suivez les instructions affichées pour configurer votre navigateur de manière appropriée pour les WebTools.

Internet Explorer pour Mac OS X v10.2

Les WebTools risquent de ne pas fonctionner correctement avec Internet Explorer sous Mac OS X v10.2. Dans ce cas, utilisez le navigateur Safari d'Apple.

Autres applications

CorelDRAW 8

Il est impossible d'imprimer à partir de CorelDRAW 8 avec les paramètres par défaut du pilote.

CorelDRAW 9

Il est impossible d'imprimer plusieurs copies à partir de CorelDRAW 9 sauf si vous n'avez pas installé le fichier PPD sur CorelDRAW 9.

Corel WordPerfect Office 2000

Dans Corel WordPerfect Office 2000, le paramètre d'ajustement de l'image en noir et blanc reste sans effet. Si vous souhaitez imprimer un document couleur en noir et blanc, choisissez le mode d'impression ou le mode couleur Niveaux de gris dans le pilote d'imprimante.

Format papier personnalisé Microsoft Word

Pour créer un format de page personnalisé dans Windows 2000/XP, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer** et choisissez **Paramètres**, puis **Imprimantes**.
2. Sélectionnez le **Fiery X3e** comme imprimante.
3. Choisissez **Propriétés du serveur** dans le menu **Fichier**.
4. Cliquez sur l'onglet **Formulaires**.
5. Sélectionnez **Créer un nouveau formulaire** dans la section **Description de formulaire** pour.
6. Sélectionnez **Pouces** ou **Centimètres** pour l'affichage des formats papier.
7. Saisissez les dimensions du format de page personnalisé (par exemple, **l=10** et **H=10**).
8. Cliquez sur **Enregistrer le formulaire** lorsque vous avez terminé.

Pour imprimer un format de page personnalisé à partir de Microsoft Word, procédez comme suit :

1. Lancez **Microsoft Word**.
2. Sélectionnez un nouveau document ou ouvrez un document existant.
3. Choisissez **Mise en page** et définissez le format du papier sur **Taille personnalisée**.
4. Saisissez les dimensions du format de page personnalisé (par exemple, **l=10** et **H=10**).

REMARQUE : Ne sélectionnez pas le format créé dans cette fenêtre.

5. Choisissez **Imprimer** et sélectionnez **Propriétés**.
6. Cliquez sur l'onglet **Papier/qualité**, puis sur le bouton **Avancé**.
7. Dans le menu **Taille du papier**, sélectionnez le format créé (**10 x 10**).
8. Cliquez sur **OK**.

Le format papier sous l'onglet **Impression Fiery** est de 10x10.

9. Choisissez le **bac à partir duquel imprimer**.

Vous pouvez maintenant imprimer sur un format de page personnalisé à partir de Microsoft Word.

Format papier par défaut sous Microsoft Word

Sous Microsoft Word, le format papier par défaut est Lettre US même si le format papier par défaut du pilote d'imprimante Fiery est A4.

Microsoft Publisher 2002

Si vous imprimez à partir de Microsoft Publisher 2002 avec l'option de pliage, la sortie n'est pas correcte.

Adobe Illustrator

Sous Adobe Illustrator, si vous placez plusieurs pages en mosaïque sur la maquette, le document imprimé est considéré comme une page unique. Par conséquent, les options d'agrafage sont ignorées, puisque l'agrafage nécessite plusieurs pages.

Un fichier FreeForm créé à partir d'Adobe Illustrator 10 ne peut être imprimé.

Adobe PageMaker 7

Si vous imprimez un document avec une orientation Paysage à partir de PageMaker 7 et que vous avez sélectionné un mode d'agrafage, la tâche n'est pas agrafée correctement.

Il est impossible d'imprimer à partir de Page Maker 7 avec l'option d'impression sécurisée.

Lorsque vous imprimez à partir de Page Maker 7 avec l'option Brochure, vous devez activer l'option d'indépendance des pages.

