

柜




按關機。

。


保留通話

1. 存取電話應用程式。
2. 按保留。

使用電話喇叭撥打電話

1. 按住  可啟用喇叭。
2. 撥打電話號碼。
3. 按接聽 / 傳送  以撥打電話。
4. 再次按住  可關閉喇叭模式。

存取語音信箱服務

1. 按住按鈕一 (1) .
2. 按照提示操作。

從電話轉接來電