


HL-2035



Pour commencer à utiliser l'imprimante, vous devez d'abord configurer le matériel et installer le pilote. Veuillez lire ce Guide d'installation rapide pour configurer et installer l'imprimante correctement.

Etape 2

Installation de l'appareil



Etape 2

Installation du pilote d'impression

L'installation est terminée !



Utilisation de l'imprimante ;
voir le guide d'utilisation dans le CD-ROM.

Veuillez conserver ce Guide d'installation rapide et le CD-ROM fourni à portée de main afin de pouvoir les consulter facilement en cas de besoin.



Symboles utilisés dans ce guide

 Avertissement	 Risque électrique	 Haute température	 Attention
Les avertissements vous indiquent ce qu'il faut faire pour éviter tout risque de blessure.	Les icônes de risque électrique vous préviennent en cas de possibilité de choc électrique.	Les icônes de haute température vous avertissent de ne pas toucher aux parties chaudes de l'appareil.	Les mises en garde décrivent les procédures à suivre pour éviter ou empêcher des dommages possibles à l'imprimante ou à d'autres objets.
 Installation incorrecte	 Remarque	 Guide de l'utilisateur	
Les icônes de configuration incorrecte vous signalent les appareils ou les fonctions qui ne sont pas compatibles avec l'imprimante.	Les remarques vous indiquent comment répondre à une situation donnée ou vous donnent des conseils sur le fonctionnement des options disponibles pour l'opération courante.	Indique des références au Guide de l'utilisateur qui se trouve sur le CD-ROM fourni.	

Consignes de sécurité	2
Pour utiliser l'imprimante en toute sécurité	2
Règlementations	4

Comment démarrer

Éléments fournis	6
Panneau de commande	7
Indications des témoins de l'imprimante	7
CD-ROM fourni	8

ETAPE 1 - Installation de l'appareil

Insérez le CD-ROM dans son lecteur.	9
Installation de l'ensemble tambour et cartouche de toner	10
Mettez du papier dans le bac	11
Imprimez une page test	12

ETAPE 2 - Installation du pilote d'imprimante

Windows®

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB	14
--	----

Macintosh®

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB	16
Utilisateurs de Mac OS® X 10.2.4 ou d'une version ultérieure	16
Utilisateurs de Mac® OS 9.1 à 9.2	18

Informations complémentaires

Consommables	19
--------------------	----

Informations de remballage

Transport de l'imprimante	20
---------------------------------	----

Diagnostic des anomalies




Guide de l'utilisateur, chapitre 6

Pour utiliser l'imprimante en toute sécurité


Avertissement




L'imprimante contient des électrodes haute tension. Avant de nettoyer l'intérieur de l'imprimante, veillez d'abord à la mettre hors tension et à la débrancher de la prise secteur.




NE MANIPULEZ PAS la prise avec les mains mouillées. Vous risqueriez de vous électrocuter.



Juste après l'emploi, certains composants internes de l'imprimante atteignent une température extrêmement élevée. Quand vous ouvrez le capot avant ou arrière de l'imprimante, NE METTEZ PAS les doigts sur les parties représentées en grisé sur l'illustration.




A l'intérieur de l'imprimante
(vue avant)



A l'intérieur de l'imprimante
(vue arrière)



NE RETIREZ PAS et n'endommagez pas l'étiquette de mise en garde apposée sur ou à proximité de l'ensemble de fixation.



N'UTILISEZ PAS d'aspirateur pour nettoyer le toner dispersé. La poudre de toner risquerait de s'enflammer à l'intérieur de l'aspirateur et de causer un incendie. Nettoyez soigneusement la poudre de toner à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux et jetez-le en respectant la réglementation locale.



N'UTILISEZ PAS de substances inflammables ou de bombe aérosol quelconque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou des chocs électriques. Le Guide de l'utilisateur explique comment nettoyer l'appareil.



Réglementations

Important

Pour respecter les limites d'un appareil numérique de classe B, utilisez un câble d'interface blindé.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par Brother Industries, Ltd. risque d'annuler le droit d'usage de l'équipement.

Perturbations radioélectriques (modèle 220-240 volts uniquement)

Cette imprimante satisfait à la norme EN55022 (Publication CISPR 22)/Classe B.

Avant d'utiliser ce produit, vérifiez que vous utilisez le câble d'interface suivant :

1. Un câble USB

Ce câble ne doit pas faire plus de 2 mètres de long.

Déclaration de conformité pour la CE

brother

EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Plant

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer
Product Name : HL-2035
Model Number : HL-20

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Harmonized standards applied :

Safety EN60950-1:2001

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 6th February, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature : 

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

Déclaration de conformité pour la CE

Le fabricant

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,
Japon

Usine

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, Chine

déclare dans la présente que :

Description du produit : Imprimante laser

Nom du produit : HL-2035

Numéro de modèle : HL-20

est conforme aux dispositions des Directives appliquées : la directive "Basse Tension" 2006/95/CE et la directive "Compatibilité Electromagnétique" 2004/108/CE.

Normes harmonisées respectées :

Sécurité EN60950-1:2001

CEM EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003
Classe B

EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Année d'apposition du label CE : 2008

Délivré par : Brother Industries, Ltd.

Date : 6 février 2008

Lieu : Nagoya, Japon

Signature : _____

Junji Shiota

Directeur général

Service de gestion de la qualité

Société Printing & Solutions

Spécification CEI 60825-1 (modèle 220-240 volts uniquement)

Cette imprimante est un produit laser de classe 1 selon les caractéristiques définies dans la norme CEI 60825-1. L'étiquette figurant ci-dessous est apposée dans les pays qui l'exigent.



Cette imprimante contient une diode à laser de Classe 3B qui émet un rayon laser invisible dans l'ensemble scanner. A ce titre, il est impératif de ne jamais ouvrir l'ensemble scanner.

Attention

L'usage de commandes et de réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux ou celles spécifié(s) dans le présent guide peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

Pour la Finlande et la Suède

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Varning

Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Rayons laser internes

Puissance maximale des rayons : 10 mW

Longueur d'onde : 780 - 800 nm

Classe de laser : Classe 3B

IMPORTANT - Pour votre sécurité

Pour que la prise de terre fournie avec l'appareil puisse être utilisée sans risque, celle-ci doit impérativement être connectée à une prise secteur standard, correctement mise à la terre à l'aide d'un câblage domestique traditionnel.

Les cordons de rallonge utilisés avec cette imprimante doivent impérativement comporter une fiche à trois broches et être correctement câblés pour offrir une mise à la terre adéquate. Les rallonges électriques mal câblées font courir à l'utilisateur de sérieux risques de blessures et risquent d'endommager le matériel.

Le fonctionnement satisfaisant du matériel n'implique pas pour autant une mise à la terre et une installation parfaitement sûres. Pour votre sécurité, appelez un électricien qualifié en cas de doute sur l'efficacité du dispositif de mise à la terre.

Maschinenlärminformations- Verordnung 3.

GPSGV (pour l'Allemagne uniquement)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Sectionneur d'alimentation

Cette imprimante doit être installée près d'une prise secteur d'accès facile. En cas d'urgence, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur afin d'isoler complètement le système.

Réseau de distribution informatique (pour la Norvège uniquement)

Ce produit est également conçu pour un réseau de distribution informatique d'une tension entre phase de 230 V.

Informations de câblage (pour le Royaume-Uni uniquement)

Important

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

Warning - This printer must be earthed.

The wires in the mains lead are coloured in line with the following code :

Green and Yellow: Earth

Blue: Neutral


Brown: Live

En cas de doute, appelez un électricien qualifié.



Éléments fournis

Les composants fournis peuvent varier d'un pays à l'autre.

Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton de l'imprimante au cas où vous auriez besoin de la transporter.



- | | |
|---|---|
| 1 Rabat de support du plateau d'éjection face imprimée dessous (rabat de support) | 5 Bac à papier |
| 2 Panneau de commande | 6 Interrupteur d'alimentation |
| 3 Capot avant | 7 Plateau d'éjection face imprimée dessous (Plateau d'éjection supérieur) |
| 4 Fente d'alimentation manuelle | |

 CD-ROM (comprend le Guide de l'utilisateur)	 Guide d'installation rapide	 Ensemble tambour	 Cordon d'alimentation secteur
--	---	---	---

Le câble d'interface n'est pas un accessoire livré en standard. Veuillez vous procurer un câble adapté à l'interface que vous avez l'intention d'utiliser.

■ Câble USB

- Veuillez utiliser un câble d'interface USB 2.0 d'une longueur inférieure à 2,0 mètres (6 pieds).
- **NE BRANCHEZ PAS** tout de suite le câble d'interface. Cette connexion se fait pendant le processus d'installation du pilote d'imprimante.
Quand vous utilisez un câble USB, veuillez à bien le connecter au port USB de votre ordinateur et non pas au port USB de votre clavier ou d'un hub USB non alimenté.
- Windows® 95 et Windows NT® 4.0 ne gèrent pas USB.

Panneau de commande



- 1 **Témoin Toner**
Ce témoin indique quand le toner est insuffisant ou vide.
- 2 **Témoin Drum**
Ce témoin indique quand la durée de vie du tambour touche à sa fin.
- 3 **Témoin Error**
Ce témoin indique lorsque l'imprimante se trouve dans l'un des états suivants :
Pas de papier / Bourrage / Capot ouvert
- 4 **Témoin Ready**
Ce témoin indique que l'imprimante est prête ou qu'elle contient des données à imprimer.
- 5 **Touche Go**
Réveil / Reprise en cas d'erreur / Saut de page / Annulation de tâche / Réimpression

Pour obtenir des compléments d'information sur le panneau de commande, consultez le chapitre 3 du Guide de l'utilisateur figurant sur le CD-ROM fourni.

Indications des témoins de l'imprimante

★ : clignote ● : allumé ○ : éteint

Témoin de l'imprimante	Veille / Eteinte	Préchauffage	Prête	Réception de données	Impression des données restantes
Toner	○	○	○	○	○
Drum	○	○	○	○	○
Error	○	○	○	○	○
Ready (vert)	○	★	●	★	★


Témoin de l'imprimante	Toner insuffisant ¹	Toner vide	Fin de la durée de vie du tambour ¹	Bourrage capot ouvert	Pas de papier	Erreur tambour	Appel technicien
Toner (jaune)	★	●	○	○	○	○	★
Drum (jaune)	○	○	★	○	○	★	★
Error (rouge)	○	○	○	★	●	★	★
Ready (vert)	●	○	●	○	○	○	★
Guide de l'utilisateur	Chapitre 5	Chapitre 5	Chapitre 5	Chapitre 6	Chapitre 1	Chapitre 3	Chapitre 3

¹ Le témoin clignote en restant allumé pendant 2 secondes puis éteint pendant 3 secondes.


CD-ROM fourni

Le CD-ROM contient une foule d'informations.

Windows®



Macintosh®



- 1 Mac OS® X 10.2.4 ou version ultérieure
- 2 Mac OS® 9.1 ou 9.2
L'écran de menu n'est pas pris en charge par Mac OS® 9.1 à 9.2.
- 3 Pour visualiser le Guide de l'utilisateur de l'imprimante au format

HTML. (Voir la rubrique  Documentation ci-dessous.)

Configuration initiale

Guide d'instruction animé pour l'installation de l'imprimante.

Installer le pilote d'imprimante

Pour installer le pilote d'imprimante.

Installer autres pilotes/utilitaires (pour les utilisateurs de Windows®)

Pour installer les pilotes en option.

Documentation

Pour visualiser le Guide de l'utilisateur de l'imprimante au format HTML.

Vous pouvez également consulter le Guide de l'utilisateur au format PDF en accédant au Brother Solutions Center. Le Guide de l'utilisateur au format HTML est automatiquement installé lors de l'installation du pilote. (Pour les utilisateurs de Windows® seulement) Cliquez sur le bouton **Démarrer**, sélectionnez **Programmes**¹, votre imprimante (par ex. Brother HL-2035) puis le Guide de l'utilisateur. Si vous ne souhaitez pas installer le Guide de l'utilisateur, sélectionnez **Configuration personnalisée** dans **Installer le pilote d'imprimante** puis désélectionnez la case **Guide de l'utilisateur au format HTML** quand vous installez le pilote.

¹ Tous les programmes pour les utilisateurs de Windows® XP

Enregistrement en ligne

Pour enregistrer votre produit en ligne.

Brother Solutions Center

Le Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) regroupe en une adresse toutes les réponses à vos besoins d'impression. Téléchargez les pilotes et les utilitaires les plus récents pour vos imprimantes, consultez la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes ou découvrez des solutions d'impression spécifiques.

Remarque


Pour les utilisateurs malvoyants, nous avons ajouté un fichier HTML sur le CD-ROM fourni : readme.html. Ce fichier peut être lu avec le logiciel de synthèse vocale Screen Reader.

1 Insérez le CD-ROM dans son lecteur.

Utilisateurs de Windows®

⊘ Mauvaise configuration

NE BRANCHEZ PAS le câble d'interface. Vous effectuerez ce branchement lors de l'installation du pilote.




- 1 Insérez le CD-ROM fourni dans son lecteur. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement. Sélectionnez votre langue.



- 2 Cliquez sur l'icône **Configuration initiale** de l'écran de menu.




- 3 Les consignes de configuration initiale s'affichent. Suivez-les en vous aidant des instructions des pages 10 à 12.




Utilisateurs de Macintosh®

⊘ Mauvaise configuration


NE BRANCHEZ PAS le câble d'interface. Vous effectuerez ce branchement lors de l'installation du pilote.




- 1 Pour les utilisateurs de Mac OS® 9.1 à 9.2, passez à la page suivante. Pour les utilisateurs de Mac OS® 10.2.4 ou ultérieur, insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM puis double-cliquez sur l'icône **HL2000** sur votre bureau. Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Sélectionnez votre langue.



- 2 Cliquez sur l'icône **Configuration initiale** de l'écran de menu.




- 3 Les consignes de configuration initiale s'affichent. Suivez-les en vous aidant des instructions des pages 10 à 12.




2 Installation de l'ensemble tambour et cartouche de toner

⊘ Mauvaise configuration


NE BRANCHEZ PAS le câble d'interface. Vous effectuerez ce branchement lors de l'installation du pilote.




1 Ouvrez le capot avant.




2 Déballez l'ensemble tambour et cartouche de toner.




3 Secouez-le plusieurs fois d'un côté sur l'autre afin de répartir le toner uniformément à l'intérieur du tambour.



4 Insérez l'ensemble tambour et cartouche de toner dans l'imprimante.




5 Fermez le capot avant de l'imprimante.




3 Mettez du papier dans le bac


- 1** Tirez complètement le bac à papier pour le sortir de l'imprimante.




- 2** Tout en appuyant sur le levier de déblocage du guide-papier(1), faites glisser ce dernier pour l'ajuster à la taille du papier utilisé. Veillez à ce que les guides soient fermement placés dans leur logement.




- 3** Déramez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.



- 4** Mettez le papier dans le bac. Vérifiez que la pile de papier est bien à plat dans le bac et qu'elle ne dépasse pas le repère de hauteur (1).




- 5** Remettez le bac à papier dans l'imprimante. Vérifiez qu'il est inséré à fond dans l'imprimante.




4 Imprimez une page test

⊘ Mauvaise configuration


NE BRANCHEZ PAS le câble d'interface.




- 1 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est en position éteinte. Branchez le cordon d'alimentation secteur à l'imprimante.




- 2 Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur. Allumez l'interrupteur de l'imprimante.




- 3 Dépliez le rabat de support.



- 4 A l'issue du préchauffage de l'imprimante, le témoin **Ready** s'arrête de clignoter et reste vert.



- 5 Appuyez sur la touche **Go**. L'imprimante imprime une page de test. Vérifiez que la page de test s'est imprimée correctement.



Remarque

Cette fonction ne sera plus disponible quand vous aurez envoyé votre première impression à partir de votre ordinateur.

Etape 2 Installation du pilote d'impression

Suivez les instructions de cette page pour votre système d'exploitation et votre interface.

Pour obtenir le dernier pilote et trouver la meilleure solution à un problème ou à une question, accédez directement au Brother Solutions Center depuis le CD-ROM / pilote, ou connectez-vous au site <http://solutions.brother.com>.

Windows®

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB 14



Macintosh®

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB 16




- Utilisateurs de Mac OS® X 10.2.4 ou d'une version ultérieure 16
- Utilisateurs de Mac® OS 9.1 à 9.2 18

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB




Remarque

Si l'**Assistant Ajout de nouveau matériel détecté** s'affiche sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton **Annuler**.




Remarque

Pour Windows Vista™, quand l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Continuer**.




4

Quand vous obtenez la fenêtre **Contrat de licence**, cliquez sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat.



5


Lorsque cet écran s'affiche, vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est en position allumé. Branchez le câble d'interface USB à votre ordinateur puis connectez-le à l'imprimante. Cliquez sur **Suivant**.



Installez le pilote et branchez l'imprimante à votre ordinateur.

1

Vérifiez que le câble d'interface USB **N'EST PAS** connecté à l'imprimante avant de commencer l'installation du pilote. Si vous l'avez déjà connecté, débranchez-le.




2

Cliquez sur l'option **Installer le pilote d'imprimante** de l'écran de menu.




3

Cliquez sur **Utilisateurs du câble USB**.



6 Cliquez sur **Terminer**.



Remarque

Si vous souhaitez enregistrer votre produit en ligne, cochez la case **Effectuer l'enregistrement en ligne**.



Pour les utilisateurs de Windows® 98/Me :
La configuration est alors terminée.

Remarque

Votre pilote d'imprimante **série HL-2030** est maintenant installé.



Maintenant, allez à

Pour les utilisateurs de Windows® 2000/XP :
Passez à "Configuration de l'imprimante
comme Imprimante par défaut".

Définition de votre imprimante comme imprimante par défaut (pour Windows® 2000/XP uniquement)


1

Cliquez sur le bouton **Démarrer** et choisissez
Imprimantes et télécopieurs.




2

Cliquez sur l'icône de l'imprimante Brother.



3

Cliquez sur le menu **Fichier** puis sélectionnez
Définir comme Imprimante par défaut.



La configuration est alors terminée.

Remarque


Votre pilote d'imprimante **série HL-2030** est maintenant installé.

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB

Utilisateurs de Mac OS® X 10.2.4 ou d'une version ultérieure

Connexion de l'imprimante à votre Macintosh® et installation du pilote


- 1 Cliquez sur l'option **Installer le pilote d'imprimante** de l'écran de menu.



- 2 Cliquez sur **Utilisateurs du câble USB** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Redémarrez ensuite votre Macintosh®.



- 3 Branchez le câble d'interface USB à votre Macintosh® puis connectez-le à l'imprimante.




⚠ Mauvaise configuration

NE BRANCHEZ PAS l'imprimante au port USB du clavier ou à un hub USB non alimenté.


- 4 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé.




- 5 Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller**.



- 6 Double-cliquez sur le dossier **Utilitaires**.




- 7 Double-cliquez sur l'icône **Configuration d'imprimante**.



Remarque

Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.2, ouvrez l'icône **Centre d'impression**.

- 8 Cliquez sur **Ajouter**.





9 Sélectionnez **USB**.



10 Sélectionnez l'imprimante appropriée puis cliquez sur le bouton **Ajouter**.



11 Cliquez sur **Configuration d'imprimante** puis sur **Quitter Configuration d'imprimante**.



OK! La configuration est alors terminée.




Remarque

Votre pilote d'imprimante **série HL-2030** est maintenant installé.

Utilisateurs de Mac® OS 9.1 à 9.2

Connexion de l'imprimante à votre Macintosh® et installation du pilote


- 1 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM. Double-cliquez sur le dossier **Mac OS 9**.




- 2 Double-cliquez sur le dossier correspondant à votre langue.



- 3 Double-cliquez sur l'icône **Printer Driver Installer** pour installer le pilote d'imprimante. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et redémarrez votre Macintosh®.



- 4 Branchez le câble d'interface USB à votre Macintosh® puis connectez-le à l'imprimante.





⊘ Mauvaise configuration

NE BRANCHEZ PAS l'imprimante au port USB du clavier ou à un hub USB non alimenté.


- 5 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé.



- 6 Ouvrez le **Sélecteur** dans le menu pomme.



- 7 Cliquez sur l'icône **Brother Laser**. Dans la partie droite du **Sélecteur**, cliquez sur l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Fermez le **Sélecteur**.



La configuration est alors terminée.



Remarque

Votre pilote d'imprimante **série HL-2030** est maintenant installé.



Consommables

Lorsque le moment est venu de remplacer un consommable, une erreur est indiquée par les témoins du panneau de commande.

Pour obtenir des compléments d'information sur les consommables de votre imprimante, veuillez consulter le site <http://solutions.brother.com> ou contacter votre revendeur Brother local.



Voir le Chapitre 5 du Guide de l'utilisateur fourni sur le CD-ROM.

Cartouche de toner	Tambour
	


Transport de l'imprimante

Si vous devez transporter l'imprimante pour quelque motif que ce soit, veuillez l'emballer avec soin pour éviter de l'endommager lors du transport. Il est conseillé de conserver l'emballage d'origine à cette fin. Il est également recommandé d'assurer l'imprimante comme il se doit auprès de votre transporteur.


! Attention

En cas de transport de l'imprimante, l'ensemble TAMBOUR ET CARTOUCHE DE TONER doit être retiré de l'imprimante et placé dans un sac plastique. Le non respect de cette consigne en cas de transport risque d'endommager sérieusement l'imprimante et peut ANNULER LA GARANTIE.


- 1 Eteignez l'imprimante à l'aide de l'interrupteur puis débranchez le cordon d'alimentation.



- 2 Retirez l'ensemble tambour et cartouche de toner. Placez-le dans un sac en plastique et fermez le sac sur toute sa largeur.



- 3 Remballez l'imprimante.



Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Apple et Macintosh sont des marques déposées et Safari est une marque d'Apple Inc.

Microsoft, MS-DOS et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Windows Vista est une marque déposée ou non de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres termes, noms de marque et de produit mentionnés dans ce guide d'installation rapide sont les marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Rédaction et publication

Ce guide a été rédigé et publié sous la direction de Brother Industries Ltd. Il reprend les descriptions et les caractéristiques les plus récentes du produit.

Le contenu de ce guide et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux caractéristiques et aux éléments contenus dans le présent guide. Brother ne saurait être tenu responsable d'un dommage quelconque (y compris en cas de dommages indirects) causé par la confiance accordée aux éléments présentés ici, ceci comprenant, sans pour autant s'y limiter, les erreurs typographiques ou autres liées à la publication.

Ce produit est destiné à une utilisation en milieu professionnel.

Copyright et licence

© 2008 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

brother®