

# honor 7C

## Guide de l'utilisateur

honor

# Sommaire

## Fonctionnalités intéressantes

Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées	1
Plus de fonctionnalités	1

## Nouvel appareil

Se connecter à Internet	4
SmartCharge : charger votre appareil plus rapidement de manière plus sécurisée	4
Mention légale	5

## Gestes et fonctionnement

Captures d'écran et captures vidéo d'écran	8
--	---

## Écran d'accueil

Changement rapide	11
Barre d'état et de notification	12
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	15
Revenir aux fondamentaux avec le mode simple	18
Gestion de l'écran d'accueil	19

## Contacts

Gérer les cartes de visite	23
Gérer les contacts	24

## Composer un numéro

Fonctionnalités basiques d'appel	27
Intercepter les appels indésirables : retrouver la quiétude et le calme mérités	29

## Message

Fonctionnalités de base de la messagerie	31
--	----

## Appareil photo

Fonctionnalités de base de l'appareil photo	33
Panorama	36
Embellissement	37
Découvrir de nouvelles possibilités avec les modes de prise de photos personnalisés	38

## Galerie

Gestion des photos	39
--------------------	----

## Gestion. tél.


Utiliser la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste	43
Gérer les données mobiles	43
Optimiser la consommation énergétique	44
Utiliser la fonctionnalité Analyse de virus pour que votre appareil reste sécurisé	45
<b>Email</b>	
Ajouter des comptes e-mail	47
Gérer des comptes e-mail	47
Gérer les contacts de messagerie VIP	48
Définir des réponses automatiques pour les e-mails Exchange	48
<b>Agenda</b>	
Agenda : votre centre de gestion des évènements	49
Parcourir Agenda	49
Importer vos tâches pour que votre travail soit organisé	50
Voir les jours fériés mondiaux	51
<b>Horloge</b>	
Utiliser l'application Horloge	52
<b>Bloc-notes</b>	
Gérer vos notes de façon à ce qu'elles soient ordonnées	54
<b>Utilitaires</b>	
Utiliser Enregistreur sonore pour prendre des notes audio	55
<b>Connectivité de l'appareil</b>	
Bluetooth	56
Transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur	58
<b>Sécurité et vie privée</b>	
Empreinte digitale	60
Protection des informations de localisation	63
Utiliser la fonctionnalité Verrouillage des applications pour verrouiller les applications importantes	64
Protection améliorée des données : défendre votre vie privée	64
<b>Sauvegarde et restauration</b>	
Sauvegarde de données : éviter de perdre des données	66
Sauvegarder vos données sur une carte micro SD	66
Sauvegarder vos données vers la mémoire de stockage interne	67
Sauvegarder vos données sur un périphérique de stockage USB	67
<b>Wi-Fi et réseau</b>	
Wi-Fi	68
Se connecter à Internet	71

Partager votre connexion aux données mobiles avec d'autres appareils	71
<b>Son et affichage</b>	
Paramétrer le mode Ne pas déranger	74
Configurer les paramètres son	74
Activation du mode « Confort des yeux » pour prévenir les tensions oculaires	75
Paramètres supplémentaires d'affichage	76
<b>Stockage</b>	
Nettoyeur de stockage	80
<b>Système</b>	
Langue et méthode de saisie	81
Accessibilité	81
Paramètres généraux	84
<b>Mise à jour du système</b>	
Faire une mise à jour en ligne	90

# Fonctionnalités intéressantes

## Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées

Touchez et maintenez l'icône d'une application pour afficher un menu des fonctionnalités fréquemment utilisées et y accéder rapidement. Vous pouvez toucher et maintenir une fonctionnalité et la faire glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci.

 Si vous touchez et maintenez une icône d'application et qu'un raccourci n'est pas créé, cela signifie que l'application ne prend pas en charge les raccourcis sur l'écran d'accueil.


**Accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées** : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder. Chaque application prend en charge au maximum 4 fonctionnalités fréquemment utilisées. Elles sont présélectionnées par l'application et ne peuvent pas être changées. Par exemple, pour prendre un selfie, touchez et maintenez l'icône d'Appareil photo, puis touchez **Selfie** dans le menu pop-up.

**Ajouter des raccourcis sur votre écran d'accueil** : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu. Touchez et maintenez la fonctionnalité souhaitée puis faites-la glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci. Par exemple, vous pouvez ajouter un raccourci vers la fonctionnalité de selfie d'appareil photo pour pouvoir rapidement y accéder.

## Plus de fonctionnalités

### Wi-Fi+ : votre assistant de connectivité intelligent

Wi-Fi+ se connecte intelligemment aux réseaux Wi-Fi pour réduire la consommation de données mobiles. Lorsque votre appareil détecte un réseau connu ou un réseau Wi-Fi gratuit, il bascule automatiquement en Wi-Fi pour s'y connecter. Votre appareil sélectionne automatiquement le réseau optimal dans votre secteur pour que vous disposiez de la meilleure connexion Internet.



Une fois que vous avez activé Wi-Fi+, votre appareil va :

- **Sélectionner et se connecter automatiquement au meilleur réseau** : Sélectionne et se connecte automatiquement aux meilleurs réseaux auxquels vous vous êtes connecté auparavant, aux réseaux gratuits ou au réseau de données mobiles en fonction de la force du signal à votre emplacement actuel.
- **Activer ou désactiver automatiquement le Wi-Fi** : En fonction des réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes connecté auparavant, le Wi-Fi est automatiquement activé ou désactivé dans des lieux spécifiques. Cela empêche votre appareil de chercher en permanence de nouveaux réseaux.
- **Évaluer la qualité des réseaux disponibles** : Recherche les réseaux en hotspot disponibles et empêche votre appareil de se connecter automatiquement aux réseaux sans connexion Internet.

## Nettoyer la mémoire pour des performances accrues

Votre Téléphone est, avec le temps, plus lent ? Souhaitez-vous nettoyer le stockage système, mais ne savez pas quels fichiers supprimer ? La fonctionnalité de nettoyage de la mémoire vous aide à effacer le cache et à supprimer les fichiers volumineux, résiduels et inutilisés d'applications pour accroître les performances du système et maintenir votre Téléphone en condition optimale.

Quand les performances du système ralentissent, ou que l'espace de stockage restant est faible, Gestionnaire téléphone vous rappelle d'effectuer un nettoyage. Vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour nettoyer la mémoire de votre Téléphone et libérer de l'espace de stockage.

**Nettoyer** : Recherchez et nettoyez les fichiers indésirables et le cache système pour libérer rapidement la mémoire et de l'espace de stockage interne sans affecter l'utilisation de votre Téléphone.


**Faire un nettoyage approfondi** : Recherchez des fichiers redondants, dont les fichiers WeChat, vidéos, images, fichiers d'applications résiduels, fichiers musicaux, packages d'installation inutiles, fichiers inutilisés et fichiers volumineux ; et bénéficiez de suggestions basées sur les résultats de l'analyse. Cela vous aide à libérer de l'espace de stockage sans supprimer des fichiers importants par inadvertance .

# Nouvel appareil




## Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

### Se connecter à un réseau Wi-Fi


- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3 Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.
- 4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.

### Se connecter à l'aide de données mobiles


-  Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.
- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
  - 2 Touchez  pour activer les données mobiles.
-  Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles pour économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données.

## SmartCharge : charger votre appareil plus rapidement de manière plus sécurisée

De nombreuses personnes trouvent le chargement classique trop lent, mais redoutent la sécurité du chargement rapide. Plus d'inquiétudes : SmartCharge est fait pour vous. SmartCharge établit une connexion directe entre l'appareilTéléphone et le chargeur, et ajuste intelligemment la tension et le courant de charge en fonction de la puissance de la batterie de l'appareilTéléphone pour fournir un chargement plus intelligent, rapide et sécurisé.

-  Assurez-vous d'utiliser le chargeur et le câble USB d'origine quand vous chargez votre Téléphone. Utiliser un chargeur ou câble USB tiers peut engendrer des redémarrages répétés, des temps de charge plus longs, la surchauffe et dans des cas extrêmes, des dommages à la batterie de votre Téléphone, voire une explosion.







## Mention légale

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tous droits réservés.**

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

### Marques de commerce et autorisations

 HUAWEI, HUAWEI et  sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

**Qualcomm® aptX™**  et **Qualcomm® aptX™ HD**  sont des marques déposées de Qualcomm Inc. (NASDAQ : QCOM).

**LDAC**  est une marque déposée de Sony Corporation.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## **Avis**

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

## **Déclaration concernant les logiciels tiers**

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce sujet.

**AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ**

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

**Réglementations relatives à l'importation/exportation**



Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

# Gestes et fonctionnement



## Captures d'écran et captures vidéo d'écran

### Faire des captures d'écran défilant pour conserver des écrans entiers

Vous en avez assez de prendre plusieurs captures d'écran pour conserver des articles longs ou l'historique d'un chat ? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de capture d'écran défilant de votre Téléphone afin de faire une capture d'écran qui défile jusqu'en bas de l'écran, en capturant toutes les informations en une seule capture d'écran.

**Utiliser des raccourcis pour faire une capture d'écran défilant** : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez les raccourcis puis touchez  pour faire une capture d'écran défilant. Touchez  dans les trois secondes qui suivent la capture d'écran et ce dernier défilera automatiquement alors que la capture d'écran se poursuit. Durant le processus de défilement, touchez la zone de défilement pour stopper la capture d'écran.






Après la capture d'écran, touchez  ou  pour la modifier ou la partager. La capture d'écran sera par défaut enregistrée dans **Galerie**.

## Enregistrer des moments marquants survenant à l'écran

La fonctionnalité de capture vidéo d'écran est pratique lorsque vous faites des tutoriels vidéo ou que vous souhaitez enregistrer des parties de jeux palpitantes sur votre Téléphone.

**i** La capture vidéo d'écran s'arrête si vous passez ou répondez à un appel.

**Utiliser un raccourci pour faire une capture vidéo d'écran** : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis puis touchez  pour commencer à faire une capture vidéo de l'écran. Pour y mettre fin, touchez  dans l'angle supérieur gauche de l'écran.




**Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture vidéo d'écran** : Appuyez simultanément sur le bouton marche/arrêt et le bouton volume haut pour commencer une capture vidéo de l'écran. Pour y mettre fin, appuyez à nouveau simultanément sur les mêmes boutons.





Vous pouvez voir les captures vidéo d'écran faites dans **Galerie**.

### Faire une capture d'écran de l'intégralité de votre écran

**Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran** : Appuyez et maintenez simultanément le bouton marche/arrêt et le bouton volume bas pour faire une capture de l'écran dans son intégralité.

**Utiliser un bouton de raccourci pour faire une capture d'écran** : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis puis touchez  pour faire une capture intégrale d'écran.


Après la capture d'écran, touchez  ou  pour la modifier ou la partager. La capture d'écran sera par défaut enregistrée dans **Galerie**.

# Écran d'accueil

## Changement rapide

### Utiliser des boutons raccourci pour activer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées

Vous voulez rapidement activer ou désactiver les données mobiles ou le Wi-Fi ? Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis puis touchez un bouton raccourci pour activer ou désactiver une fonctionnalité correspondant. Touchez et maintenez l'icône du bouton raccourci pour aller à l'écran de paramétrage de la fonctionnalité.



### Ajuster l'emplacement des boutons raccourci à votre convenance


Ajuster l'emplacement des boutons raccourci afin de mettre en haut ceux que vous utilisez régulièrement.

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis, puis touchez


✎ . À partir du panneau de raccourcis, vous pouvez :

**Repositionner les boutons raccourci** : Touchez et maintenez un bouton raccourci puis déplacez l'icône à l'emplacement de votre choix.

**Ajouter un bouton de raccourci** : Déplacez un bouton raccourci depuis la zone dissimulée du panneau vers la zone visible, puis touchez **RETOUR**.



**Supprimer les boutons raccourci** : Déplacez un bouton raccourci depuis la zone visible du panneau vers la zone dissimulée, puis touchez **RETOUR**.



## Barre d'état et de notification

### Comprendre les icônes de la barre d'état

Vous pouvez voir les informations de connexion, vérifier le niveau restant de batterie et vérifier les nouvelles notifications depuis la barre d'état.

**icônes de statut** : Les icônes de statut vous indiquent le statut de fonctions, dont les connexions réseau, la force du signal, le niveau de batterie et l'heure, de votre Téléphone.

**i** Les icônes de statut peuvent varier en fonction de votre région ou opérateur.



Force du signal



Aucun signal















3G

Connecté en 3G













H

Connecté en HSPA+



<b>4G</b>	Connecté en 4G	<b>4G</b>	Connecté en 4G (LTE)
<b>2G</b>	Connecté en 2G		NFC activé
<b>H<sup>+</sup></b>	Connecté en HSPA		Mode avion activé
<b>R</b>	Frais d'itinérance		Connecté en Wi-Fi
	Bluetooth activé		Réception de données de positionnement GPS en cours
	Connecté à un VPN		Mode silencieux activé
	Mode vibreur activé		Chargement en cours
	Alarme activée		Batterie faible
	Batterie pleine		Aucune carte SIM trouvée
	Casque branché		


**Icônes de notification** : Les icônes de notification s'affichent sur le côté gauche de la barre d'état quand vous recevez de nouveaux messages, notifications ou rappels.


	Appel manqué		Nouvel e-mail
	Téléchargement de données en cours		Nouveau message vocal
	Évènements à venir		Transfert de données en cours
	Synchronisation de données		Mémoire du téléphone pleine
	Erreur de connexion ou de synchronisation		Échec de synchronisation
	Réseau Wi-Fi disponible		Plus de notifications

## Ouvrir le panneau de notifications pour obtenir des informations importantes

Vous souhaitez vous assurer de ne manquer aucune notification importante ? Depuis la barre d'état de votre Téléphone, vous pouvez voir les informations de notification en temps réel ainsi que l'état de fonctionnement de votre appareil.

Quand il y a un rappel de notification, vous pouvez allumer l'écran et faire glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour afficher la notification. Vous pouvez accéder aux paramètres de notification et de la barre d'état de plusieurs façons :


- **Lorsque l'écran est verrouillé** : Allumez l'écran et faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, touchez  , saisissez votre mode de déverrouillage puis allez à **Applications & notifications > Notifications & barre d'état**.




- **Lorsque l'écran est déverrouillé** : Touchez  **Paramètres** puis allez à **Applications & notifications > Notifications & barre d'état**.

## Désactiver les notifications dérangeantes des applications

Vous trouvez dérangeant de recevoir en grand nombre différents types de notifications des applications ? Vous pouvez paramétrer et désactiver les notifications des applications pour éviter cela.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Applications & notifications > Gestion des notifications**. Dès lors, vous pouvez désactiver toutes les notifications des applications. Vous pouvez aussi sélectionner une application en particulier et désactiver ses notifications en configurant les paramètres.



## Personnaliser les notifications selon vos goûts

Vous n'appréciez pas trop les rappels des notifications par défaut ? Vous pouvez personnaliser les rappels des notifications afin de voir les notifications que vous souhaitez.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Applications & notifications > Notifications & barre d'état**. Vous pouvez ainsi :

- **Autoriser les notifications à activer l'écran** : Activez **Allumage de l'écran lors de notifications**. Dès lors, l'écran de votre Téléphone s'allumera à la réception d'une notification.
- **Activer les notifications via témoin lumineux** : Activez **Témoin de notification** et le témoin lumineux clignotera à la réception de nouvelles notifications.
- **Afficher plus d'informations dans la barre d'état** : Selon vos préférences, vous pouvez activer **Affichage du nom de l'opérateur** et **Affichage de la vitesse de connexion au réseau**. Vous pouvez aussi définir la **Méthode de notification** et choisir comment le **Pourcentage de batterie** s'affiche.

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

### Paramétrer la fonctionnalité Déverrouillage magazine


La fonctionnalité Déverrouillage magazine affiche une image différente sur l'écran verrouillé à chaque fois que vous déverrouillez votre appareil, pour vous éviter une lassitude éventuelle provoquée par le même fond d'écran toujours affiché.

Pour activer le panneau de raccourcis de Déverrouillage magazine, faites glisser votre doigt depuis le bas de l'écran verrouillé vers le haut.


**Ajouter vos propres images en tant que couvertures** : Touchez  . Touchez  , sélectionnez les images à ajouter puis touchez  .

## Définir un mode de déverrouillage pour protéger votre vie privée

Photos personnelles, informations de contact et applications bancaires, votre Téléphone contient beaucoup de données sensibles. Définissez un mode de déverrouillage pour que celui-ci soit demandé à chaque fois que vous déverrouillez votre Téléphone. Un mode de déverrouillage vous aide à protéger vos informations personnelles si votre appareil est perdu ou qu'un autre utilisateur y accède.


**Définir le mode de déverrouillage** : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Écran de verrouillage**, et définissez le type de mode de déverrouillage que vous préférez.

- **Création d'un code** : Un code est un ensemble de chiffres. Saisir un code pour déverrouiller votre appareil est rapide et simple. Pour plus de sécurité, utilisez une longue séquence de chiffres aléatoirement comme code. Allez à **Mode de déverrouillage de l'écran > Code**, suivez les instructions pour définir un code, puis touchez **OK**.
- **Définir un schéma** : Déverrouillez votre appareil en dessinant un schéma de déverrouillage prédéfini sur l'écran. Pour plus de sécurité, utilisez un schéma qui comprend des segments linéaires qui s'entrecroisent. Allez à **Mode de déverrouillage de l'écran > Schéma** et dessinez le même schéma de déverrouillage deux fois. Le schéma de déverrouillage doit relier au moins 4 points.
- **Définir un mot de passe** : Un mot de passe contenant plusieurs chiffres, lettres et caractères spéciaux est plus sécurisé qu'un code ou un schéma de déverrouillage. Pour plus de sécurité, utilisez un mot de passe ayant au minimum 8 caractères et comprenant des chiffres, lettres et des caractères spéciaux. Veuillez mémoriser le mot de passe car vous ne pourrez plus déverrouiller votre appareil si vous l'oubliez. Allez à **Mode de déverrouillage de l'écran > Mot de passe**, suivez les instructions pour définir un mot de passe, puis touchez **OK**.
- **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'un bracelet connecté** : Si votre appareil prend en charge le déverrouillage avec un bracelet connecté, l'écran s'allumera automatiquement quand le bracelet est à une distance de 80 cm de votre appareil. Faire glisser votre doigt sur l'écran déverrouillera instantanément l'appareil. Touchez **Déverrouillage intelligent** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour terminer le paramétrage.

-  • **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'une empreinte digitale** : Si votre appareil prend en charge le déverrouillage par empreinte digitale, c'est la mode de déverrouillage recommandée. L'utilisation d'une empreinte digitale est un moyen sécurisé et rapide de déverrouiller l'appareil. Après avoir défini un mode de déverrouillage, touchez **Enregistrer** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos empreintes digitales.
- Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas désactiver le mode de déverrouillage** : Un mode de déverrouillage empêche l'accès non-autorisé à votre appareil. Pour la sécurité de votre appareil, ne sélectionnez pas **Aucun** comme mode de déverrouillage.
- Des demandes régulières du mode de déverrouillage vous aident à vous en souvenir** : Si vous n'avez pas saisi votre mode de déverrouillage pendant 3 jours, le système vous demandera de le saisir pour déverrouiller votre appareil.

## Verrouiller l'écran pour rapidement sécuriser votre Téléphone

Si vous n'utilisez pas votre Téléphone pendant une durée définie, l'écran s'éteindra et se verrouillera. Tant que l'écran reste allumé, vous pouvez utiliser votre Téléphone sans avoir besoin de déverrouiller l'écran. Verrouillez votre écran lorsque vous n'utilisez pas votre Téléphone pour protéger votre vie privée et prévenir les saisies involontaires.


-  Définir un mode de déverrouillage pour protéger votre vie privée. Vous pouvez verrouiller votre appareil de plusieurs manières :

**Verrouiller l'écran instantanément avec le bouton marche/arrêt** : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour verrouiller l'écran à tout moment.


**Verrouiller l'écran avec le verrouillage de l'écran en un geste** : Pincez deux doigts ensemble sur l'écran d'accueil pour accéder au mode édition. Touchez **Widgets > Verrouillage d'écran** et ajoutez le widget **Verrouillage d'écran** à votre écran d'accueil. Cela aidera à réduire l'usure de votre bouton marche/arrêt. Après avoir quitté le mode édition de l'écran d'accueil, touchez le widget **Verrouillage d'écran** pour instantanément verrouiller votre écran. Pour verrouiller votre écran de cette façon, allez tout d'abord sur l'écran d'accueil où le widget **Verrouillage d'écran** se trouve.


**Verrouiller l'écran avec le dock de navigation** : Vous pouvez verrouiller l'écran avec le dock de navigation afin de ne pas avoir à basculer vers l'écran d'accueil ou appuyer sur le bouton marche/arrêt. Cela verrouille votre écran, économise la batterie et réduit l'usure de votre bouton marche/arrêt. Si vous avez activé le dock de navigation, vous pouvez personnaliser la fonction de son écran de verrouillage pour verrouiller l'écran facilement.

**Définir le verrouillage automatique de l'écran** : Lorsque vous lisez un roman ou l'actualité, vous avez besoin de garder l'écran de votre Téléphone constamment allumé pour lire. Afin d'éviter que l'écran ne se verrouille immédiatement après sa mise en veille, vous pouvez définir une durée automatique pour le verrouillage de l'écran. Cela vous permet de continuer à lire sans aucune

interruption. Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Écran de verrouillage > Sécurisation du verrouillage > Verrouillage automatique** et définissez la durée pendant laquelle l'écran reste allumé avant de se verrouiller automatiquement.

Vous pouvez personnaliser le style de l'écran de verrouillage en fonction de vos préférences :

**Changer de style d'écran de verrouillage** : Votre appareil utilise Déverrouillage magazine par défaut. Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Écran de verrouillage > Style d'écran verrouillé** et sélectionnez le style d'écran de verrouillage que vous souhaitez.

-  **Définir un message personnalisé comme signature d'écran verrouillé** : Touchez **Signature d'écran verrouillé** pour afficher un message personnalisé sur l'écran verrouillé à chaque fois où il s'allume.


## Revenir aux fondamentaux avec le mode simple

Votre écran d'accueil est-il encombré par des icônes d'applications et du texte de petite taille ? Le mode simple présente sur l'écran d'accueil des icônes et polices de caractère plus grandes, ce qui donne une disposition plus claire et vous permet de naviguer plus facilement.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Mode simple**, et touchez .

En mode simple, vous pouvez :

- **Modifier les icônes de l'écran d'accueil** : Touchez et maintenez une des icônes pour passer en mode modification de l'écran d'accueil, vous pouvez dès lors ajouter ou retirer des icônes d'applications comme vous le souhaitez.
- **Quitter le mode simple** : Pour quitter le **mode simple**, touchez **Mode standard**.





## Gestion de l'écran d'accueil

### Gérer les icônes de l'écran d'accueil


Votre écran d'accueil est encombré par des icônes d'application ? Vous pouvez déplacer ou supprimer des icônes de l'écran d'accueil ou les trier et les déplacer dans des dossiers pour une utilisation simplifiée.


**Déplacer les icônes de l'écran d'accueil** : Depuis l'écran d'accueil, touchez et maintenez une application jusqu'à ce que votre Téléphone vibre, puis déplacez-la à l'emplacement souhaité sur l'écran.

**Supprimer une application** : Depuis l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'application que vous voulez désinstaller jusqu'à ce que votre Téléphone vibre, puis déplacez-la vers . Suivez les instructions à l'écran pour supprimer l'application.


 Pour vous assurer que le système fonctionne normalement, certaines applications préinstallées du système ne peuvent pas être désinstallées.


**Créer un dossier pour stocker les icônes d'application** : Depuis l'écran d'accueil, touchez et maintenez une application jusqu'à ce que votre Téléphone vibre; puis déplacez-la au-dessus d'une autre application. Les deux applications seront désormais placées dans un nouveau dossier.



**Supprimer un dossier** : Ouvrez le dossier, touchez  , désélectionnez toutes les applications, puis touchez **OK**. Le dossier sera supprimé automatiquement et toutes les applications du dossier seront déplacées vers votre écran d'accueil.

**Renommer un dossier** : Ouvrez le dossier, touchez son nom et saisissez un autre nom.

**Ajouter ou supprimer des icônes d'application depuis un dossier** : Ouvrez le dossier, touchez  , sélectionnez et désélectionnez les applications comme demandé puis touchez à **OK**. Les applications sélectionnées seront automatiquement ajoutées au dossier alors que les applications désélectionnées en seront retirées.

 Un autre moyen de retirer une application d'un dossier est de toucher et maintenir l'application dans le dossier jusqu'à ce que votre Téléphone vibre puis la déplacer vers l'écran d'accueil.


## Gérer votre écran d'accueil

Il y a trop d'icônes sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter un nouvel écran et le personnaliser en fonction de vos goûts.


Touchez et maintenez une zone vide sur l'écran d'accueil pour passer en mode édition de l'écran d'accueil. Vous pouvez ensuite :

- **Ajouter un nouvel écran** : Touchez  à droite/gauche de l'écran pour ajouter un nouvel écran.

- **Supprimer un écran** : Touchez  sur un écran vide pour le supprimer.

 Les écrans ayant des icônes d'applications ou des widgets ne peuvent pas être supprimés.

- **Modifier l'ordre des écrans** : Touchez et maintenez l'écran que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser à l'emplacement de votre choix.



- **Définir un écran d'accueil par défaut** : Touchez  dans la partie supérieure de l'écran pour définir l'écran sélectionné comme celui d'accueil par défaut.

## Définir votre fond d'écran d'accueil

Vous souhaitez choisir une photo que vous aimez comme fond d'écran ? Personnalisez votre fond d'écran pour mettre en valeur votre écran d'accueil.

Allez à  **Paramètres**, puis allez à **Affichage > Fonds d'écran**. Vous pouvez :

- **Choisir une photo comme fond d'écran d'accueil** : Touchez **Définir le fond d'écran**. Depuis **Plus** ou **Galerie**, sélectionnez une photo que vous aimez et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner **Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil** ou **Les deux**.

**Choisir une photo dans votre Galerie comme votre fond d'écran** : Vous avez une superbe photo que vous souhaitez choisir comme fond d'écran ? Ouvrez  **Galerie**, ouvrez la photo que vous aimez puis allez à  > **Définir en tant que > Fond d'écran** pour définir la photo comme fond d'écran d'accueil.



## Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous souhaitez rapidement ajouter des widgets, tels que celui pour verrouiller l'écran d'un seul geste, le navigateur de mémo ou le journal, à votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer les widgets de l'écran d'accueil pour organiser celui-ci et le rendre plus facile d'utilisation.

**Ajouter des widgets** : Touchez et maintenez la zone vide sur l'écran d'accueil pour entrer en mode édition. Touchez **Widgets**, sélectionnez un widget et déplacez-le glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil.



- i Vérifiez qu'il y ait assez d'espace libre sur l'écran d'accueil pour mettre le widget. Si vous n'avez pas assez d'espace, ajoutez un autre écran d'accueil ou libérez de l'espace sur l'écran d'accueil actuel.



**Supprimer des widgets** : Touchez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone vibre. Déplacez le widget sur **Retirer** en haut de l'écran.

**Déplacer des widgets** : Touchez et maintenez un widget sur l'écran principal jusqu'à ce que votre Téléphone vibre, puis déplacez-le jusqu'à l'endroit souhaité sur l'écran principal.

## Utiliser le tiroir d'applications pour ranger les applications

Vous souhaitez ranger vos applications à un seul endroit sur votre téléphone pour que votre écran d'accueil ait une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le tiroir d'applications sur votre écran d'accueil pour y ranger toutes vos applications et libérer l'espace sur votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Affichage > Style d'écran d'accueil** puis sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à l'écran d'accueil classique, sélectionnez **Classique**.

 **Déplacer une icône du tiroir d'applications vers l'écran d'accueil** : Après avoir activé le tiroir d'applications, touchez  sur l'écran d'accueil pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez déplacer vers l'écran d'accueil et déplacez-la à n'importe quel endroit de celui-ci.

# Contacts

## Gérer les cartes de visite



### Gestion des cartes de visite : partager facilement le contenu des cartes de visite


Vous trouvez fastidieux de saisir le contenu des cartes de visite papier dans votre Téléphone ? Vous souhaitez pouvoir partager simplement les contacts sur votre Téléphone avec des amis ? Gestion de cartes de visite vous permet d'ajouter et de partager facilement le contenu de cartes de visite.


Gestion de cartes de visite offre les fonctionnalités suivantes :


- **Partager votre carte de visite personnelle** : créez une carte de visite personnelle dans vos contacts et votre appareil générera automatiquement un QR code. Vous pouvez dès lors la partager rapidement avec ce QR code.
- **Partager des contacts** : sélectionnez le contact que vous souhaitez partager puis touchez le QR code en haut de l'écran des détails du contact pour le partager rapidement.

### Partager des contacts à l'aide de cartes de visite électroniques

**Partager votre carte de visite** : ouvrez  **Contacts** et touchez **Moi** pour définir votre photo de profil, saisir votre nom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et d'autres informations. Puis, touchez ✓ et votre appareil créera automatiquement votre carte de visite avec un QR code. Vous pouvez dès lors la partager rapidement avec le QR code. Sinon, touchez , sélectionnez une méthode de partage, puis suivez les instructions à l'écran pour partager.



**Partager des contacts** : ouvrez  **Contacts**, sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, puis touchez l'icône de QR code dans le coin supérieur droit pour partager le contact à l'aide du QR code. Vous pouvez aussi toucher **Partager**, sélectionner une méthode de partage et suivre les instructions à l'écran pour partager.

 Si l'autre appareil prend en charge l'analyse de QR code, l'autre partie peut prendre des photos directement ou scanner les QR codes pour ajouter des contacts.

## Gérer les contacts

### Importer et exporter des contacts

Lorsque vous changez de Téléphone, vous devez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil.


Ouvrez  **Contacts**, allez à  > **Importer/Exporter** puis sélectionnez l'un des choix suivants :


- **Importer des contacts** : sélectionnez **Importer depuis une mémoire de stockage** , **Importer depuis la SIM** , **Importer depuis un autre appareil** puis suivez les instructions.
- **Exporter des contacts** : sélectionnez **Exporter vers une mémoire de stockage** ou **Exporter vers laSIM**, **Partager les contacts** puis suivez les instructions à l'écran. Par défaut, les fichiers vCard exportés (.vcf) via **Exporter vers une mémoire de stockage** sont enregistrés dans le répertoire racine de la mémoire de stockage interne de votre appareil. Ouvrez **Fichiers** pour voir les fichiers exportés.



Vous pouvez aussi importer et exporter des contacts en utilisant la fonctionnalité **Sauvegarde**. Les dossiers de sauvegarde sont par défaut enregistrés dans le dossier **Huawei** de **Fichiers > Local > Stockage interne**.

## Gérer vos contacts

L'application Contacts vous offre de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à gérer vos contacts. Vous pouvez simplifier votre liste des contacts, choisir de ne voir que les contacts enregistrés sur votre Téléphone ou sur la carte SIM et facilement trouver les contacts fréquents.



**Fusionner les contacts en double** : si des contacts sont en double dans votre liste des contacts, vous pouvez utiliser la fonctionnalité **Fusionner contacts en double** pour les fusionner. Depuis la liste des contacts, allez à  > **Organiser les contacts > Fusionner contacts en double**.



**Afficher les contacts des différents comptes** : vous souhaitez ne voir que les contacts enregistrés sur votre Téléphone ou sur la carte SIM ? Allez à  > **Préférences d'affichage** puis sélectionnez les comptes dont vous souhaitez afficher les contacts. Vous pouvez également :



- **Utiliser l'affichage simple** : vous souhaitez cacher les photos de profil, les entreprises et postes occupés dans la liste des contacts ? Depuis la liste des contacts, allez à  > **Préférences d'affichage** et activez **Affichage simple**.
- **Voir la capacité de stockage de contacts** : vous souhaitez vérifier la capacité de stockage de contacts ? Depuis la liste des contacts, allez à  > **Préférences d'affichage**. Dans la section **Comptes**, vous pouvez voir la capacité de stockage totale de contacts sur votre appareil et de la carte SIM.

## Gérer les groupes de contacts

Vous souhaitez envoyer un message à un groupe de collègues ou organiser une réunion ? La fonctionnalité Groupes intelligents regroupe automatiquement vos contacts par entreprises, villes et heures de prise de contact pour que vous puissiez rapidement envoyer un message ou e-mail groupé.

**Créer un groupe de contacts** : Depuis la liste des groupes, touchez  , saisissez le nom du groupe (tel que Famille ou Amis), puis touchez **OK**. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts, puis touchez  .


**Envoyer un message à un groupe de contacts intelligent** : Depuis la liste des groupes, dans la section **Groupes intelligents**, ouvrez un groupe et touchez  pour envoyer un message ou  pour envoyer un e-mail.



**Modifier un groupe de contacts** : Depuis la liste des groupes, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez  pour ajouter un contact, ou touchez  pour **Retirer des membres** **Sonnerie groupe** , **Supprimer le groupe** ou **Renommer**.


**Supprimer un groupe** : Depuis la liste des groupes, touchez et maintenez un groupe puis touchez **Supprimer**.

## Ajouter des contacts à la liste noire

Vous pouvez ajouter des numéros à la liste noire pour éviter de recevoir des appels spam ou de harcèlement de ces numéros.



Ouvrez  **Contacts**, touchez et maintenez le contact que vous souhaitez ajouter à liste noire, puis touchez **Ajouter à la liste noire**. Votre appareil intercepte tous les appels et messages des numéros des contacts ajoutés à la liste noire.

**Voir les contacts ajoutés à la liste noire** : Ouvrez  **Gestion. tél.**, allez à **Interception** > , puis touchez **Liste noire de numéros** pour voir la liste noire.

**Retirer des contacts de la liste noire** : Ouvrez  **Contacts**, touchez et maintenez le contact que vous souhaitez retirer de la liste noire, puis touchez **Retirer de la liste noire**.

## Effacer l'historique des messages et des appels

Utiliser la fonctionnalité Supprimer les activités permet de supprimer les appels et entrées du journal d'appels d'un contact pour protéger votre vie privée.





Ouvrez  **Contacts**, sélectionnez un contact et allez à  > **Supprimer les activités** > **Supprimer**. Tous l'historique des prises de contact, appels et messages, de ce contact sera effacé.

# Composer un numéro


## Fonctionnalités basiques d'appel

### Passer des appels

Sur l'écran du pavé de numérotation, saisissez une partie du numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact. Votre Téléphone recherchera automatiquement les contacts correspondants.


Ouvrez  **Téléphone**. Sur l'écran du pavé de numérotation, saisissez une partie du numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact. Votre appareil recherchera automatiquement dans Contacts et le journal d'appels. Sélectionnez dès lors le contact que vous souhaitez appeler. Si votre appareil utilise deux cartes SIM, touchez  ou  pour passer un appel. Vous pouvez vérifier le statut de votre prise de contact sur l'écran (par exemple si l'appel sonne ou si le transfert d'appel est activé). Touchez  pour raccrocher.



**Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour raccrocher** : vous avez accidentellement appelé un mauvais numéro et masqué l'écran d'appel, et souhaitez raccrocher rapidement ? Vous pouvez définir

**Interruption d'appel via bouton d'alimentation**. Sur l'écran du **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** > **Interruption d'appel via bouton d'alimentation** pour pouvoir raccrocher rapidement.

### Passer des appels d'urgence

Si votre appareil est allumé et que vous êtes dans une zone de couverture réseau lorsque vous êtes dans une situation d'urgence, vous pouvez passer un appel d'urgence même si l'écran est verrouillé et que vous n'avez pas de réception.





 La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise aux réglementations locales et dépend du fournisseur d'accès à Internet. Des problèmes réseau ou interférences environnementales pourraient provoquer l'échec d'un appel d'urgence. Dans des situations d'urgence, ne comptez pas uniquement sur votre Téléphone pour communiquer.


Ouvrez  **Téléphone** ou touchez **Appel d'urgence** sur l'écran de déverrouillage, saisissez le numéro des urgences locales sur le pavé de numérotation puis touchez . Si l'endroit où vous êtes bénéficie d'une bonne réception et que votre appareil est connecté à Internet, vos informations de localisation seront obtenues et présentées pour référence sur votre écran.

## Activer la fonctionnalité de mise en attente des appels pour ne jamais manquer un appel de tiers important

Vous recevez souvent des appels alors que vous êtes déjà au téléphone ? La fonctionnalité de mise en attente des appels vous permet de répondre à un nouvel appel alors que vous êtes déjà au téléphone, puis de passer d'un appel à l'autre.

 Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** > **Autres paramètres**, puis activez **Appel en attente**. Lorsque vous recevez un autre appel, touchez  pour prendre l'appel et mettre le premier appel en attente. Touchez  ou l'appel en attente dans la liste d'appel pour passer d'un appel à l'autre.



## Activer le transfert d'appels pour ne plus en manquer

Si vous n'êtes pas en mesure de prendre des appels, vous pouvez configurer votre appareil pour ceux-ci soient transférés vers un autre numéro.

 Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.



Ouvrez  **Téléphone** et allez à  > **Paramètres** > **Transfert d'appels**. Si votre appareil utilise deux cartes SIM, dans la section **Carte SIM 1** ou **Carte SIM 2**, touchez **Transfert d'appels** et





sélectionnez la méthode de transfert. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis confirmez. Lorsque la fonctionnalité Transferts d'appels est activée, votre appareil transfère ainsi automatiquement les appels éligibles vers le numéro indiqué.

## Supprimer des entrées du journaux d'appels


Vous pouvez supprimer les entrées du journal d'appels devenues inutiles.



Ouvrez  **Téléphone** et touchez  pour cacher le pavé de numérotation. Vous pouvez maintenant :

- **Supprimer une entrée** : Touchez et maintenez une entrée, puis touchez **Effacer l'historique d'appels**.
- **Supprimer plusieurs entrées** : Touchez , sélectionnez les entrées que vous souhaitez supprimer ou touchez **Sélectionner tout**, puis touchez .

## Activer la messagerie vocale

Manquer des appels importants lorsque votre appareil est éteint vous inquiète ? La messagerie vocale enregistre en temps réel les messages laissés par les personnes vous appelant pour que vous n'ayez plus à vous inquiéter de manquer un appel important.


-  La messagerie vocale doit être prise en charge par votre opérateur. Veuillez vérifier que ce service soit activé. Contactez votre opérateur pour en savoir plus sur votre numéro de messagerie vocale, les détails du service et les frais éventuels associés.

**Activer la messagerie vocale** : ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Paramètres**, touchez **Autres paramètres** (pour les Téléphones qui utilisent deux cartes SIM, dans la section **Carte SIM 1** ou **Carte SIM 2**, touchez **Autres paramètres**), puis allez à **Messagerie vocale** > **Numéro de messagerie vocale** et saisissez le numéro de messagerie vocale fourni par votre opérateur.

**Vérifier la présence de messages vocaux** : sur le pavé de numérotation, touchez et maintenez le **1** pour appeler la messagerie vocale et écouter les messages qui vous ont, le cas échéant, été laissés.




## Activer l'itinérance internationale pour une communication sans frontières

Lorsque vous voyagez à l'étranger pour le travail ou pour les vacances, vous pouvez passer un appel lorsque votre Téléphone est en itinérance sans avoir à composer le code pays.

-  Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Veuillez vous assurer que l'itinérance ou l'itinérance internationale a été activée pour votre carte SIM. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre opérateur.

## Intercepter les appels indésirables : retrouver la quiétude et le calme mérités

Vous en avez assez des appels indésirables et des escroqueries par téléphone ? Essayez d'utiliser la fonctionnalité **Interception**.







**Configurer les règles d'interception** : ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Intercepté** puis touchez  . Configurez les règles d'interception et la liste noire ou la liste blanche en fonction de vos préférences.


# Message

## Fonctionnalités de base de la messagerie

### Envoyer des messages


Les messages texte sont un moyen rapide et simple de communiquer avec des amis, la famille et les collègues. En complément du texte, vous pouvez ajouter des émoticônes, insérer des images et fichiers audio pour enrichir vos messages.


Ouvrez  **Messagerie**. Depuis la liste des messages, allez à    et sélectionnez des contacts ou des groupes. Rédigez votre message, touchez  pour éventuellement y ajouter d'autres types de contenu puis touchez  pour l'envoyer.

**Enregistrer le brouillon d'un message** : Touchez  pour enregistrer le message sous forme de brouillon.

### Gérer les messages



L'application Messagerie simplifie la gestion des messages.

Ouvrez  **Messagerie**. Depuis la liste des messages, touchez un contact ou numéro de téléphone pour voir les conversations qui y sont associés. Ouvrez un message non lu et le système identifiera et mettra en avant automatiquement, le cas échéant, le numéro de téléphone, l'adresse du site Internet, l'adresse e-mail, l'heure et autres informations contenues dans le message. Touchez l'information pertinente pour initier une opération.

**Répondre aux messages** : saisissez le contenu du message dans la zone de texte et touchez  .

**Transférer un message** : vous souhaitez partager un message avec vos amis ? Touchez et maintenez le message, puis suivez les instructions à l'écran pour le transférer, ou le partager.



**Supprimer un message** : vous en avez assez du manque d'ordre créé par le nombre trop important de messages ? Supprimez les conversations ou messages inutiles pour nettoyer votre liste de

messages. Faites glisser le message ou la conversation vers la gauche, puis touchez  . Pour supprimer des messages de notification, touchez et maintenez le message ou la conversation pour accéder au mode de modification, sélectionnez la conversation ou le message, puis allez à  >

**Supprimer**. Les messages supprimés ne peuvent pas être récupérés.




**Répondre rapidement à un message** : vous souhaitez répondre rapidement à un message reçu ? Les nouveaux messages sont présentés dans le panneau de notifications. Touchez pour y répondre rapidement.

**Rechercher des messages** : vous souhaitez trouver rapidement un message ? Depuis la liste des messages, saisissez des mots clés dans la barre de recherche ; les résultats correspondants seront dès lors présentés sous de celle-ci.

**Épingler en haut** : vous souhaitez épingler un message en haut de la liste ? Depuis la liste des messages, touchez et maintenez un message pour le sélectionner, puis touchez . Les messages épinglés sont affichés sous les messages de notification. Pour retirer les messages épinglés, allez à  > **Paramètres** > **Messages non lus épinglés**.


## Intercepter les messages spam

Vous est las de recevoir des messages spam ? Activez la fonctionnalité d'interception des messages spams et dites au revoir à ceux-ci !

Ouvrez  **Messagerie**. Depuis la liste des messages, allez à  > **Interception**, touchez  puis configurez les règles d'interception, les listes blanche et noire.

## Aposer une signature à un message texte

Vous pouvez créer une signature à aposer à la fin de chaque message texte pour pouvoir leur donner une touche plus formelle.


Ouvrez Messagerie, allez à  > **Paramètres** > **Avancés** > **Signature** puis activez **Signature**. Touchez **Modifier la signature**, saisissez votre signature puis touchez **OK**.

# Appareil photo

## Fonctionnalités de base de l'appareil photo

### Utiliser les fonctions basiques de l'appareil photo


Il est préférable de comprendre les fonctions basiques de l'appareil photo pour prendre de meilleures photos.








**Mode photo basique** : Ouvrez  **Appareil photo** et, sur l'écran du viseur, touchez  pour prendre une photo. Vous pouvez également paramétrer le bouton volume bas pour qu'il fonctionne comme bouton d'obturateur de l'appareil photo.

**Sélectionner un mode photo** : Depuis l'écran du viseur, faites glisser votre doigt vers la droite pour accéder aux modes de prise de photo. Vous pouvez dès lors choisir le mode adéquat en fonction de vos besoins.

**Zoomer ou dézoomer** : Depuis l'écran du viseur, touchez l'écran avec deux doigts et écartez-les pour zoomer, ou pincez-les pour dézoomer. Si vous zoomez au-delà de la limite du zoom optique de l'appareil photo, la qualité de l'image décroîtra. Après avoir touché l'écran avec deux doigts et zoomé/dézoomé, une barre de zoom pouvant aussi être utilisée pour zoomer/dézoomer apparaît sur le côté de l'écran.

**Ajuster l'exposition** : Votre appareil photo ajuste le niveau d'exposition automatiquement en fonction de la lumière ambiante. Accroître le niveau d'exposition rend les photos plus claires, alors que le décroître les rend plus sombres. Le niveau d'exposition peut être ajusté manuellement depuis l'écran du viseur en touchant l'écran puis en déplaçant l'icône  vers le haut ou vers le bas.

**Activer ou désactiver le flash** : Le flash est utilisé pour fournir une source lumineuse complémentaire dans des environnements sombres. Depuis l'écran du viseur, touchez  pour sélectionner l'un des modes du flash suivants :

-  **Automatique** : L'appareil active ou désactive automatiquement le flash en fonction de la lumière ambiante.
-  **Désactivé** : Désactiver le flash.
-  **Activé** : Activer le flash.
-  **Constant** : Le flash est toujours activé lorsque l'écran du viseur est actif.

**Activer la géolocalisation** : Enregistrez votre localisation géographique lorsque vous prenez des photos pour vous permettre, ultérieurement, de les rechercher par lieux. Sur l'écran du viseur, faites glisser votre doigt vers la gauche pour accéder au menu des paramètres et activez **Étiquette GPS**.

## Enregistrer des vidéos avec l'appareil photo

Mise à part la prise de photos, votre appareil photo vous permet d'enregistrer des vidéos haute résolution avec le son.



**Enregistrer une vidéo** : Ouvrez **Appareil photo** et touchez pour passer en mode vidéo.

Touchez pour commencer à prendre une vidéo.

**Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo** : Vous pouvez toucher pendant l'enregistrement d'une vidéo pour prendre une photo.

**Activer le flash** : Lorsque vous prenez une vidéo dans un environnement sombre, vous pouvez toucher et sélectionner pour activer le flash.

## Modifier les paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran des paramètres de l'appareil photo, vous pouvez modifier un certain nombre de paramètres, modes et caractéristiques techniques en fonction de vos besoins d'utilisation.

**Toucher l'écran du viseur pour prendre une photo** : Ouvrez **Appareil photo**, faites glisser votre doigt vers la gauche **Paramètres** puis activez **Prise de photos au toucher**. Désormais vous pouvez toucher un objet directement sur le viseur, et l'appareil photo fera la mise au point et prendra la photo automatiquement.

**Capturer des sourires automatiquement** : Depuis **Paramètres**, activez **Capture des sourires**. L'appareil photo prendra une photo automatiquement lorsqu'un sourire est détecté.

**Verrouiller la distance de mise au point** : Depuis **Paramètres**, touchez **Toucher/maint. icône obturateur** et sélectionnez **Verrouiller la longueur focale**. Désormais, vous pouvez toucher et maintenir le bouton d'obturateur, et l'appareil photo ne fera plus automatiquement la mise au point.

**Utiliser le bouton volume pour prendre des photos, faire une mise au point, zoomer et dézoomer** : Depuis **Paramètres**, touchez **App. bouton volume pour** et sélectionnez **Prendre photo**, **Zoomer** ou le mode **Mettre au point** en fonction de vos besoins.

**Sauvegarder des photos au format RAW** : Les photos au format RAW enregistrent toutes les données de l'objectif de l'appareil-photo, ce qui vous donne une qualité supérieure d'image et vous permet de réaliser des modifications et un post-traitement beaucoup plus détaillés. En mode Pro, faites glisser votre doigt vers la gauche pour entrer dans **Paramètres** puis activez **Format RAW**. Désormais, lorsque vous prenez une photo, celle-ci sera sauvegardée en format RAW ainsi que dans le format standard de la photo et stockée dans un dossier spécial dans **Galerie**.

## Panorama

### Prendre des selfies panoramiques avec le mode panorama


Vous souhaitez pouvoir prendre des selfies de groupe ou des photos plus larges ? Utilisez le mode panorama pour prendre des selfies avec un champ de vision plus large.



- 1 Pour prendre des selfies panoramiques, ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour passer sur l'appareil photo avant.
- 2 Faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran du viseur et touchez **Panoramique**.
- 3 Maintenez votre Téléphone stable puis touchez  pour prendre la première photo.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour déplacer lentement votre Téléphone dans un sens jusqu'à ce que le cadre bleu chevauche le cadre carré de l'écran. L'appareil photo prendra automatiquement une autre photo.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour déplacer lentement votre Téléphone dans l'autre sens jusqu'à ce que le cadre bleu chevauche le cadre carré de l'écran. L'appareil photo prendra automatiquement une photo finale.
- 6 Une fois le processus terminé, l'appareil photo combine automatiquement les trois photos en un selfie grand angle.

### Panorama : capturer le monde en grand angle



Le mode panorama offre un angle de vue plus grand que les photos ordinaires, ce qui vous permet de prendre des photos de paysages splendides.

Pour obtenir une photo panoramique, l'appareil photo prend de multiples clichés des objets présents dans le champ de vision et assemble ces clichés ensemble pour créer une seule photo.

-  Lorsque vous prenez une photo panoramique, essayez de trouver un espace ouvert, avec de la distance avec le sujet, et évitez les arrière-plans d'une seule couleur.

Ouvrez  **Appareil photo**. Faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran du viseur puis touchez **Panoramique**. Dans le mode panorama, touchez  en haut de l'écran pour configurer le sens de la prise de vue.




Tenez votre Téléphone fermement puis touchez  pour commencer la prise de vue. Bougez votre Téléphone dans le sens indiqué tout en tenant votre appareil stable et en vous assurant que la flèche reste alignée avec la ligne au centre. Touchez  lorsque vous avez fini. L'appareil photo assemblera automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.



## Embellissement

### Mode embellissement : soyez toujours à votre avantage




Vous souhaitez toujours être à votre avantage sur vos selfies ? Le mode embellissement vous permet de régler un ensemble de paramètres d'embellissement avec facilité. Il permet aussi la création d'une base de données d'informations d'embellissement personnalisée.


 Lorsque vous prenez un selfie la nuit ou avec un faible éclairage, votre Téléphone détectera la faible luminosité ambiante et activera automatiquement le mode nuit pour améliorer la qualité des selfies. Ce mode n'a pas de bouton d'activation et s'active automatiquement quand votre appareil détecte une faible luminosité ambiante. Votre appareil vous informera quand il active ce mode.

- **Mode embellissement** : Activez le mode embellissement pour appliquer des effets d'embellissement à toutes les personnes dans le cadre.
- **Selfie parfait** : Activez Selfie parfait et votre Téléphone créera un programme d'embellissement personnalisé. Plus le niveau d'embellissement est élevé, plus les effets seront prononcés.


### Utiliser le mode embellissement pour être toujours à votre avantage


Vous souhaitez mettre en valeur vos atouts sur les selfies ou les photos de groupe ? Le mode embellissement vous aide à être à votre avantage sur chacune des photos que vous prenez.

**Activer le mode embellissement pour obtenir de plus belles photos** : Ouvrez  **Appareil photo**, touchez , puis touchez l'icône  sur l'écran du viseur. Déplacez les curseurs vers la gauche/droite pour ajuster les effets d'embellissement. Un **Degré d'embellissement** plus élevé

augmente les effets d'embellissement. Après ajustement, touchez  pour prendre des photos en mode **Embellissement**.

**Activer le mode selfie parfait et personnaliser les paramètres d'embellissement** : Ouvrez 


**Appareil photo**, touchez , puis faites glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche pour accéder aux paramètres d'**Appareil photo**. Touchez **Selfie parfait** puis activez **Selfie parfait**. Ainsi que demandé, prenez des photos de vous-même de face, sur les côtés et vers le bas puis définissez les paramètres d'embellissement. Une valeur élevée amincit et augmente les effets d'embellissement.


Après définition, touchez  pour sauvegarder vos informations personnalisées d'embellissement.



- **Réinitialiser les informations personnelles** : Depuis les paramètres d'**Appareil photo**, allez à **Selfie parfait** > **Modifier les informations personnelles**, et suivez les instructions à l'écran pour reprendre des photos de vous en regardant de face, sur les côtés et vers le bas. Cela réinitialisera les paramètres d'embellissement.
- **Ajuster les paramètres d'embellissement** : Depuis les paramètres d'**Appareil photo**, allez à **Selfie parfait** > **Retoucher pour embellir** pour ajuster les paramètres tels que la texture de la peau.


## Découvrir de nouvelles possibilités avec les modes de prise de photos personnalisés

Vous voulez découvrir, en plus des fonctions prédéfinies, de nouvelles manières d'utiliser Appareil photo ? Vous pouvez télécharger ou supprimer des modes de prise de photos en fonction de vos besoins.

**Télécharger des modes de prise de photos supplémentaires**: Ouvrez  **Appareil photo**, faites glisser votre doigt vers la droite pour aller à l'écran **Modes**, puis touchez  pour afficher les téléchargements. Sélectionnez les modes de prise de photos que vous voulez et touchez **INSTALLER**. Après le téléchargement, vous pouvez voir les modes de prise de photos téléchargés sous **Modes**.

**Mettre à jour les modes de prise de photos** : Pour mettre à jour les modes de prise de photos, allez à l'écran **Modes** et touchez . Les modes de prise de photos pour lesquels des mises à jour sont disponibles auront un point rouge sur le côté. Vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour les mettre à jour.

**Supprimer des modes de prise de photos** : Sur l'écran **Modes**, touchez  tout en haut de l'écran et allez dans le mode **Modifier**, puis touchez  pour supprimer les modes de prise de photos inutilisés.



-  Pour vous assurer qu'Appareil photo fonctionne normalement, les modes de prise de photos prédéfinis ne peuvent pas être supprimés.











# Galerie


## Gestion des photos

### Retoucher des photos

Vous souhaitez retoucher une photo que vous venez de prendre pour la rendre encore meilleure ? Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de retouche qui se trouvent dans la galerie pour rogner ou faire pivoter vos photos, ou leur ajouter différents effets (graffiti, filigranes personnalisés, filtres) pour qu'elles deviennent plus saisissantes encore.


Accédez à  **Galerie**, sélectionnez une photo à retoucher et touchez  pour accéder à l'écran des retouches photo. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles pour retoucher vos photos :




- **Rotation d'une photo** : touchez  , puis tournez la molette d'angle pour personnaliser l'angle de rotation de votre photo. Vous pouvez également toucher **Faire pivoter** ou **Miroir** pour faire pivoter vos photos à 90° ou pour les retourner.
- **Rognage d'une photo** : touchez  , puis déplacez la grille ou ses coins pour procéder au rognage. Vous pouvez également sélectionner un rapport de rognage fixe avant de déplacer les coins de l'outil de grille pour rogner la photo.
- **Ajout de filtres** : touchez  , puis sélectionnez le filtre souhaité.
- **Conservation des couleurs** : touchez  , puis suivez les instructions à l'écran pour sélectionner les couleurs que vous souhaitez conserver. Les zones dans lesquelles les couleurs doivent être conservées sont mises en surbrillance.
- **Ajout d'un effet de flou** : touchez  , sélectionnez le mode de flou que vous souhaitez, puis faites glisser le curseur pour définir le niveau de flou.
- **Réglage d'effets photo** : touchez  pour définir la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres paramètres de la photo en fonction de vos préférences.
- **Embellissement d'un portrait photo** : lorsque le système détecte une photo de portrait, il propose automatiquement la fonctionnalité **Embellir**. Vous pouvez toucher  dans l'écran des retouches photo pour appliquer certains effets, comme **Adoucir**, **Clarifier**, **Affiner** et **Améliorer yeux** pour rendre votre portrait plus attrayant.
- **Création d'une mosaïque photo** : touchez  , puis sélectionnez la taille et le style de la mosaïque voulus pour créer votre mosaïque photo.
- **Graffiti** : touchez  , puis sélectionnez le pinceau et la couleur voulus pour graffer votre photo.
- **Ajout d'un filigrane** : touchez  , puis sélectionnez le filigrane souhaité (par exemple : **Date**, **Endroit**, **Météo** ou **Humeur**) pour personnaliser votre photo.



- **Ajout d'une étiquette** : touchez , puis sélectionnez un style et une police pour annoter vos photos.


## Parcourir et partager des photos et des vidéos


Parcourir de vieilles photos ou vidéos dans votre temps libre peut faire resurgir des souvenirs qui vous sont chers. Vos photos et vidéos sont stockées dans Galerie. Vous pouvez les afficher par heure, lieu, ou en sélectionnant un album.

**Afficher les photos en plein écran** : Ouvrez  **Galerie**, et touchez une photo pour la voir en plein écran. Touchez à nouveau l'écran pour afficher ou masquer le menu. Lorsque vous regardez une photo en plein écran, vous pouvez :


- **Zoomer ou dézoomer** : Touchez l'écran avec deux doigts et écartez-les pour zoomer, ou pincez-les pour dézoomer.
- **Afficher les paramètres de prise de vue** : Pour afficher les paramètres de prise de vue d'une photo, touchez , et faites glisser votre doigt vers le haut et le bas sur les informations de la fenêtre pour voir la valeur ISO (sensibilité), l'indice de lamination (EV), la résolution et d'autres paramètres de la photo.
- **Renommer la photo** : Allez à  > **Renommer**, puis saisissez le nouveau nom de la photo.
- **Définir la photo comme photo de contact ou fond d'écran** : Allez à  > **Définir en tant que**, puis définissez la photo comme **Fond d'écran** ou **Photo de contact**.

**Partager une photo ou vidéo** : Ouvrez  **Galerie**, touchez et maintenez un fichier pour accéder à l'écran de sélection, puis sélectionnez les fichiers à partager et touchez . Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran pour terminer le partage.


**Définir la rotation automatique pour les photos** : Vous souhaitez que vos photos et vidéos suivent la rotation de l'écran ? Depuis l'écran **Galerie**, allez à  > **Paramètres** > **Orientation de la photo**, et sélectionnez **Toujours faire pivoter**.



**Voir les photos/vidéos par date/heure** : Vous pouvez voir la date et l'heure auxquelles vos photos et vidéos ont été prises dans l'onglet **Photos**. Allez à  > **Paramètres** et activez **Affichage de la date** pour afficher la date et l'heure auxquelles la photo a été prise quand vous regardez les photos en plein écran. Dans l'onglet **Photos**, vous pouvez écartez deux doigt sur l'écran pour zoomer et les pincer pour dézoomer ; et passer à un affichage par mois ou jour pour les photos et vidéos.




**Voir par album** : Vous pouvez voir les photos et vidéos par album dans l'onglet **Albums**. Les photos et vidéos sont enregistrées dans les albums spécifiés par défaut par le système. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Vidéos de l'appareil photo**. Les captures d'écran et captures vidéos d'écran le sont dans l'album **Captures d'écran**.


**Regarder des diaporamas** : Dans l'onglet **Photos**, allez à  > **Diaporama**, et le système lancera automatiquement un diaporama de photos. Touchez l'écran pour arrêter le diaporama.




## Organiser les albums photos

**Ajouter des photos ou vidéos à un nouvel album** : Dans l'onglet **Albums**, touchez , saisissez le nom de l'album puis touchez **OK**. Sélectionnez les images ou vidéos que vous souhaitez ajouter au nouvel album.


**Déplacer des photos ou vidéos** : Vous pouvez combiner des photos et vidéos de différents albums pour un visionnage plus simple. Ouvrez un album, touchez et maintenez une photo ou une vidéo jusqu'à ce que  apparaisse, puis sélectionnez les photos ou vidéos à déplacer. Touchez  et sélectionnez l'album de destination. Une fois la photo ou vidéo déplacée, elle n'est plus disponible dans l'album d'origine.

**Organiser les albums** : Si votre liste d'albums est désorganisée, vous pouvez déplacer certains albums vers **Autres**. Touchez et maintenez un album jusqu'à ce que  apparaisse, sélectionnez les albums à déplacer puis touchez  pour déplacer les albums vers **Autres**. Si vous souhaitez replacer les albums à leur emplacement original, ouvrez **Autres**, touchez et maintenez les albums à replacer puis touchez .




-  • Vous ne pouvez pas déplacer les albums **Appareil photo**, **Vidéos de l'appareil photo**, **Récemment supprimées** ou **Captures d'écran** vers **Autres**.
  - Déplacer un album créé par une application tierce vers **Autres** n'affecte pas l'application.



**Réarranger les albums** : Vous pouvez placer les albums utilisés fréquemment en haut de la liste pour un accès facilité. Touchez et maintenez un album jusqu'à ce que  apparaisse. Touchez et maintenez  et déplacez-le avec votre doigt pour déplacer un album vers le haut et vers le bas. Lorsque vous avez fini, touchez  pour enregistrer les changements.

-  • Vous ne pouvez pas réarranger les albums **Appareil photo**, ou **Captures d'écran**.

**Cacher des albums** : Vous pouvez cacher des albums que vous ne souhaitez pas visibles pour d'autres. Dans l'onglet **Albums**, allez à  > **Masquer albums** et activez les boutons des albums que vous souhaitez cacher.

-  • Vous ne pouvez pas cacher les albums **Appareil photo**, ou **Captures d'écran**.


**Supprimer des photos ou vidéos** : Touchez et maintenez une photo ou une vidéo jusqu'à ce que  apparaisse, sélectionnez les photos ou vidéos à supprimer puis touchez  > **Supprimer**. Les photos et vidéos supprimées sont conservées dans l'album **Récemment supprimées** et sont marquées d'une icône indiquant le nombre de jours avant qu'elles soient supprimées définitivement. Pour supprimer définitivement des photos ou vidéos, allez à **Récemment supprimées**, sélectionnez les photos et vidéos à supprimer puis touchez  > **Supprimer**.

**Restaurer les photos et vidéos supprimées** : Ouvrez l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez une photo ou une vidéo jusqu'à ce que  apparaisse. Sélectionnez les photos ou vidéos à restaurer et touchez  pour les restaurer à leur emplacement original. L'album original sera recréé s'il n'existe plus.

# Gestion. tél.


## Utiliser la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste

Avez-vous remarqué que votre Téléphone fonctionne plus lentement depuis peu ? Vous êtes inquiet à l'idée que votre appareil soit vulnérable aux programmes malveillants et aux autres menaces pour la sécurité ? Utilisez la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste vous permet de faire fonctionner votre Téléphone de manière plus fluide et de protéger votre appareil des menaces pour la sécurité.


Allez à  **Gestion. tél.** et touchez **OPTIMISER**. Votre Téléphone augmentera sa vitesse de fonctionnement, vérifiera les risques pour la sécurité, optimisera la consommation énergétique, surveillera et interceptera les appels indésirables et de numéros de téléphone inconnus.

## Gérer les données mobiles

Vous êtes inquiet à l'idée d'avoir consommé toutes vos données mobiles mensuelles et d'avoir à payer des frais de surconsommation ? La fonctionnalité Gestion des flux de données vous aide à surveiller les flux de données consommées et à en empêcher la consommation excessive.

Allez à  **Gestion. tél.** et touchez **Gestion des flux de données** pour afficher les détails de la consommation de données ou activer **Économiseur de données**.

- **Classement par consommation de données** : vérifiez individuellement la consommation de données mobiles par les applications.
- **Applications connectées** : définissez des autorisations d'accès à Internet pour chaque application.
- **Économiseur de données** : activez **Économiseur de données** (empêche les applications exécutées en arrière-plan de consommer des données mobiles) et sélectionnez les applications pour lesquelles aucune restriction de consommation de données mobiles ne s'applique.



## Optimiser la consommation énergétique

Manquer de batterie au mauvais moment peut avoir des conséquences désastreuses. Des fonctionnalités d'économie d'énergie peuvent aider à améliorer l'autonomie de votre batterie, vous laissant jouer à des jeux ou profiter d'autres fonctionnalités plus longtemps.

Ouvrez  **Gestion. tél.** et touchez **Reste** pour effectuer les actions suivantes :



- **Afficher les informations détaillées de la consommation énergétique** : touchez **Utilisation de la batterie** pour afficher les informations détaillées de la consommation énergétique. Dans la section concernant l'utilisation de la batterie, les marques bleues sous **Charge** indiquent les moments de charge de votre batterie. Les intervalles entre ces marques indiquent les moments pendant lesquels votre appareil n'était pas en charge. Cette fonctionnalité ne consomme pas d'énergie. Touchez **Niveau de consommation** pour afficher les applications et éléments consommant le plus d'énergie.



- **Vérifier complètement et optimiser la consommation énergétique** : touchez **Optimiser** pour vérifier qu'il n'existe aucun problème de consommation d'énergie et pour optimiser automatiquement les performances.
- **Activer le mode de gestion d'alimentation Économie ou le mode de gestion d'alimentation Ultra** : Activez **Mode de gestion d'alimentation Économie** ou **Mode de gestion d'alimentation Ultra**. Sélectionnez le mode de gestion d'alimentation le plus approprié en fonction du niveau de batterie de votre appareil dans le but de prolonger son autonomie.
- **Régler la résolution de l'écran pour économiser de l'énergie** : activez **Résolution intelligente**. Votre appareil réduit automatiquement la résolution de l'écran dans l'optique d'économiser de l'énergie. Vous pouvez également régler la résolution de l'écran manuellement lorsqu'une haute résolution n'est pas nécessaire.
- **Afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre d'état** : activez **Niveau de batterie indiqué** pour afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre d'état.
- **Gérer les démarrages d'application pour économiser de l'énergie** : touchez **Lancement** pour gérer automatiquement ou manuellement le démarrage automatique, le démarrage secondaire ou les activités en arrière-plan des applications. Le système gère alors automatiquement la consommation énergétique afin d'économiser de l'énergie.
  - Vous recevrez une notification vous alertant lorsqu'une application énergivore s'exécute en arrière-plan. Suivez les instructions à l'écran pour optimiser les paramètres de l'application.

## Utiliser la fonctionnalité Analyse de virus pour que votre appareil reste sécurisé

Ouvrir la mauvaise publicité peut engendrer l'installation discrète de virus (type cheval de Troie) et de programmes malveillants sur votre appareil pour dérober les informations de vos contacts et d'autres données personnelles. La fonctionnalité Analyse de virus peut localiser et retirer les menaces potentielles pour que votre Téléphone demeure en condition optimale.

Ouvrez  **Gestion. tél.**, touchez **Analyse virus** et votre appareil recherchera et supprimera automatiquement les menaces pour la sécurité. En même temps, vous pouvez toucher  pour réaliser les options suivantes :

- **Analyse de virus avec les ressources du cloud** : activez **Analyse avec ressources Internet** et votre Téléphone ajoutera une analyse dynamique issue du cloud à son analyse classique pour garantir d'être à l'abri de nouvelles menaces.
- **Rappel d'analyse de virus** : activez **Rappel d'analyse** et le système vous informera si vous n'avez pas fait d'analyse anti-virus pendant plus de 30 jours.
- **Analyse rapide** : sélectionnez **Analyse rapide**. Le système analysera les emplacements-clés et les applications sur votre appareil pendant la maintenance de routine.
- **Analyse complète** : sélectionnez **Analyse intégrale**. Le système analysera de façon détaillée et à intervalles réguliers votre appareil à la recherche de fichiers malveillants. Ce processus peut prendre


plus longtemps mais mène une analyse approfondie et garantit que votre appareil soit protégé des menaces.

- **Mise à jour de la bibliothèque de virus** : activez **Mise à jour automatique** et **Mise à jour via Wi-Fi uniquement**. Le système mettra automatiquement à jour via le Wi-Fi la base de données virus de manière à ce qu'elle soit à jour pour retirer toute menace potentielle.


# Email

## Ajouter des comptes e-mail

Ajouter votre compte e-mail à votre Téléphone pour un accès pratique à vos e-mails à tout moment. Si vous avez des questions relatives aux paramètres spécifiques pendant la configuration de votre e-mail, contactez votre fournisseur de compte e-mail.

**Ajouter un compte e-mail personnel** : ouvrez , sélectionnez un fournisseur de services de messagerie ou touchez **Autres**, saisissez votre adresse e-mail et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.

**Ajouter un compte Exchange** : exchange est un programme développé par Microsoft et utilisé par les entreprises comme système de messagerie interne. Lorsque l'e-mail de votre entreprise utilise les serveurs Exchange, vous pouvez vous connecter à votre e-mail professionnel depuis votre Téléphone.



Allez à  > **Exchange**, saisissez votre adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.

Après la configuration, le système ouvrira par défaut l'écran **Boîte de réception**.

## Gérer des comptes e-mail

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes e-mail.



Ouvrez  **Email**. Vous pouvez ainsi :


**Vérifier les e-mails** : sur l'écran **Boîte de réception**, touchez  puis sélectionnez un compte e-mail pour voir la liste de vos e-mails. Faites glisser votre doigt sur l'écran vers le bas pour actualiser la liste des e-mails. Ouvrez un e-mail pour le lire, y répondre, le transférer ou le supprimer. Faites glisser votre doigt sur l'écran de l'e-mail vers la gauche/droite pour accéder au précédent/suivant. Pour supprimer plusieurs e-mails, touchez la photo de profil ou touchez/maintenez un e-mail pour accéder à l'écran de gestion des e-mails, puis sélectionnez les e-mails et touchez .


**Synchroniser les e-mails** : faites glisser votre doigt sur l'écran vers le bas **Boîte de réception** pour actualiser la liste des e-mails. Allez à  > **Paramètres**, touchez un compte et activez

**Synchronisation des e-mails**. Pour effectuer la synchronisation automatique, touchez **Fréquence de synchronisation** et sélectionnez la fréquence de synchronisation pour terminer la configuration.

**Rechercher des e-mails** : sur l'écran de la liste des e-mails, touchez la barre de recherche et saisissez des mots clés tels que l'objet ou le contenu.

**Ajouter plusieurs comptes e-mail** : allez à  > **Paramètres** >  puis sélectionnez votre fournisseur de messagerie e-mail et saisissez vos informations personnelles.



**Basculer entre les comptes e-mail** : depuis l'écran des comptes, touchez  puis touchez la photo de profil d'un compte pour passer dessus.

**Configurer des comptes e-mail** : depuis l'écran des comptes, allez à  > **Paramètres** puis sélectionnez un compte pour configurer **Nom du compte**, **Compte par défaut** ou **Supprimer le compte**.

## Gérer les contacts de messagerie VIP

Avez-vous peur de perdre l'e-mail d'un contact important dans une multitude d'e-mails ? Vous pouvez ajouter des contacts importants à la liste VIP. Votre appareil déplacera automatiquement les e-mails de vos contacts VIP vers la boîte aux lettres.

Ouvrez  **Email** et allez à  > **Paramètres** > **Contacts VIP**. À partir de l'écran **Liste VIP**, allez à **Ajouter** > **Créer** ou à **Ajout depuis Contacts**.



**Ajouter ou supprimer des contacts VIP** : à l'écran **Liste VIP**, touchez  ou  pour gérer les contacts VIP.

**Modifier la notification par e-mail des contacts VIP** : à partir de l'écran d'accueil de l'e-mail, allez à  > **Paramètres** > **Notifications VIP**.

## Définir des réponses automatiques pour les e-mails

### Exchange

Impossible de répondre aux e-mails en vacances ? Activez les réponses automatiques pour répondre automatiquement aux e-mails.

Ouvrez  **Email**, ensuite allez à  > **Paramètres** et sélectionnez votre compte Exchange. Touchez **Réponses automatiques**, ensuite activez **Réponses automatiques** et réglez le contenu et le temps de votre réponse automatique, puis touchez **OK**.


# Agenda

## Agenda : votre centre de gestion des évènements


Difficile de se souvenir des nombreux évènements ? Agenda vous fournit une solution complète de gestion des évènements, ce qui facilite vos vies professionnelle et privée.

Agenda offre les fonctions suivantes :

- **Rappel des rendez-vous** : Rater un important rendez-vous professionnel vous inquiète ? Ajoutez un compte e-mail professionnel (compte Exchange) à Agenda pour vérifier les rappels de rendez-vous et recevoir un rappel depuis votre Téléphone avant que votre rendez-vous ne commence.
- **Partage des évènements** : Vous souhaitez partager votre programme et inviter vos amis à un évènement ? Il existe de nombreuses méthodes de partage à votre disposition.



## Parcourir Agenda



**Créer un évènement** : ouvrez **Agenda**, touchez puis saisissez les informations concernant votre évènement dont le titre, le lieu, et les horaires de début et fin. Allez à **Plus > Rappel** pour ajouter un rappel pour l'évènement, puis touchez .

**Rechercher des évènements** : sur l'écran **Agenda**, touchez et saisissez les mots-clés, comme le titre ou le lieu, concernant l'évènement.

**Configurer l'Agenda** : sur l'écran **Agenda**, allez à > **Paramètres** pour personnaliser l'affichage de l'agenda et les rappels.



## Importer vos tâches pour que votre travail soit organisé

**Importer des rappels de rendez-vous** : Ouvrez **Agenda**, allez à > **Ajouter un compte**, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre compte e-mail professionnel (compte Exchange) dans **Agenda** pour vérifier les rappels de rendez-vous.

**Partager un évènement** : Touchez un évènement dans l'agenda ou dans **Programme**, puis touchez et suivez les instructions à l'écran pour partager l'évènement en utilisant l'une des différentes méthodes.

## Voir les jours fériés mondiaux


Vous voyagez à l'étranger pour le travail ou des vacances ? Téléchargez à l'avance les informations concernant les jours fériés de votre pays de destination pour mieux planifier votre travail et votre planning.




Ouvrez  **Agenda**, allez à  > **Paramètres** > **Jours fériés mondiaux**, et activez le bouton correspondant à votre pays de destination. Votre appareil téléchargera automatiquement les informations concernant les jours fériés à l'étranger.



# Horloge

## Utiliser l'application Horloge


L'humble application Horloge a beaucoup à vous offrir grâce à ses nombreuses fonctionnalités avancées ; c'est une vraie mine d'informations. Horloge peut être utilisée comme alarme, horloge universelle, chronomètre ou minuteur.



**Voir l'heure dans le monde entier** : Ouvrez  **Horloge**, touchez  sur l'onglet **Horloge** et saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste proposée. Touchez  pour définir la date et l'heure.

**Afficher l'heure de deux régions différentes** : Ouvrez  **Horloge** puis allez à  > **Date et heure** dans l'onglet **Horloge**. Activez **Double horloge**, touchez **Ville de résidence** et sélectionnez votre ville de résidence dans la liste proposée.








- i** Si l'heure de la région dans laquelle vous vous trouvez est la même que celle de votre ville de résidence, l'écran verrouillé n'affiche qu'une heure.



# Bloc-notes

## Gérer vos notes de façon à ce qu'elles soient ordonnées



Vous souhaitez partager des notes importantes ou ajouter quelque chose à vos favoris ? Gérer vos notes de façon à ce qu'elles soient ordonnées.



**Partager une note** : Vous souhaitez envoyer à un collègue les notes que vous avez prises lors d'une réunion ? Sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes**, ouvrez la note que vous souhaitez partager, puis touchez  pour sélectionner une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran.


**Ajouter une note à vos favoris** : Vous souhaitez ajouter une note à vos favoris pour vous y référer plus tard ? Sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes**, faites glisser une note vers la gauche et touchez  . Sinon, ouvrez la note que vous souhaitez pour ajouter à vos favoris et touchez  .

**Supprimer une note** : Vous voulez supprimer une note obsolète ? Sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes**, faites glisser une note vers la gauche puis touchez  . Sinon, touchez et maintenez une note pour voir les options, sélectionnez la ou les notes que vous souhaitez supprimer et touchez  .

**Rechercher des notes** : Vous souhaitez rapidement trouver une note ? Touchez la barre de recherche sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes** et saisissez les mots-clés de votre recherche. Sinon, faites glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le bas pour accéder à la barre de recherche et saisissez les mots-clés de votre recherche.

**Générer une liste de tâches** : Vous voulez créer une liste de courses ? Sur l'écran de modification de **Bloc-notes**, touchez  , saisissez un élément, puis touchez  . Ensuite, ajoutez des éléments multiples pour générer une liste de tâches.




 Après avoir complété un élément, allez à l'écran de modification de **Bloc-notes**, et sélectionnez  sur la gauche de l'élément complété.

**Ajouter des balises aux notes** : Vous souhaitez facilement appréhender les catégories de vos notes ? Sur l'écran de modification de **Bloc-notes**, touchez  , et utilisez les différentes balises colorées pour catégoriser les notes en fonction de leur contenu pour une meilleure visibilité de vos notes.

# Utilitaires


## Utiliser Enregistreur sonore pour prendre des notes audio

Vous n'avez pas le temps de noter les détails importants durant une réunion ? Vous avez besoin de faire le tri parmi les nombreuses notes prises lors d'une interview ou d'un cours ? Enregistreur sonore vous permet d'enregistrer des fichiers audio que vous pouvez facilement réécouter plus tard.

Activez  **Enregis. sonore** et faites glisser votre doigt vers la droite/gauche de l'écran pour sélectionner un scénario d'enregistrement. Touchez  pour commencer l'enregistrement. Durant l'enregistrement, vous pouvez ajouter, si nécessaire, des étiquettes aux moments importants. Touchez  pour terminer l'enregistrement et enregistrer le fichier audio.

Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez :

- **Gérer les enregistrements** : Touchez **Enregistrements** pour accéder aux options telles que le tri ou le partage d'enregistrements.



# Connectivité de l'appareil

## Bluetooth

### Connecter des appareils Bluetooth à votre Téléphone



Connectez votre Téléphone à un casque Bluetooth ou au dispositif Bluetooth de votre voiture pour naviguer et écouter de la musique quand vous êtes au volant. Vous pouvez aussi connecter votre Téléphone à des dispositifs à porter Bluetooth permettant d'enregistrer et de gérer les données sur votre condition physique. Connecter des appareils en Bluetooth à votre Téléphone n'augmente pas la consommation d'énergie de manière significative.




### Protocoles Bluetooth utilisés par les appareils Huawei, et leurs fonctions :

HFP, HSP	Passer des appels
A2DP	Écouter de la musique
AVRCP	Contrôler la lecture de la musique
OPP	Transférer des fichiers
PBAP	Synchroniser des contacts
CARTE	Synchroniser des SMS


HID	Contrôler des claviers et souris Bluetooth
PAN	Partager une connexion
BLE	Se connecter à des appareils Bluetooth à basse consommation (BLE)

**Activer et désactiver le Bluetooth** : depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis, puis touchez  pour activer ou désactiver le Bluetooth. Touchez et maintenez  pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth.

**Associer un appareil Bluetooth** : activez **Bluetooth** sur l'écran des paramètres de votre appareil Bluetooth. Vérifiez que l'appareil Bluetooth soit paramétré pour être visible. Depuis **Appareils disponibles**, touchez l'appareil avec lequel s'associer puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

**Annuler l'association avec un appareil Bluetooth**: activez **Bluetooth** sur l'écran des paramètres de votre appareil Bluetooth. Touchez  à côté du nom de l'appareil associé, puis touchez **Dissocier**.


**Changer le nom de l'appareil Bluetooth** : depuis l'écran des paramètres Bluetooth, activez **Bluetooth**. Touchez **Nom de l'appareil**, saisissez le nouveau nom de l'appareil puis touchez **Enregistrer**.


**Voir l'aide Bluetooth** : depuis l'écran des paramètres Bluetooth, touchez  pour voir comment établir des connexions Bluetooth avec les systèmes intégrés aux voitures, les casques, enceintes, dispositifs portables, téléphones, tablettes et ordinateurs.



## Utiliser le Bluetooth pour partager rapidement des données


Connectez votre Téléphone à un autre appareil Bluetooth pour partager des données, importer/exporter des contacts et partager une connexion Internet.

**Envoyer des fichiers via Bluetooth** : assurez-vous que votre Téléphone soit à portée de connexion Bluetooth de l'autre appareil (10 m). Vous pouvez établir une connexion Bluetooth et partager des fichiers multimédia, pages Internet, contacts, documents et applications entre les deux appareils.

Ouvrez  **Fichiers**, touchez et maintenez le fichier à transférer, puis allez à **Plus > Partager > Bluetooth**. Suivez les instructions à l'écran pour activer le Bluetooth. Lorsque l'autre appareil est détecté (le Bluetooth doit y être activé et l'appareil visible), touchez-en le nom pour établir la connexion et commencer à transférer des fichiers.

**Recevoir des fichiers via Bluetooth** : depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis, puis touchez  pour activer le Bluetooth. Touchez **Accepter** sur la notification de transfert pour recevoir les fichiers. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Bluetooth** sous **Fichiers**.

**Importer/exporter des contacts via Bluetooth** : ouvrez  **Contacts** et allez à  > **Importer/Exporter** pour réaliser les actions suivantes :

- **Importer des contacts** : touchez **Importer depuis un autre appareil** et sélectionnez **Dispose du Bluetooth**. Suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts de l'autre appareil seront dès lors automatiquement importés sur votre Téléphone.
- **Exporter des contacts** : touchez **Partager les contacts**, sélectionnez les contacts à partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**. Suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts sélectionnés seront dès lors automatiquement exportés de votre Téléphone vers l'autre appareil.

## Transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur

Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB pour transférer des données.

### Mode de connexion USB

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur ou un autre appareil à l'aide d'un câble USB. Une boîte de dialogue "**Mode de connexion USB**" apparaîtra sur votre téléphone.
- 2 Touchez **Charger uniquement**.
- 3 Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez **En charge via USB** pour sélectionner une méthode de connexion USB.
  - **Charger uniquement** : Utiliser la connexion USB uniquement pour charger votre téléphone.
  - **Transférer des fichiers** : Transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur.
  - **Transférer des photos** : Transférer des photos entre votre téléphone et un ordinateur. Si votre ordinateur ne prend pas en charge le protocole MTP, vous pouvez utiliser le protocole PTP pour transférer des fichiers et photos entre votre téléphone et l'ordinateur.
  - **Charge inversée** : Connecter votre téléphone à un autre appareil avec un câble USB type-C pour charger l'autre appareil.
  - **MIDI** : Utiliser votre téléphone comme périphérique d'entrée MIDI et écouter de la musique sur votre ordinateur.

Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB pour transférer des données et réaliser d'autres tâches.

- **Envoyer des fichiers** : Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) permet de transférer des fichiers multimédias. Vous pouvez l'utiliser pour transférer des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur. Avant d'utiliser le protocole MTP, veuillez installer Windows Media Player 11 ou ultérieur sur votre ordinateur.

Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis définissez votre mode de connexion USB sur **Gestionnaire de fichiers de l'appareil (MTP)**.

Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. Sur votre ordinateur, ouvrez le lecteur qui porte de nom du modèle de votre téléphone pour parcourir les fichiers stockés sur celui-ci. Vous pouvez également naviguer dans le contenu multimédia de votre téléphone à l'aide de Windows Media Player.

- **Transférer des photos** : Le protocole PTP (Picture Transfer Protocol) permet de transférer des photos. Vous pouvez l'utiliser pour transférer aisément des photos entre votre téléphone et un ordinateur.

Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis définissez votre mode de connexion USB sur **Appareil photo (PTP)**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. Sur votre ordinateur, ouvrez le lecteur qui porte de nom du modèle de votre téléphone pour parcourir les photos stockées sur votre téléphone.

- **Transférer des données MIDI sur votre téléphone** : Le format MIDI (Musical Instrument Digital Interface) est un format audio normalisé par l'industrie pour les compositeurs et les fabricants d'instruments électroniques.

Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis définissez votre mode de connexion USB sur **MIDI**. Vous serez désormais en mesure de transférer des données MIDI entre votre téléphone et d'autres appareils.

# Sécurité et vie privée


## Empreinte digitale

### Identification via empreinte digitale : bénéficier d'une navigation plus rapide et d'une sécurité accrue

L'identification via empreinte digitale vous permet non seulement de déverrouiller votre Téléphone plus rapidement mais elle apporte également une sécurité accrue pour vos informations personnelles.

Votre empreinte digitale peut être utilisée pour :


- **Déverrouiller votre écran d'un seul geste** : Vous trouvez que déverrouiller l'écran avec un schéma ou un mot de passe est fastidieux ? Utilisez votre empreinte digitale pour le faire d'un seul geste rapidement et en toute sécurité.
- **Accéder à vos fichiers personnels** : Vous craignez d'oublier le code d'accès à Coffre-fort ou de la fonctionnalité Verrouillage des applications ; ou qu'il tombe dans les mains de quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance ? Configurez un accès à Coffre-fort ou le déverrouillage des applications avec une empreinte digitale pour conserver vos fichiers et applications en sécurité, et garantir qu'ils ne soient accessibles qu'à vous.





## Utiliser des raccourcis avec les empreintes digitales pour un fonctionnement plus rapide de votre Téléphone


Vous n'arrivez pas à atteindre le bouton obturateur pour prendre une photo, ou vous souhaitez disposer d'un moyen plus rapide pour répondre à un appel ou annuler une alarme ? Vous pouvez utiliser le bout de vos doigts pour prendre rapidement des photos et répondre à des appels via le capteur d'empreinte digitale. Une vérification via empreinte digitale n'est pas nécessaire.


Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**. Dès lors, vous pouvez activer des raccourcis avec empreinte digitale pour les fonctionnalités suivantes :

- **Prendre une photo ou une vidéo** : Depuis l'écran du viseur d'**Appareil photo**, touchez et maintenez le capteur d'empreinte digitale pour prendre une photo ou une vidéo.
- **Répondre aux appels** : Touchez et maintenez le capteur d'empreinte digitale pour répondre à un appel.
- **Éteindre une alarme** : Touchez et maintenez le capteur d'empreinte digitale pour éteindre une alarme.
- **Afficher le panneau de notifications** : Quand votre écran est en mode portrait, faites glisser le bout du doigt sur le capteur d'empreinte digitale vers le bas pour afficher le panneau de notifications, touchez deux fois pour effacer les notifications et vers le haut pour fermer la barre de notifications.
- **Parcourir les photos** : Lorsque vous regardez les photos en plein écran, faites glisser le bout du doigt sur le capteur d'empreinte digitale vers la droite/gauche pour parcourir vos photos.

## Enregistrer une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre Téléphone, puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort ou déverrouiller les applications sans code.

-  • Le déverrouillage via empreinte digitale est uniquement disponible lorsque le mode de déverrouillage (**Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**) est défini sur votre Téléphone. Au redémarrage de votre appareil, ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, il vous sera demandé de déverrouiller votre Téléphone à l'aide du mode déverrouillage de l'écran défini.
- Avant d'enregistrer une empreinte digitale, assurez-vous que votre doigt est propre et sec.


- 1** Ouvrez  **Paramètres**.
- 2** Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales**, sélectionnez **Schéma**, **Code**, ou **Mot de passe**, puis suivez les instructions à l'écran pour définir un mode de déverrouillage.
- 3** Une fois le mode de déverrouillage défini, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une empreinte digitale.
- 4** Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à ce que votre appareil vibre. Répétez cette étape en utilisant les différentes parties du bout de votre doigt.

**5** Une fois l'enregistrement de l'empreinte digitale terminé, touchez **OK**.

Pour déverrouiller l'écran, placez simplement le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale.



## Ajouter, supprimer ou renommer une empreinte digitale enregistrée

Vous pouvez enregistrer un maximum de cinq empreintes digitales sur votre appareil. Vous pouvez par ailleurs supprimer ou renommer vos empreintes digitales enregistrées.

- 1** Ouvrez  **Paramètres**.
- 2** Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales**.
- 3** Saisissez votre mode de déverrouillage d'écran et touchez **Suivant**.
- 4** Depuis la section **Liste d'empreintes digitales**, vous pouvez :
  - Toucher **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une nouvelle empreinte digitale.
  - Toucher une empreinte digitale précédemment enregistrée pour la renommer ou la supprimer.
  - Toucher **Reconnaissance d'empreinte digitale** pour identifier ou mettre en valeur des empreintes digitales enregistrées.

## Utiliser une empreinte digitale pour accéder rapidement à des informations personnelles

Vous trouvez que saisir votre code à chaque fois que vous souhaitez accéder à des informations personnelles de votre coffre-fort ou à une application verrouillée est fastidieux ? Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour accéder rapidement et en toute sécurité à vos informations personnelles.

- 1** Ouvrez  **Paramètres**.
- 2** Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales**.
- 3** Saisissez votre mode de déverrouillage d'écran et touchez **Suivant**. Activez **Accès au coffre-fort, Accéder au verrou d'appli**, puis suivez les instructions à l'écran pour saisir les codes. Désormais, vous pouvez utiliser une empreinte digitale pour :
  - **Accéder à Coffre-fort** : Ouvrez  **Fichiers** et touchez **Coffre-fort**. Vous pourrez dès lors accéder au coffre-fort avec votre empreinte digitale.
  - **Accéder aux applications verrouillées via la fonctionnalité Verrouillage des applications** : Vous pouvez désormais ouvrir des applications verrouillées sur votre écran d'accueil avec votre empreinte digitale.


## Protection des informations de localisation

### Services de localisation : déterminer la localisation de votre Téléphone

La fonctionnalité Services de localisation récupère et fournit sur votre Téléphone des informations de localisation pour les applications qui se basent dessus (applications de météo, cartes, voyage et shopping par exemple). La localisation approximative de votre Téléphone est déterminée via positionnement GPS (si le GPS est activé et le service est disponible), avec les données des réseaux de données mobiles et le positionnement Wi-Fi (si activé). Si le positionnement GPS est désactivé, les applications peuvent toujours récupérer des informations de localisation par d'autres moyens.



### Activer ou désactiver les services de localisation

Après que l'obtention des informations de localisation ait été autorisée, les applications peuvent y accéder à tout moment. Si vos informations de localisation sont obtenues par des applications malveillantes, vous êtes vulnérable aux fraudes et autres dangers. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation en fonction de vos besoins, contrôler et gérer régulièrement les autorisations de vos applications pour préserver votre vie privée et vos données personnelles.

**Activer ou désactiver les services de localisation** : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Données de localisation**, et activez ou désactivez **Accès aux informations de localisation**. Lorsque l'accès aux informations de localisation est autorisé, vous pouvez aussi définir le mode de localisation approprié. Lorsque l'accès aux informations de localisation n'est pas autorisé, mis à part les logiciels et applications préinstallés (tels Détecteur de Téléphone), votre Téléphone interdit l'accès et l'utilisation de vos informations de localisation à toutes les applications et tous les services. Le système vous demande dès lors si vous souhaitez autoriser l'accès aux informations de localisation lorsque vous utilisez ces applications.


- **Utiliser Wi-Fi et réseaux mobiles** : calcule la localisation de votre Téléphone en utilisant les informations de localisation des stations de base des opérateurs ou celles des routeurs Wi-Fi à proximité. La précision du calcul de localisation dépend largement des informations de localisation obtenues auprès des stations de base et réseaux Wi-Fi. La précision va normalement de 100 mètres à quelques kilomètres. La localisation réseau a une précision faible, mais peut être calculée en intérieur et consomme moins d'énergie.
- **Utiliser uniquement le GPS** : calcule la localisation de votre Téléphone en utilisant les données satellites reçues par la fonction GPS. Aucune connexion réseau n'est nécessaire. Le positionnement satellite est plus précis mais consomme plus d'énergie. Il a une précision de quelques dizaines de mètres. Cependant, la localisation en intérieur pourrait ne pas être précise.
- **Utiliser GPS, Wi-Fi et réseaux mobiles** : calcule la localisation de votre Téléphone en combinant les avantages du positionnement GPS et ceux de la localisation fournies par les réseaux. Ceci permet d'obtenir des informations de localisation précises, que ce soit en intérieur ou en extérieur.

- Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.
- Huawei n'utilise vos informations de localisation que pour vous fournir des fonctions et services nécessaires, pas pour identifier et recueillir des informations privées.

**Paramétrer le calcul de localisation en intérieur** : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Données de localisation** >  > **Paramètres de recherche** puis activez ou désactivez la recherche Wi-Fi et Bluetooth. La recherche des réseaux Wi-Fi et des appareils Bluetooth améliorera la précision du calcul de la localisation en intérieur.

## Utiliser la fonctionnalité Verrouillage des applications pour verrouiller les applications importantes

La fonctionnalité Verrouillage des applications vous permet de définir un mot de passe pour WeChat, Alipay et d'autres applications importantes. Une fois que vous avez redémarré votre Téléphone, ou déverrouillé l'écran, il vous sera demandé de saisir le code de déverrouillage des applications au lancement initial de celles-ci. La fonctionnalité Verrouillage des applications améliore la protection de vos informations personnelles et empêche des accès non autorisés aux applications importantes qui se trouvent sur votre appareil.

**Activer la fonctionnalité Verrouillage des applications** : ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Verrouillage des applications** et suivez les instructions à l'écran pour définir un code, puis activez la fonctionnalité Verrouillage des applications pour les applications que vous souhaitez protéger. La première fois que vous lancez une application verrouillée, suivez les instructions à l'écran pour saisir votre code et la réponse à la question de sécurité.

- Si une empreinte digitale est définie en tant que mode de déverrouillage pour votre Téléphone, et si vous définissez, pour la première fois, un code pour le déverrouillage des applications, vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale pour un déverrouillage des applications facilité.

**Modifier le code de déverrouillage des applications**: touchez  sur l'écran de déverrouillage de l'application et touchez **Modifier le code** ou **Modifier la protection du code** pour modifier le code de déverrouillage de l'application.

## Protection améliorée des données : défendre votre vie privée

Vous vous inquiétez que vos photos, les informations de votre compte bancaire ou des données concernant votre vie privée soient divulguées en cas de perte ou de vol de votre Téléphone ? Les Téléphones Huawei intègrent désormais des puces de sécurisation en complément de la protection combinée fournie par la clé racine de confiance et le mode de déverrouillage de l'écran. Que vos

données soient stockées sur une carte micro SD ou dans la mémoire de stockage interne, elles bénéficient du niveau de protection le plus élevé.

**Cryptage renforcé et protection** : les Téléphones Huawei utilisent une clé matérielle qui ne peut pas être utilisée pour décrypter des données si elle est séparée de l'appareil. En fonction de la clé racine de confiance, les composants cryptés sont incorporés à la puce de contrôle mémoire pour améliorer la capacité du matériel à protéger des données. Cela fonctionne avec le mode de verrouillage de l'écran pour protéger vos données privées. Quand vous utilisez Espace privé, Multi-utilisateurs, les fichiers cryptés sur la carte micro SD ou d'autres fonctionnalités pour crypter des photos, informations personnelles ou autres données personnelles, cracker simultanément la clé racine de confiance, le mode de déverrouillage et la puce de sécurisation est la seule manière de décrypter vos données. Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.



# Sauvegarde et restauration

## Sauvegarde de données : éviter de perdre des données


Vous arrive-t-il de vous inquiéter que des données importantes sur votre Téléphone soient accidentellement effacées ou perdues ? Sauvegarder vos données régulièrement pour éviter de perdre des données vous permettra d'être plus serein.


Il y a quatre méthodes pour sauvegarder les données de votre Téléphone :

- **Sauvegarder sur une carte micro SD**: Si votre Téléphone prend en charge les cartes micro SD, vous pouvez, à tout moment, sauvegarder vos données sur une carte micro SD, ce qui vous permet d'éviter facilement de perdre des données.
- **Sauvegarder sur la mémoire de stockage interne de l'appareil** : Vous pouvez sauvegarder des fichiers plus petits vers la mémoire de stockage interne de votre appareil.
- **Sauvegarder sur un périphérique de stockage USB** : Si vous n'avez plus assez d'espace disponible sur la mémoire de stockage interne de votre Téléphone, vous pouvez brancher un périphérique de stockage USB à votre Téléphone avec un câble USB OTG pour y sauvegarder des données.

## Sauvegarder vos données sur une carte micro SD

Perdre des données durant une mise à jour du système vous inquiète ? Vous voulez transférer des données depuis un ancien appareil vers votre nouvel appareil Téléphone ? Si votre Téléphone prend en charge les cartes micro SD, vous pouvez, à tout moment, sauvegarder vos données sur une carte micro SD, ce qui vous permet d'éviter facilement de perdre des données.


-  Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.
  - Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.
  - N'oubliez surtout pas votre mot de passe de sauvegarde car vous ne serez pas en mesure de récupérer vos fichiers sauvegardés sans celui-ci.


Pour sauvegarder vos données sur une carte micro SD, ouvrez  **Sauvegarde**, allez à **Sauvegarder** > **Carte SD** > **Suivant**, sélectionnez les données à sauvegarder puis touchez **Sauvegarder**. Un mot de passe de sauvegarde n'est pas nécessaire pour les photos, les fichiers audio/vidéo et les documents, mais l'est pour les autres types de données. Suivez les instructions à l'écran pour définir un mot de passe de sauvegarde et une question de sécurité.

Vous pouvez voir vos dossiers de sauvegarde dans le dossier **Huawei** dans **Fichiers** > **Local** > **Carte SD**.

## Sauvegarder vos données vers la mémoire de stockage interne


Vous pouvez sauvegarder les données de votre Téléphone vers la mémoire de stockage interne pour éviter de perdre des données. Il est conseillé de sauvegarder sur la mémoire de stockage interne des fichiers de petite taille.


-  Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.
- N'oubliez surtout pas votre mot de passe de sauvegarde car vous ne serez pas en mesure de récupérer vos fichiers sauvegardés sans celui-ci.

Pour sauvegarder vos données sur la mémoire de stockage interne, ouvrez  **Sauvegarde**, allez à **Sauvegarder > Mémoire de stockage interne > Suivant**, sélectionnez les données à sauvegarder puis touchez **Sauvegarder**. Un mot de passe de sauvegarde n'est pas nécessaire pour les photos, les fichiers audio/vidéo et les documents, mais l'est pour les autres types de données. Suivez les instructions à l'écran pour définir un mot de passe de sauvegarde et une question de sécurité. Vous pouvez voir vos dossiers de sauvegarde dans le dossier **Huawei** dans **Fichiers > Local > Stockage interne**.

## Sauvegarder vos données sur un périphérique de stockage USB

Si vous n'avez plus assez d'espace disponible sur la mémoire de stockage interne de votre Téléphone, ou si vous voulez sauvegarder des données importantes sur un périphérique de stockage externe, vous pouvez brancher un périphérique de stockage USB à votre Téléphone avec un câble USB OTG pour y sauvegarder des données. Les périphériques de stockage USB compatibles avec votre Téléphone incluent les clés USB, les lecteurs de cartes et les téléphones disposant d'une carte micro SD.

-  Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.
- Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.
- N'oubliez surtout pas votre mot de passe de sauvegarde car vous ne serez pas en mesure de récupérer vos fichiers sauvegardés sans celui-ci.


Pour sauvegarder vos données sur un périphérique de stockage USB, ouvrez  **Sauvegarde**, allez à **Sauvegarder > Mémoire de stockage USB > Suivant**, sélectionnez les données à sauvegarder puis touchez **Sauvegarder**. Un mot de passe de sauvegarde n'est pas nécessaire pour les photos, les fichiers audio/vidéo et les documents, mais l'est pour les autres types de données. Suivez les instructions à l'écran pour définir un mot de passe de sauvegarde et une question de sécurité. Vous pouvez voir vos dossiers de sauvegarde dans le dossier **Huawei** dans **Fichiers**.

# Wi-Fi et réseau

## Wi-Fi

### Wi-Fi+ : votre assistant de connectivité intelligent

Wi-Fi+ se connecte intelligemment aux réseaux Wi-Fi pour réduire la consommation de données mobiles. Lorsque votre appareil détecte un réseau connu ou un réseau Wi-Fi gratuit, il bascule automatiquement en Wi-Fi pour s'y connecter. Votre appareil sélectionne automatiquement le réseau optimal dans votre secteur pour que vous disposiez de la meilleure connexion Internet.



Une fois que vous avez activé Wi-Fi+, votre appareil va :


- **Sélectionner et se connecter automatiquement au meilleur réseau** : Sélectionne et se connecte automatiquement aux meilleurs réseaux auxquels vous vous êtes connecté auparavant, aux réseaux gratuits ou au réseau de données mobiles en fonction de la force du signal à votre emplacement actuel.
- **Activer ou désactiver automatiquement le Wi-Fi** : En fonction des réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes connecté auparavant, le Wi-Fi est automatiquement activé ou désactivé dans des lieux spécifiques. Cela empêche votre appareil de chercher en permanence de nouveaux réseaux.
- **Évaluer la qualité des réseaux disponibles** : Recherche les réseaux en hotspot disponibles et empêche votre appareil de se connecter automatiquement aux réseaux sans connexion Internet.




## Se connecter au Wi-Fi


Quand c'est possible, connectez-vous à un réseau Wi-Fi pour économiser vos données mobiles.

- i Pour empêcher l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières, faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.



**Se connecter au Wi-Fi** : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. En fonction des paramètres réseau, vous serez peut-être invité à saisir un mot de passe. Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'authentification lorsque requis.


- Actualiser un point d'accès Wi-Fi** : Touchez **Rechercher** pour rechercher à nouveau les réseaux sans fil disponibles.
- Ajouter manuellement un réseau Wi-Fi** : Faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau**, et suivez les instructions à l'écran pour saisir le SSID et le mot de passe du réseau.


**Se connecter à un réseau Wi-Fi via le WPS** : Sur l'écran Wi-Fi, allez à  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Connexion WPS**. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur pour établir une connexion. Se connecter à un routeur sur lequel le WPS est activé vous permet de rapidement vous connecter au réseau sans saisir de mot de passe.

## Transférer des données via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct vous permet de transférer rapidement des données entre les appareils Huawei. Wi-Fi Direct est plus rapide que le Bluetooth et ne nécessite pas que les appareils soient associés. Il est particulièrement adapté au transfert de gros fichiers sur des distances réduites.



**Transférer des fichiers avec Wi-Fi Direct** : Ouvrez  **Fichiers**, touchez et maintenez le fichier à transférer, puis allez à **Plus > Partager > Partage Wi-Fi Direct**. Lorsqu'un autre appareil est détecté, touchez son nom pour établir la connexion et commencer le transfert de fichier.

**Recevoir des fichiers avec Wi-Fi Direct** : Activez **Wi-Fi**. Sur l'écran des paramètres Wi-Fi, touchez  pour activer la détection. Lorsque vous recevez une notification de fichier entrant, touchez **Accepter** pour commencer le transfert. Le fichier reçu est par défaut enregistré sous **Fichiers** dans le dossier **Wi-Fi Direct**.

## Activer Wi-Fi+ pour se connecter directement au meilleur réseau


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi > Wi-Fi+** et activez **Wi-Fi+**.

Lorsque l'appareil se trouve à un endroit où le signal Wi-Fi est faible, Wi-Fi+ peut automatiquement basculer sur un réseau de données mobiles. Télécharger des vidéos ou de gros fichiers via une connexion aux données mobiles peut induire des frais additionnels de consommation de données. Pour éviter ces frais, prenez un forfait données adapté.




## Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

### Se connecter à un réseau Wi-Fi


- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3 Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.
- 4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.

### Se connecter à l'aide de données mobiles


-  Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.
- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
  - 2 Touchez  pour activer les données mobiles.
-  Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles pour économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données.


## Partager votre connexion aux données mobiles avec d'autres appareils

Arrivé en fin de mois, vous n'avez pas consommé tout votre forfait données mobiles ? Vous pouvez le partager avec vos amis.






Vous pouvez partager votre connexion aux données mobiles via un point d'accès Wi-Fi, via USB ou via Bluetooth.


**Partager les données mobiles via un point d'accès Wi-Fi** : Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet > Via Wi-Fi > Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Définissez le nom et le mot de passe du point d'accès, le type de cryptage, puis touchez **Enregistrer** et activez le point d'accès pour pouvoir l'utiliser.

 **Inquiet du fait que d'autres appareils puissent utiliser de façon illimitée vos données mobiles via le point d'accès Wi-Fi ?** Sur l'écran **Paramètres**, touchez **Limitier les données consommées** pour définir la quantité maximale de données pouvant être consommées sur une session. Lorsque cette limite est atteinte, votre appareil désactive automatiquement le point d'accès.

**Partager les données mobiles via Bluetooth** : Associez et établissez une connexion Bluetooth entre les appareils pour pouvoir partager votre connexion aux données mobiles via Bluetooth. Ouvrez

 **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet** puis activez **Via Bluetooth**. Sur l'écran **Bluetooth**, touchez  à côté de l'appareil associé, puis activez **Accès Internet** pour établir une connexion Internet et partager votre connexion aux données mobiles.


**Partager les données mobiles via USB** : Branchez votre appareil à un ordinateur avec un câble USB. Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet**, puis activez **Via USB** pour commencer à partager votre connexion aux données mobiles.

-  En fonction de votre système d'exploitation, vous pourriez avoir à installer des pilotes d'installation ou à établir une connexion réseau pertinente sur votre ordinateur pour pouvoir utiliser cette fonction. Veuillez vous référer au guide du système d'exploitation de votre ordinateur pour plus d'informations.

# Son et affichage


## Paramétrer le mode Ne pas déranger

Le mode Ne pas déranger bloque les appels d'étrangers et seuls les appels et messages et des contacts choisis sont notifiés.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Son > Ne pas déranger**. Activez **Ne pas déranger**, puis touchez **Peut-être déranger** et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Autoriser les appels et messages des contacts importants** : Sélectionnez **Par une interruption prioritaire**, puis touchez **Définir les interruptions prioritaires** pour définir les contacts desquels vous souhaitez recevoir les appels et messages.
- **Autoriser les alarmes** : Sélectionnez **Par une alarme** pour n'autoriser que les alarmes.
- **Interdire toutes les interruptions** : Sélectionnez **Aucunement** pour interdire toute sonnerie/vibration, et empêcher que l'écran ne s'allume pour les appels entrants, messages et alarmes.




- Autrement, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas et touchez  sur le panneau de raccourcis pour rapidement activer ou désactiver le mode **Ne pas déranger**.
- Certaines applications tierces pourraient continuer à générer une sonnerie lorsque le mode Ne pas déranger est activé. Si c'est le cas, configurez leurs paramètres pour mettre en silence les notifications de ces applications.

**Règle basée sur une période de temps** : Empêche les interruptions à des moments définis, tels que weekends et soirées. Touchez **Basée sur une période de temps** pour définir la période de temps et l'intervalle de répétition, puis activez le bouton **Basée sur une période de temps**.


**Règle basée sur un évènement** : Empêche les interruptions pendant les réunions et autres évènements. Touchez **Basée sur un évènement** pour activez le mode **Ne pas déranger** pendant les évènements de l'agenda.


## Configurer les paramètres son


Lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux, votre appareil passe automatiquement en son stéréo pour améliorer votre expérience audio. Vous pouvez également définir des sonneries et des rappels audio en fonction de différents scénarios.


**Ajuster le volume système** : Appuyez sur le bouton du volume et touchez  pour ajuster le volume pour la sonnerie, les média, alarmes et appels.



- Vous pouvez également ajuster le volume depuis les paramètres système. Ouvrez  **Paramètres**, touchez **Son** et déplacez le curseur du volume pour l'ajuster.

**Basculer entre son, vibration et mode silence** : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour basculer rapidement entre **Son**, **Silencieux** et mode **Vibreur**.





**Activer les tonalités clavier et de notification** : Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Son > Plus de paramètres pour le son** pour activer et désactiver les tonalités clavier et de notification.



**Passer votre Téléphone mode silence** : Depuis l'écran **Son**, activez **Mode silencieux**. Après avoir activé **Mode silencieux**, activez **Vibration en mode silencieux**. Maintenant, lorsque vous recevez un appel, votre écran s'allume et l'appareil vibre.

**Personnaliser la sonnerie et la tonalité de notification** : Depuis l'écran **Son**, sélectionnez une sonnerie personnalisée ou utilisez **Notification**.

## Activation du mode « Confort des yeux » pour prévenir les tensions oculaires

Vos yeux sont-ils fatigués et douloureux après avoir regardé Téléphone pendant longtemps ? Le mode confort des yeux peut réduire efficacement la lumière bleue et ajuster l'écran aux couleurs plus chaudes, ce qui soulage la fatigue oculaire et protège votre vue.

**Activer le mode Confort des yeux** : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Affichage > Confort des yeux**, et activez **Confort des yeux**. L'icône du mode Confort des yeux  s'affichera dans la barre d'état. Une fois le mode Confort des yeux activé, la lumière bleue sera filtrée et l'écran prendra une teinte rouge.

**Activer ou désactiver rapidement le mode Confort des yeux** : Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Dans le panneau de notifications, appuyez sur  pour développer le panneau des raccourcis, puis activez ou désactivez  .

**Activer le mode Confort des yeux à des heures fixes** : Vous pouvez configurer votre Téléphone afin d'activer le mode Confort des yeux pendant une période définie chaque jour. Lorsque le mode


Confort des yeux est désactivé, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Affichage > Confort des yeux**, et activez **Programmation**, puis réglez votre **Début à** et **Finit à** souhaités.

**Ajuster la température de couleur du mode Confort des yeux** : Une fois le mode Confort des yeux activé, la lumière bleue sera filtrée et l'écran prendra une légère teinte rouge. Vous pouvez ajuster la température de couleur à votre convenance. Après avoir ajusté le **Confort des yeux**, vous pouvez ajuster le curseur de la température de couleur pour une couleur d'écran plus froide ou plus chaude.

## Paramètres supplémentaires d'affichage

### Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées

Touchez et maintenez l'icône d'une application pour afficher un menu des fonctionnalités fréquemment utilisées et y accéder rapidement. Vous pouvez toucher et maintenir une fonctionnalité et la faire glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci.

 Si vous touchez et maintenez une icône d'application et qu'un raccourci n'est pas créé, cela signifie que l'application ne prend pas en charge les raccourcis sur l'écran d'accueil.

**Accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées** : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder. Chaque application prend en charge au maximum 4 fonctionnalités fréquemment utilisées. Elles sont présélectionnées par l'application et ne peuvent pas être changées. Par exemple, pour prendre un selfie, touchez et maintenez l'icône d'Appareil photo, puis touchez **Selfie** dans le menu pop-up.

**Ajouter des raccourcis sur votre écran d'accueil** : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu. Touchez et maintenez la fonctionnalité souhaitée puis faites-la glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci. Par exemple, vous pouvez ajouter un raccourci vers la fonctionnalité de selfie d'appareil photo pour pouvoir rapidement y accéder.


### Regroupement des paramètres : simplifier la personnalisation

Vous avez des difficultés à repérer les paramètres qu'il vous faut ? Les modifier manuellement est-il frustrant ? EMUI 8.0 a simplifié cela en regroupant les paramètres d'une même catégorie. Un affichage par groupe permet de rendre l'écran des paramètres principaux plus lisible ; en outre l'activation vocale des paramètres a été ajoutée.

### Mise à jour 1 : simplification et regroupement des paramètres

Le menu des paramètres de EMUI 8.0 s'adapte à vos habitudes d'utilisation, ce qui permet d'en modifier l'ordre d'affichage et le groupement. Tout est alors plus clair et plus simple.






## Raccourcis d'application : démarrage des fonctionnalités d'applications accéléré

Vous aimez prendre des selfies et souhaiteriez le faire en une seule étape ? EMUI 8.0 propose des raccourcis de fonctionnalités d'applications pour les fonctionnalités que vous utilisez le plus régulièrement, vous laissant les ajouter à l'écran d'accueil et les ouvrir en une seule étape.

### Utilisation de raccourcis pour accéder aux fonctionnalités les plus couramment utilisées :

EMUI 8.0 a ajouté des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités les plus couramment utilisées. Sur l'écran d'accueil, maintenez l'icône d'une application fréquemment utilisée enfoncée, puis sélectionnez la fonctionnalité désirée dans le menu contextuel pour la démarrer rapidement.


**Comment ajouter un raccourci d'application à l'écran d'accueil :** EMUI 8.0 prend en charge l'ajout de raccourcis de fonctionnalités d'applications à l'écran d'accueil. Maintenez n'importe quelle icône d'application enfoncée sur l'écran d'accueil, ensuite maintenez la fonctionnalité désirée enfoncée dans le menu contextuel, puis faites-la glisser sur l'écran d'accueil pour créer un raccourci.




## Changer les paramètres d'affichage

Modifier la police du système et régler la luminosité de l'écran en fonction de vos besoins.

Ouvrez  **Paramètres** et touchez . Dès lors, vous pouvez :

- **Régler la luminosité de l'écran** : Depuis **Luminosité**, sélectionnez la case à cocher à côté de **Automatique**. Quand cette option est activée, votre Téléphone réglera automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante. Pour régler manuellement la luminosité, déplacez le curseur de luminosité ou faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et accéder aux paramètres de luminosité.
- **Activer la rotation automatique de l'écran** : Activez **Rotation automatique de l'écran**. Sinon, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis activez .



- **Régler la température de couleur** : Touchez **Température de couleur**. Sélectionnez une option prédéfinie (**Par défaut**, **Chaude**, ou **Froide**), puis touchez **OK** pour appliquer les paramètres. Sinon, touchez ou déplacez le curseur pour régler manuellement la température de couleur. La température de couleur ne peut pas être modifiée quand **Confort des yeux** est activé.
- **Activer l'économiseur d'écran** : Touchez **Économiseur d'écran** et activez **Économiseur d'écran** pour configurer **Source d'images** et **Durée**. Votre Téléphone affichera un diaporama de vos photos lorsque la batterie est en charge et que votre Téléphone se met en mode veille.

# Stockage

## Nettoyeur de stockage

### **Nettoyer la mémoire pour des performances accrues**

Votre Téléphone est, avec le temps, plus lent ? Souhaitez-vous nettoyer le stockage système, mais ne savez pas quels fichiers supprimer ? La fonctionnalité de nettoyage de la mémoire vous aide à effacer le cache et à supprimer les fichiers volumineux, résiduels et inutilisés d'applications pour accroître les performances du système et maintenir votre Téléphone en condition optimale.


Quand les performances du système ralentissent, ou que l'espace de stockage restant est faible, Gestionnaire téléphone vous rappelle d'effectuer un nettoyage. Vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour nettoyer la mémoire de votre Téléphone et libérer de l'espace de stockage.

**Nettoyer** : Recherchez et nettoyez les fichiers indésirables et le cache système pour libérer rapidement la mémoire et de l'espace de stockage interne sans affecter l'utilisation de votre Téléphone.

**Faire un nettoyage approfondi** : Recherchez des fichiers redondants, dont les fichiers WeChat, vidéos, images, fichiers d'applications résiduels, fichiers musicaux, packages d'installation inutiles, fichiers inutilisés et fichiers volumineux ; et bénéficiez de suggestions basées sur les résultats de l'analyse. Cela vous aide à libérer de l'espace de stockage sans supprimer des fichiers importants par inadvertance .

### **Activer le nettoyeur du stockage**

Votre Téléphone pourrait fonctionner plus lentement avec le temps à cause de l'espace de stockage de plus en plus important utilisé. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de nettoyage de la mémoire pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances système et s'assurer que votre Téléphone fonctionne de façon plus fluide.


Ouvrez  **Gestion. tél.**, touchez **Nettoyer** et nettoyez la mémoire et le cache sur la base des résultats d'analyse pour améliorer les performances de votre appareil. Si l'espace de stockage est toujours réduit, vous pouvez réaliser un nettoyage approfondi sur la base des résultats d'analyse et des recommandations de nettoyage.

# Système

## Langue et méthode de saisie



### Changer de méthode de saisie



Vous pouvez changer la méthode de saisie sur votre Téléphone comme souhaité.


Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Langue & saisie > Clavier par défaut > Configurer les modes de saisie** et activez la méthode de saisie souhaitée. Revenez à **Langue & saisie**, touchez **Clavier par défaut** et sélectionnez la méthode de saisie.


### Utiliser la méthode de saisie Huawei SwiftKey

La méthode de saisie SwiftKey utilise la saisie prédictive pour prédire la lettre suivante, voire le mot suivant entier, que vous êtes susceptible de saisir.

**Désactiver la vibration sur pression de touche** : Allez à  > **Plus** >  > **Saisie**. Allez à **Son et vibration** puis désactivez la vibration sur pression de touche.

**Activer la saisie multi-langue** : Allez à  > **Plus** >  > **MULTILINGUE** pour télécharger d'autres langues à utiliser avec cette méthode de saisie.





 L'illustration ci-dessous présente la disposition du clavier pour l'anglais américain. La disposition du clavier peut varier en fonction de la langue spécifique utilisée.

## Accessibilité

### Activer le service TalkBack pour que le contenu à l'écran soit lu à voix haute


Le service Talkback permet une lecture à voix haute du contenu à l'écran que vous touchez, sélectionnez ou activez. C'est un outil utile qui aide les utilisateurs malvoyants à interagir avec leur Téléphone.

- 1 Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Assistance intelligente > Accessibilité > TalkBack** pour accéder à l'écran des paramètres du service **TalkBack**.
- 2 Activez **TalkBack** et touchez **OK**. Votre appareil lancera automatiquement un tutoriel lorsque vous activez Talkback la première fois. Si vous avez besoin d'écouter à nouveau le tutoriel, touchez , accédez à l'écran des paramètres de Talkback puis lancez le tutoriel.
- 3 Touchez  et activez **Explorer au toucher**. Lorsque **Explorer au toucher** est activé, votre appareil lit à voix haute le contenu que vous touchez.


**Pourquoi mon appareil commence-t-il soudainement à lire le contenu à l'écran ? Comment désactiver ce service ?** Il est possible que vous ayez activé le service Talkback par accident. Pour le désactiver, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez l'écran avec deux doigts au moins trois secondes.

## Apprendre les gestes de TalkBack


TalkBack utilise un ensemble spécial de gestes pour le fonctionnement de votre Téléphone. Lorsque TalkBack est activé, ces gestes sont nécessaires pour interagir avec votre appareil.

-  Si vous activez TalkBack par accident, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez l'écran avec deux doigts pendant au moins trois secondes pour le désactiver.


**Parcourir l'écran** : Faites glisser deux doigts vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes de menus. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un écran à un autre.



**Sélectionner un élément** : Touchez un élément avec un doigt pour le sélectionner (il ne s'ouvrira pas). L'appareil lira à voix haute le contenu de l'élément sélectionné.



**Ouvrir un élément** : Touchez deux fois n'importe quelle zone de l'écran avec un seul doigt pour confirmer votre sélection de l'étape précédente.



Par exemple, si vous voulez ouvrir **Paramètres**, touchez l'icône **Paramètres** une fois avec un doigt, puis touchez deux fois n'importe quelle zone de l'écran.


## Utiliser la synthèse vocale avec TalkBack


La fonctionnalité Synthèse vocale permet lire à voix haute les textes à l'écran de votre Téléphone. Elle peut aussi être utilisée avec le service TalkBack pour aider les utilisateurs malvoyants à interagir avec leurs appareils.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** et activez **Synthèse vocale**. Configurez votre moteur préféré et le débit de parole pour activer cette fonction.

## Activer la correction des couleurs

Le paramètre de correction des couleurs permet à votre appareil de compenser les effets du daltonisme.


-  Lorsque la correction des couleurs est activée, les utilisateurs avec une vision normale des couleurs peuvent avoir du mal à voir certaines couleurs.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Accessibilité > Correction des couleurs** et activez **Correction des couleurs**. Touchez **Mode de correction** pour sélectionner le mode de correction des couleurs souhaité.

## Paramètres généraux

### Changer la langue du système

Vous voulez changer la langue du système de votre Téléphone ? Cela peut se faire en toute simplicité.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Langue & saisie > Langue** et sélectionnez la langue souhaitée pour le système. Si vous ne trouvez pas votre langue dans la liste proposée, touchez **Ajouter une langue** pour ajouter votre langue.

### Définir l'heure et la date du système

Lorsque vous voyagez à l'étranger, ou changez de carte SIM, votre Téléphone affichera automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau de téléphonie mobile local. Vous pouvez aussi ajuster l'heure et la date manuellement, modifier le format de l'heure ou définir deux horloges sur votre écran verrouillé.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Système > Date & heure**. Dès lors, vous pouvez :

- **Modifier l'heure et la date** : Activez **Date et heure automatiques** pour synchroniser l'heure et la date de votre Téléphone avec votre réseau de téléphonie mobile. Désactivez **Date et heure automatiques** pour définir l'heure et la date manuellement.
- **Modifier votre fuseau horaire** : Activez **Fuseau horaire automatique** pour synchroniser le fuseau horaire de votre Téléphone avec votre réseau de téléphonie mobile. Désactivez **Fuseau horaire automatique** pour définir votre fuseau horaire manuellement.
- **Changer le format de l'heure** : Activez **Format 24 heures** pour passer au format horaire sur 24 heures. Désactivez **Format 24 heures** pour passer au format horaire sur 12 heures.
- **Définir deux horloges sur l'écran verrouillé** : Si vous êtes à l'étranger, votre Téléphone affichera automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau de téléphonie mobile local. Vous pouvez activer **Double horloge** et définir **Ville de résidence** pour afficher deux horloges sur votre écran verrouillé : l'une présentant l'heure locale et l'autre celle de votre pays de résidence.



Heure et date dans  
votre ville sélectionnée






Heure et date fournies  
par le réseau





## Imprimer des documents et photos depuis votre Téléphone

Connectez en Wi-Fi votre Téléphone à une imprimante pour pouvoir imprimer des documents et photos en toute simplicité.

- Mopria vous permet d'imprimer directement depuis votre Téléphone sur une imprimante certifiée Mopria. L'imprimante se connectera à votre Téléphone via Wi-Fi.
- Si votre imprimante n'est pas certifiée Mopria, contactez le fabricant pour obtenir le module complémentaire pour votre modèle.


**1** Connectez votre Téléphone et l'imprimante via le même réseau Wi-Fi.

- **Se connecter au point d'accès de votre imprimante** : Si votre imprimante dispose d'un point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour l'activer et définir un mot de passe. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.
- **Se connecter via Wi-Fi Direct** : Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, touchez , puis sélectionnez votre imprimante dans la liste des appareils détectés.

- **Se connecter via le routeur** : Sur votre imprimante, activez le Wi-Fi et connectez-vous au routeur de votre domicile. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez votre routeur, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.
- 2** Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Connectivité de l'appareil > Impression > service d'impression par défaut** et vérifiez que **service d'impression par défaut** soit activé. Sélectionnez une imprimante en fonction des résultats de la recherche, ou touchez **Plus > Ajouter une imprimante** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter manuellement une imprimante.
- 3** Vous pouvez désormais imprimer directement depuis votre Téléphone :
- **Une image** : Ouvrez **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **PLUS > Imprimer/exporter en PDF**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer l'image vers l'imprimante.
  - **Une page Internet** : Ouvrez avec votre navigateur la page Internet que vous souhaitez imprimer puis sélectionnez l'option d'impression dans le menu.
  - **Un document** : Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer via une application productivité et sélectionnez l'option impression dans le menu.
  - **Une note** : **Open**  **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, allez à  **> Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer la note vers l'imprimante.

## Définir un allumage/extinction programmés


Vous souhaitez que votre Téléphone s'éteigne à certaines heures de la journée pour économiser la batterie et éviter d'être dérangé ? Utilisez la fonctionnalité d'allumage/extinction programmés pour que votre appareil s'allume et s'éteigne à des heures définies pendant la journée.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Allumage/extinction programmés**, activez **Extinction programmée** et **Allumage programmé**, et définissez des heures d'allumage/extinction programmés ainsi que les paramètres de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.



Pour désactiver l'allumage et extinction programmés, désactivez **Extinction programmée** et **Allumage programmé**.


## Activer le mode avion pour plus de sécurité en vol et pour préserver l'autonomie de la batterie

Voler avec votre appareil allumé vous inquiète pour des raisons de sécurité ? Vous souhaitez un moyen simple de préserver l'autonomie de la batterie de votre Téléphone quand vous n'avez pas prévu de passer ou de recevoir des appels ? Vous pouvez activer le mode avion pour voler en toute sécurité et préserver l'autonomie de votre batterie.

-  En vol, veuillez suivre les instructions de l'équipage à bord et éteindre votre appareil ou activer le mode avion.

Lorsque le mode avion est activé, votre Téléphone désactive automatiquement la fonction d'appel, les données mobiles, le Bluetooth et le Wi-Fi. Cependant, vous pouvez manuellement activer le Bluetooth et le Wi-Fi en mode avion.


**Activer et désactiver le mode avion via le bouton raccourci** : Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas. Dans le panneau de notifications, touchez  pour ouvrir le panneau de raccourcis puis touchez .

**Activer et désactiver le mode avion depuis le menu Paramètres** : Ouvrez  **Paramètres**, touchez **Sans fil & réseaux** et activez ou désactivez **Mode avion**.



Après avoir activé le mode avion, une icône  apparaît dans la barre d'état.

## Utiliser la fonctionnalité Gestion de compte pour gérer et mettre à jour vos comptes

Vous souhaitez synchroniser des comptes e-mail multiples, les notifications des applications et l'historique de plusieurs Téléphones et ordinateurs ? Vous pouvez utiliser votre Téléphone pour gérer et mettre à jour en temps réel des comptes e-mail et d'applications sur plusieurs types d'appareils dont des Téléphones, ordinateurs et autres.


-  Les comptes d'applications tierces peuvent être créés uniquement si l'application tierce est installée sur l'appareil.
- Le type d'informations pouvant être synchronisées dépend du type de compte.


Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Comptes**. Dès lors, vous pouvez :

- **Ajouter un compte** : Touchez **Ajouter un compte**, sélectionnez un type de compte puis suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte et l'ajouter.
- **Supprimer un compte** : Sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer puis suivez les instructions à l'écran pour le supprimer.
- **Synchroniser les comptes** : Touchez , sélectionnez **Synchro. automatique des données**, suivez les instructions à l'écran puis touchez **OK**. Si vous ne sélectionnez pas **Synchro. automatique des données**, vous pouvez sélectionner un compte manuellement et toucher  pour synchroniser.

## Obtenir des informations sur la mémoire RAM et de stockage

Vous êtes incertain des capacités des mémoires RAM et de stockage disponibles après avoir utilisé votre Téléphone pendant une longue période ? Vous pouvez accéder aux informations relatives aux mémoire RAM et de stockage de votre Téléphone afin d'en contrôler l'utilisation et décider de faire, le cas échéant, un nettoyage.


-  Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.


Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Stockage** pour afficher des informations relatives aux mémoires RAM et au stockage interne, ou à l'utilisation de la carte micro SD ; et réaliser les opérations suivantes :


- **Nettoyer la mémoire de stockage** : Sélectionnez **Nettoyer la mémoire de stockage** pour accéder à l'écran **Nettoyer** et nettoyer la mémoire de stockage et libérer de l'espace de stockage d'un seul geste.
- **Changer l'emplacement d'enregistrement par défaut** : Touchez **Emplacement par défaut** et définissez l'emplacement d'enregistrement par défaut sur votre Téléphone : soit la mémoire de stockage interne soit la carte micro SD.
- **Formater la carte micro SD** : Allez à **Carte SD > Formater > Effacer et formater** pour effacer toutes les données présentes sur votre carte micro SD. Sauvegardez vos données à l'avance pour éviter d'en perdre.

## Voir les informations produit pour mieux connaître votre appareil

Pour mieux connaître votre appareil, vous pouvez accéder aux informations produit le concernant, telles que le numéro du modèle, de la version, IMEI ; les paramètres du matériel, les spécifications produit et les informations légales.


-  Les appareils conçus pour ne fonctionner qu'avec une carte SIM ont un numéro IMEI, alors que ceux conçus pour deux cartes SIM en ont deux.


**Voir les informations produit** : Allez à  **Paramètres** et touchez **Système > À propos du téléphone** pour accéder à des informations relatives à votre appareil telles que le numéro de modèle, de la version, IMEI ; les informations sur le matériel et sur le statut ainsi que les informations légales.

**Changer de nom de l'appareil** : Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Système > À propos du téléphone > Nom de l'appareil** pour changer le nom d'appareil de votre Téléphone.

## Utiliser la fonctionnalité Paramètres intelligents pour trouver un paramètre rapidement

Vous souhaitez changer le style de police mais ne trouvez pas le paramètre ? La fonctionnalité Paramètres intelligents vous aide à trouver un paramètre rapidement. Elle peut aussi vous recommander des paramètres en fonction de l'utilisation de votre appareil, et vous permet d'activer et de désactiver un paramètre en une seule étape.

Ouvrez  **Paramètres**. Votre Téléphone vous recommandera des paramètres en fonction de l'utilisation que vous en faites. Vous pouvez aussi saisir un mot clé ou un synonyme dans la barre de recherche et votre Téléphone affichera tous les paramètres associés.



Rechercher des paramètres

# Mise à jour du système


## Faire une mise à jour en ligne

Votre Téléphone vous indiquera de télécharger et d'installer une mise à jour système lorsque disponible. La fonctionnalité de mise à jour en ligne vous permet de mettre à jour votre Téléphone de façon rapide et sécurisée.

- Avant de faire une mise à jour en ligne, assurez-vous que votre appareil soit connecté à Internet. En effet, les mises à jour en ligne nécessitent une connexion à Internet. Faites la mise à jour de votre Téléphone via un réseau Wi-Fi pour éviter la facturation de frais de consommation de données mobiles.
- Assurez-vous que votre Téléphone dispose d'au moins 30 % de batterie pendant le processus de mise à jour.
- Évitez d'utiliser un logiciel non autorisé d'une tierce partie pour installer des mises à jour du firmware et du système. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de votre Téléphone ou la divulgation de vos informations personnelles. Pour de meilleurs résultats, mettez à jour votre système en utilisant la fonctionnalité de mise à jour en ligne ou apportez votre Téléphone au centre technique Huawei le plus proche.
- Sauvegardez toujours vos données avant de mettre à jour votre Téléphone afin d'éviter d'en perdre.
- Certaines applications tierces, telles que les applications bancaires ou les jeux, pourraient ne pas être compatibles avec la nouvelle version du système. Si c'est le cas, veuillez patienter que la nouvelle version de ces applications tierces soit lancée.

**1** Ouvrez  **Paramètres**.

**2** Allez à **Système > Mise à jour système > Rechercher les mises à jour**.

- Lorsque le système détecte une nouvelle mise à jour, allez à **Nouvelle version > Mise à jour rapide**.
- Si le système indique qu'il est à jour, allez à  **> Télécharger le nouveau package complet**. Lorsque le système détecte une nouvelle mise à jour, allez à **Nouvelle version > Mise à jour rapide**.

Le processus de mise à jour peut prendre un certain temps. Évitez d'utiliser votre Téléphone en même temps. Votre Téléphone redémarrera automatiquement lorsque la mise à jour est terminée.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Remarque : Souvenez-vous du compte Google auquel votre téléphone s'est connecté en dernier.

En effet, à l'occasion d'une réinitialisation aux valeurs d'usine non fiable ou d'une mise à jour basée sur une carte SD, le mécanisme antivols de Google exigera que vous saisissez le compte Google auquel votre téléphone s'est connecté en dernier à l'écran de démarrage à des fins de vérification d'identité. Votre téléphone ne peut s'allumer correctement que si la vérification d'identité a été concluante.

Veillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: LND-L29

EMUI 8.0\_01