

Relais répéteur de transmission
réf. 500000



A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

A1 - PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Ce produit est prévu pour une utilisation exclusivement intérieure.
- Ce produit est prévu pour relayer les transmissions radio de la Thombox et de toute la gamme.

A2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Débranchez le produit du secteur avant tout entretien.
- Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer votre produit.
- N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

A3 - RECYCLAGE



Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestique. Danger de mort !

Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention à ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion !




Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

B - DESCRIPTION DU PRODUIT


B1 - RELAIS

Face avant



1 Témoin de fonctionnement

Face arrière



1 Interrupteur marche / arrêt
2 Prise pour adaptateur secteur (fourni)

C - A PROPOS DU CONCEPT THOMBOX

La Thombox est une box domotique, connectée à votre modem ASDL (Freebox, Livebox...), qui permet où que vous soyez, de gérer votre sécurité comme une véritable centrale d'alarme pilotée de chez vous ou à distance. Elle vous permet également de gérer vos accessoires de confort (éclairage...), d'ouvrants (motorisations de volet, de garage...), de gestion d'énergie (consommations électriques, chauffage) en quelques clics sur un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone, depuis n'importe où dans le monde grâce à Internet.

Afin d'assurer cela et également pour créer des scénarios (séquence d'actions) qui vont simplifier votre quotidien, vous devez enregistrer votre Thombox (à ne faire que pour la première installation) et lui associer les accessoires compatibles avec la technologie ARW.

La Thombox est complètement évolutive et le nombre d'accessoires n'est pas limité.

D - INSTALLATION


D1 - RELAIS

Choisissez un emplacement judicieux pour étendre la portée de communication de vos accessoires (typiquement : à mi-distance entre vos produits les plus éloignés).

Le relais doit toujours être placé en position horizontale.

Ne placez pas le relais à proximité d'une surface (ou grille) métallique.

Thombox




Accessoires hors portée de la Thombox
> liaison via relais

Emetteur de la gamme


Accessoire à la portée de l'émetteur
> liaison directe

Relais répéteur de transmission

Accessoire hors portée de l'émetteur
> liaison via relais





BON



MAUVAIS

MAUVAIS



Branchez la prise de l'adaptateur secteur fourni sur le relais, branchez l'adaptateur au mur.
Basculez l'interrupteur marche / arrêt sur «I».



E - CONFIGURATION

E1 - PROGRAMMATION

Aucune programmation n'est nécessaire, le relais est actif dès sa mise sous tension.

Attention :

Un seul relais peut être utilisé par installation. Si votre relais détecte un autre relais à proximité lors de sa mise sous tension, son témoin de fonctionnement clignote et son fonctionnement est suspendu. Cette sécurité évite que deux relais se répètent indéfiniment une transmission radio.

F - UTILISATION

F1 - UTILISATION AVEC TOUT DISPOSITIF


Le relais est compatible avec le protocole ARW qu'il comprend parfaitement. Si par exemple le relais constate qu'une télécommande n'est pas entendue par la prise qu'elle commande (absence de réponse de la prise), il répète l'ordre émis par la télécommande, puis l'accusé de réception émis par la prise. Il fait l'intermédiaire entre commande et dispositif commandé et étend ainsi la portée de communication.

F2 - BATTERIE DE SECOURS

Le relais dispose d'une batterie interne qui se charge dès la mise sous tension du relais (interrupteur marche /arrêt).

En cas de coupure de courant la batterie fournit au relais une autonomie d'une heure.

En cas de non-utilisation prolongée, placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position «O» pour couper immédiatement son fonctionnement et ne pas décharger inutilement la batterie.



La batterie rechargeable n'est pas remplaçable.

G - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LEGALES

G1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence radio : protocole ARW 868.3MHz
- Portée radio : dépend du type des accessoires présents.
- Alimentation : 5Vdc par adaptateur secteur fourni.
- Batterie de secours : intégrée et non remplaçable. NiMH 110mAh
- Température de fonctionnement : +5°C à +35°C, utilisation intérieure exclusivement

G2 - GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par chocs et accidents.

Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, hormis pour l'insertion et le remplacement des piles ou batteries, par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.

Les éléments dits consommables tels que les piles ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.

G3 - ASSISTANCE ET CONSEIL

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.
- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter avant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui-ci provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin.
Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l'échange de votre produit.

Besoin d'un support avancé dans la programmation et la création de vos scénarios de vie?

Nos techniciens spécialisés sont à votre disposition au :

Tel : 0 899 700 750

1.349€/appel + 0.337€ TTC/min

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

Besoin de conseils lors de la mise en service, l'installation de votre Thombox ou lors de l'association de vos accessoires de la gamme Thomson Maison connectée?

Contactez les techniciens de notre service après-vente au :

Tel : + 33 (0)892 701 369

(Audiotel : 0,337 Euros TTC/min)

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

G4 - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement : Relais répéteur de transmission 500000

Est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE et que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

EN60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011

EN301489-1 V1.9.2

EN301489-3 V1.4.1

EN300220-2 V2.4.1

A Chambray les Tours le 25/11/2014

Alexandre Chaverot, président



Retrouvez l'intégralité de notre gamme Thomson sur

www.thomsonbox.eu

THOMSON est une marque de **TECHNICOLOR S.A.**
utilisée sous licence par :

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - France