



GUIDE D'UTILISATION  Model : SPB15K Power Bank Batterie Externe Lithium-Ion 15 000 mAh	Préface Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient exactes. Néanmoins, le fabricant de cet appareil et le distributeur ne sauraient être tenus responsables de toute erreur ou omission dans ce manuel, ou de l'utilisation des informations contenues dans celui-ci. Veuillez conserver ce manuel durant toute la durée de vie de votre appareil. Félicitations pour votre achat !	Contenu de l'emballage : - Batterie externe / PowerBank - Câble Micro USB/USB 80 cm - Guide d'utilisation Précautions d'emploi Consignes de sécurité sur l'utilisation des batteries Lithium-ion (Li-Ion) Les batteries sont fermées hermétiquement et sont inoffensives tant que leur utilisation et leur manipulation restent conformes aux instructions données. Une batterie rechargeable Lithium-ion (Li-Ion) doit être manipulée avec soin. Ceci s'applique pour la charge, le retrait, le stockage ou toute autre manipulation de la batterie. Veuillez ainsi toujours respecter l'ensemble des consignes de sécurité, car une manipulation incorrecte peut entraîner des explosions, des incendies, des dégagements de fumée et des émanations toxiques.	Ainsi, il est impératif de respecter les consignes de sécurité suivantes, tout d'abord pour votre propre sécurité et également pour conserver les performances optimales de la batterie. Si vous tentez de raccorder des batteries Li-Ion en parallèle ou en série, tout dommage ou toute demande d'intervention au titre de la garantie résultant de cette opération, sera rejetée. La société LDLC.COM se dégage de toutes responsabilités si les présentes conditions d'utilisations ne sont pas respectées par l'utilisateur. - Ne pas abîmer la surface de la batterie externe avec des objets pointus. Ne pas faire tomber, ne pas secouer violemment et ne pas exercer une pression trop forte sur le produit. - Veuillez vérifier la compatibilité entre votre périphérique et la batterie externe. - Veuillez vérifier la compatibilité du voltage avant utilisation. - Gardez hors de portée des enfants. - Tenez la batterie externe éloignée du feu et de l'eau. Ne pas exposer la batterie externe à des températures extrêmes.	- Pendant l'utilisation, le chargement ou le stockage, si vous constatez une odeur anormale, une surchauffe, une déformation ou d'autres anomalies, arrêtez l'utilisation du produit et contactez immédiatement le Support Technique de LDLC. - N'utilisez pas de solvant pour nettoyer la batterie. - Pensez à ôter le câble après utilisation pour préserver votre batterie. - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé - Ne pas démonter ou tenter de modifier le produit. - Utilisez l'appareil exclusivement pour l'usage prévu. Une utilisation non conforme peut vous exposer à des risques. Nous ne pourrions pas être tenus responsables des dégâts causés ou d'une durée de vie plus courte que prévue.	 Recyclage Vous ne devez en aucun cas jeter cet appareil électronique avec les ordures ménagères. Il faut neutraliser les éléments d'une batterie Li-Ion usagée. Attention, la procédure de neutralisation ne doit être effectuée que dans un cadre très strict de sécurité. Nous vous recommandons ainsi fortement de vous adresser à un spécialiste de ce type de batterie afin de lui confier cette tâche. Ensuite, il se chargera lui-même de faire collecter cette batterie hors d'usage par un organisme de recyclage spécialisé.	Vue d'ensemble 1. Bouton Power 2. Port d'entrée Micro-USB 5 pins 3. Port de sortie USB 2.0 1 A 4. Port de sortie USB 2.0 2.1 A 	Caractéristiques techniques 7 couches de protection  Protection haute température  Protection court-circuit  Protection surtension  Protection surpuissance  Protection surcharge en entrée  Protection survolage en sortie  Protection surtension en sortie
--	--	--	---	---	---	---	---

★ Design sobre et élégant au fini mat ★ 2 ports de sortie USB de 1 A et 2.1 A pour recharger 2 appareils rapidement et simultanément ★ Affichage LED du niveau de batterie ★ Secouez légèrement la Power Bank pour afficher le niveau exact de la batterie en façade ! ★ Technologie Sync charge/décharge : vous pouvez simultanément charger la Power Bank et charger le périphérique mobile. (Chargement du périphérique mobile prioritaire). 	Spécifications <table><tr><td>Modèle</td><td>LDLC POWERBANK SPB15K</td></tr><tr><td>Type de batterie</td><td>Lithium-Ion</td></tr><tr><td>Capacité</td><td>15000 mAh / 55.5 wh</td></tr><tr><td>Capacité nominale</td><td>9900 mAh</td></tr><tr><td>Durée de vie</td><td>500 cycles (charge/décharge)</td></tr><tr><td>Puissance d'entrée Micro-USB x 1</td><td>DC5V-1 A/2 A</td></tr><tr><td>Puissance de sortie USB x 2</td><td>5 V-1 A – 5V-2,1 A Max 10.5W</td></tr><tr><td>Accessoire</td><td>1 x câble USB/Micro USB – 0.8 m</td></tr><tr><td>Dimensions (LxPxH)</td><td>152,5 x 62 x 22 mm</td></tr><tr><td>Poids</td><td>335 g</td></tr></table>	Modèle	LDLC POWERBANK SPB15K	Type de batterie	Lithium-Ion	Capacité	15000 mAh / 55.5 wh	Capacité nominale	9900 mAh	Durée de vie	500 cycles (charge/décharge)	Puissance d'entrée Micro-USB x 1	DC5V-1 A/2 A	Puissance de sortie USB x 2	5 V-1 A – 5V-2,1 A Max 10.5W	Accessoire	1 x câble USB/Micro USB – 0.8 m	Dimensions (LxPxH)	152,5 x 62 x 22 mm	Poids	335 g	Utilisation Charger votre PowerBank LDLC SPB15K Avant utilisation, veuillez lire ce manuel intégralement. 1.Branchez le connecteur Micro-USB du câble fourni sur le port d'entrée Micro-USB de la Power Bank, 2.Branchez le connecteur USB de l'autre côté, au port USB d'un ordinateur, d'un chargeur secteur ou d'un chargeur de voiture. Pour une vitesse de chargement et une stabilité optimales, veuillez choisir un chargeur avec puissance de sortie de DC 5 V ➡ 1A ou DC 5 V ➡ 2,1 A pour la charge de votre Power Bank. L'indicateur lumineux s'éteint automatiquement après 10 secondes.	3.Un indicateur lumineux chiffre le niveau de charge de la batterie : de 1 à 100%. 4.Lorsqu'il indique 100, la charge de la Power Bank LDLC SPB15K est terminée. Débranchez le chargeur mobile. L'appareil est prêt à être utilisé. 5.Pour vérifier le niveau de charge restant et/ou activer l'appareil, secouez-le légèrement ou appuyez sur le bouton Power.  Avant la première utilisation, veuillez charger intégralement l'appareil pendant 9h à l'aide du câble USB/Micro-USB fourni, (ou de votre câble Micro-USB d'origine).	Charger un appareil mobile  Avant de charger un périphérique USB, assurez-vous qu'il soit compatible avec la batterie externe. 1.Branchez le connecteur USB du câble fourni (ou de votre câble d'origine Micro-USB ou Lightning) sur un port de sortie de la batterie externe. 2.Branchez le connecteur Micro-USB ou Lightning sur votre périphérique à recharger. Attention, le câble USB/Micro-USB fourni a été conçu pour charger un appareil mobile avec un connecteur du même type (Micro-USB), veuillez utiliser votre câble d'origine pour charger un appareil avec un autre type de connecteur. 3.Secouez la batterie pour l'activer.	4.Un icône de charge s'affiche sur votre appareil mobile et indique le commencement de la charge. 5.Débranchez l'appareil mobile lorsque celui-ci est entièrement chargé. Les sorties USB vous permettent d'alimenter n'importe quel type d'appareil compatible : téléphone mobile, tablette, appareil photo numérique, caméscope, etc... pour étendre leur durée d'utilisation. La sortie 2.1A vous permettra de charger plus rapidement une tablette numérique par exemple. Il est possible que la batterie externe chauffe un peu pendant le chargement.	En revanche, en cas de surchauffe anormale, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le Support Technique de LDLC.  Rechargez entièrement la batterie tous les 3 mois en cas de non-utilisation prolongée. Nous contacter Vous trouverez toutes les informations sur notre site Internet : http://www.ldlc.com/ 1) Vous êtes un particulier, pour contacter le Support Technique : • Par e-mail, rendez-vous sur notre page CONTACTS : http://www.ldlc.com/faq/	• Par téléphone : Depuis la France : 04 27 46 6000* Depuis l'étranger : + 33 4 27 46 6000* *Tarif appel : aucune surtaxe, le tarif est celui fixé par votre propre opérateur. 2) Vous êtes un professionnel, pour contacter le Support Technique : • Par e-mail, rendez-vous sur notre page CONTACTS : https://secure.ldlc-pro.com/profr-/pages/contacts.html • Par téléphone (Numéro unique) : Depuis la France : 04 27 46 60 05* Depuis l'étranger : +33 4 27 46 60 05* *Tarif : appel non surtaxé.   
Modèle	LDLC POWERBANK SPB15K																										
Type de batterie	Lithium-Ion																										
Capacité	15000 mAh / 55.5 wh																										
Capacité nominale	9900 mAh																										
Durée de vie	500 cycles (charge/décharge)																										
Puissance d'entrée Micro-USB x 1	DC5V-1 A/2 A																										
Puissance de sortie USB x 2	5 V-1 A – 5V-2,1 A Max 10.5W																										
Accessoire	1 x câble USB/Micro USB – 0.8 m																										
Dimensions (LxPxH)	152,5 x 62 x 22 mm																										
Poids	335 g																										