



3D Architecte Expert CAD

Guide de référence

Copyright © Micro Application Copyright © Eleco Software.GmbH

Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de MICRO APPLICATION est illicite (article L122-4 du code de la propriété intellectuelle). Cette représentation ou reproduction illicite, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Le code de la propriété intellectuelle n'autorise, aux termes de l'article L122-5, que les reproductions strictement destinées à l'usage privé. Pour le logiciel, seule est autorisée une copie de sauvegarde si cela est indispensable pour préserver son utilisation.

Les informations contenues dans ce produit sont données à titre indicatif et n'ont aucun caractère exhaustif. Elles ne sauraient engager la responsabilité de l'éditeur. La société MICRO APPLICATION ne pourra être tenue pour responsable de toute omission, erreur ou lacune qui aurait pu se glisser dans cet ouvrage ainsi que des conséquences, quelles qu'elles soient, qui résulteraient de l'utilisation des informations et indications fournies.

Tous les produits ou noms de société peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

MICRO APPLICATION Support technique 20,22 rue des Petits-Hôtels 75010 PARIS

Tél : 01 53 34 20 46 - Fax : 01 53 34 20 00

Également disponible sur www.microapp.com

Licence d'utilisation

Article 1 : Acceptation des conditions

Par le seul fait d'installer le progiciel contenu sur le support, le client s'engage à respecter les conditions d'utilisation figurant ci-après.

Article 2 : Licence d'utilisation

En acquérant le support inclus, le client bénéficie d'une licence d'utilisation du progiciel contenu sur ce support. Cette licence donne uniquement le droit d'effectuer une seule installation du progiciel, et de le faire fonctionner conformément à sa destination, sur le matériel prévu. Ce progiciel livré dans sa version code-objet est directement lisible par l'ordinateur. Cette licence est valable pour la durée légale de la protection du progiciel.

Article 3 : Limites du droit d'utilisation

Le client ne détient sur le progiciel que le droit d'utilisation de la version objet. Il s'engage donc à ne pas le reproduire, en totalité ou en partie. Le logiciel étant fourni sur un support numérique garantissant sa préservation, le support original tient lieu de copie de sauvegarde au sens de l'article L 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle. Le client s'engage également à ne pas chercher à le modifier, le compléter, l'adapter à un autre système d'exploitation, à le décompiler (ingénierie inverse) ou à le traduire. Le progiciel est conçu pour l'usage strictement privé du client, qui s'interdit donc formellement de consentir des sous-licences, de le louer, de le prêter, de le commercialiser en tout ou partie ... De manière générale, il est strictement interdit d'en faire l'objet ou l'instrument d'une utilisation qui bénéficie à un tiers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux. Ces restrictions concernent le progiciel pris dans son ensemble mais également dans toutes ses composantes : ainsi, les photographies, images, cliparts, sons, textes et tous autres éléments contenus dans le progiciel, restent la propriété de leurs créateurs.

Tout usage du progiciel, toute opération technique sur le progiciel, non prévus par la présente licence est une contrefaçon, délit pénal sanctionné de peines d'amende et d'emprisonnement.

Article 4 : Logiciels en shareware ou logiciels contributifs

Les logiciels commercialisés sous l'appellation de « shareware » sont exclusivement prévus pour vous permettre de les évaluer ou de les tester. Ils sont d'ailleurs le plus souvent constitués de versions incomplètes. MICRO APPLICATION n'est pas l'auteur de ces logiciels et vous cède exclusivement le support comportant les versions d'évaluation. Si vous décidez effectivement de les utiliser, vous devez vous enregistrer directement auprès de l'auteur mentionné pour chaque shareware, dans les délais et les conditions (notamment financières) qu'il exige. A défaut de remplir ces conditions, vous serez considéré comme contrefacteur.

Article 5 : Garantie

Dans le cas où le client constaterait une défectuosité du support, il dispose d'un mois à compter de son achat pour en faire retour à Micro Application. Pour bénéficier de cette garantie, le client doit obligatoirement adresser à ses frais, à Micro Application, le support accompagné du bon de garantie que vous trouverez à la fin du manuel (papier ou électronique) ou de la carte d'enregistrement (si celle-ci n'a pas déjà été envoyée). Micro Application retourne alors à ses frais, au client, à l'adresse indiquée sur le bon de garantie ou la carte d'enregistrement, un nouveau support. Quand un protocole informatique de sécurité est implanté dans le logiciel, ce protocole présente certaines limitations. Aussi, il est de la responsabilité du client de déterminer si le logiciel correspond à ses besoins réels. Le progiciel étant livré en l'état, il n'est fourni par Micro Application aucune autre garantie et, notamment pour les relations du client avec son hébergeur internet.

AVERTISSEMENT. Les informations contenues dans ce produit sont données à titre indicatif et n'ont aucun caractère exhaustif voire certain. A titre d'exemple non limitatif, ce produit peut vous proposer une ou plusieurs adresses de sites Web qui ne seront plus d'actualité ou dont le contenu aura changé au²² moment où vous en prendrez connaissance. Aussi, ces informations ne sauraient engager la responsabilité de l'Editeur. La société MICRO APPLICATION ne pourra être tenue responsable de toute omission, erreur ou lacune qui aurait pu se glisser dans ce produit ainsi que des conséquences, quelles qu'elles soient, qui résulteraient des informations et indications fournies ainsi que de leur utilisation.

TABLE DES MATIERES

1. INTRODUCTION	1
1.1 Présentation du programme	1
1.2 Installation	1
2. AVANT DE DÉMARRER	2
2.1 Utilisation des Boutons de Variantes	2
2.2 Sélection des objets	2
3. PRINCIPES FONDAMENTAUX	3
3.1 l'interface	3
3.2 Les boutons des barres d'outils	4
3.3 Le mode construction et le mode Design	5
3.4 A propos des étages	5
3.5 Les touches spéciales	5
3.5.1 La touche Ctrl	5
3.5.2 La touche Maj	5
3.5.3 Copier, couper et coller	6
3.6 Le cadrage de la feuille	6
3.7 Le zoom	6
3.8 Les effets sonores	7
3.9 L'aperçu 3D	7
3.9.1 Rotation	8
3.9.2 Zoom	8
3.9.3 Déplacement	8
3.9.4 Animation	9
3.10 Les paramètres de texture et de couleur des éléments de construction	9
3.10.1 Mélanger texture et couleur	10
3.11 Choisir une texture parmi les vignettes d'aperçu	10
3.12 Les paramètres de matériaux des éléments de construction	11
3.13 Les schémas dans les boîtes de dialogue	11
3.14 L'Éditeur de contour	11
3.14.1 Le bouton  de l'Éditeur de contour	13
3.14.2 Rotation de surfaces	13
3.14.3 Création d'évidements à l'intérieur de surfaces	13
3.14.4 Intersection de contours	14
3.14.5 Les éléments d'aide dans l'Éditeur de contour	14
3.14.6 Les outils de modélisation	14

3.14.7 Les boutons  et 	15
3.14.8 Les boutons  et 	15
3.14.9 Le menu contextuel de l'Éditeur de contour	16
4. PHASES DE TRAVAIL	19
4.1 Introduction	19
4.2 Annuler/Rétablir	19
4.3 L'Assistant de projet	20
4.4 L'Assistant de plan	20
4.5 Le mode Construction	20
4.5.1 Les lignes d'aide et la règle	21
4.5.2 Que pouvez-vous faire en mode Construction ?	21
4.6 Le mode Design	22
4.6.1 Travailler en mode Design	22
4.6.2 Charger des objets	22
4.6.3 Positionner des objets	23
4.6.4 Définir la hauteur	23
4.6.5 Comportement des objets	23
4.6.6 Déplacer des objets mis en place	24
4.6.7 Sélectionner des objets	24
4.6.8 Les types d'affichage en mode Design	25
4.6.9 Visiter un projet et l'observer sous divers angles	26
4.6.10 Prendre l'ascenseur	26
4.7 Les paramètres du programme	26
4.7.1 Nombre de couleurs d'un pixel 3D	27
4.7.2 Textures	28
4.7.3 Chemin d'accès aux objets	28
4.7.4 Chemin d'accès aux textures	28
4.7.5 Chemin d'accès aux matériaux	29
4.8 Les paramètres généraux	29
4.8.1 Nombre de polygones affichés en visite 3D	29
4.8.2 Représentation lors des déplacements	29
4.8.3 Observation et déplacements en 3D	30
4.9 Les barres d'outils	31
4.9.1 Les fonctions de la barre d'outils horizontale I	31
4.9.2 Les fonctions de la barre d'outils horizontale II	32
4.9.3 Les fonctions de la barre d'outils horizontale III	32
4.9.4 Les fonctions de la barre d'outils horizontale IV	33
4.9.5 Les fonctions de la barre d'outils horizontale V	33
4.9.6 Les fonctions de la barre d'outils horizontale VI	33
4.10 Crée un nouveau projet	34
4.10.1 Options de projet	34
4.10.2 Propriétés du projet	35

4.11 Ouvrir un projet	35
4.11.1 Fenêtres d'aperçu à l'ouverture de projets	36
4.11.2 Interruption de l'ouverture de projets	36
4.11.3 Boîte de dialogue Recherche d'un objet	36
4.12 Enregistrer un projet	37
4.12.1 Paramètres d'enregistrement	37
4.13 Fermer un projet	39
4.14 Imprimer un projet	39
4.14.1 Paramètres d'impression	40
4.15 Enregistrer une image	41
4.15.1 Paramètres d'enregistrement d'une image	42
4.16 Créer une nouvelle fenêtre	45
4.16.1 Nouvelle fenêtre	45
4.17 Zoomer	46
4.17.1 Paramètres de zoom	46
5. LES ÉTAGES	47
5.1 Que contient un étage ?	47
5.2 Définir le premier étage d'un projet	47
5.3 Relations entre les étages	48
5.4 Étages visibles	49
5.5 Nouvel étage au-dessus/au-dessous (de l'actuel)	50
5.5.1 Onglet Généralités	51
5.5.2 Onglet Reprise	52
5.6 Modifier l'étage actuel	52
5.7 Supprimer l'étage actuel	53
6. LES BÂTIMENTS	54
6.1 Présentation	54
6.2 Construire des bâtiments	54
6.2.1 Que contient un bâtiment ?	55
6.2.2 Définir le premier bâtiment d'un projet	55
6.2.3 Relations entre deux bâtiments	55
6.2.4 Bâtiment actuel	55
6.2.5 Bâtiments visibles	55
6.3 Traitement des bâtiments	56
6.3.1 Nouveau bâtiment	56
6.3.2Modifier le bâtiment actuel	56
6.3.3 Supprimer le bâtiment actuel	56
6.3.4 La commande Bâtiment –Symétrie du bâtiment	57
6.3.5 Pivoter le bâtiment actuel	58

6.3.6 Charger un bâtiment	59
6.3.7 Enregistrer les bâtiments visibles	59
7. LE MODE AMÉNAGEMENT	60
7.1 Principes fondamentaux	60
7.2 Les outils du mode Aménagement	60
7.3 Les boutons du mode Aménagement	61
7.4 La modification ultérieure des pièces	62
7.4.1 Sélectionner des murs et des angles de pièces	62
7.4.2 Boîtes de dialogue des pièces prédéfinies	63
7.5 La boîte de dialogue Aménagement	63
8. LE MODE CONSTRUCTION	65
8.1 Les fenêtres d'aperçu 3D	65
8.1.1 Conseils pour l'utilisation de la fenêtre d'aperçu 3D	65
8.2 La représentation architecturale	65
8.2.1 Affichage – Représentation architecturale	66
8.2.2 Représentation architecturale des murs	67
8.2.3 Représentation architecturale des fenêtres et des portes	68
8.2.4 Représentation architecturale des escaliers	69
8.2.5 Représentation architecturale des toitures	70
8.3 Le magnétisme	71
8.3.1 Paramètres de magnétisme et sélection	71
8.4 objets en mode Construction	73
8.5 Mettre en place des objets	73
8.6 Positionner la cotation lors de la saisie	74
8.7 Les modes de sélection	74
8.7.1 Sélection de mobilier	75
8.7.2 Sélection multiple en mode Construction	75
8.7.3 Sélection d'éléments à l'intérieur d'un polygone quelconque	76
8.8 Modifier / Transférer les propriétés d'éléments sélectionnés	76
8.8.1 Source	76
8.8.2 Destination	77
8.9 Déplacer des sections du plan	78
8.10 Les copies multiples d'éléments et d'objets	79
8.10.1 Boîte de dialogue Copies multiples 1	80
8.10.2 Boîte de dialogue Copies multiples 2	80
8.10.3 Boîte de dialogue Copies multiples 3	81
8.10.4 Boîte de dialogue Copies multiples en mode Design	81
8.11 Placer l'origine de la grille et des coordonnées	81
8.11.1 Boîte de dialogue Grille	82

8.12 La règle	83
8.12.1 Structure de la règle	83
8.12.2 Tabulations	84
8.12.3 Paramètres de règle	84
8.12.4 Barre d'outils spécifique à la règle	85
8.12.5 Touches de raccourci spécifiques à la règle	86
8.13 Les calques	86
8.13.1 Travailler avec des calques	87
8.14 Les lignes d'aide	88
8.14.1 Définir le type de lignes d'aide	88
8.14.2 Placer les lignes d'aide	89
8.14.3 Supprimer une ligne d'aide	91
8.14.4 Boîte de dialogue Lignes d'aide	91
8.15 La flèche d'orientation	92
8.15.1 Boîte de dialogue Flèche d'orientation	92
8.16 Les éléments de construction	92
8.17 Les murs	93
8.17.1 Définir le type de mur	93
8.17.2 Murs virtuels	94
8.17.3 Tracer des murs	96
8.17.4 Outils d'édition des murs	97
8.17.5 Hachures	99
8.17.6 Déplacer un mur	100
8.17.7 Supprimer un mur	100
8.17.8 Boîte de dialogue Mur	100
8.17.9 Éditer le contour des murs	102
8.18 Les murs circulaires	105
8.18.1 Le tracé de murs circulaires	105
8.18.2 Les fonctions de tracé des murs circulaires	106
8.18.3 Tracé de murs le long de splines	109
8.19 Les poutres et les murets	110
8.19.1 Tracer une poutre ou un muret	111
8.19.2 Paramètres de poutre / muret	111
8.20 Les portes	112
8.20.1 Générateur de portes	112
8.20.2 Définir le type de porte	113
8.20.3 Insérer une porte	113
8.20.4 Paramètres de la porte	114
8.20.5 Dimensions	114
8.20.6 Déplacer une porte	116
8.20.7 Chevauchement avec d'autres portes ou fenêtres	116
8.20.8 Supprimer une porte	117
8.21 Les fenêtres	117
8.21.1 Définir le type de fenêtre	117

8.21.2 Insérer une fenêtre	117
8.21.3 Hauteur d'allège	118
8.21.4 Paramètres de la fenêtre	119
8.21.5 Déplacer une fenêtre	125
8.21.6 Supprimer une fenêtre	126
8.22 Les escaliers	126
8.22.1 Définir le type d'escalier	126
8.22.2 Légende des escaliers	131
8.22.3 Paramètres d'étiquette de la légende d'escalier	132
8.22.4 Supprimer un escalier	132
8.22.5 Trémies générées automatiquement	133
8.22.6 Paramètres d'escalier	133
8.23 Les sols et les plafonds	136
8.23.1 Paramètres de sol et plafond	136
8.23.2 Définition des matériaux pour les sols, les plafonds et les dalles de balcon	137
8.24 Les trémies et les évidements de murs	137
8.24.1 Trémies	137
8.24.2 Évidements de murs	138
8.25 Les dalles de balcon/plafond	139
8.25.1 Paramètres des dalles de balcons	140
8.26 L'Éditeur de polygones	140
8.26.1 Définir un polygone standard	140
8.26.2 Définir un polygone rectangulaire	140
8.26.3 Définir un polygone	140
8.26.4 La boîte de dialogue Polygones	141
8.27 Les balcons	143
8.27.1 Définir un balcon rectangulaire	144
8.27.2 Définir un balcon polygonal	144
8.27.3 Paramètres des balcons	144
8.28 Les garde-corps	145
8.28.1 Paramètres de garde-corps	145
8.29 Les conduits de fumée et les poteaux	148
8.29.1 Définir le type	148
8.29.2 Insérer un conduit de fumée ou un poteau	148
8.29.3 Déplacer un conduit de fumée ou un poteau	148
8.29.4 Supprimer un conduit de fumée ou un poteau	148
8.29.5 Paramètres des conduits de fumées et de ventilation	148
8.29.6 Paramètres des poteaux	149
8.30 Les toitures	150
8.30.1 Activer la fonction Toiture	150
8.30.2 Afficher ou masquer la charpente	150
8.30.3 Sélectionner un type de toiture	151
8.30.4 Recouvrir automatiquement tous les bâtiments d'une toiture	151
8.30.5 Les paramètres des toitures à périmètre orthogonal	151

8.30.6 Choisir une fonction de tracé	153
8.30.7 Supprimer la toiture	153
8.30.8 Paramètres de toiture (forme libre)	154
8.30.9 Éditeur de toiture	163
8.30.10 Toitures cintrées	166
8.31 Les lucarnes	172
8.31.1 Définir le type de lucarne	173
8.31.2 Insérer une lucarne	173
8.31.3 Modifier une lucarne	174
8.31.4 Supprimer une lucarne	174
8.31.5 Paramètres de la lucarne	174
8.31.6 Lucarne rampante	177
8.31.7 Lucarne à deux pans (jacobine)	177
8.31.8 Lucarne triangulaire	178
8.31.9 Lucarnes complexes	179
8.32 Les Fenêtres de toit et panneaux solaires	184
8.32.1 Propriétés des fenêtres de toit	185
8.33 Les éléments photovoltaïques et thermocollecteurs	186
8.34 Les terrains	186
8.34.1 Définir un terrain	187
8.34.2 Fonctions de tracé	189
8.34.3 Activer/désactiver l'affichage du paysage	190
8.34.4 Modifier une forme de terrain	190
8.34.5 Supprimer une forme de terrain	191
8.34.6 Boîte de dialogue - Paysage	191
8.34.7 Boîte de dialogue - Terrain	192
8.34.8 Boîte de dialogue - Point d'altimétrie	195
8.35 Les modèles topographiques	195
8.35.1 Boîte de dialogue Modèles topographiques	196
8.35.2 Altimétrie	197
8.35.3 Orientation du modèle	197
8.35.4 Insertion de points d'altimétrie individuels	197
8.35.5 Suppression des points d'altimétrie	198
8.35.6 Ajouter aux terrains existants	198
8.35.7 Points d'altimétrie individuels	198
8.35.8 Aperçu d'un modèle topographique	198
8.36 Les légendes	198
8.36.1 Activer/désactiver les légendes	199
8.36.2 Insérer un texte	199
8.36.3 Déplacer une légende	199
8.36.4 Supprimer une légende	199
8.37 Les cotations	199
8.37.1 Activer/désactiver les cotations	200
8.37.2 Choisir un type de cotation	200
8.37.3 Éditer une cote	202

8.37.4 Déplacer la ligne de cotation	202
8.37.5 Cotation de fenêtres et de portes	203
8.37.6 Supprimer une cotation	204
8.37.7 Boîte de dialogue Cotation	204
8.37.8 Paramètres de cotation	205
8.37.9 Cotations extérieures automatiques	206
8.38 Les coupes	208
8.38.1 Choisir un type de coupe	208
8.38.2 Activer/désactiver les coupes	209
8.38.3 Modifier une coupe	209
8.38.4 Supprimer une coupe	209
8.38.5 Boîte de dialogue Coupe	209
8.38.6 Affichage de la coupe en mode Construction	212
8.38.7 Saisies dans la fenêtre de coupe	213
8.38.8 Déplacer une coupe dans la fenêtre de coupe	214
8.38.9 Affichage des coupes en mode Design	214
8.39 L'outil de mesure	214
9. LE MODE DESIGN	215
9.1 Présentation	215
9.2 Les vues	215
9.2.1 Vue en plan	215
9.2.2 Vue en plan coloré	215
9.2.3 Vue en perspective	216
9.2.4 Vues avancées	216
9.3 Arrière-plan	218
9.3.1 Définir la position de l'horizon	219
9.3.2 Angle de vue de l'image d'arrière-plan	219
9.3.3 Image d'arrière-plan animée	220
9.4 Premier plan	220
9.4.1 Paramètres d'image de premier plan	221
9.5 Type de représentation	222
9.5.1 Représentation filaire	222
9.5.2 Représentation colorée sans textures	222
9.5.3 Représentation colorée avec textures (qualité moyenne/supérieure)	222
9.5.4 Représentation filaire faces cachées (fond blanc)	222
9.5.5 Représentation filaire faces cachées (fond transparent)	223
9.6 Le raytracing	223
9.6.1 Sous et surexposition	223
9.6.2 Avantages du raytracing	223
9.6.3 Paramètres de raytracing	224
9.6.4 Raytracing avec éclairage activé et désactivé	225
9.6.5 Imprimer et enregistrer des images raytracing	225
9.7 La luminosité et l'ombrage	225

9.7.1 Le principe	226
9.7.2 Activer le calcul d'éclairage et d'ombrage en temps réel	226
9.7.3 La boîte de dialogue des options pour la calcul de luminosité et d'ombrage	227
9.8 Visite 3D	230
9.8.1 Boîte de dialogue Accélération matériel	231
9.8.2 Onglet Parcourir	231
9.8.3 Contrôle de collision	232
9.8.4 Vue de jour / Vue de nuit / Vue à heure variable	232
9.8.5 Changer d'étage	236
9.8.6 Paramètres de la vue en perspective	236
9.9 Objets et groupes d'objets	239
9.9.1 Placer des objets et des groupes d'objets	239
9.9.2 Sélectionner et désélectionner des objets	240
9.9.3 Déplacer un objet ou un groupe d'objets	241
9.9.4 Enregistrer et charger des objets	242
9.9.5 Le magnétisme en mode Design	243
9.9.6 Paramètres d'objet	245
9.9.7 Objets animés	253
9.9.8 Groupes d'objets personnels	254
9.9.9 Contrôle des collisions	256
9.9.10 Le cadre de sélection	256
9.10 Les éléments de construction en mode Design	257
9.10.1 Définition des fenêtres (de toit)et des portes en mode Design	258
9.10.2 Insérer des portes en mode Design	258
9.10.3 Déplacer des portes en mode Design	259
9.10.4 Supprimer une porte en mode Design	259
9.10.5 Insérer, déplacer et supprimer des fenêtres (de toit) en mode Design	259
9.10.6 Boîte de dialogue Éléments de construction en mode Design	260
9.11 La barre d'outils verticale du mode Design	261
9.11.1 Sélectionner tous les objets	261
9.11.2 Associer des objets	261
9.11.3 Dissocier des objets	261
9.11.4 Copier	261
9.11.5 Supprimer un objet	262
9.11.6 Faire pivoter les objets	263
9.11.7 Symétrie d'objets et de groupes d'objets	265
9.11.8 Aligner des objets	265
9.11.9 Activer / désactiver les lampes	266
9.11.10 Prélever et appliquer une texture ou un matériau	266
9.11.11 Optimiser la palette de couleurs	267
9.11.12 L'Éditeur de dalles	267
9.11.13 La boîte de dialogue Dalles	268
10. LE CATALOGUE	270
10.1 Présentation	270

10.2 le catalogue des bases de données	270
10.2.1 L'utilisation des filtres de recherche dans le catalogue	271
10.3 L'interface du Catalogue d'objets et textures	272
10.3.1 Barre de titre	272
10.3.2 Barre de menus	272
10.3.3 Barre d'outils	272
10.3.4 Arborescence	272
10.3.5 Contenu	273
10.4 Les objets du catalogue	273
10.4.1 Charger un objet	273
10.4.2 Sélectionner un objet	273
10.4.3 Boîte de dialogue Objet	274
10.5 Les textures du Catalogue	275
10.5.1 Charger une texture	275
10.5.2 Sélectionner une texture	276
10.5.3 Placer et échanger une texture	276
10.5.4 Supprimer une texture	276
10.5.5 Visualiser les textures	276
10.5.6 Textures personnalisées	277
10.6 Les matériaux du Catalogue	277
10.6.1 Charger des matériaux	277
10.6.2 Sélectionner et placer les matériaux	277
10.6.3 Modifier les matériaux / Définir de nouveaux matériaux	278
10.6.4 Astuces relatives à l'utilisation de matériaux	282
11. LE STORYBOARD	283
11.1 Introduction	283
11.2 Présentation Générale	283
11.3 Structure élémentaire du Storyboard	284
11.3.1 La barre d'outils du Storyboard	284
11.3.2 L'arborescence des objets	284
11.3.3 La fenêtre des pistes d'animation	286
11.4 Les menus contextuels du Storyboard	288
11.4.1 Le menu contextuel de la barre d'outils	288
11.4.2 Le menu contextuel de la fenêtre de pistes	289
11.4.3 Le menu contextuel d'insertion d'éléments Monde	290
11.4.4 Le menu contextuel des éléments Monde	291
11.4.5 Menu contextuel d'animation d'objets 3D	292
11.4.6 Le menu contextuel d'animation d'éléments animés	293
11.5 Les principales boîtes de dialogue du Storyboard	294
11.5.1 La boîte de dialogue Paramètres d'animation	294
11.5.2 La boîte de dialogue Paramètres de mouvement propre	296
11.5.3 La boîte de dialogue Paramètres d'événement	298

11.6 Les Caméras	302
11.6.1 Introduction	302
11.6.2 Les outils des caméras	302
11.6.3 Les caméras en mode Construction	303
11.6.4 Les caméras en mode Design	306
11.7 L'Enregistrement d'une animation en fichier vidéo	307
11.8 Exercices pratiques	308
11.8.1 Exercice 1 : Créer une animation simple	309
11.8.2 Exercice 2 : Contrôler l'animation prédefinie d'un élément animé	310
11.8.3 Exercice 3 : Créer un événement à partir de deux animations	312
11.8.4 Exercice 4 : Créer un Travelling	315
12. LE GESTIONNAIRE DE PROJETS	318
12.1 Présentation	318
12.2 Boîte de dialogue du Gestionnaire de projets	318
12.3 Mode d'emploi du Gestionnaire de projets	319
12.4 Ouvrir un projet	319
13. L'ÉDITEUR DE DESSIN 2D	320
13.1 Présentation	320
13.2 Remarques	321
13.3 Ligne	321
13.4 Polygone	321
13.5 Rectangle	322
13.6 Cercle	322
13.7 Ellipse	323
13.8 Texte	323
13.9 Fichiers bitmap	323
13.10 Calques	323
13.10.1 Importation de calques de travail	324
13.11 Les groupes dans l'Éditeur 2D	324
13.12 Ordre de tracé des éléments 2D	325
13.13 Options de magnétisme des éléments 2D	325
13.14 Activer ou désactiver l'affichage d'éléments 2D	326
13.15 Propriétés générales des éléments 2D	326
13.15.1 Type de bordure	326
13.15.2 Épaisseur de ligne	326
13.15.3 Motif	326
13.15.4 Arrière-plan	326
13.16 Boîte de dialogue Position	327

13.17 Paramètres des droites parallèles et des polygones	327
13.18 Boîte de dialogue d'édition de texte	328
13.19 Paramètres de textes	328
13.20 Paramètres de bitmap	328
13.20.1 Adaptation	329
13.20.2 Options	329
13.21 Charger et enregistrer un projet contenant des éléments 2D	329
14. LE DÉCORATEUR DE SURFACES	331
15. LE CALEPINAGE	337
15.1 Créer un motif de calepinage	337
15.1.1 Boîte de dialogue Travailler le carreau	338
15.2 Appliquer un motif avec l'éditeur de calepinage	339
15.2.1 Le principe	339
15.2.2 L'Éditeur de Calepinage dans le programme	339
15.2.3 Un exemple avec l'Éditeur de Calepinage	340
15.2.4 L'Éditeur de Calepinage dans le détail	342
15.2.5 Les options de l'Éditeur de Calepinage	345
15.2.6 Affichage du calepinage dans le programme	349
16. LE MODELEUR	350
16.1 L'interface du modeleur d'Arcon	350
16.2 Créer des objets	351
16.3 Propriétés des textures et des matériaux	351
16.4 Les aperçus du Modeleur	352
17. L'ÉDITEUR DE PORTES ET DE FENÊTRES	354
17.1 Introduction	354
17.2 L'Assistant de Démarrage	354
17.3 Un exemple de création de macro	355
17.4 La barre de menus	358
17.4.1 Le menu Fichier	358
17.4.2 Le Menu Édition	359
17.5 Les Barres d'outils	360
17.5.1 La barre d'outils Standard	360
17.5.2 La barre d'outils Construction	360
17.6 Créer des macros portes et fenêtres	360
17.6.1 Procédure générale	360
17.6.2 Créer un vantail	362

17.6.3 Crée des Poteaux / Verrous / Eléments de châssis	364
17.6.4 Crée des ferrures	365
17.6.5 Crée des ouvertures	366
17.6.6 Crée une cotation	366
17.6.7 Transfert de l'Éditeur de portes et fenêtres vers Arcon	367
17.7 Les boîtes de dialogue de l'Éditeur de portes et fenêtres	368
17.7.1 La boîte de dialogue Propriétés du vantail – "Rectangulaire"	368
17.7.2 La boîte de dialogue Propriétés du vantail - "Rectangle libre"	369
17.7.3 La boîte de dialogue Propriétés du vantail - "Arc libre"	370
17.7.4 La boîte de dialogue Propriétés du vantail – "Demi-arc"	371
17.7.5 La boîte de dialogue Propriétés du vantail – "Cercle / Ellipse"	372
17.7.6 La boîte de dialogue Propriétés du vantail – "Arc libre cintré"	373
17.7.7 Boîte de dialogue Propriétés du vantail – "Demi-arc cintré"	374
17.7.8 Boîte de dialogue Propriétés du vantail – Onglet "remplissage"	375
17.7.9 La boîte de dialogue Vantail – Onglet Ouverture	375
17.7.10 La boîte de dialogue "Propriétés de l'élément de construction"	376
17.7.11 La boîte de dialogue "Propriétés des ferrures"	377
17.7.12 La boîte de dialogue "Propriétés de l'ouverture"	377
17.7.13 La boîte de dialogue "Propriétés des cotations"	378
17.7.14 La boîte de dialogue "Paramètres de grille"	378
17.7.15 La boîte de dialogue "Éditer Encadrement/Châssis"	378
17.7.16 La boîte de dialogue "Éditer propriétés"	379
17.8 Raccourcis Clavier	380
17.8.1 Fonctions générales	380
17.8.2 Contrôle de la vue	380
17.9 Extensions dans le générateur de porte/fenêtre	381
17.9.1 L'onglet "Généralités"	381
17.9.2 L'onglet "Etendu"	382
18. LES OUTILS AVANCÉS	389
18.1 Démarrer les outils avancés	389
18.2 Importer un fichier d'élévation de terrain	389
18.3 Entrer des courbes de niveau	390
18.4 Connaître la hauteur d'un point donné	391
18.5 Ouvrir / modifier un plan scanné	391
18.6 Remplacer automatiquement les textures et les objets	393
18.7 Tracer une ligne de hauteur sur le toit	394
18.8 Crée un objet à partir d'un texte	395
18.9 Crée un objet à partir d'une image	396
18.10 Placer un objet dupliqué le long d'un polygone	397
18.11 Modifier la hauteur d'un conduit	399
18.12 Déplacer une lucarne	399

18.13 Adapter une fenêtre à la pente du toit	399
18.14 Murs extérieurs multicouches	399
19. L'ÉDITEUR DE VÉRANDA	401
19.1 Fonctionnement général de l'Editeur de véranda	401
19.1.1 Démarrer l'éditeur de véranda	401
19.1.2 Utiliser l'éditeur de véranda	401
19.1.3 Conception sous forme de blocs	402
19.1.4 Blocs et toitures	406
19.1.5 Façades	407
19.1.6 Matériaux	408
19.1.7 Enregistrer la véranda	408
19.1.8 Exporter la véranda vers ArCon	408
19.1.9 Ouvrir une véranda	410
19.2 Créez une véranda adossée à une photo d'une maison	410
19.2.1 Ajouter la photo de la maison en arrière-plan	410
19.2.2 Créez la véranda avec l'Editeur de véranda	411
19.2.3 Enregistrer la véranda exemple	416
19.2.4 Exporter et aménager la véranda exemple dans 3D Architecte	416
19.2.5 Imprimer la véranda et enregistrer une image de la véranda	420
19.3 Créez une véranda adossée à la construction d'une maison	421
19.3.1 Placer la véranda avec précision	423
19.4 Créez une serre ou un jardin d'hiver	426
19.4.1 Créez la serre	426
19.4.2 Enregistrer la serre et l'exporter vers 3D Architecte	429
20. L'ÉDITEUR DE TEXTURES AVANCÉ	431
20.1 Créez une texture	431
20.2 Modifiez une texture	432
20.3 Adaptez une texture	433
20.4 Enregistrez la texture	434
21. LES CARTOUCHES	435
21.1 Édition de cartouche avancée	435
21.2 Afficher ou masquer un cartouche	435
21.3 Boîte de dialogue Paramètres de cartouche	435
21.3.1 Modèle	435
21.3.2 Cartouches supplémentaires	436
21.3.3 L'Éditeur de cartouches	436
21.3.4 Rubrique Représentation	439
21.3.5 Cartouche invisible	439

21.3.6 Rubrique Date	439
22. L'ESTIMATEUR DE COÛT	440
22.1 Démarrer L'Estimateur de Coût	440
22.2 Le tableau de l'Estimateur de Coût	440
22.3 Calcul de la SHOB	441
22.4 Calcul de la SHON	443
22.5 Surface Utile (surface utilisable)	446
22.6 Surface habitable	446
22.7 Calcul du revêtement au sol	447
22.8 Informations sur les portes et les fenêtres	447
22.9 Superficies des murs et longueurs de plinthes	448
22.10 Informations sur le volume	448
22.11 Enregistrer et charger les coûts unitaires	448
22.12 Exporter vers Microsoft Excel	448
22.13 Calcul de Shon et de Shob	449
22.13.1 La surface d'emprise au sol	449
22.13.2 La surface développée au plancher hors œuvre brute SHOB	449
22.13.3 La surface hors œuvre nette SHON	449
23. LE CRÉATEUR DE MEUBLES ET RANGEMENTS	452
23.1 Démarrer le Créeateur de meubles et rangements	452
23.2 Exemple pas à pas	452
24. LE CRÉATEUR DE TABLES ET CHAISES	459
24.1 Démarrer le Créeateur de tables et chaises	459
24.2 Exemple pas à pas de création de table	459
25. LE DÉCORATEUR DE PLINTHES FRISES ET CORNICHES	462
26. LE SÉLECTEUR DE PLAN	468
26.1 Sélectionner et insérer un plan proposé	468
26.2 Mettre un plan à l'échelle	469
26.3 Modifier ou masquer un plan inséré dans un projet	472
26.4 Ouvrir un plan personnel existant	473
26.5 Elaborer une construction basée sur le plan	473

27. LE PANORAMA 360°	476
27.1 Exemple de Panorama 360°	476
28. RACCOURCIS CLAVIER	480
28.1 Annuler/Rétablir	480
28.2 Touches de fonction	480
28.3 Touches de fonction supplémentaires	480
28.4 Zoom et déplacement	480
28.5 Touches fléchées	481
28.6 Combinaisons spéciales en mode Construction	481
28.7 Fonctions spéciales des touches Ctrl et Maj	481
28.8 Visibilité	482

1. INTRODUCTION

1.1 PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Ce programme est un logiciel d'architecture qui vous offre de nombreuses fonctions pour concevoir rapidement la maison de vos rêves, avec un résultat photoréaliste, sans connaissances requises en CAO. Vous positionnez en un clin d'œil fondations, murs, portes, fenêtres, escaliers, toitures... En un clic, vous visualisez votre projet en 3D. Vous pouvez observer l'ensemble de la construction ou zoomer sur un détail. Vous pouvez même tester la luminosité des pièces dans les conditions d'éclairage réelles.

En mode Construction, vous concevez tous les éléments de construction de la maison, sans les éléments d'aménagement. Une règle, des lignes d'aide et une grille vous aident dans la conception. Vous insérez en quelques secondes des portes, des fenêtres et des escaliers et vous contrôlez le résultat simultanément dans la fenêtre de prévisualisation 3D. L'insertion de la toiture s'effectue de la même manière.

Par un clic de souris, vous basculez en mode Design où vous visualisez la construction dans une vue 3D photoréaliste. Dans ce mode, vous insérez des objets et vous appliquez des textures, à partir d'un catalogue impressionnant. Par un simple glisser-déplacer, vous tapissez les murs et insérez vos meubles. Vous installez des lampes et paramétrez la position du soleil afin de déterminer la luminosité des pièces. Le module de rendu génère une représentation photoréaliste des lumières, des ombres et des réflexions.

1.2 INSTALLATION

Le navigateur Micro Application permet d'installer le programme ou de consulter des documentations.

Pour **installer le programme**, procédez comme suit :

- 1 Sortez le cédérom d'installation de sa boîte et insérez-le dans le lecteur CD de votre ordinateur. Après quelques instants, le Navigateur Micro Application apparaît automatiquement à l'écran. Si le Navigateur Micro Application n'apparaît pas :
 - Ouvrez le Poste de Travail en double-cliquant sur son icône placée sur le bureau de Windows.
 - Repérez le lecteur de cédérom dans lequel est inséré le disque du produit.
 - Double-cliquez dessus pour visualiser son contenu.
 - Enfin, double-cliquez sur l'icône du fichier NAVIGMA ou NAVIGMA.exe.
- 2 Cliquez sur le bouton **Support technique en ligne** pour vous enregistrer sur le site Internet de Micro Application. Cela vous permet de bénéficier de l'accès au Support technique.
- 3 Cliquez sur le bouton **Installer le logiciel** pour démarrer l'installation du programme.

Pour **démarrer le logiciel**, utilisez le raccourci qui a été ajouté sur le Bureau de Windows.

2. AVANT DE DÉMARRER

2.1 UTILISATION DES BOUTONS DE VARIANTES

Au cours de votre travail, vous devrez, de temps à autre, recourir aux boutons de variantes. Ils se caractérisent par un petit triangle noir représenté dans l'angle inférieur droit de chacun d'eux. Une fois activés, ces boutons vous proposent différents choix possibles, déclinés sous la forme d'une palette de nouveaux boutons.

Les boutons de variantes s'activent très simplement : soit lorsque le curseur de la souris s'attarde un peu sur l'un d'eux, soit en cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris. La palette des variantes proposées s'affiche alors : il ne vous reste plus qu'à en sélectionner une. Pour visualiser le détail de cette variante, une fois celle-ci sélectionnée, cliquez à présent sur le bouton droit de la souris. Un éditeur spécifique affiche instantanément les caractéristiques de la variante choisie.



2.2 SÉLECTION DES OBJETS

La sélection des objets se fait au moyen de l'icône **Sélectionner** située en haut de la barre d'icônes verticale, à gauche de l'écran. Lorsque celle-ci est activée en mode Construction vous pouvez sélectionner les éléments disposés sur votre plan pour les déplacer, les supprimer ou modifier leurs caractéristiques. Tout élément sélectionné est marqué d'une surbrillance rouge. Si plusieurs éléments se superposent à l'endroit où vous cliquez, la sélection se porte d'abord sur l'élément le plus petit. En cliquant à nouveau, l'élément qui suit par ordre de taille est alors sélectionné, et ainsi de suite jusqu'au plus gros. En cliquant par exemple sur une pièce couverte d'un toit, le sol et le plafond de celle-ci sont d'abord sélectionnés. En cliquant de nouveau la toiture sera sélectionnée à son tour.


Les éléments sélectionnables sur un plan sont : les murs, les portes et les fenêtres, les cotes, les vignettes de textes, les sols et les planchers (*intérieurs de pièces*), les plaques de plafond, les évidements de murs et de sols, les escaliers, les toitures, les terrains, etc.

Remarque : lorsque vous commutez sur le mode Design, l'icône de sélection des éléments est automatiquement activée.

3. PRINCIPES FONDAMENTAUX

Vous retrouverez dans ce programme de nombreuses fonctions que vous connaissez dans vos applications Windows. Dans les détails, ces fonctions sont bien entendu adaptées à l'architecture. Si vous avez déjà utilisé d'autres applications Windows, vous connaissez les principes fondamentaux de l'interface Windows : vous savez activer une commande à l'intérieur d'un menu, agrandir et réduire les fenêtres ou démarrer un programme. Si ces procédures vous sont encore méconnues, consultez préalablement des ouvrages consacrés à Windows.

3.1 L'INTERFACE



Comme tous les programmes Windows, ce logiciel possède une barre de menus et une ou deux barres d'outils horizontales. Une ou deux barres d'outils verticales sont également placées sur la gauche de l'interface du programme. Le menu dans la barre de menus prend trois aspects différents. Dans le premier, lorsqu'aucun projet n'est ouvert, seuls trois menus s'affichent : **Fichier, Outils, Options**. Le second aspect du menu est présenté lorsqu'un projet est ouvert en mode Construction (voir page 20). Vous pouvez effectuer des réglages qui s'appliquent à ce mode. Le troisième aspect du menu apparaît en mode Design (voir page 215). Certaines parties des deux

menus sont communs aux modes Design et Construction alors que d'autres sont spécifiques à l'un ou l'autre.

Outre la barre de menus, des barres d'outils vous sont également proposées. Les barres d'outils contiennent des boutons qui permettent d'activer diverses fonctions ou des options d'affichage, par exemple. La première barre d'outils horizontale contient des fonctions qui valent pour l'ensemble du projet. La seconde barre horizontale, qui se trouve toujours sous la première, s'affiche seulement en mode Design. Elle permet d'effectuer des réglages pour la fenêtre en cours. En plus des barres d'outils horizontales, le programme dispose de barres d'outils verticales qui sont toujours placées sur le côté gauche. Elles permettent de sélectionner divers outils en mode Construction et de modifier le mobilier en mode Design. La barre d'outils horizontale supérieure et la barre d'outils verticale de gauche restent identiques en modes Design et Construction ; les mêmes boutons sont toujours affichés.

Il n'en va pas de même pour la seconde barre d'outils horizontale et la barre d'outils verticale de gauche. Comme nous l'avons déjà dit, la seconde barre horizontale s'affiche uniquement en mode Design. Elle permet d'effectuer des réglages qui s'appliquent au travail et à la vue en cours. Ainsi, si plusieurs vues sont ouvertes pour votre projet, vous ne modifiez que les paramètres de la fenêtre active.

La seconde barre verticale s'affiche uniquement en mode Construction. Contrairement à la première barre verticale, qui vous permet de préciser ce que vous insérez, les boutons de la seconde barre d'outils verticale (celle de droite) vous permettent d'indiquer la manière dont l'élément correspondant est inséré.

3.2 LES BOUTONS DES BARRES D'OUTILS

Les boutons des différentes barres d'outils se comportent comme des boutons Windows classiques. Un clic sur le bouton déclenche la fonction correspondante ou bien ouvre une boîte de dialogue.

Contrairement aux boutons classiques des barres d'outils Windows, certains de ces boutons peuvent avoir un contenu variable. C'est l'utilisateur qui décide de ce contenu. Ces boutons, que nous appelons des *boutons déroulants*, sont reconnaissables au petit triangle noir qui se trouve dans leur angle inférieur droit. Pour accéder à toutes les fonctions possibles d'un outil, cliquez avec la souris sur le bouton pour afficher son contenu. Vous pouvez aussi positionner le pointeur de la souris sur le bouton pendant au moins une seconde. Cliquez lorsque le pointeur se trouve sur la fonction que vous souhaitez utiliser. Pour savoir quelle fonction sera activée, lisez la brève description qui s'affiche dans la barre d'état du programme, tout en bas de la fenêtre, lorsque le pointeur de la souris se trouve sur le bouton.

Chaque fois qu'il sera question d'un bouton déroulant dans la suite du texte, toutes les fonctions accessibles à partir de ce bouton seront présentées. Si vous rencontrez par exemple le bouton , vous savez qu'il s'agit d'un bouton déroulant comportant sept fonctions. À l'inverse, il existe des boutons simples comme .

Outre le fait que les boutons peuvent donner accès à diverses fonctions, sachez qu'un clic droit sur un bouton affiche souvent une boîte de dialogue vous permettant de définir des options de la fonction correspondante.

Si la résolution de votre écran ne vous permet pas de visualiser tous les boutons, procédez comme suit : positionnez le pointeur de la souris dans la barre d'outils entre deux boutons. Le pointeur prend la forme d'une main. Déplacez alors la souris tout en maintenant le bouton gauche enfoncé. Cette manipulation n'est possible que lorsqu'une partie de la barre d'outils est masquée.

3.3 LE MODE CONSTRUCTION ET LE MODE DESIGN

La mise en œuvre des modes Construction et Design constitue un aspect essentiel du travail dans le logiciel.

En mode Construction, vous définissez tous les éléments de construction de votre projet. Il s'agit notamment des murs, des fenêtres, des portes, des conduits de fumée et du toit. En mode Design, vous placez le mobilier et vous pouvez modifier l'apparence de votre projet en choisissant des textures (par ex. : papier peint, tapis, carrelage).

Le mode Construction permet de travailler sur un plan en deux dimensions, alors qu'en mode Design, vous pouvez utiliser différentes vues : une vue en plan semblable à celle du mode Construction, une vue de dessus en couleurs et une vue en perspective dans laquelle vous pouvez choisir librement la position de l'observateur dans un espace en trois dimensions. Pour plus d'informations sur le mode Construction et le mode Design, reportez-vous aux pages 20 et 215.

Le mode Aménagement est un mode spécifique au mode Construction. Vous n'y modifiez pas des murs distincts, mais des pièces entières que vous pouvez réunir dans des plans complexes. Pour plus d'informations sur le mode Aménagement, reportez-vous à la page 60.

3.4 A PROPOS DES ÉTAGES

Vous pouvez créer de nombreux étages. Pour ne pas vous perdre dans votre projet, les modifications effectuées en mode Construction s'appliquent uniquement à l'étage actuel. Vous pouvez bien entendu changer d'étage à tout moment. En mode Design, choisissez d'afficher tous les étages ou seulement certains.

Vous trouverez plus d'informations sur les étages à partir de la page 47.

3.5 LES TOUCHES SPÉCIALES

Toutes les opérations réalisées dans le programme peuvent être menées par un simple clic de souris, exception faite des descriptions dans les boîtes de dialogue et de certaines commandes spécifiques. Les touches **Ctrl** et **Maj** jouent ici un rôle particulier, dans la mesure où elles permettent de modifier certaines entrées et certains comportements.

3.5.1 *La touche Ctrl*

La touche **Ctrl** permet d'éviter l'affichage de certaines boîtes de dialogue qui apparaissent normalement suite à un clic sur un bouton. Par conséquent, si vous appuyez sur la touche **Ctrl** alors que vous cliquez sur un bouton de l'interface, vous empêchez volontairement l'affichage de la boîte de dialogue correspondante.

Dans ce cas, le dernier paramètre enregistré dans la boîte est utilisé par défaut. Si vous n'aviez pas encore saisi de paramètres, ce sont les paramètres par défaut qui sont appliqués. Utiliser la touche **Ctrl** revient donc à raccourcir l'opération habituelle, qui aurait consisté à laisser la boîte de dialogue s'afficher puis à cliquer sur le bouton OK pour la refermer.

3.5.2 *La touche Maj*

Contrairement à la touche **Ctrl**, souvent utilisée comme raccourci, la touche **Maj** sert principalement de déivateur. En mode Construction, si vous pressez cette touche alors que vous

effectuez une saisie, vous élargissez la fonctionnalité de cette saisie. Vous pouvez également utiliser la touche **Maj** pour réaliser certaines tâches de construction particulièrement contraignantes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux descriptions des diverses méthodes d'insertion en mode Construction (voir page 65).

Les touches **Ctrl** et **Maj** jouent un rôle particulier lors de la visite (voir page 230) de l'habitation. Si vous appuyez sur **Ctrl** ou **Maj** lors d'un déplacement dans la maison, la vitesse est multipliée par 4. Si vous appuyez sur les deux touches en même temps, vous obtenez un facteur d'accélération de 16. Cette fonction est pratique pour s'approcher rapidement de la maison lorsqu'en est très loin.

3.5.3 Copier, couper et coller

Vous pouvez aussi copier, couper et coller des parties sélectionnées de votre projet via le Presse-papiers à l'aide des raccourcis clavier **Ctrl-C**, **Ctrl-X** et **Ctrl-V**, comme dans d'autres applications Windows. La procédure a néanmoins été adaptée aux exigences du programme. Si vous avez copié un élément, tel qu'une fenêtre, dans le Presse-papiers, afin de le coller à un autre emplacement, l'activation du raccourci **Ctrl-V** n'affiche dans un premier temps qu'un aperçu de cette fenêtre. Les étapes suivantes sont identiques à la mise en place de la fenêtre à partir des barres d'outils. Il n'est cependant pas possible de définir le sens d'ouverture car il figure déjà dans les propriétés de la fenêtre copiée. Tant que l'élément n'est pas inséré définitivement, vous pouvez passer d'un point de référence à un autre à l'aide du raccourci **Ctrl-W**.

3.6 LE CADRAGE DE LA FEUILLE

Vous pouvez non seulement afficher un projet en trois dimensions, mais le plan affiché dans la fenêtre de travail correspond aussi au résultat obtenu lors de l'impression. Il existe deux types d'affichage en mode Construction (voir page 20) : la Vue normale, dans laquelle la zone de travail est "illimitée", et la Vue configuration qui présente aussi les marges du papier dans la zone de travail.

Dans la Vue configuration, lorsque vous affichez la page entière via la commande **Affichage – Toute la feuille**, l'affichage obtenu correspond à au résultat de l'impression. Vous pouvez passer de la Vue configuration à la Vue normale via les commandes correspondantes du menu **Affichage**. La commande **Affichage – Toute la feuille** n'est disponible que dans la Vue configuration. Elle ne peut pas être activée dans la Vue normale.

Ces deux modes d'affichage existent aussi dans la vue 2D du mode Design. La Vue configuration est particulièrement intéressante si vous voulez modifier le cadrage de la feuille.

3.7 LE ZOOM

Dans les vues 2D, que ce soit en mode Construction ou en mode Design, vous pouvez afficher plus ou moins de détails en agrandissant ou en réduisant la vue à l'aide des boutons et ou via les commandes **Agrandir**, **Réduire** et **Montrer tout** du menu **Affichage**.

Lorsque la Vue configuration est activée, la commande **Affichage – Toute la feuille** permet d'afficher la totalité de la feuille. Si, dans ce mode d'affichage, vous constatez que ce que vous avez construit en Vue normale ne figure qu'en partie sur la feuille et ne sera donc que partiellement imprimé, vous avez différentes possibilités pour rétablir la situation.

1. Vous pouvez modifier l'échelle et réduire la taille du plan par rapport à la feuille.
2. Vous pouvez modifier le format de papier.

Vous pouvez recadrer la feuille par rapport à la construction en procédant de la manière suivante : passez en Vue configuration et réduisez (voir page 46) la section affichée de manière à avoir suffisamment d'espace libre autour de la feuille.

En cliquant sur le bord de la feuille et en maintenant le bouton de la souris enfoncé, vous pouvez alors faire glisser la feuille. Pendant cette opération, vous voyez réapparaître la totalité de votre plan, y compris les parties qui avaient disparu au-delà des bords de la feuille. Positionnez la feuille à votre guise. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, la feuille est recadrée avec son nouveau contenu.


3.8 LES EFFETS SONORES

Certaines actions réalisées dans le programme sont soulignées par un effet sonore : ouverture et fermeture des portes, visite, ascenseur etc. Ces effets sonores ne sont naturellement audibles que si votre ordinateur est équipé d'une carte son.

Trois motifs peuvent expliquer la désactivation de ces effets :

- Vous ne possédez pas de carte son. Dans ce cas, il est conseillé de désactiver volontairement les sons afin de ne pas encombrer inutilement la mémoire de calcul de votre ordinateur.
- Vous trouvez les bruitages plus gênants qu'agréables.
- Sur les systèmes lents, les sons peuvent avoir une influence négative sur la vitesse des visites.
Pour optimiser les déplacements, vous pouvez désactiver les sons.

La boîte de dialogue ouverte par la commande **Options – Programme – Effets sonores** permet de sélectionner les effets sonores que l'on souhaite utiliser.



3.9 L'APERÇU 3D

Toutes les boîtes de dialogue permettant de définir des propriétés des objets contiennent une fenêtre d'aperçu qui présente l'objet à modifier avec les valeurs par défaut pouvant être définies. Toutes les modifications réalisées dans la boîte de dialogue, qu'elles concernent les dimensions ou la surface de l'objet, sont affichées immédiatement.

Lorsque des calculs complexes sont nécessaires pour l'affichage, on trouve en général un bouton **Aperçu** dans la boîte de dialogue. L'affichage n'est alors mis à jour qu'après un clic sur ce bouton. C'est notamment le cas des escaliers. La fenêtre d'aperçu de la majorité des objets est mise à jour automatiquement lors d'une modification. Les objets peuvent être examinés sous n'importe quel angle de vue.

L'illustration suivante montre un exemple de fenêtre d'aperçu :



Lorsque vous placez le pointeur de la souris dans une fenêtre d'aperçu, il prend immédiatement la forme suivante :



3.9.1 Rotation

Pour faire pivoter l'objet qui est représenté, cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris comme pour le saisir, maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez la souris dans la direction voulue. Vous pouvez tourner l'objet dans n'importe quelle direction.

3.9.2 Zoom

En bas à droite de la fenêtre, à l'extrémité des barres de défilement, se trouvent les boutons + et -. Le premier agrandit l'objet, le second le réduit.

Vous pouvez également zoomer en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre d'aperçu. En déplaçant la souris vers le bas, vous agrandissez l'objet ; vers le haut, vous réduisez sa taille.

3.9.3 Déplacement

Pour déplacer l'objet, utilisez les barres de défilement qui se trouvent sur les bords droit et inférieur de la fenêtre d'aperçu. Elles fonctionnent de la même manière que dans tous les programmes Windows. Pour rétablir la position et la taille d'origine de l'objet dans la fenêtre, cliquez sur le bouton *a*.

3.9.4 Animation

Si l'objet représenté est un objet animé (voir page 253), une glissière apparaît sous la fenêtre d'aperçu pour vous permettre de choisir le "moment" de la représentation. Les touches **Lecture** et **Arrêt** à côté de la glissière permettent de contrôler le déroulement de l'animation.

3.10 LES PARAMÈTRES DE TEXTURE ET DE COULEUR DES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

Les boîtes de dialogue de la plupart des éléments de construction du programme vous permettent de choisir diverses couleurs et textures sous la rubrique **Face supérieure**. Cette rubrique se compose des champs **Couleur** et **Texture**. La couleur courante est présentée dans le champ **Couleur**. Un clic sur le bouton muni d'une flèche et situé à droite du champ permet d'accéder au sélecteur de couleurs de Windows et de définir une nouvelle couleur.

La définition des textures est similaire mais une liste contenant le nom de la texture courante est affichée. Lorsque vous cliquez sur le bouton d'ouverture de la liste, toutes les textures chargées sont affichées et vous pouvez en choisir une autre. Un clic sur le bouton muni d'un triangle noir et situé à droite de la liste affiche le menu suivant :



Lorsque vous cliquez sur le bouton **Parcourir**, une boîte de dialogue d'ouverture de fichiers apparaît.

Lorsque vous cliquez sur **Paramètres de texture**, une boîte de dialogue apparaît. Vous pouvez y définir les propriétés de dimensions de la texture en fonction des éléments de construction.



Les champs de saisie **Largeur** et **Hauteur** vous permettent d'indiquer la taille de la zone devant être recouverte par la texture sur un élément de construction. Lorsque l'élément est plus petit, la texture peut être partiellement coupée et lorsqu'il est plus grand, la texture est disposée en

mosaïque. L'option **Dimensions d'origine** peut uniquement être cochée lorsque la texture utilisée contient des informations relatives à la taille réelle de ce qui est utilisé comme texture. C'est généralement uniquement le cas des fichiers BMP contenant des informations spécialement saisies à cet effet. Lorsque l'option **Dimensions d'origine** est cochée, les champs **Largeur** et **Hauteur** sont grisés.

Au lieu des champs **Largeur** et **Hauteur**, vous pouvez utiliser la loupe proposée dans la boîte de dialogue. Lorsque vous cliquez sur la loupe, puis que vous faites glisser la souris en maintenant le bouton gauche enfoncé, les valeurs figurant dans les champs sont modifiées et l'aperçu de l'élément concerné est mis à jour. Avant de cliquer sur la loupe, pensez à placer la boîte de dialogue de manière à pouvoir observer le résultat produit dans la fenêtre d'aperçu. Faites également pivoter l'élément dans l'aperçu (avant d'ouvrir la boîte de dialogue **Paramètres de texture**) afin de voir correctement la face à modifier.

Les champs de saisie **Rotation**, **du** et **dv** vous permettent de réguler la rotation et la translation de la texture sur l'élément. Vous pouvez aussi utiliser le pointeur de rotation et la double-flèche proposés dans la boîte de dialogue. La procédure est similaire à celle de l'utilisation de la loupe.

La case à cocher **Appliquer facettes**, ainsi que le champ de saisie **Longueur des facettes**, apparaissent uniquement pour les éléments de construction utilisés pour la représentation de la lumière et des ombres en temps réel (faces des murs, plafonds, planchers, dalles de balcon, conduits de fumée et poteaux rectangulaires). Vous pouvez préciser si ces éléments doivent être pris en compte pour une représentation de la lumière et des ombres et, le cas échéant, la résolution souhaitée.

3.10.1 *Mélanger texture et couleur*

La dernière commande du menu des textures est **Mélanger texture et couleur**. Sélectionnez-la pour associer la couleur et la texture. Par exemple, si vous choisissez des rayures noires sur fond blanc et si vous les mélangez à du bleu, vous obtenez des rayures noires sur fond bleu.

Des textures prédéfinies vous sont proposées au-dessous de la commande **Mélanger texture et couleur**. Cliquez sur l'une d'elles pour l'appliquer (voir section suivante).

3.11 CHOISIR UNE TEXTURE PARMI LES VIGNETTES D'APERÇU

Dans toutes les boîtes de dialogue des éléments de construction, un clic sur le bouton muni d'une flèche (ou un clic sur le bouton **Parcourir**) et situé à côté de la zone de liste des textures ouvre un menu qui, en plus de l'entrée **Parcourir**, contient des textures plus particulièrement adaptées à l'élément concerné (par ex. le châssis). Vous pouvez personnaliser les textures proposées de la manière suivante :

Lorsqu'aucune texture n'a encore été définie pour l'une des entrées, un point d'interrogation apparaît. Cliquez dessus pour ouvrir une boîte de dialogue et y choisir une texture.

Lorsqu'une entrée a déjà été définie, vous pouvez la modifier en cliquant dessus tout en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée. La boîte de dialogue d'ouverture de textures apparaît.

Pour appliquer l'une des textures proposées, il suffit de cliquer dessus. Un clic sur l'entrée **Parcourir** dans le menu affiche une boîte de dialogue d'ouverture de fichiers dans laquelle vous pouvez sélectionner directement la texture devant être utilisée.

3.12 LES PARAMÈTRES DE MATÉRIAUX DES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

Les boîtes de dialogue des poteaux, conduits de fumée, murets, poutres, faces des murs et murs (accessibles par un double clic sur un élément inséré ou un clic droit sur le bouton correspondant) vous permettent de définir les propriétés des matériaux. Dans ce logiciel, un matériau ne correspond pas à ce que l'on entend dans le domaine du bâtiment. Un matériau correspond en fait à l'effet de lumière, de transparence, de réflexion ou de réfraction que l'on applique à une texture pour la rendre plus lumineuse ou plus transparente.

Ces propriétés des matériaux ne modifient pas l'affichage de l'élément. Elles ne sont pas utilisées directement dans le programme mais sont uniquement enregistrées dans le projet.

Vous pouvez personnaliser le choix des matériaux proposés dans les champs. Le dossier Standard (sous-dossier du dossier d'installation du programme) contient le fichier `Material.ini`. Tous les matériaux disponibles y sont définis.

Si aucune entrée de la liste ne correspond à un élément de construction, la rubrique **Matériaux** de cet élément de construction n'est pas affichée.

3.13 LES SCHÉMAS DANS LES BOÎTES DE DIALOGUE

Certaines boîtes de dialogue (fenêtres, lucarnes, évidements de murs, feuillures) contiennent des schémas représentant de manière concrète les valeurs numériques à saisir.

Il existe deux possibilités pour accéder aux champs numériques : soit vous cliquez avec la souris dans le champ de saisie désiré, soit vous cliquez sur son intitulé à l'intérieur du schéma. Au lieu de saisir la valeur dans le champ, vous pouvez double-cliquer sur la dénomination dans le schéma ; une boîte de dialogue apparaît et vous pouvez y saisir directement la valeur.


3.14 L'ÉDITEUR DE CONTOUR

Quelques boîtes de dialogue vous permettent de définir de manière interactive le contour en deux dimensions des objets ou des éléments de construction. Un "programme dans le programme" est utilisé à cette fin à l'intérieur des boîtes de dialogue concernées, telles que la boîte de propriétés des dalles (voir page 140). Il se compose généralement d'une zone de travail et d'une barre d'outils située au-dessus.

La barre d'état qui se trouve au-dessous de la zone de travail présente des conseils d'utilisation. À droite de la barre d'état figure la position courante du pointeur par rapport à l'origine de la zone de travail. Avant de vous présenter en détail les éléments de l'Éditeur de contour, nous tenons à vous faire part de quelques remarques concernant son utilisation :

L'Éditeur de contour sert uniquement à créer une ou plusieurs surfaces 2D délimitées par des droites, des cercles et des ellipses. Ces surfaces peuvent être évidées. Vous devez procéder séparément pour les contours extérieurs d'une surface et pour les contours des ouvertures. Comme dans le mode Construction du programme, vous pouvez utiliser des lignes d'aide, ainsi que des aides à la construction (rectangles, cercles, et ellipses) en plus des segments de cercles et d'ellipses.

L'insertion des contours proprement dits, que ce soit pour les ouvertures ou les délimitations extérieures, s'effectue généralement en deux étapes.



- 1) Les aides à la construction vous permettent de créer une figure dans la zone de travail qui contient le contour à générer.
- 2) Lorsque le contour (et les autres éléments de construction généralement requis) a été créé avec les aides à la construction, il ne vous reste plus qu'à le finaliser en utilisant l'outil d'insertion adapté (ou) afin de le définir comme contour d'une surface ou d'une ouverture.

La procédure est comparable à la construction de surfaces à l'aide d'un crayon de papier, d'un compas, d'une règle et d'un feutre. Vous commencez par tracer les sommets et les arêtes des contours en utilisant le crayon, le compas et la règle, puis vous les finalisez au feutre. Si vous suivez ce principe lors de l'utilisation de l'Éditeur de contour, vous parviendrez rapidement à créer des contours complexes. Pour les contours simples, vous n'avez pas nécessairement besoin de recourir à des lignes d'aide. Des contours prédéfinis sont proposés pour les rectangles et les cercles.

Pour la finalisation des contours basés sur des lignes d'aide, un outil spécial reconnaît automatiquement l'objet obtenu. Ainsi, lorsque vous finalisez un arc de cercle, son rayon, son point de début et de fin sont automatiquement détectés, ainsi que ses points d'intersection avec d'autres lignes d'aide.

N'hésitez pas à essayer par vous-même les diverses méthodes d'insertion de lignes d'aide et de contours. Pensez à réaliser les croquis préparatoires avec le crayon (= lignes d'aide) et à finaliser au feutre = outil .

Après avoir entièrement défini un contour, l'Éditeur de contour reconnaît automatiquement qu'il est fermé et sa surface intérieure est mise en valeur par une couleur. Ensuite, lorsque vous cliquez dans un contour fermé, il est présenté avec des hachures rouges et vous pouvez le déplacer comme un tout.

Pour le déplacement, comme pour l'insertion d'éléments, vous pouvez utiliser les mêmes raccourcis clavier que lors de l'utilisation des éléments de construction. L'activation répétée de **Ctrl+F** utilise les divers points d'accrochage existants, **Ctrl+W** déplace les divers sommets de l'élément à déplacer vers la souris. Ainsi, vous pouvez accrocher l'un des sommets d'un contour sur deux lignes d'aide contigües.

3.14.1 Le bouton de l'Éditeur de contour

Le bouton  permet de sélectionner divers éléments dans l'Éditeur de contour. Il est possible de sélectionner des lignes d'aide, des surfaces créées à partir de contours fermés, y compris les ouvertures, des sections d'un contour et des contours distincts (par ex. une ouverture dans une surface). Un élément est sélectionné en cliquant dessus après avoir activé le bouton . Les éléments sont affichés en rouge.

Remarque : Pour différencier les contours sélectionnés des surfaces sélectionnées, les surfaces sélectionnées sont hachurées en rouge. Si le contour uniquement est présenté en rouge, cela signifie que seul le contour est sélectionné et non la surface. Par contre, si la surface est hachurée, cela signifie que l'ensemble de la surface (son contour et toutes les ouvertures) est sélectionné.

Si, au cours de la sélection, vous cliquez sur une zone contenant plusieurs possibilités de sélection distinctes (car la zone située sous le pointeur est une zone distincte mais aussi un élément d'un contour et éventuellement aussi un élément d'une surface), les clics successifs sélectionnent successivement les différentes possibilités. Les zones sélectionnées sont identifiables à leur couleur.

Quelle que soit la sélection, vous pouvez supprimer les éléments sélectionnés en cliquant sur  ou en appuyant sur la touche **Suppr.** ou vous pouvez déplacer les éléments en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

Lorsque vous cliquez dans une zone ne contenant pas d'élément ou lorsque vous maintenez la touche **Ctrl** enfoncée lors du clic (ce qui empêche le déplacement de l'élément en cas de clic sur un élément sélectionné), puis que vous tracez un rectangle en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, tous les éléments situés à l'intérieur du rectangle sont sélectionnés.

Ces éléments peuvent ensuite être déplacés ou supprimés en maintenant la touche **Maj** enfoncée.

3.14.2 Rotation de surfaces

Lorsque vous avez sélectionné une surface (elle est donc hachurée en rouge), puis que vous cliquez de nouveau dessus, elle devient délimitée par un rectangle en pointillés. Une flèche de rotation apparaît aussi à chacun des sommets du rectangle. Vous pouvez faire pivoter les surfaces sélectionnées en cliquant sur ces flèches de rotation. Le point central correspond au point repéré par  après la sélection de l'élément. Le point central peut être déplacé de la même manière qu'un élément ordinaire. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les ouvertures peuvent aussi être pivotées après avoir été sélectionnées.

3.14.3 Crédit d'évidements à l'intérieur de surfaces

Lorsque vous créez un contour qui se trouve entièrement à l'intérieur d'un autre contour, il est automatiquement reconnu comme un évidement lors de sa fermeture.


Mais, si vous créez un second contour à l'extérieur d'un premier, puis que vous déplacez le second à l'intérieur du premier, la détection automatique n'a pas lieu. Après la sélection du contour intérieur, vous pouvez néanmoins le convertir en évidement à l'aide du bouton . Inversement, les évidements sélectionnés peuvent être convertis en surfaces à l'aide du bouton .

3.14.4 Intersection de contours

Lorsque vous avez créé deux contours qui se chevauchent partiellement, les deux contours ne sont pas automatiquement fusionnés l'un dans l'autre, mais ils sont conservés sous forme de contours distincts. Pour fusionner les deux contours, les parties concernées des contours distincts doivent être supprimées et de nouveaux segments de contour doivent éventuellement être insérés aux intersections.

3.14.5 Les éléments d'aide dans l'Éditeur de contour

Lorsque vous cliquez sur le bouton ▾ le plus à hauteur, la liste des éléments d'aide apparaît.



Les éléments d'aide de l'Éditeur de contour obéissent aux même procédures d'insertion que les lignes d'aide du mode Construction (voir page 88). En plus des lignes d'aide simples, il est possible de créer des aides à la construction en forme de rectangles, de cercles et d'ellipses, ainsi que des segments de cercles et d'ellipses, qui peuvent plus particulièrement être utilisés pour le tracé de contours contenant des formes de ce type.

Plusieurs clics sont parfois nécessaires lors de l'utilisation de ces éléments d'aide. La succession de clic est indiquée par les symboles. Le premier clic est affiché en rouge, le second en vert et le troisième en bleu.

Comme nous l'avons déjà mentionné au début de cette section, vous pouvez utiliser les éléments d'aide pour construire le contour proprement dit. Le contour est ensuite finalisé à l'aide des outils de modélisation présentés ci-dessous.

3.14.6 Les outils de modélisation

Lorsque vous cliquez sur le bouton ▾ à droite du précédent, un menu contenant les outils de modélisation disponibles apparaît.

Les outils de modélisation sont compatibles avec l'accrochage sur les éléments d'aide, ainsi que sur les intersections des éléments d'aide et des sommets des contours.

3.14.6.1 Les outils de modélisation et

Ces deux outils permettent de finaliser les contours. L'outil  sert à finaliser des lignes d'aide existantes et l'outil  sert à tracer une arête.

Lorsque le bouton  est activé, un clic sur le début d'une ligne d'aide ou sur l'intersection de deux lignes d'aide finalise la ligne d'aide ou l'une des deux lignes d'aide. L'Éditeur de contour détecte automatiquement le type de ligne d'aide et la finalise jusqu'à la prochaine intersection avec une autre ligne d'aide ou jusqu'à l'extrémité de la ligne d'aide.

Si plusieurs possibilités de finalisation peuvent être choisies, car plusieurs lignes d'aide se chevauchent en un même point, ce qui permet de produire plusieurs lignes d'aide, la ligne d'aide la plus proche de la souris est privilégiée. En déplaçant la souris, vous pouvez donc préciser la ligne d'aide devant être utilisée.

3.14.6.2 Les outils de modélisation , et

Contrairement aux outils décrits ci-dessus, les outils ,  et  permettent de créer des contours complets (rectangles et cercles).  et  ne se distinguent que de part le type d'insertion.

3.14.6.3 L'outil de contour

L'outil  permet d'arrondir les angles d'un contour après sa création. Il suffit d'approcher la souris d'un angle à arrondir, puis de définir le rayon de l'arrondi en déplaçant la souris. La boîte de dialogue qui apparaît après le dernier clic vous offre la possibilité de modifier le rayon défini interactivement dans le champ de saisi correspondant.

Remarque : Lorsque vous maintenez la touche **Ctrl** enfoncee au cours du clic, l'arrondi est appliqué directement et la boîte de dialogue ne s'affiche pas.

3.14.7 Les boutons et

Ces boutons ont la même signification que  et  dans le programme, mais il se rapportent ici à la zone de travail de l'Éditeur de contour.

Remarque : La section peut être agrandie, réduite ou déplacée à l'aide des touches fléchées et des touches du pavé numérique (voir page 440).

3.14.8 Les boutons et

Ces deux boutons servent à afficher et à masquer la grille et les lignes d'aide, comme dans le reste du programme. Un clic droit sur le bouton  ouvre la boîte de dialogue **Paramètres de Éditeur de contour**.

Remarque : Lorsque les lignes d'aide sont masquées, l'utilisation de l'outil  pour la finalisation des lignes d'aide les affiche automatiquement.

3.14.9 Le menu contextuel de l'Éditeur de contour


Lorsque vous cliquez à un emplacement quelconque de la zone de travail de l'Éditeur de contour avec le bouton droit de la souris, le menu contextuel apparaît.

Remarque : Les commandes **Transformation** et **Supprimer élément sélectionné** apparaissent uniquement lorsqu'un élément est sélectionné lors du clic droit.

En général, les mêmes actions peuvent être activées dans le menu contextuel et via les boutons. La commande **Activer/désactiver la grille** correspond au bouton  , **Activer/désactiver les éléments d'aide** au bouton  , **Éléments d'aide** au bouton de gauche  , **Outils de modélisation** au bouton de droite  et **Montrer tout** au bouton .

Les autres fonctions sont uniquement accessibles via le menu contextuel. Il s'agit de **Importer d'un fichier** et, lorsqu'un élément est sélectionné, les commandes **Transformation** et **Supprimer élément sélectionné**.

3.14.9.1 Élément d'aide



Cette boîte de dialogue apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de travail de l'Éditeur de contour et que vous sélectionnez la commande **Éléments d'aide** dans le menu contextuel. Cette boîte de dialogue vous permet de créer divers éléments d'aide en ne définissant pas les sommets de manière interactive, mais à l'aide des zones de saisie correspondantes.


Vous avez le choix entre les éléments d'aide **Droite**, **Rectangle**, **Cercle** et **Ellipse**. Selon l'option sélectionnée, le nombre de paramètres possibles pour l'élément d'aide choisi est présenté sous la rubrique **Paramètres de texte** et vous pouvez y effectuer vos réglages. Les valeurs saisies se rapportent à l'origine définie dans l'Éditeur de contour. L'origine peut être déplacée en cliquant dessus, puis en déplaçant la souris tout en maintenant le bouton gauche enfoncé.

Une fois les réglages effectués, cliquez sur le bouton **Créer outil(s) d'aide** pour placer l'élément d'aide dans la zone de travail de l'Éditeur de contour. Cette boîte de dialogue vous permet de créer autant l'élément d'aide que vous le souhaitez sans fermer la boîte de dialogue. Lorsque le dernier élément d'aide a été créé, cliquez sur **Quitter** pour fermer la boîte de dialogue.

3.14.9.2 Transformation

Cette boîte de dialogue apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de travail de l'Éditeur de contour et que vous sélectionnez la commande correspondante dans le

menu contextuel. Cette boîte de dialogue vous permet de modifier la position et l'orientation de l'élément sélectionné ou d'opérer une symétrie.



Les transformations proposées sont les suivantes : **Déplacement**, **Rotation**, **Symétrie sur l'axe X** et **Symétrie sur l'axe Y**. Cette boîte de dialogue s'utilise de la même manière que celle décrite à la section précédente.


Remarque : En cas de symétrie et de rotation d'éléments, le point d'axe  du contour affiché à l'ouverture de la boîte de dialogue est utilisé comme point de référence. Pour les lignes d'aide, il s'agit du point central.

3.14.9.3 Importer d'un fichier et Enregistrer le plan dans fichier

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de travail de l'Éditeur de contour, vous pouvez sélectionner l'une de ces deux commandes dans le menu contextuel : **Importer d'un fichier** vous permet d'ouvrir des plans complets que vous avez préalablement enregistrés dans l'Éditeur de contour.

Inversement, **Enregistrer le plan dans fichier** permet d'enregistrer le plan en cours d'édition dans un fichier afin de le mettre à disposition sur un réseau, par exemple. Les plans créés dans l'Éditeur de contour peuvent ainsi être utilisés à d'autres fins dans le programme (pour le contour d'une dalle dans le cas des balcons, par exemple).

3.14.9.4 Propriété de l'éditeur de contour



Cette boîte de dialogue apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de travail de l'Éditeur de contour et que vous sélectionnez la commande **Propriétés du programme** dans le menu contextuel. Cette boîte de dialogue se compose des trois onglets **Magnétisme**, **Couleur** et **Autres**.

3.14.9.4.1 Magnétisme

Sous cet onglet, vous pouvez définir le fonctionnement du magnétisme. Pour pouvoir utiliser le magnétisme, cochez la case **Magnétisme actif**. La distance maximale entre le point d'accrochage et la souris est définie sous la rubrique **Zone de magnétisme**. Sous la rubrique **Zone magnétisme des arêtes**, indiquez la distance maximale entre l'arête et la souris pour pouvoir sélectionner l'arête. Choisissez la valeur en fonction de la taille et de la résolution de votre écran.

Sous la rubrique **Magnétisme sur**, définissez les éléments magnétiques : **Points de la grille**, **Éléments d'aide**, **Tracé de contours** et **Quelconque**.

3.14.9.4.2 Couleur

Sous cet onglet, vous pouvez choisir la couleur des divers éléments de l'Éditeur de contour.

3.14.9.4.3 Autres



Dans le champ **Fact. zoom** de cet onglet, vous pouvez définir la valeur d'agrandissement ou de réduction de la section du plan qui sera appliquée lors de l'utilisation des touches + et -.

Sous la rubrique **Évidement / Motif de polygone**, la case à cocher **Contour int. évidés** permet de définir la présentation en couleur de l'intérieur des évidements ou l'affichage de l'arrière-plan.

Sous la rubrique **Intervalle de pas de grille**, définissez la distance horizontale et verticale des points de la grille. La grille est toujours disposée de manière à ce qu'un point corresponde à l'origine. Lorsque vous déplacez l'origine à l'intérieur du maillage, la grille se déplace en conséquence.

4. PHASES DE TRAVAIL

4.1 INTRODUCTION

Contrairement à toutes les autres barres d'outils, la barre d'outils horizontale (en haut de l'écran) met à votre disposition des boutons non déroulants, dont le bouton reste identique tout au long de votre travail. Ces boutons vous permettent de régler des paramètres et d'appeler des fonctions, aussi bien en mode Construction (voir page 20) qu'en mode Design (voir page 215). La barre d'outils horizontale vous permet, entre autres, de créer un nouveau projet, de charger et d'enregistrer un projet existant, d'imprimer et d'enregistrer les images, d'agrandir et de réduire les vues, d'afficher et de masquer certains détails du projet. Vous pouvez ainsi choisir d'afficher ou non les cotes, la règle et la toiture. Par ailleurs, la barre d'outils se termine par une zone de liste dans laquelle vous pouvez sélectionner l'étage actuel.

Contrairement aux boutons de la barre horizontale, la zone de liste vaut uniquement pour la fenêtre en cours. Par conséquent, si vous avez ouvert plusieurs fenêtres, vous pouvez choisir de représenter un étage différent dans chacune d'entre elles.

Certains modes de représentation ne sont autorisés que sous certaines conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, les boutons correspondants sont désactivés dans la barre d'outils : ils sont affichés en gris.

Les boutons permettent, pour la plupart, de configurer des options (et pas seulement de démarrer une fonction). Pour accéder à ces options, cliquez sur le bouton désiré avec le bouton droit de la souris.

4.2 ANNULER/RÉTABLIR

Les boutons **Annuler/Rétablir** du programme (|) seront familiers aux utilisateurs de Windows.

Le nombre d'actions concernées peut être extrêmement élevé, allant jusqu'à englober toutes les actions relatives à la séance de travail en cours. La fonction **Annuler/Rétablir** est en fait limitée exclusivement par la mémoire occupée par ces actions, et par la mémoire réservée à cette fonction dans votre ordinateur.

Pour annuler une action, cliquez simplement sur le bouton . Si vous souhaitez annuler plusieurs actions en même temps, cliquez sur la flèche à droite du bouton . Dans la liste ainsi déroulée, sélectionnez autant d'actions que vous souhaitez en annuler.

Si vous n'avez encore réalisé aucune action dans le programme, les boutons et sont désactivés (gris).

Les boutons de restauration et ont une fonctionnalité inverse. Ils sont grisés tant que vous n'avez annulé aucune action, puisqu'il est alors impossible de rétablir quoi que ce soit.

Remarque : Lorsque vous annulez ou restaurez une action, le programme bascule automatiquement vers le mode (Construction ou Design) dans lequel l'action a été réalisée. Ainsi, si vous déplacez un mur en mode Construction, que vous passez ensuite en mode Design et que

vous cliquez sur le bouton **Annuler**, le programme revient automatiquement en mode Construction.

Vous pouvez également appeler la fonction  par l'intermédiaire de la combinaison de touches **Ctrl+Y** ou la touche **Retour arrière**. Une restauration peut être annulée à l'aide des combinaisons de touches **Ctrl+Z** ou **Alt+Retour arrière**.

4.3 L'ASSISTANT DE PROJET

L'Assistant de projet du programme vous permet de créer des projets personnels complets en quelques clics. Pour démarrer l'Assistant de projet, cliquez sur le bouton  dans la barre d'outils horizontale en mode Construction ou sélectionnez la commande **Nouveau avec Assistant de projet** dans le menu **Fichier**.

Si un projet est en cours d'édition, le programme vous demande si vous souhaitez l'enregistrer car l'Assistant de projet va créer un nouveau projet vierge (voir page 37). Ensuite, l'Assistant de projet présente diverses boîtes de dialogue de création du projet. Vous pouvez choisir successivement un type de maison, un type de plan, les dimensions réelles du plan, le type de fenêtres, des éléments supplémentaires, tels qu'un garage ou une toiture-terrasse, une forme de toiture, ainsi que les matériaux utilisés pour les murs et la toiture. La dernière information à fournir concerne le type de portes et de fenêtres. Vous pouvez enfin valider vos choix par un clic sur **OK**.

Le programme génère alors un projet complet et l'affiche en mode Design. Les maisons créées à l'aide de l'Assistant de projet ne correspondent pas toujours précisément à vos attentes. Mais, vous pouvez y apporter vos touches personnelles, comme dans tous les projets, en modifiant le plan en mode Construction. L'Assistant de projet est entièrement paramétrable.

4.4 L'ASSISTANT DE PLAN

Contrairement à l'Assistant de projet, l'Assistant de plan ne vous permet pas de créer des projets complets, mais uniquement des plans, que vous pouvez ajouter aux plans existants dans votre projet. L'Assistant de plan crée automatiquement une série de murs avec des fenêtres et des portes que vous pouvez ensuite insérer en tant que tout dans votre projet afin de compléter un niveau, par exemple.

L'Assistant de plan s'ouvre par un clic sur le bouton  de la barre d'outils horizontale en mode Construction. Par rapport à l'Assistant de projet, les possibilités offertes par l'Assistant de plan sont plus réduites car vous y choisissez uniquement un type de plan défini avant d'en préciser les dimensions.

4.5 LE MODE CONSTRUCTION

Le mode Construction vous permet d'insérer tous les éléments de construction dans votre projet. Il s'agit notamment des murs, des fenêtres, des portes, des conduits de fumée et des toitures. Quant au mode Design, il vous permet de mettre en place le mobilier, par exemple, et de mettre en forme votre ébauche en modifiant les textures (papiers-peints, tapis, carrelage etc.).

Vous pouvez basculer à tout moment du mode Construction au mode Design en cliquant simplement sur le bouton  (voir page 215). Lorsque vous débutez un projet, le programme affiche automatiquement le mode Construction.

Le mode Construction présente le plan en cours dans une ou plusieurs vues (vous pouvez choisir un nombre quelconque de vues). Selon le facteur de zoom utilisé  (voir page 46), vous voyez votre projet en partie seulement ou en totalité.

En plus de la vue de votre projet, vous disposez d'un menu, ainsi que d'une barre d'outils horizontale, placée immédiatement au-dessous du menu, et de deux barres d'outils à gauche de la fenêtre. La barre d'outils située la plus à gauche recense tout ce que vous pouvez créer en mode Construction. Vous pouvez y choisir des murs, des fenêtres, des portes, des escaliers etc.

Les boutons déroulants permettent d'accéder à diverses fonctions répondant à vos besoins. La seconde barre d'outils verticale réunit divers boutons selon l'élément sélectionné dans la première.

Exemple : Pour insérer un mur simple, vous pouvez le tracer en cliquant sur deux points  . Pour tracer plusieurs murs contigus, cliquez sur le bouton  .

Choisir la fonction la mieux adaptée à ses besoins, c'est l'assurance d'un travail plus efficace.

4.5.1 *Les lignes d'aide et la règle*

Les lignes d'aide constituent une aide précieuse pour la construction de vos plans. Vous pouvez les utiliser pour réaliser facilement tous les tracés géométriques. Couplées au magnétisme (voir page 71), elles vous permettent d'aligner les différents éléments de votre projet avec une précision extrême et de créer de nouveaux points d'accrochage au niveau de leurs intersections. L'utilisation des lignes d'aide facilite grandement la construction de votre maison aux dimensions requises. Pour plus d'informations sur les lignes d'aide, consultez la page 88.

En plus de lignes d'aide, une règle est également à votre disposition en mode Construction. Avec un peu d'entraînement, vous parviendrez rapidement à résoudre tous vos problèmes de construction en vous aidant des lignes d'aide et de la règle. Pour obtenir une présentation détaillée de la règle, reportez-vous à la page 83.

4.5.2 *Que pouvez-vous faire en mode Construction ?*

Lorsque vous travaillez en mode Construction, le programme vous offre la possibilité d'insérer des murs, des fenêtres, des portes, des poteaux, des conduits de fumée, des escaliers, des toitures, des fenêtres de toit, des lucarnes et des dalles. Une fois la construction terminée, vous pouvez encore créer des ouvertures dans les murs et les plafonds et changer les paramètres des murs, des plafonds et des sols.

Les différents éléments de construction ne se limitent pas aux bâtiments, ils concernent également leur environnement direct. Ainsi, vous pouvez définir des terrains et des zones de terrain, ainsi que des points d'altimétrie afin d'obtenir une représentation réaliste de votre maison et de son terrain.

Vous avez également la possibilité de définir librement des coupes et des vues.

Il est aussi possible d'ajouter des textes et des cotations.

Le plafond et le sol des pièces qui sont entièrement délimitées par des murs est créé automatiquement.

Enfin, le mode Aménagement vous permet de créer une pièce complète en un clic. Pour plus d'informations sur le mode Aménagement, reportez-vous à la page 60.

Des objets 3D peuvent aussi être insérés en mode Construction. Il n'est donc plus nécessaire de passer en mode Design pour n'insérer qu'un seul objet supplémentaire, ce qui peut vous faire gagner beaucoup de temps dans le cas de projets volumineux. Un autre avantage est la mise en place précise des objets à l'aide des outils disponibles.

4.6 LE MODE DESIGN

Le mode Design permet d'aménager votre projet en y ajoutant du mobilier. Il permet aussi de concevoir la façade extérieure et l'environnement de la maison.

En mode Design, en plus de la barre d'outils horizontale supérieure, qui est identique à celle du mode Construction, vous disposez d'une seconde barre d'outils horizontale dans laquelle vous pouvez effectuer des réglages concernant la fenêtre active. La seconde barre d'outils horizontale contient des boutons qui permettent de préciser le type de représentation désiré, ainsi que la position exacte de l'observateur. Le mode Design possède également une barre d'outils verticale dont les boutons servent à organiser les objets, tels que le mobilier, c'est-à-dire à les grouper, à les supprimer, à les faire pivoter, à opérer des symétries et à les aligner. Pour les lampes, vous pouvez même indiquer si elles sont allumées ou éteintes.

Lorsque vous passez du mode Construction au mode Design, vous voyez apparaître à l'écran une fenêtre spéciale : le Catalogue d'objets et textures. Vous pouvez faire glisser-déplacer du mobilier ou des textures à partir du catalogue dans votre projet. Son rôle étant essentiel, un chapitre entier est consacré à l'utilisation de ce Catalogue d'objets et textures (voir page 270).

4.6.1 *Travailler en mode Design*

Les quatre tâches principales que vous pouvez exécuter en mode Design sont les suivantes :

- Charger des objets
- Supprimer des objets
- Positionner des objets
- Modifier la taille et l'apparence des objets.

Vous pouvez également tapisser les pièces de votre maison, couvrir les sols et les plafonds avec d'autres textures et changer le matériau appliqué sur les façades.

Si vous indiquez au programme la latitude et la longitude de votre terrain, ainsi que la saison et l'heure précise, il calcule automatiquement la position du soleil dans le ciel et simule avec force réalisme l'éclairage naturel de votre maison, à l'intérieur et à l'extérieur.

Vous pouvez observer votre maison ou votre habitation depuis n'importe quel point de vue, et en faire la visite virtuelle. Vous pouvez enregistrer cette visite, puis la regarder sur votre écran ou de la conserver sous la forme d'un fichier vidéo. Le programme enregistre vos déplacements dans l'espace mais aussi l'écoulement du temps, ce qui lui permet de restituer correctement la position du soleil et, donc, l'éclairage de vos pièces.

Pour finir, sachez que le mode Design vous permet d'enregistrer et d'imprimer la vue actuelle de votre projet.

4.6.2 *Charger des objets*

Lorsque vous aurez fini de tracer le plan de votre maison en mode Construction (voir page 20), vous pouvez commencer à aménager votre intérieur en disposant des objets qui doivent préalablement être chargés.

Pour charger des objets (voir page 242) ou charger des groupes d'objets (voir page 254), deux possibilités s'offrent à vous :

- Par glisser-déplacer à partir du Catalogue d'objets et textures en mode Design.
- À partir de la commande **Objets – Charger un objet** ou **Objets – Charger un groupe d'objets**.

Quelle que soit la méthode choisie, l'objet sélectionné doit ensuite être placé dans le projet. Cette procédure diffère légèrement selon le type de vue (voir page 215).

4.6.3 Positionner des objets

Le programme propose trois types de vue en mode Design : la vue en plan, la vue en plan coloré et la vue en perspective. Si vous avez défini une ou plusieurs coupes (voir page 208) en mode Construction, le programme vous propose une **vue en coupe** pour chacun des trois types de vue. La notion de hauteur est différente dans les trois vues. Par conséquent, lorsque vous placez un objet sur votre plan, la définition de sa hauteur diffère selon le type de vue actuellement sélectionnée.

Dans la vue en plan, vous ne pouvez pas définir vous-même la hauteur de l'objet inséré. Vous indiquez uniquement sa position horizontale et verticale, et le programme calcule lui-même la hauteur d'insertion de l'objet.

Dans la vue en plan coloré et dans la vue en perspective, vous pouvez définir librement la hauteur de l'objet. Contrairement à la vue en plan, dans laquelle le pointeur prend l'aspect d'un croix lors de la mise en place d'un objet, une "colonne 3D" apparaît au-dessous de l'objet chargé lors de sa mise en place dans la vue en plan coloré et de la vue en perspective. Cette colonne facilite l'estimation de la hauteur de l'objet par rapport au sol du niveau actif.

Remarque : Lorsque le magnétisme en mode Design (voir page 243) est activé, il est aussi utilisé lors du chargement direct d'objets.

4.6.4 Définir la hauteur

Lorsque vous insérez un objet par glisser-déplacer dans la vue en cours, le comportement dans la vue en plan est relativement simple. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, l'objet se pose à l'emplacement du pointeur. Vous pouvez définir la hauteur dans la vue en plan coloré et la vue en perspective en appuyant sur le bouton droit de la souris, tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

Dans la vue en plan coloré, déplacer la souris vers le haut ou vers le bas tout en maintenant le bouton droit de la souris enfoncé permet de déplacer l'objet en hauteur, c'est-à-dire vers le plafond ou vers le sol. Dans la vue en perspective, vous pouvez définir vous-même les interactions entre le bouton droit de la souris au cours du glisser-déplacer et le déplacement de l'objet dans la hauteur ou dans la profondeur. Ces réglages peuvent être effectués dans la boîte de dialogue accessible via la commande **Options – Programme – Paramètres généraux** (voir page 29).

4.6.5 Comportement des objets

Après avoir positionné un objet par glisser-déplacer, vous pouvez relâcher le bouton de la souris. Le comportement de l'objet s'observe le plus facilement dans la vue en perspective : Il varie en fonction de son type : il tombe vers le bas, il monte vers le haut ou il reste à l'endroit où vous l'avez posé. Les objets, tels que les tables, les chaises et les tasses tombent vers le bas ; les éclairages suspendus montent automatiquement vers le haut et les objets qui s'accrochent normalement sur les murs conservent leur position lors du chargement. Le comportement est identique dans les trois types de vue, même s'il ne peut pas être observé dans la vue en plan et s'il ne peut pas être appréhendé entièrement dans la vue en plan coloré.

Comme vous ne pouvez pas définir la hauteur dans la vue en plan, le programme la définit à votre place en obéissant aux règles suivantes :


- Les objets, qui tombent vers le bas, se placent immédiatement au-dessous du plancher du niveau actif lorsque vous relâchez la souris. Ils tombent donc sur ce que vous voyez dans la vue en plan. Si vous mettez en place une tasse, par exemple, et que vous la positionnez sur une table, elle atterrit sur la table.
- Les objets, qui montent vers le haut, viennent se placer juste au-dessus du sol du niveau actif et atterrissent sous l'objet qui se trouve au-dessus d'eux. Par conséquent, lorsque vous mettez en place un plafonnier à l'endroit où se trouve une table dans la vue en plan, le plafonnier vient se coller sous la table.
- Les objets qui se placent librement sont automatiquement positionnés à mi-hauteur de l'étage actuel.

4.6.6 Déplacer des objets mis en place

Pour déplacer un objet déjà inséré, cliquez dessus et maintenez le bouton de la souris enfoncé. L'objet se comporte alors comme s'il venait d'être chargé, à la seule différence que vous ne voyez pas de pointeur de souris particulier à la place de l'objet, mais uniquement l'objet lui-même. Les méthodes de déplacement sont identiques à celles décrites à la section précédente.

4.6.7 Sélectionner des objets


Lorsque vous cliquez brièvement sur un objet, en relâchant immédiatement le bouton gauche de la souris, l'objet est sélectionné. Les objets sélectionnés sont repérés par un rectangle dans la vue en plan, dans la vue en plan coloré et dans la vue en perspective par un cadre. Dans la vue en plan coloré, vous ne voyez que la face supérieure de ce cadre.



Vous pouvez sélectionner plusieurs objets en même temps en cliquant successivement sur les objets tout en maintenant la touche **Maj** enfoncée.

Lorsque vous avez sélectionné un ou plusieurs objets, vous pouvez entreprendre un certain nombre d'actions avec cette sélection :

Vous pouvez notamment faire pivoter (voir page 263) un objet autour d'un axe quelconque. Pour cela, utilisez les boutons     ou . Pour supprimer l'objet, cliquez sur le bouton  (voir page 262) ou appuyez sur la touche **Suppr**.

Si vous avez sélectionné plusieurs objets, vous pouvez les aligner les uns par rapport aux autres en cliquant sur l'un des boutons      (voir page 265) ou les grouper en cliquant sur le bouton  (voir page 261).

Si la sélection contient au moins une lampe, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre grâce au bouton  (voir page 266).

Si, après avoir sélectionné le dernier objet, vous cliquez sur l'ensemble et ne relâchez pas le bouton de la souris, vous pouvez déplacer d'un seul coup tous les objets sélectionnés. Lorsque vous relâchez le bouton gauche de la souris, les objets adoptent automatiquement leur comportement habituel.

Selon les réglages du mode Design (voir page 260), vous pouvez sélectionner, déplacer et modifier les éléments de construction de la même manière que défini dans les paramètres du mode Construction. (voir page 73).

4.6.8 Les types d'affichage en mode Design

En mode Design, la moindre fenêtre de votre projet peut être présentée en vue en plan, en vue en plan coloré ou en vue en perspective. Ces types de vue sont accessibles via les boutons ,  et  (voir page 215) situés en haut à gauche de l'écran, dans la deuxième barre d'outils horizontale.

Pour la vue en plan coloré et la vue en perspective, vous pouvez aussi choisir la qualité de l'affichage à l'aide du bouton déroulant  (voir page 222).

Le type d'affichage sélectionné influe non seulement sur la qualité de la représentation, mais également sur sa vitesse d'exécution. L'option  est la représentation la plus abstraite, mais aussi la plus rapide, tandis que l'option  est la représentation la plus précise, mais aussi la plus lente.



Représentation filaire

En plus des quatre types d'affichage, le programme contient deux autres types de présentation (voir page 223). Le bouton  permet d'afficher votre bâtiment en mode **Filaire faces cachées (fond blanc)**, tandis que le bouton  affiche votre bâtiment en mode **Filaire faces cachées (fond transparent)**. Ce dernier mode exige un temps de calcul relativement long.

4.6.9 Visiter un projet et l'observer sous divers angles

Si votre projet est affiché dans une vue en perspective, la seconde barre d'outils horizontale contient le bouton (voir page 230) avec lequel vous pouvez visiter votre maison, comme si vous y étiez. Pour cela, posez le pointeur de la souris dans la vue et déplacez la souris en maintenant le bouton gauche enfoncé : vous visitez ainsi votre maison en suivant la direction induite par la souris.

Si votre projet est affiché dans la vue en plan ou la vue en plan coloré, la visite de votre maison est impossible, car sans intérêt. En revanche, vous pouvez modifier à loisir votre point d'observation en cliquant sur le bouton (également disponible dans la vue en perspective). Ainsi, vous pouvez observer la scène de tous côtés. Contrairement aux autres boutons du programme, la fonction de ce bouton diffère selon la flèche sur laquelle vous cliquez. Si vous cliquez sur la flèche de gauche, par exemple, vous vous déplacez vers la gauche dans la vue en plan et dans la vue en plan coloré, la vue se déplaçant vers la droite. Dans la vue en perspective, vous pivotez vers la gauche et la vue semble pivoter vers la droite. Il en va de même en cas de clic droit sur le bouton . Lorsque que vous cliquez sur la flèche haute ou basse du bouton, la vue en plan et la vue en plan coloré se déplacent vers le bas ou vers le haut. Dans la vue en perspective, le déplacement de l'observateur se dirige vers le haut et vers le bas.

Remarque : Le bouton vous permet de changer la position de l'observateur et non la position du plan. Ainsi, lorsque vous contournez un objet par la gauche, c'est vous qui changez de position et non l'objet ; l'objet semble toutefois pivoter vers la droite. Cette inversion gauche/droite est parfois difficile à appréhender, c'est pourquoi vous pouvez la désactiver dans la boîte de dialogue **Options – Programme – Paramètres généraux**.

Pour enregistrer un point d'observation que vous aimeriez retrouver facilement lors d'une séance ultérieure, cliquez simplement sur le bouton . Dans la boîte de dialogue ainsi ouverte, saisissez un nom pertinent pour identifier ce point d'observation. Ce nom apparaît désormais dans la liste déroulante placée à droite du bouton. Vous pouvez le sélectionner à tout moment pour retrouver la position correspondante.



4.6.10 Prendre l'ascenseur

Si la fenêtre active est affichée en vue en plan coloré ou en vue en perspective, la seconde barre horizontale met à votre disposition les boutons et avec lesquels vous pouvez changer de niveau, comme si vous étiez dans un ascenseur. Dans la vue en perspective, vous pouvez même animer ce changement de niveau, afin qu'il ne s'exécute pas de façon abrupte. Pour cela, maintenez la touche **Ctrl** enfoncée pendant que vous cliquez sur le bouton ou .

4.7 LES PARAMÈTRES DU PROGRAMME

Dans la boîte de dialogue **Paramètres du programme**, vous pouvez définir les paramètres fondamentaux pris en compte à chaque démarrage du programme. Cette boîte de dialogue est accessible via la commande **Options – Propriétés du programme** lorsqu'un projet n'a pas encore

été chargé ou créé ou via la commande **Options – Programme – Propriétés du programme** lorsqu'un projet est en cours d'édition.

Les modifications entreprises dans la boîte ne seront effectives qu'au redémarrage du programme. Si vous maintenez la touche **Ctrl** enfoncée pendant le démarrage du programme, la boîte de dialogue s'affiche automatiquement et vous pouvez alors effectuer les paramétrages souhaités sans qu'il soit nécessaire de redémarrer le programme pour les rendre effectifs.

La boîte de dialogue vous permet, d'une part, de contrôler les exigences du programme en mémoire vive et, d'autre part, de définir les chemins d'accès essentiels au fonctionnement du programme.

Lorsque le programme prépare l'affichage d'une vue en trois dimensions, il affecte à chaque pixel une certaine quantité de mémoire vive, en fonction de la résolution de l'écran et du nombre de couleurs. Si la mémoire vive nécessaire pour l'affichage dépasse la quantité de mémoire actuellement disponible sur votre ordinateur, Windows stocke cette mémoire vive sur le disque dur, pourvu que vous ayez activé cette possibilité. L'affichage en est alors considérablement ralenti, ainsi que le fonctionnement du programme en général.

4.7.1 Nombre de couleurs d'un pixel 3D

Le nombre de couleurs utilisées détermine la quantité de mémoire vive nécessaire pour l'affichage des vues en perspective. Le programme propose à cet effet deux options qui vous permettent d'adapter la qualité d'affichage aux possibilités de votre matériel.

4.7.1.1 HighColor (8 octets par pixel)

Avec cette option, vous disposez d'environ 32 000 couleurs pour l'affichage 3D, à condition bien entendu que le mode HighColor soit autorisé pour la résolution d'écran de votre carte graphique.

4.7.1.2 TrueColor (12 octets par pixel)

Avec l'option **TrueColor**, vous disposez de 16 millions de couleurs pour l'affichage 3D, à condition que la résolution d'écran de votre carte graphique soit également réglée sur ce mode. Si ce n'est pas le cas, le programme acceptera votre choix mais vous n'obtiendrez pas d'amélioration de l'affichage.

Il est cependant judicieux d'activer l'option **TrueColor** même si votre résolution d'écran ne permet pas de l'afficher, notamment si vous voulez obtenir des images de très bonne qualité pour l'impression ou pour la restitution sur un autre ordinateur. Le programme utilise les paramètres définis dans cette boîte de dialogue pour l'enregistrement des images ainsi que pour leur impression. Vous pouvez ainsi éviter sur votre imprimante les dégradés de couleurs abrupts caractéristiques du mode HighColor. Cependant, une fois ces impressions ou enregistrements spéciaux terminés, revenez au mode HighColor car il est de loin le plus rapide.

Vous pouvez aisément estimer la mémoire vive requise en fonction de la résolution d'écran et de la profondeur des couleurs. On estime que 20% environ de l'écran sont occupés par les barres de menus et d'outils. Avec une résolution de 1024x768 et le mode TrueColor, il vous faudra environ 7,4 Mo alors qu'avec le mode HighColor vous pouvez vous contenter de 5 Mo.

4.7.2 *Textures*

Sous cette rubrique, vous pouvez définir les paramètres de la gestion interne des textures. Pour cela, les deux spécifications qui suivent doivent être adaptées à votre ordinateur.

4.7.2.1 Prégénérer dimensions (Mipmaps)

Lorsque cette case est cochée, les textures sont enregistrées en interne dans différentes résolutions. Pour la représentation des textures dans une vue 3D, on utilise alors la résolution qui convient le mieux, ce qui améliore sensiblement l'effet obtenu. Le calcul des différentes résolutions lors du chargement des textures nécessite cependant plus de temps et la place occupée par les textures est d'environ 33 % supérieure à que ce qu'elle serait sans l'utilisation de Mipmaps.

4.7.2.2 Taille de la mémoire tampon

Toutes les textures que vous chargez aboutissent dans une mémoire tampon, qu'elles soient actuellement utilisées ou non. Elles sont supprimées de ce tampon lorsque celui-ci est saturé et que de nouvelles textures doivent être chargées. L'avantage du tampon est qu'il vous permet d'accéder bien plus rapidement aux textures. La valeur indiquée ici en "ko" détermine la taille de la mémoire tampon pour les textures. Elle doit être adaptée à la taille de la mémoire de l'ordinateur.

La place maximale nécessaire est d'environ 60 ko par texture si vous n'utilisez pas de Mipmaps et de 90 ko environ par texture si vous utilisez les Mipmaps.

Toutes les textures qui se trouvent dans la mémoire tampon peuvent être affichées dans le catalogue (voir page 270) par un clic sur le bouton 

4.7.3 *Chemin d'accès aux objets*

Ce chemin désigne le dossier dans lequel le programme pourra trouver l'ensemble des objets disponibles. Ce chemin est généralement défini au moment de l'installation et il est rare que vous ayez besoin de le modifier. Toutefois, si vous y êtes amené, cliquez sur le bouton **Parcourir** et sélectionnez le chemin d'accès désiré.

Vous pouvez demander au programme d'accéder à un dossier de remplacement, au cas où le dossier principal ne contienne pas l'objet recherché. Pour cela, indiquez un nouveau dossier dans le champ **Autre chemin d'accès**.

Remarque : Les autres chemins d'accès sont également présentés dans le catalogue, ce qui vous permet d'accéder directement à des catalogues complémentaires qui se trouvent éventuellement à un emplacement différent.

Si l'espace disque de votre ordinateur est relativement réduit, nous vous conseillons de copier tous vos objets sur un lecteur compressé. Pensez ensuite à changer le chemin d'accès en conséquence.

4.7.4 *Chemin d'accès aux textures*

Ce chemin désigne le dossier dans lequel le programme pourra trouver l'ensemble des textures disponibles. Ce chemin est généralement défini au moment de l'installation et il est rare que vous ayez besoin de le modifier. Toutefois, si vous y êtes amené, cliquez sur le bouton **Parcourir** et sélectionnez le chemin d'accès désiré.

Comme pour les objets, vous pouvez demander au programme d'accéder à un dossier de remplacement défini dans le champ **Autre chemin d'accès**. Ces textures sont aussi présentées dans le catalogue.

4.7.5 *Chemin d'accès aux matériaux*

Cette rubrique fonctionne selon le même principe que les deux rubriques précédentes. Le programme met à votre disposition un grand nombre de matériaux, dont le chemin d'accès doit être défini ici.

Si l'espace disque de votre ordinateur est relativement réduit, nous vous conseillons de copier tous vos matériaux sur un lecteur compressé. Pensez ensuite à changer le chemin d'accès en conséquence. Comme les objets et les textures, ces matériaux sont aussi présentés dans le catalogue.

4.8 LES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Vous affichez cette boîte de dialogue en sélectionnant la commande **Options – Programme – Paramètres généraux**. Les réglages effectués ici vous permettent essentiellement d'accélérer la vitesse de travail du programme lors des affichages en trois dimensions.

4.8.1 *Nombre de polygones affichés en visite 3D*

Si votre ordinateur ne vous offre pas une vitesse de travail satisfaisante lors de la visite 3D, vous avez la possibilité de réduire manuellement le nombre de polygones affichés. Ce nombre peut être de l'ordre de plusieurs centaines de milliers dans certains cas. Pour le limiter, choisissez l'option **Limiter à** et entrez une valeur telle que vous puissiez effectuer un parcours fluide dans une représentation qui reste néanmoins agréable. Entrez par exemple la valeur 3000.

4.8.2 *Représentation lors des déplacements*

Il peut arriver que votre ordinateur ralentisse lorsque vous visitez votre maison dans une vue 3D ou lorsque vous positionnez des objets. En réglant correctement les paramètres sous cette rubrique, vous pouvez accélérer le mouvement à l'écran et opter pour un mode de représentation plus simple.

4.8.2.1 Mode Filaire

L'affichage passe en mode Filaire lors d'une visite ou d'un déplacement en mode Vue 3D (voir aussi , page 222).

4.8.2.2 Coloré, sans textures

Pendant le déplacement, votre projet est représenté avec des surfaces unies, sans textures (voir aussi , page 222).

4.8.2.3 Texturé, qualité moyenne

Lors d'un déplacement, cette option représente votre projet avec toutes ses couleurs et toutes ses textures. La représentation des murs avec texture se fait toutefois sans dégradé de couleurs supplémentaire.

Cette option est un compromis optimal entre la qualité et la vitesse pour les ordinateurs dépourvus de la technologie MMX (voir aussi , page 222).

4.8.2.4 Comme en l'absence de déplacement

Avec cette option, le mode de représentation ne change pas lors d'un déplacement, quel que soit le mode d'affichage 3D sélectionné.

4.8.2.5 Actualiser l'éclairage lors des déplacements 3D

Indépendamment des possibilités d'affichage évoquées précédemment, vous pouvez désactiver la mise à jour de l'éclairage des lampes, le temps d'un déplacement. Cette mise à jour exige en effet de nombreux calculs. Contrairement au déplacement des objets ordinaires, le déplacement d'un élément d'éclairage exige que soit recalculé, non seulement l'objet lui-même, mais aussi toute la scène. Si cette option est désactivée, la représentation 3D ne correspond pas totalement à la réalité pendant le déplacement. Lorsque le déplacement est interrompu, l'éclairage est automatiquement calculé et représenté.

4.8.3 *Observation et déplacements en 3D*

Grâce aux options de cette rubrique, vous pouvez modifier la fonctionnalité du bouton d'observation et du bouton droit de la souris dans les vues 3D.

4.8.3.1 Bouton d'observation

Le bouton d'observation permet à l'observateur de tourner autour de l'édifice, ou à l'édifice de pivoter devant l'observateur, selon la fonction choisie. Activez ou désactivez l'option **Permuter gauche et droite** pour choisir le mode de rotation adapté à vos besoins. Testez les deux possibilités pour trouver celle qui vous semble la plus facile.

Dans la zone de saisie **Largeur de pas**, déterminez une valeur en degrés (donc un angle) pour les mouvements de rotation. Cette indication permet de rapprocher ou d'éloigner deux points d'observation consécutifs, en choisissant un angle de rotation étroit ou large (de 1 à 90°).

4.8.3.2 Déplacements (bouton droit de la souris enfoncé)

Les options décrites ci-dessous servent à définir le mouvement induit lorsque le bouton droit de la souris est maintenu enfoncé. Elles peuvent être adaptées pour optimiser la manipulation des objets dans le programme.

4.8.3.2.1 *Dans l'écran*

Lorsque cette option est activée, l'objet que vous êtes en train de manipuler se déplace en profondeur par rapport à l'écran. Ce mouvement est identique que vous regardiez votre maison du dessus ou de face.

4.8.3.2.2 *Vers l'arrière (hauteur constante)*

Lorsque vous regardez votre maison du dessus, en perspective 3D, et que vous déplacez un objet en maintenant le bouton droit de la souris enfoncé, cette option ne correspond peut-être pas à ce que vous souhaitez en matière de manipulation intuitive. Si tel est le cas, sélectionnez l'option **Permutation automatique entre "arrière" et "bas"** (voir plus bas).

4.8.3.2.3 *Vers le bas*

L'option **Vers l'arrière (hauteur constante)** produit des effets surprenants lorsque vous regardez votre maison en perspective, depuis un point de vue proche de la verticale. Lorsque vous poussez la souris loin de vous, l'objet ne suit pas le mouvement de la souris : il s'enfonce quasiment dans le sol. Vous devez alors maintenir le bouton droit de la souris enfoncé pour que l'objet se déplace vers le haut de l'écran.

Si vous sélectionnez l'option **Vers le bas**, le comportement observé est exactement l'inverse. Lorsque vous déplacez la souris vers le haut sans maintenir le bouton droit enfoncé, l'objet se dirige également vers le haut à l'écran, mais uniquement si votre point de vue est proche de la verticale. Si vous maintenez le bouton droit enfoncé et que vous faites glisser la souris vers le haut, l'objet semble s'enfoncer dans l'écran.

Ces deux options sont donc réservées à des angles de vue bien précis. L'option suivante propose une simplification de ce problème.

4.8.3.2.4 *Permutation automatique entre "arrière" et "bas"*

Avec cette option, vous pouvez combiner les options **Vers l'arrière (hauteur constante)** et **Vers le bas** et définir un angle au-delà duquel vous passez d'une option à l'autre. Vous évitez ainsi les inconvénients de l'option **Vers l'arrière (hauteur constante)** et vous n'avez pas besoin de passer manuellement d'un mode à l'autre.

4.9 LES BARRES D'OUTILS

4.9.1 *Les fonctions de la barre d'outils horizontale I*

Le présent chapitre a pour objectif de vous présenter les différents boutons de la barre d'outils horizontale ainsi que leur fonction respective. Si l'un de ces boutons ne réagit pas lorsque vous cliquez dessus, c'est qu'il ne sert à rien dans le mode dans lequel vous travaillez actuellement. Il est alors affiché en gris.

Le premier groupe de six boutons, à gauche de la barre d'outils, contient les éléments suivants :  (voir page 34),  (voir page 20),  (voir page 20),  (voir page 35),  (voir page 37),  (voir page 37),

(voir page 39),  (voir page 41) et  (voir page 45). Il vous permet de gérer le projet en cours et de travailler dans plusieurs vues.

Pour créer un nouveau projet, cliquez simplement sur le bouton . Un clic droit permet d'afficher la boîte de dialogue contenant toutes les options du projet.

Si vous cliquez sur le bouton , le programme ouvre une boîte de dialogue Windows dans laquelle vous pouvez choisir le projet que vous souhaitez ouvrir.

Cliquez sur le bouton  pour enregistrer le projet actuel : si ce projet ne porte aucun nom, le programme affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez saisir le nom de votre choix. Un clic droit sur ce bouton ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement. Pour davantage d'informations sur ces boutons, reportez-vous aux sections Ouvrir un projet (voir page 35) et Enregistrer un projet (voir page 37).

Un clic sur le bouton  permet d'imprimer la vue ou le projet actuel sur votre imprimante Windows par défaut. Les options prises en compte au moment de l'impression sont accessibles par un clic droit sur le bouton. Pour obtenir une description détaillée de la fonction d'impression, reportez-vous à la section Imprimer (voir page 39).

Le bouton  vous offre la possibilité d'enregistrer la vue actuelle (c'est-à-dire le contenu de la fenêtre active) sous forme de bitmap ou le plan actuel sous forme de métachier Windows. Un clic droit sur le bouton permet d'accéder aux paramètres de la fonction Enregistrer une vue (voir page 41).

Le bouton  permet d'afficher à l'écran une nouvelle fenêtre contenant une nouvelle vue du projet. La nouvelle vue est créée sur la base des paramètres de configuration accessibles par un clic droit sur le bouton. Pour obtenir une description détaillée de cette fonction, reportez-vous à la section Créer une nouvelle vue (voir page 45).

4.9.2 Les fonctions de la barre d'outils horizontale II

Les boutons  (voir page 60) et  ou  jouent un rôle essentiel. En mode Construction,  active le mode Aménagement . Le bouton  ou  permet de passer du mode Construction (voir page 20) au mode Design (voir page 215) et inversement. Pour plus d'informations sur ces deux modes, reportez-vous à leur chapitre respectif.

À droite du bouton  ou  sont affichés deux couples de boutons  (voir page 19) avec lesquels vous pouvez annuler vos dernières actions puis restaurer les actions annulées. Pour annuler ou restaurer uniquement la dernière action, cliquez sur le premier bouton de chaque couple (flèche droite ou flèche gauche). Pour afficher une liste de toutes les actions à annuler ou à restaurer, cliquez sur le second bouton (flèche vers le bas).

4.9.3 Les fonctions de la barre d'outils horizontale III

Le groupe suivant, composé des boutons  et  (voir page 46), concerne la représentation de la vue actuelle. Un clic sur le bouton  revient à sélectionner la commande **Affichage – Montrer tout**, tandis qu'un clic sur le bouton  correspond à la commande **Affichage – Agrandir** ou **Affichage – Réduire**. Un clic droit sur le dernier bouton permet d'afficher les paramètres de la fonction Zoom. Pour plus d'informations sur cette fonction, reportez-vous à la section Zoom (page 46).

4.9.4 Les fonctions de la barre d'outils horizontale IV



Le quatrième groupe de boutons se compose des éléments suivants : (voir page 81), (voir page 83), (voir page 81) et (voir page 88). Il rassemble tous les outils d'aide à la construction.



Ainsi, le bouton déroulant permet de positionner sur le plan l'origine du système de coordonnées et/ou l'origine de la grille, selon la variante choisie. Reportez-vous à la section Placer l'origine de la grille et des coordonnées (page 81).



Un clic gauche sur le bouton permet d'afficher la règle sur l'écran, ou de la faire disparaître. Un clic droit ouvre la boîte de dialogue contenant tous les paramètres de la règle. Pour plus d'informations sur la règle, reportez-vous à la section La règle (page 83).



Les boutons et affichent ou masquent la grille ou les lignes d'aide positionnées sur le plan de construction.



En plus des boutons cités, le bouton (voir page 86) permet d'afficher ou de masquer les calques d'arrière-plan.

4.9.5 Les fonctions de la barre d'outils horizontale V



Le dernier groupe de boutons se compose des éléments suivants : (voir page 190), (voir page 93), , (voir page 150), (voir page 150), (voir page 198), (voir page 199) et (voir page 232). Ces boutons servent tous à activer ou désactiver une fonction.

Ainsi, le bouton permet d'afficher ou de masquer le terrain ; un clic droit ouvre la boîte de dialogue contenant les paramètres d'affichage du paysage. affiche ou masque les murs hachurés, affiche ou masque le mobilier, affiche ou masque les toitures, affiche ou masque la charpente, affiche ou masque la légende et affiche ou masque les cotations. Enfin, active ou désactive la détection de la collision lors des visites. Ces boutons agissent sur toutes les vues actuellement disponibles. La barre d'outils contient aussi le bouton (voir page 209) pour afficher ou masquer les coupes.

Remarque : Si vous utilisez le module complémentaire *Storyboard*, à l'extrême de cette barre d'outils se trouve un bouton supplémentaire permettant d'afficher ou de masquer la caméra en mode Construction ou en mode Design.

Le groupe de boutons est suivi par une liste déroulante dans laquelle vous pouvez sélectionner l'étage à considérer comme l'étage actuel. Cliquez dans cette liste pour afficher l'ensemble des étages disponibles dans le projet en cours.

4.9.6 Les fonctions de la barre d'outils horizontale VI

Tout au bout de la barre d'outils horizontale, vous apercevez encore un ou deux boutons. L'un d'entre eux est le bouton **Aide** . L'autre permet d'afficher ou de masquer le **Catalogue** (voir page 270) ; il n'apparaît que si vous travaillez en **mode Design**.

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Aide**, le pointeur de la souris change de forme et vous pouvez alors cliquer sur n'importe quel élément de l'interface pour obtenir des informations sur cet élément.

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Catalogue** , vous pouvez afficher ou masquer le catalogue en **mode Design**.

4.10 CRÉER UN NOUVEAU PROJET

Pour créer un nouveau projet, choisissez la commande **Nouveau** dans le menu **Fichier** ou cliquez sur le bouton . Dans la boîte de dialogue ainsi ouverte, vous voyez s'afficher les paramètres attribués par défaut à tout nouveau projet.

Si ces paramètres vous conviennent, vous pouvez empêcher l'affichage systématique de la boîte de dialogue en pressant la touche **Ctrl** alors que vous cliquez sur le bouton .

Tous les paramètres disponibles sont expliqués en détail à la section Construire des étages (voir page 50).

4.10.1 Options de projet

Pour afficher la boîte de dialogue **Options de projet**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton  ou sélectionnez la commande **Options de projet** dans le menu **Fichier**.

Vous voyez ainsi apparaître tous les paramètres utilisés par le programme lorsque vous lui demandez de créer un nouveau projet. Vous n'êtes pas contraint de définir ces paramètres avant la création de vos projets : ils peuvent être modifiés ultérieurement si vous le souhaitez.

4.10.1.1 Format de papier

Vous avez le choix entre les formats de papier A4 et A3, proposés chacun avec une orientation Portrait ou Paysage. Si un format défini par l'imprimante vous intéresse, activez l'option correspondante. La dernière option **Format personnalisé** vous permet de définir vos propres paramètres. Veillez alors à créer un format dont les dimensions sont logiquement adaptées à votre futur projet.

Le format de page choisi détermine aussi les dimensions maximales de votre projet. Il est donc préférable de définir un format de page et une échelle adapté à votre projet et ce, dès sa création. Si vous réduisez le format de page de A3 à A4 a posteriori, par exemple, vous pouvez modifier l'échelle et déplacer la page en Vue configuration pour présenter de nouveau votre projet sur une seule page.

Attention : Si vous utilisez un format dont les dimensions dépassent le format de page pris en charge par votre imprimante, le plan sera automatiquement imprimé sur plusieurs pages séparées. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la section Imprimer (voir page 39).

4.10.1.2 Arrière-plan

Un clic sur ce bouton permet d'afficher la boîte de dialogue Paramètres d'arrière-plan. Cette boîte est présentée en détail à la page 218.

4.10.1.3 Échelle

L'échelle définie ici est utilisée pour l'impression de votre projet et s'applique aussi aux dimensions maximales de votre plan.

En dehors des valeurs standard pouvant être sélectionnées par de simples clics, vous avez la possibilité de définir une échelle de votre choix en activant l'option **Personnalisée**.

4.10.1.4 Unités de mesure

Toutes les cotations que vous réalisez dans votre projet utilisent l'unité de mesure définie ici. Cette rubrique regroupe les unités de mesure métriques (mm, cm et m) et les unités de mesure anglo-saxonnes (pouce, yard et pied).

Lorsque vous avez terminé vos réglages dans la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton OK pour valider vos modifications. Le bouton **Par défaut** permet de conserver ces réglages en mémoire et de les appliquer aux futurs projets créés.

4.10.2 Propriétés du projet

Si vous pouvez enrichir votre projet avec toutes sortes d'informations géométriques, au fil de votre travail, sachez que vous pouvez également saisir des informations complémentaires que le programme utilisera pour créer les cartouches. Pour saisir ces informations, sélectionnez la commande **Propriétés du projet** dans le menu **Fichier**.

La boîte de dialogue ainsi ouverte se compose de trois onglets, intitulés **Projet**, **Maître d'ouvrage** et **Maître d'œuvre**, proposant chacun un champ de saisie **Nom**, deux rubriques **Adresse** et **Informations complémentaires**, et un champ **Remarque**. Les informations saisies dans la boîte de dialogue **Propriétés du projet** sont utilisées par le programme pour générer les cartouches. Elles n'apparaissent pas directement dans le projet en cours.

Les onglets **Maître d'ouvrage** et **Maître d'œuvre** proposent également un champ **Titre** permettant de sélectionner le titre désiré.

4.11 OUVRIR UN PROJET

L'ouverture d'un projet s'effectue au moyen d'une boîte de dialogue standard Windows, accessible via le bouton  ou la commande **Fichier – Ouvrir**. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier **Ctrl+O**. Vos projets de construction portent l'extension ***.acp**, tandis que leurs sauvegardes respectives portent l'extension ***.bak**. Le nom attribué à chaque projet peut compter jusqu'à 256 caractères. À chaque nouvelle ouverture de la boîte de dialogue standard Windows pour l'ouverture ou l'enregistrement d'un projet, le dernier chemin d'accès utilisé vous est proposé. Pendant l'ouverture du projet, une barre de progression s'affiche dans la barre d'état du programme, pour vous renseigner sur l'avancement de l'opération. Les informations affichées peuvent être utiles dans le cas de projets volumineux, car le processus de chargement peut se prolonger quelque peu, en raison du calcul des textures. Il peut alors être interrompu par la touche **Échap**. En cas d'interruption du processus de chargement, la boîte de dialogue décrite plus loin apparaît.

L'ouverture d'un projet avec la commande **Fichier – Nouveau avec modèle** ouvre un projet tout comme la commande **Fichier – Ouvrir** à la différence que vous êtes obligé d'enregistrer le projet

sous un autre nom, ce qui évite le remplacement par mégarde du modèle. Le chemin d'accès des projets et des modèles est différent.

4.11.1 Fenêtres d'aperçu à l'ouverture de projets

Si des images ont été créées pour un aperçu en mode Construction et/ou en mode Design lors de l'enregistrement d'un projet (voir page 37), vous pouvez les visualiser lors de l'ouverture du projet. Ces aperçus vous permettent de vérifier rapidement le contenu de projets enregistrés sur votre ordinateur. Vous pouvez également consulter les Propriétés du projet (voir page 35) avant son ouverture.

En plus des zones habituelles de sélection d'un fichier, la boîte de dialogue d'ouverture de fichier comporte une rubrique d'aperçu composée des trois onglets **Vue 2D**, **Vue 3D** et **Propriétés du projet**.

Remarque : Lorsqu'un projet ne contient pas d'informations relatives aux aperçus, les fenêtres d'aperçu sont vides et affichent la mention <**aucun dessin**>. Les champs de saisie des données de projet qui n'ont pas été renseignés ne sont pas présentés sous l'onglet **Propriétés du projet**. Dans ce cas, seule la date de création y figure car elle est générée automatiquement.

4.11.2 Interruption de l'ouverture de projets

Une boîte de dialogue s'affiche automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche **Échap** pour interrompre l'ouverture d'un projet. Sélectionnez l'option de votre choix.

4.11.2.1 Rejeter tout ce qui suit

Le chargement du projet est interrompu et les éléments déjà chargés sont affichés dans la fenêtre du programme.

4.11.2.2 Ne charger que ce qui suit

L'élément qui était en cours de chargement lorsque vous avez appuyé sur la touche **Échap** (voir les indications dans la barre d'état) est ignoré, et le chargement se poursuit avec le reste du projet.

4.11.2.3 Poursuivre le chargement

Le processus interrompu reprend son cours et le projet est chargé en totalité.

4.11.2.4 Tout rejeter

Le processus est définitivement arrêté et toutes les informations chargées sont ignorées. Le programme retrouve l'état dans lequel il se trouvait avant le chargement.

4.11.3 Boîte de dialogue Recherche d'un objet

Lorsque le programme enregistre votre projet, il mémorise également tous les liens pointant vers les différents objets insérés dans le projet. S'il ne parvient pas à retrouver un objet lorsque vous ouvrez de nouveau le projet enregistré, il affiche un message d'erreur et vous informe que l'emplacement de l'objet a changé (vous avez peut-être déplacé son dossier sur le disque dur). Le

processus d'ouverture est alors interrompu et le programme attend vos instructions dans la boîte de dialogue **Recherche d'un objet**.

Vous pouvez répondre de plusieurs façons à la question "Souhaitez-vous le rechercher ?". Si vous cliquez sur **Oui**, le programme affiche une boîte de dialogue standard de Windows dans laquelle vous pouvez rechercher et sélectionner le nouvel emplacement de l'objet. Si vous répondez **Non**, le projet est chargé normalement, mais sans l'objet perdu.

Le bouton **Ne jamais rechercher** vous permet d'indiquer au programme qu'il ne doit jamais rechercher un objet dont il ne trouve plus la trace.

Si vous cliquez sur le bouton **Rechercher maintenant dans le chemin entier**, les objets non trouvés à leur emplacement d'origine sont recherchés dans le chemin d'accès aux objets, et dans ses sous-dossiers (le chemin d'accès aux objets est le chemin défini dans la boîte de dialogue **Paramètres généraux**).

Si les objets perdus sont retrouvés dans un autre dossier, le programme enregistre ces nouveaux liens et les utilisera lors du prochain chargement.

4.12 ENREGISTRER UN PROJET

Dans le programme, l'enregistrement des projets s'effectue par l'intermédiaire d'une boîte de dialogue standard de Windows, exactement comme l'ouverture des projets. Cette boîte est accessible par le bouton  ou la commande **Fichier – Enregistrer sous**. Si votre projet porte déjà un nom (c'est-à-dire si vous l'avez enregistré précédemment), la commande exécutée n'est pas la commande **Enregistrer sous** mais la commande **Enregistrer**. Un clic sur le bouton  active alors la commande **Fichier – Enregistrer**. Au lieu de la commande **Fichier – Enregistrer**, vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier **Ctrl+S**.

Lors du premier enregistrement d'un objet, vous pouvez le nommer et préciser par une coche dans la case correspondante que le projet doit être enregistré avec une image d'aperçu en mode Construction et/ou une image d'aperçu en mode Design. Ces images d'aperçu peuvent alors être consultées avant l'ouverture du projet dans la boîte de dialogue d'ouverture d'un projet (voir page 35).

N'oubliez pas que l'enregistrement d'un aperçu accroît la taille du fichier de quelques kilooctets.

Vos projets de construction portent l'extension ***.acp**, tandis que leurs sauvegardes respectives portent l'extension ***.bak**. Le nom attribué à chaque projet peut compter jusqu'à 256 caractères. Lorsque vous ouvrez de nouveau une boîte de dialogue d'enregistrement de projet, le dernier chemin d'accès utilisé vous est proposé.

Outre le projet lui-même, le programme enregistre tous les paramètres de configuration appliqués au projet, notamment la dernière vue affichée et la disposition de l'interface au moment de l'enregistrement.

4.12.1 Paramètres d'enregistrement

Cette boîte de dialogue s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton  et lorsque vous sélectionnez la commande **Options – Programme – Enregistrer**.

En général, vous enregistrez vos projets à l'aide du bouton  ou de la commande **Fichier – Enregistrer** ou **Fichier – Enregistrer sous**. Le programme vous permet aussi d'enregistrer un projet automatiquement à intervalles réguliers.



4.12.1.1 En fin de session

Sous cette rubrique, vous pouvez définir si le projet en cours doit systématiquement être enregistré lorsque vous ouvrez un autre projet ou lorsque vous quittez le programme. Si oui, indiquez de quelle manière cet enregistrement doit avoir lieu.

4.12.1.1.1 Sans confirmation

Si vous activez cette option, le programme enregistre automatiquement le projet en cours lorsque vous quittez le programme, lorsque vous fermez un projet ou lorsque vous ouvrez un autre projet.

4.12.1.1.2 Avec confirmation

Avec cette option, le programme affiche une demande de confirmation lorsque vous quittez le programme, lorsque vous fermez un projet ou lorsque vous ouvrez un autre projet. Vous pouvez alors décider si vous souhaitez ou non enregistrer le projet en cours.

4.12.1.1.3 Ne pas enregistrer

Lorsque cette option est active, le programme exécute toujours les commandes **Fichier – Fermer**, **Fichier – Ouvrir** et **Fichier – Quitter** (activées depuis les menus ou à l'aide des boutons et raccourcis correspondants) sans enregistrer le projet en cours et sans afficher aucune demande de confirmation ni avertissement.

Il va de soi que cette option est à utiliser avec beaucoup de précaution car vous pourriez perdre ainsi le fruit de longues heures de travail.

4.12.1.1.4 Enregistrement automatique

Pour la sécurité de vos données, vous avez la possibilité de demander au programme d'enregistrer automatiquement une copie de sauvegarde de votre projet à intervalles réguliers. Cette copie de sauvegarde est créée indépendamment des projets déjà enregistrés, et elle est automatiquement effacée lorsque vous quittez le programme.

Nous ne saurions trop vous recommander d'activer cette option, d'autant que l'enregistrement automatique est si rapide que vous le remarquerez à peine pendant votre travail.

Si le programme est arrêté brutalement, c'est-à-dire sans observer la procédure normalement prévue à cet effet, et si un enregistrement automatique a été effectué, vous obtenez au redémarrage du programme une boîte de dialogue vous informant de la situation. Vous avez alors la possibilité de récupérer le projet qui aurait été perdu autrement.

Si une telle boîte de dialogue s'affiche au démarrage du programme, vous pouvez reprendre le travail là où il avait été brutalement interrompu. Commencez, dans ce cas, par enregistrer le projet récupéré sous un nouveau nom.

En effet, si vous n'enregistrez pas le projet sous un autre nom et si le programme est à nouveau arrêté accidentellement, le projet en cours sera remplacé par la nouvelle sauvegarde automatique, ce qui n'est pas souhaitable dans ce cas.

4.12.1.1.5 Copie de sauvegarde

Si cette option est active, le programme crée, à chaque enregistrement du projet en cours, une copie de l'enregistrement précédent. Ce fichier reçoit l'extension ***.bak**. Si, après l'enregistrement du projet, vous vous ravisez, parce qu'il vous semble que les dernières modifications ne sont pas très réussies, vous avez tout loisir de restaurer l'état précédent en chargeant le fichier ***.bak**. Cette même fonction existe depuis longtemps déjà dans les programmes de traitement de texte et dans les tableurs, par exemple.

Si vous ouvrez un fichier ***.bak** pour le modifier, vous devez dans tous les cas l'enregistrer sous un autre nom, avant toute chose, sans quoi le fichier de sauvegarde serait remplacé par le projet en cours lors de l'enregistrement. Vous n'auriez alors plus de fichier de sauvegarde.

4.13 FERMER UN PROJET

Lorsque vous fermez un projet avec la commande **Fichier – Quitter**, le programme vous demande éventuellement si vous souhaitez l'enregistrer. Cette demande de confirmation dépend de l'option que vous avez sélectionnée dans les Paramètres d'enregistrement (voir page 37).

4.14 IMPRIMER UN PROJET

Un clic sur le bouton  vous permet d'imprimer directement vos plans et vos différentes vues. Les plans sont imprimés selon l'échelle que vous avez définie, tandis que les vues 3D ont une taille librement paramétrable. La boîte de dialogue **Imprimer** qui s'affiche par la commande **Fichier – Imprimer** affiche la boîte de dialogue d'impression standard de Windows. Le bouton **Préférences** donne accès aux paramètres de votre imprimante par défaut.

Sachez que le programme vous permet de choisir un format d'impression de taille quelconque, indépendamment du format de papier que vous utilisez sur votre imprimante. L'impression est alors répartie sur plusieurs feuilles que vous pouvez couper et assembler. Pour faciliter votre travail, les impressions se chevauchent légèrement et des lignes d'aide vous indiquent à quel endroit découper. Les côtés à couper sont en outre numérotés, ce qui facilite leur assemblage. Il suffit alors de faire coïncider les mêmes numéros de part et d'autre des côtés à assembler. Grâce à ce procédé, vous pouvez imprimer un plan de format A0 sur une imprimante A4.

L'impression peut être envoyée vers n'importe quel périphérique de sortie installé sous Windows via la commande **Démarrer – Imprimantes et télecopieurs**. Un plan peut, par conséquent, être édité sur une table traçante.

Pour exploiter pleinement cette fonctionnalité, contrôlez et ajustez si nécessaire les options définies dans la boîte de dialogue **Paramètres d'impression**.

4.14.1 Paramètres d'impression

Ouvrez cette boîte de dialogue par un clic droit sur le bouton ou par la commande **Options – Programme – Imprimer**. Vous pouvez y définir le contenu de l'impression, ainsi que sa taille et sa qualité.

En plus des boutons **OK**, **Annuler** et **Aide**, le bouton **Configurer imprimante** donne accès aux paramètres de votre imprimante par défaut.



4.14.1.1 Impression

Sous cette rubrique, vous indiquez ce que vous voulez imprimer. L'option **Plan** permet d'imprimer uniquement le plan de votre projet, quelle que soit la vue active.

L'option **Vue actuelle** imprime le contenu de la fenêtre active, qu'il s'agisse du plan 2D ou d'une vue 3D. Si vous travaillez avec plusieurs fenêtres, assurez-vous que la fenêtre active est bien celle que vous voulez imprimer avant de cliquer sur le bouton .

4.14.1.2 Couleurs du plan

Vous avez la possibilité de définir les couleurs qui seront utilisées pour l'impression du plan de construction. Vous avez le choix entre utiliser les couleurs dans le plan, n'en utiliser que certaines ou réaliser l'impression en noir et blanc.

4.14.1.3 Impression d'une vue 3D

Les paramètres que vous pouvez définir dans ce groupe ne s'appliquent qu'aux vues 3D. La taille des plans est déterminée directement par l'échelle que vous avez choisie.

4.14.1.4 Taille

Avec l'option **Identique à la vue actuelle**, vous obtenez une impression reprenant les dimensions de la fenêtre que vous voulez reproduire. Avec l'autre option, vous pouvez ajuster l'impression exactement à la largeur de la page en entrant la valeur 1. Vous pouvez aussi répartir l'image sur plusieurs pages, la hauteur étant adaptée en conséquence.

4.14.1.5 Couleur d'arrière-plan

Vous devez décider si la couleur d'arrière-plan utilisée à l'écran pour le projet doit également être reproduite dans l'impression (option **Comme en mode Design**) ou si vous préférez vous passer de l'arrière-plan (option **Blanc**). L'option **Blanc** réduira sensiblement le prix de revient de l'impression et, sur une imprimante noir et blanc, elle améliorera la qualité globale du document imprimé.

4.14.1.6 Recherche de textures

Indiquez ici quelle résolution votre imprimante doit utiliser. Le choix d'une résolution inférieure au maximum que peut fournir le périphérique accélère certes le processus, mais au détriment de la qualité. Inutile de sélectionner une résolution supérieure à ce que peut produire l'imprimante, vous n'augmenterez pas la qualité du document de cette manière. Avec l'option **Définie par l'imprimante par défaut**, vous utilisez automatiquement la résolution maximale pouvant être obtenue avec votre périphérique d'impression.

4.15 ENREGISTRER UNE IMAGE

Le programme vous permet d'enregistrer la vue actuelle (c'est-à-dire le contenu de la fenêtre active) sous forme de bitmap et le plan actuel sous forme de métacharier Windows. Les fichiers bitmaps peuvent être optimisés lors de l'enregistrement grâce à une fonction de lissage et un oversampling de 16 maximum. Avec cette fonctionnalité, vous obtiendrez des résultats d'une qualité étonnante que vous pourrez utiliser pour les présentations les plus professionnelles.

Pour exploiter au mieux toutes ces possibilités, nous vous recommandons de personnaliser les paramètres présentés ci-dessous. Ceci étant fait, vous enregistrerez la vue active sur votre disque dur par un simple clic sur le bouton . Il ne vous reste alors plus qu'à indiquer un nom de fichier et un chemin d'accès dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Lorsque vous choisissez le format d'enregistrement **JPEG** dans la boîte de dialogue, la rubrique **Image JPEG** vous offre des possibilités de réglages supplémentaires. Avec une **Qualité** inférieure à 100 %, la taille du fichier est réduite en conséquence, cette réduction étant liée à une perte de qualité. Si vous activez l'option **Valeur d'incrémentation**, le fichier peut commencer à être affiché sur Internet même s'il n'a pas encore été chargé en totalité (la taille du fichier s'en trouve aussi accrue).

Vous pouvez aussi recourir au Raytracer (voir page 223) pour générer l'image à enregistrer. Si l'option correspondante est cochée (voir ci-dessous), un calcul de raytracing est effectué lors de l'enregistrement. Avec cette option, vous pouvez enregistrer des images dans presque n'importe quelle résolution.

4.15.1 Paramètres d'enregistrement d'une image


Ouvrez cette boîte de dialogue par un clic droit sur le bouton  ou par **Options – Programme – Enregistrer une image**.

4.15.1.1 Type de représentation

Vous pouvez sélectionner le format auquel doivent être enregistrées les vues 2D, c'est-à-dire les vues du mode Construction et les vues Plan  (voir page 215) du mode Design. Ces options sont uniquement proposées pour les plans car les représentations 3D peuvent uniquement être enregistrées en tant que Bitmap.

4.15.1.2 Fichier Bitmap (BMP, JPEG)

Choisissez cette option si vous souhaitez enregistrer les vues 2D au format bitmap. Chaque fichier ainsi créé contient alors une image pixel par pixel de la fenêtre actuelle. L'avantage de ce format est son universalité, puisque la grande majorité des programmes graphiques le prennent en charge. En revanche, il se caractérise par une lourdeur excessive (taille en ko) comparé au format WMF, et par une perte de qualité importante en cas de redimensionnement.



4.15.1.3 Metafile Windows (WMF)

Choisissez cette option si vous souhaitez enregistrer les vues 2D au format métafichier Windows. Chaque fichier ainsi créé contient alors des informations vectorielles sur tous les traits et tous les points contenus dans la vue actuelle. Il ne contient pas une reproduction pixel par pixel de la fenêtre actuelle, si bien que son volume est bien plus faible que celui d'un fichier BMP. Les informations vectorielles offrent l'avantage de supporter toute opération de redimensionnement sans perte de qualité graphique.

4.15.1.4 Traitement de l'image

Les réglages effectués sous cette rubrique s'appliquent exclusivement à l'enregistrement d'une vue en plan coloré  (voir page 215) ou d'une vue en perspective  (voir page 216). La fenêtre active doit donc utiliser l'une de ces deux vues.

Quelques options vous permettent également d'améliorer la qualité graphique de vos images.

4.15.1.5 Dimensions

Dans ce groupe, vous pouvez définir la taille de l'image enregistrée. L'option **Identiques à la vue** reprend les dimensions de la vue pour la création du bitmap. C'est la meilleure façon de contrôler la taille de l'image. Bien entendu, vous pouvez aussi définir n'importe quelle taille. Avec l'option **Homothétiques (proportionnelles à l'image écran)**, la dimension complémentaire est systématiquement adaptée en conséquence lorsque vous modifiez la largeur ou la hauteur. Avec cette option, vous enregistrez une image qui correspond exactement à la vue contenue dans la fenêtre active mais avec une résolution supérieure ou inférieure.

L'option **Autre** permet de définir librement la largeur et la hauteur de l'image. Pour éviter les déformations lorsque le rapport des valeurs ne correspond pas à celui des dimensions de la fenêtre, il se peut que l'image enregistrée représente plus que ce qui est visible dans la fenêtre.

4.15.1.6 Palette de couleurs

Dans ce groupe, vous définissez la palette de couleurs avec laquelle l'image doit être enregistrée. Vous disposez à cet effet de deux options : **256 couleurs** et **TrueColor (16,7 millions couleurs)**. Le choix dépend de l'usage que vous comptez faire de l'image.

Les images enregistrées avec l'option **256 couleurs** conviennent très bien pour une conversion vers d'autres formats graphiques, par exemple pour des transferts via Internet ou une insertion dans une page web. Réservez l'option **TrueColor (16,7 millions couleurs)** aux images destinées à des usages très exigeants, car la taille du fichier enregistré est trois fois plus importante qu'avec l'autre option.


Lors d'un enregistrement avec l'option **256 couleurs**, l'optimisation de la palette de couleurs  (voir page 267) est exécutée automatiquement. Le programme génère alors automatiquement une palette de couleurs contenant 256 couleurs, optimisée pour la vue en cours, et il l'enregistre avec l'image.

Remarque : si le programme fonctionne en mode HighColor, il n'utilise que 32000 couleurs, même si vous enregistrez l'image avec l'option TrueColor. La taille du fichier est néanmoins celle d'une image TrueColor (pour les spécialistes : les bits inférieurs des informations de couleurs restent inutilisés). Le programme doit être lui-même en mode TrueColor pour que toutes les valeurs de couleurs possibles soient effectivement utilisées. Tenez compte de cette particularité si vous voulez générer des images de très bonne qualité. Démarrer alors le programme en **mode True Color** (voir page 34).

4.15.1.7 Oversampling

Il existe divers moyens d'améliorer la qualité de l'image. L'un d'eux est l'oversampling. Avec cette méthode, chaque pixel est représenté plusieurs fois en interne, en fonction d'un facteur spécifié, et les couleurs des pixels voisins sont fondues entre elles. On lisse ainsi les contours et les dégradés

de couleurs apparaissent plus proches de la réalité. Les options de ce groupe correspondent aux facteurs d'oversampling : **Sans**, **x4**, **x9**, **x16**. Pour vous faire une opinion sur l'oversampling, observez les deux images suivantes :




Chaise non retouchée

Chaise avec oversampling

Nous vous conseillons de combiner l'oversampling au lissage.

4.15.1.8 Lissage

Lorsque cette option est activée, le programme recherche toutes les arêtes visibles de l'image et tente de les lisser. Cette fonction ne demande qu'un faible temps de calcul et il serait donc dommage de s'en priver.



Chaise non retouchée

Chaise avec lissage

4.15.1.9 Raytracing

Lorsque cette option est activée, l'image est traitée à l'aide du raytracer avant d'être enregistrée. Le programme utilise alors les paramètres courants du raytracer. Ces paramètres peuvent être définis après un clic droit sur le bouton . Pour plus d'informations sur le raytracer, reportez-vous à la page 223.


Remarque : lorsque l'option **Raytracing** est activée, la durée d'enregistrement peut être très importante car l'image à enregistrer est entièrement recalculée par le raytracer. Cette durée s'allongera considérablement si vous avez opté, par exemple, pour une résolution très élevée et un oversampling de facteur 4 ou 16. Soyez-en conscient lorsque vous activez l'option **Raytracing**.

4.16 CRÉER UNE NOUVELLE FENÊTRE

Pour créer une nouvelle vue de votre projet, cliquez sur le bouton  ou sélectionnez la commande **Fenêtre – Nouvelle fenêtre**. Une nouvelle vue est alors créée sur la base des paramètres configurés dans la boîte de dialogue **Nouvelle fenêtre** ; elle s'affiche dans une nouvelle fenêtre, par dessus la fenêtre actuelle. Pour travailler confortablement avec plusieurs fenêtres, organisez votre écran grâce aux commandes **Fenêtre – Cascade** et **Fenêtre – Mosaïque**.

4.16.1 Nouvelle fenêtre

Pour afficher la boîte de dialogue **Nouvelle fenêtre**, faites un clic droit sur le bouton  ou choisissez la commande **Options – Programme – Nouvelle fenêtre**.



Cette boîte de dialogue vous permet de définir la présentation de la nouvelle vue.

4.16.1.1 Type de fenêtre

Utilisez la rubrique **Type de fenêtre** pour définir le type de vue désiré. L'option **Identique à la fenêtre actuelle** permet de créer une réplique parfaite de la vue actuellement affichée à l'écran. En revanche, les options **Vue en plan**, **Plan coloré** et **Vue en perspective** permettent de créer une vue entièrement nouvelle. Naturellement, vous pouvez ajuster après coup la nouvelle vue créée (voir page 45)

4.16.1.2 Représentation 3D

Choisissez sous cette rubrique le type de représentation désiré pour la création d'une nouvelle vue 3D. Les quatre options disponibles sont les suivantes : **Mode filaire**, **Ombrage constant**, **Texturée (qualité moyenne)** et **Texturée (qualité maximum)** (voir page 222).

Si vous utilisez toujours le même type de représentation, sa configuration préalable vous permet de gagner du temps.

4.16.1.3 Éclairage

La rubrique **Éclairage** vous permet de choisir si la nouvelle vue doit être représentée de **jour**, de **nuit** ou à heure **variable**.

Vous pouvez modifier ce paramètre ultérieurement, à l'aide du bouton déroulant 

4.17 ZOOMER

Vous pouvez agrandir ou réduire une section de la vue active en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le bouton qui active la fonction de zoom. Une fois la vue agrandie ou réduite, la fonction de zoom est automatiquement désactivée, c'est-à-dire que le bouton n'est plus enfoncé. Pour annuler le réglage du zoom (parce que vous êtes entré dans votre maison, par exemple) et voir la totalité du projet, cliquez sur le bouton . Ce bouton permet aussi d'afficher le projet, quelles que soient ses dimensions, dans une vue adaptée à la taille de l'écran.

L'agrandissement d'une section de l'image s'effectue à l'aide du bouton gauche de la souris. La réduction s'effectue aussi en cliquant avec le bouton gauche mais en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée. Si vous avez prédefini un facteur d'agrandissement, il vous suffit de faire un clic gauche dans la vue courante. Si vous n'avez pas prédefini de facteur de zoom, vous devez délimiter une zone dans la fenêtre active. Le mode de définition de cette zone de zoom varie en fonction des réglages effectués dans la boîte de dialogue **Paramètres de zoom**.

Remarque : Dans la vue en perspective, la perspective est également ajustée, de telle sorte que le centre de la zone sélectionnée devient le nouveau point de fuite de la fenêtre.

En remplacement du bouton , vous pouvez utiliser le **pavé numérique de votre clavier** pour agrandir et déplacer la vue active. Les touches du clavier ont alors la fonction suivante :

Touche 0	équivaut à la fonction Montrer tout
Touche 1	déplace le volet visible en bas à gauche
Touche 2	déplace le volet visible vers le bas
Touche 3	déplace le volet visible en bas à droite
Touche 4	déplace le volet visible vers la gauche
Touche 6	déplace le volet visible vers la droite
Touche 7	déplace le volet visible en haut à gauche
Touche 8	déplace le volet visible vers le haut
Touche 9	déplace le volet visible en haut à droite
Touche +	agrandit la vue autour de son centre
Touche -	réduit la vue autour de son centre
Touche *	agrandit la vue autour de la position du pointeur
Touche /	réduit la vue autour de la position du pointeur

Les sens de déplacement correspondent aux flèches imprimées sur les touches de votre pavé numérique.

Si vous travaillez sur un ordinateur portable, dont le clavier ne contient pas de pavé numérique, sachez que le programme reconnaît également les combinaisons de touche **Ctrl+(*, /,+,-)**. Les touches ***, /,+ et -** sont celles du clavier alphanumérique.

La fonction de zoom peut être paramétrée dans la boîte de dialogue **Zoom** décrite ci-après.


4.17.1 Paramètres de zoom

Pour afficher cette boîte de dialogue, faites un clic droit sur le bouton ou sélectionnez la commande **Options – Programme – Zoom**.

5. LES ÉTAGES

Le programme ne se limite aucunement au rez-de-chaussée de votre maison, et vous propose de bâtir votre projet depuis les fondations jusqu'à la toiture. Pour gérer les différents étages de votre habitation, vous disposez du menu **Étage** en mode Construction, comme en mode Design.

L'étage affiché à l'écran est appelé "étage actuel" : pour le sélectionner, déroulez la liste affichée à droite de la barre d'outils horizontale, et cliquez sur l'étage désiré. Vous pouvez également ouvrir le menu **Étage**, dérouler le sous-menu **Étage actuel** et sélectionner l'un des étages disponibles.



En mode Construction (voir page 20), les éléments insérés dans le plan sont automatiquement affectés à l'étage actuel. En mode Design, l'étage actuel est toujours visible.

5.1 QUE CONTIENT UN ÉTAGE ?

Un étage contient tous les éléments situés entre le sol du niveau actuel et le sol du niveau supérieur. Il comporte par conséquent le plafond supérieur. Le programme applique chacune de vos insertions à l'étage actuellement sélectionné et affiché. Ceci vaut pour les éléments de construction, mais également pour les légendes, les lignes d'aide et les cotations.

Quant aux objets que vous placez en mode Design, ils sont affectés aux différents étages de la manière suivante : ceux qui se trouvent à l'*intérieur* d'une pièce fermée appartiennent à l'étage dont fait partie la pièce en question. Un objet est considéré comme étant à l'intérieur d'une pièce lorsque son point central se trouve dans cette pièce. Les objets qui n'appartiennent à aucune pièce ne sont affectés à aucun étage et ne sont donc pas modifiés lorsque les différents étages le sont. Ils ne sont pas effacés lorsque des étages sont supprimés.


5.2 DÉFINIR LE PREMIER ÉTAGE D'UN PROJET

Lorsque vous créez un nouveau projet en cliquant sur le bouton (voir page 34) ou en sélectionnant la commande **Fichier – Nouveau**, le programme affiche automatiquement une boîte de dialogue de réglage des propriétés du premier étage. Ces paramètres seront utilisés par défaut pour les autres étages de votre habitation. Les données sont décrites en détail dans les sections consacrées aux étages.

Si un étage existe déjà, vous pouvez récupérer certains de ces éléments sous l'onglet **Reprise**, qui apparaît alors dans la boîte de dialogue. Là, vous pouvez choisir un à un les éléments que vous souhaitez reprendre dans le nouvel étage à créer.

Cette boîte de dialogue vous permet aussi de définir le **Niveau de sol fini**. Si vous souhaitez commencer par le sous-sol, par exemple, vous pouvez saisir la valeur **- 3 m**, par exemple. Cette

valeur et celle définie sous la hauteur d'étage permettent de générer le niveau des étages devant encore être définis.



La hauteur utile du RDC vaut $270 - 30 - 50$, soit 190 cm (1.9 m)

La boîte de dialogue Propriétés de l'étage définit toujours la hauteur de l'étage en cours et les épaisseurs du plafond et du sol supérieurs.

La hauteur d'étage indiquée dans la boîte de dialogue est la hauteur entre le niveau de sol fini de l'étage en cours et le niveau de sol fini de l'étage supérieur.

5.3 RELATIONS ENTRE LES ÉTAGES


Dans le programme, les niveaux de plancher des différents étages sont calculés de telle manière que les étages se superposent harmonieusement, sans raccord apparent. Si, par exemple, vous avez défini un rez-de-chaussée de 2,80 m de hauteur et si le sol fini de cet étage se situe au niveau absolu 0 m, le sol fini du premier étage se situera automatiquement au niveau absolu 2,80 m. La seule façon de changer cela est de modifier la hauteur du rez-de-chaussée ou son niveau absolu.

Cette succession d'étages a des conséquences lors de la saisie du niveau de sol fini et de la hauteur d'étage. Si vous avez défini un seul étage, vous pouvez indiquer son niveau zéro - son niveau de sol fini - et la hauteur de l'étage. Les deux valeurs sont indépendantes l'une de l'autre mais elles peuvent être entrées dans la même boîte de dialogue.

Si vous avez défini au moins un étage et si vous en ajoutez un nouveau, en dessous de ceux qui existent déjà, vous pouvez indiquer soit la hauteur d'étage pour cet étage inférieur, soit le niveau de sol fini. Les deux valeurs dépendent l'une de l'autre dans ce cas. Si vous modifiez le niveau de sol fini, la hauteur d'étage est modifiée en conséquence. Vous ne pouvez indiquer le niveau de sol fini pour aucun étage, à l'exception de l'étage inférieur. La valeur est indiquée dans la boîte de dialogue à titre d'information, mais elle ne peut pas être modifiée.

5.4 ÉTAGES VISIBLES

Lorsque vous sélectionnez cette commande, la boîte de dialogue suivante apparaît à l'écran :




Le contenu de la liste affichée dans la boîte dépend naturellement du nombre d'étages déjà créés dans votre projet.

Grâce aux différentes options de la boîte de dialogue, vous pouvez déterminer quels étages doivent être représentés dans le projet. Dans la fenêtre du mode Construction, l'étage actuel est représenté normalement, les autres sont en gris. Les éléments des étages représentés en gris sont toutefois magnétiques eux aussi.

Dans le mode Design, la représentation dépend du type de vue choisi pour la fenêtre. Dans la vue en plan, la représentation est identique à celle du mode Construction. Tous les étages visibles sont alors représentés en gris ; seuls les éléments d'aménagement de l'étage actuel sont en noir. Dans la vue en plan coloré, la représentation dépend des indications faites dans la boîte de dialogue. Seul l'étage actuel est visible et c'est logique, sinon vous ne verriez jamais que l'étage supérieur. Dans la vue en perspective, tous les étages sont représentés de la même manière. Pour cette vue, vous pouvez obtenir des effets particuliers à l'aide de la boîte de dialogue.

En activant l'option **De l'étage actuel**, vous pouvez représenter la maison "par tranches", en sélectionnant l'un après l'autre les différents étages de la liste.

Remarque : Vous pouvez utiliser les flèches de direction (haut et bas) de votre clavier pour sélectionner les étages à afficher. Il faut auparavant activer l'option **De l'étage actuel et des étages sélectionnés** et cliquer une fois sur l'une des entrées de la liste.



Remarque pour la version Expert : En mode Construction, la commande **Affichage/Représentation architecturale** met à votre disposition la commande **Afficher les escaliers de l'étage inférieur** par laquelle vous indiquez au programme que vous souhaitez rendre visibles les escaliers situés sous l'étage actuel, même lorsque l'étage inférieur n'est pas visible.

Avec l'option **De tous les étages**, vous pouvez admirer toute votre maison dans la vue en perspective. La dernière possibilité, **De l'étage actuel et des étages sélectionnés**, n'est intéressante que si vous souhaitez représenter seulement certains étages de votre maison.

5.5 NOUVEL ÉTAGE AU-DESSUS/AU-DESSOUS (DE L'ACTUEL)

Lorsque vous souhaitez créer un nouvel étage, trois possibilités s'offrent à vous selon que le nouvel étage doit prendre place au-dessus de l'étage le plus élevé, *au-dessus* de l'étage actuel ou *au-dessous* de l'étage actuel.

La boîte de dialogue affichée se compose de deux onglets, intitulés **Généralités** et **Reprise**. Le premier rassemble les paramètres fixes de l'étage à créer ; le second permet de consulter la liste des éléments contenus dans les autres étages existants et d'importer certains de ces éléments vers le nouvel étage.

5.5.1 Onglet Généralités

Dans la liste déroulante *Désignation*, vous pouvez entrer le nom de l'étage ou le sélectionner parmi les noms d'étage prédefinis. Ce nom est utilisé pour identifier l'étage à définir. Après validation par OK, vous le retrouvez dans la liste des étages de la barre de menus.


Remarque : Si vous saisissez un nom déjà présent dans la liste, le programme ajoute automatiquement un numéro après cette désignation pour distinguer les différents étages entre eux. Dans le champ **Remarque**, vous pouvez entrer toutes sortes d'informations personnelles concernant le nouvel étage.

Vous pouvez ensuite définir la hauteur du nouvel étage et la hauteur des différentes parties de son plafond.

Remarque : Dans le programme, un étage se compose d'une pièce et de son plafond. Par conséquent, la hauteur de l'étage est toujours calculée depuis le niveau de sol fini de l'étage actuel jusqu'au niveau de sol fini de l'étage supérieur.

5.5.1.1 Hauteur d'étage

Le plafond faisant toujours partie de l'étage, vous devez définir non seulement la hauteur de l'étage dans son ensemble, mais également la hauteur des différentes parties du plafond. La hauteur de la pièce correspond alors à la hauteur de l'étage moins les différentes hauteurs de plafond.



La hauteur utile du RDC vaut $270 - 30 - 50$, soit 190 cm (1.9 m).

La boîte de dialogue Propriétés de l'étage définit toujours la hauteur de l'étage en cours et les épaisseurs du plafond et du sol supérieurs.

La hauteur d'étage indiquée dans la boîte de dialogue est la hauteur entre le niveau de sol fini de l'étage en cours et le niveau de sol fini de l'étage supérieur.

5.5.1.2 Niveau de sol fini

Ce champ est généralement inaccessible (affiché en gris) car sa valeur est définie automatiquement par le programme, sur la base des étages situés sous l'étage actuel.

Si vous n'avez défini qu'un seul étage pour le moment, vous pouvez entrer un niveau de sol fini et une hauteur d'étage indépendants l'un de l'autre.

5.5.1.3 Utiliser cotation extérieure

Cette option permet d'afficher la **cotation extérieure automatique** (voir page 206) de l'étage en cours. Vous pouvez aussi annuler l'utilisation de cotations extérieures pour un étage en désactivant l'option correspondante dans la boîte de dialogue **Cotation extérieure** accessible par la commande du même nom dans le menu **Affichage**.

5.5.2 *Onglet Reprise*

En général, les étages situés les uns sur les autres sont assez semblables en ce qui concerne leur plan de construction. Pour vous dispenser de retracer complètement les murs et autres éléments identiques de chaque nouvel étage, vous pouvez indiquer, dans ce groupe d'options, si vous voulez reprendre certains éléments d'un étage existant et, si oui, lesquels. Si c'est le cas, vous devez bien entendu préciser quel étage doit être utilisé comme source pour les éléments à reprendre.

Sous la rubrique **Reprise**, vous pouvez définir ce que vous voulez récupérer sur cet étage. Le choix vous est donné entre **Aucun**, **Etage entier**, **Plan uniquement** et **Plan avec**. Dans ce dernier cas, vous pouvez cocher le ou les éléments à reprendre : **Portes**, **Fenêtres**, **Poteaux**, **Conduits fumées**, **Escaliers**, **Dalles de balcons**, **Poutres / Murets**, **Textes**, **Evidements de murs**, **Trémies**, **Cotations**, **Lignes d'aide**, **Objets d'aménagement** etc.

Vous pouvez aussi choisir les murs virtuels. Lorsque vous validez la boîte de dialogue avec OK, le nouvel étage est aussitôt créé sur la base des paramètres indiqués.

5.6 MODIFIER L'ÉTAGE ACTUEL

Choisissez la commande **Étage/Modifier l'étage actuel** si vous souhaitez entreprendre des modifications sur un étage existant. Vous pouvez alors le renommer, modifier sa hauteur d'étage ainsi que ses différentes épaisseurs de dalle. La boîte de dialogue ouverte par la commande **Modifier l'étage actuel** ressemble en tous points à la boîte de dialogue **Propriétés d'étages**, accessible lorsque vous créez un nouvel étage.

Les valeurs modifiées prennent effet dès que vous validez la boîte de dialogue en cliquant sur le bouton **OK**.

Si vous avez modifié la hauteur de l'étage, il convient de préciser comment doivent se comporter les étages situés au-dessus et au-dessous de l'étage actuel, car cette modification les concerne directement.



Sélectionnez l'option de votre choix dans la boîte de dialogue correspondante et validez avec OK. L'étage actuel est alors modifié sur la base des indications fournies. Si vous cliquez sur Annuler, tout le processus est interrompu et l'étage reste inchangé.

Remarque : Le changement de hauteur d'un étage entraîne automatiquement certaines modifications sur ce même étage :

- Les escaliers de l'étage actuel sont adaptés à la nouvelle hauteur.
- Les objets qui sont fixés au plafond sont déplacés vers le haut ou vers le bas, en même temps que le plafond lui-même.
- Tous les autres objets, c'est-à-dire ceux qui se posent au sol ou se collent aux murs, sont déplacés vers le bas selon une même valeur que le plafond de l'étage inférieur, si celui-ci est déplacé.
- Si le plafond de l'étage inférieur se déplace, les fenêtres de l'étage actuel sont également déplacées, la hauteur d'allège restant ainsi constante.
- Les portes sont adaptées de la même façon que les fenêtres.
- Si, à la suite d'une modification de la hauteur d'étage, certaines fenêtres ne tiennent plus entièrement dans la nouvelle hauteur, le programme vous demande si vous voulez supprimer ces fenêtres ou si vous souhaitez les conserver. Dans ce cas, vous devez adapter la hauteur de ces fenêtres manuellement.
- Si la modification de l'étage en cours entraîne des modifications de la hauteur ou de la situation d'autres étages, ceux-ci sont traités de la même façon.

Remarque : En modifiant le niveau de sol fini de l'étage le plus bas, vous pouvez modifier les niveaux de tous les autres étages. L'implantation de l'ensemble du bâtiment peut ainsi être modifiée en hauteur.

5.7 SUPPRIMER L'ÉTAGE ACTUEL

Si vous validez la boîte de dialogue en cliquant sur le bouton OK, l'étage actuel est supprimé avec tous ses éléments. Pour éviter toute suppression accidentelle, le programme vous demande confirmation. Répondez Non si vous souhaitez annuler l'opération.

6. LES BÂTIMENTS

6.1 PRÉSENTATION


Un bâtiment (appelé aussi édifice dans le domaine de la construction) est une unité constituée de plusieurs étages superposés. Vous pouvez placer plusieurs bâtiments sur votre plan et leur attribuer des hauteurs d'étage et des niveaux zéro différents. Par ailleurs, vous pouvez charger et enregistrer des bâtiments entiers, et les déplacer dans leur intégralité avec le pointeur de la souris.

Un bâtiment est généralement utilisé dans les cas suivants :

- Vous souhaitez utiliser des murs de hauteurs différentes sur le même étage. Lorsque vous créez un étage, vous définissez une hauteur d'étage qui induit celle des murs de cet étage.
- Vous souhaitez créer des demi-niveaux, c'est-à-dire des planchers de hauteur au sol différente. Il existe toutefois des méthodes de création de demi-niveaux plus simples dont un exemple est étudié dans le manuel de prise en main.
- Vous souhaitez utiliser des hauteurs de faîtresses différentes, par exemple pour un garage attenant à un pavillon.
- Vous souhaitez créer des constructions indépendantes mais dont la vue globale doit apparaître dans la même fenêtre, par exemple un pavillon et ses dépendances.

6.2 CONSTRUIRE DES BÂTIMENTS

Les différentes fonctions d'édition des bâtiments sont réunies dans le menu **Bâtiment** :



Avant de détailler chacune des commandes disponibles, voici encore quelques informations d'ordre général. Il est possible afficher un bâtiment différent dans chaque vue présentée à l'écran. Pour savoir quel est le bâtiment considéré comme le bâtiment actuel, observez la barre de titre du programme.

En mode Construction, vos saisies et vos insertions concernent toujours le bâtiment actuel, et plus précisément l'étage actuel à l'intérieur de ce bâtiment. En mode Design, l'étage actuel du bâtiment actuel est toujours visible. Naturellement, vous pouvez rendre visibles d'autres bâtiments, et d'autres étages à l'intérieur de ces bâtiments. La vue en plan coloré fait toutefois figure d'exception : elle ne peut en effet représenter que l'étage actuel du bâtiment actuel.

6.2.1 Que contient un bâtiment ?

Toutes vos insertions sont appliquées à l'étage actuel du bâtiment actuel.

6.2.2 Définir le premier bâtiment d'un projet

Lorsque vous créez un nouveau projet en cliquant sur le bouton  ou en sélectionnant la commande **Fichier – Nouveau**, le programme affiche automatiquement la boîte de dialogue **Propriétés d'étage** dans laquelle vous pouvez définir les paramètres de votre premier étage. Ce nouvel étage entraîne la création automatique d'un bâtiment, nommé "Bâtiment 1", que vous pouvez renommer et personnaliser après coup.

6.2.3 Relations entre deux bâtiments

Les bâtiments sont totalement indépendants les uns des autres. Autrement dit : les murs d'un bâtiment ne coupent pas les murs d'un autre bâtiment, mais uniquement les autres murs du même bâtiment et en l'occurrence les murs du même étage.

6.2.4 Bâtiment actuel


La sélection du bâtiment actuel diffère légèrement de la sélection de l'étage actuel, pour laquelle il existe une liste déroulante à droite de la barre d'outils horizontale. La liste de tous les bâtiments disponibles est présentée sous la forme d'un sous-menu dynamique que vous affichez en activant la commande **Bâtiment – Bâtiment actuel**. Le bâtiment actuel est celui dont le nom est précédé d'une coche.

Pour changer de bâtiment, cliquez simplement sur une autre entrée du sous-menu.

6.2.5 Bâtiments visibles

Remarque : La visibilité des étages et des bâtiments peut être définie à l'aide du Gestionnaire de projets. Pour plus d'informations, consultez la page 318.

Lorsque vous sélectionnez cette commande, la boîte de dialogue suivante s'affiche à l'écran :



Son contenu rappelle celui de la boîte de dialogue des étages visibles.

Contrairement aux étages, dont l'affichage peut être activé directement dans la barre d'outils horizontale (liste déroulante), les bâtiments doivent impérativement être sélectionnés dans la boîte de dialogue **Bâtiment**.

Heureusement, des raccourcis clavier ont été prévus afin de simplifier votre tâche. Ils s'appliquent aux bâtiments, mais également aux étages.

- **Étages :** **Ctrl+G**
- **Bâtiments :** **Ctrl+B**

Lorsque vous utilisez l'une de ces combinaisons, en mode Construction ou en mode Design, vous activez en boucle l'une des trois possibilités d'affichage disponibles : **Du bâtiment actuel**, **De tous les bâtiments** et **Du bâtiment actuel et des bâtiments sélectionnés**. Il en va de même pour l'affichage des étages.

6.3 TRAITEMENT DES BÂTIMENTS

6.3.1 *Nouveau bâtiment*

Sélectionnez cette commande pour créer un nouveau bâtiment.

Dans la boîte de dialogue ainsi ouverte, vous pouvez saisir un nom quelconque pour identifier le nouveau bâtiment, et entrer vos commentaires personnels. Lorsque vous validez vos saisies en cliquant sur le bouton OK, la boîte de dialogue **Propriétés d'étage** apparaît à l'écran. Cette boîte de dialogue s'affiche également chaque fois que vous créez un nouveau projet. Vous pouvez y définir la hauteur d'étage et d'épaisseur de dalle du nouveau bâtiment. Si d'autres bâtiments existent déjà sur votre plan, ils peuvent être grisés ou totalement masqués, selon les paramètres de visibilité précédemment définis.

6.3.2 *Modifier le bâtiment actuel*

En sélectionnant cette commande, vous affichez la boîte de dialogue **Propriétés du bâtiment**, également accessible par un double clic sur le bâtiment préalablement sélectionné. Pour sélectionner un bâtiment, cliquez sur le bouton puis sur le bâtiment. Celui-ci s'affiche alors en rouge dans le plan. Si plusieurs éléments se superposent à l'endroit où vous cliquez, l'élément le plus petit ou le plus bas est sélectionné en premier. Un nouveau clic sélectionne le suivant dans l'ordre de grandeur ou de hauteur, et ainsi de suite. Comme le bâtiment est l'élément le plus grand, il est toujours sélectionné en dernier. Pour sélectionner le bâtiment désiré, procédez exactement comme avec tous les éléments de construction.

La boîte de dialogue **Propriétés du bâtiment** se compose des champs **Nom** et **Remarque** dont vous pouvez changer le contenu à votre guise.

6.3.3 *Supprimer le bâtiment actuel*

Vous pouvez supprimer des bâtiments existants en sélectionnant cette commande. Le programme affiche alors une fenêtre dans laquelle il vous demande de confirmer la suppression du bâtiment actuel. Si vous confirmez la suppression en cliquant sur **Oui**, le bâtiment disparaît avec tous ses éléments de construction et tous ses objets d'aménagement.

Remarque : Le dernier bâtiment d'un projet ne peut pas être supprimé, car votre projet serait alors vide. Si vous souhaitez tout de même vider le plan de construction, ouvrez simplement un nouveau projet.

6.3.4 La commande Bâtiment –Symétrie du bâtiment

Pour inverser un bâtiment le long d'un axe de symétrie, sélectionnez la commande **Symétrie du bâtiment** dans le menu **Bâtiment**.

Vous ouvrez alors un sous-menu dans lequel vous devez choisir entre un axe de symétrie prédéfini (horizontal ou vertical) et un axe de symétrie libre.

Les bâtiments peuvent être inversés indépendamment les uns des autres. Il est ainsi possible de retourner séparément le dernier bâtiment créé afin de l'adapter aux autres bâtiments en place.

6.3.4.1 Symétrie le long d'un axe fixe


Les deux premières entrées du sous-menu permettent d'inverser le bâtiment le long de l'axe des x ou des y ; ces axes sont ceux qui traversent l'origine  (voir page 81) du système de coordonnées.

6.3.4.2 Symétrie le long d'un axe libre

Pour définir vous-même l'axe de symétrie du bâtiment, activez la commande appropriée puis cliquez deux fois sur le plan afin de désigner la droite devant être considérée comme l'axe de symétrie actuel. Après le premier clic, déplacez la souris et observez l'effet de ces déplacements sur le plan de construction, qui suit les mouvements du pointeur. Cliquez une deuxième fois pour fixer la nouvelle position du bâtiment.

6.3.4.3 Paramètres de symétrie

Cette boîte de dialogue apparaît lorsque vous sélectionnez la commande **Symétrie** dans le sous-menu **Bâtiment – Symétrie du bâtiment** ou la commande **Symétrie** dans le sous-menu **Options – Programme**.



Dans cette boîte, vous pouvez préciser le mode de symétrie appliquée aux différents éléments du bâtiment. Si l'option **Symétrie des objets 3D par rapport à leur localisation** n'est pas cochée, notez que l'option **Symétrie des objets 3D par rapport à leur centre** est logiquement désactivée. Si l'option **Symétrie des objets 3D par rapport à leur localisation** est cochée, mais pas l'option suivante, les objets subissent une symétrie interne (une chaussure gauche devient une chaussure droite) et leur position est inversée dans le bâtiment.

Si les deux options sont cochées, la position des objets est inversée dans le bâtiment, mais les objets eux-mêmes ne subissent aucune symétrie (une chaussure gauche reste une chaussure gauche).

6.3.5 *Pivoter le bâtiment actuel*

Pour faire pivoter un bâtiment sur le plan, sélectionnez la commande **Pivoter le bâtiment actuel** dans le menu **Bâtiment** ; vous ouvrez alors un sous-menu dans lequel vous devez choisir entre plusieurs angles de rotation prédéfinis et un angle de rotation libre.

Les bâtiments peuvent pivoter indépendamment les uns des autres. Il est ainsi possible de faire tourner séparément le dernier bâtiment créé afin de l'adapter aux autres bâtiments en place.

6.3.5.1 Rotation selon un angle prédéfini


Pour faire pivoter le bâtiment actuel selon un angle fixe, sélectionnez l'entrée correspondante dans le sous-menu. Là, vous pouvez choisir entre plusieurs valeurs prédéfinies : 90° , -90° , 45° , -45° , 30° et -30° .

6.3.5.2 Rotation selon un angle libre

Vous pouvez choisir l'angle de rotation appliquée au bâtiment. Pour cela, sélectionnez l'entrée **Libre**.

6.3.5.3 Travailler sur un bâtiment après une rotation

Que vous ayez choisi un angle de rotation prédéfini ou libre, le bâtiment est maintenant déplacé par rapport à l'origine du système de coordonnées  (voir page 81). Dans son déplacement, le bâtiment a entraîné tous les étages bâties, mais également les pièces, les légendes, les cotations et la grille de lignes d'aide dans son ensemble.



La grille est désormais orientée dans le même sens que le bâtiment. Seule la flèche d'orientation conserve sa position d'origine. Par conséquent, toutes les saisies et toutes les insertions effectuées à partir de maintenant sont définies relativement à l'angle de rotation du bâtiment. Autrement dit : elles se réfèrent au système de coordonnées ayant pivoté en même temps que le bâtiment. Si vous insérez par exemple une ligne horizontale, elle sera horizontale par rapport au bâtiment, mais elle sera en biais sur votre feuille de papier. Et il en va de même pour les murs et les nouveaux bâtiments.

6.3.6 Charger un bâtiment

Cette commande vous permet d'insérer dans votre projet d'autres projets déjà créés (dans leur intégralité ou en partie seulement).

La boîte de dialogue ouverte par cette commande est une boîte standard de Windows pour l'ouverture de fichiers, dont vous reconnaîtrez certainement la présentation. Elle se distingue toutefois par une zone de liste supplémentaire et par l'option **Symétrie lors du chargement**. Les fichiers aptes au chargement portent l'extension ***.acp** qui désigne tous les projets de construction réalisés avec le programme. Lorsque vous cliquez sur un nom de fichier dans la liste de gauche, sa description apparaît immédiatement dans la liste de droite, si bien que vous connaissez le nombre de bâtiments contenus dans le projet avant même de le charger.

Pour choisir un ou plusieurs bâtiments du projet, sélectionnez leur nom dans la liste en utilisant la touche **Ctrl** et la touche **Maj** pour réaliser une sélection multiple (comme il est d'usage dans toutes les boîtes de dialogue Windows). Cliquez ensuite sur le bouton **Ouvrir** pour charger la sélection vers le projet en cours.

Une fois les bâtiments chargés (avec leurs informations, leurs objets, leurs cotes, leurs légendes etc.), le programme définit automatiquement comme bâtiment actuel le premier des bâtiments importés. Si vous travaillez en mode Construction, ce bâtiment est également sélectionné par le programme : vous pouvez donc le déplacer directement. Pour déplacer également les autres bâtiments, vous devez d'abord les sélectionner manuellement.

Lorsque vous chargez des bâtiments existants dans un projet en cours, les informations relatives à leur projet d'origine sont ignorées (format de page, échelle, maître d'œuvre, maître d'ouvrage etc.).

Si vous cochez l'option **Symétrie lors du chargement**, le bâtiment subit une symétrie le long de l'axe des y, dès son chargement. Le programme utilise alors l'origine et la direction du projet dont est extrait le bâtiment.

6.3.7 Enregistrer les bâtiments visibles

De même que vous pouvez charger un ou plusieurs bâtiments depuis un projet, vous pouvez enregistrer vous-même certaines parties d'un projet dans un autre projet séparé.

Sélectionnez la commande **Enregistrer les bâtiments visibles** puis saisissez le nom du nouveau projet dans la boîte de dialogue ainsi ouverte. Son extension de fichier est obligatoirement l'extension ***.acp**. Le projet créé contient l'ensemble des bâtiments visibles, ainsi que leurs informations.

7. LE MODE AMÉNAGEMENT

Le mode Aménagement est une extension du mode Construction.


Vous passez du mode Aménagement au mode Construction (voir page 20) ordinaire à l'aide du bouton  dans la barre d'outils horizontale supérieure. Le bouton  est grisé lorsque le mode Design (voir page 215) est activé. **Notez que vous devez cliquer à nouveau sur le bouton ** pour désactiver le mode Aménagement et revenir en mode Construction.

7.1 PRINCIPES FONDAMENTAUX

Tandis qu'en mode Construction, vous travaillez avec des éléments comme des murs, fenêtres, portes etc. une pièce est créée comme une entité en mode Aménagement. Vous pouvez donc déplacer chaque pièce d'un point à un autre pour obtenir le plan de construction souhaité.

Vous pouvez ainsi réaliser différentes idées avant même de définir en détail un plan. Lors du passage du mode Aménagement au mode Construction, les murs des pièces mises en place sont générés automatiquement et peuvent être modifiés, tout comme les murs ordinaires. Le mode Aménagement autorise uniquement la création de murs, et non celle de fenêtres et de portes ou d'autres éléments de construction. Pour ajouter ces éléments, vous devez utiliser le mode Construction (voir page 20).

7.2 LES OUTILS DU MODE AMÉNAGEMENT

En plus du bouton , que nous avons décrit plus haut, vous disposez dans le mode Aménagement de diverses possibilités d'insertion qui sont réunies dans la barre d'outils verticale de gauche. Cette barre d'outils apparaît lors du passage du mode Construction au mode Aménagement. Quelques éléments sont identiques aux éléments correspondants du mode Construction : il s'agit notamment des boutons des lignes d'aide  (voir page 88), du bouton de saisie de texte  (voir page 198), ainsi que des boutons d'insertion de cotations  (voir page 200). Le fonctionnement de ces outils est identique à celui du mode Construction.

Comme les autres éléments de construction ne peuvent pas être insérés ou affichés en mode Aménagement, les commandes correspondantes sont grises dans les menus **Insertion** et **Affichage**.

Le texte, les lignes d'aide ou les cotations sont utilisés de la même manière qu'en mode Construction. En plus des outils cités, divers boutons vous sont proposés pour les formes de pièces pouvant être insérées en mode Aménagement : , , , ,  et .

Après un clic sur l'un de ces boutons, une pièce de la forme choisie vient s'"accrocher" au pointeur de la souris. Des clics successifs vous permettent ensuite de placer la pièce dans votre plan. Pour aider à la mise en place de la pièce, vous pouvez utiliser le magnétisme des sommets de la nouvelle pièce et le magnétisme des sommets et des côtés des pièces existantes.

L'activation du raccourci **Ctrl+W** associée à des clics successifs vous permet de positionner les différents angles de la pièce sous la souris. Si, par exemple, vous ne voulez pas positionner l'angle inférieur gauche d'une pièce rectangulaire, mais l'angle supérieur gauche, appuyez autant de fois

que nécessaire sur **Ctrl+W** pour que le pointeur de la souris se trouve dans l'angle supérieur gauche.

Vous pouvez aussi déplacer une pièce de façon à ce qu'elle recouvre partiellement une autre pièce. Pour plus d'informations sur les pièces qui se chevauchent, reportez-vous à la page 62.

Une fois que vous avez placé le premier angle de la pièce à l'aide de la souris, vous pouvez influer de différentes manières sur le nombre de clics qui vous restent à faire pour placer complètement la pièce. Si vous cliquez sans appuyer simultanément sur la touche **Maj**, les différents angles de la pièce se placent successivement. Vous avez avant chaque clic la possibilité de raccrocher l'angle sur lequel vous travaillez à un angle ou une arrête déjà existante.

Pour une pièce rectangulaire vous devez par exemple cliquer deux fois après le premier clic, une fois pour déterminer la largeur de la pièce et une fois pour la profondeur. Pour des pièces avec un tracé plus compliqué, avec des bow-windows par exemple, plusieurs clics sont nécessaires.

Si vous voulez abréger le placement d'une pièce, vous pouvez appuyer sur la touche **Maj** en cliquant sur la souris, des cotes par défaut seront utilisées à la place des cotes non encore définies et la pièce est ainsi terminée.

Lorsque vous avez placé une pièce avec le dernier clic (éventuellement le premier clic, si vous vous êtes servi de la touche **Maj**) apparaît une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir toutes les cotes de la pièce ainsi que d'autres propriétés sous forme chiffrée. Pour plus d'informations sur cette boîte de dialogue, reportez-vous à la page 63.

Sous l'onglet **Contour** de cette boîte de dialogue, les boutons et permettent d'appliquer une symétrie dans la direction des y ou des x; les boutons et permettent de faire pivoter la pièce de 90° à gauche ou à droite. Enfin, vous pouvez choisir la couleur utilisée pour le remplissage de la pièce en mode Aménagement dans le champ **Couleur**.

Vous pouvez aussi éviter l'ouverture de cette boîte de dialogue en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée lors du dernier clic de définition du tracé.

Enfin, vous pouvez mettre en place une pièce par en seul clic en maintenant les touches **Maj** et **Ctrl** enfoncées lors du premier clic.

7.3 LES BOUTONS DU MODE AMÉNAGEMENT

Lorsque vous avez choisi l'un des types de pièces à mettre en place en cliquant sur le bouton correspondant dans la barre d'outils verticale de gauche du mode Aménagement, les trois boutons , , et apparaissent dans la barre d'outils verticale de droite du mode Aménagement.

Vous pouvez utiliser ces trois boutons pour simplifier la procédure d'insertion décrite ci-dessus.

Lorsque est activé, les explications de la section précédente s'appliquent lors de l'insertion : la simplification de l'insertion à l'aide du raccourci **Ctrl+clic** ou **Maj+clic** fonctionne comme décrit.

Par contre, lorsque est activé, toutes les cotes de la pièce utilisent les valeurs prédéfinies de la pièce ; un seul clic suffit alors pour la mise en place de la pièce. La boîte de dialogue des propriétés de la pièce s'affiche ensuite. Vous pouvez choisir les cotes à appliquer par un clic droit sur les boutons des divers types de pièces dans la barre d'outils de gauche.

Enfin, le bouton permet de passer des pièces horizontales à des pièces pivotées librement. Lorsque le bouton est activé, la longueur des murs de la pièce est définie successivement ; le second clic dans le plan définit aussi bien la longueur du premier mur que son orientation.

Remarque : Le bouton est grisé lorsque vous choisissez le type . Dans ce cas, seule la mise en place de pièces non pivotées est possible.

Le bouton correspond à la case à cocher **Rotation libre des pièces lors de la saisie** de la boîte de dialogue **Aménagement** (voir page 63).

7.4 LA MODIFICATION ULTÉRIEURE DES PIÈCES

Après avoir créé diverses pièces à l'aide des boutons , , , , , ou (voir page 60), vous pouvez encore les modifier amplement. Le bouton doit alors être activé.

D'une part, vous pouvez double-cliquer sur une pièce dans le plan afin d'afficher la même boîte de propriétés de la pièce que celle affichée lors de la création de la pièce et y procéder aux modifications requises. D'autre part, vous pouvez glisser-déplacer une pièce à l'aide de la souris.

Si vous cliquez une seule fois sur une pièce, la totalité de la pièce est sélectionnée (ce qui est indiqué par la délimitation en rouge de la pièce). Vous pouvez alors la supprimer en appuyant sur la touche **Suppr** ou y appliquer une symétrie ou la faire pivoter à l'aide des boutons et ou et .

Lorsqu'une pièce est partiellement recouverte par une autre ou lorsqu'elle en chevauche elle-même une, les boutons et permettent de définir laquelle se trouve au premier plan. Si vous cliquez sur , la pièce sélectionnée est "déplacée" d'un niveau vers le haut ; un clic sur , la déplace vers le bas.

Quand une pièce est sélectionnée, toutes les côtes utiles pour la définition de la pièce sont affichées dans la zone de travail. Vous pouvez les corriger par une simple saisie dans les champs correspondants.

Remarque : Lorsque vous agrandissez une pièce de cette manière, son agrandissement part de son centre ; c'est-à-dire que les deux extrémités du mur sont déplacées de la moitié de la valeur d'agrandissement. Il est également possible de modifier la cote d'un mur de manière non centrée : vous ne devez alors pas sélectionner la totalité de la pièce, mais uniquement une arête du mur ou l'un de ses sommets (voir plus bas).

7.4.1 Sélectionner des murs et des angles de pièces

Quand vous cliquez dans une pièce à proximité d'un mur ou d'un angle, ce n'est pas toute la pièce qui est sélectionnée en rouge mais seulement le mur ou l'angle. Dans ce cas, le programme ne fait pas apparaître toutes les côtes de la pièce dans les champs correspondants, mais seulement celles qui correspondent au mur ou à l'angle.

Si vous entrez dans les champs d'autres valeurs que celles qui sont affichées, le mur ou l'angle se déplacent en conséquence. Les murs ou angles adjacents seront éventuellement corrigés selon les règles suivantes : pour les pièces non polygonales , , , , et , un angle sélectionné est déplacé suivant la direction de la cote modifiée. Les points suivants en direction de la nouvelle mesure seront déplacés ou modifiés.

Dans le cas des pièces polygonales , seul l'angle sélectionné est déplacé, tous les autres ne bougent pas.

7.4.2 Boîtes de dialogue des pièces prédefinies

Ces boîtes de dialogue s'affichent par un clic droit sur le bouton des différentes pièces prédefinies  ,  ,  ,  ,  ,  et  , après le dernier clic lors de la mise en place d'une pièce prédefinie ou après un double clic sur une pièce prédefinie.

Le contenu des boîtes de dialogue varie en fonction de leur méthode d'ouverture :

En cas de clic droit sur les boutons  ,  ,  ,  ,  ,  et  , vous définissez quelles cotations d'origine et quels paramètres doivent être utilisés lors de la création des pièces. Cette méthode est particulièrement utile pour le type  . Lorsque cette boîte de dialogue apparaît à la fin de l'insertion d'une pièce ou après un double clic sur une pièce déjà insérée, vous pouvez y modifier les cotations et divers paramètres (éventuellement à l'aide de la souris).

Cette boîte de dialogue contient les onglets **Généralités**, **Texte de légende** ainsi que le bouton **Matériau** (page 136) et **Calcul de luminosité**.

Remarque : Les réglages effectués dans les zones **Couleur motif** et **Motif** sous l'onglet **Généralités** se rapportent à l'affichage de la pièce en mode Construction. Vous pouvez modifier la couleur de la pièce en mode Aménagement à partir de la zone **Couleur** de l'onglet **Contour** (voir ci-dessous).

Si vous utilisez la boîte de dialogue pour le paramétrage des pièces prédefinies (clic droit sur les boutons  ,  ,  ,  ,  ,  ou ), les zones **Nom** et **Remarque** sont grises, puisque leur renseignement n'a pas de sens.


Les boutons  et  proposés sous l'onglet **Contour** vous permettent d'opérer une symétrie en y ou en x de la pièce (éventuellement avant sa création) et les boutons  et  , de la faire pivoter de 90° à gauche ou à droite. Le champ **Couleur** vous permet de définir la couleur de remplissage de la pièce en mode Aménagement. La pièce complète avec toutes ses cotations est placée au-dessus des boutons. Vous pouvez modifier ces cotations dans leurs champs correspondants.

Remarque : Les changements apportés aux cotations des pièces déjà mises en place se font à partir du centre de la pièce. Si vous voulez changer une cotation sans modifier un angle de la pièce, sélectionnez à la place de la pièce entière seulement l'angle opposé (voir page 62).

Pour les pièces polygonales (du type ), les cotations ne sont pas affichées (et elles ne peuvent pas non plus être modifiées). Vous ne pouvez les obtenir qu'en sélectionnant les angles et les arêtes de la pièce.

7.5 LA BOÎTE DE DIALOGUE AMÉNAGEMENT

Cette boîte de dialogue s'affiche par un clic droit sur  ou via la commande **Options – Aménagement**.



Vous indiquez dans la boîte de dialogue quels types de mur doivent être utilisés pour les murs intérieurs et extérieurs des pièces créées automatiquement. Les boutons proposés dans la boîte de dialogue sont des boutons multifonctions : vous pouvez choisir une autre fonction en cliquant dessus.

À droite des boutons déroulants se trouvent un bouton **Propriétés**. En cliquant dessus, vous pouvez changer les propriétés du type de mur correspondant.

Le clic sur le bouton **Propriétés** correspond au clic droit sur les boutons de mur  (voir page 100).

Rotation libre des pièces lors de la saisie

En mode Aménagement, une pièce est généralement mise en place avec son arête inférieure à l'horizontale. C'est pourquoi, le positionnement du deuxième point se base toujours sur l'emplacement du premier point pour la définition de la hauteur de la pièce.

Par contre, si vous souhaitez faire pivoter la pièce dès son insertion, vous devez cocher cette option. L'obligation pour le deuxième point d'être à la même hauteur que le premier ne s'applique plus et vous pouvez le placer librement sur le plan. Les autres murs s'orientent ensuite par rapport à cette arête de base tournée de façon à ce qu'une pièce rectangulaire reste rectangulaire.

Vous pouvez aussi activer cette propriété par un clic sur le bouton  dans la barre d'outils de droite du mode Aménagement.

8. LE MODE CONSTRUCTION

Dans les sections suivantes, nous décrirons un à un les outils disponibles en mode Construction.

8.1 LES FENÊTRES D'APERÇU 3D

Bien que la représentation 2D du mode construction donne une bonne vue d'ensemble de tous les éléments du plan, il peut être utile de regarder le projet terminé en 3D. Pour cela vous avez en principe deux possibilités : soit vous passez en mode Design à l'aide du bouton  ou en appuyant sur la touche **F12**, soit vous utilisez la fenêtre d'aperçu 3D en mode Construction.

L'utilisation de la fenêtre d'aperçu 3D est en principe identique à l'utilisation des fenêtres d'aperçu dans les différentes boîtes de dialogue (voir page 7). Vous ouvrez ou fermez la fenêtre d'aperçu 3D à l'aide du bouton  à gauche du bouton **Aide**  dans la barre d'outils horizontale du mode Construction. Vous pouvez aussi utiliser la commande **Affichage – Fenêtre de visualisation 3D** ou le raccourci clavier **Ctrl+V**.

Dans la fenêtre d'aperçu apparaît exactement ce qu'on peut voir dans la vue actuelle du mode Construction : l'étage actuel ou tous les étages selon les réglages dans la boîte de dialogue **Étages visibles** (voir page 49).

Des boutons de réglage de l'affichage tridimensionnel dans la fenêtre d'aperçu 3D sont également situés dans la barre d'outils horizontale supérieure. Il s'agit des boutons , ,  et . Ainsi, le bouton  vous permet notamment d'afficher ou de masquer le mobilier dans la fenêtre d'aperçu 3D.

8.1.1 Conseils pour l'utilisation de la fenêtre d'aperçu 3D

La fenêtre d'aperçu 3D peut diminuer la vitesse de travail en mode Construction puisque à chaque changement apporté dans le plan, l'ordinateur calcule non seulement un nouvel affichage en 2D, mais aussi en 3D. Cette lenteur se fait surtout sentir lorsque plusieurs étages ou bâtiments sont visibles. Dans ce cas, fermez la fenêtre de prévisualisation ou n'affichez que les bâtiments et étages requis.

La fenêtre d'aperçu 3D est toujours présentée au-dessus des autres vues, ce qui peut vous gêner dans votre travail dans les vues ordinaires. Dans ce cas, fermez la fenêtre ou travailez sur deux écrans en parallèle.

L'utilisation de deux écrans présente aussi de nets avantages lors du travail en mode Design, surtout pour l'affichage du Catalogue d'objets et textures (voir page 270).

8.2 LA REPRÉSENTATION ARCHITECTURALE

Le programme permet d'utiliser la représentation professionnelle des cotations (voir page 205), ainsi que la symbolisation des murs, portes, fenêtres, escaliers et toitures. Dans la représentation professionnelle ou symbolisation, tous les éléments de construction sont représentés en respectant les usages en vigueur.

Pour activer la représentation architecturale, sélectionnez la commande **Représentation architecturale** du menu **Affichage**.

8.2.1 Affichage – Représentation architecturale

Dans ce sous-menu, vous pouvez non seulement choisir d'utiliser la représentation architecturale, mais aussi d'autres vues du plan en mode Construction.

8.2.1.1 Hauteur d'allège à partir du sol fini

Lorsque vous affichez les hauteurs d'allège des portes et fenêtres, vous pouvez décider de les mesurer à partir du sol brut ou du sol fini.

En mode Construction, activez la commande **Hauteur d'allège à partir du sol fini** dans le menu **Affichage – Représentation architecturale**. Ce réglage n'a pas d'incidence sur l'indication des hauteurs d'allège dans les boîtes de dialogue des fenêtres et des portes, mais seulement sur l'affichage dans le plan. Dans les boîtes de dialogue, vous trouverez une case à cocher correspondante **À partir du sol fini** (voir par exemple page 115)

8.2.1.2 Afficher l'option précédente sur le cartouche

Pour éviter des confusions, vous pouvez ajouter un texte au-dessus du cartouche du plan lorsque la commande **Hauteur d'allège à partir du sol fini** est activée. Ce texte peut être édité comme un texte ordinaire saisi à l'aide de (voir par exemple page 198). Seule différence par rapport aux textes ordinaires : lorsque les commandes **Hauteur d'allège à partir du sol fini** ou **Afficher l'option précédente sur le cartouche** n'ont pas été activées, le texte n'est pas affiché.

Remarque : La commande **Afficher l'option précédente sur le cartouche** est griseée lorsque la commande **Hauteur d'allège à partir du sol fini** n'est pas activée.

8.2.1.3 Afficher la hauteur de seuil des portes, des fenêtres / évidements de murs

Lorsque vous activez ces commandes, la hauteur d'allège des fenêtres, la hauteur de seuil des portes ou la hauteur des évidements de murs sont représentées avec les éléments correspondants dans le plan. Vous pouvez choisir ce réglage séparément pour les fenêtres, les portes et les évidements de murs car il est également possible d'afficher la hauteur d'allège des portes et des évidements de murs.

8.2.1.4 Afficher les étiquettes d'allège / seuil à l'intérieur

Normalement, la hauteur d'allège des fenêtres et/ou des portes est indiquée à l'extérieur des pièces. Avec **Afficher les étiquettes d'allège / seuil à l'intérieur**, vous pouvez obtenir l'affichage à l'intérieur de la pièce.

Remarquez que la commande **Afficher les étiquettes d'allège / seuil à l'intérieur** est griseée lorsque l'une des commandes **Afficher la hauteur de seuil des portes** ou **Afficher la hauteur d'allège des fenêtres** au moins n'a pas été cochée.


8.2.1.5 Afficher l'ouvrant de fenêtres

Dans la symbolisation des fenêtres, il est possible d'afficher la butée et l'ouvrant des fenêtres en sélectionnant la commande **Afficher l'ouvrant de fenêtres** du menu **Affichage – Représentation architecturale**.

Remarque : La commande est griseée lorsque la représentation architecturale n'est pas activée.

8.2.1.6 Cotation des portes / fenêtres sur l'axe de baie

Pour la cotation des portes et des fenêtres, en plus de la cotation par des cotations ordinaires ou des cotations chaînées (voir page 200), il est possible d'effectuer une cotation sur un axe. La cotation sur un axe peut être activée séparément pour les portes et les fenêtres via les commandes **Cotation des portes sur l'axe de baie** et **Cotation des fenêtres sur l'axe de baie**.



8.2.1.7 Afficher légende d'escalier

Cette commande vous permet d'afficher les légendes de l'escalier dans le plan.


8.2.1.8 Afficher les escaliers de l'étage inférieur

Normalement, les escaliers n'apparaissent que lorsqu'ils appartiennent à l'étage actuel ou à un étage visible (voir aussi la boîte de dialogue à la page 49).

Lorsque vous cochez **Afficher les escaliers de l'étage inférieur**, les escaliers apparaissent même s'ils appartiennent à l'étage inférieur qui n'est pas visible. Ce réglage est surtout intéressant pour des étages sous le toit, et le cas échéant pour l'impression avec le réglage **Noir et blanc** sous la rubrique **Couleurs du plan** de la boîte de dialogue **Paramètres d'impression** (voir page 39) pour lesquels les escaliers qui y mènent doivent être représentés.


8.2.2 Représentation architecturale des murs

La symbolisation des murs se distingue de la représentation ordinaire par l'épaisseur de traits plus importante des faces des murs.



8.2.3 Représentation architecturale des fenêtres et des portes

Les caractères particuliers de la symbolisation des fenêtres et des portes apparaissent ainsi :




Les boîtes de dialogue des fenêtres personnalisées et des outils de création de fenêtres et de portes, c'est-à-dire les boîtes de dialogue qui correspondent aux quatre premiers types d'éléments pouvant être insérés à l'aide du bouton déroulant des fenêtres et du premier type de portes contiennent de nouveaux modes de présentation. Un bouton y est proposé pour l'ouverture de la boîte de dialogue de la représentation 2D des fenêtres et des portes.

À l'ouverture de la boîte de dialogue, le programme détecte automatiquement si les commandes relatives aux portes ou aux fenêtres doivent être présentées. La rubrique inutile est grisée. Les symbolisations requises sont créées à partir des réglages effectués, à condition que la commande **Représentation architecturale** ait été préalablement activée dans le menu **Affichage**.


8.2.4 Représentation architecturale des escaliers

La symbolisation des escaliers se distingue essentiellement par la présence d'une flèche indiquant le sens de montée des marches.


Contrairement à la symbolisation des murs, des fenêtres, des portes et des toitures, vous pouvez choisir entre quatre modes de représentation différents sous la rubrique **Représentation 2D** (voir page 136) de la boîte de dialogue **Paramètres d'escalier**. Les quatre représentations sont illustrées ci-dessous :




Non coupé



Coupé avec représentation d'escalier inf.



Coupé avec représentation au-dessus




Coupé sans autre représentation

8.2.5 Représentation architecturale des toitures


La symbolisation des toitures se distingue par le fait que seules sont affichées les arêtes individuelles, sous forme de traits. La charpente n'est pas représentée, qu'elle soit visible ou non, et certains détails sont totalement ignorés, notamment les gouttières et les tuiles faîtières.

Des lignes en pointillés, parallèles aux arêtes extérieures de la toiture, matérialisent les lignes de passage libre de 1 et 2 mètres, calculées à partir du niveau de sol fini. Ces lignes indiquent la hauteur de passage dans la pièce. Si la toiture couvre plusieurs étages, les lignes affichées en noir sont celles du dernier étage ; les autres sont affichées en gris.

Les étages situés à l'intérieur de la toiture sont également dotés d'une ligne de passage nul (0 m entre le sol et la toiture) indiquant la surface au sol de l'étage. Cette ligne est une aide utile pour le positionnement des murs dans les étages coupés par la toiture.



Étage unique en toiture (représentation 2D)



Plusieurs étages en toiture (représentation 2D)

Remarque : vous pouvez utiliser les traits de la toiture (lignes de passage, arêtes et intersections) comme des éléments magnétiques. Pour cela, cochez la case **Toitures (représentation architecturale)** dans la boîte de dialogue **Paramètres de magnétisme**.

8.3 LE MAGNÉTISME

Le programme met à votre disposition différents outils pratiques pour gérer plus facilement la construction de votre plan en **mode Construction** et en **mode Design**. La méthode utilisée par ces outils s'appelle le **magnétisme**. Le magnétisme simplifie le positionnement des éléments. Ainsi, vous n'êtes pas obligé de viser exactement les points sur lesquels vous voulez placer un élément. Il vous suffit de rapprocher le pointeur de la souris d'un certain rayon autour du point visé.

Les outils magnétiques sont la grille, la règle et les lignes d'aide. Les axes et arêtes de murs, les trémies et les dalles de balcon, les extrémités de lignes et les intersections peuvent aussi être magnétiques. Par définition, seuls les éléments visibles peuvent être magnétiques. Si vous désactivez par exemple toutes les lignes d'aide avec le bouton  , les lignes d'aide n'attirent plus le pointeur, même si l'option **Lignes d'aide** de la rubrique **Magnétisme** sur est cochée.

Si vous souhaitez placer librement un point sans modifier une à une les options de magnétisme, vous pouvez désactiver le magnétisme pour tous les éléments en appuyant sur la touche **F3** au moment de définir le point. Cette fonction est active pour le tracé d'un seul point. Vous devez appuyer sur la touche **F3** pour chaque nouveau point que vous voulez placer sans être influencé par le magnétisme. Si vous savez que vous devez placer plusieurs points sans l'aide du magnétisme, il est peut-être préférable de désactiver complètement la fonction.

Si plusieurs points magnétiques sont très proches les uns des autres, vous pouvez passer de l'un à l'autre avec la combinaison de touches **Ctrl+F** avant de définir le point définitivement.

8.3.1 Paramètres de magnétisme et sélection

Ouvrez cette boîte de dialogue par un clic droit sur le bouton  ou par la commande **Options – Programme – Magnétisme et sélection**.

La boîte de dialogue se compose de trois onglets : **Magnétisme**, **Éléments sélectionnables** et **Étendu**. Sous l'onglet **Magnétisme**, précisez si le magnétisme doit être utilisé lors de l'édition ; sous l'onglet **Éléments sélectionnables**, indiquez ce qui doit être sélectionné en cas d'un clic dans la zone de travail lorsque le bouton  est enfoncé.

8.3.1.1 Magnétisme

8.3.1.1.1 Arrêt/Marche

Avec l'option **Arrêt**, la fonction de magnétisation est désactivée. Dans ce cas, aucune autre option ne peut plus être définie dans la boîte de dialogue et vous pouvez placer librement tous les objets sur la feuille. Si l'option **Marche** est sélectionnée, vous pouvez paramétrier cette fonction avec les options complémentaires de la boîte de dialogue.

Remarque : Les calques peuvent aussi être magnétiques. Si vous avez activé la **représentation architecturale** (voir page 65) dans le menu **Affichage**, sachez que la case **Toitures (représentation architecturale)** sous l'onglet **Magnétisme** vous permet de magnétiser les arêtes

de la toiture, les lignes de passage (de 1 et 2 mètres) et la ligne de passage nul. L'interaction entre les arêtes/lignes du toit et les autres éléments (tels que les lignes d'aide ou les murs) n'est pas prise en charge en cas de magnétisme.

8.3.1.1.2 Étendue

Il s'agit du rayon d'action de la fonction. C'est dans ce rayon que le programme recherche un point magnétique. Il peut s'agir d'un point de la grille, de la règle ou d'un élément activé sous la rubrique **Magnétisme sur**.

Il arrive fréquemment que plusieurs points magnétiques se trouvent dans le rayon. Avec la combinaison de touches **Ctrl+F**, vous pouvez alors passer d'un point à l'autre.

La valeur à saisir ici dépend de votre façon de travailler, de la résolution, de la qualité de votre écran etc. Il vous faudra probablement faire quelques essais avant de trouver la valeur qui vous convient le mieux. Si le rayon est trop important, la saisie des éléments peut se révéler très fastidieuse car vous aurez l'impression de ne jamais toucher ce que vous visez. En revanche, si la valeur est trop faible, il arrive souvent que le point magnétique ne remplisse pas son office parce que vous n'avez pas visé assez juste.

8.3.1.1.3 Magnétisme sur

Activez les cases à cocher correspondant aux éléments que vous voulez rendre magnétiques. Par définition, le magnétisme peut être activé pour les **Lignes d'aide**, les **Axes de murs**, les **Arêtes de murs** et les **Trémies / dalles de balcons**. En outre, sous la rubrique **Intersections / extrémités**, vous avez la possibilité de rendre magnétiques les intersections et extrémités des éléments indiqués.

Si les éléments en question ne sont pas visibles sur votre plan, ils ne seront pas magnétiques, même si l'option correspondante est cochée dans la boîte de dialogue.

Si vous travaillez sur plusieurs étages (page 47), vous pouvez faire jouer le magnétisme sur tous les éléments des étages visibles, pas seulement de l'étage actuel (voir page 52). Vous pouvez profiter de cette particularité pour faire coïncider exactement des murs sur différents étages.

8.3.1.2 Éléments sélectionnables

L'onglet dispose d'un grand nombre d'options qui vous permettent d'être aussi précis que possible dans le choix des éléments sélectionnables.

Les boutons **Tout** et **Aucun** permettent d'inclure tous les éléments, ou aucun, dans l'actuelle sélection, **Inverser** sélectionne ceux qui ne l'étaient pas encore et inversement, **Prédéfini** rétablit la configuration par défaut.

Les paramètres choisis doivent vous permettre de sélectionner plus rapidement des éléments inclus dans votre projet. Si vous sélectionnez, par exemple, une pièce située sous un toit et que vous ne souhaitez pas sélectionner un à un les différents éléments du toit, désactivez sous cet onglet les éléments **Toitures**, **Couverture de toiture**, **Fenêtre de toit** et **Lucarne(s)**.

Pour accéder rapidement aux paramètres de cette boîte, vous pouvez utiliser la combinaison de touches **Ctrl+Espace**, ce qui vous évite de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bouton  ou d'utiliser le menu.

8.3.1.3 Onglet Étendu

L'onglet **Étendu** se compose des rubriques **Fenêtre de sélection** et **Les objets sont...**

8.3.1.3.1 Fenêtre de sélection

Vous pouvez spécifier ici les conditions d'application d'une sélection d'éléments lorsque ceux-ci sont inclus partiellement ou totalement dans un cadre de sélection.

L'option **partiellement** permet de sélectionner les éléments situés même partiellement à l'intérieur d'un cadre de sélection. L'option **en totalité** ne prend en compte que les éléments entièrement inclus dans un cadre de sélection.

8.3.1.3.2 Les objets sont

Dans cette zone, vous indiquez si les meubles et les groupes définis en mode Design (voir page 215) peuvent aussi être sélectionnés en mode Construction et le cas échéant, s'ils peuvent aussi être déplacés et édités (à partir d'un double clic).

Remarque : Pour pouvoir déplacer des parties entières d'un étage à l'aide de  (page 78), activez les options **modifiables** et **déplaçables** afin de pouvoir déplacer des étages avec les objets qu'ils contiennent.

8.4 OBJETS EN MODE CONSTRUCTION

Les objets mis en place en mode Design peuvent aussi être déplacés, modifiés ou supprimés en mode Construction. Cette fonction peut être désactivée dans la boîte de dialogue (voir page 73) correspondante.

L'édition des objets s'effectue de la même manière que dans la vue en plan  du mode Design (voir page 215). Les règles sont les suivantes :

- Un clic sur un objet ou un groupe d'objets sélectionne celui-ci. Les objets sélectionnés apparaissent en rouge.
- Un double clic sur un objet ou un groupe d'objets sélectionnés ouvre la boîte de dialogue **Paramètres d'objet**.
- En appuyant sur la flèche **Suppr.**, on efface l'élément sélectionné.
- Déplacer des objets ne change pas leur hauteur.


Lorsqu'on déplace de grandes parties d'étages à l'aide du bouton  (voir page 78), il est préférable de sélectionner les objets.

8.5 METTRE EN PLACE DES OBJETS

Vous pouvez aussi charger et mettre en place des objets en mode Construction. Cette fonction vise à simplifier et à accélérer l'aménagement de votre plan. Un clic droit de la souris sur le bouton  affiche la boîte de dialogue **Sélection d'objet**, qui ressemble à l'Explorateur du programme et dans laquelle vous pouvez sélectionner l'objet à positionner.

Au premier démarrage du programme, cette boîte de dialogue est accessible par un clic gauche sur ce bouton. Dès que vous avez sélectionné un objet, cette procédure n'est plus possible. Le dernier objet utilisé est alors directement accessible, même après le redémarrage. Pour sélectionner un objet, cliquez dessus sur le côté droit de la boîte de dialogue (son nom est surligné en bleu), puis fermez la boîte de dialogue en cliquant sur le bouton . Si vous quittez la boîte de dialogue en cliquant sur , la procédure de sélection est annulée et le dernier objet sélectionné reste actif.

Après avoir choisi l'objet ou quand l'objet choisi est déjà actif, vous disposez de trois outils de positionnement : l'outil **Objet libre** place l'objet à l'endroit où vous ferez le prochain clic dans votre projet. Avant le positionnement définitif, vous obtenez un aperçu de l'objet. De plus, vous pouvez utiliser la combinaison **Ctrl-W** pour modifier les points de références dans la phase d'aperçu et ce pour tous les outils. L'outil **Objet distant d'un point** autorise le positionnement précis. L'aperçu affiché utilise les distances prédefinies. Vous pouvez définir les dimensions dans la boîte de dialogue **Insérer un objet** à partir d'un clic droit sur la barre d'outils ou lors de la mise en place de l'objet.



La troisième méthode **Objet intermédiaire** place l'objet au milieu des deux clics. Le point de référence actif qui est également celui utilisé dans l'aperçu est employé.

8.6 POSITIONNER LA COTATION LORS DE LA SAISIE

Pour obtenir un aperçu de la taille ou de la position d'un élément mis en place à l'aide de la souris, activez la commande **Position de la cotation lors de la saisie** du menu **Options**. Des cotations sont affichées lors de la mise en place, puis disparaissent automatiquement après le dernier clic.

8.7 LES MODES DE SÉLECTION

Lorsque vous travaillez en mode Construction (voir page 65), le bouton est affiché tout en haut de la barre d'outils verticale, à gauche de l'écran. Ce bouton n'est pas destiné à l'insertion d'un élément de construction, mais à la sélection de tous les éléments disposés sur le plan. Les éléments sélectionnés peuvent ensuite être supprimés, déplacés ou édités.

Pour sélectionner un élément, cliquez sur le bouton puis sur l'élément désiré, qui s'affiche alors en rouge. Si plusieurs éléments se superposent à l'endroit où vous avez cliqué, l'élément sélectionné est toujours le plus petit. Un second clic permet de sélectionner l'élément supérieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous parveniez à sélectionner l'élément souhaité. Les éléments

sélectionnables sont les suivants : murs, fenêtres, portes, légendes, textes, sols et plafonds (c'est-à-dire l'intérieur des pièces), dalles de balcon, trémies, escaliers, toitures etc.

Vous pouvez exécuter plusieurs types d'opération sur les éléments sélectionnés :

- Pour supprimer un élément sélectionné, appuyez sur la touche **Suppr**.
- Pour le déplacer, cliquez une première fois pour le sélectionner. Cliquez une seconde fois et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris. Déplacez ensuite la souris et relâchez le bouton lorsque vous avez atteint la position désirée.

Remarque : Tous les éléments du mode Construction ne peuvent pas être déplacés. Ainsi, les escaliers doivent être supprimés puis insérés de nouveau. D'autres éléments ne peuvent se déplacer que sous certaines conditions : les fenêtres, par exemple, ne peuvent être déplacées qu'à l'intérieur d'un mur.

- Pour éditer les propriétés d'un élément, double-cliquez sur cet élément préalablement sélectionné (affiché en rouge). Vous ouvrez ainsi la fenêtre des propriétés de l'élément, dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres de votre choix.

Lorsque vous passez du mode Design au mode Construction, le bouton  est automatiquement activé.

Pour plus d'informations sur les options de sélection en mode Construction, reportez-vous à la page 71.

Le type de bouton de sélection  permet de sélectionner des éléments à l'intérieur d'un polygone quelconque. Son mode d'emploi est décrit à la page 76.

8.7.1 Sélection de mobilier

En mode Construction, il est possible de sélectionner du mobilier lorsque l'option correspondante a été activée dans la boîte de dialogue (voir page 71). Cette fonctionnalité vise essentiellement à pouvoir modifier simultanément les objets en cas de redimensionnement et de déplacement de sections du plan (voir page 78).

Par conséquent, vous pouvez aussi modifier un élément du mobilier en double-cliquant dessus en mode Construction. La boîte de dialogue qui apparaît est identique à celle du mode Design (voir page 245).

Il est également possible de déplacer ou de supprimer des objets d'aménagement en mode Construction.

8.7.2 Sélection multiple en mode Construction

Plusieurs éléments de construction peuvent être sélectionnés simultanément en mode Construction en vue de les supprimer du projet en cours. Deux possibilités de sélection multiple vous sont proposées :

1. Sélectionnez tout d'abord l'élément de votre choix puis, en maintenant cette fois la touche **Maj** du clavier enfoncée, vous pouvez sélectionner successivement autant d'éléments que vous le souhaitez.
2. Tracez un cadre de sélection autour des éléments que vous souhaitez sélectionner.

Dans la boîte de dialogue **Paramètres de magnétisme et sélection** (voir page 71), vous pouvez spécifier si seuls les éléments entièrement contenus dans le cadre de sélection doivent être sélectionnés ou si cette fonction s'applique aussi aux éléments partiellement inclus dans ce cadre.

Lorsque plusieurs éléments ont ainsi été sélectionnés, vous pouvez les supprimer en appuyant sur la touche **Suppr** de votre clavier.

8.7.3 Sélection d'éléments à l'intérieur d'un polygone quelconque

Pour sélectionner plusieurs éléments de construction simultanément à l'intérieur d'un polygone, et non d'un rectangle, afin de les déplacer, par exemple, à l'aide du bouton  (voir page 78), utilisez la fonction  du bouton .

Contrairement au mode de sélection ordinaire, les clics ne permettent pas de sélectionner des éléments distincts, mais tracent un polygone. Pour suspendre le tracé du polygone, appuyez sur la touche **Échap** (ou faites un clic droit). Le programme bascule alors automatiquement en mode de sélection normal .

Comme pour la sélection d'objets dans un rectangle, vous pouvez régler sous l'onglet **Étendu** de la boîte de dialogue **Paramètres de magnétisme et sélection** (voir page 73), si vous voulez sélectionner uniquement les éléments qui se trouvent entièrement à l'intérieur du polygone ou aussi ceux qui ne se trouvent que partiellement à l'intérieur.

8.8 MODIFIER / TRANSFÉRER LES PROPRIÉTÉS D'ÉLÉMENTS SÉLECTIONNÉS

Pour transférer les propriétés d'un élément de construction (d'une fenêtre par exemple) sur d'autres éléments, vous devez sélectionner un élément, puis cliquer sur le bouton  dans la barre d'outils verticale de gauche. Une fenêtre de saisie apparaît dans la partie inférieure de la zone de travail.

La fenêtre se compose généralement de deux parties que vous pouvez atteindre par les onglets **Source** et **Destination**.

Remarque : Vous ne verrez pas les deux onglets au-dessus de la fenêtre mais à sa gauche.

Comme les noms des onglets l'indiquent, vous entrez d'abord, *ce que* vous voulez copier et ensuite, *vers où* vous voulez le transférer.

Selon ce que vous avez sélectionné comme source de transfert, les onglets **Source** et **Destination** ont des contenus différents (il serait aberrant de transférer une hauteur d'allège sur une cheminée).

8.8.1 Source

L'onglet **Source** énumère les propriétés essentielles de l'élément sélectionné (vous pouvez également y accéder par un double clic sur l'élément ou par un clic droit sur le bouton correspondante dans la barre d'outils). Vous pouvez par exemple indiquer pour une fenêtre que vous voulez transférer la hauteur, la largeur ou les deux. L'illustration suivante présente l'onglet **Source** pour une fenêtre. Le contenu de l'onglet varie en fonction des éléments de construction pouvant faire l'objet d'un transfert multiple.

Remarque : Habituellement, vous sélectionnez la source de votre transfert multiple à l'aide du bouton . Lorsque vous voulez faire un transfert multiple pour une porte après un transfert pour une fenêtre, vous n'avez pas besoin de revenir au mode de sélection ; vous pouvez effectuer directement les réglages requis dans la fenêtre de transfert multiple. Toutefois, vous pouvez uniquement procéder ainsi lorsque l'onglet **Source** est activé.

Une fois que vous avez coché toutes les propriétés à transférer et identifié Sous l'onglet **Destination** les éléments auxquelles elles s'appliquent, cliquez sur le bouton **Appliquer**. Vous

pouvez ensuite désactiver le transfert multiple en cliquant sur le bouton  ou un bouton quelconque dans la barre d'outils. Les rubriques **Source** et **Destination** disparaissent. Vous pouvez aussi choisir un nouvel élément comme source si l'onglet **Source** est affiché.

Le transfert multiple est automatiquement désactivé lorsque vous sélectionnez un autre élément de construction dans la barre d'outils.

8.8.2 *Destination*

Contrairement à l'onglet **Source**, l'onglet **Destination** permet de désigner l'élément concerné par le transfert multiple. L'onglet **Destination** est relativement indépendant de l'élément choisi comme source car le choix de la destination ne dépend pas du genre d'information à transférer. L'onglet **Destination** contient les rubriques **Source**, **Sélection destination** et **Sélection automatique de la destination à partir de**.

8.8.2.1 *Source*

L'élément défini sous l'onglet **Source** est utilisé comme source pour le transfert multiple de propriétés. Au lieu d'un élément sélectionné, vous pouvez aussi utiliser un modèle d'objet. Le modèle d'objet appartient toujours au même type que l'élément sélectionné (une fenêtre, par exemple). Il n'est pas nécessaire qu'il ait une correspondance dans votre plan, vous pouvez choisir une fenêtre paramétrable. Procédez comme suit :

Cochez l'option **Modèle** et cliquez sur le bouton **Éditer source**. Vous obtenez une boîte de dialogue qui correspond à la fenêtre des propriétés de l'élément sélectionné. Les changements effectués dans cette boîte ne modifient pas l'élément sélectionné, mais uniquement les propriétés du modèle.

L'utilisation de modèles présente un intérêt particulier lorsque vous voulez transférer les propriétés d'un élément d'un étage vers un autre. Supposons que vous avez créé une fenêtre personnalisée au rez-de-chaussée et que vous souhaitez la transposer au premier étage, vous devez alors la sélectionner, puis la définir comme modèle sous la rubrique **Source** en cliquant sur le bouton **Utiliser comme modèle**. Changez d'étage actuel, puis choisissez **Modèle** sous la rubrique **Source**.

En procédant ainsi, vous pouvez transférer des propriétés non seulement d'un étage vers un autre mais aussi vers tout un bâtiment.

8.8.2.2 *Sélection destination*

Si l'onglet **Destination** est activé pour des transferts multiples, les clics sur le plan sélectionnent des éléments vers lesquels des propriétés doivent être transférées. C'est pourquoi vous pouvez uniquement cliquer sur des éléments qui sont du même type que les éléments sélectionnés. Les objets de destination autorisés apparaissent en bleu.

Sous la rubrique **Sélection destination**, vous choisissez de quelle manière vous voulez définir d'autres éléments comme destination : l'option **Clic sélection** permet de choisir des éléments de destination successifs ; l'option **Cadre sélection** sélectionne tous les éléments qui se trouvent dans le cadre de sélection et l'option **Sélect. polygone** vous permet de tracer un polygone quelconque et tous les éléments situés à l'intérieur de cette délimitation seront sélectionnés.

Remarque : Terminez le tracé du polygone par **Échap**.

Remarque : Les réglages effectués dans la boîte de dialogue **Paramètres de magnétisme et sélection en mode Construction** (page 71) concernant les éléments partiellement sélectionnés, seront également utilisés dans cette boîte de dialogue.

8.8.2.3 Sélection automatique de la destination à partir de

Si vous ne voulez pas sélectionner manuellement tous les éléments sur lesquels les propriétés doivent être transférées, utilisez les boutons proposés sous la rubrique **Sélection automatique de la destination à partir de**. Ces boutons vous permettent de sélectionner de façon ciblée des éléments de votre plan, sans recourir à des clics.


Divers boutons sont proposés selon l'élément sélectionné. Pour les fenêtres, par exemple, vous disposez des boutons **Bâtiment**, **Étage**, **Mur** et **Logement**, ainsi que deux fenêtres avec les noms des pièces qui se trouvent à gauche et à droite du mur dans lequel est installée la fenêtre. Pour des fenêtres dans un mur extérieur, le deuxième bouton n'apparaît pas.

8.9 DÉPLACER DES SECTIONS DU PLAN

Lorsque vous avez sélectionné au moins deux éléments simultanément (voir page 75) en mode Construction, le bouton  apparaît dans la barre d'outils verticale. Ce bouton vous permet de déplacer tous les éléments sélectionnés selon une valeur définie.

Des murs non sélectionnés entièrement seront prolongés de façon à ce que des plans cohérents restent cohérents. Les fenêtres, portes et évidements de mur sont déplacés automatiquement avec les murs. D'autres éléments comme les poutres, les escaliers, les cheminées ou même le mobilier sélectionné (voir page 73), seront déplacés en même temps.

Le bouton  permet surtout de déplacer des parties du plan de manière à l'élargir d'un mètre, par exemple. Après avoir cliqué sur le bouton , vous devez d'abord définir un vecteur de déplacement par deux clics. Pendant la définition de ce vecteur, un aperçu de ce qui sera déplacé est affiché après le premier clic puis, une boîte de dialogue apparaît après le second clic. Saisissez-y la valeur de transfert numérique. Si vous appuyez sur **Ctrl** lors du deuxième clic, vous évitez l'ouverture de cette boîte de dialogue.





Remarque : Les murs qui ne sont sélectionnés que partiellement lors du clic sur  (car ils ne se trouvent pas entièrement à l'intérieur du cadre de sélection (voir page 75)), ne sont pas déplacés en totalité, mais seule l'extrémité qui se trouve à l'intérieur du cadre est déplacée. Comme l'extrémité opposée demeure inchangée, le mur est déformé. En cas de déplacement partiel de murs, les murs déformés sont repérés par des hachures bleues lors du clic sur le bouton .

8.10 LES COPIES MULTIPLES D'ÉLÉMENTS ET D'OBJETS


Tant en mode Construction qu'en mode Design, vous pouvez créer plusieurs copies d'un élément ou d'un objet sélectionné. En mode Construction, le bouton apparaît dans la barre d'outils verticale de droite lorsque le bouton est activé dans la barre d'outils verticale de gauche. Si vous avez sélectionnez un élément, n'est pas grisé.

En mode Design (qui ne propose pas de barre d'outils verticale de droite), est la seconde fonction du bouton . Pour réaliser des copies multiples en mode Design, sélectionnez la fonction , puis sélectionnez l'objet à copier. Après la sélection d'un élément ou d'un objet, en mode Construction ou en mode Design, l'une des quatre boîtes de dialogue apparaît lorsque vous cliquez sur .

En mode Construction :



En mode Design :



Le contenu de la boîte de dialogue qui apparaît varie en fonction du type d'élément ou d'objet sélectionné. En mode Design, seule la quatrième boîte de dialogue apparaît, alors qu'en mode Construction les trois autres boîtes sont proposées selon la sélection effectuée.

8.10.1 Boîte de dialogue Copies multiples 1

Cette boîte de dialogue ne s'affiche en mode Construction que si vous avez préalablement sélectionné un élément puis que vous avez cliqué avec le bouton gauche de la souris sur le bouton ou avec le bouton droit de la souris sur .

Cette boîte de dialogue ne vous est utile que pour des éléments dont la direction doit varier d'une copie à l'autre : c'est notamment le cas des murs qui peuvent être disposés librement dans un projet, mais ce n'est pas le cas des fenêtres qui restent dépendantes de l'orientation des murs dans lesquels elles sont insérées. Dans la boîte de dialogue, entrez le **Nombre de copies** de l'élément ou de l'objet qui doit être dupliqué, ainsi que la valeur de l'**Intervalle** dans les champs correspondants. Si vous définissez une valeur différente de 0 dans le champ de saisie **Augmenter intervalle à chaque copie de**, l'intervalle est augmenté en conséquence d'une copie à la suivante (il est réduit dans le cas de valeurs négatives). Dans le champ **Modifier la rotation à chaque copie de**, définissez l'angle de rotation de chaque copie par rapport à la précédente.

Sous la rubrique **Orientation**, vous pouvez préciser l'emplacement relatif de la première copie par rapport à l'original sélectionné : **Droite**, **Gauche**, **Haut** ou **Bas**. Vous pouvez également saisir une valeur angulaire spécifique en sélectionnant l'option **Suivant un angle de**. Ainsi, un angle de 0 degré correspond à une direction horizontale orientée vers la droite.

À chacune des saisies effectuées dans cette boîte de dialogue, un aperçu s'affiche instantanément à l'écran pour vous permettre de vérifier le résultat obtenu avec les divers réglages.

8.10.2 Boîte de dialogue Copies multiples 2

Contrairement à la boîte de dialogue présentée ci-dessus, cette boîte de dialogue ne s'affiche en mode Construction que lorsque vous souhaitez réaliser des copies multiples d'éléments dont l'orientation est déterminée par celle d'autres éléments. Il peut s'agir, par exemple, de fenêtres et de portes dont l'orientation est définie par celle du mur dans lequel elles sont insérées. Ce peut être également le cas pour des lucarnes et des éléments photovoltaïques d'une toiture. Leur orientation dépend en ce cas naturellement de celle de la ligne d'égout du toit.

Si cette boîte de dialogue conserve certaines similitudes avec la précédente, la rubrique **Suivant orientation de l'objet**, quant à elle, diffère quelque peu par le choix qu'elle propose de ne placer les copies qu'à **Droite** ou à **Gauche** de l'élément sélectionné. En outre, vous avez la possibilité de spécifier une valeur d'intervalle de copie à copie dans le champ **Augmenter intervalle à chaque copie de** : lorsqu'elle est sélectionnée l'option **Intervalle** établit cet écart dans la distance réelle qui sépare deux copies entre elles. Ainsi, lorsqu'une fenêtre de 1 m de large est dupliquée tous les 2 m, les meneaux ainsi créés font réellement 2 m de large (fenêtre + intervalle). Si l'option **Intervalle** n'est pas sélectionnée, la duplication ne s'effectue qu'à partir du point de référence de la fenêtre : en ce cas le meneau est égal à la valeur résiduelle des paramètres saisis (intervalle - fenêtre).

8.10.3 Boîte de dialogue Copies multiples 3

Cette boîte de dialogue apparaît lorsque vous souhaitez réaliser une copie multiple de lignes d'aide. Les fonctions de cette boîte de dialogue sont similaires à celles des précédentes, sauf pour ce qui concerne la possibilité d'orientation des copies de lignes d'aide par rapport au modèle sélectionné ou à la copie précédente.

8.10.4 Boîte de dialogue Copies multiples en mode Design

Comme en mode Construction, des copies multiples d'un objet peuvent être réalisées en mode Design. La boîte de dialogue qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton est similaire à la fenêtre 1 du mode Construction, seuls les cases à cocher **Augmenter intervalle à chaque copie de** et **Relatif à l'objet** y sont ajoutés. La case à cocher **Augmenter intervalle à chaque copie de** a la même fonction dans ce cas que dans la fenêtre 2 du mode Construction (voir ci-dessus). Toutefois si l'option **Relatif à l'objet** est activée, les copies de l'objet ne seront pas disposées en coordonnées universelles (gauche, droite, dessus et dessous) mais relatives à l'objet. Ces coordonnées divergent lorsque l'objet à copier subit une rotation.

8.11 PLACER L'ORIGINE DE LA GRILLE ET DES COORDONNÉES

Avec les lignes d'aide et la règle, la grille constitue un moyen d'aide important au tracé en mode Construction. Vous pouvez l'afficher ou la masquer à l'aide du bouton et définir ses paramètres par un clic droit sur le bouton dans la barre d'outils. Lors du positionnement d'un objet ou d'un élément de construction, l'effet magnétique de la grille n'est actif que si elle est visible.

C'est à partir de l'origine de la grille que sont calculées les coordonnées d'un point. Ces dernières sont affichées dans la barre d'état. L'origine vous sera donc très utile, aussi bien lors de la

construction que de l'aménagement. Avec les différentes fonctions du bouton déroulant , vous pouvez définir au choix l'origine des coordonnées, de la grille ou des deux à la fois.

La trame de la grille, c'est-à-dire le réseau de petits points qui en constituent le quadrillage, est naturellement dépendante du point d'origine de la grille elle-même. Par principe, toute grille affichée à l'écran n'est que temporaire puisqu'il est possible de définir autant de points d'origine de grille qu'il est nécessaire.

Si vous voulez faire en sorte qu'un point particulier de votre projet (l'intersection ou l'extrémité d'élément particulier) coïncide précisément avec un point de la grille, vous pouvez utiliser le

bouton ou afin de positionner la grille sur ce point. Tous les points de la grille se déplaceront alors automatiquement vers ce point.

8.11.1 Boîte de dialogue Grille

Ouvrez cette boîte de dialogue par un clic droit sur le bouton ou par la commande **Options – Programme – Grille**.

8.11.1.1 Distance

Il existe cinq options pour la définition du maillage de la grille, c'est-à-dire la distance entre les différents points. La grille est obligatoirement "carrée", la même valeur s'appliquant à la fois aux valeurs x et y. Les quatre premières options proposent des valeurs fixes prédéfinies.

La dernière option vous permet de définir un maillage de grille personnalisé, entre 1 cm et 10 m. Vous pouvez entrer la valeur directement au clavier ou la définir à l'aide des petits boutons fléchés situés à droite de la zone de saisie. Les intervalles sont exprimés dans l'unité de mesure définie dans les **Options de projet** (voir page 34).

Remarque : À partir d'une certaine densité de points (résultant à la fois de l'intervalle spécifié et du facteur d agrandissement), le programme ne représente plus la grille, même si son affichage est activé. Il faudrait en effet représenter un nombre très important de points et l'on obtiendrait une surface très sombre. En outre, il serait quasiment impossible de sélectionner chaque point de la grille individuellement.

8.11.1.2 Grille angulaire

Cochez la case **Utiliser** de la rubrique **Grille angulaire** si vous souhaitez utiliser une grille angulaire pour vos opérations de tracé. Cette grille est particulièrement utile lorsque vous dessinez les fondations de votre maison à main levée. Si vous définissez un angle de 90 degrés (par exemple), tous les murs seront automatiquement positionnés à angle droit, indépendamment du point sur lequel s'arrête la souris. Une fois la fonction activée, entrez la valeur désirée dans le champ **Largeur de pas**; cette valeur doit être comprise entre 1 et 90 degrés.

Si vous cochez l'option **Utiliser le magnétisme des points**, votre tracé déterminera la longueur des éléments au fil des points que vous accrochez, mais l'angle des éléments insérés n'acceptera que des multiples de l'angle choisi.

Si vous cochez l'option **Projeter grille orthogonale**, la grille angulaire détermine l'angle de l'élément inséré. Si, au moment de l'insertion, l'élément se trouve également dans le champ magnétique d'un point de la grille, la longueur de l'élément est définie de telle sorte que la perpendiculaire de l'élément passe par le point de la grille. Dans le cas d'un nouveau mur, l'un des deux sommets placés à l'extrémité du mur viendra se positionner normalement sur un point de la grille, mais l'angle du mur sera défini par l'angle que vous aurez saisi.

Si vous cochez l'option **Utiliser grille longitudinale (pas identique à celui de la grille)**, vous ne pouvez insérer vos éléments qu'avec des angles discrets et des longueurs discrètes (celles de la grille normale). Le magnétisme de la grille normale est alors prioritaire sur le magnétisme de la grille angulaire. Si vous ne souhaitez pas que tel soit le cas, désactivez simplement la grille normale.

Remarque : Contrairement à la grille normale, la grille angulaire reste active même lorsque vous masquez la grille . L'option **Utiliser grille longitudinale** est grisée lorsque l'option **Projeter**

grille orthogonale est cochée car la projection détermine la longueur, et la longueur discrète (non continue) n'est alors plus possible.

Tout comme la combinaison de touches **Ctrl+F3**, la combinaison **Ctrl+R** permet d'activer ou de désactiver la grille angulaire jusqu'au prochain clic de souris.

8.12 LA RÈGLE

En mode Construction (voir page 20), vous pouvez vous aider de la règle pour entrer les éléments sur le plan. La commande **Affichage/Règle** ou le raccourci **CTRL+L** permet d'afficher ou de masquer la règle.



La règle peut être employée pour mesurer et pour construire. Lorsqu'elle est visible, vous trouvez également une barre d'outils spéciale au bas de la fenêtre. Vous pouvez y définir des valeurs spécifiques à la règle.



Quelques indications sur la manière d'utiliser la règle sont nécessaires. Elle a la même fonction qu'une règle normale. On peut l'utiliser comme guide pour les tracés, on peut la faire pivoter et la déplacer sur la feuille ou la relever afin de faire passer le crayon (le pointeur de la souris) de l'autre côté. La règle est un outil utile, surtout si on l'utilise en parallèle avec la fonction de magnétisme (voir page 71) et les tabulations que l'on peut y définir.

8.12.1 Structure de la règle

La règle se compose de deux zones : l'une contient les traits de graduation, l'autre les valeurs correspondant à ces graduations. Les deux zones se comportent différemment lorsque vous cliquez dessus.

En effet, la zone avec les valeurs de graduation sert de poignée pour saisir la règle. Vous pouvez déplacer la règle en cliquant sur cette zone et en maintenant le bouton de la souris enfoncé. La règle se déplace toujours parallèlement à sa position de départ, dans ce cas. Notez qu'elle est attirée par les éléments magnétiques qui se trouvent sur la feuille. Lorsque vous déplacez la règle de cette manière, l'origine de ses graduations ne change pas. Chaque graduation se déplace le long d'une droite perpendiculaire à la règle.

Si l'origine de la règle doit être déplacée en même temps que la règle elle-même, vous devez maintenir la touche **Maj** enfoncée pendant la manipulation (appuyez sur la touche avant de cliquer). Vous pouvez alors positionner la règle librement et le point sur lequel vous la lâcherez correspondra à la graduation zéro.

Une troisième façon de déplacer la règle consiste à la faire pivoter. Maintenez la touche **Ctrl** enfoncée au moment où vous cliquez sur la zone des étiquettes de graduation. La règle pivote alors autour de son origine (graduation zéro).

8.12.2 Tabulations

Imaginez que votre règle en bois comporte une petite encoche dans le guide utilisé pour les tracés. Lorsque vous faites glisser le crayon le long du guide, il aura tendance à marquer un arrêt dans cette encoche.


Les tabulations sur la règle du programme sont l'équivalent de telles encoches. Elles sont marquées en couleur sur la règle. Il en existe différentes sortes : celles qui sont marquées en vert sont des tabulations séquentielles. Elles se répètent à intervalle fixe, la mesure étant toujours effectuée à partir de l'origine. Vous pouvez modifier ou désactiver ces tabulations séquentielles. Un clic droit sur la zone des graduations de la règle ouvre la boîte de dialogue de paramétrage des tabulations. Vous trouverez des explications plus détaillées dans les sections suivantes.

Vous pouvez aussi placer des tabulations à votre guise. Cliquez à cet effet à l'endroit correspondant dans la zone des traits de graduation de la règle. Une boîte de dialogue s'ouvre alors pour vous permettre d'indiquer une valeur exacte. Les tabulations ainsi définies s'affichent en rouge sur la règle. Vous pouvez les déplacer en cliquant dessus et en les faisant glisser le long de la règle. Si vous les faites glisser en dehors de la règle, elles sont supprimées. La même fonctionnalité existe d'ailleurs aussi dans les logiciels de traitement de texte. Après le déplacement d'une tabulation, une boîte de dialogue s'affiche à nouveau pour la saisie d'une position exacte.

Conseil : Si vous voulez empêcher l'affichage de la boîte de dialogue lors du déplacement ou de la définition des tabulations rouges, appuyez sur la touche **Ctrl** au moment de cliquer sur la règle. La valeur de graduation qui est la plus proche du pointeur de la souris est alors utilisée pour la tabulation.

8.12.3 Paramètres de règle

Lorsque vous faites un clic droit sur la règle, vous affichez la boîte de dialogue **Paramètres de règle** :



Vous définissez ici les tabulations à utiliser, la position de la graduation zéro et le comportement de la règle en cas de modification et de défilement de votre plan.

Les paramètres de la règle ne sont valables que pour la fenêtre active. Si plusieurs fenêtres sont ouvertes, vous pouvez définir des paramètres différents pour chaque vue.

8.12.3.1 Tabulateurs

Les tabulations de la règle font office de points magnétiques lors des tracés. Vous pouvez définir des tabulations séquentielles, par exemple pour avoir un point magnétique tous les 50 cm sur la règle. Les tabulations séquentielles s'affichent en vert sur la règle.

Voici la signification des différentes options de la rubrique **Tabulateurs** :

8.12.3.1.1 *Tabulateur séquentiel tous les*

Si cette option est active, vous pouvez entrer la distance entre deux tabulations séquentielles dans la zone de saisie associée à l'option.

8.12.3.1.2 *Utiliser tabulateur standard*

Cochez cette option pour utiliser les tabulations par défaut, marquées en bleu sur la règle.

8.12.3.2 Origine

Si l'option **Origine sur le dernier point** n'est pas cochée, vous pouvez indiquer la position du point zéro sur la règle. Lorsque vous quittez la boîte de dialogue en cliquant sur OK, la règle est positionnée par rapport au point zéro de votre dessin (voir page 81).

Soyez attentif au fait que l'option **Règle visible** est prioritaire par rapport au réglage de l'origine. Par conséquent, si la règle est invisible conformément à vos réglages, un clic sur le bouton OK modifie les paramètres de telle sorte que la règle devienne visible.

8.12.3.3 Règle visible

Pour empêcher que la règle ne disparaisse de l'écran lorsque vous faites défiler le plan, vous pouvez cocher cette option.

8.12.3.4 Origine sur le dernier point

Lorsque cette option est cochée, le point zéro est toujours défini à l'endroit de la règle où vous avez cliqué en dernier pour entrer la position de murs, de fenêtres, de portes etc.

8.12.4 Barre d'outils spécifique à la règle

Dans la barre d'outils spéciale qui s'affiche dans la fenêtre active, quand le mode Construction est activé, vous pouvez entrer certaines valeurs directement au clavier. En plus des zones de saisie numérique, six boutons correspondent à autant d'actions sur la règle : et .

Le bouton soulève la règle. Lors du tracé de murs, par exemple, le pointeur de la souris peut "passer sous" la règle, ce qui n'est pas le cas lorsque le bouton est relâché. Dans ce cas, la ligne que forme le guide de la règle ne peut être franchie que dans un sens.

Le bouton a pour rôle d'inverser les notions de haut et de bas du bouton précédent. Normalement, le guide de la règle se trouve en haut. Après un clic sur ce bouton, la flèche qu'il représente s'inverse . Ce comportement se rapproche aussi de celui d'une règle normale, que vous pouvez utiliser avec le guide vers le haut ou vers le bas.

Un clic sur le bouton décale la règle d'une certaine distance. La valeur du déplacement peut être paramétrée dans la première zone de saisie de cette barre d'outils. Si la valeur 1 m est inscrite dans

cette zone, la règle est déplacée d'un mètre vers le haut lorsque vous cliquez sur le bouton. Les valeurs négatives provoquent un déplacement vers le bas.

Le bouton  fait pivoter la règle selon un certain angle. Le point zéro fait office d'axe de rotation. La valeur de l'angle est celle qui est inscrite dans la deuxième zone de saisie de cette barre d'outils. La valeur est entrée en degrés. Les valeurs négatives font tourner la règle dans le sens des aiguilles d'une montre, les valeurs positives la font tourner dans le sens inverse.

Le bouton  permet de faire tourner la règle de 90 degrés. Si elle est horizontale à l'origine, elle sera donc verticale après un clic sur ce bouton. Un autre clic la remet à sa position de départ horizontale.

Le dernier bouton  positionne toujours la règle à l'horizontale. Quel que soit l'angle de rotation actuellement défini, un clic sur ce bouton a toujours pour effet de fixer l'angle absolu de la règle à 0°.

8.12.4.1 Zones de saisie de la barre d'outils de la règle

Les deux premières zones de saisie ont été évoquées dans la section précédente. La première définit la valeur d'un déplacement parallèle de la règle suite à un clic sur le bouton . La deuxième définit la valeur relative de l'angle de rotation à utiliser lorsque l'utilisateur clique sur le bouton . Si vous avez par exemple indiqué la valeur 15, vous pouvez faire tourner la règle de 45° en cliquant trois fois sur le bouton .

La troisième zone de saisie sert à définir un tabulateur standard (voir page 84). La saisie d'une tabulation fixe est donc possible à tout moment, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir, de compléter et de valider une boîte de dialogue.

Dans la dernière zone de saisie, vous pouvez indiquer une valeur d'angle absolue. Si vous y entrez la valeur 45, la règle sera tournée de manière à venir se placer avec une inclinaison de 45° par rapport à l'horizontale. Dans cette zone de saisie vous pouvez également lire la valeur de l'angle atteint en cas de rotation de la règle à l'aide de la souris et avec la touche **Ctrl**.

8.12.5 Touches de raccourci spécifiques à la règle

Les actions correspondant aux six boutons de la barre d'outils spécialement affectée à la règle peuvent aussi être déclenchées avec des touches de raccourci. Ce sont les touches de fonction **F5** à **F10** qui sont associées, dans l'ordre, à ces boutons. Avec un peu de pratique, vous vous apercevrez que ces touches de fonction permettent de manipuler la règle très facilement. Pour vous entraîner, essayez de construire un bâtiment dont la base est un polygone régulier à 20 côtés.

Remarque : Utilisez des tabulations par défaut et faites pivoter la règle d'une valeur constante de 18°.

8.13 LES CALQUES

Pour créer un nouveau plan inspiré d'un plan existant, issu d'un autre logiciel, vous pouvez utiliser la fonction **Calques**. Une fois chargés, les calques peuvent être utilisés comme des lignes d'aide, notamment pour accrocher les murs du nouveau projet. Les formats reconnus par le programme pour l'importation de calques sont les fichiers **HPGL** (extension **HPG** ou **PLT**) et les fichiers **DXF** d'AutoCAD.

Remarque : Si vous souhaitez importer un plan scanné au format bitmap BMP pour dessiner le projet sur le plan scanné, utilisez la fonction correspondante de l'éditeur de dessin. Pour charger l'éditeur de dessin, utilisez la commande **Outils/Editeur de dessin 2D**, puis cliquez sur le bouton d'insertion de bitmap disponible tout en bas de la barre d'outils verticale gauche.

Pour charger un calque en arrière-plan de votre projet, sélectionnez la commande **Ajouter un calque** du menu **Fichier**.

La boîte de dialogue ainsi ouverte est une boîte standard de Windows, complétée par deux fenêtres spécifiques au programme. La fenêtre **Calque** sert à l'affichage des différents niveaux contenus dans les fichiers DXF ; vous pouvez sélectionner un ou plusieurs niveaux dans la liste, en cliquant sur les entrées désirée (sélection multiple grâce à la touche **Ctrl**). Le premier niveau sélectionné s'affiche immédiatement dans la fenêtre **Aperçu** (qui représente les éléments de construction, mais pas les légendes).

Une fois la sélection terminée, cliquez sur le bouton **Ouvrir** : les calques s'affichent alors sur votre plan. L'importation des calques est réservée au mode Construction.

De même que les lignes d'aide, les calques sont affectés à l'étage actuel du bâtiment actuel. Ils ne sont donc visibles que si l'étage correspondant l'est aussi.

8.13.1 Travailler avec des calques

Vous pouvez utiliser un calque de la même façon qu'une ligne d'aide, sachant toutefois que le calque est une unité dont les informations ne peuvent pas être traitées séparément. Les calques sont en fait des images d'arrière-plan magnétiques utilisées en mode Construction pour "décalquer" un plan existant.

Le bouton  permet d'afficher ou de masquer les calques ; il est affiché à droite du bouton , qui permet, lui, d'afficher ou de masquer les lignes d'aide. Lorsqu'un calque est chargé dans le plan, vous pouvez le sélectionner, puis le déplacer, le modifier ou le supprimer (après confirmation). Pour accéder à ses propriétés, et les modifier, double-cliquez sur le calque sélectionné :



La boîte de dialogue ainsi ouverte permet de changer l'échelle du calque, afin de l'adapter au projet en cours. Si vous le souhaitez, vous pouvez également attraper les carrés rouges placés aux angles du cadre de sélection du calque, et les déplacer afin d'étendre ou de réduire le calque (bouton gauche de la souris enfoncé).

8.13.1.1 Options d'enregistrement

Cette rubrique permet de préciser le mode d'enregistrement du calque par rapport au projet en cours. Cochez les cases **Enregistrer dans le projet** et/ou **Lier au fichier** selon vos besoins. Dans le champ de saisie, vous voyez apparaître le nom du calque importé : changez ce nom si vous souhaitez utiliser un autre calque portant un autre nom.

8.13.1.2 Enregistrer dans le projet

Lorsque vous cochez cette case, le programme enregistre le calque à l'intérieur du projet en cours. Par conséquent, si vous supprimez de votre disque dur le fichier sélectionné pour l'importation, le calque reste inclus dans le projet, car il y a été copié. Si vous n'activez pas cette option, et si vous supprimez de votre disque dur le fichier importé, le calque n'apparaîtra plus dans votre projet lors de son prochain chargement.

8.13.1.3 Lier au fichier

Cette option s'active automatiquement lorsque vous décochez l'option précédente, car vous devez nécessairement choisir l'un des deux modes d'enregistrement. Lorsque l'option **Lier au fichier** est cochée, vous devez encore choisir si le calque actuel doit ou non être lié à un fichier particulier. En général, le fichier concerné est le fichier que vous avez utilisé pour l'importation du calque ; il est donc proposé par défaut. Si vous souhaitez utiliser un autre fichier source, entrez son nom dans le champ de saisie ou cliquez sur le bouton **Parcourir** pour rechercher un autre fichier sur votre disque dur.

Cette liaison sera effective uniquement lorsque vous aurez cliqué sur le bouton **Actualiser**. Un clic sur ce bouton permet en effet d'importer de nouveau le calque, en utilisant la version actuelle disponible sur votre disque dur. Cette actualisation s'effectue automatiquement à chaque ouverture d'un projet contenant un calque (si la case **Lier au fichier** est cochée).

8.14 LES LIGNES D'AIDE

Pendant la construction de vos plans, les lignes d'aide peuvent constituer une aide précieuse. Grâce à une grille de lignes d'aide judicieusement composée, vous serez la plupart du temps en mesure de résoudre facilement certains problèmes de tracés géométriques. La boîte de dialogue **Lignes d'aide** vous permet de définir l'affichage des lignes d'aide, tandis que la boîte de dialogue **Paramètres de saisie des lignes d'aide** vous permet de définir l'angle et le rapport de division des lignes d'aide. Ces valeurs peuvent être enregistrées avec le projet.

Un clic sur le bouton  permet d'afficher ou de masquer les lignes d'aide disposées sur le plan.

8.14.1 Définir le type de lignes d'aide

La barre d'outils verticale contient un bouton permettant d'activer la fonction des lignes d'aide. Il s'agit d'un bouton déroulant avec un petit triangle noir en bas et à droite. Lorsque vous cliquez sur cet outil et que vous maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, divers types de lignes d'aide apparaissent. Il s'agit notamment des lignes d'aide suivantes :

-  Rectangle d'aide
-  Cercle d'aide


- Ellipse d'aide

Les types de lignes d'aide proposent diverses fonctions qui apparaissent dans la barre d'outils verticale de droite.

8.14.1.1 Placer une droite d'aide

La première fonction vous permet d'afficher des lignes d'aide traversant toute la fenêtre de travail, la seconde crée des segments dont vous pouvez définir la longueur.

Lorsque vous avez choisi un type de ligne d'aide, le programme affiche une seconde barre d'outils verticale réunissant les diverses fonctions proposées. Un clic droit sur l'un de ces boutons affiche une boîte de saisie numérique.



Pour la fonction , le champ **Angle par rapport à la ligne de référence** indique l'angle défini ; pour la fonction , il correspond au **Rapport de division**.

Cliquez avec le bouton gauche de la souris dans la fenêtre de travail pour placer les lignes d'aide, puis appuyez sur la touche **Échap** pour interrompre la saisie des lignes d'aide.

Les lignes d'aide et les outils d'aide fonctionnent de la même manière et ils sont décrits ensemble dans les sections suivantes.

8.14.2 Placer les lignes d'aide

8.14.2.1 Ligne d'aide verticale

Pour placer une ligne d'aide verticale, il vous suffit d'identifier un point en cliquant à l'endroit correspondant sur la feuille. La ligne sera tracée à la verticale en passant par ce point.

Si vous placez un segment, un deuxième clic vous permet d'en définir la longueur. Si vous appuyez sur la touche **Maj** et si vous cliquez sur le plan, le programme met en évidence la ligne d'aide sélectionnée : les deuxième et troisième clics permettent alors de préciser le début et la fin du segment.

8.14.2.2 Ligne d'aide horizontale

Pour placer une ligne d'aide horizontale, procédez comme vous le faites pour placer une ligne d'aide verticale.

8.14.2.3 Ligne d'aide quelconque

Un premier clic définit l'un des points de la droite. En déplaçant la souris, vous faites pivoter la ligne autour de ce point et vous pouvez ainsi définir la position souhaitée. Un deuxième clic fixe la ligne d'aide.

Si vous avez opté pour un segment, il est tracé exactement entre le premier et le second clic, comme dans tous les programmes de dessin.

8.14.2.4 Ligne d'aide perpendiculaire

Droite d'aide : Cette méthode de tracé s'appuie toujours sur un segment existant quelconque, par exemple un mur. Identifiez ce segment en cliquant dessus. La ligne d'aide se trace aussitôt, perpendiculairement à la ligne de référence et à l'endroit où vous avez cliqué.

Si vous maintenez la touche **Maj** enfoncée au moment du clic, vous pouvez ensuite faire glisser la ligne d'aide de manière à ce qu'elle reste perpendiculaire au segment de référence même si elle se trouve à l'extérieur du segment. La ligne d'aide ne coupe donc pas obligatoirement le segment de référence mais reste toujours perpendiculaire à la ligne qui lui sert de référence.

Segment d'aide: le premier clic détermine le point d'intersection avec la ligne de référence et le second clic définit l'extrémité du segment perpendiculaire. En maintenant la touche **Maj** enfoncée au moment du clic, vous pouvez faire coulisser la perpendiculaire par rapport à la ligne de référence. Deux autres clics définissent ensuite les extrémités du segment.

8.14.2.5 Ligne d'aide angulaire

Cette fonction permet d'attribuer un angle donné à une droite ou un segment d'aide par rapport à une ligne de référence.

La mise en place de ce type de ligne d'aide est identique à celle d'une droite ou d'un segment d'aide perpendiculaire à une ligne de référence, y compris pour ce qui concerne l'utilisation de la touche **Maj**. Vous pouvez toutefois choisir un angle autre que l'angle droit à partir d'un clic droit dans la barre d'outils verticale.

8.14.2.6 Ligne d'aide parallèle

Cette fonction permet de tracer des lignes d'aide parallèles à une ligne de référence. Cliquez d'abord sur la ligne de référence puis définissez la distance entre les deux lignes à l'aide d'un second clic.

La touche **Maj** n'a pas de fonction spéciale.

8.14.2.7 Ligne d'aide parallèle (num.)

Un premier clic identifie la ligne de référence. Le second clic peut avoir lieu à n'importe quel endroit à côté de la ligne de référence, mais du côté où la ligne d'aide doit être tracée. La distance de ce deuxième clic par rapport à la ligne de référence importe peu, puisque la valeur réelle vous est demandée par le programme dans une boîte de dialogue spéciale.



Le programme garde cette valeur en mémoire et vous n'êtes pas obligé de la saisir à nouveau si vous voulez tracer une autre ligne à égale distance. Pour que la valeur soit prise en compte automatiquement sans que la boîte de dialogue ne s'affiche, maintenez la touche **Ctrl** enfoncée lors de la définition de la ligne d'aide.

Si vous avez opté pour la fonction **Placer un segment d'aide**, le deuxième clic définit en même temps une extrémité du segment. La boîte de dialogue de définition de la distance s'affiche et un troisième clic place ensuite l'autre extrémité. La touche **Ctrl** peut être utilisée de la même façon que pour la première fonction.

8.14.2.8 Ligne d'aide intermédiaire

Avec un clic droit sur ce bouton, vous pouvez définir le positionnement de la ligne d'aide par rapport aux deux points.

Définissez deux points entre lesquels la ligne d'aide sera tracée. Elle sera perpendiculaire à la ligne reliant les deux points en question, le point d'intersection étant déterminé par le pourcentage de positionnement.

Procédez de la même façon si vous avez choisi la fonction **Placer un segment d'aide**. Le segment que vous voulez tracer débute au point d'intersection de la ligne d'aide avec le segment formé par les deux points de référence. Un nouveau clic définit la direction et la longueur du segment. En appuyant sur **Maj**, vous tracez d'abord une droite et vous devez ensuite cliquer deux fois sur cette ligne pour définir les extrémités du segment. Celui-ci ne doit donc pas commencer obligatoirement au point d'intersection

8.14.3 Supprimer une ligne d'aide

Pour supprimer une ligne d'aide, cliquez sur le bouton  (voir page 74), puis sur la ligne d'aide. Celle-ci s'affiche alors en rouge. Appuyez sur la touche **Suppr** pour la supprimer. Pour supprimer toutes les lignes d'aide, choisissez la commande **Édition – Supprimer tous les – Lignes d'aide**.

8.14.4 Boîte de dialogue Lignes d'aide

Vous ouvrez la boîte de dialogue par un clic droit sur le bouton  ou par la commande **Options – Programme – Lignes d'aide**.

8.14.4.1 Définir le type de lignes

Cinq styles de lignes d'aide sont mis à votre disposition.

8.14.4.2 Définir la couleur

Si vous souhaitez personnaliser la couleur des lignes d'aide, cliquez sur la flèche à droite de la cellule de couleur. La boîte de dialogue **Couleurs** s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez y sélectionner une couleur prédéfinie ou cliquer sur le bouton **Définir les couleurs personnalisées** pour créer votre propre teinte.

8.14.4.3 Par défaut

Si vous cliquez sur le bouton **Par défaut**, les paramètres sont enregistrés comme paramètres par défaut et réutilisés au redémarrage du programme. Dans le cas contraire, ils sont annulés dès que vous quittez le programme.

8.15 LA FLÈCHE D'ORIENTATION

Le programme met à votre disposition une flèche pointant en direction du nord. Cette flèche est visible en mode Construction et mode Design. Toutefois, sa taille et sa position ne peuvent être modifiées qu'en mode Construction.

La flèche ne sert pas uniquement à indiquer la direction du nord : elle intervient également dans les vues à heure variable, où l'ensoleillement est justement calculé par rapport à la définition de la direction du nord. La position de la flèche est alors prise en compte dans la détection de la position du soleil.

En mode Construction, vous pouvez déplacer la flèche comme n'importe quel élément de construction. Cliquez dessus puis déplacez la souris en maintenant le bouton gauche enfoncé. Si vous double-cliquez sur la flèche en mode Construction, vous affichez la boîte de dialogue **Flèche d'orientation** dans laquelle vous pouvez modifier sa direction.

8.15.1 Boîte de dialogue Flèche d'orientation

Le champ **Rotation** permet d'adapter l'orientation de votre plan à la réalité. Une rotation de 0° signifie que le nord se trouve vers le haut du plan. Les valeurs positives font tourner la flèche vers la gauche, tandis que les valeurs négatives la font pivoter vers la droite.

Le champ **Rayon du symbole** permet de changer la taille de la flèche.

Le bouton **Par défaut** permet d'enregistrer les paramètres actuels et de les appliquer aux futurs projets que vous créerez.

8.16 LES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

La suite de cette documentation s'intéresse aux divers éléments de construction disponibles dans le programme, tels que les murs, les fenêtres ou les portes. Ces éléments sont accessibles en mode Construction via la barre d'outils verticale de gauche et ses multiples boutons déroulants :

La description des éléments dans les pages suivantes se présente comme suit :

- Description générale de l'élément
- Fonctions de tracé de l'élément
- Paramètres spécifiques à l'élément

La présentation des fonctions de tracé propose des informations détaillées sur les divers boutons disponibles pour un élément dans la barre d'outils verticale de droite.

Les paramètres de configuration d'un élément peuvent être utilisés à des fins différentes :

- Un double clic sur un élément déjà inséré sur le plan permet d'accéder aux paramètres définissant sa taille et son aspect général.
- Un clic droit sur le bouton de sélection d'un élément, par exemple  permet de définir de quelle façon l'élément sera dorénavant inséré dans le projet actuel.
- Pour que les paramètres concernent tous les projets à venir, et pas uniquement le projet actuel, cliquez sur le bouton **Par défaut** présent dans toutes les fenêtres de configuration des éléments de construction.

Remarque : Ce bouton vous permet de personnaliser le programme en lui indiquant vos préférences. Vous remplacez ainsi les paramètres par défaut du programme par vos propres paramètres par défaut, mieux adaptés à vos besoins.

8.17 LES MURS

Les différentes fonctions de tracé des murs permettent de définir la position et les paramètres des murs dans votre projet à partir d'une boîte de dialogue (décrite à la page 100) (vous pouvez y modifier les dimensions, la texture et l'affichage). Huit types de tracé sont proposés. Ils vous garantissent un certain confort dans votre travail et vous permettent de respecter la précision requise sur un plan. En combinant ces fonctions avec les lignes d'aide, la règle, le magnétisme et la grille, vous pouvez sans problème venir à bout des projets les plus ambitieux. **Assurez-vous que la grille magnétique est activée.**

Remarque : Lorsque vous déplacez un mur, vous pouvez lire sa longueur et son angle de rotation dans la barre d'état du programme. Ces informations s'affichent également lorsque vous sélectionnez un mur déjà positionné. En faisant pivoter (voir page 264) un objet selon le même angle de rotation, vous pouvez l'aligner précisément par rapport au mur.

8.17.1 Définir le type de mur

La barre d'outils verticale contient le bouton  qui permet d'activer le tracé de murs. Les fonctions accessibles à partir de ce bouton s'affichent lorsque vous cliquez dessus et faites glisser le pointeur vers la droite, légèrement à l'écart du bouton. Dans la barre d'état s'affiche une brève description du type de mur. Pour activer une fonction de tracé, relâchez le bouton de la souris lorsque le pointeur se trouve sur le bouton correspondant. Comme pour tous les boutons déroulants, la fonction de tracé sélectionnée prend alors place dans la barre d'outils principale.

Pour afficher la boîte des paramètres des murs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur  ou sélectionnez la commande **Options – Murs**. En cliquant sur le bouton **Par défaut**, vous pouvez enregistrer les valeurs que vous utilisez le plus souvent. Elles sont alors employées comme valeurs par défaut à chaque démarrage du programme. Dans le cas contraire, elles ne restent actives que pour la session en cours. La même boîte de dialogue s'affiche également lorsque vous effectuez un double clic sur un mur préalablement sélectionné.

Après la sélection d'un type de tracé, une deuxième barre d'outils verticale s'affiche, parallèlement à la première. Elle contient sept boutons correspondant à autant de fonctions de tracé différentes.

Comme pour les lignes d'aide, un clic droit sur l'un des boutons de cette deuxième barre d'outils affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir des paramètres de tracé.

8.17.2 Murs virtuels

Le programme est capable de repérer automatiquement un espace entièrement clos par des murs, et définit alors cet espace comme étant une "pièce".

Dans certaines circonstances, il est également nécessaire de définir comme pièces des espaces dont tous les côtés ne sont pas fermés. Tel est le cas des balcons. Pour que le programme considère ces espaces comme des pièces, vous devez placer des murs virtuels sur le plan de construction. Lisez également la prise en main pour découvrir comment utiliser les murs virtuels pour créer des mezzanines.

Ces murs se laissent manipuler exactement comme des murs réels, toutefois ils n'ont aucune épaisseur. En mode Construction, ils sont représentés sous la forme de traits, tandis qu'ils sont totalement invisibles en mode Design.

Pour insérer un mur virtuel, sélectionnez la dernière fonction (rouge) du bouton déroulant . Placez ensuite le mur sur le plan, comme un mur normal.

8.17.2.1 Propriétés des murs virtuels


En mode Construction, un clic droit sur le type de tracé **Insérer un mur virtuel** permet d'afficher la boîte de dialogue **Mur virtuel**, également accessible par un double clic sur un mur virtuel sélectionné :



Là, vous pouvez modifier le style de trait et la couleur utilisés pour représenter les murs virtuels. Vous pouvez également indiquer si les murs peuvent ou non accueillir des portes et/ou des fenêtres. L'épaisseur du mur virtuel est alors prise en compte dans le calcul des tablettes de fenêtre et des menuiseries de porte.

8.17.2.2 Pièces virtuelles

La mise en place de murs virtuels et la combinaison de murs virtuels avec des murs réels donne naissance à des espaces clos que le programme reconnaît automatiquement comme des pièces virtuelles :



Dès que le programme détecte une telle pièce, il affiche une fenêtre dans laquelle il vous demande si la pièce virtuelle doit ou non recevoir un plafond. Si vous souhaitez créer une mezzanine, répondez **Non**. Vous pourrez changer ce paramètre ultérieurement, dans la boîte de dialogue **Propriétés de la pièce**, accessible par un double clic sur la pièce virtuelle.

8.17.2.3 Conseils d'utilisation pour les murs virtuels

L'intersection entre les murs réels, les murs virtuels, les sols et les plafonds permet d'isoler des espaces à l'intérieur d'autres espaces, et de leur attribuer des textures et des matériaux différents. Vous pouvez ainsi poser deux moquettes ou deux papiers peints différents dans la même pièce. Par principe, lorsque vous faites glisser une texture du catalogue vers un sol ou un plafond, c'est l'ensemble du sol ou du plafond qui est concerné, donc également les espaces virtuels inclus dans la pièce. Si vous souhaitez que l'espace virtuel ait une texture différente, double-cliquez à l'intérieur de cet espace : dans la boîte de dialogue **Propriétés de la pièce**, cliquez ensuite sur le bouton **Définir** sous la rubrique **Couleur motif** pour sélectionner la texture spécifique à la pièce virtuelle (sol et plafond).

Les murs virtuels vous permettent également de "simuler" des niveaux décalés à l'intérieur d'une même pièce .

Exemple : Supposons que la moitié gauche de votre maison surplombe d'un mètre la moitié droite. Vous devez alors concevoir chaque moitié comme un bâtiment séparé, de telle sorte que vous puissiez définir des niveaux de sol différents. À la limite entre les deux bâtiments, c'est-à-dire sur la ligne de changement de niveau, tracez un mur virtuel. Les deux espaces ainsi séparés forment deux pièces closes, sans séparation apparente.

Si vous souhaitez que la séparation soit visible, tracez un mur normal dans l'un des bâtiments, et un mur virtuel dans l'autre.

Pour créer d'autres sous-niveaux, utilisez des murets.

Astuce : Pour appliquer des textures différentes sur les différents côtés d'un muret, procédez comme pour un mur. Ne faites pas glisser la texture depuis le catalogue (en mode Design), mais sélectionnez chaque côté séparément, en mode Construction, et choisissez la texture désirée.

8.17.3 *Tracer des murs*

8.17.3.1 Modifier le point de référence d'un mur

Lorsque vous placez un mur, vous pouvez utiliser plusieurs points de référence. Une croix de couleur marque le point de référence actuel pour le tracé du mur. Le passage entre l'axe du mur et les deux parois se fait avec la combinaison de touches **Ctrl+W**. Le mur entier est alors décalé. Si vous souhaitez décaler uniquement les points d'une paroi frontale du mur, utilisez les touches **Ctrl+Q** pour le début du mur et **Ctrl+E** pour la fin du mur.

8.17.3.2 Murs multiples

Cette fonction permet de créer plusieurs murs successivement (comme si vous traciez un polygone). Le premier clic définit le point de départ du premier mur. Un nouveau clic définit la fin de ce mur et le début du mur suivant. Il en va de même pour les clics suivants. Lorsque tous les murs sont tracés, appuyez sur la touche **Échap** pour mettre fin à la fonction.

8.17.3.3 Mur simple

Contrairement à la fonction précédente, celle-ci s'arrête automatiquement dès que le premier mur est tracé.

8.17.3.4 Mur perpendiculaire

Cette fonction utilise comme ligne de référence un mur existant ou une ligne d'aide. Un nouveau mur est tracé perpendiculairement à cette ligne de référence, le premier clic définissant le début du mur, le second définissant sa fin. Le mur ne peut être tracé autrement que perpendiculairement. Si vous maintenez la touche **Maj** enfoncée lors du premier clic, vous voyez d'abord apparaître une ligne d'aide sur laquelle vous pouvez définir le début et la fin du mur.

Si vous lâchez la touche **Maj**, le clic suivant définit le point de départ du mur ; si vous la maintenez enfoncée, vous fixez la ligne d'aide et il faut alors deux autres clics pour définir les extrémités du mur. La ligne d'aide s'efface d'elle-même lorsque le tracé est terminé..

8.17.3.5 Mur angulaire

Avec un clic droit sur le bouton correspondant, vous pouvez définir un angle. C'est cet angle qui est alors utilisé à la place de l'angle droit pour le tracé par rapport à la ligne de référence. Pour le reste, la fonction s'utilise de la même manière que la précédente.

8.17.3.6 Mur parallèle

Au lieu d'être perpendiculaire, ce mur est tracé en parallèle à une ligne de référence. Pour le reste, le tracé s'effectue de la même manière que pour les fonctions précédentes.

8.17.3.7 Mur intermédiaire

Vos pouvez tracer un mur parallèle à un autre mur ou à une ligne d'aide. La distance souhaitée entre les deux parallèles doit être indiquée dans une boîte de dialogue.

8.17.3.8 Mur parallèle (num.)

Effectuez un clic droit sur le bouton  et entrez dans la boîte de dialogue une valeur correspondant au rapport de division. Un mur est alors tracé entre deux points définis par des clics successifs, perpendiculairement au segment formé par ces deux points, la distance par rapport aux points étant déterminée par cette valeur. Si vous maintenez la touche **Maj** enfoncée lors des clics définissant les 2 points de référence, vous ne pouvez pas sélectionner librement le point de départ du mur, il se situera exactement au milieu du segment formé par les 2 points.

8.17.4 Outils d'édition des murs


Pour l'édition de murs déjà tracés, vous disposez de divers outils que vous pouvez atteindre de 2 manières :

1. Lorsque vous avez sélectionné un mur, les boutons , , , , ,  et  affichés dans la barre d'outils verticale de droite permettent de le modifier. Un clic sur l'un de ces boutons active l'outil d'édition correspondant pour le mur sélectionné.
2. L'un des derniers boutons de la barre d'outils verticale de gauche est le bouton . Lorsque vous cliquez dessus, les boutons cités sont également affichés dans la barre d'outils verticale de droite. Leur utilisation est légèrement différente car lorsque l'un de ces outils a été sélectionné, vous pouvez sélectionner successivement différents murs afin de les éditer.

Contrairement à la première méthode d'activation, la seconde vous permet de modifier plusieurs murs et pas uniquement le mur actuellement sélectionné.

8.17.4.1 Modifier un mur : distance à partir du curseur

Lors de la division ou de l'édition d'un mur à l'aide des boutons ,  et , vous pouvez définir la distance du curseur par rapport au point de division ou de prolongement. Si cette distance n'est pas nulle, vous n'entrez pas le point de division directement mais un point à la distance choisie du point de division.



Ouvrez la boîte de dialogue de réglage de la distance par un clic droit sur les boutons  ,  ou 

8.17.4.2 Diviser un mur

Si vous avez sélectionné la fonction  du bouton  , vous devez préalablement sélectionner le mur à diviser. Placez la souris sur le mur : le mur est repéré par un cadre rouge. Après le clic (ou directement lors du clic sur le bouton  dans la seconde barre d'outils verticale si un mur a déjà été sélectionné) une ligne perpendiculaire au mur apparaît : cette ligne sert de curseur.

Si la distance à partir du curseur n'est pas nulle, une ligne apparaît dans le mur, indiquant la position effective pour la séparation du mur. Positionnez alors la souris à l'endroit souhaité et cliquez une fois. Le mur se sépare en deux parties. S'il contient des portes et fenêtres sur ce point de partage, elles disparaîtront.


8.17.4.3 Diviser et étirer un mur

La fonction du bouton  correspond pour l'essentiel à celle du bouton  , sauf que vous pouvez déplacer directement après la division du mur l'extrémité commune aux deux nouveaux murs de façon interactive. Avec un clic supplémentaire, vous raccordez les deux extrémités de murs à l'endroit souhaité.

Remarque : Le raccourci clavier **Ctrl+W** vous permet d'activer successivement l'angle extérieur, l'axe du mur ou l'angle intérieur du mur obtenu.

8.17.4.4 Déplacer l'extrémité d'un mur

Ce bouton vous permet de déplacer l'extrémité d'un mur, l'autre extrémité restant inchangée. Un cercle rouge apparaît avant le clic autour de l'extrémité sélectionnée.



Comme pour  , le raccourci clavier **Ctrl+W** vous permet aussi de décider pour  quel point d'extrémité du mur doit être redéfini.

8.17.4.5 Étirer un mur

Le bouton  permet de prolonger un mur tracé ; la sélection de l'extrémité à prolonger se fait comme pour la fonction 

Contrairement à ce bouton, vous ne pouvez pas redéfinir l'orientation du mur. La distance à partir du curseur est utilisée par cette fonction.

8.17.4.6 Ajuster un mur

Le bouton sert à ajuster un mur. Le mur sélectionné est prolongé de manière à ce que l'extrémité de l'axe se positionne au point d'intersection avec l'axe d'un autre mur sélectionné.


Une fois que vous avez sélectionné le mur à prolonger ou à raccourcir (en utilisant via ou en cliquant directement sur le bouton lorsque les murs ont déjà été sélectionnés), vous devez choisir par un deuxième clic le mur sur l'axe duquel le premier mur doit être prolongé.

8.17.4.7 Raccorder deux murs

La fonction du bouton est identique à celle du bouton pour ce qui concerne la saisie, mais les deux murs concernés seront prolongés ou raccourcis.

8.17.4.8 Diviser un mur en sections égales

Le bouton sert à diviser un mur en parts égales. Si vous utilisez l'outil pour un mur sélectionné, vous n'avez pas besoin de cliquer de nouveau. Si vous utilisez la fonction du bouton , la division se fait directement après la sélection du mur. Vous n'avez donc besoin de cliquer qu'une seule fois. Le nombre de sections de murs créées est défini à partir d'un clic droit sur le bouton .



Dans la boîte de dialogue qui apparaît, indiquez le nombre de murs qui doivent être créés. Le programme découpe alors le mur en autant de sections que vous lui avez demandé. Vous pouvez ensuite modifier la texture de ces sections de mur ou les effacer.

8.17.5 Hachures

Un clic sur ce bouton situé dans la barre d'outils horizontale supérieure vous permet d'activer ou de désactiver la hachure des murs.

Vous pouvez définir la couleur et le motif des hachures dans la boîte de dialogue **Murs** sous la rubrique **Représentation 2D** (voir page 102).

8.17.6 Déplacer un mur

Pour déplacer un mur en entier ou uniquement ses extrémités, le mur correspondant doit préalablement avoir été sélectionné. Pour sélectionner le mur, activez le mode de sélection par un clic sur le bouton  (voir page 74), puis par un clic sur le mur.

Lorsque vous sélectionnez un mur, il s'affiche en rouge mais la paroi près de laquelle vous avez cliqué apparaît en rouge et en gras. Un double clic sur le mur permet alors de modifier les paramètres de cette paroi en gras.

Pour déplacer un mur, cliquez dessus avec la souris, maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser la souris. Relâchez le bouton de la souris lorsque le mur est positionné à l'endroit souhaité.

Pour déplacer une extrémité de mur (pour changer sa longueur), maintenez la touche **Ctrl** enfoncée pendant que vous cliquez sur le début ou la fin du mur. Tant que vous maintenez la touche **Ctrl**, vous pouvez allonger ou raccourcir le mur à volonté.

Si le magnétisme (voir page 71) est actif, une arête du mur - plus précisément celle qui est située le plus près du pointeur de la souris au moment du clic - est automatiquement utilisée comme point magnétique lors du déplacement. En cliquant sur une arête du mur, vous pouvez donc utiliser celle-ci comme point de référence pour le déplacement. Pour utiliser une autre arête du mur comme point magnétique, utilisez la combinaison de touches **Ctrl+W**. Chacune des arêtes devient magnétique à son tour, à chaque frappe de la combinaison de touches. L'arête magnétique est marquée par une croix rouge. Notez que l'axe du mur comporte également trois points magnétiques.

Si la touche **Ctrl** est enfoncée au moment où vous cliquez sur le mur, vous ne déplacez pas le mur lui-même mais l'extrémité la plus proche du pointeur de la souris. Cela équivaut à allonger ou à raccourcir le mur.

Un mur tracé entre deux murs a un comportement un peu particulier : il ne peut être déplacé qu'entre ces deux murs lorsque la touche **Ctrl** est maintenue enfoncée et si les deux murs en question ne sont pas parallèles, sa longueur est automatiquement ajustée.

Pour terminer, vous pouvez faire pivoter tout mur qui n'est relié qu'à un seul autre mur par une de ses extrémités. Cliquez à cet effet avec le bouton droit de la souris à proximité de l'extrémité libre en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée. Vous pouvez alors faire pivoter ce mur autour de son extrémité fixe sans modifier sa longueur. Si vous voulez intervenir sur la longueur en même temps que vous le faites tourner, cliquez également sur le bouton gauche de la souris, en plus du droit. Cela demande une certaine habileté dans le maniement de la souris et il y a lieu de se demander s'il n'est pas plus simple de supprimer le mur qui ne convient pas et de le retracer.

8.17.7 Supprimer un mur

Sélectionnez le mur en activant le mode de sélection par un clic sur le bouton  (voir page 74), puis par un clic sur le mur. L'objet sélectionné est affiché en rouge. Appuyez sur la touche **Suppr** pour le supprimer. Pour supprimer tous les murs du plan, utilisez la commande **Édition – Supprimer tous les – Murs**.

8.17.8 Boîte de dialogue Mur

Pour définir les paramètres d'un mur en mode Construction, ouvrez la boîte de dialogue **Mur** soit par un double clic sur un mur, soit par un clic droit sur le bouton  soit par la commande

Options – Murs. Cette boîte de dialogue se rapportent à toutes les parois d'un mur. Si vous ouvrez la boîte à partir d'un mur déjà inséré, les paramètres affichés sont ceux du mur sélectionné. La paroi activée est affichée en gras. Selon le mode de sélection, vous avez donc le choix entre définir des paramètres généraux pour le mur, avant de le tracer, ou préciser ultérieurement les paramètres de chaque paroi séparément.

8.17.8.1 Type

Le type de mur est affiché en haut de la boîte de dialogue. Si vous avez sélectionné un type de mur sur le plan puis ouvert cette boîte de dialogue, un bouton déroulant permet encore de modifier le type du mur. Procédez comme avec les boutons de la barre d'outils verticale.

8.17.8.2 Dimensions

8.17.8.2.1 Épaisseur

Sous cette rubrique, vous pouvez définir l'épaisseur du mur ou la modifier ultérieurement.

8.17.8.2.2 Longueur

La longueur du mur ne peut pas être définie avant qu'il n'ait été tracé, c'est la raison pour laquelle cette zone est grise. Dans le cas d'un mur existant, vous pouvez définir la longueur uniquement si le mur comporte une extrémité libre. Le mur est en principe allongé uniformément dans les deux directions, sauf si l'une des extrémités n'est pas libre. Dans ce cas, la variation de longueur n'a lieu que d'un seul côté.

Le bouton **Par défaut** remet l'épaisseur du mur à sa valeur initiale.

8.17.8.2.3 Modification de l'épaisseur du mur à partir de

Après la modification de l'épaisseur d'un mur dans la zone de saisie **Épaisseur**, vous pouvez préciser des paramètres supplémentaires sous cette rubrique.

Si vous activez l'option **Face opposée**, la paroi sélectionnée reste fixe. C'est la paroi opposée qui est déplacée.

L'option **Axe de mur** déplace les deux parois par rapport à cet axe. La différence d'épaisseur est donc partagée entre les deux parois.

Si vous activez l'option **Face sélectionnée**, c'est la paroi sélectionnée qui est déplacée.

8.17.8.3 Face supérieure

Hormis la case à cocher **Identique au mur inférieur**, la rubrique **Face supérieure** correspond à la rubrique standard de définition de la couleur et de la texture des éléments de construction. Elle est décrite à la page 9.

L'option **Identique au mur inférieur** s'applique en cas d'étages multiples. Si l'option est activée, la texture et la couleur du mur inférieur sont reprises, s'il s'agit d'un mur extérieur.

8.17.8.4 Représentation 2D

Sous cette rubrique, vous pouvez choisir la couleur du trait matérialisant la paroi intérieure du mur, ainsi que le motif représentant l'épaisseur du mur (motif et couleur).

Les traits des murs ne peuvent être colorés que séparément. Vous décidez par double clic sur un côté du mur, lequel des quatre traits vous voulez colorer. Si vous avez sélectionné le trait extérieur du mur, par exemple, vous pouvez choisir une couleur par un clic sur la flèche située à droite de la zone **Couleur trait**. La couleur définie sous la rubrique **Couleur motif** s'applique à tout le mur sélectionné, ainsi qu'au motif choisi dans la liste **Motif**.

Remarque : Si vous ouvrez la boîte de dialogue par un clic droit sur le bouton de la barre verticale, et non par un double clic sur le mur concerné, la nouvelle couleur de trait sera appliquée à tous les nouveaux murs que vous insérerez.

8.17.8.5 Matériaux

Cette rubrique correspond à la rubrique standard pour la définition des caractéristiques de matériaux des éléments de construction qui n'influencent pas la représentation. Les caractéristiques peuvent être entrées séparément selon le côté du mur (intérieur ou extérieur) et sont décrites à la page 11.

8.17.8.6 Invisible en vue perspective

La case à cocher **Invisible en vue perspective** située en bas de la boîte de dialogue vous permet de définir la visibilité d'un mur. Vous pouvez ainsi visiter les pièces comme une maison de poupée.

8.17.8.7 Options

Le bouton **Édition** ouvre l' Éditeur de contour de mur qui vous permet de modifier le tracé d'un mur. L'Éditeur de contour de mur est décrit à la section suivante.

8.17.9 *Éditer le contour des murs*


Vous pouvez éditer la forme, c'est-à-dire le contour d'un mur. En général, les murs sont toujours aussi hauts que l'étage et toujours rectangulaires, à moins que le mur soit coupé automatiquement par un toit. L'édition du contour s'effectue dans une nouvelle boîte de dialogue qui ressemble à celle de l'édition des polygones, mais qui comprend des caractéristiques spécifiques aux murs. Peu importe l'apparence du contour du mur après les modifications, la représentation 2D dans le plan ne sera pas modifiée. Quand vous sélectionnez un mur et ouvrez la boîte de dialogue du mur, un segment du mur est sélectionné. Dans la représentation 2D du mode Construction, le segment actif est représenté en rouge.



L'exemple montre un mur, dont le segment interne, à savoir le mur interne, est sélectionné.

Puisque les murs qui se rejoignent sont automatiquement raccourcis, la longueur du segment est dans ce cas différente. Cela a son importance dans la modification des contours des murs, car la boîte de dialogue présente les dimensions du segment sélectionné. Cela veut dire que vous ne pouvez modifier que les dimensions extérieures du mur.

8.17.9.1 L'Éditeur de contour de mur



La boîte de dialogue **Éditeur de contour de mur** utilise l'Éditeur de polygones pour le tracé des contours de mur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section consacrée à l'Éditeur de polygones (voir page 11).

8.17.9.2 Contour

Définissez la nouvelle forme du mur sous l'onglet **Contour**. Vous pouvez soit modifier le contour affiché automatiquement ou le supprimer et créer un nouveau contour de toutes pièces. L'Éditeur de contour de mur et son utilisation diffèrent quelque peu de l'Éditeur de polygones utilisé pour les polygones :


- Le contour du mur est délimité de part et d'autre par des lignes d'aide.
- Vous ne pouvez pas ajouter de contour au-delà de ces lignes d'aide. En effet, les contours que vous créez vers le bas du mur existant, par exemple, dépasseraient dans l'étage inférieur, ce qui n'est pas prévu. En cas de tracé hors des zones autorisées, rien ne se produit lors d'un clic.
- Les nouveaux contours de murs peuvent dépasser vers le haut de la surface du mur d'origine.
- Le mode Construction est affiché en arrière plan de l'onglet Contour. Cela s'applique aussi aux coupes définies sous forme de rectangle dans le plan. Ainsi, vous pouvez vous référer à la représentation d'un escalier pour créer un contour de mur adapté.
- L'origine du contour de mur se trouve dans l'angle inférieur gauche. Si vous déplacez l'origine, le contour de mur est également déplacé. Cela vous permet donc d'adapter le contour à une vue personnalisée.

8.17.9.3 Contours des murs et hauteur des étages

Comme nous l'avons mentionné précédemment, il n'est pas possible de créer des contours de murs plus hauts que le mur d'origine car cela signifierait que le nouveau mur serait plus haut que l'étage où il est situé. Si vous tracez un contour qui ne respecte pas cette règle, le programme affiche un message à la fermeture de l'éditeur.

Deux solutions s'offrent à vous : soit vous adaptez l'étage actuel à la hauteur, afin que le nouveau mur puisse s'y insérer, soit vous créez un étage au-dessus qui reprendra les nouvelles parties de contour du mur. Si vous ajoutez un nouvel étage, votre contour de mur sera divisé automatiquement.

8.17.9.4 Options




Les possibilités de réglages sous l'onglet **Options** vous permettent d'adapter le mur dont le contour a été modifié et le comportement des murs contigus éventuels. En mode Design, le programme se base sur les surfaces supérieure et inférieure du mur, ici nommée sol et plafond, pour masquer la visualisation des sols et des plafonds. Le mur doit donc savoir s'il doit produire de telles surfaces ou non.

Si vous créez un mur simple, vous verrez en haut comme en bas une surface, qui devraient recouvrir le sol et le plafond. Dans ce cas, vous devez donc désactiver les options **Sol visible** et **Plafond visible**.

La rubrique **Raccordement des murs voisins** vous propose quatre options pour définir le comportement des murs contigus au mur dont le contour est modifié. Le programme coupe automatiquement les murs, c'est-à-dire que les murs qui se rejoignent selon un angle de 90° forment en fait un angle de 45°. Cela ne doit toutefois pas s'appliquer aux murs qui ne couvrent pas complètement les murs contigus. Vous pouvez donc choisir si les murs se terminent en biais ou s'ils sont prolongés ou raccourcis verticalement.

Voici un exemple avec l'option **Vertical, prend fin à l'extérieur du mur :**



8.17.9.5 Catalogue

Le catalogue des contours de murs est identique à celui des polygones. Les contours créés peuvent être enregistrés et réutilisés. Comme les contours des murs et des polygones sont gérés dans un catalogue commun, vous y retrouverez tous vos contours personnalisés.

8.18 LES MURS CIRCULAIRES

Pour tracer des murs circulaires, un arc de cercle ou un cercle complet sont construits à partir de segments de murs droits dont l'addition forme un mur circulaire. Une fois le mur circulaire tracé, ses divers segments peuvent être édités séparément.

Après avoir placé tous les segments, utilisez l'outil pour arrondir les angles des pièces ou pour construire des avancées rondes. Lorsque vous cliquez sur le bouton , la barre d'outils verticale de droite présente les différentes fonctions de tracé de murs circulaires.

En plus du tracé d'arcs, les boutons et vous permettent de générer des pièces arrondies.

8.18.1 Le tracé de murs circulaires

Lors du tracé d'un mur circulaire avec les fonctions , et , le programme sait automatiquement s'il s'agit du début ou de la fin d'un arc de cercle à l'intérieur ou à l'extrémité de murs existants. Les fonctions , et ne peuvent pas être utilisées dans d'autres zones du plan.

Le début d'un mur circulaire suit automatiquement la direction du mur d'origine pour définir l'angle de sortie de l'arc de cercle. Le mur circulaire adopte l'épaisseur et le type du mur d'origine. Pour la fonction , l'extrémité de l'arc est orientée vers le second mur.

Selon le rayon de l'arc, les murs d'ancre seront raccourcis ou rallongés pour obtenir le rayon souhaité.

Si vous entrez par exemple un arc de cercle dans un angle de pièce existant en cliquant d'abord dans un des murs de l'angle, puis dans l'autre, les deux murs seront raccourcis et l'arc intercalé.

Remarque : Si dans la partie des murs raccourcis se trouvent des portes ou des fenêtres, celles-ci seront automatiquement supprimées.

Il est possible d'arrondir des murs qui ne se trouvent pas à angle droit.

Remarque : Dans la boîte de dialogue Paramètres de murs circulaires (voir page 108), vous pouvez définir l'angle d'arrivée de l'arc afin d'obtenir des arrondis dans les angles de pièces, par exemple.

8.18.2 *Les fonctions de tracé des murs circulaires*

Après un clic sur le bouton , la barre d'outils verticale de droite du mode Construction présentent les diverses fonctions de tracé des murs circulaires. Il s'agit des boutons , , ,  et  pour les segments circulaires,  et  pour les pièces circulaires.

La boîte de dialogue Paramètres de murs circulaires (voir page 108) vous permet de personnaliser vos tracés.

Remarque : Lorsque vous maintenez la touche **Ctrl** enfoncée lors du dernier clic de tracé d'un mur circulaire, la fenêtre de saisie numérique n'apparaît pas et le tracé réalisé à l'aide de la souris est immédiatement appliqué (voir aussi page 5).

8.18.2.1 Fonction de tracé

Utilisez cette fonction pour tracer un mur circulaire entre deux murs existants (voir page 105).

Après avoir cliqué sur , vous devez cliquer trois fois sur votre plan : la première fois pour le début de votre arc de cercle sur un mur existant ou à son extrémité, la deuxième fois pour la fin de l'arc sur un deuxième mur ou à son extrémité. Après le premier clic apparaît en aperçu le tracé de l'arc. Si vous bougez la souris après le deuxième clic, vous pouvez changer le rayon de l'arc. Le troisième clic reprend ce rayon dans une boîte de dialogue où vous pouvez changer sa valeur numérique.

Remarque : Si vous voulez placer un mur circulaire qui commence sur un mur existant mais qui finit „dans le vide“, utilisez les fonctions  ou  ; si ni le début ni la fin de l'arc ne se trouvent sur un mur, utilisez les fonctions  ou .

Remarque : À partir du deuxième clic vous pouvez décider à l'aide de la combinaison **Ctrl+W**, si vous voulez utiliser pour la saisie l'axe de l'arc, le côté intérieur ou le côté extérieur.

8.18.2.2 Fonction de tracé

Avec cette fonction de tracé, vous dessinez en deux clics un mur circulaire tangent à un mur déjà existant. L'arc commence à l'endroit du premier clic et se termine à l'endroit du second clic. Le mur sur lequel l'arc commence sera éventuellement raccourci pour qu'il commence au début de l'arc. Après le deuxième clic, le rayon et l'angle de l'arc apparaissent dans une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez changer leurs valeurs numériques dans les zones de saisie correspondantes.

8.18.2.3 Fonction de tracé

Cette fonction de tracé est semblable à la fonction  sauf que vous déterminez l'angle d'arrivée de l'arc de façon interactive. Le premier clic détermine le point de départ de l'arc et doit se trouver sur ou à l'extrémité d'un mur existant. Le deuxième clic détermine le point d'arrivée de l'arc. Après le deuxième clic, vous pouvez régler la direction de l'extrémité de l'arc à l'aide de la souris. Un troisième clic fixe cette direction. En déplaçant ensuite la souris, on change le rayon de l'arc. Un dernier clic entre le rayon et l'angle d'arrivée ouvre une boîte de dialogue, où leurs valeurs numériques peuvent être modifiées.

Remarque : Si l'arc n'atteint pas son point d'arrivée car son rayon est insuffisant (deuxième clic de la saisie), il sera automatiquement prolongé par un segment de mur droit.

Remarque : Après le premier clic vous pouvez décider à l'aide de la combinaison **Ctrl+W** si vous voulez utiliser pour le tracé l'axe, le côté intérieur ou le côté extérieur de l'arc.

8.18.2.4 Fonctions de tracé et

Contrairement aux fonctions  et  , les fonctions  et  permettent de tracer des murs circulaires qui ne s'attachent pas à des murs déjà existants. Le type de mur et l'épaisseur ne seront pas déterminés automatiquement, mais vous pouvez les définir parmi les Paramètres de murs circulaires (voir page 108) et les modifier ultérieurement.

Vous devez cliquer trois fois pour ces deux variantes de saisie avant de voir apparaître cette boîte de dialogue. Avec le premier clic vous déterminez le début et avec le deuxième clic la fin de l'arc. Contrairement à la fonction  pour laquelle le troisième clic place un point par lequel l'arc doit passer, pour  , vous déterminez après le deuxième clic le rayon de l'arc en déplaçant la souris. Après le troisième clic, une boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous pouvez modifier le rayon, le type de mur et son épaisseur.

Remarque : Vous pouvez déjà décider lors du premier clic à l'aide des touches **Ctrl+W** si vous voulez utiliser pour la saisie l'axe de l'arc, le côté intérieur ou le côté extérieur.


8.18.2.5 Fonctions de tracé et

Contrairement aux quatre autres fonctions de saisie, les fonctions  et  ne créent pas d'arcs de cercle, mais des cercles complets, c'est-à-dire des pièces circulaires. Avec la fonction  , le

premier clic définit le point central et le second clic définit le rayon. La fonction trace un cercle passant par trois points. Après le dernier clic apparaît une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez changer le type et l'épaisseur du mur. Pour il est également possible de changer le rayon.

Remarque : Pour vous pouvez déterminer à l'aide de la combinaison **Ctrl+W** au deuxième clic, pour aux trois clics, si vous voulez utiliser pour la saisie l'axe, le côté intérieur ou le côté extérieur de l'arc.

8.18.2.6 Boîte de dialogue Paramètres de murs circulaires



Cette boîte de dialogue apparaît avec clic droit sur le bouton ou un clic droit sur les boutons correspondants dans la barre d'outils verticale de droite , , , , et .

8.18.2.6.1 Propriétés du mur

Sous cette rubrique, vous déterminez le type et l'épaisseur de l'arc construit à l'aide des fonctions de tracé , , , et .

Remarque : Vous pourrez changer ultérieurement le type et l'épaisseur dans la boîte de dialogue qui apparaît à la fin du tracé. Pour et , le type et l'épaisseur du premier mur sur lequel vous avez cliqué sont toujours utilisés.

8.18.2.6.2 Segmentation

Sous cette rubrique, vous décidez de la précision de la segmentation de l'arc de cercle. Dans le champ **Nbr. maxi de segments pour un cercle**, définissez de combien de segments de mur un cercle complet doit se composer.

Supposons que vous entrez le chiffre 32 et que vous créez un arc de cercle ouvert à 90°, cet arc sera donc composé de huit segments. Selon le rayon de cercle, 32 segments de murs peuvent paraître excessifs. Si le rayon est de 1 m, pour l'arc ouvert à 90°, les segments de mur ne seraient que de 10 cm environ. Pour cette raison, vous pouvez définir la longueur minimale d'un segment dans la zone inférieure. Si le rayon est faible, il y aura moins de segments qu'indiqué dans la première fenêtre.

Les réglages effectués sous la rubrique **Segmentation** sont valables pour les six fonctions de tracé.

8.18.2.6.3 Angle de départ et Angle d'arrivée

Définissez sous ces rubriques l'angle de sortie de l'arc par rapport au premier mur ou son angle d'entrée dans un mur existant. L'option **Tangential** est en général conservée pour ces deux angles. Si vous choisissez **Perpendiculaire** pour construire un mur circulaire dans un angle de pièce, l'arc couvrira un angle de 270° et emboutira l'angle.

Vous pouvez aussi définir des angles personnalisés.

Les réglages effectués sous ces rubriques s'appliquent aux fonctions  et . Les indications données sous la rubrique **Angle d'arrivée** pour  se rapportent à la direction définie après le deuxième clic.

8.18.2.6.4 Valeurs par défaut


Définissez les valeurs devant être appliquées avec les fonctions , , , ,  et  en cas d'activation de la **touche Ctrl** (voir page 5).

8.18.3 Tracé de murs le long de splines


La fonction de tracé  se différencie des autres fonctions de tracé en arcs de cercle. Après avoir sélectionné la fonction, vous pouvez commencer le tracé. Chaque clic gauche crée un point d'appui du spline. Quand vous avez défini tous les points, quittez le mode de saisie en appuyant sur la touche **Entrée** et non pas comme pour les autres éléments en appuyant sur **Échap** ou par un clic droit. Ces deux actions ont pour effet l'abandon du tracé du spline.

La fonction se divise en deux modes : le mode de tracé et le mode d'édition. Ces modes se différencient par la représentation des points de soutien. Dans le mode de tracé, ces points sont représentés par des étoiles rouges et dans le mode d'édition, par des carrés rouges.


Mode de tracé :



Mode d'édition :



Appuyez une première fois sur la touche **Entrée** pour quitter le mode de tracé. L'apparence des points est modifiée dès que la souris est activée. Dans le mode d'édition, vous pouvez, à présent, sélectionner chaque point avec la souris et le déplacer ou le supprimer. Lorsque le spline correspond à vos attentes, appuyez à nouveau sur touche **Entrée** pour ouvrir la boîte de dialogue **Paramètres de mur Spline**.



8.19 LES POUTRES ET LES MURETS

À l'aide de cette fonction, vous pouvez ajouter dans votre projet des poutres et des murets. Ces termes désignent des éléments de construction ayant un comportement similaire à celui des murs. Il peut s'agir de poutres placées sous le plafond ou de murets placés au sol. Les murets sont utilisés comme éléments statiques. En modifiant la taille de ces éléments, vous pouvez obtenir des murs moins hauts que les murs habituels.

En mode Construction, la barre d'outils verticale met à votre disposition une fonction d'insertion de poutres ou de murets . Pour modifier les paramètres de ces éléments, utilisez la boîte de dialogue des propriétés qui apparaît par un clic droit sur le type choisi. Les nouvelles valeurs définies peuvent être enregistrées comme valeurs par défaut. Un double clic sur une poutre ou un muret déjà en place ouvre la même boîte de dialogue, de manière à ce que vous puissiez modifier les paramètres par défaut et éditer les valeurs.

8.19.1 Tracer une poutre ou un muret

Sélectionnez l'une des deux fonctions en cliquant sur le bouton de la barre d'outils. La barre d'outils adjacente propose divers types de tracé qui correspondent exactement à ceux du tracé des murs. Cela signifie que vous ajoutez des poutres ou des murets selon le même principe que celui caractérisant la mise en place de murs (voir page 96), à la différence près que vous allez pouvoir déterminer la hauteur de ces murets ou de ces poutres.

Vous pouvez placer un muret ou une poutre simple ou des murets ou des poutres multiples. Ils peuvent être perpendiculaires, angulaires etc.

En principe, les murets et poutres ne sont pas coupés par avec des murs. Si vous placez plusieurs murets ou poutres à l'aide de la fonction , ceux-ci présentent des intersections. De cette façon vous pouvez notamment construire des poutres en forme de U. Il est ensuite possible de sélectionner les éléments séparément et de les éditer dans la boîte de dialogue qui s'ouvre par un double clic de souris.

Puisque les murets et poutres ne sont pas coupés par les murs, vous pouvez adapter leurs extrémités au mur de différentes manières : lorsque vous sélectionnez une poutre ou un muret, quatre sommets sont délimités par des cadres rouges. Cliquez sur l'un de ces sommets rouges et déplacez-le le long d'une arrête afin de l'aligner sur le mur. Si le magnétisme est activé, la mise en place correcte s'opérera automatiquement.


8.19.2 Paramètres de poutre / muret

Comme nous l'avons déjà indiqué, l'ouverture de cette boîte de dialogue est activée par un double clic sur une poutre ou un muret inséré dans le plan. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bouton de la barre d'outils.

L'illustration suivante présente la boîte de dialogue **Paramètres de muret** contenant la rubrique **Représentation 2D** sous laquelle vous pouvez définir la couleur du trait et du motif, et le motif lui-même.

Cette boîte de dialogue regroupe presque toutes les rubriques abordées pour la définition des murs (voir page 100).

Vous ne pouvez néanmoins pas choisir un autre type de muret ou de poutre, mais vous avez la possibilité de définir la hauteur de l'élément sous la rubrique **Dimensions**.




8.20 LES PORTES

Cette fonction vous permet d'installer divers types de portes dans des murs existants. Vous pouvez modifier aisément dans une boîte de dialogue le sens d'ouverture, les textures Vous trouverez un descriptif des boîtes de dialogue dans les sections suivantes. Les différentes possibilités de tracé vous aident à positionner précisément des portes. Vous pouvez aussi vous aider de la grille magnétique, de lignes d'aide ou de la règle.

8.20.1 Générateur de portes

Vous disposez d'un générateur de portes qui vous permet de créer des portes personnalisées à l'intérieur du programme. La boîte de dialogue du générateur de portes s'ouvre par un clic droit sur le bouton ou après l'insertion d'une porte générée dans le plan. Les fonctions du générateur de portes ressemblent à celle du générateur de fenêtres. Pour plus d'informations, consultez la rubrique le chapitre consacré au Générateur de fenêtres (voir page 124).

Remarque : La version **Expert** fournit également un **Editeur de portes et de fenêtres** très évolué qui permet de créer une porte ou une fenêtre de toutes pièces. Son accès est disponible dans le menu **Outils**.



8.20.2 Définir le type de porte

La fonction correspondant à l'insertion des portes se trouve dans la barre d'outils verticale. Le bouton propose un nombre important de types de porte. Les paramètres des portes peuvent être définis dans une boîte de dialogue qui s'affiche après un clic droit sur le bouton ou après activation de la commande **Options – Portes**. Les valeurs modifiées ne s'appliquent qu'à la porte active, et non à toutes les portes, ni même à toutes les portes d'un même type. Les paramètres d'une porte peuvent être modifiés a posteriori par un double clic sur la porte sélectionnée dans le plan.

Un type de porte étant sélectionné, une deuxième barre d'outils verticale s'affiche. Vous pouvez y sélectionner le mode de tracé de la porte. Un clic droit sur un bouton de cette barre d'outils secondaire ouvre une boîte de dialogue contenant des paramètres utiles pour certaines fonctions de tracé.

Vous pouvez à tout moment annuler le tracé d'une porte en appuyant sur la touche **Échap**.

8.20.3 Insérer une porte

Une porte peut être insérée en mode Construction ou mise en place interactivement en mode Design. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 258. Les sections suivantes décrivent l'insertion en mode Construction.

8.20.3.1 Modifier le point de référence d'une porte

Lors de l'insertion d'une porte, vous pouvez utiliser trois points de référence. Ils sont marqués par des croix de couleur. On passe d'un point de référence à un autre avec **Ctrl+W**. Le point de référence peut être une des extrémités de la porte ou son centre.

8.20.3.2 Porte libre

Avec ce mode de tracé, le point de référence est déterminant. C'est en fonction de lui que la porte est positionnée. Placez le pointeur de la souris à l'endroit correspondant dans le mur. La porte doit être placée dans un mur mais le point de référence peut être sur une ligne d'aide.

8.20.3.3 Porte distante d'un point

Cette fonction permet d'insérer une porte à une distance donnée d'un point de référence. Cliquez d'abord sur le point de référence (pas obligatoirement sur le mur) puis sur le mur, à l'endroit où la porte doit être placée. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche alors, vous devez entrer la distance exacte entre le point de référence et la porte. Le programme calcule la position correspondante. Si vous maintenez la touche **Ctrl** enfoncée pendant la définition de la porte, la boîte de dialogue ne s'affiche pas et c'est la précédente valeur indiquée qui est utilisée par défaut.

Pour savoir comment déplacer numériquement une porte déjà insérée et/ou définir un nouveau point de référence, reportez-vous à la section Déplacer une porte (voir page 126).

8.20.3.4 Porte intermédiaire

Après la définition de deux points de référence, la porte est insérée entre ces deux points. S'ils ne se trouvent pas sur un mur, un troisième clic est nécessaire pour identifier le mur. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche après un clic droit sur le bouton ci-contre, vous pouvez indiquer un rapport de division qui déterminera exactement la position de la porte entre les deux points.


8.20.4 Paramètres de la porte

Comme pour tous les autres éléments, la boîte de dialogue contenant les paramètres de la porte peut être affichée par un double clic sur une porte insérée, par un clic droit sur le bouton  ou par la commande **Options – Portes**.

8.20.5 Dimensions

Sous la rubrique **Dimensions**, vous pouvez définir la **Largeur**, la **Hauteur** et la **Hauteur d'allège** de la porte, ainsi que l'**Angle d'ouverture** de la porte ou de chaque vantail.

Remarque : Si les vantaux de la portes sont animés (une glissière se trouve alors sous son aperçu), les champs de l'angle d'ouverture sont grisés car l'angle d'ouverture est calculé en fonction du moment de l'animation (en mode Design, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le vantail de la porte, sélectionnez la commande contextuelle **Point de temps quelconque** et choisissez le moment requis).



Sous la rubrique **Feuillures**, vous indiquez si la porte s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur et si elle est à poussant droit ou gauche.

Sous la rubrique **Textures**, vous pouvez sélectionner les textures à employer pour la menuiserie, pour l'ouvrant droit et, dans le cas d'une porte à deux battants, pour l'ouvrant gauche. Un clic sur le bouton situé à droite des zones de liste affiche la liste décrite à la page 10.

Sous la rubrique **Vantail**, vous pouvez définir le type du ou des vantaux dans la liste déroulante. Toutes les modifications, y compris celles concernant l'angle d'ouverture et le type de vantail, sont immédiatement mises à jour dans la fenêtre d'aperçu.

En utilisant le bouton **Par défaut** tous les paramètres saisis seront utilisés comme valeurs standard pour des sessions de travail ultérieures.

8.20.5.1 Hauteur d'allège des portes


Vous pouvez définir la hauteur d'allège des portes, ce qui est utile dans le cas d'étages décalés pour installer une porte sur un palier, par exemple.

Si vous cochez la case à cocher **À partir du sol fini** sous la rubrique **Dimensions**, les valeurs définies dans la zone **Hauteur d'allège** ne seront plus mesurées à partir du sol brut, mais **À partir du sol fini**.

8.20.6 Déplacer une porte

Pour déplacer une porte déjà positionnée, activez le bouton (voir page 74) puis cliquez sur la porte et faites-la glisser avec la souris, en maintenant le bouton enfoncé. Une porte ne peut être déplacée qu'à l'intérieur d'un mur.

Si vous souhaitez saisir des valeurs fixes pour définir la nouvelle position, vous pouvez recourir à la fonction de saisie numérique. Sélectionnez la porte puis cliquez sur le bouton dans la barre verticale adjacente:



Cliquez sur le bouton **Point de réf** puis cliquez sur le mur, à l'endroit où vous souhaitez placer le point de référence du déplacement. Définissez ensuite la distance souhaitée entre la porte et le point de référence.

Sous la rubrique **Localisation du point de référence**, indiquez quel est le côté de la porte à prendre en compte dans le calcul de la distance (gauche, milieu ou droit).

La porte se déplace dans le mur, en fonction de la valeur saisie. Faites plusieurs essais et cliquez sur le bouton OK lorsque la position atteinte vous convient.

8.20.7 Chevauchement avec d'autres portes ou fenêtres

Le message d'erreur suivant nécessite une explication :



Il s'affiche lorsque vous tentez de placer une porte dans un endroit où elle chevauche une autre porte ou une fenêtre. Si vous avez l'intention de modifier la largeur de la porte par la suite, de manière à remédier à ce chevauchement, vous pouvez vous permettre d'ignorer le message d'erreur. L'avertissement sera en revanche le bienvenu si le chevauchement s'est produit accidentellement.

Si vous cochez l'option **Ne plus afficher ce message**, vous n'obtiendrez plus d'avertissement si le même problème survient à nouveau.

Les chevauchements sont signalés de la même manière pour les fenêtres et le toit.

8.20.8 Supprimer une porte

Selectionnez la porte à supprimer après avoir cliqué sur le bouton  (voir page 74). Il suffit ensuite d'appuyer sur la touche **Suppr** pour la supprimer.

Pour supprimer toutes les portes du plan en cours, utilisez la commande **Édition – Supprimer tous les – Portes**.

8.21 LES FENÊTRES

Le programme met à votre disposition une sélection importante de fenêtres différentes, à placer librement dans les murs de votre plan. Les trois premiers types de fenêtre sont entièrement paramétrables ; vous pouvez modifier chaque paramètre séparément puis enregistrer la fenêtre personnalisée dans le catalogue d'objets.

Les autres types de fenêtres sont prêts à l'emploi ; leurs paramètres sont fixes mais vous pouvez modifier leurs dimensions, leurs textures et leur type d'ouverture. La forme de la fenêtre est prédefinie et ne peut pas être personnalisée. Ces fenêtres standard sont ni plus ni moins des objets. Pour visualiser tous les types de fenêtre disponibles dans le programme, cliquez sur le bouton déroulant correspondant dans la barre d'outils verticale.

8.21.1 Définir le type de fenêtre

Les fonctions permettant de placer des fenêtres sur un plan se trouvent dans la barre d'outils verticale. Le bouton déroulant  donne accès à un nombre important de types de fenêtres. Les paramètres des fenêtres peuvent être définis dans la boîte de dialogue qui s'affiche après un clic droit sur le bouton  ou activation de la commande **Options – Fenêtres**. Les paramètres que vous modifiez ne s'appliquent pas de manière globale à tous les types de fenêtres ; ils ne sont valables que pour la fenêtre en cours. Vous pouvez aussi modifier les paramètres pour une fenêtre existante en double-cliquant dessus dans le plan, en mode Construction.

Lorsque la fonction est activée, une autre barre d'outils verticale s'ajoute à la première. Elle contient les boutons correspondant aux fonctions de tracé des fenêtres. Un clic droit sur n'importe lequel de ces boutons ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir des paramètres spécifiques à certaines fonctions de tracé. Vous pouvez notamment y saisir les valeurs de la fonction de tracé  (voir page 117).

La touche **Échap** permet à tout moment d'annuler l'insertion d'une fenêtre.

8.21.2 Insérer une fenêtre

Les fenêtres se placent nécessairement dans un mur existant. Le programme découpe automatiquement les ouvertures nécessaires dans le mur. Le choix de la méthode de tracé se fait par un clic sur l'un des boutons de la deuxième barre d'outils verticale.

Indépendamment de la méthode de tracé, vous pouvez toujours positionner soit l'axe médian de la fenêtre, soit son bord droit, soit son bord gauche. Vous passez d'une possibilité à l'autre avec la combinaison de touches **Ctrl+W**.

Pour les trois fenêtres paramétrables, vous pouvez définir un onglet à gauche et/ou à droite. Cette coupe en biais permet de placer deux fenêtres côté à côté dans l'angle d'une pièce, et donc de créer une fenêtre d'angle.

Outre la possibilité de mettre en place les fenêtres en mode Construction, vous pouvez aussi les insérer de manière interactive en mode Design. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 258. Les sections suivantes décrivent la mise en place en mode Construction.

8.21.2.1 Modifier le point de référence d'une fenêtre

Lors de l'insertion d'une fenêtre, vous pouvez utiliser trois points de référence. Ils sont marqués par une croix de couleur et vous pouvez passer de l'un à l'autre avec la combinaison de touches **Ctrl+W**. Vous avez le choix entre le milieu de la fenêtre et l'une de ses extrémités.

8.21.2.2 Fenêtre libre

Le point de référence de la fenêtre est déterminant avec ce mode de tracé. Placez le pointeur de la souris à l'endroit souhaité dans le mur. La fenêtre doit être placée dans un mur, mais le point de référence peut se situer sur une ligne d'aide.

8.21.2.3 Fenêtre distante d'un point

Cette fonction permet d'insérer une fenêtre à une distance donnée par rapport à un point de référence. Cliquez d'abord sur le point de référence, qui ne doit pas obligatoirement se situer sur un mur, puis sur le mur dans lequel la fenêtre doit être placée. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche alors, vous pouvez entrer la distance exacte entre le point de référence et la fenêtre (cette méthode est identique à celle de l'insertion de portes à l'aide de la fonction ).

Si vous maintenez la touche **Ctrl** enfoncée au moment de la définition du mur, c'est la précédente valeur indiquée dans la boîte de dialogue qui est utilisée par défaut.


Pour savoir comment déplacer numériquement une fenêtre déjà insérée et/ou définir un nouveau point de référence, reportez-vous au chapitre Déplacer une fenêtre (voir page 126).

8.21.2.4 Fenêtre intermédiaire

Après la définition de deux points de référence, la fenêtre est insérée entre ces deux points. S'ils ne se trouvent pas sur un mur, un troisième clic est nécessaire pour identifier le mur. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche après un clic droit sur le bouton, vous pouvez indiquer un rapport de division qui déterminera exactement la position de la fenêtre entre les deux points. Si vous maintenez la touche **Ctrl** enfoncée, la boîte de dialogue ne s'affiche pas et c'est la dernière valeur indiquée qui est utilisée par défaut.

8.21.3 Hauteur d'allège

Toutes les fenêtres insérées dans le plan sont automatiquement accompagnées d'une valeur chiffrée indiquant la hauteur d'allège. Cette hauteur d'allège, définie dans la boîte de configuration de la fenêtre, mesure la hauteur entre le sol et l'arête inférieure de la fenêtre.



Cette hauteur d'allège peut être manipulée comme un texte normal que vous auriez créé avec le bouton **Insérer un texte** (voir page 198). Vous pouvez donc la déplacer ou la faire pivoter (clic droit). Un double clic sur le texte permet d'afficher la boîte de dialogue **Paramètres d'étiquette de la hauteur d'allège**, dans laquelle vous pouvez modifier la police et le mode de positionnement.

Vous ne pouvez pas changer le texte de l'annotation, qui est généré automatiquement par le programme.

Remarque : La commande **Afficher la hauteur d'allège des fenêtres** du menu **Affichage/Représentation architecturale** permet d'afficher ou de masquer l'ensemble des annotations insérées sur le plan. Pour masquer uniquement une annotation et conserver les autres, amenez l'annotation désirée sous le cartouche (afin de la cacher) ou choisissez une police de couleur blanche.

8.21.3.1 Paramètres d'étiquette de la hauteur d'allège


Pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres d'étiquette de la hauteur d'allège**, sélectionnez une annotation de hauteur d'allège, puis double-cliquez dessus.

Activez ensuite les options de votre choix. Ces options sont présentées en détail dans la section **Paramètres d'étiquette de la légende d'escalier**.


8.21.4 Paramètres de la fenêtre

Comme pour tous les éléments de construction, la boîte des paramètres s'affiche par un double clic sur un élément déjà inséré ou par un clic droit sur le bouton de la fenêtre (ou par activation de la commande **Options – Fenêtres**). Le contenu de la boîte de dialogue dépend du type de fenêtre sélectionné : fenêtres paramétrables ou générateur de fenêtre.

8.21.4.1 Fenêtre paramétrable simple



La boîte de dialogue se compose de trois rubriques principales : **Dimensions ouverture**, **Type d'ouvrant** et **Textures** :



8.21.4.1.1 Dimensions ouverture

Si vous saisissez une valeur autre que nulle pour le **Flèche basse**, les tablettes de la fenêtre disparaissent au profit du cintre.

Remarque : Pour créer une fenêtre ronde, entrez la valeur 0 dans le champ **Hauteur**. Pour les flèches haute et basse, entrez deux valeurs identiques, égales à la moitié de la **Largeur**.

8.21.4.1.2 Type d'ouvrant

Sous la rubrique **Type d'ouvrant**, indiquez si la fenêtre est équipée d'un poussant droit ou d'un poussant gauche, et si l'ouverture se fait vers l'intérieur ou l'extérieur.

8.21.4.1.3 Jonctions entre fenêtres

Sous cette rubrique, choisissez si le programme doit ou non créer une jonction (gauche ou droite) lorsqu'une fenêtre est placée dans l'angle d'une pièce.

La jonction est générée automatiquement dès que vous approchez la fenêtre d'un angle mural. Si une deuxième fenêtre se trouve sur l'autre côté de l'angle, les deux fenêtres peuvent alors s'emboîter parfaitement.

Pour voir apparaître le biais, vous devez déplacer la fenêtre jusqu'à l'angle de la pièce ; le biais n'est pas représenté lorsque la fenêtre est positionnée au milieu d'un mur.

Remarque : En règle générale, vous définissez la présence du biais avant d'insérer la fenêtre dans le plan. Mais vous pouvez bien entendu activer ce paramètre ultérieurement, dans la boîte des paramètres.

8.21.4.1.4 Textures

La rubrique **Textures** vous offre la possibilité d'appliquer des textures différentes sur la menuiserie, la tablette intérieure et la tablette extérieure. Si vous sélectionnez la texture <Aucun>, ces éléments sont affichés sans texture.

Le bouton **Aperçu** de la boîte de dialogue permet de visualiser l'effet rendu par vos diverses saisies, avant de les valider.

8.21.4.2 Fenêtre paramétrable étendue n°1


La seconde fenêtre paramétrable  donne accès à la boîte de dialogue qui suit.

La deuxième fenêtre paramétrable est plus complexe que la précédente. Vous pouvez non seulement modifier sa forme générale mais également ses petits bois. Comme avec toutes les autres fenêtres, vous pouvez intervenir sur les textures appliquées à la menuiserie, à la tablette intérieure et à la tablette extérieure.

Ce type de fenêtre se distingue par l'option **Baie uniquement** qui permet de créer une découpe dans le mur (de la forme de la fenêtre) sans insérer la fenêtre elle-même. Vous pouvez ainsi créer des passe-plats entre deux pièces.

Comme les évidements de mur prennent la forme des fenêtres, vous pouvez parfaitement envisager des baies cintrées, et **créer des arcades** en juxtaposant plusieurs ouvertures.

Pour vous familiariser avec les diverses options de la boîte de dialogue, testez plusieurs valeurs et observez le résultat obtenu dans la fenêtre d'aperçu.





8.21.4.3 Fenêtre paramétrable étendue n°2

La troisième fenêtre paramétrable  donne accès à la boîte de dialogue qui suit dans ce texte. Ce type de fenêtre se distingue par la présence d'une imposte (au-dessus de la vitre) et d'un châssis (au-dessous) entièrement paramétrables.


L'imposte peut être rectangulaire, triangulaire ou arrondie ; vous pouvez modifier la largeur de sa traverse, l'arrondi de son centre et sa hauteur.

Le châssis peut être plein ou vide (verre) ; vous pouvez modifier sa hauteur et la largeur de sa traverse.

La rubrique **Balustres** contient trois boutons permettant de personnaliser les petits-bois de l'imposte, de la partie centrale et du châssis. Lorsque vous cliquez sur l'un de ces boutons, vous ouvrez une boîte de dialogue spéciale permettant de choisir le nombre de petits-bois désiré, ainsi que leur taille.



8.21.4.4 Générateur de fenêtre




Cette boîte de dialogue s'affiche par un double clic sur l'outil Générateur de fenêtre en mode Construction ou par un clic droit sur le bouton . Ce bouton est l'une des fonctions accessibles à partir du bouton d'insertion de fenêtres. Si vous disposez de la version Expert, vous pouvez construire une fenêtre entièrement originale en utilisant le module supplémentaire **Éditeur de portes et fenêtres** depuis le menu **Outils**.

8.21.4.5 Feuillures des fenêtres paramétrables

La rubrique **Dimensions ouverture** contient un bouton intitulé **Feuillures**. Cliquez sur ce bouton pour paramétriser la feuillure de la fenêtre.


Dans la boîte de dialogue, vous pouvez définir le type, la profondeur et la largeur de la feuillure. Notez que la rubrique **Largeurs** ne s'active que si vous cochez l'option **Feuillures intérieures** ou **Feuillures extérieures**. De même, le champ **Bas** s'active uniquement si vous cochez l'option **Avec tablette** dans la boîte précédente.

Remarque : L'option **Tablettes** est proposée uniquement pour les fenêtres paramétrables de type 1 et 2.



8.21.4.6 Fenêtres standard

Lorsque vous insérez une fenêtre standard, ses paramètres sont affichés dans la boîte de dialogue suivante.




La boîte de dialogue **Paramètres de la fenêtre** est une version simplifiée des boîtes de dialogue réservées aux fenêtres paramétrables. Elle permet uniquement de changer les dimensions, les textures et le type d'ouvrant de la fenêtre sélectionnée.

8.21.5 Déplacer une fenêtre

Les fenêtres peuvent être déplacées en mode Construction, comme en mode Design. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 258. Les sections suivantes décrivent le déplacement en mode Construction.

Pour déplacer une fenêtre, vous devez d'abord l'identifier après avoir cliqué sur le bouton (voir page 74). Les fenêtres sélectionnées sont affichées en rouge, comme les murs. Pour déplacer une fenêtre, cliquez dessus et faites-la glisser avec la souris, en maintenant le bouton enfoncé. La fenêtre ne peut être déplacée que le long d'un mur.

Si vous souhaitez saisir des valeurs fixes pour définir la nouvelle position, vous pouvez recourir à la fonction de saisie numérique. Pour cela, sélectionnez la fenêtre puis cliquez sur le bouton  dans la barre verticale adjacente.



Cliquez sur le bouton **Point de réf** puis cliquez sur le mur, à l'endroit où vous souhaitez placer le point de référence du déplacement. Définissez ensuite la distance souhaitée entre la fenêtre et le point de référence.

Sous la rubrique **Localisation du point de référence**, indiquez quel est le côté de la fenêtre à prendre en compte dans le calcul de la distance (côté gauche, milieu ou côté droit).

La fenêtre se déplace dans le mur, en fonction de la valeur saisie. Faites plusieurs essais et cliquez sur le bouton OK lorsque la position atteinte vous convient.

Avec la combinaison de touches **Ctrl+W**, vous pouvez changer le point de référence pour le positionnement de la fenêtre. Ce point de référence peut se trouver au milieu de la fenêtre ou à une de ses extrémités. La fonction de magnétisme (voir page 71) vous permet ensuite de repositionner la fenêtre comme bon vous semble.

8.21.6 Supprimer une fenêtre

La fenêtre à supprimer doit être sélectionnée avec la fonction  (voir page 74). Il suffit ensuite d'appuyer sur **Suppr** pour supprimer la fenêtre.

Pour supprimer toutes les fenêtres du plan en cours, utilisez la commande **Édition - Supprimer tous les - Fenêtres..**

8.22 LES ESCALIERS

Le programme met à votre disposition des escaliers à simple volée (escalier droit, escalier un quart tournant sans palier, escalier un quart tournant rayonnant), des escaliers à double volée (escalier un quart tournant avec palier, escalier deux quarts tournants avec palier, escalier deux quarts tournants sans palier) et un escalier hélicoïdal. Toutes ces variantes existent en version béton et en version bois. Après la sélection d'une variante et la définition des dimensions, vous êtes invité à définir certains paramètres dans une boîte de dialogue.

8.22.1 Définir le type d'escalier


Dans la barre d'outils verticale, un bouton déroulant  permet de définir le type d'escalier à insérer. D'un point de vue pratique, les différents modèles se distinguent essentiellement par le nombre de points à définir pour leur tracé.

Une fois le type d'escalier sélectionné, placez le pointeur de la souris sur la feuille : vous constatez que le croquis du futur escalier suit le déplacement du pointeur.

Trois clics de souris suffisent généralement à positionner l'escalier sur le plan. Il faut définir en premier lieu le point d'ancrage de l'escalier (son angle inférieur droit), puis la taille et l'orientation de la *première* volée de marches et enfin la taille de la deuxième volée. Ne vous souciez pas de la largeur des marches, vous pourrez la modifier ultérieurement.

8.22.1.1 Escalier droit


Comme le montre le schéma ci-après, trois points suffisent à définir ce type d'escalier. Les paramètres peuvent être corrigés dans la boîte de dialogue qui s'affiche à la fin du tracé ou, par la suite, par un double clic sur l'escalier sélectionné.



Le point 1 du schéma est un point fixe. En allongeant ou en raccourcissant la volée de marches (point 2), vous décalez d'autant la marche d'arrivée. Pour définir l'emmarchement, utilisez le point 3.

8.22.1.2 Escalier un quart tournant avec palier


Comme vous pouvez le voir sur le schéma suivant, trois points suffisent également pour ce type d'escalier. Les paramètres peuvent être corrigés dans la boîte de dialogue qui s'affiche à la fin du tracé ou, par la suite, par un double clic sur l'escalier sélectionné.



Si vous modifiez la profondeur des marches (le giron) et le nombre de marches, vous déplacez les marches de départ et d'arrivée. Le point 2 (palier) reste inchangé. Si vous modifiez l'emmarchement, le point 3 est décalé.

8.22.1.3 Escalier deux quarts tournants avec palier


Comme vous pouvez le voir sur le schéma suivant, trois points suffisent également pour ce type d'escalier. Les paramètres peuvent être corrigés dans la boîte de dialogue qui s'affiche à la fin du tracé ou, par la suite, par un double clic sur l'escalier sélectionné.



Dans ce cas, la profondeur du palier équivaut à la valeur de l'emmarchement. Par conséquent, si vous modifiez l'emmarchement, vous modifiez automatiquement la largeur et la profondeur du palier. Ces modifications ne concernent que les points 1 et 3 ; le point 2 (arrière du palier) reste inchangé. Le nombre de marches peut être défini séparément pour chaque volée. La largeur du palier peut être modifiée indépendamment de l'emmarchement.

8.22.1.4 Escalier un quart tournant sans palier


Comme indiqué sur le schéma suivant, trois points suffisent pour insérer ce type d'escalier. Les paramètres peuvent être corrigés dans la boîte de dialogue qui s'affiche à la fin du tracé ou, par la suite, par un double clic sur l'escalier sélectionné.



La longueur de la première volée (L1) est une valeur fixe arrêtée par le point 2. Si vous changez la valeur du giron, le point 3 est avancé ou reculé. Si vous changez la longueur de la deuxième volée (L2), le giron est recalculé automatiquement par le programme.

8.22.1.5 Escalier un quart tournant rayonnant


Les points de définition de l'escalier sont fonction du croquis. Les paramètres peuvent être corrigés dans la boîte de dialogue qui s'affiche dès la fin du tracé ou, par la suite, par un double clic sur l'escalier sélectionné.



Le premier point de définition (point de départ) ne peut pas être modifié. En revanche, vous pouvez entreprendre de nombreuses modifications sur la taille initiale. L'escalier s'enroule sur lui-même vers l'intérieur, sauf si vous modifiez l'angle.

8.22.1.6 Escalier deux quarts tournants sans palier

Comme indiqué sur le schéma, trois points suffisent pour insérer ce type d'escalier. Les paramètres peuvent être corrigés dans la boîte de dialogue qui s'affiche à la fin du tracé ou, par la suite, par un double clic.




La longueur de la première volée (L1) est variable. Si vous changez la valeur du giron, c'est la volée 1 qui est allongée ou réduite, et non la volée 2. Autrement dit : le point 1 change de position. Si vous entrez une valeur fixe pour la volée 1, la largeur de l'escalier et la volée 2, le giron est calculé automatiquement. Les points sont déplacés ainsi : la longueur de la volée de départ commande le déplacement du point 1, la largeur commande le déplacement du point 2 et la longueur de la volée d'arrivée commande le déplacement du point 3.

8.22.1.7 Escalier hélicoïdal

Les points 1 et 2 permettent de définir la position du centre, le diamètre et l'enroulement de l'escalier. Le troisième point permet d'étirer l'escalier par rapport à l'axe 1-2.

Astuce : placez le point 1 et observez comment se comporte le pointeur de la souris lorsque vous la déplacez.



A est l'angle de départ (position de la première marche), **B** est l'angle de rotation de l'escalier autour du pilier central, **C** est l'angle d'ouverture, **d** est le rayon ($= \frac{1}{2} L1$). L'angle de départ détermine le point d'ancrage de l'escalier (première marche). Le giron, le nombre de marches et l'angle de rotation détermine la position de la dernière marche. L'emmarchement et le rayon extérieur influent sur le diamètre total.

8.22.1.8 Rampe d'accès

La rampe d'accès est une forme spéciale d'escalier, permettant de créer des accès réservés aux personnes à mobilité réduite. Son mode d'insertion est identique à celui de l'escalier droit. Sous la rubrique **Géométrie de la dalle**, définissez la forme exacte de la rampe. Sous la rubrique **Murs**, indiquez si vous souhaitez monter des murs de part et d'autre de la rampe, et paramétrez ces murs. Ces murs ne sont pas considérés par le programme comme des murs normaux. Vous ne pouvez y insérer aucune porte ni fenêtre.

En définissant un angle de départ et un angle d'arrivée, vous pouvez transformer la rampe rectangulaire en un parallélogramme.

8.22.1.9 Escalier polygonal balancé

Le programme met à votre disposition un escalier de forme polygonale, dont le tracé peut être choisi librement. Le mode de tracé est identique à celui de la fonction . L'escalier prend forme sur le plan, au fil de vos clics.


Comme pour les murs, la combinaison de touches **Ctrl+W** permet de modifier le point de référence de l'escalier au cours de son insertion.

Lorsque vous avez terminé votre tracé, appuyez sur la touche **Échap** ; la boîte de dialogue ainsi ouverte contient tous les paramètres du nouvel escalier.

8.22.1.10 Conseils d'utilisation des escaliers polygonaux


L'escalier polygonal permet de simuler les autres types d'escalier en diversifiant leurs formes.

L'illustration suivante permet de comparer un escalier deux quart tournants sans palier et un escalier polygonal de forme approchante. Le tracé polygonal a utilisé comme point de référence (**Ctrl+W**) la paroi extérieure des volées. Les intersections générées par le tracé ont été corrigées automatiquement par le programme.



8.22.2 Légende des escaliers

Tous les escaliers insérés dans le plan sont accompagnés d'une légende automatique, placée au pied de la première marche. Les données affichées dans cette légende sont extraites de la fenêtre de configuration de l'escalier.



Le chiffre supérieur indique le nombre de marches de l'escalier. Si l'escalier est composé de deux volées, ce chiffre cumule les deux séries de marches.

Le chiffre en bas à gauche indique la hauteur de marche ; le chiffre en bas à droite indique la taille du giron.


Cette légende peut être manipulée comme un texte normal que vous auriez créé avec le bouton **Légendes** (voir page 198). Vous pouvez donc la déplacer ou la faire pivoter (clic droit). Un double clic sur le texte permet d'afficher la boîte de dialogue **Paramètres d'étiquette de la légende d'escalier** dans laquelle vous pouvez modifier la police et le mode de positionnement.

Vous ne pouvez pas changer le texte de la légende, qui est généré automatiquement par le programme.

Remarque : la commande **Afficher légende d'escalier** du menu **Affichage/Représentation architecturale** permet d'afficher ou de masquer la légende.

8.22.3 Paramètres d'étiquette de la légende d'escalier

La boîte de dialogue **Paramètres d'étiquette de la légende d'escalier** s'affiche à l'écran lorsque vous sélectionnez une légende d'escalier et que vous double-cliquez ensuite dessus.



Si vous cochez la case **Orientation identique à l'escalier**, la légende adopte la même orientation que l'escalier. Si vous l'avez placée en oblique dans la pièce ou sur la feuille après avoir fait pivoter le bâtiment (voir page 58), le texte est également orienté en oblique. Si vous décochez cette case, la légende est affichée horizontalement sur la feuille de dessin.

Lorsque vous insérez un escalier, sa légende est automatiquement placée au pied de la première marche. Si vous avez déplacé la légende après coup, et si vous souhaitez retrouver sa position d'origine, activez l'option **Position automatique**.

Pour que la légende s'affiche sur une seule ligne, cochez la troisième case de la boîte de dialogue.

Le bouton **Définir police** ouvre une autre boîte de dialogue Windows dans laquelle vous pouvez sélectionner une des polices installées sur votre système. Sélectionnez la police, la taille et les autres attributs de caractères.

Le bouton **Transmettre police** permet d'appliquer à toutes les légendes d'escalier visibles une police que vous avez spécialement définie pour une autre légende d'escalier. Par "légendes visibles", on désigne les légendes d'escalier affichées en noir dans l'étage actuel et les légendes d'escalier affichées en gris dans les étages visibles (non actuels).

Si vous souhaitez que les futures légendes d'escalier se voient directement appliquer la police actuelle, cliquez sur le bouton **Par défaut**.

8.22.4 Supprimer un escalier

Pour supprimer un escalier, activez le mode de sélection (voir page 74), cliquez sur l'escalier et appuyez sur la touche **Suppr** de votre clavier.

Attention : Lorsque vous tentez de sélectionner un escalier, c'est généralement la trémie que vous sélectionnez en premier. Si vous n'y prenez pas garde, vous avez vite fait de supprimer l'ouverture au lieu de l'escalier.

Pour supprimer tous les escaliers du plan en cours, utilisez la commande **Édition - Supprimer tous les - Escaliers**.

8.22.5 Trémies générées automatiquement

Lorsque vous créez un escalier, le programme génère automatiquement une ouverture dans le plafond, au niveau de l'étage supérieur : cette ouverture est appelée trémie. Vous pouvez la modifier comme une ouverture obtenue par le bouton  (voir page 137).


8.22.6 Paramètres d'escalier

La boîte de dialogue des paramètres d'escalier s'affiche automatiquement après l'ancrage d'un escalier. Vous pouvez alors corriger les dimensions, si nécessaire. Vous pouvez également modifier un escalier déjà "posé" en le sélectionnant puis en double-cliquant dessus pour ouvrir la boîte de dialogue des paramètres.

8.22.6.1 Géométrie


8.22.6.1.1 Emmarchement

Dans le cas d'un escalier droit, le troisième clic définit la largeur utile (ou emmarchement). Ceci n'étant pas possible pour les autres types d'escalier, vous devez définir manuellement l'emmarchement souhaité en entrant la valeur correspondante dans la boîte des paramètres.



8.22.6.1.2 Nombre de marches

La valeur des champs **Nbr. marches** permet de fixer le nombre de marches par escalier. Dans les escaliers à deux volées, vous pouvez définir le nombre de marches de chacune des deux volées : **Nbr. marches au départ** et **Nbr. Marches à l'arrivée**.



$g = \text{giron} (29 \text{ cm})^*$

$h = \text{hauteur de marche} (17 \text{ cm})^*$

Relation de Blondel = $g + 2h$

Valeur optimale de la relation de Blondel = 63 cm

* = valeurs optimales en intérieur

8.22.6.1.3 Giron

Le giron désigne la profondeur de chaque marche. Si vous augmentez le giron, vous augmentez la longueur de l'escalier (voir Types d'escalier page 133).

8.22.6.1.4 Largeur de palier

Dans les escaliers à deux volées, le paramètre **Larg. de palier** définit automatiquement la largeur utile de l'escalier. Dans le cas de l'escalier deux quarts tournants avec palier, la valeur peut être modifiée dans la boîte de dialogue.

8.22.6.1.5 Rayon extérieur

Le rayon extérieur d'un escalier un quart tournant rayonnant est calculé en fonction de la position des trois points de définition. Vous pouvez toutefois le modifier ultérieurement dans la boîte de dialogue relative à l'escalier. Une modification de l'emmarchement n'a pas d'influence sur le rayon extérieur.

8.22.6.1.6 Angle de l'arc

L'angle de l'arc définit l'angle existant entre les niveaux de départ et d'arrivée.


Les trois valeurs suivantes sont calculées en fonction des mesures déjà enregistrées.

8.22.6.1.7 Niveau de départ

Cette zone de saisie, commune à tous les types d'escalier, permet d'indiquer à quelle hauteur (calculée à partir du niveau du sol) commence l'escalier. Avec une valeur de 0 m, l'escalier débutera au niveau du plancher.

Vous ne devez normalement apporter aucune modification à ce paramètre standard, sauf si l'escalier doit commencer à une hauteur inhabituelle.

Exemple : Vous souhaitez poser un escalier extérieur entre votre rez-de-chaussée et votre jardin en contrebas. La différence de niveau est de 1,2 m.



Le programme ne reconnaît comme niveau de référence que le niveau du sous-sol et le niveau du rez-de-chaussée. Il vous faut donc insérer l'escalier dans le sous-sol et le surélever de 1,6 m, puisque la hauteur d'étage standard est de 2,8 m.

8.22.6.1.8 Hauteur

Cette zone de saisie sert à déterminer la hauteur effective de l'escalier. Cette hauteur est automatiquement calculée sur la base des indications déjà fournies. La hauteur d'escalier correspond à la distance entre les sols finis de deux étages. Si vous modifiez la valeur par défaut, l'élément dépassera le niveau du plancher supérieur ou n'atteindra pas le plancher de l'étage inférieur.

Les modifications sont automatiquement appliquées sur le plan. Les modifications des valeurs par défaut sont parfois nécessaires mais il est souvent préférable de conserver les valeurs d'origine.

8.22.6.1.9 Hauteur de marche

La *hauteur de marche* résulte du rapport entre la hauteur d'étage et le nombre de marches.

8.22.6.1.10 Mesure pas

La relation de Mesure pas décrit le rapport entre la hauteur de marche et le giron. Elle correspond à l'addition du giron avec le double de la hauteur, et doit normalement être comprise entre 59 et 65 cm.

8.22.6.1.11 Angle de départ et Angle d'arrivée

L'angle de départ et l'angle d'arrivée sont des paramètres se rapportant aux escaliers droits (en bois et en béton).

La courbe de l'escalier s'adapte aux valeurs indiquées dans ces deux champs. Vous pouvez ainsi facilement adapter l'escalier à la pièce dans laquelle il est placé.

8.22.6.1.12 Réglage optimal

Lorsque vous modifiez une à une les valeurs de votre escalier, vous ne tenez pas compte de la relation de Blondel qui permet d'assurer un confort maximal aux personnes utilisant l'escalier. Un clic sur le bouton **Réglage optimal** permet de recalculer toutes les valeurs.

Les changements opérés sur les différentes parties de l'escalier dépendent du type d'escalier sélectionné(voir page 133).

8.22.6.2 Main courante et garde-corps

Vous pouvez équiper votre escalier d'une main courante, à droite, à gauche ou des deux côtés à la fois. Par défaut, les garde-corps sont à section carrée mais vous pouvez aussi demander des garde-corps ronds.

8.22.6.3 Textures

Le principe des textures est le même que pour les autres éléments (murs, portes, fenêtres). Pour les escaliers en bois, vous pouvez définir des textures distinctes pour le limon (la texture est également appliquée à la main courante et aux poteaux du garde-corps), pour les marches et pour les balustres.

Pour les escaliers en béton, vous pouvez définir une texture différente pour les marches, les balustres, la main courante et le revêtement. La texture de la main courante est automatiquement utilisée pour les poteaux du garde-corps.


8.22.6.4 Rubrique Représentation 2D

Cette rubrique vous permet de choisir le type de représentation 2D (voir page 69) appliqué aux escaliers lorsque vous activez la commande **Représentation architecturale** du menu **Affichage**. L'escalier est alors représenté sous une forme familière aux architectes.

8.23 LES SOLS ET LES PLAFONDS

8.23.1 Paramètres de sol et plafond

Pour ouvrir cette boîte de dialogue, vous devez double-cliquer dans une pièce existante ou choisir le menu **Options – Sols / Plafonds**. Le contenu de cette boîte de dialogue reprend celui de la boîte de dialogue **Dalles de balcons**. La seule différence réside dans le nombre d'onglets (voir page 139).



8.23.2 Définition des matériaux pour les sols, les plafonds et les dalles de balcon

La définition des matériaux est identique pour les sols, les plafonds et les dalles de balcon, dans leur boîte de dialogue respective.

La boîte de dialogue des dalles de balcon est identique à celle des sols et des plafonds, sauf qu'elle contient trois onglets et non deux (**Face supérieure**, **Face inférieure** et **Contour**). Les onglets des différentes boîtes permettent de sélectionner l'élément précis auquel doivent être affectées la couleur et la texture choisies.

8.24 LES TRÉMIES ET LES ÉVIDEMENTS DE MURS

La fonction  vous permet de découper des ouvertures dans les plafonds et dans les murs de votre projet.

Il n'existe pas de paramètres pour les trémies (ouvertures dans le plafond) puisqu'il s'agit uniquement de trous : la définition des couleurs et des textures n'aurait aucun intérêt.

Pour les évidements de mur, en revanche, vous pouvez afficher une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez modifier et enregistrer les paramètres configurés.

8.24.1 Trémies

Le bouton  permet de tracer des trémies, c'est-à-dire de découper des ouvertures à l'intérieur d'un plafond. Ces ouvertures sont générées automatiquement lorsque vous insérez un escalier. Contrairement à tous les autres éléments de construction, les trémies n'exigent aucun paramétrage de votre part. Pour habiller l'intérieur de l'ouverture, le programme applique la texture du plancher de l'étage supérieur (pour la zone comprise entre l'arête supérieure du plafond brut et l'arête supérieure du niveau de sol fini de l'étage supérieur) et applique la texture du plafond de l'étage inférieur pour le reste du plafond.

Il existe deux fonctions de tracé : rectangle  et polygone  pour les trémies. Elles sont identiques à celles des dalles de balcon et des toits. (voir page 153).

Il est possible de modifier manuellement les dimensions d'une trémie. Sélectionnez-la avec le bouton  puis agissez sur les carrés noirs (ou poignées de sélection) en les faisant glisser avec la souris. Vous pouvez ainsi changer la forme et les dimensions de l'ouverture.

8.24.2 Évidements de murs

Le bouton  vous permet de tracer des ouvertures dans les murs et de leur appliquer un revêtement. Ces ouvertures ont globalement les mêmes propriétés que les fenêtres.

Remarque : Les évidements de murs peuvent aussi être créés à partir des fenêtres paramétrables étendues n°1 dont l'option **Baie uniquement** permet de créer une découpe dans le mur (de la forme de la fenêtre) sans insérer la fenêtre elle-même.

8.24.2.1 Insérer un évidement de mur

Activez le bouton déroulant **Insérer une trémie** et choisissez le second type de tracé. Dans la barre d'outils adjacente s'affichent alors trois nouveaux boutons, correspondant aux trois fonctions de tracé disponibles. Ces fonctions de tracé sont strictement identiques à celles utilisées pour l'insertion des fenêtres (voir page 117). Elles permettent d'insérer un évidement de mur libre, distant d'un point ou intermédiaire.

8.24.2.2 Modifier un évidement de mur

De même que les fenêtres, les évidements peuvent être modifiés après leur insertion, dans une boîte de dialogue accessible par un double clic sur un évidement sélectionné.

8.24.2.3 Paramètres d'évidement de mur


La boîte de dialogue **Paramètres d'évidement de mur** s'affiche par un double clic sur un évidement sélectionné ou par un clic droit sur le bouton .

8.24.2.3.1 Représentation 3D

Sous cette rubrique, identique à celle des sols et des plafonds, sélectionnez la couleur et/ou la texture utilisées pour le revêtement de l'ouverture.

8.24.2.3.2 Largeur

La zone **Largeur** permet de saisir la largeur de l'évidement de mur.



8.24.2.3.3 Côté gauche et Côté droit

Ces rubriques permettent de créer des ouvertures asymétriques en leur appliquant des hauteurs différentes à gauche et à droite. Vous pouvez définir ici la hauteur par rapport au sol (pour les angles inférieurs) et la hauteur de l'ouverture (pour les angles supérieurs).

Notez toutefois que les arêtes gauche et droite de l'ouverture ne peuvent pas être déformées ; elles sont toujours verticales.

Si vous cochez la case **Jusqu'au plafond** sous la rubrique **Côté gauche** et/ou **Côté droit**, le côté correspondant est automatiquement amené jusqu'au plafond de la pièce. Le champ **Hauteur** est alors désactivé.

L'option **Angle** (voir page 121) permet de biseauter les ouvertures à gauche et/ou à droite.

8.24.2.3.4 Fenêtre d'aperçu

La fenêtre d'aperçu représente l'évidement de mur sous la forme d'un croquis, avec une vue frontale et une vue en coupe. Ce croquis est parsemé de cotes correspondant respectivement à chaque champ de saisie de la boîte de dialogue.

Lorsque vous cliquez dans un champ, la cote correspondante s'affiche en rouge dans le croquis.

8.25 LES DALLES DE BALCON/PLAFOND

Vous n'aurez que très rarement à poser des dalles de balcon ou de plafond dans vos différentes pièces, car le programme insère automatiquement un plafond par étage. Toutefois, si vous souhaitez construire une terrasse, vous devrez insérer vous-même votre dalle. Pour cela, vous devrez utiliser le bouton en mode Construction.

La pose d'une dalle se fait automatiquement sur la base de la hauteur de l'étage actuel:

Pour activer la fonction, cliquez sur le bouton . Une barre d'outils verticale supplémentaire s'affiche avec les deux fonctions de tracé possibles : ou . Le premier bouton permet de

tracer des dalles de forme rectangulaire. Le tracé se fait de la même façon que celui d'un toit de forme rectangulaire (voir page 153).

Le deuxième bouton  permet de tracer des dalles de forme polygonale (voir page 153).

8.25.1 Paramètres des dalles de balcons

Les paramètres des dalles de balcon s'affichent après un clic droit sur le bouton  ou un double clic sur une dalle déjà insérée et préalablement sélectionnée à l'aide du bouton  (voir page 74). Cette boîte de dialogue est, en de nombreux points, identique à celle des sols et des plafonds. La seule différence réside dans le nom des onglets : **Face supérieure**, **Face inférieure** et **Contour** (voir page 136).

8.26 L'ÉDITEUR DE POLYGONES

En plus de la possibilité de rajouter des étai, murets ou poutres à votre plan vous pouvez aussi construire des dalles, qui sont des plaques dont vous pouvez choisir la forme et l'aspect. Vous vous servez du bouton  pour construire des dalles. Lisez le manuel de prise en main qui présente un exemple de mezzanine et un exemple de demi-niveau utilisant ces dalles.

8.26.1 Définir un polygone standard

Avec l'aide de cette commande, il suffit de cliquer une fois pour placer directement un polygone standard dans l'espace de travail du mode Construction. Les paramètres relatifs à ce polygone (contour, texture, couleur, matériau ou hauteur) doivent être définis dans la boîte de dialogue Polygones (voir page 141) à laquelle vous pouvez accéder en effectuant un clic avec le bouton droit de la souris sur le bouton **Éditeur de polygones** . Les réglages effectués dans cette boîte de dialogue seront utilisés lors de chaque nouvelle création de polygone.

Par ailleurs, cette boîte de dialogue s'affiche automatiquement à l'issue de l'insertion de tout nouveau polygone standard dans le projet. Vous pouvez également afficher cette boîte de dialogue en sélectionnant un polygone existant dans le plan puis, en double-cliquant dessus.

8.26.2 Définir un polygone rectangulaire

La fonction de tracé  se distingue de la précédente par le fait qu'elle ne produit que des éléments rectangulaires dont l'utilisateur définit les points de départ et d'arrivée. Deux clics sont nécessaires : le premier clic définit le point de base à partir duquel une forme de rectangle "élastique" suit les mouvements du pointeur de la souris jusqu'au second point inséré et symétriquement opposé au premier, qu'il faut valider à son tour par un clic de souris. À l'issue de cette saisie, la boîte de dialogue du polygone ainsi créé s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors modifier les dimensions de ce polygone, mais aussi ses autres caractéristiques (contour, texture, hauteur) dans la boîte de dialogue Polygones (voir page 141).

8.26.3 Définir un polygone

Cette commande vous permet de tracer un polygone quelconque directement dans l'espace de travail du mode Construction. Si ce polygone peut comprendre autant de points de contour que

vous le souhaitez, vous ne disposez toutefois pas, dans cet environnement d'outils suffisants vous permettant de façonnez des arêtes courbes (cercles, arcs de cercle, ellipses). Ces outils n'existent que dans la boîte de dialogue de l'**Éditeur de polygones**. Lorsque la saisie du contour du polygone est achevée, appuyez sur la touche **Échap** pour quitter la fonction de tracé et afficher la boîte de dialogue **Polygones** (voir page 141) afin d'en régler les détails d'aspect (textures, couleur, hauteur...) et d'en corriger éventuellement le périmètre sous l'onglet **Contour**.

8.26.4 La boîte de dialogue Polygones

Cette boîte de dialogue est accessible par un clic droit sur l'outil **Éditeur de polygones**  dans la première barre d'outils verticale. Elle vous permet d'effectuer les réglages que vous souhaitez utiliser pour chacune des fonctions de tracé ,  ou  En outre, la boîte de dialogue **Polygones**, s'affiche automatiquement à l'issue de la saisie d'un polygone dans l'espace de travail du mode Construction.

Remarque : Cette boîte de dialogue est identique à celle de Éditeur de dalles en mode Design (voir page 267).

La boîte de dialogue se compose de trois onglets : **Généralités**, **Face supérieure** et **Contour**.

Sous l'onglet **Généralités** sont définies les propriétés générales du polygone (la hauteur du polygone, hauteur par rapport au sol).

Sous l'onglet **Face supérieure** sont déterminées, face par face, les couleurs et les textures du polygone.

Sous l'onglet **Contour** sont regroupés les différents outils vous permettant de modifier l'apparence du périmètre du polygone (réalisation de courbes et d'évidements). Cet éditeur spécifique utilise exactement les mêmes fonctions que pour les dalles en mode Design. Cet éditeur fait l'objet d'un chapitre particulier de ce manuel (voir page 11).

8.26.4.1 Généralités

Comme tous les outils du mode Construction, cet éditeur dispose d'une fenêtre d'aperçu 3D qui affiche le polygone avec ses valeurs réelles, simultanément aux modifications effectuées dans les différentes zones de saisie.

Outre la fenêtre d'aperçu 3D, l'onglet **Généralités** se compose de quatre rubriques : **Hauteurs**, **Inclinaison des faces latérales**, **Représentation 2D** et **Catalogue** (dans laquelle vous pouvez conserver les modèles de polygones créés, afin de constituer votre propre bibliothèque de formes 3D).

8.26.4.1.1 Hauteurs

Le champ **Ht au-dessus du sol** détermine la hauteur à laquelle se situe le polygone au-dessus du sol fini de l'étage dans lequel il est inséré.

Le champ **Hauteur** précise l'épaisseur finie du polygone.

8.26.4.1.2 Inclinaison des faces latérales

L'option **Perpendiculaire** spécifie que l'inclinaison du polygone est perpendiculaire à son plan.

L'option **Suivant un angle de** permet de créer une inclinaison oblique suivant une valeur d'angle définie par l'utilisateur. Cette fonction offre donc la possibilité de modéliser des formes pyramidales.

L'option **Suivant une proportion de** détermine, suivant une valeur exprimée en pourcentage, l'échelle de la face supérieure du polygone par rapport à sa face inférieure. Ainsi, pour un cylindre dont la base mesure 1 mètre de diamètre, un rapport de proportion de 50 % génère une face supérieure donc le diamètre est de 50 cm.

Remarque : Lors de l'inclinaison d'un polygone complexe au moyen des options **Suivant un angle de** et **Suivant une proportion de**, le logiciel calcule les valeurs d'inclinaison à partir du point d'origine du polygone. Ce point d'origine est représenté par une ligne d'aide composée de deux petites flèches noires situées sur le centre théorique du polygone.

8.26.4.1.3 Inclure les évidements

Lorsque le contour polygonal (voir page 11) comporte des évidements, vous pouvez spécifier si les contours évidés doivent également être inclinés.

8.26.4.1.4 Représentation 2D

Cette rubrique précise l'aspect de la représentation 2D du polygone en mode Construction. Les zones proposées ici sont identiques à celles des boîtes de dialogue des autres éléments de construction tels que les murs (voir page 102). Vous pouvez y préciser la couleur du trait, ainsi que celle du motif.

Remarque : En mode Construction, la représentation 2D d'un polygone utilise toujours sa surface de base comme valeur d'emprise au sol pour le plan, même si son inclinaison lui confère une face supérieure plus grande que sa surface de base.

8.26.4.1.5 Catalogue

Les fonctions de l'Éditeur de polygones vous permettent de modéliser une multitude d'éléments de construction, depuis la structure d'une architecture, (murs, poteaux, colonnes), jusqu'aux éléments de décors ou de modénatures, (appareillages, jambages) qui marquent de votre "empreinte" les projets ainsi réalisés. Aussi, le logiciel vous permet de stocker ces éléments dans une bibliothèque 3D qui vous est totalement dédiée.

Le bouton **Extraire du catalogue** vous permet d'afficher dans l'Éditeur, l'une des références portées au catalogue de polygones pour en éditer les valeurs dans les zones de saisie correspondantes, ainsi que pour en consulter le modèle dans la fenêtre d'aperçu 3D.

Le bouton **Enregistrer dans le catalogue** vous permet de stocker un nouveau polygone dans le catalogue. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le logiciel vous propose de nommer le nouvel élément dans la boîte de dialogue qui apparaît. Une fois le nom validé, le polygone stocké est présenté dans le catalogue sous la forme d'une vignette accompagnée du nom du contour, exactement comme dans le catalogue d'objets du mode Design.

Le bouton **Supprimer entrée** permet d'effacer du catalogue le polygone sélectionné.

Le bouton **Importer** vous permet d'importer dans votre catalogue un polygone se trouvant dans un autre dossier sur le disque dur de votre ordinateur, sur un autre support (disquette, CD-Rom) ou sur Internet. Les polygones, tout comme les dalles en mode Design (voir page 267), sont enregistrés dans un fichier ArConShapes .KTL dans le dossier du programme.

Remarque : Bien que les polygones et les dalles sont enregistrés dans un format de fichier commun, leur importation s'effectue séparément. Pour l'importation d'une dalle en mode Design, vous pouvez aussi utiliser le bouton **Importer** dans la boîte de dialogue des dalles (voir page 268). Si l'option **Petites icônes** est activée, vous verrez un aperçu réduit de vos polygones.

8.26.4.2 Face supérieure

L'onglet **Face Supérieure** vous permet de définir les couleurs et/ou les textures utilisées pour l'affichage des polygones en mode Design. À la différence de beaucoup d'éléments de construction, il vous est possible d'attribuer ici des couleurs ou des textures distinctes aux différentes faces du polygone au moyen des rubriques correspondantes : **Fond**, **Faces latérales extérieures**, **Faces latérales intérieures** (pour les évidements éventuellement réalisés dans le polygone) et **Dalle de balcon**. Chacune des rubriques se compose de deux zones de sélection : l'un pour une couleur, l'autre pour une texture.

En complément, vous trouverez une rubrique **Catalogue**, identique à celle proposée sous l'onglet **Généralités**.

Les rubriques **Fond**, **Faces latérales extérieures**, **Faces latérales intérieures** et **Dalle de balcon** sont des rubriques standard pour la définition de couleurs et textures d'éléments de construction (voir page 9).

8.26.4.3 Contour

Vous pouvez modifier ici le contour du polygone. Sous cet onglet se cache un "programme dans le programme", qui permet de mettre en forme des contours délimités par des droites, des arcs de cercle ou d'ellipses.

Selon la méthode utilisée pour l'ouverture de la boîte de dialogue **Polygones**, c'est-à-dire par un clic droit sur le bouton  , après la mise en place d'un polygone à l'aide des fonctions de tracé  ,  ou  ou par un double clic sur une dalle insérée, l'onglet **Contour** présente soit une surface blanche pour l'arrière-plan, soit votre plan. Lorsque que vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton  , l'arrière-plan est blanc ; dans tous les autres cas, le plan est affiché en fond.

Vous pouvez accrocher le polygone sur des éléments de votre plan. Les options de magnétisme s'appliquent ici (clic droit sur  , voir page 71).

Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation de l'Éditeur de polygones dans un chapitre particulier de ce manuel(voir page 11).

8.27 LES BALCONS

Utilisez le bouton  pour insérer des balcons dans votre plan. Avant de le placer, vous pouvez définir les caractéristiques de votre balcon dans la boîte de dialogue **Balcon** (voir page 144), à laquelle vous accédez par clic droit sur bouton  . Dans ce cas, les paramètres s'appliqueront à tous les balcons construits ultérieurement. Vous pouvez aussi tracer le balcon à l'aide des fonctions décrites ci-dessous. Le logiciel reconnaît automatiquement si un balcon s'appuie par un ou deux côtés sur un mur. Il n'y aura pas de garde-corps à ces endroits-là.

8.27.1 Définir un balcon rectangulaire


La fonction de tracé permet de construire des balcons rectangulaires. Après avoir cliqué sur , vous devez cliquer deux fois sur votre plan pour tracer un rectangle. Après le deuxième clic, la boîte de dialogue **Balcon** apparaît, qui vous permet de donner l'aspect voulu à votre balcon. Vous pouvez uniquement modifier le contour après l'insertion en sélectionnant préalablement le balcon en mode Construction. Son contour apparaît alors en rouge et vous pouvez déplacer les sommets du rectangle.

8.27.2 Définir un balcon polygonal

Ce bouton vous offre la possibilité de varier la forme d'un balcon polygonal dès son insertion. Terminez votre saisie par **Échap** ou par un clic droit de la souris. La boîte de dialogue **Balcon** (voir page 144) apparaît et vous pouvez alors y changer les paramètres du balcon.

8.27.3 Paramètres des balcons

La boîte de dialogue s'affiche par clic droit sur le bouton . Vous pouvez y définir les paramètres applicables aux différents types de de balcons insérés à l'aide des fonctions de tracé ou .



8.27.3.1 Dimensions

Sous cette rubrique, définissez la hauteur du balcon mesurée à partir de l'arête inférieure de la dalle jusqu'à l'arête supérieure du garde-corps. La valeur saisie dans le champ **Niveau +/-** permet de déplacer le balcon par rapport au sol fini de l'étage auquel il appartient.

8.27.3.2 Appui, Garde-corps et Dalle

Vous pouvez choisir le modèle, l'épaisseur et la texture de l'appui. Si vous ne souhaitez pas d'appui, indiquez zéro comme valeur d'épaisseur de l'appui. Vous pouvez comme d'habitude mélanger la couleur et la texture par les boutons .


Les garde-corps sont composés d'éléments que vous trouverez dans le catalogue **StandardBalcons**. Vous pouvez, si nécessaire, changer la distance entre les différents éléments du garde-corps. Si vous préférez utiliser des éléments de garde-corps personnels, vous pouvez les rajouter dans le catalogue (le nom de l'élément apparaîtra dans la zone de liste). Les nouveaux éléments ne seront disponibles qu'après le redémarrage du programme.

Vous pouvez modifier les caractéristiques de matériau et de texture des éléments du garde-corps en mode Design. Le nouveau matériau s'applique à tout le garde-corps, alors qu'une texture ne s'applique qu'à un type d'élément.

8.28 LES GARDE-CORPS

Vous pouvez non seulement créer des garde-corps indépendants avec la fonction de tracé proposée, mais aussi comme accessoires pour les escaliers et les balcons.

8.28.1 Paramètres de garde-corps



Pour chaque élément du garde-corps, vous trouverez ici un onglet avec des paramétrages. Les garde-corps comportent les éléments suivants :

- Fixations
- Petits bois
- Remplissage
- Main courante

Des paramètres étendus sont également proposés pour le remplissage et la main courante. L'onglet **Généralités** de la boîte de dialogue vous offre la possibilité d'enregistrer votre garde-corps dans un catalogue, de définir des paramètres spécifiques et de préciser la représentation 2D.

8.28.1.1 Enregistrer et charger des garde-corps

La barre d'outils située sous la rubrique **Catalogue** de l'onglet **Généralités** contient les boutons suivants :

-  crée une nouvelle entrée dans le catalogue.
-  charge les données de l'entrée du catalogue sélectionné. Vous y parviendrez aussi si vous double-cliquez sur l'entrée sélectionnée.
-  enregistre les données du garde-corps actuel dans l'entrée sélectionnée. Les données déjà enregistrées seront remplacées.
-  supprime l'entrée sélectionnée.

Remarque : Les données d'une entrée de catalogue ne sont pas chargées automatiquement quand l'entrée est sélectionnée.

Les entrées du catalogue se trouvent dans des fichiers du dossier STANDARD\GARDE CORPS\CATALOGUE. Ces fichiers sont numérotés et ne portent pas d'extension.

8.28.1.2 Paramètres de matériau

L'onglet **Paramètres de matériau** vous propose un choix de textures et de matériaux prédéfinis pour chaque élément du garde-corps. Les listes de matériaux sont enregistrées dans le fichier STANDARD\GARDE CORPS\MATERIAL.INI. Vous pouvez ouvrir ce fichier dans un éditeur de texte et le modifier pour y ajouter des matériaux supplémentaires. Les entrées renvoient à des fichiers figurant dans la liste des matériaux. Prenez garde lors de l'édition, à la numérotation et au signe > précédant le chemin d'accès. Le logiciel cherche alors des fichiers relatifs à son dossier d'installation, qui est mentionné dans le fichier ArCon.ini.


8.28.1.3 Généralités

En plus des entrées du catalogue et de leur gestion, cet onglet vous permet d'accéder à diverses boîtes de dialogue par un clic sur les boutons correspondants.

8.28.1.3.1 Rayons de courbure

Ces paramètres vous permettent de définir des raccords en onglet. Dans les zones de saisie supérieure, précisez les angles qui devront s'appliquer aux rayons de courbure indiqués au-dessous. Pour la valeur des rayons est élevée, plus le raccord en onglet est progressive. Les effets des réglages sont affichés immédiatement dans l'aperçu 3D lorsque vous les validez par un clic sur

OK pour fermer la boîte de dialogue. Les modifications n'ont pas de répercussions sur la représentation 2D du mode Construction.



8.28.1.3.2 Segmentation des profils cylindriques

La boîte de dialogue s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton **Profils cylind.**

Vous pouvez modifier ici la précision de la représentation des profils cylindriques. Les valeurs saisies ici déterminent le nombre de segments (ou de facettes) utilisé par le programme pour générer un cercle, c'est-à-dire un profil cylindrique, en mode Design. Si vous définissez quatre segments pour un poteau rond, par exemple, un poteau rectangulaire est généré, que vous ayez sélectionné ou non l'option **Cintrée** sous l'onglet **Petits bois verticaux**. Les réglages n'ont d'effet que si l'option **Cintrée** est activée sous les onglets correspondants.

8.28.1.3.3 Représentation 2D



Cette boîte de dialogue vous permet de définir la représentation architecturale des garde-corps à l'aide des options suivantes :

- **Aucun** : les gardes corps sont invisibles dans la représentation architecturale.
- **Ligne simple**: la représentation correspond au tracé polygonal défini.
- **Ligne double** : vous pouvez préciser la distance de la ligne et la distance de l'axe du garde-corps. La distance dépend de l'orientation du garde-corps. Si vous avez tracé un garde-corps droit de bas en haut, une valeur de distance positive par rapport à l'axe décale la représentation vers la droite et une valeur négative, la décale vers la gauche. Vous ne pouvez pas sélectionner d'objet dans la représentation 2D. Si la représentation 2D est trop éloignée de l'objet réel, un clic gauche est sans effet. Vous devez passer en aperçu normal pour sélectionner le garde-corps.

8.29 LES CONDUITS DE FUMÉE ET LES POTEAUX

Les fonctions d'insertion des conduits de fumée et des poteaux sont faciles à manipuler. Les boîtes de dialogue correspondantes permettent de saisir directement des dimensions et de sélectionner des textures, comme pour les portes et les fenêtres.

En utilisant judicieusement la grille, les lignes d'aide et la règle, on insérera rapidement les éléments aux endroits voulus et avec la précision requise.

8.29.1 Définir le type

Les boutons  et  se trouvent dans la barre d'outils verticale du programme. Il s'agit de boutons déroulants qui donnent directement accès aux diverses fonctions de tracé (par exemple, des poteaux cylindriques ou orthogonaux). En revanche, ces éléments n'offrent aucun choix en ce qui concerne le mode de tracé, celui-ci étant unique pour les deux.

Un clic droit sur le bouton  ou  ouvre la boîte de paramétrage des conduits ou des poteaux.

8.29.2 Insérer un conduit de fumée ou un poteau

Lorsque la fonction est activée par un clic sur le bouton , vous pouvez sans attendre placer les conduits de fumée et les poteaux sur le plan. Le point de référence peut être déplacé grâce à la combinaison de touches **Ctrl+W**. Les points de référence possibles sont les quatre angles et le centre du conduit. Le point de référence actif est indiqué par une petite croix rouge.

8.29.3 Déplacer un conduit de fumée ou un poteau

Pour déplacer un conduit de fumée ou un poteau, vous devez d'abord le sélectionner en cliquant dessus, après avoir activé le bouton  (voir page 74). Cliquez ensuite sur l'élément sélectionné (en rouge sur le plan) et faites-le glisser à l'endroit souhaité en maintenant le bouton de la souris enfoncé.

Lors du déplacement, vous pouvez changer la position du point de référence avec la combinaison de touches **Ctrl+W**.


8.29.4 Supprimer un conduit de fumée ou un poteau

Activez le bouton  (voir page 74) et cliquez sur l'élément à supprimer de manière à le sélectionner. Il ne vous reste ensuite qu'à appuyer sur la touche **Suppr**.

Pour supprimer tous les conduits de fumée ou poteaux, choisissez la commande **Édition - Supprimer tous les - Conduits de fumée ou Édition - Supprimer tous les - Poteaux**.

8.29.5 Paramètres des conduits de fumées et de ventilation

La boîte de dialogue **Conduit de fumées et de ventilation** s'ouvre par un clic droit sur le bouton  ou par la commande **Options - Conduits de fumée et de ventilation**. Ces paramètres s'appliquent alors aux futurs éléments que vous allez insérer. Pour modifier a posteriori les paramètres des objets existants, double-cliquez dessus.



8.29.5.1 Type de conduit de fumée

Le type indiqué est celui de la fonction sélectionnée.

8.29.5.2 Dimensions

8.29.5.2.1 Largeur, Profondeur et Angle

Les paramètres variables sont la **Largeur** et la **Profondeur**. Indiquez dans la zone de saisie **Angle**, l'angle de rotation de l'élément par rapport au système de coordonnées actuel.

8.29.5.2.2 Hauteur

Le paramètre **Hauteur** définit la hauteur d'un conduit de fumée. Pour une partie de conduit de fumée comprise entre deux dalles, l'option **Jusqu'au plafond** prolonge le conduit du plancher jusqu'à la dalle supérieure. Toute indication de hauteur spécifique est alors superflue.

8.29.6 Paramètres des poteaux

La boîte de dialogue **Poteaux** s'ouvre par un clic droit sur le bouton  , par un clic sur un poteau personnalisé ou par la sélection de la commande **Options - Poteaux**. Pour modifier *a posteriori* les paramètres des objets existants, double-cliquez dessus.

8.29.6.1 Type de poteau

Le type indiqué est celui de la fonction sélectionnée.

8.29.6.2 Dimensions

8.29.6.2.1 Largeur, Profondeur et Angle

Les paramètres variables sont la **Largeur** et la **Profondeur**. Indiquez dans la zone de saisie **Angle**, l'angle de rotation de l'élément par rapport au système de coordonnées actuel.

8.29.6.2.2 Hauteur

Le paramètre **Hauteur** définit la hauteur d'un poteau. Pour une partie de poteau comprise entre deux dalles, l'option **Jusqu'au plafond** prolonge le poteau jusqu'à la dalle supérieure. Toute indication de hauteur spécifique est alors superflue.

8.30 LES TOITURES

Cette fonction permet de couvrir la maison d'un toit. Les formes de toit disponibles sont accessibles via le bouton **Toiture** du mode Construction. Les formes proposées sont les suivantes : toiture à versant unique, en bâtière à deux versants, en croupe, en demi-croupe, à la Mansart et pignons, à la Mansart en croupe, en berceau, en bâtière avec pans coyautés, en terrasse. Vous avez également la possibilité de définir une forme de toit libre.

Avant d'ajouter un toit à votre maison, vous devez créer un étage supplémentaire (voir page 50) qui lui servira de support. Vous pourrez ensuite placer le toit sur ce dernier étage. Lisez la prise en main du manuel qui décrit un exemple de mise en place de toiture.

Un clic droit sur le bouton **Toiture** ouvre une boîte de dialogue nommée **Paramètres de toiture** (voir page 154) dans laquelle vous pouvez définir certains paramètres. Le bouton **Par défaut** permet d'enregistrer les valeurs en tant que valeurs par défaut, à utiliser également lors des sessions suivantes. Trois fonctions de tracé sont proposées pour cette fonction.

8.30.1 Activer la fonction Toiture

Pour activer la fonction, cliquez sur le bouton  dans la barre d'outils verticale. Par un clic droit sur ce même bouton, vous ouvrez une boîte de dialogue permettant de définir certains paramètres de base (voir Paramètres de toiture voir page 154).

Ces paramètres sont utilisés dans la boîte de dialogue **Éditeur de toiture** (disponible uniquement pour les formes de toit personnalisées) qui s'affiche lorsque le toit a été posé sur la construction. Vous pouvez alors modifier ces paramètres à votre guise.


8.30.2 Afficher ou masquer la charpente

À côté du bouton  dans la barre d'outils horizontale, se trouve le bouton  avec lequel vous pouvez afficher ou masquer la charpente. L'effet de ce bouton est indépendant du bouton , c'est-à-dire que vous pouvez afficher la charpente même si la toiture elle-même n'est pas visible.

En mode Construction, certaines opérations ne sont possibles que si vous activez au moins l'un des deux boutons  ou . Ainsi, vous ne pouvez éditer un toit que sous cette condition. Il en va de même pour l'insertion d'une fenêtre de toit à l'aide de la fonction 

150

8.30.3 Sélectionner un type de toiture



Lorsque vous cliquez sur le bouton  dans la barre d'outils verticale, vous voyez les boutons suivants :

-  Toiture de forme libre
-  Toiture en bâtière à deux versants
-  Toiture en demi-croupe
-  Toiture à la Mansart en croupe
-  Toiture en bâtière avec pans coyautés
-  Toiture à versant unique
-  Toiture en croupe
-  Toiture à la Mansart et pignons
-  Toiture en berceau
-  Toiture en terrasse

Un clic gauche sur l'un de ces boutons sélectionne le type de toit correspondant et un clic droit de la souris ouvre la boîte de dialogue du type de toit choisi. La toiture de forme libre se distingue des autres types de toiture par le fait qu'un clic droit ouvre la boîte de dialogue **Paramètres de toiture** (voir page 154) à la place d'une boîte de dialogue spécifique à un certain type de toiture.

8.30.4 Recouvrir automatiquement tous les bâtiments d'une toiture

Toutes les boîtes de dialogue des toitures (ouvertes par un clic droit sur un type de toiture ou après le tracé complet du contour) comportent, dans leur coin inférieur gauche, l'option **Recouvrir automatiquement tous les bâtiments d'une toiture**.

Lorsque cette option est activée, non seulement les murs, sols et plafonds auquel le toit appartient seront posés sous ce toit, mais aussi tous les murs, sols et plafonds des autres bâtiments.


C'est particulièrement utile, lorsque vous construisez plusieurs bâtiments avec des étages décalés sur lesquels vous voulez poser un toit. Dans ce cas, ne tracez pas le toit à l'aide de la fonction , mais de la fonction .

Une fois que vous avez inséré le toit commun aux deux bâtiments, et que vous avez réglé tous les paramètres dans la boîte de dialogue, il ne vous reste plus qu'à cocher cette option. Tous les murs, sols et plafonds des deux bâtiments se trouvent alors sous le même toit.

8.30.5 Les paramètres des toitures à périmètre orthogonal

8.30.5.1 Boîte de dialogue Toiture à versant unique

Les boîtes de dialogue des toitures à périmètre orthogonal se divisent en quatre rubriques : **Coupe transversale**, **Coupe longitudinale**, **Texture de la couverture** et **Alignement**. Les rubriques **Coupe transversale** et **Coupe longitudinale** contiennent des schémas qui vous viennent en aide pour la saisie des réglages. Lorsque vous cliquez dans un champ de saisie, la dimension correspondante apparaît en rouge dans le schéma. Si vous cliquez avec le bouton gauche de la souris sur une autre cotation que celle marquée en rouge, le champ de saisie correspondant est automatiquement sélectionné.



Un double clic sur une cotation dans le schéma affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez saisir directement une nouvelle valeur.



Pour tous les types de toiture, les boîtes de dialogue ne vous proposent que la saisie des cotations nécessaires ou possibles. Toutes les zones dont les cotations n'ont pas de sens pour le type de toiture actuelle sont grises.

Si vous cochez l'option **Représentation détaillée**, la fenêtre d'aperçu présente les textures, mais aussi tous les éléments constitutifs de la toiture.

Les réglages complémentaires de la toiture ou de ses éléments s'effectuent dans une boîte de dialogue ouverte par un clic sur le bouton **Etendu**. Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue **Paramètres de toiture** (voir page 154).

Le bouton **Infos** ouvre la boîte de dialogue **Propriétés de la toiture** (voir page 163).

Pour plus d'informations sur l'option **Recouvrir automatiquement tous les bâtiments d'une toiture**, reportez-vous à la page 151.

8.30.6 Choisir une fonction de tracé

Lorsque vous cliquez sur le bouton  dans la barre d'outils verticale de gauche, une nouvelle barre d'outils s'affiche à gauche de l'interface. Elle comporte trois boutons correspondant à trois fonctions de tracé.

8.30.6.1 Périmètre de toiture orthogonal

Avec cette fonction, vous pouvez construire des toits dont le plan (c'est-à-dire la base) est un rectangle. La géométrie du plan d'ensemble de la maison n'est pas déterminante dans ce cas. Vous définissez une surface rectangulaire avec deux clics de souris, le deuxième correspondant au sommet opposé au premier. Après le premier clic, une forme en pointillé indique l'emprise actuelle du toit au fur et à mesure des déplacements de la souris. Le deuxième clic fixe la forme définitivement.

Après la définition des deux points s'affiche la boîte de dialogue **Éditeur de toiture** (voir page 163).

8.30.6.2 Périmètre de toiture automatique

Cette fonction est d'une grande simplicité. Après avoir cliqué sur le bouton correspondant, amenez le pointeur de la souris dans l'espace de travail, sur un des murs extérieurs.

Le programme recherche une forme de toit possible et en marque le contour avec une ligne rouge le long des murs concernés. Un clic signifie que vous acceptez cette forme, et la boîte de dialogue **Éditeur de toiture** (voir page 163) s'affiche.

8.30.6.3 Périmètre de toiture polygonal

Cette fonction permet de définir des formes de toit relativement complexes. Si la fonction de reconnaissance automatique du plan n'a pas donné satisfaction parce qu'elle n'a pas su déterminer la forme d'après la configuration des murs extérieurs, vous pouvez utiliser ce mode de tracé pour créer n'importe quelle forme de toit polygonale.

Au départ, tout se passe comme pour le tracé d'un polygone. Vous cliquez successivement sur les différents sommets. La saisie est terminée lorsque vous appuyez sur la touche **Échap** ou lorsque vous cliquez à nouveau au point de départ. Les arrêtes du polygone tracé ne doivent pas présenter d'intersections. Tenez-en compte lors de la définition des sommets !

La meilleure solution consiste à placer les sommets dans l'ordre, sur le périmètre de la construction, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous évitez ainsi de commettre des erreurs. S'il existe déjà un toit, un message vous en informe et vous pouvez annuler l'opération.

8.30.7 Supprimer la toiture

Un toit peut être supprimé de différentes façons. Dans le menu **Édition**, deux commandes sont disponibles. Vous pouvez sélectionner la commande **Supprimer** après avoir sélectionné le toit à l'aide de la fonction  (voir page 74) et d'un clic de souris ou, si vous avez l'intention de supprimer tous les toits du projet, vous pouvez activer la commande **Supprimer tous les Toitures**.

Lors de l'utilisation du bouton  , ce n'est pas le toit, mais le sol, qui est sélectionné en premier lorsque vous cliquez sur la surface du toit. En cliquant plusieurs fois de suite, vous sélectionnez successivement les différents éléments qui se trouvent dans cette zone. Le toit étant par définition l'élément le plus haut, c'est lui qui est sélectionné en dernier. Vous pouvez le supprimer lorsqu'il est marqué en rouge.

La même remarque s'applique lors de l'édition du toit.

8.30.8 Paramètres de toiture (forme libre)

Par un clic droit sur le bouton  , vous ouvrez une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres généraux de la toiture.

Seuls sont décrits ci-dessous les champs de saisie différents de ceux contenus dans la boîte de dialogue **Éditeur de toiture** (voir page 163) présentée plus loin.

8.30.8.1 Textures

Cette rubrique, commune aux cinq onglets **Versants**, **Détails**, **Charpente**, **Section pièces de bois** et **Généralités**, permet de sélectionner des textures pour la couverture, la charpente, et les caissons de corniche. Cliquez sur le bouton  pour sélectionner une autre texture. Il ouvre une boîte de sélection standard.

8.30.8.1.1 Couverture

Sélectionnez la texture appliquée à la partie extérieure de la toiture.

8.30.8.1.2 Caissons de corniche

Sélectionnez la texture appliquée aux caissons de corniche de votre projet.

8.30.8.1.3 Charpente

Sélectionnez la texture appliquée à la charpente de la toiture.

8.30.8.2 Onglet - Versants

Sous cet onglet, vous pouvez définir l'angle de pente du toit, le débord et la hauteur du piédroit. La hauteur à l'égout est calculée automatiquement à partir des valeurs précédentes.


Le programme met à votre disposition trois options permettant de définir l'angle de pente, soit en choisissant l'une des deux valeurs standard, soit en déterminant une valeur personnalisée. Après sélection de l'option **Pente personnalisée**, vous pouvez inscrire la valeur de votre choix dans le champ de saisie (entre 1 et 179°).

Un clic sur le bouton **Assistant** ouvre une boîte de dialogue qui vous aide à définir divers paramètres relatifs au piédroit, à l'arase et à la ligne d'égout.

À l'aide du croquis, vous pouvez modifier la hauteur du piédroit et de l'arase. La hauteur de la ligne d'égout est calculée automatiquement.

Vous avez également la possibilité de définir individuellement, dans l'**éditeur de toiture** (page 163), les différents versants de la toiture. Il est ainsi possible de modifier les valeurs de pente et de hauteur.


La boîte de dialogue de l'Assistant contient les deux onglets **Généralités** et **Paramètres de panne sablière**



8.30.8.2.1 Onglet Généralités

Les rubriques proposées sous cet onglet vous permettent de définir la hauteur d'arase, ainsi que la hauteur de piédroit à l'aide du schéma. Le programme calcule ensuite automatiquement la hauteur de la ligne d'égout que vous pourrez aussi modifier ultérieurement.

8.30.8.2.2 Onglet Panne sablière



Sous cette rubrique, vous pouvez déterminer les points d'ancrage des toits reposant sur une panne sablière. Selon vos besoins vous pouvez définir des dimensions variables (**Hauteur à l'égout**, **Distance**, **Perpendiculaire** ou **Piédroit**).

Exemple 1: Vous voulez faire un mur de grenier avec un **piédroit h=50 cm** à partir de l'arête supérieure du plafond brut. La panne sablière doit être installée à une **distance a=16 cm** du côté extérieur du mur et avoir les dimensions **b/d 12/12 cm**, la **perpendiculaire** ayant la dimension **r=15 cm**. Activez comme dimension variable la **hauteur à l'égout** et entrez vos cotations. Cette hauteur est calculée par le programme et vous la trouverez sous l'onglet **Généralités**

Exemple 2: d'après les saisies dans l'exemple 1 et une pente de toit de 45 degrés, vous obtenez une **hauteur d'arase** de 74,213 cm. Donnez-lui une valeur de 75 cm

La **hauteur du piédroit** doit rester à 50 cm. Passez sous l'onglet **Paramètres de panne sablière**. Indiquez comme valeur variable la **Distance**. Passez sous l'onglet **Généralités** et indiquez comme **hauteur d'arase** 75 cm. Repassez sous l'onglet **Paramètres de panne sablière** et indiquez la hauteur de pose (50 cm). La distance entre du piédroit s'adapte automatiquement.

En principe, vous avez la possibilité de modifier sous l'onglet **Versants** de la boîte de dialogue **Éditeur de toiture** (voir page 163) les valeurs de pente, de débord et de hauteur à l'égout par rapport aux réglages prédéfinis. À partir de cette boîte de dialogue, vous pouvez également revenir à l'Assistant de toiture.

8.30.8.3 Onglet - Détails

Cet onglet vous permet de définir les détails de la construction.


8.30.8.3.1 Rubrique Égouts et débords de toiture

La case à cocher **Avec gouttières** permet d'indiquer si les égouts doivent ou non être équipés de gouttières.

Si vous cochez la case **Représentation détaillée**, les débords de la toiture seront représentés dans le détail. Vous avez alors le choix entre quatre types de représentation.

8.30.8.3.1.1 Représentation standard des têtes de chevrons


Les chevrons de la charpente, placés au bord de la toiture (au niveau des égouts et des débords de toiture) sont coupés à la verticale.



Pour des raisons esthétiques ou pratiques, on trouve souvent des caissons de corniche sous les débords de toiture. Vous devez alors choisir l'un des modes de représentation suivants.


8.30.8.3.1.2 Représentation détaillée des chevrons

- Têtes de chevrons visibles dans les zones de débord.




La lettre **h** désigne la hauteur de chevron, la lettre **I** désigne la longueur de chanfrein et la lettre **p** désigne la hauteur de chanfrein. La longueur et la hauteur de chanfrein peuvent être définis sous la rubrique **Têtes de chevrons visibles** (voir page 159).


- Caisson standard avec face frontale verticale et plafonnage horizontal par rapport au mur extérieur.



- Caissons avec face frontale en biais, plafonnage horizontal par rapport au mur extérieur et revêtement de rives.



- Le revêtement de rives s'adapte parfaitement à la face frontale du caisson de corniche.
- Représentation identique à la précédente, si ce n'est que le caisson de corniche est parallèle à la couverture jusqu'au mur extérieur.



Remarque : Pour les trois derniers types de représentation, le contour de la toiture doit être parfaitement ancré le long des murs extérieurs. Il est donc recommandé de tracer la toiture à l'aide de la fonction **Périmètre de toiture automatique**. S'il n'est pas possible d'ancrer la toiture sur les murs extérieurs (dans le cas d'une terrasse, par exemple), des espaces vides risquent d'apparaître entre la couverture de rives inférieure et les murs extérieurs. Ces espaces peuvent être comblés par des objets 3D.

Notez que la rubrique **Caissons de corniche** (voir page 159) de l'onglet **Détails** permet de définir la hauteur et l'inclinaison des rives, pour tous les caissons de corniche.


8.30.8.3.2 Option - Avec tuiles faîtières

L'option **Avec tuiles faîtières** permet d'indiquer si la représentation du faîlage et de l'arêtier doit inclure ou non des tuiles faîtières. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment sous l'onglet **Détails** de l'éditeur de toiture.


8.30.8.3.3 Rubrique Débords sur pignon

Selon que vous cochez ou non la case **Têtes de pannes visibles** sous la rubrique **Débords sur pignons**, le programme adopte deux comportements différents :

- Si vous désactivez l'option, les pannes ainsi que le premier chevron avant la paroi intérieure du mur pignon sont placés au plus près du mur pignon (croquis en vue de dessus).




- Si vous activez l'option, le premier chevron est éloigné de la rive selon une distance a , et se positionne librement à l'extérieur du pignon (chevron libre). Les pannes portantes sont prolongées au-delà du pignon, jusqu'à l'arête de la rive. Elles sont donc visibles de l'extérieur (**Têtes de pannes visibles**).



Le critère de sélection entre les deux variantes est le suivant : il est généralement admis qu'un débord >50cm exige une structure portante. La seconde variante est donc sélectionnée automatiquement dès que le débord excède 50cm. Si le débord est $\leq 50\text{cm}$ et si l'option **Têtes de pannes visibles** est décochée, le programme active la première variante. Le premier chevron est alors placé à 40cm de la paroi extérieure du mur pignon.


8.30.8.3.4 Rubrique *Têtes de chevrons visibles*

Cette rubrique permet de saisir les dimensions du chanfrein. La lettre **I** désigne la longueur de chanfrein tandis que la lettre **p** désigne sa profondeur. Les effets sont visibles uniquement si vous avez sélectionné la première représentation détaillée (**Têtes de chevrons visibles dans les zones de débord**) sous la rubrique **Égouts et débords de toiture** (voir page 156).



8.30.8.3.5 Rubrique *Caissons de corniche*

Cette rubrique permet de définir la hauteur (**h**) et l'inclinaison (**i**) de la bande de rive. Les effets sont visibles uniquement si vous avez sélectionné l'une des trois représentations détaillées réservées aux caissons de corniche, sous la rubrique **Égouts et débords de toiture** (voir page 156).




8.30.8.4 Onglet - Charpente


L'onglet **Charpente** est divisé en deux parties : la partie supérieure permet de sélectionner un à un les éléments (ou bois de construction) utilisés dans la charpente ; la partie inférieure permet de définir librement l'espacement entre certains éléments et, donc, de préciser certaines données qui seront utilisées par le programme lorsqu'il créera automatiquement la construction.

8.30.8.4.1 Détails de la construction


La partie supérieure de l'onglet **Charpente** permet de sélectionner les éléments standard de la charpente. Le croquis ci-dessous présente ces éléments en situation.



La construction est formée traditionnellement de chevrons (verticaux) et de pannes (horizontales), portant des noms différents selon leur position dans la charpente.



Si vous cochez par exemple l'option **Pannes sablières**, c'est-à-dire la panne inférieure, les bois correspondants sont affichés dans la construction.



8.30.8.4.2 Rubrique Intervalles

Le champ **Maxi. entre chevrons** précise l'écartement maximal autorisé entre deux chevrons consécutifs.


Le champ **Maxi entre chevrons par rapport au pignon** précise la distance entre le premier chevron et le mur pignon.

Le champ **Débord maximal de la toiture** a pour effet d'étirer les pannes vers l'extérieur, afin d'agrandir le débord de la toiture. Lorsque le débord est supérieur à la valeur saisie, des chevrons supplémentaires sont ajoutés afin de soutenir la couverture.

8.30.8.5 Onglet - Sections pièces de bois

Sous cet onglet, vous devez définir la dimension des différents bois de construction utilisés par le programme pour bâtir la charpente. Vous pouvez conserver les valeurs par défaut, si elles vous conviennent, ou saisir vos propres valeurs afin de répondre précisément à vos besoins.

Pour chaque bois de construction, vous disposez d'un champ **Largeur** et d'un champ **Épaisseur**.




Les valeurs saisies sous l'onglet **Sections pièces de bois** servent à améliorer le rendu graphique de la charpente. Elles n'ont pas vocation à souligner l'exactitude de votre plan de construction.

8.30.8.6 Onglet - Généralités

8.30.8.6.1 Rubrique Épaisseur de toiture

Le terme **Construction** englobe les bois de construction (par exemple les chevrons) et la sous-structure de la toiture (par exemple les lattes et le revêtement). Le terme **Couverture** englobe tous les éléments posés par-dessus la construction, notamment le coffrage, l'isolation et les lattes. L'onglet **Généralités** de l'**Éditeur de toiture** (voir page 163) permet de modifier après coup les paramètres saisis sous cette rubrique.



a = épaisseur de la couverture (ardoises, tuiles...+ liteaux)

b = épaisseur de la charpente (pannes-chevrons +sous-face plâtre)

8.30.8.6.2 Diamètre gouttières

Dans ce champ de saisie, entrez le diamètre standard des gouttières, que vous pourrez modifier ultérieurement sous l'onglet **Généralités** de l'**Éditeur de toiture** (voir page 163).

8.30.8.6.3 Couverture transparente “

Cochez cette option si vous souhaitez que la couverture du toit soit rendue transparente, ce qui vous permet de simuler une toiture en verre pour un jardin d'hiver ou une serre. En utilisant les textures, choisissez alors la couleur et la tonalité de la couverture.


Vous pourrez modifier ce paramètre ultérieurement sous l'onglet **Généralités** de l'**Éditeur de toiture** (voir page 163).

Si vous appliquez une texture transparente (verre coloré) à partir du catalogue, appuyez sur la touche **Ctrl** lorsque vous relâchez le bouton de la souris au niveau de la couverture afin que le programme repère la présence volontaire de surfaces transparentes.

8.30.8.6.4 Coupe horizontale de la toiture


Cette option est pour ainsi dire un joker qui vous permet de multiplier les formes de toit disponibles. Lorsque vous cochez la case **Coupe horizontale de la toiture**, le programme arrête le toit à partir d'une certaine hauteur (à définir).


Vous pourrez modifier cette hauteur ultérieurement sous l'onglet **Généralités** de l'**Éditeur de toiture** (voir page 163). Le croquis ci-dessous explique sur quelle base est calculée la hauteur de la coupe.



Vous pouvez utiliser cette fonction pour créer des toits mansardés, des toits à bordure plate (jardin en terrasse), des toits à coupole vitrée, etc. Pour créer un toit mansardé, insérez une toiture supplémentaire à l'intérieur de la coupe..

8.30.9 Éditeur de toiture

L'**Éditeur de toiture** s'affiche automatiquement lorsque vous insérez une toiture (voir page 150) ou lorsque vous cliquez sur le bouton  (voir page 150) ou  avant de double-cliquer sur un toit sélectionné.



La boîte de dialogue se compose de cinq onglets : **Versant de toiture**, **Détails**, **Charpente**, **Sections pièces de bois** et **Généralités**. Leur contenu est identique à celui des onglets de la fenêtre **Paramètres de toiture** (à l'exception de l'onglet **Versant de toiture** (voir page 164)) accessible par un clic droit sur le bouton .

L'éditeur de toiture vous permet de personnaliser entièrement la toiture en cours, et d'observer immédiatement le résultat obtenu, dans la fenêtre d'aperçu centrale (bouton **Aperçu**).


8.30.9.1 Boîte de dialogue - Propriétés de la toiture

Le bouton **Infos** de l'Éditeur de toiture permet d'afficher une boîte de dialogue supplémentaire répertoriant l'ensemble des longueurs et des surfaces relatives au toit en construction.

Ces informations vous permettent notamment de calculer le coût de votre toiture.

Les valeurs affichées dans cette boîte de dialogue sont calculées par le programme ; elles ne peuvent pas être modifiées à cet endroit.

Le module de calcul peut utiliser ces valeurs pour la création automatique d'un devis estimatif.



8.30.9.1.1 Liste sommaire des pièces de charpente

Vous pouvez afficher la estimation des bois de construction et enregistrer cette liste sous la forme d'un fichier texte. Pour accéder à cette liste, cliquez sur le bouton **Pièces de bois** de la fenêtre **Propriétés de la toiture**.

Le programme réalise ses calculs de la façon suivante :

- Toutes les longueurs sont arrondies.
- Les bois du même type (par exemple les noues), dont la longueur arrondie est identique, sont automatiquement regroupés.

Chaque type de bois est accompagné de sa longueur, de sa largeur, de son épaisseur, de sa surface et de son volume.

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Enregistrer**, la boîte de dialogue **Enregistrer sous** de Windows s'affiche à l'écran afin que vous saisissez le nom du fichier sous lequel vous souhaitez enregistrer la liste actuelle.

8.30.9.2 Sélection du versant

Pour éditer séparément les versants de la toiture, vous devez les identifier les uns après les autres. Vous disposez pour cela de deux boutons sur lesquels sont représentées des flèches. Cliquez sur l'un de ces deux boutons pour sélectionner le pan de toiture de votre choix, vers la gauche ou vers la droite.

Si vous avez activé l'option **Rotation animée**, la maison pivotera sur elle-même chaque fois que vous passez d'un versant à l'autre, de telle sorte que le versant actif soit systématiquement visible dans l'aperçu.

Si l'option **Représentation détaillée** est activée, les textures de revêtement du toit sont également affichées. Le versant de toiture sélectionné est identifié grâce à son mur de couleur verte.

8.30.9.3 Onglet Versant de toiture

Sous cet onglet, vous pouvez reprendre les paramètres généraux que vous avez saisis dans la boîte de dialogue **Paramètres de toiture** (voir page 154).

8.30.9.3.1 Rubrique Types de versants de toiture

Vous disposez ici de huit champs d'options de types de versants que vous pouvez sélectionner d'un simple clic de souris.

8.30.9.3.2 Versant simple

Cette rubrique complétée par un schéma interactif permet de modifier les valeurs spécifiques au versant de toiture sélectionné (débord, hauteur de piédroit).

8.30.9.4 Onglets - Détails, Charpente et Sections pièces de bois

Sous ces onglets, vous pouvez reprendre les paramètres généraux que vous avez saisis dans la boîte de dialogue **Paramètres de toiture** sous les onglets du même nom (page 154).

8.30.9.5 Onglet - Généralités

Sous cet onglet, vous pouvez reprendre les paramètres généraux que vous avez saisis dans la boîte de dialogue **Paramètres de toiture** sous l'onglet du même nom (page 154).


Vous disposez toutefois d'une rubrique supplémentaire permettant de déplacer l'ensemble de la toiture vers le haut ou vers le bas.

8.30.9.5.1 Déplacement vertical de la toiture

Dans le champ de cette rubrique, saisissez une valeur, puis appuyez sur le bouton **Appliquer**. Le toit se positionne alors en fonction de ce paramètre. La modification est immédiatement illustrée dans la fenêtre d'aperçu.

Les valeurs supérieures à 0 augmentent la hauteur de l'égout tout autour de la maison. Vous pouvez visualiser le résultat dans la fenêtre d'aperçu.

Les valeurs inférieures à 0 font baisser la hauteur de l'égout. Dans ce cas, le niveau de départ du toit peut commencer au niveau de l'étage inférieur.




8.30.9.5.2 Rubrique Textures

Vous pouvez définir ici la texture de la couverture et des caissons de corniche. Cliquez sur les boutons pour choisir la texture de votre choix.

8.30.9.6 Revêtement de la sous-face de la toiture

Lorsque vous cliquez sur la toiture, en mode Construction, et que le revêtement intérieur de la toiture peut être sélectionné (voir page 245), vous pouvez soit sélectionner la toiture entière, soit sélectionner uniquement un versant de toiture (signalé par un trait rouge). Pour que la sélection des versants fonctionne, l'affichage de la couverture de la toiture (voir page 150) doit être activé.

Un double clic sur un versant sélectionné permet d'afficher la boîte de dialogue **Revêtement de la sous-face** dans laquelle vous pouvez personnaliser la couverture de la toiture, à l'intérieur mais également à l'extérieur de la maison (sous-revêtement des débords de toiture).



Sous la rubrique **Matériaux**, modifiez les paramètres actuels de la texture. Pour plus d'informations sur cette rubrique, reportez-vous à la page 9.


Si vous souhaitez masquer momentanément la couverture, cochez la case **Invisible**. Cette invisibilité est notamment conseillée en extérieur lorsque les débords de toiture sont importants : il est alors possible de voir la charpente au lieu de la couverture.

8.30.10 Toitures cintrees

L'option **Cintrée** est venue s'ajouter aux réglages des versants de toiture. Vous pouvez activer cette option sous la rubrique **Versant simple** de l'onglet **Versant de toiture** de l'Éditeur de toiture. Lorsque vous activez cette option, le schéma est modifié et vous pouvez personnaliser les réglages de la courbe.

Cette fonctionnalité a aussi des répercussions sur la toiture en berceau proposée parmi les formes de toit rectangulaires. Vous pouvez à présent insérer des toits en berceau rectangulaires avec des hauteurs d'égout différentes.

Avec ces surfaces cintrées, vous pouvez construire des formes libres de toiture en berceau, mais aussi des formes de toits avec des arcs gothiques. Les versants cintrés possèdent des arcs en demi-cercle et peuvent être combinés à des surfaces de toits planes. Pour la construction de toitures en berceau, un procédé spécifique a été développé (voir plus haut).



Le début d'un versant de toit cintré commence à la hauteur à l'égout. L'arc continue en forme de demi- cercle vers le milieu du bâtiment. Vous décidez de la hauteur à l'égout par les champs **Débord** (**ü**) et **Hauteur 1** (**h1**) en vous basant sur les contours (côté extérieur du bâtiment) et le niveau supérieur du sol fini. Les champs **Mesure à la corde** (**s**) et **Hauteur 2** (**h2**) vous permettent de déterminer le milieu de la corde de l'arc de cercle. La valeur du **Rayon** (**r**) définit le rayon du cercle. Le centre du cercle est alors calculé.

8.30.10.1 Principe de la courbure

Dans l'illustration ci-dessous, vous trouverez un coupe schématique d'un toit cintré. La corde est horizontale ($h_2 = 0.0$). Le point le plus haut est situé précisément au-dessus du milieu de la corde et le centre du cercle est situé en dessous.




Schéma 1: Toit cintré avec corde horizontale.

La valeur **Hauteur 2** permet de définir des toits cintrés avec des égouts de différentes hauteurs. Cette valeur correspond à la mesure de la pente de cette section de l'arc de cercle (voir schéma 2).




Schéma 2 : Toit cintré avec corde en pente

8.30.10.2 Toiture en berceau (passage tangentiel au point le plus haut)

Pour les formes de toiture en berceau, les versants de toit opposés doivent être définis de manière à ce que les milieux des cordes se superposent parfaitement. Avec une valeur de rayon identique, les versants de toiture se rejoignent de façon tangentielle au point le plus élevé (schéma 3). Les valeurs sont calculées de cette manière :

$$\begin{aligned} s &= 0.5 * \text{largeur} && \text{la largeur est la distance horizontale entre les deux gouttières} \\ h_2 &= 0.5 * |\Delta H| && \Delta H \text{ est la différence de hauteur entre les deux gouttières} \\ r_1 = r_2 &= \text{rayon} && \text{le rayon est identique pour les deux versants.} \end{aligned}$$

Remarque: Si vous utilisez le procédé de saisie présenté plus bas, procédé simplifié, ces valeurs sont définies automatiquement par l'Éditeur de toiture, en respectant ces règles.





Schéma 3 : Toiture en berceau avec différentes hauteurs d'égout


8.30.10.3 Arcs gothiques

Les valeurs (*s*) et (*r*) vous permettent de construire des arcs gothiques simplifiés. Dans l'exemple suivant, le sol est un rectangle d'une largeur de 8 m. Placez les deux mesures pour la corde (*s*) à 6 m. La représentation suivante vous montre le résultat.




8.30.10.4 Toiture en berceau, procédé simplifié


Pour réaliser cet exemple, créez un toit en berceau sur un plan présentant une saillie.




Utilisez la fonction de détection automatique du périmètre de la toiture. La représentation est le résultat, affiché par l'Éditeur de toiture.




Modifiez les valeurs des versants du pignon afin que la forme du toit ne soit composée de deux surfaces planes.




Vous pouvez maintenant procéder au réglage des saillies et des hauteurs d'égout. Dans l'illustration suivante, nous avons fixé la hauteur à l'égout à 240 cm et la saillie de la "loggia" à 240 cm. Le résultat :



Activez pour les deux versants l'option **Cintrée**. Vous obtenez automatiquement la forme de toit représentée ici :



Avec des modifications simples des deux versants, des modifications du rayon dans l'illustration suivante, vous pouvez modifier le toit cintré selon vos besoins.




8.31 LES LUCARNES

La fonction d'insertion des lucarnes vous permet d'ajouter, sur les versants de la toiture, différents types de lucarnes (correspondant à des avancées de toit).


Le programme propose divers types de lucarnes : la lucarne rampante, la lucarne à deux pans (jacobine), la lucarne triangulaire, la lucarne trapézoïdale, la lucarne à croupe (capucine), la lucarne à toit bombé, la lucarne à jouées galbées et la loggia en toiture.

Lorsque vous insérez une lucarne, ses murs et sa toiture sont automatiquement créés par le programme. La charpente s'en trouve modifiée puisque les chevrons de la toiture, placés au point d'insertion de la lucarne, sont supprimés et remplacés par les chevrons de la lucarne.

Une lucarne est toujours insérée dans un étage. Vous pouvez ainsi décider si l'ouverture accueillant la lucarne doit atteindre ou non le plafond de cet étage. Dans le premier cas, la structure en bois de la lucarne est conçue de telle sorte qu'elle repose sur la structure en bois de la toiture, à hauteur du plafond.



Dans le second cas, l'ouverture réservée à la lucarne est creusée jusqu'à l'endroit où le toit de la lucarne rejoint le versant de la toiture.



8.31.1 Définir le type de lucarne

Pour choisir votre type de lucarne, cliquez sur le bouton déroulant  de la barre d'outils verticale. Un clic droit sur ce bouton vous permet d'afficher la fenêtre de configuration de la lucarne sélectionnée et de modifier les paramètres selon vos besoins. Les nouveaux paramètres peuvent être enregistrés comme valeurs par défaut pour les autres lucarnes du même type. Vous pouvez attribuer des textures aux lucarnes. Ces textures sont indépendantes de celles choisies pour la toiture.

8.31.2 Insérer une lucarne

Pour insérer une lucarne, vous devez d'abord créer un toit. Lorsque vous essayez ensuite de positionner cet élément sur la toiture, le programme reconnaît automatiquement la ligne inférieure de la lucarne et la positionne parallèlement à la ligne inférieure de la toiture.


Nous vous conseillons d'utiliser les lignes d'aide et la fonction de magnétisme pour positionner correctement les lucarnes.

La seconde barre d'outils verticale ne propose qu'un seul mode de tracé pour les lucarnes.

8.31.2.1 Positionnement d'une lucarne sur le toit

Les lucarnes sont positionnées par deux (ou trois) clics de souris. La procédure de mise en place est similaire à celle des escaliers.

Après sélection du type de lucarne, la forme du modèle sélectionné suit le déplacement du pointeur. Les dimensions principales de la lucarne sont la largeur et la profondeur. Le premier clic définit la position de la lucarne, le second clic conditionne la largeur de la façade. La profondeur est calculée automatiquement.



Deux clics permettent de positionner l'arête inférieure de la lucarne.
La profondeur est ensuite calculée automatiquement par le programme.

Le programme détecte automatiquement de quel type de toiture il s'agit et choisit la position idéale pour cet élément. Si le modèle de lucarne choisi ne peut pas être placé sur l'emplacement désigné par le pointeur, la lucarne est représentée en pointillés.

Après le second clic, une boîte de dialogue s'affiche à l'écran. Toutes les valeurs par défaut et tous les paramètres conditionnés par l'insertion de la lucarne sont déjà inscrits (par exemple, la largeur). Vous avez la possibilité de modifier ces valeurs ou de les conserver. Les valeurs à modifier doivent être saisies dans les champs des différentes rubriques. La profondeur est calculée automatiquement.

8.31.2.2 Conseils pour l'insertion des lucarnes

Vous pouvez raccourcir la procédure d'insertion des lucarnes, en utilisant les touches **Maj** et **Ctrl** de votre clavier.

Si vous cliquez sur la toiture alors que la touche **Maj** est enfoncee, vous rendez inutile le clic suivant. Ainsi, dans le cas d'une lucarne à trois points d'insertion, si vous appuyez sur la touche **Maj** pendant le second clic, la boîte de dialogue apparaît directement, sans attendre le troisième clic.

Si vous cliquez sur la toiture alors que la touche **Ctrl** est enfoncee, la boîte de dialogue ne s'affiche pas à l'écran après le dernier clic. La lucarne adopte alors les paramètres par défaut actuellement saisis pour son type de lucarne.

8.31.3 Modifier une lucarne

Si vous souhaitez modifier ultérieurement une lucarne déjà insérée, vous devez d'abord la sélectionner, puis double-cliquer dessus pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante. Tous les champs de saisie sont illustrés sur un croquis reproduisant la lucarne, vue en coupe et vue de face. Modifiez les valeurs en fonction de la configuration de votre maison. Observez le résultat de vos modifications dans la fenêtre d'aperçu.

8.31.4 Supprimer une lucarne

Pour supprimer une lucarne, activez la fonction de sélection  (voir page 74), puis cliquez sur la lucarne à supprimer. Sélectionnez ensuite la commande **Édition/Supprimer** ou appuyez sur la touche **Suppr** de votre clavier. La suppression de toutes les lucarnes s'effectue à l'aide de la commande **Édition/Supprimer tous les/Lucarnes**. Pour que la sélection fonctionne, l'affichage des versants de toiture  doit être activé.

8.31.5 Paramètres de la lucarne

Il existe diverses manières d'accéder à la boîte de dialogue des lucarnes : par un clic droit sur le bouton de la lucarne (dans la barre d'outils verticale), par un double clic sur une lucarne insérée dans le plan ou par l'intermédiaire du dernier clic d'insertion de la lucarne.

Le contenu des boîtes de dialogue diffère peu selon le type de lucarne sélectionné. Les explications suivantes se réfèrent à la boîte de dialogue des lucarnes rampantes.


8.31.5.1 Éléments communs à toutes les boîtes de dialogue

Dans toutes les boîtes de dialogue, la moitié gauche reproduit le type de lucarne sous forme de croquis, avec une vue en coupe et une vue de face. À l'aide de ces schémas, vous pouvez améliorer l'aspect de la lucarne et vérifier les effets produits par les modifications saisies dans les divers champs. Pour une meilleure visualisation, le champ dans lequel se trouve le curseur est affiché en

rouge dans le croquis. Si vous souhaitez par exemple modifier la hauteur, la lettre **h** sera rehaussée en rouge sur le dessin. Il est ainsi plus facile d'effectuer des modifications.

Un double clic sur une lettre du croquis (par exemple sur le **ü**) affiche une boîte de dialogue permettant de saisir directement la valeur souhaitée (ici, le débord).

Les rubriques **Coupe**, **Affichage**, **Fenêtre**, **Textures** et **Toiture de la lucarne** sont présentes dans toutes les boîtes de dialogue. Vous constaterez toutefois, en fonction du type de lucarne, des petites différences dans les options. Dès que vous modifiez le contenu d'une zone de saisie, le résultat est automatiquement actualisé dans la fenêtre d'aperçu des boîtes de dialogue.



8.31.5.2 Rubrique Coupe

Les champs présentés sous la rubrique **Coupe** dépendent du type de lucarne concerné par la modification. Seules les options permettant de modifier ce type de lucarne particulier sont disponibles sous cette rubrique.

La zone de saisie **Haut. ouverture** n'est jamais accessible étant donné que cette valeur est déduite automatiquement par le programme à partir des autres indications fournies.

8.31.5.3 Rubrique Affichage

Comme nous venons de le souligner pour la rubrique **Coupe**, seuls les champs nécessaires à la construction du type de lucarne sélectionné sont affichés sous cette rubrique.

8.31.5.4 Rubrique Fenêtre

Lorsque vous placez une lucarne sur la toiture, le programme génère automatiquement ses deux murs latéraux ainsi que sa façade, et installe des fenêtres paramétrables sur cette façade. La

position des fenêtres est définie par défaut, mais vous pouvez naturellement la modifier après coup sous la rubrique **Fenêtre**. Vous pouvez également changer le nombre de fenêtres insérées.

Les façades de lucarne sont des murs comme les autres, et les fenêtres de lucarne sont considérées de la même façon que les fenêtres paramétrables. Par conséquent, vous pouvez éditer les fenêtres après leur insertion et personnaliser leur forme (en ajoutant des tablettes par exemple). Pour cela, il vous suffit de double-cliquer sur une fenêtre en place.

Remarque : Vous ne pouvez personnaliser le nombre, la hauteur et la largeur des fenêtres qu'au moment de leur insertion. Après l'insertion, la rubrique **Fenêtre** n'apparaît plus dans la boîte de dialogue.

8.31.5.5 Rubrique Toiture de la lucarne

Vous pouvez paramétriser la toiture de la lucarne et choisir son mode d'affichage.

8.31.5.5.1 Couverture transparente

Cette option permet de remplacer la couverture actuelle du toit par une structure transparente, choisie sous la rubrique **Textures**.

8.31.5.5.2 Épaisseur de toiture

Les deux champs de cette rubrique correspondent aux champs équivalents de l'onglet **Généralités**, dans la boîte de dialogue **Paramètres de toiture** (voir page 154) et dans l'**Éditeur de toiture** (voir page 163)

Le terme **Construction** englobe les bois de construction (par exemple les chevrons) et la sous-structure de la toiture (par exemple les lattes et le revêtement).


Le terme **Couverture** englobe tous les éléments posés par-dessus la construction, notamment le coffrage, l'isolation et les lattes.

8.31.5.5.3 Débords et égouts

Le débord est la limite latérale d'un versant de toiture, au niveau d'un mur pignon (limite verticale). L'égout est l'arête inférieure d'un toit en pente (horizontale) ; elle est généralement équipée d'une gouttière. En cochant l'option adéquate, vous pouvez appliquer aux débords et égouts de la lucarne les paramètres d'affichage des débords et égouts de la toiture. Ainsi, vous pouvez reprendre les caissons de corniche, les zones d'égout et les tuiles faîtières. Lorsque l'option est désactivée, tous les détails de la toiture (exception faite de la gouttière) sont ignorés. Dans ce cas, le toit de la lucarne n'a pas de caissons de corniche.

8.31.5.6 Options annexes

Les options présentées ici diffèrent selon le type de lucarne sélectionné. En règle générale, vous retrouvez toutefois les options suivantes.



8.31.5.6.1 Lucarne rapportée

Lorsque vous activez cette option, l'arête inférieure de la lucarne repose directement sur la toiture. La charge porte donc exclusivement sur la charpente, ce qui peut être gênant lorsque la lucarne est de taille conséquente.

Si vous désactivez l'option, le mur avant de la lucarne est étiré jusqu'au sol de l'étage en toiture. Ainsi, la lucarne ne repose plus de tout son poids sur la charpente.

8.31.5.6.2 Liaison au plafond de la pièce

Lorsque vous activez cette option, l'ouverture réservée à la lucarne (visible de l'intérieur) s'arrête au niveau du plafond de l'étage. Si vous désactivez l'option, l'ouverture s'étire jusqu'à la ligne de contact entre le toit de la lucarne et le versant de la toiture.

Il est conseillé d'activer cette option pour réduire l'espace situé entre la lucarne et le revêtement du toit.


8.31.5.7 Rubrique Textures

Sous cette rubrique, vous pouvez choisir la texture appliquée au toit de la lucarne. Naturellement, cette texture peut être différente de celle de la toiture générale.

8.31.6 Lucarne rampante

Cette lucarne a été décrite dans la section générale concernant les paramètres des lucarnes (voir page 174).

8.31.7 Lucarne à deux pans (jacobine)



Cette lucarne se distingue des paramètres généraux des lucarnes (voir page 174) par les points décrits plus bas.


8.31.7.1 Coupe

Vous ne pouvez saisir aucune valeur pour la pente et la hauteur.

8.31.7.2 Affichage

Vous pouvez modifier la pente des versants et la hauteur à l'égout du toit de la lucarne.

8.31.8 Lucarne triangulaire



Cette lucarne se distingue des paramètres généraux des lucarnes (voir page 174) par les points suivants :

8.31.8.1 Coupe

Vous ne pouvez saisir aucune valeur pour la hauteur d'ouverture.

8.31.8.2 Affichage

Vous pouvez définir la hauteur au faîte et la pente des pans.

8.31.8.3 Options

Dans la lucarne triangulaire, l'ouverture ne peut pas s'arrêter au niveau du plafond de l'étage : elle s'étire systématiquement jusqu'à la ligne de contact entre le toit de la lucarne et le versant de la toiture. L'option **Liaison au plafond de la pièce** est donc inexistante.


8.31.8.4 Astuce

Si vous saisissez une valeur inférieure à 90° dans le champ **Pente** de la rubrique **Coupe**, le toit de la lucarne plonge vers l'avant. Vous obtenez alors un "pignon de Dantzig".



8.31.9 Lucarnes complexes

8.31.9.1 Lucarne trapézoïdale



Cette lucarne se distingue des paramètres généraux des lucarnes (voir page 174) par les points suivants :


8.31.9.1.1 Affichage

Vous pouvez définir la largeur du sommet et la pente des pans.

8.31.9.1.2 Options

L'option **Jouées int. verticales** permet d'ajouter des jouées solides le long des pans latéraux de la lucarne, afin de la supporter et de combler l'espace vide.

8.31.9.2 Lucarne à croupe (capucine)



Cette lucarne se distingue des paramètres généraux des lucarnes (voir page 174) par les points suivants :

8.31.9.2.1 Affichage

Vous pouvez définir la hauteur à l'égout et la pente du toit de la lucarne.

8.31.9.2.2 Astuces


Si vous saisissez la valeur 90° dans le champ **Pente** de la rubrique **Coupe**, vous obtenez une lucarne à deux pans (jacobine).

Si vous saisissez une valeur supérieure à 90°, le toit plonge vers l'avant. Vous obtenez alors un "pignon de Dantzig". Si vous relevez la hauteur à l'égout sous la rubrique **Vue en coupe**, vous obtenez un toit en demi-croupe dont les pentes ne commencent pas directement au niveau de l'arête inférieure, mais un peu plus haut.



Vous obtenez une autre forme de lucarne en surélevant la hauteur à l'égout sous la rubrique **Coupe** et en saisissant une pente supérieure à 90°.

8.31.9.3 Lucarne à toit bombé



Cette lucarne se distingue des paramètres généraux des lucarnes (voir page 174) :

8.31.9.3.1 Coupe

Vous ne pouvez pas définir la hauteur ni la pente.

8.31.9.3.2 Affichage


Vous pouvez définir la hauteur à l'égout et la flèche (hauteur du point culminant du cintre).

8.31.9.3.3 Options

L'option **Habillage cintre** permet de recouvrir le panneau avant de l'arrondi.

8.31.9.3.4 Astuce

Vous pouvez utiliser la lucarne à toit bombé pour créer une lucarne en berceau (débord latéral nul et arrondi en demi-cercle). Pour que l'arrondi prenne la forme d'un demi-cercle, il suffit que le cintre soit aussi large que haut. Dans le champ **Flèche** de la rubrique **Affichage**, vous devez donc saisir une valeur correspondant à la moitié de la valeur du champ **Largeur**. Le débord doit avoir une valeur nulle.



8.31.9.4 Lucarne à jouées galbées


Cette lucarne se distingue des paramètres généraux des lucarnes (voir page 174) par les points suivants :

8.31.9.4.1 Vue de face

Vous pouvez définir la largeur supérieure et la largeur des ailes.

8.31.9.4.2 Options

L'option **Avec ailes** permet d'ajouter des ailes solides le long des pans latéraux de la lucarne, afin de la supporter et de combler l'espace vide.



8.31.9.5 Lucarne ouverte

D'un point de vue purement technique, ce type de lucarne sert à pratiquer des ouvertures à l'intérieur des pans de toiture. Ces ouvertures peuvent ensuite être utilisées pour réaliser des terrasses de toit.


Le tracé comporte trois points d'insertion, le dernier servant à indiquer la profondeur de l'ouverture. Ce type d'ouverture est dépourvue de toit et d'angle d'inclinaison.

Le troisième clic provoque l'affichage d'une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez modifier numériquement les dimensions de l'ouverture. Comme la couverture du toit déborde généralement sur ce type de terrasse, le programme applique automatiquement un léger débord tout autour de l'ouverture ; vous pouvez modifier les quatre débords séparément.

Vous pouvez également jouer sur la forme générale de l'ouverture en intervenant sur le chanfrein gauche et droit. Les valeurs positives permettent de créer une ouverture en forme de trapèze ; les valeurs négatives permettent d'étirer les parties supérieures vers l'extérieur.

Pour créer une véritable terrasse, vous devez encore placer des murs tout autour de l'ouverture. Ces murs doivent être positionnés *entièrement* en-dessous de la toiture, c'est-à-dire en dehors de l'ouverture. Ils sont donc coupés automatiquement au niveau de la toiture. Si un mur n'est pas

placé sous la toiture, mais à l'intérieur de l'ouverture, sa hauteur est limitée à la hauteur de la pièce. Le mur est alors à l'air libre.



Vous pouvez utiliser les lucarnes ouvertes pour mettre en place des pans de toiture de forme spéciale, et réaliser vos projets de toiture complexes. Toutes les saisies effectuées dans la boîte de dialogue **Lucarne ouverte** vous permettront de modéliser ces projets.

8.31.9.5.1 Vue en coupe

Les champs **Débord haut** et **Débord bas** vous permettent de laisser la couverture du toit empiéter sur l'ouverture de la lucarne.

La hauteur d'ouverture est calculée par rapport à la position de la lucarne sur le toit ; vous ne pouvez pas la modifier directement.

8.31.9.5.2 Vue du dessus

Les champs **Débord droit** et **Débord gauche** vous permettent de laisser la couverture du toit empiéter sur l'ouverture de la lucarne.

Les champs **Chanfrein droit** et **Chanfrein gauche** vous permettent de jouer sur la forme générale de l'ouverture, et de créer des formes trapézoïdales.

8.31.9.5.3 Général

En cochant l'option de cette rubrique, vous pouvez appliquer aux rives et égouts de la lucarne les paramètres d'affichage des rives et égouts de la toiture.

8.31.9.5.4 Textures

Sous cette rubrique, vous pouvez choisir la texture appliquée au revêtement du toit, au niveau inférieur de la lucarne.

8.31.9.5.5 Astuces

Vous pouvez utiliser les terrasses de toit pour concevoir des lucarnes dégagées. Dans ce cas, le pan de toiture placé normalement au pied de la lucarne disparaît et dégage entièrement la vue sur l'extérieur et le jardin. Pour obtenir ce résultat, il vous suffit de placer une loggia en toiture devant la lucarne déjà insérée.

L'ouverture doit alors s'étendre entre l'extrémité inférieure du toit et la façade de la lucarne. Mais comme vous ne pouvez pas placer le bord inférieur de la terrasse en dehors du toit, vous devez saisir une valeur négative dans le champ **Retrait** de la rubrique **Vue en coupe** pour que la terrasse découpe le pan de toit restant et le fasse disparaître.



8.32 LES FENÊTRES DE TOIT ET PANNEAUX SOLAIRES

Outre la possibilité de placer des fenêtres où bon vous semble sur le projet, le programme vous permet d'ajouter des ouvertures vitrées sur les versants de votre toiture, pour améliorer l'aspect général de votre maison et éclairer les étages en comble.

La procédure d'insertion des fenêtres de toit est très simple, et rappelle celle des fenêtres murales.

Un clic sur le bouton  permet d'ouvrir un menu contenant plusieurs fenêtres de toit, qu'il ne vous reste qu'à sélectionner . Le programme détecte automatiquement si la fenêtre peut venir s'intégrer là où est actuellement positionné le pointeur. Si le positionnement final de la fenêtre est envisageable à cet endroit, c'est-à-dire si l'élément peut être placé sur ce versant de toiture, le pointeur est accompagné de la représentation symbolique de la fenêtre. Cliquez sur le bouton gauche de la souris pour placer l'élément. Il est adapté à l'orientation et à la pente du versant de la toiture. Le bouton reste gris et inactif si aucune surface de toit  ni aucun chevron  n'est actuellement visible.

La combinaison de touches **Ctrl+W** permet de déterminer le point de référence de la fenêtre et facilite sa mise en place sur la toiture.

Si la fonction de magnétisme est activée, le positionnement de la fenêtre en est grandement facilité.

Contrairement aux fenêtres ordinaires pour lesquelles il existe des types paramétrables, il n'existe que des types standard pour les fenêtres de toit.


8.32.1 Propriétés des fenêtres de toit

Les propriétés des fenêtres de toit peuvent être éditées de deux manières :

- vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bouton de la fenêtre, dans la barre d'outils verticale,
- ou double-cliquer sur une fenêtre déjà insérée dans le plan.

Le double clic ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous ne pouvez modifier que les paramètres de la fenêtre en cours d'édition. En revanche, l'ouverture des propriétés par l'intermédiaire d'un clic droit permet de saisir des paramètres qui seront valables pour ce type de fenêtre dans l'ensemble du projet. Étant donné que l'insertion des fenêtres demande un peu de travail, nous vous conseillons d'utiliser les lignes d'aide pour vous aider.

8.32.1.1 Paramètres de la fenêtre de toit



Les fenêtres de toit ont les mêmes paramètres que les fenêtres murales standard. Une rubrique intitulée **Profil d'habillage intérieur** est toutefois venue compléter la boîte de dialogue. Vous pouvez l'utiliser pour indiquer quel doit être l'aspect de l'ouverture (c'est-à-dire du trou découpé dans la toiture) lorsqu'on le regarde depuis l'intérieur. Vous pouvez alors faire la distinction entre les différents côtés de cette ouverture désignés par les options **Haut**, **Bas**, **Gauche** et **Droite**. Selon le profil d'habillage choisi pour chaque côté, l'ouverture semblera s'élargir ou se rétrécir vers l'intérieur (avec un effet biseauté). Pour les côtés gauche et droit, vous ne pouvez saisir que des valeurs relatives par rapport au toit, tandis que les côtés supérieur et inférieur acceptent des valeurs relatives mais également des valeurs absolues.

En ce qui concerne les valeurs relatives, il vous faut noter les points suivants :

- un angle de 90° correspond à un profil vertical par rapport au toit,
- un angle $< 90^\circ$ augmente l'espace nécessaire à l'intérieur,
- un angle $> 90^\circ$ diminue l'espace nécessaire à l'intérieur.

Pour les valeurs absolues (côtés supérieur et inférieur) :

- un angle absolu de 0° correspond à un profil horizontal,
- un angle absolu de 90° correspond à un profil vertical dirigé vers le bas.

L'illustration suivante présente quelques exemples de profils avec leurs valeurs d'angle correspondantes. Notez que les angles sont utilisés pour les fenêtres de toit rectangulaires, mais aussi pour les fenêtres de toit cintrées ou arrondies.



Les paramètres utilisés sont détaillés ci-après. Le "r" indique un angle relatif en degré, tandis que le "a" indique un angle absolu en degré.

	haut	bas	gauche	droite
Fenêtre gauche	90r	90r	90r	90r
Fenêtre centrale	40r	40r	40r	40r
Fenêtre droite	0a	90a	90r	90r

8.33 LES ÉLÉMENTS PHOTOVOLTAÏQUES ET THERMOCOLLECTEURS

Outre des fenêtres de toit (voir page 184), vous pouvez aussi insérer des éléments photovoltaïques et des thermocollecteurs dans les toitures de vos projets.

La procédure d'insertion d'un de ces éléments dans une toiture est identique à celle des lucarnes.

Sélectionnez un élément photovoltaïque ou un thermocollecteur et placez-le sur le versant de toiture souhaité. Comme pour les lucarnes, l'orientation des éléments photovoltaïques est dépendante de la direction de l'égout.


Remarque : L'utilisation des éléments photovoltaïques et thermocollecteurs ne vaut que pour l'aspect formel qu'ils confèrent à vos projets. Le calcul du besoin en énergie d'un projet individuel ou collectif et, le cas échéant, l'application automatique des aménagements correspondants, ne sont pas pris en compte par le programme.

Les éléments photovoltaïques et thermocollecteurs disponibles dans le programme sont les suivants: panneaux photovoltaïques, 1,05kWp, 1,4kWp et 1,75 kWp (kilowatt peak) ; panneaux photovoltaïques 1800, 1.08 kWp, 1.44kWp, 1.88kWp ; thermocollecteurs TK6, TK8, TK10.

8.34 LES TERRAINS

La fonction d'insertion du terrain vous offre la possibilité de déterminer le type de terrain sur lequel doit venir s'implanter votre maison.

Le **paysage** est l'environnement proposé automatiquement par le programme ; vous ne pouvez pas le créer vous-même. Dans ce paysage global, vous devez délimiter votre **terrain**, tracer vos **zones de terrain** et définir les points d'altimétrie.



L'ensemble assure une représentation réaliste de votre maison, dans son environnement direct. On commencera le plus souvent par délimiter le terrain sur le sol, puis on construira un bâtiment sur ce terrain, et on ajoutera des zones de terrain pour les chemins, les routes et les plantations. On appliquera enfin des textures différentes sur chaque parcelle.

8.34.1 Définir un terrain

À l'aide du bouton il est assez simple de définir un terrain sur lequel doit venir s'implanter votre maison. Comme le montre le petit triangle noir en bas à droite, ce bouton est un bouton déroulant proposant plusieurs fonctions. Ces fonctions reflètent les différentes configurations possibles d'un terrain (en pente, en côte etc.). Pour le terrain et les zones de terrain, un clic droit sur la fonction désirée ouvre la boîte des paramètres (voir page 192) correspondante.


8.34.1.1 Paysage = terrain par défaut

Un terrain par défaut, appelé **Paysage**, est proposé automatiquement par le programme dès que vous créez un nouveau projet. Il représente l'environnement naturel dans lequel vous allez définir votre propre terrain. Il est visible en mode Design.

Par défaut, ce paysage mesure 200 x 200 m et matérialise le niveau zéro utilisé dans tous les calculs de hauteur. Pour modifier le paysage en mode Construction, double-cliquez sur un emplacement ne contenant pas d'objet sur le terrain. La boîte de dialogue **Paysage** (voir page 191) s'affiche. Vous pouvez modifier la couleur et la texture du sol, mais pas ses dimensions.

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton **Activer/désactiver l'affichage du paysage**, vous ouvrez une fenêtre dans laquelle vous pouvez décider de n'afficher que les terrains et les zones de terrain que vous avez créés vous-même.

La rubrique **Étendue du paysage environnant** vous permet également de saisir de nouvelles valeurs par défaut pour le paysage.



8.34.1.2 Terrain

Le terrain désigne la surface sur laquelle vous allez construire votre maison et placer votre jardin. Pour obtenir une représentation de l'environnement aussi fidèle que possible, vous pouvez modifier la texture du terrain et personnaliser ses caractéristiques.

Dès qu'un bâtiment est édifié sur un terrain, il est automatiquement attribué à ce terrain. Généralement, une construction occupe l'ensemble du terrain sur lequel elle repose.

Ainsi, le programme vous permet de concevoir des implantations complexes : pour cela, créez les terrains nécessaires, donnez-leur un nom et attribuez-leur les différents bâtiments. Par la suite, vous pourrez traiter séparément les données des différents bâtiments, posés sur un terrain donné.

8.34.1.3 Zone de terrain

Une zone de terrain se trace normalement sur un terrain déjà délimité, mais peut également se trouver en dehors des limites du terrain d'origine si, par exemple, vous souhaitez ajouter sur votre projet des indications concernant les accès routiers. À la différence d'un terrain, la zone de terrain ne pourra pas servir de base de construction à une habitation. Cette fonction ne sert qu'à refléter aussi fidèlement que possible les détails de l'environnement.

8.34.1.4 Évidements de terrain

Le programme rend possible l'ajout d'évidements dans les paysages environnants, sur les terrains et sur les zones de terrain. Sur votre projet, ces évidements de terrain prennent la forme de découps.

Pour les bâtiments, il est préférable de sélectionner la fonction de tracé **Évidement de terrain automatique** de manière à ce que, par exemple, la cave ou le rez-de-chaussée de la maison ne soit pas affiché avec une surface en gazon.

Pour les terrains en pente, il est préférable de tracer soi-même la forme de l'évidement de terrain pour aménager, par exemple, une terrasse à flanc de colline.

8.34.1.5 Points d'altimétrie

La fonction d'insertion de points d'altimétrie est facile à mettre en œuvre. Pour reproduire sur votre projet une élévation de terrain, utilisez le bouton **Placer un point d'altimétrie**. Après avoir cliqué sur le bouton, placez le pointeur de la souris à l'emplacement du point d'altimétrie puis cliquez avec le bouton gauche de la souris. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les valeurs de cette élévation. Le point d'altimétrie se définit par rapport à un niveau de référence, variable selon les projets (il s'agit généralement du niveau de sol du rez-de-chaussée).

Les points d'altimétrie permettent de définir la hauteur du paysage, d'un terrain ou d'une zone de terrain.

Il faut faire la distinction entre les champs **Hauteur absolue** et **Hauteur au-dessus du sol**. Le premier se réfère au niveau 0 tandis que l'autre est calculé à partir du niveau du sol existant. En ce qui concerne les valeurs absolues, les valeurs > 0 correspondent à une élévation de terrain tandis que les valeurs < 0 correspondent à un évidement de terrain.

8.34.2 Fonctions de tracé

Lorsque vous cliquez sur le bouton  de la barre d'outils verticale, le programme affiche une barre verticale adjacente proposant différentes fonctions de tracé. Ces fonctions varient selon le type de terrain sélectionné.

Dans le cas du terrain et des zones de terrain, vous pouvez choisir entre un tracé rectangulaire et un tracé polygonal. Pour les évidements de terrain, vous disposez en plus de la variante **Évidement de terrain automatique**. Enfin, pour les points d'altimétrie, une fenêtre spéciale vous permet de saisir les valeurs numériques souhaitées.

8.34.2.1 Définir un terrain, une zone de terrain ou un évidement de terrain rectangulaire

Ce mode de tracé permet d'insérer un élément rectangulaire. Cliquez une première fois sur le plan à l'endroit du point d'insertion d'un des angles, puis, tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, déplacez le pointeur vers l'angle diamétralement opposé pour dessiner le rectangle. Cliquez une deuxième fois pour fixer les contours.

Dans le cas d'un terrain ou d'une zone de terrain, le second clic déclenche l'ouverture de la boîte de dialogue.

Pour aligner parfaitement votre élément rectangulaire, vous pouvez tracer des lignes d'aide sur votre projet.

8.34.2.2 Tracer un terrain, une zone de terrain ou un évidement de terrain polygonal

Ce mode de tracé permet d'insérer un élément de forme polygonale. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour activer la fonction puis cliquez dans l'ordre sur tous les sommets du futur polygone. Lorsque vous avez terminé, cliquez à nouveau sur le premier point ou appuyez sur la touche **Échap**. Veillez à ce que les côtés du polygone ne se chevauchent pas.

Dans le cas d'un terrain ou d'une zone de terrain, le dernier clic déclenche l'ouverture de la boîte de dialogue.

8.34.2.3 Insérer un évidement de terrain automatique

Ce mode de tracé des évidements de terrain s'applique uniquement aux étages dont le niveau n'est pas le niveau zéro, du fait que le programme a dû créer pour leur mise en place un évidement automatique dans le terrain.

Autrement dit, si vous avez généré un étage supérieur, décalé par rapport aux fondations de l'étage inférieur, vous pouvez demander au programme de créer les contours d'un évidement de terrain pour y insérer cet étage supérieur.

Ce mode de tracé est utilisé principalement lorsque le terrain est en pente et que vous souhaitez creuser des évidements de terrain pour mettre en place les différentes parties d'un étage.

8.34.2.4 Placer un point d'altimétrie


Pour créer une butte, sélectionnez la fonction **Placer un point d'altimétrie** du bouton déroulant **Définir un terrain**. Après avoir cliqué sur le bouton, placez le pointeur de la souris à l'emplacement du point d'altimétrie, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris. Dans la boîte de dialogue ainsi ouverte, saisissez les valeurs de cette élévation.

8.34.3 Activer/désactiver l'affichage du paysage

Le bouton  de la barre d'outils horizontale permet de rendre le paysage invisible, y compris les terrains, les zones de terrain et les évidements.

Cette fonction ne concerne pas les éléments de clôture qui sont considérés comme des objets d'aménagement.

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre dans laquelle vous pouvez décider de n'afficher que les terrains et les zones de terrain que vous avez créés vous-même.



La rubrique **Étendue du paysage environnant** vous permet également de saisir de nouvelles valeurs par défaut pour le paysage.

8.34.4 Modifier une forme de terrain

Vous pouvez modifier les terrains, les zones de terrain et les évidements après leur insertion. Pour cela, commencez par sélectionner la surface désirée (voir page 74), puis double-cliquez dessus. Vous ouvrez alors une boîte de dialogue contenant l'ensemble des paramètres à modifier.

Comme les évidements de terrain n'ont pas de propriétés particulières, aucune boîte de dialogue ne s'affiche lorsque vous les insérez ou les éditez. En fait, vous ne pouvez changer que leur forme : pour cela, sélectionnez un évidement de terrain sur le plan et sélectionnez les différents sommets de son tracé polygonal pour étirer les angles dans la direction souhaitée. Cette méthode vaut également pour les terrains et les zones de terrain.

Pour modifier la hauteur d'un point d'altimétrie, double-cliquez sur ce point et changez ses paramètres dans la boîte de dialogue **Point d'altimétrie** (voir page 195).

Veillez à ce que le paysage soit visible  lorsque vous sélectionnez les différents éléments du terrain ; sinon, vous ne parviendrez pas à sélectionner leurs contours.

8.34.5 Supprimer une forme de terrain


Pour supprimer un terrain, commencez par sélectionner la surface désirée  (voir page 74) qui s'affiche alors en couleur rouge.

Assurez-vous toujours que le terrain est visible  lorsque vous sélectionnez les différents éléments du terrain ; sinon, vous ne parviendrez pas à attraper leurs contours.

Vous pouvez maintenant supprimer la sélection en activant la commande **Supprimer** du menu **Édition** ou en appuyant sur la touche **Suppr** du clavier. Les éléments de clôture sont alors conservés, car ils sont considérés comme des objets à part entière.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer le paysage.


8.34.6 Boîte de dialogue - Paysage



La boîte de dialogue **Paysage** s'affiche lorsque vous double-cliquez sur le plan en mode Construction, sans toucher un seul objet, élément de construction ou terrain. Le paysage est le terrain par défaut créé par le programme.

8.34.6.1 Onglet - Paysage

L'onglet **Paysage** se compose des rubriques standard de définition des couleurs et des textures des éléments de construction (voir page 9), ainsi que d'un champ **Longueur polygones**. Chaque surface de terrain (terrain et zone de terrain) est divisée en plusieurs polygones, pour des raisons techniques inhérentes au logiciel. Ces polygones sont généralement invisibles. Vous ne les apercevez qu'en mode Design (vue Filaire) lorsque vous observez le projet par le dessous.



Ces polygones sont utilisées pour modéliser les différences de niveau sur le terrain. S'il n'existeit qu'une seule face, le programme ne pourrait pas représenter les courbures. Les polygones permettent donc d'augmenter la finesse de la modélisation.

Le champ **Longueur polygones** de la boîte de dialogue **Paysage** permet de définir la longueur de ces polygones. La valeur par défaut (10 m) permet de diviser le paysage (200x200 m) en 400 polygones. Il est conseillé de ne pas réduire cette valeur afin de ne pas accroître le temps de calcul du programme.

8.34.7 Boîte de dialogue - Terrain

La boîte de dialogue **Terrain** est conçue de la même façon. Elle s'affiche...

- automatiquement après l'insertion d'un nouveau terrain ou d'une nouvelle zone de terrain ;
- par un double clic sur un terrain ou une zone de terrain préalablement sélectionné 
- par un clic droit sur le bouton correspondant, dans la barre d'outils verticale.

La boîte de dialogue contient des onglets dont le nombre dépend de votre contexte actuel de travail.


L'onglet **Clôture**, qui s'affiche automatiquement après l'insertion d'un nouveau terrain ou d'une nouvelle zone de terrain, ne s'affiche plus lorsque vous double-cliquez sur un terrain ou une parcelle déjà inséré (car la clôture est alors considérée comme un groupe d'objets à part entière, dont les composants peuvent être édités et supprimés séparément).

8.34.7.1 Onglet - Paysage

L'onglet **Paysage** de cette boîte de dialogue correspond à l'onglet du même nom présenté dans la boîte de dialogue **Paysage** (voir page 191).


À une différence près toutefois : ici, la longueur standard des polygones est fixée à 3 m, ce qui signifie que les terrains et les zones de terrain ont une meilleure définition graphique que celle du paysage. Il est conseillé de ne pas réduire cette valeur afin de ne pas accroître le temps de calcul du programme.

8.34.7.2 Onglet - Clôture



L'onglet **Clôture** s'affiche automatiquement après l'insertion d'un nouveau terrain ou d'une nouvelle zone de terrain, mais il ne s'affiche plus lorsque vous double-cliquez sur un terrain ou une parcelle déjà inséré (car la clôture est alors considérée comme un groupe d'objets à part entière, dont les composants peuvent être édités et supprimés séparément).


Utilisez cet onglet pour sélectionner l'objet (barrière arbre; etc.) que vous souhaitez disposer tout autour de votre terrain.



Lorsque vous insérez une clôture, l'objet sélectionné est reproduit plusieurs fois afin de couvrir entièrement la distance requise. Le programme rassemble toutes les copies de l'objet dans un seul et même groupe, que vous pourrez dissocier ultérieurement en mode Design à l'aide du bouton (pour plus d'informations sur les groupes, reportez-vous à la page 261). Chaque côté de la surface forme alors un sous-groupe dont vous pourrez encore dissocier chaque composant.

Remarque : Les objets ayant la propriété de "tomber" jusqu'au sol lorsque vous les positionnez, sont considérés comme appartenant à la surface de terrain. Si vous augmentez après coup la hauteur du terrain, les objets voient leur hauteur modifiée en conséquence (à moins que vous n'ayez désactivé l'option **Établir hauteur (chute libre)** dans la boîte de dialogue **Paramètres d'objet**).

Dans le cas d'un terrain en pente, les éléments de la clôture sont taillés en biseau afin de suivre l'inclinaison du sol. La ligne supérieure de la clôture reste ainsi parfaitement harmonieuse.



Pour empêcher cet automatisme (notamment si la clôture est formée par des arbres), désactivez l'option **Adaptation au terrain** dans la boîte de dialogue **Paramètres d'objet** (voir page 245).

Remarque : L'adaptation des objets au terrain se fait automatiquement lorsque vous insérez la clôture. Toutefois, si vous ajoutez des éléments après l'insertion de la clôture, pensez à activer manuellement l'option **Adaptation au terrain** pour le nouvel objet inséré.

8.34.7.2.1 Rubrique *Objet*


Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour sélectionner l'objet à insérer tout autour du terrain.

8.34.7.2.2 Rubrique *Position du tabulateur*

Sous la rubrique **Position**, indiquez de quelle façon doit être insérée la clôture.

Si vous souhaitez clôturer votre terrain avec une barrière, choisissez plutôt l'option **Bord à bord**.

L'option **Intervalle de** permet de saisir directement une valeur. Cette valeur correspond à l'espacement entre les différents objets composant la clôture. Dans le cas d'une rangée d'arbres, ce paramètre a son importance.



L'option **Adaptation de l'objet au terrain** facilite le positionnement des objets destinés à délimiter le terrain. Le programme adapte automatiquement la taille de l'objet et le réduit s'il est trop grand pour être affiché correctement.


8.34.8 Boîte de dialogue - Point d'altimétrie



La boîte de dialogue **Point d'altimétrie** s'affiche automatiquement lorsque vous insérez un point d'altimétrie sur le terrain, ou lorsque vous double-cliquez sur un point d'altimétrie déjà positionné. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez saisir numériquement la hauteur du point. Vous devez alors faire la distinction entre les champs **Hauteur absolue** et **Hauteur au-dessus du sol**. Le premier se réfère au niveau zéro tandis que l'autre est calculé à partir du niveau de sol d'un étage. Pour la hauteur absolue, les valeurs > 0 correspondent à une élévation de terrain tandis que les valeurs < 0 correspondent à un évidement de terrain. Lorsque vous insérez un point, le programme calcule automatiquement sa hauteur en fonction de sa position.



Le programme utilise un algorithme de lissage afin de représenter harmonieusement les surfaces de terrain placées entre plusieurs points d'altimétrie.




8.35 LES MODÈLES TOPOGRAPHIQUES

En plus du bouton déroulant (voir page 186), le bouton multifonction de la barre d'outils verticale de gauche vous permet de tracer des modèles topographiques en mode Construction. Commencez par choisir l'un des modèles topographiques

proposés. Vous déterminez ensuite à l'aide des trois boutons  ,  et  , qui apparaissent dans la barre d'outils verticale de droite la façon dont vous voulez entrer votre terrrain fini.

 correspond à la saisie d'un rectangle qui est posé dans la même direction que l'étage actuel, c'est-à-dire posé contre les bords de la feuille. Avec  , vous pouvez entrer un rectangle quelconque en définissant trois points. Enfin, vous avez la possibilité avec  de saisir un rectangle quelconque. Pendant la saisie du rectangle, un aperçu du terrain fait de quelques lignes apparaît à l'intérieur du rectangle selon le modèle topographique choisi.




Quand vous avez terminé de placer le rectangle, la boîte de dialogue **Modèles topographiques** apparaît et vous pouvez y donner d'autres indications concernant le terrain.

Une fois le terrain inséré à l'aide de l'une des trois fonctions, vous pouvez en modifier la forme en déplaçant un ou plusieurs sommets du terrain préalablement sélectionné.

8.35.1 Boîte de dialogue Modèles topographiques

Cette boîte apparaît après l'insertion d'un terrain à l'aide de l'une des fonctions de modèle topographique, après un double clic sur un modèle topographique inséré par un clic droit sur l'un des modèles.



Remarque : Le bouton **Points d'altimétrie individuels** n'apparaît que lorsque la boîte de dialogue s'ouvre après un clic double sur un terrain déjà installé.

Par contre, les deux champs **Insertion de points d'altimétrie individuels** et **Suppression des points d'altimétrie et des modèles topographiques présents** n'apparaissent que lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue par un clic droit sur un modèle topographique dans la barre d'outils verticale de droite ou directement après l'insertion d'un terrain. Le champ **Ajouter aux terrains existants** est disponible dans tous ces types de boîtes de dialogue.

8.35.2 *Altimétrie*

Cette rubrique vous permet de déterminer la hauteur d'insertion du terrain à l'aide des champs **Niveau supérieur** et **Niveau inférieur**. Selon les valeurs spécifiées, le terrain est étiré ou rétréci.

8.35.3 *Orientation du modèle*

Quelques formes de terrains sont assymétriques. Sous la rubrique **Orientation du modèle**, vous pouvez définir l'inversion du terrain par rapport à son axe de symétrie afin d'inverser les le côté haut et le côté bas, c'est-à-dire qu'un terrain qui initialement montait de gauche à droite, monte de droite à gauche.

Pour des terrains partiellement symétrique, certains des champs **Inverser gauche et droite**, **Inverser avant et arrière**, **Inverser largeur et profondeur** peuvent être grisés puisque des inversions seraient sans effet.

8.35.4 *Insertion de points d'altimétrie individuels*

Si vous cochez cette option, le terrain n'est pas placé sous la forme d'un modèle topographique global, mais comme une somme de points d'altimétrie (comme si ces points d'altimétrie avaient

été saisis à l'aide de la fonction  du bouton multifonction , voir page 186). Vous pouvez modifier ces points d'altimétrie de la même manière que des points posés manuellement. Le bouton **Points d'altimétrie individuels** n'apparaît que lorsque la boîte de dialogue **Modèles topographiques** a été par un clic droit sur les modèles topographiques proposés dans la barre d'outils verticale de gauche  ou directement après l'insertion d'un modèle topographique.

8.35.5 Suppression des points d'altimétrie

Si vous cochez cette option, que vous ne pouvez obtenir qu'avec un clic droit sur un modèle topographique ou après insertion d'un nouveau terrain, tous les autres modèles topographiques et points d'altimétrie sont supprimés : seul le nouveau terrain est présent dans votre projet.

8.35.6 Ajouter aux terrains existants

Si vous cochez cette option, tout nouveau modèle topographique est mélangé aux autres terrains déjà définis, c'est-à-dire que les réglages effectués sous la rubrique **Altimétrie** ne s'appliquent plus directement. S'il n'y a pas d'autre terrain défini, la hauteur est supposée zéro. Si, par contre, un terrain déjà défini comporte une pente et vous ajoutez une pente sur la précédente, la hauteur de la seconde pente s'ajoute à la première.

La rubrique **Altimétrie** est griseée lorsque l'option **Suppression des points d'altimétrie et des modèles topographiques** est activée.

8.35.7 Points d'altimétrie individuels

Ce bouton n'apparaît que lorsque vous avez ouvert la boîte de dialogue **Modèles topographiques** par clic double sur un terrain insré. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, les points d'altimétrie présentés reproduisent exactement la forme du terrain définie. Ces points d'altimétrie peuvent ensuite être édités comme des points d'altimétrie placés manuellement (voir page 195).

8.35.8 Aperçu d'un modèle topographique

Dans la fenêtre de prévisualisation de la boîte de dialogue **Modèles topographiques** vous avez soit l'aperçu du terrain actuel, soit le terrain avec le bâtiment si vous avez sélectionné **Afficher les bâtiments**.

8.36 LES LÉGENDES

La fontion **Insérer un texte** permet d'ajouter des légendes à votre projet dans différentes polices, couleurs et tailles. Les options correspondantes peuvent être définies à votre guise dans la boîte de dialogue **Définir la police**.

Notez que les légendes sont liées à l'étage actuel (voir page 52). Vous avez donc la possibilité de définir des polices et attributs de caractères différents pour chaque étage et chaque légende.

8.36.1 Activer/désactiver les légendes

Un clic sur ce bouton, disponible dans la barre d'outils supérieure horizontale, permet d'afficher ou de masquer les légendes à l'écran. Pour saisir un texte, les légendes doivent être activées de façon à ce que le bouton de saisie de texte soit accessible.

8.36.2 Insérer un texte

Désignez par un clic sur la feuille l'endroit où vous voulez insérer le texte. Le programme affiche aussitôt la boîte de dialogue de saisie du texte.

8.36.2.1 Fenêtre de saisie du texte

Tapez le texte dans la fenêtre. Vous pouvez utiliser les touches **Entrée** et **Retour** pour saisir plusieurs lignes.

Le bouton **Définir police** ouvre une autre boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner une des polices TrueType installées sur votre système et choisir les attributs de caractères souhaités.

Un clic droit sur le bouton permet de sélectionner une police par défaut pour tous les nouveaux textes. Désignez la police de votre choix dans la boîte de dialogue et validez par OK. Le programme vous demande alors de confirmer ces paramètres par défaut, qui sont conservés même après fermeture du programme.

8.36.2.2 Orientation identique à celle du bâtiment

La boîte de dialogue **Texte** propose l'option **Orientation identique à celle du bâtiment**.

Lorsque vous faites pivoter une construction (voir page 58), la légende s'aligne alors par défaut sur la construction en question. Pour l'éviter, double-cliquez simplement sur la légende appropriée, puis désactivez l'option correspondante dans la boîte de dialogue **Texte**. Dans ce cas, la légende sera orientée comme la feuille.

8.36.3 Déplacer une légende

Vous pouvez aussi déplacer une légende si vous avez pris soin de la sélectionner au préalable avec la fonction (voir page 74). Lorsque le texte est entouré d'un cadre rouge, signe qu'il est sélectionné, vous pouvez le déplacer en le faisant glisser avec la souris. Dès lors que le texte est sélectionné, vous pouvez le faire pivoter par pas de 90° en cliquant sur le bouton droit de la souris.

8.36.4 Supprimer une légende

Le texte sélectionné peut être supprimé simplement en appuyant sur **Suppr** ou via la commande **Édition - Supprimer**. Pour supprimer toutes les légendes du plan en cours, choisissez la commande **Édition - Supprimer tous les - Légendes**.

8.37 LES COTATIONS

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 205.

La fonction de cotation permet de doter vos plans de cotations simples ou chaînées. Les options correspondantes peuvent être définies dans la boîte de dialogue **Cotation** (voir page 204). Pour la cotation chaînée, vous pouvez définir des paramètres spéciaux dans une boîte de dialogue qui s'affiche après un clic droit sur les deux boutons de la barre d'outils adjacente.

8.37.1 Activer/désactiver les cotations

Un clic sur ce bouton disponible dans la barre d'outils horizontale supérieure permet d'afficher ou de masquer les cotes à l'écran. Pour saisir une cotation, les cotations doivent être activées de façon à ce que le bouton de la barre d'outils verticale soit accessible.

8.37.2 Choisir un type de cotation

La fonction **Insérer une cotation** comporte six fonctions. Elles se distinguent par la position de la valeur par rapport au trait de cotation : au-dessus du trait, au-dessous ou sur le trait. Vous avez en outre le choix entre des traits de cotation dont les extrémités sont constituées de petits traits en diagonale ou par des cercles. La variante sur laquelle se trouve le pointeur de la souris lors du choix est décrite dans la barre d'état. La barre d'outils supplémentaire qui s'affiche lorsque la fonction est activée ne contient que deux types de tracé qui correspondent, d'une part, à la cotation simple, d'autre part à la cotation chaînée.

Les deux autres boutons permettent de mesurer une cotation d'altimétrie (niveau fini ou niveau brut).

8.37.2.1 Cotation simple

Pour réaliser une cotation simple, trois clics de souris sont nécessaires. Après un clic sur chacune des deux extrémités de la distance à mesurer, indiquez par un troisième clic la position de la ligne de cotation par rapport à l'objet à mesurer. Le positionnement est simplifié par la présence d'une croix de couleur rouge et par l'utilisation éventuelle du magnétisme (voir page 71).

8.37.2.2 Cotation chaînée

Un clic droit sur le bouton ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez indiquer quels objets doivent être pris en compte par la cotation chaînée.

Le tracé de la ligne de cotation se fait ensuite de la même manière que dans le cas d'une cotation simple. La distance mesurée est cependant décomposée en autant de tronçons qu'il y a d'éléments sur la ligne.

8.37.2.3 Cotations de niveau

Les cotes de niveau désignent la hauteur exacte de points. Le programme fait la distinction entre les variantes Finition et Construction brute. Si vous cliquez sur le bouton  **Cotation d'altimétrie (niveau fini)**, le point de référence de la cotation est le sol fini. Pour la cotation de sol brut, utilisez le bouton  **Cotation d'altimétrie (niveau fini)**. En mode d'affichage en coupe, le programme ne prend pas en charge la vérification du type de cote. C'est à l'utilisateur que revient cette tâche.

Les cotes de niveau sont en règle générale utilisées dans les affichages en coupe. Elles peuvent toutefois être saisies également dans le plan. Le positionnement et l'affichage des cotes de niveau


se distinguent sur certains points. Les propriétés des textes des cotes sont définies en commun dans la boîte de dialogue **Cote de niveau** (voir page 202).

Pour afficher ou masquer les cotes de niveau sur le plan ou en coupe, activez ou désactivez la commande **Cotations** du menu **Affichage**.

8.37.2.3.1 Cotation d'altimétrie (niveau fini)

Dans un plan classique, les cotes de niveau sont en règle générale utilisées uniquement pour indiquer la hauteur du sol final ou du sol brut. Les niveaux de sol d'un étage étant tous identiques dans le programme, les cotes de niveau fournissent par étage exactement les deux indications de hauteur citées, se distinguant uniquement par l'épaisseur de la construction du sol.


Pour coter l'étage actuel, cliquez à un endroit quelconque de l'étage. À cet emplacement sera indiqué le niveau absolu du sol au-dessus de zéro, valable pour tout l'étage.



8.37.2.3.2 Cotation d'altimétrie (niveau brut)

La cote de niveau dans la construction brute fait toujours référence au niveau zéro du plan général. À la différence du niveau fini, cette fonction ne se limite pas à la cotation de l'étage mais peut concerner un point ou une position quelconques.

Désignez par un premier clic le point dont vous souhaitez coter le niveau (dans le système de coordonnées, un point sur l'axe y) puis par un second l'emplacement de la cote (sur l'axe x). Ces deux points sont reliés par une ligne. Si vous cliquez sous la ligne d'aide, la flèche de la cote pointerà vers le haut, dans le cas contraire, vers le bas.



Pour mesurer par exemple l'arête inférieure du plafond, placez le deuxième clic sous la ligne mais cliquez au-dessus de la ligne pour désigner le sol. La flèche pointera alors vers le bas.

8.37.2.4 Boîte de dialogue Cote de niveau

Cette boîte de dialogue permet de définir les propriétés des cotes de niveau. Pour l'afficher, double-cliquez sur le texte de la cote concernée ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton de la barre verticale.

Si vous avez déplacé le texte de la cote, l'option *Position auto. du texte de cote* est désactivée. Activer cette option replace le texte à sa position initiale, c'est-à-dire à côté de la pointe de flèche correspondante.

Choisissez les paramètres de police relatifs au texte sélectionné en cliquant sur le bouton **Définir police**.

Le bouton **Transmettre police** permet d'appliquer la police choisie à tous les textes de cote visibles (construction brute ou finie) de la coupe ou du plan.

8.37.3 Éditer une cote

Les chiffres des cotes se comportent comme une légende ordinaire. Vous pouvez les déplacer ou les faire pivoter avec le bouton droit de la souris. Un double clic sur la cote affiche la boîte de dialogue **Cotation** (voir page 204) permettant de choisir le type de police.

Remarque : Notez que vous ne pouvez déplacer que les cotes placées sous ou au-dessus de la ligne de cotation. Il est impossible de sélectionner et de déplacer les cotes placées sur la ligne. Vous avez toutefois la possibilité de modifier le type de cotation.

8.37.4 Déplacer la ligne de cotation

Vous pouvez sélectionner les lignes de cotation comme tous les autres objets du mode Construction avec le bouton (voir page 74). La ligne est alors sélectionnée en rouge et vous pouvez la faire glisser avec la souris en la saisissant par l'un des trois points possibles.


- En cliquant sur la ligne elle-même, vous pouvez la faire glisser parallèlement à sa position d'origine.
- Vous pouvez également déplacer les extrémités de la distance mesurée. Elles sont marquées par des carrés rouges et vous pouvez déplacer chacun d'elles avec la souris. La cote est automatiquement ajustée en fonction de la nouvelle distance mesurée. La cote est également ajustée si vous déplacez un des objets d'après lesquels elle est calculée.
- L'édition de cotes de niveau en coupe est identique à celle des autres cotes, à une différence près. Cliquez sur le triangle de la cote de niveau et modifiez son orientation en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. La pointe de la cote est dirigée vers le haut si vous déplacez la cote vers le bas et inversement.

8.37.5 Cotation de fenêtres et de portes

Cette option permet d'obtenir non seulement la largeur d'une fenêtre ou d'une porte de votre projet mais également la hauteur lors de l'insertion d'une cote.


L'option est inaccessible si vous éditez une cote ne correspondant pas à la fonction Cote au-dessus de la ligne ou si la cote ne se réfère ni à une porte ni à une fenêtre.

Lors de la cotation d'un mur, la largeur ou la longueur s'affichent au-dessus de la ligne de cotation. Pour une fenêtre ou une porte, la hauteur est également spécifiée sous la ligne :



Une fenêtre est caractérisée par trois indications de mesure : largeur, hauteur et hauteur d'allège (voir page 66), indiquée automatiquement.

Lorsque vous cotez un mur entier avec une cotation chaînée, le programme détecte automatiquement l'emplacement des portes et des fenêtres et spécifie dans les zones correspondantes les valeurs de hauteur.



Comme les cotes normales, les indications de hauteur de fenêtres et de portes peuvent pivoter, être sélectionnées séparément ou déplacées. Un double clic sur la cote ouvre la boîte de dialogue **Cotation** (voir page 204) permettant d'afficher ou de masquer la hauteur de portes/fenêtres et de choisir la police.

Remarque : Pour plus d'informations sur la cotation des fenêtres et des portes, reportez-vous à la page 67.

8.37.6 Supprimer une cotation

Pour supprimer une cote, sélectionnez-la avec la fonction habituelle et appuyez sur la touche **Suppr** ou choisissez la commande **Édition - Supprimer**. Vous pouvez supprimer toutes les cotes avec la commande **Édition - Supprimer tous les - Cotations**.

8.37.7 Boîte de dialogue Cotation

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 205.

Cette boîte de dialogue s'ouvre par un clic droit sur le bouton ou avec la commande **Options - Cotation**.

Elle s'affiche également après un double clic sur une ligne de cotation sélectionnée. Les paramètres d'une cote peuvent être modifiés à tout moment.

8.37.7.1 Position automatique du texte de cote

Si vous avez déplacé une cote, l'option **Position auto. du texte de cote** est désactivée. Pour replacer la cote selon le mode de cotation choisi, cochez cette option.

8.37.7.2 Afficher hauteur porte / fenêtre

Activer cette option permet d'afficher non seulement la largeur d'une fenêtre ou d'une porte, mais également la hauteur lors de l'insertion d'une cote. Si vous désactivez cette option, cette information ne sera pas affichée sur le plan. Cette option est inaccessible lorsque vous éditez une cote ne correspondant pas à la fonction Cote au-dessus de la ligne ou si la cote ne se réfère ni à une porte ni à une fenêtre.

8.37.7.3 Hauteur porte / fenêtre auto. (positionnement)

Si la cote correspondant à une hauteur de fenêtre ou de porte a été déplacée, l'option est désactivée. Si la case est cochée, la cote sera placée correctement par rapport à la ligne.

8.37.7.4 Rubrique Décimales

Trois options sont proposées. Elles correspondent à des cotes à une, deux ou trois décimales.


8.37.7.5 Définir/Transmettre police

Si vous cliquez sur le bouton **Définir police**, vous accédez à la boîte de dialogue Windows permettant de déterminer le type de police. La définition de la police n'est valable que pour le texte sélectionné.

Le bouton **Transmettre police** permet d'appliquer une police définie spécifiquement pour une cotation sur toutes les cotes visibles sur le plan. Les cotes non visibles ne sont pas affectées par cette modification.

8.37.8 Paramètres de cotation


Cette boîte de dialogue s'affiche par un clic droit sur le bouton du type de cote choisi (ou) dans la barre d'outils verticale supplémentaire.



Indiquez les éléments concernés par la mise en place de cotes (chaînées par exemple) : **Lignes d'aide**, **Axes de murs**, **Arêtes de murs** ou **Évidements / dalles de balcons**.

8.37.8.1 Représentation architecturale de la cotation

Le programme vous permet de représenter les cotes de façon professionnelle. Vous disposez à cet effet d'une option spécifique dans la boîte de dialogue que vous ouvrez par un clic droit sur le bouton



Si l'option **Représentation architecturale** est activée, les cotes sont dotées des caractéristiques suivantes : pour des longueurs supérieures à 1 mètre, la cote sera spécifiée en mètre avec deux décimales. Si la troisième décimale (mm) est supérieure ou égale à 5, ce chiffre sera placé en

exposant. Pour des valeurs inférieures à 1 mètre, l'indication sera en centimètres sans décimales. Si la première décimale (mm) est dans ce cas supérieure ou égale à 5, un 5 sera placé en exposant. Les unités, mètres ou centimètres, ne seront pas affichées. Notez que la modification des unités de mesure à l'aide des options de projet (par un clic droit sur le bouton) n'aura aucun effet sur cette représentation. Cela signifie que même si vous choisissez par exemple l'unité de mesure **yd**, les indications de cotes dans ce mode de représentation architecturale seront en mètres ou en centimètres.

8.37.9 Cotations extérieures automatiques

En plus des cotations définies manuellement à l'aide du bouton (voir page 199), vous pouvez opter séparément pour les différents étages d'un bâtiment(voir page 50) pour l'insertion de cotations extérieures automatiques. Ce choix s'effectue dans via l'option **Utiliser cotation extérieure** proposée sous la rubrique **Généralités** dans la boîte de dialogue **Propriétés d'étage**. Comme pour les cotations saisies manuellement, vous pouvez activer ou désactiver la représentation de cotations extérieures automatiques à l'aide du bouton .

8.37.9.1 Paramètres de cotations extérieures

Pour afficher cette boîte de dialogue, double cliquez sur l'une des valeurs de cotation extérieure ou utilisez la commande **Cotations extérieures** du menu **Options** en mode Construction.



Les valeurs renseignées dans les zones de saisie numérique, ainsi que les options définies dans cette boîte de dialogue, peuvent être modifiées d'un étage à l'autre dans un même bâtiment.

8.37.9.1.1 Cotation multiple

Cette rubrique permet de définir les éléments de la cotation extérieure automatique et leur intervalle.

L'option **Cotation globale** affiche les valeurs dimensionnelles hors tout de l'étage actuel sur une première ligne de cote.

L'option **Cotation extérieure** affiche les valeurs dimensionnelles extérieures de l'étage actuel sur une deuxième ligne de cote. La zone de saisie qui prolonge cette option permet de préciser la

distance réelle, à l'échelle du plan, séparant cette ligne de cote de la ligne de cotation globale. L'option **Cotation intérieure** permet d'afficher les dimensions intérieures des pièces et cloisons de distribution de l'étage actuel sur une troisième ligne de cote. La zone de saisie qui prolonge cette option permet de préciser la distance réelle, à l'échelle du plan, séparant cette ligne de cote de la ligne de cotation extérieure.

L'option **Cotation de fenêtres** affiche les valeurs dimensionnelles relatives aux baies insérées dans le plan de l'étage actuel sur une quatrième ligne de cote.

La zone de saisie qui prolonge cette option permet de préciser la distance réelle, à l'échelle du plan, séparant cette ligne de cote de la ligne de cotation intérieure.

8.37.9.1.2 Position du tabulateur

L'option **sur le bord de la page** dispose, par défaut, le réseau de cotes extérieures automatiques en bordure de page. L'option **dans l'espace du plan** permet de disposer les cotes extérieures en périphérie du plan suivant une distance spécifiée dans la zone de saisie qui borde cette option.

8.37.9.1.3 Rubrique Orientation

L'option **Identique à l'orientation de papier** place le réseau de cotes extérieures automatiques dans le même système orthogonal que le format de papier en vue Configuration (**Affichage/Vue configuration**). Si le plan affiché dans le format de feuille présente lui-même un angle différent de celui de la cotation extérieure, celle-ci est automatiquement mise à jour. Dans ce cas toutefois, elle n'affiche que des valeurs dimensionnelles issues de la projection de l'angle.

L'option **Identique à l'orientation du plan** permet de maintenir l'orientation des lignes de cotes conforme à celle du plan d'un bâtiment pour le cas où celui-ci subirait une rotation dans l'espace de travail.

L'option **Suivant l'orientation principale** se réfère à l'orientation des murs principaux de l'étage actuel pour orienter la cotation extérieure. La direction dans laquelle le bâtiment a été tourné, c'est-à-dire la direction des cotations chainées correspond aux deux directions de l'origine (voir page 81). Cette option permet de déterminer la direction principale de votre plan. Si vous entrez manuellement un bâtiment principal tourné de 30°, les cotations chaînées seront tournées automatiquement de 30°.

8.37.9.1.4 Appliquer à tous les étages et Paramètres de cotation

Si vous voulez utiliser les paramètres de cette boîte de dialogue non seulement pour l'étage actuel mais pour tous les étages de tous les bâtiments, cliquez sur le bouton **Appliquer à tous les étages**. En cliquant sur le bouton **Paramètres de cotation**, vous obtenez la même boîte de dialogue que celle obtenue par un double clic sur une cotation saisie manuellement. Vous pouvez y régler les paramètres des cotations extérieures automatiques (voir page 199).

Comme pour les cotations extérieures, les paramètres des cotations ne sont valables que pour l'étage actuel. Si vous cliquez sur **Appliquer à tous les étages**, les paramètres des deux boîtes de dialogue seront transférés à tous les étages .

Remarque : Si vous cliquez dans la boîte de dialogue **Cotation** sur le bouton **Transmettre police**, le transfert ne s'applique qu'aux cotations extérieures et pas aux autres cotations chaînées de votre plan.

Appliquer à tous les étages dans la boîte de dialogue des cotations extérieures s'applique aussi aux distances et autres paramètres des cotations extérieures.

8.38 LES COUPES

Le programme vous offre la possibilité de définir un nombre impressionnant de coupes à l'horizontale, à la verticale et en diagonale et de créer ainsi différentes coupes transversales du bâtiment. La création de ce type de coupes s'effectue exclusivement en mode Construction, alors que leur affichage est possible aussi bien en mode Construction qu'en mode Design. Cette fonction autorise la création de coupes diverses complétant les vues ordinaires de votre bâtiment (latérales par exemple). Ces vues sont nécessaires pour une demande de construction. Les vues en coupe en mode Design sont idéales pour l'agencement des pièces. Notez qu'en mode Design, l'affichage d'une coupe utilise la position et l'orientation de la coupe. Pour la représentation de la coupe en mode Construction, plusieurs paramètres sont disponibles. La représentation elle-même peut être affichée sous forme de rectangle dans le plan ou dans la fenêtre complète. En mode Construction, il est également envisageable de visualiser plusieurs coupes simultanément. Dans une vue en coupe, vous avez la possibilité de déterminer la hauteur d'un point quelconque par l'ajout de cotes de niveau (voir page 200).

Les options relatives aux coupes sont définies dans la boîte de dialogue **Coupe** (voir page 209) que vous activez par un clic droit sur le bouton correspondant de la barre d'outils verticale.

Lors de la définition ou de l'édition ultérieure d'une coupe, les modifications ou les ajustements individuels des coupes s'effectuent dans cette même boîte de dialogue dont certaines rubriques ou zones de saisie peuvent varier. Vous pouvez par exemple doter la coupe d'un nom dans le champ **Désignation**. En mode Design, les noms des différentes coupes sont regroupées dans une liste de sélection présente dans la deuxième barre d'outils horizontale. Cette liste permet de choisir la coupe à représenter.

8.38.1 Choisir un type de coupe

Lorsque vous cliquez sur le bouton  de la barre d'outils verticale, le programme affiche dans la barre verticale supplémentaire trois types de coupes : horizontale, verticale ou quelconque.

8.38.1.1 Réaliser une coupe horizontale

Pour définir une coupe horizontale, cliquez sur le bouton correspondant. Désignez ensuite à l'aide de la souris le point de départ de la ligne de coupe. Le curseur prend la forme d'une ligne (horizontale) dotée de deux flèches indiquant la direction du regard. Si vous déplacez la souris vers la gauche, le regard est tourné vers le bas, et vers le haut lorsque la souris est déplacée vers la droite. Le choix du point de départ à droite ou à gauche d'un bâtiment détermine implicitement la direction du regard.

Le second clic fixe l'extrémité de la ligne de coupe. La longueur de la ligne de coupe est sans importance puisque le programme la prolonge à l'infini.

La boîte de dialogue **Coupe** (voir page 209) qui s'affiche ensuite permet de spécifier par exemple l'affichage de la coupe en mode Construction. Si vous validez vos données, la coupe est automatiquement calculée. La durée de ce calcul peut varier en fonction de la complexité du

bâtiment (calcul d'arêtes masquées par exemple). Vous pouvez suivre l'évolution du calcul dans la barre d'état et l'interrompre le cas échéant avec la touche **Échap**. Vous avez la possibilité de lancer ou non une mise à jour automatique du calcul des coupes après chaque modification par l'intermédiaire des options de la rubrique **Actualisation lors des modifications** (voir page 212) de la boîte de dialogue **Coupe**.

8.38.1.2 Réaliser une coupe verticale

La mise en place d'une coupe verticale est similaire à celle d'une coupe horizontale. Si vous placez d'abord le point du haut puis le point du bas, la coupe se fera vers la droite. Si vous placez d'abord le point du bas, la coupe sera faite vers la gauche.

8.38.1.3 Réaliser une coupe quelconque

La définition de la coupe suit le même principe que les deux types ci-dessus. Un déplacement de la souris de la gauche ou la droite vers le haut définit une direction du regard vers la gauche et inversement.

8.38.2 Activer/désactiver les coupes

Le bouton  de la barre d'outils horizontale permet d'afficher ou de masquer toutes les lignes ou représentations de coupes. Cette commande s'applique à toutes les vues disposées à l'écran.

8.38.3 Modifier une coupe

Vous pouvez déplacer une coupe et modifier son orientation. Pour ce faire, cliquez sur la ligne de la coupe et déplacez-la en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Pour modifier son orientation ou sa longueur, procédez de même en cliquant sur l'une de ses extrémités. Pour réaliser ces opérations, il est indispensable d'avoir affiché les coupes à l'aide du bouton .

8.38.4 Supprimer une coupe

Sélectionnez la coupe de votre choix en cliquant sur  (voir page 74). La coupe désignée est affichée en rouge à l'écran. Appuyez alors sur la touche **Suppr** ou activez la commande **Supprimer** du menu **Édition**.


8.38.5 Boîte de dialogue Coupe

Un clic droit sur le bouton  de la barre d'outils verticale ouvre la boîte de dialogue **Coupe** regroupant les options de définition des paramètres standard.

Cette boîte de dialogue **Coupe** s'affiche également après la saisie du deuxième point de la ligne de coupe ou après sélection de la coupe avec le bouton  (voir page 74) et par un double clic sur la ligne de coupe.

Toutes les saisies s'appliquent exclusivement aux coupes en mode Construction.

Le nom inscrit sous la rubrique **Désignation** est une exception puisque ce nom apparaît en mode Design dans la liste de sélection de la deuxième barre d'outils horizontale. Cette liste permet de sélectionner la coupe à afficher en mode Design.



8.38.5.1 Intitulé et désignation de coupe

Cette rubrique permet de définir l'affichage du nom de la coupe dans la fenêtre de coupe. Le nom s'affiche aussi bien dans l'affichage de la coupe sous forme de rectangle dans le plan que sous forme de fenêtre.



Les deux options **Afficher la désignation de coupe gauche** et **droite** font référence au nom de la ligne de coupe dans le plan.



Le nom proprement-dit de la coupe est spécifié dans la boîte de dialogue obtenue lors du déplacement ou de la modification ultérieure d'une coupe.

Dans le nom de coupe proposé par défaut par le programme, (**Coupe A-A**) la première lettre désigne le début et la seconde l'extrémité de la ligne de coupe. Vous pouvez valider les lettres ou les modifier.

Si vous avez spécifié dans les paramètres par défaut que la ligne de coupe doit être présentée à droite et à gauche, les deux options **Afficher** sont automatiquement activées. Si les deux options sont désactivées, la ligne de coupe ne sera dotée d'aucun nom.

Lors de l'ajout d'une coupe supplémentaire, le programme utilise la lettre (ou le chiffre) suivante : la **Coupe B-B** suivra donc la **Coupe A-A**.

Dans la fenêtre de coupe, le nom sera affiché uniquement si l'option **Afficher l'intitulé** est activée. Dans ce cas, le nom de la coupe est positionné par défaut au centre de la bordure supérieure de la fenêtre. Pour replacer le nom à sa position par défaut (en haut au centre) après un déplacement involontaire, activez l'option **Position auto. de l'intitulé**.

Remarque : Avec la saisie d'un nom de coupe personnalisé (**Coupe transversale du rez-de-chaussée** par exemple), le positionnement automatique n'est plus valable. Les deux extrémités de la ligne de coupe sont désignées par les lettres A, mais le nom **Coupe transversale du rez-de-chaussée** apparaît dans la fenêtre de coupe. Il faut donc veiller à la concordance des noms.

Le nom spécifié sous la rubrique **Désignation** est répertorié en mode Design dans la liste de sélection de la deuxième barre d'outils horizontale. Cette liste permet de sélectionner la coupe à afficher sous ce mode.

8.38.5.2 Coupe / élévation d'étages et de bâtiments

Les options de cette rubrique permettent de spécifier les éléments à inclure dans l'affichage de la coupe : **Un étage**, **Un bâtiment**, **Tous les bâtiments** ou **Étages visibles**. Notez que ces options s'excluent mutuellement. La sélection d'un seul étage ou bâtiment s'effectue dans la liste de sélection correspondante.

Vous pouvez également indiquer dans la boîte de dialogue **Coupe** si les objets de la zone sélectionnée doivent être affichés dans la coupe. Si l'option est activée, tous les objets inclus dans la zone choisie pourront être visualisés à l'écran.

L'option **Surface de coupe uniquement** indique que seuls les éléments réellement coupés seront affichés. Dans ce cas, la rubrique **Profondeur** est griseée.

Si l'option est désactivée, déterminez sous la rubrique **Profondeur** la zone en cm à représenter derrière la coupe. Saisissez la valeur directement dans la zone adéquate ou utilisez les flèches.

8.38.5.3 Échelle

Cette rubrique est destinée à spécifier l'échelle de la représentation en coupe en mode Construction. Plusieurs options sont disponibles :

Si vous choisissez l'option **Identique au projet**, la coupe sera représentée avec la même échelle que le projet lui-même. L'option **Adaptée à la fenêtre** permet d'afficher toujours le contenu intégral de la coupe dans la fenêtre, même si sa taille est très réduite. Dans ce cas, l'échelle dépend donc de la taille de la fenêtre.

Les autres options permettent de sélectionner une échelle prédéfinie ou de spécifier une échelle de votre choix.

Remarque : En cas d'échelle fixe ou d'échelle identique à celle du plan, vous pouvez déplacer (voir page 214) la coupe dans la fenêtre et sélectionner ainsi des sections spécifiques.

8.38.5.4 Affichage de la coupe / élévation

Vous spécifiez sous cette rubrique le mode d'affichage des coupes en mode Construction. Les options suivantes, s'excluant mutuellement, sont disponibles :

- **Invisible** : Vous voyez dans le plan uniquement la ligne de coupe mais pas l'affichage de la coupe.

- **Affichage en fond de plan (inactif)** (voir page 213) : l'affichage de la coupe est présenté dans un rectangle spécifique sur le plan.
Ce rectangle se comporte comme une fenêtre indépendante. Vous pouvez donc le déplacer et modifier sa taille. Si l'option **Affichage sur totalité de l'espace de travail** est désactivée, vous pouvez également déplacer (voir page 214) la fenêtre de coupe.
La fenêtre de coupe accepte l'ajout de lignes d'aide, textes, cotes et cotes de niveau (voir page 200) qui appartiennent alors au rectangle. Lorsque vous déplacez le rectangle dans le plan, les textes ou cotes inscrits peuvent également être déplacés.
Notez que les saisies en coupe peuvent être effectuées uniquement si l'option **Placer l'affichage au premier plan (actif)** est activée. Dans le cas contraire, le plan reste identifiable à travers la coupe.
- **Affichage sur totalité de l'espace de travail** (voir page 213) : Cette option affiche la coupe dans la fenêtre globale de votre plan, la coupe recouvrant le plan.
Dans ce type de présentation, l'ajout de lignes d'aide, de textes, de cotes et de cotes de niveau est également envisageable. La coupe peut également être déplacée dans la fenêtre.
- **Affichage dans une nouvelle fenêtre** : Avec cette option, la coupe est automatiquement transférée dans la fenêtre d'une nouvelle vue. L'autre solution consiste à créer une nouvelle vue à l'aide du bouton . Les coupes peuvent être modifiées indépendamment dans les deux fenêtres.
Lors de l'édition ultérieure d'une coupe et l'activation de la boîte de dialogue **Coupe** par un double clic, cette option est inaccessible.
Travailler sur plusieurs vues différentes (fenêtre entière et rectangle) permet de comparer une coupe dans plusieurs types de présentations.

8.38.5.5 Rubrique Actualisation lors des modifications

La création d'une coupe entraîne son calcul et son affichage automatiques. La durée du calcul peut varier en fonction de la complexité du bâtiment, dans le cas du calcul d'arêtes masquées par exemple.

Pour les modifications ultérieures des coupes, vous pouvez définir par défaut le type de mise à jour : **Instantanément** ou **Sur demande**.

Si vous modifiez ultérieurement une coupe, puis ouvrez la boîte de dialogue **Coupe** par un double clic, la rubrique **Actualisation lors des modifications** sera complétée par le bouton **Actualiser la coupe / élévation**.

Ce bouton est uniquement accessible lorsque l'option **Sur demande** est activée. L'exécution du calcul de la coupe est lancée par un clic sur ce bouton.

Remarque : À l'ouverture d'un projet, toutes les coupes sont mises à jour ainsi que leur affichage. Une représentation de la coupe sur demande n'est dans ce cas pas possible.

8.38.6 Affichage de la coupe en mode Construction

Plusieurs variantes d'affichage d'une coupe sont disponibles en mode Construction. Le type d'affichage est déterminé sous la rubrique **Affichage de la coupe / élévation** (voir page 211) de la boîte de dialogue **Coupe**.

L'affichage de la coupe autorise l'ajout de textes, de lignes d'aide, de cotes et de cotes de niveau (voir page 200). Vous pouvez également utiliser le multifenêtrage proposé par le programme et

ouvrir une coupe dans la une nouvelle fenêtre. Ce procédé permet de disposer plusieurs vues en coupe sur l'écran.

Remarque : À l'intérieur d'une coupe, vous pouvez afficher ou masquer les lignes d'aide, les murs hachurés, les versants de toiture, la charpente, les légendes, ainsi que les dimensions, grâce aux boutons de la barre d'outils horizontale.

8.38.6.1 Afficher uniquement la ligne de coupe

Si vous avez activé l'option **Invisible**, seule la ligne de coupe est affichée dans le plan.

Le début et la fin d'une ligne de coupe sont mis en valeur de façon à bien distinguer plusieurs coupes différentes dans un plan. L'affichage des désignations des coupes peut être désactivé sous la rubrique **Intitulé et désignations de coupe**.

8.38.6.2 Affichage en fond de plan (inactif)

Si vous avez activé l'option **Affichage en fond de plan (inactif)**, l'affichage de la coupe sera intégré au plan dans une fenêtre indépendante. Indiquez si cette fenêtre de coupe peut recouvrir ou non le plan.

L'affichage de la coupe autorise l'ajout de textes, de lignes d'aide, de cotes et de cotes de niveau (voir page 200). Si la coupe ne recouvre pas le plan, aucune saisie n'est possible dans l'affichage. Elles sont automatiquement attribuées au plan.

Le rectangle sur le plan se comporte comme une fenêtre indépendante. Il peut être déplacé par un clic à l'intérieur de la fenêtre. Toutes les saisies appartenant au rectangle sont également déplacées. Pour augmenter ou réduire la taille de la fenêtre, sélectionnez le cadre. Il apparaît alors en rouge et est doté de poignées d'angle. Modifiez la taille du rectangle par l'intermédiaire de l'une de ces poignées. Si l'option **Adaptée à la fenêtre** est désactivée, vous pouvez également déplacer (voir page 214) la fenêtre de coupe.

8.38.6.3 Représenter la coupe dans une fenêtre entière

Si vous avez activé l'option **Affichage sur totalité de l'espace de travail**, l'affichage de la coupe occupe toute la fenêtre du plan.

Les caractéristiques de ce type d'affichage sont les mêmes que celles de l'affichage dans le plan. Vous pouvez donc ajouter des lignes d'aide, des textes, des cotes et des cotes de niveaux ou encore déplacer la coupe à l'intérieur de la fenêtre.

Il est toutefois impossible de déplacer la fenêtre ou d'en modifier la taille.

8.38.7 Saisies dans la fenêtre de coupe

Les saisies dans une coupe sont possibles uniquement lorsque la coupe recouvre le plan ou représente une vue à part entière. Si tel n'est pas le cas, les éléments saisis seront automatiquement attribués au plan.

Les éléments suivants peuvent venir compléter une coupe : Lignes d'aide, Légendes, Cotations, Cotes de niveau.

Les légendes ou cotations peuvent être déplacées dans la coupe comme dans le plan. Il est également possible de modifier et de transférer le type de police.

Remarque : Si vous tentez d'ajouter d'autres éléments que ceux indiqués, le refus de la saisie sera signalé par un signal sonore.

8.38.8 Déplacer une coupe dans la fenêtre de coupe

Il est possible de déplacer des coupes à l'intérieur de la fenêtre. Cette opération est envisageable pour les coupes dans le plan ou dans une fenêtre entière. Il est pour cela nécessaire que l'option **Adaptée à la fenêtre** soit désactivée. Le déplacement de coupes est nécessaire lorsque la coupe ne peut pas être entièrement présentée dans la fenêtre en raison de l'échelle. Il est alors possible de sélectionner des zones d'une coupe (détails) et de les afficher dans l'échelle choisie.

Le déplacement d'une coupe est illustré par un rectangle dans le plan.

- 1 Positionnez le pointeur sur la bordure du cadre sans le sélectionner. Le pointeur prend alors la forme d'une croix.
- 2 Cliquez avec le bouton gauche de la souris et déplacez le pointeur dans la fenêtre. La coupe entière est visible.
- 3 Vous pouvez à présent déplacer le rectangle dans la coupe visible et déterminer la zone souhaitée.
- 4 Dès que vous relâchez le bouton de la souris, la zone sélectionnée remplit toute la fenêtre.

8.38.9 Affichage des coupes en mode Design

Les coupes peuvent également être représentées en mode Design. Si vous avez défini une ou plusieurs coupes en mode Construction, elles sont proposées sous forme de liste de noms dans la barre d'outils horizontale. Les boutons permettant de choisir le type de vue en mode Design ont été complétés par le bouton **Vue en coupe** (voir page 216), aussi bien pour la vue en plan, que pour le plan coloré et pour la vue en perspective.

8.39 L'OUTIL DE MESURE

Si vous voulez connaître juste, à titre d'information, la distance qui sépare deux points ou un point et une droite, vous pouvez utiliser l'outil de mesure .

Une double flèche apparaît lors de la cotation à l'aide de cette fonction. La distance séparant les

deux points, ainsi que la direction relative à l'origine  (voir page 81), sont indiquées au milieu de la double flèche, près du pointeur de la souris, et dans la barre d'état. La barre d'état présentent également les coordonnées du premier point de cotation et les distances horizontales et verticales des points.

Le deuxième clic place la cotation dans le plan. Elle est automatiquement supprimée lorsque vous entrez une autre mesure à l'aide de  ou que vous quittez l'outil de mesure.

Il existe deux types de saisie pour l'outil de mesure, la mesure entre deux points  et la mesure entre une droite et un point . Lors de l'utilisation de , vous cliquez d'abord sur une ligne de votre plan. Les mesures sont toujours déterminées à la perpendiculaire de la droite qui définit la ligne.

9. LE MODE DESIGN

9.1 PRÉSENTATION

Le mode Design du programme est celui dans lequel vous aménagez l'intérieur de votre maison. Vous disposez à cet effet d'une seconde barre d'outils horizontale permettant d'activer des paramètres spéciaux pour la fenêtre actuelle, ainsi que d'une barre d'outils verticale destinée à appliquer certaines actions aux objets sélectionnés. La section suivante décrit les différents boutons de la seconde barre d'outils, disponibles pour la fenêtre actuelle. Si vous travaillez avec plusieurs fenêtres, les boutons peuvent être différents d'une fenêtre à l'autre. Ainsi, une fenêtre peut présenter une vue en plan géométral et une autre, une vue en perspective. En cas de modification des objets, toutes les fenêtres sont mises à jour, ce qui vous permet de contrôler directement dans la vue en perspective, la correction effectuée dans la vue en plan, par exemple. Si vous avez aménagé l'intérieur de votre bâtiment en mode Design et que vous basculez en mode Construction pour apporter d'autres modifications ou compléments, vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de l'aménagement par l'intermédiaire du bouton .

9.2 LES VUES

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 216.

En mode Design, vous pouvez utiliser trois vues différentes : la vue en plan , le plan coloré  et la vue en perspective . Si vous ouvrez plusieurs fenêtres en même temps, vous pouvez afficher une vue différente dans chaque fenêtre.

9.2.1 Vue en plan

La vue en plan diffère très peu de la vue du mode Construction (voir page 20). Vous y voyez tous les murs et éléments de construction comme en mode Construction. Seule différence : les éléments de l'étage actuel sont représentés en gris, ce qui indique que vous ne pouvez pas les modifier. Les éléments du mode Design, en revanche, sont représentés en noir. À la différence des deux autres types d'affichage, les objets sélectionnés sont encadrés ici d'un rectangle rouge alors que la sélection s'effectue dans les autres modes à l'aide du cadre de sélection. La vue en plan convient parfaitement pour positionner des objets avec précision. Notez cependant que le positionnement en hauteur des objets est plus difficile. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas à vous charger de ce détail puisque les objets sont posés automatiquement.

L'aménagement de votre maison devrait toujours commencer dans une vue en plan.

9.2.2 Vue en plan coloré

La grande différence entre cette vue et la précédente est la représentation en couleur des objets et des éléments de construction. Seul l'étage actuel est représenté. Contrairement à la vue précédente, il s'agit ici d'une vue en trois dimensions, même si la troisième dimension (la hauteur) n'est pas

directement visible. Lors de la mise en place d'objets, vous pouvez cependant intervenir sur la hauteur en utilisant le bouton droit de la souris. Dans cette vue, vous pouvez recourir au raytracing (voir page 223) pour obtenir une image optimisée.

9.2.3 Vue en perspective

La vue en perspective est la plus agréable, en raison, justement, des caractéristiques tridimensionnelles. En plus des effets optiques, cette vue offre également la possibilité de parcourir le bâtiment, de placer des objets librement et même d'enregistrer une vidéo. La vue en perspective présente l'avantage de faciliter la saisie de hauteurs permettant d'obtenir une bonne impression tridimensionnelle de votre plan. Il est toutefois plus facile de placer des objets dans l'un des deux types de vues précédents. La vue en perspective est la seule autorisant une visite de votre appartement. Dans la seconde barre d'outils horizontale, le bouton (voir page 230) devient actif pour vous permettre d'effectuer justement une visite.

Comme dans le plan coloré, vous pouvez dans cette vue lancer un calcul des ombres à l'aide du Raytracer (voir page 223).

Les images suivantes illustrent le même plan dans les trois types de vues.



9.2.4 Vues avancées

Le programme offre la possibilité de sélectionner différentes formes d'affichage des vues proposées. Trois boutons de la barre d'outils horizontale permettent d'accéder aux modes d'affichage.

9.2.4.1 Vue en plan

Pour compléter les vues existantes, le programme propose des modes permettant d'observer le plan de la gauche, de la droite, du haut, du bas ainsi que de l'arrière. Si vous avez défini en mode Construction une ou plusieurs coupes (voir page 208), une vue en coupe est également proposée (avec direction du regard vers la coupe).

Chaque coupe peut être dotée d'un nom distinctif. Ces désignations sont regroupées en mode Design dans une liste de sélection disponible dans la deuxième barre d'outils horizontale. Cette liste présentée dès la sélection des vues en coupe, permet de désigner la vue affichée dans la fenêtre.

Pour sélectionner la représentation souhaitée, cliquez sur le bouton. Faites ensuite glisser le bouton gauche de la souris (enfoncé) vers la droite pour activer les différentes alternatives :



9.2.4.2 Vue en plan coloré

Le programme vous propose d'observer votre plan coloré de la gauche, de la droite, du haut, du bas ou de l'arrière.

Si vous avez défini en mode Construction une ou plusieurs coupes (voir page 208), une vue en coupe colorée est également proposée (avec direction du regard vers la coupe).

Comme pour la vue en plan, vous désignez dans la liste le nom de la coupe à afficher dans la fenêtre.

Pour sélectionner la représentation souhaitée, cliquez sur le bouton. Faites ensuite glisser le bouton gauche de la souris (enfoncé) vers la droite pour activer les différents modes :



9.2.4.3 Vue en perspective

Vous disposez dans le programme d'un affichage permettant d'observer une vue en perspective avec coupe. Cette vue est accessible uniquement si vous avez défini une ou plusieurs coupes en mode Construction. Lors de l'affichage du bâtiment, la coupe est prise en compte. Dans ce mode, la direction du regard n'est pas forcément orientée vers la coupe.

Comme pour la vue en plan (avec ou sans couleurs), vous désignez dans la liste le nom de la coupe que vous souhaitez visualiser.

Pour activer la représentation souhaitée, cliquez sur le bouton. Faites ensuite glisser le bouton gauche de la souris (enfoncé) vers la droite pour activer les différents modes :

L'image suivante présente des variantes du même plan dans les modes d'affichage **Vue en coupe filaire**, **Vue en coupe colorée** et **Coupe en perspective**.




9.3 ARRIÈRE-PLAN

Vous spécifiez ici la couleur d'arrière-plan des vues en perspective ou des vues en plan coloré. Cette information peut être différente pour la vue de jour et la vue de nuit. Cliquez sur le bouton fléché situé à côté des zones de couleurs, puis désignez la couleur souhaitée dans la boîte de dialogue standard. Il est également possible de définir une nouvelle couleur.

Pour paramétriser l'arrière-plan de votre projet, procédez comme suit :

- Cliquez sur le bouton **Arrière-plan** de la boîte de dialogue des options de projet activée elle-même par un clic droit sur le bouton ou via la commande **Options de projet** du menu **Fichier**.
- L'autre solution pour accéder à la boîte de dialogue de configuration de l'arrière-plan consiste à cliquer avec le bouton droit sur .

Dans les deux cas, la boîte de dialogue suivante s'affiche à l'écran :



Cette boîte de dialogue est organisée en deux onglets **Vue de jour** et **Vue de nuit**. Vous pouvez inscrire les mêmes valeurs sous les deux onglets, elles seront affectées aux vues désignées. Dans les deux cas, vous disposez de trois options **Couleur unique**, **Dégradé de deux couleurs** et **Image d'arrière-plan**.

Notez bien que les paramètres utilisés ici ne sont pas forcément les mêmes que ceux de l'arrière-plan qui sera employé lors de l'impression. L'arrière-plan peut en effet être activé ou désactivé spécifiquement dans les Paramètres d'impression (voir page 39).

Avec l'option **Couleur unique**, l'arrière-plan global de la fenêtre d'une vue en plan coloré ou d'une vue 3D est remplacé par une couleur constante. Le bouton fléché ouvre la boîte de dialogue standard de Windows.

Avec l'option **Dégradé de deux couleurs**, vous pouvez définir des dégradés différents pour le **Zénith** et le **Nadir**. La limite entre les deux se situera, par exemple, entre le ciel et la surface de l'eau, ou nettement plus haut dans un paysage de montagnes. Pour le dégradé de couleurs supérieur, on emploiera de préférence deux nuances de bleu et, pour le dégradé inférieur, un brun (Horizon) et un vert (Nadir)

L'option qui donne les meilleurs résultats est naturellement l'option **Image d'arrière-plan**. À la différence des deux premières options qui utilisent uniquement des couleurs unies, vous pouvez ici utiliser n'importe quel fichier bitmap Windows, tel qu'une image de votre terrain par exemple.

Si vous optez pour une image d'arrière-plan, vous avez la possibilité de configurer d'autres options :

- la position de l'horizon sur cette image,
- l'angle de vue
- si les déplacements de l'observateur doivent entraîner des mouvements de l'image d'arrière-plan

Un clic sur le bouton **Premier plan** ouvre la boîte de dialogue **Paramètres d'image de premier plan** permettant de spécifier pour le plan coloré ou la vue en perspective une image de premier plan..

9.3.1 Définir la position de l'horizon

Lorsque vous chargez une image d'arrière-plan quelconque (un fichier **BMP**), le programme ne peut bien sûr pas savoir où se trouve l'horizon sur cette image. Il vous revient de spécifier manuellement la position de l'horizon par l'intermédiaire du curseur qui se trouve dans la boîte de dialogue **Paramètre d'arrière-plan**, à gauche de l'aperçu. En faisant glisser le curseur vers le haut ou vers le bas, vous déplacez dans la même direction une ligne horizontale représentant la ligne d'horizon sur l'image. Amenez tout simplement la ligne à l'endroit où le ciel et la terre se rejoignent. Ces paramètres sont importants pour obtenir la position idéale de l'horizon par rapport à votre plan, surtout en cas de déplacement d'images d'arrière-plan.

9.3.2 Angle de vue de l'image d'arrière-plan

Le curseur **Angle de vue** permet de définir à partir de quel angle de vue l'image d'arrière-plan a été prise. Cette valeur est souvent une estimation car vous ne savez pas quel objectif a été utilisé pour la prise de vue. Les objectifs à focale ordinaire embrassent un angle de 60 degrés environ. Les objectifs à grand angle correspondent à des valeurs supérieures ; les télescopiques, à des valeurs inférieures. Les images d'arrière-plan optimales peuvent être obtenues avec des objectifs spéciaux, capables de réaliser des vues panoramiques de 360 degrés. Dans ce cas, lorsque vous

faites le tour de votre maison ou de votre terrain, vous observerez que l'horizon suit une ligne assez régulière.

Dans le cas contraire, les images sont assemblées "par symétrie", afin d'éviter les ruptures dans la ligne d'horizon. Tout ce que l'on voit est un trait vertical, comme si l'on avait collé deux photos l'une contre l'autre.

La fréquence à laquelle cette jonction se produit dépend de l'angle de vue que vous avez choisi. Avec un angle de vue de 60 degrés, l'image est répétée six fois pendant que vous faites un tour complet (360 degrés) sur vous-même à l'aide du bouton . Un angle de vue plus large diminue la gêne provoquée par la répétition des "collages" mais la qualité d'image s'en ressent nettement.

9.3.3 Image d'arrière-plan animée

Toutes les explications de la section précédente ne sont valables que si la case à cocher **Mobile** est active. Si tel n'est pas le cas, l'image d'arrière-plan sera bien affichée mais restera figée même en cas de rotation de l'observateur autour du point de vue, lors d'une visite  par exemple. Le programme modifie la taille de l'image d'arrière-plan de façon à ce qu'elle corresponde exactement à la vue actuelle.

Remarque : Si le ratio de votre vue actuelle est différent de celui de l'image d'arrière-plan, des parties de l'image seront supprimées pour éviter les déformations. Vous pouvez utiliser une image d'arrière-plan fixe pour positionner votre plan dans un terrain non construit par exemple. Chargez dans ce cas l'image correspondante et désactivez l'option **Mobile**. Choisissez la position de l'observateur et le détail d'image de votre vue 3D de façon à ce que le bâtiment s'adapte exactement. Notez que la modification du point de vue ou un facteur de zoom modifient cette configuration.

Comme la plupart des autres boîtes de dialogue du programme, celle-ci dispose d'un bouton **Par défaut** permettant de valider les paramètres pour tous les futurs projets.

Remarque : Lors de l'utilisation de la fonction de Raytracing, tous les objets, y compris l'arrière-plan non masqué, se reflètent dans les surfaces lisses (miroirs, portes vitrées, etc.). En revanche, vous n'obtenez aucune ombre.

9.4 PREMIER PLAN

Comme pour l'image d'arrière-plan, le programme vous permet de choisir une image de premier plan pour la vue en perspective ou le plan coloré. Activez la boîte de dialogue **Paramètre d'arrière-plan** par un clic droit sur le bouton  e la barre d'outils horizontale puis cliquez sur le bouton **Premier plan**. Sélectionnez alors l'image de votre choix.


À la différence de l'image d'arrière-plan, cette image ne peut pas être mobile. Elle est toujours visible et ne peut être masquée. Une image de ce type est chargée sous forme de fichier bitmap dont la taille est transposée à l'identique. Cela signifie qu'un pixel du fichier bitmap correspond à un pixel sur l'écran. Même en cas de modification de la taille de la fenêtre, l'image de premier plan conserve la taille du fichier bitmap.

Ce type d'image est particulièrement approprié pour placer le logo d'une société sous forme de panneau sur l'écran ou pour fixer par exemple le nom d'un bâtiment sur plusieurs vues.

Une image de premier plan peut en outre être utile pour encastre dans une vue spéciale un objet ou groupe d'objets, comme une haie par exemple.

Remarque : Si l'image de premier plan comprend des éléments transparents, ils doivent être transposés en noir.

9.4.1 Paramètres d'image de premier plan



Vous spécifiez dans cette boîte de dialogue si la présence d'une image de premier plan est nécessaire. Si tel est le cas, activez l'option **Utiliser une image de premier plan**. Si cette option n'est pas activée, les autres champs de la boîte de dialogue sont grisés.

Indiquez dans le champ **Fichier** le nom du fichier Bitmap ou désignez-le à l'aide du bouton **Parcourir**.

9.4.1.1 Alignement horizontal

Spécifiez ici les paramètres d'alignement horizontal de votre image de premier plan sur l'écran. Vous disposez de trois options : **Gauche**, **Centré** et **Droite**.

Dans le champ **Décalage**, vous pouvez décaler l'image de premier plan vers la droite ou la gauche par rapport aux angles et avec un nombre libre de pixels. Une valeur positive décale l'image vers la droite et inversement.

9.4.1.2 Alignement vertical

Choisissez sous cette rubrique l'une des options d'alignement vertical (gauche, droite, centré) de l'image de premier plan sur l'écran.

Dans le champ **Décalage**, vous pouvez décaler l'image de premier plan vers le haut ou le bas par rapport aux angles et avec un nombre libre de pixels. Une valeur positive décale l'image vers le haut et inversement..

9.5 TYPE DE REPRÉSENTATION

Vous pouvez choisir entre diverses qualités d'affichage différentes de votre plan. Les boutons ne sont accessibles que dans les types d'affichage **Plan coloré** et **Vue en perspective**. La fonction d'affichage inclut un bouton accessible par le triangle noir sur le bouton. Choisissez la qualité d'affichage souhaitée dans le sous-menu en plaçant le bouton de la souris sur le bouton adéquat puis en le relâchant. La barre d'état présente des informations sur chaque type d'affichage. Le type choisi est alors intégré dans la barre d'outils. La qualité d'affichage est immédiatement mise à jour dans la fenêtre.

9.5.1 *Représentation filaire*

Dans ce mode d'affichage, les murs, portes et autres éléments de la construction ne sont représentés que par leurs contours.

Les couleurs de ces contours correspondent à peu près à celles des objets à représenter. Dans ce mode, les contours d'un canapé bleu seront par exemple matérialisés que par des lignes bleues.

L'avantage de la représentation filaire est la vitesse d'affichage lors de l'édition de votre projet.

9.5.2 *Représentation colorée sans textures*

À la différence du mode **Filaire**, ce mode d'affichage utilise une seule couleur unie pour toutes les surfaces. S'il s'agit d'une texture, la surface est recouverte par une teinte correspondant à la moyenne des couleurs de la texture. Une parure de lit à carreaux rouges et jaunes apparaîtra donc en orange uni.

Ce mode d'affichage est encore nettement plus rapide que les modes décrits ci-dessus.

9.5.3 *Représentation colorée avec textures (qualité moyenne/supérieure)*

Ces deux modes d'affichage diffèrent du mode **Représentation colorée sans texture** par le fait que les textures ne sont pas réduites à une surface unie.

Ces modes de représentation colorée permettent de créer des vues assez proches de la réalité. Une différence est à noter en ce qui concerne la qualité des deux modes d'affichage. Les couleurs, dans le cas de grandes surfaces de murs **Colorée avec textures (qualité moyenne)**, ne sont pas uniformes alors qu'aucune différence n'est à noter pour les objets. Cette différence ne se remarque toutefois que lorsque vous avez basculé en mode **Vue de nuit** avec le bouton  (voir page 232).

La différence de vitesse entre ces deux modes d'affichage peut cependant être assez importante en raison du plus grand nombre de calculs nécessaires pour la qualité supérieure, même si le résultat n'est pas vraiment spectaculaire par rapport au niveau de qualité moindre.

9.5.4 *Représentation filaire faces cachées (fond blanc)*

Dans ce mode d'affichage, les murs, portes et autres éléments de la construction ne sont représentés que par leurs contours mais sont dotés de faces cachées. La couleur des contours affichés est toujours le noir, celle des faces le blanc.

9.5.5 Représentation filaire faces cachées (fond transparent)

Alors que les parties masquées sont caractérisées par une surface blanche et encadrées d'un trait noir dans le mode précédent, dans celui-ci les parties masquées sont calculées exactement. Pour obtenir ce résultat plus détaillé, un temps de calcul supplémentaire est nécessaire.

9.6 LE RAYTRACING

Avant de détailler cette fonction, quelques mots sur le thème du raytracing. Il s'agit d'un procédé permettant de simuler très précisément les effets de lumière d'une scène. À la différence d'un éclairage "normal", cette simulation concerne aussi les ombres et les réflexions par exemple. L'affichage est de très bonne qualité, certes, mais au prix d'une quantité incroyable de calculs et par conséquent d'un temps d'affichage extrêmement long. La représentation très réaliste de la scène vaut toutefois la peine de patienter. Si vous possédez un ordinateur récent, les qualités d'affichage évoquées précédemment vous permettent de vous déplacer avec une certaine fluidité dans votre maison. Lorsque la fonction de raytracing est activée, en revanche, l'affichage d'une seule image peut demander quelques minutes, voire quelques heures.

Lors de la réalisation d'une vidéo, il est fortement conseillé de tester au préalable l'éclairage des différentes pièces de la maison. Comme dans la réalité, une image peut être surexposée ou sous-exposée, s'il y a trop ou pas assez de lumière. Dans la vidéo, vous ne pourrez plus rien changer. Il est donc nécessaire de tester les pièces au préalable et d'améliorer éventuellement l'éclairage en ajoutant des lampes supplémentaires, judicieusement disposées.

9.6.1 Sous et surexposition

Comme pour la photographie normale, il arrive qu'une scène soit sous ou surexposée. Pour éviter cela, il faut savoir que le programme respecte la luminosité initiale d'une texture. Dans le cas d'une texture grise, par exemple, les surfaces affichées ne seront pas plus claires, quel que soit le nombre de sources de lumière utilisées sur la scène.

Si vous placez à présent une chaise sur cette surface grise, il est possible que la surface soit surexposée en raison de la présence de l'ombre. Pour éviter cela, procédez comme suit :

En vue normale, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton . Le curseur affecté à la luminosité dans la boîte de dialogue va permettre de rendre la scène plus sombre à l'endroit voulu. Vous pouvez suivre l'évolution de l'ajustage par l'intermédiaire de l'aperçu. Lorsque vous validez par OK, la configuration de l'éclairage doit être optimale. Lancez alors la procédure de raytracing par un clic sur le bouton et l'ombre attendue apparaîtra sur la surface grise.

9.6.2 Avantages du raytracing

Lorsque les sources de lumière d'une scène sont correctement positionnées, vous pouvez lancer le calcul pour un affichage optimal en cliquant sur le bouton . L'affichage évolue au fur et à mesure de l'avancement du calcul. La première image est très grossière, puis elle s'affine petit à petit. L'avantage de ce mode de calcul est que vous pouvez suivre l'évolution du calcul et l'interrompre directement avec la touche **Échap** si vous constatez une anomalie. Si la disposition des lampes ne vous convient pas, vous vous en rendrez compte avant la fin du calcul et vous pourrez alors remédier au problème.

Si vous êtes satisfait du résultat, patientez simplement jusqu'à la fin du calcul de l'image. La durée de cette opération peut varier en fonction de la résolution et de la complexité de votre scène qui dépend du nombre de sources de lumière et d'objets.

9.6.3 Paramètres de raytracing

En dehors des paramètres relatifs aux sources de lumière, vous avez la possibilité de configurer d'autres options propres au raytracing. La boîte de dialogue s'ouvre par un clic droit sur le bouton 



On distingue les deux options **Raytracing** et **Ombrage Phong**, la première étant dotée de champs complémentaires. L'ombrage Phong est une forme simplifiée de simulation d'éclairage qui ne tient pas compte des effets d'ombre, de réflexions et de la réfraction. Chaque pixel de la scène est calculé individuellement.

Dans la représentation normale, qui utilise un procédé appelé ombrage de Gouraud, les proportions de lumière sont calculées aux sommets de chaque surface et reproduites uniformément sur toute la surface. Les mathématiciens appellent cela une interpolation bilinéaire. Avec ce mode de représentation, les effets de lumière que l'on peut observer sur une surface ne peuvent pas être rendus correctement. Si vous placez, par exemple, une lampe sur un sol relativement vaste constituant une surface unique, les proportions de lumière sont calculées aux quatre angles de la surface et la zone plus claire sous la lampe, au milieu de la surface, ne sera pas visible. Le procédé de l'ombrage Phong, en revanche, calcule les proportions de lumière pour chaque pixel et la zone plus claire sera visible.

L'ombrage Phong présente donc l'avantage, par rapport à l'ombrage de Gouraud, de calculer plus fidèlement les proportions de lumière. L'inconvénient, par rapport au raytracing, est qu'il ne tient aucun compte des effets d'ombre, de réflexions et de réfractions.

L'ombrage Phong exige moins de temps de calcul que le raytracing mais il est néanmoins plus lent encore que la représentation normale avec l'ombrage de Gouraud.

Pour le raytracing, vous pouvez définir des restrictions allégeant la charge de calcul relative aux ombres, aux réflexions et aux réfractions. Cela vous permet de réduire le temps de calcul et éventuellement d'obtenir certains effets spéciaux.

Étant donné qu'il convient, dans le calcul, de tenir compte d'ombres qui n'ont aucune influence sur la scène représentée, on comprendra que cet aspect de l'affichage exige beaucoup de temps de calcul. L'option de calcul rapide concerne uniquement les murs. Lorsque ce mode de calcul d'ombres est utilisé, les murs d'une pièce ne provoquent jamais de zones d'ombre. Dans des pièces rectangulaires, c'est normal et vous pouvez utiliser cette option sans hésiter. Il en va cependant autrement avec les pièces en forme de L. Suivant la position de la lampe, il se peut en effet qu'une ombre soit portée sur un mur, si la lampe a été placée derrière un angle. Sélectionnez dans ce cas l'option **Exactes** si vous voulez que cette ombre soit représentée.

Si vous avez activé l'option **Ombré**, vous pouvez désigner sous la rubrique **Ombres d'éléments**, si les murs, fenêtres, portes ou toitures, etc. doivent projeter une ombre ou non lors du raytracing. Vous pouvez aussi demander avec les options **Avec** ou **Sans** que les murs dans la vue de jour projettent une ombre vers l'extérieur mais non dans le bâtiment lui-même. Avec l'option **Automatiques**, les éléments de construction sont dotés d'une ombre dans la vue de nuit. Dans la vue de jour ou la vue à heure variable, les ombres sont ajoutées lorsque vous vous trouvez à l'extérieur d'une pièce et que vous observez le bâtiment depuis votre position. À l'intérieur du bâtiment, les éléments de construction ne projetteront aucune ombre.

Si vous avez choisi la vue à heure variable, la présence des ombres sera automatiquement calculée au moment du passage de la vue de jour à la vue de nuit.

9.6.4 Raytracing avec éclairage activé et désactivé

Un clic sur le bouton  (voir page 266) vous permet d'allumer les différentes lampes de votre scène ou de sélectionner un éclairage de jour standard. Cet éclairage de jour correspond à un éclairage naturel. Dans la vie réelle, lorsqu'une scène est éclairée par la lumière du jour pénétrant par une fenêtre, toute la pièce est claire. Cet effet d'éclairage indirect est très difficile à simuler avec le raytracing. Il existe certes des procédés pour obtenir des effets aussi réalistes que possible mais ils nécessitent beaucoup de mémoire et de calcul. Ils ne sont pas implémentés dans le programme.

9.6.5 Imprimer et enregistrer des images raytracing

À partir de la page 41, vous trouverez une description générale de la procédure d'enregistrement d'une image ou de son impression. Dans la boîte de dialogue des options, vous pouvez spécifier si l'image doit être calculée à l'aide du raytracing. Au moment de l'enregistrement d'une image, si l'option **Raytracing** a été activée, l'opération est lancée pour le calcul de l'image. En fonction des autres options d'enregistrement comme des dimensions personnalisées ou l'activation d'une valeur d'oversampling, l'opération peut durer un certain temps avant l'enregistrement du résultat. Si vous avez par exemple spécifié une résolution de 2000 x 1500 pixels, un oversampling **x 16** et un raytracing, la durée sera extrêmement longue.

Si, pour une impression de haute qualité, vous avez besoin d'une résolution élevée, voici les paramètres conseillés : **Dimensions 1500 x 1500, Oversampling x4 et Lissage**.

9.7 LA LUMINOSITÉ ET L'OMBRE

A part la possibilité de créer des ombrages vidéo ou des réflexions et réfractions pour une image à l'aide du Raytracing, il existe une deuxième variante du calcul d'ombrage. Cette variante est surtout utile pour parcourir des scènes en présentant en même temps des ombrages.

Note: Le calcul d'ombrage en temps réel n'influence pas les résultats du raytracing. En particulier, le calcul d'ombrage à l'aide du raytracing n'est pas accéléré.

9.7.1 *Le principe*

Le principe du calcul d'ombrage est relativement simple et pour une meilleure compréhension de ses possibilités voici quelques explications.

ArCon utilise pour la représentation en mode design des textures pour quasiment toutes les surfaces, pour p.ex. représenter des marbrures de bois ou des papiers peints. L'idée consiste à coller une deuxième texture sur la première qui reflète la répartition de luminosité sur la surface ainsi que des ombres qui y sont projetées. Les deux textures (texture de bois et texture de luminosité) seront mélangées pour la représentation.

La qualité de la représentation ombre/lumière d'une surface dépend essentiellement de la qualité de la texture qui les reflète.

ArCon n'utilise des textures d'ombres que pour les murs, sols, plafonds, dalles de plafond, cheminées, murets, poutres, et poteaux rectangulaires. Il n'y aura pas de représentation d'ombres sur le mobilier. Si vous posez un vase sur un bureau, vous ne verrez pas son ombre sur le bureau, mais l'ombre du bureau et du vase sur le sol.

La raison est simple. ArCon devra enregistrer pour chaque surface une deuxième texture (une lightmap) permettant de rendre les ombres et lumières. Le nombre de textures pour un objet 3D (un sofa p.ex.) serait trop important et encombrerait la mémoire de votre ordinateur de façon inutile ne vous permettant plus de travailler.

La façon de projeter une ombre sur un mur dépend de la résolution de la lightmap. Voici un exemple : si un mur de 5 m de large et de 2,8 m de haut doit être couvert d'une lightmap qui a une résolution de 512 pixels en largeur et de 256 pixels en hauteur, la résolution d'un pixel correspond à 1 cm sur 1 cm. Une ombre plus petite que 1 cm ne peut donc pas être représentée.

ArCon utilise pour l'enregistrement de lightmaps des textures avec index de couleur avec une résolution réduite (appelés Mipmaps) pour observer des surfaces avec ombres d'une plus grande distance. ArCon utilise par pixel d'une lightmap env. 1,4 octet. Pour l'exemple ci-dessus pour une lightmap de 256 x 512 pixels on utilisera env. 180 Ko de mémoire, ce qui correspond pour une pièce carrée à 180 Ko x 6 ≈ 1 Mo.

Cette utilisation de mémoire ne constitue pas un obstacle pour des PCs modernes avec une mémoire de 512 Mo. Rajouter des ombres à un projet de grande envergure utilisera trop de mémoire, dont une partie sera basculée sur votre disque dur, ce qui ralentira votre vitesse de travail.

9.7.2 *Activer le calcul d'éclairage et d'ombrage en temps réel*

Grâce au **Calcul de luminosité**, vous pouvez choisir le mode d'aperçu 3D qui vous convient le mieux pour visiter votre projet.

- Le bouton **Calcul d'éclairage** et **d'ombrage** permet de générer automatiquement un rendu réaliste des conditions de luminosité complètes d'un projet en incluant les effets d'ombres projetées. Lorsque ce bouton est activé, une boîte de dialogue s'affiche pour indiquer la progression du calcul en cours. Le bouton **Annuler** interrompt immédiatement celui-ci.
- Le bouton **Calcul de luminosité** génère une répartition des valeurs de luminosité d'une pièce à l'exclusion de tout effet d'ombres projetées. Lorsqu'il est activé, ce bouton affiche instantanément l'effet demandé.

Les paramètres pris en compte pour générer les calculs d'éclairage et d'ombrage en temps réel sont réglés dans la boîte de dialogue **Paramètres de calcul d'éclairage et d'ombrage en temps réel**. L'accès à cette boîte de dialogue est possible en effectuant un clic droit sur l'une des icônes d'outils **Calcul d'éclairage** et **d'ombrage** ou **calcul de luminosité** ou en sélectionnant la commande **Calcul de luminosité..** dans le menu déroulant **Options**.

En cliquant dans cette boîte de dialogue sur **Arrêter**, le calcul d'ombrage est arrêté immédiatement et tous les résultats réels sont perdus. Une représentation avec ombrage sera uniquement possible avec un nouveau calcul.

En principe, un nouveau calcul est nécessaire lorsqu'un changement des éléments dans votre scène influence la formation d'ombrage, par exemple des objets ou des sources de lumière sont déplacés ou vous changez la géométrie de vos pièces.

Il peut être utile d'avoir des «fausses» ombres (par exemple l'ombre d'une chaise déplacée reste à l'ancienne position) si vous voulez gagner quelques minutes de temps de calcul. Pour cette raison, c'est à vous de décider d'un nouveau calcul.

Vous trouvez des informations supplémentaires dans la description de la boîte de dialogue **Calcul d'éclairage et d'ombrage en temps réel**.

Il est possible de mémoriser les résultats de calcul d'éclairage/ombrage dans votre projet. Avec l'avantage d'avoir à votre disposition directement des ombrages sans nouveau calcul lors du chargement du projet ou du passage en mode Design. Normalement vous enregistrez les résultats de ce calcul plus tard. L'inconvénient est que de tels projets prennent une dimension énorme puisque les lightmaps complètes sont mémorisées. Un objet sans lightmaps peut avoir une taille de 500 Ko et avec lightmaps facilement 10-20 Mo.

Remarque : la consommation de mémoire est indépendante du choix des icônes que vous utilisez pour le calcul puisque la taille des lightmaps est la même. Mais la différence du temps de calcul est énorme. En utilisant la deuxième variante on calcule uniquement la répartition de lumière mais pas l'ombrage des objets ni des éléments de constructions.

9.7.3 La boîte de dialogue des options pour la calcul de luminosité et d'ombrage

Cette boîte de dialogue apparaît par la commande **Options - Calcul de luminosité**. Cette boîte de dialogue - qui paraît à première vue assez confuse - vous permet de fixer pratiquement tous les paramétrages qui sont nécessaires pour le calcul de luminosité et d'ombre en temps réel. Pour ce calcul - à part cette boîte de dialogue et sous certaines conditions -, une seule valeur de la boîte de dialogue **Dimensions de texture** est compétente pour les murs, planchers et plafonds, poteaux, cheminées et murets/poutres.

Eventuellement, quelques paramétrages de lampes dans la scène (à modifier par la boîte de dialogue des options) pour des objets «lumineux» ont une influence supplémentaire sur le calcul.

La boîte de dialogue contient la zone **Actualiser**, la zone **Traitement des murs, sols et plafonds**, la zone **Sources d'éclairage** et la zone **Paramètres prédefinis**.

Cette dernière zone est quasiment la plus simple. Si vous cliquez sur une des six icônes **Très basse qualité (très rapide)**, **Basse qualité (rapide)**, **Qualité moyenne**, **Haute qualité**, **Très haute qualité** ou **Qualité maximum**, des paramètres par défaut simples sont transférés dans les zones **Traitement des murs, sols et plafonds** ainsi que **Sources d'éclairage**. Vous ne devez donc plus vous occuper des paramétrages dans ces zones. Par contre, si vous souhaitez expérimenter avec le calcul de lumière et d'ombre ou avoir vos propres idées des résultats, vous pouvez entrer des informations dans ces deux domaines à tout moment.

9.7.3.1 La zone Actualiser

Dans cette zone, vous indiquez si et comment ArCon passe automatiquement entre des scènes ombragées et des scènes sans ombre. Normalement, un calcul d'ombre n'est plus valable dès que vous modifiez des parties de la scène. Si par exemple, vous déplacez une chaise d'un mètre vers la droite, l'ombre calculée à l'endroit précédent, est fausse et devrait - en principe - être calculée à nouveau. Mais comme ce calcul pourrait prendre du temps et si cette erreur d'ombre ne vous dérange pas, vous avez dans la zone **Actualiser** différentes possibilités de paramétrages.

L'option **interruption auto. du calcul d'éclairage et d'ombrage lors de modifications** est la solution la plus simple qu'ArCon vous propose.

L'option **Recalcul sur demande uniquement** vous laisse la décision de faire un nouveau calcul ou de laisser des ombres qui sont éventuellement erronées. Dans ce cas, un nouveau calcul sera uniquement réalisé si vous cliquez sur l'icône **Actualiser** à droite de l'option.

Après certaines réalisations dans le mode Construction suivi du changement dans le mode de design, le calcul d'ombrage peut être refusé même si vous avez choisi l'option **Recalcul sur demande uniquement**, parce que le classement avec les modifications de murs, sols et plafonds n'est plus possible maintenant. Dans ce cas, ArCon se met automatiquement dans la représentation sans ombre.

9.7.3.1.1 *Le champ Calcul auto de l'éclairage*

Pour éviter ce point négatif lors du passage en mode Design, avec ce champ de sélection, ArCon recommence automatiquement le calcul d'éclairage et d'ombrage. Si ce calcul s'avérait trop long, il possible de l'interrompre dans le dialogue **Calcul de luminosité**.

Si ce champ n'est pas activé, vous changez en mode Design et utilisez ensuite l'icône de recalcul. Il y aura éventuellement un nouveau calcul de la répartition d'éclairage et d'ombrage.

9.7.3.1.2 *Le champ Ombrage standard des pièces*

Si avec l'aide du calcul d'ombrage vous ne souhaitez pas calculer l'éclairage et l'ombrage pour le projet entier mais seulement pour certaines pièces choisies ou uniquement pour des sols, plafonds et murs, vous indiquez avec cet outil comment le calcul doit fonctionner

Si le champ est sélectionné et que vous utilisez le calcul d'ombrage pour une partie de la pièce (soit un mur, le plafond ou le sol) le calcul est réalisé pour la pièce entière.

Si le champ n'est pas sélectionné; le calcul d'ombrage est réalisé uniquement pour la partie de la pièce que vous avez choisie par un clic sur **Appliquer...**, par exemple un mur.

Votre choix dépend de vos besoins et de la vitesse de votre ordinateur.

Le calcul de la répartition d'éclairage et d'ombrage se fait bien sûr plus rapide pour un mur que pour une pièce entière.

9.7.3.2 La zone Traitement des murs, sols et plafonds

Cette partie permet le calcul séparé pour les différentes zones de murs, planchers et plafonds.

9.7.3.2.1 *Le champ Eclairer*

Uniquement quand ce champ est sélectionné, il y a un calcul d'éclairage et éventuellement d'ombrage pour les murs, sols et plafonds. Sinon le calcul de textures d'éclairage (lightmaps) est masqué pour cette partie. Le calcul de la scène complète est plus rapide car il y moins de lightmaps à calculer. La consommation de mémoire est également plus petite.

Si vous avez choisi **Eclairer**, vous pouvez préciser dans le champ de sélection **Ombrer** si vous souhaitez pour les différentes parties de la pièce uniquement un calcul d'éclairage ou aussi d'ombrage.

Si vous désactivez **Ombrer**, la répartition de lumière sur les différentes parties de la pièce est bien fixée mais le calcul de lumière se fait indépendamment des parties qui se trouvent par exemple entre un mur et la source de lumière. Le résultat de ce calcul ressemble au «phong-shading» où un calcul exact est réalisé pour chaque pixel.

Contrairement au champ **Eclairer**, le champ **Ombrer** n'a pas d'influence sur la mémoire nécessaire, puisque pour chaque partie de pièce il y a création d'une lightmap. Mais il influence le temps de calcul, puisqu'on n'a pas besoin du calcul global.

9.7.3.2.2 *Le champ Densité du balayage*

Comme expliqué dans la première partie concernant le calcul d'éclairage et d'ombrage, pour chaque partie d'une pièce il y a un calcul de lighmaps, qui sont appliqués comme deuxième texture. La qualité de ces ombrages dépend de la définition de ces lightmaps.

En principe, vous pouvez décider pour chaque partie de la pièce la densité du balayage - donc la définition et la consommation de mémoire - pour les lightmaps. Mais en général, c'est plus simple de prévoir le même balayage pour tous les éléments d'une pièce.

En sélectionnant **Densité du balayage**, tout les éléments semblables (par exemple tous les murs) ont la même densité fixée dans le champ de sélection. Si **Densité du balayage** n'est pas sélectionné, les paramétrages sélectionnés dans la boîte de dialogue Dimensions de textures sont utilisés pour les parties de la pièce concernées.

9.7.3.3 La rubrique Sources d'éclairage

9.7.3.3.1 *Quelques remarques pour la mémoire nécessaire de lightmaps*

Comme expliqué dans la première partie, chaque valeur de balayage d'une lightmap nécessite une mémoire d'environ 1,4 octet. Imaginez-vous une pièce qui est carrelée avec des carreaux d'une longueur d'arête de 2 cm. Le besoin en mémoire de lighmaps correspond au nombre des carreaux multiplié par 1,4 octet. Cette mémoire peut accepter des grandes valeurs pour les grandes pièces. Par exemple, les carreaux sont d'une dimension de 4 cm, le balayage d'ombrage est moins détaillé, mais le besoin en mémoire est divisé par 4.

La valeur de densité de balayage pour chaque élément de pièce n'est pas exactement la valeur utilisée. Car pour des lightmaps, uniquement des textures sont utilisées ayant en direction x ou y une longueur d'arête d'une puissance deux (donc uniquement de 2, 4, 8, 16, 32...)

Exemple : vous avez un élément d'une longueur de 5 m avec une valeur de densité de balayage de 2 cm, la lightmap vers la direction correspondante devrait avoir une largeur de 250 pixels. ArCon utilise alors automatiquement la puissance de deux la plus proche qui est 256 et le balayage n'est éventuellement pas exactement d'une qualité souhaitée. En plus, la densité de balayage a une limite supérieure puisque la définition des textures ne peut pas dépasser une valeur maximale.

Cette valeur dépend de la façon dont vous représentez l'image. Si vous utiliser DirectX ou GLIDE en accélérateur hardware, la définition maximale dépend de votre carte graphique (pour GLIDE c'est 256^2 , pour d'autres cartes graphiques modernes et pour Direct X, la définition de 1024^2 est possible).

Remarque : même si votre carte graphique autorise des textures d'une définition supérieure à 1024^2 pixels, la limite supérieure pour les lightmaps est limitée à 1024^2 .

9.7.3.3.2 *Le champ Paramètres prédéfinis*

Si vous sélectionnez ce champ, les paramétrages d'une seule source sont utilisés mais aussi les informations des champs d'entrée **Balayages par direction** et **Etendue par direction**.

9.7.3.3.3 *Le champ Ombrage dans toute pièce disposant d'une source..*

Cette option permet un calcul plus rapide d'ombrage et d'éclairage du projet ne privilégiant que les pièces disposant d'une source lumineuse artificielle. Si vous activez ce champ, de petites erreurs d'ombrage sont éventuellement visibles dans la zone des ouvertures de portes et sur le sol, mais le calcul est beaucoup plus rapide pour des scènes complexes.

9.7.3.3.4 *L'influence des sources d'éclairage sur la vitesse de calcul de lighmaps*

Comme expliqué dans le paragraphe sur les caractéristiques des sources de lumière dans la boîte de dialogue des Options des objets, les sources de lumière pour les calculs ombres/lumières ont une extension permettant de produire des ombres plus douces par rapport au Raytracing. Les paramètres d'une source de lumière ont une grande influence sur la vitesse de calcul des lightmaps, puisque chaque source de lumière à deux dimensions est calculée à partir d'un nombre de petites sources les unes à côtés des autres. Le calcul d'ombres ne se fait pas en une fois, mais en plusieurs. Si vous faites quatre balayages par direction de la source de lumière, il y a $4 \times 4 = 16$ calculs d'ombres à faire pour une lightmap.

Remarque : la répartition d'intensité lumineuse sur la lightmap ne se fait qu'une fois, puisqu'on part du principe que l'intensité avec laquelle une source éclaire un point est indépendante de la forme de la source.

Puisque pour des sources de lumière à deux dimensions le calcul d'ombre se fait n fois, le temps de calcul pour les lightmaps se multiplie par n lors du balayage multiple des sources de lumière. Pensez-y avant d'indiquer des valeurs élevées de balayage.

9.8 VISITE 3D

Un clic sur le bouton  dans la vue en perspective (voir page 236) du mode Design active la fonction **Visite 3D**. Dans cette vue, le pointeur prend différents aspects selon l'endroit où il se

trouve sur l'écran : une double-flèche (par exemple ) lorsque vous marchez, ou une flèche arrondie (par exemple ) lorsque vous effectuez un demi-tour sur la ligne médiane.

Ces symboles vous indiquent dans quelle direction vous vous dirigerez si vous avancez. En fonction de la position du pointeur, vous pouvez vous déplacer dans les directions suivantes :

- **vers l'avant et vers l'arrière**
- **vers la gauche et vers la droite**
- **vers l'avant gauche et vers l'avant droite**
- **tourner vers la gauche et vers la droite.**

Pour vous déplacer, cliquez sur le bouton gauche de la souris au milieu de la vue. Plus le pointeur se trouve au centre de la fenêtre, plus vous vous déplacez lentement. Au centre de votre projet, le




pointeur est remplacé par le symbole .

Plus le pointeur se rapproche des bords de la vue, plus vous pouvez aller vite. Pour aller encore plus vite, appuyez également sur la touche **Ctrl** du clavier ou sur la combinaison de touches **Ctrl+Maj**. Dès que vous relâchez le bouton gauche de la souris, vous n'avancez plus. Pour quitter la fonction Visite 3D, cliquez sur l'un des boutons de la barre d'outils.

Vous pouvez modifier le type de représentation de votre projet lors des déplacements (représentation filaire, colorée avec ou sans textures) dans la boîte de dialogue **Paramètres généraux**, accessible à partir du menu **Options – Programme – Paramètres généraux**.

9.8.1 Boîte de dialogue Accélération matériel

Un clic droit sur le bouton  active la boîte de dialogue **Accélération matériel**.



9.8.2 Onglet Parcourir

Si vous cochez l'option **Visite en mode plein écran**, le programme masque tous les éléments de l'interface lorsque vous cliquez sur , la fenêtre actuelle occupe tout l'écran jusqu'à ce que vous quittiez le mode Visite 3D en appuyant sur la touche **Échap** ou par un clic droit de la souris.

Sous la rubrique **Hauteur**, indiquez la manière dont la hauteur doit être définie lors de la visite. Si vous choisissez l'option **Constante**, la hauteur du point de vue de l'observateur aura toujours la même valeur par rapport au niveau du sol, indépendant du terrain actuel. Il peut donc vous arriver de "traverser une colline". Si vous choisissez **Parallèle aux reliefs du terrain**, l'observateur se

trouve toujours à une certaine distance par rapport au terrain. Cette manière d'évoluer correspond sûrement davantage à vos expériences.

La case à cocher **Contrôle de collisions** remplit la même fonction que  dans la barre d'outils horizontale supérieure. Si cette case est cochée, il est impossible de traverser des murs. Le déplacement en direction du mur est ignoré. Pour entrer dans un bâtiment ou pour changer de pièce, vous êtes donc obligé de passer par les portes (ou éventuellement par une fenêtre si la hauteur de vue se trouve à hauteur de fenêtre).

9.8.2.1 Rubrique Commande

Vous spécifiez sous cette rubrique le périphérique utilisé pour parcourir votre projet. L'option **SpaceMouse** est inaccessible si un périphérique de ce type n'est pas raccordé à votre ordinateur.

9.8.3 Contrôle de collision

Le bouton  de la barre d'outils horizontale joue seulement un rôle lors de la visiste 3D  (voir page 230). Lorsque le bouton  n'est pas activé, vous pouvez traverser les murs et les meubles quand vous vous déplacez dans les pièces. Lorsque le bouton  est activé, il est impossible de traverser les murs. Si vous approchez trop d'un mur, vous reculez légèrement et vous longez automatiquement un peu ce mur.

Lorsque le bouton  est activé, vous pouvez franchir des portes et, au contraire des murs, vous pouvez toujours traverser les meubles.

9.8.4 Vue de jour / Vue de nuit / Vue à heure variable

Cette fonction est active uniquement dans les modes Plan coloré (voir page 215) et Vue en perspective (voir page 215).

Un clic sur le bouton déroulant  permet de basculer entre une vue de jour, une vue de nuit et une vue à heure variable. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce bouton pour activer la boîte de dialogue **Paramètres de clarté** permettant de configurer en détail la luminosité des différentes vues.

9.8.4.1 Vue de jour

Le jour, votre projet est doté d'une luminosité prédéfinie que vous pouvez spécifier dans la boîte de dialogue **Paramètres de clarté** (voir ci-dessous). Toutes les lampes se trouvant dans votre projet n'ont, dans la vue de jour, aucune influence sur la luminosité de la vue.

9.8.4.2 Vue de nuit

Dans la vue de nuit en revanche, seules les lampes allumées (voir page 266) peuvent éclairer votre projet. Toutes les pièces ne contenant aucune source de lumière restent sombres.


9.8.4.3 Vue à heure variable

Si vous avez opté pour cette vue à heure variable, toutes les lampes s'allumeront automatiquement au coucher du soleil, c'est-à-dire juste avant le passage à la vue de nuit. La boîte de dialogue

Paramètres de lumière du jour (voir page 233) permet en outre de tenir compte de la position du soleil pour l'affichage de la lumière.

Avec la vue à heure variable, les ombres sont plus facilement visibles lors du raytracing. L'objectif de cette fonction est avant tout de se rapprocher de la réalité et de simuler les changements de luminosité dans une pièce du matin au coucher du soleil.

9.8.4.4 Paramètres de clarté



Vous activez cette boîte de dialogue par un clic droit sur le bouton ou par la commande **Clarté** du menu **Options**.

Faites varier l'intensité lumineuse de plus sombre (<1.0) à plus claire (>1.0) à l'aide du curseur.

Le bouton **Aperçu** permet de répercuter le réglage sur la représentation en cours. Le bouton **Étendu** ouvre la boîte de dialogue **Paramètres de lumière du jour** (voir page 233) donnant accès à des paramètres plus complexes relatifs à la localisation de l'observateur et à l'heure locale. Vous pouvez par exemple spécifier si le soleil lui-même ou seule la lumière qu'il produit doivent être représentés.


9.8.4.5 Paramètres de lumière du jour

Cette boîte de dialogue est activée par un clic sur le bouton **Étendu** de la boîte de dialogue **Paramètres de clarté**.

Vous pouvez faire varier ici la lumière dans la vue à heure variable en animant le soleil et la lune en relation avec la localisation de l'observateur, ainsi qu'avec la date et l'heure.

Sur la base de la représentation du soleil et de la lune, vous pouvez créer des effets de lumière grâce à la sélection d'un arrière-plan coloré. Ces effets servent à reproduire aussi fidèlement que possible la clarté et l'obscurité.

9.8.4.5.1 Localisation de l'observateur



Vous disposez de plusieurs méthodes pour définir le localisation de l'observateur. En règle générale, vous choisissez dans un premier temps le pays souhaité dans la liste déroulante mise à votre disposition. Une fois celui-ci choisi, choisissez dans la liste prédefinie une ville, dont le nom est accompagné des valeurs de **Longitude** et de **Latitude**.

Si le lieu recherché n'est pas référencé dans la liste de sélection **Ville**, identifiez-le directement à l'aide de ses valeurs de longitude et de latitude. Dans le cas de saisies personnalisées, le champ **Ville** reste vide.

Le champ **Fuseau horaire** est calculé automatiquement pour les deux variantes. Il est impossible de modifier le pays, la ville, la longitude ou encore la latitude par l'intermédiaire de saisies dans ce champ. Vous avez toutefois la possibilité de choisir la valeur dans une liste. Les valeurs définies sous la rubrique **Localisation de l'observateur** complétées par celles de la zone **Date et heure locales** constituent la base du calcul pour la représentation de la Terre, du Soleil et de la Lune dans la fenêtre d'aperçu.

9.8.4.5.2 Date et heure locales



Spécifiez ici la date et l'heure exactes dans les champs de saisie correspondants ou par l'intermédiaire des listes de sélection. Les deux valeurs font référence à la localisation de l'observateur.

Les valeurs définies sous la rubrique **Date et heure locales** complétées par celles de la zone **Localisation de l'observateur** constituent la base du calcul pour la représentation de la Terre, du Soleil et de la Lune dans la fenêtre d'aperçu.

Le bouton **Actualiser** permet de reprendre directement l'heure système de votre ordinateur. L'heure d'été n'est pas automatiquement prise en compte mais vous pouvez le spécifier par l'option adéquate. Vous observez dans la fenêtre d'aperçu le déplacement du soleil d'une heure.

9.8.4.5.3 Fenêtre d'aperçu

La fenêtre d'aperçu présente la position de la Terre, du Soleil et de la Lune en fonction de la **Localisation de l'observateur** et des **Date et heure locales**. Toutes les modifications effectuées sous ces deux rubriques sont immédiatement répertoriées dans cette fenêtre. Le centre de la croix correspond au point indiqué comme localisation de l'observateur. L'observateur est en quelque sorte placé sur ce point central et regarde dans les différentes directions. Pour modifier ce point,

déplacez le pointeur sur la fenêtre. Il prend alors la forme du symbole . Déplacez le point de vue en maintenant le bouton de la souris enfoncé. La fenêtre d'aperçu est idéale pour animer librement le soleil et la lune. Si vous modifiez par exemple le jour mais pas l'heure, vous pouvez suivre le déplacement de la lune, tandis que le soleil conserve sa position.

9.8.4.5.4 Conditions de luminosité



Déterminez ici la lumière dans la vue à heure variable. La lumière peut être définie de manière uniforme ou à partir d'un fichier bitmap contenant un dégradé de luminosité. La couleur de la lumière du soleil peut être appliquée à tout l'arrière-plan de façon à créer des effets de luminosité et d'obscurité aussi réels que possibles.

Le soleil et la lune ne sont pas les seules sources de lumière. Le programme dispose d'une autre source de lumière uniforme, nécessaire dans les représentations de nuit.

9.8.4.5.4.1 Fenêtre d'affichage

Si vous avez chargé un fichier bitmap comme image d'arrière-plan, la position du soleil sur l'horizon est identifiée par la croix. Cette position dépend de la localisation de l'observateur et de l'heure locale. Si vous modifiez par exemple le mois et passez de janvier à mai, vous pouvez observer le déplacement vers la droite du soleil (de la croix). L'axe x marque les saisons du 1^{er} janvier au 31 décembre. L'axe y correspond à la position du soleil au-dessous ou au-dessus de l'horizon caractérisé par la ligne médiane (de 0h00 à 24h00).

La croix sur l'arrière-plan de couleur du fichier bitmap indique en outre la couleur du fichier utilisée pour la représentation du soleil dans la vue à heure variable. Si la croix est par exemple placée sur une zone de couleur rouge, le soleil sera de cette couleur.

9.8.4.5.4.2 Option Constante

Si vous activez cette variante, vous optez pour un arrière-plan coloré uni pour le soleil. Cliquez sur le bouton **Définir**. Vous accédez ainsi à la boîte de dialogue standard de Windows. Si vous avez activé l'option **Constante**, l'option **À partir de** est inactive. Le programme génère la couleur du soleil, de l'arrière-plan et des objets éclairés à partir de la couleur désignée.

9.8.4.5.4.3 Option À partir de

Si cette option est sélectionnée, saisissez le nom d'un fichier bitmap ou cliquez sur le bouton **Parcourir**. L'image choisie s'affiche dans la fenêtre à gauche et représente la base de la couleur du soleil dans la vue à heure variable.

Pour choisir le fichier de l'image, tenez compte de préférence des conditions climatiques de la localisation de l'observateur. Vous avez également la possibilité de créer une image avec un programme de dessin. Notez cependant que la palette de couleurs permet uniquement une approche de la luminosité naturelle réelle.

9.8.4.5.4.4 Options Représentation du soleil/de la lune

Vous décidez à l'aide de ces options si le soleil ou la lune doivent être représentés dans la vue à heure variable ou si seule la lumière diffusée doit être prise en compte.

Vous masquerez sans doute le soleil s'il se trouve devant le ciel nuageux d'une image d'arrière-plan. Dans ce cas, la lumière du soleil sera conservée mais le soleil sera caché par les nuages.

9.8.4.5.4.5 Incidence du soleil sur l'arrière-plan

Cette rubrique permet de spécifier l'incidence de la couleur du soleil, dérivée de la position du pointeur sur la grille de couleur du bitmap ou d'une couleur unie, sur l'image d'arrière-plan. En règle générale, vous avez chargé un fichier bitmap sur la base duquel le soleil est rouge-orangé le matin et le soir. Si vous choisissez une valeur de 50 % par exemple, les nuages de l'image d'arrière-plan seront de couleur orange. Vous pouvez ainsi simuler l'effet de l'aurore ou du crépuscule. Il est important que la couleur du soleil ait une influence sur l'arrière-plan pour éviter d'avoir par exemple un ciel bleu la nuit. Ce paramètre est habituellement choisi en relation avec un bitmap chargé à l'arrière-plan. Il est important également lorsque vous avez créé l'arrière-plan (voir page 218) avec des dégradés de couleurs unies.

9.8.5 Changer d'étage

9.8.5.1 Un étage vers le haut

Un clic sur ce bouton vous permet d'accéder à l'étage supérieur de votre projet. Si vous maintenez la touche **Ctrl** enfoncée lorsque vous cliquez sur le bouton , le déplacement se fera de manière dynamique.

Ce bouton est disponible en mode d'affichage Vue en perspective mais pas dans les autres types de vues (voir page 215).

9.8.5.2 Un étage vers le bas


Pour passer à l'étage inférieur de votre construction, cliquez sur ce bouton. Si vous maintenez la touche **Ctrl** enfoncée lorsque vous cliquez sur , le déplacement sera dynamique.

Ce bouton est disponible en mode d'affichage Vue en perspective (voir page 216) mais pas dans les autres types de vue.

9.8.6 Paramètres de la vue en perspective

Dans la vue en perspective, il est possible de modifier de deux manières la position de l'observateur et le point vers lequel il regarde. La première solution passe par la fonction Visite 3D (voir page 230) permettant de modifier votre position de manière presque interactive, l'autre utilise la boîte de dialogue suivante.

Cette boîte de dialogue est activée par un clic droit sur le bouton **Déplacement de point de vue** . Les trois rubriques **Position de l'observateur**, **Point de vue** et **Indications complémentaires** sont destinées à la définition des paramètres correspondants. La position de l'observateur pourra être enregistrée sous un nom spécifique.



9.8.6.1 Enregistrer la position de l'observateur

Vous avez la possibilité de définir plusieurs emplacements d'observation dans un projet et de les enregistrer. De cette manière, vous pourrez rapidement basculer d'un point d'observation à un autre en mode Design. Cette fonctionnalité vous rendra bien des services lorsque vous commencerez à filmer votre projet. Grâce à elle, vous pourrez revenir à la position définie précédemment et reprendre ensuite l'observation à partir d'un autre emplacement. Les emplacements existants sont répertoriés dans la liste de sélection **Nom** qui vous permet de passer rapidement d'une position définie à une autre en mode Design. La liste est bien sûr vide si aucun emplacement n'a encore été enregistré dans le nouveau projet.

Pour enregistrer la position actuelle de l'observateur, procédez de la manière suivante :

1. Un clic sur le bouton **Enregistrer sous** ouvre la boîte de dialogue **Enregistrement de point de vue**.



2. Toutes les valeurs définies dans la boîte de dialogue **Paramètres d'observation** sont sauvegardées sous le nom saisi.

3. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue précédente. Le point de vue apparaît dans la liste de sélection **Nom**.

Pour effacer une position de la liste, sélectionnez-la avant de la supprimer par un clic sur le bouton **Effacer**.

9.8.6.2 Enregistrement direct du point de vue actuel

L'autre solution de sauvegarde de la position de l'observateur n'utilise pas le bouton . En dehors de ce bouton, vous disposez en effet du bouton  ainsi que d'une liste de sélection.

 sert à enregistrer la position actuelle comme nouveau point de vue. La liste déroulante correspond à la liste **Nom** de la boîte de dialogue **Paramètres d'observation**. La suppression d'une position définie n'est toutefois pas possible directement dans la barre d'outils horizontale.

9.8.6.3 Position de l'observateur/Point de vue

La position de l'observateur et le point de vue peuvent être définis à l'aide de la souris. Cliquez sur le bouton correspondant puis désignez les deux positions avec la souris 3D dès que la boîte de dialogue passe à l'arrière-plan.

Vous pouvez définir la hauteur du point de vue ou de l'observateur par des valeurs numériques et indiquer une valeur **Hauteur au-dessus du sol** (il s'agit en l'occurrence du sol de l'étage actuel) ou une **Hauteur absolue**. La première de ces deux valeurs ne peut cependant être définie que lorsque l'observateur se trouve dans une pièce. Dans le cas contraire, elle est désactivée.

9.8.6.4 Indications complémentaires

Sous la rubrique **Indications complémentaires**, vous pouvez définir l'inclinaison de la tête et la largeur du champ visuel. L'inclinaison correspond à un mouvement vers le bas ou vers le haut, le regard étant supposé rester fixe. Le paramètre peut être défini à l'aide du curseur ou directement dans la zone numérique. La hauteur du point de vue change automatiquement si vous modifiez l'inclinaison de la tête. C'est logique car en levant ou en baissant la tête, vous regardez forcément un autre point du projet.

Le paramètre **Champ visuel** fonctionne comme un objectif d'appareil photo. Vous pouvez utiliser toutes les variantes entre le grand angle et le téléobjectif. **Étroit** correspond au téléobjectif et **Large** au grand angle. Une valeur de 60 degrés équivaut à un angle de vision normal. Comme l'inclinaison, le champ visuel peut également être défini soit à l'aide du curseur, soit directement dans la zone numérique.

Par profondeur de champ, on désigne la distance à partir de laquelle et jusqu'à laquelle les objets sont représentés avec netteté. Si vous réduisez par exemple la valeur du paramètre **Arrivée**, les objets situés au-delà de cette distance ne seront plus représentés. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour effectuer une coupe dans la maison. Faites l'essai en entrant, par exemple, la valeur **1000** comme valeur d'arrivée. Si le bâtiment est assez grand, vous avez maintenant l'impression que la partie située au fond de l'image a été démolie. Si vous activez à nouveau l'option **Profondeur de champ automatique**, vous retrouvez la vue habituelle.

Remarque : Vous pouvez à tout moment interrompre la définition de la position de l'observateur ou du point de vue à l'aide la touche **Échap**. La boîte de dialogue repasse alors au premier plan mais les positions ne subissent aucune modification.

9.8.6.5



Déplacement de point de vue

Ce bouton permet, dans les trois vues du mode Design (voir page 215) d'observer votre projet de tous les côtés.

En fonction du côté du bouton sur lequel vous cliquez (à gauche, à droite, en bas ou en haut), la flèche correspondante s'affiche en rouge.

Dans la vue en perspective, l'image est modifiée comme si vous observiez toujours le même emplacement mais vous vous déplacez selon la direction du bouton. Vous pouvez spécifier le point de vue dans la boîte de dialogue **Paramètres d'observation** ouverte par un clic droit sur le bouton ou par la commande **Observation** du menu **Options**. Vous trouverez de plus amples informations à la page 236.

9.9 OBJETS ET GROUPES D'OBJETS

9.9.1 Placer des objets et des groupes d'objets

Le positionnement des objets et des groupes d'objets diffère légèrement en fonction du mode de sélection activé.

Le positionnement dépend aussi du type d'affichage actuel. Les sections suivantes décrivent le positionnement des objets et des groupes d'objets en fonction du mode d'affichage et du type de sélection activés. Dans la vue en plan (voir page 215), le pointeur a même la forme et les mêmes fonctions que le curseur 2D du mode Construction (voir page 65), alors que dans la vue en plan coloré (voir page 215) et la vue en perspective (voir page 216), le pointeur adopte les formes et les fonctions de la souris 3D.

9.9.1.1 Vue en plan

(Voir aussi page 215.) Après avoir sélectionné un objet ou un groupe d'objets dans le catalogue (voir page 270), faites-le glisser dans votre projet en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Relâchez le bouton dès que l'objet est correctement positionné.

Le curseur prend la forme d'une croix dès que vous le placez dans la fenêtre d'affichage pour positionner le nouvel objet. L'objet choisi n'est pas affiché tant que le pointeur se déplace dans la fenêtre. Lorsque l'objet a été positionné, il vient se doter d'un cadre de sélection.

Si l'objet (ou le groupe d'objets) est chargé à partir du menu **Objets**, amenez simplement la souris à l'endroit souhaité puis cliquez.

Pour éviter que des objets ne se mêlent les uns aux autres, appuyez sur la touche **Ctrl** pendant le déplacement pour activer le contrôle des collisions.

9.9.1.2 Vue en plan coloré

(Voir aussi page 215.) Dans ce type d'affichage, le curseur a les mêmes fonctions que la souris 3D. Vous pouvez placer vos objets sur les axes x, y et z.

9.9.1.2.1 Chargement à partir du catalogue

Si vous avez sélectionné un objet ou un groupe d'objets dans le catalogue (voir page 270), faites-le glisser dans votre projet en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Placez l'objet sur

les axes x et y avec le bouton gauche et sur les axes x et z à l'aide des deux boutons de la souris. Relâchez le bouton de la souris pour placer l'objet.

Le pointeur prend la forme d'une croix rouge. L'objet choisi ne s'affiche qu'une fois en place. Il est alors doté d'un cadre de sélection.

9.9.1.2.2 Chargement via le menu

Si l'objet (ou le groupe d'objets) est chargé à partir du menu **Objets**, faites-le simplement glisser sans cliquer sur le bouton de la souris. Vous placez alors l'objet sur les axes x et y. Un clic droit positionne l'objet sur les axes x et z. Confirmez la position finale de l'objet par un clic gauche.

L'objet choisi s'affiche immédiatement dans la fenêtre d'affichage et est doté d'un cadre de sélection.

Pour éviter que des objets ne se mêlent les uns aux autres, appuyez sur la touche **Ctrl** pendant le déplacement pour activer le contrôle des collisions.

9.9.1.3 Vue en perspective

(Voir aussi page 216.) Dans ce mode d'affichage, le curseur dispose, comme dans la vue du dessus, des fonctionnalités de la souris 3D. Vous pouvez placer les objets sur les axes x, y et z.

Le déplacement et l'utilisation de la souris 3D dans l'espace, associés aux boutons gauche et droit, dépendent des paramètres définis sous la rubrique **Déplacements (bouton droit de la souris enfoncé)** de la boîte de dialogue **Paramètres généraux** accessible via la commande **Options – Programme**. Pour en savoir plus sur les paramètres consultez la page 26. Dans le plan en perspective, la souris 3D prend une forme bien particulière. Six cônes indiquent la position exacte de l'objet.

9.9.1.3.1 Chargement à partir du catalogue

Si vous avez sélectionné un objet ou un groupe d'objets dans le catalogue (voir page 270), faites-le glisser dans votre projet en maintenant le bouton gauche (ou droit) de la souris enfoncé, en fonction de la méthode choisie dans la boîte de dialogue **Paramètres généraux**. Relâchez le bouton de la souris pour placer l'objet.

9.9.1.3.2 Chargement via le menu

Si l'objet (ou le groupe d'objets) est chargé à partir du menu **Objets**, faites-le simplement glisser sans cliquer sur le bouton de la souris. Confirmez la position finale de l'objet par un clic gauche qui n'a aucune autre fonction. Le bouton droit vous sert à déterminer la profondeur.

L'objet choisi s'affiche immédiatement dans la fenêtre d'affichage et est doté d'un cadre de sélection dès qu'il est en place. Pour éviter que des objets ne se mêlent les uns aux autres, appuyez sur la touche **Ctrl** pendant le déplacement pour activer le contrôle des collisions.

9.9.2 Sélectionner et désélectionner des objets

Tous les objets destinés à être édités d'une façon ou d'une autre doivent au préalable être sélectionnés. Le déroulement de cette opération est identique dans les trois modes d'affichage du mode Design. La manipulation est valable pour les objets ou les groupes d'objets. Seuls les cadres de sélection se présentent différemment.

La plupart des éléments de construction peuvent parfois aussi être sélectionnés et édités en mode Design. Pour plus d'informaitons, consultez page 260.

9.9.2.1 Sélectionner et désélectionner un seul objet

Pour sélectionner un objet, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur ou dans l'objet souhaité. L'objet sélectionné est entouré d'un cadre de sélection. Désigner un autre objet ou cliquer sur un autre emplacement ne contenant aucun objet annule la sélection de l'objet précédent.

9.9.2.2 Sélectionner et désélectionner plusieurs objets

La sélection de plusieurs objets est quasiment identique à la sélection d'un objet unique. En maintenant la touche **Maj** enfoncée lorsque vous cliquez sur le deuxième objet et les suivants, vous incluez chaque nouvel objet dans la sélection. Si vous avez sélectionné un objet par erreur, cliquez dessus une nouvelle fois pour annuler sa sélection.

9.9.2.3 Sélectionner tous les objets

Cette opération s'effectue tout simplement en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur  ou par le biais de la commande **Tout sélectionner** du menu **Édition**.

9.9.3 Déplacer un objet ou un groupe d'objets

Pour déplacer un objet ou un groupe d'objets, vous devez d'abord le sélectionner. Comme lors de l'insertion, il existe de petites différences selon la vue (voir page 215) dans laquelle on se trouve, notamment en ce qui concerne l'aspect du cadre de sélection. Le cadre n'est pas affiché pendant le déplacement.

Pour éviter que des objets ne se mêlent les uns aux autres ou puissent être déplacés à travers les murs, appuyez sur la touche **Ctrl** pendant le déplacement de l'objet ou du groupe. Vous activez ainsi le contrôle des collisions. L'objet peut alors être placé à côté d'un autre ou directement contre un mur. Vous ne risquez donc plus de placer un objet dans un mur.

9.9.3.1 Influence de la grille lors des déplacements d'objets

Si le bouton  (voir page 81) est activé en mode Design, les objets à déplacer sont attirés par les nœuds de la grille, comme les éléments insérés en mode Construction. Dans la vue en perspective, les objets sont également attirés dans le sens de la hauteur en fonction des paramètres de la grille.

Remarque : Dans le plan coloré et dans la vue en perspective, la grille n'est pas affichée même si elle est activée.

9.9.3.2 Déplacement dans la vue en plan

(Voir aussi page 215.) Les objets ou groupes d'objets sélectionnés sont entourés d'un cadre de sélection noir. Un déplacement des objets n'est possible que sur les axes x et y. Le curseur a les mêmes fonctions qu'un curseur 2D.

9.9.3.3 Déplacement dans la vue en plan coloré

9.9.3.3.1 *Déplacement dans la largeur (x) et dans la profondeur (y)*

Amenez le pointeur dans le cadre de sélection de l'objet ou du groupe et déplacez l'objet en maintenant le bouton gauche enfoncé. L'objet est repositionné dès que vous relâchez le bouton de la souris.

Les objets et groupes sélectionnés peuvent être déplacés sur les axes x et y. Un déplacement sur l'axe z n'est pas possible avec le bouton gauche.

9.9.3.3.2 *Déplacement dans la largeur (x) et la hauteur (z)*

Amenez le pointeur dans le cadre de sélection de l'objet ou du groupe et déplacez l'objet à l'aide des boutons gauche et droit de la souris. L'objet est repositionné dès que vous relâchez le bouton de la souris.

Les objets et groupes sélectionnés peuvent être déplacés sur les axes x et z. Un déplacement sur l'axe y n'est pas possible avec la combinaison des deux boutons de la souris.

9.9.3.4 Déplacement dans la vue en perspective

(Voir aussi page 216.) Dans ce mode d'affichage, la souris 3D est dotée d'une ombre représentant sous le cadre de sélection la liaison entre le niveau du sol de l'étage et l'objet (ou le groupe) à déplacer. Ce trait permet d'estimer la position future de l'objet, si la fonction de chute est activée pour l'objet en question.

La direction du mouvement lors du déplacement avec le bouton gauche de la souris peut être influencée dans les **Paramètres généraux**. Pour en savoir plus sur cette boîte de dialogue, reportez-vous à la page 245.

9.9.3.4.1 *Déplacement dans la largeur (x), la profondeur (y) et la hauteur (z)*

Le déplacement et l'utilisation de la souris 3D dans l'espace, associés aux boutons gauche et droit, dépendent des options définies dans la boîte de dialogue **Paramètres généraux**. Cette boîte de dialogue est ouverte à partir de la commande **Paramètres généraux** du menu **Options – Programme**. Pour en savoir plus sur cette boîte de dialogue, reportez-vous à la page 26.

Remarque : Pour simplifier le déplacement des objets, il peut être judicieux de charger une deuxième vue dans la fenêtre principale. La première est destinée à afficher par exemple la vue en plan (avec ou sans couleurs) et la seconde la vue en perspective.

Dans la vue en plan 2D, les objets sont plus facilement déplacés sur les axes x et y alors que la vue en 3D rend le déplacement sur l'axe z plus aisé.

9.9.4 Enregistrer et charger des objets

En dehors de la gestion d'objets et de groupes dans le catalogue, ces éléments peuvent aussi être gérés via un menu. La sélection de la commande **Charger un objet** ou **Charger un groupe d'objets** du menu **Objets** active la boîte de dialogue correspondante.

9.9.4.1 Enregistrer un objet

Cette boîte de dialogue est activée par l'intermédiaire de la commande **Enregistrer un objet dans un fichier** du menu **Objets**. Cette commande n'est active que pour un objet sélectionné **et si la licence du produit l'autorise, ce qui n'est pas le cas dans ces versions actuelles**. Si aucun objet n'est sélectionné ou si plusieurs le sont, la commande est grisée et ne fonctionne pas.

9.9.4.2 Charger un objet

La boîte de dialogue est activée par l'intermédiaire de la commande **Objets/Charger objet**.

La seule différence de cette boîte de dialogue par rapport à la fenêtre standard de Windows est la fenêtre d'aperçu qui permet de visualiser l'objet avant de l'intégrer dans votre projet. Il est nécessaire qu'un objet du programme (extension *.aco*) soit sélectionné.

Remarque : Si plusieurs objets se trouvent dans le même dossier, vous pouvez obtenir rapidement un aperçu de tous les objets à l'aide des touches **Flèche haut** et **Flèche bas**.

9.9.5 *Le magnétisme en mode Design*

Les objets du mode Design peuvent utiliser la fonction de magnétisme de la même manière que les éléments en mode Construction (voir page 71). Si le magnétisme est activé dans la boîte de dialogue correspondante (voir page 243), un objet 3D déplacé dans une vue quelconque est attiré par les autres objets, comme par les murs ou d'autres éléments de construction dont il s'approche. Lors de ces manipulations, un aperçu transparent de l'objet est affiché simultanément pour vous indiquer le résultat obtenu lorsque la commande en cours sera validée.

En faisant usage de la combinaison de touches **Ctrl+F**, l'objet manipulé semble automatiquement attiré par les éléments de construction (murs, sols et plafonds) ou les autres objets d'aménagement (objets ou groupes d'objets 3D) du projet, et propose son alignement automatique en fonction de ceux-ci.

9.9.5.1 Paramètres de sélection en mode Design

Cette boîte de dialogue est accessible en mode Design au moyen d'un clic avec le bouton droit de la souris sur le bouton  ou en utilisant la combinaison de touches **Ctrl+Espace**.

Cette boîte de dialogue vous permet d'effectuer les réglages relatifs au magnétisme des objets en mode Design.

Les options **Marche** et **Arrêt** sont utiles pour signifier que le magnétisme des objets est activé ou non.

La zone de saisie **Étendue** spécifie la valeur, exprimée en pixels, de la distance maximale entre deux objets (*objet/objet*) ou éléments (*objet/élément de construction*) pour que l'objet sélectionné soit automatiquement attiré par l'autre.

La zone de saisie **Angle de rotation maximum** indique jusqu'à quelle valeur angulaire l'objet sélectionné peut pivoter afin de s'aligner sur l'objet ou sur l'élément par lequel il est attiré. Ainsi, une valeur portée à 0° implique que l'objet ne peut pas être orienté.



9.9.5.1.1 Rubrique Magnétisme sur

Sous cette rubrique sont précisées les options de magnétisme d'un objet sélectionné. Les options **Versants**, **Arêtes** et **Angles et coins** peuvent être activées séparément suivant vos besoins. Imaginons, par exemple, que vous souhaitez déplacer un bureau en direction d'un mur : si ces trois options sont toutes activées, le bureau va être attiré aussi bien par la paroi du mur (versants), que par ses arêtes ou ses extrémités (angles et coins). En fonction des options choisies, il est par conséquent possible de limiter le magnétisme des points à certains critères spécifiques.


La sous-rubrique **Éléments concernés** permet, quant à elle, de déterminer les éléments de construction ou les objets 3D qui généreront les effets du magnétisme décrits ci-dessus. Cette sous-rubrique permet d'opter pour tout ou partie des éléments suivants : **Murs, sols et plafonds**, **Éléments de construction** (portes, fenêtres, poteaux, toitures ...), **Objets d'aménagement** et **Groupes**.

Remarque : Si l'option **Groupes** n'est pas sélectionnée, les objets qui composent ces groupes se comportent alors indépendamment les uns des autres.

9.9.5.1.2 Magnétisme des groupes d'objets déplacés

Si les groupes d'objets peuvent attirer un objet sélectionné, ils peuvent également eux-mêmes subir les effets du magnétisme lorsqu'ils sont déplacés en mode Design. Cependant, si cette option n'est pas activée, un groupe d'objets peut tout de même être déplacé à la différence que ce sont cette fois les objets qui le composent qui réagissent séparément au magnétisme.

9.9.6 Paramètres d'objet



Pour obtenir des informations complémentaires sur un objet, double-cliquez dessus dans la vue active. L'objet peut être sélectionné avant le double clic, mais ce n'est pas obligatoire.

9.9.6.1 Généralités

Tous les objets sont dotés de propriétés prédéfinies concernant leur aspect et d'autres propriétés qui ne sont pas directement visibles. Cette boîte de dialogue vous permet de modifier les propriétés d'un objet, telle que son comportement lors du positionnement.

Le nom de l'objet figure dans la partie supérieure de la boîte de dialogue. Les propriétés modifiables sont présentées au-dessous à gauche et la fenêtre d'aperçu se trouve à droite.

9.9.6.1.1 Dimensions

Sous la rubrique **Dimensions**, vous pouvez définir la longueur (x), la largeur (y) et la hauteur (z) de l'objet. Vous pouvez modifier les valeurs en agissant avec la souris sur les petits boutons fléchés ou en cliquant directement dans une zone de saisie et en entrant la nouvelle valeur.

9.9.6.1.1.1 Cadrer en distorsion

Le plus souvent, lorsque vous modifiez les dimensions d'un objet, vous souhaitez en conserver les proportions. Vous appliquez alors un certain facteur d'agrandissement ou de réduction à chacune de ses dimensions. Par défaut, il est tenu compte de ce souhait puisque l'option **Cadrer en distorsion** est désactivée. Si cette option est cochée, vous pouvez étirer et déformer un objet quasiment à volonté.

Vous pouvez aussi modifier les dimensions d'un objet de manière interactive avec le cadre de sélection. Ce cadre sera différent - par son aspect et par sa fonctionnalité - selon que l'option **Cadrer en distorsion** est active ou non.

9.9.6.1.1.2 Symétrie

Si l'option **Symétrie** est cochée, les côtés de l'objet sont inversés. Cette fonction peut aussi être activée avec le bouton  (voir page 265).

9.9.6.1.2 Établir hauteur (*chute libre*)

Si l'option **Établir hauteur (*chute libre*)** est active, les objets se posent automatiquement au sol dans votre projet (du moins, les objets qui possèdent cette propriété). Leur hauteur est alors calculée automatiquement par le programme, selon l'emplacement d'arrivée (par terre, sur une table etc.). Dans ce cas, l'option **Hauteur au-dessus du sol** est inactive et grisée.

Cette fonction n'est pas active pour tous les objets, puisque certains ne se posent pas au sol, par exemple les tableaux. Pour ces objets, l'option est grisée, donc indisponible, et vous pouvez saisir manuellement une hauteur d'accrochage pour l'objet.

Pour les objets tombant automatiquement sur le sol, la zone de saisie de l'option **Hauteur au-dessus du sol**, bien qu'inactive, indique la hauteur de l'objet par rapport au sol. Si vous placez, par exemple, une tasse sur une table haute de 80 cm, la hauteur **80 cm** est indiquée dans cette zone de saisie.

Si l'option **Établir hauteur (*chute libre*)** n'est pas active, vous pouvez entrer la hauteur par rapport au sol dans la zone de saisie de l'option **Hauteur au-dessus du sol**. C'est un excellent moyen pour placer, par exemple, les lavabos et la robinetterie, et pour fixer tous les radiateurs à la même hauteur.

9.9.6.1.3 Adaptation au terrain

Si vous activez cette option, les objets seront adaptés exactement au terrain environnant, quelle que soit sa forme. Cela signifie que les objets seront toujours mis en place dans le sens de leur axe le plus long et qu'ils seront manipulés de telle sorte qu'ils conservent une hauteur constante par rapport au niveau du sol (malgré ses irrégularités). Cet effet est parfaitement visible lorsque vous placez une clôture (voir page 192) sur un terrain non plan. La clôture s'adapte aux dénivellés du terrain.

9.9.6.1.4 Ne pas déplacer avec bâtiment

En règle générale, il est conseillé de déplacer les objets en même temps que la construction, lorsque celle-ci effectue une rotation ; les objets forment en effet une unité avec le bâtiment. Si vous souhaitez qu'un objet ne change pas de position malgré la rotation du bâtiment, vous pouvez exclure l'objet de l'opération en activant l'option **Ne pas déplacer avec bâtiment**. Les clôtures de votre terrain peuvent faire partie de ces objets statiques.

9.9.6.1.5 Option "Projette des ombres en raytracing"

Cette option ne nécessite pas d'explication particulière. On souhaite parfois que certains objets ne projettent pas d'ombre lors du raytracing, cette ombre pouvant être gênante dans certains cas. Cette option existe aussi pour les groupes d'objets.


9.9.6.1.6 Cases à cocher Magnétisme pendant déplacement et Définir comme cible magnétique

Si le magnétisme des objets est activé en mode Design (voir page 71), les objets sont généralement attirés par d'autres objets ou des éléments de construction (murs) lors de leur déplacement. À l'aide de ces deux cases à cocher, vous décidez si l'objet doit être attiré par d'autres pendant le déplacement et si des objets déplacés doivent être attirés par cet objet.

9.9.6.2 Onglet Source lumineuse

Remarque : Dans la boîte de dialogue représentée ci-dessus, la rubrique *Source lumineuse* est inactive pour tous les objets à l'exception des lampes. Vous pouvez optimiser et modifier les sources lumineuses et leur intensité. Vous pouvez définir l'étendue de la zone lumineuse, l'intensité d'éclairage de la lampe, choisir une couleur d'ampoule et allumer ou éteindre la lampe.

Les paramètres que vous définissez dans ce groupe n'ont d'influence qu'en vue de nuit (voir page 232).



9.9.6.2.1 Curseur Zone influence

L'option **Zone Influence** détermine l'étendue de la zone d'influence de la lampe. Plus l'étendue est grande, plus vous augmentez la portée de la lampe dans la scène.

9.9.6.2.2 Curseur Intensité

Avec ce curseur, vous pouvez définir la brillance de la lampe dans le projet. Une forte intensité produit des ombres bien contrastées mais trop d'intensité peut provoquer une surexposition des images calculées avec le Raytracer (voir page 224). Soyez donc prudent lors de vos différents essais.

9.9.6.2.3 Couleur

Le paramètre **Couleur** définit la couleur de l'ampoule. Le bouton **Définir** ouvre la boîte de dialogue **Couleurs** que vous avez déjà utilisée à plusieurs reprises et où vous pouvez sélectionner une couleur. Les variations de couleur de plusieurs lampes situées les unes près des autres donnent des effets de couleur intéressants avec le raytracing (voir page 224).

9.9.6.2.4 Option Création d'ombres dans le raytracing

La case à cocher *Projette des ombres en raytracing* fait en sorte que tout objet éclairé par la lampe projette une ombre. Le contraste de l'ombre dépend de la position des curseurs *Zone Influence* et *Intensité*. Vous pouvez obtenir des effets intéressants lors du raytracing pour des objets éclairés par plusieurs lampes. Vous trouverez de plus amples informations sur le raytracing à la page 223. Vous désactiverez cette option si vous ne souhaitez pas tenir compte des ombres obtenues par une lampe destinée à éclairer simplement la scène.

Pour de plus amples informations sur le raytracing, reportez-vous à la page 224.

9.9.6.2.5 Option Avec éclairage

Cette case à cocher a la même fonction qu'un interrupteur. Les lampes sont allumées ou éteintes et n'ont, dans ce cas, aucune influence sur l'éclairage de votre projet en vue de nuit (voir page 232). Cette fonction est identique au bouton  (voir page 266) lorsque la lampe est sélectionnée en mode Design. Elle vous permet d'allumer ou d'éteindre une lampe afin de vous rendre compte de son influence sur l'ensemble de votre projet.

9.9.6.3 Représentation 2D


Cet éditeur vous permet de créer une représentation 2D qui pourra être utilisée par un objet tant en mode Design qu'en mode Construction. Cette présentation de remplacement peut être limitée à un projet mais elle peut également être enregistrée dans l'objet concerné (*fichier ACO) ce qui permet une utilisation pour des projets ultérieurs.

Avec sa barre d'outils, ses menus et les possibilités de réglages accessibles sur le son droit, cet éditeur qui vous offre toutes les fonctions nécessaires pour traiter des représentations 2D. Cet onglet n'apparaît que par un double clic sur un objet. La représentation d'origine est chargée et affichée automatiquement à l'ouverture.

L'éditeur offre les fonctionnalités suivantes :

- Chargement de représentations 2D à partir de fichiers DXF
- Création de représentations 2D personnalisées à l'aide de fonctions de dessin rudimentaires
- Modification de la représentation 2D d'un objet

Remarque : Vous pouvez également former des groupes à partir de plusieurs objets et de les enregistrer en tant que groupe (* fichier ACG). Comme ces groupes contiennent uniquement des références aux objets existants, il n'est pas possible d'attribuer des représentations 2D aux groupes. Ils contiennent toujours la représentation regroupée constituée par les objets.



9.9.6.3.1 Barre d'outils

La barre d'outils réunit les boutons correspondant aux principales fonctions de l'éditeur

9.9.6.3.1.1 Sélection

Ce bouton permet de sélectionner des objets 2D en pointant dessus, puis en cliquant avec le bouton gauche de la souris. Lorsqu'un objet est sélectionné, il est représenté en rouge. Si vous pointez sur une zone qui ne contient pas d'objet, vous pouvez tracer un cadre de sélection en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Tous les objets qui se trouvent entièrement à l'intérieur du cadre, sont alors sélectionnés. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone dans laquelle il n'y a aucun objet 2D pour annuler la sélection.

9.9.6.3.1.2 Importer

Ce bouton est divisé en deux. Un clic avec le bouton gauche de la souris sur l'icône du bouton active la fonction **Lecture du calque DXF**. La flèche située à droite vous permet d'accéder à d'autres fonctions d'ouverture, telles que le chargement de l'ancienne représentation et l'importation d'un modèle.

9.9.6.3.1.3 Enregistrer

Il est également possible d'enregistrer la représentation que vous avez produit. La procédure d'enregistrement habituelle est lancée et utilise un format de fichier interne portant l'extension ***.2dt**.



9.9.6.3.1.4 Boutons de construction

Toutes les fonctions de construction peuvent être désactivées par la touche **Échap**. Pour la fonction **Tracer polyligne**, cette touche interrompt la saisie de nouveaux points et transforme la polyligne en objet.



9.9.6.3.1.4.1 Ligne

Cet outil permet de créer des lignes. Le premier point de la ligne est fixé par le premier clic dans la fenêtre d'aperçu. Un aperçu de la ligne tracée est présenté lorsque vous déplacez la souris. La ligne est créée par le second clic.



9.9.6.3.1.4.2 Polyligne

Cette fonction permet de construire des lignes continues. Chaque clic avec le bouton gauche de la souris crée un nouveau point pour la ligne multiple.



9.9.6.3.1.4.3 Rectangle

Le premier clic crée le premier sommet du rectangle. Le second clic définit le sommet opposé du rectangle



9.9.6.3.1.4.4 Ellipse

Une ellipse est créée à partir des deux points du rectangle de délimitation. Le premier clic fixe un sommet, le deuxième clic fixe le second sommet du rectangle de délimitation de l'ellipse.



9.9.6.3.1.5 Boutons des lignes d'aide

Ces boutons permettent de tracer des lignes d'aides utilisées par le magnétisme.



9.9.6.3.1.5.1 Ligne d'aide verticale

Cette fonction est identique à celle du mode Construction du programme. Des lignes d'aides verticales sont placées par un clic de la souris.

9.9.6.3.1.5.2 Ligne d'aide horizontale

Comme les lignes d'aide verticales, ce bouton permet de placer des lignes d'aides horizontales.

9.9.6.3.1.5.3 Ligne d'aide perso.

Pour ces lignes d'aide, un premier clic définit un point sur une droite infinie. L'aperçu de la droite créée par le deuxième clic est affiché lorsque vous déplacez la souris.

9.9.6.3.1.6 Boutons de visualisation

9.9.6.3.1.6.1 Zoom

Cette fonction permet d'agrandir des zones dans la fenêtre de visualisation. Le premier clic de la souris place le premier point du rectangle à tracer. L'aperçu du rectangle créé par le deuxième clic est affiché lorsque vous déplacez la souris. Le contenu du rectangle est agrandi.

9.9.6.3.1.6.2 Afficher tous les objets

Un clic avec le bouton gauche de la souris sur ce bouton permet d'afficher tous les objets 2D créés.

9.9.6.3.1.6.3 Montrer tout

Ce bouton affiche le plan complet.

9.9.6.3.1.7 Boutons des aides à la construction

Ces boutons permettent d'afficher ou de masquer les différentes aides à la construction.

9.9.6.3.1.7.1 Grille

Un clic gauche  affiche ou masque la grille. La grille n'est visible qu'à partir d'une distance minimum dans la représentation. Un clic droit sur ce bouton ouvre la boîte de dialogue des paramètres de la grille.



Vous pouvez choisir l'une des distances prédefinies ou choisir l'option Perso. pour saisir un intervalle quelconque pour le maillage de la grille.

Lorsque la grille est activée, les déplacements avec la souris peuvent utiliser son magnétisme.

9.9.6.3.1.7.2 Lignes d'aide

Avec ce bouton, vous activez ou désactivez les lignes d'aide. Si les lignes d'aides sont activées, les déplacements avec la souris peuvent utiliser leur magnétisme.

9.9.6.3.1.7.3 Règle

Avec ce bouton, vous activez ou désactivez la règle présentée au-dessus de la fenêtre ou sur son côté droit.

9.9.6.3.1.8 Options

L'onglet **Représentation 2D** comporte deux options.

9.9.6.3.1.8.1 Afficher l'original en gris

Pour un meilleur contrôle, vous pouvez placer la représentation originale de l'objet en arrière-plan.


9.9.6.3.1.8.2 Enregistrer la représentation 2D dans l'objet

Choisissez cette option si vous souhaitez utiliser le dessin réalisé dans d'autres projets. Ainsi, la représentation 2D créée est jointe en permanence à l'objet et enregistrée dans le fichier ACO.

Remarque : La représentation 2D utilisée est également modifiée dans les projets déjà réalisés par cette option.

9.9.6.3.1.9 Le menu contextuel

Un clic avec le bouton droit de la souris permet d'afficher un menu contextuel dans la fenêtre de visualisation



9.9.6.3.1.9.1 Magnétisme des objets 2D

Lorsque cette option est activée, le pointeur est attiré par les objets 2D existants. Si la commande est cochée, l'option est activée.

9.9.6.3.1.9.2 Magnétisme sur le contour de l'objet

Lorsque cette option est activée, les sommets de l'objet 3D sont magnétiques.

9.9.6.3.2 Barre d'état

La barre d'état présente les coordonnées du point sur lequel se trouve le pointeur de la souris.

9.9.6.3.3 Lecture du calque DXF

Cette commande affiche la boîte de dialogue **Lecture du calque DXF**.

La zone **Aperçu** présente une aperçu du calque actuellement sélectionné dans le fichier DXF.

Les calques contenus dans le fichier DXF peuvent être sélectionnés dans la liste **Calques**.

Vous pouvez choisir une option proposée sous la rubrique **Rotation** afin d'appliquer une rotation au calque. La rotation s'effectue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Lorsque vous cliquez sur OK, le calque choisi dans le fichier DXF est importé. Si vous répondez par l'affirmative au message qui s'affiche ensuite, le calque est redimensionné afin que ses dimensions correspondent à celles de l'objet actuel. Si vous vous répondez par la négative, le fichier DXF remplit complètement l'objet.

9.9.6.3.4 Lecture de la représentation à partir de l'objet

Cette commande permet de charger la représentation d'origine de l'objet. Lorsque vous sélectionnez cette commande, un message s'affiche pour vous informer que la représentation actuelle ou les modifications effectuées seront perdues.

9.9.6.3.5 Charger à partir du modèle

En choisissant cette commande, vous pouvez charger des modèles enregistrés et les utiliser pour la suite de votre travail. La boîte de dialogue **Modèle** apparaît.

Un clic sur l'image dans la zone de visualisation vous permet de choisir le modèle souhaité. Le modèle est redimensionné de la même manière que les fichiers DXF.

9.9.6.3.6 Raccourcis clavier

Touche/Raccourci	Commande
Ctrl+A	Sélectionner tout
Suppr	Supprimer la sélection
Echap	Annule la fonction en cours et active l'outil de sélection.
+	Crée la polyligne.
-	Agrandit la présentation
	Réduit la présentation

9.9.7 Objets animés

Certains des objets utilisés dans le programme sont des objets animés. Il s'agit, par exemple de meubles dont les portes ou les tiroirs s'ouvrent et se ferment.

Vous reconnaissiez ces objets de deux manières différentes :

Lorsque vous double-cliquez sur un objet animé, vous pouvez voir une barre graduée et les deux boutons **Lecture** et **Arrêt** sous sa fenêtre d'aperçu. La boîte de dialogue dispose également d'un curseur dont le déplacement permet de visualiser l'animation par séquences successives. Le bouton **Lecture** lance l'exécution complète de l'animation. Pour arrêter l'opération, cliquez sur le bouton **Arrêt**.



Ce type d'objet est facilement identifiable dans le projet car le pointeur prend cette forme. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet animé pour ouvrir son menu contextuel. La liste des commandes disponibles dépend de l'objet sélectionné. L'objet exécute le mouvement demandé dès que vous sélectionnez la commande correspondante.

S'il s'agit par exemple d'une armoire dont les portes peuvent être ouvertes, vous disposerez d'une commande **Ouverture et fermeture des portes**.

La commande **Point de temps quelconque** ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez visualiser un moment quelconque de l'animation, en le sélectionnant à l'aide d'un curseur. Les déplacements du curseur sur la règle sont immédiatement traduits à l'écran. Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.

La commande **Autres animations** regroupe tous les mouvements possibles de l'objet. Cette commande n'est affichée que lorsque l'objet est capable d'exécuter d'autres animations que l'animation principale.

Lorsque vous souhaitez rétablir la position qu'occupait l'objet juste après son chargement, sélectionnez la commande **Position de départ** dans le menu contextuel. Le choix de cette commande réinitialise la position.

Remarque : Certains objets animés peuvent exiger un certain temps pour exécuter leur mouvement. Si vous souhaitez interrompre l'animation en cours, appuyez sur la touche **Échap**. Le processus est automatiquement arrêté et l'objet saute directement à l'étape finale de l'animation.

9.9.8 Groupes d'objets personnels

Le programme vous autorise à définir des groupes d'objets pour les réutiliser dans le même projet ou pour les enregistrer dans vos propres catalogues. Ces groupes d'objets enregistrés sont alors disponibles dans tous vos projets.

C'est pratique, si vous constatez que vous utilisez souvent les mêmes combinaisons d'objets. Vous pouvez parfaitement utiliser des groupes qui se trouvent déjà dans des projets existants. Les groupes peuvent contenir les éléments les plus variés.

9.9.8.1 Constituer un groupe

Constituez un groupe en sélectionnant puis en groupant les objets les uns après les autres, en maintenant la touche **Maj** enfonce à partir du deuxième objet. Cliquez ensuite sur le bouton  ou choisissez la commande **Associer** du menu **Édition**. Les objets sélectionnés sont alors groupés comme le montre le cadre de sélection qui les englobe tous. Avec un clic sur le bouton  ou la commande **Dissocier** du menu **Édition**, vous dissociez le groupe sélectionné. Pour de plus amples informations sur le groupement d'objets, reportez-vous à la page 261.

La boîte de dialogue **Désignation de groupe** vous permet d'attribuer un nom à ce nouveau groupe.

9.9.8.2 Enregistrer et charger des groupes

Pour enregistrer un groupe d'objets destiné à être réutilisé dans un autre projet ou pour charger un groupe déjà sauvegardé, sélectionnez la commande **Enregistrer un groupe d'objets (si la licence du produit l'autorise, ce qui n'est pas le cas dans ces versions actuelles)** ou **Charger un groupe d'objets** du menu **Objets**. Une boîte de dialogue Windows s'affiche pour vous permettre


de définir l'emplacement d'enregistrement de l'objet. Vous pouvez également faire glisser le groupe d'objets dans l'un des dossiers du catalogue.

Dès qu'un groupe est chargé et positionné, il apparaît dans un cadre de sélection. Les groupes ont les mêmes propriétés que tous les autres objets et peuvent être édités comme tels.

Pour supprimer un groupe enregistré, sélectionnez le fichier correspondant dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur la touche **Suppr**. Le fichier sélectionné, et par conséquent le groupe d'objets, est supprimé.

9.9.8.2.1 Paramètres de groupe d'objets

Si vous avez regroupé plusieurs objets ou groupes, vous pouvez accéder à la boîte de dialogue **Paramètres de groupe d'objets** en double-cliquant sur l'un des objets. La fenêtre suivante s'affiche.



Elle est identique à celle des **Paramètres d'objet** (voir page 245), à quelques détails près,. La zone de saisie supérieure est destinée à accueillir le nom du groupe. Les autres données de cette boîte de dialogue seront appliquées à tous les objets du groupe.

Les valeurs de la rubrique **Dimensions** décrivent ainsi les dimensions de la totalité du groupe, en longueur, largeur et hauteur.

9.9.8.2.2 Nom de groupes

À la différence des objets dotés par défaut d'un nom, il vous revient d'attribuer un nom à tout nouveau groupe défini. Ce nom de groupe est utilisé dès que vous cliquez sur le groupe et lorsque vous faites glisser le groupe dans le catalogue (voir page 270).

9.9.9 Contrôle des collisions

Les groupes, comme les objets individuels, à l'exception de ceux dotés de la propriété de chute automatique, peuvent être placés et déplacés à volonté dans le projet. Il existe cependant des situations dans lesquelles il est souhaitable de s'assurer que les meubles ne sont pas placés dans les murs ou que deux objets ne se chevauchent pas l'un l'autre. Il existe pour cela la fonction appelée Contrôle des collisions.

Cette méthode est en mesure de calculer, lors du déplacement d'objets ou groupes d'objets, si ceux-ci entrent en collision avec d'autres objets déjà insérés. Comme cette fonction demande beaucoup de temps de calcul, elle est désactivée par défaut. Vous pouvez l'activer en appuyant sur la touche **Ctrl** pendant le déplacement.

Pendant que cette touche est enfoncée, un objet ne peut être déplacé que dans un espace vide. Dès qu'il rencontre un autre objet, tout déplacement devient impossible.

Le contrôle des collisions facilite aussi le positionnement d'objets par exemple dans la vue en plan  (voir page 215) ou dans la vue en plan coloré  (voir page 216).

Cette méthode est pratique, par exemple, si vous voulez constituer un mur entier de placards. Sélectionnez d'abord un premier élément que vous avez placé n'importe où dans la pièce pour commencer. En maintenant la touche **Ctrl** enfoncée, faites-le glisser contre un mur jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être déplacé. Cet élément est maintenant plaqué au plus près du mur. Procédez ensuite de la même façon avec un deuxième élément mais en le poussant d'abord aussi près que possible du premier, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être déplacé. Les deux éléments sont maintenant collés l'un à l'autre. Il est cependant nécessaire, peut-être, de pousser le deuxième davantage contre le mur. Faites-le simplement glisser en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée, jusqu'à ce qu'il reste bloqué. Les deux éléments sont ainsi serrés l'un contre l'autre et tout près du mur. Vous pouvez combiner autant d'éléments que vous voulez, sans qu'ils ne se chevauchent les uns les autres.

9.9.10 Le cadre de sélection

Dès qu'un objet est sélectionné, il est doté d'un cadre noir dans la vue en plan et d'un cadre transparent dans les vues colorées ou en perspective. En mode Design, seuls les objets sélectionnés ainsi peuvent être édités.

La présentation du cadre de sélection diffère en fonction de la vue actuelle.

9.9.10.1 Vue en plan

(Voir aussi page 215.) Dans la vue en plan, les objets et groupes d'objets sélectionnés sont représentés par un cadre vert doté de poignées d'angle rouges. Si des déformations sont autorisées, des marques bleues apparaissent au centre des arêtes vertes. Dans ce cas, vous pouvez déplacer les arêtes ou les angles de l'objet ou du groupe pour déformer le cadre. Si cette opération n'est pas autorisée, seuls les angles rouges peuvent être déplacés. La modification d'échelle sera uniforme. Le bouton droit de la souris n'a aucune fonction dans ce mode d'affichage et n'a donc aucune influence sur le cadre de sélection.

Si les déformations ne sont pas autorisées (boîte de dialogue **Paramètres d'objet**), l'objet sera étiré dans sa largeur, profondeur ou hauteur de manière uniforme.

Un double clic sur l'objet sélectionné ou le groupe ouvre la boîte de dialogue **Paramètres d'objet** (voir page 245) ou **de groupe d'objets**. Vous pouvez activer la déformation dans cette fenêtre. Le

cadre de sélection affiche à présent huit carrés, quatre dans les angles et quatre au milieu des arêtes. Modifiez à l'aide de ces éléments soit la largeur et la hauteur soit la profondeur et la hauteur de l'objet.

9.9.10.2 Vue en plan coloré et Vue en perspective

Lorsque vous trouvez dans l'une de ces deux vues, les objets et groupes d'objets sélectionnés sont entourés d'un cadre de sélection tridimensionnel. Les arêtes et les sommets, ainsi que les centres des faces, sont matérialisés en couleur. Ces marques sont des poignées par lesquelles vous pouvez saisir l'objet pour changer une ou plusieurs de ses dimensions.

Marques de couleur du cadre de sélection :

Sommets rouges	modifier les trois dimensions (largeur, hauteur et profondeur)	Le sommet diamétralement opposé reste inchangé.
Arêtes vertes	modifier deux dimensions (Largeur + Hauteur, Largeur + Profondeur ou Hauteur + Profondeur)	L'arête diamétralement opposée reste inchangée.
Pastille ronde bleue au centre de la surface de sélection	modifier une dimension (Largeur ou hauteur ou profondeur).	La face opposée (côté) reste inchangée.

Le pointeur de la souris se transforme en une quadruple flèche lorsqu'il est placé sur l'une de ces poignées. En tenant le bouton de la souris enfoncé, vous pouvez le faire glisser dans la direction souhaitée.

Si la modification des proportions de l'objet n'est pas autorisée (option **Cadrer en distorsion** désactivée dans la boîte des paramètres), vous ne pouvez agir que sur les sommets rouges. Les dimensions ne peuvent alors être modifiées que proportionnellement les unes par rapport aux autres. Dans ce cas, les ronds bleus ne figurent pas sur le cadre de sélection et les arêtes vertes n'ont aucune fonction.

Un double clic sur un objet ou un groupe d'objets ouvre la boîte de dialogue **Paramètres d'objet** ou **Paramètres de groupe d'objets**. En désactivant ou en activant l'option **Cadrer en distorsion**, vous exigez que les proportions initiales de l'objet soient conservées ou non.

Si vous avez fait de nombreux essais et si l'objet (ou le groupe d'objets) que vous avez sous les yeux ne ressemble plus vraiment à l'original, vous pouvez rétablir les valeurs initiales en cliquant sur le bouton **Valeurs d'origine** dans la boîte de dialogue.

9.10 LES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION EN MODE DESIGN

Certains éléments de construction (c'est-à-dire les éléments que vous avez insérés en mode Construction) peuvent être déplacés, supprimés et édités en mode Design. Ces éléments de construction se comportent de la même manière que les objets ordinaires du mode Design. Seule la saisie de leur hauteur n'est pas possible.

Un double clic sur un élément de construction ouvre instantanément la boîte de dialogue correspondante. Il est possible, ainsi, de modifier les propriétés de l'élément sélectionné directement en mode Design. Les éléments de construction suivants peuvent être manipulés en mode Design :

- Fenêtres (page 117)
- Portes (page 112)
- Fenêtres de toit (page 184)
- Escaliers (page 126)
- Dalles de balcon (page 139)
- Polygones (page 140)
- Balcons (page 143)
- Poteaux (page 148)
- Conduits de fumée (page 148)

Remarque : En mode Design, les éléments photovoltaïques et les thermocollecteurs se manipulent de la même manière que les fenêtres de toit.

La possibilité de sélection (et d'édition) des éléments de construction cités peut être définie dans la boîte de dialogue correspondante (voir page 260).

9.10.1 Définition des fenêtres (de toit) et des portes en mode Design

En plus de la possibilité d'édition de certains éléments de construction en mode Design, vous pouvez insérer directement des fenêtres, des portes et des fenêtres de toit en mode Design. Les sections suivantes présentent la méthode d'insertion des portes ; celle applicable aux fenêtres et aux fenêtres de toit est identique.

9.10.2 Insérer des portes en mode Design

Il est également possible d'insérer des portes en mode Design à l'aide du bouton  du Catalogue. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le Catalogue présente toutes les portes proposées en mode Construction à partir de la fonction de tracé de portes (page 112).

Vous pouvez insérer une porte dans le plan par simple glisser-déplacer à partir du Catalogue. Cliquez sur une porte, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur vers le mur dans lequel la porte doit être placée. Si le mur est suffisamment grand pour recevoir la porte, celle-ci apparaît automatiquement et vous pouvez la mettre en place avant de relâcher le bouton de la souris. La porte est insérée lorsque vous relâchez le bouton de la souris. La hauteur d'insertion de la porte dans le mur est définie à partir de la hauteur de l'étage actuel et de la hauteur d'allège. Les propriétés par défaut de la porte peuvent être modifiées en mode Construction par un clic droit sur le bouton **Portes** correspondant. Les paramètres peuvent aussi être modifiés en mode Design par un clic droit sur la porte dans le Catalogue suivi de la sélection de la commande **Propriétés** ou par un double clic sur la porte dans le Catalogue. La même boîte de propriétés que celle affichée en mode Construction apparaît (voir page 114).

Lorsque la porte est mise en place, une boîte de dialogue s'affiche : vous pouvez y définir la position exacte de la porte sur le mur.



La rubrique **Dimensions** détermine la largeur, la hauteur de la porte, ainsi que la hauteur d'allège. La rubrique **Distance du mur** permet de définir la distance séparant la porte de l'une ou l'autre extrémité du mur (gauche ou droite). Les options **Verrouiller**, à droite des champs **Côté Gauche** et **Côté droit**, permettent de bloquer la valeur portée dans le champ correspondant.

9.10.3 Déplacer des portes en mode Design

Le déplacement d'une porte en Mode Design est aussi simple que l'insertion de la porte elle-même. Sélectionnez la porte que vous souhaitez déplacer. Une fois celle-ci sélectionnée, un cadre vert semblable à celui des objets d'aménagement borde la porte.

Remarque : Le cadre de sélection d'une porte ne comporte pas d'angle rouge permettant d'agir manuellement sur ses dimensions. La possibilité de modification d'une porte en mode Design peut être définie dans la boîte de dialogue correspondante (voir page 260).

Cliquez ensuite sur la porte et, tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, effectuez une translation manuelle le long du mur : vous pouvez constater que la porte sélectionnée suit les évolutions du pointeur de la souris, tandis qu'une ligne d'aide de couleur rouge coulisse de la même manière au dessus du mur, à l'aplomb de la porte. Relâchez la pression exercée sur le bouton gauche de la souris : la porte se fixe alors immédiatement.

9.10.4 Supprimer une porte en mode Design

Si vous avez sélectionnez une porte en mode Design, vous pouvez la supprimer en appuyant sur la touche **Suppr**, exactement comme en mode Construction.

9.10.5 Insérer, déplacer et supprimer des fenêtres (de toit) en mode Design

Les procédures d'insertion, de déplacement et de suppression d'une fenêtre ou d'une fenêtre de toit en Mode Design sont identiques à celles employées en mode Construction : cliquez sur le bouton pour afficher les fenêtres et sur le bouton pour afficher les fenêtres de toit disponibles dans le Catalogue.

Contrairement aux fenêtres et aux portes, la saisie numérique de la position des fenêtres de toit n'est pas relative aux murs, mais à la toiture sur laquelle se trouve la fenêtre de toit.

9.10.6 Boîte de dialogue Éléments de construction en mode Design



Cette boîte de dialogue est accessible via la commande **Options – Éléments de construction** en mode Design. Elle vous permet d'activer la possibilité de déplacement, d'édition et de sélection des éléments de construction en mode Design.

Si vous activez l'option **Repérage complémentaire des portes et des fenêtres**, la partie supérieure des étages comporte des lignes d'aide pour l'insertion des fenêtres. Au lieu de cliquer sur les fenêtres et les portes directement, vous pouvez utiliser ces lignes d'aide qui sont plus particulièrement utiles dans la vue en plan coloré (voir page 215). Sinon, les fenêtres et les portes n'y seraient pas visibles. Dans la vue en perspective, ces lignes d'aide ne sont pas utiles.



9.11 LA BARRE D'OUTILS VERTICALE DU MODE DESIGN

Les fonctions décrites ci-après vous permettent de modifier la position d'objets déjà insérés et sélectionnés. Elles s'appliquent de la même manière aux objets isolés qu'aux groupes d'objets dans les modes d'affichage Vue en plan (voir page 215), Vue en plan coloré (voir page 215) Vue en perspective (voir page 216). Une modification directe des dimensions de ces objets n'est pas possible avec ces fonctions.

9.11.1 Sélectionner tous les objets

Tout objet de votre projet destiné à être modifié doit au préalable être entouré d'un cadre de sélection. Par un clic sur  ou par l'intermédiaire de la commande **Tout sélectionner** du menu **Édition**, vous sélectionnez tous les objets et groupes d'objets de votre projet. Chaque objet de votre projet est alors encadré de son propre cadre de sélection.

Notez bien que tous les objets et groupes d'objets sont sélectionnés, y compris ceux présents sur des étages actuellement non visibles (voir page 49).

9.11.2 Associer des objets

En cliquant sur  ou en choisissant la commande **Associer** du menu **Édition**, vous réunissez dans un même groupe tous les objets sélectionnés. Les cadres de sélection individuels des différents membres du groupe sont alors remplacés par un cadre unique englobant tous les objets.

Un groupe de ce type peut être manipulé comme un objet individuel. Par exemple, si vous avez assemblé un bureau en combinant différents éléments de base, vous pouvez le déplacer, le copier (voir page 261) ou le supprimer (voir page 262).

Les groupes constitués d'objets récurrents peuvent être enregistrés dans le catalogue sous forme de groupes d'objets personnels. Vous pouvez ainsi définir vos propres pages de catalogue dans lesquelles vous enregistrez et gérez les objets et groupes d'objets dont vous avez souvent besoin. Le menu **Objets** met à cet effet les commandes **Enregistrer groupe** (voir page 254) et **Charger groupe** (voir page 254) à votre disposition.

9.11.3 Dissocier des objets

La fonction **Dissocier** a pour objectif de séparer tous les objets ou groupes d'objets réunis dans un groupe. Elle est disponible uniquement si un groupe d'objets fait partie des éléments sélectionnés. Pour lancer l'opération, cliquez sur  ou activez la commande **Dissocier** du menu **Édition**.

9.11.4 Copier

Pour utiliser cette fonction, des objets ou groupes d'objets doivent au préalable avoir été sélectionnés. Si tel n'est pas le cas, le bouton est grisé et donc inactif.

Les objets et groupes d'objets sélectionnés sont copiés par un clic sur  ou via la commande **Copier** du menu **Édition**. Après exécution de la fonction, la copie est encadrée du cadre de sélection et peut à son tour servir de base à une nouvelle copie. Par un clic droit sur ce bouton, vous ouvrez la boîte de dialogue **Paramètres de copie** dans laquelle vous pouvez définir l'emplacement de la copie à créer.

Les objets copiés sont dotés des mêmes caractéristiques que l'original et peuvent être modifiés par l'intermédiaire de la boîte de dialogue Paramètres d'objet (voir page 245) ou via le cadre de sélection.

9.11.4.1 Paramètres de copie



Cette boîte de dialogue est activée par un clic droit sur le bouton . Indiquez sous la rubrique **Positionnement** l'emplacement de l'objet copié par rapport au cadre de sélection.


9.11.5 Supprimer un objet

Cette fonction supprime les éléments sélectionnés dans un projet. Le bouton est grisé tant qu'aucun élément n'est encore sélectionné.

Les objets et groupes d'objets sélectionnés sont supprimés définitivement lorsque vous cliquez sur le bouton , lorsque vous choisissez la commande **Supprimer** du menu **Édition** ou simplement lorsque vous appuyez sur la touche **Suppr.**.

Si la case à cocher **Pour plusieurs objets 3D** est activée sous la rubrique **Confirmer la suppression** de la boîte de dialogue **Effacer**, une demande de confirmation s'affiche avant la suppression de plusieurs objets ou groupes d'objets, afin d'éviter les suppressions accidentnelles.

9.11.5.1 Boîte de dialogue Effacer



Cette boîte de dialogue est activée par un clic droit sur le bouton ou par l'intermédiaire de la commande **Supprimer** du menu **Options**.

Si vous activez l'option **Pour plusieurs objets 3D**, la demande de suppression de plusieurs objets ou groupes d'objets sélectionnés ouvre une boîte de dialogue supplémentaire permettant d'empêcher la suppression accidentelle d'un objet particulier ou d'un groupe.

9.11.5.2 Confirmation de suppression



Cette boîte de dialogue s'affiche automatiquement, si, comme nous venons de le décrire, vous activez la commande **Supprimer** alors que l'option **Pour plusieurs objets 3D** est cochée. La suppression d'un seul objet n'ouvre pas cette boîte de dialogue.

La boîte de dialogue présente le nom de chaque objet ou groupe. Confirmez la suppression en cliquant sur le bouton **Oui** ou en validant par la touche **Entrée**. La suppression immédiate de tous les objets sélectionnés s'effectue par le bouton **Supprimer tout**. Le bouton **Non** permet de refuser au cas par cas la suppression d'un objet. Tous les objets ou groupes déjà supprimés par **Oui** avant la fermeture de la boîte de dialogue, par le bouton **Annuler** ou par la touche **Échap** le sont définitivement.

9.11.6 Faire pivoter les objets

Le programme autorise la rotation d'objets ou de groupes d'objets autour d'un axe libre et, si nécessaire, permet de les replacer dans leur position initiale, d'un simple clic.

Si vous souhaitez utiliser l'une des fonctions de rotation, commencez par sélectionner les objets ou groupes (voir page 245) concernés. Sinon, les boutons resteront grisés et ne pourront pas être activés.

Vous disposez des variantes de rotation suivantes :

1. Pour exécuter une rotation autour des axes X, Y et Z, plusieurs boutons sont mis à votre disposition . Ces boutons permettent de faire pivoter des objets ou des groupes d'objets dans tous les sens, dans une représentation tridimensionnelle. Vous pouvez opter pour la saisie d'un angle de rotation fixe ou pour une rotation libre.

Un clic droit sur l'un des trois boutons ouvre la boîte de dialogue **Paramètres de rotation** (voir page 264), permettant de spécifier si l'objet doit pivoter autour d'un axe particulier ou si le monde doit être pris comme point de référence.


À la base, tous les objets et groupes d'objets tournent toujours autour de leur centre, c'est-à-dire ici autour de l'axe central du cadre de sélection. Les angles positifs correspondent à une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et les angles négatifs à une rotation dans le sens inverse.

2. **Rotation libre** : Dans cette forme de rotation (voir page 265), vous pouvez faire pivoter l'objet ou le groupe d'objets, en fonction du bouton choisi, librement et directement sur l'écran et ce, dans toutes les directions.
3. **Rétablissement** : Pour annuler les dernières rotations appliquées à un objet, cliquez sur le bouton **Rétablissement la position initiale** (voir page 265). Cette fonction remplace l'objet ou le groupe d'objets dans la position du chargement.

9.11.6.1 Rotation sur les axes x, y et z

Avant de faire pivoter un objet ou un groupe d'objets autour d'un axe donné, que cette rotation soit libre ou conditionnée par le choix d'un angle fixe, vous devez préciser si vous prenez pour référence l'axe de l'objet ou l'axe du monde. Si un objet a déjà été manipulé autour d'un axe, les axes des objets ont déjà été modifiés, ce qui signifie qu'ils ne correspondent plus à présent à l'axe du monde. Vous devez donc indiquer autour de quel axe doit s'effectuer la rotation. Lorsque vous venez d'insérer un objet, ces deux types d'axe coïncident.

Pour paramétriser les axes souhaités, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des boutons de rotation. La boîte de dialogue **Paramètres de rotation** s'ouvre.



L'option **Coordonnées Modèle** permet de faire pivoter l'objet autour de son propre axe, tandis que l'option **Coordonnées Monde** prend le monde comme point de référence pour la rotation. Ce paramètre est celui sélectionné par défaut ; il correspond au point de vue de l'observateur.

9.11.6.1.1 Rotation avec angle défini

Pour faire pivoter des objets sélectionnés autour d'un axe défini, choisissez l'angle de rotation souhaité pour l'axe sélectionné (x, y ou z). Les différents boutons permettent d'obtenir directement des rotations de 90°, -90°, 45°, -45°, 30° et -30°. Pour faire pivoter un objet de 30° autour de l'axe x, sélectionnez le bouton correspondant. Cliquez sur le bouton représenté dans la barre d'outils verticale puis une nouvelle fois pour poursuivre cette rotation de 30°.

9.11.6.1.2 Rotation libre autour d'un axe

En dehors de la rotation avec un angle fixe, le programme propose un procédé de rotation personnalisée. Cette fonction, accessible uniquement via les boutons de rotation permet de faire pivoter les objets selon l'angle de votre choix.

Un objet ou un groupe d'objets peuvent pivoter librement autour des trois axes. Cliquez sur le bouton pour choisir la variante. Vous activez ainsi la boîte de dialogue **Paramètres de rotation**.

Vous pouvez spécifier l'angle de rotation par l'intermédiaire d'un curseur. La valeur est immédiatement traduite à l'écran. Validez par OK dès que l'angle paramtré vous convient. L'autre solution consiste à saisir un angle exact, pratique pour aligner par exemple un objet contre un mur de biais. Pour lire l'angle du mur dans la barre d'état, il est nécessaire de le sélectionner dans le mode Construction. Basculez de nouveau dans le mode Design et faites pivoter l'objet selon l'angle adéquat.

Le bouton **Réinitialiser** permet de remplacer l'objet dans la position précédente, c'est-à-dire juste avant le mouvement de rotation enclenché par cette variante. La rotation personnalisée autour d'un axe peut être interrompue à tout moment avec la touche **Échap**. Dans ce cas, l'objet retrouve alors sa position initiale.

9.11.6.2 Rotation libre

Les objets ou groupes d'objets peuvent également pivoter librement dans l'espace. Dès que vous cliquez sur le bouton , la forme du curseur devient la suivante . Grâce à la deuxième fonction de rotation libre, vous pouvez alors déplacer et faire pivoter l'objet ou le groupe indépendamment de tout axe et de tout angle, directement à l'écran.

Un clic gauche ancre l'objet à la position choisie. La rotation libre peut être interrompue par la touche **Échap**. L'objet retrouve alors sa position initiale.

La première fonction fait pivoter l'objet ou le groupe librement sur l'axe vertical. Cette fonctionnalité correspond à la rotation personnalisée sur l'axe Z. L'ouverture de la boîte de dialogue **Paramètres de rotation** est ici superflue puisque l'objet peut pivoter directement à l'écran.

9.11.6.3 Annuler la rotation

Ce bouton annule globalement toutes les rotations préalablement appliquées. L'objet ou le groupe retrouvent leur position de chargement initial.

Le bouton **Réinitialiser** de la boîte de dialogue **Paramètres de rotation** en revanche annule simplement la rotation effectuée précédemment. L'orientation de l'objet ou du groupe ne correspondra donc pas obligatoirement à celui de la position initiale de chargement.

9.11.7 Symétrie d'objets et de groupes d'objets

Avant d'exécuter cette fonction, vous devez sélectionner un ou plusieurs objets (voir page 245). Dans le cas contraire, le bouton est grisé et ne peut pas être activé.

Les objets sélectionnés subissent une symétrie lorsque vous cliquez sur le bouton  ou lorsque vous choisissez la commande **Symétrie** du menu **Édition**.

La symétrie est calculée par rapport à l'axe médian des objets isolés. Les côtés de l'objet sont alors inversés. Le même principe est appliqué pour obtenir le symétrique d'un groupe d'objets. La symétrie est calculée par rapport à l'axe du groupe, les objets qui étaient à gauche se retrouvant alors à droite, et inversement.

9.11.8 Aligner des objets

Avant d'exécuter cette fonction vous devez avoir sélectionné au moins deux objets ou groupes d'objets (voir page 245). Dans le cas contraire, le bouton est grisé et ne peut pas être activé. Pour exécuter la fonction, cliquez sur le mode d'alignement souhaité à l'aide du bouton gauche de la souris.

Plusieurs modes d'alignement sont à votre disposition :

- Aligner à gauche ou à droite
- Centrer horizontalement ou à équidistance horizontale
- Aligner verticalement : en haut de l'axe Y, en bas de l'axe Y
- Centrer verticalement ou à équidistance verticale
- Aligner en hauteur ou au plafond
- Centrer en hauteur ou Aligner à équidistance sur l'axe Z

L'utilisation des termes à gauche, à droite, en avant, en arrière, en bas ou en haut peuvent dérouter à première vue. Quelques explications peuvent s'avérer nécessaires.

- Dans les vues 2D, c'est-à-dire la vue en plan avec ou sans couleurs, les termes **à gauche**, **à droite**, **en haut** et **en bas** sont sans ambiguïté. Ils se rapportent directement à l'image que vous voyez. L'alignement sur l'axe Z est certes possible dans ces vues mais vous l'utiliserez rarement puisque vous ne pouvez observer son effet.
- Pour la vue en perspective, les indications **gauche** et **droite** font également référence à l'image à l'écran (indépendamment du point de vue sur votre scène). Les indications **vers l'arrière** ou **vers l'avant** sont relatives à votre position. Si vous choisissez **vers l'arrière**, les objets sont toujours alignés sur le point le plus éloigné de vous (indépendamment de la direction de votre regard sur la scène). Les indications relatives à l'axe Z décrivent toujours la direction perpendiculairement au sol, c'est-à-dire vers le haut dans votre plan (et pas nécessairement sur votre écran).

Si vous avez sélectionné au moins trois objets ou groupes, vous avez la possibilité de les déplacer de sorte qu'ils soient placés à équidistance dans une direction. Si vous sélectionnez par exemple quatre objets avant de cliquer sur le bouton **Centrer sur Y** ou **Distance égale sur Y**, la position du premier et du dernier (le quatrième) objet restera la même. Les objets situés entre les deux seront décalés vers la gauche ou la droite de façon à ce que les écarts obtenus entre les différents objets soient identiques.

9.11.9 Activer / désactiver les lampes

Cette fonction est active lorsqu'une ou plusieurs lampes (fixes, plafonniers...) sont sélectionnées. Si aucune source lumineuse n'est sélectionnée (voir page 245) ou que votre projet n'en contient aucune, ce bouton est grisé et sans fonction.

Toutes les lampes sélectionnées sont allumées ou éteintes lorsque vous cliquez sur le bouton  ou lorsque vous choisissez la commande **Activer / désactiver les lampes** du menu **Édition**.

Avec ce bouton , vous pouvez ensuite passer en **Vue de nuit** (voir page 232). Toutes les pièces et les objets sont alors éclairés par les lampes. Le bouton **Activer / désactiver les lampes** n'a aucune influence sur le projet lorsque vous vous trouvez dans une vue de jour (voir page 232).

L'intensité des sources lumineuses peut être définie dans les boîtes de dialogue **Paramètres d'objet** et **Paramètres de groupe d'objets**.

9.11.10 Prélever et appliquer une texture ou un matériau

Les boutons  et  de la barre d'outils verticale du mode Design vous permettent de transférer facilement des textures et des matériaux d'une partie de votre plan vers une autre.

9.11.10.1 Prélever une texture ou un matériau

En cliquant sur le bouton , dans la barre d'outils verticale du mode Design, le pointeur de la souris prend l'aspect d'une pipette. Cette pipette permet de prélever un échantillon de texture et/ou matériau sur n'importe quelle surface d'objet ou d'élément de construction en mode Design. Lorsque la pipette se trouve sur une surface dont vous souhaitez effectuer un prélevement, cliquez sur le bouton gauche de la souris : l'échantillon de texture et/ou matériau est mémorisé.

La pipette prend alors aussitôt l'aspect d'un pot de peinture incliné  signifiant qu'il vous est possible d'appliquer l'échantillon à toute autre surface du projet.

9.11.10.2 Transférer une texture ou un matériau

Lorsqu'un échantillon de texture et/ou matériau a été prélevé grâce à la pipette, cette dernière est instantanément remplacée par un curseur à l'aspect d'un pot de peinture . L'échantillon de texture peut alors être appliqué à toute autre surface d'objet 3D ou élément de construction de projet.

Les paramètres du transfert de texture et/ou matériau peuvent être modifiés dans la boîte de dialogue accessible au moyen d'un clic droit sur les boutons  ou .

9.11.11 Optimiser la palette de couleurs

Vous ne trouverez ce bouton dans la barre d'outils que si vous travaillez avec 256 couleurs pour l'affichage. Il n'apparaît pas lorsque vous travaillez en mode HighColor ou TrueColor.

En mode 256 couleurs (ou moins), le programme réduit les couleurs des images avant leur affichage. Le procédé utilisé, le Dithering, ressemble au traitement que l'on fait subir aux images d'un journal. L'avantage est que les images sont très rapidement calculées, mais la qualité s'en ressent parfois un peu.

En cliquant sur , vous demandez au programme de calculer une palette de couleurs optimale pour une vue en couleurs. Vous pouvez ainsi obtenir des résultats tout à fait satisfaisants même si votre affichage n'utilise que 256 couleurs.

Toutefois, la vue n'est optimisée que provisoirement. Les autres vues et applications Windows apparaissent plus "colorées", leur palette de couleurs ne correspondant plus aux affichages respectifs.

Vous avez également la possibilité d'utiliser une palette de couleurs optimisée lors de l'enregistrement de vues en couleur (voir page 41). L'espace occupé par le fichier sur le disque dur est alors environ trois fois moindre à qualité quasiment égale.

9.11.12 L'Éditeur de dalles


Le programme vous permet non seulement d'utiliser les objets déjà modélisés du Catalogue, mais aussi de modéliser vos propres objets à partir de figures 2D extrudées. Une fois la modélisation achevée, tout nouvel objet créé est alors manipulable (rotation, déplacement, symétrie...) de la même manière que tout autre objet.

Le tracé, l'extrusion et les paramétrages de dalles en mode Design sont des opérations tout à fait semblables au tracé, à l'extrusion et aux paramétrages des polygones réalisés avec l'aide de la fonction de tracé  (voir page 140) en mode Construction. Après avoir cliqué sur le bouton , définissez le contour, les propriétés de surface et les autres paramètres de l'objet à créer. Une fois ces opérations achevées, validez-les en cliquant sur le bouton **OK** de la boîte de dialogue **Dalles**. La dalle créée est alors automatiquement accrochée au pointeur de la souris en vue d'être disposée dans le projet en cours. Un clic de souris suffit enfin pour la mettre définitivement en place dans celui-ci.

Lorsque vous double-cliquez ensuite sur ce type de dalles, le programme ouvre la boîte de dialogue Dalles (voir page 268) et non celle des Propriétés d'objets (voir page 245) habituelles.

9.11.13 La boîte de dialogue Dalles

L'affichage de cette boîte de dialogue s'obtient en effectuant un clic avec le bouton droit de la souris sur le bouton en mode Design ou en double-cliquant sur un objet réalisé au moyen de l'Éditeur de dalles.



La boîte de dialogue **Dalles** du mode Design ne se distingue pas beaucoup de celle relative à la modélisation de polygones en mode Construction. Elles ont également en commun les onglets **Généralités**, **Face supérieure** et **Contour**, ainsi que leurs rubriques respectives. Toutefois, la boîte de dialogue **Dalles** dispose de possibilités de saisie supplémentaires dont vous trouverez une description dans les sections qui suivent.

9.11.13.1 Généralités

Comme pour l'Éditeur de polygones (voir page 140), l'onglet **Généralités** se compose des rubriques **Hauteurs** et **Inclinaison des faces latérales**, de la fenêtre d'aperçu et du catalogue personnalisé.

Sous la rubrique **Hauteurs**, vous pouvez préciser si les dalles tombent ou non, à la manière des objets ordinaires (voir la boîte de dialogue Propriétés d'objets à la page 245).

La rubrique **Inclinaison des faces latérales** est identique à celle de l'Éditeur de polygones.

Lorsqu'elle est activée, l'option **Cadrage homothétique** vous autorise à modifier les proportions d'une dalle par l'étiirement de son cadre de sélection, comme il était déjà possible de le faire pour tout objet 3D simple, et cela suivant les directions proposées par les trois axes de base (X, Y et Z).

L'option **Rotation perpendiculaire** permet de placer automatiquement toute dalle créée en position verticale lorsque celle-ci a été conçue sur un plan horizontal.

Il est ensuite possible de faire pivoter cette dalle à l'aide des différentes fonctions de rotation ou .

Par ailleurs, et à la différence des polygones du mode Construction dont l'épaisseur est égale sur toutes les arêtes, vous pouvez explicitement indiquer ici qu'il existe une différence d'épaisseur entre le contour de dalle et les évidements pratiqués dans celui-ci :

L'option **Dalle** génère un évidement total des contours intérieurs. Ceux-ci percent complètement la dalle créée : un trou est alors pratiqué de part en part dans la dalle.

L'option **Dalles, évidements en cavités** propose de ne générer que des lamages (cavités partielles) sur les contours intérieurs à créer. Cette option active à cet effet la zone de saisie **Fond** grâce à laquelle il est possible de spécifier l'épaisseur donnée au fond résiduel de la dalle à l'endroit des évidements.

L'option **Mur** définit automatiquement le périmètre extérieur de dalle (contour) comme étant les parois d'une boîte. Il s'agit, en ce cas, de réaliser une dalle « en creux ». À cet effet, outre la zone de saisie **Fond**, la zone de saisie **Mur** est, elle aussi, activée pour vous permettre de spécifier l'épaisseur des bords de la boîte à créer. Les contours intérieurs de la dalle génèrent un évidement de part en part automatique mais pourvus, eux aussi, de bords équivalents.

Comme dans l'Éditeur de polygones (voir page 140) en mode Construction, il est possible d'enregistrer les objets 3D issus de l'Éditeur de dalles dans le catalogue prévu à cet effet. Vous pouvez, par conséquent, constituer votre propre collection d'objets complexes et utilisables à tout moment pour l'enrichissement de vos projets.

9.11.13.2 Face supérieure

Cet onglet est presque identique à celui qui compose la boîte de dialogue de l'Éditeur de polygones en mode Construction. Une nuance réside toutefois sous la rubrique **Face inférieure** pour laquelle un champ de sélection a été ajouté, permettant ainsi de distinguer la nature de revêtement (couleur ou texture) pour chacune des deux faces de la base qui composent une dalle lorsque cette dernière est façonnée sous l'aspect d'une boîte.

9.11.13.3 Contour

L'onglet **Contour** est ici le même que celui qui compose la boîte de dialogue de l'Éditeur de polygones en mode Construction. Nous vous proposons par conséquent de vous référer à la page 11.

10. LE CATALOGUE

10.1 PRÉSENTATION

En mode Design, vous avez très souvent l'opportunité de choisir des matériaux, des textures et des couleurs, par exemple pour tapisser des murs ou carreler une salle de bains. Pour gérer cette palette de textures et d'objets, tous les éléments sont regroupés et organisés dans un catalogue. Ce catalogue est activé/désactivé par un clic sur  ou par l'intermédiaire de la commande **Affichage/Catalogue d'objets et de textures**.

Ce catalogue s'utilise de la même façon que l'Explorateur.

La fenêtre du catalogue peut être positionnée librement à l'écran sous la forme d'une fenêtre indépendante ou être fixée sur la fenêtre principale. Ces deux variantes sont disponibles via la commande **Affichage – Ancrer le catalogue dans la fenêtre**. Lorsque le catalogue est ainsi fixé à la fenêtre principale, vous pouvez définir sa position contre un bord de l'écran (en haut, en bas, à gauche ou à droite) en le faisant glisser via sa barre de titre.

Le Catalogue d'objets et textures fait une utilisation intensive du menu contextuel affiché à chaque clic droit sur un élément. Son contenu dépend de l'état actuel du catalogue et de l'endroit sur lequel vous cliquez.

Les commandes proposées par défaut dans le menu contextuel sont **Rafraîchir** et **Aide**. Si vous sélectionnez la commande **Rafraîchir**, les informations affichées dans le catalogue sont lues à partir de votre disque dur de façon à ce que les éventuelles modifications soient prises en compte. Si vous avez par exemple déplacé, copié ou modifié des textures, des objets ou des matériaux à l'aide de l'Explorateur Windows ou d'autres programmes, vous pouvez le spécifier au programme à l'aide de cette commande.

Les commandes **Ouvrir** et **Propriétés** apparaissant avec un clic droit sur l'image dans l'Explorateur ouvrent l'entrée correspondante (l'objet, la texture ou le matériau). La commande **Ouvrir** active la boîte de dialogue avec l'onglet d'aperçu et la commande **Propriétés** l'onglet **Propriétés**(non disponible pour les matériaux). Pour les matériaux, la commande **Supprimer** n'est pas grisée, à la différence de celle relative aux objets et textures. La raison : les objets et les textures ne peuvent pas être définis avec le programme. Leur suppression suppose de passer par le programme avec lequel ces éléments ont été définis. Les matériaux peuvent quant à eux être élaborés dans le programme (voir la page 278).

10.2 LE CATALOGUE DES BASES DE DONNÉES

Certaines versions de ce logiciel peuvent, en complément des fichiers du catalogue d'objets, de textures et de matériaux *répertorié par objet, texture ou matériau*, utiliser des bases de données. Lorsque les bases de données sont activées en fonction de la version dont vous disposez, vous pouvez accéder à des objets qui ne sont pas disponibles sur votre disque dur, mais qui se trouvent dans une base de données.

Vos objets, textures et matériaux ne seront pas seulement enregistrés, ils seront également hiérarchisés dans les bases de données (ce qui correspond à une hiérarchie que l'on peut trouver dans un système de fichiers de guide hiérarchique standard) Les bases de données peuvent, en outre, comporter les éléments de construction fenêtres, portes et fenêtres de toit.

Le type et le nombre de bases de données utilisés dans le catalogue dépend de la version que vous utilisez. Vous pouvez ajouter ou supprimer ultérieurement de nouvelles bases de données manuellement. Pour ce faire, sélectionnez dans le menu **Catalogue** la commande **Bases de données**.

Dans la boîte de dialogue, selon la version que vous utilisez, on trouve une liste de quelques bases de données enregistrées. Pour chacune, un nom de fichier, un nom interne et un ID est attribué. Chaque fichier doit avoir un nom différent de manière à ce qu'il puisse être différencié dans le logiciel. Le système nécessite un nom interne pour la création de différentes bases de données.

La boîte de dialogue dispose en complément de la liste et des commandes habituels **OK**, **Annuler**, **Aide**, les deux commandes **Ajouter** et **Supprimer**. Si vous cliquez sur **Ajoutez**, une boîte de dialogue de base apparaît et vous propose d'ouvrir des fichiers où vous pouvez choisir une nouvelle base de données (base de données Access, extension de fichier*.mdb).

Remarque : Si une base de données où vous avez enregistré des portes, fenêtres ou fenêtres de toit est ajoutée ou supprimée, le logiciel le remarque. Dans ce cas et afin de ne pas entrer en conflit avec la gestion interne des éléments de construction vous devrez arrêter complètement le logiciel et le redémarrer.

Si vous sélectionnez une base de données dans la liste des bases de données enregistrées, vous pouvez la supprimer en cliquant sur le bouton **Supprimer**. En confirmant cette suppression par **OK** les différents objets, textures, matériaux et autres de cette base de données ne seront plus disponibles sur le catalogue du logiciel. Si des bases de données sont activées, leur contenu sera normalement intégré aux données du catalogue. En ce qui concerne les répertoires, vous pouvez savoir s'il s'agit d'une base de données ou d'un répertoire composé d'un système de fichiers en consultant la petite icône située en bas à gauche du symbole des répertoires du catalogue. Pour les répertoires situés tels quels sur votre disque dur, c'est-à-dire sur un support CD par exemple, vous trouverez un chevalier jaune. Pour les répertoires tirés d'une base de données, vous verrez apparaître une pile de disques jaunes.

10.2.1 L'utilisation des filtres de recherche dans le catalogue

Si vous utilisez au moins une base de données pour le catalogue, une commande supplémentaire apparaîtra dans l'interface. De plus, les fonctions **Utiliser le filtre** et **Définir le filtre** complètent le menu déroulant **Affichage**.

A l'aide du bouton de menu **Définir le filtre** vous pouvez définir le filtre qui pourra être appliqué aux objets, textures et matériaux dans votre catalogue.

Dans la boîte de dialogue vous pouvez distinguer les différents filtres possibles dont vous pouvez disposer. Pour chaque composante supplémentaire du catalogue, différentes dispositions peuvent être mises en place. Il y a toujours au moins les deux fonctions **Dimensions** et **Propriétés** disponibles. En sélectionnant **Dimensions** dans la fenêtre de sélection, un onglet du même nom s'affiche à droite de celle-ci. Vous pouvez y préciser les dimensions minimales et maximales des objets filtrés selon **la longueur**, **la largeur**, et **la hauteur**.

Si vous ne renseignez pas des données, elles ne seront pas prises en compte.

En sélectionnant **Propriétés** dans la fenêtre de sélection, un onglet du même nom s'affiche à droite de celle-ci. Grâce à cet onglet, vous pouvez définir dans le champs **Description** un moteur de recherche une fois les objets filtrés. La manière dont ce moteur de recherche se paramètre est expliqué dans la section **Aide**. Lorsque vous confirmez par un **OK** la fonction **Définir le filtre** de la boîte de dialogue, le filtre fonctionne automatiquement et le catalogue ouvre le premier sous-dossier dans lequel se trouve le premier objet trouvé par le filtre.

Lorsque vous avez défini un filtre dans la boîte de dialogue décrite ci-dessus, vous pouvez à l'aide de l'icône du catalogue activer le filtre. Seuls les objets, textures et matériaux sélectionnés par le filtre apparaîtront. Ceci est tout particulièrement intéressant, si vous devez à l'avenir créer des bases de données supplémentaires qui couvrent des domaines d'action spécifiques du logiciel(ex : un plan de salle de bains) et qui devront chercher des informations précises dans le catalogue.

Si l'icône n'est pas activée, le filtre n'est pas actif non plus et vous pouvez voir tous les objets, textures et matériaux de vos bases de données.

10.3 L'INTERFACE DU CATALOGUE D'OBJETS ET TEXTURES

10.3.1 Barre de titre

La barre de titre de la fenêtre du catalogue contient les fonctionnalités habituelles de Windows. Outre le nom de l'application, on y trouve les trois boutons **Réduire**, **Agrandir** et **Fermer**.

10.3.2 Barre de menus

La barre de menus contient les menus **Catalogue** et **Affichage**.

- Le menu **Catalogue** permet de sélectionner les dossiers de catalogues pour les **Objets**, **Textures**, **Textures chargées**, **Matériaux** etc. dans le but de les charger.
- Le menu **Affichage** permet d'activer ou de désactiver la barre d'outils, ainsi que l'affichage détaillé des objets. Il permet de visualiser de plus amples informations sur les objets ou textures comme le fabricant, le numéro d'article, le prix et le nom du fichier.

10.3.3 Barre d'outils

Si la barre d'outils est activée, les commandes présentes dans la barre de menus peuvent être directement exécutées par un clic sur ces boutons.

10.3.4 Arborescence

La colonne gauche du catalogue d'objets accueille sous la barre de menus l'**arborescence** organisant les éléments du catalogue sous forme de dossiers.

Remarque : À la première ouverture du catalogue, après le lancement du programme, l'arborescence est minimale. Pour l'agrandir, déplacez la barre à côté de la barre d'outils vers la droite en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Vous déterminez ainsi le rapport entre l'arborescence et la zone de contenus.

Le bouton sert à revenir au niveau du dossier parent.

10.3.5 Contenu

Vous disposez dans la colonne de droite d'une zone de contenu affichant les éléments du dossier de textures ou d'objets actuel.

Tous les paramètres relatifs à la taille du catalogue d'objets et de matériaux sont sauvegardés automatiquement à la fermeture du programme. Au prochain démarrage, il sera donc inutile d'effectuer de nouveau les opérations de mise en place du catalogue.

Vous avez la possibilité de définir des groupes d'objets, comme une salle à manger complète et de l'enregistrer sous forme de groupe personnalisé dans le catalogue. Cette fonction vous permet de définir des catalogues de mobilier.

10.4 LES OBJETS DU CATALOGUE

Le programme met à votre disposition un nombre important d'objets d'aménagement.

Les objets sont stockés dans le dossier **Objets / Mobilier** du catalogue. Ce dossier comporte plusieurs sous-dossiers, contenant à leur tour d'autres sous-dossiers, et ainsi de suite, jusqu'à arriver finalement au dernier niveau de l'arborescence, où l'on trouve les objets proprement dits (armoires, tables, chaises, etc.).

Pour faciliter l'identification des objets, le contenu des différents dossiers est illustré par une petite image. Les catalogues sont dotés d'un arrière-plan de couleur jaune et les éléments à placer, d'un arrière-plan gris.

10.4.1 Charger un objet

Par un clic avec le bouton gauche de la souris sur le dossier **Mobilier**, l'arborescence du catalogue affiche tous les sous-dossiers correspondants par exemple à l'entrée, à la salle de bain, au bureau etc. Un double clic les charge dans la zone de contenu.

Lorsque vous arrivez au niveau le plus bas de l'arborescence, vous apercevez la liste des objets disponibles. Si ce nombre est important, une boîte de dialogue s'affiche pour vous informer du nombre d'objets à charger et pour indiquer la progression de l'opération.

Si le processus de chargement dure trop longtemps, vous pouvez naturellement l'interrompre en cliquant sur le bouton **Annuler**. Le catalogue ne proposera alors que les objets déjà chargés ; il sera donc incomplet.

Le bouton permet de revenir au dossier directement supérieur dans la structure de dossiers. Un clic sur le bouton

ou la sélection de la commande **Objets/Mobilier** du menu **Catalogue** permet de basculer sur le dernier dossier utilisé.

Le bouton active et désactive l'affichage détaillé des objets intégrant par exemple des informations sur le fabricant, le numéro d'article, le prix et le nom du fichier.

La version actuelle du programme ne contient pas d'objets spécifiques à un fabricant, ce qui explique l'absence de ces informations.

10.4.2 Sélectionner un objet


Un objet présent dans la zone de contenu du dossier ouvert est sélectionné par un clic. Cet objet est mis en valeur par une couleur.

Pour sélectionner un objet et l'intégrer dans votre projet, vous devez utiliser la méthode du glisser/déplacer. Pour de plus amples informations sur le placement précis d'objets dans la vue, reportez-vous à la section Positionner des objets et des groupes.

Vous avez en outre la possibilité de définir des groupes à partir des objets que vous utilisez régulièrement. Si vous recherchez, par exemple, la meilleure disposition possible pour un bureau avec ordinateur, vous pouvez constituer un groupe composé du bureau, de l'ordinateur, d'une lampe et d'une imprimante. Appelez ce groupe Bureau avec ordinateur par exemple, puis faites-le glisser vers le catalogue.

Des groupes ainsi enregistrés peuvent être intégrés dans n'importe quel projet, de la même manière que les objets individuels.

10.4.3 Boîte de dialogue Objet



Vous activez cette boîte de dialogue par un double clic sur un objet dans la zone de contenu du catalogue. Elle se compose au minimum des deux onglets **Aperçu** et **Propriétés**.

Si un fichier .TXT ou .RTF doté du même nom est enregistré dans le même dossier que l'objet, un onglet **Informations** est également présent.

10.4.3.1 Aperçu

Cet onglet accueille la fenêtre d'aperçu, permettant de visualiser de tous les côtés l'objet sélectionné et d'augmenter/de réduire sa taille.

S'il s'agit d'un objet animé (voir page 253), un curseur est placé sous la fenêtre d'aperçu permettant de modifier le "moment" de l'affichage. Les boutons **Lecture** et **Arrêt** servent à lancer ou à interrompre l'animation dans la fenêtre d'aperçu.

10.4.3.2 Propriétés

Cet onglet peut fournir des précisions sur le fabricant, le numéro de commande et le prix de l'objet actuel facilitant par exemple la création de listes de commandes ou de prix des objets d'ameublement d'un projet.

10.4.3.3 Informations

Si l'objet est accompagné dans son dossier d'un fichier doté du même nom avec une extension .TXT pour des fichiers texte ou .RTF pour des fichiers texte formatés (Rich Text Format), un onglet **Informations** est également disponible. Il affiche simplement le contenu du fichier texte.

10.5 LES TEXTURES DU CATALOGUE

Les textures du Catalogue d'objets et de textures (voir page 270) sont des structures de surfaces comme des revêtements de sol des tapis, etc. On distingue, d'un côté, l'aspect de matériaux (pour la création de meubles par exemple) ou autres revêtements et, de l'autre, (pour les images informatiques) des photos collées sur les objets en trois dimensions.

L'objectif de l'utilisation de textures est d'obtenir des effets proches de la réalité sans une géométrie trop complexe des objets.

Toutes les textures sont enregistrées dans le dossier **Textures** du catalogue.

Les textures permettent d'adapter en un tour de main les surfaces de vos projets. Vous posez sur le sol des tapis ou du parquet, collez du papier-peint sur les murs, intégrez des portes ou des fenêtres en épicéa ou en pin, choisissez des rideaux dans des tons assortis à votre ameublement. Vous remplacez et échangez les textures à volonté.

Si les textures fournies par le programme ne suffisent pas, vous pouvez en créer de nouvelles. Il s'agit tout simplement d'images au format bitmap (fichiers .bmp) que vous pouvez créer avec n'importe quel programme de dessin.

Le chargement, la sélection, l'échange et le positionnement de textures sont brièvement décrits ci-après.

10.5.1 Charger une texture

Un clic sur le dossier **Textures** ou sur le bouton  de la barre d'outils charge le dossier complet des textures dans la zone de contenu du catalogue. Les différentes textures sont organisées dans des sous-dossiers. Désignez-en un pour visualiser les textures proprement-dites.

Remarque : Comme pour les objets, les sous-dossiers de textures sont représentés avec une image.

Lorsqu'un nombre important de textures doit être chargé, une boîte de dialogue s'affiche pour vous en informer et afficher la progression du travail. Si vous ne voulez pas attendre la fin du chargement, cliquez sur **Annuler** pour interrompre le processus. Le catalogue n'affichera alors que les textures déjà chargées.

Le bouton  **Textures chargées** a une fonction particulière. Il vous sera utile si vous utilisez plusieurs fois une même texture. Ce catalogue affiche en effet toutes les textures déjà utilisées dans le projet. La texture d'effacement joue un rôle spécial : elle gomme les textures appliquées sur les objets. Utilisez-la par conséquent si vous voulez débarrasser complètement une surface de sa texture. La gomme s'emploie comme les autres textures.

Le bouton **Détails** permet d'afficher les textures dans la zone de contenu sous la forme d'une vignette qui est accompagnée d'informations sur la largeur et la hauteur de la texture.

10.5.2 Sélectionner une texture

Si l'un des dossiers de textures est ouvert et chargé dans le catalogue, désignez une texture par un clic gauche. La texture sélectionnée est mise en valeur par une couleur dans la zone de contenu du catalogue.

10.5.3 Placer et échanger une texture

Faites-glisser la texture sélectionnée dans la vue de votre projet tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Si la souris se trouve sur une zone apte à recevoir une texture ou pour laquelle la texture peut être modifiée (un mur par exemple), le pointeur prend une autre forme pour vous informer de cette possibilité.

Dès que vous relâchez le bouton de la souris, la texture est appliquée à la surface en remplaçant éventuellement la texture précédente. Vous pouvez ainsi modifier l'aspect global de votre projet. Cette procédure de mise en place ou d'échange de textures s'applique à presque toutes les zones et objets de votre projet.

Nous avons déjà souligné que les textures ne pouvaient pas être appliquées sur n'importe quel objet ou surface.

10.5.4 Supprimer une texture

Pour supprimer une texture déjà en place, faites-glisser sur l'objet la texture d'effacement à partir des **Textures chargées**. Aucune texture n'est appliquée en remplacement.

10.5.5 Visualiser les textures

Comme pour les objets, vous pouvez double-cliquer sur les textures dans le catalogue (ou sélectionner la commande **Ouvrir** ou **Propriétés** du menu contextuel) pour visualiser les textures. Dans la fenêtre d'aperçu, vous pouvez observer une surface représentant la texture choisie sous forme de mosaïque (3*3).

L'enregistrement de textes complémentaires est, comme décrit pour les objets (voir page 275), également possible. L'onglet **Propriétés** est identique à celui spécifique aux objets (voir page 274). Seule la rubrique **Positionnement** est absente.

Remarque : À la différence des objets, les données relatives aux textures ne sont pas enregistrées dans les fichiers images mais dans un fichier séparé Tex.INI disponible dans le même dossier que l'image.

Remarque : Le fichier Tex.INI est défini dès que vous saisissez des informations sous l'onglet **Propriétés** et qu'aucun fichier Tex.INI n'existe dans le dossier du fichier image.

10.5.5.1 Onglet Recherche de textures

Lorsque vous double-cliquez dans le catalogue sur une texture (ou lorsque vous sélectionnez la commande **Ouvrir** ou **Propriétés** du menu contextuel), l'onglet **Recherche de textures** s'affiche dans la boîte de dialogue. Il contient des informations sur le fichier image. S'il s'agit d'un fichier BMP Windows, vous pouvez spécifier dans les champs **Largeur** et **Hauteur** la taille "réelle" de l'image. Les données saisies sont enregistrées dans le fichier BMP et utilisées par le programme pour ces éléments de construction si vous avez activé l'option **Taille d'origine** sous la rubrique **Dimensions de la texture** (voir par exemple page 100).

10.5.6 Textures personnalisées

Le programme autorise l'intégration d'images de textures créées par vous-même. Vous pouvez ainsi compléter la bibliothèque de textures existante par celles issues de vos propres échantillons de matériaux, créées à partir d'une numérisation issue d'un scanner ou d'un appareil photo-numérique. Voici quelques recommandations qu'il est indispensable de connaître :

- Les textures peuvent être enregistrées dans un dossier créé par vos soins dans l'arborescence du répertoire du logiciel ArCon, ou dans tout autre répertoire du disque dur de votre ordinateur. Si vous enregistrez vos textures dans le dossier **Textures/Mes textures** du dossier d'installation du programme, elles seront immédiatement disponibles dans le **Catalogue** sous l'icône **Mes Textures**.
- Les textures standard du catalogue ont chacune une dimension d'image de 256 x 256 pixels. Si les textures que vous souhaitez créer ont des dimensions plus grandes, le programme ramène automatiquement celles-ci au format prédéfini par le logiciel. Il n'est pas exclu toutefois que cette opération n'entraîne pas une certaine altération de la qualité d'image.
- En outre, les nouvelles textures doivent être enregistrées en **Couleurs Indexées** suivant une valeur de 8 bits / pixels (*soit en 256 couleurs*). Tout fichier bitmap en **Couleurs Vraies** (*24 ou 32 bits en 16,7 millions de couleurs*) est automatiquement converti par le programme en **Couleurs Indexées**. Il est évident qu'en ce cas vous risquez de constater une perte noire de résolution et une certaine altération de la qualité d'image si vous n'y prenez pas garde assez tôt.
- Les textures créées peuvent être enregistrées dans différents formats standard d'images reconnus par ArCon : BMP, PCX, TIFF (.TIF), JPEG (.JPG) et PGN.

10.6 LES MATERIAUX DU CATALOGUE

La notion de matériau, dans ce programme, ne correspond pas du tout à celle qui est utilisée dans les agences d'architecture et chez les professionnels du bâtiment. Il s'agit en réalité d'une notion propre au langage de l'infographie, qui se distingue par ailleurs de la notion de **Texture**. Si une texture désigne en effet la nature d'un mur par placage d'une photographie représentant, par exemple, des briques ou des pierres apparentes, la notion de matériau, quant à elle, porte sur l'aspect de cette texture une fois mise en scène : brillance, transparence, réflexion, réfraction, luminescence, etc.

Par l'application de propriétés de matériaux, vous avez la possibilité de définir pour vos objets des effets spéciaux. Vous pouvez ainsi apporter des effets de brillance et de miroir mis en évidence en particulier avec le raytracing (voir page 223).

10.6.1 Charger des matériaux

Vous chargez le dossier complet des matériaux dans la zone de contenu du catalogue par un clic sur le dossier **Matériaux**, sur le bouton  de la barre d'outils ou via la commande **Catalogue - Paramètres de matériau**.

10.6.2 Sélectionner et placer les matériaux

Cliquez sur le matériau de votre choix dans la zone de contenu du catalogue. Le matériau désigné est mis en valeur par une couleur.


Faites-glisser le matériau sélectionné dans la vue de votre projet tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Si la souris se trouve sur une zone apte à recevoir un matériau ou pour laquelle le matériau peut être modifié (un mur par exemple), le pointeur prend une autre forme pour vous informer de cette possibilité.

Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, la matériau est appliqué à la surface de l'objet. À la différence des textures pouvant être différentes pour chaque objet de votre scène, tous les objets du même type sont dotés du même matériau. Si vous avez installé par exemple deux lavabos dans la salle de bains, la modification du matériau du premier lavabo sera valable pour le second.

10.6.3 Modifier les matériaux / Définir de nouveaux matériaux

Un double clic sur la vignette du matériau ou un clic sur la commande contextuelle **Propriétés** affiche la boîte de dialogue qui suit.

Cette boîte de dialogue vous permet d'éditer des matériaux existants ou d'en créer de nouveaux sur une base déjà disponible.



Se familiariser avec les fonctionnalités des matériaux proposées dans la boîte de dialogue représentée nécessite un certain temps.

10.6.3.1 Rubrique Nom

Le nom du matériau actuel s'affiche dans cette zone. Si vous modifiez ce nom pour définir un nouveau matériau, le bouton **Enregistrer comme nouveau matériau** grisé jusqu'ici est à présent

disponible. Si vous cliquez sur le bouton, les paramètres spécifiés sont enregistrés sous forme de nouveau matériau avec le nom que vous venez de définir.

Remarque : Pour supprimer un matériau existant, sélectionnez la commande **Supprimer** du menu contextuel du matériau (ouvert par un clic droit).

10.6.3.2 Rubriques de définition de propriétés de matériau

En dehors de la rubrique **Nom**, vous disposez des rubriques **Lumières ambiante et diffuse**, **Réflexion**, **Transparence**, **Brillance**, **Texturage**, ainsi que **Autres propriétés**. Ces rubriques sont destinées à déterminer l'aspect réel du matériau.

10.6.3.3 Signification des différents paramètres de matériaux

Lors de la simulation d'objets réels à l'aide des fonctions graphiques de l'ordinateur, les propriétés de surface d'un matériau sont simulées à l'aide de divers paramètres. Des surfaces plus ou moins réaliste peuvent être élaborées.

Le programme met à disposition un modèle de matériau orienté sur le standard graphique PHIGS PLUS. Ce modèle de matériau connaît certes certaines limites mais est courant pour une représentation en temps réel, telle qu'elle est utilisée dans le programme.

L'aspect d'un objet doté d'un matériau spécial ne dépend pas uniquement du matériau en question mais également des sources lumineuses éclairant cet objet. La combinaison des deux propriétés, la source lumineuse et le matériau, définit l'aspect proprement-dit d'un objet. La propriété d'un matériau est en principe une superposition de différentes sous-propriétés, la partie ambiante responsable de la réflexion de la lumière environnante, la partie diffuse responsable de la simulation de propriétés mates de matériau, la réflexion responsable de propriétés polies de matériaux et enfin la transparence responsable de la simulation de propriétés transparentes de matériaux.

En outre, les objets peuvent être représentés de façon précise à l'aide de textures. Ces textures sont elles aussi en principe des propriétés de matériaux. Le programme gère toutefois séparément l'enregistrement de matériaux et de textures pour, par exemple, pouvoir utiliser différentes veines du bois pour un même laquage.

À l'aide de la fenêtre d'aperçu, vous pouvez observer les effets des différentes modifications de paramètres sur le matériau en question. La mise à jour de la fenêtre d'aperçu s'effectue automatiquement à chaque variation des valeurs.

Certaines propriétés de matériaux ne sont visibles que lors du raytracing d'images. Pour visualiser ces propriétés dans la fenêtre d'aperçu, vous disposez dans l'angle inférieur droit de la fenêtre d'un mini-bouton supplémentaire . Un clic sur ce bouton lance la raytracing de l'image dans la fenêtre d'aperçu.

10.6.3.4 Rubriques Lumières ambiante et diffuse et Réflexion

Ces deux zones servent à définir les paramètres des parties mentionnées. Sous la rubrique **Lumières ambiante et diffuse**, vous pouvez définir la couleur ambiante ou diffuse d'un objet. Il s'agit de spécifier dans ces zones de saisie le degré de réflexion en pourcentage des réflexions diffuses. Si la partie ambiante est très élevée, l'objet sera relativement terne étant donné le fort degré de réflexion de la lumière ambiante. Si la partie diffuse est très élevée, la lumière des sources lumineuses définies sera forte mais réfléchie toutefois dans des directions non spécifiques.

Des valeurs élevées pour la partie diffuse sont par exemple nécessaires pour la simulation du velours.

Dans la zone **Réflexion**, vous définissez aussi bien la couleur que la partie en pourcentage de la réflexion. La couleur détermine en principe la couleur de l'éclat sur l'objet.

Pour comprendre comment la réflexion se superpose à la partie diffuse, prenons l'exemple suivant : imaginez une surface en velours rouge sur laquelle est posée une mince vitre. Cette surface a l'aspect du velours rouge sur lequel se reflète un éclat blanc. Vous définissez les propriétés de cette vitre grâce à la réflexion.

En dehors des champs destinés à la couleur et à la réflexion, vous disposez sous la rubrique **Réflexion** d'une option **Réflexion idéale du matériau en raytracing**. Si vous activez cette option, la fenêtre d'aperçu ne tiendra pas compte directement de la modification. Il sera dans ce cas nécessaire de cliquer sur le bouton  en bas à droite pour visualiser le reflet.

10.6.3.5 Rubrique Transparence

Vous spécifiez dans cette zone si le matériau est transparent et, si tel est le cas, le niveau de transparence et l'index de réfraction.

Un matériau est transparent si l'option correspondante est activée. Dans ce cas seulement, les zones de saisie relatives à la transparence et à l'index de réfraction sont accessibles. Saisissez les valeurs de votre choix dans la zone **Transparence** pour faire varier l'effet sur l'objet doté de ce matériau. Les modifications dans la zone de saisie **Indice de réfraction** ne sont pas directement visibles dans la fenêtre d'aperçu mais affichées après un clic sur le bouton  Pour simuler par exemple du verre, utilisez un indice de réfraction de 1.2. La simulation de bulles dans l'eau sera optimale avec un indice de réfraction inférieur à 1.0.

10.6.3.6 Rubrique Brillance

Les valeurs saisies dans cette zone sont visibles uniquement si celle de la rubrique **Réflexion** est relativement élevée. Les modifications des valeurs de la zone de saisie **Brillance** sont visibles sur la courbe. Plus la valeur est élevée, plus l'éclat sera faible.

Pour des matériaux mats (ou non poli, etc) utilisez des valeurs peu élevées autour de 3, pour des matériaux brillants (ou poli) des valeurs plus importantes.

10.6.3.7 Rubrique Autres propriétés

Cette rubrique est constituée des options **Texture de réflexion**, **Matériau luminescent** et **Matériau double-face**.

10.6.3.7.1 Texture de réflexion

Si vous activez l'option **Texture de réflexion**, les textures représentées sur l'objet ne sont pas considérées comme des images dérivées modifiant la couleur de l'objet pixel par pixel mais sont interprétées comme des images miroir. En fonction de l'endroit à partir duquel vous observez l'objet doté de ce matériau, vous visualisez différents endroits de la texture de réflexion.

Ce procédé d'utilisation de texture sert à simuler des copies miroir idéales. Ce n'est pas l'environnement de l'objet qui se reflète dans l'objet mais la texture. Les textures de réflexion peuvent être représentées en temps réel.

Lorsque vous activez l'option **Texture de réflexion**, la modification est visible dans la fenêtre d'aperçu uniquement si les paramètres correspondants ont été saisis sous la rubrique **Texturage** (voir ci-après).

Étant donné qu'il s'agit d'une sphère dans la fenêtre d'aperçu, toujours identique quel que soit le localisation de l'observateur, vous aurez des difficultés à observer correctement le comportement de la texture de réflexion.

Pour mieux observer le comportement de la texture de réflexion, définissez des modèles de matériaux et faites-les glisser sur les objets courbés de votre plan. En faisant par exemple librement pivoter (voir page 265) l'objet, vous pourrez facilement visualiser l'effet de la texture de réflexion.

La propriété avancée **Texture de réflexion** ne peut s'appliquer qu'à des objets aptes à recevoir des textures.

10.6.3.7.2 Matériau luminescent

Si vous activez cette option, le matériau restera visible même si aucune source lumineuse n'est définie dans votre plan et lorsque vous basculerez par exemple en mode Vue de nuit. Le matériau sert pour ainsi dire de source lumineuse même s'il n'éclaire toutefois pas son environnement.

Ce type de matériau est idéal par exemple pour les phares ou les panneaux publicitaires.

10.6.3.7.3 Matériau double-face

En temps normal, le programme représente sur les objets uniquement les surfaces que l'observateur peut visualiser (pour une sphère, seule la demi-sphère visible par l'observateur). L'affichage de la moitié arrière de la sphère exigerait un temps de calcul inutile.

Mais dans certains cas, cette configuration par défaut n'est pas souhaitable. Si vous activez l'option correspondante, les surfaces dotées de ce matériau seront affichées, même si elles représentent des faces arrières habituellement masquées.

Remarque : L'emploi de matériaux dotés de cette option ralentit la vitesse d'affichage du programme.

10.6.3.8 Texturage

Indiquez sous cette rubrique l'association de textures et du matériau défini. Les données de cette rubrique ne sont intéressantes que dans la mesure où vous appliquez le matériau à des surfaces aptes à recevoir une texture. Pour vérifier si c'est le cas, procédez de la façon suivante : choisissez une texture dans le catalogue et faites-la glisser sur l'objet à contrôler. Si le pointeur se transforme



en  , l'objet en question est apte à recevoir une texture à cet endroit. Si tel n'est pas le cas, le pointeur conserve la forme .

10.6.3.8.1 Texture de masque

Si vous activez cette option, l'objet est représenté uniquement aux endroits où la texture utilisée n'est pas exactement noire (parts de couleurs 0,0,0).

Avec cette fonction, vous pouvez utiliser des textures pour découper des zones d'un objet. Les arbres définis dans le programme sont en partie dotés de ce matériau.

Si cette option est active, les modifications seront directement affichées dans la fenêtre d'aperçu de la boîte de dialogue si une texture est choisie pour l'aperçu (voir ci-après).

10.6.3.8.2 *Mélanger couleur diffuse et texture*

En temps normal, une texture remplace la couleur diffuse de l'objet pixel par pixel. Le choix d'une couleur (rouge ou vert par exemple) sur les objets dotés d'une texture est sans importance.

Il peut toutefois être judicieux dans certains cas de mélanger les deux couleurs, celle de la texture et celle de la couleur diffuse.

Si vous disposez par exemple d'une texture représentant des veines de bois en noir et blanc, définissez un rouge foncé comme couleur diffuse. Sélectionnez alors l'option **Mélanger couleur diffuse et texture** pour visualiser une texture de bois rouge foncé. Modifiez la couleur diffuse de cette même texture pour obtenir un autre effet de bois.

La possibilité de mélanger la couleur diffuse et la texture est également disponible pour les murs(voir page 10) et d'autres éléments de construction de ce type.

10.6.3.8.3 *Utiliser la texture suivante dans la fenêtre d'aperçu*

Certaines propriétés de matériaux ne peuvent être visualisées que si les objets dotés de ce matériau ont une texture.

Pour la sphère représentée dans la fenêtre d'aperçu, vous pouvez décider si elle doit ou non être dotée d'une texture et si tel est le cas, en spécifier une. Choisissez l'option correspondante et spécifiez le nom de la texture choisie.


En ce qui concerne les options **Texture de masque** de la rubrique **Texturage**, ainsi que les options **Texture de réflexion** et **Matériaux double-face** de la rubrique **Autres propriétés**, il est essentiel d'activer l'utilisation d'une texture.

10.6.4 *Astuces relatives à l'utilisation de matériaux*

Le programme propose par défaut une liste de matériaux. Pour comprendre le "fonctionnement" des matériaux correspondants, double-cliquez sur ces matériaux pour visualiser les paramètres.

Un même objet peut avoir un aspect différent en fonction du matériau appliqué. Vous pouvez par exemple transformer un fauteuil en cuir rustique en fauteuil chromé ou encore une baignoire émaillée en baignoire acrylique.

11. LE STORYBOARD



11.1 INTRODUCTION

Le Storyboard est un programme vous permettant de réaliser des animations de grande qualité à partir de vos projets.

Grâce aux fonctions du Storyboard, vous pouvez créer des séquences d'animation comportant plusieurs scènes qui intègrent elles-mêmes les mouvements propres aux objets animés, gérer leurs interdépendances (temps et espace) dans la mise en scène 3D, et réaliser des enregistrements vidéo de grande qualité (au format AVI).

Le Storyboard vous permet d'agencer les mouvements autonomes des objets animés de façon chronologique, les amorcer, les arrêter ou les relancer librement image par image et à intervalles réguliers.

Par ailleurs, le Storyboard vous offre la possibilité de générer vous-même certains mouvements particuliers, tels qu'un déplacement d'objet dans une pièce sur une durée déterminée, une rotation ou une modification de taille et/ou de proportion.

En combinant ainsi mouvements autonomes et mouvements personnalisés, c'est une très vaste gamme de possibilités qui s'ouvre à vous en matière d'animation.

11.2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Un storyboard représente le "scénario" de votre animation, c'est-à-dire l'enchaînement des événements que vous souhaitez voir se produire dans une séquence vidéo. À ce titre, il affiche de façon symbolique les déroulements logiques, spatiaux et temporels, du scénario. Toutes les informations contenues dans le storyboard peuvent être modifiées à loisir selon vos besoins.

Pour une parfaite utilisation des fonctions du Storyboard, il est nécessaire de commencer par maîtriser les deux points suivants :

- La signification des éléments et des informations affichés dans le Storyboard.
- Les créations et modifications possibles d'éléments du Storyboard.

L'explication qui suit s'organise autour de ces deux points essentiels, une description de ce qui est affiché à l'écran précédant l'interprétation qu'il faut en donner. Vous apprendrez ensuite à modifier ces paramètres, puis à créer les vôtres.

11.3 STRUCTURE ÉLÉMENTAIRE DU STORYBOARD

Le Storyboard se compose de trois parties :

- La barre d'outils affichant les différents boutons de commande et un repère temporel
 - La fenêtre de gauche présentant l'arborescence (liste) des objets à votre disposition
 - La fenêtre de droite affichant les différentes pistes allouées à chaque objet de l'arborescence.
- Les animations sont définies à l'aide de la barre d'outils ou de la fenêtre de pistes (à droite), l'arborescence n'étant prévue que pour vous permettre de conserver une vue d'ensemble de votre travail en cours et de trier les différentes pistes affichées.

11.3.1 *La barre d'outils du Storyboard*

La barre d'outils du Storyboard sert essentiellement à ajuster le temps affiché, activer ou désactiver les enregistrements (début, fin et définition de mouvement). La signification des différents boutons qui la composent est :

- Ramener l'animation à zéro**
- En arrière** (de 1/10^{ème} de la durée totale)
- En avant** (de 1/10^{ème} de la durée totale)
- Aller à la fin de l'animation.** Si ce bouton de commande est activé, les événements sont interprétés.

Lorsqu'il est désactivé ceux-ci ne sont pas pris en compte et le scénario est exécuté tel qu'il apparaît dans la fenêtre de pistes.

- Lecture**
- Lecture du fichier au format AVI.**
- Stop** (Fin de lecture)
- Enregistrement momentané**
- Enregistrer**

Outre ces boutons de commande, la barre d'outils du Storyboard est constituée d'un champ de saisie numérique dans laquelle est affichée la position actuelle à l'intérieur du scénario. Si vous saisissez une valeur différente, la position dans le temps est automatiquement ajustée en fonction de ce nouveau paramètre.

À droite de la fenêtre de saisie se trouve un coulisseau qui vous permet également d'ajuster la position dans le temps. Vous l'avez compris, ce coulisseau et la fenêtre de saisie remplissent la même fonction : se placer à un moment précis du scénario.

11.3.2 *L'arborescence des objets*

La fenêtre de gauche du Storyboard se présente sous la forme d'une arborescence dans laquelle sont affichés tous les objets du projet en cours.

S'il n'existe aucun objet 3D animé dans votre projet, cette fenêtre ne propose qu'une arborescence simple intitulée **Projet en cours**. Cette arborescence ne s'allonge que lorsque des objets animés ont été introduits dans le projet, ou lorsque vous avez vous-même généré des animations particulières (déplacements, rotations, déformations d'objets...).

Cette arborescence remplit deux fonctions essentielles :

1. Elle décrit les pistes affichées dans la fenêtre de droite (vous lisez à gauche le nom des objets affichés à droite).
2. Elle vous permet de modifier la hiérarchie de pistes représentées dans la fenêtre de droite par glisser-déplacer.

Les objets 3D sélectionnés dans le projet sont affichés en caractères gras. Si l'objet sélectionné est un groupe d'objets, celui-ci est signalé par le petit signe + qui précède son nom dans l'arborescence. Lorsque vous cliquez sur le signe +, le Storyboard développe automatiquement la sous-arborescence contenant tous les objets liés au groupe sélectionné.

Les éléments de construction animés de votre projet, tels que certaines portes par exemple, sont regroupés dans une sous-arborescence spécifique intitulée **Objets de construction**, elle-même subdivisée en autant de sous-arborescences que votre projet compte de bâtiments et d'étages. De même, si vous utilisez plus d'une caméra, celles-ci seront automatiquement réunies dans un groupe portant le nom **Caméras**.

Lorsque vous cliquez sur tout objet inscrit dans l'arborescence, celui-ci est signalé dans la fenêtre de travail du mode Design par un bref clignotement afin de faciliter son identification.

Deux types de mouvements peuvent être appliqués aux objets :

1. Le mouvement autonome de tout objet dont l'animation est prédefinie dans le programme.
2. Le mouvement que vous générerez en effectuant vos propres réglages.

Si vous souhaitez combiner les deux types de mouvement pour un même objet, celui-ci apparaîtra deux fois dans l'arborescence : la piste de l'animation prédefinie dans le programme s'inscrit automatiquement sous celle du mouvement que vous venez de créer. En ce cas, même s'il ne s'agit que d'un seul objet, son nom est également précédé d'un petit signe + dans l'arborescence.

Par ailleurs, vous avez sans doute pu remarquer un pictogramme placé à gauche de chaque nom d'objets : celui-ci vous permet d'identifier le type de mouvement appliqué à l'objet désigné.

Les pictogrammes sur fond jaune signifient qu'il s'agit d'éléments, d'objets ou de groupes d'objets actuellement visibles.

Les pictogrammes sur fond gris désignent les éléments, objets ou groupes d'objets masqués : ceux-ci se situent sur un étage ou un bâtiment qui n'est pas affiché pour l'instant. Pour voir ces objets sur l'écran vous devez par conséquent en activer l'affichage par le menu contextuel de l'arborescence.

Les objets 3D pourvus de mouvements autonomes sont identifiés par un pictogramme représentant deux engrenages. Lorsque ce pictogramme est rouge, l'objet qu'il désigne est affiché à l'écran. Lorsque le pictogramme est gris l'objet en question est invisible car il est placé sur un étage ou un bâtiment actuellement masqué.

La liste suivante recense les pictogrammes que vous êtes susceptible de rencontrer lors de la réalisation de tout scénario :



Racine de l'arborescence : il s'agit du projet dans sa forme globale



Caméra animée (les caméras sont toujours visibles)



Caméra fixe (les caméras sont toujours visibles)

-  **Groupes d'objets de construction** dotés d'un mouvement autonome, visible
-  **Groupes d'objets de construction** dotés d'un mouvement autonome, invisible
-  **Objet de construction** doté d'un mouvement autonome, visible
-  **Objet de construction** doté d'un mouvement autonome, invisible
-  **Objet** doté d'un mouvement autonome, visible
-  **Objet** doté d'un mouvement autonome, invisible
-  **Objet ou Groupe d'objets** sans aucune animation, visible
-  **Objet ou Groupe d'objets** sans aucune animation, invisible
-  **Objet animé visible** ou **Groupe d'objets animé visible**, affectés d'un mouvement autonome et/ou personnalisé par l'utilisateur
-  **Objet animé invisible** ou **Groupe d'objets animé invisible**, affectés d'un mouvement autonome et/ou personnalisé par l'utilisateur
-  **Groupe d'objets animé visible**, constitué exclusivement de sous-groupes/objets inanimés
-  **Groupe d'objets animé invisible**, constitué exclusivement de sous-groupes/objets inanimés
-  **Groupe d'objets fixe visible**, composé d'au moins un sous-groupe/objet animé
-  **Groupe d'objets fixe invisible**, composé d'au moins un sous-groupe/objet animé

11.3.3 La fenêtre des pistes d'animation

La fenêtre de pistes, à droite du Storyboard, contient le scénario à proprement parler de la scène en cours. Cette fenêtre se compose d'au moins autant de pistes qu'il existe d'objets 3D et d'éléments de construction dans votre projet (une piste par objet animé ; deux pistes pour un objet animé auquel vous avez ajouté un mouvement personnalisé). De plus, cette fenêtre est complétée, en bas, par une échelle temporelle exprimée en secondes dont l'aspect ressemble à celui d'une règle graduée avec, au-dessus, un repère temporel.

Lorsque vous modifiez la valeur numérique correspondant à la position dans le temps de la scène à animer (champ de saisie numérique de la barre d'outils), le repère temporel est automatiquement replacé à sa nouvelle position dans la fenêtre de pistes. Pour modifier la position dans l'échelle temporelle, vous pouvez également amener le pointeur de la souris sur la ligne verticale de repérage (en pointillés) puis, tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, déplacez cette ligne à votre gré. Lorsque le pointeur est au-dessus de la ligne de repérage, le curseur prend l'aspect de deux petites flèches noires séparées par un pointillé.

L'échelle temporelle spécifie la durée totale de l'animation en cours. Si vous souhaitez augmenter ou réduire la durée d'une animation, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le repère temporel, puis sélectionner la commande **Durée totale du Storyboard** dans le menu contextuel qui s'affiche. Dans la boîte de dialogue **Durée totale du Storyboard** qui apparaît, précisez les valeurs dont vous avez besoin pour votre animation.

11.3.3.1 Les pistes d'animations

Dans chacune des pistes, il vous est possible d'identifier les mouvements activés pour un objet donné à un moment précis. Toutefois, suivant sa couleur, une piste peut avoir trois significations différentes :

Vert : une piste du Storyboard est toujours de cette couleur : il s'agit de celle du projet en cours (piste supérieure) dans laquelle vous pouvez définir des changements d'état.

Brun-rouge : les pistes de cette couleur servent à l'application des animations d'objets animés.

Gris : ces pistes contiennent les mouvements définis par l'utilisateur.

Par conséquent, un objet doté à la fois d'un mouvement autonome (objet animé) et d'un mouvement personnalisé par l'utilisateur est représenté par deux pistes superposées : l'une, grise, pour les mouvements paramétrés par l'utilisateur et l'autre, rouge, pour les animations prédefinies dans le programme.

Toutes ces pistes de couleurs différentes servent à stocker des animations spécifiques. Chaque animation est matérialisée par un cadre à l'intérieur de la piste sélectionnée, dont les bordures marquent les limites (bordure gauche pour le début, bordure droite pour la fin). Chaque cadre d'animation a, lui aussi, sa signification de couleur :

Vert clair pour les changements d'état (piste supérieure)

Rouge clair pour les mouvements prédefinies des objets animés

Jaune pour les mouvements paramétrés par l'utilisateur

Une dénomination de mouvement apparaît dans chacun des cadres d'animation en présence. Par défaut cette dénomination est <**Environnement inconnu**>, mais il vous est possible de nommer chaque animation à votre gré. Pour cela il vous suffit d'effectuer un clic droit sur une étiquette de dénomination pour faire apparaître la boîte de dialogue **Paramètres de mouvement propre** dans laquelle vous pouvez affecter le nom qui vous convient dans le champ **Désignation**. Validez ensuite en cliquant sur **OK**.

Selon la taille de l'étiquette de dénomination et la longueur de votre animation, il se peut que vous ne puissiez pas le lire la désignation dans sa totalité. En ce cas, amenez le pointeur de la souris sur le cadre en question, puis jetez un œil dans la barre d'état : le nom de l'objet y est affiché ainsi que la dénomination de son animation.

Par ailleurs, chaque cadre d'animation rouge ou jaune dispose, sur sa gauche, d'un petit bouton carré gris. Ce dernier sert à l'enregistrement des cibles d'événement qui seront présentées dans les pages suivantes.

11.3.3.2 Les clés d'animation

Les clés d'animations sont des repères correspondant à un point d'action ou de mouvement précis à l'intérieur d'une animation. Ces clés peuvent être créées par l'utilisateur. Lorsque vous activez la commande **Afficher toutes les clés** (clic droit sur la fenêtre d'arborescence / Afficher toutes les clés), la totalité des clés d'une animation sont affichées. Comme les différents types d'animation, les clés d'animations se caractérisent par des petits traits dont la couleur a une signification spécifique :

Trait rouge correspond à une clé de position

Trait vert correspond à une clé de rotation

Trait bleu correspond à une clé de changement de taille

Ces différents repères peuvent se superposer lorsque vous appliquez plusieurs types d'animations simultanément à un même objet.

11.4 LES MENUS CONTEXTUELS DU STORYBOARD

11.4.1 *Le menu contextuel de la barre d'outils*

En effectuant un clic droit sur la barre d'outils du Storyboard vous activez un menu contextuel propre au Storyboard lui-même, c'est-à-dire à la scène que vous êtes en train de réaliser. Ce menu contient les fonctions suivantes :



Durée totale du Storyboard : cette commande active la boîte de dialogue **Durée totale du Storyboard** dans laquelle il vous est possible de définir deux valeurs importantes :

La **Durée totale du Storyboard**, exprimée en secondes, vous permet d'étonner précisément la durée de votre scène, de l'allonger ou de la réduire si cela est nécessaire.

Vitesse d'enregistrement vidéo (images/seconde) spécifie la vitesse de défilement des images au moment de l'enregistrement du Storyboard dans un fichier vidéo au format AVI. Bien entendu, cette vitesse est dépendante de la configuration vidéo de votre ordinateur, non pas lors de l'enregistrement des animations mais lors de leur projection sur votre écran. Ainsi, une trop grande taille d'image (supérieure à 800 x 600 pixels de côtés pour une vitesse de défilement supérieure à 25 images/seconde) risque de provoquer un balayage écran important et désagréable pour vos spectateurs. Privilégiez, si possible, des tailles d'images de 640 x 480 pixels maxi pour vos animations.

À titre d'information, la vitesse de défilement d'une pellicule film pour le cinéma est de 24 images/seconde, tandis qu'une bande vidéo défile à la vitesse de 25 trames (ou images)/seconde.

Écoulement de temps réel permet de générer des animations montrant, de manière accélérée, la course réelle du soleil autour de votre projet. Cette commande active la boîte de dialogue

Paramètres de mouvement propre pour laquelle vous trouverez de plus amples informations dans le chapitre consacré aux principales boîtes de dialogue du Storyboard.

Enregistrer Storyboard : lorsque vous sélectionnez cette commande, la boîte de dialogue **Storyboard Enregistrer** s'affiche automatiquement pour vous permettre de nommer la scène en cours et de préciser le dossier dans lequel vous souhaitez la stocker.

Charger Storyboard : cette commande affiche une boîte de dialogue standard de Windows vous permettant de rechercher des scènes préalablement créées et enregistrées dans vos dossiers d'animations. Cette boîte de dialogue propose également deux options, en bas et à gauche de celle-ci : **Additif** et **Insérer au temps actuel**.

Lorsqu'elle est cochée, l'option **Additif** ajoute automatiquement le scénario choisi dans cette boîte de dialogue à la scène en cours, sans chevauchement d'objets, d'actions ou d'animations.

Toutefois, bien qu'un tel ajout se positionne sur le même point de départ d'animation que la scène en cours, il se peut que sa durée dépasse celle de la scène courante. Dans ce cas, un message vous en informe et vous propose de prolonger automatiquement la durée de l'ensemble.

L'option **Insérer au temps actuel** ajoute automatiquement le scénario choisi dans cette boîte de dialogue à la scène en cours tout en prenant pour point d'insertion l'emplacement du repère temporel (en pointillés) qui traverse la fenêtre de pistes. Il est nécessaire, par conséquent, de régler ce point d'insertion avant de procéder au chargement d'une scène dans votre scénario en cours. Pour un réglage plus précis, utilisez de préférence le champ numérique à votre disposition dans la barre d'outils horizontale.

11.4.2 Le menu contextuel de la fenêtre de pistes

Un clic droit dans la fenêtre de pistes active automatiquement le menu contextuel de cette zone du Storyboard. Ce menu propose les commandes suivantes :



Désactiver l'animation d'objets est la commande qui permet de stopper les mouvements et les animations d'objets dans la scène. Les objets 3D, ainsi que les éléments animés, restent physiquement présents dans le projet mais demeurent inertes jusqu'à ce que vous réactiviez cette commande. Cette commande s'applique piste par piste : une fois une piste d'animation désactivée, elle est soulignée de bleu.

Charger un fichier Travelling (*.wlk) permet d'importer le parcours effectué lors d'une visite 3D en temps réel directement à l'intérieur du Storyboard, à la condition que la visite ait été préalablement sauvegardée sur votre ordinateur.

Affichage permet de définir l'affichage des informations présentées dans la fenêtre de pistes du Storyboard. Cette commande comporte plusieurs fonctionnalités dans un sous-menu contextuel :

Agrandir l'affichage de l'échelle de temps remplit une fonction de zoom avant (agrandissement) sur la fenêtre de pistes. Lorsque vous activez cette fonction, l'échelle graduée est plus détaillée. Pour agrandir l'affichage du contenu de la fenêtre de pistes, vous pouvez également utiliser la touche + du pavé numérique de votre clavier.

Réduire l'affichage de l'échelle de temps crée l'effet inverse en effectuant un zoom arrière (réduction) sur la fenêtre de pistes. Pour réduire l'affichage du contenu de la fenêtre de pistes, vous pouvez également utiliser la touche - du pavé numérique de votre clavier.

Échelle de temps permet d'activer ou non l'affichage de la graduation du temps au-dessous de la fenêtre de pistes.

Clés d'animation permet d'activer ou non l'affichage des clés qui ponctuent les séquences d'animations dans la fenêtre de pistes.

Répétitions permet d'activer ou non l'affichage des symboles de répétitions d'animations dans la fenêtre de pistes.


11.4.3 Le menu contextuel d'insertion d'éléments Monde

Les événements Monde concernent les éléments additionnels que vous pouvez joindre à votre scène, indépendamment des autres séquences d'animation qu'elle est susceptible d'intégrer. Il peut s'agir, par exemple, du passage du jour à la nuit, du mode de représentation coloré et texturé au mode de représentation filaire etc. Ces événements agissent sur l'ensemble du projet et non sur un objet en particulier.

Les événements Monde sont disposés dans la première piste d'animation, de couleur verte, de la fenêtre de piste. Ces événements se présentent sous la forme de petits cadres d'animation compacts, de couleur verte, dont la structure, contrairement aux cadres d'animations d'objets ou d'éléments, ne peut être ni allongée ni réduite. Ils se comportent dans la scène exactement comme de simples interrupteurs faisant simplement passer celle-ci d'un état à un autre.

Pour accéder aux événements Monde pouvant être intégrés dans la scène en cours, faites un clic gauche sur la piste d'animation verte de la fenêtre de pistes (dans le prolongement du nom **Projet en cours** de la fenêtre d'arborescence).

Le Storyboard affiche alors un menu contextuel dont les commandes sont :



Couverture et charpente : cette commande permet d'ajouter un effet d'apparition ou de disparition de la couverture de la charpente lors des calculs et de la projection de la scène.

Éclairage : cette commande permet d'ajouter les effets de luminosité ambiante à la scène, à savoir **Vue de jour**, **Vue de nuit** et **Heure variable**.

Mode de représentation : cette commande permet de créer des effets d'affichage de votre projet tels que **Mode filaire**, **Coloré**, **Texturé (qualité moyenne)**, **Texturé (qualité maxi.)**, **Mode filaire faces cachées** et **Mode filaire arêtes cachées**.

Terrain : grâce à cette commande, vous pouvez créer un effet d'apparition ou de disparition du terrain qui borde votre projet, tel que le jardin, par exemple.


Modification synchrone : cette commande active l'affichage de la boîte de dialogue **Paramètres d'événement Monde** dans laquelle vous pouvez régler les paramètres d'événements Monde ajoutés simultanément à la scène. Lorsque vous cliquez sur **OK** pour confirmer ces réglages, le Storyboard insère une balise de contrôle dans la fenêtre de pistes. Celle-ci vous permet d'accéder ultérieurement à ces réglages afin de les modifier selon vos besoins.

Aide événement permet d'introduire dans votre scénario une "action-relais" identifiée par une icône représentant une petite pendule. Cet événement ne produit pas d'effet direct sur la scène en cours mais permet d'insérer des balises (ou points de contrôle), auxquelles seront attachées les événements particuliers que vous souhaitez faire accomplir par le Storyboard : elle peut servir tantôt de point source à un événement, tantôt de point cible.

Par ailleurs l'**Aide événement** constitue un lien privilégié entre votre scénario et les actions "extérieures" qui peuvent interférer, tel qu'un événement se produisant en fonction de la position

de l'observateur au cours de ses déplacements dans le projet : tous les objets dépendant de l'**Aide événement** peuvent réagir en interaction avec les déplacements de l'observateur..

Affichage est une commande spécifique pour l'affichage des informations contenues dans la fenêtre de pistes du Storyboard. Cette commande comporte plusieurs fonctionnalités dans un sous-menu contextuel :



Agrandir l'affichage de l'échelle de temps remplit une fonction de zoom avant (agrandissement) sur la fenêtre de pistes. Lorsque vous activez cette fonction, l'échelle graduée est plus détaillée.

Réduire l'affichage de l'échelle de temps crée l'effet inverse en effectuant un zoom arrière (réduction) sur la fenêtre de pistes.

Échelle de temps permet d'activer ou non l'affichage de la graduation du temps au-dessous de la fenêtre de pistes.

Clés d'animation permet d'activer ou non l'affichage des clés qui ponctuent les séquences d'animations dans la fenêtre de pistes.

Répétitions permet d'activer ou non l'affichage des symboles de répétitions d'animations dans la fenêtre de pistes.

11.4.4 Le menu contextuel des éléments Monde



Une fois intégrés dans la scène en cours, les événements Monde peuvent être modifiés ou corrigés selon vos besoins. Pour accéder aux paramètres de réglages qui régissent l'apparition ou la disparition de ces événements, cliquez sur l'un d'eux, dans la piste de couleur verte qui leur est dédiée, au moyen du bouton droit de la souris.

Un menu contextuel apparaît alors, dont les commandes sont :

Paramètres d'événement Monde : cette commande permet d'accéder à la boîte de dialogue **Paramètres d'événement Monde** dans laquelle vous pouvez notamment spécifier le moment précis où cet événement doit apparaître dans la scène.

Supprimer événement Monde permet d'effacer l'événement sélectionné de la piste d'animation.

Désactiver événement Monde permet de désactiver les effets de l'événement sur la scène sans supprimer celui-ci du Storyboard.

Affichage est une commande spécifique pour l'affichage des informations contenues dans la fenêtre de pistes du Storyboard. Cette commande comporte plusieurs fonctionnalités dans un sous-menu contextuel :



Agrandir l'affichage de l'échelle de temps remplit une fonction de zoom avant (agrandissement) sur la fenêtre de pistes. Lorsque vous activez cette fonction, l'échelle graduée est plus détaillée.

Réduire l'affichage de l'échelle de temps crée l'effet inverse en effectuant un zoom arrière (réduction) sur la fenêtre de pistes.

Échelle de temps permet d'activer ou non l'affichage de la graduation du temps au-dessous de la fenêtre de pistes.

Clés d'animation permet d'activer ou non l'affichage des clés qui ponctuent les séquences d'animations dans la fenêtre de pistes.

Répétitions permet d'activer ou non l'affichage des symboles de répétitions d'animations dans la fenêtre de pistes.

11.4.5 Menu contextuel d'animation d'objets 3D



Lorsqu'une animation d'objet 3D (de couleur jaune) a été insérée dans la fenêtre de pistes vous pouvez accéder aux fonctions disponibles pour celle-ci en effectuant un clic droit avec la souris à l'intérieur de son cadre d'animation. Cette action affiche le menu contextuel des commandes spécifiques aux animations d'objets 3D.

Ces commandes sont :

Paramètres d'animation: Cette commande permet d'accéder à la boîte de dialogue du même nom permettant d'effectuer les réglages de l'animation sélectionnée (*départ, fin, durée, répétitions...*)

Éditer animation permet d'éditer les paramètres de clés d'animation dans la boîte de dialogue Animation : éditer... Vous pouvez notamment procéder à des ruptures de rythme (*accélérations et ralentissements*) de clé à clé dans le déroulement linéaire d'une animation d'objet.

Copier animation. Cette commande place automatiquement une copie de l'animation sélectionnée à la suite de cette dernière dans la piste d'animation. La copie conserve les mêmes propriétés et caractéristiques que l'original.


Supprimer animation permet de supprimer la séquence d'animation sélectionnée de la fenêtre de pistes. Toutefois cette suppression n'a aucun effet sur l'objet lui-même à l'intérieur de votre projet.

Désactiver animation permet de bloquer le processus d'animation d'une séquence donnée. L'objet concerné par cette fonction reste inerte lors des calculs et de la projection de la scène.

Enregistrer animation dans le catalogue. Cette commande enregistre automatiquement le processus d'animation comme fichier portant le nom **Anim0001.gbl** par défaut dans le répertoire **Animation** du logiciel.

Afficher le chemin d'animation est utile pour contrôler la trajectoire suivie par un objet ou par une caméra lors de ses déplacements dans l'animation en cours. Le Storyboard affiche ce chemin sous la forme d'une ligne fine partant du centre de l'objet depuis la première jusqu'à la dernière image de la séquence sélectionnée. Grâce au chemin d'animation vous pouvez, par exemple, vous assurer que vos caméras ne franchissent pas accidentellement de mur lors de leurs déplacements.

Affichage est une commande spécifique pour l'affichage des informations contenues dans la fenêtre de pistes du Storyboard. Cette commande comporte plusieurs fonctionnalités dans un sous-menu contextuel :



Agrandir l'affichage de l'échelle de temps remplit une fonction de zoom avant (*agrandissement*) sur la fenêtre de pistes. Lorsque vous activez cette fonction, l'échelle graduée est plus détaillée.


Réduire l'affichage de l'échelle de temps crée l'effet inverse en effectuant un zoom arrière (*réduction*) sur la fenêtre de pistes.

Échelle de temps permet d'activer ou non l'affichage de la graduation du temps au-dessous de la fenêtre de pistes.

Clés d'animation permet d'activer ou non l'affichage des clés qui ponctuent les séquences d'animations dans la fenêtre de pistes.

Répétitions permet d'activer ou non l'affichage des symboles de répétitions d'animations dans la fenêtre de pistes.

11.4.6 Le menu contextuel d'animation d'éléments animés



Lorsqu'un cadre d'élément animé (de couleur rouge) a été inséré dans la fenêtre de pistes vous pouvez accéder aux fonctions disponibles pour celui-ci en effectuant un clic droit avec la souris à l'intérieur de son cadre d'animation. Cette action affiche le menu contextuel des commandes spécifiques aux mouvements propres d'éléments animés.

Ces commandes sont :


Paramètres de mouvement propre : Cette commande permet d'accéder à la boîte de dialogue du même nom permettant d'effectuer les réglages de l'animation sélectionnée (départ, fin, durée, répétitions...)

Copier mouvement propre : Cette commande place automatiquement une copie de la séquence du mouvement propre de l'élément sélectionné à la suite de la séquence originale dans la piste d'animation. La copie conserve les mêmes propriétés et caractéristiques que l'original.

Supprimer mouvement propre : Efface la séquence d'animation de l'élément sélectionné. Cette action n'interfère pas sur la présence même de l'élément dans votre projet.

Désactiver mouvement propre : Permet de bloquer le processus d'animation d'une séquence donnée. L'élément concerné par cette fonction reste inerte lors des calculs et de la projection de la scène.

Affichage est une commande spécifique pour l'affichage des informations contenues dans la fenêtre de pistes du Storyboard. Cette commande comporte plusieurs fonctionnalités dans un sous-menu contextuel :



Agrandir l'affichage de l'échelle de temps remplit une fonction de zoom avant (*agrandissement*) sur la fenêtre de pistes. Lorsque vous activez cette fonction, l'échelle graduée est plus détaillée.

Réduire l'affichage de l'échelle de temps crée l'effet inverse en effectuant un zoom arrière (*réduction*) sur la fenêtre de pistes.

Échelle de temps permet d'activer ou non l'affichage de la graduation du temps au-dessous de la fenêtre de pistes.


Clés d'animation permet d'activer ou non l'affichage des clés qui ponctuent les séquences d'animations dans la fenêtre de pistes.

Répétitions permet d'activer ou non l'affichage des symboles de répétitions d'animations dans la fenêtre de pistes.

11.5 LES PRINCIPALES BOÎTES DE DIALOGUE DU STORYBOARD

11.5.1 La boîte de dialogue Paramètres d'animation

Cette boîte de dialogue vous permet de générer des simulations d'écoulement accéléré du temps dans votre scène. Vous pouvez ainsi définir qu'une animation d'une minute sur votre écran affiche un écoulement de temps qui s'étend, par exemple, sur plusieurs jours. Cette fonction s'avère très intéressante lorsque vous souhaitez représenter en accéléré la course du soleil autour de votre projet pendant le laps de temps qui vous convient, vous assurer du bon ensoleillement d'une terrasse ou de la pénétration de la lumière naturelle dans certaines pièces de votre maison.



Pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres d'animation**, faites un clic droit dans la barre d'outils horizontale du Storyboard et sélectionnez la commande **Écoulement de temps réel** du menu contextuel qui vous est proposé.

L'option **Simuler l'écoulement du temps** est sélectionnée par défaut. Cette option s'utilise exactement comme un simple interrupteur : elle permet d'activer ou non la représentation du temps qui passe au cours de la scène à réaliser.

L'option **Incruster l'écoulement du temps sur les images** vous permet d'ajouter un chronomètre, affichant la date et l'heure simulées, en incrustation dans un angle de l'image du fichier vidéo.

La rubrique **Début de l'enregistrement** contient les champs nécessaires à la saisie de la date et de l'heure voulues pour marquer le départ de la simulation d'écoulement du temps (jour, mois, année, heure et minute).

La rubrique **Fin / Durée de l'enregistrement** contient deux sous-rubriques : **Paramètres de saisie** et **Définition du point horaire final**. La sous-rubrique **Point horaire final** contient les champs nécessaires à la saisie de la date et de l'heure voulues pour marquer la fin de la simulation d'écoulement du temps (jour, mois, année, heure et minute). La sous-rubrique **Paramètres de saisie** propose les options suivantes :

Point horaire final affiche les champs nécessaires à la saisie de la date et de l'heure voulues pour marquer la fin de la simulation d'écoulement du temps (jour, mois, année, heure et minute).

Écoulement du temps réel active des champs permettant de régler le laps de temps que vous souhaitez voir s'écouler à l'écran à partir de la date et l'heure spécifiées sous la rubrique **Début de l'enregistrement**.

Une image vidéo pour une heure utilise automatiquement chaque image produite dans le fichier vidéo AVI comme représentation d'une heure réelle. Ainsi, à raison d'une vitesse de défilement d'images de 24 images par seconde, la simulation d'une journée effective ne durera qu'une seconde à l'écran.

Une seconde vidéo pour une heure utilise automatiquement chaque seconde produite dans le fichier vidéo AVI pour simuler une heure de temps réel. Ainsi, à raison d'un défilement d'images

de 24 images par seconde, il vous faudra paramétriser une durée d'animation de 24 secondes pour réaliser la simulation d'une journée réelle à l'écran.

11.5.2 La boîte de dialogue Paramètres de mouvement propre

En effectuant un clic droit dans la piste souhaitée de la fenêtre de pistes, un menu contextuel s'affiche. Cliquez sur la commande **Paramètres de mouvement propre** de ce menu pour faire apparaître la boîte de dialogue **Paramètres de mouvement propre**


Cette boîte de dialogue vous permet de régler un certain nombre de paramètres pour une animation donnée, tels que son nom, sa durée et certains effets au démarrage et à l'arrêt de celle-ci. La boîte de dialogue **Paramètres de mouvement propre** est composée de plusieurs champs de saisie.

11.5.2.1 Le champ Désignation

Lorsqu'une animation est créée dans le Storyboard, celle-ci ne porte pas de nom spécifique autre que <**Environnement inconnu**>. Ce champ vous permet donc de nommer librement l'animation concernée. En s'affichant ainsi automatiquement sur la piste sélectionnée (fenêtre de pistes), ce nom rend la lecture de la fenêtre de pistes beaucoup plus simple.

11.5.2.2 Les champs Début, Fin et Durée

Ces trois champs affichent les temps relatifs à l'animation sélectionnée dans votre scénario. Les valeurs y sont exprimées en secondes et correspondent toutes trois à la position et à la longueur de la piste d'animation dans la fenêtre de pistes. En modifiant l'une des valeurs numériques portées dans ces champs, vous influez sur la piste de l'animation sélectionnée dans la fenêtre de pistes. Inversement, lorsque vous modifiez la longueur ou l'emplacement de la piste sélectionnée dans la fenêtre de pistes au moyen de la souris, ses valeurs numériques portées dans les champs **Début**, **Fin** et **Durée** sont automatiquement mises à jour.



11.5.2.3 L'option Défilement arrière

Cette option permet d'inverser automatiquement le sens de lecture de la piste sélectionnée. L'image de début d'animation devient ainsi automatiquement la dernière, et vice-versa.

11.5.2.4 L'option Démarrage auto. des mouvements ajoutés aux événements

Cette option permet de placer ou non des animations d'objets 3D sous la dépendance d'événements du Storyboard (voir Exercice 3 - Créer un événement à partir deux animations). Un événement constitue un effet de coïncidence ou d'enchaînement logique entre deux animations distinctes. Lorsqu'elle est désactivée cette option utilise l'animation d'objet 3D comme cible d'une animation source. Autrement dit l'animation cible ne s'exécute, en ce cas, qu'au signal de l'animation source.

11.5.2.5 L'onglet Mouvement d'ensemble

Cet onglet vous permet de générer des répétitions de l'animation sélectionnée, avant ou après celle-ci, dans la fenêtre de pistes. Il comporte deux rubriques : **Avant le début** (pour des répétitions avant la phase d'animation initiale) et **Après la fin** (pour des répétitions après la phase d'animation initiale).

Aucun changement : cette option ne modifie en rien l'aspect de l'animation déjà créée. Une fois l'animation terminée, l'objet sélectionné reste à l'emplacement et en position définis à la dernière image.

Cyclique : cette option répète l'animation sélectionnée de manière linéaire, en reprenant pour point de départ et point d'arrêt la position et les mouvements de l'objet concerné dans l'animation

initiale. À la dernière image de l'animation l'objet disparaît pour réapparaître en position de départ.

Pointe : cette option s'apparente à l'option **Cyclique** avec, toutefois, un effet d'accélération de mouvement sur les dernières images de l'animation.


Lecture continue : cette option génère un effet de va-et-vient dit « ping-pong » de l'animation sélectionnée. Une fois sur la dernière image, l'animation redémarre en sens inverse jusqu'à l'image de départ, et ainsi de suite.

Linéaire : cette option répète l'animation sélectionnée en « bout-à-bout ». La position de l'objet à la dernière image de l'animation sert de point de départ à la répétition suivante. Sur ce principe il est par conséquent possible de faire disparaître un objet vers l'infini partant d'un mouvement initial réglé sur quelques mètres seulement.

Répétition relative : cette option est proche de l'option **Linéaire** tout en accomplissant les répétitions avec un degré d'amplitude moindre à chacune d'elles. Cette option permet, par exemple, de simuler une balle au rebond, chaque rebond étant moins important que le précédent.

Lorsque des répétitions d'animations ont été sélectionnées, vous pouvez constater qu'elles apparaissent automatiquement dans la piste concernée sous la forme de flèches quadrillées successives. Celles-ci peuvent figurer avant et/ou après l'animation initiale suivant votre choix d'options effectué dans les rubriques **Avant le lancement** et **Après la fin**.

11.5.2.6 Le bouton Intervalles entre répétitions



Ce bouton donne accès à une petite boîte de dialogue dans laquelle il vous est possible de spécifier une pause entre deux répétitions d'animation. Les champs **Avant l'animation** et **Après l'animation** affichent des valeurs exprimées en secondes.

L'insertion d'un intervalle entre les répétitions est figuré sur la piste par une marque grise de longueur égale à l'intervalle voulu.

11.5.3 La boîte de dialogue Paramètres d'événement

11.5.3.1 Les interdépendances d'animations

Le Storyboard vous permet de générer des interdépendances dans les animations entre les différents objets et éléments disposés dans votre projet. Ces interdépendances sont créées à partir d'événements intégrés à la scène en cours, tels que le déclenchement automatique d'une animation spécifique d'objet à votre entrée dans la pièce où celui-ci se trouve.

Les événements sont formés par la mise en coïncidence d'un prétexte (le déclencheur de l'événement) et d'une cible (l'objet réagissant à ce déclencheur). Par conséquent un événement est le résultat d'une liaison de causalité créée entre deux animations.

Dans la fenêtre de pistes du Storyboard, cette liaison est représentée à l'aide d'une ligne bleue, dont une partie peut être affichée en pointillés. Cette ligne part naturellement d'un point source pour s'achever sur un point cible. Le début de la liaison (point source) est identifié par un petit drapeau bleu ou par une punaise de même couleur. La ligne bleue, quant à elle, s'achève au niveau du petit carré gris situé sur la gauche du cadre d'animation dont le rôle, en ce cas, est celui de cible à l'événement.

À la fin de section consacrée au Storyboard, vous trouverez un exercice pratique très simple vous permettant de vous exercer (voir Exercice 3 - Créer un événement à partir de deux animations).

Pour accéder à la boîte de dialogue **Paramètres d'événement** qui vous permet de gérer la création d'événements et les interdépendances d'objets, activez le menu contextuel d'un clic droit sur le début (drapeau ou punaise) ou la fin (carré gris) d'un événement, lorsque le pointeur prend la forme d'une petite flèche surmontée d'un petit drapeau.

Cette boîte de dialogue vous sert à paramétriser les circonstances dans lesquelles un événement se produit et les conséquences qu'il engendre. Elle comporte deux rubriques : **Démarrage d'événement par déclenchement d'objet** et **Réaction d'objets en attente d'événements**.


11.5.3.2 Le champ Désignation

Ce champ vous permet de nommer l'événement créé à votre convenance. Par défaut celui-ci porte la désignation <Événement non défini>.

11.5.3.3 La Rubrique Démarrage d'événement par déclenchement d'objet

L'intitulé de cette rubrique est accompagné du nom de l'objet source, à l'origine de l'événement.

La sous-rubrique **Définition du point de réaction** permet de définir le moment précis où l'objet source doit provoquer l'événement voulu. Si l'objet qui provoque cet événement est un changement d'état de la scène (événement Monde), les options de cette sous-rubrique sont inactives car il s'agit d'un élément ponctuel de la mise en scène et non d'une animation en soi. Seule l'Aide événement constitue une exception : dans ce cas les options **Animation d'objet en cours d'achèvement** et **Déclencher animation d'objet** restent indisponibles alors que les options relatives aux paramètres relatifs à la pièce et à l'intervalle (distance) restent actives.



L’option **Déclencher animation d’objet** génère l’affichage chronologique des animations suivant leur emplacement dans la fenêtre de pistes sans tenir compte des interdépendances qui les lient.

L’option **Animation d’objet en cours d’achèvement** lance l’animation de l’objet cible à l’issue de celle de l’objet source.

L’option **Animation d’objet déclenchée à partir de** permet de régler le point de départ de l’animation cible à partir de l’animation source. Ce réglage s’effectue dans la zone de saisie située à côté de cette option. Si l’animation source dure 2 secondes et que vous réglez la valeur de champ à 1.00 (soit 1 seconde), l’animation cible débutera donc au milieu du défilement de l’animation source.

L’option **Cyclique** permet de déclencher un événement donné de façon cyclique. La fréquence de ses apparitions à l’écran au cours de la projection de la scène, ainsi que son point de départ, peuvent être spécifiés en cliquant sur le bouton **Paramètres** qui borde cette option.

L’option **Aléatoire** permet de régler le déclenchement d’un événement donné de façon à ce qu’il intervienne aléatoirement dans la scène. Le bouton **Paramètres** qui borde cette option permet d’en régler les valeurs.

Les options **Objet à déclencher entrant dans ou quittant la même pièce que l’objet en attente** servent à réaliser une interaction spectaculaire entre deux objets de la scène. Dans le premier cas, un événement se produit lorsqu’un objet pénètre dans la pièce où se trouve l’objet cible (par exemple : un ballon entre par la fenêtre et fait fuir le chat); dans l’autre cas un événement se produit lorsque l’objet source quitte cette pièce (par exemple : le chat entre dans la pièce lorsque l’homme en sort). Il s’agit donc de fonctions qui intègre le paramètre d’espace et de lieu comme condition à l’apparition de l’événement.

Si l’événement utilise une balise Aide événement, ou action-relais (voir la rubrique Le menu contextuel d’insertion d’événements Monde de la section de ce manuel consacrée au Storyboard), c’est l’observateur lui-même qui endosse le rôle d’objet source des événements qu’il peut produire. On se soucie peu, en ce cas, du moment où l’observateur pénétrera dans la pièce sélectionnée à cet effet pour que l’événement se produise : dès que l’observateur en franchira le seuil il déclenchera l’événement.

Les options **Intervalle objet déclenché/objet en attente d'événement inférieur à/supérieur à** sont assez semblables aux options précédentes à cette différence près qu'il n'est plus question ici de lieu comme condition événementielle, mais de distance (intervalle) relative entre l'objet source et l'objet cible. Grâce à elles vous pouvez créer des scénarios complexes, tels que la souris s'enfuit lorsque le chat se rapproche trop ou la barrière du parking se referme quand la voiture est suffisamment éloignée.

De la même manière que précédemment, si l'événement utilise une balise Aide événement, ou action-relais (voir la rubrique Le Menu contextuel d'insertion d'événements Monde de la section de ce manuel consacrée au Storyboard), vous pouvez attribuer à l'observateur le rôle d'objet source des événements qu'il peut produire lorsqu'il se rapproche ou s'éloigne d'un objet-cible.

11.5.3.4 La Rubrique Réaction d'objets en attente d'événements

L'intitulé de cette rubrique est accompagné du nom de l'objet cible qui réagit à l'objet source. Cette rubrique permet de définir les conditions de cette réaction une fois l'événement survenu.

La sous-rubrique **Définition du point de réaction** permet de spécifier à quel moment l'objet cible doit réagir lorsque l'événement survient. La zone de saisie inclus sous cette rubrique, vous propose d'indiquer la valeur de votre choix, exprimée en secondes, marquant le délai d'attente entre l'effet produit par l'objet source et la réaction de l'objet cible.

À l'aide des quatre options qui composent cette rubrique (**Toujours**, **Toutes les n èmes fois**, **Au milieu de chaque n ème(s) fois** et **Une fois seulement**) vous pouvez préciser, le cas échéant, si l'objet doit redevenir immobile ou non.

L'option **Toujours** fait systématiquement réagir l'objet cible

L'option **Toutes les n èmes fois** le fera réagira qu'une fois sur deux, sur trois ou plus suivant vos besoins. Cette valeur doit être indiquée dans le champ numérique qui borde les options de cette sous-rubrique.

L'option **Au milieu de chaque n ème(s) fois** l'objet ne réagira pas suivant le nombre de fois souhaité. Comme précédemment cette valeur doit être indiquée dans le champ numérique qui borde les options de cette sous-rubrique.

L'option **Une fois seulement** est intéressante lorsque le processus d'événement intègre une balise Aide événement permettant à l'observateur lui-même d'endosser le rôle d'objet source des événements produits sur son passage lors des visites 3D.

La sous-rubrique **Paramètres sélectifs** permet de déterminer de quelle façon l'objet cible (en attente) réagira à l'événement.

L'option **Déclencher le mouvement** permet à l'événement d'activer automatiquement l'animation de l'objet cible.

L'option **Arrêt immédiat du mouvement** interrompt automatiquement le mouvement de l'objet cible. Elle n'intervient toutefois que si l'objet cible est déjà en cours d'animation lorsque survient l'événement.

L'option **Arrêt immédiat du mouvement : ne jamais redéclencher** est similaire à la précédente mais empêche toute nouvelle occurrence d'animation de se produire pour cet objet.

L'option **Ne pas déclencher d'événement avant fin mouvement** s'applique tant aux événements périodiques et aléatoires qu'aux événements qui dépendent de la pièce ou de la distance par rapport à l'objet cible. Grâce à cette fonction vous pouvez mettre un terme aux événements périodiques ou à d'autres événements de votre scène.

L'option **Ne pas déclencher d'événement avant le suivant** propose de n'activer de nouveaux événements que lorsque l'option **Autoriser nouveau déclenchement d'événement** entre en jeu.

En combinant ces deux façons dont les événements réagissent, vous pouvez désactiver certaines réactions spécifiques à l'intérieur de votre scène.

L'option **Ne pas réagir aux événements avant fin mouvement** permet de rendre tout objet en attente insensible à tout autre événement du Storyboard auquel il serait lié à partir de l'instant où l'événement sélectionné a déjà commencé.

L'option **Ne plus réagir aux événements avant le suivant** est similaire à **Ne pas réagir aux événements avant fin mouvement** à cette différence près qu'en ce cas l'objet cible ne réagit pas non seulement jusqu'à la fin du mouvement en cours mais également au-delà. Cet effet ne prend fin que lorsque l'objet en attente est la cible d'un événement pour lequel l'option **Autoriser nouveau déclenchement d'événement** a été préalablement activée.

11.6 LES CAMÉRAS

11.6.1 *Introduction*

Outre les objets standard des bibliothèques d'objets, il vous est possible d'utiliser un outil indispensable à la création de séquences animées : les caméras.

En bien des points, les caméras s'apparentent aux autres objets du logiciel mais, contrairement à ces derniers que vous ne pouvez que contempler en tournant autour, vous pouvez contrôler ce que voit l'objectif des caméras que vous installez dans la scène de votre projet, exactement comme un chef opérateur ou un cadreur sur le plateau d'un studio de cinéma. Ce que perçoit l'objectif d'une caméra qui se déplace, soit par l'intermédiaire de la souris soit par les commandes du Storyboard est automatiquement actualisé. De plus, grâce au multi-fenêtrage possible dans le logiciel, vous pouvez tout à la fois contrôler le champ filmé par la caméra et visualiser l'objet caméra en mouvement dans le mode Design.

Les caméras bénéficient d'une autre particularité : tout comme les autres objets vous pouvez enregistrer des animations à partir des mouvements générés en direct sur les caméras ou utiliser vos propres déplacements (Visites 3D) comme étant ceux d'une caméra.

Les caméras peuvent être intégrées aussi bien dans le mode Design que dans le mode Construction. Grâce à ce dernier, il est sans doute plus facile de localiser une caméra dans le plan 2D que dans l'environnement 3D du mode Design. En double-cliquant sur une caméra disposée dans le mode Construction (2D), vous pouvez instantanément contrôler ce qu'elle perçoit en 3D grâce à une boîte de dialogue spécifique.

11.6.2 *Les outils des caméras*

Il existe quatre principaux outils destinés à l'utilisation des caméras.



Vue caméra (enregistrement) - crée une nouvelle caméra et enregistre son champ de vision dans le mode Design



Vue caméra - permet de contrôler ce que voit l'objectif de la caméra sélectionnée en mode Design.



Activer/désactiver les caméras - Permet d'afficher ou de masquer les caméras en mode Construction ou en mode Design.



Déplacement du point de vue, fonctionne uniquement lors des visites 3D en mode Design.

11.6.3 Les caméras en mode Construction

Lorsqu'une caméra, au moins, a été insérée dans votre projet et que le bouton **Activer/désactiver les caméras** est en position active (c'est-à-dire enfoncé), celle-ci est alors visible tant en mode Design qu'en mode Construction.

En mode Construction, une caméra se présente sous la forme d'une silhouette noire, vue de dessus, accompagnée d'un triangle plus ou moins ouvert qui préfigure son champ de prise de vue dans le plan. À proximité de ce schéma figure un petit cadre représentant une silhouette similaire : il désigne le champ vertical de prise de vue de la caméra, c'est-à-dire la caméra vue de profil.

Remarque : Le second cadre de champ vertical de la caméra n'apparaît pas systématiquement en mode Construction. Pour l'activer, il suffit de cliquer une fois sur la représentation de la caméra en plan avec le bouton gauche de la souris.

11.6.3.1 Signification des curseurs d'outils caméras

En approchant le pointeur de la souris des schémas de caméras dans le plan du mode Construction, vous pouvez constater que celui-ci change d'aspect. Ces outils vous permettent de procéder à des réglages de la caméra de manière intuitive, en ne vous aidant que de la souris :



Déplacement de la caméra



Rotation de la caméra autour d'un point de vue fixe. Le curseur prend alors la forme d'un cercle représenté dans l'objectif de la caméra.



Modification de l'angle d'ouverture de la caméra. Cette fonction est similaire à celle d'un zoom pour un appareil photo : l'angle d'ouverture correspond à un grand angulaire lorsque l'angle caméra est obtus, et à un téléobjectif lorsque l'angle est aigu. Ce type de pointeur apparaît lorsque la souris est située à proximité du cône de visée de la caméra.



Modification de la distance entre l'extrémité de la zone de visée et la caméra. Ce curseur apparaît lorsque la souris est placée à proximité de la base du triangle formé par le champ caméra, c'est-à-dire à l'opposé de celle-ci. Cette fonction permet d'étirer l'axe de visée de la caméra jusqu'au point de cible qu'elle doit cadrer.



Rotation de la caméra sur son axe. Le pointeur prend cet aspect lorsque la souris se trouve sur le point de rencontre de l'axe de visée et de la base du triangle de champ caméra.




Modification de l'angle d'inclinaison de la caméra. Ce curseur apparaît lorsqu'il est placé sur l'axe rouge représenté dans le second cadre de réglage de la caméra.



Modification de la position de la caméra au-dessus du sol. Ce pointeur apparaît lorsqu'il est placé sur le petit triangle rouge dans le second cadre de réglage de la caméra. Le triangle rouge a la propriété de pouvoir coulisser le long d'un trait noir faisant office de règle. Celle-ci peut recevoir autant de graduations que votre projet comporte d'étages. Par conséquent un projet à rez-de-chaussée seul laissera cette règle vide de graduation ; un projet comportant deux niveaux bâti générera une graduation intermédiaire dans la règle, et ainsi de suite. La distance entre chaque graduation est une représentation théorique de l'espace libre entre le plancher et le plafond de l'étage dans lequel est tournée la scène en cours.

11.6.3.2 La boîte de dialogue Paramètres de caméra

Lorsqu'une caméra, au moins, a été insérée dans la scène de votre projet vous pouvez effectuer un grand nombre de réglages spécifiques. Pour accéder à la boîte de dialogue permettant d'effectuer ces réglages, placez-vous en mode Construction et faites un double clic sur la caméra de votre choix. La boîte de dialogue **Paramètres de caméra** s'affiche automatiquement. Cette boîte de dialogue contient toutes les fonctions vous permettant de préciser les réglages de la caméra sélectionnée au moyen de valeurs numériques.



En bas et à droite de cette boîte de dialogue se trouve l'option **Aperçu instantané** qui, lorsqu'elle est sélectionnée, permet d'afficher instantanément les modifications apportées aux réglages de la caméra. Si cette option n'est pas sélectionnée, vous ne pourrez contrôler vos réglages qu'en cliquant à chaque fois sur le bouton **Aperçu** qui la borde.

Les principales commandes de cette boîte de dialogue sont :

Désignation : ce champ de saisie vous permet de nommer la caméra sélectionnée. Ceci est particulièrement utile pour identifier les diverses caméras disposées dans votre projet lorsque vous en contrôlerez le fonctionnement depuis le Storyboard du mode Design.

Position du tabulateur : cette rubrique est exclusivement consacrée aux paramètres techniques de la caméra (emplacement de l'objectif, localisation du point focal ou de visée, profondeur de champ...). Plusieurs sous-rubriques hiérarchisent ces informations.

Point de vue de l'observateur : comme pour la boîte de dialogue destinée aux paramètres de l'observateur, vous pouvez enregistrer le nom du point de vue cadré par la caméra. Ce nom pourra ultérieurement être utilisé par l'observateur lui-même autant que par d'autres caméras.

Position de la caméra : il vous est possible ici de régler précisément la position de la caméra au-dessus du sol de l'étage dans lequel elle se trouve en indiquant une valeur numérique. Le nom de l'étage figure d'ailleurs à droite des champs de saisie numériques qui vous sont proposés.

Point de vue : grâce à elle vous pouvez régler la hauteur du point de visée de la caméra, c'est-à-dire son inclinaison dans l'espace, vers le sol ou le plafond de l'étage dans lequel elle se trouve. Le nom de l'étage figure à droite des champs de saisie numériques qui vous sont proposés.

Indications complémentaires : cette sous-rubrique vous permet d'apporter quelques réglages additionnels de la caméra :

Inclinaison caméra se présente sous la forme d'un curseur qu'il vous est possible de déplacer le long d'une graduation portant les valeurs **Bas** et **Haut**. La zone de saisie qui complète cette commande (dont la valeur est exprimée en degrés) fonctionne en interaction avec les valeurs portées dans la sous-rubrique **Position de la caméra**.

Champ visuel vous permet de définir l'étendue du cadre de prise de vues en utilisant soit un effet de téléobjectif soit un effet de grand angulaire. Cette commande se présente sous la forme d'un curseur qu'il vous est possible de déplacer le long d'une graduation portant les valeurs **Étroit** et **Large**. La zone de saisie qui complète cette commande (dont la valeur est exprimée en degrés) vous permet d'indiquer une valeur d'angle de champ visuel très précise.

L'option **Profondeur de champ automatique** permet à l'objectif de la caméra de montrer la totalité du champ visuel de la scène à réaliser.

L'option **Délimitation de la profondeur de champ** permet à l'objectif de la caméra de ne montrer qu'une zone partielle de son champ visuel, délimité par deux valeurs numériques de profondeur : l'une minimale, l'autre maximale. Lorsque cette option est utilisée, la caméra ne montre pas ce qui se trouve avant et après ces deux limites.

11.6.4 Les caméras en mode Design

L'utilisation des caméras en mode Design est très similaire à celle du mode Construction. En outre les manipulations de caméras en mode Design, telles que déplacement, rotation, etc., s'apparentent à celles des objets 3D des bibliothèques. Lorsqu'elle est sélectionnée une caméra n'affiche toutefois pas de cadre de sélection vert comme tout objet 3D standard : dans ce cas particulier, en effet, l'objet caméra passe en surbrillance rouge. Un double clic sur une caméra sélectionnée affiche la même boîte de dialogue que celle expliquée sous la rubrique précédente (voir : La boîte de dialogue Paramètres de caméras) dans laquelle vous pouvez procéder aux réglages nécessaires. Si l'utilisation de l'objet caméra est identique à celle de tout objet 3D, cela signifie également qu'une caméra peut être animée comme n'importe quel accessoire de votre décor.

11.6.4.1 L'insertion d'une caméra dans un projet

Pour contrôler et voir les objets caméras qui seront insérés dans votre projet, veillez à vous assurer que le bouton **Activer/désactiver les caméras**  est actif (bouton enfoncé) dans la barre d'outils supérieure du mode Design.

Une caméra ne peut être créée et insérée dans un projet qu'en mode Design.


Pour créer une nouvelle caméra, cliquez sur le bouton de commande  dans la barre d'outils horizontale du mode Design. Cette action ouvre la boîte de dialogue **Désignation** vous permettant de spécifier tout de suite le nom que vous souhaitez attribuer à la nouvelle caméra. Par défaut celle-ci porte le nom **Caméra 1**, s'il s'agit de la première caméra créée dans le projet en cours, que vous pouvez modifier ou conserver. La désignation d'une caméra n'est pas indispensable immédiatement : toutes les caméras peuvent être renommées ultérieurement. De plus, chaque nouvelle désignation de caméra est automatiquement mise à jour dans le Storyboard. Une fois le nom de la nouvelle caméra saisi, validez-le en cliquant sur **OK**.

La présence d'une nouvelle caméra dans votre projet est signifiée par un cadre rouge qui borde la fenêtre de travail du mode Design : la caméra a pris automatiquement la place de l'observateur mais reste totalement contrôlable par celui-ci. De plus le cadre rouge indique également que la fonction d'enregistrement est prête à fonctionner. Dès lors, l'enregistrement d'une séquence à partir de la caméra est déclenché automatiquement au premier mouvement effectué à l'aide des commandes de la Visite 3D.

Que vous ayez enregistré ou non une séquence d'animation à partir d'un mouvement 3D dans votre projet, l'interruption d'affichage du cadre rouge qui valide la création d'une caméra se fait

en cliquant à nouveau sur le bouton de commande . Il n'existe plus alors d'interdépendance entre la caméra et l'observateur : avancez un peu puis tournez sur vous-même dans le projet pour constater que vous avez déposé un objet caméra sur votre parcours.

11.6.4.2 Les caméras dans le Storyboard



Pour apparaître dans la fenêtre d’arborescence du Storyboard, une caméra doit avoir préalablement fait l’objet d’une animation (travelling, panoramique...). La rubrique Exercices pratiques de la section du manuel consacrée au Storyboard vous propose une méthode pour la création d’animation de ce type (voir : Exercice 4 - Créer un travelling). Lorsqu’une caméra du projet en cours est animée, elle est automatiquement identifiée par le Storyboard qui affiche son nom dans la fenêtre d’arborescence et lui consacre également une piste pour l’insertion de sa séquence d’animation dans la fenêtre de pistes.

Une fois dans le Storyboard, une caméra se comporte exactement comme tout autre objet inséré dans votre projet. Partant de ce principe, les manipulations de caméras relatives à leurs séquences d'animation passent exclusivement par les commandes du Storyboard.

Outre les paramètres valables pour les objets traditionnels (position, taille et angle de rotation), vous pouvez également intervenir sur l'animation du champ visuel de la caméra sélectionnée (zoom avant, zoom arrière, effet Vertigo...).

Remarque : Dans le Storyboard, un champ visuel animé est identifié par un tiret de couleur bleu-cyan dans les cadres jaunes des séquences d'animations de caméras.

11.7 L'ENREGISTREMENT D'UNE ANIMATION EN FICHIER VIDÉO

"Moteur !" est l'expression consacrée lorsque tous les éléments qui interviennent dans une scène sont en place sur le plateau. Les caméras sont à leur poste, les lumières sont réglées et il ne manque aucun accessoire...

L'étape finale d'un scénario élaboré à partir du Storyboard consiste bien évidemment à générer une séquence vidéo que vous pourrez montrer autour de vous, à votre famille et à vos amis, sans qu'il soit nécessaire d'installer le logiciel sur leur ordinateur.

Le Storyboard permet d'enregistrer toute séquence d'animation au format de fichier vidéo standard dont l'extension est **.avi** : de quoi composer chez vous de véritables films mettant en scène votre projet de maison.

Une fois votre scénario achevé il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton d'icône **Lecture du fichier au format AVI** dans la barre d'outils du Storyboard pour lancer le calcul définitif des images de votre animation avec lumières, projection d'ombres, effet raytracing, brillance et réflexion des matériaux etc.

Toutefois, la qualité de votre fichier dépendra encore de quelques paramètres que vous devez prendre en compte avant cette ultime étape. La taille des images produites ne doit pas excéder, de préférence, la résolution de 800x600 pixels afin de ne pas générer de projection saccadée de la vidéo. La taille des images peut être réglée en effectuant un clic droit sur le bouton **Enregistrer**

une image  dans la barre d'outils horizontale du mode Construction ou du mode Design.

Dans la boîte de dialogue **Paramètres d'enregistrement d'une image** qui s'affiche, sélectionnez l'option **Fichier Bitmap (BMP, JPG)**, puis cliquez sur l'option **Perso.** sous la rubrique **Traitement de l'image** et saisissez les valeurs de dimensions requises. Par défaut, ces dimensions sont de 640 x 480 pixels ce qui constitue un format convenable pour ce type de vidéo.

Choisissez l'option **4 fois** sous la rubrique **Oversampling** pour des images lissées, sans crénelage. Sélectionnez ensuite l'option **TrueColor (16,7 millions de couleurs)** pour une qualité maximale de restitution des textures et des dégradés de couleurs.

Activez enfin sur l'option **Raytracing** afin de bénéficier des projections d'ombres qui accentuent le relief de vos projets. Validez vos réglages en cliquant sur **OK**.

Faites maintenant un clic droit sur le bouton **Lancer raytracing** , dans la deuxième barre d'outils horizontale du mode Design pour ouvrir la boîte de dialogue spécifique à cette commande. Vérifiez que l'option **Raytracing** est cochée, **Ombré** également, de même que l'option **Exactes**. Puis sélectionnez les deux options **Réflexions** et **Réfractions** en bas de cette boîte de dialogue afin d'utiliser toutes les possibilités offertes par la bibliothèque de matériaux du logiciel. Validez en cliquant sur **OK**.

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la commande **Lecture du fichier au format AVI**  dans la barre d'outils du Storyboard pour lancer le calcul de votre séquence définitive. Sachez toutefois que, si la taille d'image de votre fichier à une importance considérable dans les temps de calcul nécessaires à la réalisation de votre vidéo, vous devez néanmoins tenir compte d'autres critères tels que le nombre de sources lumineuses en présence simultanée, la quantité de surfaces réfléchissantes, le nombre d'objets d'aménagement, la durée de votre séquence d'animation et la puissance de votre ordinateur. Si ces temps de calcul peuvent, en effet, prendre de quelques minutes à plusieurs heures suivant les cas, ces quelques désagréments s'effaceront bien vite de votre mémoire lorsque vous aurez organisé votre première projection pour vos proches. Vous aurez en outre réussi votre première incursion dans le monde de l'imagerie numérique et des images de synthèse.

11.8 EXERCICES PRATIQUES


Cette partie est consacrée à la mise en application des rubriques qui précèdent. Nous avons recensé pour cela les cas d'utilisation les plus fréquemment rencontrés en matière d'animation de projets de construction :

- Créer une animation simple consistant à déplacer un objet au cours d'une scène.

- Contrôler l'animation prédefinie d'un élément animé en influant sur la vitesse de son mouvement et sa localisation temporelle dans la scène.
- Créer un événement entre deux animations pour générer un effet de cause à effet ou de coïncidence visuelle entre deux animations.
- Réaliser un travelling avant vers le projet.

11.8.1 Exercice 1 : Créer une animation simple

Objectif : Déplacer un objet dans l'espace (fichier Exercice01.acp du dossier Projets/Storyboard).



Une application pratique très simple du Storyboard consiste à créer un déplacement d'objet dans l'espace. Ce cas de figure est sans aucun doute l'un de ceux auquel vous pouvez être souvent confronté.

Nous allons précisément réaliser l'effet d'une chute d'un tableau accroché à un mur. La chute, en ce cas, n'est rien de plus qu'un déplacement vertical de l'objet en question.

1. Après avoir positionné un tableau sur un mur de votre projet, inscrivez la valeur 5.0 dans la zone de saisie de la barre d'outils du Storyboard. Cette valeur correspond à la cinquième seconde d'animation de la scène : le repère temporel au-dessus de la fenêtre de pistes s'est automatiquement déplacé vers cette valeur, à l'aplomb de l'échelle graduée en bas du Storyboard.
2. Sélectionnez le tableau au mur. Celui-ci doit apparaître dans son cadre de sélection vert.
3. Cliquez à présent sur le bouton **Enregistrer** (carré rouge) de la barre d'outils du Storyboard. La fenêtre du mode Design apparaît alors cernée d'un cadre jaune. À ce moment précis, le Storyboard prend en compte tous les réglages que vous effectuez. Travaillez à votre rythme

- car la notion de temps qu'il vous faut pour effectuer ces réglages est la seule qui ne soit pas prise en compte : seuls importent les paramètres que vous définissez.
4. Dans la zone de saisie de la barre d'outils, inscrivez maintenant la valeur 6.0. Cette valeur correspond à la sixième seconde d'animation de la scène : le repère temporel se déplace à nouveau d'une seconde.
 5. Le cadre mural étant toujours sélectionné, effectuez un double clic sur celui-ci pour en afficher la boîte de dialogue **Paramètres d'objet**, et inscrivez la valeur 0 dans le champ **Hauteur au-dessus du sol**. Cliquez sur **OK**. Le tableau est maintenant automatiquement posé sur le sol de la pièce.
 6. Arrêtez ensuite l'enregistrement en cliquant à nouveau sur le bouton rouge de la barre d'outils. Le Storyboard vient de générer un cadre d'animation de couleur jaune dans une piste spécifique portant la désignation **<Environnement inconnu>**. Ce cadre jaune s'étend de la cinquième à la sixième seconde de la scène en cours.
 7. Placez le pointeur de la souris sur le cadre d'animation jaune du tableau et faites un clic droit. Sélectionnez la commande **Paramètres d'animation** puis, dans la boîte de dialogue qui s'affiche, indiquez le nom **Chute du tableau** dans le champ de saisie **Désignation**. Validez en cliquant sur **OK**.
 8. Déplacez doucement le repère temporel (celui-ci est accompagné par une ligne verticale de lecture en pointillés qui traverse la fenêtre de pistes) tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé afin de contrôler cette séquence d'animation : le tableau est animé et glisse correctement le long du mur.

Remarque : Tout objet sélectionné pour une animation peut être déplacé dans l'espace de manière intuitive à l'aide de la souris ou, dans le cas d'une chute, à l'aide des paramètres numériques de l'objet lui-même grâce à la boîte de dialogue **Paramètres d'objet**.

Par ailleurs, la longueur d'animation d'une séquence peut être modifiée ultérieurement, soit en étirant celle-ci au moyen de ses repères de début et de fin d'animation, soit en effectuant un clic droit sur son cadre d'animation, en sélectionnant la commande **Paramètres d'animation** du menu contextuel qui s'affiche, puis en faisant varier les paramètres **Début**, **Fin** et/ou **Durée** qui vous sont proposés.


11.8.2 Exercice 2 : Contrôler l'animation prédéfinie d'un élément animé

Objectif : Modifier la vitesse d'animation d'un élément animé (fichier Exercice02.acp du dossier Projets/Storyboard)


Le programme propose des éléments de construction animés tels certaines portes par exemple. Ces éléments se distinguent des objets 3D par le fait qu'ils sont dépendants de la structure de votre projet alors que les objets 3D n'ont qu'une fonction accessoire.

Le contrôle d'une animation prédéfinie (ou mouvement propre) d'un élément animé suppose deux choses essentielles : l'élément ne peut subir en soi de modification animée (déplacement, rotation, déformation) ; l'animation prédéfinie doit être considérée comme une entité en soi : elle seule peut être contrôlée dans le Storyboard. Ainsi le contrôle d'une ouverture de porte, par exemple, suppose que le mouvement de celle-ci peut être accéléré ou ralenti suivant vos besoins.

À moins que vous ne l'ayez déjà fait, insérez une porte dans le mur qui fait face au tableau. Utilisez pour cela la deuxième modèle du catalogue de portes qui vous est proposé dans le mode Construction, et dont le nom est **Porte de maison en bois**.




1. Cliquez avec le bouton droit de la souris, dans la fenêtre de pistes, sur la piste correspondant à la porte de la pièce. Cette piste, située en prolongement direct du nom de l'objet dans la fenêtre d'arborescence, est de couleur brun-rouge. Un menu contextuel apparaît dans lequel vous sélectionnez la commande **Ajouter mouvement propre**, puis **Ouverture de la porte** dans le sous-menu qui suit. Cette commande insère automatiquement l'animation choisie sur la piste. Cette animation s'affiche en rouge et porte la désignation **Ouverture de la porte**. Vous pouvez constater que le mouvement prédefini de cette porte dure un peu plus de trois secondes.



2. Nous souhaitons que le mouvement d'ouverture n'occupe que deux secondes et qu'il soit placé précisément trois secondes après le début de la scène. Pour cela, placez le pointeur de la souris sur le cadre d'animation rouge de la porte (fenêtre de pistes) et cliquez avec le bouton droit de


la souris. Dans le menu contextuel qui s'affiche, cliquez sur **Paramètres de mouvement propre** qui ouvre une boîte de dialogue portant le même nom.



3. Dans le champ d'entrée numérique **Début**, inscrivez la valeur 3.00.
4. Pour spécifier la durée du mouvement d'ouverture de la porte deux possibilités vous sont offertes : vous pouvez saisir soit une valeur logique dans le champ **Fin** (début + durée souhaitée = fin), soit le laps de temps dévolu à cette animation dans le champ **Durée**. Les deux champs **Fin** et **Durée** sont étroitement liés de sorte que la valeur portée dans l'un d'eux est automatiquement mise à jour dans le second. Par conséquent, en indiquant une valeur de 2.00 dans le champ **Durée** vous pouvez constater que le champ **Fin** affiche instantanément la valeur logique 5.00.
5. Enfin, pour contrôler l'animation que nous venons de modifier, réinitialisez le Storyboard en indiquant une valeur de début de lecture à 0.00 dans le champ de la barre d'outils horizontale du Storyboard. Puis cliquez sur le bouton **Lecture** (à droite du bouton portant un petit drapeau bleu).

11.8.3 Exercice 3 : Créer un événement à partir de deux animations

Objectif : Réaliser un enchaînement d'animations dépendant l'une de l'autre (fichier Exercice03.acp du dossier Projets/Storyboard).




Grâce au Storyboard, il est possible de créer des coïncidences ayant un rapport de cause à effet entre certaines animations (voir les interdépendances d'animations). Ces coïncidences portent le nom d'**événement**.

Imaginons maintenant que nous souhaitions générer une animation dans laquelle un tableau accroché à un mur chute à l'ouverture de la porte de la pièce dans laquelle il se trouve. Deux animations doivent par conséquent être préalablement créées : celle de l'ouverture de la porte et celle de la chute du tableau, à moins que vous ne les ayez déjà réalisées (voir Exercice 1 - Créer une animation simple et Exercice 2 - Contrôler l'animation prédéfinie d'un élément animé).


Il serait bien entendu facile de disposer ces deux pistes de sorte que l'une et l'autre se superposent légèrement et créent l'illusion de l'événement recherché. Cependant qu'adviendrait-il de l'enchaînement de ces deux séquences d'animation si, par nécessité ou par accident, l'une d'entre elles était déplacée dans la fenêtre de pistes ? L'effet "théâtral" de la coïncidence visuelle ne fonctionnerait plus du tout à l'écran. De plus, la gestion d'une multitude de pistes possibles rendrait vite ce travail fort compliqué.

Le Storyboard a été conçu pour vous permettre de conserver à ce type d'animation tout l'effet désiré, où que vous le disposiez dans la scène en cours, en créant un lien « physique » (ou liaison d'événement) entre les deux séquences sélectionnées.

- Assurez-vous que l'animation de la porte est bien disposée à 3 secondes du début de la scène et que la durée de son mouvement est de 2 secondes (voir Exercice 2 - Contrôler l'animation prédéfinie d'un élément animé). Vérifiez que la chute du tableau dure 1 seconde. Sa localisation dans la fenêtre de pistes, quant à elle, importe peu.



2. Approchez le pointeur de la souris du petit carré gris situé à gauche du cadre d'animation du tableau, qui constitue la cible (ou conséquence) de l'événement. Lorsque le pointeur de la souris change de forme pour prendre l'aspect d'une petite flèche précédée d'un drapeau, cliquez sur le bouton gauche de la souris et, tout en maintenant celui-ci enfoncé, faites-le glisser jusque sur le cadre d'animation de la porte, utilisée ici comme source d'événement. Relâchez la pression sur le bouton gauche de la souris : un petit drapeau bleu se fixe instantanément sur le cadre d'animation de la porte pour signifier qu'il s'agit du point source de l'événement.



3. Le lien entre les deux séquences d'animation existe, mais il n'est pas encore actif. Il nous faut maintenant procéder au réglages des paramètres de l'événement. Placez le pointeur de la souris sur le petit carré gris du cadre d'animation cible et cliquez avec le bouton droit lorsque le pointeur reprend l'aspect d'une petite flèche surmontée d'un drapeau. Sélectionnez la commande **Paramètres d'événement** dans le menu contextuel qui s'affiche.
4. Dans la boîte de dialogue **Paramètres d'événement** qui s'ouvre, entrez la désignation **Courant d'air** dans le champ correspondant.
5. Toujours à l'intérieur de cette boîte de dialogue, entrez la valeur d'une seconde (1.00) dans le champ **Animation d'objet déclenchée à partir de**. La valeur spécifiée dans ce champ signifie que l'animation du tableau commencera 1 seconde après le début de celle de la porte. Validez les réglages de cette boîte de dialogue en cliquant sur **OK**. Vous pouvez constater que la base du drapeau fixé dans le cadre d'animation de la porte pointe à présent au milieu de ce cadre.
6. Placez ensuite le pointeur de la souris sur le cadre d'animation du tableau : le pointeur prend instantanément l'aspect d'une double flèche. Faites alors un clic droit pour activer le menu contextuel de ce cadre d'animation et sélectionnez la commande **Paramètres d'animation**.
7. À l'ouverture de la boîte de dialogue du même nom, décochez l'option **Démarrage auto. des mouvements ajoutés aux événements**. Cliquez sur **OK** pour confirmer. Dans la fenêtre de pistes du Storyboard, le petit carré gris du cadre d'animation du tableau est devenu rouge : cela signifie que l'animation du tableau est en pause. Cette option permet de mettre automatiquement une animation cible en attente de démarrage de l'animation source. Par

conséquent, grâce à cette fonction, la chute du tableau ne pourra intervenir que lorsque commencera l'animation de la porte.


8. Cliquez sur le bouton de la barre d'outils portant un petit drapeau bleu (**Utiliser/ignorer les liaisons mobiles lors de la lecture**) afin d'activer l'affichage de l'événement à l'écran.
9. Déplacez l'animation **Chute du tableau** et placez-la chronologiquement devant l'animation de la porte. Cliquez alors sur le bouton **Lecture** de la barre d'outils : la ligne verticale de lecture passe d'abord sur l'animation du tableau sans déclencher celle-ci, puis passe sur l'animation de la porte qu'elle active automatiquement. La chute du tableau n'intervient que lorsque la ligne de lecture franchit la ligne d'aide formé par le petit drapeau bleu situé sur le cadre d'animation de la porte.

Remarque : Une fois l'événement créé et inséré dans la fenêtre de pistes, pensez à cliquer sur le bouton de la barre d'outils portant un petit drapeau bleu (**Utiliser/ignorer les liaisons mobiles lors de la lecture**) afin d'activer l'affichage de l'événement à l'écran.

11.8.4 Exercice 4 : Créer un Travelling

Objectif : Réaliser un déplacement de caméra (fichier Exercice04.acp du dossier Projets/Storyboard).

Un travelling est un mouvement de caméra abondamment utilisé au cinéma qui consiste à déplacer celle-ci dans une direction donnée afin d'accompagner, par exemple, des comédiens se déplaçant dans un décor. Suivant la direction qu'ils empruntent, on parle alors de travelling latéral, de travelling avant ou travelling arrière. Sur un plateau de cinéma, un mouvement de travelling nécessite un appareillage sophistiqué composé de rails et d'un chariot plat sur lequel est fixée la caméra. Grâce au programme, aucun appareillage de ce type n'est nécessaire pour réaliser un mouvement de caméra digne des meilleurs effets cinématographiques.



1. Dans le mode Design, choisissez un emplacement de votre projet où vous souhaitez insérer une caméra. Pour cela déplacez-vous dans votre projet en utilisant les commandes de la Visite 3D jusqu'à ce qu'un point de vue vous convienne.
2. Cliquez sur le bouton **Vue caméra (enregistrement)**  dans la deuxième barre d'outils horizontale du mode Design. Ce bouton est composé d'un pictogramme montrant une caméra et un petit carré rouge.
3. Dans la boîte de dialogue **Désignation** qui s'affiche, attribuez le nom de votre choix à la caméra.
4. Sous l'effet de cette commande, la fenêtre de travail du mode Design est automatiquement bordée d'un cadre rouge : une nouvelle caméra occupe dès lors l'emplacement de l'observateur.
5. Cliquez à nouveau sur le bouton **Vue caméra (enregistrement)** pour valider la procédure d'insertion.
6. Passez en mode Construction pour régler, si besoin, l'axe de visée de la caméra en plan et en élévation, ou double-cliquez sur l'objet caméra pour afficher sa boîte de dialogue **Paramètres de caméra**, et effectuez vos réglages à partir de celle-ci.
7. Revenez en mode Design et passez en mode de représentation **Vue en plan filaire** pour faciliter la mise en place de la caméra dans le projet. Sélectionnez l'objet caméra : celui-ci passe alors en surbrillance rouge.
8. Dans la zone de saisie de la barre d'outils du Storyboard, saisissez la valeur 3.00 (3 secondes) comme point de départ de l'animation que nous allons créer.
9. Cliquez à présent sur le bouton **Enregistrer** de la barre d'outils du Storyboard (bouton marqué d'un carré rouge). La fenêtre de travail du mode Design est maintenant bordée d'un cadre jaune.

10. Dans la zone de saisie de la barre d'outils du Storyboard saisissez la valeur 9.00 (9 secondes) comme point final de l'animation à créer. La séquence de travelling est donc d'une durée de 6 secondes.
11. Cliquez sur l'objet caméra tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez l'objet vers l'avant de la distance qui vous convient. Une fois la caméra à son emplacement de fin, vous pouvez vérifier son champ visuel en double-cliquant à nouveau sur l'objet caméra pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres de caméra**.
12. Cliquez une dernière fois sur le bouton **Enregistrer** de la barre d'outils du Storyboard (bouton marqué d'un carré rouge) pour mettre fin à l'enregistrement.
13. Il ne reste plus qu'à vérifier notre travail. Rembobinez la séquence d'animation en cliquant le bouton **Ramener l'animation à zéro** dans la barre d'outils du Storyboard. Passez ensuite en mode de représentation **Perspective** du mode Design et faites un zoom arrière en utilisant le bouton de commande **Montrer tout**. À l'écran vous devez voir votre projet ainsi que la caméra créée.
14. Cliquez sur le bouton **Lecture** : la séquence d'animation commence et, au bout de trois secondes, vous pouvez apercevoir la caméra se mettre en mouvement à son tour.
15. Si vous souhaitez contrôler ce qui a été perçu par l'objectif de la caméra, cliquez sur le bouton  pourvu d'une caméra et d'un rectangle vert et marron (à gauche du bouton de création de caméra), dans la barre d'outils du Storyboard. Vous passez dès lors en vue caméra. Cliquez sur le bouton **Lecture** pour lancer la séquence d'animation telle qu'elle a été enregistrée par la caméra. Il se peut que l'affichage à l'écran ne vous montre pas toutes les images de cette animation (une image sur cinq, ou sur dix...) créant un effet de lecture assez désagréable. Toutefois cet effet disparaîtra lors de l'enregistrement final de l'animation au format de fichier vidéo AVI.

12. LE GESTIONNAIRE DE PROJETS

12.1 PRÉSENTATION

Le Gestionnaire de projets permet de vous informer d'un coup d'œil sur les aspects suivants de vos projets :


- le nombre de bâtiments, le nombre d'étages par bâtiment
- l'étage actuel d'un bâtiment, les étages et bâtiments visibles dans le projet en cours

Toutes ces informations peuvent aussi être consultées directement dans le programme, sans utiliser le Gestionnaire de projets, à partir des menus des bâtiments et des étages. Pour plus d'informations sur le réglage de la visibilité à l'aide des menus, reportez-vous aux chapitres consacrés aux étages et aux bâtiments.

Si vos projets sont très volumineux, leur gestion par l'intermédiaire des menus devient assez fastidieuse. En outre, l'utilisation du Gestionnaire de projets présente aussi l'intérêt de permettre l'enregistrement de vos réglages avec le projet et donc leur réutilisation au prochain démarrage du programme ou lors de la prochaine ouverture du projet. Sans le Gestionnaire de projets, le programme charge le projet avec ses paramètres par défaut, ce qui signifie que vous devez le reconfigurer de la manière requise pour l'étape de conception en cours. Le Gestionnaire de projets est accessible dans le menu **Outils**.

12.2 BOÎTE DE DIALOGUE DU GESTIONNAIRE DE PROJETS

Après le démarrage de l'outil, la boîte de dialogue suivante apparaît.



La boîte de dialogue analyse automatiquement le projet en cours et présente la hiérarchie des bâtiments et des niveaux existants sous la forme d'une arborescence.

Les icônes et boutons utilisés ont la signification et la fonction suivante :

-  ouvre l'Aide
-  le Gestionnaire de projets reste affiché au premier plan
-  le Gestionnaire de projets peut être masqué par d'autres fenêtres mais il peut être activé à tout moment dans la Barre des tâches de Windows
-  enregistre le réglage actuel sous un nouveau nom dans le projet. Les paramètres existants pour le projet peuvent être sélectionnés et activés dans la zone de liste **Afficher les configurations**
-  icône par défaut du Gestionnaire de projets. Permet de créer un bouton d'activation/désactivation du Gestionnaire dans la barre d'outils horizontale du programme.

12.3 MODE D'EMPLOI DU GESTIONNAIRE DE PROJETS

Au cours de la phase de construction, il n'est pas nécessaire de garder le Gestionnaire de projets ouvert en permanence. Le programme le tient informé des évolutions du projet et met à jour son affichage afin qu'il corresponde à l'état actuel d'un projet. L'élaboration de l'arborescence peut nuire au bon déroulement du travail, surtout dans le cas de projets volumineux. Il est donc préférable de désactiver le Gestionnaire au cours de la phase de construction.

Pour éviter de masquer par mégarde la totalité du projet, certains réglages ne sont pas accessibles à partir du Gestionnaire de projets. Ces restrictions visent à éviter tout malentendu. Ainsi, il n'est pas recommandé de rendre invisible l'étage actuel lorsque c'est le seul contenu à l'intérieur de l'édifice actif. Lorsque l'édifice actif contient plusieurs niveaux et lorsque le niveau actif devient invisible, le Gestionnaire de projets désigne automatiquement un autre niveau comme actif. S'il n'y a qu'un seul bâtiment, celui-ci ne peut pas être invisible.

Le Gestionnaire de projets a donc tout particulièrement été conçu pour vous simplifier la tâche.

12.4 OUVRIR UN PROJET

Le Gestionnaire de projets peut enregistrer directement les réglages que vous y avez définis dans le fichier du projet (*.acp). Ces informations sont automatiquement reconnues, à l'ouverture de projets. Le programme vous demande si vous voulez démarrer l'outil au moment de l'ouverture du projet.


Remarque : Si le Gestionnaire de projets n'est pas démarré lors du chargement d'un projet contenant des paramètres prédéfinis, vous ne pouvez plus charger ces paramètres au prochain démarrage du Gestionnaire de projets.

13. L'ÉDITEUR DE DESSIN 2D

13.1 PRÉSENTATION

L'Éditeur 2D est un outil intégré au programme.

Cet éditeur vous permet, en mode Construction, de créer des dessins 2D simples. Même si cet outil ne peut pas remplacer un véritable programme de construction 2D, ses fonctions sont suffisantes pour ajouter dans votre plan des éléments qui ne sont pas dessinés directement dans le programme. Pour démarrer l'Éditeur 2D, utilisez la commande **Outils/Éditeur de dessin 2D**. Un outil supplémentaire s'ajoute dès lors dans la barre d'outils verticale, tout en bas à gauche de la fenêtre du programme.



Remarque : si vous n'apercevez pas le nouvel outil, affichez la fenêtre en plein écran, amenez le curseur sur la barre d'outils verticale, puis lorsque le curseur se transforme en une main, cliquez dessus et tirez la barre d'outils verticale vers le haut.



De plus, en mode Construction, le bouton **2D** vient s'ajouter dans la barre d'outils horizontale supérieure : il permet d'afficher ou de masquer les éléments 2D. Dans la barre d'outils verticale, l'Éditeur 2D ajoute le bouton multifonctions qui permet de sélectionner différents éléments 2D et de les placer dans le plan. Il complète également le menu d'options de magnétisme du programme.

Certaines caractéristiques de l'Éditeur 2D sont décrites à la section Remarques concernant l'utilisation de l'Éditeur 2D.

L'utilisation des différents éléments de l'éditeur 2D correspond à celle des autres éléments du programme. Un clic droit sur les différents boutons permet, par exemple, d'accéder aux valeurs par défaut des éléments 2D. Un double clic sur un élément 2D ouvre en principe la même boîte de dialogue dans laquelle les propriétés de l'élément 2D sélectionné peuvent être modifiées. Comme dans le programme, vous déplacez un élément 2D en le sélectionnant puis en faisant glisser la souris, bouton gauche enfoncé. Les éléments 2D sélectionnés sont entourés d'un cadre de sélection.

La taille et la position des éléments 2D varient si vous déplacez les angles du cadre de sélection, bouton gauche de la souris enfoncé. À la différence des autres éléments de construction du programme, plusieurs éléments 2D peuvent être sélectionnés à la fois pour les grouper ou les supprimer. Procédez de la manière suivante : sélectionnez le premier élément en cliquant dessus puis désignez les suivants en appuyant simultanément sur la touche **Maj**. Pour extraire un élément du groupe, il vous suffit de cliquer une nouvelle fois dessus. Si plusieurs éléments 2D sont sélectionnés, vous pouvez les grouper ou les supprimer par l'intermédiaire de la touche **Suppr**.

13.2 REMARQUES

Les explications suivantes décrivent brièvement les fonctions de l'Éditeur 2D difficiles à découvrir au premier coup d'œil.

- 1) **Copie d'éléments 2D :** Lorsque vous déplacez un élément 2D et que vous appuyez sur la touche **Ctrl** au moment de relâcher le bouton gauche de la souris, l'élément n'est pas déplacé mais copié. L'élément initial conserve sa position et le nouvel élément est ajouté à l'emplacement où l'ancien élément aurait dû être déplacé.
- 2) **Magnétisme lors du déplacement d'éléments 2D :** Lors du déplacement d'un élément 2D, le point situé directement sous la souris est magnétique. Si vous souhaitez utiliser l'un des angles du cadre de sélection ou son centre, appuyez plusieurs fois sur la combinaison de touches **Ctrl+W**.
- 3) Pour modifier les propriétés des éléments 2D, double-cliquez dessus.
- 4) Les boutons  et  vous permettent de déterminer non seulement l'ordre relatif des éléments 2D les uns par rapport aux autres mais également par rapport aux éléments de dessin normaux en double-cliquant sur les deux boutons.
- 5) Un seul clic sur le bouton , par exemple, place l'élément 2D derrière tous les autres éléments 2D, un double clic le positionne derrière les éléments de construction ordinaires du programme.

13.3 LIGNE

En dehors des cercles, rectangles, polygones etc., la ligne est l'un des éléments de base de l'Éditeur 2D. Pour tracer une ligne, choisissez la fonction  à partir du bouton déroulant de l'Éditeur 2D. Pour dessiner une ligne, désignez ses deux extrémités par un clic de souris. Si vous avez choisi le type , plusieurs lignes parallèles seront créées à partir de la ligne de base. Pour déterminer le nombre de lignes parallèles et leurs propriétés, activez la boîte de dialogue par un clic droit sur le bouton .

Les lignes parallèles créées seront automatiquement regroupées dès leur mise en place.

13.4 POLYGONE

Le polygone est, en dehors des lignes, des cercles etc., un autre élément 2D. Il est constitué de plusieurs lignes jointes entre elles et peut être ouvert ou fermé.

Pour tracer un polygone, choisissez la fonction  à partir du bouton déroulant de l'Éditeur 2D.

Vous disposez alors dans la barre d'outils d'un bouton  pour la création de polygones ouverts et du bouton  traçant des polygones fermés. Le dessin d'un polygone s'effectue en désignant à l'aide de la souris ses différents sommets sur la zone de travail. La touche **Échap** vous permet d'interrompre l'opération.

Si vous utilisez la fonction  et que vous cliquez sur le premier point spécifié sur la zone de travail, le polygone est automatiquement interprété comme une figure fermée et le tracé est terminé. Le résultat est le même pour le type de tracé  ; le polygone est également fermé lorsque vous quittez à l'aide de la touche **Échap**.

Pour éviter de revenir automatiquement au point initial lors du tracé d'un polygone ouvert, maintenez la touche **Ctrl** enfoncee lors du tracé.

Comme pour les lignes, vous pouvez également ajouter toute une série de figures du même type. Les arêtes de polygones sont parallèles au premier côté du polygone initial. Utilisez à cet effet le

type de tracé  ou .

Contrairement aux traits, en cas d'utilisation de lignes parallèles pour le tracé de polygones, les points d'extrémité des lignes parallèles générées sont prolongées de manière à ce qu'elles présentent des intersections avec les droites des arêtes précédentes du polygone. Cette fonctionnalité permet notamment de construire des murs à la manière de cloisons multicouches.

13.5 RECTANGLE

La fonction  du bouton déroulant de l'Éditeur 2D permet de tracer des rectangles. Vous avez le choix entre les types de tracé  et . Combinés à la fonction de magnétisme (voir page 71), ces deux types de tracé peuvent être utilisés pour diverses constructions. L'aspect du rectangle une fois dessiné dépend des paramètres.

Pour modifier les propriétés d'un rectangle, double-cliquez dessus et effectuez les opérations nécessaires dans la boîte de dialogue qui s'affiche à l'écran.

13.6 CERCLE

La fonction  du bouton déroulant de l'Éditeur 2D permet de tracer des cercles. Les types de tracés proposés sont  et . Combinés à la fonction de magnétisme (voir page 71), ces deux types de tracé peuvent être utilisés pour diverses constructions. L'aspect du cercle une fois dessiné dépend des paramètres.

Pour modifier les propriétés d'un cercle, double-cliquez dessus et effectuez les opérations nécessaires dans la boîte de dialogue qui s'affiche à l'écran.

Remarque : Si vous avez défini les paramètres correspondant, la circonference du cercle peut être magnétique, ce qui vous permet notamment de tracer une ligne d'aide perpendiculaire à la circonference du cercle.

13.7 ELLIPSE

La fonction  du bouton déroulant de l'Éditeur 2D permet de tracer des ellipses. Les types de tracés proposés sont  et . Combinés à la fonction de magnétisme (voir page 71), ces deux types de tracé peuvent être utilisés pour diverses constructions. L'aspect de l'ellipse une fois dessinée dépend des paramètres.

Pour modifier les propriétés d'une ellipse, double-cliquez dessus et effectuez les opérations nécessaires dans la boîte de dialogue qui s'affiche à l'écran.

Remarque : Il n'est pas possible de représenter des ellipses pivotées dans l'Éditeur 2D. C'est la raison pour laquelle le champ de saisie de l'angle est grisé sous la rubrique **Agrandir/Rotation** de la boîte de dialogue **Position** qui apparaît après un clic sur **Position** dans les Paramètres des ellipses.

13.8 TEXTE

La fonction  du bouton déroulant de l'Éditeur 2D permet d'insérer un texte. Commencez par tracer un rectangle à l'aide de deux clics. Ce rectangle représente la zone d'insertion du texte. Ensuite, saisissez le texte souhaité dans la boîte de dialogue qui apparaît. Cette boîte de dialogue est identique à celle qui s'affiche lorsque vous double-cliquez sur un texte sélectionné.

13.9 FICHIERS BITMAP

En mode Construction, l'Éditeur 2D vous permet d'ajouter des fichiers d'images dans votre plan. L'Éditeur 2D reconnaît les formats de fichiers *.bmp, *.ico, *.wmf, *.gif et *.jpg.

Pour ajouter une image bitmap à votre plan, cliquez sur le bouton . Sélectionnez ensuite le fichier image dans la boîte de dialogue Windows standard, puis positionnez l'image par un double clic sur votre plan. Ces deux clics déterminent le cadre dans lequel l'image bitmap doit être intégrée. La position de l'image dans ce cadre dépend des paramètres définis pour les bitmaps.

13.10 CALQUES

L'Éditeur 2D vous offre la possibilité de charger des fichiers DXF d'AutoCAD sous forme de symbole. Un clic sur le bouton  du bouton déroulant de l'Éditeur 2D ouvre une boîte de dialogue identique à celle apparaissant au chargement de calques dans le programme (voir page 86). L'utilisation de cette boîte de dialogue est analogue au chargement de calques. Cela signifie que vous avez la possibilité de sélectionner un ou plusieurs calques d'un fichier DXF et de visualiser un aperçu.

Validez cette boîte de dialogue en cliquant sur le bouton **Ouvrir**, puis double-cliquez dans votre plan pour tracer le rectangle dans lequel le calque sera chargé. Au chargement, les composants de ce calque sont transformés en éléments de l'Éditeur 2D, c'est-à-dire en lignes, polygones, textes etc. Tous ces éléments sont automatiquement réunis dans un groupe.

Pour éditer les différents éléments de ce groupe, dans le but de supprimer certaines lignes du fichier DXF chargé, par exemple, dissociez le groupe. Il ne vous reste plus qu'à désigner les éléments souhaités avec la souris, puis à les supprimer ou les déplacer.

À la différence de fichiers images, les fichiers DXF chargés par l'intermédiaire de l'Éditeur 2D ne sont pas enregistrés dans le projet comme référence mais comme éléments 2D.

Remarque : Par principe, le nombre maximal d'éléments 2D que vous pouvez charger à l'aide de l'Éditeur 2D est limité à environ 3000. Si vous cherchez à charger des symboles plus complexes, l'Éditeur 2D vous fait remarquer que le nombre maximal est dépassé. Le symbole correspondant n'est dans ce cas pas chargé.

Pour de plus amples informations sur l'édition de calques chargés (groupes), reportez-vous à la section consacrée aux groupes.

13.10.1 Importation de calques de travail

En dehors de la possibilité de charger des fichiers DXF et de les positionner ensuite à l'aide d'un rectangle, le programme vous propose de charger des calques DXF à l'échelle. Utilisez à cet effet



la fonction . Ce chargement à l'échelle est pratique pour charger des calques DXF dont vous savez qu'ils ont été générés avec l'unité mètre. Vous avez ainsi la possibilité de charger des calques sans avoir besoin de modifier leur taille par l'intermédiaire du rectangle.

La sélection d'un fichier DXF et du calque concerné est identique à celle décrite pour des chargements sans mise à l'échelle . Mais au lieu de double-cliquer pour positionner le calque sur le plan, un seul clic suffira. Ce clic détermine l'angle supérieur gauche du calque. La taille du rectangle est automatiquement calculée à partir des valeurs du fichier DXF.

En fonction du type de fichier DXF chargé, il est possible que le contenu soit plus grand que le format papier actuel de votre plan. L'éditeur 2D vous le fait remarquer et vous permet de modifier immédiatement l'échelle du calque. Cette option est pratique lorsque le calque n'a pas été conçu avec l'unité **Mètre** mais **Millimètre**.

En règle générale, un calque de ce type ne pourra pas s'adapter à votre feuille en raison de la différence de facteur. Il est dans ce cas indispensable d'adapter l'échelle, à 1:1000 par exemple.

Remarque : La modification des tailles est toujours envisageable plus tard dans l'éditeur 2D. Double-cliquez sur le calque chargé et indiquez sous la rubrique **Agrandissement/Rotation** de la boîte de dialogue **Paramètres de groupe** une autre valeur. Le groupe sélectionné est adapté immédiatement.

13.11 LES GROUPES DANS L'ÉDITEUR 2D

L'Éditeur 2D facilite le regroupement de plusieurs éléments 2D. Ce groupe peut alors être déplacé, il peut pivoter et sa taille peut être modifiée. Tous les éléments de ce groupe subissent alors les mêmes effets.

Pour définir un groupe, procédez de la manière suivante : sélectionnez le premier élément 2D destiné à faire partie du groupe en cliquant simplement dessus. Appuyez alors sur la touche **Maj**,

puis désignez avec la souris tous les éléments à intégrer dans le groupe. Tous les éléments 2D sélectionnés sont alors caractérisés par un cadre de sélection.

Dès que tous les éléments 2D souhaités sont sélectionnés (vous pouvez également désigner des groupes), cliquez sur le bouton  de la barre d'outils verticale à droite. L'Éditeur 2D réunit tous les éléments 2D sélectionnés en un groupe et les intègre dans un cadre de sélection plus grand.

Le groupe ainsi défini se comporte comme un élément 2D isolé. Vous pouvez le déplacer, le supprimer, modifier son échelle ou le faire pivoter. Pour dissocier ses composants, sélectionnez le

groupe avant de cliquer sur le bouton  de la barre d'outils verticale droite.

Remarque : Un groupe peut également intégrer d'autres groupes. Tous les éléments sont inclus dans le groupe de base mais les informations du groupe d'origine sont perdues (pas de groupes hiérarchiques).

13.12 ORDRE DE TRACÉ DES ÉLÉMENTS 2D

Si vous avez inséré plusieurs éléments 2D qui se chevauchent ou masquent une partie de votre plan, utilisez les boutons  et  pour déterminer l'ordre des éléments sur le plan et spécifier par exemple quel rectangle doit être placé au-dessus de quel élément.

Pour faire passer un élément 2D au premier plan, désignez-le à l'aide de la souris avant de cliquer sur le bouton . L'élément 2D est alors placé **devant** tous les autres éléments 2D. Un clic sur le

bouton  replace l'élément 2D derrière tous les autres éléments 2D. Un nouveau clic place cet élément 2D derrière les éléments de construction du programme comme les murs ou les lignes d'aide par exemple.

Une combinaison astucieuse de sélection de différents éléments et des boutons  et  permet d'organiser à votre convenance tous les éléments 2D de votre plan.

13.13 OPTIONS DE MAGNÉTISME DES ÉLÉMENTS 2D

Dès le lancement de l'Éditeur 2D, la boîte de dialogue des options de magnétisme (activée par un clic droit sur bouton , voir page 71) présente un nouvel onglet destiné aux graphiques 2D. Vous indiquez à cet emplacement les éléments 2D devant être dotés de la propriété de magnétisme.

Si vous avez par exemple désigné le cercle comme élément magnétique, le positionnement de lignes d'aide près d'un cercle permettra de construire facilement des tangentes.

Notez que les éléments 2D dotés de ces options de magnétisme peuvent être combinés entre eux lors du positionnement sur le plan.

Remarque : Vous pouvez également utiliser la propriété de magnétisme lors du déplacement d'éléments 2D. Le point magnétique de l'élément 2D à déplacer peut être librement désigné. En règle générale, il s'agit du point situé directement sous la souris. Tous les champs de contrôle peuvent être utilisés comme point magnétique par l'intermédiaire de la combinaison de touches **Ctrl+W** permettant de basculer entre les différentes alternatives. Le centre de l'élément 2D peut par exemple être désigné comme point magnétique.

13.14 ACTIVER OU DÉSACTIVER L'AFFICHAGE D'ÉLÉMENTS 2D



Le bouton **2D**, affiché par l'Éditeur 2D à droite de la barre d'outils supérieure, vous permet d'afficher ou de masquer les éléments 2D. Cette fonction correspond sur le principe à celle des autres boutons **Activer/Désactiver**

13.15 PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DES ÉLÉMENTS 2D

Les éléments **Ligne**, **Polygone**, **Rectangle**, **Cercle** et **Ellipse** utilisés par l'Éditeur 2D sont dotés de propriétés différentes pour les bordures, l'épaisseur des lignes ou encore les motifs. Vous pouvez configurer ces propriétés dans les boîtes de dialogue correspondantes activées par un clic droit sur le correspondant ou par un double clic sur l'élément.

Si vous cliquez par exemple avec le bouton droit sur le bouton , les propriétés définies s'appliqueront à tous les futurs cercles, alors qu'un double clic sur un cercle permet de configurer les propriétés propres à cet élément.

En revanche, la boîte de dialogue des configurations des différents éléments est presque à chaque fois identique. Elle est composée des rubriques **Type de bordure**, **Épaisseur de ligne**, **Motif**, **Arrière-plan** et d'une zone d'aperçu destinée à visualiser les paramètres choisis (la boîte de dialogue relative aux lignes est un peu différente puisque les rubriques du motif, de couleur de remplissage ou encore de propriétés d'arrière-plan sont superflues).

13.15.1 *Type de bordure*

Spécifiez sous cette rubrique le style de la bordure ou de la ligne. La première option proposée n'ajoute aucune bordure.

13.15.2 *Épaisseur de ligne*

Vous indiquez ici l'épaisseur de la ligne dessinée ou de la bordure. Les valeurs inscrites dans cette zone font référence aux coordonnées du papier, c'est-à-dire au format de la feuille sur laquelle vous travaillez actuellement. L'option **Ligne fine** permet d'obtenir une épaisseur d'1 pixel, indépendante de la taille de l'affichage.

Notez que les lignes de hachure des cercles et des ellipses ne sont possibles que sous la forme **Lign fine**. Pour tous les autres éléments, l'épaisseur de ligne est variable.

13.15.3 *Motif*

Spécifiez sous cette rubrique le motif de remplissage de l'élément 2D.

13.15.4 *Arrière-plan*

Cette rubrique se compose des trois sous-parties **Couleur de bordure**, **Couleur de remplissage** et **Arrière-plan**. Une seule couleur doit être choisie dans les propriétés des lignes, celle de la ligne en question. Les trois zones présentent les couleurs configurées. Un clic sur le bouton **Définir** permet de les modifier dans la boîte de dialogue standard de Windows destinée à la définition des couleurs.

La rubrique **Arrière-plan** permet d'indiquer s'il doit être rempli ou transparent. Avec cette dernière option, seule la bordure et le motif seront visibles. Les zones de l'élément 2D non couvertes d'une bordure ou de lignes de motifs seront donc transparentes. Les éléments du programme ou d'autres éléments 2D seront donc visibles derrière cet élément.

En dehors des possibilités déjà citées dans cette boîte de dialogue de propriétés, vous disposez des boutons **OK**, **Annuler**, **Par défaut**, **Position** et **Aide** menant vers les fonctions habituelles du programme. Le bouton **Par défaut** enregistre les paramètres actuels pour tous les éléments du projet qui seront alors valables lors de la prochaine utilisation de lignes, de couleurs etc. mais également dans de futurs projets. Un clic sur le bouton **Position** ouvre une boîte de dialogue destinée à déterminer la position de la bordure.

13.16 BOÎTE DE DIALOGUE POSITION

Cette boîte de dialogue s'ouvre par un clic sur le bouton **Position** disponible dans la boîte de dialogue des propriétés des différents éléments 2D. À l'aide des fonctions de cette boîte de dialogue, vous modifiez la position, mais également l'angle de rotation d'un élément 2D.

La première rubrique présente les coordonnées de l'angle supérieur gauche du rectangle de sélection par rapport à l'origine (voir page 81). La largeur et la hauteur correspondent aux valeurs liées au cadre de sélection.

Sous la rubrique du bas, vous pouvez indiquer un facteur d'agrandissement ou de réduction. Si vous inscrivez par exemple 0,5, la largeur et la hauteur de la rubrique **Position/Taille** seront multipliées simultanément par le facteur 0,5. L'utilisation de la zone de saisie **Facteur** permet d'obtenir une modification uniforme des dimensions. Indiquez dans le champ **Angle** la valeur de rotation de l'élément 2D.

Notez que la rotation est ni possible ni judicieuse pour tous les éléments 2D. Dans ce cas, la zone de saisie **Angle** est grisée (la rotation d'ellipses et d'images est impossible, pour des cercles, elle n'a pas beaucoup d'intérêt).

13.17 PARAMÈTRES DES DROITES PARALLÈLES ET DES POLYGONES



Lors de l'ajout de lignes 2D sur votre plan, vous avez la possibilité, grâce au bouton de placer



plusieurs lignes parallèles simultanément. Un clic droit sur le bouton ouvre une boîte de dialogue permettant de définir les paramètres de ces différentes lignes parallèles.

Cette boîte de dialogue permet de déterminer, d'une part, si la ligne de base doit être affichée et, d'autre part, ses propriétés en cliquant sur le bouton correspondant. Vous pouvez en outre spécifier lesquelles de ces lignes parallèles (cinq au maximum) doivent être affichées et avec quel intervalle (en coordonnées universelles) par rapport à la ligne de base.

Les valeurs de couleur, d'épaisseur et de style de ligne sont définies dans la boîte de dialogue activée par un clic sur le bouton **Propriétés**.

Dès que toutes les lignes parallèles sont en place sur le plan, l'Éditeur 2D forme automatiquement un groupe à partir de ces éléments. Pour modifier une ligne en particulier, il vous suffit de dissocier le groupe.



Si vous utilisez lors de l'ajout de polygones les types de tracé ou , les mêmes propriétés que les lignes parallèles seront appliquées.

À la différence des lignes parallèles isolées rassemblées en un groupe dès leur positionnement, l'utilisation de  ou  définit certes un groupe mais les différents éléments du groupe sont des polygones ouverts ou fermés.

Remarque : Vous pouvez alterner les couleurs de remplissage des différents polygones parallèles dans les propriétés pour obtenir des effets de nuance. L'effet obtenu dépend toutefois du sens de positionnement des polygones.

13.18 BOÎTE DE DIALOGUE D'ÉDITION DE TEXTE

Cette boîte de dialogue est activée lorsque vous saisissez directement du texte, après avoir tracé le rectangle du texte ou lorsque vous double-cliquez sur un texte déjà positionné sur le plan.

La boîte de dialogue se compose de la rubrique **Texte** permettant de saisir ou de modifier votre texte et de la rubrique **Position/Taille**.

Cette zone correspond à la boîte de dialogue de positionnement des autres éléments 2D. Elle facilite la modification de la position et de la taille du rectangle du texte. L'angle de rotation fait pivoter le texte comme vous le souhaitez.

Remarque : En principe, dans les polices ayant subi une rotation, Windows est capable d'afficher uniquement des polices TrueType. Si vous n'optez pas pour une police TrueType, le texte sera présenté horizontalement, même si la valeur d'angle de rotation est différente de 0.

En dehors des boutons **OK**, **Annuler**, et **Aide**, la boîte de dialogue présente le bouton **Aperçu** activant une nouvelle fenêtre de paramètres de texte.

13.19 PARAMÈTRES DE TEXTES

La boîte de dialogue Paramètres des textes se compose des rubriques **Options**, **Alignement** et **Couleurs**.

Sous la première rubrique, vous indiquez si le texte doit être coupé s'il est trop long pour être affiché sur une ligne dans votre cadre de texte, si le cadre doit être doté d'une bordure ou rempli par une couleur.

Remarque : Si le texte que vous éditez dans les propriétés a déjà subi une rotation, l'utilisation de la première option (**Mettre à la ligne**) est impossible.

L'alignement permet de spécifier cette propriété du texte par rapport au cadre. Il peut être aligné à gauche, à droite ou centré.

Définissez sous la rubrique **Couleurs** la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez enfin choisir le type de police en cliquant sur le bouton **Police**. Vous accédez ainsi à la boîte de dialogue standard de Windows.

13.20 PARAMÈTRES DE BITMAP

Vous activez cette boîte de dialogue par un double clic sur une bitmap de l'Éditeur 2D en mode

Construction ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la fonction  des éléments de dessin 2D. Cette fonction est généralement utilisée pour ajouter un plan scanné sur lequel vous pouvez ensuite dessiner les murs de la construction.

La boîte de dialogue se compose des rubriques **Adaptation** et **Options**.

13.20.1 *Adaptation*

Vous spécifiez ici la méthode d'adaptation de la taille de l'image par rapport à celle du cadre.

Si vous activez l'option **Aucun réglage**, l'image sera affichée de telle sorte qu'un pixel de l'image correspondra à un pixel de l'écran ou de l'image imprimée. Si vous augmentez ou diminuez la taille de votre plan, l'image sera plus ou moins visible.

Si vous optez pour la variante **Adapté au cadre**, l'image sera adaptée exactement aux dimensions du cadre.

La dernière option **Adapté à l'image** évite la déformation de l'image dans le cadre. Dans ce cas, le pixel de l'image correspond à un pixel à l'écran.

13.20.2 *Options*

Si vous activez l'option **Avec bordure** sous la rubrique **Options**, l'image bitmap est entourée d'une bordure noire dont les dimensions s'adaptent à la taille du cadre de l'image.

Les boutons **OK**, **Annuler**, **Par défaut**, **Position** et **Aide** ont les mêmes fonctions que celles du programme. Le bouton **Par défaut** enregistre les paramètres actuels. La prochaine utilisation de bitmaps, même dans un nouveau projet; sera basée sur ces propriétés.

Le bouton **Position** active une boîte de dialogue de définition de la position de l'image. Notez que le bouton est grisé si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton de l'image. Un clic droit sur ce bouton modifie les propriétés de tous les futurs fichiers bitmap chargés. Ces propriétés ne faisant pas référence à un fichier bitmap concret, il est impossible de préciser sa position exacte.

Remarque : Lorsque vous enregistrez un projet contenant des fichiers bitmap, seuls des renvois vers ces fichiers sont enregistrés, non les images elles-mêmes. Les fichiers correspondants seront chargés de nouveau lors de l'ouverture du projet concerné. Si vous avez entre-temps supprimé l'image recherchée, le fichier bitmap ne pourra bien sûr pas être chargé. Un message vous le fait alors remarquer au moment du chargement.

L'Éditeur 2D enregistre les noms des fichiers bitmap utilisés avec des chemins relatifs s'ils se trouvent dans un sous-dossier du programme mais avec un nom de chemin d'accès absolu si les fichiers sont enregistrés ailleurs sur le disque dur.

13.21 CHARGER ET ENREGISTRER UN PROJET CONTENANT DES ÉLÉMENTS 2D

Si vous utilisez des éléments 2D dans votre construction et que vous enregistrez votre plan sous forme de projet, les éléments 2D utilisés seront enregistrés dans le projet (*.acp). Aucun fichier de projet 2D séparé n'est donc défini, même si l'Éditeur 2D est un outil distinct. Lorsque vous chargez un projet de ce type et que l'Éditeur 2D démarre sous forme de d'outil, vous visualisez à l'écran les éléments correspondants.

En fonction du type d'installation, le programme opère différemment au moment du chargement d'un projet avec éléments 2D quand l'outil n'est pas encore lancé :

Possibilité 1 : le projet est chargé mais les éléments 2D ne sont pas visibles.

Possibilité 2 : le projet est chargé, l'Éditeur 2D est automatiquement lancé et les éléments 2D affichés.

Possibilité 3 : l'Éditeur 2D est déjà lancé. Chargez votre projet. Les éléments 2D s'affichent alors sans problème.

Si vous souhaitez apporter des modifications à ces possibilités sans réinstaller le programme, modifiez le fichier Macros.ini du dossier Standard/Macros. Remplacez la section [Edit2D.exe] par l'une des trois possibilités suivantes :

1) Toujours activé

Dans ce mode, le programme lance automatiquement l'outil dès qu'il démarre. La section correspondante est la suivante :

```
[Edit2D.exe]
Nom=Editeur de dessin 2D
Description=Editeur de dessin 2D
Modes= 3
Automatiques=1
```

2) Charger à la demande

Dans ce mode, l'Éditeur 2D est lancé sur commande (par le menu Outils) ou dès qu'un projet contenant des éléments 2D est chargé. La section du fichier est alors :

```
[Edit2D.exe]
Nom=Editeur de dessin 2D
Description=Editeur de dessin 2D
Modes=3
ChunkID=2fffffff
```

3) Par défaut

Dans ce mode, l'outil est lancé sur commande. Les projets contenant des éléments 2D peuvent être édités sans que ces éléments ne soient visibles.


```
[Edit2D.exe]
Nom=Editeur de dessin 2D
Description=Editeur de dessin 2D
Modes=3
```

14. LE DÉCORATEUR DE SURFACES

Cet outil permet de décorer rapidement les murs, le sol et le plafond d'une pièce, par application de textures sur des zones quelconques de ces espaces.

L'exemple suivant décrit la décoration murale, mais cela s'applique de la même manière au sol ou au plafond.

1. Démarrer 3D Architecte puis chargez le Décorateur de surfaces en cliquant sur la commande **Outils / Décorateur de surfaces**. Si cette commande n'apparaît pas, vérifiez que vous êtes bien en mode Construction (passez à ce mode si nécessaire). Une fois le Décorateur de surfaces chargé, le menu Décorateur de surfaces apparaît.
2. Pour décorer un mur, sélectionnez le mur puis cliquez sur la commande **Décorateur de surfaces/Décorer le mur sélectionné**.




Remarque Portes et fenêtres


Veuillez à utiliser le Décorateur une fois le bâti entièrement réalisé. Par exemple, placez d'abord les portes et les fenêtres pour que le Décorateur de surfaces puisse les prendre en compte.

Remarque Textures existantes


Si vous aviez déjà appliqué des textures dans le logiciel, le Décorateur de surfaces les prendra en compte automatiquement.




3. La méthode de décoration est très simple : il suffit de dessiner des zones et de les remplir par les textures que vous souhaitez. Dessinez par exemple deux rectangles vers le bas du mur en utilisant l'outil Rectangle . Pour faciliter le dessin, n'hésitez pas à activer la grille .



4. Sélectionnez l'une des deux zones. La zone active apparaît avec un bord rouge. Vous pouvez déplacer la zone en cliquant dessus et en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé. Vous pouvez également supprimer une zone en cliquant dessus puis en cliquant sur **Supprimer** .
5. Pour texturer la zone, choisissez une texture dans la liste des textures ou en cliquant sur le bouton **Parcourir les textures**. Les textures fournies avec le logiciel sont stockées sous forme de fichiers dans le dossier **Textures** du dossier d'installation du programme, et sous forme de bases de données dans le dossier **Database** du dossier d'installation du programme. Les textures fournies dans les bases de données sont présentées automatiquement lorsque vous cliquez sur l'option **Bases de données**.





6. Une fois la texture choisie, cliquez sur **Ouvrir**. Celle-ci est alors appliquée à la zone sélectionnée. Vous pouvez continuer à appliquer la texture à d'autres zones en déplaçant la texture sur la zone souhaitée.





7. Pour disposer du rendu dans le logiciel, cliquez sur le bouton puis activez le mode Design 3D.



8. Vous pouvez revenir facilement dans le Décorateur de surfaces : amenez le curseur sur le mur décoré. Lorsque l'icône du pointeur de la souris se transforme en **+EDIT**, double-cliquez et le Décorateur de surfaces est rechargé.
9. Vous pouvez adapter très facilement les échelles horizontale et verticale de la texture. De même, vous pouvez modifier la position de la texture à l'intérieur de la zone et appliquer une rotation.



10. Continuez à décorer le mur en y plaçant d'autres zones et en les texturant selon vos souhaits.



15. LE CALEPINAGE


Le calepinage consiste à gérer les carrelages et les revêtements au sol, au plafond ou au mur, et aussi à gérer les frises murales. Le logiciel fournit à ce propos deux applications interdépendantes :

- Un outil pour créer des motifs de calepinage, disponible sous **Outils/Créer un motif de calepinage**. Il permet de créer des motifs ou des frises à partir de modèles existants ou à partir d'un fichier bitmap personnel.
- Un outil, appelé **Éditeur de calepinage**, pour appliquer les motifs sur le sol, le plafond ou le mur, disponible sous **Outils/Appliquer un motif de calepinage**. Il permet de réutiliser les motifs créés avec l'outil précédent.

NOTE IMPORTANTE : Ces deux outils de calepinage sont conservés dans cette version pour des raisons de compatibilité avec les versions précédentes. Si vous devez décorer les murs, le sol ou le plafond, nous vous recommandons d'utiliser le Décorateur de surfaces présenté au chapitre précédent qui est plus moderne et efficace dans son usage.

15.1 CRÉER UN MOTIF DE CALEPINAGE

L'outil pour créer des motifs de calepinage est activé par la commande **Outils/Créer un motif de calepinage**. Il permet de créer des motifs ou des frises à partir de modèles existants ou à partir d'un fichier bitmap personnel.



Dès le démarrage du programme, toutes les carreaux contenus dans la base de données apparaissent dans la liste supérieure. Des informations détaillées concernant le carrelage sélectionné sont présentées dans les zones correspondantes. L'aperçu à droite représente une image à l'échelle du carrelage et de sa texture. Si les informations de géométrie sont incomplètes (par exemple lorsque la texture liée n'a pas été trouvée), le message "Pas d'informations dispo." apparaît.


La suppression d'un carrelage déjà enregistré s'effectue par l'intermédiaire du bouton **Supprimer**. Pour insérer un nouveau carrelage dans la base de données, cliquez sur un des modèles puis appuyez sur le bouton **Modifier**. Les précisions supplémentaires relatives au remplissage/à la sélection des éléments de commande s'effectuent dans la partie centrale de la fenêtre.

L'aspect proprement-dit du carrelage est déterminé dans une boîte de dialogue (voir section suivante) ouverte par le bouton **Modifier**.

Lors de la précision du fabricant et de la série, le choix des séries disponibles dépend du fabricant. Cela signifie que toute modification du nom de fabricant rend la série correspondante non valable.

15.1.1 Boîte de dialogue *Travailler le carreau*

La boîte de dialogue **Travailler le carreau**, ouverte par le bouton **Traiter**, sert à la définition de la géométrie et de la texture d'un carrelage.



Sous la section **Forme de carreau**, vous avez le choix entre trois formes de base **Rectangle**, **Rectangle angles coupés** et **Hexagone régulier**.

En fonction de la forme de carrelage choisie, d'autres champs de saisie apparaissent en-dessous (**Paramètre**). Ils permettent de déterminer les dimensions (longueurs d'arêtes) du carrelage. Pour la forme de base **Rectangle à bords**, quatre autres champs de sélection sont disponibles. Ils permettent d'indiquer lesquels des quatre angles du rectangle doivent être coupés.

Sous la rubrique **Caractéristiques du fond**, vous attribuez une texture au carrelage. Après sélection d'un fichier bitmap avec le bouton **Fichier**, vous devez encore spécifier les dimensions

"réelles" (en cm) de cette texture. Vous disposez à cet effet des champs de saisie **Largeur** et **Hauteur**. Si vous connaissez la résolution des textures, vous pouvez également utiliser les champs de saisie **dpi**. Quelle que soit la variante choisie, les valeurs sont automatiquement adaptées par rapport à votre saisie.

Par défaut, la texture est disposée de façon à ce que son arête inférieure corresponde à celle du carrelage. Si cette configuration est incorrecte (la texture a subi une rotation de 90 °), rectifiez les valeurs par l'intermédiaire de l'angle dans la zone de saisie **Angle**.

Il en va de même pour l'origine de la texture par rapport au carrelage. Lors de la première application, le programme considère par défaut que les angles supérieurs gauches du carrelage et de la texture se superposent. Ce paramètre peut être modifié par le biais des zones de saisie **Origine x** et **Origine y** sous la rubrique **Paramètre**.

Le bouton **Carreau occupe toute la surface** sert à appliquer rapidement les informations de géométrie. Si les dimensions de la texture ont été modifiées, ce bouton permet d'adapter rapidement les arêtes du carrelage de façon à ce qu'elles encadrent parfaitement la texture.

Les deux zones d'aperçu présentent l'aspect du carrelage avec les paramètres sélectionnés (aperçu gauche) et une vue d'ensemble (aperçu droit). Pour ce dernier aperçu, il est possible d'indiquer un angle de rotation pour visualiser l'effet du carrelage non horizontal.

15.2 APPLIQUER UN MOTIF AVEC L'EDITEUR DE CALEPINAGE

L'outil pour appliquer les motifs sur le sol, le plafond ou le mur est activé par la commande **Outils/Appliquer un motif de calepinage**. Il permet de réutiliser les motifs créés avec l'outil **Créer un motif de calepinage** qui permet de démarrer un module séparé destiné à étendre la base de données de carrelage.

15.2.1 *Le principe*

La commande **Outils/Appliquer un motif de calepinage** permet d'appliquer un motif sur un mur, un sol ou un plafond. Un programme spécial, appelé **Éditeur de Calepinage** est destiné à cet effet.

Pendant que vous travaillez avec l'Éditeur de Calepinage, celui-ci remplace complètement l'interface de travail du programme. L'Éditeur de Calepinage disparaît lors de l'insertion des données dans le programme.

15.2.2 *L'Éditeur de Calepinage dans le programme*

Dès que vous avez lancé l'Éditeur de Calepinage par l'intermédiaire de la commande **Outils/Appliquer un motif de calepinage**, le mode Construction est complété dans sa barre

d'outils verticale gauche par le bouton . Un clic sur ce bouton ajoute dans la deuxième barre d'outils verticale un groupe de trois boutons .

Remarque : si vous n'apercevez pas le nouvel outil, affichez la fenêtre en plein écran, amenez le curseur sur la barre d'outils verticale, puis lorsque le curseur se transforme en une main , cliquez dessus et tirez la barre d'outils verticale vers le haut.


Ces boutons vous aident à choisir les murs, plafonds ou sols sur lesquels vous souhaitez appliquer des carreaux. Procédez de la manière suivante : cliquez sur le bouton  s'il n'est pas activé par défaut puis cliquez, en fonction de l'élément concerné (mur, sol, plafond), sur l'un des boutons   ou . Déplacez ensuite la souris vers la pièce ou le mur de votre plan auquel vous souhaitez appliquer le carrelage. Les murs correspondants sont mis en valeur par une couleur rouge au bout de quelques instants. Un clic avec le bouton gauche de la souris fait disparaître l'interface du programme qui laisse alors sa place à l'Éditeur de Calepinage. À la fin du travail avec l'Éditeur, cliquez sur le bouton  pour refaire passer la fenêtre du programme au premier plan, cette fois avec le carrelage appliqué.

Remarque : Si vous chargez un projet contenant un carrelage, l'Éditeur de Calepinage est automatiquement chargé.


15.2.3 Un exemple avec l'Éditeur de Calepinage

L'exemple suivant montrer l'application d'une frise murale.

1. Démarrer l'Éditeur de Calepinage par l'intermédiaire de la commande **Outils/Appliquer un motif de calepinage**.
2. Cliquez sur le bouton . Cliquez ensuite le bouton  dans la seconde barre d'outils verticale.
3. Cliquez sur le mur à calepiner.



4. L'Éditeur de Calepinage est alors chargé et présente le mur dans sa zone de travail. Si aucun carrelage n'est visible dans le volet droit, cliquez sur le bouton .



La plupart des boutons de l'outil sont déjà présents dans le programme principal. Leur fonction est identique dans l'outil. Les options ne sont toutefois pas disposées dans des barres d'outils horizontale et verticale.

Comme dans le programme, vous pouvez avoir recours à des lignes d'aide , , ,

pour construire des zones avec précision. Le bouton sert à l'importation de zones de calques DXF ou HPLG. À la différence du programme principal, les contours fermés des calques sont automatiquement utilisés comme zones. Les boutons et sont spécifiques à l'Éditeur de Calepinage. Ils servent à définir des zones de carreaux rectangulaires ou polygonales.

Les boutons et servent à définir l'origine du carrelage. Avec le bouton , vous définissez pour une zone l'origine du carrelage et avec , vous faites pivoter l'angle avec la souris. Les boutons et servent à déterminer, dans le cas de zones superposées, laquelle doit être placée au premier plan.

5. Cliquez sur le bouton puis dessinez deux zones rectangulaires pour délimiter l'application de la frise.



6. Choisissez un motif et déposez-le dans la partie centrale du mur. En cliquant avec le bouton droit de la souris, vous pouvez éventuellement modifier l'angle et l'aspect de la texture. Si vous souhaitez utiliser une texture personnelle, préparez-la avec **l'outil de création de motifs** avant de démarrer l'Éditeur de calepinage.



7. Avec le bouton  , revenez au programme principal en cliquant sur le bouton **Basculer dans Arcon**. Passez en mode Design pour afficher le rendu de la frise.



Remarque : Vous pouvez enregistrer directement toutes les données en cliquant sur  tout en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée.

Les deux listes à droite de  servent à sélectionner le fabricant et le programme de carreaux. Les carreaux utilisées dans l'éditeur sont issus d'une base de données que vous pouvez compléter.

15.2.4 L'Éditeur de Calepinage dans le détail

Vous trouverez ci-dessous quelques informations supplémentaires sur l'utilisation de l'Éditeur de Calepinage.

15.2.4.1 Charger et enregistrer les carreaux et les calques

Le menu **Fichier** vous permet d'enregistrer divers types de carrelage pour un seul et même plan. Si vous enregistrez un projet utilisant un carrelage, il sera bien sûr enregistré dans ce projet mais un seul type de carrelage est alors possible.

La commande **Importer DXF/HPGL** sert à importer des calques aux formats cités. Si vous souhaitez par exemple définir comme carrelage un logo de société disponible sous ce format, passez par cette commande.

La commande **Quitter** correspond au bouton . Si des modifications ont été apportées dans l'éditeur, le programme vous demande si elles doivent être prises en compte, ignorées ou enregistrées dans un fichier séparé.

15.2.4.2 Les modes travail de de l'Éditeur de Calepinage

L'Éditeur de Calepinage connaît en principe différents modes de travail accessibles à l'aide de boutons ou des commandes correspondantes du menu **Mode de travail**.

Le mode de sélection (commande **Sélectionner Objets** ou bouton) sert à sélectionner ou à modifier des zones de carreaux définies. Pour sélectionner cette zone, désignez-la avec la souris après avoir cliqué sur le bouton . Une fois une zone sélectionnée, vous pouvez la déplacer en faisant glisser la souris à l'intérieur de la zone en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. L'utilisation de la combinaison de touches **Ctrl+W** est également possible. Vous avez également la possibilité de déplacer les angles de cette zone comme nous l'avons vu pour les zones polygonales dans le programme principal. Si, à la fin de l'opération, vous avez appuyé sur la touche **Ctrl**, la zone n'est pas déplacée mais copiée au nouvel emplacement désigné.

Par un clic droit dans la zone, vous activez un menu contextuel permettant lui aussi de configurer les différents modes de travail pour cette zone.

15.2.4.2.1 Le mode Tracer les lignes d'aide

Ce mode de travail correspond sur le principe au bouton du programme principal. Il vous permet d'ajouter diverses lignes d'aide pour faciliter la construction de zones complexes. Comme dans le programme, l'Éditeur de Calepinage gère les options de magnétisme sur les sommets et les arêtes (à configurer par l'intermédiaire de la commande **Options/Magnétisme** ou par un clic droit sur).

Le bouton vous permet de tracer des lignes d'aide parallèles avec une indication numérique de l'intervalle, comme dans le programme principal à l'aide du bouton .

15.2.4.2.2 Créer une surface rectangulaire/polygonale (et)

Ces commandes ou ces deux boutons permettent de définir une certaine forme de surface carrelée. Une fois ces zones tracées, il faut encore leur appliquer le carrelage voulue par glisser-déplacer et ce, à partir du catalogue proposé.

La troisième possibilité de définition d'une surface est constituée par l'importation de calques DXF/HPGL.

Remarque : Dès que vous avez sélectionné un carrelage dans le Catalogue de textures et que vous le faites glisser à proximité d'une bordure, la partie correspondante de la bordure est mise en valeur. Dès que vous relâchez le bouton gauche de la souris, la rotation des carreaux est automatiquement lancée de façon à ce que l'arête sélectionnée corresponde à l'arête de base du carrelage (les carreaux sont parallèles à cette arête).

15.2.4.2.3 Les modes d'édition de l'origine du carrelage

Lors de l'application de carreaux sur une zone, le type de carrelage mais également sa position sont importants. Pour définir ce dernier paramètre, vous pouvez définir l'origine du carrelage (l'angle inférieur gauche) à l'aide du bouton . Cliquez sur ce bouton, puis dans la zone à modifier (si la zone ne contient encore aucun carrelage, appliquez-en un en faisant glisser la texture). Déplacez alors le point tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et observez comment le carrelage s'adapte à la nouvelle position.

En dehors de cette définition interactive de l'origine du carrelage, vous pouvez également saisir ses coordonnées dans la barre d'état.

Ces coordonnées se réfèrent toujours à l'ancienne origine du carrelage mise en valeur à l'aide d'une croix.

Si vous faites-glisser un carrelage dans une zone encore vierge, le point sur lequel vous déposez le carrelage est considéré comme l'origine du carrelage.

15.2.4.2.4 Définition de l'angle du carrelage

Tout comme vous avez la possibilité de définir l'origine d'un carrelage, vous pouvez également déterminer l'orientation de ce carrelage pour cette zone. À cet effet, vous utilisez le bouton  ou la commande **Modifier l'Angle de rotation des dalles** du menu **Mode de travail**. Un clic droit dans la zone ouvre un menu contextuel dans lequel la commande **Modifier l'angle de rotation des carreaux** est disponible.

Dès que vous avez sélectionné le mode de travail, le déplacement de la souris, si le bouton gauche est enfoncé, entraîne une rotation interactive du carrelage autour du point de travail. En plus de cette définition interactive, vous avez la possibilité de saisir dans la barre d'état les valeurs numériques de l'angle de rotation souhaité.

15.2.4.3 Les vues

Comme le programme principal, l'Éditeur de Calepinage propose différentes vues. Vous pouvez en outre afficher ou masquer les lignes d'aide et la grille. Utilisez à cet effet le menu **Affichage** ou

l'un des boutons .

La commande **Grille** ou sert à activer ou à masquer la grille (**Remarque** : Si la grille est masquée, la fonction de magnétisme n'est alors plus activée). La commande **Lignes d'aide** ou permettent d'activer ou de désactiver les lignes d'aide (si les lignes d'aide sont désactivées, l'option de magnétisme ne fonctionne plus).

Le bouton ou la commande **Textures : aperçu rapide** sert à passer en mode d'affichage noir et blanc du carrelage. Si le bouton est enfoncé, seuls les joints sont représentés. En raison des effets de la grille, un affichage trop petit du carrelage peut représenter les joints avec des points. Pour un affichage correct, il est préférable d'opter pour un niveau de zoom assez important.


À l'aide de la commande **Affichage/Catalogue de textures** ou vous désactivez l'affichage du Catalogue de textures à droite de la zone de travail. Dans ce cas, l'application d'un carrelage par glisser-déplacer n'est plus possible mais l'espace de travail est plus grand.

15.2.5 *Les options de l'Éditeur de Calepinage*

Comme le programme principal, le comportement de l'outil peut être configuré à l'aide de diverses options. La plupart des options sont accessibles par un clic droit sur les boutons correspondants.

15.2.5.1 Boîte de dialogue Paramètres du programme

Vous activez cette boîte de dialogue via la commande **Paramètres du programme** du menu **Options**. La boîte de dialogue se compose de deux onglets : l'onglet **Chemins** sous lequel vous spécifiez les divers dossiers de l'outil et l'onglet **Surface texturée** permettant de définir les valeurs standard des nouvelles zones de carreaux et des variantes utilisées.



15.2.5.1.1 Onglet Chemins

L'onglet se compose de trois champs de saisie dans lesquels vous indiquez les dossiers utilisés par l'Éditeur de Calepinage.


La zone de saisie **Chemin d'accès aux textures** sert à la définition du catalogue de carreaux utilisé. Lors de l'installation de l'Éditeur de Calepinage, les paramètres enregistrés sont corrects de sorte qu'aucune modification n'est nécessaire ici.

La zone de saisie **Autre chemin (BMP)** indique le dossier dans lequel les textures de carreaux sont disponibles. Les bases de données de carreaux ne contiennent pas les fichiers bitmap utilisés mais seulement les noms. Ce dossier indique où les textures sont enregistrées. Les entrées sont inscrites automatiquement lors de l'installation du programme. Vous avez toutefois la possibilité de désigner d'autres textures en modifiant le nom de ce dossier.

La zone de saisie **Chemin d'accès temporaire** permet de déterminer le dossier dans lequel l'éditeur sauvegarde les textures temporaires. Ces textures temporaires sont utilisées par le programme pour afficher les paramètres de l'éditeur. Ils correspondent en principe aux textures utilisées pour les carreaux mais elles doivent encore être mises à l'échelle et dotées des joints. L'éditeur génère automatiquement les noms de ces textures temporaires. Le programme a besoin de ces textures pour l'affichage. Cette zone est également automatiquement complétée lors de l'installation du programme et n'a pas besoin d'être modifiée par la suite, même pour définir de nouvelles bases de données.

15.2.5.1.2 Onglet Surface texturée

Cet onglet est construit sur deux rubriques : **Propriétés des joints** et **Modifications des surfaces texturées**.



15.2.5.1.2.1 Rubrique Propriétés des joints

Vous spécifiez sous cette rubrique les propriétés de joints dont l'outil doit tenir compte lors de la définition d'une nouvelle zone. Ces paramètres sont appliqués lorsque vous faites glisser un carrelage sur une zone encore vierge.

Si vous positionnez un autre carrelage sur une zone déjà dotée d'un carrelage, les paramètres liés à cette zone seront pris en compte.

15.2.5.1.2.2 Rubrique Modifications des surfaces texturées

Si vous avez défini un carrelage pour les pièces et les murs à l'aide de l'outil et que vous revenez au programme principal en cliquant sur le bouton , les pièces et les murs concernés font l'objet d'une mise à jour.

Mais le problème se pose de savoir comment manipuler ces zones de carreaux déjà en place. L'Éditeur de Calepinage "surveille" vos données dans le programme et intervient si une situation de ce type est détectée. Vous pouvez spécifier sous cette rubrique la façon dont l'outil doit alors réagir.

Si vous activez l'option **Afficher la fenêtre d'information**, l'outil intervient au moment où vous modifiez implicitement le carrelage. Vous pouvez alors relancer l'outil pour l'adapter à la nouvelle situation.

Avec l'option **Adaptation automatique**, l'outil procède de la manière suivante : si le carrelage est coupée par un mur, il sera appliqué sur la plus grande partie des deux. Le carrelage de l'autre partie est dans ce cas supprimé.

Si l'application entraîne la création d'une nouvelle pièce et que le plafond ou le sol de l'ancienne pièce sont dotés d'un carrelage, le mur de la pièce ayant la plus grande zone en commun avec la pièce originale sera elle aussi dotée d'un carrelage.

Remarque : La procédure utilisée est la même pour la première option (**Afficher la fenêtre d'information**) mais vous avez dans ce cas la possibilité d'effectuer des modifications ultérieures pour la plus grande partie.

Si vous optez pour **Ignorer**, le carrelage ne sera pas modifié mais cette variante peut entraîner des problèmes d'affichage puisque l'attribution du carrelage à une pièce n'est plus explicite.

15.2.5.1.2.3 Conseils sur l'édition de carreaux déjà en place


Si plusieurs carreaux, par exemple au plafond ou au sol, sont concernés par les modifications dans le programme, il sera le cas échéant nécessaire de modifier "manuellement" les carreaux concernés.

Il est préférable d'éviter les modifications sur les pièces correspondantes une fois les carreaux appliqués. Le résultat ne correspondra sans doute pas à vos attentes.

Appliquez par conséquent le carrelage uniquement lorsque vous êtes certain que la pièce concernée ne subira plus aucune modification.

15.2.5.2 Boîte de dialogue Paramètres des lignes d'aide

Vous obtenez cette boîte de dialogue par l'intermédiaire de la commande **Options/Lignes d'Aide**.



Dans cette boîte de dialogue, vous définissez le **Type de ligne**, ainsi que la couleur des lignes comme dans le programme principal. En fonction du mode d'accès à cette boîte de dialogue, certains champs sont grisés. C'est le cas par exemple lorsqu'aucune ligne d'aide n'est sélectionnée.

15.2.5.3 Boîte de dialogue Propriétés de la zone

Vous obtenez cette boîte de dialogue à l'aide de la commande **Options/Surface** ou par l'intermédiaire de la commande **Caractéristiques** du menu contextuel activé par un clic droit sur une surface. L'autre solution consiste à double-cliquer sur une zone.



La boîte de dialogue se compose des rubriques **Joint** et **Texture**. Sous la première rubrique, vous indiquez la couleur et la largeur des joints utilisés pour cette zone. Sous **Texture**, vous spécifiez la position de l'origine du carrelage et l'angle de rotation des joints ou des carreaux. Pour effectuer les mêmes manipulations, vous pouvez également utiliser les boutons et .

15.2.5.4 Boîte de dialogue Options de magnétisme

La sélection de la commande **Options– Magnétisme** ouvre une boîte de dialogue. Vous indiquez d'une part si l'option de magnétisme doit être activée et la taille de la zone de magnétisme. Vous pouvez en outre indiquer les éléments concernés par cette option.

Remarque : La différence entre les limites de la zone de travail et les limites de la zone est la suivante : les limites des zones sont les limites des zones que vous avez définies dans l'Éditeur de Calepinage ; les limites de la zone de travail sont les limites calculées par le programme selon les limites des murs, des plafonds et des sols.

15.2.5.5 Boîte de dialogue Paramètres de la grille

Pour activer cette boîte de dialogue, sélectionnez la commande **Options – Grille** ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur . Vous spécifiez dans cette boîte de dialogue la taille de la grille à utiliser.

15.2.5.6 Fenêtre Caractère de calepinage

Elle est obtenue par un clic droit sur un carrelage dans la Catalogue de textures et par la commande **Caractéristiques** du menu contextuel. L'autre solution consiste à double-cliquer sur l'un des carreaux.

Des informations relatives au calepinage correspondant sont affichées dans cette fenêtre. Elles sont issues de la base de données des carreaux et ne peuvent pas être utilisées directement dans l'outil.

15.2.5.7 Charger des fichiers DXF et HPGL comme surfaces

La sélection de la commande **Fichier/Importer DXF/HPGL** ou un clic sur le bouton , ouvre la boîte de dialogue destinée au chargement de calques (voir page 86). Tous les polygones fermés de ces fichiers sont insérés sous forme de zones.

15.2.6 Affichage du calepinage dans le programme

Dès qu'un calepinage défini à l'aide de l'outil est enregistré dans le programme, il est présent à divers endroits.

D'une part, vous visualisez les carrelages correspondants en mode Design et d'autre part, les boîtes de dialogue relatives aux murs (voir page 100) et aux pièces sont complétées par un onglet **Dalles**. L'onglet est identique pour les murs et les pièces. Il affiche dans une liste les zones de carreaux définies. Dès qu'un élément est sélectionné dans cette liste, les valeurs qui s'y rapportent s'affichent sous la liste.

En mode Design, dès que vous passez la souris sur une zone dotée d'un carrelage, le pointeur prend la forme de .

Un double clic sur le carrelage lance de nouveau l'Éditeur de Calepinage et la zone de carrelage désignée est mise en valeur. Vous avez la possibilité de faire glisser un autre carrelage sur cette zone.


La modification de textures de carreaux par glisser-déplacer n'est pas possible directement dans le programme. Les textures utilisées en général dans le programme n'ont pas suffisamment d'informations pour être appliquées sous forme de carrelage.

16. LE MODELEUR

Le Modeleur contenu dans Arcon est un logiciel indépendant, auquel vous accédez par le bouton  dans la barre d'outils verticale dans le mode Design. Le Modeleur permet de concevoir vos propres objets en utilisant des formes géométriques traditionnelles et les objets Arcon existants. Le Modeleur enregistre le projet dans un fichier propre au projet avec l'extension (*.wpr) et dans un fichier objet .ACO directement utilisable dans Arcon. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités du Modeleur, n'hésitez pas à parcourir l'Aide intégrée du Modeleur.


16.1 L'INTERFACE DU MODELEUR D'ARCON

Le Modeleur comprend un menu et ses sous-menus avec différentes barres d'icônes pour les différents domaines d'applications. Vous trouverez dans la barre d'icônes horizontale toutes les fonctions habituelles comme Annuler/refaire ainsi que Couper, Copier, Coller et Supprimer. Sur le côté droit de l'interface du modeleur vous trouverez un catalogue, semblable à celui d'Arcon, grâce auquel vous pouvez charger des objets existants ainsi que des textures et matériaux que vous pouvez modifier dans la fenêtre d'aperçu 3D par glisser déplacer.



16.2 CRÉER DES OBJETS

L'onglet **Objets** fournit l'accès à une série d'objets géométriques qui peuvent vous servir de base à la conception de votre objet. Vous y trouvez : corps en rotation, cube, tore, boule, cylindre, texte en 3D, corps d'extrusion.



Chaque objet ouvre une boîte de dialogue où vous pouvez définir de nombreux paramètres. Pour les corps en rotation et les corps d'extrusion, vous avez la possibilité de déterminer les contours. Le Modeleur utilise une version modifiée de l'Editeur de contour, que vous connaissez pour les contours des murs et des dalles.

Remarque: l'Editeur de contour peut enregistrer et télécharger les contours créés dans des fichiers de l'Editeur 2D (*.shp) par un clic droit de la souris. Vous pouvez donc utiliser les contours existants des murs et des polygones.


16.3 PROPRIÉTÉS DES TEXTURES ET DES MATÉRIAUX

Le résultat de votre travail sera toujours utilisé comme un seul objet dans Arcon. Ceci a aussi des effets sur le comportement de l'objet, quand vous désirerez le modifier. Les paramètres de l'objet sont déterminés dans le Modeleur.

Cas 1: l'objet en entier doit adopter la nouvelle texture, voire le nouveau matériau pour toutes les surfaces.

Cas 2: Différentes parties de l'objet devront pouvoir être modifiées (textures comme matériaux).


La règle suivante est valable: Toutes les surfaces, qui dans le Modeleur ont la même texture, subiront les mêmes modifications de leurs propriétés dans Arcon.



16.4 LES APERÇUS DU MODELEUR

L'espace de travail du modeleur vous propose les vues d'en haut, de face, de la gauche et l'aperçu en 3D. Dans la partie supérieure gauche de chaque fenêtre se trouve l'icône pour agrandir chaque fenêtre. Quand un aperçu est agrandi, l'interface restaure les quatre autres vues. De plus les aperçus agrandis disposent d'un menu, qui permet d'activer une des quatre vues. Dans le mode divisé, vous pouvez modifier la taille des aperçus avec la souris. A chaque bord de la fenêtre, le curseur se transforme en une double flèche et vous permet de déplacer à cet endroit l'aperçu horizontalement et verticalement. Au croisement du cadre vous pouvez aussi déplacer l'aperçu en diagonal. Un double-clique sur le point de croisement vous permet de restaurer l'état d'origine.

Dans ces aperçus vous pouvez faire un zoom vers l'avant en gardant le bouton droit de la souris enfoncé. Pour les aperçus agrandis, vous pouvez déplacer le projet en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Dans le menu Aperçu vous trouverez l'icône pour changer de mode de représentation pour l'aperçu 3D, activer et désactiver des lignes d'aide, activer et désactiver le catalogue.



En général tous les aperçus sont actualisés en même temps, ce qui pourrait entraîner une perte de rapidité pour les projets les plus grands. Si tel est le cas, vous pouvez déterminer dans le menu aperçu que les fenêtres inactives ne soient actualisées que lorsqu'une modification est terminée, c'est-à-dire lorsque vous lâchez le bouton gauche de la souris.

17. L'ÉDITEUR DE PORTES ET DE FENÊTRES

17.1 INTRODUCTION

Le logiciel fournit en standard de nombreuses portes et fenêtres. Mais il propose également deux outils interdépendants pour concevoir et utiliser vos propres portes et fenêtres.

- Le premier outil est le **Générateur de portes** (voir page 114)  et le **Générateur de fenêtres** (voir page 124)  Ces générateurs permettent de créer de nouvelles menuiseries à partir de modèles existants ou de modèles créés avec l'Éditeur de portes et fenêtres (ces derniers sont désignés par le terme **macros**).
- Le second outil est l'**Éditeur de portes et fenêtres**, programme autonome, qui permet de créer des menuiseries de toutes pièces. Les portes et fenêtres créées ainsi (on les appelle **macros portes** et **macros fenêtres**) peuvent ensuite être utilisées dans Arcon en passant par les Générateurs.

Le concept principal de l'Éditeur de portes et fenêtres consiste en la création de **macros**, terme quelque peu barbare, mais qui désigne une porte ou fenêtre personnelle (générée par vos soins). Les macros sont des fichiers, dans lesquels sont décrits la construction d'une fenêtre ou d'une porte, ainsi que leur paramétrage. Les fichiers ainsi créés peuvent être ouverts à tout moment avec l'Éditeur de portes et fenêtres et retravaillés. Le nombre de paramètres peut aussi être augmenté ou réduit. Ce programme supplémentaire rend également possible toutes sortes de constructions.

Avant de pouvoir utiliser l'Éditeur de portes et fenêtres dans le programme, les macros doivent préalablement être placées dans un emplacement défini à l'intérieur de l'arborescence du dossier d'installation du programme. Vous trouverez de plus amples renseignements sur cette procédure à la section "Transfert de l'Éditeur de portes et fenêtres vers Arcon".

17.2 L'ASSISTANT DE DÉMARRAGE

Pour démarrer l'Éditeur de portes et fenêtres, utilisez depuis Arcon la commande **Outils/Éditeur de portes et fenêtres**. Pour faciliter la création de nouvelles portes et fenêtres, un Assistant démarre automatiquement. Vous pouvez choisir de construire une porte ou une fenêtre par un clic sur l'illustration correspondante. Saisissez éventuellement le nom sous lequel l'élément de construction apparaîtra ultérieurement dans les boîtes de dialogue du Générateur de porte/fenêtre dans Arcon. Vous pouvez modifier ces propriétés ultérieurement dans la boîte de dialogue **Éditer propriétés**, que vous obtenez à partir de la commande **Édition/Propriétés**. Si vous fermez l'Assistant en cliquant sur le bouton **Annuler**, l'espace de travail de l'éditeur apparaît avec un élément sans nom.

Remarque : Si vous enregistrez une porte générée dans le dossier des fenêtres ou inversement, cette macro ne pourra pas être utilisée dans le programme. Le dossier d'installation des fenêtres générées est **\Standard\Fenêtres\Macros**, celui des portes est **\Standard\Portes\Macros** du dossier d'installation du programme. Si vous ouvrez une macro de fenêtre ou porte déjà existante, vous n'obtiendrez pas l'assistant de démarrage.




17.3 UN EXEMPLE DE CRÉATION DE MACRO


Pour pouvoir utiliser les macros (portes et fenêtres générées), que vous avez créées avec l'Editeur, dans les boîtes de dialogue du **Générateur de porte** et du **Générateur de fenêtre**, vous devez enregistrer les fichiers macro dans le répertoire **\Standard\Fenêtres\Macros** ou **\Standard\Portes\Macros** du dossier d'installation d'Arcon. Vous pouvez configurer, selon vos besoins, votre propre structure de répertoire sous ces dossiers. La navigation à l'intérieur de ces sous-répertoires s'effectue ensuite dans les boîtes de dialogue du **Générateur de porte** et du **Générateur de fenêtre**.

Exemple :

- Démarrez l'Editeur de portes et fenêtres puis créez une porte personnelle en utilisant le nom "Taj Mahal".




2. Enregistrez la porte dans le dossier **|Standard|Portes|Macros** sous le nom TajMahal. Utilisez les cotations automatiques proposées lors de l'enregistrement.




3. Quittez l'Editeur de portes et fenêtres et revenez dans Arcon.
4. Dessinez un mur puis sélectionnez l'outil **Générateur de porte** dans la liste des portes.

5. Placez une porte puis double-cliquez dessus. Déroulez la liste de portes et choisissez "Taj Mahal".



6. Cliquez sur l'onglet **Etendu** pour personnaliser les dimensions et vérifiez le résultat en mode Design 3D.



17.4 LA BARRE DE MENUS

17.4.1 *Le menu Fichier*

17.4.1.1 Nouveau

Crée un nouveau fichier vide avec une grille standard de 3x3. Un message s'affiche pour vous demander si vous souhaitez préalablement enregistrer les modifications apportées à un fichier éventuellement ouvert.

17.4.1.2 Ouvrir

Ouvre la boîte de dialogue standard Windows d'ouverture de fichiers. Vous pouvez y rechercher des macros (portes ou fenêtres générées) afin de les ouvrir.

Les macros portent l'extension de fichier ***.afm**. Vous trouverez une sélection de macros prédéfinies à l'intérieur du dossier **|Standard\Fenêtres\Macros** ou **|Standard\Portes\Macros** du dossier d'installation du programme.

17.4.1.3 Enregistrer

Lorsqu'un nouveau fichier créé n'a pas été préalablement enregistré, la boîte de dialogue **Enregistrer sous** apparaît automatiquement lors de l'activation de cette commande. Les macros portent l'extension de fichier ***.afm**. Une vignette est créée automatiquement pour être affichée dans les boîtes de dialogue du Générateur de portes/fenêtres. Choisissez le type de fichier correspondant à l'élément que vous souhaitez créer.

- Si vous avez créé une porte, enregistrez-la dans le dossier **|Standard\Portes\Macros** du dossier d'installation du programme.
- Si vous avez créé une fenêtre, enregistrez-la dans le dossier **|Standard\Fenêtres\Macros** du dossier d'installation du programme.

Remarque : La sélection du type **Macro portes** ou **Macro fenêtres** dans la boîte de dialogue d'enregistrement n'a aucune influence sur les propriétés de l'élément de construction créé. Vous devez modifier ces propriétés dans l'Assistant de démarrage ou dans la boîte de dialogue **Éditer propriétés**, que vous obtenez à partir de la commande **Édition/Propriétés**. Si vous enregistrez une macro porte dans le dossier **Macro fenêtres** ou inversement, celle-ci ne pourra pas être utilisée dans le programme.

17.4.1.4 Enregistrer sous

Ouvre la boîte de dialogue standard Windows **Enregister sous** dans laquelle vous pouvez assigner un nom de fichier à une nouvelle macro (porte ou fenêtre générée) ou enregistrer une macro existante sous un autre nom. Les macros portent l'extension de fichier ***.afm**. Une vignette est créée automatiquement pour être affichée dans les boîtes de dialogue du Générateur de portes/fenêtres. Choisissez le type de fichier correspondant à l'élément que vous souhaitez créer.

- Si vous avez créé une porte, enregistrez-la dans le dossier **\Standard\Portes\Macros** du dossier d'installation du programme.
- Si vous avez créé une fenêtre, enregistrez-la dans le dossier **\Standard\Fenêtres\Macros** du dossier d'installation du programme.

Remarque : La sélection du type **Macro portes** ou **Macro fenêtres** dans la boîte de dialogue d'enregistrement n'a aucune influence sur les propriétés de l'élément de construction créé. Vous devez modifier ces propriétés dans l'Assistant de démarrage ou dans la boîte de dialogue **Éditer propriétés**, que vous obtenez à partir de la commande **Édition/Propriétés**. Si vous enregistrez une macro porte dans le dossier **Macro fenêtres** ou inversement, celle-ci ne pourra pas être utilisée dans le programme.

17.4.2 Le Menu Édition

17.4.2.1 Grille

Cette commande ouvre la boîte de dialogue **Paramètres de grille** (voir page 378) dans laquelle vous pouvez définir le nombre de pas de la grille ainsi que les intervalles. Cette boîte de dialogue s'affiche également par un clic droit de la souris sur le bouton  de la barre d'outils Standard.

17.4.2.2 Châssis

Cette commande ouvre la boîte de dialogue **Éditer châssis / encadrement** (voir manual page 378). Vous pouvez y définir la largeur et l'épaisseur du châssis. Vous trouverez de plus amples informations sur les possibilités de création dans la section correspondante. Cette boîte de dialogue s'affiche également par un clic sur le bouton  dans la barre d'outils Standard.

17.4.2.3 Propriétés

Cette commande ouvre la boîte de dialogue **Éditer propriétés** (voir page 379). Vous pouvez y définir si l'élément est une porte ou une fenêtre. Saisissez le nom de l'élément dans le champ **Désignation**. Ce nom est ensuite affiché dans la boîte de dialogue du Générateur de portes/fenêtres. Si vous n'avez pas saisi de nom spécifique pour l'élément, celui-ci est désigné par son nom de fichier dans l'éditeur.

Si l'option **Utiliser hauteur d'allège prédefinie** est activée, la valeur définie dans le champ **Hauteur d'allège** s'adapte automatiquement à celle définie dans le programme principal.

Les propriétés définies pour les portes ou les fenêtres ont également des répercussions dans l'éditeur. Ainsi l'élément de châssis inférieur est automatiquement supprimé pour les portes et les paramètres prédefinis du vantail fixe utilisent un remplissage constant de 40 mm. Ces paramètres ne se modifient pas pour des éléments programmés.

17.5 LES BARRES D'OUTILS

17.5.1 La barre d'outils Standard

-  correspond à la commande du menu "Fichier, Nouveau".
-  correspond à la commande du menu "Fichier, Ouvrir".
-  correspond à la commande du menu "Fichier, Enregistrer".
-  permet d'afficher ou de masquer la grille. Un clic droit de la souris sur cette icône correspond à la commande du menu "Édition, Grille...".
-  correspond à la commande du menu "Édition, Châssis".
-  Affiche ou masque la numérotation des éléments de construction du châssis.
-  Affiche ou masque la numérotation des éléments de construction du vantail.
-  Affiche ou masque la numérotation de la cotation.
-  Affiche ou masque les descriptions de cotation.
-  correspond à la commande du menu "Affichage, Montrer tout".
-  correspond à la commande du menu "Affichage, Agrandir".
-  correspond à la commande du menu "Affichage, Réduire"

17.5.2 La barre d'outils Construction

En cliquant sur le bouton  , vous placez l'Éditeur de portes et fenêtres en mode Sélection. Dans ce mode, vous pouvez, avec le bouton gauche de la souris, sélectionner un vantail, poteau, verrou, élément de châssis et cotation pour pouvoir par la suite en modifier leurs propriétés selon vos besoins. Les cotations sélectionnées peuvent être déplacées en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

Les icônes , , , ,  et  vous permettent de sélectionner et d'activer un modèle principal de vantail existant pour la construction.

Vous pouvez créer des ouvertures à l'intérieur des vantaux à l'aide du bouton .

 montre que la cotation à créer peut être construite d'axe en axe. Si vous validez ce bouton, vous changez le mode et reconnaîtrez au bouton  que les cotations créées sont construites de l'axe au point angulaire du châssis. Vous permutez de mode à chaque clic sur le bouton (voir page 366).


Pour la création d'autres cotations, vous disposez des icônes  pour les cotations horizontales,  pour les verticales ainsi que  et  pour chaque cotation centrée horizontale et verticale. Vous trouverez de plus amples informations sur le paramétrage des macros à partir de la page 366.

17.6 CRÉER DES MACROS PORTES ET FENÈTRES

17.6.1 Procédure générale

La construction est basée sur le principe des vantaux, une fenêtre ou une porte se compose

principalement d'un nombre de vantaux défini. L'élément central est la grille. Chaque vantail est ainsi placé de façon à ce qu'il remplisse un ou plusieurs champs de la grille. Si un axe de la grille est déplacé, les dimensions du vantail contigu sont également modifiées.



Vous pouvez adapter numériquement les champs de la grille en nombre (maximum 10x10 champs) et en dimensions dans la boîte de dialogue **Paramètres de grille**.

La création d'une macro se divise en trois étapes principales :

- 1. Adaptation de la grille
- 2. Positionnement des éléments de construction sur la grille
- 3. Positionnement des cotations

En détail cela signifie :

1) Vous devez préalablement définir la taille de la grille. L'idéal serait de remplir un champ de la grille par un vantail. Ceci n'est naturellement pas toujours possible (par exemple : lucarne d'une fenêtre deux vantaux). Les dimensions prédéfinies de la grille doivent être judicieuses. Ceci facilite l'utilisation et le paramétrage ultérieur de l'éditeur.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'adaptation de la grille à vos exigences au chapitre "Paramètres de grille". (voir page 378)

2) Une fois ce travail effectué, vous pouvez commencer à placer les éléments de construction. Vous pouvez trouver une sélection des éléments disponibles dans la barre d'outils "Construction",

qui en général se situe sur le côté gauche de la zone de travail. Si cette barre d'outils n'apparaît pas, vous pouvez l'activer par le menu "**Affichage, Barre d'outils "Construction"**".

La construction peut être complétée par des éléments de châssis à l'intérieur des vantaux et des poteaux/verrous entre les vantaux, qui ne sont pas créés lors du calcul automatique du châssis. Consultez à cet effet le paragraphe "Créer des Poteaux / Verrous / Eléments de châssis".

3) Une fois tous les éléments de construction créés, vous pouvez débuter le positionnement de la cotation. Si une cotation est définie pour une certaine dimension ou un intervalle, cette valeur peut être adaptée lors d'un paramétrage ultérieur dans le programme.

Remarque : Si vous essayez, après la création de cotations, d'ajouter ou de supprimer un vantail, toutes les cotations seront supprimées.

Si vous sélectionnez dans la barre d'outils "Construction" une fonction cotation, les cotations de "Hauteur" et "Largeur" se créeront automatiquement. Celles-ci sont obligatoirement nécessaires pour un bon fonctionnement des macros dans le programme et ne doivent donc pas être supprimées.

Vous pouvez consulter la description détaillée du positionnement des cotations dans le paragraphe "Créer une cotation" (voir page 366)

17.6.2 Créer un vantail

17.6.2.1 Principaux types de vantaux

Rectangle  : ce type est un vantail rectangulaire simple, qui peut être adapté en largeur et hauteur. Il représente une variante simplifiée de la forme "Rectangle libre".

Rectangle libre  : c'est un vantail rectangulaire, dont 4 points angulaires peuvent être déplacés librement. Vous pouvez ainsi créer par exemple des fenêtres obliques ou également des fenêtres en losange.

Arc libre  : ce modèle permet de créer un arc ou un segment d'arc. Vous pouvez ainsi créer une fenêtre en arc de cercle comportant plusieurs vantaux avec plusieurs de ces éléments. Vous pouvez ainsi indiquer la pointe pour le haut et/ou le bas, par laquelle des fenêtres circulaires sont également réalisables. L'arc peut être effectué en arc de cercle ou en arc en corbeille.

Demi-arc  : c'est une variante simplifiée du modèle "Arc libre". Vous pouvez également indiquer ici la pointe du haut et/ou du bas, ainsi que choisir entre l'arc de cercle ou l'arc en corbeille. En outre, vous pouvez effectuer une symétrie verticale de cet élément.

Cercle / Ellipse  : cette forme principalement ronde peut être adaptée comme le rectangle simple dans sa hauteur et largeur. Il est possible de créer des formes de cercle et d'ellipse.

Arc cintré  : cette forme permet de créer un arc en dentelle ou un segment d'un arc en dentelle pour créer par exemple une fenêtre en arc de dentelle comportant plusieurs vantaux. La formation de l'arc résulte de l'inclinaison d'une des droites sortant de la pointe et sa longueur. La courbure évolue toujours tangentielle aux éléments de construction du châssis s'y raccordant.

Demi-arc cintré  : c'est une variante simplifiée de la forme "Arc cintré". Vous pouvez également effectuer une symétrie verticale de cet élément.

La création de vantaux sur la grille est en générale identique pour tous les modèles. En fonction du

type, vous obtenez une boîte de dialogue spéciale de la variante utilisée.

17.6.2.1.1 Modèle "Rectangle"

Cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris au centre du champ de la grille ou cliquez sur deux intersections opposées, pour placer le vantail dans un ou plusieurs champs de la grille. Si le vantail a été créé avec succès, la boîte de dialogue Propriétés apparaît automatiquement pour son traitement. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement de ce type de vantail dans le chapitre "Boîte de dialogue Propriétés du vantail – modèle Rectangle". (voir page 368)

17.6.2.1.2 Modèle "Rectangle libre"

Cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris au centre du champ de la grille ou cliquez sur deux intersections opposées, pour placer le vantail dans un ou plusieurs champs de la grille. Si le vantail a été créé avec succès, la boîte de dialogue Propriétés apparaît automatiquement pour son traitement. Vous définissez également ici le biais de la forme rectangulaire. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement de ce type de vantail dans le chapitre "Boîte de dialogue Propriétés du vantail – modèle Rectangle libre" (voir page 369).

17.6.2.1.3 Modèle "Arc libre"

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur deux intersections opposées, qui définissent la zone, dans laquelle le vantail doit être créé. Vous ne pouvez pas cliquer au milieu du champ de la grille pour ce type de vantail. Enfin, vous devez tout d'abord saisir le point gauche et ensuite le point inférieur droit du modèle de vantail désiré.

En outre en fonction de la taille de la grille, des petites croix de couleur orange apparaissent sur les intersections possibles. Le point actuellement choisi est marqué d'une croix rouge. Si vous ne voyez qu'une croix rouge, il n'existe aucune autre possibilité de sélection et vous devez confirmer ce point uniquement par un simple clic. Autrement, vous pouvez laisser la sélection rouge se changer par déplacement du pointeur de la souris sur un autre point. Vous visualisez déjà au moyen de la forme de vantail esquissée son effet sur le vantail à créer.

Si vous avez bien saisi ces deux points et créé le vantail avec succès, la boîte de dialogue Propriétés apparaît automatiquement pour un autre traitement. Vous trouverez de plus amples renseignements pour ce type de vantail sous la rubrique "Boîte de dialogue Propriétés du vantail – arc libre" (voir page 370).

17.6.2.1.4 Modèle "demi-arc"

Cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris au centre du champ de la grille ou cliquez sur deux intersections opposées, pour placer le vantail dans un ou plusieurs champs de la grille. Si le vantail a été créé avec succès, la boîte de dialogue Propriétés apparaît automatiquement pour son traitement. Vous trouverez de plus amples informations sur le "demi-arc" (voir page 371).

17.6.2.1.5 Modèle "Cercle / Ellipse"

Cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris au centre du champ de la grille ou cliquez sur deux intersections opposées, pour placer le vantail dans un ou plusieurs champs de la grille. Si le vantail a été créé avec succès, la boîte de dialogue Propriétés apparaît automatiquement pour son

traitement. Vous trouverez de plus amples renseignements à la rubrique "Boîte de dialogue Propriétés du vantail – Modèle Cercle / Ellipse" (voir page 372).

17.6.2.1.6 Modèle "Arc cintré"

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur deux intersections opposées, qui définissent la zone, dans laquelle le vantail doit être créé. Vous ne pouvez pas cliquer au milieu du champ de la grille pour ce type de vantail. Enfin, vous devez tout d'abord saisir le point inférieur gauche et ensuite le point inférieur droit du modèle de vantail désiré.

En outre en fonction de la taille de la grille, des petites croix de couleur orange apparaissentent sur les intersections possibles. Le point actuellement choisi est marqué d'une croix rouge. Si vous ne voyez qu'une croix rouge, il n'existe aucune autre possibilité de sélection et vous devez confirmer ce point uniquement par un simple clic. Autrement, vous pouvez laisser la sélection rouge se changer par déplacement du pointeur de la souris sur un autre point. Vous visualisez déjà au moyen de la forme de vantail esquissée son effet sur le vantail à créer.

Si vous avez bien saisi ces deux points et créé le vantail avec succès, la boîte de dialogue Propriétés apparaît automatiquement pour un autre traitement. Vous trouverez de plus amples renseignements pour ce type de vantail sous la rubrique "Boîte de dialogue Propriétés du vantail – arc cintré" (voir page 373).

17.6.2.1.7 Modèle "demi-arc cintré"

Cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris au centre du champ de la grille ou cliquez sur deux intersections opposées, pour placer le vantail dans un ou plusieurs champs de la grille. Si le vantail a été créé avec succès, la boîte de dialogue Propriétés apparaît automatiquement pour son traitement. Vous trouverez de plus amples renseignements à la rubrique "Boîte de dialogue Propriétés du vantail – Modèle demi-arc cintré" (voir page 374)“.

17.6.2.2 Type de modèle et de remplissage

À chaque vantail peut être attribué un des types de remplissage suivant :

Carreau : Création d'une vitre en carreaux dans l'épaisseur indiquée.

Constant : Création d'un remplissage bois dans l'épaisseur indiquée.

Lamelles : le vantail est rempli avec des lamelles dont l'épaisseur, la largeur ou le nombre peut être défini. Un angle de rotation peut également être attribué aux lamelles. Vous ne visualisez la rotation des lamelles que dans le programme. La représentation reste inchangée dans l'Editeur.

Aucun : Ne crée aucun remplissage.

17.6.3 Crér des Poteaux / Verrou / Eléments de châssis

17.6.3.1.1 Poteau / Verrou

Lors du calcul automatique d'un châssis d'une fenêtre, aucun poteau ou verrou n'est généré. Vous devez les créer manuellement le cas échéant.

Cliquez tout d'abord sur le bouton  dans la barre d'outils "Construction". Maintenant, vous devez cliquer sur deux points de la grille, entre lesquels le poteau ou le verrou doivent être positionnés. Après la sélection du premier point, vous obtenez un curseur d'aperçu qui vous sert

d'aide graphique, identique à la construction d'un vantail.

Les poteaux et verrous sont créés avec l'épaisseur et la largeur du châssis actuel. Pour pouvoir modifier ces dimensions, vous pouvez sélectionner l'élément de construction concerné par double clic ou au moyen du bouton droit de la souris et sélectionner dans le menu contextuel qui apparaît la commande "Propriétés".

17.6.3.1.2 *Eléments de châssis*

Pour créer un élément de châssis, cliquez tout d'abord dans la barre d'outils "Construction" sur le bouton  . Ensuite, vous devez cliquer sur l'élément de construction du vantail, sur lequel doit être attaché l'élément de châssis. Vous ne pouvez attacher aucun élément de châssis sur un encadrement de fenêtre. Pendant que vous déplacez le curseur de la souris sur la construction de la fenêtre, les éléments de construction, sur lesquels l'élément de châssis peut être attaché, se mettent automatiquement en relief.

17.6.4 *Créer des ferrures*

17.6.4.1.1 *Généralités*

Pour chaque vantail, vous pouvez positionner des ferrures, c'est-à-dire des charnières, poignées de fenêtres ou poignées de portes.

Vous ne les visualisez dans l'Editeur de portes et fenêtres qu'en représentation 2D.

17.6.4.1.2 *Charnière*

Pour créer une charnière, cliquez tout d'abord sur le bouton  dans la barre d'outils "Construction". Si vous déplacez maintenant le curseur de la souris sur la clarté de la vitre d'un vantail existant, celle-ci est mise en relief graphiquement. Cela signale qu'une ferrure peut être positionnée ici et qu'elle peut être mise sur ce vantail.

Cliquez maintenant avec le bouton gauche de la souris dans le vantail. La charnière est créée et sa boîte de dialogue "Propriétés" apparaît automatiquement.

Vous trouverez de plus amples informations pour le traitement de ce type de ferrure dans le chapitre "Boîte de dialogue Propriétés des ferrures". (voir page 377)

17.6.4.1.3 *Poignée de fenêtre*

Pour créer une poignée de fenêtre, cliquez tout d'abord sur le bouton  de la barre d'outils "Construction". Si vous déplacez maintenant le curseur de la souris sur la clarté de la vitre d'un vantail existant, celle-ci est mise en relief graphiquement. Cela signale qu'une poignée de fenêtre peut être positionnée ici et qu'elle peut être mise sur ce vantail.

Cliquez maintenant avec le bouton gauche de la souris dans le vantail correspondant. La poignée est créée et sa boîte de dialogue "Propriétés" apparaît automatiquement.

17.6.4.1.4 *Poignée de porte*

Pour créer une poignée de fenêtre, cliquez tout d'abord sur le bouton  de la barre d'outils "Construction". Si vous déplacez maintenant le curseur de la souris sur la clarté de la vitre d'un

vantail existant, celle-ci est mise en relief graphiquement. Cela signale qu'une poignée de porte peut être positionnée ici et qu'elle peut être mise sur ce vantail.

Cliquez maintenant avec le bouton gauche de la souris dans le vantail correspondant. La poignée est créée et sa boîte de dialogue "Propriétés" apparaît automatiquement.

17.6.5 Créer des ouvertures

Pour créer une ouverture à l'intérieur d'un vantail, cliquez tout d'abord sur le bouton correspondant dans la barre d'outils "Construction". Si vous déplacez maintenant le curseur de la souris sur la clarté de la vitre d'un vantail existant, celle-ci est mise en relief graphiquement. Cela signale qu'une ouverture peut être positionnée ici et qu'elle peut être mise sur ce vantail.

Cliquez maintenant avec le bouton gauche de la souris dans le vantail correspondant. L'ouverture est créée et sa boîte de dialogue "Propriétés" apparaît automatiquement.

Vous trouverez de plus amples informations pour le traitement de ce type d'ouverture dans le chapitre "Boîte de dialogue Propriétés des ouvertures"

17.6.6 Créer une cotation

17.6.6.1 Généralités

À l'aide des cotations, vous pouvez définir quelles dimensions devront être modifiables pour une utilisation ultérieure de la porte ou de la fenêtre générée. Vous devez respecter les points suivants :

- Les cotations "Largeur" et "Hauteur" doivent toujours exister.
- Une cotation vient toujours d'un point de l'axe et peut éventuellement "fixer" un autre point de l'axe ou un point angulaire du châssis.
- Il peut en résulter plusieurs cotations d'un point d'axe, mais un point d'axe ou un point angulaire du châssis sont toujours "fixés" à partir d'une cotation.
- L'intervalle d'une cotation vers un axe peut être modifiée, après sa création, graphiquement par clic et tracé avec la souris ou de façon numérique dans la boîte de dialogue Propriétés de la cotation. Cela n'a aucune influence sur le comportement de la cotation.
- La description d'une cotation n'influence pas le comportement de la cotation et sert à une meilleure utilisation de l'éditeur.
- La direction dans laquelle vous créez la cotation, ne joue principalement aucun rôle. Vous définirez dans l'Éditeur de portes et fenêtres que les longueurs de cotations pourront être saisies en négatif. Lors du paramétrage ultérieur de l'éditeur dans le programme, elles disparaîtront – toutes les dimensions seront saisies en positif.

17.6.6.2 Mode de positionnement

Pour déterminer, si la cotation à créer s'applique sur le point de l'axe ou sur un point angulaire du châssis, veuillez sélectionner le bouton ou .



montre que la cotation à créer s'applique sur le point de l'axe.



montre que la cotation à créer s'applique sur le point angulaire du châssis.

17.6.6.3 Types de cotation



Cotation horizontale

Avec cette cotation, vous pouvez modifier l'intervalle horizontal entre un point de l'axe et un autre point de l'axe ou un point angulaire du châssis.

Pour positionner la cotation, cliquez sur les deux points l'un après l'autre. Ensuite, vous devez définir l'intervalle de la cotation vers l'axe et le confirmer avec le bouton gauche de la souris.



Cotation verticale

Avec cette cotation, vous pouvez modifier l'intervalle vertical entre un point de l'axe et un autre point de l'axe ou un point angulaire du châssis.

Pour positionner la cotation, cliquez sur les deux points l'un après l'autre. Ensuite, vous devez définir l'intervalle de la cotation vers l'axe et le confirmer avec le bouton gauche de la souris.



Cotation centrée horizontale

Avec cette cotation, vous pouvez modifier l'intervalle horizontal entre deux points de l'axe ou deux points angulaires du châssis et le centrer par rapport à un troisième point de l'axe.

Pour positionner la cotation, cliquez tout d'abord sur le point de l'axe et ensuite lun après l'autre sur les deux points variables. Ensuite, vous devez définir l'intervalle de la cotation vers l'axe et le confirmer avec le bouton gauche de la souris.



Cotation centrée verticale

Avec cette cotation, vous pouvez modifier l'intervalle vertical entre deux points de l'axe ou deux points angulaires du châssis et le centrer par rapport à un troisième point de l'axe.


Pour positionner la cotation, cliquez tout d'abord sur le point de l'axe et ensuite l'un après l'autre sur les deux points variables. Ensuite, vous devez définir l'intervalle de la cotation vers l'axe et le confirmer avec le bouton gauche de la souris.

17.6.7 Transfert de l'Éditeur de portes et fenêtres vers Arcon

Pour pouvoir utiliser les macros (portes et fenêtres générées), que vous avez créées, dans les boîtes de dialogue du **Générateur de porte** et du **Générateur de fenêtre**, vous devez enregistrer les fichiers macro dans le répertoire **|Standard\Fenêtres\Macros|** ou **|Standard\Portes\Macros|** du dossier d'installation d'Arcon. Vous pouvez configurer, selon vos besoins, votre propre structure de répertoire sous ces dossiers. La navigation à l'intérieur de ces sous-répertoires s'effectue ensuite dans les boîtes de dialogue du **Générateur de porte** et du **Générateur de fenêtre**. Reportez-vous à l'exemple de création de porte au début de ce chapitre pour plus de précisions.

17.7 LES BOÎTES DE DIALOGUE DE L'ÉDITEUR DE PORTES ET FENÈTRES

17.7.1 La boîte de dialogue *Propriétés du vantail – "Rectangulaire"*



Vous obtenez cette boîte de dialogue, par double clic gauche sur la vitre d'un vantail ou par clic droit de la souris qui appelle le menu contextuel et ensuite en sélectionnant la commande "Propriétés".

Vous trouverez une aide pour la construction d'un vantail de ce type sous la rubrique "Créer un vantail" (voir page 362).


La **Description** d'un vantail sert principalement à une meilleure identification lors du paramétrage ultérieur de l'éditeur.

Les **dimensions axes** ne peuvent pas être travaillées et servent principalement de contrôle. Les dimensions d'un vantail résultent automatiquement du partage de la grille.

Les paramètres pour le **châssis du vantail** n'influencent pas directement les bois existants, mais modifient seulement les dimensions par défaut des éléments de châssis du vantail, c'est-à-dire ces valeurs sont utilisées pour la création de nouveaux bois, par exemple éléments de châssis. Avec le bouton "**Transférer**" vous pouvez supprimer tous les éléments de châssis d'un vantail et les recréer avec les valeurs modifiées.

Le paramètre "**Premier ouvrant**" n'a pour le moment aucune influence dans l'Éditeur de portes et fenêtres, car aucun débord n'est défini. Si vous le définissez lors du paramétrage, cela n'a d'influence que sur la représentation de la vue 2D dans le programme. Il en va de même pour la propriété "**Traiter en élément porte**". Vous pouvez mixer des éléments fenêtres et portes dans une macro et ensuite leur attribuer des éléments différents dans la représentation architecturale 2D. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ce vantail dans les onglets Remplissage (voir page 375) et modèle (voir page 375).

17.7.2 La boîte de dialogue Propriétés du vantail - "Rectangle libre"



Vous obtenez cette boîte de dialogue, par double clic gauche sur la vitre d'un vantail ou par clic droit de la souris qui appelle le menu contextuel et ensuite en sélectionnant la commande "Propriétés".

Vous trouverez une aide pour la construction d'un vantail de ce type sous la rubrique "Créer un vantail" (voir page 362).

La **Description** d'un vantail sert principalement à une meilleure identification lors du paramétrage ultérieur de l'éditeur.

Les **dimensions axes** ne peuvent pas être travaillées et servent principalement de contrôle. Les dimensions d'un vantail résultent automatiquement du partage de la grille.

À l'aide des **valeurs de forme** vous pouvez couper les angles du rectangle. Cela s'effectue sur chacune des valeurs dans l'axe x et y. Le paramètre "**fixe**" détermine si la valeur doit être mise à l'échelle ou non lors de modifications ultérieures des dimensions de l'axe (dans l'Éditeur de portes et fenêtres ou lors du paramétrage).

Les paramètres pour le **châssis du vantail** n'influencent pas directement les bois existants, mais modifient seulement les dimensions par défaut des éléments de châssis du vantail, c'est-à-dire ces valeurs sont utilisées pour la création de nouveaux bois, par exemple éléments de châssis. Avec le bouton "**Transférer**" vous pouvez supprimer tous les éléments de châssis d'un vantail et les recréer avec les valeurs modifiées.

Le paramètre "**Premier ouvrant**" n'a pour le moment aucune influence dans l'Éditeur de portes et fenêtres, car aucun débord n'est défini. Si vous le définissez lors du paramétrage, cela n'a d'influence que sur la représentation de la vue 2D dans le programme. Il en va de même pour la propriété "**Traiter en élément porte**". Vous pouvez mixer des éléments fenêtres et portes dans une macro et ensuite leur attribuer des éléments différents dans la représentation architecturale 2D.

17.7.3 La boîte de dialogue Propriétés du vantail - "Arc libre"

Vous obtenez cette boîte de dialogue, par double clic gauche sur la vitre d'un vantail ou par clic droit de la souris qui appelle le menu contextuel et ensuite en sélectionnant la commande "Propriétés".

Vous trouverez une aide pour la construction d'un vantail de ce type sous la rubrique "Créer un vantail" (voir page 362).

La **Description** d'un vantail sert principalement à une meilleure identification lors du paramétrage ultérieur de l'éditeur.


Les **dimensions axes** ne peuvent pas être travaillées et servent principalement de contrôle. Les dimensions d'un vantail résultent automatiquement du partage de la grille.

La valeur Largeur indiquée ici s'applique sur l'arc "donnant la forme" (Schéma : li + b + re).

Dans **Dimensions** vous pouvez définir une pointe supérieure et/ou inférieure. La valeur "Largeur" correspond à la largeur du vantail créé (Schéma : b).

Les valeurs sous "**Position**" servent de contrôle pour les arcs effectifs et ceux "donnant la forme" (Schéma : li bzw. re).

Les paramètres pour le **châssis du vantail** n'influencent pas directement les bois existants, mais modifient seulement les dimensions par défaut des éléments de châssis du vantail, c'est-à-dire ces valeurs sont utilisées pour la création de nouveaux bois, par exemple éléments de châssis. Avec le bouton "**Transférer**" vous pouvez supprimer tous les éléments de châssis d'un vantail et les recréer avec les valeurs modifiées.



Le paramètre "**Premier ouvrant**" n'a pour le moment aucune influence dans l'Éditeur de portes et fenêtres, car aucun débord n'est défini. Si vous le définissez lors du paramétrage, cela n'a d'influence que sur la représentation de la vue 2D dans le programme. Il en va de même pour la

propriété "**Traiter en élément porte**". Vous pouvez mixer des éléments fenêtres et portes dans une macro et ensuite leur attribuer des éléments différents dans la représentation architecturale 2D.


17.7.4 La boîte de dialogue Propriétés du vantail – "Demi-arc"

Vous obtenez cette boîte de dialogue, par double clic gauche sur la vitre d'un vantail ou par clic droit de la souris qui appelle le menu contextuel et ensuite en sélectionnant la commande "Propriétés".

Vous trouverez une aide pour la construction d'un vantail de ce type sous la rubrique "Créer un vantail"(voir page 362).

La **Description** d'un vantail sert principalement à une meilleure identification lors du paramétrage ultérieur de l'éditeur. Elle peut prendre en charge un préparamétrage.

Les **dimensions axes** ne peuvent pas être travaillées et servent principalement de contrôle. Les dimensions d'un vantail résultent automatiquement du partage de la grille.



Dans **Dimensions** vous pouvez définir une pointe supérieure et/ou inférieure.


À l'aide du paramètre "**Symétrie**" vous pouvez effectuer une symétrie de l'ensemble du vantail (voir schéma).

Les paramètres pour le **châssis du vantail** n'influencent pas directement les bois existants, mais modifient seulement les dimensions par défaut des éléments de châssis du vantail, c'est-à-dire ces valeurs sont utilisées pour la création de nouveaux bois, par exemple éléments de châssis. Avec le bouton "**Transférer**" vous pouvez supprimer tous les éléments de châssis d'un vantail et les recréer avec les valeurs modifiées.

Le paramètre "**Premier ouvrant**" n'a pour le moment aucune influence dans l'Éditeur de portes et fenêtres, car aucun débord n'est défini. Si vous le définissez lors du paramétrage, cela n'a

d'influence que sur la représentation de la vue 2D dans le programme. Il en va de même pour la propriété "**Traiter en élément porte**". Vous pouvez mixer des éléments fenêtres et portes dans une macro et ensuite leur attribuer des éléments différents dans la représentation architecturale 2D.

17.7.5 La boîte de dialogue Propriétés du vantail – "Cercle / Ellipse"



Vous obtenez cette boîte de dialogue, par double clic gauche sur la vitre d'un vantail ou par clic droit de la souris qui appelle le menu contextuel et ensuite en sélectionnant la commande "Propriétés". Vous trouverez une aide pour la construction d'un vantail de ce type sous la rubrique "Créer un vantail" (voir page 362).


La **Description** d'un vantail sert principalement à une meilleure identification lors du paramétrage ultérieur de l'éditeur.

Les **dimensions axes** ne peuvent pas être travaillées et servent principalement de contrôle. Les dimensions d'un vantail résultent automatiquement du partage de la grille.

Les paramètres pour le **châssis du vantail** n'influencent pas directement les bois existants, mais modifient seulement les dimensions par défaut des éléments de châssis du vantail, c'est-à-dire ces valeurs sont utilisées pour la création de nouveaux bois, par exemple éléments de châssis. Avec le bouton "**Transférer**" vous pouvez supprimer tous les éléments de châssis d'un vantail et les recréer avec les valeurs modifiées.

Le paramètre "**Premier ouvrant**" n'a pour le moment aucune influence dans l'Éditeur de portes et fenêtres, car aucun débord n'est défini. Si vous le définissez lors du paramétrage, cela n'a d'influence que sur la représentation de la vue 2D dans le programme. Il en va de même pour la propriété "**Traiter en élément porte**". Vous pouvez mixer des éléments fenêtres et portes dans une macro et ensuite leur attribuer des éléments différents dans la représentation architecturale 2D.

17.7.6 La boîte de dialogue Propriétés du vantail – "Arc libre cintré"“



Vous obtenez cette boîte de dialogue, par double clic gauche sur la vitre d'un vantail ou par clic droit de la souris qui appelle le menu contextuel et ensuite en sélectionnant la commande "Propriétés".

La **Description** d'un vantail sert principalement à une meilleure identification lors du paramétrage ultérieur de l'éditeur.

Les **dimensions axes** ne peuvent pas être travaillées et servent principalement de contrôle. Les dimensions d'un vantail résultent automatiquement du partage de la grille.

La valeur Largeur indiquée ici s'applique sur l'arc "donnant la forme" (Schéma : li + b + re).

Dans **Dimensions** vous pouvez définir l'angle et la longueur de l'élément de coconstruction du châssis résultant de l'arc en dentelle. La forme de l'arc se raccorde automatiquement tangentiellement à l'élément de construction du châssis (voir schéma).

Les valeurs sous "**Position**" servent de contrôle pour les arcs effectifs et ceux "donnant la forme" (Schéma : li bzw. re).

Les paramètres pour le **châssis du vantail** n'influencent pas directement les bois existants, mais modifient seulement les dimensions par défaut des éléments de châssis du vantail, c'est-à-dire ces valeurs sont utilisées pour la création de nouveaux bois, par exemple éléments de châssis. Avec le bouton "**Transférer**" vous pouvez supprimer tous les éléments de châssis d'un vantail et les recréer avec les valeurs modifiées. Le paramètre "**Premier ouvrant**" n'a pour le moment aucune influence dans l'Éditeur de portes et fenêtres, car aucun débord n'est défini. Si vous le définissez lors du paramétrage, cela n'a d'influence que sur la représentation de la vue 2D dans le programme. Il en va de même pour la propriété "**Traiter en élément porte**". Vous pouvez mixer

des éléments fenêtres et portes dans une macro et ensuite leur attribuer des éléments différents dans la représentation architecturale 2D.

17.7.7 Boîte de dialogue Propriétés du vantail – "Demi-arc cintré"

Vous obtenez cette boîte de dialogue, par double clic gauche sur la vitre d'un vantail ou par clic droit de la souris qui appelle le menu contextuel et ensuite en sélectionnant la commande "Propriétés".

La **Description** d'un vantail sert principalement à une meilleure identification lors du paramétrage ultérieur de l'éditeur. Elle peut prendre en charge un préparamétrage.

Les **dimensions axes** ne peuvent pas être travaillées et servent principalement de contrôle. Les dimensions d'un vantail résultent automatiquement du partage de la grille.


La valeur Largeur indiquée ici s'applique sur l'arc "donnant la forme" (Schéma : b).

Dans **Dimensions** vous pouvez définir l'angle et la longueur de l'élément de construction du châssis résultant de l'arc en dentelle. La forme de l'arc se raccorde automatiquement tangentielle à l'élément de construction du châssis (voir schéma).

À l'aide du paramètre "**Symétrie**" vous pouvez effectuer une symétrie de l'ensemble du vantail (voir schéma).

Les paramètres pour le **châssis du vantail** n'influencent pas directement les bois existants, mais modifient seulement les dimensions par défaut des éléments de châssis du vantail, c'est-à-dire ces valeurs sont utilisées pour la création de nouveaux bois, par exemple éléments de châssis. Avec le bouton "**Transférer**" vous pouvez supprimer tous les éléments de châssis d'un vantail et les recréer avec les valeurs modifiées.

Le paramètre "**Premier ouvrant**" n'a pour le moment aucune influence dans l'Éditeur de portes et fenêtres, car aucun débord n'est défini. Si vous le définissez lors du paramétrage, cela n'a d'influence que sur la représentation de la vue 2D dans le programme. Il en va de même pour la propriété "**Traiter en élément porte**". Vous pouvez mixer des éléments fenêtres et portes dans une macro et ensuite leur attribuer des éléments différents dans la représentation architecturale 2D.



17.7.8 Boîte de dialogue Propriétés du vantail – Onglet "remplissage"

Toutes les boîtes de dialogue des vantaux comportent un onglet "Remplissage". Vous pouvez y définir le type de remplissage du vantail.

En règle générale, il s'agit de carreaux. Vous pouvez cependant attribuer un matériau quelconque avec l'option "Constante". Ceci pourra être confirmé lors de l'utilisation de l'éditeur dans le programme.

En outre, dans le programme, vous avez la possibilité de définir des textures ou matériaux différents pour l'intérieur et l'extérieur. Vous pourriez donc théoriquement réattribuer ce matériau au remplissage "Vitre" dans le programme au moyen du "Glisser-Déposer" du Mode Design.

Le paramètre essentiel de cette partie de boîte de dialogue est **Epaisseur**. Cette valeur n'est définie qu'une seule fois et ne peut pas être prévue pour un paramétrage ultérieur.

Les **Lamelles** sont définies par la largeur ou le nombre. L'angle de rotation attribué n'est pas représenté dans l'Éditeur de portes et fenêtres, mais seulement dans le programme.


S'il est nécessaire de créer un vantail sans remplissage, vous devez cocher l'option **Aucun**.

17.7.9 La boîte de dialogue Vantail – Onglet Ouverture

La **direction de l'ouverture** définit dans quelle direction le vantail doit être ouvert.

Le **type de vantail** détermine de quelle manière le vantail doit être ouvert. Ceci n'agit actuellement que sur la représentation dans l'Éditeur de portes et fenêtres et la boîte de dialogue du Générateur de porte/fenêtre.

Si le vantail ne comporte aucun châssis ou un remplissage différent de "Carreau", vous ne pourrez effectuer aucun paramétrage.



17.7.10 La boîte de dialogue "Propriétés de l'élément de construction"




Vous obtenez cette boîte de dialogue, par double clic gauche sur un poteau, verrou ou un élément de châssis ou par clic droit de la souris qui appelle le menu contextuel et ensuite en sélectionnant la commande "Propriétés".

Vous trouverez des explications pour la construction de poteaux, verrous et éléments de châssis dans le chapitre "Créer un poteau / verrou / élément de châssis" (voir page 364).

Le champ **Type** affiche s'il s'agit d'un poteau/verrou un d'un élément de châssis.

Les seules paramètres éditables dans cette boîte de dialogue sont la **Largeur** et **Epaisseur** de l'élément de construction correspondant.

17.7.11 La boîte de dialogue "Propriétés des ferrures"



Vous obtenez cette boîte de dialogue soit par double clic gauche sur le bouton ferrures ou par clic droit puis dans le menu contextuel en cliquant sur la commande "Propriétés".

Vous trouverez de plus amples explications sur la création de ferrures sous la rubrique "Créer des ferrures" (voir page 365).

La rubrique "Type" affiche s'il s'agit d'une charière, d'une poignée de fenêtre ou d'une poignée de porte.

Le "Point de référence du vantail" vous pouvez le sélectionner à partir de la liste au moyen de sa description ou par clic sur la sélection correspondante du dessin. Le point de référence choisi s'affiche en rouge. De la même manière, vous pouvez modifier le "point de référence de l'objet".

Sous la rubrique "Déplacement et rotation" vous pouvez saisir un déplacement entre les deux points de référence dans la direction x et y, ainsi qu'un angle de rotation pour l'objet. Cela peut être utilisé pour effectuer une rotation de l'objet ferrure dans le plan de la fenêtre (valeur positive pour une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre).


17.7.12 La boîte de dialogue "Propriétés de l'ouverture"

Vous obtenez cette boîte de dialogue soit par double clic gauche sur une ouverture ou par clic droit puis dans le menu contextuel en sélectionnant la commande "Propriétés".

L'onglet "Généralités" vous permet de définir la forme et les dimensions de l'ouverture. Vous pouvez créer des ouvertures polygonales à l'aide d'un fichier texte, contenu dans une liste des points de polygones. Les fonctions de l'onglet Position et remplissage correspondent ou ressemblent aux boîtes de dialogue "Propriétés des ferrures" ou à l'onglet Remplissages du vantail. Vous trouverez, si besoin, d'autres informations dans le chapitre correspondant.

17.7.13 La boîte de dialogue "Propriétés des cotations"

Vous obtenez cette boîte de dialogue, soit par double clic gauche sur cotation ou par clic droit puis dans le menu contextuel en sélectionnant la rubrique "Propriétés".



Vous trouverez de plus amples renseignements sur le paramétrage de macros sous la rubrique "Créer une cotation" (voir page 366).

La fonction **Description** identifie l'élément de construction lors du paramétrage ultérieur. Pour un aperçu plus précis, choisissez un nom judicieux. Vous pouvez cependant conserver les paramètres par défaut. Les cotations avec des noms identiques seront toujours modifiées lors du paramétrage dans le programme et ne sont pas réglables seules.

Sous la rubrique Dimensions, vous pouvez modifier le paramètre essentiel "Longueur". Veuillez cependant noter que cette valeur peut être positive ainsi que négative dans l'Éditeur de portes et fenêtres. En fonction de la saisie, il peut être absolument nécessaire que la valeur soit négative. Veuillez suivre les remarques de paramétrage des fenêtres (voir ci-dessus). Lors du traitement avec les macros Éditeur de portes et fenêtres dans le programme, principalement uniquement des valeurs positives sont saisies et converties automatiquement en interne.

L'écart est simplement utile pour la représentation de la cotation et peut être également modifié manuellement par déplacement direct des lignes de cotations. Il est recommandé de conserver les paramètres par défaut.

17.7.14 La boîte de dialogue "Paramètres de grille"

Vous obtenez cette boîte de dialogue par **Édition/Grille** ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le bouton .


Cette boîte de dialogue permet d'agrandir les zones de construction sur la grille jusqu'à 10x10 pas et de modifier leur intervalle. Lors de l'enregistrement d'une macro, les axes inutiles sont supprimés.

Vous saisissez les intervalles dans les champs correspondants x1, x2, etc... ou y1, y2, etc... La numérotation du champ s'effectue en partant de l'angle inférieur gauche.

17.7.15 La boîte de dialogue "Éditer Encadrement/Châssis"

Vous obtenez cette boîte de dialogue par clic gauche sur le bouton .


Sous la rubrique "Généralités", vous pouvez automatiquement définir la **Largeur** et **Epaisseur** du bois de châssis généré. Cela signifie que les poteaux et verrous existants ne sont pas influencés par ces valeurs. Le cas échéant, l'ensemble du châssis peut être supprimé par désactivation du champ "**avec châssis**". Dans ce cas, certains poteaux et verrous existants peuvent disparaître.



Toutes les autres possibilités de paramétrage sont activées ou désactivées en fonction du paramétrage sélectionné. Ainsi vous n'obtenez la rubrique "Châssis" uniquement si dans votre construction il s'agit d'une porte. Les portes avec le paramètre "châssis global" ne peuvent pas construire de surfaces. Logiquement, vous ne pouvez pas créer de surfaces circulaires pour les portes. Vous remarquez sous la rubrique châssis global que seule la largeur de châssis est ignorée dans le programme, car elle dépend de l'épaisseur de mur et qu'il s'agit, pour la largeur de châssis, au sens propre de l'épaisseur de porte.

Remarque : les surfaces et contours sont uniquement visualisés dans le programme et non représentés dans l'Éditeur de portes et fenêtres.

17.7.16 La boîte de dialogue "Éditer propriétés"



Vous obtenez cette boîte de dialogue par **Édition/Propriétés**.

Vous pouvez définir ici s'il s'agit d'une porte ou d'une fenêtre. Dans le champ "Désignation", vous

pouvez déterminer également une désignation logique actuelle différente du nom du fichier. Ce nom logique est repris dans la boîte de dialogue du Générateur de porte/fenêtre. Si l'éditeur ne comporte aucune description logique, vous obtenez à la place le nom du fichier.

Si l'option "**Utiliser hauteur d'allège prédéfinie**" est activée, la valeur saisie sous "Haut. d'allège" est prise en charge par la sélection de l'Editeur correspondante dans Arcon.

La propriété Porte ou Fenêtre influe uniquement dans l'Editeur. Ainsi si, pour les portes, l'élément de châssis est automatiquement supprimé, les paramètres du vantail par défaut seront avec un remplissage constant de 40 mm. Ces paramètres ne se modifient pas pour des éléments déjà programmés.

17.8 RACCOURCIS CLAVIER

17.8.1 Fonctions générales

F1	Ouvre l'aide en ligne.
Suppr	Supprime l'élément sélectionné (vantail, élément de construction ou cotation).


17.8.2 Contrôle de la vue

Pos1	La vue se déplace dans l'angle supérieur gauche.
Fin	La vue se déplace dans l'angle inférieur droit.
↑	Déplace la vue vers le haut (grande étape)
↓	Déplace la vue vers le bas (grande étape)
←	Déplace la vue vers la gauche (petite étape)
↑	Déplace la vue vers le haut (petite étape)
↓	Déplace la vue vers le bas (petite étape)
→	Déplace la vue vers la droite (petite étape)

Pavé numérique :

←	Déplace la vue vers la gauche (petite étape)
↑	Déplace la vue vers le haut (petite étape)
↓	Déplace la vue vers le bas (petite étape)
→	Déplace la vue vers la droite (petite étape)
/	Zoom minimal
*	Zoom maximal
-	Réduire Zoom
+	Augmenter Zoom
0	Montrer tout

17.9 EXTENSIONS DANS LE GÉNÉRATEUR DE PORTE/FENÊTRE



Vous obtenez cette boîte de dialogue en double-cliquant dans le mode Construction sur une macro fenêtre ou porte existante, c'est-à-dire créée et programmée à l'aide de l'Éditeur de portes et fenêtres, ou par clic droit de la souris sur le bouton ou .

17.9.1 L'onglet "Généralités"

17.9.1.1 La rubrique "Dimensions ouverture"

Remarque : L'Éditeur de portes et fenêtres crée automatiquement la cotation, dès que vous essayez de positionner une cotation. Il est recommandé de conserver les paramétrages par défaut. Saisissez ici la largeur et hauteur de l'ouverture de porte ou fenêtre. Les biais ou taquets éventuellement existants sont pris en considération. Si l'éditeur sélectionné ne comporte aucune cotation "Hauteur" et "Largeur", cette fonctionnalité n'est pas disponible.

17.9.1.2 La rubrique "Sélection"

Les portes et fenêtres générées sont sélectionnées par simple clic gauche de la souris. Le bouton  permet d'accéder au dossier parent. Le répertoire **\Standard\Fenêtres\Macros** ou **\Standard\Portes\Macros** affiche le plus haut niveau de cette arborescence.

17.9.1.3 La rubrique "Textures"

Vous pouvez définir séparément les textures intérieures et extérieures du châssis de fenêtre, encadrement de vantail, remplissage de vantail, croisillons et tablettes de fenêtre.

Vous sélectionnez sous "élément de construction" l'élément à modifier entre les options "intérieur" et "extérieur". Vous pouvez enfin sélectionner sous "Texture" une des textures déjà existantes ou par clic sur le bouton correspondant rechercher le répertoire de textures du programme.

17.9.1.4 La rubrique "Seuil intérieur" et "Seuil extérieur"

Vous pouvez afficher ou masquer ici la tablette intérieure de la fenêtre séparément de la tablette extérieure. Vous pouvez éditer l'épaisseur et le débord de la tablette de la fenêtre sur la maçonnerie.

L'épaisseur de tablette de la fenêtre peut être aussi bien positive que négative. La tablette de fenêtre est ensuite construite en fonction de la hauteur de balustre dans l'ouverture de fenêtre ou la maçonnerie s'y trouvant. Les dimensions de l'ouverture de fenêtre et hauteur de balustre ne sont pas influencées par cela.

17.9.2 *L'onglet "Etendu"*

17.9.2.1 La rubrique "Dimensions"

Sélectionnez sous "Nom" une dimension et modifiez la valeur sous "Longueur". Lors de la sélection, la dimension correspondante est automatiquement sélectionnée dans la représentation de la fenêtre. Les dimensions ayant les mêmes noms sont considérées comme une seule dimension.

Inversement, vous pouvez également sélectionner une dimension directement dans la représentation de la fenêtre au moyen du bouton gauche de la souris. Ainsi, par simple clic de la souris sous "Nom", la dimension correspondante est automatiquement sélectionnée et la saisie positionnée dans le champ "Longueur". Avec un double clic vous obtenez une boîte de dialogue pour la saisie de valeurs.

17.9.2.2 La rubrique "Châssis"


Vous pouvez modifier sous cette rubrique la hauteur et l'épaisseur de l'encadrement de la fenêtre. Cela n'a aucune influence sur la largeur et l'épaisseur des poteaux ou verrous.

17.9.2.3 La rubrique "Vantail"

Sélectionnez sous "Nom" un vantail et modifiez dans les champs de saisie les propriétés du vantail. Vous pouvez ajuster la largeur, épaisseur, débord et profondeur de charnière. Lors de la sélection, le vantail correspondant est automatiquement sélectionné dans la représentation de la

fenêtre.

Inversement, vous pouvez sélectionner un vantail directement dans la représentation de la fenêtre au moyen du bouton gauche de la souris. Le vantail est automatiquement sélectionné sous "Nom" et la saisie positionnée dans le champ "Largeur".



17.9.2.4 La représentation de la fenêtre dans l'onglet "Etendu"

À l'intérieur de la représentation de fenêtre, vous pouvez :

- Sélectionner et éditer directement les dimensions.
- Sélectionner un vantail et modifier leur propriétés.
- Créer un croisillon, le modifier ou le supprimer (menu contextuel).
- Déplacer des objets ferrures, effectuer une rotation et les remplacer.
- Limiter des éléments de construction de châssis.
- Permuter par un menu contextuel entre la vue intérieure et extérieure

17.9.2.4.1 Le menu contextuel d'un vantail sélectionné

17.9.2.4.1.1 Le menu contextuel "Autres propriétés..."

Ouvre une boîte de dialogue pour éditer les paramètres du vantail. La boîte de dialogue suivante apparaît pour les types de vantaux "arc libre" et "demi-arc":




Pour les types de vantaux "Arc cintré" et "demi-arc cintré", vous pouvez éditer les paramètres ci-dessous :



Pour un vantail d'un autre modèle, aucune autre propriété ne peut être modifiée.


17.9.2.4.2 Le menu contextuel des croisillons

Pour accéder aux fonctions des croisillons, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la vitre d'un vantail. Vous disposez des commandes suivantes ::




17.9.2.4.2.1 Le menu contextuel "Nouveau croisillon (deux points)..."

Ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez définir numériquement un nouveau croisillon par deux points.




17.9.2.4.2.2 Le menu contextuel "Nouveau croisillon (Point + Longueur, angle)..."

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir numériquement un nouveau croisillon par un point ainsi que la saisie de longueur et angle.



17.9.2.4.2.3 Le menu contextuel "Chargement de croisillons..."

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez charger une image de croisillons à partir d'un catalogue d'images. Les croisillons déjà existants seront supprimés par cette action.




17.9.2.4.2.4 Le menu contextuel "Supprimer tous les croisillons..."

Supprime tous les croisillons existants de ce vantail.

17.9.2.4.2.5 Le menu contextuel "Propriétés du croisillon..."

Ouvre une boîte de dialogue pour la modification des propriétés de **TOUS** les croisillons d'un vantail.



17.9.2.4.3 Le menu contextuel d'un croisillon sélectionné

Si des croisillons existent déjà dans un vantail, vous pouvez les sélectionner individuellement. Si vous avez sélectionné un croisillon, vous obtenez par clic droit un menu contextuel. Ce menu d'un croisillon sélectionné comporte les données suivantes ::




17.9.2.4.3.1 Le menu contextuel "Déplacement..."

Ouvre une boîte de dialogue pour le déplacement du croisillon sélectionné. Vous pouvez sélectionner entre 3 types de déplacements :

- relatif - vous déplacez le croisillon relativement à votre position actuelle.
- absolu (pour un vantail) - à l'aide de cette option, vous pouvez définir la position prévue du croisillon en valeur absolue en fonction de l'angle inférieur gauche de l'encadrement de châssis.
- absolu (pour une vitre) - vous pouvez déterminer la position prévue du croisillon en valeur absolue sur l'angle inférieur gauche de la vitre du vantail.


17.9.2.4.3.2 Le menu contextuel "Allonger..."

Ouvre une boîte de dialogue pour prolonger le croisillon sélectionné. Vous pouvez saisir une valeur pour le prolongement du croisillon à partir du départ et une à partir de l'arrivée. Si le croisillon est trop grand, il s'ajustera automatiquement sur le côté de la vitre.



17.9.2.4.3.3 Le menu contextuel "Rotation..."

Ouvre une boîte de dialogue pour la rotation d'un croisillon sélectionné.



17.9.2.4.3.4 Le menu contextuel "Effacer"


Supprime le croisillon sélectionné.

17.9.2.4.3.5 Le menu contextuel "Ajuster"

Après avoir sélectionné cette commande, vous devez sélectionner un second croisillon sur lequel le précédent croisillon sélectionné doit s'orienter. Utilisez par exemple cette commande, pour par exemple, orienter un croisillon sur un autre vantail. Les axes des éléments de construction seront orientés également.


17.9.2.4.3.6 Le menu contextuel "Position..."

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle peuvent être saisies la hauteur et largeur de la vitre du vantail, ainsi que les coordonnées des points de départ et d'arrivée des croisillons sélectionnés.




17.9.2.4.3.7 Le menu contextuel "Propriétés..."

Ouvre une boîte de dialogue pour modifier la largeur et l'épaisseur du croisillon sélectionné.




17.9.2.4.4 Le menu contextuel d'une ferrure sélectionnée

Si votre fenêtre comporte des ferrures, vous pouvez les sélectionner avec un clic droit de la souris et obtenez le menu contextuel suivant :




La fonction "Changer objet..." ouvre la boîte de dialogue suivante :



Vous retrouvez la liste des objets qui se situe sur votre disque dur dans le répertoire **\Standard\Ferrures**. Derrière la désignation ArCon Standard, vous trouvez une ample sélection, que vous pouvez ouvrir par double clic sur le bouton correspondant.

17.9.2.4.5 Le menu contextuel d'un élément de construction de châssis sélectionné

Si vous cliquez à l'aide de la souris sur une zone libre, vous obtenez le menu contextuel pour commuter entre la vue intérieure et extérieure.



18. LES OUTILS AVANCÉS

Les outils avancés (appelés aussi les **Easy-tools**) élargissent les possibilités du programme et vous permettent une conception plus efficace et donc plus rapide de vos constructions.

18.1 DÉMARRER LES OUTILS AVANCÉS

Pour démarrer les Outils avancés, procédez ainsi :

- 1 Démarrer le logiciel Arcon.
- 2 Si le menu **Outils avancés** n'est pas présent, procédez ainsi : dans le menu **Outils**, cliquez sur la commande **Outils avancés**. Le logiciel ajoute dès lors le menu **Outils avancés** qui regroupe les différents utilitaires.

Pour exécuter des fonctions de construction, par exemple **Déplacer une lucarne**, il faut d'abord sélectionner une lucarne en mode Conception dans Arcon, avant de cliquer sur la commande correspondante du menu **Outils avancés**.


Pour désactiver un Outil avancé, redémarrez Arcon.

18.2 IMPORTER UN FICHIER D'ÉLÉVATION DE TERRAIN

Cette fonction importe des élévations de terrain à partir de fichiers texte directement dans ArCon et génère automatiquement le modèle de terrain Arcon correspondant.

Quel que soit le format de données à importer, l'interface s'adapte, pourvu que les blocs de données soient répartis uniquement ligne par ligne. Ces blocs de données peuvent être filtrés par plage de valeurs, par nom, etc.


- 1 Cliquez sur **Ouvrir un fichier texte** pour sélectionner le fichier contenant les relevés topographiques. Un fichier exemple est fourni pour en comprendre le fonctionnement.
- 2 Faites glisser les vignettes X, Y et Z sur les colonnes correspondantes. Assurez-vous que ces vignettes soient disposées sur la même ligne.
- 3 Définissez éventuellement un filtre d'importation (par exemple colonne 5 = TERRAIN) et/ou le nombre de lignes à importer.
- 4 Cliquez sur le bouton **Suivant**.
- 5 Réglez si nécessaire le point 0 d'Arcon.
- 6 Cliquez sur le bouton **Insérer les élévations dans Arcon** en choisissant éventuellement de générer le terrain correspondant.
- 7 Définissez la forme de votre terrain en traçant des courbes de niveau. Arcon insère les élévations selon les distances saisies et calcule le modèle de terrain en fonction.



18.3 ENTRER DES COURBES DE NIVEAU

Cette fonction permet d'entrer directement sur le terrain des points d'élévation espacés automatiquement. Cela permet ainsi de créer un relief très rapidement.


- 1 Tracez le terrain avec l'outil Terrain du logiciel.
- 2 Démarrez le module par la commande **Outils avancés / Entrer des courbes de niveau**.
- 3 Définissez la hauteur de la courbe.
- 4 Définissez l'intervalle de répétition des points intermédiaires.
- 5 Cliquez sur le bouton **Démarrer l'entrée**.
- 6 Cliquez dans le terrain sur le point de départ.
- 7 Cliquez dans le terrain sur le point(s) suivant(s).
- 8 Cliquez dans le terrain sur le point d'arrivée
- 9 Cliquez dans le terrain sur le bouton **Terminer l'entrée**.
- 10 Cliquez sur le bouton **Fermer**.



18.4 CONNAÎTRE LA HAUTEUR D'UN POINT DONNÉ

Ce module permet de lire instantanément la hauteur de terrain à un point donné.

- 1 Démarrer l'outil.
 - 2 Cliquez à l'endroit du terrain où vous désirez connaître la hauteur.




18.5 OUVRIR / MODIFIER UN PLAN SCANNÉ


Grâce à ce module, vous pouvez importer dans votre projet un plan que vous avez scanné ou photographié. L'essentiel est que vous disposiez d'un plan au format image BMP.

- 1 Créez un nouveau projet.
 - 2 Activez les Outils avancés si ce n'est pas déjà le cas, puis la commande **Ouvrir/Modifier un plan scanné** dans le menu **Outils avancés**.
 - 3 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur le bouton **Ouvrir une image** puis choisissez le plan à importer.
 - 4 Le plan a peu de chances de s'ajuster immédiatement à la page écran. Définissez d'abord la bonne échelle de votre plan et faites-la savoir au programme : cliquez dans la partie "Mettre à l'échelle puis cliquez sur le bouton **Avec deux points**. Par exemple, si vous savez que la

cuisine fait 5m de large, cliquez la première fois sur le mur gauche de la cuisine, puis la seconde fois sur le mur droit, et entrez la valeur 5m.



- 5 Le programme va dès lors modifier l'échelle et adapter le plan en conséquence.
- 6 Si nécessaire, effectuez des décalages vers la gauche ou la droite, vers le haut ou le bas pour ajuster le plan sur la page.
- 7 Cliquez enfin sur **Fermer** puis dessinez votre construction par-dessus le plan scanné.




18.6 REMPLACER AUTOMATIQUEMENT LES TEXTURES ET LES OBJETS

Ce module très puissant vous permet de remplacer en une seule opération des textures et des objets présents dans votre projet. Lorsqu'une texture ou un objet est remplacé, toutes ses occurrences dans le projet sont également remplacées, et de plus, la disposition, la hauteur et l'inclinaison des objets sont conservées.


- Ouvrez le projet devant subir des modifications.



- Activez la commande **Remplacer les textures et les objets** dans le menu **Outils avancés**.



3. Choisissez la texture à remplacer puis cliquez sur le bouton **Remplacer** pour choisir une autre texture. Faites de même pour l'objet à remplacer.



4. Cliquez ensuite sur **Fermer** pour appliquer les modifications au projet.



18.7 TRACER UNE LIGNE DE HAUTEUR SUR LE TOIT

Cette fonction permet de dessiner sur les toits des lignes de hauteur sous forme de traits 2D. La hauteur peut être calculée depuis le plancher brut ou depuis le sol fini d'un étage. La hauteur saisie correspond soit à la tranche inférieure de la sous-face, soit à la tranche supérieure de la charpente, soit à la tranche supérieure de la garniture.


18.8 CRÉER UN OBJET À PARTIR D'UN TEXTE

Ce module permet de générer un objet à partir d'un texte quelconque. Cela peut être utile pour appliquer des vignettes aux murs ou pour ajouter des plaques d'information.

- 1 Ouvrez le projet de construction.
- 2 Activez la commande **Créer un objet à partir d'un texte** dans le menu **Outils avancés**.
- 3 Entrez le texte et choisissez les différentes options de mise en forme.



- 4 Cliquez sur le bouton **Ajouter**. Un message vous informe que l'objet a été ajouté dans le dossier **Texte** du dossier **Objets** du programme.
- 5 Cliquez sur **Fermer**.
- 6 Activez le mode Design puis affichez le Catalogue des objets et des textures.
- 7 Affichez les objets et ouvrez le dossier **Texte**.




- 8 Déplacez l'objet Texte dans le projet et traitez-le comme tout autre objet.



18.9 CRÉER UN OBJET À PARTIR D'UNE IMAGE

Ce module permet de générer un objet à partir d'une image personnelle. Cela peut être utile pour créer un tableau représentant une photo de famille par exemple.

- 1 Ouvrez le projet de construction.
- 2 Activez la commande **Créer un objet à partir d'une image** dans le menu **Outils avancés**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Ouvrir une image** puis sélectionnez l'image à convertir en objet.
- 4 Modifiez la résolution pour définir les dimensions de l'objet.



- 5 Cliquez sur le bouton **Ajouter**. Un message vous informe que l'objet a été ajouté dans le dossier **Image** du dossier **Objets** du programme.
- 6 Cliquez sur **Fermer**.
- 7 Activez le mode Design puis affichez le Catalogue des objets et des textures.
- 8 Affichez les objets et ouvrez le dossier **Image**.




- 9 Déplacez l'objet Image dans le projet et traitez-le comme tout autre objet en lui appliquant par exemple un matériau supplémentaire.




18.10 PLACER UN OBJET DUPLIQUÉ LE LONG D'UN POLYGONE

Ce module permet d'ajouter un objet sur le terrain et de le dupliquer le long d'un polygone tous les x mètres. Les objets peuvent épouser la forme du terrain.

- 1 Ouvrez le projet de construction et activez le mode Construction si ce n'est pas encore le cas.
- 2 Activez la commande **Placer un objet dupliqué le long d'un polygone** dans le menu **Outils avancés**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Sélectionner l'objet** puis sélectionnez l'objet à placer dans le projet.



- 4 Saisissez la distance souhaitée entre les objets.
- 5 Définissez éventuellement l'angle d'inclinaison des objets par rapport à l'axe Z, soit absolu, soit relatif, pour obtenir la direction de la chaîne d'objets.
- 6 Déterminez si la hauteur des objets doit s'adapter au terrain.
- 7 Cliquez sur le bouton **Démarrer** puis cliquez sur le terrain une fois. Cliquez ensuite une seconde fois jusqu'à l'endroit où l'objet doit être dupliqué. Vous pouvez continuer à cliquer ainsi à d'autres endroits.
- 8 Cliquez enfin sur **Terminer**.



18.11 MODIFIER LA HAUTEUR D'UN CONDUIT

Vous pouvez modifier directement la hauteur d'un conduit grâce à ce module.

- 1 Sélectionnez en mode Construction le conduit à modifier.
- 2 Démarrer la commande **Modifier la hauteur d'un conduit** dans le menu **Outils avancés**.
- 3 Modifiez la hauteur et appliquez les changements.

18.12 DÉPLACER UNE LUCARNE

À la base, les lucarnes ont un emplacement fixe dans le programme. Avec ce module, vous pouvez déplacer vers la droite ou la gauche tous les types de lucarnes au millimètre près.

- 1 Sélectionnez la lucarne
- 2 Démarrer le module en utilisant la commande **Déplacer une lucarne** dans le menu **Outils avancés**.
- 3 Entrez le décalage. Une valeur positive déplace vers la droite, une valeur négative déplace vers la gauche.
- 4 Cliquez sur **Appliquer**.

18.13 ADAPTER UNE FENÊTRE À LA PENTE DU TOIT

Avec cette fonction, le bord supérieur d'une fenêtre de type avancé peut suivre la pente du toit sur lequel elle repose. La hauteur intermédiaire est conservée.

- 1 Sélectionnez, en mode Construction, une fenêtre de type avancé.
2. Démarrer le module en utilisant la commande **Adapter une fenêtre à la pente du toit** dans le menu **Outils avancés**.
- 3 Visualisez le résultat en mode Design 3D.




18.14 MURS EXTÉRIEURS MULTICOUCHES

Cette fonction permet de représenter automatiquement un habillage 2D multicouches sur vos murs extérieurs.

Sélectionnez simplement un mur, définissez l'épaisseur de la couche, les hachures, les couleurs, la taille du crayon et les types de lignes, puis laissez créer automatiquement les couches supplémentaires y compris tous les mentonnets sur l'ensemble du contour externe d'un étage. La représentation en 2D est enregistrée avec le projet et est à disposition à chaque nouveau chargement.

Pour modifier un remplissage multicouches, double-cliquez dessus.

Pour supprimer un remplissage multicouches, sélectionnez-le et appuyez sur **Suppr.**



19. L'EDITEUR DE VÉRANDA

19.1 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L'EDITEUR DE VÉRANDA

19.1.1 Démarrer l'éditeur de véranda


Pour démarrer l'Editeur de véranda, procédez ainsi :

- 1 Démarrez le logiciel Arcon.
- 2 Dans le menu **Outils**, cliquez sur la commande **Editeur de véranda**.

Une fois l'Editeur de véranda ouvert, vous pouvez travailler simultanément dans ArCon. Rien ne vous empêche non plus de quitter l'Editeur de véranda et de le relancer.

19.1.2 Utiliser l'éditeur de véranda

Au démarrage, l'Editeur de véranda apparaît comme suit :



Au centre de l'écran, la Zone de travail affiche la véranda que vous êtes en train de concevoir. Vous pouvez faire pivoter, agrandir ou déplacer dans toutes les directions cet aperçu. À cet effet, utilisez la souris :

Pivoter : cliquez avec le bouton gauche de la souris, puis déplacez-la.

Agrandir : cliquez avec le bouton droit de la souris, puis déplacez-la.


Déplacer : appuyez sur la touche Maj, cliquez avec le bouton gauche de la souris, puis déplacez-la.

Pour afficher la conception dans son ensemble, cliquez sur l'icône **Tout**.

Une véranda est conçue à partir de blocs, chaque bloc disposant d'une façade et d'une toiture.

19.1.3 Conception sous forme de blocs

Il existe différents types de blocs, par exemple des blocs de base, des blocs d'extrémité, des blocs en croupe ou avec des angles à 90°. Au démarrage du programme, la zone de travail affiche un bloc de base. Chaque bloc actif se reconnaît par le fait que sa façade ou sa toiture apparaît en rouge. À droite de la zone de travail en 3D, toutes les données concernant les blocs sélectionnés sont fournies.



19.1.3.1 Conception d'un nouveau bloc


Vous pouvez ajouter de nouveaux blocs à droite ou à gauche de la conception existante. Cliquez sur la commande **Blocs/Insérer un bloc**.



Cliquez sur le bloc de votre souhait, puis sur OK ou double-cliquez directement sur le bloc.


Le bloc est ajouté à la conception existante et immédiatement sélectionné.

Dans l'exemple, un bloc d'extrémité est ajouté à gauche du bloc de base. Ce bloc est automatiquement sélectionné (il apparaît donc en rouge). Toutes les valeurs du côté droit sont répercutees sur le nouveau bloc.




En règle générale, un nouveau bloc est positionné de telle sorte que le bord arrière s'accroche au bloc existant auquel il s'ajoute en prenant la même inclinaison.


Il est possible de régler soi-même les paramètres **Tourner vers** et **Décalage vers l'avant** dans la boîte de dialogue **Choix des blocs**. Ces paramètres se répercutent sur le nouveau bloc comme suit. Imaginez que nous ajoutons un bloc de base à droite d'un bloc de base existant.




Rotation vers la gauche : 0, Déplacement vers l'avant : 0
Résultat : bord arrière accroché, inclinaison identique



Rotation vers la gauche : 30° , déplacement vers l'avant : 0
Le point au niveau duquel l'inclinaison s'effectue est très visible.




Rotation vers la gauche : 180° , déplacement vers l'avant : 0
C'est ainsi qu'il est possible de concevoir un toit en bâtière.




Rotation vers la gauche : 0° , déplacement vers l'avant : 1 000 mm
Le bord arrière est disjoint pour représenter par exemple un conduit.

19.1.3.2 Le bloc d'arête

Le bloc d'arête occupe une place importante. C'est grâce à lui que les blocs intermédiaires, par exemple dans le modèle de base, sont fermés d'un côté de manière à pouvoir conserver la couleur extérieure des chevrons et des montants et à pouvoir intégrer les toitures. Un bloc d'arête peut aussi être créé pour lui-même.




Exemple :



Bloc du Modèle de base sans arête.



Modèle de base + un bloc d'arête.



Bloc Modèle de base auquel a été ajouté dans un premier temps à droite un bloc d'arête, puis auquel a ensuite été ajouté à droite un bloc d'arête gauche avec une rotation à 180° et dont la hauteur à l'égout et la profondeur ont été adaptés par la suite.

19.1.4 Blocs et toitures

À droite de la zone de travail en 3D sont indiquées les propriétés de chaque bloc sélectionné. Deux onglets sont à votre disposition pour modifier la toiture du bloc ou la façade du bloc. Les boutons fléchés permettent de sélectionner la toiture ou la façade des blocs adjacents.



Modèle : indique le type de bloc sélectionné

Largeur totale : indique la largeur actuelle du bloc

Profondeur totale : indique la profondeur actuelle du bloc, à savoir la distance entre le point le plus avancé et le mur.

Haut. à l'égout : hauteur à l'égout pour placer la gouttière

Haut. profilé : hauteur de la véranda au niveau de sa jonction avec le mur.

Largeur centre, **Largeur face** et **Prof. face** : désactivées car utilisées seulement pour certains types de blocs dont la largeur est différente entre l'arrière, le centre et côté face.

Prof. inclinaison et **Larg. Inclinaison** : désactivées car utilisées pour les types de blocs avec un côté incliné.

Vitrage : lorsque cette propriété est activée, cela signifie que le panneau de verre est aussi concerné par l'inclinaison.

Div. en largeur : indique, dans le sens de la largeur, le nombre de panneaux de même taille dont le toit est constitué et qui sont séparés par des chevrons.

Div. en hauteur : indique, dans le sens de la profondeur, le nombre de panneaux de même taille dont le toit est constitué et qui sont séparés par des montants.

Poteaux d'angle gauche/droite : en décochant ces cases, il est possible de laisser des montants de délimitation, par exemple pour des façades avec des blocs qui se chevauchent.

Pente du toit : uniquement pour l'aperçu.

Les boutons **gauche** et **droit** sont intéressants pour les types de blocs auxquels peuvent être affectés différentes valeurs côté droite/centre/gauche.

19.1.4.1 Récupérer des données

Outre la possibilité de saisir directement les valeurs, vous pouvez également récupérer les données des blocs mitoyens gauches et droits ou les adapter à une pente de toit donnée. À côté des champs de saisie *Profondeur totale*, *Haut. à l'égout* et *Haut. profilé* se trouvent des boutons avec trois pointillés. Si vous cliquez dessus, vous accédez alors à une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir la source de récupération des données/de calcul.

19.1.4.2 Supprimer un bloc

Vous pouvez aussi supprimer un bloc à l'aide des boutons au bas du volet des propriétés ou bien exécuter la commande **Blocs/Supprimer un bloc/A gauche** ou **A droite**.



19.1.5 Façades

Cliquez à droite de l'écran sur l'onglet **Façades**.

Dans la Zone de travail, la zone de sélection rouge passe maintenant sur un panneau de façade, tandis qu'apparaissent à droite de l'écran des modèles de façades. Le catalogue contient toute une gamme de panneaux, y compris des portes ou des volets roulants.

Si la forme du panneau à insérer est rectangulaire, tous les composants horizontaux et verticaux (petit bois, montants, chevrons) sont adaptés à la longueur nécessaire.

19.1.5.1 Options des façades

Cliquez sur le bouton **Options** qui se trouve en dessous du catalogue de façades.

Composition des façades

Dans la rubrique supérieure, vous pouvez subdiviser une façade en plusieurs panneaux de mêmes dimensions, délimités par des petits bois. La taille des différents panneaux peut être ajustée par la suite.

Si un panneau est fixé par son côté droit, il est alors possible de modifier sa **largeur** par la gauche. La largeur du panneau mitoyen sera alors modifiée en conséquence. Si toute la largeur gauche d'une façade est modifiée, alors la largeur droite le sera d'autant.

Cote de référence du panneau

Tous les composants d'une façade, tels que les montants ou les petits bois, sont conçus selon un pourcentage d'une cote de référence, qui peut être réglée ici.

Eléments supplémentaires

Si vous devez reprendre la gouttière sur le côté d'une toiture à un versant (au niveau de la façade et non des panneaux), cochez la case correspondante.

L'appui d'un mur peut être intégré à chaque panneau, pour lequel il faudra effectuer les réglages correspondants et cocher la case **Insérer un appui**. Si vous modifiez les valeurs, par exemple l'épaisseur du mur, il faut décocher cette case et recommencer l'opération. Si vous décochez cette case, le mur est supprimé.

La texture du mur ne se paramètre pas ici, mais de façon centrale dans la rubrique **Matériaux**.

19.1.6 Matériaux

Cliquez sur le bouton **Matériaux** de la Barre d'outils ou la commande **Edition/Dimensions et textures**. Ici sont répertoriés tous les profils, les dimensions des composants (sections rectangulaires), les couleurs et les textures utilisées dans l'Editeur de véranda. Vous pouvez les modifier en fonction de vos besoins.

Vous pouvez définir combien de mm de chaque profil doivent être laissés à l'extérieur de la surface en verre. Ceci concerne également la couleur extérieure/texture.

Paramétriser la couleur/texture

En bas de l'écran, vous pouvez sélectionner différentes textures et couleurs et les attribuer à divers emplacements de la véranda. Le châssis et la toiture peuvent être colorés différemment à l'intérieur et à l'extérieur.

Si aucune texture n'est attribuée au sol, celui-ci ne sera pas représenté.

La texture ou la couleur définie pour le verre teinté est affichée en semi-transparence. Attention : le verre teinté est considéré comme ombre teintée dans le raytracing.

La transparence exacte se règle dans le champ **Transparence**. Une valeur de 0 indique une opacité totale, 0,99 indique une transparence presque totale.

Il est également possible d'indiquer une échelle pour la texture de la base, à savoir la fréquence des motifs en m (plus la fréquence est élevée, plus les motifs sont petits).

Tuyau de descente

Vous pouvez associer automatiquement un tuyau de descente à la gouttière. Il vous faut alors cocher la case **Tuyau desc.** et définir les dimensions et la position du tuyau. C'est aussi dans cette rubrique que vous pouvez régler la couleur.

Paramètres par défaut des matériaux

Le bouton **Par défaut** permet d'enregistrer les paramètres sélectionnés comme paramètres prédefinis qui seront réutilisés au prochain lancement de l'Editeur de véranda.

Cliquez sur **Suivant** pour appliquer les paramètres et passer à l'écran principal de l'application.

19.1.7 Enregistrer la véranda

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** ou exécutez la commande **Fichier/Enregistrer**. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez un nom pour votre véranda. L'extension du fichier doit être .wiv (modèle de véranda). Si vous ne saisissez aucune extension, celle-ci sera ajoutée automatiquement.


Le fichier enregistré contient toutes les informations sur la conception de la véranda, les textures utilisées, la couleur de l'arrière-plan ou le nom de l'image d'arrière-plan, ainsi que la position et les dimensions de tous les objets utilisés. Le dossier d'enregistrement par défaut est le sous-dossier **|Standard\veranda\Modeles** du dossier où vous avez installé l'application.

Dans le même dossier, un second fichier avec le même nom et l'extension .aco est généré. Ce fichier fournit une image d'aperçu pour un affichage ultérieur. Toutefois, le programme vous rappelle par un message que vous devez exporter la véranda vers Arcon si vous souhaitez l'utiliser dans Arcon.


19.1.8 Exporter la véranda vers ArCon

La véranda que vous avez créée peut être enregistrée directement en tant qu'objet ArCon 3D (.aco).

1. Ouvrez votre fichier véranda si ce n'est pas déjà le cas.
2. Utilisez la commande **Fichier/Exporter Objet Arcon** puis entrez un nom pour l'objet.
3. Un message vous rappelle la manière de mettre en oeuvre la véranda dans Arcon. Cliquez sur OK.
4. Ouvrez le projet Arcon dans le logiciel Arcon, activez le mode Design 3D, affichez le catalogue des objets et des textures et ouvrez le dossier **Véranda**.



5. Placez l'objet Véranda dans le projet et réglez sa hauteur au sol à 0.



6. Effectuez tous les aménagements voulus à l'intérieur et à l'extérieur de la véranda. Vous pouvez également adapter des textures sur les différents composants de la véranda. Si vous transmettez un projet Arcon avec une véranda à un autre ordinateur doté de l'Editeur de véranda, pensez à fournir l'objet véranda proprement dit qui se trouve dans le dossier **Objets/Veranda**.

19.1.9 Ouvrir une véranda

Cliquez sur le bouton **Ouvrir** ou exécutez la commande **Fichier/Ouvrir**. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez un fichier .wiv. Si un fichier .aco du même nom existe dans le même répertoire, vous obtiendrez un aperçu en 3D que vous pourrez faire pivoter.

Vous pouvez supprimer les vérandas anciennes dont vous n'avez plus besoin en cliquant sur le bouton **Supprimer le fichier sélectionné**.


19.2 CRÉER UNE VÉRANDA ADOSSÉE À UNE PHOTO D'UNE MAISON

EXEMPLE 1 : La véranda est construite en étant adossée à votre habitation sachant que vous disposez d'une photo de cette habitation. Vous ne souhaitez pas redessiner votre maison mais vous voulez créer directement la véranda avec la photo de la maison en arrière-plan.

Démarrez le logiciel 3D Architecte en double-cliquant sur l'icône située sur le Bureau de Windows et créez un nouveau projet comme à l'accoutumée.


19.2.1 Ajouter la photo de la maison en arrière-plan

- 1 Cliquez sur **Fichier / Options de projet** puis sur le bouton **Arrière-plan**.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Arrière-plan**, cochez l'option **Image d'arrière-plan** puis choisissez la photo en cliquant sur le bouton **Parcourir**. Vous pouvez par exemple choisir l'image **Maison.bmp** disponible dans le dossier Panorama.



- 3 Fermez la boîte de dialogue **Options de projet** pour revenir à l'interface principale de 3D Architecte.

- 4 La photo de la maison n'est pas affichée ! Cela est normal car vous êtes actuellement en mode Construction. Cliquez sur  pour commuter en mode Design 3D.



19.2.2 Créer la véranda avec l'Editeur de véranda

Dans cette section, nous dessinons la véranda avec l'Editeur de véranda puis nous allons placer et aménager la véranda dans 3D Architecte.


Démarrez l'Editeur de véranda en utilisant la commande **Outils / Editeur de véranda** depuis 3D Architecte. Cette commande est disponible en mode Construction et en mode Design 3D.

Nous allons créer notre véranda par ajout de blocs successifs. Avant de vous lancer dans l'ajout des blocs, il faut que vous ayez une idée assez précise du type de véranda que vous souhaitez dessiner ainsi que de ses dimensions.





- 1 Cliquez sur **Nouveau** pour démarrer un projet vierge. Cliquez sur le bouton **Fond** afin de placer la photo de la maison en arrière-plan. Cela nous permettra de placer plus facilement les différents blocs.



- 2 L'écran affiche par défaut le bloc de base. Habituez-vous à utiliser la souris pour déplacer le bloc de base :



- Maintenez le bouton gauche de la souris appuyé : le curseur apparaît. Vous pouvez faire tourner librement la véranda.




- Maintenez le bouton droit de la souris appuyé : le curseur apparaît. Vous pouvez zoomer la véranda en faisant glisser la souris vers l'arrière, dézoomer la véranda en faisant glisser la souris vers l'avant.



- Maintenez la touche **MAJ** appuyée : le curseur apparaît. Vous pouvez déplacer la véranda en la faisant glisser vers l'endroit souhaité.

- 3 Indiquez les cotations du bloc de base dans le volet droit. Les cotations les plus importantes sont les suivantes :

- largeur totale : largeur du bloc concerné.
- profondeur totale : profondeur du bloc concerné.
- Haut. à l'égout : hauteur entre le sol du bloc et l'arrivée de la gouttière.
- Haut. Profilé : hauteur entre le sol du bloc et la jonction au mur de la construction.



- 4 Cliquez sur **Ajouter un bloc**, puis choisissez dans DROITE le bloc **Arête droite**. Cliquez sur OK. Nous venons de fermer la véranda par la droite. Vous pouvez modifier les valeurs spécifiques à cette arête si vous le souhaitez.



- 5 Revenez à notre premier bloc en cliquant sur la flèche gauche. Cliquez sur **Ajouter un bloc**, puis choisissez dans GAUCHE le bloc **Modèle de base**. Cliquez sur OK.



- 6 Cliquez sur **Ajouter un bloc**, puis choisissez dans GAUCHE le bloc **Modèle 8 moitié**. Cliquez sur OK et adaptez les dimensions en fonction de vos souhaits.



Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant paramétriser chaque bloc, définir sa hauteur, modifier le nombre de panneaux, etc. Vous pouvez, par exemple, ajouter des ouvrants et des stores sur les façades :

- 1 Cliquez sur le bouton **Façades**.
- 2 Sélectionnez la façade à traiter en utilisant les boutons fléchés.
- 3 Appliquez le modèle d'ouvrant sur la façade en faisant glisser le modèle sur la façade.



- 4 Modifiez ainsi les différentes façades, en plaçant par exemple une porte sur le côté droit de la véranda.



Vous pouvez également modifier les textures des différents composants de la véranda mais nous exécuterons cette tâche ultérieurement dans le logiciel 3D Architecte. Néanmoins, si vous souhaitez modifier les textures directement dans l'Editeur de véranda, cliquez sur le bouton **Matériaux**.

Le fichier, à ce stade, est enregistré sous le nom **VERAND01.WIV** dans le dossier **Programme\Standard\veranda\Modeles** du dossier d'installation du programme.

19.2.3 Enregistrer la véranda exemple

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** ou exécutez la commande **Fichier/Enregistrer**. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez un nom pour votre serre. L'extension du fichier doit être .wiv (modèle de véranda). Si vous ne saisissez aucune extension, celle-ci sera ajoutée automatiquement. Par défaut, le fichier est enregistré dans le chemin \ *Programme \ Standard \ Veranda \ Modeles*. Utilisez ce chemin car il sera très utile par la suite.

Le fichier enregistré contient toutes les informations sur la conception de la véranda, les textures utilisées, la couleur de l'arrière-plan ou le nom de l'image d'arrière-plan, ainsi que la position et les dimensions de tous les objets utilisés.


Dans le même dossier, un second fichier avec le même nom et l'extension .ACO est généré. Ce fichier fournit une image d'aperçu pour un affichage ultérieur. Toutefois, le programme vous rappelle par un message que vous devez exporter la véranda vers 3D Architecte si vous souhaitez l'utiliser dans le projet.

19.2.4 Exporter et aménager la véranda exemple dans 3D Architecte


Pour pouvoir utiliser la véranda dans notre projet 3D Architecte, il nous faut l'enregistrer sous forme d'objet compatible avec 3D Architecte. Ce format porte l'extension .ACO.

19.2.4.1 Exporter depuis l'Editeur de véranda et importer dans 3D Architecte


- Ouvrez votre fichier véranda dans l'Editeur de véranda si ce n'est pas déjà le cas.



- Utilisez la commande **Fichier/Exporter Objet 3D Architecte** puis entrez un nom pour l'objet, par exemple **Verand01.aco**. Conservez le chemin proposé par défaut \ *Objets \ Veranda*.
- Un message vous rappelle la manière de mettre en oeuvre la véranda dans le projet 3D Architecte. Cliquez sur OK puis quittez l'Editeur de véranda.
- De retour dans votre projet 3D Architecte, activez le mode Design 3D.



- 5 Affichez le Catalogue des objets et des textures  . Sélectionnez l'entrée **Fichier système** et ouvrez le dossier **Véranda**.



- 6 Faites glisser l'objet Véranda dans le projet puis utilisez les poignées de redimensionnement de l'objet pour agrandir la véranda.



- 7 En agrandissant l'objet, si vous constatez que des parties de la véranda s'effacent, cliquez sur le bouton **Montrer tout** .




19.2.4.2 Adapter les dimensions de la véranda et ajouter les objets

- 1 Si la véranda n'est pas dans la bonne orientation, faites-la pivoter : sélectionnez-la, puis cliquez dans la barre d'outils verticale sur l'outil de rotation de 90° autour de l'axe Z . Vous pouvez aussi utiliser l'outil **Rotation libre autour de l'axe Z**  pour faire pivoter librement l'objet.

Pour chaque outil de rotation (X, Y ou Z), vous disposez d'une **réglette** pour faire tourner la véranda avec beaucoup plus de précision.



- 2 Si la véranda ne correspond pas à ce que vous en attendiez en terme de taille, vous pouvez modifier très facilement ses dimensions.
 - Double-cliquez sur l'objet. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous notez les dimensions actuelles de l'objet.
 - Cochez la case **Cadrer en distorsion** pour autoriser des modifications non homothétiques. Si vous ne cochez pas cette case, toute modification d'une dimension sera répercutée sur les autres.
 - Modifiez les dimensions voulues puis décochez la case **Cadrer en distorsion**.




Vous pouvez à tout instant afficher ou masquer l'image d'arrière-plan en utilisant la commande **Affichage/Image d'arrière-plan**.

Ajoutez les objets et les textures en fonction de vos souhaits.

19.2.5 Imprimer la véranda et enregistrer une image de la véranda

Pour disposer d'une sortie imprimée de la véranda :

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur le bouton **Imprimer** dans la barre d'outils horizontale.
- 2 Sélectionnez l'option **Vue actuelle** et **Taille 1 fois la largeur de page**.



- 3 Cliquez sur OK puis imprimez en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le bouton **Imprimer** .

Pour disposer d'une image bitmap de la véranda :

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur le bouton **Enregistrer une image**  dans la barre d'outils horizontale.
- 2 Choisissez le format de l'image et sa taille en fonction de vos souhaits.



- 3 Cliquez sur OK puis enregistrez l'image en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le bouton **Enregistrer une image**  . Indiquez le nom du fichier de sortie dans la boîte de dialogue.

Le fichier, à ce stade, est enregistré sous le nom VERANDA01.ACP dans le dossier *Projets/Vérandas* du dossier d'installation du programme.


19.3 CRÉER UNE VÉRANDA ADOSSÉE À LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON

EXEMPLE 2 : La véranda est construite en étant adossée à votre habitation sachant que vous souhaitez également dessiner entièrement votre maison avec le logiciel. Vous allez dans ce cas dessiner les murs, placer les portes et les fenêtres, puis agencer la véranda.


Dans cette section, nous utilisons une maison dessinée avec *3D Architecte* et la véranda dessinée avec l'Editeur de véranda.

Nous partons du principe que vous avez réalisé la véranda avec l'Editeur de véranda et que vous l'avez exportée au format ACO. La véranda exportée au format ACO est traitée par 3D Architecte comme n'importe quel objet ACO 3D Architecte (table, chaise, lampe, etc).

1 Activez le mode Design 3D.



2 Affichez le Catalogue des objets et des textures . Sélectionnez l'entrée **Fichier système** et ouvrez le dossier **Véranda**.



- 3 Faites glisser l'objet Véranda dans le projet puis utilisez les poignées de redimensionnement de l'objet pour agrandir la véranda. En agrandissant l'objet, si vous constatez que des parties de la véranda s'effacent, cliquez sur le bouton **Montrer tout** .



Une symétrie a été appliquée à l'objet

- 4 Si la véranda n'est pas dans la bonne orientation, faites-la pivoter : sélectionnez-la, puis cliquez dans la barre d'outils verticale sur l'outil de rotation de 90° autour de l'axe Z . Vous pouvez aussi utiliser l'outil **Rotation libre autour de l'axe Z**  pour faire pivoter librement l'objet. Pour chaque outil de rotation (X, Y ou Z), vous disposez d'une **règlette** pour faire tourner la véranda avec beaucoup plus de précision.
- 5 Si la véranda ne correspond pas à ce que vous en attendiez en terme de taille, vous pouvez modifier très facilement ses dimensions.
- Double-cliquez sur l'objet. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous notez les dimensions actuelles de l'objet.
 - Cochez la case **Cadrer en distorsion** pour autoriser des modifications non homothétiques. Si vous ne cochez pas cette case, toute modification d'une dimension sera répercutee sur les autres.
 - Modifiez les dimensions voulues puis décochez la case **Cadrer en distorsion**.
- 6 Modifiez les textures et les matériaux de chaque composant de la véranda. Pour plus de précisions, lisez les sections correspondantes du chapitre précédent.


19.3.1 Placer la véranda avec précision

Pendant la mise en place de la véranda, vous avez certainement constaté qu'il est délicat de placer l'objet au bon endroit. Lorsque vous tournez la vue avec le bouton , vous constatez que la façade arrière n'est pas alignée correctement.


La vue actuelle à laquelle vous êtes habitué s'appelle une **vue en perspective**. Il existe une vue, appelée **Plan coloré**, qui donne une présentation aérienne du plan.

- 1 Toujours dans le mode Design, cliquez dans la seconde barre d'outils horizontale sur le bouton


Plan coloré 



- 2 Masquez temporairement la toiture et la charpente en cliquant sur les boutons  et .



- 3 Sélectionnez l'objet et placez-le avec précision. Si le déplacement est saccadé, **désactivez la grille** en cliquant sur son bouton  dans la barre d'outils supérieure. De même, désactivez l'option **Magnétisme pendant déplacement** disponible dans la boîte de dialogue ouverte en double-cliquant sur l'objet.



- 4 Pour rétablir la vue en perspective, cliquez sur son bouton .



- 5 Placez les objets et les textures en fonction de vos souhaits.



19.4 CRÉER UNE SERRE OU UN JARDIN D'HIVER

EXEMPLE 3 : La véranda est construite de manière complètement indépendante, à la manière d'une serre.

L'Editeur de véranda permet également de créer des vérandas entièrement indépendantes, l'exemple le plus parlant est celui d'une serre ou d'un jardin d'hiver.

Comme indiqué précédemment, la réalisation de la serre provient d'une interaction entre le moteur 3D Architecte et l'Editeur de véranda.


Pour démarrer l'Editeur de véranda, procédez ainsi :

- 1 Créez un nouveau projet en mode Construction avec 3D Architecte.
- 2 Dans le menu **Outils**, cliquez sur la commande **Editeur de véranda**.


Une fois l'Editeur de véranda ouvert, vous pouvez travailler simultanément dans le projet. Rien ne vous empêche non plus de quitter l'Editeur de véranda et de le relancer.

19.4.1 Créer la serre


- 1 L'écran affiche par défaut un bloc de base. Cliquez sur **Ajouter un bloc**, puis choisissez dans DROITE le bloc **1.Modèle de base**. Cliquez sur OK. Effectuez cette opération encore deux fois.




- 2 Cliquez sur **Ajouter un bloc**, puis choisissez dans DROITE le bloc **Arête droite**. Cliquez sur OK.




- 3 Pour ajouter une arête opposée, cliquez sur **Ajouter un bloc**, puis choisissez dans DROITE le bloc **Arête gauche**, indiquez **180°** dans la zone **Tourner vers la gauche de**. Cliquez sur OK.




- 4 Cliquez sur **Ajouter un bloc**, puis choisissez dans DROITE le bloc **1.Modèle de base**. Cliquez sur OK. Effectuez cette opération encore trois fois.



- 5 Cliquez sur **Ajouter un bloc**, puis choisissez dans DROITE le bloc **Arête droite**. Cliquez sur OK.



- 6 Pour ajouter la dernière arête opposée et fermer ainsi la véranda, cliquez sur **Ajouter un bloc**, puis choisissez dans DROITE le bloc **Arête gauche**, indiquez **180°** dans la zone **Tourner vers la gauche de**. Cliquez sur OK.




La serre est totalement constituée

Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant paramétriser chaque bloc, définir sa hauteur, modifier le nombre de panneaux, etc.

Vous pouvez, par exemple, ajouter des ouvrants et des stores sur les façades :

- 1 Cliquez sur le bouton **Façades**.
- 2 Sélectionnez la façade à traiter en utilisant les boutons fléchés.
- 3 Appliquez le modèle d'ouvrant sur la façade en faisant glisser le modèle sur la façade.



Le fichier, à ce stade, est enregistré sous le nom SERRE POUR JARDIN.WIV dans le dossier [Programme\Standard\veranda\Modeles](#) du dossier d'installation du programme.

19.4.2 Enregistrer la serre et l'exporter vers 3D Architecte

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** ou exédez la commande **Fichier/Enregistrer**. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez un nom pour votre serre. L'extension du fichier doit être .wiv (modèle de véranda). Si vous ne saisissez aucune extension, celle-ci sera ajoutée automatiquement. Par défaut, le fichier est enregistré dans le chemin [\ Programme \ Standard \ Veranda \ Modeles](#). Utilisez ce chemin car il sera très utile par la suite.

Le fichier enregistré contient toutes les informations sur la conception de la véranda, les textures utilisées, la couleur de l'arrière-plan ou le nom de l'image d'arrière-plan, ainsi que la position et les dimensions de tous les objets utilisés.


Dans le même dossier, un second fichier avec le même nom et l'extension .ACO est généré. Ce fichier fournit une image d'aperçu pour un affichage ultérieur. Toutefois, le programme vous rappelle par un message que vous devez exporter la véranda vers le plan si vous souhaitez l'utiliser dans le projet.

Pour pouvoir utiliser la serre dans notre projet 3D Architecte, il nous faut l'enregistrer sous forme d'objet compatible avec Jardin 3D. Ce format porte l'extension .ACO.

- 1 Utilisez la commande **Fichier/Exporter Objet 3D Architecte** puis entrez un nom pour l'objet, par exemple **Serre pour jardin.aco**. Conservez le chemin proposé par défaut [\ Objets \ Veranda](#).
- 2 Un message vous rappelle la manière de mettre en oeuvre la véranda dans le projet. Cliquez sur OK puis quittez l'Editeur de véranda.
- 3 De retour dans votre plan, activez le mode Design 3D.
- 4 Affichez le Catalogue des objets et des textures . Sélectionnez l'entrée **Fichier système** et ouvrez le dossier **Véranda**.




- 5 Activez si nécessaire le mode Plan coloré  pour placer l'objet Véranda dans le projet et régler sa hauteur au sol à 0.



- 6 Effectuez tous les aménagements voulus à l'intérieur et à l'extérieur de la véranda. Vous pouvez également adapter des textures sur les différents composants de la véranda. Lisez les sections correspondantes des chapitres précédents pour placer des objets et leur appliquer des textures.

20. L'ÉDITEUR DE TEXTURES AVANCÉ

L'**éditeur de textures** est un outil puissant qui vous permet de créer et retoucher tout type de textures en vue de les utiliser dans votre construction. Ainsi, votre maison ou appartement sera personnalisé au maximum.




Pour utiliser l'**éditeur de textures**, cliquez sur le menu **Outils**, puis sur **Editeur de textures**. Une fenêtre s'affiche à l'écran, vous proposant des fonctionnalités propres à cet outil.

20.1 CRÉER UNE TEXTURE

Vous pouvez créer de toutes pièces une nouvelle texture. Des outils automatisés vous permettent de recréer les textures les plus courantes de murs, de sols ou d'eau.

Cliquez sur **Fichier/Nouveau...**, une fenêtre vous propose alors de définir les propriétés du fichier. Il est conseillé de ne pas dépasser la taille 256 * 256 pixels pour des raisons de mémoire. Modifiez le nom du fichier ainsi que la couleur de fond, puis validez en cliquant sur **OK**.



Pour créer une texture, vous disposez de filtres automatiques dans la partie droite de la fenêtre (Bruit, Turbulence, Marbre).

En réglant les valeurs selon vos préférences, ainsi qu'en modifiant les couleurs utilisées, vous pouvez créer une texture proche des matériaux existants. Pour lui donner plus de réalisme encore, vous pourrez modifier ou mixer plusieurs textures, comme décrit dans le chapitre suivant.

Pensez à enregistrer votre travail lorsque celui-ci est terminé, en cliquant sur **Enregistrer** dans le menu **Fichier**.

20.2 MODIFIER UNE TEXTURE

Appliquez des filtres automatiques à la texture pour améliorer son rendu.


Ouvrez une image de votre choix, que ce soit une texture créée dans l'**Editeur de texture** pour faire un revêtement de mur, une image récupérée sur internet ou une photo personnelle pour l'appliquer dans un tableau. Pour cela, cliquez sur **Ouvrir** dans le menu **Fichier**. L'image s'affiche alors en grand dans la fenêtre.

Dans la partie droite, vous disposez d'un grand nombre d'effets à appliquer.

Ceux-ci sont classés par thèmes disponibles dans la liste déroulante. Une fois le thème défini, choisissez le filtre à appliquer sur l'image, puis modifiez ses options pour obtenir le rendu souhaité. Validez les changements en cliquant sur **OK**. Vous pouvez appliquer autant de filtres que vous le souhaitez.

Pour créer de nouvelles matières, vous pouvez **fusionner 2 textures**.

Cliquez à droite sur l'option **Fusionner 2 textures**. Vous pouvez modifier les 2 images à fusionner, en cliquant sur chacune d'elles.



Sélectionnez ensuite sa source parmi la liste déroulante puis choisissez votre texture.




Plusieurs options vous permettent de paramétrier précisément la fusion des 2 images. Lorsque les réglages sont faits, validez en cliquant sur **OK**.

Maintenant que vous avez la matière ou l'image souhaitée, vous pouvez adapter votre texture en vue de l'appliquer dans votre construction.

20.3 ADAPTER UNE TEXTURE


Cette étape consiste à perfectionner la texture pour qu'elle s'adapte parfaitement à vos modèles de construction.

Il est recommandé d'utiliser les outils ci-dessous avant d'appliquer la texture à votre construction.
Créer un dallage : Permet de mélanger 2 textures comme si c'étaient des carreaux de sol. Choisissez les 2 textures à appliquer en dallage, puis optez pour un motif précis parmi 10. Réglez enfin les épaisseurs de joints, ainsi que la taille des carreaux. Validez le dallage en cliquant sur **OK**.



Rendre la texture répétable : Cette méthode crée automatiquement une texture qui sera appliquée sans aucun défaut de raccord. Elle s'avère particulièrement intéressante pour tous les

matériaux bruts. Toutefois, la texture est quelque peu modifiée par cette opération, mais garde la majorité de ses particularités.



Rotation / Symétrie / Taille : Dernière étape avant d'appliquer votre texture à votre construction, vérifiez qu'elle est dans le bon sens et à la bonne taille. Appliquez rotation, symétrie ou redimensionnement en cliquant simplement sur l'icône appropriée.

Sauvegardez la texture finalisée sur votre disque dur, vous pouvez maintenant l'appliquer dans votre construction.

20.4 ENREGISTRER LA TEXTURE

Lorsque vous enregistrez la texture sur votre disque dur, un message vous rappelle "*Lors de l'enregistrement, nous vous recommandons de ne pas remplacer les textures standard fournies avec le logiciel. Utilisez le chemin par défaut qui est proposé pour enregistrer vos textures personnelles ou modifiées.*"

Le logiciel utilise une bibliothèque de textures qui peut intervenir dans vos propres projets ou dans ceux fournis avec le programme. Si vous remplacez une texture du logiciel, tous les projets qui utilisent cette texture s'en trouveront affectés. C'est pourquoi il est toujours préférable d'enregistrer votre texture dans un fichier personnel.

21. LES CARTOUCHES

En mode Construction, l'angle inférieur droit du plan peut accueillir un cartouche contenant les données clés du projet.



Ces données sont extraites automatiquement par le programme, et ne peuvent pas être modifiées. Le nom affiché correspond au nom du projet.

21.1 ÉDITION DE CARTOUCHE AVANCÉE

Le programme vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs types de cartouche, présentés comme des formulaires de complexité différente, dont les cases sont remplies automatiquement par le programme (nom du maître d'ouvrage, étage, échelle, etc.). Un double clic sur un cartouche permet de l'édition et de le personnaliser.

21.2 AFFICHER OU MASQUER UN CARTOUCHE

Pour afficher ou masquer un cartouche, sélectionnez la commande **Cartouche** du menu **Affichage**. Si la commande est précédée d'une coche, le cartouche est visible.

Pour masquer le cartouche, vous pouvez également cocher la case **Cartouche invisible** dans la boîte de dialogue Paramètres de **Cartouche**.

Un cartouche invisible ne peut pas être édité.

21.3 BOÎTE DE DIALOGUE PARAMÈTRES DE CARTOUCHE

Pour ouvrir cette boîte de dialogue, double-cliquez sur le cartouche affiché en bas à droite du plan en mode Construction. N'oubliez pas que le cartouche peut uniquement être édité lorsqu'il est visible (commande **Cartouche** du menu **Affichage**).

21.3.1 Modèle

Cette liste met à votre disposition plusieurs types de cartouche prédéfinis. Vous pouvez choisir entre le cartouche standard et quatre types de cartouche avancé (plus complet).

Les logos affichés dans les cartouches sont des images bitmap qui se sont installées sur votre disque dur lorsque vous avez installé le programme ; elles sont stockées dans le sous-dossier STANDARD\LOGOS de votre dossier d'installation.

Le tableau ci-dessous présente les logos correspondant à chaque type de cartouche :

Cartouche	Logo
Standard	LOGO.BMP
Type 1	LOGO1.BMP
Type 2	LOGO2.BMP
Type 3	LOGO3a.BMP LOGO3b.BMP
Type 4	LOGO4a.BMP LOGO4b.BMP

Pour insérer votre propre logo dans un cartouche, par exemple dans le cartouche Type 2, nommez votre cartouche LOGO2.bmp et copiez-le dans le dossier LOGOS après avoir renommé le logo existant, afin qu'il ne soit pas remplacé.

Remarque : Lorsque vous créez votre propre logo, veillez à respecter les dimensions du logo d'origine, afin qu'il s'insère correctement dans le cartouche sans être déformé.

21.3.2 Cartouches supplémentaires

En plus des types de cartouches décrits ci-dessus, des cartouches supplémentaires sont également accessibles dans la liste **Modèle**. Leur nombre dépend du nombre de fichiers de cartouche placés dans le dossier STANDARD\LOGOS du programme. Les fichiers qui portent l'extension .INI, par exemple Typ5_A4.ini, contiennent généralement la description du format d'un cartouche. Vous trouverez une description détaillée des fichiers INI dans une page HTML qui se trouve dans le dossier STANDARD\LOGOS. Ces informations vous seront utiles pour créer vos cartouches personnels.

21.3.3 L'Éditeur de cartouches

Pour démarrer l'Éditeur de cartouches, cliquez sur le bouton **Nouveau** de la boîte de dialogue **Paramètres de cartouche**.

Les cartouches qui ont déjà été ajoutés dans le projet peuvent être modifiés par un clic sur le bouton **Édition**.

Vous pouvez modifier librement l'aspect du cartouche à l'aide de divers outils de dessin et l'outil de saisie de texte vous permet de sélectionner facilement diverses données de projet prédéfinies.

21.3.3.1 Interface

L'Éditeur de cartouches vous permet soit de retravailler un cartouche existant soit d'en créer un nouveau.

En cliquant sur le bouton  dans la barre de menus, s'ouvre une boîte de dialogue qui vous propose tous les fichiers disponibles dans le dossier LOGOS. Cliquez sur le fichier souhaité, puis sur **Ouvrir**.

21.3.3.2 La barre d'outils horizontale

-  crée un nouveau cartouche.
-  ouvre un cartouche existant.
-  enregistre la présentation actuelle.

-  coupe la sélection actuelle et la stocke dans le Presse-papiers.
-  copie la sélection actuelle dans le Presse-papiers.
-  colle le contenu du Presse-papiers à l'emplacement actuel dans le cartouche.
-  zoom sur la partie sélectionnée.(voir page 251)
-  présente tous les éléments de votre cartouche dans la zone de travail. Le facteur de zoom approprié est réglé automatiquement.
-  affiche/masque la règle.
-  affiche/masque la grille.
-  affiche/masque les surfaces
-  affiche/masque le texte.
-  affiche/masque la symbolisation des différents crayons.
-  active le magnétisme des points d'extrémité d'objets. Le pointeur de la souris est attiré automatiquement par le point d'extrémité d'un objet lorsqu'il se trouve dans la zone de magnétisme de cet objet.
-  active le magnétisme du centre d'un objet. Le pointeur de la souris est attiré automatiquement par le centre d'un objet lorsqu'il se trouve dans la zone de magnétisme de cet objet.
-  active le magnétisme des points d'intersection de lignes. Le pointeur de la souris est attiré automatiquement par les points d'intersection de lignes lorsqu'il se trouve dans la zone de magnétisme définie.
-  active la saisie numérique
-  affiche/masque la palette de couleurs.

21.3.3.3 La barre d'outils verticale

-  active le mode de sélection.
-  redéfinit l'origine.
-  trace une ligne
-  trace un rectangle vide
-  trace un rectangle blanc avec une bordure
-  trace un rectangle de couleur sans bordure
-  permet de saisir un texte

21.3.3.4 Saisie de texte

Un clic sur le bouton , suivi d'un second clic à l'emplacement requis pour le texte dans le cartouche ouvre la boîte de dialogue de saisie du texte.

La boîte de dialogue vous offre diverses possibilités de saisie et de mise en forme du texte.

En choisissant l'option **Texte**, vous pouvez saisir un texte, l'enregistrer ou ouvrir un fichier texte existant. Les fichiers texte au format .txt et .rtf sont pris en charge.

Pour personnaliser la présentation du texte, vous pouvez choisir une police par un clic dans la

zone  ; vous pouvez également mettre le texte en gras , en italique

et/ou le souligner . Un clic sur le bouton permet d'en choisir la couleur. Pour enregistrer le texte, cliquez sur le bouton et effectuez les réglages requis dans la boîte de dialogue qui apparaît. Les textes formatés (police, couleur, gras, italique, souligné) doivent être enregistrés au format RTF.

Option Propriétés du projet:

Cette option vous permet d'ajouter des données relatives au projet dans le cartouche. La sélection s'effectue dans la zone de liste Titre maître d'ouvrage .

La zone de travail affiche alors le texte générique correspondant à votre sélection. Lorsque vous insérez ensuite votre cartouche dans le projet en cours, ce texte est automatiquement remplacé par les entrées correspondantes dans les Propriétés du projet (voir page 35).

Comme avec l'outil **Texte**, une mise en forme est possible, mais elle est soumise à quelques restrictions.

Vous ne pouvez pas ajouter un texte personnel dans la zone de travail et vous pouvez uniquement choisir la date du projet. Si vous voulez ajouter davantage d'informations, vous devez rouvrir la boîte de dialogue de saisie de texte autant de fois que nécessaire.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK** pour ajouter le texte dans le cartouche. Cliquez sur **Annuler** pour annuler les modifications.

21.3.3.5 Outils de dessin

Vous disposez des outils de dessin suivants pour modifier la mise en page de votre cartouche :

- rectangle vide
- rectangle blanc avec bordure
- rectangle de couleur sans bordure

Un **rectangle vide** se compose seulement de quatre lignes, et n'est pas rempli. La surface est transparente.

Un **rectangle blanc** n'est pas transparent et comporte une bordure dont la couleur peut être choisie dans une palette. Sélectionnez d'abord la couleur désirée dans la palette, puis tracez le rectangle.

Attention : Contrairement à la surface, vous ne pouvez pas changer la couleur de la bordure d'un rectangle déjà tracé.

Le **rectangle coloré sans bordure**, se distingue par son absence de bordure. La surface n'est pas transparente.

21.3.3.6 Le menu Options

Le menu **Options** contient deux nouvelles commandes :

Nom cartouche : Vous permet de saisir le nom du cartouche ou de le modifier. Vous pouvez ensuite sélectionner le nom saisi dans la liste de modèles de cartouches de la boîte de dialogue **Paramètres de cartouche**.

Afficher données projet : Ouvre la boîte de dialogue **Propriétés du projet** qui contient la liste des données relatives au projet en cours, avec leurs variables et leur signification.

21.3.4 Rubrique *Représentation*

La rubrique **Représentation** permet de sélectionner les composants du cartouche à afficher dans le plan. Vous avez le choix entre les composants suivants : **Cadre**, **Ombres**, **Bitmaps**, **Textes**, **Bordures** et **Lignes**.

Remarque : Si votre cartouche contient plusieurs logos, ils seront affichés ou masqués tous ensemble et non séparément.

21.3.5 Cartouche invisible

Lorsque vous cochez cette case, le cartouche est rendu invisible. Vous devez alors sélectionner la commande **Cartouche** du menu **Affichage** pour l'afficher de nouveau.

21.3.6 Rubrique *Date*

Lorsque vous cochez cette case, le cartouche affiche la date actuelle, communiquée par l'horloge de votre ordinateur. Si vous souhaitez afficher une autre date, décochez l'option et saisissez une date fixe.

22. L'ESTIMATEUR DE COÛT

L'Estimateur de Coût est un outil très pratique qui peut vous aider à effectuer des cotations de vos pièces. Le programme lit toutes les informations telles que la superficie des pièces, la superficie des murs, le nombres de portes et de fenêtres, etc. Ces informations peuvent ensuite être traitées directement dans l'Estimateur de Coût ou exportées vers Microsoft Excel.

Remarque 1 : Le calcul du SHOB (surface hors œuvre brute) et du SHON (surface hors œuvre nette) dépend essentiellement de la législation en vigueur. Par conséquent, ces calculs peuvent différer des informations fournies par le programme. De plus, vous êtes le seul décideur de l'usage d'une pièce, le programme ne peut pas connaître vos intentions. De ce fait, le programme vous propose de choisir vous-même quelles pièces doivent intervenir dans le calcul du SHON. Lisez la section correspondante pour plus d'informations sur le SHOB et le SHON.

Remarque 2 : Le calcul des surfaces habitables **au-dessous d'une toiture** est limité à une hauteur de 1.80 m dans la législation actuelle. Toutefois, les toitures dessinées avec ce programme peuvent être très complexes et dépendre de nombreuses pentes. Le calcul de ces surfaces est donc à prendre avec précaution, le programme vous donnant dans ce cas un estimatif assez grossier.

22.1 DÉMARRER L'ESTIMATEUR DE COÛT

Ouvrez d'abord votre projet, puis démarrez l'Estimateur de Coût avec la commande **Outils / Estimateur de Coût**. Le programme lit les informations contenues dans le projet et les affiche sous forme de tableau.

The screenshot shows a Windows application window titled 'Estimateur de coûts'. The menu bar includes 'Fichier', 'Paramètres', 'Aide', 'Bâtiments', 'Terrains', 'Objets', and 'Graphiques'. The main area contains a table with the following data:

Bâtiment	Usage	Pièce	Surfaces de plancher			Bordure extérieure (Largeur en m²)
			Indiquer dans le calcul de la surface	Indiquer dans le calcul de la SHOB	Surface Habitable (m²)	
Bâtiment 1	Réz-de-chaussée	Salon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34,0	34,0
		Salle à manger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,75	3,75
		Cuisine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
		Débarras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,0	1,0
		Total			38,75	38,75
Total du bâtiment :			38,75			
Total global :			38,75			

Si vous avez changé entre-temps certaines données dans le projet, utilisez la commande **Fichier / Actualiser les données** ou la touche **F5** pour rafraîchir les informations.

22.2 LE TABLEAU DE L'ESTIMATEUR DE COÛT

Le tableau donne un certain nombre de valeurs dont voici la liste :

- Nom du bâtiment
- Nom de l'étage
- Nom des pièces
- Superficie au sol des pièces
- Nombre et superficie des fenêtres
- Nombre et superficie des portes
- Nombre, longueur et superficie des murs
- Volume des pièces

En vous appuyant sur ces données, vous pouvez effectuer certains calculs :

- Décider si une pièce doit faire partie du calcul du SHON (5 % sont automatiquement retirés du total pour prendre en compte les éléments électriques et le chauffage selon la législation en vigueur).
- Indiquer le prix du revêtement au sol des pièces et faire calculer le coût total du revêtement.
- Indiquer le prix du revêtement des murs et faire calculer le coût total du revêtement.

Enfin, vous pouvez effectuer des calculs supplémentaires en exportant le tableau vers Excel. Vous pouvez, par exemple, effectuer un calcul rapide de la consommation énergétique basée sur le volume des pièces.

Avant d'appeler l'Estimateur de Coût depuis 3D Architecte, prenez soin de nommer correctement les différentes pièces mais aussi les étages de votre construction :

- Pour nommer un étage, utilisez la commande **Etage/Modifier l'étage actuel**.
- Pour nommer une pièce, double-cliquez sur la pièce puis tapez le nom de la pièce.

L'Estimateur de Coût complète automatiquement une large partie du tableau. Certaines cellules ne sont pas modifiables, d'autres le sont. Pour déterminer si une cellule peut être modifiée, cliquez dessus : si la bordure est en pointillés, la cellule ne peut pas être modifiée ; si la bordure est en trait plein, la cellule peut être modifiée.

22.3 CALCUL DE LA SHOB

La SHOB signifie la **Surface Hors Oeuvre Brute**. Il s'agit d'une superficie calculée essentiellement pour un usage administratif : le calcul de la SHOB permet de définir dans un deuxième temps la SHON (surface hors oeuvre nette), la SHON intervient dans le permis de construire ou le certificat d'urbanisme (voir plus loin). Toute surface non prise en compte dans la SHOB n'est pas non plus prise en compte dans la SHON, c'est pourquoi il est important de calculer soigneusement la SHOB.


La définition de la SHOB est la suivante : "*la surface hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction*", extrait de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme. Par conséquent, l'Estimateur de Coût permet de prendre en compte l'intégralité d'un étage et non pièce par pièce.

Voici les éléments principaux (mais non exhaustifs) de la SHOB et les incidences dans l'Estimateur de Coût :

PIECE	Constitutif de la SHOB	Estimateur de Coût
Le calcul des surfaces doit être fait hors oeuvre, ce qui signifie que les calculs doivent tenir compte de l'épaisseur de tous les murs (extérieurs et intérieurs)	Oui	Pris en compte. Le logiciel comptabilise les murs intérieurs séparant deux pièces pour moitié pour chaque pièce. Certaines approximations sont cependant inévitables pour des constructions complexes avec des murs d'épaisseurs différentes. Pour obtenir des résultats plus précis, créez des murs indépendants par pièce : vous pouvez découper les murs avec les outils de gestion des murs, une fois votre projet finalisé.
Prolongements extérieurs tels que balcons, loggias ou coursives	Oui	Les balcons sont pris en compte automatiquement. Tous les autres prolongements sont également comptabilisés s'ils correspondent à des pièces (y compris délimitées par des murs virtuels). Par exemple, si vous disposez d'une loggia, assurez-vous de l'avoir dessinée en tant que pièce pour que l'Estimateur de Coût la comptabilise.
Constructions non fermées tels que hangars ou garages extérieurs	Oui	L'Estimateur de Coût les comptabilise à condition que cela corresponde à des pièces , remarque identique au point précédent.
Niveaux intermédiaires tels que mezzanines et galeries	Oui	Pensez à créer ces niveaux comme de véritables étages pour que l'Estimateur de Coût les prenne en compte automatiquement. Si vous avez créé une mezzanine à partir d'un polygone, vous devez effectuer les ajustements manuellement.
Combles et sous-sols, aménageables ou non	Oui	Pensez à créer ces niveaux comme de véritables étages pour que l'Estimateur de Coût les prenne en compte automatiquement.
Toitures-terrasses accessibles ou non	Oui	Pris en compte si la toiture-terrasse a été dessinée avec l' outil Toiture-terrasse du logiciel.
Pylônes, canalisations, stockage (citerne, silo, etc), auvents	Non	Pris en compte. Pensez à ne pas créer de pièce pour l'auvent, délimitez l'auvent avec une zone de terrain .
Terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez-de-chaussée	Non	Pris en compte. Pensez à ne pas créer de pièce pour la terrasse, délimitez-la avec une zone de terrain .
Vides d'escalier, d'ascenseur	Non	Pris en compte. 1/ Lorsque la trémie de l'escalier est partagée par plusieurs pièces, certaines approximations peuvent en résulter. Généralement, une trémie est créée dans une même pièce. 2/ Pour créer un vide sur séjour ou sur une autre pièce, utilisez l'option "Ouvert vers le bas" pour la pièce

		supérieure et "Ouvert vers le haut" pour la pièce inférieure. Ces options sont disponibles dans le logiciel dans la boîte de dialogue des pièces.
Marches d'escalier, rampes d'accès	Non	Pris en compte
Partie de niveau inférieur servant d'emprise à un escalier ou une rampe d'accès	Oui	Pris en compte

Pour prendre en compte un plancher dans la SHOB, cochez la case du niveau correspondant dans l'Estimateur de Coût. Vous disposez d'un total par niveau et par construction (bâtiment). Vous disposez aussi d'un total global.



22.4 CALCUL DE LA SHON

La SHON signifie la **Surface Hors Oeuvre Nette**. Il s'agit d'une superficie calculée essentiellement pour un usage administratif. Le calcul de la SHON permet de :

- vérifier si la densité de la construction est respectée (contrôle du C.O.S, contrôle de la surface de plancher, etc)
- calculer les droits de construire
- calculer l'assiette des taxes d'urbanisme (taxe locale, taxe départementale, etc)

La SHON se calcule toujours en soustrayant certaines superficies de la SHOB. Il faut donc disposer de la SHOB pour pouvoir calculer la SHON. Ces superficies sont par exemple les surfaces occupées par les locaux techniques situés dans les combles ou dans les sous-sols (chaufferies, locaux à ordures ménagères, etc), les arcades, les stationnements de véhicules.

Le logiciel ne peut pas deviner à votre place à quel usage vous destinez telle ou telle pièce, c'est pourquoi l'Estimateur de Coût vous laisse le libre choix de décider si une pièce doit faire partie ou non de la SHON. Aidez-vous pour cela du tableau suivant et lisez avec précaution les textes législatifs. A partir du moment où vous avez inclus une pièce dans la SHON, l'Estimateur de

Coût calcule automatiquement la surface adéquate en prenant en compte les critères tels que la hauteur sous plafond ou la déduction de 5% pour le chauffage et l'isolation.

Pour rappel, points importants :

- 1 C'est à vous de décider d'inclure ou non une pièce dans la SHON, en fonction de l'affectation que vous souhaitez attribuer à cette pièce.
- 2 La SHON se calcule par déduction de pièces à partir de la SHOB.

Voici les éléments principaux (mais non exhaustifs) des déductions et les incidences dans l'Estimateur de Coût.

Niveaux	Critères	PIECES A DEDUIRE DE LA SHOB POUR LE CALCUL DE LA SHON DES LOCAUX D'HABITATION	Estimateur de Coût
Sous-sols et combles	Hauteur des locaux	Pièces où la hauteur sous toiture ou sous plafond est inférieure à 1,80m.	Pris en compte. 1/ Des différences importantes peuvent apparaître pour des toitures complexes ou mal agencées. 2/ L'Estimateur de Coût considère une pièce comme sous-sol si son niveau de sol fini est négatif, une pièce comme comble si c'est le dernier étage. 3/ La SHON calculée ne tient pas compte des épaisseurs de murs résiduels générés par la coupe de la toiture, étant donné que ces coupes peuvent être multiples et complexes. L'erreur générée n'est cependant pas importante par rapport à l'ensemble des superficies.
Sous-sols et combles	Affectation des locaux	Pièces non aménageables pour l'habitation : locaux techniques (chaufferies, systèmes d'air conditionné, stockage d'ordures ménagères, etc), caves individuelles, sachant que ces locaux ne disposent pas d'ouvertures sur l'extérieur autres que les prises d'air pour l'aération. <i>Attention, les locaux où peut s'exercer une activité (buanderies, celliers, ateliers, resserres, salles de</i>	Pris en compte en fonction de votre choix d'affecter ou non la pièce à la SHON

		<i>jeux, séchoirs, vestiaires, salles d'ordinateurs, etc) ne doivent pas être déduits de la SHOB.</i>	
Combles	Consistance des locaux	Combles qui sont manifestement non aménageables, soit par impossibilité de supporter des charges (tables, lits, personnes), soit par impossibilité d'aménager en raison de l'encombrement de la charpente	Pris en compte en fonction de votre choix d'affecter ou non la pièce à la SHON
Surfaces qui ne sont ni hors d'eau ni hors d'air		Toitures-terrasses, balcons constituant des surfaces non couvertes, loggias qui ne sont pas closes ou hors d'air, et surfaces non closes du rez-de-chaussée (pilotis, arcades). <i>Attention, les coursives extérieures, les oriels, et les vérandas ne doivent pas être déduits de la SHOB.</i>	Pris en compte en fonction de votre choix d'affecter ou non la pièce à la SHON. Prévoyez par conséquent de dessiner une surface non close du rez-de-chaussée comme une pièce.
Aires de stationnement des véhicules		Aires de stationnement pour les voitures, caravanes, remorques, bateaux, 2 roues, etc., aires de manœuvre, sas de sécurité véhicules-piétons. <i>Attention, les surfaces de stockage ou de réserves ne doivent pas être déduites de la SHOB.</i>	Pris en compte en fonction de votre choix d'affecter ou non la pièce à la SHON. Prévoyez par conséquent de dessiner l'aire de stationnement comme une pièce.
Isolation		Déduction forfaitaire de 5% des surfaces affectées à l'habitation pour prendre en compte les espaces occupés par les matériaux d'isolation.	Pris en compte dans le résultat total de la SHON

Pour **calculer la SHON dans l'Estimateur de coût**, vous devez effectuer deux étapes :

- 1 Inclure un ou plusieurs niveaux dans le calcul de la SHOB. Lisez le tableau de la SHOB pour connaître les niveaux à inclure dans le calcul.
- 2 Inclure une ou plusieurs pièces dans le calcul de la SHON. Lisez le tableau des déductions pour savoir si une pièce peut ou non être incluse dans la SHON.

A partir du moment où vous avez inclus une pièce dans la SHON, l'Estimateur de Coût calcule automatiquement la surface adéquate en prenant en compte les critères tels que la hauteur sous plafond. La déduction forfaitaire de 5% est appliquée sur le total global de la SHON (total du bâtiment).

Bâtiment	Etagé	Pièce	Surface de plancher				Surface
			Surface dans le calcul de la SHOB	Surface dans le calcul de la SHON	Habitable [m²]	Total [m²]	
Bâtiment 1							
		Ros-de-chassela					
		Sous-sol					
		Enterré					
		S.E-E					
		Foyer					
		Total :	26,74	26,74	24,2	24,2	
		Total du bâtiment :	26,74	26,74	24,2	24,2	
		Total global :	26,74	26,74	24,2	24,2	

22.5 SURFACE UTILE (SURFACE UTILISABLE)

La surface utile correspond à la somme des surfaces de plancher, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres. Cela correspond grossso modo à la surface de calcul de la SHOB, sachant qu'il faut y décompter les surfaces occupées par les murs.

L'Estimateur de Coût utilise les mêmes critères que le calcul de la SHOB, en déduisant les surfaces occupées par les murs.

22.6 SURFACE HABITABLE

La surface habitable correspond à la somme des surfaces de plancher, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres. Il faut également déduire les combles non aménagés, les caves, les sous-sols, les remises, les garages, les terrasses, les loggias, les balcons, les séchoirs extérieurs, les vérandas, les volumes vitrés prévus à l'article *R 111-10, les locaux communs et autres dépendances des logements, et les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. Cela correspond grossso modo à la surface de calcul de la SHON, sachant qu'il faut y décompter les surfaces occupées par les murs ainsi que les caves.

Les sous-sols et les combles soulèvent très souvent des difficultés d'appréciation. L'Estimateur de Coût réagit ainsi à leur égard :

- Si le niveau est un sous-sol enterré (sa hauteur d'étage est égale à son niveau de sol fini en absolu, par exemple une hauteur de 2.5m et un niveau de sol fini de 2.5m), sa superficie n'est pas habitable.
- Si le niveau est un sous-sol semi-enterré (sa hauteur d'étage est supérieure à son niveau de sol fini en absolu, par exemple une hauteur de 3.20m et un niveau de sol fini de 1m) et s'il existe au moins une fenêtre, l'Estimateur de coût comptabilise en superficie habitable la partie dont la hauteur sous plafond dépasse 1.80m). Si vous ne souhaitez pas comptabiliser cette superficie en surface habitable, décochez la SHON.

- Si le niveau est le dernier étage, qu'il dispose d'une toiture ou non, L'Estimateur de Coût considère qu'il s'agit de combles. Soit ce sont des combles aménagés, dans ce cas cochez la SHON et la superficie habitable sera automatiquement calculée. Soit ce sont des combles non aménageables, dans ce cas décochez la SHON et la superficie habitable sera mise à zéro.

22.7 CALCUL DU REVÊTEMENT AU SOL

En ce qui concerne les sols, le logiciel renvoie automatiquement la superficie au sol de chaque pièce, quel que soit l'usage de la pièce.

Vous pouvez entrer dans la colonne **Revêtement (prix au m²)**, le prix au m² du revêtement. La colonne suivante donne ainsi un aperçu des coûts que cela va engendrer.

Bâtiment	Etage	Pièce	Sous-sols des planchers			Total	
			Mètres carrés de sol calculé de la pièce, habitable (m ²)	Surface habitable (m ²)	Surface totale (m ²)		
Bâtiment 1							
		Rdc-de-chaussee					
		Salle	96	96,0	96,0	12	(112)
		Couloir	9	9,7	9,7	8	(76)
		S.E.	9	9	9	8	(72)
		Poche	9	1,0	1,0	4	(4)
		Total:	114	116,7	116,7		(116,7)
		Total du bâtiment:	114	116,7	116,7		(116,7)
		Total général:	114	116,7	116,7		(116,7)

22.8 INFORMATIONS SUR LES PORTES ET LES FENÊTRES

En ce qui concerne les fenêtres et les portes, le logiciel renvoie automatiquement leur nombre et leur superficie.

Les prix des portes et des fenêtres étant très variable dans le sens où vous n'utilisez pas forcément des portes et des fenêtres identiques dans toute votre construction, le logiciel ne fournit pas de calcul supplémentaire.

Toutefois, ces données interviennent dans le calcul des superficies murales présentées dans la section suivante.

Bâtiment	Etage	Pièce	Portes		Fenêtres		Nombre
			Coût total de la construction	Nombre	Surface (m ²)	Nombre	
Bâtiment 1							
		Rdc-de-chaussee					
		Maison	116,7	4	5,10	4	1,0
		Couloir	24,6	8	0,0	8	0,0
		S.E.	22	8	0,0	1	1,0
		STW	11,9	0	0,0	0	0,0
		Total:	153,2	21	5,10	13	1,0
		Total du bâtiment:	153,2	21	5,10	13	1,0
		Total général:	153,2	21	5,10	13	1,0

22.9 SUPERFICIES DES MURS ET LONGUEURS DE PLINTHES

Les dimensions des murs permettent de calculer le coût du revêtement mural grâce à la superficie fournie, mais aussi le coût de décoration ou de plinthes murales grâce à la longueur fournie. Vous pouvez entrer dans la colonne **Revêtement (prix au m²)**, le prix au m² du revêtement. La colonne suivante donne ainsi un aperçu des coûts que cela va engendrer.

The screenshot shows a Microsoft Windows dialog box titled "Téléchargement des coûts". It has tabs for "Bâtiments", "Terrasse", "Objets", and "Géophysique", with "Bâtiments" selected. The main table is titled "Hausse" and lists the following data:

Bâtilement	Type	Plancher	Nombre	Longueur (m)	Hauteur (haut en m)	Coût total des plinthes	Superficie (m ²)	Revêtement (prix au m ²)	Coût total du revêtement
Bâtilement 1 Bureaux-chambres	Sous-sol		7	19,32	3	46,00	27,47	11	302,37
	Mezzanine		4	4,32	3	13,00	21,2	9	188,8
	S.D.E.		4	8	3	24,00	21,7	4	186,7
	Entresol		2	8,0	3	11,00	11,82	2	22,74
	Total :			22			84,40		
Total du bâtilement :			22			84,40			369,81
Total généralisé :			22			84,40			369,81

22.10 INFORMATIONS SUR LE VOLUME

Le volume des pièces est fourni à titre indicatif. Si vous souhaitez connaître le niveau d'équipement du chauffage à mettre en œuvre, cette information vous sera utile.

22.11 ENREGISTRER ET CHARGER LES COÛTS UNITAIRES

Lorsque vous avez saisi les différents coûts de la construction, vous pouvez enregistrer les définitions des coûts (les saisies que vous avez effectuées) dans un fichier portant l'extension AEC.

Ainsi, lorsque vous modifiez votre construction, par exemple en augmentant la superficie du séjour, vous ne perdez pas les coûts unitaires que vous aviez saisis.

- Pour enregistrer les définitions des coûts, utilisez la commande **Fichier / Sauvegarder les coûts**. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, conservez le nom proposé qui est celui du projet Arcon. L'extension AEC est ajoutée automatiquement.
- Pour récupérer ultérieurement ces définitions, utilisez la commande **Fichier / Charger les coûts**.

22.12 EXPORTER VERS MICROSOFT EXCEL

Une fois votre tableau complété, vous pouvez l'exporter vers Microsoft Excel en utilisant la commande **Fichier / Exporter / Excel**.

Dans Excel, vous pouvez modifier toutes les données à votre convenance.

22.13 CALCUL DE SHON ET DE SHOB

Extrait de l'ouvrage "120 Plans et modèles de maisons" des éditions Eyrolles.

22.13.1 *La surface d'emprise au sol*

C'est la surface qu'occupe sur le terrain la construction hors œuvre, c'est-à-dire la limite extérieure des murs.

22.13.2 *La surface développée au plancher hors œuvre brute SHOB*

Pour tout projet de construction, il faut d'abord connaître la surface hors œuvre brute.

Par définition le SHOB est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction. Sont donc exclues du SHOB, par exemple, les terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez-de-chaussée.

22.13.3 *La surface hors œuvre nette SHON*

Pour calculer la surface hors œuvre nette (SHON), il faut déduire certaines surfaces du SHOB : les surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités professionnelles, artisanales, commerciales ou industrielles.

Trois critères déterminent si des surfaces sont aménageables ou non. Les trois points suivants ne permettent pas d'aménager des locaux pour l'habitation.

- 1/ La hauteur des locaux : la hauteur sous toiture ou sous plafond ne doit pas être inférieure à 1,80 m dans les combles.
- 2/ L'affection des locaux : les caves, les chaufferies, les locaux pour les ordures ménagères.
- 3/ La consistance des locaux : les surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias et des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée, les surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ainsi que des aires de manœuvre.

De plus, il est déduit forfaitairement 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation pour la prise en compte de l'isolation thermique ou phonique de l'immeuble.

Ces déductions autorisent en pratique la construction de plus grandes surfaces qui ne seront pas prises en compte dans le calcul des taxes d'urbanisme et permettent aussi de connaître le SHON autorisé.

CALCUL DE LA SHOB



Total des surfaces construites de tous les niveaux



ENSEMBLE DES DEDUCTIONS

Les sous-sols – Les surfaces non fermées – Les garages

Les hauteurs < 1,80 m – Les combles perdus




23. LE CRÉATEUR DE MEUBLES ET RANGEMENTS

Vous pouvez créer facilement et rapidement des meubles et rangements sur mesure. Il peut s'agir d'étagères, de placards, de rangements décoratifs par exemple.

23.1 DÉMARRER LE CRÉATEUR DE MEUBLES ET RANGEMENTS

Ouvrez d'abord votre projet, puis démarrez le Créeateur de meubles et rangements avec la commande **Outils / Créeateur de meubles et rangements**.




Cet outil fonctionne de manière très simple : définissez le meuble, son remplissage, les planches, les façades et le pieds en utilisant les différents onglets.

23.2 EXEMPLE PAS À PAS


Nous créons dans cette section un meuble de rangement pas à pas. Reproduisez ces étapes sans précipitation, elles vous permettront de manipuler l'outil avec efficacité et réaliser ainsi de très beaux systèmes de rangement.




1. Cliquez sur l'onglet **Meuble** s'il n'est pas déjà actif.
2. Définissez les mesures correspondant à votre mobilier.
3. Indiquez également les épaisseurs du cadre. Vous pouvez masquer certains éléments du cadre en cochant la case **Masquer**.
4. Choisissez la texture du meuble. Vous pourrez modifier ultérieurement cette texture dans votre projet d'architecture.




5. Cliquez sur l'onglet **Intervalle**. Le programme affiche avec une couleur rouge l'intervalle actif. Par défaut, il existe un seul intervalle qui recouvre l'ensemble de l'intérieur du meuble. **Notez** que toute action s'applique toujours sur l'intervalle actif.




6. Ajoutez une planche horizontale en cliquant sur le bouton correspondant. Vous disposez dès lors de deux intervalles séparés par la planche. L'un des intervalles est actif, l'autre non. **Notez** que toute action s'applique toujours sur l'intervalle actif. Vous pouvez activer un autre intervalle en utilisant les **boutons fléchés**.




7. Modifions cette planche centrale. Cliquez sur l'onglet **Planche**. La planche centrale est sélectionnée par défaut. Si vous disposez de plusieurs planches, vous pouvez activer l'une d'elles en cliquant sur les **boutons fléchés**. Notez que toute action s'applique toujours sur la planche active. Modifiez l'épaisseur, l'emplacement et la texture de la planche si nécessaire.




8. Ajoutons maintenant deux planches dans la partie supérieure. Pour cela, cliquez sur l'onglet **Intervalle** puis sélectionnez l'intervalle supérieur avec les boutons fléchés. Ajoutez les deux planches puis cliquez à nouveau sur l'onglet **Planche** pour régler les planches. Pour les besoins des illustrations, nous avons choisi des couleurs soutenues.




9. Ajoutons maintenant les planches de séparation verticale. Cliquez sur l'onglet **Intervalle**, choisissez l'intervalle en utilisant les boutons fléchés, puis cliquez sur le bouton pour ajouter une planche verticale. Répétez les opérations pour les autres intervalles puis réglez les épaisseurs et les textures de ces planches en utilisant l'onglet **Planche**.




10. Ajoutons les portes dans la partie inférieure. Cliquez sur l'onglet **Intervalle** et sélectionnez l'intervalle inférieur droit en utilisant les boutons fléchés. Cliquez ensuite sur le bouton pour ajouter une porte. Répétez les opérations pour l'intervalle inférieur gauche.




11. Modifions les portes qui ont t ajoutes. Cliquez sur l'onglet **Faade** et slectionnez l'une des portes en cliquant sur les boutons flchs. Ajoutez une poigne et modifiez ventuellement l'tat ouvert ou ferm de la porte. Si vous souhaitez que la porte soit vitre, cochez l'option **Vitre**. Rptez les oprations pour les autres portes.




12. Ajoutons ventuellement les pieds au meuble. Cliquez sur l'onglet **Pieds** et cochez la case **Pieds**. Choisissez les dimensions et les textures.



13. Pour terminer, ajoutez des planches horizontales dans la partie infrieure.



14. Enregistrez le meuble puis exportez-le en cliquant sur le bouton Exporter . Choisissez un chemin et un nom pour l'objet puis cliquez sur **Enregistrer**.



15. Lorsque le programme vous demande si vous souhaitez inclure l'objet dans votre projet, répondez par Oui puis fermez le Créeur de meubles.

16. Dans le programme d'architecture, activez le mode Design pour afficher l'objet.

24. LE CRÉATEUR DE TABLES ET CHAISES

Vous pouvez créer facilement et rapidement des tables et des chaises en adaptant toutes les parties : accoudoirs, pieds, textures, etc.

24.1 DÉMARRER LE CRÉATEUR DE TABLES ET CHAISES


Ouvrez d'abord votre projet, puis démarrez le Créeur de tables et chaises avec la commande **Outils / Créeur de tables et chaises**.




Cliquez sur le bouton correspondant à votre objectif.

24.2 EXEMPLE PAS À PAS DE CRÉATION DE TABLE


Nous présentons ici la création pas à pas d'une table. La méthode reste identique pour la création d'une chaise.




1. Cliquez sur le bouton **Table**.




2. Sélectionnez un pied dans la liste puis cliquez sur **Appliquer**. Choisissez également une texture. Vous pourrez modifier ultérieurement cette texture dans votre projet d'architecture.



3. Définissez les dimensions des pieds. Vous pouvez également modifier l'angle et la position. A ce stade, ne vous préoccupez pas du plateau.



- Cliquez sur l'onglet **Plateau**. Choisissez un plateau puis définissez sa texture et ses dimensions. Si vous souhaitez un plateau en verre, cochez la case **Vitre**. Pour ajuster le plateau aux pieds, utilisez l'aperçu : le bouton gauche de la souris appuyé sur l'aperçu permet de changer d'angle de vue, le bouton droit permet de zoomer (en reculant la souris) ou dézoomer (en avançant la souris).



- Enregistrez la table puis exportez-la en cliquant sur le bouton Exporter . Choisissez un chemin et un nom pour l'objet puis cliquez sur **Enregistrer**.
- Lorsque le programme vous demande si vous souhaitez inclure l'objet dans votre projet, répondez par Oui puis fermez le Crateur de tables.
- Dans le programme d'architecture, activez le mode Design pour afficher l'objet.


25. LE DÉCORATEUR DE PLINTHES FRISES ET CORNICHES

Cet outil permet d'ajouter rapidement des plinthes, des frises, des moulures et des corniches sur la totalité d'une pièce. Par exemple, vous pouvez ajouter instantanément des plinthes sur tout le pourtour d'une pièce, sans avoir à traiter chaque mur séparément. Toutefois, vous avez le libre choix de personnaliser chaque mur si vous le souhaitez.


Lorsque vous ajoutez par exemple des plinthes avec le Décorateur, celui-ci génère un objet qu'il place dans votre projet. Cet objet "Plinthe" peut ensuite être manipulé comme n'importe quel objet.

L'exemple suivant décrit l'ajout de plinthes, mais cela s'applique de la même manière aux autres éléments de la décoration.


- 1 Démarrerez 3D Architecte puis sélectionnez la pièce à traiter en mode Construction.



- 2 Utilisez la commande **Outils / Décorateur de plinthes frises et corniches**.
- 3 Faites tourner la pièce pour mettre en évidence le mur en couleur rouge. Il s'agit du mur actif, celui sur lequel les opérations seront effectuées.




- 4 Cliquez successivement sur les boutons Mur suivant et Mur précédent. Ces boutons permettent de sélectionner le mur sur lequel les opérations seront effectuées.




- 5 Habituez-vous à manipuler l'aperçu 3D :


- Maintenez le bouton gauche de la souris appuyé : le curseur  apparaît. Vous pouvez faire tourner librement la pièce.
 - Maintenez le bouton droit de la souris appuyé ou la touche **CTRL** appuyée : le curseur  apparaît. Vous pouvez zoomer la pièce en faisant glisser la souris vers l'arrière, dézoomer la pièce en faisant glisser la souris vers l'avant.
 - Maintenez la touche **MAJ** appuyée : le curseur  apparaît. Vous pouvez déplacer la pièce en la faisant glisser vers l'endroit souhaité.
- 6 Cliquez sur l'option **Plinthe** si elle n'est pas déjà active. L'ensemble de la pièce est pourvu d'une plinthe.




- 7 Si l'un des murs ne doit pas disposer de plinthe, sélectionnez-le en utilisant les boutons **Mur suivant** et **Mur précédent**, puis décochez la case **Décorer le mur sélectionné**.
- 8 Cliquez sur l'onglet **Modèle** puis choisissez l'un des modèles proposés. Ne vous préoccupez pas de la hauteur de la plinthe, celle-ci pourra être réglée dans 3D Architecte.




- 9 Cliquez sur l'onglet **Position** puis réglez la distance au sol.
- 10 Cliquez sur l'onglet **Couleur** puis choisissez une couleur. Vous pouvez modifier cette couleur ultérieurement dans 3D Architecte en choisissant l'une des nombreuses textures fournies.




- 11 Cliquez ensuite sur OK pour transférer la plinthe dans la pièce. Relancez éventuellement le Décorateur pour ajouter d'autres décos.
- 12 Activez le mode Design 3D pour vérifier le résultat.




- 13 L'ensemble des plinthes est considéré comme un seul objet. Vous pouvez en modifier les dimensions et la texture.





14. Ajoutez de la même manière d'autres éléments de décoration.



26. LE SÉLECTEUR DE PLAN

Pour utiliser correctement le Sélecteur de plan, parcourez l'exemple suivant détaillé pas à pas. Vous serez ensuite totalement opérationnel dans l'utilisation des plans fournis ou de vos propres plans.

Les plans proposés sont fournis sous la forme de fichiers image Jpeg. Le Sélecteur de plan permet de choisir le plan désiré en fonction de différents critères, puis de l'incorporer dans un projet et le mettre à l'échelle.

Nous faisons la distinction suivante entre **Plan** et **Projet** : un plan est une image au format bitmap d'un plancher, un projet est la construction que vous créez avec votre logiciel d'architecture. Le plan peut servir de support à la création de la construction, le logiciel vous permettant de dessiner les murs, les portes, etc, "par-dessus" le plan.

26.1 SÉLECTIONNER ET INSÉRER UN PLAN PROPOSÉ

Vous avez démarré le Sélecteur de plan en utilisant le bouton correspondant dans l'Assistant de démarrage ou en utilisant la commande **Sélecteur de plan** du menu **Outils** (celle-ci est disponible lorsqu'un projet Arcon est déjà ouvert).

Nous partons du principe que vous avez appelé la fonction directement depuis l'interface de démarrage.


- 1 Avant toute opération, désactivez dans Arcon l'affichage de la grille en cliquant sur le bouton  de la barre d'outils horizontale. Le bouton est désactivé lorsqu'il n'est plus enfoncé.
- 2 Définissez les critères de sélection des plans. Par défaut, tous les plans sont sélectionnés. **Si vous ne choisissez pas un critère, celui-ci est ignoré.**



- 3 Cliquez sur **Suivant** une fois la sélection effectuée. L'écran affiche le nombre de plans disponibles suivant vos critères.



- 4 Une fois votre choix effectué, cliquez sur le bouton **Insérer**. Comme il n'existe aucun projet ouvert, le logiciel va créer un nouveau projet et y insérer le plan sélectionné. Notez la présence d'un nouveau bouton dans la barre d'outils horizontale. Il vous servira plus tard à accéder au Sélecteur de plan.



26.2 METTRE UN PLAN À L'ÉCHELLE

Il s'agit maintenant de mettre le plan à l'échelle. Cela s'effectue en cliquant sur deux points successifs dont vous connaissez la distance.


- Faites un zoom sur le plan en cliquant sur le bouton **Zoom**  dans la barre d'outils horizontale et en dessinant un contour autour du plan.



- Zoomez encore plus sur un segment dont vous pouvez lire la distance. Si vous avez trop zoomé, utilisez la commande **Affichage/Réduire** pour diminuer le zoom.



- Cliquez sur le point 1 du segment, idéalement sur une intersection.
- Dès que vous avez cliqué sur le premier point, le message vous invite à cliquez sur le deuxième point. Procédez de la même manière.
- Entrez la distance dans la boîte de dialogue qui s'ouvre puis cliquez sur OK.



- 6 C'est tout ! Cliquez sur la commande **Affichage/Toute la feuille** pour afficher le plan en entier.



- 7 Pour afficher le plan au centre de la page, amenez le curseur sur un des bords de la page. Lorsque celui-ci se transforme en , cliquez et déplacez la page pour centrer le plan tout en maintenant le bouton de la souris appuyé.



- 8 Si le plan ne rentre pas entièrement dans la page, utilisez la commande **Affichage/Vue normale**, ou modifiez l'échelle du projet avec la commande **Fichier/Options de projet**.

26.3 MODIFIER OU MASQUER UN PLAN INSÉRÉ DANS UN PROJET

Une fois le plan inséré dans le projet, celui-ci est enregistré avec le projet, plus exactement le projet conserve un lien vers le fichier image. Vous pouvez à tout moment modifier le plan, sélectionner un autre plan ou modifier son échelle.

- Pour modifier le plan, cliquez sur le bouton  dans la barre d'outils horizontale. Vous accédez ainsi à l'interface du Sélecteur de plan.



- Pour masquer le plan temporairement, cochez la case **Masquer le plan**. Cela vous permet par exemple de visualiser votre construction sans être gêné par l'affichage de l'image en arrière-plan.

- Pour afficher à nouveau le plan,appelez le Sélecteur de plan en cliquant sur  puis décochez la case **Masquer le plan**.
- Pour modifier l'échelle du plan déjà inséré,appelez le Sélecteur de plan en cliquant sur  puis cliquez sur le bouton **Redimensionner**. Vous serez ensuite à cliquer sur deux points dont vous connaissez la distance.
- Lorsque vous enregistrez le projet, ce dernier n'enregistre pas (n'incorpore pas) le fichier image du plan, mais conserve un lien vers ce fichier image. Si vous supprimez le fichier image de votre disque dur, un message d'erreur vous le signalera à l'ouverture du projet.

26.4 OUVRIR UN PLAN PERSONNEL EXISTANT

Vous disposez peut-être d'un plan personnel qui vous a été fourni par votre constructeur ou votre architecte. Vous pouvez l'utiliser pour la construction de l'habitation.


1. Assurez-vous que vous disposez d'un plan au format Jpeg dans une taille raisonnable. Copiez-le dans un des dossiers de votre disque dur.
2. Activez le Sélecteur de plan en utilisant le bouton correspondant dans l'Assistant de démarrage ou en utilisant la commande **Sélecteur de plan** du menu **Outils** (celle-ci est disponible lorsqu'un projet est déjà ouvert).
3. Désactivez l'affichage de la grille en cliquant sur le bouton  de la barre d'outils horizontale. Le bouton est désactivé lorsqu'il n'est plus enfoncé.
4. Cliquez sur le bouton **Ouvrir un plan existant**, puis suivez les instructions fournies à l'étape **Mettre un plan à l'échelle**.

26.5 ELABORER UNE CONSTRUCTION BASÉE SUR LE PLAN


Une fois un plan inséré dans le projet et mis à l'échelle, vous pouvez dessiner les murs, portes, fenêtres, etc, par-dessus le plan.

Avant d'entreprendre la construction, nous vous conseillons fortement de parcourir le manuel de Prise en main fourni avec votre logiciel Arcon et de réaliser pas à pas l'exemple de construction proposé. Vous serez ensuite beaucoup plus rapide et efficace pour construire votre habitation basée sur un plan.


- 1 Zoomez suffisamment le plan.




- 2 Placez les lignes d'aide pour faciliter la construction.



- 3 Dessinez les murs en suivant les contours du dessin du plan. A tout moment, vous pouvez activer et désactiver l'**affichage des hachures des murs** dessinés en cliquant sur le bouton de la barre d'outils horizontale.



- 4 Ajoutez également les portes et les fenêtres en respectant les emplacements et les dimensions du plan.



Si l'affichage du plan pose une gêne, vous pouvez le masquer :

- Pour masquer le plan temporairement,appelez le Sélecteur de plan en cliquant sur puis cochez la case **Masquer le plan**.
- Pour afficher à nouveau le plan,appelez le Sélecteur de plan en cliquant sur puis décochez la case **Masquer le plan**.

27. LE PANORAMA 360°

L'outil Panorama 360° permet de placer votre construction au centre d'un environnement simulé par une image. Vous pouvez "tourner" autour de la maison et vous aurez la sensation que l'angle de vue de l'environnement change réellement.




Construction hors panorama




Construction avec panorama

27.1 EXEMPLE DE PANORAMA 360°


1. Ouvrez d'abord votre projet, puis démarrez l'outil avec la commande **Outils / Panorama 360°**.



2. Cliquez sur le bouton **Choisir une image**. Sélectionnez un panorama puis cliquez sur **Ouvrir**.



3. Cliquez sur le bouton **Créer le panorama 360°**. Choisissez le type de panorama puis la taille en fonction de celle de votre construction. Cliquez ensuite sur OK.



4. Le panorama est prêt. Cliquez sur le bouton **Exporter** pour inclure le panorama dans le projet.



5. Enregistrez le panorama en lui donnant un nom. Le programme va créer un objet à partir du panorama puis va l'ajouter dans le projet. Le panorama est un OBJET, traité au même titre que les autres objets d'aménagement. Dans le logiciel de construction, placez l'objet panorama de manière cohérente par rapport à la construction. Pour plus de clarté, activez le paysage avec la commande **Affichage/Paysage** en mode Design.





28. RACCOURCIS CLAVIER

28.1 ANNULER/RÉTABLIR

Ctrl-Z ou Retour arrière	Annuler une action
Ctrl -Y ou Alt-Retour arrière	Rétablir une action

28.2 TOUCHES DE FONCTION

F1	Aide
F3	En mode Construction, désactive momentanément le magnétisme jusqu'au clic suivant (voir Ctrl-R)
F5	En mode Construction, la règle étant activée, bascule entre la règle levée et abaissée
F6	En mode Construction, la règle étant activée, bascule entre la règle à guide vers le haut et la règle à guide vers le bas
F7	En mode Construction, la règle étant activée, déplacement de la règle en parallèle
F8	En mode Construction, la règle étant activée, fait pivoter la règle d'un angle relatif
F9	En mode Construction, la règle étant activée, fait pivoter la règle de 90° par rapport à la position actuelle
F10	En mode Construction, la règle étant activée, positionne la règle à l'horizontale
F12	Basculer entre le mode Construction et le mode Design.

28.3 TOUCHES DE FONCTION SUPPLÉMENTAIRES

F11	En mode Construction, permet de sélectionner la pièce dans laquelle se trouve actuellement le pointeur de la souris et d'ouvrir la boîte de dialogue Pièce .
------------	---

28.4 ZOOM ET DÉPLACEMENT

Les touches suivantes sont les touches de votre pavé numérique (bloc de chiffres sur la partie droite du clavier). Assurez-vous que la fonction **VerrNum** du clavier est activée.

Touche 0	équivaut à la fonction Montrer tout
Touche 1	déplace l'extrait de l'image vers le bas et la gauche
Touche 2	déplace l'extrait de l'image vers le bas
Touche 3	déplace l'extrait de l'image vers le bas et la droite
Touche 4	déplace l'extrait de l'image vers la gauche
Touche 6	déplace l'extrait de l'image vers la droite
Touche 7	déplace l'extrait de l'image vers le haut et la gauche
Touche 8	déplace l'extrait de l'image vers le haut
Touche 9	déplace l'extrait de l'image vers le haut et la droite
Touche +	agrandissement centré sur le milieu de l'image
Touche -	réduction centrée sur le milieu de l'image

Touche * Agrandissement centré sur la position actuelle du pointeur de la souris
 Touche / Réduction centrée sur la position actuelle du pointeur de la souris
 Les raccourcis clavier **Ctrl++**, **Ctrl+-**, **Ctrl+***, **Ctrl+/** (+, -, * et / du clavier ordinaire) jouent le même rôle que les touches +, -, * et / du pavé numérique.

28.5 TOUCHES FLÉCHÉES

Dans les champs de saisie des boîtes de dialogue

Flèche haut Augmenter la valeur de 1
 Flèche bas Réduire la valeur de 1
 PagePréc Augmenter la valeur de 10
 PageSuiv Réduire la valeur de 10

Dans toutes les vues, en mode Construction et en mode Design, exception faite de la vue en perspective, les touches fléchées ont la même fonction que les touches 4, 8, 2 et 6 du pavé numérique

Dans la vue en perspective, les touches fléchées correspondent aux quatre directions du bouton .

28.6 COMBINAISONS SPÉCIALES EN MODE CONSTRUCTION

Ctrl-C	copie les éléments de construction sélectionnés dans le Presse-papiers
Ctrl-X	coupe les éléments de construction sélectionnés
Ctrl-V	colle un élément de construction à partir du Presse-papiers
Ctrl-W	changement du point de référence des éléments lors de leur positionnement (axe, face gauche ou face droite d'un mur par exemple). déplacement des polygones : activation des différents sommets du polygone "sous" la souris.
Ctrl-Q	changement du point de référence au départ du tracé d'un mur : axe du mur, face gauche ou face droite. déplacement des polygones : activation des différents sommets du polygone "sous" la souris.
Ctrl-E	identique à Ctrl+Q mais pour la fin du mur. déplacement des polygones : activation des différents sommets du polygone "sous" la souris.
Ctrl-F	sélection du point magnétique suivant.
Ctrl-R	en mode Construction, désactivation temporaire de la grille angulaire jusqu'au prochain clic.
Ctrl-Espace	activation de la boîte de dialogue Magnétisme, voir page 71.
Clic droit 2e point	Fixer l'orientation

28.7 FONCTIONS SPÉCIALES DES TOUCHES CTRL ET MAJ

Ctrl

- Évite l'affichage de certaines boîtes de dialogue en mode Construction
- Possibilités supplémentaires lors du déplacement de murs

- Lors du déplacement d'objets en mode Design : Détection des collisions
- Lors d'une visite en mode Design : accélération x 4

Maj

- Lors de la mise en place d'élément en mode Construction : Possibilités supplémentaires
- Lors d'une visite en mode Design : accélération x 4
- Sélection de plusieurs objets

Ctrl+Maj

- Lors d'une visite en mode Design : accélération x 16

28.8 VISIBILITÉ

En mode Construction et en mode Design, vous pouvez changer l'affichage des étages et des bâtiments à l'aide des touches suivantes :

Ctrl+G visibilité des étages : permet de basculer entre **Étage actuel**, **Tous les étages** et **Étage actuel+Étages sélectionnés**.

Ctrl+B visibilité des bâtiments : permet de basculer entre **Bâtiment actuel**, **Tous les bâtiments** et **Bâtiment actuel+Bâtiments sélectionnés** (voir page 55).

Pour ces deux raccourcis, l'utilisation de la touche **Alt** en complément de la touche **Ctrl** permet de basculer directement vers **Étage actuel** ou **Bâtiment actuel**. Si vous êtes déjà dans ce mode d'affichage, vous basculez vers l'étage ou le bâtiment suivant.

Remarque : Vous pouvez également gérer la visibilité des étages et des bâtiments à l'aide de l'outil Gestionnaire de projets. Pour plus d'informations, consultez la page 318.

Index

A

Afficher une section du plan	6
Agrandir	6; 50
Agrandir l'affichage.....	6
Aides à la construction	73
grille.....	92
Lignes d'aide.....	100
Règle.....	94
ajouter un plan scanné.....	358
aligner	294
Allumer/éteindre l'éclairage	295
Aménagement des pièces	68
Angle de vue de l'arrière-plan	245
arrière-plan	243
Angle de vue de l'image.....	245
couleur.....	244
Horizon de l'image.....	245
image	244
Image animée.....	245
Ascenseur.....	262
Assistant de plan	22
Assistant de projet	22

B

Balcons.....	160
Barre de menus.....	3
Barre d'outils	3
en mode Construction.....	23
en mode Design.....	24; 240
horizontale	4; 35
Barre d'outils verticale de droite	4
Barre d'outils verticale de gauche	4
Base de données	
L'utilisation des filtres	300
Bâtiments	61
Charger un bâtiment	67
créer un nouveau bâtiment.....	63

Définir le premier bâtiment d'un projet	62
Éléments	62
Enregistrer les bâtiments visibles	67
Faire pivoter le bâtiment actuel	65
modifier le bâtiment actuel	64
relations	62
Rendre les bâtiments (in)visibles	63
Supprimer le bâtiment actuel	64
Symétrie du bâtiment.....	64
boîte de dialogue Balcons	160
Boutons	4; 21
Propriétés	4
Boutons de Variantes	2
Boutons de Variantes et Commandes.....	2

C

Cadrage de la feuille.....	6
calcul d'éclairage et d'ombrage	252
Calques	
enregistrer	99
Calques	98
afficher/masquer	98
magnétisme	98
ouvrir	98
propriétés	99
Cartouche	465
édition avancée	465
Cartouches supplémentaires	466
Catalogue	299
Catalogue d'objets et textures	299
Contenu	302
matériaux	307
objets	302
Textures	304
Charger des croisillons	415
Charpente	
rendre (in)visible	168
Conduits de fumée.....	165
Définir le type	165

déplacer.....	165	propriétés	233
placer	165	Réaliser une coupe horizontale	232
propriétés	166	Réaliser une coupe quelconque.....	233
supprimer	165	Réaliser une coupe verticale	232
Contrôle des collisions	283	Saisies dans la fenêtre de coupe.....	238
copie		Créer des évidements de mur	137
objets.....	290	Créer des ouvertures.....	396
Copie		Créer une copie à l'enregistrement	43
multiple	89	Croisillons	
Cotation	223	créer	414
afficher/masquer	223		
chaînée	224		
Choisir un type de cotation	223		
Cotation simple.....	223	Dalles de balcon	156
de fenêtres et de portes	226	Materiau	153
Déplacer la ligne de cotation	226	propriétés	156
Éditer	226	tracer	156
Options.....	227	Décorateur de surfaces.....	361
supprimer	227	Définir la luminosité.....	259
Cotation simple.....	223	Définition des fenêtres de toit.....	286
Cotations		Déplacement de point de vue	265
Cotation centrée horizontale	397	Dialoge	
Cotation centrée verticale	397	Typ Rechteck	400; 402
Cotation verticale.....	397	Disposition de l'interface	3
Mode de positionnement.....	396		
Cotations			
Cotation horizontale.....	396	E	
Généralités	396		
Cotations extérieures automatiques.....	229	Éditer Encadrement/Châssis	408
cote	Voir Cotation	Éditeur	369; 370; 372; 373; 374; 375; 379
Couleurs	Voir arrière-plan	Effets sonores	7
Coupes		Eléments de châssis	395
modifier	233	Eléments de construction en mode Design.....	285
supprimer	233	éléments sélectionnés	
Coupes		modifier / transférer les propriétés	87
paramètres.....	233	Enregistrer	
Coupes	231	Bâtiments enregistrer	67
Actualisation lors des modifications	237	Calques	99
Affichage en mode Construction	237	commandes	41
affichage en mode Design	238	des objets	269
Afficher et masquer	233	Options.....	41
Déplacer une coupe.....	238	Escalier	142
Échelle	236	Escalier deux quarts tournants avec palier.....	143
en mode Design	241; 242	Escalier deux quarts tournants sans palier.....	144
étages et bâtiments	235	Escalier droit.....	142
Fenêtre de coupe	236	Escalier hélicoïdal	145

Escaliers	142
Définir le type d'escalier	142
Deux quart tournants avec palier	143
deux quart tournants sans palier.....	144
Droit.....	142
éditer une trémie	149
Hélicoïdal	145
Légende	147
Paramètres	149
Pour parterre surélevé.....	151
Rampe d'accès	146
supprimer.....	148
Symbolisation	78
tracer.....	142
Un quart tournant avec palier	142
Un quart tournant rayonnant.....	144
Un quart tournant sans palier.....	143
Étages	53
Étages	
ajouter (au-dessus/au-dessous)	56
Définir le premier étage d'un projet.....	53
données de l'étage	57
éléments	53
magnétisme des étages visibles	83
Modifier la hauteur de l'étage	59
Modifier l'étage actuel	59
relations	54
rendre visibles.....	55
reprise d'éléments	59
Supprimer l'étage actuel	60
Évidement de terrain	
modifier	213
supprimer.....	213
tracer	211
Évidements de mur	
insérer	154
Évidements de murs	154
Modifier.....	154
Évidements de terrain du terrain	211
F	
Fenêtre d'aperçu	7
Fenêtre d'aperçu 3D en mode Construction	73
Fenêtres	131
cotation	226
Définir le type de fenêtre	131
déplacer.....	141
déplacer en mode Design.....	287
Hauteur d'allège	133
insérer en mode Design	287
Paramétrables.....	136
Paramètres	134
Paramètres de la fenêtre.....	134
Paramètres des fenêtres standard	140
placer	132
supprimer	141
supprimer en mode Design	287
Symbolisation.....	77
Fenêtres d'aperçu à l'ouverture de projets .	39
Fenêtres de toit	206
déplacer en mode Design.....	287
insérer en mode Design	287
Propriétés	207
supprimer en mode Design	287
Ferrures	
Charnière	395
Poignée de fenêtre	395
Poignée de porte	395
Ferrures	407
Généralités	395
Filaire	248
Flèche d'orientation	104
G	
Garde-corps	162
Générateur de fenêtres	
Fenêtres	
Générateur de fenêtres	139
Gestionnaire de projets.....	348
grille	92
Grille	
afficher/masquer	92
Options	93
Groupes	
des objets	289
Dissocier	290
d'objets	281
Groupes d'objets	281; 289
aligner	294
constituer	281

copier	290	Insérer un texte	222
déplacer.....	267	supprimer	223
déplacer avec contrôle des collisions...	283	Lift.....	30
Dissocier	290	Lignes d'aide.....	23; 100
enregistrer	282	afficher/masquer	100
Faire pivoter autour d'un axe libre	292	définir.....	100
nommer	283	Définir le type de lignes	103
ouvrir	282	Magnétisme sur.....	82
placer	265	placer.....	101
propriétés	282	supprimer	103
sélectionner.....	267; 284	Loupe	50
Sélectionner tout	289	Lucarne à croupe	201
supprimer	290	Lucarne à deux pans (jacobine)	198; 201
symétrie.....	294	Lucarne à jouées galbées	203
H		Lucarne à toit bombé	202
Horizon de l'arrière-plan.....	245	Lucarne dégagée	206
I		lucarne en berceau	203
Image de premier plan	246	Lucarne ouverte.....	205
définir et aligner.....	247	Lucarne rampante	198
impression	43	Lucarne trapézoïdale	200
imprimer	43	Lucarne triangulaire	199
Paramètres d'impression	44	Lucarnes	191
Insertion		Charpente	191
avec la souris	5	Couverture transparente	196
Installation.....	1	Définir le type de lucarne.....	193
Introduction	384	fenêtre	196
J		Hauteurs	197
Joystick.....	258	Importer les propriétés de la toiture	197
L		Liaison au plafond de la pièce	197
La barre d'outils		Lucarne à deux pans (jacobine)	198
Construction.....	390	Lucarne rampante	198
Lampes		Lucarne rapportée	197
allumer/éteindre	295	Lucarne triangulaire	199
L'Assistant de Démarrage.....	384	pignon de Dantzig	199
Légendes	222	propriétés	195
afficher/masquer	222	supprimer	195
déplacer.....	223	Texture	198
		tracer	193
Lucarnes complexes		Lucarnes complexes	
formes diverses	205	formes diverses	205
Lucarne à croup	201	Lucarne à deux pans (jacobine)	201
lucarne à deux pans (jacobine).....	201	Lucarne à jouées galbées	203
Lucarne à toit bombé	202	Lucarne à toit bombé	202
Lucarne dégagée	206	Lucarne en berceau	203

Lucarne ouverte	205
Lucarne trapézoïdale	200
pignon de Dantzig	201
toit en demi-croupe	201
Lumière de la vue à heures variables	
définir	261
Luminosité	249
Luminosité de la vue à heure variable	259
L-Wendeltreppe	143
 M	
Macros	
Créer des macros Portes et Fenêtres	390
Créer Vantail	392
Procédure générale	390
Magnétisme	81
Définir les éléments magnétiques	82
Définir l'étendue	82
Matériaux	
Catalogue	299
Chemin d'accès	33
Menu	
Édition	
Châssis / encadrement	389
Grille	389
Fichier	
Enregistrer	388
Enregistrer sous	388
Nouveau	388
Ouvrir	388
Menu	388
Menu contextuel	
Croisillons	414
mesures.....	Voir Cotation
Mise en place des pièces	68
Mobilier	
afficher/masquer	240
mode Aménagement	
modifier les pièces	70
pièces prédéfinies	71
types de pièces	69
Mode Aménagement	68
outils	68
Principes	68
mode Construction	
Fenêtre d'aperçu 3D	73
Mode Construction	5; 73
Barre d'outils	23
insérer des éléments de construction	23; 104
Mode d'affichage Normal	6
Mode d'affichage Page	6
Objets dans	84
outils	73
passer en mode Design	22
présentation	22
vues	23
Mode d'affichage Normal	6
Mode d'affichage Page	6
Mode Design	5; 240
Barre d'outils	24
déplacer des fenêtres	287
déplacer des fenêtres de toit	287
Déplacer des portes	287
Éléments de construction	285
Éléments de construction	288
insérer des fenêtres	287
insérer des fenêtres de toit	287
insérer des portes	286
présentation	24
supprimer des fenêtres	287
supprimer des fenêtres de toit	287
Supprimer une porte	287
types d'affichage	27; 248
vues	240
modèles topographiques	219
Modes d'affichage	
en mode Construction	6
Modifier / Transférer les propriétés d'éléments sélectionnés	87
muret	125
tracer	125
Murs	105
Ajuster	111
Définir le type de mur	105
déplacer	112
Déplacer l'extrémité d'un mur	111
Diviser un mur	110
Diviser un mur en sections égales	112
éditer les contours	115
Étirer	111
Modifier un mur	110

Outils d'édition des murs	110	outil de cotation	239
placer	108	Outils d'édition des murs	110
propriétés	113		
Raccorder deux murs	112		
supprimer	113		
Symbolisation	74; 76		
traits de couleur.....	114		
N			
Niveaux	5		
O			
Objets			
aligner	294	Paramètres	Voir Préférences
Catalogue	299	Paramètres de grille	408
charger	24	Paramètres des fenêtres paramétrables	
Chemin d'accès	32	Générateur de fenêtres	139
comportement	25	Paysage	
copier	290	propriétés	214
créer un groupe d'objets	289	Personnalisation des dimensions des textures	9
Définir la hauteur	25		
déplacer.....	26; 267	pignon de Dantzig	199; 201
déplacer avec contrôle des collisions... <td>283</td> <td> pipette</td> <td>295</td>	283	pipette	295
Dissocier des objets	290	pivoter.....	292
enregistrer	269	Annuler la rotation	294
Faire pivoter autour d'un axe libre	292	avec angle défini	293
grouper	Voir Groupes d'objets	Rotation libre	293
ouvrir	265; 266; 267; 269	rotation libre autour d'un axe.....	293
placer	265	placer l'origine de la grille	92
positionner	25	placer l'origine des coordonnées.....	92
Préférences Déplacements 3D	34	Plafonds	
propriétés	272	Matériau.....	153
électionner.....	26; 267; 284	propriétés	153
Sélectionner tout	289	Plan	
supprimer	290	déplacer des sections.....	89
symétrie.....	294	Point d'altimétrie	
Objets en mode Construction		insérer	212; 218
mettre en place.....	84	modifier.....	213
Objets en mode Construction	84	supprimer	213
Observer sous divers angles	30	Point de vue	263
origine	92	Points d'altimétrie	211
placer l'origine de la grille	92	Portes	126
placer l'origine des coordonnées	92	cotation	226

Position de l'observateur	263; 265
Position du soleil.....	259
Animer le soleil et la lune.....	261
Date et heure locales.....	260
Localisation de l'observateur	260
Poteau.....	394
poteaux.....	165
Définir le type.....	165
déplacer	165
placer	165
propriétés	167
supprimer.....	165
poutre	125
tracer	125
Préférences	30
Chemin d'accès aux matériaux	33
Chemin d'accès aux objets.....	32
Chemin d'accès aux textures.....	32
Déplacements 3D d'objets	34
Limiter le nombre de polygones utilisés pour la visite.....	33
Nombre de couleurs d'un pixel 3D	31
Observer le projet	34
Représentation des images lors des déplacements.....	33
Textures	31
Prendre l'ascenseur.....	30; 262
programme	
Extensions	411
installer	1
Modes de travail	5
Transfert de l'éditeur Portes et Fenêtres	397
Projets	
enregistrer	41
fermer	43
nouveau	37
observer sous divers angles	30; 265
Options de projet	38
ouvrir	39
Propriétés du projet	39
visite	29; 257
Propriétés de l'ouverture.....	407
Propriétés des cotations.....	408
Propriétés du projet	39

R

Raccourcis clavier	
copier, couper, coller	6
en mode Construction	511
rendre (in)visible	512
Touche Ctrl	5; 511
Touche Maj.....	5; 512
touches fléchées.....	511
Zoom.....	510
Rampe d'accès	146
Raytracing	249
avec éclairage activé et désactivé	251
Imprimer et enregistrer des images.....	251
Paramètres	250
Réduire	6; 50
Réduire le nombre de couleurs	295
Règle	23; 94
afficher/masquer	94
Déplacement parallèle	97
déplacer.....	94
Graduation vers le bas/le haut	97
horizontale	97
Paramètres	96
pivoter	97
relever	96
Tabulations	95
Représentation architecturale	228
Représentation architecturale	74
afficher/masquer	74
escaliers	78
fenêtres	77
murs	76
portes	77
Représentation architecturale Toitures	79

S

Sélection	
cadre de sélection.....	284
éléments en mode Construction	85
multiple en mode Construction.....	86
tous les objets ou groupes d'objets.....	289
Sélectionner	
des objets ou groupes d'objets	26; 267; 284

Sols	
Matériaux	153
propriétés	153
Sonnenstand berücksichtigen	259
souris	258
Spacemouse	258
Storyboard	313
barre d'outils	314
Menus contextuels	318
Présentation Générale	313
Structure Élémentaire	314
Symbolisation	Voir Représentation architecturale symétrie
symétrie	294
T	
Terrain	210
clôtures	215; 216
modifier	213
propriétés	215
supprimer	213
tracer	211
Terrain par défaut	210
Terrains	209
Définir le type de terrain	209
Évidements de terrain	211
Fonctions de tracé	211
modifier	213
par défaut	210
Points d'altimétrie	211
rendre (in)visible	212
supprimer	213
Terrain	210
Zone de terrain	210
Textures	
Catalogue	299
Chemin d'accès	32
Préférences	31
toit en demi-croupe	201
Toitures	167
afficher/masquer les pans de toiture	168
Coupe horizontale de la toiture	181
Couverture transparente	181
Dachart bestimmen	168
Définir la texture	171
définir les pans	172
Déplacer le toit en hauteur	184
Détails de la charpente	178
Détails de la construction	174
Hauteurs	180
Les boîtes de dialogue des toitures à pérимètre orthogonal	169
Modifier les paramètres par défaut	182
paramètres	171
Périmètre de toiture automatique	170
Périmètre de toiture orthogonal	170
Périmètre de toiture polygonal	171
Personnaliser chaque pan de toiture	183
rendre (in)visible	168
Sections des différents bois de construction	179
supprimer	171
Symbolisation	79
Toitures cintrée	185
Toitures, cintrées	185
Transfert	397
Trémies	154
tracer	154
Types d'affichage en mode Design	248
En couleurs, avec textures	248
En couleurs, sans textures	248
Fil de fer avec arêtes cachées	249
Fil de fer avec faces cachées	248
Filaire	248
Préférences	33
U	
Un niveau vers le haut/bas	30; 262
Utilisation rapide des touches de variantes	2
V	
Vantail	
Modèle	393
Modèle	402; 404
Rectangle libre	399
Vantail	
Arc cintré	394
Modèle	393; 394
Modèle	401; 403

Onglet	405
Onglet Modèle	405
Principaux types	392
Ventail	
Modèle	398
Verrou	394
Visite 3D	29; 257
Vue 2D	240
avancée	241
Vue 3D	241
avancée	242
Vue à heure variable	258; 259
Vue à heures variables	
arrière-plan	243
Définir la luminosité	259
Lumière	261
Luminosité	259
Position du soleil	259
Vue colorée	240
avancée	242
Vue de jour	258
arrière-plan	243
Définir la luminosité	259
Vue de nuit	258; 259
arrière-plan	243
Définir la luminosité	259
Vue en perspective	241
déplacer un objet	268
en mode Design	242
placer un objet	266
Position de l'observateur et Point de vue	263
Sélectionner des objets ou groupes d'objets	284
Vue en plan	240
déplacer un objet	268
en mode Design	241
placer un objet	265
Sélectionner des objets ou groupes d'objets	284
Vue en plan coloré	240
en mode Design	242
placer un objet	266
Sélectionner des objets ou groupes d'objets	284
Vues	45
créer	49
en mode Design	27; 240
enregistrer	45
Options de création d'une nouvelle vue	49
Options d'enregistrement	46
Vues en mode Design	
Vue en perspective	241; 242
Vue en plan	240; 241
Vue en plan coloré	240; 242
Z	
Zone de terrain	210
clôtures	215; 216
modifier	213
propriétés	215
tracer	211
Zoom	50
Options	51
Raccourcis clavier	510