



TI-*Nspire*TM

Manual de ativação e instalação de software

Este manual do utilizador aplica-se ao software TI-Nspire™ versão 4.2.
Para obter a versão mais recente da documentação, visite education.ti.com/guides.

Informações importantes

Excepto se indicado expressamente na Licença que acompanha um programa, Texas Instruments não dá garantia, explícita ou implícita, incluindo mas não se limitando a quaisquer garantias de comercialização e adequação a um fim particular, relativamente a quaisquer programas ou materiais de documentação e disponibiliza estes materiais unicamente numa base “tal qual”. Em nenhum caso, a Texas Instruments será responsável perante alguém por danos especiais, colaterais, incidentais, ou consequenciais em ligação com a ou provenientes da compra ou utilização destas matérias, e a responsabilidade única e exclusiva da Texas Instruments, independentemente da forma de actuação, não excederá a quantia estabelecida na licença do programa. Além disso, a Texas Instruments não será responsável por qualquer queixa de qualquer tipo apresentada contra a utilização destes materiais por terceiros.

Licença

Consulte a íntegra da licença instalada em **C:\Program Files\TI Education\<TI-Nspire™ Product Name>\license**.

Apple®, Mac®, OS X®, Microsoft® Windows®, Sentinel™, e Windows Vista® são marcas registadas dos respectivos proprietários.

© 2011 - 2016 Texas Instruments Incorporated

Índice

Informações importantes	2
Introdução – Instalação e ativação do software TI-Nspire™	5
Antes de iniciar	5
Obter licenças	5
Obter o software TI-Nspire™	6
Obter o software de TI-Admin	7
Obter ficheiros de propriedades	7
Definir variáveis de ambiente para servidores proxy	7
Utilizar ferramentas de implementação	8
Instalar o TI-Admin Software	9
Instalar o software TI-Nspire™	10
Instalar e implementar o software	10
Ativar licenças	11
Ativar licenças Individuais e de Volume	11
Ativar licenças de Ativação Múltipla	11
Ativar licenças Concorrentes e Geridas pela escola	11
Anexo A: Tipos e termos de licenças	13
Tipos de licença	13
Requisitos de ligação para tipos de licença	15
Termos da licença para utilização do software	15
Anexo B: Opções do ficheiro de propriedades	16
Opções do ficheiro settings.properties	16
Opções do ficheiro deployment.properties	18
Assistência e suporte da Texas Instruments	21
Informações da Assistência e Garantia	21
Índice remissivo	23

Introdução – Instalação e ativação do software TI-Nspire™

Este manual do utilizador de *Instalação e ativação do software TI-Nspire™* descreve os métodos de transferência, instalação e ativação do seguinte software TI-Nspire™.

- TI-Nspire™ CX Teacher Software e TI-Nspire™ CX CAS Teacher Software
- TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software e TI-Nspire™ CX CAS Navigator™ Teacher Software
- TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software e TI-Nspire™ CAS Navigator™ NC Teacher Software
- TI-Nspire™ CX Student Software e TI-Nspire™ CX CAS Student Software
- Software- de Administrador TI

Antes de iniciar

Antes de começar a instalar o software, reveja a seguinte lista de verificação.

- Verifique se os seus computadores cumprem os requisitos do sistema. Consulte a literatura do produto em education.ti.com/software/requirements.
- Verifique se tem privilégios de administrador.
- Para tipos de licenças que não a licença de Ativação Múltipla, verifique se tem uma ligação à Internet. (A licença de Ativação-Múltipla não requer uma ligação à Internet.)
- Obtenha número(s) de licença ou ficheiro(s) de licença. Neste capítulo, consulte a secção *Obter licenças*.
- Verifique se tem o instalador de software TI-Nspire™. Neste capítulo, consulte *Obter o software TI-Nspire™*.
- Se estiver a utilizar um servidor proxy, defina variáveis de ambiente antes de executar o software TI-Nspire™. Neste capítulo, consulte *Definir variáveis de ambiente para servidores proxy*.

Obter licenças

As licenças para o software TI-Nspire™ são obtidas de formas diferentes, dependendo do tipo de licença e do método de aquisição (online ou DVD).

Para uma licença Individual, o número de licença é fornecido no e-mail de confirmação ou na manga do DVD.

Para licenças de Volume, Concorrentes, de Ativação Múltipla e Geridas pela Escola, siga os passos seguintes para obter o número de pedido necessário para criar números de licença ou ficheiros de licença.

1. Inicie sessão na conta do Centro de Assistência de Software em education.ti.com/go/softwarecenter.

2. Clique em **Recuperar número de pedido**.
3. Escreva o número de pedido fornecido no e-mail de confirmação e clique em **Recuperar**.
É apresentada a página Web Acordo de licença.
4. Clique em **Aceitar**.
A página Web Obtenção de número de pedido com sucesso é apresentada.
5. Verifique a sua encomenda, incluindo o nome do produto, tipo de licença e número de lugares.
6. Clique em **Gerir números de licença**.
A página Web Gerir números de licença é apresentada.
7. Clique em **Novo número de licença** e, em seguida, clique em **Gerir licença**.
A página Web Afetar ativações é apresentada.
8. Para licenças que não a licença de Ativação Múltipla, escreva o número de lugares que pretende afetar ao primeiro número de licença.
Por exemplo, se tiver 30 lugares no total e pretende afetar 10 lugares para cada um dos três números de licença, escreva 10 para o primeiro número de licença.
9. Escreva um nome de utilizador e clique em **Guardar**.
A página Web Gerir número de licença é apresentada com o número de licença ou com uma hiperligação de transferência para o ficheiro de licença.
10. Repita os passos 8 e 9 até que todos os lugares estejam afetados.

Obter o software TI-Nspire™

Utilize as informações desta secção para obter o seu software TI-Nspire™.

Estão disponíveis os seguintes instaladores para o software TI-Nspire™:

- Instaladores .exe do Windows® para instalações individuais
- Instaladores .msi do Windows® para utilização com ferramentas de implementação

Nota: O instalador .msi destina-se a ser utilizado em implementações silenciosas. As caixas de diálogo são fornecidas apenas em inglês.

- Instaladores .pkg do Mac® para instalações individuais e utilização com ferramentas de implementação

Para obter o software TI-Nspire™, escolha uma destas opções:

- ▶ Se tiver adquirido um DVD, pode encontrar o instalador nestas pastas:
 - Para os instaladores .exe e .msi do Windows®, aceda à pasta \PC.
 - Para o instalador .pkg do Mac®, aceda à pasta /MAC.

- ▶ Se tiver adquirido uma licença Individual online, visite o site indicado no e-mail de confirmação.
- ▶ Para outras licenças adquiridas online, inicie sessão na sua conta do Centro de Assistência de Software em education.ti.com/go/softwarecenter.
 - a) No menu da esquerda, clique em **Lista de produtos**.
 - b) Navegue até ao seu software e clique em **Transferir software**.

Obter o software de TI-Admin

Para obter o software de TI-Admin, siga os passos seguintes.

1. Abra um browser Web e inicie sessão na sua conta do Centro de Assistência de Software em education.ti.com/go/softwarecenter.
2. No menu da esquerda, clique em **Instalação** e transfira o instalador do software de TI-Admin para uma pasta temporária no computador de serviço de licenças.

Obter ficheiros de propriedades

Os ficheiros settings.properties e deployment.properties são utilizados para instalações de licenças de Volume, Ativação-Múltipla, Concorrentes e Geridas pela Escola.

Para transferir os ficheiros de propriedades, siga os passos seguintes.

1. Abra um navegador Web e inicie sessão na sua conta do Centro de Assistência de Software em education.ti.com/go/softwarecenter.
2. No menu da esquerda, clique em **Instalação**.
3. Transfira os ficheiros settings.properties e deployment.properties e extraia os mesmos para uma pasta que lhe seja conveniente num computador.

Definir variáveis de ambiente para servidores proxy

Se estiver a utilizar um servidor proxy, tem de definir as variáveis de ambiente antes de poder utilizar o software TI-Nspire™.

As variáveis de ambiente apontam para o servidor proxy e para a porta para que a licença possa ser ativada.

Definir variáveis de ambiente no Windows®

Para definir as variáveis de ambiente no Windows®, siga os passos seguintes.

1. Clique em **Iniciar > Painel de Controlo > Sistema**.

(Se estiver a utilizar o Windows® 7 ou o Windows® Vista e estiver a navegar a partir da janela principal do Painel de Controlo, clique em **Sistema e Segurança > Sistema**.)

Abre-se a caixa de diálogo Propriedades do sistema.

2. Clique no separador **Definições avançadas do sistema**.

3. Clique em **Environment Variables (Variáveis de ambiente)**.
Abre-se a caixa de diálogo Variáveis de ambiente.
4. Na área Variáveis do sistema, clique em **Novo**.
Abre-se a caixa de diálogo New System Variable (Nova variável de sistema).
5. No campo Nome da variável, escreva **TI.HttpsProxy**.
6. No campo Valor da variável, escreva **<proxy IP address or host>:<proxy port>**.
7. Clique em **OK** para fechar as caixas de diálogo abertas e o Painel de Controlo.

Definir variáveis de ambiente num Mac®

As variáveis de ambiente num Mac® têm de ser especificadas no ficheiro environment.plist.

As variáveis têm de ser especificadas com a seguinte sintaxe:

TI.HttpsProxy=<proxy IP address or host>:<proxy port>

Por exemplo:

TI.HttpsProxy=www.proxyserver.com:8080

Para mais informações acerca de definir as variáveis de ambiente no ficheiro environment.plist, consulte a documentação da Apple®.

Utilizar ferramentas de implementação

Pode distribuir o software pelos computadores de forma silenciosa com diferentes ferramentas de implementação. Para obter instruções sobre a utilização de uma ferramenta de implementação, consulte a documentação da ferramenta. A Texas Instruments não recomenda produtos específicos.

Se tiver problemas na implementação do software TI-Nspire™, aceda ao Centro de Assistência de Software em education.ti.com/go/softwarecenter ou contacte TI-Cares através do número 1.800.TI.CARES ou do endereço ti-cares@ti.com.

Instalar o TI-Admin Software

O conjunto de software de Administrador TI inclui os seguintes utilitários que têm de ser instalados no computador do serviço de licenças para licenças Concorrentes e Geridas pela Escola:

- Assistente de Ativação do Administrador TI
- Aplicação
- Serviço de licenças WlmAdmin

Para instalar o software de Administrador-TI, siga os passos seguintes.

1. Faça duplo clique no ficheiro do TI-Admin para iniciar o procedimento de instalação.
A caixa de diálogo Assistente de Ativação abre-se.
2. Para completar a instalação, siga as instruções nas caixas de diálogo do instalador.
O Assistente de Ativação é instalado para que o computador do serviço de licenças possa ser ativado.

Para mais informações acerca da ativação do seu serviço de licenças, consulte a secção *Ativar licenças Concorrentes e Geridas pela Escola* no capítulo *Ativar licenças*.

Instalar o software TI-Nspire™

Para instalar e implementar o software TI-Nspire™, siga os procedimentos neste capítulo.

Antes de iniciar qualquer procedimento de instalação, reveja o capítulo *Introdução*.

Instalar e implementar o software

Se estiver a utilizar uma licença Concorrente ou Gerida pela Escola, certifique-se de que instalou o software de Administrador TI-. Para mais informações, consulte *Instalar o software de Administrador- TI*.

Para instalar e implementar o software TI-NSpire™, siga os passos seguintes.

1. Transfira e guarde os ficheiros settings.properties e deployment.properties. Para mais informações, consulte a secção *Obter ficheiros de propriedades*.
2. Através de um editor de texto sem formatação, como o Notepad no Windows® e oTextEdit no Mac®, abra os ficheiros de propriedades.
3. Utilizando as descrições e valores de opções indicados nos ficheiros de propriedades, especifique os valores que se aplicam à sua instalação.

Nota: Se estiver a utilizar uma licença Concorrente ou Gerida pela Escola, o ficheiro settings.properties tem de conter um valor na opção license.server, no mínimo, para garantir que os computadores que executam o software TI-Nspire™ estejam configurados para aceder ao serviço de licenças.

Para mais informações, consulte o *Anexo B: Ficheiro de propriedades Opções*.

4. Guarde todos os ficheiros de propriedades.
5. Implemente o software através da plataforma ou do seu processo preferido, em alternativa execute o instalador e siga as indicações do assistente.

Nota: Os ficheiros de propriedades devem encontrar-se na mesma pasta onde se localiza o ficheiro do instalador do TI-Nspire™ (.exe, .msi ou .pkg).

Se um ficheiro **deployment.properties** que contenha um valor de **license.number** for implementado com o instalador do TI-Nspire™, este tenta automaticamente ativar a licença silenciosamente. Este processo pode demorar um máximo de 10 minutos e necessita que o computador do cliente tenha acesso à Internet no momento da implementação.

Ativar licenças

Para ativar o seu software, utilize os procedimentos descritos neste capítulo.

Se estiver a utilizar um servidor proxy para uma licença Individual, de Volume ou Concorrente, tem de definir as variáveis de ambiente antes de a licença poder ser ativada. No capítulo *Introdução*, consulte *Definir variáveis de ambiente para servidores proxy*.

Ativar licenças Individuais e de Volume

Esta secção descreve a forma de ativar uma licença Individual ou de Volume manualmente com um número de licença e ligação à Internet.

1. Abra o software TI-Nspire™.

A caixa de diálogo Assistente de ativação abre-se.

2. Siga as indicações do assistente para concluir a ativação.

Nota: Se copiar o número da licença, pode colar o número inteiro, colocando o cursor no primeiro campo à esquerda e premindo **Ctrl + V** (Mac®: ⌘ + V).

A caixa de diálogo Ativação bem sucedida abre-se.

3. Escolha uma destas opções:

- Para iniciar o software TI-Nspire™, clique em **Seguinte**.
- Para sair do assistente e utilizar o software mais tarde, clique em **Terminar**.

Ativar licenças de Ativação Múltipla

Uma licença de Ativação Múltipla ativa o software através da instalação de um ficheiro de licença. Pode obter informações sobre o local onde deve colocar o ficheiro de licença na página do produto do Centro de Assistência de Software.

Ativar licenças Concorrentes e Geridas pela escola

Utilize as informações desta secção para ativar o serviço de licença. Quando o serviço tiver sido ativado, estão disponíveis lugares para utilização nos computadores que executam o software TI-Nspire™.

Nota: Se o assistente não conseguir concluir a ativação, poderá ser-lhe solicitado que conclua a ativação, acedendo à Internet noutro computador.

1. Selecione **Programas > Ferramentas TI > Admin TI > Ativar software TI** (Windows®) ou vá a **/Aplicações** e faça duplo clique em **Admin-TI** (Mac®).

A caixa de diálogo Assistente de ativação abre-se.

2. Siga as indicações do assistente para concluir a ativação.

Nota: Se copiar o número da licença, pode colar o número inteiro, colocando o cursor no primeiro campo à esquerda e premindo **Ctrl + V** (Mac®: ⌘ + V).

A caixa de diálogo Ativação bem sucedida abre-se.

3. Escolha uma destas opções:

- Para instalar outra licença, clique em **Seguinte**.
- Para fechar o assistente, clique em **Terminar**.
- Para gerir lugares, selecione a caixa de verificação **Iniciar WLMadmin** na caixa de diálogo Ativação bem sucedida.

Anexo A: Tipos e termos de licenças

O tipo de licença e os termos de que necessita dependem do software TI-Nspire™ que adquiriu, quantos utilizadores (lugares) precisa e a flexibilidade que precisa para múltiplos utilizadores.

Os requisitos para conectividade à rede da escola e à Internet variam, consoante do tipo de ativação e licença.

Tipos de licença

A seguir são indicados os tipos de licenças de software TI-Nspire™.

Licenças Individuais

Uma licença individual é válida para o software TI-Nspire™ instalado num único computador. É ativada quando começa a utilizar o software.

É necessária uma ligação à Internet para ativar a licença.

Licenças de volume

Uma licença de Volume é uma licença de múltiplos utilizadores que proporciona um uso do software TI-Nspire™ por utilizador e por computador.

É uma licença individual que gera um grupo de lugares, cujo número é especificado no momento da compra. O grupo pode ser dividido em múltiplos números de licença, tais como três números, cada um gerindo 10 lugares, numa licença de Volume com 30-lugares.

O software TI-Nspire™ é instalado em cada computador do grupo. O número da licença permanece com o computador por predefinição e é ativado quando o software TI-Nspire™ é aberto nesse computador.

É necessária uma ligação à Internet para ativar a licença.

Licenças Concorrentes

Uma licença Concorrente é um número de licença individual que é instalado no computador de serviço de licenças que está a executar o software de Administrador-TI e é utilizado para gerir o uso de lugares.

Com uma licença Concorrente, o software TI-Nspire™ pode ser instalado em todos os computadores da escola e utilizado quando um lugar estiver disponível:

- Quando um utilizador abre o software, o serviço de licenças seleciona um lugar não utilizado para o utilizador.
- Quando o utilizador fecha o software, o lugar é devolvido ao grupo.

Este processo aplica-se até ao número máximo de lugares que foram especificados no momento da compra.

É necessária uma ligação à Internet para instalar e ativar o software de Administrador -TI no computador de serviço de licenças. Os computadores que executam o software TI-Nspire™ têm de estar ligados através da rede da escola ao computador do serviço de licenças para que os lugares sejam geridos.

Licenças de Ativação Múltipla

Uma licença de Ativação Múltipla é uma licença de múltiplos utilizadores que proporciona um uso do software TI-Nspire™ por utilizador e por computador.

A licença é entregue num ficheiro, que é colocado num local específico em computadores onde o software se encontra instalado.

O ficheiro é utilizado para ativar o software e os utilizadores não recebem um número de licença.

Para computadores que utilizam o software TI-Nspire™, as ligações à Internet e à rede da escola não são necessárias. O software pode ser instalado através de imagem no disco rígido ou outros métodos de implementação.

Para a licença de Ativação Múltipla, o software em cada computador tem de ser ativado periodicamente:

- A licença pode ser adquirida como perpétua (renovada para um novo período de tempo sem custos adicionais) ou pode ser adquirida como uma subscrição não renovável.
- A renovação da subscrição produz um novo ficheiro de licença que tem de ser implementado nos computadores que executam o software TI-Nspire™.

Licenças Geridas pela Escola

A licença Gerida pela Escola é uma licença de múltiplos utilizadores que proporciona um uso do software TI-Nspire™ por utilizador (professor ou aluno) e por computador.

A licença Gerida pela Escola é gerida centralmente e ativada no computador do serviço de licenças que está ligado à rede da escola.

Quando um utilizador abre o software, este pode ser executado se estes requisitos de conectividade estiverem reunidos:

- o computador estiver ligado ao computador do serviço de licenças e houverem lugares disponíveis.
- o computador não está ligado à rede, mas esteve ligado com sucesso ao computador do serviço de licenças nos últimos 30 dias.

Uma ligação à Internet é necessária para instalar e ativar o software de Administração-TI no computador do serviço de licenças. Os computadores que executam o software TI-Nspire™ têm de estar ligados através da rede da escola ao computador do serviço de licenças para que os lugares sejam geridos.

O software pode ser instalado nos computadores que executam o software TI-Nspire™ através de imagens no disco rígido e de outros métodos de implementação.

Para a licença Gerida pela Escola, o serviço de licença é ativado periodicamente:

- A licença pode ser adquirida como perpétua (renovada para um novo período de tempo sem custos adicionais) ou pode ser adquirida como uma subscrição não renovável.
- A subscrição é renovada com um novo número de licença que tem de ser ativado no computador do serviço de licenças.

Requisitos de ligação para tipos de licença

A tabela seguinte resume os requisitos de ligação para um computador que execute o software TI-Nspire™ ou o software de gestão de licenças.

Tipo de licença	Ligação à Internet necessária para a ativação?	Utilização fora da rede?	Quanto tempo fora da rede?
Individual	Sim	Sim	Duração da licença completa
Volume	Sim	Sim	Duração da licença completa
Concorrente	Apenas para o serviço de licenças	Limitada manual	Período de empréstimo (ajustável)
Ativação Múltipla	Não	Sim	Duração da licença completa
Gerida pela Escola	Apenas para o serviço de licenças	Limitada automática	30 dias a partir da última ligação com sucesso ao serviço de licenças

Termos da licença para utilização do software

Para licenças, os termos para utilizar o software TI-Nspire™ são especificados:

- **Subscrição** Uma subscrição é válida por um período limitado de tempo. O período de tempo pode ser uma duração ou definido com uma data final.
- **Licença Perpétua.** Uma licença perpétua é válida por um período de tempo ilimitado. Alguns tipos de licenças podem requerer que a renove e a reactive regularmente.
- **Licença Experimental.** Uma licença experimental é valida durante o período de avaliação que é indicado no software. Não é necessário qualquer número de licença.

Anexo B: Opções do ficheiro de propriedades

Este anexo resume as opções dos ficheiros settings.properties e deployment.properties.

Nota: Certifique-se de que transfere os mais recentes ficheiros de propriedades que incluem as opções atuais.

Opções do ficheiro settings.properties

Opção	Valores aceites	Comentário
database.path	Caminho de ficheiro Unix, UNC ou Windows. Estes caminhos podem utilizar variáveis de ambiente, mas não funcionam com o til (~).	Permite que o administrador defina o caminho que o software verifica para o lançamento de uma base de dados. A definição desta propriedade desativa a capacidade do utilizador para alterar o caminho da base de dados no software. Nota: Esta definição apenas se aplica ao TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software e ao TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software. Nota: A Texas Instruments recomenda-lhe que defina este caminho para um caminho de sistema de ficheiro local.
prefered.hosts	Conjunto separado por ponto e vírgula (;) de <Hostname or IP address>:<port>	Permite ao administrador especificar o(s) anfitrião(es) para consultar as turmas disponíveis quando a difusão múltipla estiver desativada na rede. Nota: Esta opção é utilizada apenas no TI-Nspire™ Student Software e no TI-Nspire™ CAS Student Software.
allow.auto.upgrade	Verdadeiro/Falso	Quando definido para SIM, permite atualizações automáticas do software da Texas Instruments em computadores que executam o software TI-Nspire™. O(s) computador(es) são notificados das atualizações de software disponíveis.

Opção	Valores aceites	Comentário
		Para receberem avisos, os utilizadores devem ter acesso à Internet e a porta 80 tem de estar aberta.
license.server	Nome do anfitrião ou endereço IP	<p>Direciona o software TI-Nspire™ para o computador do serviço de licenças para registar a saída da licença.</p> <p>Nota: O endereço IP tem de ser IPv4.</p> <p>Nota: Esta definição apenas se aplica a licenças Concorrentes e Geridas pela Escola.</p>
license.server.2	Nome do anfitrião ou endereço IP	<p>Direciona o software TI-Nspire™ para um computador secundário do serviço de licenças para registar a saída da licença.</p> <p>Nota: O endereço IP tem de ser IPv4.</p> <p>Nota: Esta definição apenas se aplica a licenças Concorrentes e Geridas pela Escola.</p>
license.server.3	Nome do anfitrião ou endereço IP	<p>Direciona o software TI-Nspire™ para um computador terciário do serviço de licenças para registar a saída da licença.</p> <p>Nota: O endereço IP tem de ser IPv4.</p> <p>Nota: Esta definição apenas se aplica a licenças Concorrentes e Geridas pela Escola.</p>
allow.license.borrow	Sim/Não	<p>Permite o empréstimo de licenças (licença local) quando utiliza uma licença Concorrente que tem o empréstimo ativado.</p> <p>Nota: Esta definição apenas se aplica a licenças Concorrentes.</p>
max.days.borrow.license	1 - 365	Tempo (em dias) permitido para o utilizador ter uma licença emprestada quando utiliza uma

Opção	Valores aceites	Comentário
		<p>licença Concorrente com empréstimo ativado.</p> <p>Nota: Esta definição apenas se aplica a licenças Concorrentes.</p>
allow.subscription.warning	Sim/Não	<p>Permite ao utilizador ser avisado relativamente à expiração de licenças pendentes.</p> <p>Nota: Esta definição apenas se aplica a licenças Subscrição.</p>
subscription.warning.days	1 - 31	<p>Tempo (em dias) até à expiração da licença para que o utilizador seja avisado.</p> <p>Nota: Esta definição apenas se aplica a licenças Subscrição.</p>
subscription.warned.already	Verdadeiro/Falso	<p>Permite ocultar a caixa de diálogo de aviso da subscrição que apresenta o tempo ativo restante de uma licença Subscrição.</p> <p>Nota: Esta definição apenas se aplica a licenças Subscrição.</p>
allow.analytics	Verdadeiro/Falso	<p>Ativa silenciosamente (Verdadeiro) ou desativa silenciosamente (Falso) a recolha automática de informação anónima sobre a utilização e a fiabilidade do produto. O utilizador pode ativar ou desativar a análise a qualquer altura no menu Ajuda. Para apresentar automaticamente ao utilizador uma caixa de diálogo aquando do primeiro arranque do software, deixe este valor em branco.</p>

Opções do ficheiro deployment.properties

Opção	Valores aceites	Comentário
deploy.log.dir	Caminho Unix, UNC ou	Cria um ficheiro vazio imediatamente após a ativação. O nome do ficheiro indica o sucesso ou o insucesso utilizando o seguinte formato:

Opção	Valores aceites	Comentário
	Windows válido.	<p><AppName>-<Success/Failure>- <Host name>-<Date>-<Time>.log</p> <p>Por exemplo, caso o TI-Nspire™ CAS Teacher Software tenha sido instalado no computador ClassDesktop01, a 15 de agosto de 2011 e às 14:30, com sucesso apareceria esta entrada: TINspireCASTeacherEdition-Success-ClassDesktop01-20110815-1430.log</p>
activation.log.location	Caminho Unix, UNC ou Windows válido.	Cria um ficheiro de registo detalhado do progresso da ativação no diretório especificado.
license.number	Número de licença válido com 31 dígitos.	Número de licença do software TI que será ativado no computador do cliente. O número da licença deve incluir travessões.
activation.time.limit	0 - 600	Quando a opção ATIVAR estiver definida para SIM, o software selecionará um valor aleatório entre 1 e o valor especificado para aguardar antes de uma tentativa de ativação de Volume e entre outras tentativas. Isso impede que um grande número de clientes tente comunicar com o servidor de ativação ao mesmo tempo. O sistema tenta ativar automaticamente até três vezes.

Assistência e suporte da Texas Instruments

Homepage: education.ti.com

Endereços de -correio eletrónico: ti-cares@ti.com

**Base de conhecimento e -correio
electrónico:** education.ti.com/support

Informações internacionais: education.ti.com/international

Informações da Assistência e Garantia

Para mais informações sobre a duração e os termos da garantia ou a assistência, consulte a garantia fornecida com este produto ou contacte o retalhista/distribuidor local da Texas Instruments.

Índice remissivo

A

Assistente de ativação, ativar licenças	11
ativar licenças	11

F

ferramentas de implementação	8
ferramentas, implementar software	8
ficheiros de propriedades	
opções	16

I

instalar	
software de Administrador TI	9
software TI-Nspire™	10

L

licenças	
Ativação Múltipla	14
ativar	11
Concorrente	13
Geridas pela Escola	14
Individual	13
obter	5
requisitos de ligação	15
termos para utilização do software	15
tipos e termos para utilização	13
Volume	13
Licenças concorrentes, descrição e ligação	13
Licenças de Ativação Múltipla, descrição e ligação	14
Licenças de volume, descrição e ligação	13
Licenças Geridas pela Escola, descrição e ligação	14
Licenças individuais, descrição e ligação	13

O

obter	
licenças	5
software de Administrador TI	7
software TI-Nspire™	6
opções, ficheiros de propriedades	16

	R
requisitos	
antes de iniciar a instalação	5
	S
servidores proxy, definir variáveis de ambiente	7
software de Administrador TI	
instalar	9
obter	7
software TI-Nspire™	
instalar	10
obter	6
	T
termos de licenças de subscrição	15
termos de licenças experimentais	15
termos de licenças perpétuas	15
termos de utilização do software de licença	13
tipos de licença	13
	V
variáveis de ambiente, definir para servidores proxy	7