

Manuel de service pour les serveurs SPARC® Enterprise T5120 et T5220

Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, Californie 95054, États-Unis. Tous droits réservés.

FUJITSU LIMITED a fourni et vérifié des données techniques de certaines parties de ce composant.

Sun Microsystems, Inc. et Fujitsu Limited détiennent et contrôlent tous deux des droits de propriété intellectuelle relatifs aux produits et technologies décrits dans ce document. De même, ces produits, technologies et ce document sont protégés par des lois sur le copyright, des brevets, d'autres lois sur la propriété intellectuelle et des traités internationaux. Les droits de propriété intellectuelle de Sun Microsystems, Inc. et Fujitsu Limited concernant ces produits, ces technologies et ce document comprennent, sans que cette liste soit exhaustive, un ou plusieurs des brevets déposés aux États-Unis et indiqués à l'adresse <http://www.sun.com/patents>, ainsi qu'un ou plusieurs brevets supplémentaires ou demandes de brevet en attente aux États-Unis et dans d'autres pays.

Ce document, le produit et les technologies afférents sont exclusivement distribués avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution et la décompilation. Aucune partie de ce produit, de ces technologies ou de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Fujitsu Limited et de Sun Microsystems, Inc., et de leurs éventuels bailleurs de licence. Ce document, bien qu'il vous ait été fourni, ne vous confère aucun droit ni aucune licence, expresses ou tacites, concernant le produit ou la technologie auxquels il se rapporte. Par ailleurs, il ne contient ni ne représente aucun engagement, de quelque type que ce soit, de la part de Fujitsu Limited ou de Sun Microsystems, Inc., ou d'une quelconque de leurs sociétés affiliées.

Ce document, ainsi que les produits et technologies qu'il décrit, peuvent inclure des droits de propriété intellectuelle de parties tierces protégés par copyright et/ou cédés sous licence par des fournisseurs à Fujitsu Limited et/ou Sun Microsystems, Inc., y compris des logiciels et des technologies relatives aux polices de caractères.

Conformément à la GPL ou à la LGPL, une copie du code source régi par la GPL ou la LGPL, si applicable, est disponible sur simple demande de l'utilisateur final. Veuillez contacter Fujitsu Limited ou Sun Microsystems, Inc.

Cette distribution peut comprendre des composants développés par des parties tierces.

Des parties de ce produit peuvent être dérivées des systèmes Berkeley BSD, distribués sous licence par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays, distribuée exclusivement sous licence par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Java, Netra, Solaris, Sun StorEdge, docs.sun.com, OpenBoot, SunVTS, Sun Fire, SunSolve, CoolThreads, J2EE et Sun sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Fujitsu et le logo Fujitsu sont des marques déposées de Fujitsu Limited.

Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques déposées de SPARC International, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

SPARC64 est une marque de fabrique de SPARC International, Inc., utilisée sous licence par Fujitsu Microelectronics, Inc. et Fujitsu Limited.

OPEN LOOK et l'interface graphique utilisateur Sun™ sont développés par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et ses concessionnaires. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox en matière de recherche et de développement du concept des interfaces graphiques ou visuelles utilisateur pour l'industrie informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface graphique utilisateur (IG) Xerox, cette licence couvrant également les détenteurs de licences Sun qui implémentent des IG OPEN LOOK et se conforment par ailleurs aux contrats de licence écrits de Sun.

Droits du gouvernement américain – Logiciel commercial. Les utilisateurs du gouvernement américain sont soumis aux contrats de licence standard de Sun Microsystems, Inc. et de Fujitsu Limited, ainsi qu'aux clauses applicables stipulées dans le FAR et ses suppléments.

Avis de non-responsabilité : les seules garanties octroyées par Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc. ou toute société affiliée de l'une ou l'autre entité en rapport avec ce document ou tout produit ou technologie que celui-ci décrit correspondent aux garanties expressément stipulées dans le contrat de licence régissant le produit ou la technologie avec lequel ce contrat est fourni. SAUF MENTION CONTRAIRE EXPRESSÉMENT STIPULÉE DANS CE CONTRAT, FUJITSU LIMITED, SUN MICROSYSTEMS, INC. ET LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES REJETTENT TOUTE REPRÉSENTATION OU TOUTE GARANTIE, QUELQU'EN SOIT LA NATURE (EXPRESSE OU IMPLICITE) CONCERNANT CE PRODUIT, CETTE TECHNOLOGIE OU CE DOCUMENT, LESQUELS SONT FOURNIS EN L'ÉTAT. EN OUTRE, TOUTES LES CONDITIONS, REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE OU À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON, SONT EXCLUES, DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI. Sauf mention contraire expressément stipulée dans ce contrat, dans les limites autorisées par la loi applicables, en aucun cas Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc. ou l'une de leurs sociétés affiliées ne sauraient être tenus responsables envers une quelconque tierce partie, sous quelque théorie juridique que ce soit, de tout manque à gagner ou de perte de profit, de perte de données ou d'interruptions d'activités ou de tout dommage indirect, spécial, secondaire ou consécutif, même si ces entités ont été préalablement informées d'une telle éventualité.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE « EN L'ÉTAT » ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, N'EST ACCORDÉE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE OU À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON. CE DÉNI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OÙ IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVÉNU.



Produit
recyclable



Adobe PostScript

Table des matières

Préface xi

- 1. Présentation des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220 1-1**
 - 1.1 Présentation du châssis 1-1
 - 1.1.1 Cartes d'infrastructure 1-1
 - 1.1.2 Câbles du système interne 1-3
 - 1.2 Panneau avant 1-3
 - 1.2.1 Panneau avant du serveur SPARC Enterprise T5120 1-3
 - 1.2.2 Panneau avant du serveur SPARC Enterprise T5220 1-5
 - 1.2.3 DEL du panneau avant 1-6
 - 1.3 Panneau arrière 1-7
 - 1.3.1 Accès aux composants situés à l'arrière (serveur SPARC Enterprise T5120) 1-7
 - 1.3.2 Accès aux composants situés à l'arrière (serveur SPARC Enterprise T5220) 1-9
 - 1.3.3 DEL du panneau arrière 1-10
 - 1.3.4 DEL des ports Ethernet 1-11
- 2. Outils de diagnostic du serveur 2-1**
 - 2.1 Présentation des outils de diagnostic du serveur 2-1
 - 2.1.1 Gestion des erreurs liées à la mémoire 2-6
 - 2.2 Utilisation des DEL pour déterminer l'état des composants 2-8

- 2.3 Utilisation du microprogramme du processeur de service pour le diagnostic et la vérification de réparation de pannes 2–10
 - 2.3.1 Interaction avec le processeur de service 2–11
 - 2.3.2 Création d'un shell ALOM CMT 2–12
 - 2.3.3 Exécution des commandes ALOM CMT liées aux opérations de maintenance 2–14
 - 2.3.3.1 Connexion à ALOM CMT 2–14
 - 2.3.3.2 Basculement entre la console système et ALOM CMT 2–14
 - 2.3.3.3 Commandes ALOM CMT liées aux opérations de maintenance 2–15
 - 2.3.4 Détection des pannes 2–17
 - 2.3.5 Effacement des pannes 2–19
 - ▼ Suppression des erreurs détectées par la fonction d'autorétablissement prédictif 2–19
 - ▼ Suppression de pannes détectées au niveau de l'unité d'extension E/S externe 2–19
 - 2.3.6 Affichage de l'état environnemental 2–20
 - 2.3.7 Affichage des informations sur les FRU 2–22
- 2.4 Exécution du POST 2–23
 - 2.4.1 Contrôle du mode d'exécution du POST 2–23
 - 2.4.2 Modification des paramètres du POST 2–26
 - 2.4.3 Justifications de l'exécution du POST 2–27
 - 2.4.3.1 Vérification du fonctionnement du système 2–27
 - 2.4.3.2 Diagnostic des composants matériels du système 2–27
 - 2.4.4 Exécution du POST en mode maximum 2–28
 - 2.4.5 Suppression des erreurs détectées par le POST 2–31
- 2.5 Utilisation de la fonction d'autorétablissement prédictif Solaris 2–33
 - 2.5.1 Identification des erreurs détectées par la technologie d'autorétablissement prédictif 2–34
 - 2.5.1.1 Utilisation de la commande `fmddump` pour identifier les erreurs 2–35
 - 2.5.2 Suppression des erreurs détectées par la fonction d'autorétablissement prédictif 2–36

- 2.6 Recueil d'informations à partir des fichiers et des commandes du SE Solaris et du journal des événements ALOM 2-38
 - 2.6.1 Vérification du tampon de messages 2-38
 - 2.6.2 Affichage des fichiers journaux de messages système 2-38
 - 2.6.3 Détection de pannes à l'aide du journal des événements ALOM 2-39
 - ▼ Affichage du journal des événements ALOM 2-39
- 2.7 Gestion des composants à l'aide des commandes ASR (Automatic System Recovery) 2-40
 - 2.7.1 Affichage des composants du système 2-41
 - 2.7.2 Désactivation des composants 2-43
 - 2.7.3 Activation des composants désactivés 2-44
- 2.8 Vérification du système à l'aide du logiciel SunVTS 2-44
 - 2.8.1 Vérification de l'installation du logiciel SunVTS 2-45
- 3. Préparation du système en vue d'opérations de maintenance 3-1**
 - 3.1 Informations relatives à la sécurité 3-2
 - 3.1.1 Symboles de sécurité 3-2
 - 3.1.2 Mesures de sécurité en matière de décharge électrostatique 3-3
 - 3.1.2.1 Utilisation d'un bracelet antistatique 3-3
 - 3.1.2.2 Utilisation d'un tapis antistatique 3-3
 - 3.2 Outils requis 3-4
 - 3.3 Obtention du numéro de série du châssis 3-4
 - 3.4 Mise hors tension du serveur 3-5
 - 3.4.1 Mise hors tension du serveur : ligne de commande du processeur de service 3-5
 - 3.4.2 Mise hors tension du serveur : arrêt progressif 3-6
 - 3.4.3 Mise hors tension du serveur : arrêt d'urgence 3-6
 - 3.5 Débranchement des cordons d'alimentation du serveur 3-6
 - 3.6 Extension du serveur en position de maintenance 3-7
 - 3.7 Retrait d'un serveur du rack 3-8

- 3.8 Prévention contre les décharges électrostatiques : mesures de prévention antistatiques 3-11
- 3.9 Retrait du capot supérieur 3-11

4. Remplacement des composants enfichables et remplaçables à chaud 4-1

- 4.1 Composants enfichables ou remplaçables à chaud 4-2
- 4.2 Unités de disque dur 4-2
 - 4.2.1 DEL de disque dur 4-3
- 4.3 Enfichage à chaud d'un disque dur 4-4
 - 4.3.1 Retrait d'un disque dur 4-4
 - 4.3.2 Installation d'un disque dur 4-6
- 4.4 Guide de référence des configurations de disques durs 4-9
 - 4.4.1 Emplacement des unités de disque dur du serveur SPARC Enterprise T5120 : capacité de quatre configurations 4-10
 - 4.4.2 Emplacement des unités de disque dur du serveur SPARC Enterprise T5120 : capacité de huit configurations 4-11
 - 4.4.3 Emplacement des unités de disque dur du serveur SPARC Enterprise T5220 : capacité de huit configurations 4-12
 - 4.4.4 Emplacement des unités de disque dur du serveur SPARC Enterprise T5220 : capacité de seize configurations 4-13
- 4.5 Module de ventilateur 4-14
 - 4.5.1 Ventilateurs du serveur SPARC Enterprise T5120 4-14
 - 4.5.2 Ventilateurs du serveur SPARC Enterprise T5220 4-14
 - 4.5.3 DEL de module de ventilateur 4-15
- 4.6 Remplacement à chaud d'un module de ventilateur 4-15
 - 4.6.1 Retrait d'un module de ventilateur 4-16
 - 4.6.2 Installation d'un module de ventilateur 4-17
- 4.7 Guide de référence des configurations de modules de ventilateur 4-19
 - 4.7.1 Emplacements de module de ventilateur pour le serveur SPARC Enterprise T5120 4-19
 - 4.7.2 Emplacements de module de ventilateur pour le serveur SPARC Enterprise T5220 4-20

4.8	Alimentations	4–20
4.8.1	DEL d'alimentation	4–21
4.9	Remplacement à chaud d'une alimentation	4–22
4.9.1	Retrait d'une alimentation	4–22
4.9.2	Installation d'une alimentation	4–25
4.10	Guide de référence des configurations des alimentations	4–27
5.	Maintenance des composants de la carte mère	5–1
5.1	Maintenance des modules de mémoire FB-DIMM	5–2
5.1.1	Localisation d'un module de mémoire FB-DIMM défectueux	5–2
	▼ Utilisation des DEL de localisation des modules de mémoire défectueux pour identifier ces derniers	5–3
5.1.2	Retrait des modules de mémoire FB-DIMM	5–3
5.1.3	Installation des modules de mémoire FB-DIMM	5–5
5.1.4	Vérification du succès du remplacement d'un module de mémoire FB-DIMM défectueux	5–7
5.1.5	Installation de modules de mémoire FB-DIMM supplémentaires	5–10
5.2	Consignes de configuration des modules FB-DIMM	5–12
5.3	Maintenance du déflecteur d'air	5–16
5.3.1	Retrait du déflecteur d'air	5–16
5.3.2	Installation du déflecteur d'air	5–17
5.4	Maintenance des cartes Riser PCIe/XAUI	5–17
5.4.1	Retrait d'une carte Riser PCIe/XAUI	5–18
5.4.2	Installation d'une carte Riser PCIe/XAUI	5–19
5.5	Maintenance des cartes PCIe/XAUI	5–21
5.5.1	Retrait de cartes PCIe et XAUI	5–22
5.5.2	Installation de cartes PCIe ou XAUI	5–22
5.6	Guide de référence des configurations de cartes PCIe et XAUI	5–25
5.6.1	Consignes de configuration pour les cartes PCIe/XAUI du serveur SPARC Enterprise T5120	5–25
5.6.2	Consignes de configuration pour les cartes PCIe/XAUI du serveur SPARC Enterprise T5220	5–26

- 5.7 Maintenance de la pile 5-27
 - 5.7.1 Retrait de la pile 5-27
 - 5.7.2 Installation de la pile 5-28
- 5.8 Maintenance du module SCC 5-28
 - 5.8.1 Retrait du module SCC 5-28
 - 5.8.2 Installation du module SCC 5-29
- 5.9 Maintenance de la carte mère 5-29
 - 5.9.1 Retrait de l'ensemble carte mère 5-30
 - 5.9.2 Installation de l'ensemble carte mère 5-32

6. Maintenance des cartes et composants d'infrastructure 6-1

- 6.1 Maintenance du module DVD/USB 6-2
 - 6.1.1 Retrait du module DVD/USB 6-2
 - 6.1.2 Installation du module DVD/USB 6-3
- 6.2 Maintenance des cartes d'alimentation de ventilateur 6-4
 - 6.2.1 Retrait d'une carte d'alimentation de ventilateur 6-5
 - 6.2.2 Installation d'une carte d'alimentation de ventilateur 6-6
- 6.3 Maintenance du panier de disque dur 6-7
 - 6.3.1 Retrait du panier de disque dur 6-7
 - 6.3.2 Installation du panier de disque dur 6-10
- 6.4 Maintenance du backplane d'unités de disque dur 6-12
 - 6.4.1 Retrait du backplane d'unités de disque dur 6-12
 - 6.4.2 Installation du backplane d'unités de disque dur 6-13
- 6.5 Maintenance des ensembles de voyants lumineux du panneau de contrôle avant 6-15
 - 6.5.1 Retrait des ensembles de voyants lumineux du panneau de contrôle avant 6-15
 - 6.5.2 Installation d'un ensemble de voyants lumineux du panneau de contrôle avant 6-16

6.6	Maintenance de la carte de distribution de puissance	6-17
6.6.1	Retrait de la carte de distribution de puissance	6-17
6.6.2	Installation de la carte de distribution de puissance	6-19
6.7	Maintenance du backplane d'alimentation sur le serveur SPARC Enterprise T5220	6-23
6.7.1	Retrait du backplane d'alimentation	6-23
6.7.2	Installation du backplane d'alimentation	6-25
6.8	Maintenance de la carte d'accès	6-26
6.8.1	Retrait de la carte d'accès	6-26
6.8.2	Installation de la carte d'accès	6-27
7.	Remise en service du serveur	7-1
7.1	Mise en place du capot supérieur	7-2
7.2	Réinstallation du serveur dans le rack	7-3
7.3	Retour du serveur en position de rack normale	7-4
7.4	Branchement des câbles d'alimentation au serveur	7-5
7.5	Mise sous tension du serveur	7-5
A.	Unités remplaçables sur site (FRU)	A-1
A.1	Composants du serveur SPARC Enterprise T5120	A-2
A.2	Composants du serveur SPARC Enterprise T5220	A-13
B.	Brochage des connecteurs	B-1
B.1	Brochage des connecteurs du port de gestion série	B-2
B.2	Brochage des connecteurs du port de gestion réseau	B-3
B.3	Brochage des connecteurs du port série	B-4
B.4	Brochage des connecteurs USB	B-5
B.5	Brochage des connecteurs Gigabit Ethernet	B-6
	Index	Index-1

Préface

Ce manuel contient des procédures détaillées qui expliquent le retrait et le remplacement des pièces remplaçables dans les serveurs SPARC® Enterprise T5120 et T5220. Il contient également des informations relatives à l'utilisation et à la maintenance des serveurs. Ce document s'adresse à des techniciens, des administrateurs système, des fournisseurs de services autorisés (ASP, authorized service provider) et des utilisateurs qui ont une expérience avancée du dépannage et du remplacement du matériel.

POUR UN FONCTIONNEMENT SÛR

Ce manuel contient des informations importantes concernant l'utilisation et la manipulation de ce produit. C'est pourquoi vous devez le lire entièrement. Portez une attention toute particulière à la section [Remarques relatives à la sécurité, page xvi](#). Utilisez le produit afférent conformément aux instructions et aux informations contenues dans ce manuel. Gardez ce manuel à portée de main à titre de référence. Fujitsu déploie tous les efforts possibles pour éviter aux utilisateurs et autres personnes présentes de se blesser ou de subir des dommages matériels suite à la manipulation de ses produits. Utilisez ce produit conformément aux instructions de ce manuel.

Avant de lire cet ouvrage

Pour tirer le meilleur parti des informations de ce manuel, vous devez maîtriser les sujets abordés dans les *notes de produit des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220*.

Organisation et contenu de ce manuel

Ce manuel est organisé comme suit :

- Le [Chapitre 1](#) offre une présentation générale des serveurs, y compris les fonctions des panneaux avant et arrière.
- Le [Chapitre 2](#) décrit différentes approches permettant d'identifier et de résoudre ou réparer les erreurs et les pannes des serveurs.
- Le [Chapitre 3](#) décrit les différentes étapes de la préparation des serveurs en vue d'opérations de maintenance.
- Le [Chapitre 4](#) décrit les procédures de maintenance qu'il est possible de mettre en œuvre alors que le serveur fonctionne (procédures de maintenance à chaud).
- Le [Chapitre 5](#) décrit les procédures de maintenance pour la carte mère et les composants associés, y compris l'installation et la mise à niveau des modules de mémoire (FB-DIMM).
- Le [Chapitre 6](#) décrit les procédures de maintenance pour tous les autres composants.
- Le [Chapitre 7](#) décrit la remise en service du serveur après l'exécution d'opérations de maintenance.
- L'[Annexe A](#) contient des illustrations présentant les composants des serveurs.
- L'[Annexe B](#) contient des tableaux décrivant le brochage de tous les connecteurs externes.

Documentation connexe

Les dernières versions des manuels de la série SPARC Enterprise sont disponibles sur les sites Web suivants :

Site international

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Site japonais

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Titre	Description	Code du manuel
<i>Notes de produit des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220</i>	Fournit des informations de dernière minute sur les mises à jour et les problèmes du produit.	C120-E458-05FR
<i>Présentation générale des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220</i>	Décrit les fonctions du produit.	C120-E460-02FR
<i>Guide de planification du site des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220</i>	Décrit les spécifications du serveur en vue d'une planification du site.	C120-H027-02FR
<i>Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220</i>	Présente des informations détaillées sur le montage en rack, le câblage, la mise sous tension et la configuration.	C120-E462-02FR
<i>SPARC Enterprise T5120 and T5220 Servers Administration Guide</i>	Décrit les procédures d'administration spécifiques à ces serveurs.	C120-E464
<i>Guide de l'utilisateur d'Integrated Lights Out Manager 2.0</i>	Informations communes à toutes les plates-formes gérées par ILOM	C120-E474-02FR
<i>Supplément Integrated Lights Out Manager 2.0 pour serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220</i>	Décrit l'utilisation du logiciel Integrated Lights Out Manager (ILOM) sur les serveurs.	C120-E465 (Varie en fonction de la version)
<i>SPARC Enterprise T5120 and T5220 Servers Safety and Compliance Guide</i>	Contient des informations relatives à la sécurité et à la conformité spécifiques à ces serveurs.	C120-E461

Remarque – Les notes de produit sont uniquement disponibles sur le site Web. Vérifiez régulièrement sur le site si de nouvelles mises à jour de votre produit sont postées.

Comment utiliser les commandes UNIX

Ce document pourrait ne pas contenir les informations sur les commandes de base et procédures UNIX®, telles que celles pour arrêter le système, initialiser le système et configurer les dispositifs. Se référer aux sections suivantes pour obtenir ces informations :

- Documentation de logiciel que vous avez reçue avec votre système
- Documentation du système d'exploitation Solaris™, qui se trouve au site suivant:

<http://docs.sun.com>

Conventions typographiques

Ce manuel utilise les polices et symboles suivants pour souligner des types d'information spécifiques.

Police de caractère*	Signification	Exemple
AaBbCc123	Noms de commandes, de fichiers et de répertoires ; affichage sur l'écran de l'ordinateur	Modifiez le fichier <code>.login</code> . Utilisez <code>ls -a</code> pour dresser la liste de tous les fichiers. % Vous avez du courrier.
AaBbCc123	Ce que vous tapez, par opposition à l'affichage sur l'écran de l'ordinateur	% su Password:
<i>AaBbCc123</i>	Titres d'ouvrages, nouveaux mots ou termes, mots importants. Remplacez les variables de la ligne de commande par des noms ou des valeurs réels.	Lisez le chapitre 6 du <i>Guide de l'utilisateur</i> . Il s'agit d'options de <i>classe</i> . Vous <i>devez</i> être un superutilisateur pour effectuer ces opérations. Pour supprimer un fichier, tapez <code>rm nom-fichier</code> .

* Les paramètres de votre navigateur peuvent différer de ceux-ci.

Notation des invites

Les notations d'invite suivantes sont employées dans ce manuel.

Shell	Notation d'invite
C shell	<i>nom-machine%</i>
Superutilisateur C shell	<i>nom-machine#</i>
Bourne shell et Korn shell	\$
Superutilisateur Bourne shell et Korn shell	#

Conventions relatives aux messages d'alerte

Ce manuel utilise les conventions suivantes pour présenter les messages d'alerte, lesquels sont destinés à éviter à l'utilisateur ou à toute autre personne présente de se blesser ou de subir des dommages matériels et à souligner des messages importants pour l'utilisateur.



Attention – Ce message indique une situation dangereuse qui pourrait entraîner la mort ou des blessures corporelles graves (danger potentiel) si l'utilisateur ne se conforme pas exactement à la procédure.



Attention – Ce message indique une situation dangereuse qui pourrait entraîner des blessures corporelles légères ou modérées si l'utilisateur ne respecte pas la procédure décrite. Ce signal indique également que le non-respect de la procédure décrite présente également des risques matériels pour le produit ou tout autre bien.



Attention – Ce symbole indique que les surfaces sont chaudes et susceptibles d'entraîner des brûlures corporelles en cas de contact. Évitez tout contact.



Attention – Ce symbole indique des tensions dangereuses. Afin de réduire le risque de choc électrique et de blessure corporelle, suivez les instructions.

Conseil – Ce message indique des informations permettant à l'utilisateur de se servir du produit de manière plus efficace.

Messages d'alerte dans le texte

Un message d'alerte dans le texte se compose d'un signal indiquant un niveau d'alerte suivi de la description de l'alerte. Les messages de ce type sont mis en retrait de manière à les différencier du texte normal. De plus, un saut de ligne précède et suit les déclarations d'alerte.



Attention – Les tâches suivantes relatives à ce produit et aux produits disponibles en option fournis par Fujitsu doivent uniquement être effectuées par un technicien de maintenance certifié. Les utilisateurs ne doivent pas s'en charger. En effet, le mauvais déroulement de ces tâches pourrait entraîner des dysfonctionnements.

- Déballage des adaptateurs optionnels et autres articles similaires reçus par les utilisateurs

En outre, les messages d'alerte importants sont indiqués à la section [Messages d'alerte importants](#), page xvi.

Remarques relatives à la sécurité

Messages d'alerte importants

Ce manuel contient les signaux d'alerte importants suivants :



Attention – Ce message indique une situation dangereuse qui pourrait entraîner des blessures corporelles légères ou modérées si l'utilisateur ne respecte pas la procédure décrite. Ce signal indique également que le non-respect de la procédure décrite présente également des risques matériels pour le produit ou tout autre bien.

Tâche	Avertissement
--------------	----------------------

Maintenance	Choc électrique
-------------	------------------------

Ne tentez jamais de faire fonctionner le serveur sans ses capots. Tension dangereuse.

En raison de la présence continue de l'alimentation de veille de 3,3 V dans le système, vous devez débrancher les câbles d'alimentation avant de manipuler un composant quelconque exigeant une maintenance à froid.

Le système alimente la carte de distribution de puissance même lorsque le serveur est mis hors tension. Pour éviter tout risque de blessure corporelle ou de dégât au niveau du serveur, veillez à débrancher les câbles d'alimentation avant d'effectuer la maintenance de la carte de distribution de puissance.

Le système alimente le backplane d'alimentation même lorsque le serveur est mis hors tension. Pour éviter tout risque de blessure corporelle ou de dégât au niveau du serveur, veillez à débrancher les câbles d'alimentation avant d'effectuer la maintenance du backplane d'alimentation.

Extrêmement chaud

Certains composants de la carte mère peuvent être chauds. Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous manipulez la carte mère, particulièrement au niveau du dissipateur de la CPU.

Dommages

Le serveur est lourd. Deux personnes doivent être présentes pour sortir le serveur du rack.

Les serveurs sont lourds. La présence de deux personnes peut être nécessaire pour porter le châssis et le remettre dans le rack.

Manipulation du produit

Maintenance



Avertissement – Certaines tâches décrites dans ce manuel doivent uniquement être effectuées par un technicien de maintenance certifié. L'utilisateur ne doit pas s'en charger. Le mauvais déroulement de ces tâches pourrait entraîner des chocs électriques, des blessures ou des incendies.

- Installation et réinstallation de tous les composants, et configuration des paramètres initiaux
- Retrait des panneaux avant, arrière et latéraux
- Montage et démontage de périphériques internes optionnels
- Branchement ou débranchement de cartes d'interface externes
- Maintenance et inspections (réparations et diagnostics/maintenance de routine)



Attention – Les tâches suivantes relatives à ce produit et aux produits disponibles en option fournis par Fujitsu doivent uniquement être effectuées par un technicien de maintenance certifié. Les utilisateurs ne doivent pas s'en charger. En effet, le mauvais déroulement de ces tâches pourrait entraîner des dysfonctionnements.

- Déballage des adaptateurs optionnels et autres articles similaires reçus par les utilisateurs
- Branchement ou débranchement de cartes d'interface externes

Remodélisation/reconstruction




Attention – N'apportez aucune modification mécanique ou électrique au matériel. L'utilisation de ce produit après modification ou remise en état peut blesser l'utilisateur ou des personnes présentes ou entraîner des dommages matériels.

Étiquette d'alerte

L'étiquette suivante est fixée au produit :

- N'enlevez jamais l'étiquette.
- L'étiquette suivante donne des informations sur le produit destinées à l'utilisateur.



Exemple : Serveur SPARC Enterprise T5220

Fujitsu apprécie beaucoup vos commentaires

Si vous avez des commentaires ou des requêtes concernant ce document, ou si vous trouvez peu claires certaines instructions dans ce document, veuillez nous en faire part grâce au formulaire disponible à l'URL suivante.

http://www.fujitsu.com/global/contact/computing/sparce_index.html

Présentation des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220

Ce chapitre fournit une présentation générale des fonctions et caractéristiques des serveurs SPARC® Enterprise T5120 et SPARC Enterprise T5220.

Il aborde les sujets suivants :

- [Section 1.1, « Présentation du châssis », page 1-1](#)
- [Section 1.2, « Panneau avant », page 1-3](#)
- [Section 1.3, « Panneau arrière », page 1-7](#)

1.1 Présentation du châssis

Les serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220 sont basés sur une nouvelle famille de châssis de 1U et de 2U.

Remarque – Pour obtenir les dimensions de châssis et autres caractéristiques, reportez-vous au *Guide de planification du site des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220*.

1.1.1 Cartes d'infrastructure

Les serveurs SPARC Enterprise T5120 et SPARC Enterprise T5220 ont les cartes suivantes installées sur leur châssis :

- **Carte mère** : la carte mère comprend un module de CPU directement rattaché, des emplacements pour 16 modules de mémoire FB-DIMM, des sous-systèmes de contrôle de la mémoire et toute la logique du processeur de service (ILOM). Par ailleurs, un module SCC amovible contient l'intégralité des adresses MAC, ID d'hôte

et données de configuration ILOM. Lors du remplacement de la carte mère, ce module SCC peut être transféré sur une nouvelle carte afin de conserver les données de configuration du système. Toutefois, les informations de configuration d'OpenBoot™ PROM sont stockées dans la NVRAM de la carte mère. Celle-ci ne peut pas être transférée vers la nouvelle carte mère. Vous devez donc enregistrer les informations de configuration d'OpenBoot PROM avant de remplacer la carte mère.

Le sous-système du processeur de service (ILOM) contrôle l'alimentation du serveur et les événements relatifs à l'alimentation et à l'environnement du serveur. Le contrôleur ILOM est alimenté via le rail d'alimentation de veille de 3,3 V du serveur, disponible à tout moment lorsque le système reçoit du courant d'entrée CA et ce, même s'il est arrêté.

- **Carte de distribution de puissance** : cette carte distribue une alimentation électrique de 12 V provenant des alimentations au reste du système. Elle est directement connectée à la carte d'accès et à la carte mère via une barre de bus et un câble ruban. Elle comporte également un interrupteur de verrouillage de sécurité (*kill*) sur le capot supérieur.
- **Backplane d'alimentation** (serveur SPARC Enterprise T5220 uniquement) : cette carte transmet un courant de 12 V provenant des alimentations à la carte de distribution de puissance via une paire de barres de bus.
Sur le SPARC Enterprise T5120, les alimentations sont directement connectées à la carte de distribution de puissance.
- **Carte d'accès** : cette carte sert d'interconnexion entre la carte de distribution de puissance et les cartes d'alimentation de ventilateur, le backplane d'unités de disque et la carte d'E/S avant.
- **(2) cartes d'alimentation de ventilateur** : ces cartes permettent d'alimenter les modules de ventilateur du système. En outre, elles sont dotées de DEL de statut de module de ventilateur et transmettent les données de statut et de contrôle de ces modules.
- **Backplane de disques durs** : cette carte comprend les connecteurs des disques durs. Elle inclut également l'interconnexion de la carte d'E/S avant, les boutons d'alimentation et de localisation, et les DEL de statut du système et des composants. Chaque unité est équipée de ses propres DEL d'alimentation/activité, de panne et d'indication Prêt pour le retrait.
- **Carte d'E/S avant** : cette carte se connecte directement au backplane de disques durs. Elle est montée avec le lecteur DVD, avec lequel elle forme une seule unité.
- **Cartes riser PCIe/XAUI** : chaque système comprend trois cartes riser, chacune étant fixée au dos de la carte mère. Sur les serveurs SPARC Enterprise T5120, chaque carte riser prend en charge une carte PCIe ou Ethernet 10 Gbits. Sur les serveurs SPARC Enterprise T5220, chaque carte riser prend en charge deux cartes PCIe ou une carte PCIe et une carte Ethernet 10 Gbits.

Remarque – Les cartes Ethernet 10-Gbits XAUI peuvent uniquement être installées aux emplacements 0 et 1.

1.1.2 Câbles du système interne

Le serveur SPARC Enterprise T5120 utilise les câbles suivants :

- Câble de verrouillage du capot supérieur, branché à la carte de distribution de puissance
- Câble ruban, reliant la carte de distribution de puissance à la carte mère
- Câble de données de disque dur, reliant la carte mère (ou le contrôleur PCIe SAS) au backplane de disques durs

Le serveur SPARC Enterprise T5220 utilise les câbles suivants :

- Câble de verrouillage du capot supérieur, branché à la carte de distribution de puissance
- Câble ruban, reliant le backplane d'alimentation à la carte de distribution de puissance
- Câble ruban, reliant la carte de distribution de puissance à la carte mère
- Câble de données de disque dur, reliant la carte mère (ou le contrôleur PCIe SAS) au backplane de disques durs

Pour plus d'informations sur les câbles internes, reportez-vous à l'[Annexe A, Unités remplaçables sur site \(FRU\)](#).


1.2 Panneau avant

Le panneau avant du serveur est équipé d'un bouton marche/arrêt encastré, de DEL de statut et de panne du système, et d'un bouton et d'une DEL de localisation. Le panneau avant offre également un accès à des disques durs internes, au lecteur de média amovible (le cas échéant) et aux deux ports USB disponibles en façade.

1.2.1 Panneau avant du serveur SPARC Enterprise T5120

La [FIGURE 1-1](#) présente les caractéristiques du panneau avant du serveur SPARC Enterprise T5120. Pour une description détaillée des contrôles et DEL du panneau avant, reportez-vous à la [Section 1.2.3, « DEL du panneau avant », page 1-6](#).

FIGURE 1-1 Accès avant aux composants (serveur SPARC Enterprise T5120)




Légende

1	Bouton et DEL de localisation	5	Accès au disque dur
2	DEL d'opération de maintenance requise	6	DEL d'opération de maintenance requise pour l'alimentation
3	DEL d'alimentation normale	7	DEL de surchauffe
4	Bouton marche/arrêt	8	DEL d'opération de maintenance requise pour le module de ventilateur

1.2.2 Panneau avant du serveur SPARC Enterprise T5220

La [FIGURE 1-2](#) présente les caractéristiques du panneau avant du serveur SPARC Enterprise T5220. Pour une description détaillée des contrôles et DEL du panneau avant, reportez-vous à la [Section 1.2.3, « DEL du panneau avant », page 1-6](#).

FIGURE 1-2 Accès avant aux composants (serveur SPARC Enterprise T5220)



Légende

1	Bouton et DEL de localisation	5	DEL d'opération de maintenance requise pour l'alimentation
2	DEL d'opération de maintenance requise	6	DEL de surchauffe
3	DEL d'alimentation normale	7	DEL d'opération de maintenance requise pour le module de ventilateur
4	Bouton marche/arrêt	8	Accès au disque dur

1.2.3 DEL du panneau avant

Reportez-vous au [TABLEAU 1-1](#) pour une description des DEL et contrôles système du panneau avant.

TABLEAU 1-1 DEL et contrôles du panneau avant






DEL ou bouton	Symbole	Description
Bouton et DEL de localisation (blanc)		<p>La DEL de localisation vous permet de localiser un système particulier. Pour l'allumer, utilisez l'une des méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• La commande <code>setlocator on</code> d'ALOM CMT.• Appuyez sur le bouton de localisation pour éteindre ou allumer la DEL de localisation. <p>Cette DEL fournit les indications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Éteinte : état de fonctionnement normal.• Clignotement rapide : le système a reçu un signal, suite à l'utilisation de l'une des méthodes mentionnées précédemment, et signale sa présence.
DEL d'opération de maintenance requise (orange)		<p>Lorsque cette DEL est allumée, elle indique qu'une intervention de maintenance est nécessaire. Le POST et ALOM CMT constituent deux outils de diagnostic qui permettent de détecter une erreur ou une panne suite à l'indication de cette DEL. La commande <code>showfaults</code> d'ALOM CMT fournit des détails relatifs aux erreurs ayant provoqué l'allumage de ce voyant lumineux.</p> <p>Dans certaines conditions d'erreur, les DEL de panne des composants individuels s'allument en plus de la DEL d'opération de maintenance requise.</p>
DEL d'alimentation normale (verte)		<p>Cette DEL fournit les indications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Éteinte : le fonctionnement du système est anormal. Le système peut être sous tension ou en mode veille. Le processeur de service peut être en cours d'exécution.• Éclairage continu : le système est sous tension et fonctionne normalement. Aucune opération de maintenance n'est requise.• Clignotement rapide : le système fonctionne à un niveau minimal en mode veille et est prêt à être réactivé rapidement à plein régime. Le processeur de service est en cours d'exécution.• Clignotement lent : une activité transitoire normale est en cours d'exécution. Cela peut indiquer que des processus de diagnostic sont en cours d'exécution ou que le système s'initialise.
Bouton marche/arrêt		<p>Le bouton marche/arrêt permet de mettre le système sous ou hors tension.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si le système est hors tension, appuyez une fois sur ce bouton pour le mettre sous tension.• Si le système est sous tension, appuyez une fois sur ce bouton pour procéder à un arrêt progressif.• Si le système est sous tension, maintenez ce bouton enfoncé pendant 4 secondes pour procéder à un arrêt d'urgence. <p>Pour plus d'informations sur la mise sous et hors tension du système, reportez-vous au <i>Guide d'administration des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220</i>.</p>

TABLEAU 1-1 DEL et contrôles du panneau avant (*suite*)

DEL ou bouton	Symbole	Description
DEL de panne d'alimentation (orange)	REAR PS	Cette DEL fournit les indications suivantes sur l'unité d'alimentation opérationnelle : <ul style="list-style-type: none">• Éteinte : état stable, aucune opération de maintenance n'est requise.• Éclairage continu : un événement de panne d'alimentation a été reconnu et une opération de maintenance est requise sur au moins une unité d'alimentation.
DEL de surchauffe (orange)		Cette DEL fournit les indications suivantes sur la température opérationnelle : <ul style="list-style-type: none">• Éteinte : état stable, aucune opération de maintenance n'est requise.• Éclairage continu : un événement d'erreur de température a été reconnu et une opération de maintenance est requise.
DEL de panne de ventilateur (orange)	TOP FAN	Cette DEL fournit les indications suivantes sur le ventilateur opérationnel : <ul style="list-style-type: none">• Éteinte : état stable, aucune opération de maintenance n'est requise.• Éclairage continu : un événement de panne de ventilateur a été reconnu et une opération de maintenance est requise sur au moins un des modules de ventilateur.


1.3 Panneau arrière

Le panneau arrière permet d'accéder aux ports d'E/S, PCIe, Ethernet 10 Gbits (XAUI) (le cas échéant), ainsi qu'aux alimentations, au bouton et à la DEL de localisation et aux DEL de statut du système.

1.3.1 Accès aux composants situés à l'arrière (serveur SPARC Enterprise T5120)

La [FIGURE 1-3](#) présente les caractéristiques du panneau arrière du serveur SPARC Enterprise T5120. Pour des informations plus détaillées sur les ports et leur utilisation, reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220*. Pour une description détaillée des emplacements PCIe, reportez-vous à la « [Consignes de configuration pour les cartes PCIe/XAUI du serveur SPARC Enterprise T5120](#) », page 25.

FIGURE 1-3 Accès arrière aux composants (serveur SPARC Enterprise T5120)




Légende

1	Unité d'alimentation (PSU) 0	7	Port de gestion série
2	Unité d'alimentation (PSU) 1	8	Port de gestion réseau
3	PCIe/XAUI 0	9	Ports Ethernet Gbit (0, 1, 2, 3)
4	PCIe/XAUI 1	10	Ports USB (0, 1)
5	PCIe 2	11	Port DB-9
6	DEL d'état du système du panneau arrière		

1.3.2 Accès aux composants situés à l'arrière (serveur SPARC Enterprise T5220)

La **FIGURE 1-4** présente les caractéristiques du panneau arrière du serveur SPARC Enterprise T5220. Pour une description détaillée des emplacements PCIe, reportez-vous à la « [Consignes de configuration pour les cartes PCIe/XAUI du serveur SPARC Enterprise T5220](#) », page 26.

FIGURE 1-4 Accès arrière aux composants (serveur SPARC Enterprise T5220)






Légende

1	Unité d'alimentation (PSU) 1	8	PCIe 2
2	Unité d'alimentation (PSU) 0	9	DEL de statut du panneau arrière
3	PCIe 3	10	Port de gestion série
4	PCIe/XAUI 0	11	Port de gestion réseau
5	PCIe 4	12	Ports Ethernet Gigabit (0-3)
6	PCIe/XAUI 1	13	Ports USB (0-1)
7	PCIe 5	14	Port série DB-9

1.3.3 DEL du panneau arrière

Le [TABLEAU 1-2](#) décrit les DEL système du panneau arrière.

TABLEAU 1-2 DEL système du panneau arrière

DEL	Symbole	Description
Bouton et DEL de localisation (blanc)		<p>La DEL de localisation vous permet de localiser un système particulier. Pour l'allumer, utilisez l'une des méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• La commande <code>setlocator on</code> d'ALOM CMT.• Appuyez sur le bouton de localisation pour éteindre ou allumer la DEL de localisation. <p>Cette DEL fournit les indications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Éteinte : état de fonctionnement normal.• Clignotement rapide : le système a reçu un signal, suite à l'utilisation de l'une des méthodes mentionnées précédemment, et signale sa présence.
DEL d'opération de maintenance requise (orange)		<p>Lorsque cette DEL est allumée, elle indique qu'une intervention de maintenance est nécessaire. Le POST et ALOM CMT constituent deux outils de diagnostic qui permettent de détecter une erreur ou une panne suite à l'indication de cette DEL. La commande <code>showfaults</code> d'ALOM CMT fournit des détails relatifs aux erreurs ayant provoqué l'allumage de ce voyant lumineux.</p> <p>Dans certaines conditions d'erreur, les DEL de panne des composants individuels s'allument en plus de la DEL d'opération de maintenance requise.</p>
DEL d'alimentation normale (verte)		<p>Cette DEL fournit les indications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Éteinte : le fonctionnement du système est anormal. Le système peut être sous tension ou en mode veille. Le processeur de service peut être en cours d'exécution.• Éclairage continu : le système est sous tension et fonctionne normalement. Aucune opération de maintenance n'est requise.• Clignotement rapide : le système fonctionne à un niveau minimal en mode veille et est prêt à être réactivé rapidement à plein régime. Le processeur de service est en cours d'exécution.• Clignotement lent : une activité transitoire normale est en cours d'exécution. Cela peut indiquer que des processus de diagnostic sont en cours d'exécution ou que le système s'initialise.

1.3.4 DEL des ports Ethernet

TABLEAU 1-3 DEL de port Ethernet (NET0, NET1, NET2, NET3)

DEL	Couleur	Description
DEL de gauche	Orange ou Verte	Indicateur de vitesse : <ul style="list-style-type: none">• Allumée (orange) : la liaison fonctionne en tant que connexion Gigabit (1000 Mbits/s)• Allumée (verte) : la liaison fonctionne en tant que connexion à 100 Mbits/s.• Éteinte : la liaison fonctionne en tant que connexion de 10 Mbits/s.
DEL de droite	Verte	Indicateur de liaison/activité : <ul style="list-style-type: none">• Éclairage continu ou clignotant : une liaison est établie.• Éteinte : aucune liaison n'est établie.

TABLEAU 1-4 DEL de port de gestion réseau du processeur de service (port NET MGT)

DEL	Couleur	Description
DEL de gauche	Verte	Indicateur de liaison/activité : <ul style="list-style-type: none">• Éclairage continu ou clignotant : une liaison est établie.• Éteinte : aucune liaison n'est établie.
DEL de droite	Verte	Indicateur de vitesse : <ul style="list-style-type: none">• Éclairage continu ou clignotant : la liaison fonctionne en tant que connexion de 100 Mbits/s.• Éteinte : la liaison fonctionne en tant que connexion de 10 Mbits/s.

Outils de diagnostic du serveur

Ce chapitre décrit les outils de diagnostic disponibles pour assurer la surveillance et le dépannage du serveur.

Il s'adresse aux techniciens, au personnel de maintenance et aux administrateurs système qui assurent la maintenance et la réparation des systèmes informatiques.

Il aborde les sujets suivants :

- [Section 2.1, « Présentation des outils de diagnostic du serveur », page 2-1](#)
- [Section 2.2, « Utilisation des DEL pour déterminer l'état des composants », page 2-8](#)
- [Section 2.3, « Utilisation du microprogramme du processeur de service pour le diagnostic et la vérification de réparation de pannes », page 2-10](#)
- [Section 2.4, « Exécution du POST », page 2-23](#)
- [Section 2.5, « Utilisation de la fonction d'autorétablissement prédictif Solaris », page 2-33](#)
- [Section 2.6, « Recueil d'informations à partir des fichiers et des commandes du SE Solaris et du journal des événements ALOM », page 2-38](#)
- [Section 2.7, « Gestion des composants à l'aide des commandes ASR \(Automatic System Recovery\) », page 2-40](#)
- [Section 2.8, « Vérification du système à l'aide du logiciel SunVTS », page 2-44](#)

2.1 Présentation des outils de diagnostic du serveur

Vous disposez de toute une gamme d'outils de diagnostic, de commandes et d'indicateurs pour surveiller et dépanner un serveur :

- **Voyants lumineux** : fournissent une indication visuelle rapide de l'état du serveur et de certaines FRU.

- **Microprogramme ILOM** : ce microprogramme système s'exécute sur le processeur de service. Outre l'interface qu'il fournit entre le matériel et le SE, le microprogramme ILOM permet également de contrôler et de signaler l'état général des composants clés du serveur. ILOM exploite pleinement le POST et la technologie d'autorétablissement prédictif Solaris pour maintenir la disponibilité et le fonctionnement du système y compris en présence d'un composant défectueux.
- **Power-on self-test (POST)** : le POST effectue des tests de diagnostic sur les composants du système après une réinitialisation manuelle pour s'assurer de leur intégrité. Le POST peut être configuré et utilise le microprogramme ILOM pour mettre hors tension les composants défectueux, le cas échéant.
- **Autorétablissement prédictif du SE Solaris** : cette technologie contrôle en permanence l'état général du processeur et de la mémoire, et utilise le microprogramme ILOM pour mettre hors tension les composants défectueux, le cas échéant. Elle permet aux systèmes de prévoir avec précision les pannes de composants et de limiter de nombreux problèmes graves avant qu'ils ne surviennent.
- **Fichiers journaux et messages de la console** : fournissent les fichiers journaux standard du SE Solaris, ainsi que les commandes d'investigation qui peuvent être utilisés et affichés sur le périphérique de votre choix.
- **SunVTS™** : application qui permet de tester le système, de vérifier le fonctionnement du matériel et d'identifier les composants éventuellement défectueux en fournissant des recommandations pour leur réparation.

Les voyants lumineux, le microprogramme ILOM, l'autorétablissement prédictif du SE Solaris OS et les nombreux fichiers journaux et messages de la console offrent une intégration mutuelle totale. Cela signifie que, par exemple, en cas de panne détectée par le logiciel Solaris, celle-ci est affichée et consignée, tandis que les informations correspondantes sont transmises à ILOM qui les consigne. Suivant la panne, une ou plusieurs DEL s'allument.

L'organigramme de diagnostic présenté à la [FIGURE 2-1](#) et dans le [TABLEAU 2-1](#) décrit une approche d'utilisation des outils de diagnostic pour identifier une unité remplaçable sur site (FRU) défectueuse. Les diagnostics utilisés, et leur ordre d'exécution, dépendent de la nature du problème rencontré. Vous serez ainsi amené à effectuer certaines opérations, mais pas d'autres.


Avant de vous référer à l'organigramme, effectuez les tâches de dépannage de base suivantes :

- Vérifiez que le serveur est installé correctement.
- Contrôlez visuellement les câbles et l'alimentation.
- (Facultatif) Procédez à une réinitialisation du serveur.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220* et au *Guide d'administration des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220*.

La [FIGURE 2-1](#) présente l'organigramme des diagnostics à effectuer pour le dépannage de composants matériels défectueux. Le [TABLEAU 2-1](#) fournit des informations plus détaillées relatives à chacun des outils de diagnostic décrits dans ce chapitre.

FIGURE 2-1 Organigramme de diagnostic



TABEAU 2-1 Actions de l'organigramme de diagnostic

Action n°	Action de diagnostic	Action résultante	Pour plus d'informations
1.	Vérifiez les DEL d'alimentation normale et de courant CA normal sur le serveur.	<p>La DEL d'alimentation normale se trouve à l'avant et à l'arrière du châssis.</p> <p>La DEL de courant CA normal se trouve à l'arrière du serveur, sur chaque alimentation.</p> <p>Si ces DEL ne s'allument pas, vérifiez la source d'alimentation et les connexions de l'alimentation au serveur.</p>	Section 2.2, « Utilisation des DEL pour déterminer l'état des composants », page 2-8
2.	Exécutez la commande <code>showfaults</code> du microprogramme ALOM CMT pour détecter des pannes éventuelles.	<p>La commande <code>showfaults</code> affiche les types de panne suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pannes liées à l'environnement • Pannes de l'unité d'extension E/S externe • Pannes détectées par la fonction d'autorétablissement prédictif Solaris • Pannes détectées par le POST <p>Les FRU défectueuses sont identifiées dans les messages d'erreur à l'aide du nom de FRU. Pour obtenir la liste des FRU, reportez-vous à l'Annexe A.</p> <p>Remarque : Si la sortie <code>showfaults</code> comprend une chaîne d'erreur <code>Ext sensor</code> ou <code>Ext FRU</code>, cela signifie que l'unité d'extension E/S externe présente une panne.</p>	Section 2.3.4, « Détection des pannes », page 2-17
3.	Vérifiez les fichiers journaux Solaris et le fichier journal des événements systèmes ALOM pour obtenir des informations sur les pannes.	<p>Les fichiers journaux Solaris et le fichier journal des événements système ALOM enregistrent les événements système et fournissent des informations sur les pannes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parcourez le fichier journal des événements système ALOM à la recherche d'événements majeurs ou critiques. Certains problèmes sont consignés dans le journal des événements, mais ne figurent pas dans la liste <code>showfaults</code>. • Si les messages système indiquent la présence d'un composant défectueux, remplacez la FRU. • Pour obtenir plus d'informations de diagnostic, passez à l'action n°4. 	Section 2.6, « Recueil d'informations à partir des fichiers et des commandes du SE Solaris et du journal des événements ALOM », page 2-38

TABLEAU 2-1 Actions de l'organigramme de diagnostic (*suite*)

Action n°	Action de diagnostic	Action résultante	Pour plus d'informations
4.	Exécutez le logiciel SunVTS.	<p>SunVTS est une application que vous pouvez utiliser pour tester et diagnostiquer les FRU. Pour exécuter SunVTS, le serveur doit exécuter le SE Solaris.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si les rapports générés par SunVTS indiquent la présence d'un composant défectueux, remplacez la FRU.• Si SunVTS ne signale aucun composant défectueux, passez à l'action n°5.	Section 2.8, « Vérification du système à l'aide du logiciel SunVTS », page 2-44
5.	Exécutez le POST.	<p>Le POST effectue des tests de base sur les composants du serveur et signale les FRU défectueuses.</p>	Section 2.4, « Exécution du POST », page 2-23 TABLEAU 2-4, TABLEAU 2-5
6.	Déterminez sur la panne est liée à l'environnement.	<p>Déterminez sur la panne est liée à l'environnement ou à la configuration.</p> <p>Si la panne indiquée par la commande <code>showfaults</code> affiche une erreur de température ou de tension, il s'agit alors d'une panne liée à l'environnement. Les pannes liées à l'environnement peuvent avoir pour origine des FRU défectueuses (alimentation ou ventilateur) ou des conditions environnementales comme, par exemple, une température ambiante trop élevée ou le blocage de la circulation de l'air dans le serveur. Lorsque le problème lié à la condition environnementale est résolu, l'erreur disparaît automatiquement.</p> <p>Si l'erreur indique qu'un ventilateur ou une alimentation est défectueux, vous pouvez procéder au remplacement à chaud de la FRU. Vous pouvez également utiliser les DEL de panne du serveur pour identifier la FRU défectueuse (ventilateurs et alimentations).</p>	Section 2.3.4, « Détection des pannes », page 2-17 Section 2.2, « Utilisation des DEL pour déterminer l'état des composants », page 2-8

TABLEAU 2-1 Actions de l'organigramme de diagnostic (*suite*)

Action n°	Action de diagnostic	Action résultante	Pour plus d'informations
7.	Déterminez si la panne a été détectée par la fonction d'autorétablissement prédictif.	<p>Si la panne affichée comprend une propriété <i>uuid</i> et <i>sunw-msg-id</i>, cela signifie qu'elle a été détectée par le logiciel d'autorétablissement prédictif de Solaris.</p> <p>Si la panne a été détectée par le logiciel d'autorétablissement prédictif, consultez le site Web PSH Knowledge Article pour plus d'informations, à l'adresse suivante :</p> <p>http://www.sun.com/msg/ID-message où <i>ID_message</i> correspond à l'ID de message d'erreur affiché par la commande <code>showfaults</code>.</p> <p>Une fois la FRU remplacée, suivez la procédure permettant de supprimer les pannes détectées par le logiciel d'autorétablissement prédictif.</p>	<p>Section 2.5, « Utilisation de la fonction d'autorétablissement prédictif Solaris », page 2-33</p> <p>Section 2.5.2, « Suppression des erreurs détectées par la fonction d'autorétablissement prédictif », page 2-36</p>
8.	Déterminez si la panne a été détectée par le POST.	<p>Le POST effectue des tests de base sur les composants du serveur et signale les FRU défectueuses. Lorsque le POST détecte une FRU défectueuse, il consigne la panne et, dans la mesure du possible, met la FRU concernée hors tension. Les FRU défectueuses détectées par le POST entraînent l'affichage du texte suivant dans le message d'erreur :</p> <p><code>Forced fail raison</code></p> <p>Dans un message d'erreur du POST, <i>motif</i> correspond au nom de la routine de mise sous tension ayant permis de détecter la panne.</p>	<p>Section 2.4, « Exécution du POST », page 2-23</p> <p>Section 2.4.5, « Suppression des erreurs détectées par le POST », page 2-31</p>
9.	Contactez le support technique.	<p>La majeure partie des pannes matérielles sont détectées par les outils de diagnostic du serveur. Dans des cas extrêmement rares, il peut arriver qu'un problème exige un dépannage complémentaire. Si vous vous trouvez dans l'incapacité de déterminer l'origine du problème, contactez le représentant du support technique de votre région.</p>	<p>Section 3.3, « Obtention du numéro de série du châssis », page 3-4</p>

2.1.1 Gestion des erreurs liées à la mémoire

Plusieurs fonctions déterminent la façon dont le sous-système de mémoire est configuré et dont les erreurs liées à la mémoire sont gérées. Une bonne compréhension des fonctions sous-jacentes peut vous aider à identifier et corriger les problèmes liés à la mémoire. Cette section décrit la façon dont le serveur gère les erreurs de mémoire.

Remarque – Pour plus d'informations sur la configuration de la mémoire, reportez-vous à la [Section 5.2, « Consignes de configuration des modules FB-DIMM »](#), page 5-12.

Le serveur utilise la technologie ECC avancée qui corrige jusqu'à 4-bits dans les erreurs de limites dans les groupes de quatre bits, sous réserve qu'ils se trouvent tous dans la même mémoire DRAM. En cas de panne de mémoire DRAM de 512 Mo, le module DIMM continue à fonctionner. Cette fonction dépend du type de DRAM utilisé par le module de mémoire FB-DIMM.

Les fonctions suivantes du serveur gèrent en toute indépendance les erreurs de mémoire :

- **POST** : basé sur les variable de configuration ALOM, le POST est exécuté à la mise sous tension du serveur.

En cas d'erreur récupérable, le POST la transfère au démon d'autorétablissement prédictif Solaris chargé de la gestion de l'erreur. Si une erreur de mémoire irrécupérable est détectée, le POST l'affiche en utilisant le nom de périphérique du module FB-DIMM défectueux, puis il consigne l'erreur. Le POST désactive ensuite les modules de mémoire FB-DIMM défectueux. Suivant la configuration de la mémoire et l'emplacement du module de mémoire FB-DIMM défectueux, le POST désactive la moitié de la mémoire physique du système ou la moitié de la mémoire physique et la moitié des unités d'exécution du processeur. Lorsque ce processus de désactivation survient dans des conditions d'utilisation normale, vous devez remplacer les modules de mémoire FB-DIMM défectueux en fonction du message d'erreur, puis activer les modules de mémoire FB-DIMM désactivés à l'aide de la commande `enablecomponent` du microprogramme ALOM CMT.

- **Technologie d'autorétablissement prédictif Solaris** : fonction du SE Solaris qui utilise le démon de gestion des erreurs (`fmd`) pour contrôler certains types d'erreur. Lorsqu'une erreur survient, un ID de panne unique (UUID) lui est assigné avant qu'elle ne soit consignée. La fonction d'autorétablissement prédictif signale l'erreur et recommande le remplacement des modules de mémoire FB-DIMM associés à l'erreur.

Si vous suspectez un problème de mémoire au niveau du serveur, reportez-vous à l'organigramme de diagnostic (voir [FIGURE 2-1](#)). Exécutez la commande `showfaults` du microprogramme ALOM CMT. La commande `showfaults` affiche la liste des erreurs de mémoire et répertorie les modules de mémoire FB-DIMM qui leur sont associés.

Remarque – Vous pouvez utiliser le bouton FB-DIMM DIAG situé sur la carte mère pour identifier un module ou une paire de modules de mémoire FB-DIMM défectueux. Reportez-vous à la [Section 5.1.1, « Localisation d'un module de mémoire FB-DIMM défectueux »](#), page 5-2.

Après avoir identifié les modules de mémoire FB-DIMM à remplacer, reportez-vous à la [Section 5.1, « Maintenance des modules de mémoire FB-DIMM »](#), page 5-2 pour obtenir les instructions de retrait et de remplacement des modules de mémoire FB-DIMM. Conformez-vous aux instructions contenues dans cette section pour effacer les erreurs et activer les nouveaux modules de mémoire FB-DIMM.

2.2 Utilisation des DEL pour déterminer l'état des composants

Le serveur est équipé des groupes de DEL suivants :

- DEL système du panneau avant. Reportez-vous à la [Section 1.2.3, « DEL du panneau avant », page 1-6.](#)
- DEL système du panneau arrière. Reportez-vous à la [Section 1.3.3, « DEL du panneau arrière », page 1-10.](#)
- DEL de disque dur. Reportez-vous à la [Section 4.2.1, « DEL de disque dur », page 4-3.](#)
- DEL d'alimentation. Reportez-vous à la [Section 4.8.1, « DEL d'alimentation », page 4-21.](#)
- DEL de module de ventilateur. Reportez-vous à la [Section 4.5.3, « DEL de module de ventilateur », page 4-15.](#)
- DEL de port Ethernet du panneau arrière. Reportez-vous à la [Section 1.3.4, « DEL des ports Ethernet », page 1-11.](#)
- DEL de localisation de module de mémoire FB-DIMM. Reportez-vous à la [Section 5.1.1, « Localisation d'un module de mémoire FB-DIMM défectueux », page 5-2.](#)

Ces DEL offre un moyen de contrôle visuel rapide de l'état du système.

Le [TABLEAU 2-2](#) décrit les DEL de panne qui s’allument dans des conditions spécifiques. Utilisez la commande `showfaults` du microprogramme ALOM CMT pour obtenir de plus amples informations sur la nature d’une panne donnée. Reportez-vous à la [Section 2.3.4, « Détection des pannes », page 2-17](#).

TABLEAU 2-2 Erreurs/Pannes système et état des DEL de panne

Composant	DEL de panne allumée(s)	Informations supplémentaires
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • DEL d’opération de maintenance requise (panneaux avant et arrière) • DEL de panne d’alimentation du panneau avant • DEL de panne d’alimentation individuelle 	<p>Reportez-vous aux sections suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Section 2.3.4, « Détection des pannes », page 2-17 • Section 1.2, « Panneau avant », page 1-3 • Section 4.8, « Alimentations », page 4-20 • Section 4.9, « Remplacement à chaud d’une alimentation », page 4-22 • Section 4.10, « Guide de référence des configurations des alimentations », page 4-27
Module de ventilateur	<ul style="list-style-type: none"> • DEL d’opération de maintenance requise (panneaux avant et arrière) • DEL de panne de ventilateur du panneau avant • DEL de panne de module de ventilateur individuelle • DEL de surchauffe (si une condition de surchauffe existe) 	<p>Reportez-vous aux sections suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Section 2.3.4, « Détection des pannes », page 2-17 • Section 1.2, « Panneau avant », page 1-3 • Section 4.5, « Module de ventilateur », page 4-14 • Section 4.6, « Remplacement à chaud d’un module de ventilateur », page 4-15 • Section 4.7, « Guide de référence des configurations de modules de ventilateur », page 4-19
Disque dur	<ul style="list-style-type: none"> • DEL d’opération de maintenance requise (panneaux avant et arrière) • DEL de panne de disque dur individuelle 	<p>Reportez-vous aux sections suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Section 2.3.4, « Détection des pannes », page 2-17 • Section 1.2, « Panneau avant », page 1-3 • Section 4.2, « Unités de disque dur », page 4-2 • Section 4.3, « Enfichage à chaud d’un disque dur », page 4-4 • Section 4.4, « Guide de référence des configurations de disques durs », page 4-9
Module de mémoire FB-DIMM	<ul style="list-style-type: none"> • DEL d’opération de maintenance requise (panneaux avant et arrière) • DEL de panne de module de mémoire FB-DIMM sur la carte mère (lorsque le bouton de localisation de module de mémoire FB-DIMM est pressé) 	<p>Reportez-vous aux sections suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Section 2.3.4, « Détection des pannes », page 2-17 • Section 1.2, « Panneau avant », page 1-3 • Section 5.1, « Maintenance des modules de mémoire FB-DIMM », page 5-2 • Section 5.2, « Consignes de configuration des modules FB-DIMM », page 5-12
Autres composants	<ul style="list-style-type: none"> • DEL d’opération de maintenance requise (panneaux avant et arrière) 	<p>Remarque - À chaque composant ne correspond pas forcément une DEL de panne de composant individuelle. Si la DEL de service requis s’allume, utilisez la commande <code>showfaults</code> pour obtenir des informations complémentaires sur le composant concerné.</p> <p>Reportez-vous aux sections suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Section 2.3.4, « Détection des pannes », page 2-17 • Section 1.2, « Panneau avant », page 1-3.

2.3 Utilisation du microprogramme du processeur de service pour le diagnostic et la vérification de réparation de pannes

Le microprogramme Integrated Lights Out Manager (ILOM) est exécuté sur le processeur de service du serveur pour vous permettre de gérer et d'administrer votre serveur à distance.

ILOM vous permet d'exécuter à distance des diagnostics (par exemple, le POST), qui exigeraient normalement la présence physique de l'utilisateur à proximité du port série du serveur. Vous pouvez aussi configurer ILOM pour qu'il envoie des alertes par email et SNMP relatives à des pannes du matériel, des avertissements relatifs au matériel et d'autres événements liés au serveur ou à ILOM.


Le processeur de service fonctionne indépendamment du serveur, en utilisant l'alimentation de veille du serveur. Ainsi, le microprogramme et le logiciel ILOM restent en service lorsque le système d'exploitation du serveur est arrêté ou que le serveur est mis hors tension.

Remarque – Pour des informations complètes sur le microprogramme ALOM CMT, reportez-vous au *Supplément Integrated Lights Out Manager 2.0 (ILOM 2.0) pour les serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220*.

Les pannes détectées par le logiciel ILOM, le POST et la technologie d'autorétablissement prédictif Solaris sont transmises au microprogramme ILOM chargé de leur gestion (voir la [FIGURE 2-2](#)).

Dans le cas d'une panne détectée au niveau du système, ILOM s'assure que la DEL d'opération de maintenance requise est allumée, que les PROM d'ID de FRU sont mis à jour, que la panne est consignée et que les alertes appropriées sont affichées. Les FRU défectueuses sont identifiées dans les messages d'erreur à l'aide du nom de FRU. Pour obtenir la liste des FRU, reportez-vous à l'[Annexe A](#).

FIGURE 2-2 Gestion des pannes par ILOM



Le processeur de service est en mesure de détecter lorsqu'une panne a disparu et peut effacer le message d'erreur de différentes manières :

- **Rétablissement après panne** : le système détecte automatiquement que la condition d'erreur n'existe plus. Dans ce cas, le processeur de service éteint la DEL d'opération de maintenance requise et met à jour le PROM d'ID de FRU, en indiquant que la panne ou l'erreur n'existe plus.
- **Réparation de la panne** : la panne a été réparée suite à une intervention humaine. Dans la plupart des cas, le processeur de service détecte la réparation et éteint la DEL d'opération de maintenance requise. Si le processeur de service n'effectue pas ces actions, vous devez les réaliser manuellement à l'aide des commandes `clearfault` ou `enablecomponent`.

Le processeur de service est en mesure de détecter le retrait d'une FRU et ce, même s'il a été mis hors tension (c'est-à-dire, si les câbles d'alimentation du système sont débranchés lors de l'intervention de maintenance). Cette fonction permet à ILOM de savoir qu'une panne, diagnostiquée pour une FRU spécifique, a été réparée.

Remarque – ILOM ne détecte pas automatiquement le remplacement de disque dur.

De nombreuses pannes liées à l'environnement peuvent être suivies d'un rétablissement automatique. Une température supérieure à un certain seuil peut revenir à des limites normales, un câble débranché peut être rebranché, etc. Le rétablissement après des pannes liées à l'environnement est détecté automatiquement.

Remarque – Aucune commande ILOM n'est nécessaire à la réparation manuelle d'une panne liée à l'environnement.

La technologie d'autorétablissement prédictif Solaris n'effectue pas de surveillance en ce qui concerne les pannes liées au disque dur. Par conséquent, le processeur de service ne reconnaît pas les pannes de disque dur et n'allume pas les DEL de panne que ce soit sur le châssis ou sur le disque dur proprement dit. Utilisez les fichiers de messages Solaris pour afficher les pannes ou erreurs liées au disque dur. Reportez-vous à la [Section 2.6, « Recueil d'informations à partir des fichiers et des commandes du SE Solaris et du journal des événements ALOM »](#), page 2-38.

2.3.1 Interaction avec le processeur de service

Il existe trois méthodes pour interagir avec le processeur de service :

- Shell ILOM (par défaut)
- Interface du navigateur ILOM
- Shell compatible ALOM CMT

Vous devriez exécuter les opérations de diagnostic et de réparation à l'aide du shell compatible ALOM CMT.

Remarque – Les exemples de code fournis dans ce document utilisent le shell compatible ALOM CMT.

Le shell compatible ALOM CMT émule l'interface ALOM CMT prise en charge sur la génération précédente de serveurs CMT. Grâce à lui (et à quelques exceptions près), vous pouvez utiliser des commandes très similaires à celles utilisées par ALOM CMT. Une comparaison de l'interface de ligne de commande ILOM CLI et de l'interface de ligne de commande compatible ALOM CMT est fournie dans le *Supplément Integrated Lights Out Manager 2.0 (ILOM 2.0) pour les serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220*.

Le processeur de service envoie des alertes à tous les utilisateurs ALOM CMT connectés, via messagerie et à une adresse électronique configurée, puis écrit l'événement dans le journal d'événements ILOM.

2.3.2 Création d'un shell ALOM CMT

Pour créer un shell compatible ALOM, procédez comme suit :

1. Connectez-vous au processeur de service en utilisant le nom d'utilisateur : `root`.

Une fois sous tension, le processeur de service s'initialise et affiche l'invite de connexion ILOM. Le mot de passe par défaut est `changeme`.

```
login: root
Password:
Waiting for daemons to initialize...

Daemons ready

Integrated Lights Out Manager

Version 2.0.0.0

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Use is subject to license terms.

Warning: password is set to factory default.
```

2. Créez un nouvel utilisateur (dans cet exemple, `admin`), en définissant le rôle du compte sur `Administrator` et le mode de la CLI sur `alom`.

```
-> create /SP/users/admin
Creating user...
Enter new password: *****
Enter new password again: *****
Created /SP/users/admin
-> set /SP/users/admin role=Administrator
Set 'role' to 'Administrator'
-> set /SP/users/admin cli_mode=alom
Set 'cli_mode' to 'alom'
```

Remarque – Les astérisques affichés dans cet exemple ne s'affichent pas lorsque vous saisissez votre mot de passe.

Il est possible de combiner les commandes `create` and `set` sur une seule ligne :

```
-> create /SP/users/admin role=Administrator cli_mode=alom
Creating user...
Enter new password: *****
Enter new password again: *****
Created /SP/users/admin
```

3. Déconnectez-vous en tant qu'utilisateur `root` une fois le nouveau compte créé.

```
-> exit
```

4. Connectez-vous au shell de la CLI d'ALOM (identifié par l'invite `sc>`) à partir de l'invite de connexion d'ILOM au moyen du nom d'utilisateur et du mot de passe créés à l'étape 2.

```
login: admin
Password:
Waiting for daemons to initialize...

Daemons ready

Integrated Lights Out Manager

Version 2.0.0.0

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Use is subject to license terms.

sc>
```

Remarque – Plusieurs comptes de processeur de service peuvent être actifs en même temps. Autrement dit, un utilisateur peut être connecté sous un compte donné dans le shell ILOM et sous un autre compte dans le shell ALOM CMT.

2.3.3 Exécution des commandes ALOM CMT liées aux opérations de maintenance

Cette section décrit les commandes couramment utilisées dans le cadre d'opérations de maintenance.

2.3.3.1 Connexion à ALOM CMT

Avant de pouvoir exécuter des commandes ALOM CMT, vous devez vous connecter à ALOM CMT. Il existe plusieurs manières de se connecter au processeur de service :

- Connexion d'un terminal ASCII directement au port de gestion série
- Utilisation de la commande `ssh` pour se connecter à ALOM CMT via une connexion Ethernet sur le port de gestion réseau.

Remarque – Consultez le *Supplément Integrated Lights Out Manager 2.0 (ILOM 2.0) pour les serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220* pour obtenir des instructions relatives à la configuration et à la connexion à ILOM.

2.3.3.2 Basculement entre la console système et ALOM CMT

- Pour basculer de la sortie de la console à l'invite `sc>` d'ALOM CMT, tapez **#.** (dièse+point).
- Pour basculer de l'invite `sc>` à la console, tapez la commande **console.**

2.3.3.3 Commandes ALOM CMT liées aux opérations de maintenance

Le [TABLEAU 2-3](#) décrit les commandes ALOM CMT standard liées à la maintenance d'un serveur. Pour obtenir une description de toutes les commandes ALOM CMT, utilisez la commande `help` ou reportez-vous au *Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT Guide*.

TABLEAU 2-3 Commandes ALOM CMT liées aux opérations de maintenance

ALOM CMT, commandes	Description
<code>help [commande]</code>	Affiche la liste de toutes les commandes ALOM CMT, avec une description et la syntaxe à utiliser. La saisie du nom d'une commande comme option affiche l'aide disponible pour cette commande.
<code>break [-y][-c][-D]</code>	Met le serveur hôte contrôlé par le SE en mode de débogage (<code>kmdb</code>) ou OpenBoot PROM (équivalent à <code>Stop+A</code>), suivant le mode d'initialisation du logiciel Solaris. <ul style="list-style-type: none">• <code>-y</code> ignore la question de confirmation.• <code>-c</code> exécute la commande <code>console</code> après l'exécution de la commande <code>break</code>.• <code>-D</code> impose un core dump du SE Solaris.
<code>clearfault UUID</code>	Efface manuellement les pannes détectées pour l'hôte. L'UUID correspond à l'ID de panne identique de la panne à effacer.
<code>console [-f]</code>	Établit la connexion avec le système hôte. L'option <code>-f</code> impose l'attribution de droits en lecture et en écriture à la console.
<code>consolehistory [-b lignes] [-e lignes] [-v] [-g lignes] [boot run]</code>	Affiche le contenu du tampon de la console du système. Les options suivantes vous permettent de spécifier le mode d'affichage de la sortie : <ul style="list-style-type: none">• <code>-g lignes</code> spécifie le nombre de lignes à afficher avant de marquer une pause.• <code>-e lignes</code> affiche <code>n</code> lignes à partir de la fin du tampon.• <code>-b lignes</code> affiche <code>n</code> lignes à partir du début du tampon.• <code>-v</code> affiche le tampon dans son intégralité.• <code>boot run</code> spécifie le journal à afficher (<code>run</code> est le journal par défaut).
<code>bootmode [normal reset_nvram bootscript=chaîne]</code>	Permet de contrôler le microprogramme lors de l'initialisation du système avec les options suivantes : <ul style="list-style-type: none">• <code>normal</code> est le mode d'initialisation par défaut.• <code>reset_nvram</code> rétablit les valeurs par défaut des paramètres OpenBoot PROM.• <code>bootscript=chaîne</code> permet de transmettre une chaîne à la commande <code>boot</code>.
<code>powercycle [-f]</code>	Exécute la commande <code>poweroff</code> suivie de la commande <code>poweron</code> . L'option <code>-f</code> impose une mise hors tension immédiate (<code>poweroff</code>) tandis que la commande tente un arrêt progressif.
<code>poweroff [-y] [-f]</code>	Met le serveur hôte hors tension. L'option <code>-y</code> vous permet de sauter la question relative à la confirmation. L'option <code>-f</code> impose un arrêt immédiat.
<code>poweron [-c]</code>	Met le serveur hôte sous tension. L'utilisation de l'option <code>-c</code> exécute une commande <code>console</code> après l'exécution de la commande <code>poweron</code> .

TABLEAU 2-3 Commandes ALOM CMT liées aux opérations de maintenance (*suite*)

ALOM CMT, commandes	Description
<code>removefru PS0 PS1</code>	Indique si le remplacement à chaud d'une alimentation peut être effectué. Cette commande n'effectue aucune opération, mais affiche un message d'avertissement si l'alimentation ne doit pas être remplacée du fait de l'inactivation de l'autre alimentation.
<code>reset [-y] [-c]</code>	Génère une réinitialisation matérielle sur le serveur hôte. L'option <code>-y</code> vous permet de sauter la question relative à la confirmation. L'option <code>-c</code> exécute une commande <code>console</code> après l'exécution de la commande <code>reset</code> .
<code>resetsc [-y]</code>	Réinitialise le processeur de service. L'option <code>-y</code> vous permet de sauter la question relative à la confirmation.
<code>setkeyswitch [-y] normal stby diag locked</code>	Définit l'interrupteur à clé virtuel. L'option <code>-y</code> permet d'ignorer la question relative à la confirmation lors de la définition de l'interrupteur à clé sur <code>stby</code> .
<code>setlocator [on off]</code>	Allume ou éteint la DEL de localisation du serveur.
<code>showenvironment</code>	Affiche l'état environnemental du serveur hôte. Ces informations sont les suivantes : température et tension du système, état de l'alimentation, de la DEL du panneau avant, de l'unité de disque dur, du ventilateur et de la sonde. Reportez-vous à la Section 2.3.6, « Affichage de l'état environnemental », page 2-20 .
<code>showfaults [-v]</code>	Affiche les pannes système courantes. Reportez-vous à la Section 2.3.4, « Détection des pannes », page 2-17 .
<code>showfru [-g lignes] [-s -d] [FRU]</code>	Affiche des informations sur les FRU du serveur. <ul style="list-style-type: none">• <code>-g lignes</code> spécifie le nombre de lignes à afficher avant de marquer une pause dans la sortie à l'écran.• <code>-s</code> affiche des informations statiques sur les FRU du système (par défaut sur toutes les FRU, à moins qu'il n'y en ait une de spécifiée).• <code>-d</code> affiche des informations dynamiques sur les FRU du système (par défaut sur toutes les FRU, à moins qu'il n'y en ait une de spécifiée). Reportez-vous à la Section 2.3.7, « Affichage des informations sur les FRU », page 2-22.
<code>showkeyswitch</code>	Définit l'état de l'interrupteur à clé virtuel.
<code>showlocator</code>	Affiche l'état actif de la DEL de localisation : activée ou désactivée.
<code>showlogs [-b lignes -e lignes] [-v] [-g lignes] [-p logtype[r p]]</code>	Affiche l'historique de tous les événements consignés dans les tampons d'événements ALOM CMT (dans la mémoire RAM ou les tampons persistants).
<code>showplatform [-v]</code>	Affiche des informations sur la configuration matérielle du système hôte, le numéro de série du système, et indique si le matériel fournit des services.

Remarque – Reportez-vous au [TABLEAU 2-7](#) pour les commandes ASR d'ALOM CMT.

2.3.4 Détection des pannes

La commande ALOM CMT `showfaults` permet d'afficher les types de panne suivants :

- **Les pannes liées à l'environnement ou à la configuration** : erreurs de configuration du système ou problèmes de température ou de tension pouvant être occasionnés par des FRU défectueuses (alimentations, ventilateurs ou unité soufflante) ou encore par la température ambiante ou le blocage de la circulation de l'air entrant dans le serveur.
- **Pannes détectées par le POST** : pannes de périphériques détectées par les diagnostics du POST.
- **Pannes détectées par l'utilitaire d'autorétablissement prédictif** : Pannes détectées par la technologie d'autorétablissement prédictif Solaris.

Utilisez la commande `showfaults` dans les situations suivantes :

- Pour vérifier si des pannes du système ont été diagnostiquées.
- Pour vérifier si le remplacement d'une FRU a effacé l'erreur, sans en générer de nouvelles.
- **À l'invite `sc>`, tapez la commande `showfaults`.**

Les exemples suivants d'exécution de la commande `showfaults` présentent les différents types de sortie possibles avec celle-ci :

- Exemple d'utilisation de la commande `showfaults` en l'absence de panne :

```
sc> showfaults
Last POST run: THU MAR 09 16:52:44 2006
POST status: Passed all devices

No failures found in System
```

- Exemple d'utilisation de la commande `showfaults` lorsqu'une panne liée à l'environnement existe :

```
sc> showfaults
Last POST Run: Wed Jul 18 11:44:47 2007

Post Status: Passed all devices
ID FRU                               Fault
 0 /SYS/FANBD0/FM0  SP detected fault: TACH at /SYS/FANBD0/FM0/F1
has exceeded low non-recoverable threshold.
```

- Exemple d'utilisation en cas de détection de panne par le POST. Ces types de panne sont identifiés par le message `Forced fail raison`, où *raison* correspond au nom de la routine de mise sous tension ayant détecté la panne.

```

SC> showfaults
Last POST Run: Wed Jun 27 21:29:02 2007

Post Status: Passed all devices
  ID FRU                               Fault
  0 /SYS/MB/CMP0/BR3/CH1/D1 SP detected fault:
/SYS/MB/CMP0/BR3/CH1/D1 Forced fail (POST)

```

- Exemple d'utilisation en cas de détection de panne par la technologie d'autorétablissement prédictif. Ces pannes sont identifiées par le message `Host detected fault` et par un UUID.

```

SC> showfaults -v
Last POST Run: Wed Jun 29 11:29:02 2007

Post Status: Passed all devices
  ID Time                               FRU                               Fault
  0 Jun 30 22:13:02 /SYS/MB Host detected fault, MSGID:
systemtype-8000-N3 UUID: 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86

```

- Exemple de panne d'unité d'extension E/S externe. Ces pannes peuvent être identifiées par la chaîne de texte `Ext FRU` ou `Ext sensor` au début de la description de la panne.

La chaîne `Ext FRU` indique que la FRU signalée est défectueuse et qu'elle doit être remplacée. La chaîne `Ext sensor` indique que la FRU signalée contient le capteur ayant détecté la panne. Dans ce cas, il se peut que cette FRU ne soit pas défectueuse. Contactez le service d'assistance pour isoler la source du problème.

```

SC> showfaults
Last POST Run: Fri Feb 1 03:24:45 2008

Post Status: Passed all devices
  ID FRU                               Fault
  0 /SYS/IOX@X0X0 SP detected fault: Ext FRU /SYS/IOX@X0X0/PS1
fan failing

```

2.3.5 Effacement des pannes

Suppression des erreurs détectées par la fonction d'autorétablissement prédictif

La commande ALOM CMT `clearfault` permet de supprimer manuellement du processeur de service les pannes diagnostiquées par la technologie d'autorétablissement prédictif sans remplacer de FRU ou lorsque le processeur de service n'est pas en mesure de détecter automatiquement le remplacement de FRU.

Remarque – Cette procédure efface la panne du processeur de service mais pas de l'hôte. Si la panne persiste sur l'hôte, effacez-la manuellement. Reportez-vous à la [Section 2.5.2, « Suppression des erreurs détectées par la fonction d'autorétablissement prédictif »](#), page 2-36.

- Exemple de suppression manuelle de panne à l'aide de la commande `clearfault` :

```
sc> clearfault 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86
```

Suppression de pannes détectées au niveau de l'unité d'extension E/S externe

Les pannes de l'unité d'extension E/S externe détectées par le processeur de service doivent être supprimées manuellement à l'aide du shell de commande ILOM, une fois le problème résolu. Connectez-vous au shell de commande ILOM en suivant les instructions de la section [Section 2.3.1, « Interaction avec le processeur de service »](#), page 2-11.

Remarque – Une fois le problème résolu, vous pouvez également réinitialiser le processeur de service pour supprimer la panne de la sortie de la commande ILOM `show faulty`.

Exemple de panne détectée au niveau de l'unité d'extension E/S externe :

```
-> show faulty
```

Target	Property	Value
/SP/faultmgmt/0	fru	/SYS/IOX@X0X0/PS1
/SP/faultmgmt/0	timestamp	Dec 14 22:43:59
/SP/faultmgmt/0/ faults/0	timestamp	Dec 14 22:43:59
/SP/faultmgmt/0/ faults/0	sp_detected_fault	Ext FRU /SYS/IOX@X0X0/PS1 fan failing

- Utilisez la commande ILOM `set clear_fault_action` pour supprimer une panne détectée au niveau de l'unité d'extension E/S externe.

```
-> set clear_fault_action=true /SYS/IOX@X0X0/PS1
Are you sure you want to clear /SYS/IOX@X0X0/PS1 (y/n)? y
Set 'clear_fault_action' to 'true'
```

2.3.6 Affichage de l'état environnemental

La commande `showenvironment` affiche un aperçu de l'état environnemental du serveur. Elle affiche la température et la tension du système, l'état de l'unité de disque dur, de l'alimentation, du ventilateur, des DEL du panneau avant et des sondes courantes. La sortie utilise un format similaire à celui de la commande `prtdiag (1m)` du SE Solaris.

- À l'invite `sc>`, tapez la commande `showenvironment`.

La sortie affichée dépend du modèle de votre système et de sa configuration.

L'EXEMPLE DE CODE 2-1 présente un extrait de la sortie de la commande
showenvironment :

EXEMPLE DE CODE 2-1 showenvironment

```

SC> showenvironment
-----
System Temperatures (Temperatures in Celsius):
-----
Sensor                               Status  Temp LowHard LowSoft LowWarn HighWarn
HighSoft HighHard
-----
/SYS/MB/T_AMB                        OK      29  -10   -5    0    50   55   60
/SYS/MB/CMP0/T_TCORE                 OK      50  -14   -9    -4   86   96  106
/SYS/MB/CMP0/T_BCORE                 OK      51  -14   -9    -4   86   96  106
/SYS/MB/CMP0/BRO/CH0/D0/T_AMB OK      41  -10   -8    -5   95  100  105
...
-----
System Indicator Status:
-----
/SYS/LOCATE           /SYS/SERVICE           /SYS/ACT
OFF                   OFF                       ON
-----
/SYS/PSU_FAULT       /SYS/TEMP_FAULT       /SYS/FAN_FAULT
OFF                   OFF                       OFF
-----
System Disks:
-----
Disk      Status           Service           OK2RM
-----
/SYS/HDD0 OK                OFF                OFF
/SYS/HDD1 NOT PRESENT    OFF                OFF
...
-----
Fan Status:
-----
Fans (Speeds Revolution Per Minute):
Sensor           Status           Speed  Warn  Low
-----
/SYS/FANBD0/FM0/F0/TACH OK                7000  4000  2400
...
-----
Voltage sensors (in Volts):
-----
Sensor           Status           Voltage LowSoft LowWarn HighWarn HighSoft
-----
/SYS/MB/V_+3V3_STBY OK                3.39  3.13  3.17  3.53  3.58
...
-----
Power Supplies:
-----
Supply      Status           Fan_Fault  Temp_Fault  Volt_Fault  Cur_Fault
-----
/SYS/PS0    OK                OFF        OFF         OFF         OFF
...

```

Remarque – Certaines informations sur l’environnement ne sont pas toujours disponibles lorsque le serveur est en mode veille.

2.3.7 Affichage des informations sur les FRU

La commande `showfru` affiche des informations sur les FRU du serveur. Vous pouvez l’utiliser pour afficher des informations sur une FRU spécifique ou sur toutes.

Remarque – Par défaut, la sortie de la commande `showfru` pour toutes les FRU peut être très longue.

- À l’invite `sc>`, tapez la commande `showfru`.

Dans l’[EXEMPLE DE CODE 2-2](#), la commande `showfru` est utilisée pour obtenir des informations sur la carte mère.

EXEMPLE DE CODE 2-2 `showfru`

```
sc> showfru /SYS/MB
/SYS/MB (container)
  SEGMENT: FL
    /Configured_LevelR
    /Configured_LevelR/UNIX_Timestamp32: Thu Jun  7 20:12:17 GMT
2007
    /Configured_LevelR/Part_No: 5412153
    /Configured_LevelR/Configured_Serial_No: BBX053
    /Configured_LevelR/Initial_HW_Dash_Level: 02
  SEGMENT: FD
    /InstallationR (1 iterations)
    /InstallationR[0]
    /InstallationR[0]/UNIX_Timestamp32: Thu Jun  21 19:37:57 GMT
2007
    /InstallationR[0]/Fru_Path: /SYS/MB
    /InstallationR[0]/Parent_Part_Number: 5017813
    /InstallationR[0]/Parent_Serial_Number: 110508
    /InstallationR[0]/Parent_Dash_Level: 01
    /InstallationR[0]/System_Id: 0721BBB050
    /InstallationR[0]/System_Tz: 0
...

```

2.4 Exécution du POST

Le POST (Power-On Self-Test) consiste en un groupe de tests PROM exécutés à la mise sous tension ou lors de la réinitialisation du serveur. Il permet de s'assurer de l'intégrité de base des composants matériels stratégiques du serveur (CPU, mémoire et bus d'E/S).

Si le POST détecte la présence d'un composant défectueux, ce dernier est automatiquement désactivé de façon à empêcher qu'il n'affecte le fonctionnement des logiciels. Si le système est capable de fonctionner sans le composant désactivé, il est réinitialisé à la fin du POST. Par exemple, si l'un des noyaux du processeur est considéré défectueux par le POST, il est désactivé. Le système est réinitialisé en utilisant les noyaux restants.

2.4.1 Contrôle du mode d'exécution du POST

Le serveur peut être configuré pour une exécution normale, étendue ou pas d'exécution du POST. Il est également possible de contrôler le niveau des tests exécutés, le volume de la sortie du POST affiché, ainsi que les événements de réinitialisation susceptibles de déclencher le POST en utilisant les variables d'ALOM CMT.

Le [TABLEAU 2-4](#) répertorie les variables d'ALOM CMT utilisées pour configurer le POST et la [FIGURE 2-3](#) décrit leurs interrelations en fonctionnement.

Remarque – Utilisez la commande `setsc` d'ALOM CMT pour définir tous les paramètres listés dans le [TABLEAU 2-4](#), à l'exception de `setkeyswitch`.


TABLEAU 2-4 Paramètres ALOM CMT utilisés pour la configuration du POST

Paramètre	Valeur	Description
setkeyswitch	normal	Le système peut se mettre sous tension et exécuter le POST (en fonction des autres réglages de paramètres). Pour plus d'informations, reportez-vous à la FIGURE 2-3 . Ce paramètre prend le pas sur toutes les autres commandes.
	diag	Le système exécute le POST en fonction des réglages prédéfinis.
	stby	Le système ne peut pas se mettre sous tension.
	locked	Le système peut se mettre sous tension et exécuter le POST, mais aucune mise à jour du microprogramme ne peut être effectuée.

TABLEAU 2-4 Paramètres ALOM CMT utilisés pour la configuration du POST (*suite*)

Paramètre	Valeur	Description
diag_mode	off	Le POST n'est pas exécuté.
	normal	Exécute le POST en fonction de la valeur de la variable <code>diag_level</code> .
	service	Exécute le POST en utilisant les valeurs prédéfinies pour les variables <code>diag_level</code> et <code>diag_verbosity</code> .
diag_level	max	Si <code>diag_mode = normal</code> , tous les tests de base sont exécutés, auxquels s'ajoutent des tests plus approfondis de CPU et de mémoire.
	min	Si <code>diag_mode = normal</code> , seuls les tests de base sont exécutés.
diag_trigger	none	Le POST n'est pas exécuté en cas de réinitialisation.
	user_reset	Le POST est exécuté en cas de réinitialisation provoquée par l'utilisateur.
	power_on_reset	Le POST est uniquement exécuté à la mise sous tension initiale. Il s'agit de l'option par défaut.
	error_reset	Le POST est exécuté en cas de détection d'erreurs fatales.
	all_resets	Le POST est exécuté après tout type de réinitialisation.
diag_verbosity	none	Aucune sortie du POST n'est affichée.
	min	La sortie du POST affiche les tests fonctionnels avec une bannière et une toupie.
	normal	La sortie du POST affiche tous les tests fonctionnels, ainsi que des messages d'information.
	max	La sortie du POST affiche tous les tests, plus des messages d'information et de débogage.

FIGURE 2-3 Organigramme des variables d'ALOM CMT utilisées pour la configuration du POST



Le [TABLEAU 2-5](#) affiche les combinaisons standard de variables d'ALOM CMT et les modes du POST associés..

TABLEAU 2-5 Paramètres ALOM CMT et modes du POST

Paramètre	Diagnostic en mode normal (paramètres par défaut)	Pas d'exécution du POST	Diagnostic en mode service	Valeurs prédéfinies de diagnostic de l'interrupteur à clé
diag_mode	normal	off	service	normal
setkeyswitch*	normal	normal	normal l'exécution du POST	diag
diag_level	max	n/d	max	max
diag_trigger	power-on-reset error-reset	none	all-resets	all-resets
diag_verbosity	normal	n/d	max	max
Description de l'exécution du POST	Il s'agit de la configuration par défaut du POST. Celle-ci permet de tester le système de façon approfondie et supprime des parties de la sortie détaillée du POST.	Le POST n'est pas exécuté, ce qui accélère l'accélère l'initialisation du système, mais qui n'est pas recommandé.	Le POST exécute tous les tests et affiche la sortie la plus détaillée possible.	Le POST exécute tous les tests et affiche la sortie la plus détaillée possible.

* Le paramètre `setkeyswitch`, lorsqu'il est défini sur `diag`, prend le pas sur toutes les autres variables du POST d'ALOM CMT.

2.4.2 Modification des paramètres du POST

1. Affichez l'invite `sc>` d'ALOM CMT :

Sur la console, tapez la séquence #. :

```
#.
```

2. Utilisez l'invite `sc>` d'ALOM CMT pour changer les paramètres du POST.

Reportez-vous au [TABLEAU 2-4](#) pour obtenir la liste des paramètres du POST d'ALOM CMT POST et leurs valeurs.

Le paramètre `setkeyswitch` définit l'interrupteur à clé virtuel, c'est pourquoi il n'utilise pas la commande `setsc`. Par exemple, pour modifier les paramètres du POST à l'aide de la commande `setkeyswitch`, tapez ce qui suit :

```
sc> setkeyswitch diag
```

Pour modifier les paramètres du POST à l'aide de la commande `setsc`, vous devez d'abord définir le paramètre `setkeyswitch` sur `normal`. Ceci étant fait, vous pouvez modifier les paramètres du POST à l'aide de la commande `setsc` :

```
SC> setkeyswitch normal  
SC> setsc valeur
```

Exemple :

EXEMPLE DE CODE 2-3 `setkeyswitch`

```
SC> setkeyswitch normal  
SC> setsc diag_mode service
```

2.4.3 Justifications de l'exécution du POST

Vous pouvez utiliser le POST pour procéder à des opérations de vérification et de diagnostic de base du matériel et pour dépanner celui-ci, comme décrit dans les sections suivantes.

2.4.3.1 Vérification du fonctionnement du système

Le POST teste les composants matériels stratégiques afin de s'assurer de leur fonctionnement avant l'initialisation du système et son accès aux logiciels. Si le POST détecte une erreur, le composant défectueux est automatiquement désactivé de façon à empêcher qu'il n'affecte le fonctionnement des logiciels.

2.4.3.2 Diagnostic des composants matériels du système

Vous pouvez utiliser le POST comme outil de diagnostic de base des composants matériels du système. Dans ce cas, configurez-le pour une exécution en mode maximum (`diag_mode=service`, `setkeyswitch=diag`, `diag_level=max`) afin qu'il effectue tous les tests approfondis et affiche une sortie détaillée.

2.4.4 Exécution du POST en mode maximum

Cette procédure décrit l'exécution du POST avec des tests approfondis pour, par exemple, dépanner un serveur ou vérifier le fonctionnement d'une mise à jour matérielle ou d'une réparation.

1. **Basculez de l'invite de la console du système à l'invite `sc>` en tapant la séquence d'échappement `#`.**

```
ok #.  
sc>
```

2. **Définissez l'interrupteur à clé virtuel sur le mode `diag` de sorte que le POST soit exécuté en mode service.**

```
sc> setkeyswitch diag
```

3. **Réinitialisez le système de façon à exécuter le POST.**

Il existe plusieurs méthodes pour lancer une réinitialisation. L'[EXEMPLE DE CODE 2-4](#) illustre l'utilisation de la commande `powercycle`. Pour les autres méthodes, reportez-vous au *Guide d'administration des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220*.

EXEMPLE DE CODE 2-4 Lancement du POST à l'aide de la commande `powercycle`

```
sc> powercycle  
Are you sure you want to powercycle the system (y/n)? y  
Powering host off at Fri Jul 27 08:11:52 2007  
Waiting for host to Power Off; hit any key to abort.  
Audit | minor: admin : Set : object = /SYS/power_state : value =  
soft : success  
Chassis | critical: Host has been powered off  
Powering host off at Fri Jul 27 08:13:08 2007  
Audit | minor: admin : Set : object = /SYS/power_state : value =  
on : success  
Chassis | major: Host has been powered on
```

4. Visualisez la sortie POST sur la console système :

```
sc> console
```

L'EXEMPLE DE CODE 2-5 illustre un extrait de la sortie du POST :

EXEMPLE DE CODE 2-5 Sortie du POST (extrait)

```
sc> console
Enter #. to return to ALOM.
2007-07-03 10:25:12.081 0:0:0>@(#)SPARC Enterprise POST
4.x.build_119***PROTOTYPE BUILD*** 2007/06/06 09:48
/export/delivery/delivery/4.x/4.x.build_119/post4.x/Niagara/huro
n/integrated (root)
2007-07-03 10:25:12.550 0:0:0>VBSC cmp0 arg is: 00ff00ff.ffffffff
2007-07-03 10:25:12.653 0:0:0>POST enabling threads:
00ff00ff.ffffffff
2007-07-03 10:25:12.766 0:0:0>VBSC mode is: 00000000.00000001
2007-07-03 10:25:12.867 0:0:0>VBSC level is: 00000000.00000001
2007-07-03 10:25:12.966 0:0:0>VBSC selecting POST MAX Testing.
2007-07-03 10:25:13.066 0:0:0>VBSC setting verbosity level 3
2007-07-03 10:25:13.161 0:0:0>Niagara2, Version 2.1
2007-07-03 10:25:13.247 0:0:0>Serial Number: 0fac006b.0e654482
2007-07-03 10:25:13.353 0:0:0>Basic Memory Tests.....
2007-07-03 10:25:13.456 0:0:0>Begin: Branch Sanity Check
2007-07-03 10:25:13.569 0:0:0>End : Branch Sanity Check
2007-07-03 10:25:13.668 0:0:0>Begin: DRAM Memory BIST
2007-07-03 10:25:13.793
0:0:0>.....
.....
2007-07-03 10:25:38.399 0:0:0>End : DRAM Memory BIST
2007-07-03 10:25:39.547 0:0:0>Sys 166 MHz, CPU 1166 MHz, Mem 332
MHz
2007-07-03 10:25:39.658 0:0:0>L2 Bank EFuse = 00000000.000000ff
2007-07-03 10:25:39.760 0:0:0>L2 Bank status = 00000000.00000f0f
2007-07-03 10:25:39.864 0:0:0>Core available Efuse =
ffff00ff.ffffffff
2007-07-03 10:25:39.982 0:0:0>Test Memory.....
2007-07-03 10:25:40.070 0:0:0>Begin: Probe and Setup Memory
2007-07-03 10:25:40.181 0:0:0>INFO: 4096MB at Memory Branch 0
...

2007-07-03 10:29:21.683 0:0:0>INFO:
2007-07-03 10:29:21.686 0:0:0> POST Passed all devices.
2007-07-03 10:29:21.692 0:0:0>POST:Return to VBSC.
```

5. Effectuez des recherches plus approfondies, le cas échéant.

- Si aucune panne n'est détectée, le système est réinitialisé.
- Si le POST détecte un périphérique défectueux, il affiche la panne et les informations s'y rapportant sont transmises à ALOM CMT pour qu'il la gère. Les FRU défectueuses sont identifiées dans les messages d'erreur à l'aide du nom de FRU. Pour obtenir la liste des FRU, reportez-vous à l'[Annexe A](#).

a. Interprétez les messages du POST :

Les messages d'erreur du POST utilisent la syntaxe suivante :

```
c:s > ERROR: TEST = failing-test
c:s > H/W under test = FRU
c:s > Repair Instructions: Replace items in order listed by
H/W under test above
c:s > MSG = test-error-message
c:s > END_ERROR
```

Dans cette syntaxe, *c* = le numéro du noyau et *s* = le numéro de strand.

Les messages d'avertissement et d'information utilisent la syntaxe suivante :

```
INFO ou WARNING: message
```

Dans l'[EXEMPLE DE CODE 2-6](#), le POST signale une erreur de mémoire à l'emplacement de module de mémoire FB-DIMM /SYS/MB/CMP0/BR2/CH0/D0. Cette erreur a été détectée lors de l'exécution du POST sur le noyau 7, strand 2.

EXEMPLE DE CODE 2-6 Message d'erreur du POST

```
7:2>
7:2>ERROR: TEST = Data Bitwalk
7:2>H/W under test = /SYS/MB/CMP0/BR2/CH0/D0
7:2>Repair Instructions: Replace items in order listed by 'H/W
under test' above.
7:2>MSG = Pin 149 failed on /SYS/MB/CMP0/BR2/CH0/D0 (J2001)
7:2>END_ERROR

7:2>Decode of Dram Error Log Reg Channel 2 bits
60000000.0000108c
7:2> 1 MEC 62 R/W1C Multiple corrected
errors, one or more CE not logged
7:2> 1 DAC 61 R/W1C Set to 1 if the error
was a DRAM access CE
7:2> 108c SYND 15:0 RW ECC syndrome.
7:2>
7:2> Dram Error AFAR channel 2 = 00000000.00000000
7:2> L2 AFAR channel 2 = 00000000.00000000
```

b. Exécutez la commande `showfaults` pour obtenir des informations supplémentaires sur l'erreur.

L'erreur est détectée par ALOM CMT, qui la consigne ; la DEL d'opération de maintenance requise est allumée et le composant défectueux désactivé.

Exemple :

EXEMPLE DE CODE 2-7 `showfaults`, sortie

```
ok .#
sc> showfaults
Last POST Run: Wed Jun 27 21:29:02 2007

Post Status: Passed all devices
ID FRU                               Fault
0 /SYS/MB/CMP0/BR2/CH0/D0 SP detected fault: /SYS/MB/CMP0/BR3/CH1/D1
Forced fail (POST)
```

Dans cet exemple, `/SYS/MB/CMP0/BR2/CH0/D0` est désactivé. Le système peut s'initialiser en utilisant la mémoire qui n'a pas été désactivée jusqu'à ce que le composant défectueux soit remplacé.

Remarque – Vous pouvez utiliser les commandes ASR pour afficher et contrôler les composants désactivés. Reportez-vous à la [Section 2.7, « Gestion des composants à l'aide des commandes ASR \(Automatic System Recovery\) »](#), page 2-40.

2.4.5 Suppression des erreurs détectées par le POST

Dans la plupart des cas, lorsque le POST détecte un composant défectueux, il la consigne et bloque automatiquement l'utilisation du composant défectueux en le plaçant dans la liste noire ASR (voir la [Section 2.7, « Gestion des composants à l'aide des commandes ASR \(Automatic System Recovery\) »](#), page 2-40).

En général, le remplacement de la FRU défectueuse est détecté lorsque le processeur de service est réinitialisé ou soumis à un cycle d'alimentation. La panne est alors automatiquement effacée du système. La procédure ci-dessous décrit les étapes à suivre pour et, au cas où cela s'avèrerait nécessaire, l'effacement manuel de la panne.

1. **Après avoir remplacé une FRU défectueuse, à l'invite d'ALOM CMT, utilisez la commande `showfaults` pour identifier les erreurs détectées par le POST.**

Les erreurs détectées par le POST sont différenciées des autres types de panne à l'aide du texte suivant :

Forced fail, sans indication d'UUID.

Exemple :

EXEMPLE DE CODE 2-8 Panne détectée par le POST

```
sc> showfaults
Last POST Run: Wed Jun 27 21:29:02 2007

Post Status: Passed all devices
ID FRU                               Fault
0 /SYS/MB/CMP0/BR2/CH0/D0 SP detected fault: /SYS/MB/CMP0/BR3/CH1/D1
Forced fail (POST)
```

Si aucune erreur n'est détectée, aucune autre intervention n'est nécessaire. N'effectuez pas les étapes suivantes.

2. **Utilisez la commande `enablecomponent` pour supprimer l'erreur et retirer le composant de la liste noire ASR.**

Utilisez le nom de FRU indiqué dans la panne à l'étape 1 :

EXEMPLE DE CODE 2-9 Utilisation de la commande `enablecomponent`.

```
sc> enablecomponent /SYS/MB/CMP0/BR2/CH0/D0
```

L'erreur est supprimée et ne doit plus s'afficher lorsque vous exécutez la commande `showfaults`. Par ailleurs, la DEL d'opération de maintenance requise doit être éteinte.

3. **Soumettez le serveur à un cycle d'alimentation.**

Vous devez redémarrer le serveur pour que la commande `enablecomponent` soit prise en compte.

4. **À l'invite d'ALOM CMT, utilisez la commande `showfaults` pour vous assurer qu'aucune erreur n'est signalée.**

TABLEAU 2-6 Vérification de la suppression des erreurs à l'aide de la commande `showfaults`

```
sc> showfaults
Last POST run: THU MAR 09 16:52:44 2006
POST status: Passed all devices

No failures found in System
```

2.5 Utilisation de la fonction d'autorétablissement prédictif Solaris

La technologie d'autorétablissement prédictif Solaris permet au serveur de diagnostiquer les problèmes éventuels pendant l'exécution du SE Solaris et de les résoudre avant qu'ils n'affectent le fonctionnement du système.

Le SE Solaris utilise le démon de gestion des erreurs, `fmd(1M)`, qui démarre lors de l'initialisation du système et s'exécute à l'arrière-plan pour contrôler celui-ci. Si un composant génère une erreur, le démon la gère en effectuant la corrélation de l'erreur avec les données des erreurs précédentes et d'autres informations associées afin de diagnostiquer le problème. Une fois le problème diagnostiqué, le démon de gestion des erreurs lui assigne un UUID (Universal Unique Identifier – Identifiant universel unique) qui permet de le différencier d'un ensemble de problèmes. Lorsque cela est possible, le démon de gestion des erreurs exécute la procédure d'autorétablissement prédictif et l'applique au composant défectueux, puis le met hors tension. Il consigne également l'erreur au niveau du démon `syslogd` et génère une notification d'erreur en utilisant un ID message (MSGID). Vous pouvez utiliser cet ID message pour obtenir des informations supplémentaires sur le problème dans la base de données de connaissance.

La technologie d'autorétablissement prédictif couvre les composants suivants du serveur :

- Processeur multinoyau UltraSPARC® T2
- Mémoire
- Bus d'E/S

Le message de la console d'autorétablissement prédictif fournit les informations suivantes :

- Type
- Gravité
- Description
- Réponse automatisée
- Impact
- Action suggérée pour l'administrateur système

Si l'utilitaire d'autorétablissement prédictif Solaris détecte un composant défectueux, utilisez la commande `fmddump` pour identifier la panne. Les FRU défectueuses sont identifiées dans les messages d'erreur à l'aide du nom de FRU. Pour obtenir la liste des FRU, reportez-vous à l'[Annexe A](#).

2.5.1 Identification des erreurs détectées par la technologie d'autorétablissement prédictif

Lorsque la fonction d'autorétablissement prédictif détecte une erreur, un message de console Solaris similaire à celui présenté dans l'[EXEMPLE DE CODE 2-10](#) est affiché.

EXEMPLE DE CODE 2-10 Message de la console présentant une erreur détectée par la fonction d'autorétablissement prédictif

```
MSG-ID: SUNW4V-8000-DX, TYPE: Fault, VER: 1, SEVERITY: Mineure
EVENT-TIME: Wed Sep 14 10:09:46 EDT 2005
PLATFORM: nom_système, CSN: -, HOSTNAME: wgs48-37
SOURCE: cpumem-diagnosis, REV: 1.5
EVENT-ID: f92e9fbe-735e-c218-cf87-9e1720a28004
DESC: The number of errors associated with this memory module has exceeded
acceptable levels. Refer to http://sun.com/msg/SUN4V-8000-DX for more
information.
AUTO-RESPONSE: Pages of memory associated with this memory module are being
removed from service as errors are reported.
IMPACT: Total system memory capacity will be reduced as pages are retired.
REC-ACTION: Schedule a repair procedure to replace the affected memory module.
Use fmdump -v -u <EVENT_ID> to identify the module.
```

Les erreurs détectées par la fonction d'autorétablissement prédictif sont également signalées via des alertes du processeur de service. L'[EXEMPLE DE CODE 2-11](#) décrit une alerte ALOM CMT pour la même erreur que celle signalée par la fonction d'autorétablissement prédictif dans l'[EXEMPLE DE CODE 2-10](#) :

EXEMPLE DE CODE 2-11 Alerte ALOM CMT relative à une erreur détectée par la fonction d'autorétablissement prédictif

```
SC Alert: Host detected fault, MSGID: SUN4V-8000-DX
```

La commande `showfaults` d'ALOM CMT fournit un récapitulatif de l'erreur. Reportez-vous à la [Section 2.3.4, « Détection des pannes », page 2-17](#) pour plus d'informations sur la commande `showfaults`.

Remarque – La DEL d'opération de maintenance requise est également allumée pour les erreurs diagnostiquées par la fonction d'autorétablissement prédictif.

2.5.1.1 Utilisation de la commande `fmddump` pour identifier les erreurs

La commande `fmddump` affiche la liste des erreurs détectées par l'utilitaire d'autorétablissement prédictif et identifie la FRU défectueuse pour un ID d'événement (EVENT_ID (UUID)) particulier.

N'utilisez pas la commande `fmddump` pour vérifier si le remplacement d'une FRU a supprimé une erreur, car la sortie de `fmddump` est identique après le remplacement de FRU. Utilisez plutôt la commande `fmadm faulty` pour vous assurer de la suppression de l'erreur.

1. Vérifiez le journal d'événements à l'aide de la commande `fmddump` et l'option `-v` pour obtenir une sortie détaillée :

EXEMPLE DE CODE 2-12 Sortie de la commande `fmddump -v`

```
# fmddump -v -u fd940ac2-d21e-c94a-f258-f8a9bb69d05b
TIME                UUID                SUNW-MSG-ID
Jul 31 12:47:42.2007 fd940ac2-d21e-c94a-f258-f8a9bb69d05b SUN4V-8000-JA
100% fault.cpu.ultraSPARC-T2.misc_regs

Problem in: cpu:///cpuid=16/serial=5D67334847
Affects:    cpu:///cpuid=16/serial=5D67334847
            FRU: hc://:serial=101083:part=541215101/motherboard=0
Location:   MB
```

Dans l'[EXEMPLE DE CODE 2-12](#), une erreur est affichée, avec les détails suivants :

- Date et heure de l'erreur (Jul 31 12:47:42.2007)
- Cet UUID (identifiant universel unique) est différent pour chaque panne (fd940ac2-d21e-c94a-f258-f8a9bb69d05b)
- Identificateur du message, pouvant être utilisé pour obtenir des informations supplémentaires sur la panne (SUN4V-8000-JA)
- FRU défectueuse. Les informations fournies dans l'exemple indique le numéro de référence de la FRU (part=541215101) ainsi que son numéro de série (serial=101083). Le champ Location indique le nom de la FRU. Dans l'[EXEMPLE DE CODE 2-12](#), le nom de la FRU est MB, ce qui désigne la carte mère.

Remarque – `fmddump` affiche le journal d'événements de la fonction d'autorétablissement prédictif. Les entrées sont conservées dans le journal y compris après la réparation de la panne.

2. Utilisez l'ID de message pour obtenir des informations supplémentaires sur ce type d'erreur/panne.
 - a. Dans un navigateur, connectez-vous au site Web Predictive Self-Healing Knowledge Article : <http://www.sun.com/msg>

- b. Récupérez l'ID message de la sortie de la console ou via la commande `showfaults` d'ALOM CMT.
- c. Entrez cet ID message dans le champ **SUNW-MSG-ID** et cliquez sur **Lookup (Recherche)**.

Dans l'**EXEMPLE DE CODE 2-13**, l'ID message SUN4V-8000-JA fournit des informations sur l'action corrective préconisée :

EXEMPLE DE CODE 2-13 Sortie de message de l'utilitaire d'autorétablissement prédictif

```
CPU errors exceeded acceptable levels

Type
  Panne
Gravité
  Major
Description
  The number of errors associated with this CPU has exceeded
  acceptable levels.
Automated Response
  The fault manager will attempt to remove the affected CPU from
  service.
Impact
  System performance may be affected.

Suggested Action for System Administrator
  Schedule a repair procedure to replace the affected CPU, the
  identity of which can be determined using fmdump -v -u <EVENT_ID>.

Details
  The Message ID: SUN4V-8000-JA indicates diagnosis has
  determined that a CPU is faulty. The Solaris fault manager arranged
  an automated attempt to disable this CPU. The recommended action
  for the system administrator is to contact support so a service
  technician can replace the affected component.
```

3. Suivez les indications données pour les actions suggérées en vue de corriger l'erreur/réparer la panne.

2.5.2 Suppression des erreurs détectées par la fonction d'autorétablissement prédictif

Lorsque l'utilitaire d'autorétablissement prédictif Solaris détecte des erreurs, celles-ci sont consignées, puis affichées sur la console. Dans la plupart des cas, une fois l'erreur corrigée, le nouvel état est détecté par le système et la condition d'erreur est

automatiquement supprimée. Toutefois, cette action doit être vérifiée et, lorsque la condition d'erreur n'est pas automatiquement supprimée, vous devez l'effacer manuellement.

1. **Après avoir remplacé une FRU défectueuse, mettez le serveur sous tension.**
2. **À l'invite d'ALOM CMT, utilisez la commande `showfaults` pour identifier les erreurs détectées par l'utilitaire d'autorétablissement prédictif.**

Les erreurs détectées par la technologie d'autorétablissement prédictif sont différenciées des autres types d'erreur à l'aide du texte suivant :

Host detected fault.

Exemple :

```
sc> showfaults -v
Last POST Run: Wed Jun 29 11:29:02 2007

Post Status: Passed all devices
ID Time                FRU                                Fault
0 Jun 30 22:13:02    /SYS/MB/CMP0/BR2/CH0/D0  Host detected fault,
MSGID: SUN4V-8000-DX  UUID: 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86
```

- Si aucune erreur n'est détectée, aucune autre intervention n'est nécessaire. N'effectuez pas les étapes suivantes.
 - Si une erreur est signalée, effectuez l'étape 3 et l'étape 4.
3. **Exécutez la commande `clearfault` d'ALOM CMT en utilisant l'UUID indiqué dans la sortie de la commande `showfaults`.**

Exemple :

```
sc> clearfault 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86
Clearing fault from all indicted FRUs...
Fault cleared.
```

4. **Supprimez l'erreur de tous les enregistrements d'erreur persistants.**

Dans certains cas, même si l'erreur a été supprimée, certaines informations persistantes relatives à celle-ci sont conservées, ce qui génère des messages d'erreur erronés à l'initialisation du système. Pour vous assurer que ces messages ne s'afficheront pas, exécutez la commande Solaris suivante :

```
# fmadm repair UUID
```

Exemple :

```
# fmadm repair 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86
```

2.6 Recueil d'informations à partir des fichiers et des commandes du SE Solaris et du journal des événements ALOM

Lorsque le SE Solaris est exécuté sur le serveur, vous disposez également des fichiers et commandes disponibles pour recueillir les informations nécessaires et procéder au dépannage du système.

Si le POST, ALOM CMT ou la fonction d'autorétablissement prédictif n'indiquent pas l'origine d'une erreur, vérifiez le tampon des messages et les fichiers journaux et recherchez les notifications de panne ou d'erreur éventuelle. Les pannes de disque dur sont généralement enregistrées dans les fichiers de messages Solaris.

Utilisez la commande `dmesg` pour afficher le message système le plus récent. Pour afficher le fichier journal des messages système, ouvrez le fichier `/var/adm/messages`.

2.6.1 Vérification du tampon de messages

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur.
2. Tapez la commande `dmesg` :

```
# dmesg
```

La commande `dmesg` affiche les messages les plus récents générés par le système.

2.6.2 Affichage des fichiers journaux de messages système

Le démon de consignation des erreurs, `syslogd`, enregistre automatiquement les différents avertissements, erreurs et pannes système dans des fichiers de messages. Ces messages peuvent vous alerter de problèmes détectés sur le système, comme la panne imminente d'un périphérique.

Le répertoire `/var/adm` comporte plusieurs fichiers de messages. Les messages les plus récents sont stockés dans le fichier `/var/adm/messages`. Après un certain délai (généralement dix jours), un nouveau fichier `messages` est créé automatiquement.

Le contenu d'origine du fichier `messages` est transféré dans un fichier nommé `messages.1`. Passé un certain temps, les messages sont de nouveau transférés dans un fichier `messages.2`, puis `messages.3`, et sont finalement supprimés.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur.
2. Tapez la commande suivante :

```
# more /var/adm/messages
```

3. Pour afficher tous les messages consignés, tapez la commande suivante :

```
# more /var/adm/messages*
```

2.6.3 Détection de pannes à l'aide du journal des événements ALOM

Certaines pannes sont enregistrées dans le journal des événements ALOM mais n'apparaissent pas dans la liste des pannes générée par la commande `ALOM showfaults`. Analysez le journal des événements ALOM si vous suspectez la présence d'une panne, mais qu'aucune entrée dans ce sens ne figure dans la sortie de la commande `ALOM showfaults`.

Affichage du journal des événements ALOM

Tapez la commande suivante :

```
sc> showlogs
```

Remarque – Il est également possible d'afficher le journal des événements ALOM à l'aide de la BUI ILOM ou de la CLI ILOM.

Si le journal mentionne un événement majeur ou critique inattendu qui n'apparaît pas dans la sortie de la commande `ALOM showfaults`, il est probable qu'une panne système se soit produite. Dans l'exemple suivant, le journal mentionne des événements majeurs inattendus :

```
sc> showlogs
1626 Fri Feb 15 18:57:29 2008 Chassis Log major
Feb 15 18:57:29 ERROR: [CMP0 ] Only 4 cores, up to 32 cpus are configured because
some L2_BANKS are unusable
1625 Fri Feb 15 18:57:28 2008 Chassis Log major
Feb 15 18:57:28 ERROR: System DRAM Available: 004096 MB
1624 Fri Feb 15 18:57:28 2008 Chassis Log major
Feb 15 18:57:28 ERROR: [CMP1 ] memc_1_1 unused because associated L2 banks on
CMP0 cannot be used
1623 Fri Feb 15 18:57:27 2008 Chassis Log major
Feb 15 18:57:27 ERROR: Degraded configuration: system operating at reduced
capacity
1622 Fri Feb 15 18:57:27 2008 Chassis Log major
Feb 15 18:57:27 ERROR: [CMP0] /MB/CMP0/BR1 neither channel populated with DIMMO
Branch 1 not configured
```

2.7 Gestion des composants à l'aide des commandes ASR (Automatic System Recovery)

La fonction de reprise automatique du système ASR (Automatic System Recovery) permet au serveur de configurer automatiquement la désactivation des composants défectueux jusqu'à ce qu'ils soient remplacés. Sur le serveur, les composants suivants sont gérés par la fonction ASR :

- Strands du processeur UltraSPARC T2
- Modules de mémoire FB-DIMM
- Bus d'E/S

La base de données qui contient la liste des composants désactivés est appelée la liste noire ASR (`asr-db`).

Dans la plupart des cas, le POST désactive automatiquement un composant défectueux. Une fois l'origine de la panne réparée (remplacement de FRU, connecteur resserré, etc.), vous devez retirer le composant de la liste noire ASR.

Les commandes ASR (TABLEAU 2-7) vous permettent d’afficher et d’ajouter ou retirer manuellement les composants de la liste noire ASR. Vous pouvez exécuter ces commandes à partir de l’invite `sc>` d’ALOM CMT.

TABLEAU 2-7 Commandes ASR

Commande	Description
<code>showcomponent</code>	Affiche les composants du système et leur état courant.
<code>enablecomponent</code> <i>clé_asr</i>	Supprime un composant de la liste noire <code>asr-db</code> , où <i>clé_asr</i> correspond au composant à activer.
<code>disablecomponent</code> <i>clé_asr</i>	Ajoute un composant à la liste noire <code>asr-db</code> , où <i>clé_asr</i> correspond au composant à désactiver.
<code>clearasrdb</code>	Supprime toutes les entrées de la liste noire <code>asr-db</code> .

Remarque – Les composants (*clés_asr*) varient d’un système à l’autre, suivant le nombre de noyaux présents et la quantité de mémoire disponible. Utilisez la commande `showcomponent` pour afficher les `clés_asr` d’un système donné.

Remarque – La désactivation ou l’activation d’un composant doit être suivie d’une réinitialisation ou d’une mise sous tension progressive du système. Si l’état d’un composant change, cela n’affecte pas le système jusqu’à la réinitialisation ou le cycle d’alimentation suivant de celui-ci.

2.7.1 Affichage des composants du système

La commande `showcomponent` affiche les composants du système (`clés_asr`) et signale leur état.

- À l'invite `sc>`, tapez la commande `showcomponent`.

L'EXEMPLE DE CODE 2-14 affiche la sortie partielle sans composant désactivé.

EXEMPLE DE CODE 2-14 Sortie de la commande `showcomponent` sans composants désactivés

```
sc> showcomponent
Keys:

/SYS/MB/RISER0/XAUI0
/SYS/MB/RISER0/PCIE0
/SYS/MB/RISER0/PCIE3
/SYS/MB/RISER1/XAUI1
/SYS/MB/RISER1/PCIE1
/SYS/MB/RISER1/PCIE4
/SYS/MB/RISER2/PCIE2
/SYS/MB/RISER2/PCIE5
/SYS/MB/GBE0
/SYS/MB/GBE1
/SYS/MB/PCIE
/SYS/MB/PCIE-IO/USB
/SYS/MB/SASHBA
/SYS/MB/CMP0/NIU0
/SYS/MB/CMP0/NIU1
/SYS/MB/CMP0/MCU0
/SYS/MB/CMP0/MCU1
/SYS/MB/CMP0/MCU2
/SYS/MB/CMP0/MCU3

/SYS/MB/CMP0/L2_BANK0
/SYS/MB/CMP0/L2_BANK1
/SYS/MB/CMP0/L2_BANK2
/SYS/MB/CMP0/L2_BANK3
/SYS/MB/CMP0/L2_BANK4
/SYS/MB/CMP0/L2_BANK5
/SYS/MB/CMP0/L2_BANK6
/SYS/MB/CMP0/L2_BANK7
...
/SYS/TTYA
State: Clean
```

L'**EXEMPLE DE CODE 2-15** présente la sortie de la commande `showcomponent` avec un composant désactivé :

EXEMPLE DE CODE 2-15 Sortie de la commande `showcomponent` avec des composants désactivés

```
sc> showcomponent
Keys:

/SYS/MB/RISER0/XAUI0
/SYS/MB/RISER0/PCIE0
/SYS/MB/RISER0/PCIE3
/SYS/MB/RISER1/XAUI1
/SYS/MB/RISER1/PCIE1
/SYS/MB/RISER1/PCIE4
/SYS/MB/RISER2/PCIE2
/SYS/MB/RISER2/PCIE5
...
/SYS/TTYA
Disabled Devices
/SYS/MB/CMP0/L2_BANK0Disabled by user
```

2.7.2 Désactivation des composants

La commande `disablecomponent` désactive un composant en l'ajoutant à la liste noire ASR.

1. À l'invite `sc>`, tapez la commande `disablecomponent`.

```
sc> disablecomponent /SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D0
Chassis | major: /SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D0 has been disabled.
Disabled by user
```

2. Après réception de la confirmation d'exécution de la commande `disablecomponent`, réinitialisez le serveur pour que la commande ASR soit prise en compte.

```
sc> reset
```

2.7.3 Activation des composants désactivés

La commande `enablecomponent` active un composant désactivé en le retirant de la liste noire ASR.

1. À l'invite `sc>`, tapez la commande `enablecomponent`.

```
sc> enablecomponent /SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D0
Chassis | major: /SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D0 has been enabled.
```

2. Après réception de la confirmation d'exécution de la commande `enablecomponent`, réinitialisez le serveur pour que la commande ASR soit prise en compte.

```
sc> reset
```

2.8 Vérification du système à l'aide du logiciel SunVTS

Il peut arriver dans certains cas qu'un problème du serveur ne puisse pas être isolé et attribué à un composant matériel ou logiciel spécifique. Dans ce cas, il peut s'avérer utile d'exécuter un outil de diagnostic conçu pour mettre le système à l'épreuve en exécutant une série de tests complète. Le logiciel SunVTS est prévu à cette fin.

SunVTS permet également de valider un système ou un composant pendant le développement, la production, l'inspection à la réception, le dépannage, la maintenance périodique et l'utilisation générale du système.

Il existe plusieurs versions de SunVTS. Celle que vous installez sur le serveur dépend de la version du SE Solaris exécuté sur le serveur.

Pour plus d'informations sur les versions de SunVTS, ainsi que sur l'installation et l'utilisation de SunVTS, reportez-vous à la documentation SunVTS suivante (où *x.x* correspond à une version spécifique du logiciel SunVTS) :

- Notes de version de SunVTS *x.x*
- Guide de l'utilisateur de SunVTS*x.x*

Remarque – Au moment de la publication du présent manuel, les serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220 sont livrés avec le SE Solaris 10 8/07 et SunVTS 6.0 version de patch 3, ou le SE Solaris 10 10/08 et le logiciel SunVTS 7.0. Votre version peut être différente.

2.8.1 Vérification de l'installation du logiciel SunVTS

Pour effectuer cette procédure, assurez-vous que le SE Solaris est exécuté sur le serveur et que vous disposez d'un accès à la ligne de commande Solaris.

1. Vérifiez la présence des packages SunVTS sur le serveur à l'aide de la commande `pkginfo`.

```
% pkginfo -l SUNWvts SUNWvtsr SUNWvtsts SUNWvtsmn
```

Le [TABLEAU 2-8](#) fournit la liste des packages SunVTS :

TABLEAU 2-8 Packages SunVTS

Package	Description
SUNWvts	Infrastructure de SunVTS
SUNWvtsr	Infrastructure (root) de SunVTS
SUNWvtsts	Tests SunVTS
SUNWvtsmn	Pages de manuel de SunVTS

- Si SunVTS est installé, des informations sur les packages s'affichent.
- Si ce logiciel n'est pas installé, un message d'erreur s'affiche pour chaque package manquant, comme illustré dans l'[EXEMPLE DE CODE 2-16](#).

EXEMPLE DE CODE 2-16 Erreurs de packages SunVTS manquants

```
ERROR: information for "SUNWvts" was not found
ERROR: information for "SUNWvtsr" was not found
...
```

Si SunVTS n'est pas installé, vous pouvez vous procurer les packages d'installation à partir des sources suivantes :

- DVD du système d'exploitation Solaris
- Téléchargement à partir du Web

Les instructions d'installation et d'utilisation de SunVTS sont décrites dans le *Guide de l'utilisateur de SunVTS*.

Préparation du système en vue d'opérations de maintenance

Ce chapitre décrit la préparation des serveurs SPARC Enterprise T5120 et SPARC Enterprise T5220 avant l'exécution d'opérations de maintenance.

Il aborde les sujets suivants :

- Section 3.1, « Informations relatives à la sécurité », page 3-2
- Section 3.2, « Outils requis », page 3-4
- Section 3.3, « Obtention du numéro de série du châssis », page 3-4
- Section 3.4, « Mise hors tension du serveur », page 3-5
- Section 3.5, « Débranchement des cordons d'alimentation du serveur », page 3-6
- Section 3.6, « Extension du serveur en position de maintenance », page 3-7
- Section 3.7, « Retrait d'un serveur du rack », page 3-8
- Section 3.8, « Prévention contre les décharges électrostatiques : mesures de prévention antistatiques », page 3-11
- Section 3.9, « Retrait du capot supérieur », page 3-11



Remarque – Ne tentez jamais de faire fonctionner le serveur sans ses capots, en raison des tensions dangereuses.



Attention – Dégradation possible de l'équipement. Tous les capots doivent être en place pour assurer la circulation adéquate de l'air.

3.1 Informations relatives à la sécurité

Cette section décrit des informations importantes relatives à la sécurité dont vous devez prendre connaissance avant de procéder au retrait ou à l'installation de composants sur les serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220.

Pour votre protection, respectez les précautions de sécurité suivantes lors de l'installation de votre équipement :

- Respectez toutes les mises en garde et instructions figurant sur l'équipement et décrites dans la documentation livrée avec le système.
- Respectez toutes les mises en garde et instructions figurant sur l'équipement et décrites dans le guide *Guide de conformité et de sécurité des serveurs SPARC Enterprise T5120 et 5220*.
- Assurez-vous que le voltage et la fréquence de votre source d'alimentation correspondent au voltage et à la fréquence inscrits sur l'étiquette de classification électrique de l'équipement.
- Respectez les mesures de sécurité préconisées en matière de décharge électrostatique, tel que décrit dans cette section.

3.1.1 Symboles de sécurité

Notez la signification des symboles suivants qui peuvent être utilisés dans ce document :



Attention – Des risques de blessures corporelles ou d'endommagement de l'équipement existent. Pour éviter tout risque de blessure corporelle ou d'endommagement de l'équipement, suivez les instructions.



Attention – Surface chaude. Évitez tout contact. Les surfaces sont chaudes et susceptibles d'entraîner des brûlures corporelles en cas de contact.



Attention – Tensions dangereuses. Afin de réduire le risque de choc électrique et de blessure corporelle, suivez les instructions.

3.1.2 Mesures de sécurité en matière de décharge électrostatique

Les périphériques sensibles aux décharges électrostatiques (ESD), tels que les cartes mère, les cartes PCI, les disques durs et la mémoire requièrent une manipulation spéciale.



Attention – Les cartes de circuits et les disques durs contiennent des pièces électroniques extrêmement sensibles à l'électricité statique. Des quantités minimales d'électricité statique comme celles pouvant provenir de vos vêtements ou de votre environnement de travail peuvent détruire les composants de ces cartes. Ne touchez pas les bords de connexion des composants.



Attention – Vous devez déconnecter les deux alimentations avant toute intervention de maintenance sur les composants mentionnés dans ce chapitre.

3.1.2.1 Utilisation d'un bracelet antistatique

Portez un bracelet antistatique et utilisez un tapis antistatique lorsque vous manipulez des ensembles d'unités, comme des disques durs, des cartes de circuits ou des cartes PCI. Lors d'opérations de maintenance ou du retrait de composants du serveur, portez un bracelet antistatique que vous connecterez à une partie métallique du châssis. En respectant cette consigne, vous équilibrez les potentiels électriques entre vous et le serveur.

Remarque – Le bracelet antistatique n'est plus fourni dans le kit des accessoires des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220. Toutefois, il reste fourni avec certaines options.

3.1.2.2 Utilisation d'un tapis antistatique

Placez les composants sensibles à l'électricité statique tels que les cartes mère, la mémoire et les autres cartes de circuits imprimés sur un tapis antistatique.

3.2 Outils requis

La maintenance des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220 peut être effectuée à l'aide des outils suivants :

- Bracelet antistatique
- Tapis antistatique
- un tournevis cruciforme n°1
- un tournevis cruciforme n°2
- un tournevis à pointe plate n°1 (pour le retrait de la batterie)
- un stylo ou crayon (pour la mise sous tension du serveur).

3.3 Obtention du numéro de série du châssis

Pour bénéficier du service de support pour votre système, vous devez disposer du numéro de série de son châssis. Ce numéro se trouve sur une étiquette placée à l'avant du serveur et sur une autre étiquette collée sur le côté de celui-ci. Vous pouvez également exécuter la commande `showplatform` d'ALOM CMT pour obtenir le numéro de série du châssis.

```
sc> showplatform
SPARC-Enterprise-T5220
Chassis Serial Number: 0529AP000882
Domain Status
-----
S0 OS Standby
sc>
```

3.4 Mise hors tension du serveur

3.4.1 Mise hors tension du serveur : ligne de commande du processeur de service

Remarque – Des informations supplémentaires sur la mise hors tension du serveur sont fournies dans le *Guide d'administration des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220*.

Vous pouvez utiliser le processeur de service pour procéder à un arrêt progressif du serveur et vous assurer que toutes vos données sont enregistrées et que le serveur être prêt au redémarrage.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou équivalent.

Selon le type de problème, vous souhaitez peut-être visualiser le statut du serveur ou les fichiers journaux. Il peut également s'avérer intéressant d'exécuter les diagnostics avant d'arrêter le serveur. Pour des informations sur les fichiers journaux, reportez-vous au *Guide d'administration des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220*.

2. Notifiez les utilisateurs concernés.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à la documentation d'administration de votre système Solaris.

3. Enregistrez les fichiers ouverts et quittez tous les programmes en cours d'exécution.

Pour des informations spécifiques concernant ces processus, reportez-vous à la documentation fournie avec vos applications.

4. Arrêtez tous les domaines logiques.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à la documentation d'administration de votre système Solaris.

5. Arrêtez le SE Solaris.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à la documentation d'administration de votre système Solaris.

6. Passez de la console système à l'invite -> en tapant la séquence #. (dièse-point).

d. À l'invite `sc>`, exécutez la commande `poweroff-fy`.

```
sc> poweroff -fy  
SC Alert: SC Request to Power Off Host Immediately.
```

Remarque – Vous pouvez également utiliser le bouton marche/arrêt situé à l'avant du serveur pour procéder à l'arrêt progressif de celui-ci (voir la [Section 3.4.2, « Mise hors tension du serveur : arrêt progressif », page 3-6](#)). Ce bouton est encastré pour éviter toute mise hors tension accidentelle du serveur. Utilisez le bout d'un stylo ou d'un crayon pour actionner ce bouton.

Reportez-vous au *Supplément Integrated Lights Out Manager 2.0 (ILOM 2.0) pour les serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220* pour obtenir plus d'informations sur la commande `poweroff`.

3.4.2 Mise hors tension du serveur : arrêt progressif

- Appuyez et relâchez le bouton marche/arrêt.
Si nécessaire, utilisez le bout d'un stylo ou d'un crayon pour actionner ce bouton.

3.4.3 Mise hors tension du serveur : arrêt d'urgence



Attention – Toutes les applications et les fichiers sont fermés immédiatement sans enregistrement préalable des modifications effectuées. Une corruption système des fichiers peut se produire.

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant quatre secondes.

3.5 Débranchement des cordons d'alimentation du serveur

- Modèles CA : Débranchez tous les câbles d'alimentation du serveur.
- Modèles CC : Coupez l'alimentation à l'aide du disjoncteur de la source d'alimentation.



Attention – Lorsque le serveur est mis sous tension (même si l'hôte est hors tension), l'alimentation de veille de 3,3 V est toujours présente. Vous devez donc débrancher les câbles d'alimentation avant de manipuler un composant quelconque exigeant une maintenance à froid.

3.6 Extension du serveur en position de maintenance

Les composants suivants peuvent être manipulés à des fins de maintenance lorsque le serveur se trouve en position de maintenance :

- Unités de disque dur
- Modules de ventilateur
- Unités d'alimentation
- Module DVD/USB
- Cartes d'alimentation des ventilateurs
- Modules de mémoire FB-DIMM
- Cartes PCIe/XAUI
- Pile de la carte mère
- Module SCC

Si le serveur est monté dans un rack avec des rails coulissants extensibles, utilisez cette procédure pour positionner le serveur en position de maintenance.

1. **(Facultatif) Tapez la commande `setlocator` à partir de l'invite `sc>` pour localiser le système sur lequel l'intervention de maintenance est requise.**

```
sc> setlocator on  
Locator indicator is on.
```

Après avoir localisé le serveur, appuyez sur la DEL et le bouton de localisation pour éteindre le serveur.


2. **Vérifiez qu'aucun câble ne sera endommagé ou ne gênera une fois le serveur positionné en position de maintenance.**

Bien que le bras de gestion des câbles fourni avec le serveur soit monté sur charnière pour faciliter l'extension du serveur, vous devez vous assurer que tous les câbles et cordons peuvent permettre cette extension.

3. **Depuis l'avant du serveur, libérez les deux bascules de libération des rails coulissants (FIGURE 3-1).**

Pincez les bascules de libération vertes des rails coulissants pour libérer ces derniers.

FIGURE 3-1 Bascules de libération des rails coulissants



4. Tout en pinçant les bascules d'ouverture coulissantes, tirez lentement le serveur vers l'avant jusqu'à ce que les rails se dégagent.

3.7 Retrait d'un serveur du rack

Vous devez retirer le serveur du rack pour procéder au retrait ou à l'installation des composants suivants :


- Carte mère
- Carte de distribution de puissance
- Backplane d'alimentation (serveur SPARC Enterprise T5220)
- Carte d'accès
- Panier de disque
- Backplane d'unités de disque dur
- Ensembles de voyants lumineux du panneau avant



Attention – Le cas échéant, deux personnes doivent être présentes pour démonter et porter le châssis.

1. Débranchez tous les câbles et cordons d'alimentation du serveur.
2. Étendez le serveur en position de maintenance.
Reportez-vous à la [Section 3.6, « Extension du serveur en position de maintenance », page 3-7](#).
3. Appuyez sur le levier métallique situé sur la partie intérieur du rail pour débrancher le bras de gestion des câbles de l'ensemble de rails ([FIGURE 3-2](#)).
Ce bras reste fixé à l'armoire, mais le châssis du serveur se trouve ainsi déconnecté du bras.

FIGURE 3-2 Levier métallique et bras de gestion des câbles






Attention – Le cas échéant, deux personnes doivent être présentes pour démonter et porter le châssis.

4. À partir de l'avant du serveur, tirez les taquets de dégagement et le serveur vers l'avant jusqu'à ce que ce dernier soit complètement libéré des rails du rack (FIGURE 3-3).

Un taquet de dégagement est fixé sur chaque rail.

FIGURE 3-3 Taquets de dégagement et ensemble de rails coulissants



5. Placez le serveur sur un surface de travail résistante.

3.8 Prévention contre les décharges électrostatiques : mesures de prévention antistatiques

1. **Préparez une surface antistatique sur laquelle poser les pièces lors de la procédure de retrait, d'installation ou de remplacement de composant.**

Placez les composants sensibles à l'électricité statique tels que les cartes de circuits imprimés sur un tapis antistatique. Les éléments suivants peuvent être utilisés comme surface antistatique :

- le sachet ayant servi à envelopper une pièce de rechange
 - tapis ESD
 - le tapis ESD jetable (livré avec les pièces de rechange ou certaines options du serveur).
2. **Fixez un bracelet antistatique à votre poignet.**

Lors d'opérations de maintenance ou du retrait de composants du serveur, portez un bracelet antistatique que vous connecterez à une partie métallique du châssis.

3.9 Retrait du capot supérieur

1. **Déverrouillez la porte du module de ventilateur.**

Tirez les taquets de libération vers l'arrière de façon à libérer la porte.

2. **Appuyez sur le bouton de libération du capot supérieur et faites glisser celui-ci vers l'arrière, sur environ 12,7 mm.**


3. **Retirez le capot supérieur.**

Soulevez le capot et retirez-le. La [FIGURE 3-4](#) illustre le serveur SPARC Enterprise T5120. Le serveur SPARC Enterprise T5220 est similaire.



Attention – Si vous retirez le capot supérieur avant la mise hors tension du serveur, ce dernier désactive le bouton marche/arrêt du panneau avant et s'arrête. Dans ce cas, vous devez remettre en place le capot et utiliser la commande `poweron` pour mettre le serveur sous tension. Reportez-vous à la [Section 7.5, « Mise sous tension du serveur »](#), page 7-5.

FIGURE 3-4 Retrait du capot supérieur (serveur SPARC Enterprise T5120)



Remplacement des composants enfichables et remplaçables à chaud

Ce chapitre décrit la procédure de remplacement des composants remplaçables et enfichables à chaud des serveurs SPARC Enterprise T5120 et SPARC Enterprise T5220.

Il aborde les sujets suivants :

- Section 4.1, « Composants enfichables ou remplaçables à chaud », page 4-2
- Section 4.2, « Unités de disque dur », page 4-2
- Section 4.3, « Enfichage à chaud d'un disque dur », page 4-4
- Section 4.4, « Guide de référence des configurations de disques durs », page 4-9
- Section 4.5, « Module de ventilateur », page 4-14
- Section 4.6, « Remplacement à chaud d'un module de ventilateur », page 4-15
- Section 4.7, « Guide de référence des configurations de modules de ventilateur », page 4-19
- Section 4.8, « Alimentations », page 4-20
- Section 4.9, « Remplacement à chaud d'une alimentation », page 4-22
- Section 4.10, « Guide de référence des configurations des alimentations », page 4-27

4.1 Composants enfichables ou remplaçables à chaud

Les composants enfichables à chaud sont des périphériques que vous pouvez retirer et installer pendant que le serveur est en cours d'exécution. Vous devez toutefois effectuer des tâches administratives avant ou après l'installation de ces composants matériels (montage d'un disque dur, par exemple). Sur les serveurs SPARC Enterprise T5120 et SPARC Enterprise T5220, les composants suivants sont enfichables à chaud :

- « Unités de disque dur », page 2

Les composants remplaçables à chaud sont des composants que vous pouvez retirer et installer alors que le serveur fonctionne, sans que cela n'affecte les autres fonctions du serveur. Sur les serveurs SPARC Enterprise T5120 et SPARC Enterprise T5220, les composants suivants sont remplaçables à chaud :

- « Module de ventilateur », page 14
- « Alimentations », page 20

Remarque – Les disques durs montés sur le châssis peuvent être remplaçables à chaud, suivant leur configuration.

4.2 Unités de disque dur

Les disques durs du serveur sont enfichables à chaud, mais cette caractéristique dépend de leur configuration. Pour procéder à l'enfichage à chaud d'un disque, vous devez le mettre hors tension avant de pouvoir le retirer en toute sécurité. La mise hors ligne d'un disque empêche les applications d'y accéder et supprime les liaisons logicielles logiques auxquelles il participe.



Attention – Vous utiliser des disques durs conçus pour être utilisés avec ce serveur, dotés d'une ouverture à l'avant afin de permettre la circulation adéquate de l'air vers les composants internes du système. Une mauvaise installation des disques durs peut provoquer une condition de surchauffe.

Les situations suivantes peuvent empêcher l'enfichage à chaud d'un disque dur :

- Si le système d'exploitation est stocké sur le disque dur et qu'il n'a pas été mis en miroir sur un autre disque.
- Si le disque dur ne peut pas être isolé de façon logique des opérations en ligne du serveur.

Si vous êtes dans l'une de ces situations, vous devez mettre le serveur hors tension avant de pouvoir remplacer le disque dur.




Pour des indications d'emplacement de disques durs spécifiques, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Section 4.4.1, « Emplacement des unités de disque dur du serveur SPARC Enterprise T5120 : capacité de quatre configurations », page 4-10.](#)
- [Section 4.4.3, « Emplacement des unités de disque dur du serveur SPARC Enterprise T5220 : capacité de huit configurations », page 4-12](#)

4.2.1 DEL de disque dur

FIGURE 4-1 DEL de disque dur



Non.	DEL	Couleur	Remarques
1	Prêt pour le retrait 	Bleue	Cette DEL indique que le disque dur peut être retiré en toute sécurité dans le cadre d'une opération d'enfichage à chaud.
2	Maintenance requise 	Orange	Cette DEL s'allume lors le système fonctionne et que le disque dur est défectueux. Remarque - Les DEL d'opération de maintenance requise des panneaux avant et arrière s'allument également si le système détecte une panne au niveau du disque dur.
3	OK/Activité 	Verte	Cette DEL s'allume lorsqu'une unité est inactive et s'éteint lorsque vous accédez à l'unité de disque dur.

4.3 Enfichage à chaud d'un disque dur

4.3.1 Retrait d'un disque dur

Le retrait d'un disque dur du serveur s'effectue en trois étapes. Vous devez d'abord identifier le disque à retirer, le déconfigurer du serveur, puis le retirer manuellement du châssis.

Remarque – Pour plus d'informations sur l'identification des disques durs, reportez-vous à la [Section 4.4, « Guide de référence des configurations de disques durs »](#), page 4-9.

1. À l'invite Solaris, tapez la commande `cfgadm -al` pour afficher la liste de tous les disques dans l'arborescence des composants, qui inclut également les disques non configurés :

```
# cfgadm -al
```

Cette commande permet d'identifier l'étiquette `Ap_id` de l'unité de disque dur à remplacer, comme illustré dans l'[EXEMPLE DE CODE 4-1](#).

EXEMPLE DE CODE 4-1 Exemple de sortie `Ap_id`

```
Ap_id                Type                Receptacle          Occupant            Condition
c0                   scsi-bus            connected           configured          unknown
c0::dsk/c1t0d0       disk                connected           configured          unknown
c0::dsk/c1t1d0       disk                connected           configured          unknown
usb0/1               unknown             empty               unconfigured       ok
usb0/2               unknown             empty               unconfigured       ok
usb0/3               unknown             empty               unconfigured       ok
usb1/1               unknown             empty               unconfigured       ok
usb1/2               unknown             empty               unconfigured       ok
usb1/3               unknown             empty               unconfigured       ok
usb2/1               unknown             empty               unconfigured       ok
usb2/2               unknown             empty               unconfigured       ok
usb2/3               unknown             empty               unconfigured       ok
usb2/4               unknown             empty               unconfigured       ok
usb2/5               unknown             empty               unconfigured       ok
usb2/6               unknown             empty               unconfigured       ok
usb2/7               unknown             empty               unconfigured       ok
usb2/8               unknown             empty               unconfigured       ok
-----
```


2. Tapez la commande `cfgadm -c unconfigure` pour déconfigurer le disque.
Par exemple, saisissez :

```
# cfgadm -c unconfigure c0::dsk/c1t1d0
```

où `c0::dsk/c1t1d0` correspond au disque que vous tentez de déconfigurer.

3. Attendez que la DEL bleue Prêt pour le retrait s'allume.
Cette DEL vous permet d'identifier le disque déconfiguré et pouvant être retiré.
4. Sur l'unité de disque dur que vous souhaitez retirer, poussez le bouton de dégagement du disque dur pour ouvrir la bascule (FIGURE 4-2).

FIGURE 4-2 Localisation du bouton de dégagement du disque dur et de la bascule



Attention – La bascule ne fait pas office de mécanisme d'éjection. Ne la pliez pas de façon excessive vers la droite, car cela pourrait l'endommager.

5. Tout en maintenant la bascule, sortez le l'unité de disque de son logement.

4.3.2 Installation d'un disque dur

L'installation d'un disque dur dans le serveur SPARC Enterprise T5120 et T5220 s'effectue en deux étapes. Commencez par insérer une unité de disque dur dans l'emplacement voulu. Configurez ensuite cette unité sur le serveur.


1. Le cas échéant, retirer le panneau d'obturation du châssis.

Remarque – Sur les serveurs SPARC Enterprise T5120, jusqu'à trois panneaux d'obturation peuvent recouvrir les logements de disque inoccupés. Sur les serveurs SPARC Enterprise T5220 ce chiffre peut passer à sept.

2. Alignez le disque de remplacement sur le logement à utiliser (FIGURE 4-3).

La communication avec les disques durs s'effectue en fonction du logement dans lequel ils sont installés. Si vous retirez un disque existant d'un logement du serveur, vous devez installer son disque de remplacement dans le même logement.

FIGURE 4-3 Installation d'un disque dur (serveur SPARC Enterprise T5220)



3. Faites glisser le disque dur à l'intérieur du logement jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.

4. Fermez la bascule pour verrouiller le disque dur en position.

5. À l'invite Solaris, tapez la commande `cfgadm -al` pour afficher la liste de tous les disques dans l'arborescence des composants, qui inclut également les disques non configurés :

```
# cfgadm -al
```

Cette commande devrait vous aider à identifier l'étiquette `Ap_id` du disque dur que vous installez. Par exemple, la sortie de la commande doit ressembler à celle ci-dessous :

EXEMPLE DE CODE 4-2 Exemple de sortie `Ap_id`

```
Ap_id                Type           Receptacle      Occupant        Condition
c0                   scsi-bus      connected       configured      unknown
c0::dsk/c1t0d0      disk          connected       configured      unknown
c0::sd1              disk          connected       unconfigured    unknown
usb0/1               unknown       empty           unconfigured    ok
usb0/2               unknown       empty           unconfigured    ok
usb0/3               unknown       empty           unconfigured    ok
usb1/1               unknown       empty           unconfigured    ok
usb1/2               unknown       empty           unconfigured    ok
usb1/3               unknown       empty           unconfigured    ok
usb2/1               unknown       empty           unconfigured    ok
usb2/2               unknown       empty           unconfigured    ok
usb2/3               unknown       empty           unconfigured    ok
usb2/4               unknown       empty           unconfigured    ok
usb2/5               unknown       empty           unconfigured    ok
usb2/6               unknown       empty           unconfigured    ok
usb2/7               unknown       empty           unconfigured    ok
usb2/8               unknown       empty           unconfigured    ok
-----
```

6. Tapez la commande `cfgadm -c unconfigure` pour configurer le disque.

Par exemple, saisissez :

```
# cfgadm -c configure c0::sd1
```

où `c0::sd1` correspond au disque que vous tentez de configurer.

7. Attendez que la DEL bleue Prêt pour le retrait s'éteigne sur le disque dur que vous installez.

8. À l'invite Solaris, tapez la commande `cfgadm -al` pour afficher la liste de tous les disques dans l'arborescence des composants, qui inclut également les disques non configurés :

```
# cfgadm -al
```

Cette commande devrait vous aider à identifier l'étiquette `Ap_id` du disque dur que vous installez. Le disque dur que vous avez installé doit être configuré. Par exemple, la sortie de la commande doit ressembler à celle ci-dessous :

EXEMPLE DE CODE 4-3 Exemple de sortie `Ap_id`

Ap_Id	Type	Receptacle	Occupant	Condition
c0	scsi-bus	connected	configured	unknown
c0::dsk/c1t0d0	disk	connected	configured	unknown
c0::dsk/c1t1d0	disk	connected	configured	unknown
usb0/1	unknown	empty	unconfigured	ok
usb0/2	unknown	empty	unconfigured	ok
usb0/3	unknown	empty	unconfigured	ok
usb1/1	unknown	empty	unconfigured	ok
usb1/2	unknown	empty	unconfigured	ok
usb1/3	unknown	empty	unconfigured	ok
usb2/1	unknown	empty	unconfigured	ok
usb2/2	unknown	empty	unconfigured	ok
usb2/3	unknown	empty	unconfigured	ok
usb2/4	unknown	empty	unconfigured	ok
usb2/5	unknown	empty	unconfigured	ok
usb2/6	unknown	empty	unconfigured	ok
usb2/7	unknown	empty	unconfigured	ok
usb2/8	unknown	empty	unconfigured	ok

9. Tapez la commande `iostat -E` :

```
# iostat -E
```

La commande `iostat -E` affiche des informations sur les composants installés sur le système, comme le nom du fabricant, le numéro du modèle, le numéro de série, ses dimensions et les statistiques d'erreur système.

4.4 Guide de référence des configurations de disques durs

Les emplacements physiques des unités de disque dur sur le châssis varient en fonction du modèle de serveur. Par exemple, l'un des modèles de serveur SPARC Enterprise T5120 peut contenir 4 unités de disque dur maximum, un autre 8 unités de disque dur maximum, alors que le nombre réel d'unités installées ne correspond pas forcément au nombre maximum d'unités acceptées. Le présent manuel utilise la terminologie suivante pour différencier les différents modèles :

- Serveur SPARC Enterprise T5120 – Capacité de quatre unités de disque dur
- Serveur SPARC Enterprise T5120 – Capacité de huit unités de disque dur
- Serveur SPARC Enterprise T5220 – Capacité de huit unités de disque dur
- Serveur SPARC Enterprise T5120 – Capacité de seize unités de disque dur

Les noms de périphérique logique d'unité de disque dur varient en fonction de la configuration du serveur. Si le serveur dispose d'une unité de DVD, les noms logiques des disques durs seront `c1txxxx` (l'unité de DVD étant `c0txxxx`). Si le système n'est pas équipé d'une unité de DVD, les noms logiques des unités de disque dur seront `c0txxxx`. Ce manuel désigne les noms de périphérique logique d'unité de disque dur comme suit : `c1txxxx`.

4.4.1 Emplacement des unités de disque dur du serveur SPARC Enterprise T5120 : capacité de quatre configurations

Le [TABLEAU 4-1](#) décrit les emplacements physiques d'unité pour le serveur SPARC Enterprise T5120 (lorsque vous regardez l'avant du système).

TABLEAU 4-1 Emplacements physiques d'unité (serveur SPARC Enterprise T5120)

			Unité de DVD	
HDD0	HDD1		HDD2	HDD3

Le [TABLEAU 4-2](#) fournit la liste des emplacements physiques d'unité et les noms de chemin par défaut correspondants dans l'OpenBoot PROM et Solaris pour le SPARC Enterprise T5120.

TABLEAU 4-2 Emplacements physiques d'unité, noms de FRU et noms de chemin d'unité par défaut (Serveur SPARC Enterprise T5120)

Emplacement physique	Nom de la FRU	Nom de chemin d'unité par défaut dans l'OpenBoot PROM/Solaris
HDD0	/SYS/HDD0	c0::dsk/c1t0d0
HDD1	/SYS/HDD1	c0::dsk/c1t1d0
HDD2	/SYS/HDD2	c0::dsk/c1t2d0
HDD3	/SYS/HDD3	c0::dsk/c1t3d0
Unité de DVD	/SYS/DVD	

Remarque – Le nom des unités de disque dur dans les messages ILOM sont affichés avec le nom de FRU complet, comme /SYS/HDD0.

4.4.2 Emplacement des unités de disque dur du serveur SPARC Enterprise T5120 : capacité de huit configurations

Le [TABLEAU 4-3](#) décrit les emplacements physiques d'unité pour le serveur SPARC Enterprise T5120 (lorsque vous regardez l'avant du système).

TABLEAU 4-3 Emplacements physiques d'unité (serveur SPARC Enterprise T5120)

HDD1	HDD3	HDD5	Unité de DVD	
HDD0	HDD2	HDD4	HDD6	HDD7

Le [TABLEAU 4-4](#) fournit la liste des emplacements physiques d'unité et les noms de chemin par défaut correspondants dans l'OpenBoot PROM et Solaris pour le SPARC Enterprise T5120.

TABLEAU 4-4 Emplacements physiques d'unité, noms de FRU et noms de chemin d'unité par défaut (Serveur SPARC Enterprise T5120)

Emplacement physique	Nom de la FRU	Nom de chemin d'unité par défaut dans l'OpenBoot PROM/Solaris
HDD0	/SYS/HDD0	c0::dsk/c1t0d0
HDD1	/SYS/HDD1	c0::dsk/c1t1d0
HDD2	/SYS/HDD2	c0::dsk/c1t2d0
HDD3	/SYS/HDD3	c0::dsk/c1t3d0
HDD4	/SYS/HDD4	c0::dsk/c1t4d0
HDD5	/SYS/HDD5	c0::dsk/c1t5d0
HDD6	/SYS/HDD6	c0::dsk/c1t6d0
HDD7	/SYS/HDD7	c0::dsk/c1t7d0
Unité de DVD	/SYS/DVD	

Remarque – Le nom des unités de disque dur dans les messages ILOM sont affichés avec le nom de FRU complet, comme /SYS/HDD0.

4.4.3 Emplacement des unités de disque dur du serveur SPARC Enterprise T5220 : capacité de huit configurations

Le [TABLEAU 4-5](#) décrit les emplacements physiques d'unité pour le serveur SPARC Enterprise T5220 (lorsque vous regardez l'avant du système).

TABLEAU 4-5 Emplacements physiques d'unité (serveur SPARC Enterprise T5220)

HDD1	HDD3	HDD5	Unité de DVD	
HDD0	HDD2	HDD4	HDD6	HDD7

Le [TABLEAU 4-6](#) fournit la liste des emplacements physiques d'unité et les noms de chemin par défaut correspondants dans l'OpenBoot PROM et Solaris pour le SPARC Enterprise T5220.

TABLEAU 4-6 Emplacements physiques d'unité, adresses de FRU et noms de chemin d'unité par défaut (Serveur SPARC Enterprise T5220)

Emplacement physique	Adresse de FRU	Nom de chemin d'unité par défaut dans l'OpenBoot PROM/Solaris
HDD0	/SYS/HDD0	c0::dsk/c1t0d0
HDD1	/SYS/HDD1	c0::dsk/c1t1d0
HDD2	/SYS/HDD2	c0::dsk/c1t2d0
HDD3	/SYS/HDD3	c0::dsk/c1t3d0
HDD4	/SYS/HDD4	c0::dsk/c1t4d0
HDD5	/SYS/HDD5	c0::dsk/c1t5d0
HDD6	/SYS/HDD6	c0::dsk/c1t6d0
HDD7	/SYS/HDD7	c0::dsk/c1t7d0
Unité de DVD	/SYS/DVD	

Remarque – Le nom des unités de disque dur dans les messages ILOM sont affichés avec le nom de FRU complet, comme /SYS/HDD0.

4.4.4 Emplacement des unités de disque dur du serveur SPARC Enterprise T5220 : capacité de seize configurations

Le [TABLEAU 4-7](#) décrit les emplacements physiques d'unité pour le serveur SPARC Enterprise T5220 (lorsque vous regardez l'avant du système).

TABLEAU 4-7 Emplacements physiques d'unité (serveur SPARC Enterprise T5220)

HDD3	HDD7		HDD12	HDD15
HDD2	HDD6		HDD11	HDD14
HDD1	HDD5	HDD9	Unité de DVD	
HDD0	HDD4	HDD8	HDD10	HDD13

Le [TABLEAU 4-8](#) fournit la liste des emplacements physiques d'unité et les noms de chemin par défaut correspondants dans l'OpenBoot PROM et Solaris pour le SPARC Enterprise T5220.

TABLEAU 4-8 Emplacements physiques d'unité, adresses de FRU et noms de chemin d'unité par défaut (SPARC Enterprise T5220)

Emplacement physique	Adresse de FRU	Nom de chemin d'unité par défaut dans l'OpenBoot PROM/Solaris
HDD0	/SYS/HDD0	c0::dsk/c1t0d0
HDD1	/SYS/HDD1	c0::dsk/c1t1d0
HDD2	/SYS/HDD2	c0::dsk/c1t2d0
HDD3	/SYS/HDD3	c0::dsk/c1t3d0
HDD4	/SYS/HDD4	c0::dsk/c1t4d0
HDD5	/SYS/HDD5	c0::dsk/c1t5d0
HDD6	/SYS/HDD6	c0::dsk/c1t6d0
HDD7	/SYS/HDD7	c0::dsk/c1t7d0
HDD8	/SYS/HDD8	c0::dsk/c1t8d0
HDD9	/SYS/HDD9	c0::dsk/c1t9d0
HDD10	/SYS/HDD10	c0::dsk/c1t10d0
HDD11	/SYS/HDD11	c0::dsk/c1t11d0
HDD12	/SYS/HDD12	c0::dsk/c1t12d0
HDD13	/SYS/HDD13	c0::dsk/c1t13d0

TABLEAU 4-8 Emplacements physiques d'unité, adresses de FRU et noms de chemin d'unité par défaut (SPARC Enterprise T5220) (*suite*)

Emplacement physique	Adresse de FRU	Nom de chemin d'unité par défaut dans l'OpenBoot PROM/Solaris
HDD14	/SYS/HDD14	c0::dsk/c1t14d0
HDD15	/SYS/HDD15	c0::dsk/c1t15d0
Unité de DVD	/SYS/DVD	

Remarque – Le nom des unités de disque dur dans les messages ILOM sont affichés avec le nom de FRU complet, comme /SYS/HDD0.

4.5 Module de ventilateur

4.5.1 Ventilateurs du serveur SPARC Enterprise T5120

Quatre modules de ventilateur au moins sont disposés sous la porte du capot supérieur. Chaque module comporte deux ventilateurs montés dans une unité CRU intégrée et remplaçable à chaud. En cas de détection d'un module de ventilateur défectueux, remplacez-le immédiatement pour assurer la disponibilité du serveur.

4.5.2 Ventilateurs du serveur SPARC Enterprise T5220

Trois modules de ventilateur au moins sont disposés sous la porte du capot supérieur. Chaque module comporte deux ventilateurs montés dans une unité CRU intégrée et remplaçable à-chaud. En cas de détection d'un module de ventilateur défectueux, remplacez-le immédiatement pour assurer la disponibilité du serveur.





Attention – Pièces mobiles dangereuses. Excepté lorsque le serveur a été totalement mis hors tension, la seule opération de maintenance autorisée dans le compartiment des ventilateurs est le remplacement des modules de ventilateur par un personnel qualifié.

4.5.3 DEL de module de ventilateur

Chaque module de ventilateur comporte un ensemble de DEL, visible lorsque vous ouvrez la porte d'accès au plateau de ventilateur.

Pour une description des DEL du module de plateau de ventilateur et de leur fonction, consultez le [TABLEAU 4-9](#).

TABLEAU 4-9 DEL d'état de module de ventilateur

DEL		Couleur	Remarques
Alimentation normale		Verte	Cette DEL s'allume lorsque le système est mis sous tension et que le module de ventilateur fonctionne normalement.
Maintenance requise		Orange	Cette DEL s'allume lorsque le module de ventilateur est défectueux. Dans ce cas, la DEL de panne de ventilateur s'allume également.

Les DEL d'opération de maintenance requise des panneaux avant et arrière s'allument également si le système détecte une panne au niveau du module de ventilateur. Il peut arriver que la DEL de surchauffe du système s'allume si une panne de ventilateur entraîne une augmentation de la température de fonctionnement du système.

Pour plus d'informations sur les DEL d'état du système, reportez-vous à la [Section 1.2.3, « DEL du panneau avant », page 1-6](#) et à la [Section 1.3.3, « DEL du panneau arrière », page 1-10](#).

4.6 Remplacement à chaud d'un module de ventilateur

Les DEL suivantes s'allument lorsque qu'une panne de module de ventilateur est détectée :

- DEL d'opération de maintenance requise avant et arrière
- DEL de panne de ventilateur à l'avant du serveur
- DEL de panne de ventilateur sur ou à côté du module de ventilateur défectueux

Remarque – Pour plus d'informations sur l'identification et l'interprétation des DEL système, reportez-vous à la [Section 1.1, « Présentation du châssis », page 1-1](#).

Si une condition de surchauffe survient, la DEL de surchauffe de la CPU du panneau avant s'allume et un message s'affiche sur la console et est consigné par le processeur de service. Pour établir la correspondance entre les emplacements de modules de ventilateur et les alertes du processeur de service, reportez-vous à la [Section 4.7](#), « Guide de référence des configurations de modules de ventilateur », page 4-19.

Conseil – Vous pouvez utiliser la commande `showfaults` à l'invite `sc>` pour afficher les pannes et erreurs courantes.

4.6.1 Retrait d'un module de ventilateur



Attention – Lors du remplacement de modules de ventilateur, seuls ces modules peuvent être retirés ou remplacés. N'intervenez pas sur d'autres composants présents dans le comportement des ventilateurs, sauf si le système a été mis hors tension et que les câbles d'alimentation sont débranchés. Soulevez le module de ventilateur en vous servant uniquement de l'onglet vert.

1. Étendez le serveur en position de maintenance.

Reportez-vous à la [Section 3.6](#), « Extension du serveur en position de maintenance », page 3-7.

2. Soulevez la bascule et ouvrez la porte du capot supérieur.

Remarque – Le système peut commencer à surchauffer si la porte du capot supérieur reste ouverte pendant plus de 60 secondes.

3. Identifiez le module de ventilateur défectueux à l'aide de la DEL correspondante.

Sur le serveur SPARC Enterprise T5120, les DEL de panne de ventilateur sont situées sur la carte de ventilateur.


Sur le serveur SPARC Enterprise T5220, les DEL de panne de ventilateur sont situées sur les modules de ventilateur.

4. Tirez sur l'onglet vert du module de ventilateur jusqu'à ce que vous retiriez ce dernier du châssis.



Attention – Pour éviter d'endommager le connecteur du module de ventilateur, tirez ce dernier vers le haut uniquement. Ne tirez pas le module de ventilateur latéralement.

FIGURE 4-4 Retrait d'un module de ventilateur



4.6.2 Installation d'un module de ventilateur




Attention – Pour assurer le refroidissement adéquate du système, n'installez pas un module de ventilateur de remplacement à un emplacement autre que celui du module concerné.

1. **Après avoir ouvert la porte du capot supérieur, installez le module ventilateur dans le serveur (FIGURE 4-4).**

Les modules de ventilateur utilisent un montage à clé pour s'assurer de leur orientation correcte.

FIGURE 4-5 Installation d'un module de ventilateur



2. Appliquez une pression ferme sur le module de ventilateur pour qu'il se mette en place.
3. Vérifiez que la DEL de panne de ventilateur située sur le module de ventilateur de remplacement est éteinte.
4. Fermez la porte du capot supérieur.
5. Assurez-vous que les DEL de panne de ventilateur, d'opération de maintenance requise et de panne de module de ventilateur (DEL individuelle) sont éteintes.
Utilisez également la commande `showfaults` pour vérifier le fonctionnement normal du système. Reportez-vous à la [Section 2.3.4, « Détection des pannes », page 2-17](#).

Remarque – Pour plus d'informations sur l'identification et l'interprétation des DEL système, reportez-vous à la [Section 1.1, « Présentation du châssis », page 1-1](#).

4.7 Guide de référence des configurations de modules de ventilateur

Les configurations de modules de ventilateur exactes (nombre et emplacements des ventilateurs) varient en fonction de la configuration globale du serveur (nombre d'unités de disque dur, vitesse du processeur). Les serveurs sont expédiés depuis l'usine après avoir été configurés de manière optimale. Dans le cas où vous devez retirer puis réinstaller les ventilateurs, utilisez les informations de cette section pour les configurer.

4.7.1 Emplacements de module de ventilateur pour le serveur SPARC Enterprise T5120

Le [TABLEAU 4-10](#) décrit le nom des composants FRU pour les modules de ventilateur sur le serveur SPARC Enterprise T5120 (lorsque vous regardez l'avant du système).

TABLEAU 4-10 (Capacité de 4 unités de disque dur) Emplacements de module de ventilateur et noms de FRU pour le serveur SPARC Enterprise T5120

/SYS/FANBD1/FM0	/SYS/FANBD1/FM1	/SYS/FANBD0/FM2	(Vide)
(Vide)	/SYS/FANBD0/FM1	(Vide)	(Vide)
Avant du système			

TABLEAU 4-11 (Capacité de 8 unités de disque dur) Emplacements de module de ventilateur et noms de FRU pour le serveur SPARC Enterprise T5120

/SYS/FANBD1/FM0	/SYS/FANBD1/FM1	/SYS/FANBD0/FM2	(Vide)
/SYS/FANBD0/FM0	/SYS/FANBD0/FM1	/SYS/FANBD0/FM2	/SYS/FANBD0/FM3
Avant du système			

4.7.2 Emplacements de module de ventilateur pour le serveur SPARC Enterprise T5220

Le [TABLEAU 4-12](#) décrit le nom des composants FRU pour les modules de ventilateur sur le serveur SPARC Enterprise T5220 (lorsque vous regardez l'avant du système).

TABLEAU 4-12 (Capacité de 8 unités de disque dur) Emplacements de module de ventilateur et noms de FRU pour le serveur SPARC Enterprise T5220

(Vide)	(Vide)	(Vide)
/SYS/FANBD0/FM0	/SYS/FANBD0/FM1	/SYS/FANBD0/FM2
Avant du système		

TABLEAU 4-13 (Capacité de 16 unités de disque dur) Emplacements de module de ventilateur et noms de FRU pour le serveur SPARC Enterprise T5220

(Vide)	/SYS/FANBD1/FM1	(Vide)
/SYS/FANBD0/FM0	/SYS/FANBD0/FM1	/SYS/FANBD0/FM2
Avant du système		

4.8 Alimentations

Certaines versions du serveur sont équipées d'alimentations redondantes remplaçables à chaud. La redondance des alimentations vous permet de retirer et de remplacer une alimentation sans arrêter le serveur, à conditions que l'autre alimentation soit sous tension et fonctionne normalement.

Certains modèles de serveur utilisent une alimentation CA, d'autres une alimentation CC. Pour plus d'informations sur les spécifications d'alimentation en entrée pour les modèles CA et CC, reportez-vous au *Guide de planification du site pour les serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220*.

Les modèles de serveur utilisant une alimentation d'entrée CC requièrent que le câble correspondant soit conforme à des consignes de sécurité spécifiques. Pour obtenir des instructions sur les câbles d'alimentation CC et les consignes de sécurité, reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220*.

Remarque – Les exemples utilisés dans les instructions de ce manuel se rapportent à des modèles de serveur CA. Toutefois, ces instructions s'appliquent également aux modèles de serveur CC, sauf mention contraire.

Les DEL suivantes s'allument lorsque qu'une panne d'alimentation est détectée :

- DEL d'opération de maintenance requise avant et arrière
- DEL de panne d'alimentation arrière sur la façade du serveur
- DEL de panne sur l'alimentation défectueuse

Pour plus d'informations sur l'identification et l'interprétation des DEL système, reportez-vous à la [Section 1.2.3, « DEL du panneau avant », page 1-6](#) et à la.


Pour des informations spécifiques sur les DEL d'état d'alimentation, reportez-vous à la [Section 4.8.1, « DEL d'alimentation », page 4-21](#).



Remarque – Si une alimentation est défectueuse et que vous ne disposez pas d'alimentation de remplacement, laissez l'unité défectueuse en place afin d'assurer la circulation adéquate de l'air dans le serveur.

4.8.1 DEL d'alimentation

Chaque alimentation comporte un ensemble de DEL visible à partir du panneau arrière du système.

FIGURE 4-6 DEL d'état des alimentations (illustration d'un SPARC Enterprise T5120)



Légende	DEL	Symbole	Couleur	Remarques
1	OK		Verte	Cette DEL s'allume lorsque la tension de sortie d'alimentation est conforme à la tolérance.
2	Panne		Orange	Cette DEL s'allume lorsque l'alimentation est défectueuse. Remarque - Les DEL d'opération de maintenance requise des panneaux avant et arrière s'allument également si le système détecte une panne au niveau d'une alimentation.
3	Entrée OK	~AC*	Verte	Cette DEL s'allume lorsqu'un courant d'entrée CA est fourni à l'alimentation. Remarque - Pour les modèles CC, il s'agit de la DEL de courant d'entrée CC OK. Elle s'allume lorsqu'un courant d'entrée CC est fourni à l'alimentation.

* Pour les unités d'alimentation CC, ce symbole est DC (ou un schéma de connecteur d'alimentation CC).

4.9 Remplacement à chaud d'une alimentation

4.9.1 Retrait d'une alimentation



Attention – Tensions dangereuses. Afin de réduire le risque de choc électrique et de blessure corporelle, suivez les instructions.

1. Identifiez l'alimentation (0 ou 1) qui doit être remplacée.

Lorsque la DEL de panne sur une alimentation s'allume (en orange), cela indique qu'une panne a été détectée. De plus, la commande `showfaults` indique l'alimentation qui est défectueuse. Reportez-vous à la [Section 2.3.4, « Détection des pannes »](#), page 2-17.


2. Accédez à l'arrière du serveur, où se trouve l'alimentation défectueuse.

3. Libérez le bras de gestion de câbles (CMA) (FIGURE 4-7), comme indiqué dans les étapes ci-dessous.

Le CMA se trouve à l'arrière du rack du serveur.

- a. Appuyez et maintenez enfoncé l'onglet.
- b. Écartez le bras de gestion de câbles du passage de façon à pouvoir accéder à l'alimentation.

FIGURE 4-7 Libération du bras de gestion des câbles



1 Bras de gestion de câbles

4. Selon le modèle du serveur (CA ou CC), mettez le serveur hors tension de l'une des manières suivantes :

- Serveurs CA : débranchez le câble d'alimentation de l'alimentation défectueuse.
- Serveurs CC : coupez l'alimentation à l'aide du disjoncteur de la source d'alimentation *avant* de débrancher le connecteur Wago de l'alimentation CC défectueuse.



Attention – Pour les serveurs utilisant une alimentation d'entrée CC, coupez toujours l'alimentation à l'aide du disjoncteur de la source d'alimentation. Le connecteur Wago n'est pas un déconnecteur d'entretien. Il ne doit être déconnecté qu'une fois le disjoncteur de la source d'alimentation désactivé.

5. Maintenez la poignée de l'unité d'alimentation tout en appuyant sur la bascule de dégagement.

FIGURE 4-8 Poignée de dégagement d'unité d'alimentation (SPARC Enterprise T5120)





FIGURE 4-9 Poignée de dégagement d'unité d'alimentation (SPARC Enterprise T5220)



6. Sortez l'alimentation du châssis.

4.9.2 Installation d'une alimentation

1. Alignez l'alimentation de remplacement sur la baie vide d'alimentation du châssis.
2. Faites glisser l'alimentation à l'intérieur de la baie jusqu'à ce qu'elle soit complètement mise en place.

FIGURE 4-10 Installation d'une alimentation (SPARC Enterprise T5120)





FIGURE 4-11 Installation d'une alimentation (SPARC Enterprise T5220)



3. Selon le modèle du serveur (CA ou CC), mettez le serveur sous tension de l'une des manières suivantes :
 - Serveurs CA : branchez le câble d'alimentation à l'alimentation.
 - Serveurs CC : vérifiez que le disjoncteur de la source d'alimentation CC est désactivé, puis branchez le câble d'alimentation au nouveau connecteur Wago d'alimentation. Mettez l'alimentation sous tension à l'aide du disjoncteur de la source d'alimentation.



Attention – Pour les serveurs utilisant une alimentation d'entrée CC, coupez toujours l'alimentation à l'aide du disjoncteur de la source d'alimentation. Le connecteur Wago n'est pas un déconnecteur d'entretien. Il ne doit être déconnecté qu'une fois le disjoncteur de la source d'alimentation désactivé.

Vérifiez que la DEL PSU OK est allumée.

4. Fermez le bras de gestion de câbles (CMA), en insérant son extrémité dans le support du rail arrière gauche (FIGURE 4-7).
5. Vérifiez que la DEL de panne située sur l'alimentation de remplacement, la DEL de panne d'alimentation système, et les DEL d'opération de maintenance requise sont éteintes.

Remarque – Pour plus d’informations sur l’identification et l’interprétation des DEL système, reportez-vous à la [Section 1.1, « Présentation du châssis », page 1-1.](#)

6. À l’invite `sc>` d’ALOM CMT, tapez la commande `showenvironment` pour vérifier l’état des alimentations.

4.10 Guide de référence des configurations des alimentations

Le [TABLEAU 4-14](#) et le [TABLEAU 4-15](#) décrivent les noms de périphériques de FRU et indiquent les emplacements des alimentations.

TABLEAU 4-14 Noms des FRU et emplacements des unités d’alimentation SPARC Enterprise T5120

Nom et emplacement de FRU, vue arrière du serveur)	
/SYS/PS0	/SYS/PS1

TABLEAU 4-15 Noms des FRU et emplacements des unités d’alimentation SPARC Enterprise T5220

Nom et emplacement de FRU, vue arrière du serveur)	
/SYS/PS1	
/SYS/PS0	

Maintenance des composants de la carte mère

Ce chapitre décrit la procédure de remplacement de la carte mère et de ses composants sur les serveurs SPARC Enterprise T5120 et SPARC Enterprise T5220.

Remarque – Avant d’exécuter une procédure quelconque présentée dans ce chapitre, vous devez suivre les procédures décrites au [Chapitre 3](#).

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

- [Section 5.1, « Maintenance des modules de mémoire FB-DIMM », page 5-2](#)
- [Section 5.2, « Consignes de configuration des modules FB-DIMM », page 5-12](#)
- [Section 5.3, « Maintenance du déflecteur d’air », page 5-16](#)
- [Section 5.4, « Maintenance des cartes Riser PCIe/XAUI », page 5-17](#)
- [Section 5.5, « Maintenance des cartes PCIe/XAUI », page 5-21](#)
- [Section 5.6, « Guide de référence des configurations de cartes PCIe et XAUI », page 5-25](#)
- [Section 5.7, « Maintenance de la pile », page 5-27](#)
- [Section 5.8, « Maintenance du module SCC », page 5-28](#)
- [Section 5.9, « Maintenance de la carte mère », page 5-29](#)



Attention – Vous devez déconnecter les deux alimentations avant toute intervention de maintenance sur les composants mentionnés dans ce chapitre.



Attention – Ne tentez jamais de faire fonctionner le serveur sans ses capots, en raison des tensions dangereuses.



Attention – Dégradation possible de l’équipement. Tous les capots doivent être en place pour assurer la circulation adéquate de l’air.

5.1 Maintenance des modules de mémoire FB-DIMM

Cette section décrit la procédure de diagnostic et le remplacement de modules de mémoire FB-DIMM. Si vous procédez à la mise à niveau du système en y ajoutant de nouveaux modules de mémoire FB-DIMM, reportez-vous à la [Section 5.1.5, « Installation de modules de mémoire FB-DIMM supplémentaires », page 5-10](#). Pour des consignes de configuration des modules de mémoire FB-DIMM, reportez-vous à la [Section 5.2, « Consignes de configuration des modules FB-DIMM », page 5-12](#).



Attention – Cette procédure nécessite la manipulation de composants sensibles aux décharges statiques. Cette sensibilité peut être à l'origine du dysfonctionnement de certains composants. Pour surmonter ce problème, veillez à suivre les mesures de sécurité antistatique décrites à la [Prévention contre les décharges électrostatiques : mesures de prévention antistatiques, page 11](#).



Attention – Assurez-vous d'avoir mis le serveur hors tension avant de retirer ou d'installer les modules de mémoire FB-DIMM. Vous devez débrancher les câbles d'alimentation avant d'exécuter la procédure suivante.

5.1.1 Localisation d'un module de mémoire FB-DIMM défectueux

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour repérer un module de mémoire FB-DIMM défectueux :

- Utilisez la commande `showfaults` pour identifier le module de mémoire FB-DIMM défectueux. Reportez-vous à la [Section 2.3.4, « Détection des pannes », page 2-17](#).
- Utilisez le bouton de localisation de panne de module de mémoire FB-DIMM sur la carte mère pour identifier le(s) module(s) de mémoire FB-DIMM défectueux, comme indiqué dans la procédure ci-dessous.

Utilisation des DEL de localisation des modules de mémoire défectueux pour identifier ces derniers

1. Étendez le serveur en position de maintenance.

Reportez-vous à la [Section 3.6, « Extension du serveur en position de maintenance »](#), page 3-7.

2. Mettez le serveur hors tension.

Reportez-vous à la [Section 3.5, « Débranchement des cordons d'alimentation du serveur »](#), page 3-6.

3. Retirez le capot supérieur.

Reportez-vous à la [Section 3.9, « Retrait du capot supérieur »](#), page 3-11.

4. Ouvrez le déflecteur d'air pour accéder au bouton de localisation de panne de module de mémoire FB-DIMM.

5. Appuyez sur le bouton de localisation de panne de module de mémoire FB-DIMM situé sur la carte mère.

Ce bouton se trouve sur le bord gauche de la carte mère, à côté de l'emplacement /SYS/MB/CMP0/BR1/CH1/D1 (J1701).

6. Notez l'emplacement des modules de mémoire FB-DIMM défectueux.

Les modules de mémoire FB-DIMM défectueux sont identifiés par une DEL orange correspondante sur la carte mère.

Remarque – La DEL de panne de module de mémoire FB-DIMM ne reste allumée que pendant quelques minutes.

7. Assurez-vous que tous les modules de mémoire FB-DIMM sont correctement mis en place dans leur logement respectif.

5.1.2 Retrait des modules de mémoire FB-DIMM

1. Reportez-vous à la section [Section 5.2, « Consignes de configuration des modules FB-DIMM »](#), page 5-12.

2. Étendez le serveur en position de maintenance.


Reportez-vous à la [Section 3.6, « Extension du serveur en position de maintenance »](#), page 3-7.

3. Mettez le serveur hors tension.

Reportez-vous à la [Section 3.5, « Débranchement des cordons d'alimentation du serveur »](#), page 3-6.

4. Retirez le capot supérieur.
Reportez-vous à la [Section 3.9, « Retrait du capot supérieur », page 3-11.](#)
5. (Serveur SPARC Enterprise T5120) Débranchez et mettez de côté le câble de données du disque dur comme suit :
 - a. Débranchez le câble de données du disque dur du connecteur J6401 sur la carte mère.
 - b. Retirez le câble de données du disque dur de son emplacement sur le déflecteur d'air de la CPU.
 - c. Écartez l'extrémité du câble du disque dur du déflecteur d'air.
6. Faites pivoter le déflecteur d'air vers le haut et l'avant du système.

FIGURE 5-1 Retrait des modules de mémoire FB-DIMM



7. **Si vous remplacez un module de mémoire FB-DIMM défectueux, localisez-le.**
Appuyez sur le bouton de localisation de la panne (FIGURE 5-2) situé sur la carte mère pour activer les DEL d'état de module FB-DIMM. Les modules de mémoire FB-DIMM défectueux sont identifiés par une DEL orange correspondante sur la carte mère.

Conseil – Notez l'emplacement du module de mémoire FB-DIMM défectueux de façon à installer le module de remplacement au même emplacement.

Remarque – Pour plus d'informations sur la configuration de la mémoire, reportez-vous à la [Section 5.2, « Consignes de configuration des modules FB-DIMM », page 5-12.](#)

8. **Appuyez sur les onglets d'éjection situés de part et d'autre du module de mémoire FB-DIMM jusqu'à ce qu'il soit totalement dégagé (FIGURE 5-1).**



Attention – Les modules de mémoire FB-DIMM peuvent être chauds, soyez prudent lors d'opérations de maintenance.

9. **Prenez le module de mémoire FB-DIMM défectueux en le tenant pas ses coins supérieurs et sortez-le du serveur.**
10. **Posez le module sur un tapis antistatique.**
11. **Répétez la procédure de l'étape 8 à étape 10 pour le retrait de tout autre module de mémoire FB-DIMM.**
12. **Installez les panneaux de remplissage dans les emplacements de modules de mémoire FB-DIMM vides si vous ne remplacez pas ces derniers immédiatement.**

5.1.3

Installation des modules de mémoire FB-DIMM



Attention – Assurez-vous d'avoir mis le serveur hors tension avant de retirer ou d'installer les modules de mémoire FB-DIMM pour éviter d'endommager ces derniers. Vous devez débrancher les câbles d'alimentation du système avant d'exécuter la procédure suivante.

1. **Déballer le(s) module(s) de mémoire FB-DIMM de remplacement et posez-le(s) sur un tapis antistatique.**

Conseil – Pour plus d’informations sur la configuration des modules de mémoire FB-DIMM, reportez-vous à la [Section 5.2, « Consignes de configuration des modules FB-DIMM »](#), page 5-12.

2. **Assurez-vous que les onglets d’éjection sont en position ouverte.**
3. **Alignez le(s) module(s) de mémoire FB-DIMM sur le connecteur (FIGURE 5-1).**

Alignez l’encoche du module de mémoire FB-DIMM avec la clé qui se trouve à l’intérieur du connecteur. Cette action garantit l’orientation adéquate du module de mémoire.
4. **Enfoncez le module de mémoire FB-DIMM dans le connecteur jusqu’à ce que les onglets d’éjection verrouillent le module en position.**

Si le module FB-DIMM ne s’enfiche pas aisément sur le connecteur, vérifiez que son orientation correspond à celle illustrée à la [FIGURE 5-1](#). L’inversion de l’orientation du module peut endommager celui-ci.
5. **Répétez la procédure de l’étape 2 à étape 4 pour tous les autres modules de remplacement à installer.**
6. **Ramenez le déflecteur d’air dans sa position de fonctionnement.**

Celui-ci s’enclenche en position au-dessus de la CPU et des modules de mémoire.
7. **(Serveur SPARC Enterprise T5120) Rebranchez le câble de données du disque dur.**
 - a. **Faites-le passer au-dessus du module de ventilateur et le long du déflecteur d’air.**
 - b. **Branchez le câble de données au connecteur J6401 de la carte mère.**
8. **Remettez le capot supérieur en place.**

Reportez-vous à la [Section 7.1, « Mise en place du capot supérieur »](#), page 7-2.
9. **Faites glisser le serveur dans le rack.**

Reportez-vous à la [Section 7.3, « Retour du serveur en position de rack normale »](#), page 7-4.
10. **Branchez les alimentations.**

Reportez-vous à la [Section 7.4, « Branchement des câbles d’alimentation au serveur »](#), page 7-5.

5.1.4 Vérification du succès du remplacement d'un module de mémoire FB-DIMM défectueux

1. Affichez l'invite `sc>` d'ALOM CMT.

Pour des instructions à ce sujet, reportez-vous au *Supplément Integrated Lights Out Manager 2.0 (ILOM 2.0) pour les serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220*.

2. Exécutez la commande `showfaults -v` pour déterminer comment effacer la panne.

La méthode préconisée pour supprimer une erreur ou une panne dépend de la façon dont la panne est identifiée par la commande `showfaults`.

Exemples :

- S'il s'agit d'une panne détectée par l'hôte (*Host-detected fault*), avec affichage de l'identifiant universel unique UUID, poursuivez la procédure à partir de l'étape 3. Par exemple :

```
sc> showfaults
Last POST Run: Wed Jun 29 11:29:02 2007

Post Status: Passed all devices
ID FRU                Fault
0 /SYS/MB/CMP0/BR2/CH1/D0      Host detected fault, MSGID:
SUN4V-8000-DX   UUID: 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86
```

- Si la panne a été détectée par le POST et a occasionné la désactivation du module de mémoire FB-DIMM, en général, le remplacement du module de mémoire FB-DIMM défectueux est détecté lorsque le processeur de service est soumis à un cycle d'alimentation. Exemple :

```
sc> showfaults
Last POST Run: Wed Jun 27 21:29:02 2007

Post Status: Passed all devices
ID FRU                Fault
0 /SYS/MB/CMP0/BR3/CH1/D1 SP detected fault:
/SYS/MB/CMP0/BR3/CH1/D1 Forced fail (POST)
```

La panne est alors automatiquement effacée du système. Si la panne s'affiche toujours lorsque la commande `showfaults` est émise, exécutez alors la commande `enablecomponent` pour activer le module de mémoire FB-DIMM et effacer la panne.

```
sc> enablecomponent /SYS/MB/CMP0/BR3/CH1/D1
```

3. Pour vérifier l'état de la réparation, procédez comme suit :

- a. Définissez l'interrupteur à clé virtuel sur le mode `diag` de sorte que le POST soit exécuté en mode service.

```
sc> setkeyswitch diag
```

- b. Tapez la commande `poweron`.

```
sc> poweron
```

- c. Visualisez la sortie du POST sur la console système.

```
sc> console
```

Repérez d'éventuels messages de pannes dans la sortie du POST. La sortie suivante montre que le POST n'a détecté aucune panne :

```
.  
. .  
0:0:0>INFO:  
0:0:0>    POST Passed all devices.  
0:0:0>POST:    Return to VBSC.  
0:0:0>Master set ACK for vbsc runpost command and spin...
```

Remarque – Selon la configuration des variables POST d'ILOM et la présence ou non de pannes détectées par le POST, il se peut que le système s'initialise ou qu'il affiche l'invite `ok`. Si le système affiche l'invite `ok`, saisissez `boot`.

- d. Réglez l'interrupteur à clé virtuel sur le mode normal.

```
sc> setkeyswitch normal
```

e. Exécutez la commande du SE Solaris `fmadm faulty`.

```
# fmadm faulty
```

Aucune panne de mémoire ne devrait s'afficher.

Si une panne ou une erreur est affichée, reportez-vous à l'organigramme de diagnostic fourni à la [FIGURE 2-1](#) pour une suggestion d'approche de diagnostic de la panne.

4. Affichez l'invite `sc>` d'ALOM CMT.

5. Tapez la commande `showfaults`.

- Si la panne a été détectée par l'hôte et que des informations sur la panne persistent, la sortie sera similaire à l'exemple suivant :

```
sc> showfaults  
Last POST Run: Wed Jun 29 11:29:02 2007  
  
Post Status: Passed all devices  
ID FRU                               Fault  
0 /SYS/MB/CMP0/BR2/CH1/D0           Host detected fault, MSGID: SUN4V-  
8000-DX  UUID: 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86
```

- Si la commande `showfaults` ne signale pas de panne avec un identifiant UUID, il est inutile de poursuivre plus avant, car la panne est effacée.

6. Tapez la commande `clearfault`.

```
sc> clearfault 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86
```

7. Basculez vers la console système.

```
sc> console
```

8. Tapez la commande `fmadm repair` avec l'identifiant UUID.

Choisissez le même UUID que celui utilisé avec la commande `clearfault`.

```
# fmadm repair 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86
```

5.1.5 Installation de modules de mémoire FB-DIMM supplémentaires

Avant de commencer, lisez la [Section 5.2, « Consignes de configuration des modules FB-DIMM »](#), page 5-12 pour vous familiariser avec les consignes de configuration des modules de mémoire FB-DIMM.



Attention – Assurez-vous d’avoir mis le serveur hors tension avant d’installer des modules de mémoire FB-DIMM pour éviter d’endommager ces derniers.



Attention – Vous devez débrancher les câbles d’alimentation du système avant d’exécuter la procédure suivante.

1. **Déballez le(s) module(s) de mémoire FB-DIMM de remplacement et posez-le(s) sur un tapis antistatique.**
2. **(Serveur SPARC Enterprise T5120) Débranchez et mettez de côté le câble de données du disque dur.**
 - a. **Débranchez le câble de données du disque dur du connecteur J6401 sur la carte mère.**
 - b. **Retirez le câble de données du disque dur de son emplacement sur le déflecteur d’air de la CPU.**
 - c. **Écartez l’extrémité du câble du disque dur du déflecteur d’air.**
3. **Faites pivoter le déflecteur d’air vers le haut et l’avant du système.**
4. **Retirez les panneaux de remplissage des emplacements de modules de mémoire FB-DIMM, si nécessaire.**

Rangez-les dans un endroit sûr. Vous les réutiliserez ultérieurement si vous retirez les modules de mémoire FB-DIMM.
5. **Assurez-vous que les onglets d’éjection sont en position ouverte.**
6. **Alignez le(s) module(s) de mémoire FB-DIMM sur le connecteur (FIGURE 5-1).**

Alignez l’encoche du module de mémoire FB-DIMM avec la clé qui se trouve à l’intérieur du connecteur. Cet alignement garantit l’orientation adéquate du module de mémoire.
7. **Enfoncez le module de mémoire FB-DIMM dans le connecteur jusqu’à ce que les onglets d’éjection verrouillent le module en position.**

Si le module FB-DIMM ne s’enfiche pas aisément sur le connecteur, vérifiez que son orientation correspond à celle illustrée à la [FIGURE 5-1](#). L’inversion de l’orientation du module peut endommager celui-ci.

8. Répétez la procédure de l'étape 2 à étape 7 pour installer les autres modules.
9. Ramenez le déflecteur d'air dans sa position de fonctionnement.
Celui-ci s'enclenche en position au-dessus de la CPU et des modules de mémoire.
10. (Serveur SPARC Enterprise T5120) Rebranchez le câble de données du disque dur.
 - a. Faites-le passer au-dessus du module de ventilateur et le long du déflecteur d'air.
 - b. Branchez le câble de données au connecteur J6401 de la carte mère.
11. Remettez le capot supérieur en place.
Reportez-vous à la [Section 7.1, « Mise en place du capot supérieur », page 7-2.](#)
12. Faites glisser le serveur dans le rack.
Reportez-vous à la [Section 7.3, « Retour du serveur en position de rack normale », page 7-4.](#)
13. Branchez les alimentations.
Reportez-vous à la [Section 7.4, « Branchement des câbles d'alimentation au serveur », page 7-5.](#)
14. Mettez le serveur sous tension.
Reportez-vous à la [Section 7.5, « Mise sous tension du serveur », page 7-5.](#)
15. Effectuez les étapes suivantes afin de vérifier qu'aucune panne n'est générée :
 - a. Définissez l'interrupteur à clé virtuel sur le mode `diag` de sorte que le POST soit exécuté en mode service.

```
sc> setkeyswitch diag
```

- b. Tapez la commande `poweron`.

```
sc> poweron
```

- c. Une fois l'exécution du POST terminée, exécutez la commande `showfaults`.
Aucune panne de mémoire ne devrait s'afficher.

Remarque – Selon la configuration d'ILOM, des variables POST et la présence ou non de pannes détectées par le POST, il se peut que le serveur s'initialise ou qu'il affiche l'invite `ok`. Si le système affiche l'invite `ok`, saisissez **boot**.

- d. Après l'initialisation du SE Solaris, tapez la commande `fmadm faulty`.

```
# fmadm faulty
```

Aucune panne de mémoire ne devrait s'afficher.

5.2 Consignes de configuration des modules FB-DIMM

Suivez les consignes fournies dans le tableau [TABLEAU 5-1](#), la [FIGURE 5-2](#) et la [FIGURE 5-3](#) lorsque vous installez, mettez à niveau ou remplacez des modules de mémoire FB-DIMM :

- Il existe 16 emplacements en tout qui prennent en charge les modules de mémoire FB-DIMM standard.
- Les capacités de modules de mémoire FB-DIMM reconnues sont les suivantes : 1 Go, 2 Go, 4 Go et 8 Go.
- Vous pouvez installer 4, 8 ou 16 modules de mémoire FB-DIMM.
- Tous les modules de mémoire FB-DIMM du serveur doivent avoir la même capacité.
- Tous les modules de mémoire FB-DIMM d'une branche doivent avoir la même référence.

Remarque – Les modules de mémoire FB-DIMM de 1,5 V ne sont pas pris en charge par le présent serveur. Ce type de module est parfois signalé par la mention *LV* sur l'étiquette de référence. N'installez pas ce type de module FB-DIMM sur ce serveur.

Mise à niveau de la mémoire

Lorsque vous ajoutez de la mémoire au serveur, veillez à suivre les consignes ci-dessous.


Vous devrez peut-être déplacer certains modules de mémoire FB-DIMM d'origine pour que tous les modules d'une même branche présentent le même numéro de référence.

Remplacement de modules de mémoire FB-DIMM défectueux

Vérifiez que les modules de mémoire FB-DIMM de remplacement possèdent le même numéro de référence que le module FB-DIMM défectueux.

Si vous ne parvenez pas à obtenir un module de mémoire FB-DIMM de même référence, il vous faudra peut-être remplacer tous les modules de mémoire FB-DIMM de la branche.

FIGURE 5-2 Emplacements de modules de mémoire FB-DIMM de la carte mère



Pour chaque emplacement de module de mémoire FB-DIMM : BR = Branche, CH = Canal, D = DIMM

- 1 Emplacements de modules de mémoire FB-DIMM de la branche 3
- 2 Emplacements de modules de mémoire FB-DIMM de la branche 2
- 3 Emplacements de modules de mémoire FB-DIMM de la branche 0
- 4 Emplacements de modules de mémoire FB-DIMM de la branche 1
- 5 Bouton de localisation de panne de module de mémoire FB-DIMM


Remarque - En cas de module de mémoire FB-DIMM défectueux, appuyez sur ce bouton pour activer une DEL sur la carte mère pendant quelques minutes, à proximité du module de mémoire FB-DIMM défectueux.

Le [TABLEAU 5-1](#) indique les emplacements de modules de mémoire FB-DIMM et les noms des FRU de modules de mémoire FB-DIMM correspondants. Le nom de la FRU s'affiche dans les panes de mémoire. Utilisez ce tableau pour repérer l'emplacement de la carte mère d'une FRU de module de mémoire FB-DIMM.

TABLEAU 5-1 Tableau de référence des modules de mémoire FB-DIMM

Branche	Canal	Nom de la FRU	Connecteur FB-DIMM de la carte mère	Ordre d'installation des modules FB-DIMM
Branche 3	Canal 1	/SYS/MB/CMP0/BR3/CH1/D1	J2701	3
		/SYS/MB/CMP0/BR3/CH1/D0	J2601	2
	Canal 0	/SYS/MB/CMP0/BR3/CH0/D1	J2501	3
		/SYS/MB/CMP0/BR3/CH0/D0	J2401	1
Branche 2	Canal 1	/SYS/MB/CMP0/BR2/CH1/D1	J2301	3
		/SYS/MB/CMP0/BR2/CH1/D0	J2201	2
	Canal 0	/SYS/MB/CMP0/BR2/CH0/D1	J2101	3
		/SYS/MB/CMP0/BR2/CH0/D0	J2001	1
Branche 0	Canal 0	/SYS/MB/CMP0/BR0/CH0/D0	J1001	1
		/SYS/MB/CMP0/BR0/CH0/D1	J1101	3
	Canal 1	/SYS/MB/CMP0/BR0/CH1/D0	J1201	2
		/SYS/MB/CMP0/BR0/CH1/D1	J1301	3
Branche 1	Canal 0	/SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D0	J1401	1
		/SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D1	J1501	3
	Canal 1	/SYS/MB/CMP0/BR1/CH1/D0	J1601	2
		/SYS/MB/CMP0/BR1/CH1/D1	J1701	3

FIGURE 5-3 Disposition de la carte mère de modules de mémoire FB-DIMM en présence de 4, 8, et 16 modules de mémoire FB-DIMM



- 1 Configuration pour 4 modules de mémoire FB-DIMM
- 2 Configuration pour 8 modules de mémoire FB-DIMM
- 3 Configuration pour 16 modules de mémoire FB-DIMM

5.3 Maintenance du déflecteur d'air

Vous devez retirer le déflecteur d'air lors du retrait ou de l'installation des composants suivants :

- Carte de distribution de puissance
- Backplane d'alimentation (serveur SPARC Enterprise T5220)
- Cartes de module de ventilateur
- Carte d'accès
- Panier de disque dur
- Backplane d'unités de disque dur
- Carte mère



Attention – Pour éviter toute surchauffe du système, assurez-vous que le déflecteur d'air est correctement installé avant de procéder à la mise sous tension du serveur.

5.3.1 Retrait du déflecteur d'air

1. **Faites glisser le système hors du rack.**
Reportez-vous à la [Section 3.6, « Extension du serveur en position de maintenance », page 3-7](#).
2. **Retirez le capot supérieur.**
Reportez-vous à la [Section 3.9, « Retrait du capot supérieur », page 3-11](#).
3. **Ouvrez le déflecteur d'air.**
Dégagez le déflecteur d'air de la carte mère et faites-le pivoter vers l'avant.
4. **Appuyez sur les bords du déflecteur d'air pour ses broches du châssis.**
5. **Mettez le déflecteur d'air de côté.**

5.3.2 Installation du déflecteur d'air



Attention – Lorsque le serveur fonctionne, assurez-vous de l'installation correcte du déflecteur d'air pour éviter toute surchauffe du système.

1. **Utilisez les broches de guidage pour aligner et installer le déflecteur d'air dans le châssis.**
Veillez à ce qu'il soit bien aligné et complètement en place dans le châssis.
2. **Faites-le pivoter vers le bas de façon à leur mettre en place sur la carte mère.**
3. **Remettez le capot supérieur en place.**
Reportez-vous à la [Section 7.1, « Mise en place du capot supérieur », page 7-2.](#)
4. **Faites glisser le serveur dans le rack.**
Reportez-vous à la [Section 7.3, « Retour du serveur en position de rack normale », page 7-4.](#)
5. **Branchez les alimentations.**
Reportez-vous à la [Section 7.4, « Branchement des câbles d'alimentation au serveur », page 7-5.](#)
6. **Mettez le serveur sous tension.**
Reportez-vous à la [Section 7.5, « Mise sous tension du serveur », page 7-5.](#)

5.4 Maintenance des cartes Riser PCIe/XAUI

Les cartes PCIe/XAUI sont installées sur des cartes Riser verticales. Vous devez retirer l'entretoise transversale PCI et la carte Riser concernée pour accéder à une carte PCIe/XAUI.



Attention – Cette procédure nécessite la manipulation de composants sensibles aux décharges statiques. Cette sensibilité peut être à l'origine du dysfonctionnement de certains composants. Pour surmonter ce problème, veillez à suivre les mesures de sécurité antistatique décrites à la [Section 3.8, « Prévention contre les décharges électrostatiques : mesures de prévention antistatiques », page 3-11.](#)



Attention – Assurez-vous d’avoir mis le serveur hors tension avant de retirer ou d’installer des cartes d’extension. Vous devez débrancher les câbles d’alimentation avant d’exécuter la procédure suivante.

Vous devez retirer la carte riser PCIe 2 lors d’opérations de maintenance sur le module SCC.

Pour les opérations de maintenance sur la carte mère, les trois cartes Riser PCIe/XAUI doivent être retirées.

5.4.1 Retrait d’une carte Riser PCIe/XAUI

1. Mettez le serveur hors tension.

Reportez-vous à la [Section 3.4, « Mise hors tension du serveur »](#), page 3-5.

2. Débranchez tous les câbles d’alimentation.

Reportez-vous à la [Section 3.5, « Débranchement des cordons d’alimentation du serveur »](#), page 3-6.

3. Fixez un bracelet antistatique à votre poignet.

Reportez-vous à la [Section 3.8, « Prévention contre les décharges électrostatiques : mesures de prévention antistatiques »](#), page 3-11.

4. Débranchez tous les câbles de données connectés aux cartes sur la carte Riser PCIe/XAUI à retirer.

Libellez les câbles pour pouvoir les rebrancher correctement par la suite.

5. Faites glisser le serveur hors du rack.

Reportez-vous à la [Section 3.6, « Extension du serveur en position de maintenance »](#), page 3-7.

6. Si vous effectuez la maintenance d’une carte PCIe/XAUI, localisez sa position à l’intérieur du système.

7. Retirez l’entretoise transversale PCI.

a. Desserrez les deux vis imperdables situées à chaque extrémité de l’entretoise transversale PCI.

b. Faites glisser l’entretoise de façon à pouvoir la retirer du châssis.

Deux taquets fixent l’entretoise transversale à l’arrière du système.

FIGURE 5-4 Retrait d'une carte riser PCIe/XAUI (serveur SPARC Enterprise T5120)





FIGURE 5-5 Retrait d'une carte Riser PCIe/XAUI (serveur SPARC Enterprise T5220)



8. Desserrez la vis imperdable qui maintient la carte Riser sur la carte mère.
9. Soulevez la carte Riser pour la retirer du système.
Retirez la carte Riser et toute carte PCIe/XAUI qui y est rattachée.

5.4.2 Installation d'une carte Riser PCIe/XAUI

1. Introduisez la carte Riser PCIe/XAUI et toute carte qui y est rattachée à l'intérieur du système.

Remarque – Les cartes Riser PCIe/XAUI et PCIe ont des connecteurs à clé pour empêcher qu'elles ne soient mal installées sur la carte mère.

2. Assurez-vous que les panneaux arrière PCIe sont correctement introduits dans les logements correspondants de l'ensemble de connecteurs du panneau arrière/plateau de la carte mère.
3. Serrez la vis imperdable qui maintient la carte Riser sur la carte mère.

Remarque – Assurez-vous que des panneaux de remplissage PCIe sont installés dans tous les emplacements PCIe/XAUI inoccupés.

FIGURE 5-6 Installation d'une carte riser PCIe/XAUI (serveur SPARC Enterprise T5120)





FIGURE 5-7 Installation d'une carte Riser PCIe/XAUI (serveur SPARC Enterprise T5220)



4. **Installez l'entretoise transversale PCI.**
Faites glisser l'entretoise vers l'avant, au-dessus des cartes Risers PCIe/XAUI. Assurez-vous d'avoir bien enfoncé l'entretoise dans les taquets situés de part et d'autre du châssis.
5. **Insérez et serrez les deux vis imperdables qui maintiennent l'entretoise PCI amovible sur le châssis.**
6. **Remettez le capot supérieur en place.**
Reportez-vous à la [Section 7.1, « Mise en place du capot supérieur », page 7-2.](#)
7. **Faites glisser le serveur dans le rack.**
Reportez-vous à la [Section 7.3, « Retour du serveur en position de rack normale », page 7-4.](#)
8. **Branchez tous les câbles de données précédemment débranchés pour effectuer la maintenance des cartes PCIe/XAUI.**
9. **Branchez tous les câbles d'alimentation.**
Reportez-vous à la [Section 7.4, « Branchement des câbles d'alimentation au serveur », page 7-5.](#)

5.5 Maintenance des cartes PCIe/XAUI

Pour des consignes de configuration des cartes PCIe/XAUI, reportez-vous à la [Section 5.6, « Guide de référence des configurations de cartes PCIe et XAUI », page 5-25.](#)



Attention – Cette procédure nécessite la manipulation de composants sensibles aux décharges statiques. Cette sensibilité peut être à l'origine du dysfonctionnement de certains composants. Pour surmonter ce problème, veillez à suivre les mesures de sécurité antistatique décrites à la [Section 3.8, « Prévention contre les décharges électrostatiques : mesures de prévention antistatiques », page 3-11.](#)



Attention – Assurez-vous d'avoir mis le serveur hors tension avant de retirer ou d'installer des cartes d'extension. Vous devez débrancher les câbles d'alimentation avant d'exécuter la procédure suivante.

5.5.1 Retrait de cartes PCIe et XAUI

1. **Localisez la carte PCIe/XAUI à retirer.**

Notez la carte riser correspondante.

Pour plus d'informations sur les logements de carte PCIe/XAUI et leurs emplacements, reportez-vous à la [Section 1.3, « Panneau arrière », page 1-7.](#)

2. **Si nécessaire, prenez note de l'emplacement où les cartes PCIe/XAUI sont installées.**

3. **Débranchez tous les câbles de données de la carte.**

Notez l'emplacement de tous les câbles pour pouvoir les réinstaller.

4. **Retirez la carte Riser concernée.**

Reportez-vous à la [Section 5.4, « Maintenance des cartes Riser PCIe/XAUI », page 5-17.](#)

5. **Retirez délicatement la carte PCIe/XAUI du connecteur de la carte Riser.**

6. **Posez la carte PCIe/XAUI sur un tapis antistatique.**

7. **Si vous ne remplacez pas la carte PCIe/XAUI, installez un panneau de remplissage PCIe/XAUI.**

Respectez les consignes suivantes :

- SPARC Enterprise T5120 : les panneaux de remplissage PCIe se trouvent dans l'entretoise transversale PCI amovible. Enfoncez le panneau de remplissage dans l'entretoise, à partir de l'arrière.
- SPARC Enterprise T5220 : Les panneaux de remplissage PCIe se trouvent sur l'ensemble de cartes Riser. Enfoncez le panneau de remplissage dans le panneau arrière de la carte Riser, à partir de l'arrière.



Attention – Pour assurer le refroidissement adéquat du système et le blindage EMI, vous devez utiliser le panneau de remplissage PCIe approprié pour le serveur.

5.5.2 Installation de cartes PCIe ou XAUI

1. **Déballez la carte PCIe ou XAUI de remplacement et posez-la sur un tapis antistatique.**

2. **Localisez le logement PCIe/XAUI de la carte que vous remplacez.**

3. Le cas échéant, passez en revue les consignes concernant les cartes PCIe et XAUI afin de planifier votre installation.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 5.6, « Guide de référence des configurations de cartes PCIe et XAUI »](#), page 5-25.

4. Retirez la carte Riser PCIe/XAUI.

Reportez-vous à la [Section 5.4, « Maintenance des cartes Riser PCIe/XAUI »](#), page 5-17.

5. Retirez le panneau de remplissage PCI.

Respectez les consignes suivantes :

- Serveur SPARC Enterprise T5120 : les panneaux de remplissage PCIe se trouvent dans l'entretoise transversale PCI amovible. Enfoncez le panneau de remplissage par l'arrière jusqu'à ce que vous puissiez l'extraire. (Voir la [FIGURE 5-8](#).)
- Serveur SPARC Enterprise T5220 : Les panneaux de remplissage PCIe se trouvent sur l'ensemble de cartes Riser. Enfoncez le panneau de remplissage par l'arrière jusqu'à ce que vous puissiez l'extraire. (Voir la [FIGURE 5-9](#).)

FIGURE 5-8 Installation d'une carte PCIe (SPARC Enterprise T5120)





FIGURE 5-9 Installation d'une carte PCIe (SPARC Enterprise T5220)



6. Insérez la carte PCIe/XAUI dans le logement approprié sur la carte Riser.
7. Remettez la carte Riser PCIe/XAUI en place.
Reportez-vous à la [Section 5.4.2, « Installation d'une carte Riser PCIe/XAUI », page 5-19.](#)
8. Remettez le capot supérieur en place.
Reportez-vous à la [Section 7.1, « Mise en place du capot supérieur », page 7-2.](#)
9. Faites glisser le serveur dans le rack.
Reportez-vous à la [Section 7.3, « Retour du serveur en position de rack normale », page 7-4.](#)
10. Branchez tous les câbles de données nécessaires à la carte PCIe/XAUI.
Acheminez les câbles de données via le bras de gestion de câbles.

11. Branchez les alimentations.

Reportez-vous à la [Section 7.4](#), « Branchement des câbles d'alimentation au serveur », page 7-5.

12. Mettez le serveur sous tension.

Reportez-vous à la [Section 7.5](#), « Mise sous tension du serveur », page 7-5.

5.6 Guide de référence des configurations de cartes PCIe et XAUI

Vous pouvez étendre le sous-système d'E/S du serveur en installant plusieurs cartes.

5.6.1 Consignes de configuration pour les cartes PCIe/XAUI du serveur SPARC Enterprise T5120

Le [TABLEAU 5-2](#) décrit l'emplacement physique des logements de carte PCIe/XAUI sur le serveur SPARC Enterprise T5120 (lorsque vous regardez le système de l'arrière).

TABLEAU 5-2 Emplacements physiques de logements PCIe/XAUI (serveur SPARC Enterprise T5120)

PCIe 0/XAUI 0	PCIe 1/XAUI 1	PCIe 2
---------------	---------------	--------

Utilisez le [TABLEAU 5-3](#) pour planifier la configuration du serveur SPARC Enterprise T5120.

TABLEAU 5-3 Prise en charge PCIe et XAUI (serveur SPARC Enterprise T5120)

Logement	Contrôleur PCIe auquel l'emplacement est connecté	Types de périphériques pris en charge	Nom de FRU
PCIe 0 ou XAUI 0*	1	PCIe x8 fonctionnant à x4 Carte d'extension XAUI	/SYS/MB/RISER0/PCIE0 /SYS/MB/RISER0/XAUI0
PCIe 1 ou XAUI 1*	1	PCIe x8 fonctionnant à x4 Carte d'extension XAUI	/SYS/MB/RISER1/PCIE1 /SYS/MB/RISER1/XAUI1
PCIe 2	0	PCIe x16 fonctionnant à x8	/SYS/MB/RISER2/PCIE2

* Les logements 0 et 1 sont des logements PCIe/XAUI partagés. Vous ne pouvez installer que l'un des deux types de carte.

Remarque – Le nom des cartes PCIe ou XAUI dans les messages ILOM sont affichés avec le nom de FRU complet, comme /SYS/MB/RISER0/PCIE0.

5.6.2

Consignes de configuration pour les cartes PCIe/XAUI du serveur SPARC Enterprise T5220

Le [TABLEAU 5-4](#) décrit l'emplacement physique des logements de carte PCIe/XAUI sur le serveur SPARC Enterprise T5220 (lorsque vous regardez le système de l'arrière).

TABLEAU 5-4 Emplacements physiques de logements PCIe/XAUI (serveur SPARC Enterprise T5220)

PCIe 3	PCIe 4	PCIe 5
PCIe 0/XAUI 0	PCIe 1/XAUI 1	PCIe 2

Utilisez le [TABLEAU 5-5](#) pour planifier la configuration du serveur SPARC Enterprise T5220.

Les emplacements PCIe/XAUI inférieurs (numérotés de 0 à 2) doivent être occupés en premier lieu.

TABLEAU 5-5 Prise en charge PCIe et XAUI (serveur SPARC Enterprise T5220)

Logement	Contrôleur PCIe auquel l'emplacement est connecté	Types de périphériques pris en charge	Nom de FRU
PCIe 0 ou XAUI 0*	1	PCIe x8 fonctionnant à x4	/SYS/MB/RISER0/PCIE0
		Carte d'extension XAUI	/SYS/MB/RISER0/XAUI0
PCIe 1 ou XAUI 1*	1	PCIe x8 fonctionnant à x4	/SYS/MB/RISER1/PCIE1
		Carte d'extension XAUI	/SYS/MB/RISER1/XAUI1
PCIe 2	0	PCIe x16 fonctionnant à x8	/SYS/MB/RISER2/PCIE2
PCIe 3	1	PCIe x8 fonctionnant à x4	/SYS/MB/RISER0/PCIE3
PCIe 4	1	PCIe x8 fonctionnant à x4	/SYS/MB/RISER1/PCIE4
PCIe 5	1	PCIe x8 fonctionnant à x8	/SYS/MB/RISER2/PCIE5

* Les logements 0 et 1 sont des logements PCIe/XAUI partagés. Vous ne pouvez installer que l'un des deux types de carte.


Remarque – Le nom des cartes PCIe ou XAUI dans les messages ILOM sont affichés avec le nom de FRU complet, comme /SYS/MB/RISER0/PCIE0.

5.7 Maintenance de la pile

La pile permet de conserver l'heure système lorsque le serveur est mis hors tension et qu'aucun serveur n'est disponible. Si le serveur n'est plus à l'heure après sa mise hors tension ou lorsqu'il n'est pas connecté au réseau, remplacez la batterie.

La [FIGURE 5-10](#) indique l'emplacement de la batterie sur le serveur SPARC Enterprise T5120. Le serveur SPARC Enterprise T5220 est similaire.

FIGURE 5-10 Emplacement de la batterie (serveur SPARC Enterprise T5120)



5.7.1 Retrait de la pile

1. Retirez la carte riser PCIe/XAUI 0.

Voir [Section 5.4.1](#), « Retrait d'une carte Riser PCIe/XAUI », page 5-18 et [Section 5.6](#), « Guide de référence des configurations de cartes PCIe et XAUI », page 5-25.

2. À l'aide d'un petit tournevis (à pointe plate, n°1), appuyez sur la bascule et retirez la pile de la carte mère.

5.7.2 Installation de la pile

1. **Déballez la pile de rechange.**

2. **Installez-la en l'enfonçant sur la carte mère.**

Installez-la côté positif (+) face à vous, à l'opposé de la carte mère.

3. **Remettez la carte Riser PCIe/XAUI 0 en place.**

Reportez-vous à la [Section 5.4.2, « Installation d'une carte Riser PCIe/XAUI », page 5-19.](#)

4. **Utilisez la commande ALOM `setdate` pour régler la date et l'heure.**

Reportez-vous au *Supplément Integrated Lights Out Manager 2.0 (ILOM 2.0) pour les serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220.*

5.8 Maintenance du module SCC

Le module SCC contient l'ID de l'hôte du système, les adresses Mac et les réglages des variables de configuration pour ILOM. Si vous remplacez la carte mère, vous devez transférer le module SCC de l'ancienne carte sur la nouvelle.

5.8.1 Retrait du module SCC

1. **Retirez la carte Riser PCIe/XAUI 2.**

Reportez-vous à la [Section 5.4.1, « Retrait d'une carte Riser PCIe/XAUI », page 5-18](#) et à la [Section 5.6, « Guide de référence des configurations de cartes PCIe et XAUI », page 5-25.](#)

2. **Localisez le module SCC.**

3. **Sortez le module SCC de son connecteur.**

Le module SCC et son connecteur utilisent un système de montage à clé.

Remarque – Le serveur ne peut pas fonctionner correctement sans le module SCC.

5.8.2 Installation du module SCC

1. **Déballez le module SCC de remplacement et posez-le sur un tapis antistatique.**
2. **Alignez le module SCC sur son connecteur situé sur la carte mère.**

Remarque – Le module SCC et son connecteur utilise un système de montage à clé.

3. **Appuyez sur le module SCC de sorte qu’il s’enfiche en position.**
4. **Remettez la carte Riser PCIe/XAUI 2 en place.**
Reportez-vous à la [Section 5.4.2, « Installation d’une carte Riser PCIe/XAUI », page 5-19.](#)
5. **Remettez le capot supérieur en place.**
Reportez-vous à la [Section 7.1, « Mise en place du capot supérieur », page 7-2.](#)
6. **Faites glisser le serveur dans le rack.**
Reportez-vous à la [Section 7.3, « Retour du serveur en position de rack normale », page 7-4.](#)
7. **Branchez les alimentations.**
Reportez-vous à la [Section 7.4, « Branchement des câbles d’alimentation au serveur », page 7-5.](#)
8. **Mettez le serveur sous tension.**
Reportez-vous à la [Section 7.5, « Mise sous tension du serveur », page 7-5.](#)

5.9 Maintenance de la carte mère

L’ensemble carte mère doit être retiré pour pouvoir accéder aux composants suivants :

- Carte de distribution de puissance
- Backplane d’alimentation (serveur SPARC Enterprise T5220)
- Carte d’accès

Remarque – Cette procédure requiert le retrait du serveur du rack.



Attention – Le serveur est lourd. Deux personnes doivent être présentes pour sortir le serveur du rack.

5.9.1 Retrait de l'ensemble carte mère



Attention – Cette procédure nécessite la manipulation de composants sensibles aux décharges électrostatiques. Ces décharges peuvent être à l'origine du dysfonctionnement de certains composants. Pour surmonter ce problème, veillez à suivre les mesures de sécurité antistatique décrites à la [Section 3.8, « Prévention contre les décharges électrostatiques : mesures de prévention antistatiques », page 3-11.](#)

1. Mettez le serveur hors tension.

Reportez-vous à la [Section 3.4, « Mise hors tension du serveur », page 3-5.](#)

2. Retirez le serveur du rack.

Posez-le sur une surface plane robuste.

Reportez-vous à la [Section 3.7, « Retrait d'un serveur du rack », page 3-8.](#)

3. Fixez un bracelet antistatique à votre poignet.

Reportez-vous à la [Section 3.8, « Prévention contre les décharges électrostatiques : mesures de prévention antistatiques », page 3-11.](#)

4. Retirez le capot supérieur.

Reportez-vous à la [Section 3.9, « Retrait du capot supérieur », page 3-11.](#)

5. Retirez le déflecteur d'air.

Reportez-vous à la [Section 5.3.1, « Retrait du déflecteur d'air », page 5-16.](#)

6. Retirez tous les ensembles de cartes Riser PCIe/XAUI.

Reportez-vous à la [Section 5.4.1, « Retrait d'une carte Riser PCIe/XAUI », page 5-18.](#)

Remarque – Notez l'emplacement des cartes d'extension sur les cartes Riser PCIe/XAUI 0 et 1.

7. Débranchez le câble ruban reliant la carte mère à la carte de distribution de puissance.

8. Débranchez tous les câbles de données de disque dur.

a. Appuyez sur le mécanisme de dégagement sur le connecteur pour dégager la fiche du câble.

Si vous rencontrez des difficultés à dégager la fiche du câble, enfoncez d'abord légèrement la fiche dans le connecteur, puis appuyez sur le mécanisme de dégagement.

b. Continuez d'appuyer sur le mécanisme de dégagement et retirez la fiche du connecteur sur le backplane d'unités de disque dur.



Attention – Les câbles de données de disque dur sont fragiles. Veillez à les éloigner lorsque vous procédez à la maintenance de la carte mère.

9. **Si vous procédez au remplacement de la carte mère, retirez les composants suivants :**

- Tous les modules de mémoire FB-DIMM. Notez la configuration de la mémoire pour pouvoir installer les modules de mémoire FB-DIMM sur la carte mère de remplacement.
- PROM SCC.

10. **À l'aide d'un tournevis n°2, retirez les quatre vis qui maintiennent l'ensemble carte mère fixé à la barre de bus.**

Remarque – Mettez ces quatre vis de côté. Elles vous seront utiles pour fixer la carte mère à la barre de bus lors de l'installation.

11. **Desserrez la vis imperdable qui maintient la carte mère sur le châssis.**


La vis imperdable est verte et se trouve à gauche des vis de la barre de bus.

12. **En vous servant de la poignée verte, faites glisser la carte mère vers l'arrière et inclinez l'ensemble de façon à pouvoir l'extraire du châssis.**



Attention – Certains composants de la carte mère peuvent être chauds. Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous manipulez la carte mère, particulièrement au niveau des dissipateurs de la CPU.

FIGURE 5-11 Retrait de l'assemblage de la carte mère (illustration du serveur SPARC Enterprise T5120)



13. Posez l'ensemble carte mère sur un tapis antistatique.

5.9.2

Installation de l'ensemble carte mère




Attention – Cette procédure nécessite la manipulation de composants sensibles aux décharges statiques. Les décharges statiques peuvent être à l'origine de pannes des composants. Pour surmonter ce problème, veillez à suivre les mesures de sécurité antistatique décrites à la [Section 3.8, « Prévention contre les décharges électrostatiques : mesures de prévention antistatiques »](#), page 3-11.

1. **Inclinez l'ensemble carte mère de façon à pouvoir le mettre en place dans le châssis.**

Lorsque vous installez la carte mère, veillez à la positionner le plus possible à l'avant du châssis.

2. **Positionnez la carte mère de sorte que ses trous de montage soient alignés sur les taquets du châssis.**

FIGURE 5-12 Installation de l'ensemble carte mère (serveur SPARC Enterprise T5120)



3. En vous aidant de la poignée verte et du bord arrière du plateau de carte mère, appliquez une pression ferme et uniforme vers le bas tout en faisant glisser la carte mère vers l'avant du châssis.
4. Serrez la vis captive qui maintient la carte mère sur l'avant de son plateau dans le châssis.
5. Mettez en place les quatre vis (n°2) qui fixent la carte mère à la barre de bus.

Remarque – Lorsque vous réinstallez la carte mère, vous devez utiliser les vis appropriées pour fixer la carte mère à la barre de bus.

6. **Si vous installez une nouvelle carte mère, installez les composants suivants :**
 - Tous les modules de mémoire FB-DIMM sur l'ensemble carte mère.

Remarque – Installez uniquement les modules FB-DIMM dans les logements (connecteurs) d'où ils ont été retirés. Reportez-vous à la [Section 5.2, « Consignes de configuration des modules FB-DIMM »](#), page 5-12.

- Module SCC.
Reportez-vous à la [Section 5.8.2, « Installation du module SCC »](#), page 5-29.
7. **Branchez tous les câbles de données de disque dur.**
Pour l'acheminement des câbles, reportez-vous à :
 - Serveur SPARC Enterprise T5120 : [FIGURE A-4](#)
 - Serveur SPARC Enterprise T5220 : [FIGURE A-12](#)
 8. **Installez le déflecteur d'air.**
Reportez-vous à la [Section 5.3.2, « Installation du déflecteur d'air »](#), page 5-17.
 9. **Rebranchez le câble ruban reliant la carte mère à la carte de distribution de puissance.**
 10. **Remettez en place les cartes Riser PCIe et XAUI.**
Reportez-vous à la [Section 5.4.2, « Installation d'une carte Riser PCIe/XAUI »](#), page 5-19.
 11. **Remettez le capot supérieur en place.**
Reportez-vous à la [Section 7.1, « Mise en place du capot supérieur »](#), page 7-2.
 12. **Installez le serveur dans le rack.**
Reportez-vous à la [Section 7.2, « Réinstallation du serveur dans le rack »](#), page 7-3.
 13. **Branchez les câbles d'alimentation.**
Reportez-vous à la [Section 7.4, « Branchement des câbles d'alimentation au serveur »](#), page 7-5.
 14. **Mettez le serveur sous tension.**
Reportez-vous à la [Section 7.5, « Mise sous tension du serveur »](#), page 7-5.

Maintenance des cartes et composants d'infrastructure

Ce chapitre décrit la procédure de remplacement des FRU (unités remplaçables sur site) remplaçables à froid des serveurs SPARC Enterprise T5120 et SPARC Enterprise T5220.

Il aborde les sujets suivants :

- Section 6.1, « Maintenance du module DVD/USB », page 6-2
- Section 6.2, « Maintenance des cartes d'alimentation de ventilateur », page 6-4
- Section 6.3, « Maintenance du panier de disque dur », page 6-7
- Section 6.4, « Maintenance du backplane d'unités de disque dur », page 6-12
- Section 6.5, « Maintenance des ensembles de voyants lumineux du panneau de contrôle avant », page 6-15
- Section 6.6, « Maintenance de la carte de distribution de puissance », page 6-17
- Section 6.7, « Maintenance du backplane d'alimentation sur le serveur SPARC Enterprise T5220 », page 6-23
- Section 6.8, « Maintenance de la carte d'accès », page 6-26



Attention – Vous devez déconnecter les deux alimentations avant toute intervention de maintenance sur les composants mentionnés dans ce chapitre.



Attention – Ne tentez jamais de faire fonctionner le serveur sans ses capots, en raison des tensions dangereuses.



Attention – Dégradation possible de l'équipement. Tous les capots doivent être en place pour assurer la circulation adéquate de l'air.

6.1 Maintenance du module DVD/USB

L'unité DVD-ROM et la carte USB avant sont montés dans un module amovible accessible via le panneau avant du système. Ce module DVD/USB doit être retiré du panier de disque dur pour pouvoir effectuer la maintenance du backplane d'unités de disque dur.

6.1.1 Retrait du module DVD/USB

1. Mettez le serveur hors tension.

Reportez-vous à la [Section 3.4, « Mise hors tension du serveur », page 3-5](#).

2. Débranchez les câbles d'alimentation.

Reportez-vous à la [Section 3.5, « Débranchement des cordons d'alimentation du serveur », page 3-6](#).

3. Fixez un bracelet antistatique à votre poignet.

Reportez-vous à la [Section 3.8, « Prévention contre les décharges électrostatiques : mesures de prévention antistatiques », page 3-11](#).

4. Retirez les unités de disque dur suivantes :


- Serveur SPARC Enterprise T5120 : HDD3
- Serveur SPARC Enterprise T5220 : HDD7

Pour des informations relatives aux emplacements de disque dur, reportez-vous à la [Section 4.4, « Guide de référence des configurations de disques durs », page 4-9](#).

5. Dégagez le module DVD/USB du backplane d'unités de disque dur.

Servez-vous de l'encoche prévue dans la baie de disque dur qui se trouve sous le module DVD/USB pour libérer les taquets.

FIGURE 6-1 Retrait du module DVD/USB (serveur SPARC Enterprise T5120)




6. Sortez le module DVD/USB du panier de disque dur en le faisant glisser.
7. Posez le module sur un tapis antistatique.

6.1.2 Installation du module DVD/USB

1. Introduisez le module DVD/USB à l'avant du châssis en le faisant glisser jusqu'à ce qui soit complètement en position.

FIGURE 6-2 Installation du module DVD/USB (serveur SPARC Enterprise T5120)



2. Faites glisser le taquet de nouveau dans le système.
3. Installez le disque dur que vous avez retiré lors de la procédure de retrait du module DVD/USB.
4. Branchez les câbles d'alimentation.
Reportez-vous à la [Section 7.4, « Branchement des câbles d'alimentation au serveur »](#), page 7-5.
5. Mettez le serveur sous tension.
Reportez-vous à la [Section 7.5, « Mise sous tension du serveur »](#), page 7-5.

6.2 Maintenance des cartes d'alimentation de ventilateur

Vous devez retirer les deux cartes d'alimentation de ventilateur pour pouvoir accéder à la carte d'accès. Vous devez également procéder au retrait des deux cartes d'alimentation de ventilateur pour accéder aux câbles de données de disque dur du serveur SPARC Enterprise T5220.

6.2.1 Retrait d'une carte d'alimentation de ventilateur

1. Mettez le serveur hors tension.

Reportez-vous à la [Section 3.4, « Mise hors tension du serveur »](#), page 3-5.

2. Débranchez les câbles d'alimentation.

Reportez-vous à la [Section 3.5, « Débranchement des cordons d'alimentation du serveur »](#), page 3-6.

3. Étendez le serveur en position de maintenance.

Reportez-vous à la [Section 3.6, « Extension du serveur en position de maintenance »](#), page 3-7.

Remarque – Si vous procédez au retrait des cartes d'alimentation de ventilateur pour accéder à la carte d'accès ou au panier de disque dur, vous devez sortir le serveur du rack. Reportez-vous à la [Section 3.7, « Retrait d'un serveur du rack »](#), page 3-8.

4. Fixez un bracelet antistatique à votre poignet.

Reportez-vous à la [Section 3.8, « Prévention contre les décharges électrostatiques : mesures de prévention antistatiques »](#), page 3-11.

5. Retirez le capot supérieur.

Reportez-vous à la [Section 3.9, « Retrait du capot supérieur »](#), page 3-11.


6. Retirez les modules de ventilateur.

Remarque – Si vous procédez au remplacement d'une carte d'alimentation de ventilateur défectueuse, retirez uniquement les modules de ventilateur nécessaires au retrait de la carte défectueuse.

Reportez-vous à la [Section 4.6.1, « Retrait d'un module de ventilateur »](#), page 4-16.

7. Retirez les vis qui maintiennent la carte d'alimentation sur le châssis (FIGURE 6-3).

FIGURE 6-3 Retrait d'une carte d'alimentation de ventilateur (serveur SPARC Enterprise T5120)




8. Faites glisser la carte d'alimentation de ventilateur vers la gauche de façon à la dégager de la carte d'accès.
9. Retirez la carte d'alimentation de ventilateur du système et posez-la sur un tapis antistatique.

6.2.2 Installation d'une carte d'alimentation de ventilateur

1. Enfoncez la carte dans les taquets du plancher du châssis et faites-la glisser vers la droite dans la carte d'accès.

FIGURE 6-4 Installation d'une carte d'alimentation de ventilateur (serveur SPARC Enterprise T5120)



2. **Fixez la carte sur le châssis au moyen d'une vis.**
3. **Réinstallez les modules de ventilateur.**
Reportez-vous à la [Section 4.6.2, « Installation d'un module de ventilateur »](#), page 4-17.
4. **Remettez le capot supérieur en place.**
Reportez-vous à la [Section 7.1, « Mise en place du capot supérieur »](#), page 7-2.
5. **Faites glisser le serveur dans le rack.**
Reportez-vous à la [Section 7.3, « Retour du serveur en position de rack normale »](#), page 7-4.
6. **Branchez les câbles d'alimentation.**
Reportez-vous à la [Section 7.4, « Branchement des câbles d'alimentation au serveur »](#), page 7-5.
7. **Mettez le système sous tension.**
Reportez-vous à la [Section 7.5, « Mise sous tension du serveur »](#), page 7-5.

6.3 Maintenance du panier de disque dur

Le retrait du panier de disque dur est nécessaire pour pouvoir accéder aux composants suivants :

- Backplane d'unités de disque dur
- Ensembles de voyants lumineux du panneau avant

6.3.1 Retrait du panier de disque dur


1. **Mettez le serveur hors tension.**
Reportez-vous à la [Section 3.4, « Mise hors tension du serveur »](#), page 3-5.
2. **Débranchez tous les câbles externes.**
3. **Retirez le serveur du rack.**
Posez-le sur une surface plane robuste.
Reportez-vous à la [Section 3.7, « Retrait d'un serveur du rack »](#), page 3-8.

4. **(Serveur SPARC Enterprise T5120) Retirez les glissières intérieures du serveur.**
Chaque glissière est fixée au moyen d'un taquet de verrouillage. Désengagez le taquet et faites glisser chaque glissière intérieure hors des montants de fixation du serveur.
5. **Fixez un bracelet antistatique à votre poignet.**
Reportez-vous à la [Section 3.8, « Prévention contre les décharges électrostatiques : mesures de prévention antistatiques »](#), page 3-11.
6. **Retirez le capot supérieur.**
Reportez-vous à la [Section 3.9, « Retrait du capot supérieur »](#), page 3-11.
7. **Si vous effectuez la maintenance du backplane d'unités de disque dur, retirez tous les disques durs.**
Reportez-vous à la [Section 4.3.1, « Retrait d'un disque dur »](#), page 4-4.

Remarque – Notez l'emplacement des disques avant de procéder à leur retrait du système. Ils devront être installés aux emplacements appropriés lors du réassemblage du système.

8. **Si vous effectuez la maintenance du backplane d'unités de disque dur, retirez le module DVD/USB.**
Reportez-vous à la [Section 6.1.1, « Retrait du module DVD/USB »](#), page 6-2.
9. **(Serveur SPARC Enterprise T5220) Retirez les modules de ventilateur.**
Reportez-vous à la [Section 4.6.1, « Retrait d'un module de ventilateur »](#), page 4-16.
10. **(Serveur SPARC Enterprise T5220) Retirez les cartes d'alimentation de ventilateur.**
Reportez-vous à la [Section 6.2.1, « Retrait d'une carte d'alimentation de ventilateur »](#), page 6-5.
11. **Retirez les vis (n°2) qui maintiennent le panier de disque dur sur le châssis.**
Deux vis assurent la fixation du panier de disque de chaque côté du châssis.
12. **Faites glisser le panier de disque dur vers l'avant de façon à dissocier le backplane des cartes d'accès.**

FIGURE 6-5 Retrait du panier de disque dur (serveur SPARC Enterprise T5120)



13. Débranchez tous les câbles de données de disque dur.

- a. Enfoncez la fiche dans le connecteur.
- b. Appuyez sur le bouton de dégagement.
- c. Retirez la fiche du connecteur sur le backplane d'unités de disque dur.



Attention – Les câbles de données de disque dur sont fragiles. Veillez à les éloigner lorsque vous procédez à la maintenance de la carte mère.


14. Soulevez le panier de disque dur pour l'extraire du châssis.

15. Posez-le sur un tapis antistatique.

6.3.2 Installation du panier de disque dur

1. Placez le panier de disque dur sur ses taquets du châssis.

FIGURE 6-6 Installation du panier de disque dur (serveur SPARC Enterprise T5120)



2. (serveur SPARC Enterprise T5220) Notez le trajet approprié des câbles et les connexions.

La [FIGURE A-12](#) présente l'acheminement approprié des câbles.

3. Branchez tous les câbles de données de disque dur.

Enfoncez la fiche dans son connecteur jusqu'à ce qu'elle s'enfiche en position.

4. Ramenez le panier de disque dur en le faisant glisser de sorte que le backplane d'unités de disque dur s'enfiche sur le connecteur de la carte d'accès.



Attention – Évitez tout endommagement potentiel. Installez le panier de disque dur sur le châssis avec précaution. Alignez le panier de disque dur et la base du châssis avant de faire glisser le panier.

5. Remettez en place les vis (n°2) qui maintiennent le panier de disque dur sur le châssis.

Deux vis assurent la fixation du panier de disque de chaque côté du châssis.

6. (Serveur SPARC Enterprise T5220) Installez les cartes d'alimentation de ventilateur.

Reportez-vous à la [Section 6.2.2, « Installation d'une carte d'alimentation de ventilateur »](#), page 6-6.

7. (Serveur SPARC Enterprise T5220) Installez les modules de ventilateur.

Reportez-vous à la [Section 4.6.2, « Installation d'un module de ventilateur »](#), page 4-17.

8. Remettez le capot supérieur en place.

Reportez-vous à la [Section 7.1, « Mise en place du capot supérieur »](#), page 7-2.

9. (Serveur SPARC Enterprise T5120) Installez les glissières intérieures.

Faites glisser chaque glissière intérieure sur les montants de fixation du serveur jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en position.

10. (Serveur SPARC Enterprise T5120) Installez le serveur dans le rack.

Reportez-vous à la [Section 7.2, « Réinstallation du serveur dans le rack »](#), page 7-3.

11. Installez les unités de disque dur.

Remarque – Veillez à les installer dans les baies d'unité appropriées.

Reportez-vous à la [Section 4.3.2, « Installation d'un disque dur »](#), page 4-6.

12. Installez le module DVD/USB.

Reportez-vous à la [Section 6.1.2, « Installation du module DVD/USB »](#), page 6-3.

13. Branchez les câbles d'alimentation.

Reportez-vous à la [Section 7.4, « Branchement des câbles d'alimentation au serveur »](#), page 7-5.

14. Mettez le système sous tension.

Reportez-vous à la [Section 7.5, « Mise sous tension du serveur »](#), page 7-5.

6.4 Maintenance du backplane d'unités de disque dur

6.4.1 Retrait du backplane d'unités de disque dur

1. Retirez le panier de disque dur.

Reportez-vous à la [Section 6.3.1, « Retrait du panier de disque dur », page 6-7](#).

2. Retirez les vis (n°2) qui maintiennent le backplane d'unités de disque dur sur le panier de disque dur.

- Deux vis maintiennent le backplane en place sur le serveur SPARC Enterprise T5120 (voir la [FIGURE 6-7](#)).
- Quatre vis maintiennent le backplane en place sur le serveur SPARC Enterprise T5220 (voir la [FIGURE 6-8](#)).

FIGURE 6-7 Retrait du backplane de disques durs (serveur SPARC Enterprise T5120)





FIGURE 6-8 Retrait du backplane de disques durs (serveur SPARC Enterprise T5220)



3. Faites glisser le backplane sous et hors des points de retenue du panier de disque dur.
4. Posez-le sur un tapis antistatique.

6.4.2 Installation du backplane d'unités de disque dur

1. Faites glisser le backplane sous les points de retenue du panier de disque dur.
2. Vissez les vis (n°2) qui maintiennent le backplane sur le panier de disque dur.
 - Deux vis maintiennent le backplane en place sur le serveur SPARC Enterprise T5120 (voir la [FIGURE 6-9](#)).
 - Quatre vis maintiennent le backplane en place sur le serveur SPARC Enterprise T5220 (voir la [FIGURE 6-10](#)).

FIGURE 6-9 Installation du backplane d'unités de disque dur (serveur SPARC Enterprise T5120)





FIGURE 6-10 Installation du backplane d'unités de disque dur (serveur SPARC Enterprise T5220)



3. Installez le panier de disque dur.

Reportez-vous à la [Section 6.3.2, « Installation du panier de disque dur »](#), page 6-10.

6.5 Maintenance des ensembles de voyants lumineux du panneau de contrôle avant

6.5.1 Retrait des ensembles de voyants lumineux du panneau de contrôle avant


1. Retirez le panier de disque dur.

Reportez-vous à la [Section 6.3.1, « Retrait du panier de disque dur », page 6-7.](#)

2. Retirez les vis (n°2) qui maintiennent l'assemblage de voyants lumineux du panneau de contrôle avant sur le panier de disque dur.

- SPARC Enterprise T5120 : Deux vis assurent la fixation de l'assemblage au panier de disque dur.
- SPARC Enterprise T5220 : Trois vis assurent la fixation de l'assemblage au panier de disque dur.

FIGURE 6-11 Retrait de l'assemblage de voyants lumineux du panneau de contrôle avant (serveur SPARC Enterprise T5220)




3. Faites glisser l'assemblage de voyants lumineux hors du panneau de contrôle.

6.5.2 Installation d'un ensemble de voyants lumineux du panneau de contrôle avant

1. Installez l'assemblage de voyants lumineux dans le panneau de contrôle.
2. Alignez l'assemblage de voyants lumineux du panneau de contrôle sur les trous de montage du panier de disque dur.

FIGURE 6-12 Installation de l'assemblage de voyants lumineux du panneau de contrôle (serveur SPARC Enterprise T5220)



3. Fixez l'assemblage de voyants lumineux au moyen de vis (n°2).
 - SPARC Enterprise T5120 : Deux vis assurent la fixation de l'assemblage au panier de disque dur.
 - SPARC Enterprise T5220 : Trois vis assurent la fixation de l'assemblage au panier de disque dur.
4. Installez le panier de disque dur.

Reportez-vous à la [Section 6.3.2, « Installation du panier de disque dur »](#), page 6-10.

6.6 Maintenance de la carte de distribution de puissance

Il est plus facile d'effectuer la maintenance de la carte de distribution de puissance lorsque la barre de bus y est fixée. Si vous procédez au remplacement d'une carte de distribution de puissance défectueuse, vous devez retirer l'assemblage de barres de bus de l'ancienne carte et le fixer à la nouvelle carte. De plus, vous devez reprogrammer la carte de distribution de puissance de remplacement avec le numéro de série du châssis.

Par ailleurs, il est nécessaire de retirer cette carte pour accéder à la carte d'accès.



Attention – Le système alimente la carte de distribution de puissance même lorsque le serveur est mis hors tension. Pour éviter tout risque de blessure corporelle ou de dégât au niveau du serveur, veillez à débrancher les câbles d'alimentation avant d'effectuer la maintenance de la carte de distribution de puissance.

Remarque – Si vous remplacez une carte de distribution de puissance défectueuse, vous devez exécuter la commande `setcsn` d'ALOM CMT pour programmer électroniquement le numéro de série du châssis après avoir réassemblé le système.

6.6.1 Retrait de la carte de distribution de puissance

1. Notez le numéro de série du châssis.

Ce numéro est imprimé sur une étiquette fixée sur le côté du châssis.


2. Retirez l'ensemble carte mère.

Reportez-vous à la [Section 5.9.1, « Retrait de l'ensemble carte mère », page 5-30.](#)

3. (Serveur SPARC Enterprise T5120) Retirez toutes les alimentations.


- a. Maintenez la poignée de l'unité d'alimentation tout en appuyant sur la bascule de dégagement.
- b. Faites glisser l'alimentation hors du châssis.

FIGURE 6-13 Retrait d'une unité d'alimentation (serveur SPARC Enterprise T5120)




4. Débranchez le câble de verrouillage du capot supérieur de la carte de distribution de puissance.
5. (Serveur SPARC Enterprise T5220) Débranchez le câble ruban reliant la carte de distribution de puissance au backplane d'alimentation.

FIGURE 6-14 Retrait de la carte de distribution de puissance (serveur SPARC Enterprise T5220)



6. (SPARC Enterprise T5220) Retirez les quatre vis (n°2) qui maintiennent la carte de distribution de puissance en place sur le backplane d'alimentation.
7. Retirez la vis (n°2) qui maintient la carte de distribution de puissance sur le châssis.

FIGURE 6-15 Retrait de la carte de distribution de puissance (serveur SPARC Enterprise T5120)




8. Tout en maintenant la barre de bus, tirez l'ensemble carte de distribution de puissance/barre de bus vers la gauche, à l'opposé de la carte d'accès.
9. Soulevez l'ensemble carte de distribution de puissance/barre de bus pour l'extraire du système.
10. Posez l'ensemble sur un tapis antistatique.

6.6.2 Installation de la carte de distribution de puissance


1. Placez l'ensemble carte de distribution de puissance/barre de bus sur le châssis.
La carte de distribution de puissance se monte sur une série de taquets situés sur le plancher du châssis.
2. Faites glisser l'ensemble carte de distribution de puissance/barre de bus vers la droite jusqu'à ce qu'il se connecte à la carte d'accès.

FIGURE 6-16 Installation de la carte de distribution de puissance (serveur SPARC Enterprise T5120)




3. Vissez la vis (n°2) pour fixer la carte de distribution de puissance sur le châssis.
4. (Serveur SPARC Enterprise T5220) Vissez les quatre vis (n°2) qui maintiennent la carte de distribution de puissance en place sur le backplane d'alimentation.

FIGURE 6-17 Installation de la carte de distribution de puissance (serveur SPARC Enterprise T5220)



5. (Serveur SPARC Enterprise T5220) Branchez le câble ruban du backplane d'alimentation à sa fiche située sur la carte de distribution de puissance.
6. Branchez le câble de verrouillage du capot supérieur à la carte de distribution de puissance.
7. (Serveur SPARC Enterprise T5120) Installez les alimentations.
Faites glisser chaque alimentation dans sa baie jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position.

FIGURE 6-18 Installation d'une alimentation (serveur SPARC Enterprise T5120)



8. Installez l'ensemble carte mère.

Reportez-vous à la [Section 5.9.2, « Installation de l'ensemble carte mère », page 5-32.](#)

Remarque – Après avoir remplacé la carte de distribution de puissance et mis le système sous tension, vous devez exécuter la commande `setcsn` sur la console ALOM CMT pour programmer électroniquement le numéro de série du châssis. La procédure ci-dessous décrit cette opération.

9. Affichez l'invite `sc>` d'ALOM CMT.

- 10. Exécutez les commandes de maintenance ci-dessous pour programmer le numéro de série électronique du châssis sur la carte de distribution de puissance :**



Attention – Une fois ce numéro programmé sur la carte de distribution de puissance, il ne peut plus être modifié. Lors de l'exécution des commandes suivantes, assurez-vous de les saisir correctement et d'entrer le numéro de série de châssis approprié car vous ne pourrez pas le modifier par la suite. Le numéro de série du châssis vous sera demandé pour bénéficier du support produit.

```
sc> setsc sc_servicemode true
Warning: misuse of this mode may invalidate your warranty.
sc> setcsn -c chassis_serial_number
Are you sure you want to permanently set the Chassis Serial Number
to chassis_serial_number [y/n]? y
Chassis serial number recorded.
sc> showplatform
SPARC-Enterprise-T5120
Chassis Serial Number: chassis-serial-number
Domain Status
-----
S0 Running
sc>setsc sc_servicemode false
```

6.7 Maintenance du backplane d'alimentation sur le serveur SPARC Enterprise T5220

Sur le serveur SPARC Enterprise T5220, le backplane d'alimentation fournit une alimentation de 12 V à la carte de distribution de puissance.



Attention – Le système alimente le backplane d'alimentation même lorsque le serveur est mis hors tension. Pour éviter tout risque de blessure corporelle ou de dégât au niveau du serveur, veillez à débrancher les câbles d'alimentation avant d'effectuer la maintenance du backplane d'alimentation.

6.7.1 Retrait du backplane d'alimentation


1. **Retirez l'ensemble carte mère.**

Reportez-vous à la [Section 5.9.1, « Retrait de l'ensemble carte mère », page 5-30.](#)

2. **Retirez toutes les alimentations.**

Maintenez la poignée de l'unité d'alimentation tout en appuyant sur la bascule de dégagement.

FIGURE 6-19 Retrait d'une unité d'alimentation (serveur SPARC Enterprise T5220)




3. Retirez la carte de distribution de puissance.

Reportez-vous à la [Section 6.6.1, « Retrait de la carte de distribution de puissance »](#), page 6-17.

4. Retirez la vis (n°2) qui maintient le backplane d'alimentation en place sur la baie d'unité d'alimentation.

5. Soulevez le backplane de l'alimentation au-dessus et hors des taquets de façon à l'extraire du système.

FIGURE 6-20 Retrait du backplane de l'alimentation (serveur SPARC Enterprise T5220)




6. Posez-le sur un tapis antistatique.

6.7.2 Installation du backplane d'alimentation


1. **Montez le backplane d'alimentation à l'avant de la baie d'unité d'alimentation.**
Placez le backplane sur ses taquets. Exercez une pression vers le bas du châssis.

FIGURE 6-21 Installation du backplane de l'alimentation (serveur SPARC Enterprise T5220)



2. **Fixez le backplane d'alimentation au moyen d'une vis (n°2).**
3. **Installez la carte de distribution de puissance.**
Reportez-vous à la [Section 6.6.2, « Installation de la carte de distribution de puissance »](#), page 6-19.
4. **Installez toutes les alimentations.**
Faites glisser chaque alimentation dans sa baie jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position.

FIGURE 6-22 Installation d'une alimentation (serveur SPARC Enterprise T5220)



5. Installez l'ensemble carte mère.

[Section 5.9.2, « Installation de l'ensemble carte mère », page 5-32.](#)

6.8 Maintenance de la carte d'accès

L'ensemble carte d'accès comporte l'interrupteur de verrouillage du capot supérieur.

6.8.1 Retrait de la carte d'accès

1. Retirez l'ensemble carte mère.

Reportez-vous à la [Section 5.9.1, « Retrait de l'ensemble carte mère », page 5-30.](#)

2. Retirez la carte de distribution de puissance.

Reportez-vous à la [Section 6.6.1, « Retrait de la carte de distribution de puissance », page 6-17.](#)

3. Retirez les cartes d'alimentation de ventilateur.


Reportez-vous à la [Section 6.2.1, « Retrait d'une carte d'alimentation de ventilateur »](#), page 6-5.

4. Retirez les deux vis (n°1) qui maintiennent la carte d'accès sur le châssis.

5. Ramenez la carte d'accès en la faisant glisser et en l'éloignant de son connecteur situé sur le backplane d'unités de disque dur.

6. Inclinez-la du côté opposé au côté du châssis et soulevez-la pour l'extraire du système.

FIGURE 6-23 Retrait de la carte d'accès (serveur SPARC Enterprise T5120)



7. Posez la carte d'accès sur un tapis antistatique.


6.8.2 Installation de la carte d'accès

1. Introduisez la carte d'accès dans le châssis.

La carte d'accès se fixe sur une série de taquets présents sur la paroi latérale du châssis.

2. Faites-la glisser vers l'avant de façon à la connecter au backplane d'unités de disque dur.

FIGURE 6-24 Installation de la carte d'accès (serveur SPARC Enterprise T5120)



3. Fixez la carte d'accès à l'aide de deux vis (n°1).

4. Installez les cartes d'alimentation de ventilateur.

Reportez-vous à la [Section 6.2.2, « Installation d'une carte d'alimentation de ventilateur »](#), page 6-6.

5. Installez la carte de distribution de puissance.

Reportez-vous à la [Section 6.6.2, « Installation de la carte de distribution de puissance »](#), page 6-19.

6. Installez l'ensemble carte mère.

Reportez-vous à la [Section 5.9.2, « Installation de l'ensemble carte mère »](#), page 5-32.

Remise en service du serveur

Ce chapitre décrit la procédure de remise en service des serveurs SPARC Enterprise T5120 et SPARC Enterprise T5220 après l'exécution d'opérations de maintenance.

Il aborde les sujets suivants :

- [Section 7.1, « Mise en place du capot supérieur », page 7-2](#)
- [Section 7.2, « Réinstallation du serveur dans le rack », page 7-3](#)
- [Section 7.3, « Retour du serveur en position de rack normale », page 7-4](#)
- [Section 7.4, « Branchement des câbles d'alimentation au serveur », page 7-5](#)
- [Section 7.5, « Mise sous tension du serveur », page 7-5](#)



Remarque – Ne tentez jamais de faire fonctionner le serveur sans ses capots, en raison des tensions dangereuses.



Attention – Dégradation possible de l'équipement. Tous les capots doivent être en place pour assurer la circulation adéquate de l'air.

7.1 Mise en place du capot supérieur


Si vous avez retiré le capot supérieur, procédez comme suit :

1. Posez le capot supérieur sur le châssis.

Placez-le de telle sorte qu'il dépasse de l'arrière du serveur d'environ 25,4 mm.

2. Faites-le ensuite glisser vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit complètement en place (FIGURE 7-1).

FIGURE 7-1 Mise en place du capot supérieur



Remarque – Si le retrait du capot supérieur a déclenché l'arrêt d'urgence du serveur, vous devez le remettre en place et utiliser la commande `poweron` pour redémarrer le système. Reportez-vous à la [Section 7.5, « Mise sous tension du serveur »](#), page 7-5.

7.2 Réinstallation du serveur dans le rack


Si vous avez sorti le châssis du serveur du rack, procédez comme indiqué ci-dessous.



Attention – Les serveurs sont lourds. La présence de deux personnes peut être nécessaire pour porter le châssis et le remettre dans le rack.

1. Placez les extrémités des supports de montage du châssis dans les rails coulissants (FIGURE 7-2).

FIGURE 7-2 Réinstallation du serveur dans le rack (serveur SPARC Enterprise T5120)



2. Faites glisser le serveur dans le rack jusqu'à ce que ses supports se verrouillent en position.


Le serveur se trouve alors en position de maintenance étendue.

7.3 Retour du serveur en position de rack normale

Si vous avez étendu le serveur en position de maintenance, utilisez cette procédure pour le remettre en position de rack normale.

1. Sortez les rails coulissants de leur position complètement étendue en poussant sur les taquets de libération qui se trouvent de chaque côté des rails (FIGURE 7-3).

FIGURE 7-3 Taquets de dégagement sur le rail



2. **Tout en maintenant une pression sur les taquets, poussez lentement le serveur à l'intérieur du rack.**

Assurez-vous que les câbles ne gênent pas l'opération.

3. **Rebranchez les câbles à l'arrière du serveur.**

Si le bras de gestion des câbles se trouve sur le passage du serveur, débranchez son bouton de dégagement gauche de façon à l'ouvrir.

4. **Rebranchez le bras de gestion des câbles.**

Refermez le bras de gestion des câbles et fixez-le au rail gauche du rack.

7.4 Branchement des câbles d'alimentation au serveur

- **Rebranchez les deux câbles d'alimentation aux alimentations.**

Remarque – Dès que les cordons d'alimentation sont branchés, la mise en veille est activée. Selon la configuration du microprogramme, le système peut s'initialiser. Pour plus d'informations sur la configuration et la mise sous tension, reportez-vous à *Guide d'administration des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220*.

7.5 Mise sous tension du serveur

Pour mettre le système sous tension, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour lancer la séquence de mise sous tension à partir de l'invite du processeur de service, émettez la commande `poweron`.

Un message d'alerte -> `Alert` s'affiche sur la console du système. Ce message indique que le système a été réinitialisé. Un message indiquant que `VCORE` a été modifié et défini sur la valeur spécifiée dans le fichier `default.scr` précédemment configuré s'affiche également.

Exemple :

```
sc> poweron
```

- Pour lancer une séquence de mise sous tension manuelle, utilisez le bout d'un stylo pour appuyer sur le bouton marche/arrêt situé sur le panneau avant. Pour des indications sur l'emplacement du bouton marche/arrêt, reportez-vous à la [Section 1.2, « Panneau avant », page 1-3](#).

Remarque – Si vous mettez le serveur sous tension après un arrêt d'urgence déclenché par l'interrupteur de verrouillage du capot supérieur, vous devez utiliser la commande `poweron`.

Unités remplaçables sur site (FRU)

Les illustrations suivantes présentent les composants du système. Servez-vous de ces illustrations et des tableaux correspondants pour identifier les différents composants de votre système.

Cette annexe aborde les sujets suivants :

- [Section A.1, « Composants du serveur SPARC Enterprise T5120 », page A-2](#)
- [Section A.2, « Composants du serveur SPARC Enterprise T5220 », page A-13](#)

A.1 Composants du serveur SPARC Enterprise T5120

FIGURE A-1 Composants d'E/S (serveur SPARC Enterprise T5120)





TABLEAU A-1 Composants d'E/S (Serveur SPARC Enterprise T5120)

Élément	FRU	Instructions de remplacement	Remarques	Nom de la FRU (si applicable)
1	Capot supérieur	Section 3.9, « Retrait du capot supérieur », page 3-11 Section 7.1, « Mise en place du capot supérieur », page 7-2	Tout retrait du capot supérieur pendant le fonctionnement du système entraîne l'arrêt immédiat de celui-ci.	N/D
2	Panier de disque dur et backplane d'unités de disque dur	Section 6.3, « Maintenance du panier de disque dur », page 6-7 Section 6.4, « Maintenance du backplane d'unités de disque dur », page 6-12	À retirer pour toute intervention de maintenance sur les voyants lumineux du backplane d'unités de disque dur et du panneau de contrôle avant.	/SYS/SASBP
3	Ensemble de voyants lumineux gauche du panneau de contrôle	Section 6.5, « Maintenance des ensembles de voyants lumineux du panneau de contrôle avant », page 6-15		N/D
4	Unités de disque dur	Section 4.2, « Unités de disque dur », page 4-2 Section 4.3, « Enfichage à chaud d'un disque dur », page 4-4	Les disques durs doivent être retirés pour pouvoir accéder au backplane d'unités de disque dur à des fins de maintenance.	Reportez-vous à la Section 4.4, « Guide de référence des configurations de disques durs », page 4-9.
5	Module DVD/USB	Section 6.1, « Maintenance du module DVD/USB », page 6-2	Doit être retiré pour pouvoir accéder au backplane d'unités de disque dur à des fins de maintenance.	/SYS/DVD /SYS/USBBD
6	Ensemble de voyants lumineux droit du panneau de contrôle	Section 6.5, « Maintenance des ensembles de voyants lumineux du panneau de contrôle avant », page 6-15	Le support des voyants lumineux n'est pas une FRU.	N/D


FIGURE A-2 Composants de la carte mère (serveur SPARC Enterprise T5120)



TABEAU A-2 Composants de la carte mère (serveur SPARC Enterprise T5120)

Élément	FRU	Instructions de remplacement	Remarques	Nom de la FRU (si applicable)
1	Cartes Riser PCIe/XAUI	Section 5.4, « Maintenance des cartes Riser PCIe/XAUI », page 5-17	L'entretoise transversale de la carte du panneau arrière doit être retirée pour accéder aux cartes Riser.	/SYS/MB/RISER0 /SYS/MB/RISER1 /SYS/MB/RISER2
2	Entretoise transversale du panneau arrière amovible	Section 5.4, « Maintenance des cartes Riser PCIe/XAUI », page 5-17	Retirez cette FRU pour effectuer la maintenance des cartes PCIe/XAUI et cartes Riser associées.	N/D
3	Panneau de remplissage PCIe	Section 5.5, « Maintenance des cartes PCIe/XAUI », page 5-21	Doit être installé dans des emplacements PCI libres. Des pièces de rechange sont fournies dans le kit d'expédition.	N/D
4	Batterie	Section 5.7, « Maintenance de la pile », page 5-27	Nécessaire pour l'horloge système et d'autres fonctions.	/SYS/MB/BAT
5	Modules de mémoire FB-DIMM	Section 5.1, « Maintenance des modules de mémoire FB-DIMM », page 5-2 Section 5.2, « Consignes de configuration des modules FB-DIMM », page 5-12	Reportez-vous aux règle de configuration avant de procéder à la mise à niveau des modules de mémoire FB-DIMM.	Reportez-vous à la Section TABLEAU 5-1, « Tableau de référence des modules de mémoire FB-DIMM », page 5-14.
6	Ensemble carte mère	Section 5.9, « Maintenance de la carte mère », page 5-29	Doit être retiré pour accéder à la carte de distribution de puissance et à la carte d'accès.	/SYS/MB
7	Module SCC	Section 5.8, « Maintenance du module SCC », page 5-28	Contient l'ID de l'hôte, les adresses MAC et les données de configuration du processeur de service.	/SYS/MB/SC/ SCC_NVRAM

FIGURE A-3 Composants de distribution de puissance/module de ventilateur
(serveur SPARC Enterprise T5120)



TABEAU A-3 Composants de distribution de puissance/module de ventilateur (serveur SPARC Enterprise T5120)

Élément	FRU	Instructions de remplacement	Remarques	Nom de la FRU (si applicable)
1	Carte de distribution de puissance/ barre de bus	Section 6.6, « Maintenance de la carte de distribution de puissance », page 6-17	La barre de bus est fixée à la carte de distribution de puissance au moyen de quatre vis. Lors du remplacement d'une carte de distribution de puissance défectueuse, vous devez transférer la barre de bus sur la nouvelle carte et programmer le numéro de série du châssis à l'aide de la commande <code>setcsn</code> .	/SYS/PDB
2	Carte d'accès	Section 6.8, « Maintenance de la carte d'accès », page 6-26	Comprend le commutateur de verrouillage du capot supérieur.	/SYS/CONNBD
3	Alimentations électriques	Section 4.8, « Alimentations », page 4-20 Section 4.9, « Remplacement à chaud d'une alimentation », page 4-22	Deux alimentations fournissent une redondance N+1.	/SYS/PS0 /SYS/PS1
4	Défecteur d'air	Section 5.3, « Maintenance du déflecteur d'air », page 5-16	Doit être installé pour assurer le refroidissement approprié du système.	N/D
5	Modules de ventilateur	Section 4.5, « Module de ventilateur », page 4-14 Section 4.6, « Remplacement à chaud d'un module de ventilateur », page 4-15	Quatre modules de ventilateur au moins doivent être installés dans le serveur.	/SYS/FANBD0/FM0* /SYS/FANBD0/FM1 /SYS/FANBD0/FM2* /SYS/FANBD0/FM3* /SYS/FANBD1/FM0 /SYS/FANBD1/FM1 /SYS/FANBD0/FM2
6	Cartes d'alimentation de ventilateur	Section 6.2, « Maintenance des cartes d'alimentation de ventilateur », page 6-4	Doivent être retirés pour permettre l'accès à la carte d'accès à des fins de maintenance.	/SYS/FANBD0 /SYS/FANBD1

* Dans certaines configurations, les modules de ventilateur peuvent être absents de ces emplacements.

FIGURE A-4 Câbles (serveur SPARC Enterprise T5120)





TABLEAU A-4 Câbles (serveur SPARC Enterprise T5120)

Élément	FRU	Connexions
1	Câble de données SAS	Les câbles HDD et le câblage varient en fonction du contrôleur auquel les unités de disque dur sont connectées. Reportez-vous aux figures suivantes : <ul style="list-style-type: none">• FIGURE A-5• FIGURE A-6• FIGURE A-7• FIGURE A-8
2	Câble ruban de connexion carte mère / carte de distribution de puissance	De J0401 sur la carte de distribution de puissance à J5201 sur la carte mère
3	Commutateur de verrouillage du capot supérieur	À J0205 sur la carte de distribution de puissance.

FIGURE A-5 Câbles HDD du contrôleur SAS intégré au backplane des unités de disque dur (Serveur SPARC Enterprise T5120, capacité de 4 unités de disque dur)




-
- 1 Connecteur sur la carte mère
 - 2 Câble de données de disque dur

Remarque - Le câble est acheminé autour du déflecteur et au-dessus des modules de ventilateur. L'extrémité du câble P1 se connecte au backplane d'unités de disque dur. L'extrémité du câble P2 se connecte à la carte mère.

- 3 Connecteur sur le backplane d'unités de disque dur
-

FIGURE A-6 Câbles HDD du contrôleur SAS intégré au backplane des unités de disque dur (Serveur SPARC Enterprise T5120, capacité de 8 unités de disque dur)




-
- 1 Connecteurs sur la carte mère
 - 2 Câbles de données de disque dur

Remarque - Le câble court est acheminé autour du déflecteur et au-dessus des modules de ventilateur. L'extrémité du câble P1 se connecte au backplane d'unités de disque dur. L'extrémité du câble P2 se connecte à la carte mère. Le câble long est acheminé à travers les encoches du déflecteur et au-dessus des modules de ventilateur.

- 3 Connecteurs sur le backplane d'unités de disque dur
-


FIGURE A-7 Câbles HDD de la carte PCIe de HBA au backplane des unités de disque dur (Serveur SPARC Enterprise T5120, capacité de 4 unités de disque dur)



- 1 Acheminez le câble entre les emplacements PCIe et les modules de mémoire FB-DIMM.
- 2 Acheminez le câble via l'emplacement de câble.
- 3 Acheminez le câble le long de la paroi de l'alimentation
- 4 Emplacement adéquat du tuyau thermorétractable.
- 5 Acheminement du câble à travers la paroi du ventilateur jusqu'au backplane d'unités de dur

Remarque – Pour plus d'informations sur l'installation de la carte PCIe de HBA, reportez-vous au manuel *Installation d'un HBA SAS RAID StorageTek sur les serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220*.

FIGURE A-8 Câbles HDD de la carte PCIe de HBA au backplane des unités de disque dur (Serveur SPARC Enterprise T5120, capacité de 8 unités de disque dur)



-
- 1 Acheminement du câble entre les emplacements PCIe et les modules de mémoire FB-DIMM
 - 2 Acheminement du câble via l'emplacement de câble
 - 3 Acheminement du câble le long de la paroi de l'alimentation
 - 4 Acheminement du câble de 78 cm via le canal sur le conduit d'aération en plastique
 - 5 Emplacement adéquat du tuyau thermorétractable
 - 6 Acheminement du câble à travers la paroi du ventilateur jusqu'au backplane d'unités de dur
-

Remarque – Pour plus d'informations sur l'installation de la carte PCIe de HBA, reportez-vous au manuel *Installation d'un HBA SAS RAID StorageTek sur les serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220*.

A.2 Composants du serveur SPARC Enterprise T5220

FIGURE A-9 Composants d'E/S (serveur SPARC Enterprise T5220)




TABLEAU A-5 Composants d'E/S (serveur SPARC Enterprise T5220)

Élément	FRU	Instructions de remplacement	Remarques	Nom de la FRU (si applicable)
1	Capot supérieur	Section 3.9, « Retrait du capot supérieur », page 3-11 Section 7.1, « Mise en place du capot supérieur », page 7-2	Tout retrait du capot supérieur pendant le fonctionnement du système entraîne l'arrêt immédiat de celui-ci.	N/D
2	Backplane d'unités de disque dur	Section 6.4, « Maintenance du backplane d'unités de disque dur », page 6-12		/SYS/SASBP
3	Panier d'unités de disque dur	Section 6.3, « Maintenance du panier de disque dur », page 6-7	À retirer pour toute intervention de maintenance sur les voyants lumineux du backplane d'unités de disque dur et du panneau de contrôle avant.	N/D
4	Ensemble de voyants lumineux gauche du panneau de contrôle	Section 6.5, « Maintenance des ensembles de voyants lumineux du panneau de contrôle avant », page 6-15	Le support métallique des voyants lumineux n'est pas une FRU.	N/D
5	Unités de disque dur	Section 4.2, « Unités de disque dur », page 4-2 Section 4.3, « Enfichage à chaud d'un disque dur », page 4-4	Les disques durs doivent être retirés pour pouvoir accéder au backplane d'unités de disque dur à des fins de maintenance.	Reportez-vous à la Section 4.4, « Guide de référence des configurations de disques durs », page 4-9.
6	Module DVD/USB	Section 6.1, « Maintenance du module DVD/USB », page 6-2	Doit être retiré pour pouvoir accéder au backplane d'unités de disque dur à des fins de maintenance.	/SYS/DVD /SYS/USBBD
7	Ensemble de voyants lumineux droit du panneau de contrôle	Section 6.5, « Maintenance des ensembles de voyants lumineux du panneau de contrôle avant », page 6-15	Le support métallique des voyants lumineux n'est pas une FRU.	N/D

FIGURE A-10 Composants de la carte mère (serveur SPARC Enterprise T5220)




TABLEAU A-6 Composants de la carte mère (serveur SPARC Enterprise T5120)

Élément	FRU	Instructions de remplacement	Remarques	Nom de la FRU (si applicable)
1	Entretoise transversale du panneau arrière amovible	Section 5.4, « Maintenance des cartes Riser PCIe/XAUI », page 5-17	Retirez cet élément pour effectuer la maintenance des cartes PCIe/XAUI et cartes Riser associées.	N/D
2	Cartes Riser PCIe/XAUI	Section 5.4, « Maintenance des cartes Riser PCIe/XAUI », page 5-17	L'entretoise transversale de la carte du panneau arrière doit être retirée pour accéder aux cartes Riser.	/SYS/MB/RISER0 /SYS/MB/RISER1 /SYS/MB/RISER2
3	Panneau de remplissage PCIe	Section 5.5, « Maintenance des cartes PCIe/XAUI », page 5-21	Doit être installé dans des emplacements PCI libres. Des pièces de rechange sont fournies dans le kit d'expédition.	N/D
4	Batterie	Section 5.7, « Maintenance de la pile », page 5-27	Nécessaire pour l'horloge système et d'autres fonctions.	/SYS/MB/BAT
5	Modules de mémoire FB-DIMM	Section 5.1, « Maintenance des modules de mémoire FB-DIMM », page 5-2 Section 5.2, « Consignes de configuration des modules FB-DIMM », page 5-12	Reportez-vous aux règle de configuration avant de procéder à la mise à niveau des modules de mémoire FB-DIMM.	Voir le TABLEAU 5-1 à la Section 5.2, « Consignes de configuration des modules FB-DIMM », page 5-12.
6	Module SCC	Section 5.8, « Maintenance du module SCC », page 5-28	Contient l'ID de l'hôte, les adresses MAC et les données de configuration du processeur de service.	/SYS/MB/SC/ SCC_NVRAM
7	Ensemble carte mère	Section 5.9, « Maintenance de la carte mère », page 5-29	Doit être retiré pour accéder à la carte de distribution de puissance, au backplane d'alimentation et à la carte d'accès.	/SYS/MB

FIGURE A-11 Composants de distribution de puissance/module de ventilateur
(serveur SPARC Enterprise T5220)




TABLEAU A-7 Composants de distribution de puissance/module de ventilateur (serveur SPARC Enterprise T5220)

Élément	FRU	Instructions de remplacement	Remarques	Nom de la FRU (si applicable)
1	Carte d'accès	Section 6.8, « Maintenance de la carte d'accès », page 6-26	Comprend le commutateur de verrouillage du capot supérieur.	/SYS/CONNBD
2	Carte de distribution de puissance/barre de bus	Section 6.6, « Maintenance de la carte de distribution de puissance », page 6-17	La barre de bus est fixée à la carte de distribution de puissance au moyen de quatre vis. Lors du remplacement d'une carte de distribution de puissance défectueuse, vous devez transférer la barre de bus sur la nouvelle carte et programmer le numéro de série du châssis à l'aide de la commande <code>setcsn</code> .	/SYS/PDB
3	Backplane d'alimentations électriques	Section 6.7, « Maintenance du backplane d'alimentation sur le serveur SPARC Enterprise T5220 », page 6-23	Ce composant est intégré à la carte de distribution de puissance et à la barre de bus.	N/D
4	Alimentations électriques	Section 4.8, « Alimentations », page 4-20 Section 4.9, « Remplacement à chaud d'une alimentation », page 4-22	Deux alimentations fournissent une redondance N+1.	/SYS/PS0 /SYS/PS1
5	Modules de ventilateur	Section 4.5, « Module de ventilateur », page 4-14 Section 4.6, « Remplacement à chaud d'un module de ventilateur », page 4-15	trois modules de ventilateur au moins doivent être installés dans le serveur.	/SYS/FANBD0/FM0 /SYS/FANBD0/FM1 /SYS/FANBD0/FM2 /SYS/FANBD1/FM1*
6	Cartes d'alimentation de ventilateur	Section 6.2, « Maintenance des cartes d'alimentation de ventilateur », page 6-4	Doivent être retirés pour permettre l'accès à la carte d'accès à des fins de maintenance.	/SYS/FANBD0 /SYS/FANBD1
7	Déфлекteur d'air	Section 5.3, « Maintenance du déflecteur d'air », page 5-16	Doit être installé pour assurer le refroidissement approprié du système.	N/D

* Dans certaines configurations, le module de ventilateur peut être absent de cet emplacement.

FIGURE A-12 Câbles (serveur SPARC Enterprise T5220)





TABLEAU A-8 Câbles (serveur SPARC Enterprise T5220)

Élément	FRU	Connexions
1	Câbles de données SAS	Les câbles HDD et le câblage varient en fonction du contrôleur auquel les unités de disque dur sont connectées. Reportez-vous à la FIGURE A-13 et à la FIGURE A-14 .
2	Câble ruban de connexion carte mère / carte de distribution de puissance	De J0403 sur la carte de distribution de puissance à J5201 sur la carte mère.
3	Câble de backplane de carte de distribution de puissance vers unité d'alimentation	De J0103 sur le backplane de l'unité d'alimentation à J0101 sur la carte de distribution de puissance.
4	Commutateur de verrouillage du capot supérieur	À J0205 sur la carte de distribution de puissance.

FIGURE A-13 Câbles HDD du contrôleur SAS intégré vers le backplane des unités de disque dur
(Serveur SPARC Enterprise T5220)




1 Connecteurs sur la carte mère

2 Câbles de données de disque dur

Remarque - Les deux câbles doivent être acheminés autour du déflecteur d'air, sous la paroi centrale du châssis et sous les cartes d'alimentation de ventilateur. Les extrémités de câble P1 se connectent au backplane d'unités de disque dur. Les extrémités de câble P2 se connectent à la carte mère.

3 Connecteurs sur le backplane d'unités de disque dur

FIGURE A-14 Câbles HDD de la carte PCIe de HBA vers le backplane des unités de disque dur
(Serveur SPARC Enterprise T5220)



- 1 Acheminement des deux câbles entre les emplacements PCIe et les modules de mémoire FB-DIMM
- 2 Acheminement des deux câbles le long de la paroi de l'alimentation
- 3 Acheminement du câble 530-4119 sous la paroi et les cartes du ventilateur jusqu'au backplane d'unités de dur
- 4 Acheminement du câble 530-3892 sous la paroi et les cartes du ventilateur jusqu'au backplane d'unités de dur

Remarque – Pour plus d'informations sur l'installation de la carte PCIe de HBA, reportez-vous au manuel *Installation d'un HBA SAS RAID StorageTek sur les serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220*.

Brochage des connecteurs

Cette annexe contient des informations de référence relatives à l'assignation des broches et des ports du panneau arrière du système.

Elle aborde les sujets suivants :

- [Section B.1, « Brochage des connecteurs du port de gestion série », page B-2](#)
- [Section B.2, « Brochage des connecteurs du port de gestion réseau », page B-3](#)
- [Section B.3, « Brochage des connecteurs du port série », page B-4](#)
- [Section B.4, « Brochage des connecteurs USB », page B-5](#)
- [Section B.5, « Brochage des connecteurs Gigabit Ethernet », page B-6](#)

B.1 Brochage des connecteurs du port de gestion série

Le connecteur du port de gestion série (étiqueté SERIAL MGT) est un connecteur de type RJ-45 situé sur le panneau arrière. Il s'agit de la connexion par défaut à la console système.

FIGURE B-1 Schéma du connecteur de gestion série




TABLEAU B-1 Signaux du connecteur de gestion série

Broche	Description du signal	Broche	Description du signal
1	Requête d'envoi	5	Masse
2	Terminal de données prêt	6	Recevoir données
3	Transmettre données	7	Jeu de données prêt
4	Masse	8	Prêt à émettre

B.2 Brochage des connecteurs du port de gestion réseau

Le connecteur du port de gestion réseau (étiqueté NET MGT) est un connecteur de type RJ-45 qui se trouve sur la carte mère et dont l'accès s'effectue par le panneau arrière. Ce port doit être configuré avant toute utilisation.

FIGURE B-2 Schéma du connecteur de gestion réseau




TABLEAU B-2 Signaux des connecteurs de gestion réseau

Broche	Description du signal	Broche	Description du signal
1	Transmettre données +	5	Terminaison de mode commun
2	Transmettre données -	6	Recevoir données -
3	Recevoir données +	7	Terminaison de mode commun
4	Terminaison de mode commun	8	Terminaison de mode commun

B.3 Brochage des connecteurs du port série

Le connecteur du port série (TTYA) est un connecteur de type DB-9 accessible via le panneau arrière.

FIGURE B-3 Schéma du connecteur du port série




TABLEAU B-3 Signaux du connecteur de port série

Broche	Description du signal	Broche	Description du signal
1	Détection du support de données	6	Jeu de données prêt
2	Recevoir données	7	Requête d'envoi
3	Transmettre données	8	Prêt à émettre
4	Terminal de données prêt	9	Indication de l'anneau
5	Masse		

B.4 Brochage des connecteurs USB

Deux ports USB (Universal Serial Bus) empilés sont situés sur la carte mère. Ces ports sont accessibles via le panneau arrière.

FIGURE B-4 Schéma de connecteur USB




TABLEAU B-4 Signaux du connecteur USB

Broche	Description du signal	Broche	Description du signal
A1	+5 V (à fusible)	B1	+5 V (à fusible)
A2	USB0/1-	B2	USB2/3-
A3	USB0/1+	B3	USB2/3+
A4	Masse	B4	Masse

B.5 Brochage des connecteurs Gigabit Ethernet

Quatre connecteurs Gigabit Ethernet (NET0, NET1, NET2, NET3) de type RJ-45 sont situés sur la carte mère du système et sont accessibles via le panneau arrière. Les interfaces Ethernet fonctionnent aux vitesses de 10 Mbit/s, 100 Mbit/s et 1000 Mbit/s.

FIGURE B-5 Schéma de connecteur Gigabit Ethernet




TABLEAU B-5 Signaux de connecteur Gigabit Ethernet

Broche	Description du signal	Broche	Description du signal
1	Transmettre/Recevoir données 0 +	5	Transmettre/Recevoir données 2 -
2	Transmettre/Recevoir données 0 -	6	Transmettre/Recevoir données 1 -
3	Transmettre/Recevoir données 1 +	7	Transmettre/Recevoir données 3 +
4	Transmettre/Recevoir données 2 +	8	Transmettre/Recevoir données 3 -

Index

A

Accès via le panneau arrière (1U), 1-7
Accès via le panneau arrière (2U), 1-9
Adresses MAC stockées sur le module SCC, 1-1
Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT
 Commandes liées aux opérations de
 maintenance, 2-14
 Connexion, 2-14
 et le POST, 2-23
 Invite, 2-14
Affichage de l'état d'une FRU, 2-22
Alimentation, A-18
 À propos, 4-20
 DEL d'opération de maintenance requise, 4-21
 DEL de CC normal, 4-22
 DEL de courant CA normal, 2-4, 4-22, 4-26
 DEL de panne, 2-9, 4-21, 4-22
 État, affichage, 2-20
 Installation, 4-25
 Nom de FRU, 4-27, A-7, A-18
 Remplacement à chaud, 4-25
 Suppression, 4-22
Alimentation (PSU), A-7
Alimentation d'entrée CA, 4-20
Alimentation d'entrée CC, 4-20
Alimentation de veille de 3,3 V (rail
 d'alimentation), 1-2
Alimentation normale (DEL système), 2-4
Arrêt d'urgence, 3-6
Arrêt progressif, 3-5, 3-6
ASR, liste noire, 2-40
Assistance, obtention, 2-5

Autorétablissement prédictif
 À propos, 2-33
 Erreurs affichées par ILOM, 2-17
 Erreurs de mémoire, 2-7
 Pannes détectées, 2-4
 Suppression des erreurs, 2-36
Autorétablissement prédictif Solaris
 Voir Autorétablissement prédictif

B

Backplane d'alimentation (2U)
 À propos, 1-2
 Installation, 6-25
 Suppression, 6-23
Backplane d'alimentations électriques, A-18
Backplane d'unités de disque dur, A-3, A-14
 À propos, 1-2
 Installation, 6-13
 Nom de FRU, A-3, A-14
 Suppression, 6-12
Bascule
 Alimentation, 4-24
 Disque dur, 4-5
 Rail coulissant, 3-7
Bascule de rail coulissant, 3-7
Batterie, A-5, A-16
 Installation, 5-28
 Localisation, 5-27
 Nom de FRU, A-5, A-16
 Suppression, 5-27
bootmode, commande, 2-15
Bouton de localisation, 1-3, 1-7

Bouton de localisation de panne de module de mémoire FB-DIMM, 5-3

Bracelet antistatique, 3-3

Bras de gestion de câbles, 4-23

break, commande, 2-15

Brochage

Port de gestion réseau, B-3

Port de gestion série, B-2

Port Ethernet Gigabit, B-6

Port série (DB-9), B-4

Ports USB, B-5

C

Câble (2U)

À propos, 1-3

Câble de backplane de carte de distribution de puissance vers unité d'alimentation, A-19

Câble de données SAS, A-8

Câble de verrouillage du capot supérieur, 1-3

Câble HDD, A-9, A-10, A-11, A-12, A-20, A-21

Câble ruban de connexion carte mère/carte de distribution de puissance, A-8, A-19

Câbles (1U)

À propos, 1-3

Câbles d'alimentation

Branchement au serveur, 7-5

Débranchement avant d'assurer la maintenance du système, 3-3, 5-1, 6-1

Câbles de données SAS, A-19

Capot supérieur, A-3, A-14

Installation, 7-2

Suppression, 3-11

Carte d'accès, A-7, A-18

À propos, 1-2

Installation, 6-27

Nom de FRU, A-7, A-18

Suppression, 6-26

Carte d'alimentation de ventilateur

À propos, 1-2

Installation, 6-6

Nom de FRU, A-7, A-18

Suppression, 6-4, 6-5

Carte d'alimentation des ventilateurs, A-7, A-18

Carte de distribution de puissance, A-7, A-18

À propos, 1-2

Installation, 6-19

Nom de FRU, A-7, A-18

Suppression, 6-17

Carte mère

À propos, 1-1

Installation, 5-32

Nom de FRU, A-5, A-16

Suppression, 5-29

Transfert de module SCC, 1-2

Carte PCIe

Installation, 5-22

Nom de FRU (1U), 5-25

Nom de FRU (2U), 5-26

Règles de configuration, 5-25

Suppression, 5-22

Carte Riser PCIe/XAUI

À propos, 1-2

Installation, 5-19

Nom de FRU, A-5, A-16

Suppression, 5-18

Carte XAUI

À propos, 1-2

Installation, 5-22

Nom de FRU (1U), 5-25

Nom de FRU (2U), 5-26

Règles de configuration, 5-25

Suppression, 5-22

Cartes d'infrastructure, à propos, 1-1

Voir aussi Carte d'alimentation de ventilateur, Backplane d'unités de disque dur, Module DVD/USB, Carte Riser PCIe/XAUI

Voir aussi Carte de distribution de puissance, Backplane d'alimentation, Carte d'accès

Cartes Riser PCIe/XAUI, A-5, A-16

CC normal (DEL d'alimentation), 4-22

cfgadm, commande, 4-4, 4-5, 4-7, 4-8

Châssis

Dimensions

Voir Guide de planification du site

Numéro de série, 3-4

Numéro de série, électronique, 6-22

Support de montage, 7-3

Circulation de l'air, blocage, 2-5

clearasrdb, commande, 2-41

clearfault, commande, 2-15, 2-37, 5-9

clés_asr (composants du système), 2-41

Commande

cfgadm, 4-4, 4-5, 4-7, 4-8

clearasrdb, 2-41

- clearfault, 5-9
 - disablecomponent, 2-43
 - enablecomponent, 2-41, 2-44
 - fmadm repair, 5-9
 - fmdump, 2-35
 - iostat -E, 4-8
 - poweroff, 3-5
 - poweron, 5-11
 - removefru, 2-16
 - set keyswitch, 5-11
 - setcsn, 6-17, A-7, A-18
 - setdate, 5-28
 - setlocator, 1-6, 1-10, 2-16, 3-7
 - showenvironment, 4-27
 - showfaults, 1-6, 1-10, 2-5, 2-9, 2-16, 2-17, 4-16, 5-9
 - showfru, 2-16, 2-22
 - showplatform, 3-4
 - Commutateur de verrouillage du capot supérieur, A-8, A-19
 - Composants
 - Activation avec la commande enablecomponent, 2-44
 - Affichage avec la commande showcomponent, 2-41
 - Affichage de l'état, 2-41
 - Désactivation automatique par le POST, 2-40
 - Désactivation avec la commande disablecomponent, 2-43
 - Composants du système
 - Voir Composants*
 - Composants enfichables à chaud, 4-1, 4-2
 - Composants remplaçables à chaud, 4-1, 4-2
 - Condition de surchauffe, 2-9, 4-16
 - Connexion à ALOM CMT, 2-14
 - Console, 2-14
 - Console système, bascule d'invite, 2-14
 - console, commande, 2-15, 2-29, 5-8
 - consolehistory, commande, 2-15
 - Contrôleur système, 2-2
 - Courant CA normal (DEL d'alimentation), 2-4, 4-22, 4-26
- D**
- Décharge électrostatique (ESD)
 - Élimination des risques, port d'un bracelet antistatique, 3-3
 - Élimination des risques, utilisation d'un tapis antistatique, 3-3
 - Mesures de sécurité, 3-3
 - Prévention, 3-11
 - Décomposition des pièces de modules de mémoire FB-DIMM, A-5, A-16
 - Défecteur d'air, A-7, A-18
 - Installation, 5-17
 - Suppression, 5-16
 - DEL
 - À propos, 2-8
 - Alimentation normale (DEL système), 2-4
 - CC normal (DEL d'alimentation), 4-22
 - Courant CA normal (DEL d'alimentation), 2-4, 4-22, 4-26
 - Disque dur, 4-3
 - Localisation, 1-6, 1-10
 - Module de ventilateur, 2-9, 4-15
 - Opération de maintenance requise (DEL d'alimentation), 4-21
 - Opération de maintenance requise (DEL système), 1-6, 2-9, 4-15, 4-22
 - Panne (DEL d'alimentation), 2-9, 4-21, 4-22
 - Panne (DEL de disque dur), 2-9
 - Panne (DEL de module de ventilateur), 2-9, 4-15, 4-18
 - Panne d'alimentation (DEL système), 1-7, 2-9, 4-21
 - Panne de module de mémoire FB-DIMM (DEL de la carte mère), 2-9
 - Panne de ventilateur (DEL système), 1-7, 2-9, 4-15, 4-18
 - Panneau arrière, 1-10
 - Panneau avant, 1-6
 - Port de gestion réseau, 1-11
 - Port Ethernet Gigabit, 1-11
 - Prêt pour le retrait (DEL de disque dur), 4-5, 4-7
 - Surchauffe (DEL système), 1-7, 2-9
 - Utilisation pour déterminer l'état des composants, 2-8
 - Utilisation pour le diagnostic des pannes, 2-8
 - DEL de disque dur, à propos, 4-3
 - DEL de localisation, 1-6, 1-10
 - DEL de module de ventilateur
 - À propos, 4-15
 - Utilisation pour l'identification des pannes, 2-9
 - DEL de panne de module de mémoire FB-DIMM, 2-9
 - DEL du panneau arrière, 1-10
 - DEL du panneau avant, 1-6

Démon de gestion des erreurs, `cmd(1M)`, 2-33

Démon `syslogd`, 2-38

Dépannage

Actions, 2-4

État de la DEL d'alimentation normale, 2-4

État de la DEL de présence de courant CA, 2-4

Modules de mémoire FB-DIMM, 2-7

Utilisation de la commande `showfaults.`, 2-4

Utilisation de SunVTS, 2-5

Utilisation des DEL, 2-8

Utilisation du POST, 2-5, 2-6

Vérification des fichiers journaux du SE
Solaris, 2-4

`diag_level`, paramètre, 2-24, 2-26

`diag_mode`, paramètre, 2-24, 2-26

`diag_trigger`, paramètre, 2-24, 2-26

`diag_verbosity`, paramètre, 2-24, 2-26

Diagnostic

À propos, 2-1

Bas niveau, 2-23

Exécution à distance, 2-10

Organigramme, 2-3

Utilisation de SunVTS

Voir SunVTS

`disablecomponent`, commande, 2-41, 2-43

Disque dur

À propos, 4-2

Bascule, 4-5

Bouton de dégagement, 4-5

Communication, 4-6

DEL de panne, 2-9

DEL Prêt pour le retrait, 4-7

Détermination de l'état de panne, 2-9

Emplacements, 4-5, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13

Enfichage à chaud, 4-6

État, affichage, 2-20

Installation, 4-6

Nom de FRU, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13

Suppression, 4-4

Disque dur (HDD), A-3, A-14

`dmesg`, commande, 2-38

E

`enablecomponent`, commande, 2-32, 2-41, 2-44

Enfichage à chaud

Disque dur, 4-4, 4-6

Disque dur, situations d'empêchement, 4-3

Enregistrements d'erreur, 2-37

Ensemble carte mère, A-5, A-16

Ensembles de voyants lumineux, panneau avant

Installation, 6-16

Suppression, 6-15

Entretoise transversale du panneau arrière, A-5, A-16

Entretoise transversale PC du panneau arrière

Installation, 5-21

Suppression, 5-18

Entretoise transversale PC du panneau arrière,
retrait, 5-17

État de FRU, affichage, 2-22

État du ventilateur, affichage, 2-20

EVENT_ID, FRU, 2-35

F

Fichier journal Solaris, 2-4

Fichier messages, 2-38

Fichiers journaux, affichage, 2-38

`fmadm repair`, commande, 5-9

`fmadm`, commande, 2-37, 5-9

`fmddump`, commande, 2-35

H

`help`, commande, 2-15

I

ID d'événement de FRU, 2-35

ID d'hôte, stockés sur le module SCC, 1-1

ID message, 2-33

Identifiant universel unique (UUID), 2-33, 2-35

ILOM *Voir* Integrated Lights Out Management
(ILOM)

Indicateurs, 2-8

Indication visuelle rapide, 2-1

Informations relatives à la sécurité, 3-2

Installation

Alimentation, 4-25

Backplane d'alimentation (2U), 6-25

Backplane d'unités de disque dur, 6-13

Batterie, 5-28

Capot supérieur, 7-2

Carte d'accès, 6-27

Carte d'alimentation de ventilateur, 6-6

Carte de distribution de puissance, 6-19

Carte mère, 5-32

- Carte PCIe, 5-22
- Carte Riser PCIe/XAUI, 5-19
- Carte XAUI, 5-22
- Défecteur d'air, 5-17
- Disque dur, 4-6
- Ensembles de voyants lumineux, 6-16
- Entretoise transversale PC du panneau arrière, 5-21
- Module de ventilateur, 4-17
- Module DVD/USB, 6-3
- Module SCC, 5-29
- Modules de mémoire FB-DIMM, 5-5
- Panier de disque dur, 6-10
- Interrupteur à clé virtuel, 2-26, 5-8
- Invite du processeur de service, 3-5
- `iostat -E`, commande, 4-8

J

- Journal d'événements, vérification de l'utilitaire d'autorétablissement prédictif, 2-35

L

- Liste noire ASR, 2-40, 2-43

M

- Mémoire, gestion des erreurs, 2-6
- Mise à niveau de modules de mémoire FB-DIMM, 5-10
- Mise hors tension du serveur
 - À partir de l'invite du processeur de service, 3-5
 - Arrêt d'urgence, 3-6
 - Arrêt progressif, 3-6
 - Commande du processeur de service, 3-5
- Mise sous tension
 - Invite du processeur de service, 7-5
 - Utilisation du bouton marche/arrêt, 7-6
- Module de ventilateur
 - À propos, 4-14
 - Adresses, 4-19, 4-20
 - DEL de panne, 2-9, 4-15, 4-18
 - Détermination de l'état de panne, 2-9
 - Installation, 4-17
 - Nom de FRU, 4-19, 4-20, A-7, A-18
 - Remplacement à chaud, 4-15
 - Suppression, 4-16
- Module DVD/USB, A-3, A-14
 - Installation, 6-3
 - Suppression, 6-2

- Module SCC, A-5, A-16
 - Adresses MAC, 1-1
 - ID d'hôte, 1-1
 - Installation, 5-29
 - Nom de FRU, A-5, A-16
 - Suppression, 5-28
 - Transfert vers une nouvelle carte mère, 1-2
- Modules de mémoire FB-DIMM
 - Dépannage, 2-7
 - Diagnostic avec la commande `showfaults`, 5-7
 - Disposition, 5-15
 - Exemple de sortie d'erreur du POST, 2-30
 - Gestion des pannes, 5-7
 - Installation, 5-5
 - Installation de modules supplémentaires, 5-10
 - Localisation des modules de mémoire défectueux, 5-2
 - Mise à niveau, 5-10
 - Onglets d'éjection, 5-5
 - Règles de configuration, 5-12
 - Suppression, 5-3
 - Vérification du succès du remplacement, 5-7
- Modules de ventilateur, A-7, A-18

N

- Nom de la FRU de lecteur DVD, A-3, A-14
- Numéro de série, châssis, 3-4
 - Obtention avec la commande `showplatform`, 3-4

O

- Onglets d'éjection, module de mémoire FB-DIMM, 5-5
- Opération de maintenance requise (DEL système)
 - À propos, 1-6
 - Déclenchée par ILOM, 2-10
 - Déclenchée par une panne d'alimentation, 4-22
 - Déclenchée par une panne de ventilateur, 4-15
 - Interprétation pour le diagnostic des pannes, 2-9
 - Suppression avec la commande `enablecomponent`, 2-32
- Outils requis pour les opérations de maintenance, 3-4

P

- Panier de disque dur, A-3, A-14
 - Installation, 6-10
 - Suppression, 6-7

Panne

- Détectée par la fonction d'autorétablissement prédictif, 2-4
 - Détectée par le POST, 2-4, 2-17
 - Diagnostic à l'aide des DEL, 2-8 à 2-9
 - Liée à l'environnement, 2-4, 2-5, 2-17
 - Module de mémoire FB-DIMM, 5-7
 - Réparation, 2-11
 - Rétablissement après, 2-11
 - Transmission à ILOM, 2-10
 - Types, 2-17
- Panne (DEL d'alimentation), 4-21, 4-22
- Panne (DEL de disque dur), 2-9
- Panne (DEL de module de ventilateur), 4-18
- Panne d'alimentation (DEL système)
- À propos, 1-7, 4-21
 - Interprétation pour le diagnostic des pannes, 2-9
- Panne de ventilateur (DEL système)
- À propos, 1-7
 - Déclenchée par une panne de ventilateur, 4-15
 - Interprétation pour le diagnostic des pannes, 2-9
 - Vérification de l'état avec le module de ventilateur de remplacement, 4-18
- Panneau avant
- À propos (1U), 1-3
 - À propos (2U), 1-5
 - État des DEL, affichage, 2-20
- Panneau de remplissage PCIe, A-5, A-16
- Pannes liées à l'environnement, 2-4, 2-5, 2-11, 2-17
- Poignée de carte mère, 5-31
- Port de gestion réseau
- Brochage, B-3
 - DEL, 1-11
- Port de gestion série, brochage, B-2
- Port Ethernet
- Voir* Port Gigabit Ethernet, port de gestion réseau
- Port Ethernet Gigabit
- Brochage, B-6
 - DEL, 1-11
- Port série (DB-9), brochage, B-4
- Ports USB
- Brochage, B-5
 - Voir aussi* Module DVD/USB
- Ports USB (avant), 1-3
- Nom de FRU, A-3, A-14
- Position de maintenance, 3-7, 3-9
- Position de rack normale, retour du serveur en, 7-4

POST

- Voir* Power-on self-test (POST)
- POST (Power-On Self-Test)
- À propos, 2-23
 - ALOM CMT, commandes, 2-23
 - Contrôle de la sortie, 2-23
 - Dépannage, 2-6
 - Désactivation des composants, 2-40
 - Détection de composants défectueux, 2-31
 - Erreurs supprimées, 2-31
 - Exécution en mode maximum, 2-28
 - Justifications d'exécution, 2-27
 - Messages d'erreur, 2-30
 - Organigramme de configuration, 2-25
 - Pannes détectées, 2-4, 2-17
 - Paramètres, changement, 2-26
 - Utilisation pour le diagnostic de panne, 2-5
- powercycle, commande, 2-15, 2-28
- poweroff, commande, 2-15, 3-5
- poweron, commande, 2-15, 5-8, 5-11
- Prêt pour le retrait (DEL de disque dur), 4-5, 4-7
- Processeur multinoyau UltraSPARC T2, 2-33
- PROM d'ID de FRU, 2-10

PSH

Voir Autorétablissement prédictif

R

Rack

- Extension du serveur en position de maintenance, 3-7
 - Installation du serveur, 7-3
 - Rails coulissants, 7-3
 - Retour du serveur en position normale, 7-4
 - Retrait du serveur, 3-8
- Récupération automatique du système (ASR), 2-40
- Règles de configuration
- Carte PCIe, 5-25
 - Carte XAUI, 5-25
 - Modules de mémoire FB-DIMM, 5-12
- Réinstallation du serveur dans le rack, 7-3
- removefru, commande, 2-16
- Remplacement à chaud
- Alimentation, 4-22
 - Module de ventilateur, 4-15
- reset, commande, 2-16
- resetsc, commande, 2-16

S

sc_servicemode, paramètre, 6-22

SE Solaris

Fichiers journaux de messages, affichage, 2-38

Recueil d'informations de diagnostic, 2-38

Tampon de messages, vérification, 2-38

Vérification des fichiers journaux, informations sur les pannes, 2-4

set keyswitch, commande, 5-11

setcsn, commande, 6-17, 6-22, A-7, A-18

setdate, commande, 5-28

setkeyswitch, paramètre, 2-16, 2-26, 5-8

setlocator, commande, 1-6, 1-10, 2-16, 3-7

Shell compatible ALOM CMT, commande

showfaults, 5-9

showcomponent, commande, 2-41

showenvironment, commande, 2-16, 2-20

showfaults, commande

Dépannage, 2-5

Description et exemples, 2-17

et DEL d'opération de maintenance requise, 1-6, 1-10, 2-9

Syntaxe, 2-16

Utilisation pour établir le diagnostic des modules de mémoire FB-DIMM, 5-7

Utilisation pour identifier les pannes de module de ventilateur, 4-16

Utilisation pour la détection de pannes, 2-4

Utilisation pour vérifier le succès du remplacement d'un module de mémoire FB-DIMM, 5-9

showfru, commande, 2-16, 2-22

showkeyswitch, commande, 2-16

showlocator, commande, 2-16

showlogs, commande, 2-16

showplatform, commande, 2-16, 3-4, 6-23

SunVTS

À propos, 2-2

Utilisation pour le diagnostic de panne, 2-5

Utilisé comme outil de diagnostic, 2-5

Suppression

Alimentation, 4-22

Backplane d'alimentation (2U), 6-23

Backplane d'unités de disque dur, 6-12

Batterie, 5-27

Capot supérieur, 3-11

Carte d'accès, 6-26

Carte d'alimentation de ventilateur, 6-4, 6-5

Carte de distribution de puissance, 6-17

Carte mère, 5-29

Carte PCIe, 5-22

Carte Riser PCIe/XAUI, 5-18

Carte XAUI, 5-22

Déфлекteur d'air, 5-16

Disque dur, 4-4

Ensembles de voyants lumineux, 6-15

Entretoise transversale PC du panneau arrière, 5-17, 5-18

Module de ventilateur, 4-16

Module DVD/USB, 6-2

Module SCC, 5-28

Modules de mémoire FB-DIMM, 5-3

Panier de disque dur, 6-7

Serveur du rack, 3-8

Suppression des erreurs détectées par l'utilisateur d'autorétablissement prédictif, 2-36

Suppression des erreurs détectées par le POST, 2-31

Surchauffe (DEL système), 1-7, 2-9

Symboles de sécurité, 3-2

T

Technologie ECC avancée, 2-7

Température du système, affichage, 2-20

Tension et état des sondes, affichage, 2-20

TTYA Voir Port série (DB-9)

V

Vérification d'intégrité des composants matériels, 2-27

Voyant lumineux, A-3, A-14


FUJITSU